

For product support, visit
Para obtener asistencia técnica, visite
Pour en savoir plus sur l'assistance sur les produits, visitez le site

www.hd.philips.com

HTB5544D



User manual	15	Manuel d'utilisation	105
Manual del usuario	57		

EN: For further assistance, call the customer support service in your country.

- To obtain assistance in the U.S.A., Canada, Puerto Rico, or the U.S. Virgin Islands, contact Philips Customer Care Center at 1-866-310-0744
- To obtain assistance in Mexico, contact Philips Customer Care Center at 01 800 839 1989; Mexico city: 5887-9736

ES: Para obtener mas informacion, llame al servicio de soporte al cliente de su pais.

- Para obtener asistencia en los Estados Unidos, en Canada, Puerto Rico o en las Islas Virgenes de los Estados Unidos, comuniquese con Centro de atencion al cliente de Philips al 1-866-310-0744
- Solo para Mexico CENTRO DE ATENCION A CLIENTES LADA, 01 800 839 1989 Solo Para Mexico; Mexico city: 5887-9736

FR: Pour obtenir de l'aide supplementaire, communiquez avec le centre de service a la clientele de votre pays.

- Pour obtenir de l'aide aux Etats-Unis, au Canada, a Puerto Rico ou aux Iles Vierges americaines, communiquez avec le centre de service a la clientele Philips au : 1-866-310-0744
- Pour obtenir l'aide au Mexique, entrez en contact avec le centre de soin de client de Philips a 01 800 839 1989; Mexico city: 5887-9736



EN Before using your product, read all accompanying safety information












ES Antes de usar el producto, consulte la información de seguridad que se encuentra adjunta

FR-CA Avant d'utiliser votre produit, prenez le temps de lire toute l'information de sécurité connexe

For Product recycling information, please visit - www.recycle.philips.com

Para obtener información de productos de reciclaje, por favor visite - www.recycle.philips.com

Pour tout renseignement sur le recyclage des produits, veuillez visiter - www.recycle.philips.com



FM Antenna


1

EN Mount stand to the speakers


ES Montaje de los altavoces con base o soporte

FR-CA Montez les haut-parleurs sur pied.


1




2




3



4




5



2

- EN** Connect the home theater
- ES** Conexión del Home Theater
- FR-CA** Branchez le cinéma maison



3

- EN** Connect to TV in one of these ways
- ES** Conecte la Home Theater a la TV de una de las siguientes formas
- FR-CA** Le branchement du cinéma maison au téléviseur peut se faire des façons suivantes


HDMI ARC



HDMI OUT (ARC) TO TV



HDMI IN (ARC)



HDMI + OPTICAL





DIGITAL IN OPTICAL




HDMI OUT (ARC) TO TV




HDMI IN OPTICAL OUT



HDMI + COAXIAL




HDMI + AUDIO L/R



4

- EN** Connect with other HDMI devices
- ES** Conecte con otros dispositivos HDMI
- FR-CA** Connectez l'appareil à d'autres périphériques HDMI




5

EN Switch on the home theater


ES Encendido del Home Theater

FR-CA Allumez le cinéma maison


1



2



3







6

EN Complete the first time setup

ES Proceso de configuración inicial

FR-CA Effectuez la première configuration







7

EN Use your home theater

ES Uso del sistema de Home Theater

FR-CA Utilisez votre cinéma maison









Table des matières

1 Important	106
Consignes de sécurité importantes	106
Précautions d'utilisation de votre appareil	108
Respect de l'environnement	108
Avertissement pour la santé relatif à la 3D	108
Aide et soutien	108

2 Votre cinéma maison	109
Unité principale	109
Télécommande	110
Connecteurs	111

3 Raccordement et configuration	112
Branchement des haut-parleurs	112
Raccordement au téléviseur	113
Connexion HDMI des appareils numériques	115
Connexion du signal audio du téléviseur ou d'autres périphériques	115
Configuration des haut-parleurs	116
Configuration d'EasyLink (protocole HDMI-CEC)	117
Configuration d'un réseau domestique et connexion au réseau	118

4 Utilisation de votre cinéma maison	120
Accès au menu d'accueil	120
Disques	120
Lecture de contenu audio par connexion Bluetooth	122
Fichiers de données	123
Dispositifs de stockage USB	124
Options vidéo, audio et photo	125
Radio	126
Lecteur MP3	127
iPod ou iPhone	127
Profitez de services Internet	128
Netflix	128
VUDU	128

Parcourir l'ordinateur par DLNA	129
Réglage du son	131

5 Modification des réglages	132
Paramètres de langue	132
Paramètres vidéo et d'image	133
Paramètres audio	133
Paramètres du contrôle parental	134
Paramètres d'affichage	134
Paramètres d'économie d'énergie	134
Paramètres des haut-parleurs	134
Restauration des paramètres par défaut	135

6 Mise à jour logicielle	135
Vérification de la version du logiciel	135
Mise à jour logicielle à l'aide d'une clé USB	135
Mise à jour logicielle sur Internet	136

7 Spécifications du produit	137
------------------------------------	-----

8 Dépannage	140
--------------------	-----

9 Avis	144
Droits d'auteur	144
Avis de conformité	144
Logiciel libre	145
Marques de commerce	145

10 Code de langue	148
--------------------------	-----

11 Index	149
-----------------	-----

1 Important

Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le téléviseur. Si des dommages sont causés par le non-respect des instructions, la garantie ne sera pas applicable.

Consignes de sécurité importantes

- Lisez ces instructions.
- Conservez ces instructions.
- Tenez compte de tous les avertissements.
- Suivez toutes les instructions.
- N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec seulement.
- N'obstruez aucune prise de ventilation. Installez l'appareil en conformité avec les instructions du fabricant.
- N'installez pas l'appareil près d'une source de chaleur comme un radiateur, un registre de chaleur ou un autre appareil (incluant les amplificateurs) qui produit de la chaleur.



- Ne passez pas outre les instructions de sécurité concernant la fiche polarisée ou la fiche de mise à la terre. Une fiche polarisée est composée de deux broches dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre est composée de deux broches et d'une broche de masse. La broche plus large et la broche de masse visent à assurer votre sécurité. Si la fiche fournie ne peut être insérée dans la prise, consultez un électricien pour qu'il remplace votre prise désuète.
- Protégez le cordon d'alimentation de façon à ce qu'il ne puisse pas être écrasé ou pincé; vérifiez particulièrement les

fiches, les prises et la sortie du fil dans l'appareil.

- Utilisez seulement les accessoires spécifiés par le fabricant.



- Utilisez seulement le chariot, le support, le trépied ou la table spécifiés par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Si vous utilisez un chariot, faites attention lorsque vous le déplacez afin d'éviter de vous blesser en cas de renversement de l'appareil.
- Débranchez cet appareil pendant les orages avec éclairs ou s'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
- Toute réparation doit être faite par un technicien qualifié. Une réparation est nécessaire quand l'appareil a été endommagé, par exemple, quand le cordon ou la fiche d'alimentation ont été endommagés, quand un objet a été introduit dans l'appareil ou quand l'appareil a été mouillé, exposé à la pluie ou à l'humidité, qu'il ne fonctionne pas correctement ou qu'il a été échappé.
- **AVERTISSEMENT relatif à l'utilisation de piles** – Afin d'éviter une fuite des piles pouvant entraîner des blessures ou des dommages matériels :
 - Installez toutes les piles correctement en alignant les pôles + et - tel qu'indiqué sur l'appareil.
 - Ne combinez pas des piles différentes (neuves et usagées, au carbone et alcalines, etc.).
 - Retirez les piles lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.
 - Les piles intégrées ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil ou le feu.
 - Produits contenant du perchlorate : une manipulation particulière peut être requise. Consulter www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

- L'appareil ou sa télécommande peuvent contenir une pile bouton qu'un enfant pourrait avaler. Gardez ce type de pile hors de portée des enfants à tout moment! En cas d'ingestion, la pile peut provoquer des blessures sérieuses voire la mort. De graves brûlures internes peuvent survenir dans les deux heures suivant l'ingestion.
- Si vous croyez qu'une pile a été ingérée ou introduite dans le corps de quelqu'un, consultez immédiatement votre médecin.
- Lorsque vous changez les piles, assurez-vous que les piles neuves et usagées sont hors de portée des enfants. Une fois le changement de pile effectué, assurez-vous que son compartiment est bien fermé et sécurisé.
- Si vous ne parvenez pas à sécuriser le compartiment de la pile, cessez d'utiliser l'appareil. Gardez l'appareil hors de portée des enfants et communiquez avec le fabricant.
- **N'exposez pas l'appareil aux éclaboussures, ni aux déversements.**
- **Ne placez aucune source de danger sur l'appareil** (par exemple des objets remplis de liquide ou des bougies allumées).
- Cet appareil peut contenir du plomb et du mercure. Mettez l'appareil au rebut conformément aux lois municipales, provinciales ou fédérales. Pour en savoir plus sur la mise au rebut ou sur le recyclage, veuillez communiquer avec les autorités locales. Pour de plus amples renseignements sur les diverses possibilités de recyclage, visitez les sites www.mygreenelectronics.com, www.eiae.org ou www.recycle.philips.com.
- Si la fiche d'alimentation ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de découplage, celui-ci doit rester facilement accessible.
- Ne placez pas cet appareil sur un meuble qu'un enfant pourrait faire basculer ou qu'un adulte pourrait renverser involontairement en s'appuyant ou en grimpaant dessus ou encore en le tirant. La

chute d'un appareil peut provoquer des blessures graves, voire la mort.

- Cet appareil ne doit pas être placé dans un meuble encastré comme une bibliothèque ou une étagère, à moins que l'emplacement offre une ventilation suffisante. Veillez à garder un espace dégagé d'au moins 20 cm (7,8 po) autour de cet appareil.
- Avertissement : L'utilisation de commandes ou de réglages ou de toute autre procédure que celles indiquées dans le présent document risque d'exposer l'utilisateur à des radiofréquences.

Symbole d'équipement de classe II



Ce symbole signifie que l'appareil sur lequel il est apposé est doté d'une double isolation.

Sachez reconnaître ces symboles de sécurité



Ce symbole «d'éclair» signale des matériaux non isolés présents dans votre appareil et pouvant causer un choc électrique. Pour assurer la sécurité des membres de votre famille, veuillez ne pas enlever le couvercle du produit.



Les «points d'exclamation» ont pour but d'attirer votre attention sur des caractéristiques à propos desquelles vous devez lire attentivement la documentation accompagnant l'appareil afin d'éviter tout problème de fonctionnement et d'entretien.

AVERTISSEMENT : afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas

cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Ne posez pas dessus d'objets remplis de liquides, tels que des vases.

ATTENTION : pour éviter les chocs électriques, introduisez la broche la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et poussez à fond.

Précautions d'utilisation de votre appareil

- N'insérez aucun objet autre qu'un disque dans le logement du disque.
- N'insérez pas de disques gondolés ou fêlés dans le logement du disque.
- Retirez les disques du logement du disque lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée.
- Utilisez seulement un chiffon en microfibre pour nettoyer l'appareil.

Respect de l'environnement



Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de grande qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés. Visitez le site www.recycle.philips.com pour savoir comment trouver un centre de recyclage dans votre région.

Ne jetez pas ce produit avec les autres ordures ménagères. Renseignez-vous sur les règles régissant la collecte locale des produits électriques et électroniques et des piles. La mise au rebut adéquate de ces produits contribue à réduire le risque de conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine. Les piles fournies ne contiennent pas de métaux lourds comme le mercure et le cadmium. Néanmoins, dans un grand nombre de localités, il est interdit de mettre les piles au

rebut avec les déchets ménagers. Veuillez vous assurer de mettre les piles au rebut selon les règlements locaux.

Pour les produits contenant du perchlorate, une manipulation particulière peut être requise. Visitez le site www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Avertissement pour la santé relatif à la 3D

Si vous ou des membres de votre famille avez des antécédents d'épilepsie ou de malaises liés à la photosensibilité, consultez un professionnel de la santé avant de vous exposer à des sources lumineuses clignotantes, à des séquences d'images rapides ou à des images en 3D. Pour éviter toute gêne telle que vertiges, maux de tête ou désorientation, nous vous recommandons d'éviter de regarder du contenu 3D pendant des périodes prolongées. Si vous ressentez une gêne, cessez de regarder le contenu 3D et attendez que tous les symptômes aient disparu avant d'entreprendre une activité pouvant présenter un danger, par exemple conduire. Si les symptômes persistent, ne reprenez pas le visionnement de contenu 3D avant d'avoir consulté un professionnel de la santé.

Il est du devoir des parents de superviser leurs enfants lorsqu'ils visionnent du contenu 3D afin de s'assurer qu'ils ne ressentent aucun malaise tel que mentionné ci-dessus. Le visionnement de contenu 3D est déconseillé pour les enfants âgés de moins de six ans car leur appareil visuel n'est pas encore complètement développé.

Aide et soutien

Philips propose un service complet à la clientèle en ligne. Visitez notre site Web à l'adresse www.philips.com/support pour pouvoir :

- télécharger le guide d'utilisation complet
- imprimer le guide de démarrage rapide

- regarder des didacticiels vidéo (pour certains modèles seulement)
- trouver des réponses aux questions les plus fréquentes (FAQ)
- nous envoyer une question par courriel
- clavarder avec un de nos représentants du service à la clientèle

Suivez les instructions sur le site Web pour sélectionner votre langue, ensuite entrez le numéro de modèle de votre produit.

Vous pouvez également communiquer avec le service à la clientèle de Philips de votre pays.


Avant de communiquer avec Philips, notez le numéro de modèle et le numéro de série de votre produit. Vous pouvez trouver cette information à l'arrière de votre appareil.

2 Votre cinéma maison

Nous vous félicitons de votre achat et vous souhaitons la bienvenue chez Philips! Pour profiter pleinement du soutien offert par Philips, par exemple les avis de mise à niveau logicielle, enregistrez votre produit à l'adresse www.philips.com/welcome.

Unité principale


L'unité principale est présentée dans cette section.



- ① ▲ (Ouvrir/Fermer)
Pour ouvrir ou fermer le logement du disque.
- ② ▶|| (Lecture/Pause)
Démarrer; interrompre temporairement ou reprendre la lecture
- ③ ■ (Arrêt)
Arrêter la lecture
- ④ SOURCE
Sélectionnez une source audio, vidéo ou radio ou le mode Bluetooth pour le cinéma maison.
- ⑤ ◀/▶ +/- (Volume)
Augmenter ou baisser le volume
- ⑥ ⏻ (Veille-Marche)
Allumer le cinéma maison ou le mettre en veille

Télécommande

La télécommande est présentée dans cette section.



① **⏻ (Veille-Marche)**

- Allumer le cinéma maison ou le mettre en veille
- Avec EasyLink activé, maintenir enfoncé pendant au moins trois secondes pour mettre en veille tous les appareils HDMI-CEC branchés

② **🏠 (Accueil)**

Accéder au menu d'accueil

③ **DISC / POP-UP MENU**

- Basculer vers la source du disque.

- Accéder au menu du disque ou le quitter en cours de lecture

④ **NETFLIX**

accéder aux vidéos et émissions de télé en ligne de Netflix

⑤ **BACK**

- Revenir au menu précédent
- En mode radio, maintenir enfoncée cette touche pour effacer les stations de radio préréglées

⑥ **Touches de navigation**

- Naviguer dans les menus
- En mode radio, appuyez sur la touche gauche ou droite pour démarrer la recherche automatique.
- En mode radio, appuyer vers le haut ou le bas pour syntoniser une fréquence

⑦ **OK**

Confirmer une entrée ou une sélection

⑧ **◀ / ▶ (Précédent/Suivant)**

- Aller à la piste, au chapitre ou au fichier suivant ou précédent
- En mode radio, sélectionner une station de radio préréglée

⑨ **■ (Arrêt) / ▲ (Éjection/Ouvrir/Fermer)**

- Arrêter la lecture
- Maintenir cette touche enfoncée (pendant 3 secondes) pour ouvrir ou fermer le logement du disque ou pour éjecter le disque

⑩ **◀◀ / ▶▶ (Marche arrière rapide / Avance rapide)**

Effectuer des recherches vers l'arrière ou l'avant Appuyez sur la touche plusieurs fois pour changer la vitesse de recherche.

⑪ **◀ +/- (Volume)**

Augmenter ou baisser le volume

⑫ **🔊 SOUND SETTINGS**

Accéder aux options audio ou les quitter

⑬ **Boutons alphanu mériques**

Entrer des valeurs ou des lettres (entrée de style SMS)

- ⑭ **REPEAT**
Activer ou désactiver le mode de répétition
- ⑮ **VUDU**
accéder à des vidéos en ligne VUDU
- ⑯ **TOP MENU**
Accéder au menu principal d'un disque
- ⑰ **OPTIONS**
 - Afficher plus d'options pendant la lecture d'un disque ou d'un dispositif de stockage USB
 - En mode radio, sélectionner une station de radio
- ⑱ **▶ (Lecture)**
Démarrer ou reprendre la lecture
- ⑲ **⏸ (Pause)**
Mettre la lecture en pause.
- ⑳ **⊗ (Sourdine)**
Couper ou rétablir le son
- ㉑ **AUDIO**
Sélectionner un canal ou une langue audio
- ㉒ **SUBTITLE**
Sélectionner la langue des sous-titres d'une vidéo
- ㉓ **Boutons de couleur** : Sélectionner des tâches ou des options dans les disques Blu-ray.
iPod/iPhone : Sélectionner une source pour le iPod ou le iPhone.
RADIO : Basculer en mode radio FM
SOURCE : Sélectionner une source d'entrée audio ou le mode Bluetooth.




Remarque

- La sélection d'une radio ou d'une source est désactivée lors de l'utilisation de BD-Java ou des services Internet.

Connecteurs


Les connecteurs de votre cinéma maison sont présentés dans cette section.

Connecteurs avant



- ① **AUDIO-IN**
Entrée audio d'un lecteur MP3 (prise de 3,5 mm).
- ② **iPod/iPhone (USB)**
 - Entrée audio, vidéo ou image pour dispositif de stockage USB
 - Connexion à un iPod ou un iPhone.
 - Accéder à BD-Live

Connecteurs arrière



- ① **AC MAINS**
Câble fixe d'alimentation c.a.
- ② **SPEAKERS**
Brancher les haut-parleurs et le haut-parleur d'extrêmes graves fournis
- ③ **Wireless Rear Audio (optional)**
Cette fonction de connexion n'est pas disponible pour ce modèle.
- ④ **DIGITAL IN-COAXIAL**
Permet la connexion à la sortie audio coaxiale du téléviseur ou d'un autre appareil numérique

- ⑤ **AUDIO IN-AUX**
Brancher la sortie audio analogique du téléviseur ou d'un autre appareil analogique
- ⑥ **HDMI IN1 / HDMI IN2**
Permet de brancher la sortie HDMI d'un appareil numérique.
- ⑦ **•⇄ (USB)**
Entrée audio, vidéo ou image pour dispositif de stockage USB
- ⑧ **VIDEO OUT**
Brancher l'entrée vidéo composite du téléviseur
- ⑨ **DIGITAL IN-OPTICAL**
Brancher la sortie audio optique du téléviseur ou d'un appareil numérique
- ⑩ **HDMI OUT (ARC)**
Brancher l'entrée HDMI du téléviseur
- ⑪ **LAN**
Brancher l'entrée LAN d'un modem large bande ou d'un routeur
- ⑫ **FM ANTENNA**
Connexion à l'antenne FM fournie.

3 Raccordement et configuration

Cette section vous aidera à brancher votre cinéma maison sur un téléviseur ou sur d'autres appareils et ensuite à le configurer. Pour en savoir plus sur les branchements de base de votre cinéma maison et de ses accessoires, consultez le guide de démarrage rapide.




Remarque

- Consultez la plaque signalétique apposée derrière ou sous l'appareil pour l'identification du modèle et les spécifications d'alimentation.
- Avant d'effectuer un branchement ou de le modifier, assurez-vous qu'aucun périphérique n'est branché sur la prise électrique.

Branchement des haut-parleurs

Les haut-parleurs disposent de câbles à code couleur pour faciliter le branchement. Pour brancher un haut-parleur au système de cinéma maison, faites correspondre la couleur du câble à celle du connecteur.

Le positionnement des haut-parleurs joue un rôle essentiel dans la configuration du son ambiophonique. Pour un effet optimal, orientez les haut-parleurs vers vous et le plus possible à la hauteur de vos oreilles (lorsque vous êtes assis).



Remarque

- La qualité du son ambiophonique dépend de facteurs tels que la forme et la taille de la pièce, le type des murs et du plafond, les fenêtres et autres surfaces réfléchissantes, ainsi que l'acoustique des haut-parleurs. Déplacez les haut-parleurs à divers endroits pour déterminer la configuration optimale pour vous.

Suivez ces directives générales pour l'emplacement des haut-parleurs.

- 1** Position des sièges :
Il s'agit du centre de votre zone d'écoute.
- 2** Haut-parleur **FRONT CENTER** (central avant) :
Positionnez le haut-parleur central au-dessus ou en dessous du téléviseur, juste en face de l'endroit où vous êtes assis.
- 3** Haut-parleurs **FRONT LEFT** (avant gauche) et **FRONT RIGHT** (avant droit) :
Disposez les haut-parleurs gauche et droit à l'avant, à distance égale du haut-parleur central. Assurez-vous que les haut-parleurs gauche, droit et central sont à la même distance de l'endroit où vous êtes assis.
- 4** Haut-parleurs **REAR LEFT** (arrière gauche) et **REAR RIGHT** (arrière droit) :
Disposez les haut-parleurs ambiophoniques arrière à gauche et à

droite de l'endroit où vous êtes assis, soit sur la même ligne que vous, soit légèrement derrière vous.

- 5 SUBWOOFER** (haut-parleur d'extrêmes graves) :
Positionnez le haut-parleur d'extrêmes graves à une distance minimale d'un mètre du téléviseur, sur la gauche ou la droite. Ne le placez pas à moins de 10 cm du mur.


Raccordement au téléviseur

Pour pouvoir regarder des vidéos, branchez votre cinéma maison sur un téléviseur. Vous pouvez également diffuser le son du téléviseur sur les haut-parleurs du cinéma maison. Servez-vous de la meilleure connexion disponible sur votre cinéma maison et votre téléviseur.

Option 1 : connexion HDMI (ARC) au téléviseur

Qualité vidéo optimale

Votre cinéma maison est compatible avec la version de la norme HDMI avec Audio Return Channel (ARC). Si votre téléviseur est compatible avec la norme HDMI ARC, vous pouvez diffuser le son du téléviseur sur les haut-parleurs du cinéma maison à l'aide d'un seul câble HDMI.



- 1** Si vous utilisez un câble HDMI haute vitesse, raccordez le connecteur **HDMI OUT (ARC)** du cinéma maison au connecteur **HDMI ARC** du téléviseur.

- Le connecteur **HDMI ARC** du téléviseur peut être étiqueté différemment. Pour en savoir plus, consultez le manuel d'utilisation du téléviseur.

2 Activez le protocole HDMI-CEC sur votre téléviseur. Pour en savoir plus, consultez le manuel d'utilisation du téléviseur.

- Le protocole HDMI-CEC active les appareils CEC connectés par câble HDMI, de façon à ce que vous puissiez les commander au moyen d'une télécommande unique. Vous pouvez par exemple régler le volume du téléviseur et du cinéma maison. (voir 'Configuration d'EasyLink (protocole HDMI-CEC)' page 117)

3 Si vous ne pouvez pas entendre le son du téléviseur sur les haut-parleurs du cinéma maison, vous devez procéder à une configuration manuelle. (voir 'Configuration des paramètres audio' page 118)

2 Branchez un câble audio pour diffuser le son du téléviseur sur les haut-parleurs du cinéma maison (voir 'Connexion du signal audio du téléviseur ou d'autres périphériques' page 115).

3 Activez le protocole HDMI-CEC sur votre téléviseur. Pour en savoir plus, consultez le manuel d'utilisation du téléviseur.


- Le protocole HDMI-CEC active les appareils CEC connectés par câble HDMI, de façon à ce que vous puissiez les commander au moyen d'une télécommande unique. Vous pouvez par exemple régler le volume du téléviseur et du cinéma maison. (voir 'Configuration d'EasyLink (protocole HDMI-CEC)' page 117)

4 Si vous ne pouvez pas entendre le son du téléviseur sur les haut-parleurs du cinéma maison, vous devez procéder à une configuration manuelle. (voir 'Configuration des paramètres audio' page 118)

Option 2 : connexion HDMI standard au téléviseur

Qualité vidéo optimale

Si votre téléviseur n'est pas compatible avec la norme HDMI ARC, utilisez une connexion HDMI standard pour y brancher votre cinéma maison.



1 Si vous utilisez un câble HDMI haute vitesse, raccordez le connecteur **HDMI OUT (ARC)** du cinéma maison au connecteur **HDMI** du téléviseur.


Remarque

- Si votre téléviseur est doté d'un connecteur DVI, vous pouvez effectuer le branchement au moyen d'un adaptateur HDMI/DVI. Cependant, il est possible que certaines fonctions ne soient pas disponibles.

Option 3 : connexion vidéo composite au téléviseur

Qualité vidéo de base

Si votre téléviseur ne présente aucun connecteur HDMI, effectuez une connexion vidéo composite. Les connexions composites ne prennent pas en charge les vidéos HD.



- 1 Raccordez le connecteur **VIDEO OUT** du cinéma maison au connecteur **VIDEO IN** du téléviseur au moyen d'un câble vidéo composite.
 - Le connecteur vidéo composite peut être étiqueté **AV IN, COMPOSITE, ou BASEBAND**.
- 2 Branchez un câble audio pour diffuser le son du téléviseur sur les haut-parleurs du cinéma maison (voir 'Connexion du signal audio du téléviseur ou d'autres périphériques' page 115).
- 3 Lorsque vous êtes en train de regarder des émissions à la télé, appuyez de façon répétée sur le bouton **SOURCE** de votre cinéma maison pour choisir l'entrée audio appropriée.
- 4 Lorsque vous êtes en train de regarder des vidéos, réglez votre téléviseur sur la source d'entrée vidéo appropriée. Pour en savoir plus, consultez le manuel d'utilisation du téléviseur.
 - Si le téléviseur n'est pas compatible HDMI CEC, sélectionnez l'entrée vidéo adéquate sur votre téléviseur.

- 3 Activez le protocole HDMI-CEC sur l'appareil connecté. Pour plus de détails, voir le manuel d'utilisation de l'appareil.
 - Si vous ne pouvez pas entendre le son de l'appareil numérique sur les haut-parleurs du cinéma maison, vous devez procéder à une configuration manuelle. (voir 'Configuration des paramètres audio' page 118)
 - Vous pouvez également appuyer de façon répétée sur le bouton **SOURCE** de votre cinéma maison pour choisir l'entrée HDMI appropriée.

Connexion HDMI des appareils numériques

Permet de brancher un appareil numérique comme un boîtier décodeur, une console de jeux vidéo ou un caméscope sur votre cinéma maison grâce à une seule connexion HDMI.

Si vous connectez vos périphériques de cette façon pour lire un fichier ou un jeu,

- l'image s'affichera automatiquement sur votre téléviseur et
- le son est diffusé automatiquement sur les haut-parleurs de votre cinéma maison.

- 1 À l'aide d'un câble HDMI haute vitesse, raccordez le connecteur **HDMI OUT** de votre appareil numérique à la prise **HDMI IN 1/2** de votre cinéma maison.
- 2 Branchez votre cinéma maison à votre télé au moyen de la connexion **HDMI OUT (ARC)**.

Connexion du signal audio du téléviseur ou d'autres périphériques

Vous pouvez diffuser le son du téléviseur ou d'autres appareils sur les haut-parleurs de votre cinéma maison.


Servez-vous de la meilleure connexion disponible sur votre téléviseur; sur votre cinéma maison et sur les autres appareils.

Remarque

- Si vous utilisez une connexion HDMI ARC entre votre cinéma maison et votre téléviseur; aucun branchement audio n'est requis (voir 'Option 1 : connexion HDMI (ARC) au téléviseur' page 113).

Option 1 : connexion audio par câble optique numérique


Qualité audio optimale



- 1 Si vous utilisez un câble optique, raccordez le connecteur **OPTICAL** du cinéma maison au connecteur **OPTICAL OUT** du téléviseur ou d'un autre appareil.
 - Le connecteur optique numérique peut être étiqueté **SPDIF** ou **SPDIF OUT**.

Option 2 : connexion audio par câble coaxial numérique

Bonne qualité audio




- 1 Raccordez le connecteur **COAXIAL** du cinéma maison au connecteur **COAXIAL/ DIGITAL OUT** du téléviseur ou d'un autre appareil au moyen d'un câble coaxial.
 - Le connecteur coaxial numérique peut être étiqueté **DIGITAL AUDIO OUT**.

Option 3 : connexion audio par câbles audio analogiques

Qualité audio de base

- 1 Si vous utilisez un câble analogique, raccordez les connecteurs **AUX** du cinéma maison aux connecteurs **AUDIO OUT** du téléviseur ou d'un autre appareil.



Configuration des haut-parleurs

Configurez les haut-parleurs manuellement pour profiter d'un son ambiophonique personnalisé.

Avant de commencer

Faites les branchements nécessaires décrits dans le guide de démarrage rapide, puis réglez votre téléviseur sur la source correspondant à votre cinéma maison.

- 1 Appuyez sur **↑** (**Accueil**).
- 2 Sélectionnez **[Réglage]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Audio] > [Configurat. haut-parleurs]**.
- 4 Entrez la distance pour chaque haut-parleur; puis écoutez les tonalités de test et réglez le volume. Déplacez les haut-parleurs à divers endroits pour déterminer la configuration idéale.

Configuration d'EasyLink (protocole HDMI-CEC)

Ce cinéma maison prend en charge Philips EasyLink, qui utilise le protocole HDMI-CEC (Consumer Electronics Control). Les appareils compatibles EasyLink branchés au moyen d'un câble HDMI peuvent être contrôlés avec la même télécommande.



Remarque

- Dépendamment du fabricant, le protocole HDMI-CEC comporte différentes dénominations. Pour en savoir davantage sur votre appareil, consultez son manuel d'utilisation.
- Philips ne garantit pas une compatibilité totale avec tous les appareils HDMI-CEC.

Avant de commencer

- Raccordez votre cinéma maison et l'appareil compatible HDMI-CEC au moyen d'une connexion HDMI.
- Faites les branchements nécessaires décrits dans le guide de démarrage rapide, puis réglez votre téléviseur sur la source correspondant à votre cinéma maison.

Activation d'EasyLink

- 1 Appuyez sur **▲** (**Accueil**).
- 2 Sélectionnez **[Réglage]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[EasyLink]** > **[EasyLink]** > **[Sous tension]**.
- 4 Activez le protocole HDMI-CEC sur votre téléviseur et sur les autres appareils branchés. Pour de plus amples renseignements, consultez le manuel d'utilisation du téléviseur ou des autres appareils.
 - Réglez la sortie audio de votre téléviseur à Amplificateur (au lieu des haut-parleurs du téléviseur). Pour

en savoir plus, consultez le manuel d'utilisation du téléviseur.

Commandes EasyLink

EasyLink vous permet de commander votre cinéma maison, votre téléviseur et les autres appareils compatibles HDMI-CEC branchés, à l'aide d'une seule télécommande.

- **[Lecture 1 seule touche]** (Lecture à l'aide d'une seule touche) : lorsqu'un disque vidéo est inséré dans le logement, appuyez sur **▶** (**Lecture**) pour activer le téléviseur en veille et lancer la lecture du disque.
- **[Veille 1 seule touche]** (Mise en veille à l'aide d'une seule touche) : si la mise en veille à l'aide d'une seule touche est activée, votre cinéma maison peut passer en mode veille à l'aide de la télécommande du téléviseur ou de celle d'un autre appareil HDMI-CEC.
- **[Contrôle du système audio]** (Contrôle du système audio) : si le contrôle du système audio est activé, le son d'un appareil branché est diffusé automatiquement sur les haut-parleurs de votre cinéma maison lorsque vous lancez la lecture du contenu de l'appareil.
- **[Mappage des entrées audio]** (Mappage des entrées audio) : si le contrôle du système audio ne fonctionne pas, associez l'appareil branché au connecteur d'entrée audio approprié du cinéma maison (voir 'Configuration des paramètres audio' page 118).



Remarque

- Pour modifier les paramètres de contrôle EasyLink, appuyez sur **▲** (**Accueil**), puis sélectionnez **[Réglage]** > **[EasyLink]**.

Configuration des paramètres audio

Si vous n'entendez pas le son provenant d'un appareil connecté aux haut-parleurs de votre cinéma maison, procédez comme suit :

- Vérifiez que la fonction EasyLink est bien activée sur tous les appareils, (voir 'Configuration d'EasyLink (protocole HDMI-CEC)' page 117) puis
- réglez la sortie audio de votre téléviseur sur l'option «Amplificateur» (au lieu des haut-parleurs du téléviseur). Pour en savoir plus, consultez le manuel d'utilisation du téléviseur et
- configurez les paramètres de contrôle audio EasyLink.

1 Appuyez sur **▲** (**Accueil**).

2 Sélectionnez **[Réglage]**, puis appuyez sur **OK**.

3 Sélectionnez **[EasyLink] > [Contrôle du système audio] > [Sous tension]**.

- Pour diffuser le son sur les haut-parleurs du téléviseur, sélectionnez **[Hors tension]** et ignorez les étapes suivantes.

4 Sélectionnez **[EasyLink] > [Mappage des entrées audio]**.

5 Suivez les instructions à l'écran pour associer l'appareil branché aux entrées audio du cinéma maison.

- Si votre téléviseur et votre cinéma maison sont raccordés au moyen d'une connexion **HDMI ARC**, veillez à ce que le son du téléviseur soit mappé à l'entrée ARC du cinéma maison.

- Contenu multimédia diffusé en continu (voir 'Parcourir l'ordinateur par DLNA' page 129)
- Profitez de services Internet (voir 'Profitez de services Internet' page 128)
- Applications BD-Live (voir 'BD-Live sur Blu-ray' page 122)
- Mise à jour du logiciel (voir 'Mise à jour logicielle sur Internet' page 136)



Mise en garde

- Familiarisez-vous avec le routeur réseau, le logiciel de passerelle multimédia et les principes de base de la mise en réseau. Lisez si nécessaire la documentation fournie avec les composants du réseau. Philips n'est pas responsable des données perdues, endommagées ou corrompues.

Avant de commencer

- Pour les mises à jour logicielles et pour profiter des services Internet, assurez-vous que le routeur réseau bénéficie d'un accès haute vitesse à Internet et qu'il n'est pas restreint par des pare-feux ou d'autres systèmes de sécurité.
- Faites les branchements nécessaires décrits dans le guide de démarrage rapide, puis réglez votre téléviseur sur la source correspondant à votre cinéma maison.


Configuration du réseau filaire

Ce qu'il vous faut


- Un câble réseau (câble droit RJ45).
- Un routeur réseau (prenant en charge le protocole DHCP).

Configuration d'un réseau domestique et connexion au réseau

Connectez votre cinéma maison à un routeur réseau afin de créer un réseau et ainsi profiter des avantages suivants :



- 1 Raccordez le connecteur **LAN** du cinéma maison au routeur réseau au moyen d'un câble réseau.
- 2 Appuyez sur **⬆** (**Accueil**).
- 3 Sélectionnez **[Réglage]**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez **[Réseau] > [Installation du réseau] > [Filaire (Ethernet)]**.
- 5 Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.
 - Si la connexion ne se fait pas, sélectionnez **[Réessayer]**, puis appuyez sur **OK**.
- 6 Sélectionnez **[Finish]**, puis appuyez sur **OK** pour quitter:
 - Pour afficher les paramètres réseau, sélectionnez **[Réglage] > [Réseau] > [Afficher les paramètres réseau]**.



- 1 Appuyez sur **⬆** (**Accueil**).
- 2 Sélectionnez **[Réglage]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Réseau] > [Installation du réseau] > [Sans fil (Wi-Fi)]**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner et configurer le réseau sans fil.
 - Si la connexion ne se fait pas, sélectionnez **[Réessayer]**, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Sélectionnez **[Finish]**, puis appuyez sur **OK** pour quitter:
 - Pour afficher les paramètres réseau, sélectionnez **[Réglage] > [Réseau] > [Afficher les paramètres sans fil]**.

Configuration du réseau sans fil

Afin de faciliter l'accès au réseau sans fil, votre cinéma maison intègre la technologie Wi-Fi.

Ce qu'il vous faut

- Un routeur réseau (prenant en charge le protocole DHCP). Utilisez un routeur 802.11n pour bénéficier des meilleures performances, couverture et compatibilité en matière de connexion sans fil.

4 Utilisation de votre cinéma maison

Cette section vous aidera à utiliser votre cinéma maison pour lire des contenus provenant d'un grand éventail de sources.

Avant de commencer

- Faites les branchements nécessaires décrits dans le guide de démarrage rapide et dans le manuel d'utilisation.
- Effectuez la première configuration. Le message «First time setup» (première configuration) s'affiche lorsque vous allumer votre système de cinéma maison pour la première fois ou si vous ne finalisez pas le processus de configuration.
- Choisir, à partir du téléviseur, la source appropriée pour votre cinéma maison (HDMI ou Ent. AV, par exemple).

Accès au menu d'accueil

Le menu d'accueil vous permet d'accéder facilement aux appareils branchés, aux options de configuration et à d'autres fonctions utiles de votre cinéma maison.

- 1 Appuyez sur **▲** (**Accueil**).
↳ Le menu d'accueil s'affiche.
- 2 Appuyez sur les **Touches de navigation** et sur **OK** pour sélectionner les options suivantes :
 - **[lire le Disque]** : Démarrez la lecture du disque.
 - **[parcourir USB]** : permet d'accéder au navigateur de contenu du lecteur USB.
 - **[YouTube]** : Accéder au service YouTube.
 - **[Netflix]** : Accéder au service Netflix.

- **[VUDU]** : Accéder au service VUDU.
- **[Picasa]** : Accéder aux albums Web Picasa.
- **[Pandora]** : Accéder au service de radio par Internet
- **[iPod Music]** : Accéder à des fichiers musicaux d'un iPod ou d'un iPhone.
- **[parcourir le PC]** : permet d'accéder au navigateur de contenu de l'ordinateur
- **[HDMI 1]** : Sélectionnez l'appareil numérique branché à la prise **HDMI IN 1** de votre cinéma maison.
- **[HDMI 2]** : Sélectionnez l'appareil numérique branché à la prise **HDMI IN 2** de votre cinéma maison.
- **[Réglage]** : Accédez aux menus pour modifier les réglages vidéo et audio ou d'autres paramètres.
- **[AccuWeather]** : Accéder à un service en ligne de prévisions météorologiques mondiales.

- 3 Appuyez sur **▲** (**Accueil**) pour quitter.

Disques

Votre cinéma maison peut lire des DVD, des VCD, des CD et des disques Blu-ray. Il peut également lire les disques que vous créez à la maison, par exemple des CD-R contenant des photos, des vidéos et de la musique.

- 1 Insérez un disque dans le cinéma maison.
- 2 Si la lecture ne débute pas automatiquement, appuyez sur **DISC** ou sélectionnez **[lire le Disque]** à partir du menu d'accueil.
- 3 Utilisez la télécommande pour commander la lecture (voir 'Touches de lecture' page 121).
 - Il est normal que vous entendiez un léger bruit pendant la lecture d'un disque Blu-ray. Cela ne dénote pas une défaillance de votre cinéma maison.

Touches de lecture

Touche	Action
Touches de navigation	Naviguer dans les menus Haut/bas : Faire pivoter l'image dans le sens horaire ou anti-horaire
OK	Confirmer une entrée ou une sélection
▶ (Lecture)	Démarrer ou reprendre la lecture
⏸	Mettre la lecture en pause.
■ / ▲	Arrêter la lecture Maintenez cette touche enfoncée (pendant 3 secondes) pour ouvrir ou fermer le logement du disque.
⏮ / ⏭	Aller à la piste, au chapitre ou au fichier suivant ou précédent
⏪ / ⏩	Effectuez des recherches rapides vers l'arrière ou l'avant. Lorsqu'une vidéo est en pause, une recherche lente arrière ou avant est effectuée.
REPEAT	Activer ou désactiver le mode de répétition
SUBTITLE	Sélectionner la langue des sous-titres d'une vidéo
DISC/ POP-UP MENU	Accéder au menu du disque ou le quitter
OPTIONS	Afficher les options avancées en cours de lecture d'un fichier audio, vidéo ou multimédia (voir 'Options vidéo, audio et photo' page 125).

Synchronisation de l'image et du son

Si l'audio et la vidéo ne sont pas synchronisées, vous pouvez retarder le son pour le caler sur la vidéo.

- 1 Appuyez sur **III**.
- 2 Sélectionnez **AUD SYNC**, puis appuyez sur **OK**.

- 3 Appuyez sur les **Touches de navigation** (haut/bas) pour synchroniser l'audio et la vidéo.
- 4 Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Lecture de disques Blu-ray 3D

Votre système de cinéma maison est en mesure de lire des vidéos Blu-ray 3D. Lisez l'avertissement pour la santé relatif à la 3D avant de lire un disque 3D.

Ce qu'il vous faut

- Un téléviseur 3D
- Une paire de lunettes 3D compatibles avec votre téléviseur 3D
- Un film Blu-ray 3D
- Un câble HDMI haute vitesse

- 1 Raccordez votre cinéma maison à un téléviseur compatible 3D au moyen du câble HDMI haute vitesse.
- 2 Assurez-vous que le réglage vidéo 3D est activé. Appuyez sur **⬆ (Accueil)**, puis sélectionnez **[Réglage] > [Vidéo] > [Watch 3D video] > [Auto]**.
 - Pour lire un disque 3D en mode 2D, sélectionnez **[Hors tension]**.
- 3 Démarrez la lecture d'un disque Blu-ray 3D et mettez les lunettes 3D.
 - Pendant la recherche vidéo et dans certains modes de lecture, la vidéo s'affiche en 2D. L'affichage 3D sera rétabli dès vous reprenez la lecture.

Remarque

- Pour éviter l'effet de scintillement, modifiez la luminosité de l'écran.

Bonus View sur Blu-ray

Sur les disques Blu-ray offrant le mode Bonus View, profitez d'un contenu supplémentaire tel que les commentaires dans une petite fenêtre incrustée à l'écran. Le mode Bonus View est également appelé «image sur image».

- 1 Activez le mode Bonus View dans le menu du disque Blu-ray.
- 2 Pendant la lecture du film, appuyez sur **OPTIONS**.
↳ Le menu des options s'affiche.
- 3 Sélectionnez **[Sélection PIP] > [PIP]**.
 - Selon la vidéo, le menu PIP [1] ou [2] s'affiche.
 - Pour désactiver le mode Bonus View, sélectionnez **[Hors tension]**.
- 4 Sélectionnez **[2e langue audio]** ou **[2e langue de sous-titre]**.
- 5 Sélectionnez la langue, puis appuyez sur **OK**.


BD-Live sur Blu-ray

Les disques Blu-ray dotés d'un contenu BD-Live vous donnent accès à des fonctions supplémentaires : clavardages Internet avec le réalisateur, bandes-annonces de films récents, jeux, papier peint et sonneries. Les services et le contenu BD-Live varient en fonction du disque.

Ce qu'il vous faut

- Un disque Blu-ray avec du contenu BD-Live
- Un dispositif de stockage USB, avec au moins 1 Go d'espace libre

- 1 Connectez votre cinéma maison à un réseau domestique doté d'un accès à Internet (voir 'Configuration d'un réseau domestique et connexion au réseau' page 118).

- 2 Connectez un dispositif de stockage USB au connecteur  (USB) situé à l'avant de votre cinéma maison pour télécharger du contenu BD-Live.
- 3 Appuyez sur **↑ (Accueil)**, puis sélectionnez **[Réglage] > [Avancé] > [Sécurité BD-Live] > [Hors tension]**.
 - Pour désactiver la fonction BD-Live, sélectionnez **[Sous tension]**.
- 4 Sélectionnez l'icône BD-Live à partir du menu du disque, puis appuyez sur **OK**.
↳ BD-Live commence à charger. Le temps de chargement peut varier selon le disque et votre connexion Internet.
- 5 Appuyez sur les **Touches de navigation** pour parcourir le contenu BD-Live, puis appuyez sur **OK** pour sélectionner une option.



Remarque

- Pour libérer de l'espace sur le dispositif de stockage, appuyez sur **↑ (Accueil)**, puis sélectionnez **[Réglage] > [Avancé] > [Effacer mémoire]**.

Lecture de contenu audio par connexion Bluetooth

Il vous suffit de connecter le cinéma maison par Bluetooth à un périphérique compatible (p. ex., iPad, iPhone, iPod touch, téléphone Android ou ordinateur portable) pour pouvoir diffuser sur les haut-parleurs de votre cinéma maison les fichiers audio stockés sur ce périphérique.

Ce qu'il vous faut

- Un périphérique prenant en charge le profil Bluetooth A2DP et disposant de la version Bluetooth 2.1 + EDR.
- La distance maximale entre le cinéma maison et un périphérique Bluetooth est d'environ 10 mètres (30 pieds).

- 1 Appuyez sur le bouton **SOURCE** de façon répétée pour sélectionner le mode Bluetooth.
↳ **BT** apparaît sur l'afficheur.
- 2 Sur le périphérique compatible, activez la liaison Bluetooth, puis recherchez le nom de votre cinéma maison afin de sélectionner ce dernier et de commencer la connexion (voir le manuel d'utilisation de l'appareil Bluetooth pour savoir comment activer la fonction Bluetooth).
 - Si vous êtes invité à fournir un mot de passe, entrez 0000.
- 3 Attendez que **BT_READY** apparaisse sur l'afficheur.
↳ Une fois la connexion Bluetooth effectuée, **BT_READY** apparaît sur l'afficheur.
↳ Si la connexion échoue, **BT** restera sur l'afficheur.
- 4 Sélectionnez sur votre périphérique Bluetooth les fichiers audio ou la musique que vous voulez lire.
 - Si vous recevez un appel en cours de lecture, celle-ci est mise en pause.
 - Si la lecture de musique en continu est interrompue, rapprochez le périphérique Bluetooth du cinéma maison.
- 5 Pour quitter le mode Bluetooth, choisissez une autre source.
 - Lorsque vous revenez en mode Bluetooth, la connexion est réactivée.

Remarque

- La diffusion musicale en continu pourrait s'interrompre si le périphérique et le cinéma maison venaient à être séparés par un mur, si un boîtier métallique venait recouvrir le périphérique ou si d'autres périphériques utilisant la même fréquence fonctionnaient à proximité.
- Pour connecter votre cinéma maison à un autre périphérique Bluetooth, appuyez sur le bouton ► de la télécommande (ou sur le bouton ► de l'unité principale) et tenez-le enfoncé afin de désactiver le périphérique Bluetooth actuellement connecté.
- Philips ne garantit pas la compatibilité avec l'ensemble des périphériques Bluetooth.

Fichiers de données

Votre cinéma maison peut lire les images et les fichiers audio et vidéo d'un disque ou d'un dispositif de stockage USB. Avant de lire un fichier, assurez-vous que le format du fichier est pris en charge par votre cinéma maison (voir 'Formats de fichiers' page 137).

- 1 Lisez les fichiers enregistrés sur un disque ou un dispositif de stockage USB.
- 2 Pour arrêter la lecture, appuyez sur ■
 - Pour reprendre la vidéo là où vous l'aviez arrêtée, appuyez sur ► (**Lecture**).
 - Pour lire la vidéo depuis le début, appuyez sur **OK**.

Remarque

- Pour lire des fichiers DivX protégés contre la copie (DRM), branchez votre cinéma maison sur un téléviseur au moyen d'un câble HDMI.

Sous-titres

Si votre vidéo comporte des sous-titres dans plusieurs langues, choisissez-en une.



Remarque

- Assurez-vous que le fichier des sous-titres porte exactement le même nom que le fichier vidéo. Par exemple, si le fichier vidéo s'appelle film.avi, nommez le fichier des sous-titres film.srt ou film.sub.
- Votre cinéma maison prend en charge les formats de fichiers suivants : .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi et .sami. Si les sous-titres ne s'affichent pas correctement, modifiez le jeu de caractères.

- 1 Lors de la lecture de la vidéo, appuyez sur **SUBTITLE** pour choisir une langue.
- 2 Si les sous-titres des vidéos DivX ne s'affichent pas correctement, suivez les étapes suivantes pour modifier le jeu de caractères.
- 3 Appuyez sur le bouton **OPTIONS**.
↳ Le menu des options s'affiche.
- 4 Sélectionnez **[Jeu de caractères]**, puis choisissez un jeu de caractères compatible avec les sous-titres.

Jeu de caractères	Langue
[Standard]	Albanais, Allemand, Anglais, Danois, Espagnol, Finnois, Français, Gaélique, Italien, Kurde (alphabet latin), Néerlandais, Norvégien, Portugais, Turc et Suédois
[Europe centrale]	Albanais, Allemand, Anglais, Croate, Hongrois, Irlandais, Néerlandais, Polonais, Roumain, Serbe, Slovaque, Slovène et Tchèque
[Cyrillique]	Anglais, Biélorusse, Bulgare, Macédonien, Moldave, Russe, Serbe et Ukrainien
[Grec]	Grec
[Baltic]	Estonien, Letton et Lituanien

Code DivX VOD

Avant d'acheter des vidéos DivX et de les lire sur votre cinéma maison, enregistrez ce dernier sur le site www.divx.com à l'aide du code DivX VOD.

- 1 Appuyez sur **⬆ (Accueil)**.
- 2 Sélectionnez **[Réglage]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Avancé] > [Code DivX® VOD]**.
↳ Le code d'enregistrement DivX VOD de votre cinéma maison s'affiche.

Dispositifs de stockage USB

Profitez des images et du contenu audio ou vidéo enregistrés sur vos dispositifs de stockage USB tels que les lecteurs MP4 et les appareils photo numériques.

Ce qu'il vous faut

- Un dispositif de stockage USB au format FAT ou NTFS et prenant en charge le stockage de masse
- Un fichier multimédia dans un des formats de fichiers pris en charge (voir 'Formats de fichiers' page 137).



Remarque

- Si vous utilisez un câble d'extension USB, un concentrateur USB ou un lecteur de carte universel USB, il est possible que le dispositif de stockage USB ne soit pas reconnu.

- 1 Branchez un dispositif de stockage USB sur le connecteur **⚡ (USB)** de votre cinéma maison.
- 2 Appuyez sur **⬆ (Accueil)**.
- 3 Sélectionnez **[parcourir USB]**, puis appuyez sur **OK**.
↳ Un navigateur s'affiche.

- 4 Sélectionnez un fichier, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Les touches de lecture vous permettent de contrôler la lecture (voir 'Touches de lecture' page 121).

Options vidéo, audio et photo

Lors de la lecture d'images ou de fichiers audio et vidéo depuis un disque ou un dispositif de stockage USB, vous pouvez vous servir des fonctionnalités avancées.

Options audio

En cours de lecture audio, vous pouvez répéter une piste audio, un disque ou un dossier:

- 1 Appuyez sur **OPTIONS** plusieurs fois pour faire défiler les fonctions suivantes :
 - répéter la piste ou le fichier en cours
 - répéter toutes les pistes du disque ou du dossier
 - désactiver le mode de répétition

Options vidéo

Lorsque vous regardez une vidéo, vous pouvez sélectionner des options telles que sous-titres, langue audio, recherche par heure et réglages de l'image. Certaines options peuvent ne pas être disponibles, selon la source vidéo.

- 1 Appuyez sur **OPTIONS**.
↳ Le menu des options vidéo s'affiche.
- 2 Appuyez sur les touches **Touches de navigation** et **OK** pour sélectionner et modifier les options suivantes :
 - **[Info]** :Afficher de l'information sur le contenu en cours de lecture
 - **[Langue audio]** : Sélectionner la langue audio d'une vidéo
 - **[Langue des sous-titres]** : Sélectionner la langue des sous-titres d'une vidéo

- **[Repositionnement sous-titres]** : Ajuster le positionnement des sous-titres à l'écran
- **[Jeu de caractères]** : Pour sélectionner un jeu de caractères compatible avec les sous-titres du DivX.
- **[Recherche temps]** : Accéder à une partie spécifique de la vidéo en entrant l'heure de la scène correspondante
- **[2e langue audio]** : Sélectionner une deuxième langue audio pour les vidéos Blu-ray
- **[2e langue de sous-titre]** : Sélectionner une deuxième langue pour les sous-titres des vidéos Blu-ray
- **[Titres]** : Sélectionner un titre précis
- **[Chapitres]** : Sélectionner un chapitre précis
- **[Liste des angles]** : Choisir un autre angle de prise de vue
- **[Menus]** : Afficher le menu du disque
- **[Sélection PIP]** : Afficher une fenêtre incrustée lors de la lecture d'un disque Blu-ray offrant le mode Bonus View
- **[Zoom]** : Faire un zoom sur une scène vidéo ou une image. Appuyer sur les **Touches de navigation** (gauche/droite) pour sélectionner un facteur d'agrandissement
- **[Répétition]** : Répéter la lecture d'un chapitre ou d'un titre
- **[Répéter A-B]** : Marquer deux points au sein d'un chapitre ou d'une piste en vue de leur lecture répétée ou désactiver la répétition
- **[Réglages image]** : Sélectionner un réglage de couleurs prédéfini

Options photo

Lorsque vous regardez une photo, vous pouvez zoomer dessus ou la faire pivoter; animer un diaporama ou encore modifier les réglages de l'image.

- 1 Appuyez sur **OPTIONS**.
↳ Le menu des options photos s'affiche.

- 2 Appuyez sur les **Touches de navigation** et sur **OK** pour sélectionner les réglages suivants et les modifier :
- **[Info]** : Afficher de l'information sur la photo
 - **[Pivoter à +90]** : Faire pivoter l'image de 90 degrés dans le sens horaire
 - **[Pivoter à -90]** : Faire pivoter l'image de 90 degrés dans le sens antihoraire
 - **[Zoom]** : Faire un zoom sur une scène vidéo ou une image. Appuyez sur les **Touches de navigation** (gauche/droite) pour sélectionner un facteur d'agrandissement
 - **[Durée par diapo]** : Régler la vitesse de défilement des images dans un diaporama
 - **[Animation diapo]** : Sélectionner l'animation pour un diaporama
 - **[Réglages image]** : Sélectionner un réglage de couleurs prédéfini
 - **[Répétition]** : Répéter un dossier sélectionné

Diaporama musical

Si les fichiers image et audio sont sur le même disque ou dispositif de stockage USB, vous pouvez créer un diaporama musical.

- 1 Sélectionnez une piste audio, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur **↩ BACK** et accédez au fichier contenant les photos.
- 3 Choisissez une photo, puis appuyez sur **▶ (Lecture)** pour lancer le diaporama.
- 4 Appuyez sur **■** pour arrêter le diaporama.
- 5 Appuyez de nouveau sur **■** pour arrêter la musique.



Remarque

- Assurez-vous que les formats audio et d'image sont pris en charge par votre cinéma maison (voir 'Formats de fichiers' page 137).

Radio

Vous pouvez écouter la radio FM sur votre cinéma maison et y enregistrer jusqu'à 40 stations de radio.



Remarque

- La bande AM et les radios numériques ne sont pas prises en charge.
- Si aucun signal stéréo n'est détecté, vous êtes invité à réinstaller les stations de radio.

- 1 Connectez l'antenne FM à la prise **FM ANTENNA** sur votre cinéma maison.
 - Afin d'optimiser la réception, placez l'antenne à l'écart du téléviseur ou d'autres sources de radiation.
- 2 Appuyez sur le bouton **RADIO** de la télécommande pour basculer vers la source radio.
 - ↳ Si vous avez déjà installé les stations de radio, celle que vous avez écoutée en dernier est syntonisée.
 - ↳ Si vous n'avez pas encore installé de station de radio, le message **AUTO INSTALL...PRESS PLAY** apparaît sur l'afficheur. Appuyez sur **▶ (Lecture)** pour installer les stations de radio.
- 3 Utilisez la télécommande pour syntoniser une station de radio ou la changer.

Touches de lecture

Touche	Action
◀ / ▶ ou Boutons alphanu- mériques	Sélectionner une station de radio préregistrée
Touches de navigation	Gauche/droite : Rechercher une station de radio Haut/bas : Syntoniser précisément une fréquence radio

Touche	Action
■	Appuyer pour arrêter l'installation des stations de radio
BACK	Maintenir enfoncée pour effacer la station de radio préréglée
OPTIONS	Manuel : 1) Appuyez sur OPTIONS . 2) Appuyez sur ◀ / ▶ pour sélectionner votre station préréglée. 3) Appuyez de nouveau sur OPTIONS pour enregistrer la station de radio. Automatique : maintenir enfoncée trois secondes afin de réinstaller les stations de radio
SUBTITLE	Permet de basculer entre les réglages audio mono et stéréo.

Grille de syntonisation

Dans certains pays vous avez le choix entre 50 et 100 KHz pour la grille de syntonisation FM.

- 1 Appuyez sur le bouton **RADIO** de la télécommande pour basculer vers la source radio.
- 2 Appuyez sur ■
- 3 Maintenez la touche ▶ (**Lecture**) enfoncée pour passer de 50 kHz à 100 kHz ou inversement.

Lecteur MP3

Branchez un lecteur MP3 pour en lire les fichiers audio.

Ce qu'il vous faut

- Un lecteur MP3
- Un câble audio stéréo de 3,5 mm

- 1 À l'aide du câble audio stéréo de 3,5 mm, raccordez le lecteur MP3 au connecteur **AUDIO-IN** de votre cinéma maison.

- Si vous utilisez un câble audio stéréo de 6,5 mm, raccordez le lecteur MP3 à votre cinéma maison à l'aide d'un adaptateur de prise 3,5 mm.

- 2 Appuyez sur **SOURCE** plusieurs fois jusqu'à ce que **AUDIO-IN** apparaisse sur l'afficheur.
- 3 Appuyez sur les boutons du lecteur MP3 pour sélectionner et lire des fichiers audio.

iPod ou iPhone

Vous pouvez lire des fichiers audio de votre iPod ou votre iPhone sur votre cinéma maison.

- 1 À l'aide du câble USB de votre iPod ou votre iPhone, connectez ce dernier au connecteur **iPod/iPhone (USB)** situé sur le panneau latéral de votre cinéma maison.
- 2 Appuyez sur **iPod/iPhone** de la télécommande du cinéma-maison.
 - Vous pouvez charger votre iPod ou votre iPhone lorsque votre cinéma maison est en mode iPod/iPhone.
- 3 Naviguez sur l'écran de votre iPod ou votre iPhone pour sélectionner la musique à lire.
- 4 Lisez la musique de votre iPod ou votre iPhone.
 - ↳ La musique est lue par votre cinéma maison.



Remarque

- Le connecteur USB situé à l'arrière du cinéma maison est de 500 mA et ne convient pas aux appareils d'Apple.
- Un appareil de plus de 500 mA ne peut pas être chargé en utilisant le connecteur USB situé à l'arrière du cinéma maison.

Profitez de services Internet

Grâce à votre cinéma maison, vous pouvez accéder, par exemple, à des services en ligne de films, de photos ou de musique.

Ce qu'il vous faut

- Une connexion Internet haute vitesse pour vous connecter au cinéma maison (voir 'Configuration d'un réseau domestique et connexion au réseau' page 118)

1 Appuyez sur (Accueil).

↳ Le menu d'accueil s'affiche.

2 Sélectionnez un service Internet, puis appuyez sur le bouton **OK**.

- **[Netflix]** : un service d'abonnement en ligne pour accéder à des films et des séries télé diffusés en continu sur Internet
- **[YouTube]** : un service de partage de vidéos
- **[Picasa]** : un album de photos en ligne
- **[VUDU]** : un service de films en ligne
- **[Pandora]** : un service de radio par Internet
- **[AccuWeather]** : un service en ligne de prévisions météorologiques mondiales

Netflix

Grâce à votre cinéma maison, vous pouvez lire des films et des séries télé offerts par Netflix et diffusés en continu sur Internet. Netflix est un service de location de vidéos en ligne.

1 Connectez le cinéma maison à Internet (voir 'Configuration d'un réseau domestique et connexion au réseau' page 118).

2 Appuyez sur (Accueil), sélectionnez **[Netflix]** et appuyez sur **OK**.


↳ La page Netflix s'affiche à l'écran du téléviseur.

3 À l'aide de la télécommande, parcourez Netflix et choisissez une vidéo à lire.

- Pour quitter Netflix, appuyez sur  (**Accueil**).



Remarque

- Pour en savoir plus sur le service Netflix, visitez le site www.netflix.com sur votre ordinateur.
- Lors d'un éventuel dépannage, il est possible que le service à la clientèle de Netflix vous demande le numéro de série électronique (NSE) de ce lecteur. Pour afficher le numéro NSE, appuyez sur  (**Accueil**) et sélectionnez **[Réglage]** > **[Avancé]** > **[Netflix ESN]**.

VUDU


Grâce à votre cinéma maison, vous pouvez lire des vidéos diffusées en continu sur Internet par VUDU. VUDU propose des vidéos à la demande que vous pouvez louer ou acheter, ainsi que des applications Internet.

1 Connectez le cinéma maison à Internet (voir 'Configuration d'un réseau domestique et connexion au réseau' page 118).

2 Appuyez sur (Accueil), sélectionnez **[VUDU]** et appuyez sur **OK**.

↳ La page VUDU s'affiche à l'écran du téléviseur.

3 À l'aide de la télécommande, parcourez VUDU et choisissez une vidéo à lire.

- Pour quitter Vudu, appuyez sur  (**Accueil**).



Remarque

- Pour en savoir plus sur le service VUDU, visitez le site www.vudu.com à partir de votre ordinateur.

Parcourir l'ordinateur par DLNA

Lisez sur votre cinéma maison les photos, la musique et les vidéos d'un ordinateur ou d'une passerelle multimédia à l'aide de votre réseau domestique.

Avant de commencer

- Installez une application de passerelle multimédia conforme DLNA sur votre appareil. Veillez à télécharger une application qui vous convient. Exemple :
 - Lecteur Windows Media 11 ou version supérieure pour PC
 - TwonkyMedia Server pour Mac ou PC
- Activez le partage de fichiers multimédias. Afin de vous aider, nous avons inclus les étapes à suivre pour utiliser les applications suivantes :
 - Lecteur Windows Media 11 (voir 'Windows Media Player 11 de Microsoft' page 129)
 - Lecteur Windows Media 12 (voir 'Windows Media Player 12 de Microsoft' page 130)
 - TwonkyMedia pour Mac (voir 'TwonkyMedia (version 4.4.2) sous Macintosh OS X' page 130)



Remarque

- Si vous avez besoin d'aide supplémentaire pour utiliser ces applications ou d'autres passerelles multimédias, consultez le manuel d'utilisation du logiciel de ces passerelles.

Réglage du logiciel de serveur média

Pour activer le partage de fichiers multimédias, vous devez configurer le logiciel de la passerelle multimédia.

Avant de commencer

- Connectez votre cinéma maison à un réseau domestique. Pour une qualité vidéo

optimale, utilisez une connexion câblée si vous en avez la possibilité.

- Connectez l'ordinateur et les autres appareils compatibles DLNA au même réseau domestique.
- Assurez-vous que le pare-feu de votre ordinateur vous permet d'exécuter les fichiers Media Player (ou que le logiciel de la passerelle multimédia figure dans la liste d'exemption du pare-feu).
- Allumez votre ordinateur et le routeur.

Windows Media Player 11 de Microsoft

- 1 Démarrer Windows Media Player sur votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Bibliothèque**, puis sélectionnez **Partage des fichiers multimédias**.
- 3 Lorsque vous sélectionnez **Partage des fichiers multimédias** pour la première fois sur votre ordinateur, une fenêtre contextuelle apparaît à l'écran. Cochez la case **Partager mes fichiers multimédias**, puis cliquez sur **OK**.
 - ↳ La fenêtre **Partage des fichiers multimédias** s'affiche.
- 4 À la fenêtre **Partage des fichiers multimédias**, assurez-vous qu'un appareil portant la mention **Appareil mobile inconnu** est présent.
 - ↳ Si vous ne voyez aucun appareil inconnu après environ une minute, vérifiez si le pare-feu de votre ordinateur empêche la connexion de l'appareil.
- 5 Sélectionnez l'appareil inconnu, puis cliquez sur **Autoriser**.
 - ↳ Une coche verte apparaît en regard de l'appareil.
- 6 Par défaut, Windows Media Player partage ces dossiers : **Ma musique**, **Mes photos** et **Mes vidéos**. Si vos fichiers se trouvent dans d'autres dossiers, sélectionnez **Bibliothèque > Ajouter à la bibliothèque**.
 - ↳ La fenêtre **Ajouter à la bibliothèque** s'affiche.

- Au besoin, sélectionnez **Options avancées** pour afficher une liste des dossiers surveillés.

7 Sélectionnez **Mes dossiers et ceux auxquels je peux accéder**, puis cliquez sur **Ajouter**.

8 Suivez les directives affichées à l'écran pour ajouter les autres dossiers qui contiennent vos fichiers multimédias.

Windows Media Player 12 de Microsoft

1 Démarrer Windows Media Player sur votre ordinateur.

2 Dans Windows Media Player, cliquez sur l'onglet **Diffusion en continu**, puis sélectionnez **Activer la diffusion multimédia en continu**.

↳ La fenêtre **Options de diffusion multimédia en continu** s'affiche.

3 Cliquez sur **Activer la diffusion multimédia en continu**.

↳ Vous revenez à la fenêtre Windows Media Player.

4 Cliquez sur l'onglet **Diffusion en continu** et sélectionnez **Plus d'options de diffusion en continu**.

↳ La fenêtre **Options de diffusion multimédia en continu** s'affiche.

5 Assurez-vous qu'un fichier multimédia est affiché à la fenêtre **Réseau local**.

↳ Si vous ne voyez pas de fichier multimédia, vérifiez si le pare-feu de votre ordinateur empêche la connexion du fichier.

6 Sélectionnez le fichier, puis cliquez sur **Autoriser**.

↳ Une coche verte apparaît en regard du fichier multimédia.

7 Par défaut, Windows Media Player partage ces dossiers : **Ma musique**, **Mes photos** et **Mes vidéos**. Si vos fichiers se trouvent dans d'autres dossiers, cliquez sur l'onglet **Organiser** et sélectionnez **Gérer les bibliothèques > Musique**.

↳ La fenêtre **Emplacements des bibliothèques de musique** s'affiche.

8 Suivez les directives affichées à l'écran pour ajouter les autres dossiers qui contiennent vos fichiers multimédias.

TwonkyMedia (version 4.4.2) sous Macintosh OS X

1 Pour acheter le logiciel ou en télécharger une version d'évaluation gratuite de 30 jours sur votre Macintosh, visitez le site www.twonkymedia.com.

2 Ouvrez TwonkyMedia sur le Macintosh.

3 À la fenêtre TwonkyMedia Server, sélectionnez **Configuration de base**, puis **Premières étapes**.

↳ La fenêtre **Premières étapes** s'affiche.

4 Entrez un nom pour votre passerelle multimédia, puis cliquez sur **Enregistrer** les modifications.

5 De retour à la fenêtre TwonkyMedia, sélectionnez **Configuration de base et Partage**.

↳ La fenêtre **Partage** s'affiche.

6 Parcourez et sélectionnez les dossiers à partager, puis cliquez sur **Enregistrer les modifications**.

↳ Votre Macintosh repasse automatiquement en revue les dossiers afin qu'ils soient prêts à être partagés.

Lire des fichiers depuis votre ordinateur

Remarque

- Avant de lire du contenu multimédia depuis votre ordinateur, assurez-vous que le cinéma maison est connecté au réseau domestique et que le logiciel de la passerelle multimédia est installé correctement.

1 Appuyez sur **⬆** (**Accueil**).

2 Sélectionnez **[parcourir le PC]**, puis appuyez sur **OK**.

↳ Un navigateur s'affiche.

3 Sélectionnez un périphérique du réseau.
↳ Les dossiers présents sur l'appareil sélectionnés sont affichés. Les noms des dossiers peuvent varier selon la passerelle multimédia.

- Si vous ne voyez pas les dossiers, vérifiez que le partage de fichiers multimédias est bien activé sur l'appareil sélectionné.

4 Sélectionnez un fichier, puis appuyez sur **OK**.

- La lecture de certains fichiers multimédias peut être impossible en raison de problèmes de compatibilité. Vérifiez les formats de fichiers pris en charge par votre cinéma maison.

5 Les touches de lecture vous permettent de contrôler la lecture (voir 'Touches de lecture' page 121).

- Le menu se ferme automatiquement si vous n'appuyez sur aucune touche pendant une minute.

Mode audio ambiophonique

Vivez une expérience audio totalement immersive grâce aux modes ambiophoniques.

- 1** Appuyez sur **III**.
- 2** Sélectionnez **[Ambiophonique]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3** Appuyez sur les **Touches de navigation** (haut/bas) pour sélectionner un réglage à l'écran :
 - **[Automatique]** : son ambiophonique d'origine de la source audio.
 - **[Multicanaux]** : Son traditionnel à 5.1 canaux pour une expérience vidéo relaxante.
 - **[5 canaux stéréo]** : son stéréo amélioré. Idéal pour la musique dansante.
 - **[Stéréo]** : son stéréo à deux canaux. Idéal pour écouter de la musique.
- 4** Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Réglage du son

Cette section vous aide à choisir le son idéal pour vos vidéos ou votre musique.

- 1** Appuyez sur **III**.
- 2** Appuyez sur les **Touches de navigation** (gauche/droite) pour accéder aux options audio sur l'écran.

Options audio	Description
[Ambiophonique]	Choisir entre les modes ambiophonique et stéréo
[Son]	Choisir un mode audio
[Synchro audio]	Retarder le son pour le caler sur la vidéo
[Volume automatique]	Atténue les différences soudaines du volume, par exemple, au début des annonces publicitaires.

3 Sélectionnez une option, puis appuyez sur **OK**.

4 Appuyez sur **BACK** pour quitter.

Mode Son

Sélection des modes son prédéfinis pour s'adapter à votre vidéo ou votre musique.

- 1** Assurez-vous que le post-traitement audio des haut-parleurs est activé (voir 'Paramètres des haut-parleurs' page 134).
- 2** Appuyez sur **III**.
- 3** Sélectionnez **[Son]**, puis appuyez sur **OK**.
- 4** Appuyez sur les **Touches de navigation** (haut/bas) pour sélectionner un réglage à l'écran :
 - **[Automatique]** : Sélectionner automatiquement un paramètre audio en fonction de la source audio.
 - **[Équilibré]** : Le son original de vos films et de votre musique, sans ajout d'effets sonores.

- **[Puissant]** : Son très arcade idéal pour les vidéos au rythme effréné ou pour les grosses fêtes.
- **[Lumineux]** : Pour rehausser vos films et votre musique discrets grâce à des effets sonores supplémentaires.
- **[Clair]** : Pour entendre tous les subtilités de votre musique et les voix claires dans vos films.
- **[Chaudes]** : Pour profiter de la création parlée et du chant en tout confort.
- **[Personnalisé]** : Pour personnaliser le son en fonction de vos préférences.

5 Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Atténuateur

Modifiez les réglages de haute fréquence (aigus), de moyenne fréquence ou de basse fréquence (basses) du cinéma maison.

- 1 Appuyez sur **III**.
- 2 Sélectionnez **[Son]** > **[Personnalisé]**, puis appuyez sur les **Touches de navigation** (droite).
- 3 Appuyez sur les **Touches de navigation** (haut/bas) pour modifier les basses, les moyennes et les hautes fréquences.
- 4 Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Volume automatique

Activez le volume automatique afin d'atténuer les changements brusques de volume, au début des publicités, par exemple.

- 1 Appuyez sur **III**.
- 2 Sélectionnez **[Volume automatique]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur le bouton **Touches de navigation** (augmentation/réduction) pour sélectionner **[Sous tension]** ou **[Hors tension]**.
- 4 Appuyez sur **OK** pour confirmer.

5 Modification des réglages

Les réglages de votre cinéma maison sont déjà configurés pour un rendement optimal. À moins que vous n'ayez une raison particulière pour modifier le réglage par défaut, nous vous recommandons de le conserver.



Remarque

- Vous ne pouvez pas changer un réglage en gris.
- Pour retourner au menu précédent, appuyez sur **↶** **BACK**. Pour quitter le menu, appuyez sur **🏠** (**Accueil**).

Paramètres de langue

- 1 Appuyez sur **🏠** (**Accueil**).
- 2 Sélectionnez **[Réglage]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Préférences]**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur les touches **Touches de navigation** et **OK** pour sélectionner et modifier les options suivantes :
 - **[Langue du menu]** : permet de sélectionner la langue d'affichage du menu.
 - **[Audio]** : permet de sélectionner la langue audio des disques.
 - **[Sous-titres]** : permet de sélectionner la langue des sous-titres des disques.
 - **[Menu disque]** : permet de sélectionner la langue des menus des disques.



Remarque

- Si votre langue préférée n'est pas disponible, sélectionnez **[Autres]** dans la liste et entrez le code de langue à quatre caractères correspondant que vous trouverez à la fin de ce manuel d'utilisation (voir 'Code de langue' page 148).
- Si vous sélectionnez une langue non disponible sur le disque, le cinéma maison utilise la langue par défaut du disque.

Paramètres vidéo et d'image

- 1 Appuyez sur **↑** (**Accueil**).
- 2 Sélectionnez **[Réglage]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Vidéo]**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur les touches **Touches de navigation** et **OK** pour sélectionner et modifier les options suivantes :
 - **[Tv type]** : permet de choisir un type de téléviseur (système de couleurs) si l'image ne s'affiche pas correctement.
 - **[Affichage TV]** : permet de choisir un format d'image adapté à l'écran du téléviseur.
 - **[Vidéo HDMI]** : permet de choisir la résolution du signal vidéo sortant de **HDMI OUT (ARC)** sur votre cinéma maison. Pour profiter de la résolution choisie, assurez-vous que votre téléviseur la prend en charge.
 - **[HDMI Deep Color]** : permet de recréer le monde réel sur l'écran de votre téléviseur en affichant des images éclatantes en plus d'un milliard de couleurs. Votre cinéma maison doit être branché sur un téléviseur doté de Deep Color au moyen d'un câble HDMI.
 - **[Réglages image]** : permet de choisir des paramètres de couleurs prédéfinis pour l'affichage vidéo.

- **[Watch 3D video]** : permet de régler la vidéo HDMI de sorte qu'elle prenne en charge le mode 2D ou 3D.
- **[Sous-Titres]** : permet d'activer ou de désactiver l'affichage des effets sonores dans les sous-titres, à condition que cette fonction soit prise en charge par le disque et le téléviseur



Remarque

- Lorsque vous modifiez un paramètre, assurez-vous que le téléviseur prend bien en charge le nouveau paramètre.

Paramètres audio

- 1 Appuyez sur **↑** (**Accueil**).
- 2 Sélectionnez **[Réglage]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Audio]**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur les touches **Touches de navigation** et **OK** pour sélectionner et modifier les options suivantes :
 - **[Mode Nuit]** : permet de réduire le volume des sons forts de votre cinéma maison pour une écoute silencieuse. Le mode Nuit est disponible seulement sur les DVD et les disque Blu-ray comportant des pistes Dolby Digital, Dolby Digital Plus et Dolby True HD.
 - **[Audio HDMI]** : permet d'activer ou de désactiver l'option de sortie audio HDMI sur votre téléviseur.
 - **[Configurat. haut-parleurs]** : permet de configurer les haut-parleurs pour un meilleur son ambiophonique.
 - **[Régl. audio par défaut]** : permet de rétablir les réglages par défaut de l'égaliseur pour tous les modes audio.

Paramètres du contrôle parental

- 1 Appuyez sur **⬆** (**Accueil**).
- 2 Sélectionnez **[Réglage]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Préférences]**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur les touches **Touches de navigation** et **OK** pour sélectionner et modifier les options suivantes :
 - **[Change Password]** : permet de définir ou de modifier le mot de passe pour l'accès au contrôle parental. Si vous n'avez pas de mot de passe ou que vous l'avez oublié, entrez **0000**.
 - **[Contrôle parental]** : permet de restreindre l'accès aux disques comportant des cotes en fonction de l'âge. Pour lire tous les disques quelle que soit leur cote, sélectionnez **8** ou **[Hors tension]**.

Paramètres d'affichage

- 1 Appuyez sur **⬆** (**Accueil**).
- 2 Sélectionnez **[Réglage]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Préférences]**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur les touches **Touches de navigation** et **OK** pour sélectionner et modifier les options suivantes :
 - **[Repositionnement automatique des sous-titres]** : permet d'activer ou de désactiver le repositionnement automatique des sous-titres sur les téléviseurs prenant cette fonction en charge.
 - **[Afficheur]** : permet de définir la luminosité de l'afficheur du panneau avant du cinéma maison.

- **[VCD PBC]** : permet d'activer ou de désactiver la navigation dans les menus de contenu des disques VCD ou SVCD dotés de la fonction de commande de la lecture.

Paramètres d'économie d'énergie

- 1 Appuyez sur **⬆** (**Accueil**).
- 2 Sélectionnez **[Réglage]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Préférences]**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur les touches **Touches de navigation** et **OK** pour sélectionner et modifier les options suivantes :
 - **[Économiseur d'écran]** : permet d'afficher l'économiseur d'écran de votre cinéma maison après 10 minutes d'inactivité.
 - **[Veille automatique]** : permet de mettre le cinéma maison en veille après 30 minutes d'inactivité. Cette minuterie ne fonctionne que lorsque le disque ou le dispositif USB est mis en pause ou arrêté.
 - **[Minuterie veille]** : permet de définir le délai de la minuterie pour que le cinéma maison passe en veille une fois la durée spécifiée écoulée.

Paramètres des haut-parleurs

- 1 Appuyez sur **⬆** (**Accueil**).
- 2 Sélectionnez **[Réglage]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Avancé]**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur les touches **Touches de navigation** et **OK** pour sélectionner et modifier les options suivantes :

- **[Son amélioré]** : Sélectionnez **[Sous tension]** pour activer le post-traitement audio au niveau des haut-parleurs ainsi que les paramètres du karaoké (s'il est pris en charge par votre appareil). Pour diffuser le son d'origine du disque, sélectionnez **[Hors tension]**.



Conseil

- Activez le post-traitement audio avant de sélectionner un mode audio pré-réglé (voir 'Mode Son' page 131).

Restauration des paramètres par défaut

- 1 Appuyez sur **⬆** (**Accueil**).
- 2 Sélectionnez **[Réglage]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Avancé]** > **[Restaurer les paramètres par défaut]**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez **[OK]**, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
 - ↳ Les paramètres par défaut de votre cinéma maison sont rétablis, à l'exception de paramètres tels que le contrôle parental et le code d'enregistrement DivX VOD.

6 Mise à jour logicielle

Philips s'efforce continuellement d'améliorer ses produits. Pour profiter des meilleures fonctionnalités et du soutien pour votre cinéma maison, mettez son logiciel à jour.

Comparez la version courante du logiciel à la dernière version disponible sur le site www.philips.com/support. Si la version actuelle est plus ancienne que la dernière version disponible sur le site d'assistance de Philips, mettez à jour le logiciel de votre cinéma maison.



Mise en garde

- N'installez pas une version logicielle antérieure à la version déjà installée sur votre appareil. Philips n'est pas responsable des problèmes liés à la mise à niveau vers une version antérieure.

Vérification de la version du logiciel

Vérifiez la version en cours du logiciel installé sur votre système de cinéma maison.

- 1 Appuyez sur **⬆** (**Accueil**).
- 2 Sélectionnez **[Réglage]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Avancé]** > **[Info version]**.
 - ↳ La version du logiciel est affichée.

Mise à jour logicielle à l'aide d'une clé USB

Ce qu'il vous faut

- Une clé USB au format FAT ou NTFS, avec au moins 256 Mo d'espace libre. N'utilisez pas de disque dur USB.
- Un ordinateur personnel avec accès Internet
- Un utilitaire d'archivage prenant en charge le format ZIP.

Étape 1 : téléchargement de la version la plus récente du logiciel

- 1 Branchez une clé USB sur votre ordinateur.
- 2 À partir de votre navigateur Web, naviguez jusqu'au site www.philips.com/support.
- 3 Sur le site de l'assistance Philips, trouvez votre produit et cliquez sur **Logiciels et pilotes**.
↳ La mise à jour logicielle se présente sous la forme d'un fichier zip.
- 4 Enregistrez ce fichier zip dans le répertoire racine de votre clé USB.
- 5 À l'aide de l'utilitaire d'archivage, extrayez le fichier de mise à jour logicielle présent dans le répertoire racine.
↳ Les fichiers sont extraits dans le dossier **UPG_ALL** sur votre clé USB.
- 6 Retirez la clé USB de votre ordinateur.

Étape 2 : Mise à jour du logiciel

Mise en garde

- N'éteignez pas votre système de cinéma maison et ne retirez pas la clé Flash USB pendant la mise à jour.

- 1 Connectez la clé USB contenant le fichier téléchargé à votre système de cinéma maison.
 - Vérifiez qu'aucun disque n'est inséré dans le logement du disque et que ce dernier est fermé.
- 2 Appuyez sur **⬆ (Accueil)**.

- 3 Sélectionnez **[Réglage]**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez **[Avancé] > [Mise à jour logicielle] > [USB]**.
- 5 Suivez les instructions à l'écran pour confirmer la mise à jour.
↳ Le processus de mise à jour prend environ 5 minutes.

Mise à jour logicielle sur Internet

- 1 Connectez votre cinéma maison à un réseau domestique doté d'un accès haute vitesse à Internet (voir 'Configuration d'un réseau domestique et connexion au réseau' page 118).
- 2 Appuyez sur **⬆ (Accueil)**.
- 3 Sélectionnez **[Réglage]**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez **[Avancé] > [Mise à jour logicielle] > [Réseau]**.
↳ Si une mise à jour du média est détectée, vous êtes invité à l'installer ou à l'annuler.
↳ La durée de téléchargement du fichier de mise à jour peut varier selon l'état de votre réseau domestique.
- 5 Suivez les instructions à l'écran pour confirmer la mise à jour.
↳ Le processus de mise à jour prend environ 5 minutes.
↳ Une fois la mise à jour terminée, le système de cinéma maison s'éteint et se rallume automatiquement. Si ce n'est pas le cas, débranchez le cordon d'alimentation quelques secondes, puis rebranchez-le.

7 Spécifications du produit






Remarque

- Les spécifications et la conception sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

Codes de région

La plaque signalétique à l'arrière ou sous le cinéma maison indique les régions prises en charge.

Country	DVD	BD
USA, Canada	 	

Formats des supports

- AVCHD, BD, BD-R/ BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R-R DL, CD-R/CD-RW, CD audio, CD vidéo/SVCD, fichiers de photos, fichiers MP3, fichiers WMA, fichiers DivX Plus HD, dispositifs de stockage USB

Formats de fichiers

- Audio :
 - .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a, .flac, .ogg
 - .ra (disponibles seulement en Asie Pacifique et en Chine)
- Vidéo :
 - .avi, .divx, .mp4, .m4v, .mkv, .asf, .m2ts, .mpg, .mpeg, .flv, .3gp
 - .rmvb, .rm, .rv (disponibles seulement en Asie Pacifique et en Chine)
- Photo : .jpg, .jpeg, .jpe, .gif, .png

Bluetooth

- Profil Bluetooth : A2DP
- Version Bluetooth : 2.1 + EDR

Formats audio

Votre cinéma maison prend en charge les fichiers audio suivants.

(les fichiers .ra ne sont pris en charge qu'en Asie Pacifique et en Chine)

Rallonge	Conteneur	Codec audio	Débit binaire
.mp3	MP3	MP3	Jusqu'à 320 kbit/s
.wma	ASF	WMA	Jusqu'à 192 kbit/s
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	Jusqu'à 192 kbit/s
.wav	WAV	PCM	27,648 Mbit/s
.m4a	MKV	AAC	192 kbit/s
.mka	MKA	PCM	27,648 Mbit/s
		Dolby Digital	640 kbit/s
		DTS core	1,54 Mbit/s
		MPEG	912 kbit/s
		MP3	Jusqu'à 320 kbit/s
		WMA	Jusqu'à 192 kbit/s
		AAC, HE-AAC	Jusqu'à 192 kbit/s
.ra	RM	AAC, HE-AAC	Jusqu'à 192 kbit/s
		Cook	96 469 bit/s
.flac	FLAC	FLAC	Jusqu'à 24 bit/s
.ogg	OGG	Vorbis	Débit binaire variable, longueur de bloc maximale : 4 096
		MP3	Jusqu'à 320 kbit/s

Formats vidéo

Si vous possédez un téléviseur haute définition, votre cinéma maison vous permet de lire vos fichiers vidéo avec les paramètres suivants :

- Résolution : 1 920 x 1 080 pixels

- Fréquence d'images : 6 à 30 images par seconde.

Fichiers .avi au format AVI

Codec audio	Codec vidéo	Débit binaire
PCM, Dolby Digital, DTS core, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	10 Mbit/s max.
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbit/s
	MPEG-4 SP / ASP	38,4 Mbit/s
	H.264/AVC jusqu'à HiP@4.2	25 Mbit/s
	WMV9	45 Mbit/s

Fichiers .divx au format AVI

Codec audio	Codec vidéo	Débit binaire
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	10 Mbit/s max.

Fichiers .mp4 ou .m4v au format MP4

Codec audio	Codec vidéo	Débit binaire
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC, DD+	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbit/s
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbit/s
	H.264/AVC HiP@4,2	25 Mbit/s

Fichiers .mkv au format MKV

Codec audio	Codec vidéo	Débit binaire
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, DD+	DivX Plus HD	30 Mbit/s

MPEG 1, MPEG 2	40 Mbit/s
MPEG 4 ASP	38,4 Mbit/s
H.264/AVC HiP@4,2	25 Mbit/s
WMV9	45 Mbit/s

Fichiers .m2ts au format MKV

Codec audio	Codec vidéo	Débit binaire
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, DD+	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbit/s
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbit/s
	H.264/AVC HiP@4,2	25 Mbit/s
	WMV9	45 Mbit/s

Fichiers .asf au format ASF

Codec audio	Codec vidéo	Débit binaire
Dolby Digital, MP3, WMA, DD+	MPEG 4 ASP	38,4 Mbit/s
	H.264/AVC HiP@4,2	25 Mbit/s
	WMV9	45 Mbit/s

Fichiers .mpg et .mpeg au format PS

Codec audio	Codec vidéo	Débit binaire
PCM, DTS core, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbit/s

Fichiers .flv au format FLV

Codec audio	Codec vidéo	Débit binaire
MP3, AAC	H.264/AVC jusqu'à HiP@4.2	25 Mbit/s
	H.263	38,4 Mbit/s

Fichiers .3gp au format 3GP

Codec audio	Codec vidéo	Débit binaire
AAC, HE-AAC	MPEG 4 ASP	38,4 Mbit/s
	H.264/AVC jusqu'à HiP@4.2	25 Mbit/s max.

Fichiers .rm, .rv et .rmvb au format RM (disponibles seulement en Asie Pacifique et en Chine)

Codec audio	Codec vidéo	Débit binaire
AAC, COOK	RV30, RV40	40 Mbit/s

Amplificateur

- Puissance FTC de sortie totale : 360 W
 - Haut-parleur avant/arrière : 60 W (1 % DHT, 4 ohms, 200 Hz - 20 kHz)
 - Haut-parleur central : 60 W (1 % DHT, 4 ohms, 200 Hz - 20 kHz)
 - Haut-parleur d'extrêmes graves : 60 W (1 % DHT, 8 ohms, 40 Hz - 100 Hz)
- Puissance de sortie totale : 1 000 W eff. (DHT de 30 %)
- Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz / ± 3 dB
- Rapport signal/bruit : > 65 dB (CCIR) / (pondéré A)
- Sensibilité d'entrée :
 - AUX : 2 V
 - ENTRÉE AUDIO : 1 V

Vidéo

- Système TV : PAL/NTSC
- Sortie HDMI : 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Audio

- Entrée audio numérique S/PDIF :
 - Coaxiale : CEI 60958-3
 - Optique : TOSLINK
- Taux d'échantillonnage :

- MP3 : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- WMA : 44,1 kHz, 48 kHz
- Débit binaire constant :
 - MP3 : 32 kbit/s – 320 kbit/s
 - WMA : 48 kbit/s – 192 kbit/s

Radio

- Gamme de fréquences :
 - Europe/Russie/Chine : FM 87,5 - 108 MHz (50 kHz)
 - Asie Pacifique/Amérique latine : FM 87,5 - 108 MHz (50/100 kHz)
- Rapport signal/bruit : FM 50 dB
- Réponse en fréquence : FM 180 Hz – 12,5 kHz / ± 3 dB

USB

- Compatibilité : USB haute vitesse (2.0)
- Classe prise en charge : stockage de masse USB (MSC)
- Système de fichiers : FAT16, FAT32, NTFS
- Prise USB :
 - Panneau avant : 5 V $\overline{=}$, 1 A
 - Panneau arrière : 5 V $\overline{=}$, 500 mA

Unité principale

- Alimentation : 120 V \sim , 60 Hz
- Consommation : 160 W
- Consommation en veille : $\leq 0,5$ W
- Dimensions (l x h x p) : 435 x 58 x 280 mm/ 17,4" x 2,3" x 11,2"
- Poids : 2,66 kg/ 5,85 lbs

Haut-parleur d'extrêmes graves

- Puissance de sortie : 166 W eff. (DHT de 30 %)
- Impédance : 4 ohms
- Transducteurs : haut-parleur de graves de 165 mm (6,5 po)
- Dimensions (l x h x p) : 228,8 x 293 x 310 mm/ 9,2" x 11,7" x 12,4"
- Poids : 4 kg/ 8,8 lbs
- Longueur du câble : 3 m/ 9,8 ft.

Haut-parleurs

Haut-parleur central :

- Puissance de sortie : 166 W eff. (DHT de 30 %)
- Impédance du haut-parleur : 4 ohms
- Transducteurs : 1 x 78 mm (3 po) pleine gamme
- Dimensions (l x h x p) : 314 x 111 x 83 mm/ 12,6" x 4,4" x 3,3"
- Poids : 1 kg/ 2,2 lbs
- Longueur du câble : 2 m/ 6,6 ft.

Haut-parleur avant/arrière :

- Puissance de sortie : 4 x 166 W eff. (DHT de 30 %)
- Impédance du haut-parleur : 4 ohms
- Transducteurs : 1 x 78 mm (3 po) pleine gamme
- Dimensions (l x h x p) : 250 x 1179 x 250 mm/ 10" x 47,2" x 10" (avant); 100 x 191 x 125 mm/ 4" x 7,6" x 5" (arrière)
- Poids : 3,6 kg (7,9 lbs) chacun (avant); 0,61 kg (1,3 lbs) chacun (arrière)
- Longueur du câble : 4 m/ 13 ft. (avant); 10 m/ 32,8 ft. (arrière)

Piles de la télécommande

- 2 piles AAA R03 de 1,5V

Laser

- Type de laser (diode) : InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Longueur d'onde : 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Puissance de sortie max. : 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

8 Dépannage



Avertissement

- Risque d'électrocution. Ne retirez jamais le boîtier de cet appareil.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le produit vous-même.

En cas de problème lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si le problème persiste, visitez le site www.philips.com/support pour obtenir de l'aide.

Unité principale

Les boutons du cinéma maison ne fonctionnent pas.

- Débranchez votre cinéma maison de l'alimentation pendant quelques minutes, puis rebranchez-le.
- Assurez-vous que la surface des boutons de présélection n'entre pas en contact avec des substances ou des matériaux conducteurs comme des gouttes d'eau, du métal, etc.

Image

Aucune image

- Assurez-vous que la source de votre téléviseur correspondant au cinéma maison est bien sélectionnée.

Aucune image ne s'affiche lors d'une connexion HDMI au téléviseur.

- Assurez-vous d'utiliser un câble HDMI haute vitesse pour raccorder le cinéma maison au téléviseur. Certains câbles HDMI standard peuvent ne pas fonctionner correctement pour certaines images, vidéos 3D ou la fonction Deep Color.

- Assurez-vous que le câble HDMI n'est pas défectueux. Si le câble est défectueux, changez-le.
- Appuyez sur **Accueil** puis sur **731** sur la télécommande pour rétablir la résolution d'image par défaut.
- Modifiez le réglage vidéo HDMI ou patientez 10 secondes pour la restauration automatique (voir 'Paramètres vidéo et d'image' page 133).

Le disque ne lit pas de vidéo haute définition.

- Assurez-vous que le disque contient du contenu vidéo haute définition.
- Assurez-vous que le téléviseur prend en charge les vidéos haute définition.
- Utilisez un câble HDMI pour raccorder le cinéma maison au téléviseur.

Son

Aucun son n'est émis par les haut-parleurs du cinéma maison.

- Branchez le câble audio de votre cinéma maison sur votre téléviseur ou sur d'autres appareils. Aucune connexion audio distincte n'est nécessaire lorsque :
 - le cinéma maison et la télé sont connectés au moyen d'une connexion **HDMI ARC** ou
 - un périphérique est raccordé au connecteur **HDMI IN** de votre cinéma maison.
- Réglez les paramètres audio de l'appareil branché (voir 'Configuration des paramètres audio' page 118).
- Rétablissez les paramètres par défaut de votre cinéma maison (voir 'Restauration des paramètres par défaut' page 135), puis éteignez-le et rallumez-le de nouveau.
- Appuyez de façon répétée sur le bouton **SOURCE** de votre cinéma maison de façon à sélectionner l'entrée audio adaptée.

Son déformé ou écho.

- Si vous souhaitez diffuser sur les haut-parleurs du cinéma maison le son en provenance du téléviseur, assurez-vous qu'il n'a pas été coupé.

L'audio et le vidéo ne sont pas synchronisés.

- 1) Appuyez sur **III**. 2) Appuyez sur les **Touches de navigation** (gauche/droite) pour sélectionner **AUD SYNC**, puis sur **OK**. 3) Appuyez sur les **Touches de navigation** (haut/bas) pour synchroniser l'audio et la vidéo.

Lecture

Impossible de lire un disque

- Nettoyez le disque.
- Vérifiez que le cinéma maison prend bien en charge ce type de disque (voir 'Formats des supports' page 137).
- Assurez-vous que le code de région du disque est pris en charge par le cinéma-maison (voir 'Codes de région' page 137).
- S'il s'agit d'un DVD±RW ou d'un DVD±R, vérifiez qu'il a bien été finalisé.

Impossible de lire un fichier DivX

- Assurez-vous que le fichier DivX est encodé à l'aide de l'encodeur DivX conformément au «profil du cinéma maison».
- Assurez-vous que le fichier vidéo DivX est finalisé.

Affichage incorrect de DivX

- Assurez-vous que le fichier des sous-titres a le même nom que le fichier du film (voir 'Sous-titres' page 123).
- Sélectionnez le jeu de caractères approprié : 1) Appuyez sur **OPTIONS**. 2) Sélectionnez **[Jeu de caractères]**. 3) Sélectionnez le jeu de caractères compatible. 4) Appuyez sur **OK**.

Impossible de lire le contenu d'un dispositif de stockage USB

- Vérifiez que le format du dispositif de stockage USB est compatible avec le cinéma maison.
- Assurez-vous que le système de fichiers du dispositif de stockage USB est pris en charge par le cinéma maison

L'indication «Aucune entrée» ou «X» apparaît sur le téléviseur.

- Cette opération n'est pas possible.

Le lien EasyLink ne fonctionne pas.

- Vérifiez que le cinéma maison est bien branché sur un téléviseur Philips EasyLink et que l'option EasyLink est activée (voir 'Configuration d'EasyLink (protocole HDMI-CEC)' page 117).
- Pour les téléviseurs d'autres marques, le protocole HDMI CEC peut être appelé différemment. Pour savoir comment l'activer, consultez le manuel d'utilisation du téléviseur.

Lorsque vous allumez le téléviseur, le cinéma maison s'allume automatiquement.

- C'est tout à fait normal lorsque vous utilisez lien EasyLink de Philips (HDMI-CEC). Pour que le cinéma-maison fonctionne indépendamment, désactivez le lien EasyLink.

Impossible d'accéder aux fonctions BD-Live

- Vérifiez que le cinéma maison est bien raccordé au réseau. Utilisez une connexion réseau filaire (voir 'Configuration du réseau filaire' page 118) ou une connexion réseau sans fil (voir 'Configuration du réseau sans fil' page 119).
- Vérifiez que le réseau est configuré. Utilisez une installation réseau filaire (voir 'Configuration du réseau filaire' page 118) ou une installation réseau sans fil (voir 'Configuration du réseau sans fil' page 119).
- Vérifiez que le disque Blu-ray prend en charge les fonctions BD-Live.

- Effacez la mémoire (voir 'BD-Live sur Blu-ray' page 122).

Ma vidéo 3D est lue en mode 2D.

- Vérifiez que votre cinéma maison est bien raccordé à un téléviseur 3D au moyen d'un câble HDMI.
- Assurez-vous que le disque est un disque Blu-ray 3D et que l'option vidéo Blu-ray 3D est activée (voir 'BD-Live sur Blu-ray' page 122).

L'écran du téléviseur est noir lorsque vous lisez une vidéo Blu-ray 3D ou une vidéo DivX protégée.

- Vérifiez que le cinéma maison est bien raccordé au téléviseur au moyen d'un câble HDMI.
- Basculez sur la source HDMI appropriée du téléviseur.

Impossible de télécharger une vidéo depuis un magasin vidéo en ligne

- Vérifiez que votre cinéma maison est bien raccordé au téléviseur au moyen d'un câble HDMI.
- Assurez-vous que le dispositif de stockage USB a été formaté et dispose de suffisamment de mémoire pour télécharger la vidéo.
- Assurez-vous que vous avez payé la location de la vidéo et que la période de location est toujours en cours.
- Assurez-vous que la connexion au réseau est bonne. Utilisez une connexion réseau filaire (voir 'Configuration du réseau filaire' page 118) ou une connexion réseau sans fil (voir 'Configuration du réseau sans fil' page 119).
- Plus plus de renseignements, visitez le magasin vidéo en ligne.

Bluetooth

Impossible de connecter un périphérique au cinéma maison.

- Le périphérique ne prend pas en charge les profils compatibles requis pour le cinéma maison.
- Vous n'avez pas activé la fonction Bluetooth du périphérique. Reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique pour savoir comment l'activer.
- Le périphérique n'est pas connecté correctement. Connectez le périphérique correctement. (voir 'Lecture de contenu audio par connexion Bluetooth' page 122)
- Le cinéma maison est déjà connecté à un autre périphérique Bluetooth. Déconnectez ce périphérique et réessayez.

La qualité de lecture du contenu d'un périphérique Bluetooth est médiocre.

- La réception Bluetooth est mauvaise. Rapprochez le périphérique du cinéma maison ou enlevez tout obstacle venant se dresser entre le périphérique et le cinéma maison.

La connexion avec le périphérique Bluetooth est intermittente.

- La réception Bluetooth est mauvaise. Rapprochez le périphérique du cinéma maison ou enlevez tout obstacle venant se dresser entre le périphérique et le cinéma maison.
- Désactivez la fonction Wi-Fi du périphérique Bluetooth pour éviter les interférences.
- Sur certains périphériques Bluetooth, la connexion se désactive automatiquement pour économiser de l'énergie. Cela ne signifie en aucun cas que le cinéma maison ne fonctionne pas correctement.

Réseau

Réseau sans fil introuvable ou fonctionnant mal.

- Vérifiez que le réseau sans fil n'est pas perturbé par les interférences en provenance d'un four à micro-ondes,

d'un téléphone DECT ou d'autres périphériques Wi-Fi alentours.

- Placez le routeur sans fil et le cinéma maison à moins de cinq mètres l'un de l'autre.
- En cas de dysfonctionnement du réseau sans fil, tentez d'installer un réseau filaire (voir 'Configuration du réseau filaire' page 118).

9 Avis

Cette section comporte des avis juridiques et relatifs aux marques de commerce.

Droits d'auteur



**Be responsible
Respect copyrights**

Cet article intègre des systèmes de gestion des droits d'auteur protégés par des brevets déposés aux États-Unis, ainsi que d'autres droits de propriété intellectuelle appartenant à Rovi Corporation. L'ingénierie inverse et le démontage sont interdits.

Ce produit intègre une technologie brevetée sous licence de Verance Corporation qui est protégée par le brevet américain 7,369,677 et par d'autres brevets américains et internationaux déposés ou en attente, ainsi que par le droit d'auteur et par la protection des secrets commerciaux en ce qui concerne certains aspects de ce type de technologie. Cinavia est une marque de commerce de Verance Corporation. © Verance Corporation, 2004-2010. Tous droits réservés par Verance. L'ingénierie inverse et le démontage sont interdits.

Avis Cinavia

Ce produit utilise la technologie Cinavia pour limiter l'utilisation de copies non autorisées de certains films et vidéos, ainsi que de leurs bandes sonores, qui sont créés à des fins commerciales. Si une utilisation interdite d'une copie non autorisée est détectée, un message s'affichera et le processus de lecture ou de reproduction sera interrompu.

Vous trouverez plus d'information sur la technologie de Cinavia au Centre en ligne d'information pour les consommateurs de Cinavia, à l'adresse <http://www.cinavia.com>. Pour obtenir par courrier des renseignements

supplémentaires sur Cinavia, envoyez une carte postale avec votre adresse à Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Avis de conformité

Cet appareil satisfait aux règlements de la FCC partie 15 et à l'article 21 alinéa 1040.10 du Code of Federal Regulations. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :

- ① **Cet appareil ne doit pas causer d'interférence préjudiciable et**
- ② **l'appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré.**

Règlement de la FCC

Cet équipement a été testé et jugé compatible avec les limites s'appliquant aux appareils numériques de la classe B, conformément à l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été définies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé ni utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences gênantes pour les communications radio.

Rien ne garantit toutefois que des interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles pour la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors tension puis sous tension, l'utilisateur devra essayer de corriger ces interférences en effectuant une ou plusieurs des opérations suivantes :

- Déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.

- Branchez l'équipement à une prise d'un circuit autre que celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consultez le détaillant ou un technicien de radiotélévision expérimenté.

Énoncé de la FCC sur l'exposition aux rayonnements radioélectriques : cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements radioélectriques de la FCC pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé en conservant une distance minimale de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être installé au même endroit qu'une autre antenne ou un autre émetteur; ni utilisé avec un tel dispositif.

Avertissement : les modifications de cet appareil non approuvées explicitement par Philips peuvent annuler l'autorisation d'utilisation de cet appareil octroyée par la FCC. Numéro de modèle : PHILIPS HTB5544D/F7
Marque : Philips

Partie responsable : P&F USA, Inc. PO Box 2248
Alpharetta, GA 30023-2248; 1-866-310-0744

Canada :

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme canadienne NMB-003. Cet appareil est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas causer d'interférences et (2) l'appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent nuire à son bon fonctionnement.

Cet appareil est conforme à l'exemption des limites d'évaluation courante de la section 2.5 et à l'exposition aux radiofréquences de la norme CNR-102, laquelle permet aux utilisateurs canadiens d'obtenir de l'information sur la conformité et l'exposition aux radiofréquences.

Cet émetteur ne doit pas être installé au même endroit que toute autre antenne ou tout autre émetteur ni utilisé avec un tel dispositif. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.

Logiciel libre

Logiciel libre

Philips Electronics Hong Kong Ltd. propose, par la présente, de fournir sur demande une copie de l'intégralité du code source correspondant pour les logiciels libres protégés par des droits d'auteur; utilisés dans ce produit et pour lesquels une telle mise à disposition est requise par les licences respectives.

Cette offre est valable jusqu'à trois ans après l'achat du produit, et elle s'applique à toute personne ayant reçu cette information. Pour obtenir le code source, veuillez envoyer un courriel à open.source@philips.com. Si vous préférez ne pas envoyer de courriel ou si vous ne recevez pas de confirmation de réception dans un délai d'une semaine après l'envoi à cette adresse, veuillez écrire à l'adresse : Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, Pays-Bas. Si vous ne recevez pas, en temps et en heure, de confirmation de réception de votre courrier, envoyez un courriel à l'adresse électronique ci-dessus.

Marques de commerce



Les logos «Blu-ray 3D™» et «Blu-ray 3D™» sont des marques de commerce de Blu-ray Disc Association.



DVD Video est une marque de commerce de DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Java ainsi que les autres logos et marques de commerce Java sont des marques de commerce ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux États-Unis ou dans d'autres pays.



Fabriqué sous licence et protégé par les brevets américains numéros : 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 et par d'autres brevets américains et internationaux déposés ou en attente. DTS-HD, son symbole, ainsi que DTS-HD apparaissant avec son symbole sont des marques déposées de DTS, Inc. DTS-HD Master Audio | Essential est une marque de commerce de DTS, Inc. Le logiciel est intégré au produit. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic et le symbole double-D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.



DivX[®], DivX Certified[®], DivX Plus[®] HD et les logos qui y sont associés sont des marques déposées de Rovi Corporation ou de ses filiales et sont utilisés sous licence.

À PROPOS DE DIVX VIDEO : DivX[®] est un format vidéo numérique créé par DivX, LLC, filiale de Rovi Corporation. Ce produit est un appareil officiellement certifié DivX Certified[®] qui permet de lire du contenu vidéo DivX.

Visitez le site divx.com pour obtenir plus de renseignements ainsi que des outils logiciels permettant de convertir vos fichiers au format vidéo DivX.

À PROPOS DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND : cet appareil certifié DivX Certified[®] doit être enregistré pour permettre la lecture de vidéos sur demande DivX (VOD). Pour obtenir votre code d'enregistrement, trouvez la section sur la vidéo sur demande DivX VOD dans le menu de configuration de votre appareil. Pour en savoir plus sur l'enregistrement, visitez le site vod.divx.com.

DivX Certified[®] pour lire des vidéos DivX[®] et DivX Plus[®] HD (H.264/MKV) jusqu'à la résolution HD 1080p, y compris du contenu premium.



Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, ainsi que le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.



La marque et les logos Bluetooth[®] sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. utilisées sous licence par Philips. Toutes les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



Netflix et le logo Netflix sont des marques de commerce ou des marques déposées de Netflix, Inc.



Vudu™ est une marque de commerce de VUDU, Inc.



10 Code de langue

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pusho	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

11 Index

2	
2ème langue audio	122
2ème langue pour les sous-titres	122

A	
afficheur	134
amplificateur	139
animation diapo	125
audio d'autres appareils	115
Audio HDMI	133

B	
BD-Live	122
Blu-ray	120
Bonus View	122

C	
Code de langue	148
code VOD (DivX)	124
codes de région	137
configuration des haut-parleurs	116
configuration manuelle	116
connecteurs	111
connexion à un appareil numérique (HDMI)	115
connexion audio (câble analogique)	116
connexion audio (HDMI ARC)	113
connexion vidéo (composite)	114
connexion vidéo (HDMI ARC)	113
connexion vidéo (HDMI standard)	114
contrôle parental	134

D	
Deep Color	133
dépannage (image)	140
dépannage (lecture)	141
dépannage (réseau)	143
dépannage (son)	141
diaporamas musicaux	126
Dispositif de stockage USB	124

disque 3D en mode 2D	121
DivX	123

E	
EasyLink (HDMI-CEC)	117

É	
éjection du disque	109

F	
FAQ	108
fichiers de données	123
formats audio	137
formats de fichiers	137
formats des supports	137
formats vidéo	139

G	
Grille de syntonisation	127

H	
haut-parleurs 5.1	112
HDMI ARC	113
HDMI-CEC	117

I	
image sur image	122
Internet	118
iPod ou iPhone	127

J	
jeu de caractères	123

L	
langue audio	132
langue des menus	132
langue des sous-titres	132
langue du disque	132
lecture à l'aide d'une seule touche	117
Lecture aléatoire	125
lecture de disque	120
Lecture depuis un ordinateur	130

lecture dispositif de stockage USB	124
libération de la mémoire pour BD-Live	122
lire à partir de l'iPod	127
luminosité	134

M

menu d'accueil	120
menu du disque	132
minuterie de mise en veille	134
mise à jour du logiciel	135
mise à jour logicielle (sur Internet)	136
mise en veille à l'aide d'une seule touche	117
mode audio prédéfini	131
mode d'emploi	108
mode Nuit	133
modification du mot de passe	134

O

options	125
options audio	125
options d'image	125
options vidéo	125

P

paramètres audio	133
partage de fichiers multimédias	129
PBC (commande de lecture)	134
piles	140
positionnement des haut-parleurs	112
positionnement des sous-titres	134
post-traitement audio	134
préférences	132

R

raccordement au téléviseur	113
réglages avancés	134
réglages d'alimentation	134
réglages de l'image	133
réglages par défaut	135
réglages par défaut	135
réglages vidéo	133
Répétition	125
repositionnement automatique des sous-titres	134

réseau	118
réseau domestique	118
réseau filaire	118
réseau sans fil	119
résolution d'image	133

S

sécurité relative à la 3D	108
service à la clientèle	108
son	131
son ambiophonique	131
son amélioré	134
spécifications des haut-parleurs	137
synchronisation de l'image et du son	121

T

télécommande	110
touches de commande (disque)	121
touches de commande (USB)	121

U

unité principale	109
------------------	-----

V

VCD	134
veille automatique	134
version du logiciel	135
Vidéo 3D	121
visionnement en 3D	121
volume automatique	132

OGARANTIE LIMITÉE DE UN (1) AN

COUVERTURE DE GARANTIE:

Cette provision pour garantie est limitée aux conditions établies ci-dessous.

QUI EST COUVERT?

La garantie du présent produit couvre l'acheteur original ou toute personne recevant le produit en cadeau contre tout défaut de matière ou de main d'œuvre conformément à la date originale d'achat (« Période de garantie ») auprès d'un distributeur agréé. Le reçu de vente original indiquant le nom du produit ainsi que la date d'achat d'un détaillant agréé est considéré comme une preuve d'achat.

QU'EST-CE QUI EST COUVERT?

Cette garantie couvre les nouveaux produits dans le cas où un défaut de matière ou de main d'œuvre se présenterait et une réclamation valide était présentée dans la période de garantie. La société pourra, à sa seule discrétion: (1) réparer le produit gratuitement avec des pièces de rechange neuves ou remises à neuf; ou (2) échanger le produit pour un produit neuf ou ayant été fabriqué à partir de pièces neuves usagées en bon état et au moins fonctionnellement équivalent ou comparable au produit d'origine actuellement en inventaire; ou (3) rembourser le prix d'achat initial du produit. La société garantit les produits ou pièces de remplacement prévus sous cette garantie contre tout défaut de matière ou de main d'œuvre à partir de la date de remplacement ou de réparation, pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours ou pour la portion restante de la garantie du produit d'origine, la plus longue de ces couvertures étant à retenir. Lorsqu'un produit ou une pièce est échangé, tout article de rechange revient votre propriété et l'article remplacé devient la propriété de la société. Lorsqu'un remboursement est effectué, votre produit devient la propriété de la société.

Remarque : tout produit vendu et identifié comme étant remis à neuf ou rénové porte une garantie limitée de quatre-vingt-dix (90) jours.

Un produit de remplacement ne pourra être envoyé que si toutes les exigences de la garantie ont été respectées. Tout manquement de répondre à toutes les exigences pourra entraîner un délai.

CE QUI N'EST PAS COUVERT - EXCLUSIONS ET LIMITATIONS:

Cette garantie limitée ne s'applique qu'aux nouveaux produits pouvant être identifiés par le marque de commerce, le nom commercial ou le logo qui y sont apposés. Cette garantie limitée ne s'applique à aucun produit matériel ou logiciel non Philips, même si celui-ci est incorporé au produit ou vendu avec celui-ci. Les fabricants, fournisseurs ou éditeurs non-Philips peuvent fournir une garantie séparée pour leurs propres produits intégrés au produit fourni.

La société ne saurait être tenue pour responsable de tout dommage ou perte de programmes, données ou autres informations mis en mémoire dans tous les médias contenus dans le produit ou de tout produit ou pièce non-Philips non couvert par cette garantie. La récupération ou réinstallation des programmes, données ou autres informations n'est pas couverte par cette garantie limitée. Cette garantie ne s'applique pas (a) aux dommages causés par un accident, un abus, un mauvais usage, une négligence, une mauvaise application ou à un produit non-Philips, (b) aux dommages causés par un service réalisé par quiconque autre qu'un centre de service agréé, (c) à un produit ou pièce ayant été modifié sans permission écrite, ou (d) si tout numéro de série a été supprimé ou défiguré, ou (e) à un

produit, accessoire ou produit non durable vendu « TEL QUEL » sans garantie de quelque description que ce soit par l'inclusion de produits remis à neuf Philips vendu « TEL QUEL » par certains détaillants.

Cette garantie limitée ne couvre pas:

- les frais d'expédition pour le renvoi du produit défectueux.
- les frais de main-d'œuvre pour l'installation ou la configuration du produit, le réglage des commandes sur le produit du client ainsi que l'installation ou la réparation du système d'antenne/source sonore externe au produit.
- la réparation du produit et/ou le remplacement des pièces à cause d'une mauvaise installation ou d'un mauvais entretien, d'un raccordement à une alimentation électrique incorrecte, d'une surtension temporaire, de dommages occasionnés par la foudre, d'une rémanence de l'image ou de marques à l'écran résultant de l'affichage d'un contenu stationnaire fixe pour une période de temps prolongée, de l'aspect esthétique du produit causé par une usure normale, d'une réparation non autorisée ou de toute autre cause non contrôlable par la société.
- tout dommage ou réclamation pour des produits non disponibles à l'utilisation ou pour des données perdues ou logiciel perdu.
- tout dommage causé par un mauvais acheminement du produit ou par un accident encouru lors du renvoi du produit.
- un produit nécessitant une modification ou adaptation afin de permettre l'utilisation dans tout pays autre que celui pour lequel il était désigné, fabriqué, approuvé et/ou autorisé ou toute réparation du produit endommagé par ces modifications.
- un produit utilisé à des fins commerciales ou institutionnelles (y compris mais non de façon limitative les fins de location).
- un produit perdu lors de l'expédition sans preuve signée de la réception.
- tout manquement d'exploiter le produit selon le manuel de l'utilisateur.

POUR OBTENIR DE L'AIDE AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA, À PUERTO RICO OU AUX ÎLES VIERGES AMÉRICAINES ...

Communiquez avec le centre de service à la clientèle au: 1-866-310-0744


LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT CONFORMÉMENT À CETTE GARANTIE CONSTITUE LE SEUL REMÈDE POUR LE CONSOMMATEUR. PHILIPS N'EST AUCUNEMENT RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU INDIRECT RÉSULTANT DE LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT. SAUF DANS LAMESURE INTERDITE PAR LES LOIS APPLICABLES, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU D'UTILITÉ PARTICULIÈRE DU PRODUIT EST LIMITÉE DANS LE TEMPS À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE.

Certains états ne reconnaissent pas l'exclusion ou la limitation de la responsabilité pour dommages indirects ou accessoires, ou autorisent des limitations sur la durée d'une garantie implicite, il est donc possible que les limitations ou exclusions mentionnées ci-dessus soient sans effet dans votre cas.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Il est possible que vous bénéficiez de droits supplémentaires variant d'un État/Province à l'autre.

P&F USA Inc. PO Box 2248 Alpharetta, GA 30023-2248

P&F USA, Inc.
PO Box 2248 Alpharetta, GA 30023-2248



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

HTB5544D_F7_UM_V1.0

