

## Sommaire

### Informations générales

Accessoires fournis .....	24
Informations sur l'entretien et la sécurité .....	24

### Connexions

Etape 1: Installation des enceintes .....	25
Etape 2: Placement des enceintes et du caisson de basses .....	25
Etape 3: Connexion des enceintes et du caisson de basses .....	26
Etape 4: Connexion des antennes FM/MW .....	27
Etape 5: Connexion du cordon d'alimentation .....	27

### Connexions facultatives - Lecture

Connexion à des téléviseurs/ magnétoscopes /appareils audio .....	28
Connexion d'un lecteur de DVD/ SACD .....	29
Option 1: En utilisant des jacks d'entrée pour 6 canaux .....	29
Option 2: Utilisation du jack d'entrée coaxial .....	29
Option 3: Utilisation du jack d'entrée optique .....	29

### Connexions facultatives -

#### Enregistrement

Connexion à un appareil d'enregistrement .....	30
--	----

### Vue d'ensemble du fonctionnement

Appareil principal et télécommande .....	31
Boutons de commande disponibles seulement sur la télécommande .....	32

### Mise en route

Etape 1: Installation des piles dans la télécommande .....	33
Utilisation de la télécommande pour contrôler l'appareil .....	33
Etape 2: Commutation marche/arrêt .....	33
Mise en circuit du mode actif .....	33
Mise en circuit du mode de veille .....	33
Etape 3: Réglage des canaux des enceintes .....	33-34
Réglage des niveaux de sortie d'enceinte .....	34

### Commandes de son

Sélection du son surround .....	35
Choix des effets sonores numériques .....	35
Réglage du niveau graves/aigus .....	35

### Commandes de volume et Autres fonctions

Contrôle du volume .....	36
Mode nocturne – activation/désactivation ..	36
Réglage de luminosité du rétroéclairage du lecteur .....	36
Réglage de la minuterie de mise en veille .....	36

### Utilisation du tuner

Réglage de la réception de stations radio .....	37
Fonction RDS .....	37
Mémorisation de stations radio .....	37
Mémorisation automatique .....	37
Mémorisation manuelle .....	37-38
Sélection d'une station radio mémorisée .....	38

### Guide de dépannage ..... 39 |

### Caractéristiques techniques ..... 40 |

### Glossaire ..... 41 |

## Informations générales

### Accessoires fournis

Câble audio  
(blanc/rouge)



Câble coaxial




Antenne filaire FM



Antenne-cadre MW



Télécommande et  
deux piles de type AA



Câble d'alimentation  
CA



Equerres et vis  
(5x)




### Informations sur l'entretien et la sécurité

#### Évitez les températures élevées, l'humidité, l'eau et la poussière.

- Cet appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures.
- N'exposez pas cet appareil à des sources de problème potentielles (objets remplis de liquide, bougies allumées, etc.).

#### Ne bloquez pas les aérations.

- Placez cet appareil dans un endroit suffisamment aéré pour éviter une accumulation interne de chaleur. Laissez environ 10 cm d'espace libre autour de l'appareil afin d'assurer une ventilation adéquate.



#### Trouvez un endroit adéquat.


- Placez l'appareil sur une surface plate, rigide et stable.
- Ne placez pas l'appareil sur un autre appareil susceptible de générer de la chaleur (lecteur de DVD, amplificateur, etc.).

#### Entretien du boîtier

- Utilisez un chiffon doux légèrement imprégné d'un détergent doux. N'utilisez pas de solution contenant de l'alcool, de l'ammoniac ou des produits abrasifs.

## Connexions

### Etape 1: Installation des enceintes




Vous pouvez aussi fixer les enceintes au mur. Fixez fermement les équerres fournies à l'arrière des enceintes en utilisant les vis fournies. Ensuite, enfoncez une vis (non fournie) dans le mur, à l'endroit où l'enceinte doit être fixée, puis accrochez l'enceinte fermement à cette vis.

**ATTENTION !**  
**Demandez à une personne qualifiée de fixer les équerres au mur.**  
**NE LE FAITES PAS vous-même pour éviter d'endommager votre équipement ou de blesser quelqu'un.**

*Conseils utiles:*

- Les enceintes arrière sont étiquetées REAR L (gauche) ou REAR R (droite).
- Les enceintes avant sont étiquetées FRONT L (gauche) ou FRONT R (droite).

### Etape 2: Placement des enceintes et du caisson de basses



Pour optimiser le son surround, toutes les enceintes (sauf le caisson de basses) doivent être placées à la même distance de la position d'écoute.

- 1 Placez les enceintes avant (gauche et droite) à égale distance du téléviseur, et à un angle de 45° environ par rapport à la position d'écoute.
- 2 Placez l'enceinte centrale au-dessus du téléviseur ou du récepteur AV, pour localiser le canal central.
- 3 Placez les enceintes arrière face à face et à hauteur d'oreille lorsque vous êtes en position d'écoute, ou montées sur un mur.
- 4 Placez le caisson de basses au sol, à proximité du téléviseur.

*Conseils utiles:*


- Pour éviter toute interférence magnétique, ne placez pas les enceintes avant trop près de votre téléviseur.
- Laissez un espace d'aération suffisant autour du récepteur AV.

Français

## Connexions

### Etape 3: Connexion des enceintes et du caisson de basses

Français



- Connectez les enceintes à l'aide des câbles fournis, en veillant à faire correspondre les couleurs des jacks et des câbles. Insérez entièrement la partie dénudée du fil de l'enceinte dans les jacks.


Enceintes / Caisson de basses	⊖	⊕
Avant gauche (FL)	noir	blanc
Avant droite (FR)	noir	rouge
Centrale (FC)	noir	vert
Arrière gauche (RL)	noir	bleu
Arrière droite (RR)	noir	gris
Caisson de basses (SUBWOOFER)	noir	violet

#### Conseils utiles:

- Veillez à raccorder correctement les câbles des enceintes. Toute connexion incorrecte risque d'endommager l'appareil en provoquant un court-circuit.
- Ne connectez pas plus d'une enceinte à chaque paire de jacks + / -.
- Ne connectez pas des enceintes ayant une impédance inférieure à celle des enceintes fournies. Reportez-vous à la section CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES de ce manuel.


## Connexions

### Etape 4: Connexion des antennes FM/MW



- 1 Connectez l'antenne-cadre MW fournie à la prise **MW**. Placez l'antenne-cadre MW sur une étagère ou accrochez-la à un support ou à un mur.
- 2 Connectez l'antenne FM fournie à la prise **FM**. Sortez l'antenne FM et fixez ses extrémités au mur.

Pour obtenir une meilleure réception stéréo FM, raccordez l'antenne externe FM (non fourni).



#### Conseils utiles:

- Réglez la position des antennes pour obtenir la meilleure réception possible.
- Placez les antennes le plus loin possible du téléviseur, du magnétoscope et de toute autre source de rayonnements pour éviter les bruits de souffle.

### Etape 5: Connexion du cordon d'alimentation

**Une fois toutes les connexions effectuées correctement, branchez le cordon secteur à la prise de courant.**

N'effectuez ni ne modifiez jamais les raccordements lorsque l'appareil est raccordé à l'électricité.

#### Conseil utiles:

- Reportez-vous à cette plaquette d'identification située à l'arrière ou à la base du système pour connaître son modèle et sa tension d'alimentation.


Français

## Connexions facultatives - Lecture


### IMPORTANT !

- Vous pouvez connecter à votre récepteur AV d'autres composants audiovisuels afin d'utiliser les possibilités de son surround de votre Home Cinema Audio System.
- Pour les connexions à d'autres composants, les câbles audio/vidéo ne sont pas fournis.
- Lorsque vous faites des connexions, veillez à ce que la couleur des câbles corresponde à la couleur des prises jacks.
- Pour être sûr d'effectuer la connexion optimale, consultez toujours le manuel d'instructions de l'équipement auquel vous raccordez le système.

### Connexion à des téléviseurs/ magnétoscopes/ appareils audio




- Pour écouter les chaînes de télévision à travers ce récepteur AV, utilisez les câbles audio (blanc/rouge) pour raccorder les jacks d'entrée **AUDIO IN-TV** aux jacks de sortie **AUDIO OUT** correspondants sur le téléviseur (voir figure A).
- Pour écouter la lecture d'autres appareils audiovisuels (magnéto, lecteur MP3, magnéto, etc.), utilisez les câbles audio (blanc/rouge) pour raccorder les jacks d'entrée **AUDIO IN-AUX** aux jacks de sortie **AUDIO OUT** correspondants sur l'appareil audio (voir figure B).



Avant de commencer,

- 1 Lancez normalement la lecture de la source connectée.
- 2 Appuyez sur **TV** sur la télécommande pour activer la source d'entrée, puis appuyez sur **VOL + -** pour régler le volume.




Avant de commencer,

- 1 Lancez normalement la lecture de la source connectée.
- 2 Appuyez sur **AUX** sur la télécommande pour activer la source d'entrée, puis appuyez sur **VOL + -** pour régler le volume.

## Connexions facultatives - Lecture

### Connexion d'un lecteur de DVD/ SACD



Français

Choisissez une seule connexion à votre lecteur de DVD/ SACD parmi les options suivantes, selon ses capacités.

#### Option 1 : En utilisant des jacks d'entrée pour 6 canaux

- Si votre lecteur de DVD/ SACD est équipé d'un décodeur multicanaux intégré (Dolby Digital, DTS, etc.) et de jacks d'entrée pour 6 canaux (multicanaux), vous pouvez utiliser les câbles audio (non fournis) pour connecter les jacks d'entrée **6 CHANNEL IN** du récepteur AV aux jacks de sortie correspondants du lecteur de DVD/ SACD (voir fig. A).

Avant de commencer,

- 1 Lancez normalement la lecture de la source connectée.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur la touche **DISC** de la télécommande pour sélectionner "**DISC 6CH**", puis appuyez sur **VOL + -** pour régler le volume.

Conseils utiles:

- Le signal audio produit par 6 canaux est surround multicanaux. Par conséquent, choisir le mode stéréo ou VSS n'aura aucun effet.
- Il est impossible d'effectuer des enregistrements à partir de cette entrée.

#### Option 2 : Utilisation du jack d'entrée coaxial

- Vous pouvez, à la place, utiliser un câble coaxial pour connecter le jack **COAXIAL IN** du récepteur AV au jack de sortie **COAXIAL** du lecteur de DVD/ SACD (voir fig. B).

Avant de commencer,

- 1 Lancez normalement la lecture de la source connectée.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur la touche **DISC** de la télécommande pour sélectionner "**DISC COAX**", puis appuyez sur **VOL + -** pour régler le volume.

#### Option 3 : Utilisation du jack d'entrée optique

- Vous pouvez également utiliser un câble de fibre optique (non fourni) pour connecter le jack **OPTICAL IN** du récepteur AV au jack de sortie **OPTICAL** du lecteur de DVD/ SACD (voir fig. C).


Avant de commencer,

- 1 Lancez normalement la lecture de la source connectée.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur la touche **DISC** de la télécommande pour sélectionner "**DISC OPTI**", puis appuyez sur **VOL + -** pour régler le volume.

## Connexions facultatives - Enregistrement

### Connexion à un appareil d'enregistrement

Français



- Connectez le jack **COAXIAL OUT** du récepteur AV à l'entrée numérique DIGITAL (COAXIAL) IN d'un appareil d'enregistrement numérique (DTS (Digital Theater System) compatible ayant, par exemple, un décodeur numérique dolby).

→ Il vous permettra de faire des enregistrements numériques ou analogiques à partir des signaux émis par le récepteur AV.

ET/OU

- Connectez les jacks de sortie **AUDIO OUT** du récepteur AV aux jacks d'entrée AUDIO IN d'un appareil d'enregistrement analogique.
- Ainsi, vous pourrez faire des enregistrements stéréo analogiques (deux canaux, droit et gauche).

Conseils utiles:

- Les signaux Dolby Digital, DTS ou MPEG ne peuvent pas être utilisés pour enregistrer à partir de ce récepteur AV.
- L'enregistrement numérique est impossible quand le support numérique est protégé contre la copie.

Avant de lancer l'enregistrement,


- 1 Appuyez sur **DISC, TUNER, TV** ou **AUX** pour sélectionner la source que vous voulez enregistrer.  
→ Le nom de la source apparaît sur l'écran.
- 2 Commencez à enregistrer sur l'appareil d'enregistrement externe.
- 3 Lancez normalement la lecture de la source connectée.

Conseils utiles:

- Il est impossible d'enregistrer à partir d'une source à 6 canaux.
- Les réglages de son n'auront aucun effet sur l'enregistrement.

## Vue d'ensemble du fonctionnement

### Appareil principal et télécommande



Français


- ① **STANDBY ON (⏻)**
  - Passe en mode veille ou met l'appareil sous tension.
- ② **SOUND**
  - Sélectionne un effet sonore.
- ③ **BASS**
  - Sélectionne les graves ou les aigus, utilisez la commande **VOLUME** pour sélectionner le niveau d'optimisation désiré.
- ④ **TREBLE**
  - Sélectionne les graves ou les aigus, utilisez la commande **VOLUME** pour sélectionner le niveau d'optimisation désiré.
- ⑤ **PROG**
  - \*Ouvre le menu configuration du récepteur.
  - **TUNER**: lance la programmation de pré-réglage automatique / manuelle.
- ⑥ **◀◀ TUNING**
  - Règle la fréquence radio vers le haut ou le bas.
- ⑦ **TUNING ▶▶**
  - Règle la fréquence radio vers le haut ou le bas.
- ⑧ **Affichage du lecteur**
- ⑨ **SOURCE**
  - Sélectionne le mode de source actif adéquat : **DISC (6CH/COAX/OPTI)**, **TUNER (FM/MW)**, **AUX** ou **TV**.
  - (télécommande uniquement)
  - **TV**: pour sélectionner le mode de source téléviseur.
  - **DISC**: alterne entre les modes sources : **DISC 6CH**, **DISC COAX** et **DISC OPTI**.
  - **TUNER**: alterne entre les bandes **FM** et **MW**.
  - **AUX**: Sélectionne le mode **AUX**.
- ⑩ **PHONES**
  - Branchez le jack des écouteurs. La sortie des enceintes sera annulée.
- ⑪ **VOLUME (VOL + -)**
  - Règle le volume sonore.
  - Sélectionne un réglage du menu configuration du récepteur.

\* = Appuyez sur la touche pendant plus de cinq secondes.

## Vue d'ensemble du fonctionnement

### Boutons de commande disponibles seulement sur la télécommande

- ⑩ ◀ ▶  
– Sélectionne une station radio mémorisée.
- ⑪ **SURROUND**  
– Sélectionne surround multicanaux ou mode stéréo.
- ⑫ **SUBW** + –  
– Règle le volume sonore du caisson de basses.  
**REAR** + –  
– Règle le niveau des enceintes arrière.  
**CENTER** + –  
– Règle le niveau de l'enceinte centrale.  
**TVVOL** + –  
– Règle le volume du téléviseur (téléviseurs Philips uniquement).
- ⑬ **SLEEP**  
– Règle la fonction de minuterie de mise en veille.
- ⑭ **DIM**  
– Sélectionne un mode dim différent.
- ⑮ **MUTE**  
– Interrompt/relance la reproduction du son.
- ⑯ **NIGHT** (en mode Dolby Digital uniquement)  
– Optimise la dynamique sonore.
- ⑰ **Touches numériques (0-9)**  
– Entre le numéro d'une station radio mémorisée.
- ⑱ ⏻  
– Passe en mode de veille.




Les touches suivantes ne fonctionnent qu'avec un lecteur de DVD Philips. Pour plus de renseignements, reportez-vous au mode d'emploi du lecteur de DVD Philips.

- **DVD MENU - DISC**
- **DVD MENU - SYSTEM**
- **▲▼**
- **OK**
- **STOP**
- **PLAY/PAUSE**
- **RESUME**
- **REPEAT**
- **REPEAT A-B**

\* = Appuyez sur la touche pendant plus de cinq secondes.

## Mise en route


### Etape 1: Installation des piles dans la télécommande



- 1 Ouvrez le compartiment des piles.
- 2 Insérez deux piles de type R06 ou AA, en suivant les indications (+ -) situées à l'intérieur du compartiment.
- 3 Refermez le compartiment.

### Utilisation de la télécommande pour contrôler l'appareil

- 1 Pointez la télécommande directement vers le récepteur (iR) de l'appareil principal.
- 2 Sélectionnez la source que vous souhaitez commander en appuyant sur une des touches de sélection source de la télécommande (par exemple TV, TUNER).
- 3 Sélectionnez ensuite la fonction souhaitée (par exemple ◀◀ ▶▶).



### ATTENTION !

- Retirez les piles de l'appareil si celui-ci doit rester inutilisé longtemps, ou si elles sont épuisées.
- Ne mélangez pas des piles neuves et déjà utilisées, ou des piles de types différents.
- Les piles renferment des substances chimiques et doivent donc être éliminées correctement.

### Etape 2: Commutation marche/arrêt

Après avoir effectué toutes les connexions, raccordez les câbles d'alimentation secteur du récepteur AV à une prise électrique murale.

#### Mise en circuit du mode actif

- Appuyez sur **SOURCE** pour sélectionner :  
DISC 6CH → DISC COAX →  
DISC OPTI → FM → MW → AUX →  
TV → DISC 6CH ...

OU

Appuyez sur **TV, DISC, TUNER** ou **AUX** sur la télécommande.

#### Mise en circuit du mode de veille

- Appuyez sur **STANDBY ON** (⏻).  
→ The display screen will go blank.

### Etape 3: Réglage des canaux des enceintes

Vous pouvez régler le volume et les délais (centrale et arrière uniquement) des différentes enceintes. Ces réglages vous permettent d'optimiser le son en fonction de votre environnement et de votre configuration.

#### IMPORTANT !

- Appuyez sur le bouton **SURROUND** de la télécommande pour sélectionner le mode surround multicanal avant de choisir les réglages des enceintes.
- Pour faciliter le réglage, placez 'Test tonalité' sur 'Activé'.

- 1 En mode actif, tenez enfoncée la touche **PROG** pendant 5 secondes pour accéder à la configuration du système.
- 2 Appuyez sur ◀◀ / ▶▶ pour sélectionner l'une des options suivantes: *CENTER DELAY* (retard centre), *REAR DELAY* (retard arrière), *TEST TONE* (test tonalité) ou *MENU OFF* (menu désactivé).
- 3 Appuyez sur **PROG** pour confirmer.

## Mise en route

**CENTER DELAY** (Retard centre)– Sélectionnez cette option pour définir le temps de retard par rapport à la position/ distance d'écoute de l'enceinte centrale : 5ms, 3ms, 2ms, 1ms ou OFF (DÉSACTIVÉ - réglage par défaut).

**REAR DELAY** (Retard arrière)– Sélectionnez cette option pour définir le temps de retard par rapport à la position/ distance d'écoute des enceintes arrière : 15ms, 12ms, 9ms, 3ms ou OFF (DÉSACTIVÉ - réglage par défaut).

**TEST TONE** (Test tonalité)– Sélectionnez cette option pour activer (ON) / désactiver (OFF - réglage par défaut) le test tonalité. Si vous avez activé le test tonalité, le signal de test sera automatiquement émis pour vous aider à évaluer le niveau de son de chaque enceinte. L'enceinte avant gauche et caisson de basses est toujours active durant le réglage.

**MENU OFF** (menu désactivé) – Sélectionnez cette option pour quitter la configuration du système.


- 4 Utilisez le contrôle de **VOLUME** pour choisir les réglages convenant aux conditions acoustiques de la pièce.  
→ Si la commande de volume n'est pas utilisée au bout de 5 secondes, le volume restera le même.
- 5 Appuyez sur **PROG** pour confirmer.

*Conseils utiles:*

- Utilisez des réglages de délai plus longs quand l'enceinte est plus proche de l'utilisateur que les enceintes avant.
- Si "CHECK SURROUND SETTINGS" (vérifier réglages surround) s'affiche, appuyez sur le bouton SURROUND pour sélectionner le mode surround.
- La fonction "AUTO PROG" (programmation automatique) ne peut être sélectionnée qu'en mode tuner.

### Réglage des niveaux de sortie d'enceinte

Vous pouvez régler les niveaux de sortie des enceintes arrière, de l'enceinte centrale et du subwoofer en comparant le son des enceintes avant.



- Appuyez sur les boutons respectifs de la télécommande (**REAR** + –, **CENTER** + – et **SUBW** + –) pour régler le niveau de sortie entre -15 dB et 10 dB.

*Conseil utiles:*

- Si vous avez sélectionné le mode stéréo ou VSS, la modification du volume des enceintes centrale et arrière n'aura aucun effet.

## Commandes de son

### IMPORTANT !

Pour obtenir un son surround correct, veillez à ce que les enceintes et le caisson de basses soient correctement connectés (voir page 26).

### Sélection du son surround

- En mode DISC COAX ou DISC OPTI, si le signal audio reçu est Dolby Digital ou DTS, en appuyant sur le bouton **SURROUND**, vous parcourrez les options suivantes :  
DOLBY DIGITAL / DTS → STEREO
- Sinon, en appuyant sur le bouton **SURROUND**, vous parcourrez les options suivantes :  
MOVIE → MUSIC → PRO LOGIC  
→ STEREO

#### Conseils utiles:

- Les sorties surround disponibles sont: Dolby Digital, DTS (système de cinéma numérique) Surround, Dolby Pro Logic II et Dolby Pro Logic.
- MOVIE et MUSIC utilisent le son surround Dolby Pro Logic II.
- L'option surround n'est pas disponible en mode DISC 6CH.
- Les enceintes du centre et arrière fonctionnent seulement en mode multicanaux.
- La disponibilité des modes surround dépend du nombre d'enceintes utilisées et du son provenant du disque.

### Choix des effets sonores numériques

Sélectionnez des effets sonores numériques qui correspondent au contenu du disque ou qui optimisent le son du style musical que vous écoutez.

- Appuyez sur **SOUND** de la télécommande pour choisir un effet.

En mode Surround Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic ou Dolby Pro Logic II (MOVIE), les options suivantes sont disponibles :

CONCERT, ACTION, DRAMA, ou SCI-FI (réglage par défaut).

En mode Dolby Pro Logic II (MUSIC) et pour l'activation du mode Tuner, les options suivantes sont disponibles :  
CLASSIC, ROCK, JAZZ, ou DIGITAL (réglage par défaut).

#### Conseil utiles:

- Pour obtenir un son plat, sélectionnez **CONCERT** ou **CLASSIC**.

### Réglage du niveau graves/aigus

La fonction BASS (graves) et TREBLE (aigus) vous permet de définir les réglages du processeur de sons.

- 1 Appuyez sur **BASS** ou **TREBLE**.
- 2 Dans les deux secondes suivantes, utilisez la commande **VOLUME** pour régler le niveau des graves et des aigus (-10dB ~ 10dB, réglage par défaut - 0 dB)  
→ Si la commande de volume n'est pas utilisée au bout de deux secondes, le volume restera le même.  
→ Si des écouteurs sont connectés, ils désactiveront les commandes graves/aigus.

## Commandes de volume et Autres fonctions

### Contrôle du volume

- Faites tourner le bouton **VOLUME** (ou appuyez sur **VOL +/–** de la télécommande) pour augmenter ou diminuer le volume sonore.  
→ "**VOL MIN**" est le niveau de volume minimum et "**VOL MAX**" est le niveau de volume maximum.

### Pour les téléviseurs Philips uniquement

- Appuyez sur **TVVOL +/–** de la télécommande pour régler le volume sonore du téléviseur.

### Pour écouter à l'aide d'écouteurs

- Raccordez le connecteur des écouteurs à la prise **PHONE** située à l'avant du récepteur AV.  
→ Le son n'est plus envoyé aux enceintes.  
→ Le son surround actuel passera en mode stéréo.

### Pour couper le son provisoirement

- Appuyez sur **MUTE** de la télécommande.  
→ La lecture se poursuit, mais le son est inaudible et le icône "**MUTE**" apparaît.  
→ Pour restaurer le volume, appuyez à nouveau sur la touche **MUTE** ou augmentez le niveau du volume.

### Mode nocturne - activation/désactivation

Lorsqu'il est activé, les sorties de volume hautes sont adoucies et les sorties de volume basses sont élevées à un niveau audible. Ce mode vous permet de regarder votre film d'action préféré la nuit, sans gêner les autres.

#### IMPORTANT !

**Cette fonction n'est disponible que pour les films dotés du mode dolby numérique.**

- Appuyez sur **NIGHT** de la télécommande à plusieurs reprises pour activer (ON) ou désactiver (OFF) le mode nocturne (Réglage par défaut - OFF)

#### Conseils utiles:

- L'option mode nocturne n'est pas disponible en mode **DISC 6CH**.


### Réglage de luminosité du rétroéclairage du lecteur

- En mode actif, appuyez à plusieurs reprises si nécessaire sur la touche **DIM** de la télécommande pour régler la luminosité de l'écran : **HIGH** (réglage par défaut), **MID** ou **LOW**.

### Réglage de la minuterie de mise en veille

La minuterie de mise en veille permet de passer automatiquement en mode veille à une heure prédéterminée.

- Appuyez sur **SLEEP** sur la télécommande à plusieurs reprises jusqu'à ce vous obteniez l'heure d'arrêt programmée désirée.  
→ Les sélections apparaissent dans l'ordre suivant (durées en minutes) :  
15 → 30 → 45 → 60 → 90 → 120  
→ OFF → 15 ...  
→ "**SLEEP**" s'affichera sur l'écran, sauf si "**OFF**" (désactivé) est sélectionné.



### Pour vérifier ou modifier le réglage

- Appuyez une fois sur **SLEEP** pour afficher le temps restant avant l'arrêt. Si vous continuez à appuyer sur le bouton **SLEEP**, l'option de minuterie de mise en veille suivante apparaîtra à l'écran.

### Pour annuler la minuterie de mise en veille

- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche **SLEEP** jusqu'à ce que le message "**OFF**" s'affiche, ou appuyez sur **STANDBY ON**.

## Utilisation du tuner

**IMPORTANT !**  
Vérifiez que les antennes FM et MW sont connectées.

### Réglage de la réception de stations radio

- 1 Appuyez sur **TUNER** de la télécommande (ou appuyez sur commande **SOURCE** de la façade) pour sélectionner "FM" ou "MW".
- 2 Maintenez enfoncée la touche |◀◀ / ▶▶| de la télécommande jusqu'à ce que la fréquence affichée commence à changer, puis relâchez la touche.  
→ "FM SEARCH" s'affiche.  
→ La station radio suivante sera automatiquement sélectionnée.  
→ ∞ s'allume pour la réception stéréo FM.
- 3 Si vous utilisez la touche |◀◀ / ▶▶| pour régler la fréquence, veillez à ce que le lecteur soit en mode de réglage de fréquence.

### Fonction RDS

Le service de radiodiffusion RDS (Radio Data System) permet aux stations radio FM d'afficher des informations complémentaires lors de la diffusion du signal radio FM, notamment :

- La fréquence
- Le nom de la station

- 1 En mode FM, si la station radio sélectionnée émet des données RDS, le nom de la station RDS apparaît sur l'afficheur.
- 2 Appuyez sur le bouton |◀◀ / ▶▶| pour changer la fréquence de la station et atteindre la nouvelle station RDS.
- 3 Si la station sélectionnée n'émet pas de données RDS, seule la fréquence de la station apparaît sur l'afficheur.

*Conseil utiles:*  
– La fonction RDS est disponible uniquement dans les zones prenant en charge le système RDS.

### Mémorisation de stations radio

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 40 stations radio.

#### Mémorisation automatique

Vous pouvez mémoriser toutes les stations radio disponibles automatiquement.

- 1 En mode tuner, tenez enfoncée la touche **PROG** pendant 5 secondes pour accéder à la configuration du système.
- 2 Appuyez sur |◀◀ / ▶▶| pour sélectionner "AUTO PROG" (programmation automatique).




- 3 Appuyez sur **PROG** pour confirmer.  
→ "CONFIRM" apparaît.
- 4 Appuyez à nouveau sur **PROG** pour lancer le pré-réglage automatique.  
→ "SEARCH" apparaît.  
→ Toutes les stations radio disponibles émettant un signal fort seront mémorisées.  
→ Le pré-réglage automatique commencera par la présélection (1) et toutes les anciennes présélections mémorisées seront effacées.

#### Mémorisation manuelle

Elle vous permet de mémoriser seulement vos stations radio préférées.

- 1 Réglez la réception de la station désirée (voir "Réglage de la réception de stations radio").
- 2 Appuyez sur **PROG**.  
→ Les icônes "PROGRAM" et "PRESET" apparaissent.



- 3 Utilisez les **touches numériques (0-9)** pour sélectionner un numéro de présélection.  
→ Si l'icône "PROGRAM" s'éteint avant que vous n'ayez sélectionné le numéro de présélection désiré, appuyez à nouveau sur la touche **PROG**.

## Utilisation du tuner

---

- 4 Appuyez à nouveau sur la touche **PROG** pour mémoriser.
- 5 Répétez les étapes 1~4 pour mémoriser d'autres stations.

### Conseils utiles:

- Le message "PROG FULL" s'affiche si vous tentez de mémoriser plus de 40 stations de radio.
- L'appareil quittera le mode mémorisation si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 2 secondes.

---

### Sélection d'une station radio mémorisée

- Appuyez sur ◀▶ ou servez-vous des **touches numériques (0-9)** pour sélectionner un numéro de présélection.
  - Le numéro mémorisé suivi de la fréquence radio s'affichent apparaît sur l'écran.

## Guide de dépannage

### AVERTISSEMENT

**Vous ne devez en aucun cas tenter de réparer vous-même l'appareil, car la garantie serait alors annulée. N'ouvrez pas l'appareil en raison des risques d'électrocution**

**En cas de problème, vérifiez au préalable les points ci-dessous avant de faire réparer l'appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème en suivant ces conseils, consultez votre revendeur ou votre centre Philips.**

Problème	Solution
<b>Pas d'alimentation.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Vérifiez que le cordon secteur est correctement branché.</li></ul>
<b>Pas de son, ou son distordu.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Réglez le volume.</li><li>– Vérifiez les réglages et les connexions des enceintes.</li><li>– Déconnectez les écouteurs.</li><li>– Appuyez sur la touche source correcte de la télécommande (TV ou AUX, par exemple) pour sélectionner l'appareil que vous voulez écouter à travers le récepteur AV.</li></ul>
<b>Aucun son ne provient des enceintes centrale ou arrière.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Réglez le volume à l'aide des touches CENTER + – ou REAR + –.</li><li>– Vérifiez que les enceintes arrière ou centrale sont connectées correctement.</li><li>– Appuyez sur la touche SURROUND pour sélectionner le son surround correct.</li><li>– Vérifiez que la source que vous écoutez est enregistrée ou diffusée en son surround (DTS, Dolby Digital, etc.).</li></ul>
<b>La réception radio est mauvaise.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Si le signal est trop faible, réglez l'antenne ou connectez une antenne externe pour obtenir une meilleure réception.</li><li>– Eloignez l'appareil de votre téléviseur et de votre magnétoscope.</li><li>– Réglez la réception sur une fréquence correctement reçue.</li><li>– Eloignez l'antenne de l'appareil électrique qui provoque le souffle.</li></ul>
<b>La télécommande ne fonctionne pas correctement.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Sélectionnez la source (DISC ou TUNER, par exemple) avant d'appuyer sur le bouton de fonction (◀◀, ▶▶).</li><li>– Réduisez la distance entre la télécommande et l'appareil.</li><li>– Remplacez les piles.</li><li>– Pointez la télécommande directement vers le capteur infrarouge.</li><li>– Vérifiez que les piles ont été mises en place correctement.</li></ul>
<b>L'appareil émet un ronflement ou un bourdonnement.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Eloignez le récepteur AV le plus possible de tout appareil électrique susceptible de provoquer des interférences.</li></ul>

Besoin d'aide ? Rendez-vous à l'adresse [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Français

## Caractéristiques techniques

### AMPLIFICATEUR

Puissance de sortie (Mode Home Theater)	700 W
Puissance de sortie (1 % THD)	330 W
Avant	50 W <sup>①</sup> x 2
Centrale	50 W <sup>①</sup>
Surround	50 W <sup>①</sup> x 2
Caisson de basses	80 W <sup>②</sup>
Distorsion de fréquence	150 Hz – 20 kHz / –3 dB
Rapport signal à bruit	> 60 dB (CCIR)
Sensibilité d'entrée	
- Entrée TV	600 mV
- Entrée AUX	600 mV
- Entrée 6 canal	800 mV
① (140 Hz – 20 kHz, 3 Ω, 1 % THD)	
② (40 Hz – 2 kHz, 3 Ω, 1 % THD)	

### TUNER

Gamme de fréquences	FM 87,5 – 108 MHz (intervalles de 50 kHz) MW 531 – 1602 kHz (intervalles de 9 kHz)
Seuil de sensibilité 26 dB	FM 22 dBf MW 5 µV/m
Rapport signal à bruit	FM 55 dB MW 40 dB
Distorsion harmonique	FM mono 3 % FM stéréo 3 % MW 5 %
Distorsion de fréquence	FM 180 Hz – 10 kHz / ±6 dB
Séparation stéréo	FM 26 dB (1 kHz)
Seuil stéréo	FM 23,5 dB

### APPAREIL PRINCIPAL

Tension d'alimentation	220 – 240 V; 50 Hz
Consommation	180 W
Dimensions (l x h x p)	435 mm x 53 mm x 359 mm
Poids	4,00 kg

### ENCEINTES

Enceintes avant/ Enceintes (surround) arrière	
Appareil	
- Enceintes avant	Bidirectionnel, sans protection magnétique
- Enceintes arrière	Bidirectionnel
Impédance	3 Ω
Tweeter	Enceintes de graves à gamme étendue 76 mm, enceintes d'aigus à dôme conique 25 mm
Distorsion de fréquence	140 Hz – 20 kHz
Dimensions (l x h x p)	95 mm x 175 mm x 65 mm
Poids	0,66 kg/chacune (Enceintes avant) 0,77 kg/chacune (Enceinte arrière)

### ENCEINTE CENTRALE

Appareil	Bidirectionnel, sans protection magnétique
Impédance	3 Ω
Tweeter	Enceintes de graves à gamme étendue 76 mm, enceintes d'aigus à dôme conique 25 mm
Distorsion de fréquence	140 Hz – 20 kHz
Consommation	100 W
Dimensions (l x h x p)	220 mm x 95 mm x 75 mm
Poids	0,8 kg

### CAISSON DE BASSES

Distorsion de fréquence	40 Hz – 2 kHz
Impédance	3 Ω
Tweeter	Enceintes de graves à gamme étendue 6,5"
Consommation	100 W
Dimensions (l x h x p)	130 mm x 340 mm x 360 mm
Poids	5,11 kg

Caractéristiques sujettes à modifications sans avis préalable.

## Glossaire

**Analogique:** Son qui n'a pas été transformé en nombres. Le son analogique varie, alors que le son numérique a des valeurs numériques spécifiques. Ces jacks envoient le son à travers deux canaux, le gauche et le droit.

**Numérique:** Son qui a été transformé en valeurs numériques. Pour obtenir un son numérique, vous devez utiliser les jacks DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL ou OPTICAL. Ces jacks envoient le son à travers plusieurs canaux, au lieu de seulement deux avec le son analogique.

**Dolby Digital:** Système de son surround mis au point par Dolby Laboratories, contenant jusqu'à six canaux de son numérique (avant gauche et droit, surround gauche et droit et centre).

**Dolby Surround Pro Logic :** C'est la technologie qui décode les programmes codés en Dolby Surround; elle est intégrée à presque tous les systèmes audio de home theatre.

À la façon des unités de décodage professionnelles utilisées dans les cinémas, Dolby Surround Pro Logic reconstruit les quatre canaux d'origine (gauche, centre, droit et surround) programmés dans la piste de son stéréo.

**Dolby Surround Pro Logic II:** C'est une technologie de décodage de matrices améliorée qui fournit une spatialité et une directionnalité améliorées des supports de programmes Dolby Surround, ainsi qu'un champ acoustique trois dimensions convaincant pour les enregistrements de musique stéréo conventionnels. Il convient particulièrement pour écouter le son surround en voiture. Les programmes surround conventionnels sont entièrement compatibles avec les décodeurs Dolby Surround Pro Logic II. Les pistes de son pourront être codées spécifiquement pour profiter pleinement de la lecture Pro Logic II, avec canaux surround gauche et droit séparés (ces supports sont également compatibles avec les décodeurs Pro Logic).

**DTS:** Digital Theater Systems. Système de son surround, différent de Dolby Digital. Ces formats ont été mis au point par des fabricants différents.

**Jacks AUDIO OUT:** Jacks situés à l'arrière du récepteur AV qui envoient le son à un autre appareil (téléviseur, stéréo, etc.).

**Multicanaux:** Dans un DVD, chaque piste de son constitue un champ de son. Multicanaux indique une structure de piste de sons ayant au moins trois canaux.

**RDS:** Le service de radiodiffusion RDS (Radio Data System) permet aux stations radio FM d'afficher des informations complémentaires lors de la diffusion du signal radio FM, notamment : la fréquence et le nom de la station.

**Super CD Audio (SACD):** Ce format audio est basé sur les normes de CD actuelles mais inclut une plus grande quantité d'informations qui produit un son de qualité supérieure. Il existe trois types de disques : simple piste, double piste et hybrides. Les disques hybrides contiennent des informations de CD audio normal et de super CD audio.

**Surround:** Système permettant de créer des champs sonores en trois dimensions très réalistes, en disposant plusieurs enceintes autour de l'utilisateur.

**VSS (Virtual Surround Sound):** Le canal Surround ProLogic MPEG ou Dolby Digital est traité par un DSP "virtualiseur" qui ajoute un effet Surround sur les deux enceintes frontales.

DVD Player/ Recorder

DVDR3355  
DVDR3365

Manuel D'utilisation	7
Manual de Instrucciones	63
Gebruiksaanwijzing	119

**Thank you for choosing Philips.**

**Need help fast?**

*Read your Quick Use/Start Guide and/or User Manual first for quick tips that make using your Philips product more enjoyable.*

*If you have read your instructions and still need assistance, you may access our online help at [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)*



**SHOWVIEW®**

**PHILIPS**

## Important notes for users in the U.K.

### Mains plug

This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

- 1 Remove fuse cover and fuse.
- 2 Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
- 3 Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5 Amp.

*Note: The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.*

### How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L).

- As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
  - Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.
  - Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.
  - Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or e) or coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.

### Copyright in the U.K.

Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

## Italia

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio DVDR3355/ DVDR3365, Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics  
Philips, Glaslaan 2  
5616 JB Eindhoven, The Netherlands

## Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

**Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.**

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

### For Customer Use:

Read carefully the information located at the bottom or rear of your DVD Recorder and enter below the Serial No. Retain this information for future reference.

Model No. DVD RECORDER  
DVDR3355 / DVDR3365

Serial No. \_\_\_\_\_

## DK

**Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.**

**Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.**

## S

**Klass I laserapparat**

**Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass I.**

**Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nåtdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.**

## SF

**Luokan I laserlaite**

**Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan I ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.**

**Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu-ja roiskevedelle.**

**Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytkä laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.**

## CAUTION

**VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EXPOSURE TO BEAM**

## ADVARSEL

**SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING**

## VARNING

**SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD BETRakta EJ STRÅLEN**

## VARO!

**AVATTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYVÄLLE JA NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER SÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN**

## VORSICHT

**SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN**

## ATTENTION

**RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU**

## Se débarrasser de votre produit usagé (Français)



Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et utilisés de nouveau.

Lorsque ce symbole d'une poubelle à roue barrée est attaché à un produit, cela signifie que le produit est couvert par la Directive Européenne 2002/96/EC.

Vous devez vous informer du système local de séparation des déchets électriques et électroniques.

Vous devez agir selon les règles locales et ne pas jeter vos produits usagés avec les déchets domestiques usuels. Jeter correctement votre produit usagé aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles contre l'environnement et la santé humaine.

## Cómo deshacerse del producto usado (Español)



Su producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y reutilizados.

Cuando vea este símbolo de una papelera con ruedas tachada junto a un producto, esto significa que el producto está bajo la Directiva Europea 2002/96/EC.

Deberá informarse sobre el sistema de reciclaje local separado para productos eléctricos y electrónicos.

Siga las normas locales y no se deshaga de los productos usados tirándolos en la basura normal de su hogar. El reciclaje correcto de su producto usado ayudará a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de la persona.

## Wegwerpen van uw afgedankt apparaat (Nederlands)



Uw apparaat werd ontworpen met en vervaardigd uit onderdelen en materialen van superieure kwaliteit, die gerecycleerd en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Wanneer het symbool van een doorstreepte vuilnisemmer op wielen op een product is bevestigd, betekent dit dat het product conform is de Europese Richtlijn 2002/96/EC.

Gelieve u te informeren in verband met het plaatselijke inzamelingsstelsel voor elektrische en elektronische apparaten.

Gelieve u te houden aan de plaatselijke reglementering en apparaten niet met het gewone huishvuil mee te geven. Door afgedankte apparaten op een correcte manier weg te werpen helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.

Due to the inconsistency of disc formats provided by various disc manufacturers, your DVD system/ player/recorder may require a playability enhancement or upgrade. As DVD technology advances, these enhancements will become common and will be easy to complete. Go to [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) for software upgrade.

En raison de la diversité des formats utilisés par les fabricants, votre système DVD peut nécessiter l'ajout de périphériques ou une mise à niveau logicielle. Au fur et à mesure des progrès de la technologie DVD, ces périphériques se font de plus en plus courants et aisés à intégrer. Pour télécharger la mise à niveau logicielle, visitez le site [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Debido a los diferentes formatos de discos disponibles en el mercado, es posible que deba realizar mejoras o actualizaciones en el sistema de DVD relativas a las funciones de reproducción. Conforme la tecnología DVD avanza, estas mejoras estarán al alcance de todo tipo de usuarios y se podrán llevar a cabo fácilmente. Visite la página "[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)" para buscar información sobre actualizaciones de software.

Da das Disk-Format je nach Hersteller verschieden ist, ist für Ihr DVD-System möglicherweise die Erweiterung der Spielbarkeit oder eine Aktualisierung erforderlich. Da die DVD-Technologie sich ständig weiterentwickelt, werden sich diese Erweiterungen durchsetzen und einfach auszuführen sein. Gehen Sie zu für Ihre Software-Aktualisierung zu „[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)“.

Doordat fabrikanten verschillende schijffindelingen aanbieden, moet uw dvd-systeem mogelijk worden geüpgraded of uitgebreid. Naarmate de dvd-technologie zich verder ontwikkelt, zullen deze uitbreidingen normaal worden en zult u ze gemakkelijk kunnen uitvoeren. Ga naar "[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)" om uw software te upgraden.

A causa della differenza di formato tra i dischi forniti dai vari produttori, il sistema DVD potrebbe richiedere un potenziamento o aggiornamento della riproducibilità. Col progredire della tecnologia DVD, questi potenziamenti diverranno comuni e facili da implementare. Visitare "[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)" per scaricare gli aggiornamenti del software.

På grund av de skillnader i skivformat som finns mellan olika skivleverantörer måste dvd-spelaren eventuellt förbättras eller uppgraderas. I takt med att dvd-tekniken förbättras kommer de här förbättringarna att bli vanligare och enklare att slutföra. Om du vill utföra en programvaruuppgradering går du till "[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)".

På grund af uoverensstemmelser mellem diskformater fra de forskellige diskproducenter, kan dit dvd-system kræve en afspilningsudvidelse eller en opgradering. Efterhånden som dvd-teknologien udvikles, vil disse udvidelser blive almindelige og vil være nemme at implementere. Gå til "[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)", hvis du ønsker softwareopgradering.

Koska eri levyvalmistajat käyttävät erilaisia levyformaatteja, DVD-järjestelmäsi toimintoja täytyy ehkä laajentaa tai päivittää. DVD-tekniiikan kehittyessä nämä laajennukset yleistyvät ja ovat helposti toteutettavissa. Löydät ohjelmistopäivityksen sivustosta "[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)".

Devido à inconsistência dos formatos de disco disponibilizados por vários fabricantes de discos, a capacidade de reprodução do seu sistema de DVD pode necessitar de ser melhorada ou atualizada. À medida que a tecnologia do DVD avança, estes melhoramentos tornam-se comuns e fáceis de completar. Visite "[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)" para obter atualizações de software.

Λόγω της ασυνέπιας στην διαμόρφωση των δίσκων που παρέχονται από διάφορους κατασκευαστές δίσκων, το σύστημα DVD που χρησιμοποιείτ νδέχεται να απαιτεί βλτίωση ή αναβάθμιση της δυνατότητας αναπαραγωγής. Καθώς ξλίσταται η τχνολογία των DVD, οι βλτιώσεις αυτές θα ίναι συνηθισμένες και θα ίναι ύκολο να ολοκληρωθούν. Μταβίτ στη διύθυνση "[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)" για αναβάθμιση λογισμικού.

Ze względu na niekompatybilność formatów płyt oferowanych przez rozmaitych producentów, Twój system DVD może wymagać rozbudowy lub aktualizacji oprogramowania. W miarę zaawansowania technologii DVD możliwości tego rodzaju rozbudowy staną się powszechne i proste w realizacji. Odwiedź stronę "[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)" aby pobrać aktualizację oprogramowania.

Из-за несовместимости форматов дисков различных производителей для вашей системы DVD может быть необходимо произвести обновления или улучшить воспроизводимость. С развитием технологии DVD эти улучшения станут широкопользуемыми и просто выполняемыми. Обновление программного обеспечения находится на вб-сайт "[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)".

'CONSUMERS SHOULD NOTE THAT NOT ALL HIGH DEFINITION TELEVISION SETS ARE FULLY COMPATIBLE WITH THIS PRODUCT AND MAY CAUSE ARTIFACTS TO BE DISPLAYED IN THE PICTURE. IN CASE OF 525 OR 625 PROGRESSIVE SCAN PICTURE PROBLEMS, IT IS RECOMMENDED THAT THE USER SWITCH THE CONNECTION TO THE 'STANDARD DEFINITION' OUTPUT. IF THERE ARE QUESTIONS REGARDING OUR TV SET COMPATIBILITY WITH THIS MODEL 525p AND 625p DVD PLAYER, PLEASE CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE CENTER.'

**This product complies with the radio interference requirements of the European Community.**

**CE** This product complies with the requirements of the following directives and guidelines: **73/23/EEC + 89/336/EEC + 93/68/EEC**

**Français**----- 7

**Español**-----63

**Nederlands** ----- 119

**Français**

**Español**

**Nederlands**

<b>LASER</b>	
Type	Semiconductor laser InGaAlP (DVD) AlGaAs (CD)
Wave length	658 nm (DVD) 790 nm (CD)
Output Power	30 mW (DVD+RW write) 1.0 mW (DVD read) 1.0 mW (CD read)
Beam divergence	84 degrees (DVD) 61 degrees (CD)



Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



This connection is also known as 'FireWire' and 'IEEE 1394.' This connection is used for the transfer of high bandwidth digital signals as used by digital video (DV) camcorders. Audio and video signals are transmitted using a cable.



DivX®, DivX Certified, and associated logos are trademarks of DivX Networks, Inc and are used under license.



This product incorporates copyright protection technology that is protected by US patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

U.S. Patent Numbers 4,631,603; 4,819,098; 4,907,093; 5,315,448 and 6,516,132.

## SHOWVIEW®

This is a simple programming system for DVD recorders. To use it, enter the programming number associated with your television programme. You can find this number in your favourite listings magazine.

SHOWVIEW® is a registered trademark of Gemstar Development Corporation. SHOWVIEW® is manufactured under license from Gemstar Development Corporation.

Il s'agit d'un système de programmation simple pour les DVD Recorder. Pour l'utiliser, entrez le numéro correspondant au programme télévisé à enregistrer. Vous trouverez ce numéro dans votre magazine TV préféré.

SHOWVIEW® est une marque commerciale déposée de Gemstar Development Corporation. Le système SHOWVIEW® est fabriqué sous licence de Gemstar Development Corporation.

Éste es un sistema de programación sencillo para grabadores de DVD. Para utilizarlo, introduzca el número de programación asociado con el programa de televisión. Puede encontrar este número en su guía de programación habitual.

SHOWVIEW® es una marca registrada de Gemstar Development Corporation. SHOWVIEW® está fabricado bajo licencia de Gemstar Development Corporation.

Dit is een eenvoudig programmeringssysteem voor DVD-recorders. Hierbij hoeft u alleen het programma-nummer van het TV-programma in te voeren. Dit getal staat in uw omroepgids.

SHOWVIEW® is een gedeponeerd handelsmerk van Gemstar Development Corporation. SHOWVIEW® wordt geproduceerd onder licentie van Gemstar Development Corporation.

## Quel type de disque doit-on utiliser pour effectuer des enregistrements ?

Vous ne pouvez procéder à des enregistrements que sur des DVD+R et des DVD+RW. Les formats DVD+R/+RW sont actuellement les formats de DVD inscriptibles les plus compatibles du marché. Ils sont entièrement compatibles avec la plupart des lecteurs de DVD de salon et d'ordinateur.

## Quelle est la capacité d'un DVD+R/+RW ?

4,7 Go, soit l'équivalent de 6 CD. Un DVD+R/+RW permet de stocker une heure d'enregistrements en qualité maximale (norme DVD) ou 6 heures d'enregistrements en qualité minimale (norme VHS).

Le mode d'enregistrement permet d'indiquer le nombre d'heures pouvant être enregistrées sur un seul disque.

## Quelle est la différence entre un DVD+R et un DVD+RW ?

Un DVD+R est "inscriptible", tandis qu'un DVD+RW est "effaçable" et "réinscriptible". Un DVD+R vous permet d'effectuer plusieurs enregistrements, jusqu'à ce que le disque soit saturé. Par contre, un DVD+RW vous permet de remplacer vos enregistrements précédents par d'autres, et ce, des centaines de fois.

## Qu'est-ce que la technologie DV ?

La technologie DV, également connue sous le nom de i.LINK, permet de relier un caméscope DV à ce DVD Recorder à l'aide d'un câble DV unique pour transférer des signaux audio, vidéo, de données et de commande.

– Ce DVD Recorder est uniquement compatible avec les caméscopes DV (DVC-SD).

Les syntoniseurs satellite numériques et les magnétoscopes VHS numériques ne sont pas compatibles.

– Il est impossible de brancher plus d'un caméscope DV sur ce DVD Recorder.


– Il est impossible de piloter ce DVD Recorder à partir d'appareils externes reliés via l'entrée DV IN.

## Puis-je copier une cassette VHS ou un DVD placé dans un lecteur externe ?

Oui, mais uniquement si la cassette VHS ou le DVD n'est pas protégé contre la copie.

## Qu'est-ce qu'un titre ou un chapitre ?

Un DVD contient des titres et des chapitres, tout comme un livre. Un titre correspond généralement à un film complet. Il est divisé en chapitres ou en scènes composant le film.



Une émission est enregistrée sous un seul titre, consistant en un ou plusieurs chapitres, en fonction des paramètres d'enregistrement.

## Comment définir des titres et des chapitres ?

Le DVD Recorder crée automatiquement un nouveau titre à chaque nouvel enregistrement. Vous pouvez ensuite créer manuellement des chapitres pour ces enregistrements ou en insérer automatiquement à des intervalles de 5 minutes.

## Que signifie "finaliser" un disque ?

La finalisation d'un disque permet de le verrouiller pour qu'il ne puisse plus servir aux enregistrements. Il devient alors compatible avec la plupart des lecteurs de DVD. Si vous ne souhaitez pas finaliser un disque, il suffit d'arrêter l'enregistrement et d'éjecter le disque. Vous pourrez toujours ajouter des enregistrements sur ce disque à condition qu'il ne soit pas saturé.

## Quelle est la qualité de l'enregistrement ?

Plusieurs niveaux de qualité sont disponibles, allant du "mode 1 heure" (haute qualité) au "mode 6 heures" (qualité VHS). Appuyez sur la touche REC MODE de la télécommande pour choisir le niveau de qualité qui convient le mieux à vos besoins et à la capacité du support.

Durée d'enregistrement maximale d'un disque	Qualité de l'image	Record Mode
1 heure	Haute qualité	Mode 1 heure
2 heures	Qualité DVD - Lecture standard	Mode 2 heures
4 heures	Qualité VHS - Vitesse lente	Mode 4 heures
6 heures	Qualité VHS - Super longue durée	Mode 6 heures

# Sommaire

<b>Foire aux questions</b> .....	7
----------------------------------	---

## **Précautions et informations sur la sécurité**

Installation.....	10
Nettoyage des disques.....	10
À propos du recyclage.....	10

## **Informations générales**

Introduction.....	11
Accessoires fournis.....	11
Codes régionaux .....	11

## **Connexions de base - DVD Recorder**

Étape 1: Connexion des câbles d'antenne .....	12
Étape 2: Connexion du câble vidéo .....	13
Option 1: Utilisation de la prise péritel (qualité d'image supérieure).....	13
Option 2: Utilisation de la prise S-Vidéo (excellente qualité d'image) .....	13
Option 3: Utilisation de la prise vidéo CVBS (bonne qualité d'image) .....	13
Étape 3: Connexion des câbles audio.....	14
Option 1: Utilisation des prises audio.....	14
Option 2: Utilisation d'une prise coaxiale.....	14

## **Connexions facultatives**

Connexion à un boîtier décodeur ou à un récepteur satellite.....	15
Connexion à un magnétoscope ou à un appareil similaire.....	16
Connexion à un magnétoscope et à un boîtier décodeur/récepteur satellite .....	17
Raccordement d'un caméscope aux prises de la face avant .....	18
Option 1: utilisation de la prise DV IN .....	18
Option 2: utilisation de l'entrée S-VIDEO ou VIDEO .....	18
Connexion d'un lecteur flash USB ou d'un lecteur de carte mémoire USB.....	19

## **Télécommande**

(DVDR3365) .....	20~21
------------------	-------

## **Télécommande**

(DVDR3355).....	22~23
-----------------	-------

## **Face avant**

Prises situées derrière le volet .....	24
--	----

## **Mise en route**

Étape 1: Insertion des piles .....	25
Utilisation de la télécommande .....	25
Étape 2: Réglage du téléviseur .....	25
Étape 3: Sélectionnez votre pays de résidence .....	26
Étape 4: Programmation des chaînes de télévision.....	26
Recherche automatique des chaînes TV.....	26
Modification des informations sur les chaînes.....	27
Tri des chaînes TV .....	28
Étape 5: Définition de la langue .....	28~29
Étape 6: Réglage de l'heure et de la date .....	29

## **Enregistrement**

Disques pour l'enregistrement.....	30
Paramètres d'enregistrement .....	30
Repères de chapitre automatiques .....	31
Source par défaut.....	31
Mode d'enregistrement par défaut .....	31
Enregistrement manuel.....	32
Enregistrement sur simple pression d'une touche - arrêt automatique.....	32
À propos de l'enregistrement programmé.....	33
Enregistrement programmé (manuel).....	33~34
Programmation d'un enregistrement via un boîtier décodeur/ récepteur satellite extrne.....	34
Enregistrement programmé (Système SHOWVIEW®).....	35
Modification/suppression d'un enregistrement programmé .....	36
Enregistrement et lecture simultanée....	36

**Modification/finalisation de l'enregistrement**

À propos de l'édition des disques.....	37
Accès au menu d'édition du disque.....	37
Renommer disque.....	38
Effacement du disque (DVD+RW).....	38
Enregistrement d'un nouveau titre.....	38
Écrasement du disque (DVD+RW).....	38
Compatibilité (DVD+RW).....	39
Verrouillage/déverrouillage du disque (DVD+RW).....	39
Lecture des enregistrements (DVD+R) par d'autres lecteurs de DVD.....	39
À propos de l'édition de titres.....	40
Accès au menu d'édition des titres.....	40
Édition vidéo.....	40
Modification du nom d'un titre.....	41
Suppression d'un titre.....	41
Écrasement d'un titre (DVD+RW).....	41
Écrasement à partir d'un titre sélectionné.....	41
Ajout d'un enregistrement.....	41
À propos de l'édition vidéo.....	42
Accès au menu d'édition vidéo.....	42
Sélection d'un titre.....	43
Sélection d'un chapitre.....	43
Création de marqueurs de chapitre.....	43
Masquage d'un chapitre superflu.....	44
Modification d'une image d'index.....	44
Division d'un titre (DVD+RW).....	44

**Lecture**

Disques acceptés.....	45
Insertion d'un disque.....	45
Lancement de la lecture d'un disque.....	46
Lecture d'un disque DVD vidéo.....	46
Lecture d'un (Super) CD vidéo.....	46
Lecture d'un CD audio.....	46
Lecture d'un DVD+R/+RW.....	47
Lecture d'un disque DivX.....	47
Lecture d'un disque MP3.....	47
Lecture d'un Picture CD (ou diaporama musical).....	48
Lecture à partir d'un lecteur flash USB ou d'un lecteur de carte mémoire USB.....	48

**Fonctions de lecture avancées**

Passage à un autre titre/chapitre ou à une autre piste.....	49
Pause en cours de lecture et lecture image par image.....	49
Recherche avant/arrière.....	49
Utilisation des options T/C.....	50
Sélection des fonctions de répétition/lecture aléatoire.....	50
Programmation des pistes d'un disque..	51
Modification de la langue audio.....	51
Modification de la langue de sous-titrage.....	52
Changement d'angle de vue.....	52
Recherche par heure.....	52

**Options du menu Système DVD**

Accès au menu Système - Général.....	53
Écran de veille.....	53
Pays.....	53
Format de sortie vidéo.....	54
Restauration des paramètres par défaut.....	54
Accès au menu Système - Lecture.....	55
Format TV.....	55
Contrôle parental.....	56
Définition ou modification du mot de passe.....	57
Sortie audio numérique.....	57
Accès au menu Système - Enregistrer....	58
Accès au menu Système - Langue.....	58
Accès au menu Système - Programmation des canaux.....	58
Accès au menu Système - Horloge.....	58
Date et heure.....	58
Affichage du code d'enregistrement DivX®.....	58

**Caractéristiques techniques.....** 59**Dépannage.....** 60~61**Glossaire.....** 62

## Précautions et informations sur la sécurité

### ATTENTION!

Appareil sous haute tension! Ne pas ouvrir. Risque d'électrocution!

Aucune pièce de cet appareil n'est susceptible d'être réparée par l'utilisateur. Laissez à des personnes qualifiées le soin d'assurer l'entretien de votre appareil.


### Installation

#### Bonne disposition de l'appareil

- Placez l'appareil sur une surface plane, rigide et stable. Ne placez pas l'appareil sur un tapis.
- Ne posez pas votre appareil au-dessus d'un autre dispositif qui risquerait d'entraîner une surchauffe (par exemple, un récepteur ou un amplificateur).
- Ne placez rien en dessous de l'appareil (par exemple, des CD ou des magazines).

#### Espace de ventilation

- Placez l'appareil dans un endroit suffisamment ventilé afin d'éviter une accumulation de chaleur interne. Laissez au moins un espace de 10 cm à l'arrière et au-dessus de l'appareil ainsi qu'un espace de 5 cm sur les côtés afin d'éviter toute surchauffe.




#### Préservez l'appareil des températures élevées, de l'humidité, de l'eau et de la poussière.

- Votre appareil ne doit pas être exposé aux fuites goutte à goutte ou aux éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil près de ce dernier (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).

### Nettoyage des disques

Des dysfonctionnements peuvent se produire lorsque le disque inséré dans l'enregistreur est sale (image figée, interruption du son, déformation de l'image). Pour éviter ce type de problème, nettoyez régulièrement vos disques.

Pour nettoyer un disque, utilisez un chiffon doux et essuyez-le en lignes droites, du centre vers le bord.



### ATTENTION!

N'utilisez pas de solvants comme le benzène, les diluants, les détergents disponibles dans le commerce ou les aérosols antistatiques pour disques analogiques.

Le DVD Recorder étant doté d'un dispositif optique (laser) plus puissant que les lecteurs de CD ou de DVD classiques, les CD de nettoyage pour lecteurs de CD ou de DVD risquent d'endommager le dispositif optique (laser). Par conséquent, n'utilisez pas de CD de nettoyage.

### À propos du recyclage

Ce mode d'emploi est imprimé sur du papier recyclable. Cet équipement électronique contient un grand nombre d'éléments réutilisables. Si vous souhaitez vous débarrasser d'un ancien appareil, apportez-le dans un centre de recyclage. Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.

## Informations générales

### Introduction

Le DVD Recorder Philips vous permet d'enregistrer des programmes TV ou de graver les enregistrements de votre caméscope sur un DVD+RW ou un DVD+R, mais aussi de lire des DVD préenregistrés. Les enregistrements que vous effectuez sur le DVD Recorder peuvent être lus avec certains lecteurs de DVD et lecteurs de DVD-ROM. Les DVD+R doivent être finalisés avant de pouvoir être lus sur d'autres lecteurs de DVD.

Prenez le temps de lire ce manuel d'utilisation avant de vous servir de votre DVD Recorder. Il contient d'importantes informations et remarques relatives au fonctionnement de votre appareil.

#### Conseils:

- Si vous avez des questions ou si un problème survient en cours d'utilisation, reportez-vous au chapitre 'Dépannage'.
- Si vous avez besoin d'une assistance technique plus poussée, contactez le service d'assistance clientèle de votre pays. Vous trouverez les numéros de téléphone et les adresses électroniques correspondants dans le livret de garantie.

### Accessoires fournis

- Télécommande et piles
- Câble péritel
- Câble coaxial RF
- Guide de démarrage rapide


### Codes régionaux

En général, les films DVD sont mis en vente à différents moments dans les diverses régions du monde. Tous les lecteurs de DVD sont donc dotés d'un code régional.

Cet appareil lit uniquement les DVD de **Zone 2** ou les DVD pouvant être lus dans toutes les zones ('ALL'). Les DVD d'autres zones ne peuvent être lus par ce DVD Recorder.



# Connexions de base - DVD Recorder



## Étape 1: Connexion des câbles d'antenne


La connexion des câbles d'antenne vous permet de regarder et d'enregistrer des émissions de télévision à l'aide du DVD Recorder. Si le signal d'antenne passe par un magnétoscope, un boîtier décodeur ou un récepteur satellite, assurez-vous que ceux-ci sont sous tension si vous souhaitez regarder ou enregistrer une émission transmise via le câble.

- **Si vous souhaitez relier le DVD Recorder à un magnétoscope et/ou à un boîtier décodeur/récepteur satellite**, reportez-vous à la section traitant de la connexion au téléviseur, pages 15–17.

- 1 Connectez le signal TV d'antenne/de câble existant (ou la sortie {RF OUT ou TO TV} du boîtier décodeur/récepteur satellite) à l'entrée **ANTENNA** située à l'arrière du DVD Recorder.
- 2 À l'aide du câble coaxial RF fourni, connectez la sortie **TV** du DVD Recorder à l'entrée d'antenne du téléviseur (VHF/UHF RF IN).

**CONSEIL:** Avant de procéder à des connexions, assurez-vous que tous les appareils sont débranchés.

## Connexions de base - DVD Recorder (suite)



### Étape 2: Connexion du câble vidéo

La connexion du câble vidéo vous permet de regarder le contenu du disque lu par le DVD Recorder. Choisissez l'**une** des options ci-dessous pour connecter le câble vidéo:

#### Option 1: Utilisation de la prise péritel (qualité d'image supérieure)

- Reliez la prise **EXT1 TO TV-I/O** du DVD Recorder à l'entrée péritel correspondante du téléviseur à l'aide du câble péritel.

#### Conseils:

- Si votre téléviseur est doté de plusieurs prises péritel, sélectionnez la prise adaptée à la sortie et à l'entrée vidéo.
- Si votre téléviseur affiche un menu de sélection pour la prise péritel, choisissez la source 'VCR' (Magnétoscope).
- La prise **EXT2 AUX-I/O** est réservée aux appareils auxiliaires.

#### Option 2: Utilisation de la prise S-Vidéo (excellente qualité d'image)


- Reliez la sortie **S-VIDEO (Y/C)** du DVD Recorder à l'entrée S-Vidéo (Y/C ou S-VHS) du téléviseur à l'aide d'un câble S-Vidéo (non fourni).

#### Option 3: Utilisation de la prise vidéo CVBS (bonne qualité d'image)

- Utilisez un câble vidéo composite (jaune, non fourni) pour relier la prise **VIDEO (CVBS)** du DVD Recorder à l'entrée vidéo (également appelée A/V In, Video In, Composite ou Baseband) du téléviseur.

**CONSEIL:** Avant de procéder à des connexions, assurez-vous que tous les appareils sont débranchés.

## Connexions de base - DVD Recorder (suite)



### Étape 3: Connexion des câbles audio

La connexion des câbles audio vous permet d'obtenir du son. Cette connexion n'est pas obligatoire si le DVD Recorder est relié au téléviseur à l'aide d'un câble péritel.

#### Option 1: Utilisation des prises audio

Vous pouvez brancher le DVD Recorder sur un récepteur ou un système stéréo à deux canaux pour bénéficier du son stéréo.

- Utilisez un câble audio (extrémités rouge/blanc, non fourni) pour relier les prises **AUDIO L/R** à l'entrée correspondante d'un des appareils ci-dessous.
  - un système stéréo (une minichaîne ou un téléviseur par exemple)
  - un récepteur stéréo analogique à deux canaux


#### Option 2: Utilisation d'une prise coaxiale

Vous pouvez relier le DVD Recorder à un amplificateur/récepteur AV pour bénéficier d'un son Surround multicanal.

- Reliez la prise **COAXIAL** à l'entrée correspondante (**COAXIAL IN** ou **DIGITAL IN**) sur un autre appareil à l'aide d'un câble coaxial (non fourni):
  - un amplificateur/récepteur AV doté d'un décodeur multicanal numérique.

Avant de commencer, réglez correctement la sortie audio numérique (voir page 57). Si le réglage ne correspond pas aux possibilités de votre équipement stéréo, celui-ci pourrait produire un son fort et déformé, voire ne produire aucun son.

**CONSEIL:** Avant de procéder à des connexions, assurez-vous que tous les appareils sont débranchés.



Face arrière d'un boîtier décodeur ou d'un récepteur satellite (exemple uniquement)

## Connexion à un boîtier décodeur ou à un récepteur satellite

### Option 1

Si votre boîtier décodeur/récepteur satellite n'est doté que d'une sortie d'antenne (RF OUT ou TO TV), reportez-vous à la section "Connexion des câbles d'antenne" à la page 12 pour obtenir des explications sur la connexion au téléviseur.

### Option 2


Si votre récepteur satellite/boîtier décodeur est équipé d'une sortie péritel

- 1 Conservez le raccordement d'antenne entre le récepteur satellite/boîtier décodeur et le téléviseur.
- 2 Reliez la prise **EXT1 TO TV-I/O** du DVD Recorder à l'entrée péritel correspondante du téléviseur à l'aide du câble péritel.
- 3 À l'aide d'un autre câble péritel, reliez la sortie **EXT2 AUX-I/O** du DVD Recorder à la sortie péritel (également appelée TV OUT ou TO TV) du récepteur satellite/boîtier décodeur.

Pour commencer la lecture, sélectionnez la chaîne TV au niveau du récepteur satellite/boîtier décodeur. Le DVD Recorder transmet automatiquement les signaux vidéo/audio entre la prise **EXT2 AUX-I/O** et la prise **EXT1 TO TV-I/O**. L'image de l'appareil auxiliaire s'affiche sur le téléviseur, même lorsque le DVD Recorder est éteint.

**CONSEIL:** Avant de procéder à des connexions, assurez-vous que tous les appareils sont débranchés.

## Connexions facultatives (suite)



### Connexion à un magnétoscope ou à un appareil similaire

Cette connexion vous permet d'enregistrer une cassette vidéo sur DVD+R/+RW et d'utiliser la fonction de lecture du magnétoscope lorsque le DVD Recorder est éteint.

- 1 Reliez le signal d'antenne/de câblodistribution à l'entrée d'antenne (RF IN) du magnétoscope.
- 2 À l'aide du câble coaxial RF fourni, reliez la sortie d'antenne (RF OUT) du magnétoscope à la prise **ANTENNA** du DVD Recorder.
- 3 Utilisez un autre câble coaxial RF pour relier la prise **TV** du DVD Recorder à l'entrée d'antenne du téléviseur.


- 4 Reliez la prise **EXT1 TO TV-I/O** du DVD Recorder à l'entrée péritel correspondante du téléviseur à l'aide du câble péritel.
- 5 À l'aide d'un autre câble péritel, reliez la prise **EXT2 AUX-I/O** du DVD Recorder à la sortie péritel (également appelée TV OUT ou TO TV) du magnétoscope.

#### Conseils:

- La plupart des cassettes vidéo et des DVD disponibles dans le commerce sont protégés contre la copie et ne peuvent donc pas être enregistrés.
- Connectez directement le DVD Recorder au téléviseur. Si un magnétoscope ou un appareil supplémentaire se trouve entre les deux, la qualité d'image peut être médiocre en raison du système de protection contre la copie intégré au DVD Recorder.

**CONSEIL:** Avant de procéder à des connexions, assurez-vous que tous les appareils sont débranchés.

## Connexions facultatives (suite)




### Connexion à un magnétoscope et à un boîtier décodeur/récepteur satellite

- 1 Reliez le signal d'antenne/de câblodistribution à l'entrée d'antenne (RF IN) du récepteur satellite/boîtier décodeur.
- 2 À l'aide du câble coaxial RF fourni, reliez la sortie d'antenne (RF OUT) du récepteur satellite/boîtier décodeur à la prise **ANTENNA** du DVD Recorder.
- 3 Utilisez un autre câble coaxial RF pour relier la prise **TV** du DVD Recorder à l'entrée d'antenne du téléviseur.
- 4 Reliez la prise **EXT1 TO TV-I/O** du DVD Recorder à l'entrée péritel correspondante du téléviseur à l'aide du câble péritel.
- 5 À l'aide d'un autre câble péritel, reliez la prise **EXT2 AUX-I/O** du DVD Recorder à la sortie péritel (également appelée TV OUT ou TO TV) du magnétoscope.
- 6 Utilisez un autre câble péritel pour connecter l'entrée péritel (TV IN) du magnétoscope à la sortie péritel (également appelée TV OUT ou TO TV) du récepteur satellite/boîtier décodeur.

**CONSEIL:** Avant de procéder à des connexions, assurez-vous que tous les appareils sont débranchés.

## Connexions facultatives (suite)



### Raccordement d'un caméscope aux prises de la face avant

Vous pouvez utiliser les prises de la face avant pour copier les enregistrements de votre caméscope. Ces prises se situent derrière le volet, à droite de la face avant. Elles conviennent parfaitement au branchement d'un caméscope.

#### Option 1 : utilisation de la prise DV IN


Utilisez cette prise si vous utilisez un caméscope numérique DV ou Digital 8. La prise DV est conforme à la norme i.LINK. Elle offre une qualité d'image optimale.

- Reliez l'entrée **DV IN** du DVD Recorder à la sortie DV OUT correspondante du caméscope à l'aide d'un câble i.LINK à 4 broches (non fourni).

Avant de faire fonctionner l'appareil, appuyez plusieurs fois sur la touche **REC SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le canal d'entrée DV. Pour obtenir de plus amples informations sur l'enregistrement, reportez-vous aux pages 31~33.

#### Conseils:

- La prise DV IN ne permet pas de brancher un ordinateur.
- Il n'est pas possible d'enregistrer le contenu du DVD Recorder sur votre caméscope via la prise DV IN du DVD Recorder.



#### Option 2: utilisation de l'entrée S-VIDEO ou VIDEO


Utilisez le raccordement S-VIDEO si vous avez un caméscope Hi8 ou S-VHS(C). Il offre une meilleure qualité d'image.

Vous pouvez également utiliser un raccordement VIDEO si votre caméscope dispose d'une seule sortie vidéo (vidéo composite, CVBS).

- 1 Reliez la prise **S-VIDEO** ou **VIDEO** de la face avant du DVD Recorder à la sortie S-VHS ou Vidéo correspondante sur le caméscope.
- 2 Reliez les prises **AUDIO L/R** de la face avant du DVD Recorder aux sorties audio du caméscope à l'aide d'un câble audio (extrémités rouges/blanches).

Avant de faire fonctionner l'appareil, appuyez plusieurs fois sur la touche **REC SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le canal d'entrée Front S-VIDEO (S-Vidéo avant) ou Front CVBS (CVBS avant) en fonction du raccordement effectué. Pour obtenir de plus amples informations sur l'enregistrement, reportez-vous aux pages 31~33.

**CONSEIL:** Avant de procéder à des connexions, assurez-vous que tous les appareils sont débranchés.



### Connexion d'un lecteur flash USB ou d'un lecteur de carte mémoire USB

#### Modèle DVDR3365 uniquement

Ce DVD Recorder permet uniquement d'afficher le contenu du lecteur flash USB ou d'un lecteur de carte mémoire USB. Vous ne pouvez pas modifier son contenu ni l'enregistrer sur un DVD+R/+RW.


- 1 Connectez le lecteur flash USB ou le lecteur de carte mémoire USB directement au port USB situé sur la face avant (comme indiqué sur l'illustration ci-dessus).
- 2 Appuyez sur la touche **USB** de la télécommande pour afficher les fichiers stockés sur le lecteur flash USB ou d'un lecteur de carte mémoire USB.
- 3 Pour interrompre la lecture, appuyez sur la touche **STOP** ■ ou retirez le lecteur flash USB ou le lecteur de carte mémoire USB du port USB.

#### Conseils:

- Le port USB prend en charge uniquement la lecture de fichiers JPEG/MP3.
- Le port USB peut accueillir uniquement un lecteur flash USB ou d'un lecteur de carte mémoire USB.
- Si le périphérique USB n'est pas compatible avec le port USB, vous devrez utiliser un câble d'extension adéquat.


**CONSEIL:** Avant de procéder à des connexions, assurez-vous que tous les appareils sont débranchés.

# Télécommande (pour le modèle DVDR3365 - avec bouton USB)




- ① **STANDBY-ON** 
  - Permet de mettre le DVD Recorder sous tension ou en mode veille.
- ② **TIMER**
  - Permet d'accéder au menu du programmeur et de le quitter.
- ③ **SYSTEM-MENU**
  - Permet d'accéder au menu Système et de le quitter.
- ④ ◀ ▶ : Flèches de déplacement vers la gauche ou vers la droite et d'effectuer une recherche vers l'avant ou l'arrière.  
▲ ▼ : Flèches de déplacement vers le haut ou le bas, ou de sélection du canal TV du DVD Recorder.
- ⑤ **SELECT**
  - Permet de sélectionner une piste, un chapitre ou un fichier dans le menu Programme.
- ⑥ **REC ●**
  - Permet de démarrer un enregistrement à partir de la chaîne TV ou de la source d'entrée vidéo en cours.
- ⑦ ◀▶▶▶
  - Permet de passer à la piste ou au chapitre précédent/suivant.
- ⑧ **TOP MENU** (uniquement pour les DVD+R/+RW)
  - Permet d'accéder au menu d'édition des disques et de le quitter.
- ⑨ **AUDIO**
  - Permet de sélectionner une langue audio (DVD, VCD) ou un canal audio (CD).
- ⑩ **RETURN**
  - Permet de retourner au menu précédent d'un CD vidéo (VCD) ou de certains DVD ou USB.
- ⑪ **SUBTITLE**
  - Permet de sélectionner la langue de sous-titrage d'un DVD.
- ⑫ **REC MODE**
  - Permet de basculer entre les différents modes d'enregistrement : modes 1, 2, 4 ou 6 heures. Cette option détermine la qualité d'enregistrement et la quantité de données à enregistrables ou la durée d'enregistrement disponible sur un DVD+R/+RW.

- ⑬ **Touches numériques**
  - Permet de sélectionner un chapitre/une piste à lire.
  - Permet de sélectionner le canal TV préprogrammé du DVD Recorder.
- ⑭ **REC SOURCE**
  - Permet de sélectionner la source d'entrée du DVD Recorder.
- ⑮ **DISC-MENU**
  - Permet d'accéder au menu d'un DVD ou à l'index d'images d'un DVD+R/+RW.
  - Permet d'accéder au menu d'un VCD lorsque la fonction PBC est activée.
- ⑯ **OK**
  - Permet d'enregistrer/confirmer une entrée.
  - Permet de valider une sélection.
- ⑰ **USB**
  - Permet d'accéder au contenu du lecteur flash USB ou d'un lecteur de carte mémoire USB.
- ⑱ **PLAY ►**
  - Permet de lire un disque.
- ⑲ **STOP ■**
  - Permet d'arrêter la lecture/l'enregistrement.
  - Maintenir cette touche enfoncée permet d'ouvrir ou de fermer le tiroir-disque.
- ⑳ **II**
  - Permet de suspendre la lecture ou l'enregistrement.
  - Appuyer plusieurs fois sur cette touche permet d'avancer image par image.
- ㉑ **EDIT** (*uniquement pour les DVD+R/+RW*)
  - Permet d'accéder au menu d'édition vidéo et de le quitter.
- ㉒ **T/C** (Titre/Chapitre)
  - Permet d'accéder au menu T/C et de le quitter.
- ㉓ **TV/DVD**
  - Bascule entre la lecture sur les appareils auxiliaires (raccordés via le connecteur EXT 2 AUX-I/O) et la lecture sur le DVD Recorder
- ㉔ **CLEAR**
  - Permet d'effacer une piste, un chapitre ou un fichier dans le menu Programme.
  - Permet d'effacer une entrée du programmeur.




# Télécommande (pour le modèle DVDR3355)




- ① **STANDBY-ON** 
  - Permet de mettre le DVD Recorder sous tension ou en mode veille.
- ② **TIMER**
  - Permet d'accéder au menu du programmeur et de le quitter.
- ③ **SYSTEM-MENU**
  - Permet d'accéder au menu Système et de le quitter.
- ④ **◀ ▶** : Flèches de déplacement vers la gauche ou vers la droite et d'effectuer une recherche vers l'avant ou l'arrière.  
**▲ ▼** : Flèches de déplacement vers le haut ou le bas, ou de sélection du canal TV du DVD Recorder.
- ⑤ **SELECT**
  - Permet de sélectionner une piste, un chapitre ou un fichier dans le menu Programme.
- ⑥ **REC ●**
  - Permet de démarrer un enregistrement à partir de la chaîne TV ou de la source d'entrée vidéo en cours.
- ⑦ **◀◀ ▶▶**
  - Permet de passer à la piste ou au chapitre précédent/suivant.
- ⑧ **TOP MENU** (*uniquement pour les DVD+R/+RW*)
  - Permet d'accéder au menu d'édition des disques et de le quitter.
- ⑨ **ANGLE**
  - Permet de sélectionner un angle de vue pour un DVD (si disponible).
- ⑩ **RETURN**
  - Permet de retourner au menu précédent d'un CD vidéo (VCD) ou de certains DVD.
- ⑪ **SUBTITLE**
  - Permet de sélectionner la langue de sous-titrage d'un DVD.
- ⑫ **REC MODE**
  - Permet de basculer entre les différents modes d'enregistrement : modes 1, 2, 4 ou 6 heures. Cette option détermine la qualité d'enregistrement et la quantité de données à enregistrables ou la durée d'enregistrement disponible sur un DVD+R/+RW.

- ⑬ **Touches numériques**
  - Permet de sélectionner un chapitre/une piste à lire.
  - Permet de sélectionner le canal TV préprogrammé du DVD Recorder.
- ⑭ **REC SOURCE**
  - Permet de sélectionner la source d'entrée du DVD Recorder.
- ⑮ **DISC-MENU**
  - Permet d'accéder au menu d'un DVD ou à l'index d'images d'un DVD+R/+RW.
  - Permet d'accéder au menu d'un VCD lorsque la fonction PBC est activée.
- ⑯ **OK**
  - Permet d'enregistrer/confirmer une entrée.
  - Permet de valider une sélection.
- ⑰ **EDIT** (*uniquement pour les DVD+R/+RW*)
  - Permet d'accéder au menu d'édition vidéo et de le quitter.
- ⑱ **PLAY ►**
  - Permet de lire un disque.
- ⑲ **STOP ■**
  - Permet d'arrêter la lecture/l'enregistrement.
  - Maintenir cette touche enfoncée permet d'ouvrir ou de fermer le tiroir-disque.
- ⑳ **II**
  - Permet de suspendre la lecture ou l'enregistrement.
  - Appuyer plusieurs fois sur cette touche permet d'avancer image par image.
- ㉑ **AUDIO**
  - Permet de sélectionner une langue audio (DVD, VCD) ou un canal audio (CD).
- ㉒ **T/C (Titre/Chapitre)**
  - Permet d'accéder au menu T/C et de le quitter.
- ㉓ **TV/DVD**
  - Bascule entre la lecture sur les appareils auxiliaires (raccordés via le connecteur EXT 2 AUX-I/O) et la lecture sur le DVD Recorder
- ㉔ **CLEAR**
  - Permet d'effacer une piste, un chapitre ou un fichier dans le menu Programme.
  - Permet d'effacer une entrée du programmeur.



# Face avant




- ① **STANDBY-ON** 
  - Permet d'allumer ou d'éteindre le DVD Recorder.
- ② **Tiroir-disque**
- ③ **OPEN CLOSE** 
  - Permet d'ouvrir/fermer le tiroir-disque.
- ④ **Afficheur**
  - Affiche des informations sur l'état actuel du DVD Recorder.
- ⑤ **◀◀ PREV / ▶▶ NEXT**
  - Permet de passer à la piste ou au chapitre précédent/suivant et d'effectuer une recherche vers l'avant ou l'arrière.
- ⑥ **▶ PLAY**
  - Permet de lire un disque.
- ⑦ **■ STOP**
  - Permet d'arrêter la lecture/l'enregistrement.
- ⑧ **RECORD** 
  - Permet de démarrer un enregistrement à partir de la chaîne TV ou de la source d'entrée vidéo actuelle.
  - Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour programmer un enregistrement sur simple pression d'une touche à des intervalles de 30 minutes.

## Prises situées derrière le volet

Ouvrez le volet comme indiqué sur l'étiquette **OPEN** ▶ à droite.

- ⑨ **USB** (pour le modèle DVDR3365 uniquement)
  - Entrée réservée aux lecteurs flash USB ou d'un lecteur de carte mémoire USB.
  - Appuyez sur la touche **USB** pour afficher le contenu de la source d'entrée.
- ⑩ **S-VIDEO**
  - Entrée S-Vidéo pour caméscopes S-VHS/Hi8 ou magnétoscopes S-VHS/Hi8.
  - Appuyez sur la touche **REC SOURCE** de la télécommande pour sélectionner Front S-Video (S-Vidéo avant) et afficher la source d'entrée.
- ⑪ **VIDEO**
  - Entrée vidéo pour caméscopes ou magnétoscopes.
  - Appuyez sur la touche **REC SOURCE** pour sélectionner Front CVBS (CVBS avant) et afficher la source d'entrée.
- ⑫ **L/R AUDIO**
  - Entrée audio pour caméscopes ou magnétoscopes.
- ⑬ **DV IN**
  - Entrée pour caméscopes numériques ou autres appareils pouvant être branchés sur cette prise.
  - Appuyez sur la touche **REC SOURCE** de la télécommande pour sélectionner DV et afficher la source d'entrée.

## Étape 1: Insertion des piles




- 1 Ouvrez le compartiment des piles.
- 2 Insérez deux piles de type R06 ou AA, en respectant les indications de polarité (+ -) du compartiment.
- 3 Réfermez le couvercle.

### ATTENTION!

- Ôtez les piles si celles-ci sont épuisées ou si vous savez que vous ne vous servirez pas de la télécommande pendant un certain temps.
- N'utilisez pas simultanément des piles épuisées et neuves ou des piles de différents types.
- Les piles contiennent des substances chimiques: elles doivent donc être mises au rebut de manière adéquate.

## Utilisation de la télécommande



- 1 Dirigez la télécommande vers le capteur infrarouge de la face avant de l'appareil.
- 2 Appuyez sur la touche **REC SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode que vous souhaitez utiliser (par exemple TUNER, Front CVBS).
- 3 Sélectionnez ensuite la fonction souhaitée (par exemple ◀◀, ▶▶).

## Étape 2: Réglage du téléviseur

- 1 Appuyez sur la touche **STANDBY-ON**  du DVD Recorder pour le mettre sous tension.
- 2 Allumez le téléviseur, puis réglez-le sur le canal d'entrée vidéo adéquat. L'écran bleu des DVD devrait s'afficher à l'écran.
  - Habituellement, ce canal se situe entre le premier et le dernier canal : il peut s'appeler FRONT, A/V IN ou VIDEO. Consultez le manuel de votre téléviseur pour plus d'informations.
  - Vous pouvez également choisir le canal 1 sur votre téléviseur, puis appuyer plusieurs fois sur la touche bas des canaux, jusqu'à ce que le canal d'entrée vidéo apparaisse.
  - Vous pouvez aussi utiliser la touche ou le sélecteur de la télécommande de votre téléviseur servant à choisir le mode vidéo.

### IMPORTANT!


Lorsque les raccordements sont terminés et que vous allumez le DVD Recorder pour la première fois, il est conseillé de procéder à quelques réglages de base.

**Veillez consulter les pages suivantes, relatives à l'utilisation des fonctions du menu Système, pour programmer les chaînes de télévision et définir la langue des menus. Ceci améliorera considérablement les performances du DVD Recorder.**


## Mise en route (suite)

### Étape 3: Sélectionnez votre pays de résidence

Sélectionnez votre pays de résidence pour la syntonisation automatique des chaînes.



- 1 Appuyez sur la touche **SYSTEM-MENU** de la télécommande.  
→ Le menu Système s'affiche à l'écran du téléviseur.
- 2 À l'aide des touches ▲▼, sélectionnez  { **System Menu - General** } (Menu Système - Général), puis appuyez sur ►.



- 3 À l'aide des touches ▲▼, sélectionnez { **Country** } (Pays), puis appuyez sur **OK**.
- 4 Utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner votre pays de résidence, puis appuyez sur **OK** pour confirmer la sélection.

### Étape 4: Programmation des chaînes de télévision


Avant que le DVD Recorder ne puisse enregistrer des émissions de télévision, vous devez rechercher les chaînes TV disponibles et les enregistrer dans le DVD Recorder.

**Remarque:** Assurez-vous d'avoir correctement raccordé le DVD Recorder, le téléviseur et le récepteur satellite/boîtier décodeur (le cas échéant) et d'avoir mis ces appareils sous tension.

**Les paramètres de tuner peuvent être modifiés uniquement si le tiroir-disque est vide.**

#### Recherche automatique des chaînes TV

Cette opération permet de balayer automatiquement les chaînes TV disponibles et celles du boîtier décodeur/récepteur satellite, puis de les enregistrer dans le DVD Recorder.


- 1 Appuyez sur la touche **SYSTEM-MENU** de la télécommande.  
→ Le menu Système s'affiche à l'écran du téléviseur.
  - 2 À l'aide des touches ▲▼, sélectionnez  { **System Menu - Channel Setup** } (Menu Système - Programmation des canaux), puis appuyez sur ►.
- 
- 3 À l'aide des touches ▲▼, sélectionnez { **Channel Search** } (Recherche des chaînes TV), puis appuyez sur **OK**.  
→ La recherche automatique des chaînes TV démarre. Cette opération peut prendre quelques minutes. Une fois la recherche terminée, le nombre total de chaînes trouvées s'affiche à l'écran du téléviseur.

**CONSEIL:** Appuyez sur ◀ pour retourner à la rubrique précédente du menu.  
Appuyez sur la touche **SYSTEM-MENU** pour quitter le menu.

## Modification des informations sur les chaînes

Vous pouvez régler les chaînes TV selon vos préférences et améliorer leur réception ainsi que leur qualité sonore.

- 1 Appuyez sur la touche **SYSTEM-MENU**.  
→ Le menu Système s'affiche.
- 2 À l'aide des touches ▲▼, sélectionnez  { **System Menu - Channel Setup** } (Menu Système - Programmation des canaux), puis appuyez sur ►.
- 3 À l'aide des touches ▲▼, sélectionnez { **Modify Channel Information** } (Modif. les infos sur les can.), puis appuyez sur **OK**.  
→ Le menu correspondant s'affiche.



- 4 À l'aide des touches ▲▼, sélectionnez l'une des options, puis appuyez sur **OK**.
  - { **Name** } (Nom)  
Vous pouvez également sélectionner le numéro de présélection que vous souhaitez modifier à l'aide des **touches numériques 0-9**.  
– Utilisez les touches ▲▼ pour modifier les lettres/chiffres et les touches ◀▶ pour sélectionner d'autres champs de saisie, puis appuyez sur **OK** pour confirmer la sélection.
  - { **Scan Mode** } (Mode de balayage)  
Sélectionnez le mode de recherche des chaînes TV en fonction du canal ou de la fréquence.  
– Utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner { **Channel** } (Canal), { **S-Channel** } (Canal spécial) ou { **Frequency** } (Fréquence), puis appuyez sur **OK** pour confirmer la sélection.
  - { **Frequency** } (Fréquence)  
Indique la fréquence de la chaîne TV en cours.  
– Si nécessaire, appuyez sur les touches ◀▶ pour lancer la recherche de fréquences automatique, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

### { **TV System** }

Configurez le téléviseur de manière à ce qu'il produise un minimum de distorsion visuelle et sonore.

- Utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner le mode sonore approprié, puis appuyez sur **OK** pour confirmer la sélection. (Voir la section relative au guide TV à la fin de ce manuel pour plus d'informations.)

### { **NICAM** }

Active ou désactive le système de transmission sonore numérique, en fonction de la qualité sonore attendue de la chaîne TV.

- Utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner { **On** } (Act.) ou { **Off** } (Désact.), puis appuyez sur **OK** pour confirmer la sélection.

### { **Audio** }

Dans le cas de programmes TV bilingues, vous pouvez basculer entre le mode stéréo (d'origine) et une autre langue de doublage.

- Utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner { **Dual A** } ou { **Dual B** }, puis appuyez sur **OK** pour confirmer la sélection.

### { **Decoder** } (Décodeur)

Si le DVD Recorder est connecté à un décodeur externe, configurez l'option sur { **On** } (Act.) et appuyez sur **OK** pour confirmer la sélection.

### { **Skip** } (Ignorer)

Sélectionnez cette option pour définir la chaîne à ignorer. Les chaînes ignorées ne pourront ensuite être obtenues qu'en appuyant sur leur numéro sur la télécommande.

- À l'aide des touches ▲▼, sélectionnez { **Yes** } (Oui) si vous souhaitez ignorer la chaîne, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

### { **Fine Tune** } (Réglage fin)

Sélectionnez cette option pour affiner manuellement le réglage de la chaîne TV si la réception est mauvaise.

- À l'aide des touches ◀▶.

- 5 Une fois que vous avez terminé, sélectionnez  dans le menu, puis appuyez sur **OK** pour confirmer et revenir à la page précédente.  
→ Si vous ne souhaitez pas enregistrer les modifications, sélectionnez **CANCEL**, puis appuyez sur **OK**.


**CONSEIL:** Appuyez sur ◀ pour retourner à la rubrique précédente du menu.  
Appuyez sur la touche **SYSTEM-MENU** pour quitter le menu.

## Mise en route (suite)

### Tri des chaînes TV

La programmation des chaînes TV sur le DVD Recorder peut ne pas vous convenir. Cette fonction vous permettra de réorganiser l'ordre des chaînes TV.

- 1 Appuyez sur la touche **SYSTEM-MENU**.  
→ Le menu Système s'affiche.
- 2 À l'aide des touches ▲▼, sélectionnez  { **System Menu - Language** } (Menu Système - Langue des canaux), puis appuyez sur ► pour confirmer.
- 3 Utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner { **Sort Channels** } (Trier les chaînes), puis appuyez sur **OK**.  
→ La liste des chaînes TV s'affiche à l'écran.



- 4 Sélectionnez la chaîne dont vous souhaitez modifier l'ordre d'apparition à l'aide des touches ▲▼, puis appuyez sur **OK**.  
→ La chaîne sélectionnée est transférée dans la partie droite de l'écran.
- 5 À l'aide des touches ▲▼, sélectionnez la nouvelle position de la chaîne, puis appuyez sur **OK**.  
→ La chaîne sélectionnée s'insère avant la position courante.
- 6 Répétez les étapes 4~5 jusqu'à ce que vous ayez réorganisé l'ordre de toutes les chaînes concernées.
- 7 Appuyez sur la touche **RETURN** de la télécommande pour revenir au menu précédent.


### Étape 5: Définition de la langue

Vous pouvez sélectionner la langue de sous-titrage et audio des DVD. Pour certains DVD, la langue de sous-titrage ou audio ne peut être modifiée qu'en passant par le menu du disque DVD. Si la langue sélectionnée n'est pas disponible sur le disque, la langue par défaut du disque sera utilisée.

La langue des menus (affichage à l'écran) du système reste celle que vous avez choisie.

**Les paramètres de langue peuvent être modifiés uniquement si le tiroir-disque est vide.**

- 1 Appuyez sur la touche **SYSTEM-MENU**.  
→ Le menu Système s'affiche.
- 2 À l'aide des touches ▲▼, sélectionnez  { **System Menu - Language** } (Menu Système - Langue des canaux), puis appuyez sur ► pour confirmer.



- 3 À l'aide des touches ▲▼, sélectionnez l'une des options, puis appuyez sur **OK**.  
 { **On Screen Display Language** } (Langue d'affichage)  
 – Sélectionnez cette option pour changer la langue d'affichage des menus du DVD Recorder.  
 { **Default Disc Menu Language** } (Langue de menu par défaut)  
 – Sélectionnez cette option pour changer la langue des menus du disque.  
 { **Default Subtitle Language** } (Langue de sous-titres par défaut)  
 – Sélectionnez cette option pour changer la langue de sous-titrage.

**CONSEIL:** Appuyez sur ◀ pour retourner à la rubrique précédente du menu.  
Appuyez sur la touche **SYSTEM-MENU** pour quitter le menu.

{ **Default Audio Language** } (Langue audio par défaut)  
 – Sélectionnez cette option pour changer la langue audio.

- 4 À l'aide des touches ▲▼, sélectionnez la langue souhaitée, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.


- 5 Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
- 6 Ensuite, sélectionnez à { **Time (hh:mm:ss)** } [Heure (hh:mm:ss)] et répétez les étapes 4 à 5.

**Remarque:** Pour plus d'informations sur l'option { **Show DivX® registration code** } (Afficher code d'enregistrement DivX®), reportez-vous à la page 58.

### Étape 6: Réglage de l'heure et de la date

Si le DVD Recorder n'affiche pas l'heure et la date correctes, réglez manuellement l'horloge de la manière suivante:

- 1 Appuyez sur la touche **SYSTEM-MENU**.  
 → Le menu Système s'affiche.
- 2 À l'aide des touches ▲▼, sélectionnez  { **System Menu - Clock** } (Menu Système - Horloge), puis appuyez sur ► pour confirmer.



- 3 Appuyez sur **OK** pour régler { **Date (mm/dd/yy)** } [Date (mm/jj/aa)]
- 4 Modifiez les chiffres à l'aide des touches ▲▼ et sélectionnez les différents champs à l'aide des touches ◀▶, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Vous pouvez également entrer les chiffres à l'aide des **touches numériques 0-9** de la télécommande.

**CONSEIL:** Appuyez sur ◀ pour retourner à la rubrique précédente du menu.  
 Appuyez sur la touche **SYSTEM-MENU** pour quitter le menu.

# Enregistrement

## Disques pour l'enregistrement

Ce DVD Recorder accepte deux formats de DVD inscriptibles :



### DVD+RW (DVD réinscriptible)

– Les disques réinscriptibles sont réutilisables dès lors que les données existantes sont effacées.



### DVD+R (DVD inscriptibles)

– Ces disques ne sont inscriptibles qu'une seule fois. Chaque nouvel enregistrement est ajouté à la suite des enregistrements précédents car ceux-ci ne peuvent être effacés.

– Vous pouvez éditer vos DVD+R si ceux-ci n'ont pas encore été finalisés. Il est également possible de créer des repères de chapitre supplémentaires.

– Vous pouvez également supprimer des enregistrements superflus. Toutefois, l'espace disque occupé par les enregistrements supprimés ne peut pas être réutilisé.

– Pour lire un DVD+R sur un autre lecteur de DVD, celui-ci doit être finalisé (voir page 39 "Lecture des enregistrements (DVD+R) par d'autres lecteurs de DVD"). Une fois un disque finalisé, aucune donnée supplémentaire ne peut y être ajoutée.

## IMPORTANT!

### Images impossibles à enregistrer

Certains programmes télévisés, films, cassettes vidéo, disques et autres contenus sont protégés contre la copie et ne peuvent donc pas être enregistrés sur le DVD Recorder.

## Paramètres d'enregistrement

Les paramètres d'enregistrement par défaut vous permettent de définir des repères de chapitre automatiques, ainsi que la source d'entrée et le mode d'enregistrement préférés. Toute modification effectuée à l'aide de la télécommande ne s'appliquera qu'aux paramètres d'enregistrement en cours. Les paramètres d'enregistrement par défaut seront conservés pour le prochain enregistrement.

- 1 Appuyez sur la touche **SYSTEM-MENU** de la télécommande.  
→ Le menu Système s'affiche à l'écran du téléviseur.
- 2 À l'aide des touches ▲▼, sélectionnez  { **System Menu - Record** } (Menu Système - Enregistrement), puis appuyez sur ► pour confirmer.



- 3 À l'aide des touches ▲▼, sélectionnez le paramètre que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.  
→ Les instructions et explications portant sur les options sont présentées dans les pages suivantes.
- 4 Pour quitter le menu, appuyez sur la touche **SYSTEM-MENU**.

**CONSEIL:** Appuyez sur ◀ pour retourner à la rubrique précédente du menu.  
Appuyez sur la touche **SYSTEM-MENU** pour quitter le menu.

## Repères de chapitre automatiques

Vous pouvez insérer des repères dans un chapitre au sein d'un titre pendant l'enregistrement. Ceci vous permet d'accéder à des points précis d'un disque enregistré, comme si vous choisissiez un chapitre sur un DVD.

- 1 À l'aide des touches ▲▼, sélectionnez { **Auto Chapter Marker** } (Repères de chapitre automatiques), puis appuyez sur ► pour accéder aux options.
- 2 Sélectionnez l'une des options à l'aide des touches ▲▼.
  - { **Off** } (Désactivé)  
Permet de désactiver cette fonction.
  - { **On** } (Activé)  
Les repères de chapitre s'insèrent automatiquement lors de l'enregistrement. L'intervalle dépend du mode d'enregistrement sélectionné.
- 3 Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

## Source par défaut

Vous pouvez définir la source d'enregistrement que vous préférez. La source par défaut est sélectionnée lorsque le DVD Recorder est mis sous tension. Pour changer de source d'enregistrement sans modifier le réglage par défaut, appuyez sur la touche **REC SOURCE** de la télécommande.

- 1 À l'aide des touches ▲▼, sélectionnez { **Default Recording Source** } (Source enregistrement par défaut), puis appuyez sur ► pour accéder aux options.
- 2 Sélectionnez l'une des options à l'aide des touches ▲▼.
  - { **Tuner** } (Syntoniseur)  
Source d'entrée des émissions de télévision.
  - { **Front CVBS** } (CVBS avant)  
Source d'entrée de l'appareil connecté aux prises VIDEO et AUDIO L/R de la face avant.

{ **Front S-Video** } (S-Vidéo avant)  
Source d'entrée de l'appareil connecté aux prises S-VIDEO et AUDIO L/R de la face avant.

{ **DV** }  
Source d'entrée de l'appareil connecté à la prise DV IN de la face avant.

{ **EXT 1** }  
Source d'entrée de l'appareil connecté à la prise péritel EXT1 TO TV-I/O sur la face arrière.

{ **EXT 2** }  
Source d'entrée de l'appareil connecté à la prise péritel EXT2 AUX-I/O sur la face arrière.

- 3 Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

## Mode d'enregistrement par défaut

Le mode d'enregistrement définit la qualité d'image des enregistrements ainsi que le temps d'enregistrement maximal d'un disque. Cette fonction est également accessible via la touche **REC MODE** de la télécommande.

- 1 À l'aide des touches ▲▼, sélectionnez { **Default Recording Mode** } (Mode enregistrement par défaut), puis appuyez sur ► pour accéder aux options.
- 2 Sélectionnez l'un des modes d'enregistrement suivants à l'aide des touches ▲▼.

Durée d'enregistrement maximale d'un disque	Qualité de l'image	Record Mode
1 heure	Haute qualité	Mode 1 heure
2 heures	Qualité DVD - Lecture standard	Mode 2 heure
4 heures	Qualité VHS - Vitesse lente	Mode 4 heure
6 heures	Qualité VHS - Super longue durée	Mode 6 heure


- 3 Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

**CONSEIL:** L'option soulignée correspond au réglage par défaut. Appuyez sur ◀ pour retourner à la rubrique précédente du menu. Appuyez sur la touche **SYSTEM-MENU** pour quitter le menu.

## Enregistrement (suite)

### Enregistrement manuel

Utilisez cette fonction pour démarrer un enregistrement immédiatement (par exemple, pour enregistrer une émission TV qui a déjà commencé).



- 1 Allumez le téléviseur. Sélectionnez le bon canal d'entrée vidéo sur le téléviseur.
- 2 Placez un DVD+R/+RW dans le tiroir-disque.
- 3 Appuyez sur la touche **REC SOURCE** de la télécommande pour sélectionner { **Tuner** } (Syntoniseur), puis sélectionnez la chaîne TV diffusant l'émission à enregistrer à l'aide des touches ▲▼.
- Pour procéder à un enregistrement à partir d'un appareil externe, appuyez plusieurs fois sur la touche **REC SOURCE** pour sélectionner le canal d'entrée correspondant à la prise connectée au DVD Recorder.

{ **Front CVBS** } (CVBS avant)

Source d'entrée de l'appareil connecté aux prises VIDEO et AUDIO L/R de la face avant.

{ **Front S-Video** } (S-Vidéo avant)

Source d'entrée de l'appareil connecté aux prises S-VIDEO et AUDIO L/R de la face avant.

{ **DV** }

Source d'entrée de l'appareil connecté à la prise DV IN de la face avant.

{ **EXT 1** }

Source d'entrée de l'appareil connecté à la prise péritel EXT1 TO TV-I/O sur la face arrière.

{ **EXT 2** }

Source d'entrée de l'appareil connecté à la prise péritel EXT2 AUX-I/O sur la face arrière.

- 4 Appuyez sur la touche **REC** ● pour lancer l'enregistrement.  
→ L'enregistrement sera automatiquement placé à la suite du dernier enregistrement en date sur le DVD+R/+RW.
- 5 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche **STOP** ■.

### Pause en cours d'enregistrement

- 1 Pendant l'enregistrement, appuyez sur la touche **PAUSE** ■■.  
→ Vous pouvez utiliser cette fonction pour ne pas enregistrer les publicités.
- 2 Pour reprendre l'enregistrement, appuyez sur **REC** ●.

### Enregistrement sur simple pression d'une touche - arrêt automatique

- 1 Suivez les étapes 1 à 3 de la section "Enregistrement manuel", à la page 32.
- 2 Appuyez deux fois sur la touche **REC** ● pour démarrer un enregistrement de 30 minutes. Chaque nouvelle pression sur la touche **REC** ● correspond à 30 minutes d'enregistrement supplémentaire.  
→ L'appareil arrête l'enregistrement à l'heure de fin indiquée et s'éteint automatiquement.
- Appuyez sur la touche **STOP** ■ pour arrêter l'enregistrement.

**CONSEIL:** Assurez-vous que le DVD+R/+RW contient suffisamment d'espace libre pour l'enregistrement. Vous devez finaliser le DVD+R pour qu'il puisse être lu par d'autres lecteurs (voir page 39).


## À propos de l'enregistrement programmé

Utilisez la fonction d'enregistrement programmé pour démarrer et arrêter automatiquement un enregistrement à une heure/date donnée. Le DVD Recorder recherche la chaîne définie et lance l'enregistrement à l'heure indiquée.

Ce DVD Recorder permet de programmer jusqu'à **8 enregistrements**.

**Pour programmer un enregistrement sur votre DVD Recorder, vous devez fournir les informations suivantes :**

- date d'enregistrement
- source d'entrée de l'enregistrement
- heure de début et de fin de l'enregistrement
- mode d'enregistrement (voir page 31)



## À propos des fonctions 'VPS/PDC'

Les fonctions 'VPS' (Video Programming System) ou 'PDC' (Programme Delivery Control) permettent de contrôler l'heure de début et la durée des enregistrements TV.


Si un programme TV commence plus tôt ou se termine plus tard que prévu, le DVD Recorder s'allumera et s'éteindra à la bonne heure.

Pour pouvoir programmer un horaire différent de l'horaire VPS/PDC, vous devez désactiver la fonction VPS/PDC.


**CONSEIL:** Assurez-vous que le DVD+R/RW contient suffisamment d'espace libre pour l'enregistrement. Vous devez finaliser le DVD+R pour qu'il puisse être lu par d'autres lecteurs (voir page 39).

## Enregistrement programmé (manuel)


- 1 Allumez le téléviseur. Sélectionnez le bon canal d'entrée vidéo sur le téléviseur.
- 2 Appuyez sur la touche **TIMER** de la télécommande.
  - Le calendrier du programmeur s'affiche.



- 3 Appuyez sur la touche **OK** de la télécommande.
  - Le menu Système SHOWVIEW® s'affiche.



- 4 Sélectionnez **CANCEL** dans le menu, puis appuyez sur **OK**.
  - Le menu d'édition du programmeur s'affiche.



- 5 À l'aide des touches ▲▼, sélectionnez une option du menu, puis appuyez sur ► pour entrer les données.

## Enregistrement (suite)

### { Source }

– À l'aide des touches ▲▼, sélectionnez la source d'entrée d'enregistrement.

### { Rec Mode } (Mode enreg.)

– Sélectionnez le mode souhaité à l'aide des touches ▲▼. (Voir la section "Paramètres d'enregistrement - Mode d'enregistrement par défaut", pages 30~31).

### { Mode }

– À l'aide des touches ▲▼, sélectionnez un enregistrement { **Once** } (Une fois), { **Daily** } (Quotidien), { **Weekly** } (Hebdomadaire), { **Mon-Fri** } (Lun-Ven), { **Mon-Sat** } (Lun-Sam) ou { **Weekend** }.

### { Date } (Date)

– Saisissez la date d'enregistrement à l'aide des touches ▲▼ ou des **touches numériques (0-9)**.

### { Start } (Début)

– Saisissez l'heure de début de l'enregistrement à l'aide des touches ▲▼ ou des **touches numériques (0-9)**.

### { End } (Fin)

– Saisissez l'heure de fin de l'enregistrement à l'aide des touches ▲▼ ou des **touches numériques (0-9)**.

### { VPS }

– Utilisez les touches ▲▼ pour activer/désactiver le mode VPS (voir page 33 "À propos de la fonction VPS").

- 6 Sélectionnez **OK** dans le menu, puis appuyez sur **OK**.  
→ Le système mémorise l'entrée du programmeur et revient au calendrier du programmeur.
- Pour annuler la programmation, sélectionnez **CANCEL** dans le menu, puis appuyez sur **OK**.
- 7 Appuyez sur **TIMER** pour quitter le menu.
- 8 Placez un DVD+R/+RW dans le tiroir-disque.

- 9 Appuyez sur la touche **STANDBY-ON** pour éteindre le DVD Recorder.  
→ Si le DVD Recorder n'est pas en mode veille, un message d'avertissement s'affiche trois minutes avant le début de l'enregistrement.  
→ Si vous ignorez le message d'avertissement, le DVD Recorder passe automatiquement en mode veille pour démarrer l'enregistrement à l'heure définie.  
→ L'icône **'TIMER'** du programmeur apparaît sur l'afficheur lorsqu'un enregistrement est programmé.

### Conseil:

– Programmez l'enregistrement une minute avant le début de l'émission. De cette façon, vous êtes certain d'enregistrer la totalité de l'émission car la préparation de l'enregistrement dure environ 30 secondes.

### Programmation d'un enregistrement via un boîtier décodeur/ récepteur satellite externe

Si un récepteur satellite/boîtier décodeur est connecté au DVD Recorder via la prise péritel EXT2 AUX-I/O (voir page 15), suivez les étapes ci-dessous pour programmer les enregistrements.

- 1 Sélectionnez un canal pour le récepteur satellite/boîtier décodeur.
- 2 Programmez l'enregistrement en indiquant les informations requises. Suivez les étapes 1 à 9 de la section "Enregistrement programmé (manuel)", pages 33~34.  
**{ Source }**  
– À l'aide des touches ▲▼, sélectionnez { **EXT2** } comme canal d'entrée, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
- 3 Laissez le récepteur satellite/boîtier décodeur sous tension lors de l'enregistrement.


**CONSEIL:** Assurez-vous que le DVD+R/+RW contient suffisamment d'espace libre pour l'enregistrement. Vous devez finaliser le DVD+R pour qu'il puisse être lu par d'autres lecteurs (voir page 39).

### Enregistrement programmé (Système SHOWVIEW®)


Il s'agit d'un système de programmation simple pour les DVD Recorder. Pour l'utiliser, entrez le SHOWVIEW® numéro correspondant à l'émission de télévision à enregistrer. Vous trouverez ce numéro dans votre magazine TV.

Toutes les informations dont le DVD Recorder a besoin sont véhiculées par ce code.

- 1 Allumez le téléviseur. Sélectionnez le bon canal d'entrée vidéo sur le téléviseur.
- 2 Appuyez sur la touche **TIMER** de la télécommande.  
→ Le calendrier du programme s'affiche.



- 3 Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer. Ou appuyez sur la touche **▼** pour accéder au prochain créneau libre, puis appuyez sur **OK**.  
→ Le menu du système SHOWVIEW® s'affiche.



- 4 Entrez le SHOWVIEW® de l'émission que vous souhaitez enregistrer à l'aide des **touches numériques 0-9**.  
(par ex., pour 5-312-4 ou 5 312 4, entrez '53124').

- Pour effacer le SHOWVIEW®, appuyez sur la touche **CLEAR** de la télécommande.
- Pour annuler la programmation SHOWVIEW®, sélectionnez **CANCEL** dans le menu à l'aide des touches **▲▼**, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Pour valider votre choix, sélectionnez **CONFIRM** dans le menu, puis appuyez sur **OK**.  
→ Le système mémorise l'entrée du programmeur et revient au menu d'édition du programmeur.
- Si aucun numéro de chaîne n'a pas été affecté au numéro de programmation, vous devrez entrer manuellement le numéro de chaîne affecté au code SHOWVIEW®. Suivez les instructions qui apparaissent sur l'écran du téléviseur.
- 6 Appuyez sur **TIMER** pour quitter le menu.
- 7 Placez un DVD+R/+RW dans le tiroir-disque.
- 8 Appuyez sur la touche **STANDBY-ON** pour éteindre le DVD Recorder.  
→ Si le DVD Recorder n'est pas en mode veille, un message d'avertissement s'affiche trois minutes avant le début de l'enregistrement.  
→ Si vous ignorez le message d'avertissement, le DVD Recorder passe automatiquement en mode veille pour démarrer l'enregistrement à l'heure définie.  
→ L' **'TIMER'** icône du programmeur apparaît sur l'afficheur lorsqu'un enregistrement est programmé.

**CONSEIL:** Assurez-vous que le DVD+R/+RW contient suffisamment d'espace libre pour l'enregistrement. Vous devez finaliser le DVD+R pour qu'il puisse être lu par d'autres lecteurs (voir page 39).

## Enregistrement (suite)

### Modification/suppression d'un enregistrement programmé

- 1 Allumez le téléviseur. Sélectionnez le bon canal d'entrée vidéo sur le téléviseur.
- 2 Appuyez sur la touche **TIMER** de la télécommande.
  - Le calendrier du programmeur s'affiche.

Timer Schedule						
	Source	RecMode	Date	Start	End	VPS
1	CH003	2 Hour Mode	14/01/05	14.00	15.30	On
2	CH010	1 Hour Mode	25/01/05	02.00	06.30	Off
3	CH008	4 Hour Mode	30/01/05	17.00	20.15	On
4	CH005	2 Hour Mode	31/01/05	12.30	14.00	Off
5						
6						

- 3 Sélectionnez la programmation que vous souhaitez modifier/supprimer à l'aide des touches ▲▼.
- 4 **Pour supprimer cette entrée du programmeur**, appuyez sur la touche **CLEAR** de la télécommande.
- 5 **Pour modifier le calendrier du programmeur**, appuyez sur **OK** pour accéder au menu d'édition du programmeur correspondant à la programmation sélectionnée.


Timer Editor	
Source	Ch003
Rec Mode	2 Hour Mode
Mode	Once
Date	31 / 01 / 05
Start	10 : 33 : 57
End	11 : 03 : 57
VPS	Off
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Cancel"/>	

- 6 Sélectionnez le champ, puis effectuez les modifications nécessaires.
- 7 Ensuite, sélectionnez  dans le menu et appuyez sur **OK** pour enregistrer les modifications.
- 8 Appuyez sur **TIMER** pour quitter le menu.

**CONSEIL:** Assurez-vous que le DVD+R/RW contient suffisamment d'espace libre pour l'enregistrement. Vous devez finaliser le DVD+R pour qu'il puisse être lu par d'autres lecteurs (voir page 39).

### Enregistrement et lecture simultanée

Lors d'un enregistrement, vous pouvez regarder une autre chaîne TV ou lire le contenu d'un autre appareil audio/vidéo connecté à ce DVD Recorder.



#### Lecture de contenu provenant d'un autre appareil

Cette opération n'est possible que si le DVD Recorder est connecté à un téléviseur équipé d'un connecteur EXT1 TO TV-I/O.

- Appuyez sur la touche **TV/DVD** pour afficher l'image provenant de l'appareil branché sur le connecteur EXT2 AUX-I/O de ce DVD Recorder.

#### Visualisation d'une autre chaîne TV

Si aucun appareil n'est branché sur le connecteur EXT2 AUX-I/O, la touche **TV/DVD** vous permet de basculer en mode TV.

- Changez de chaîne à l'aide de la télécommande du téléviseur.

#### Conseil:

– Veillez à sélectionner le canal d'entrée du téléviseur si vous souhaitez regarder la chaîne TV par l'intermédiaire du DVD Recorder ou lire le disque enregistré.

# Modification/finalisation de l'enregistrement

## À propos de l'édition des disques

Ce DVD Recorder offre différentes options d'édition en fonction du type de disque. Vous pouvez modifier le contenu et les réglages d'un DVD+R/+RW enregistré à partir du menu d'édition du disque. Il est possible que le contenu modifié ne soit pas lisible par un autre lecteur de DVD.

Les options affichées dans le menu d'édition du disque diffèrent selon la situation et le type de disque.

### { Play } (Lecture)

Permet de lire le disque à partir du début.

### { Rename Disc } (Renommer disque)

Permet de changer le nom du disque.

### { Erase Disc } (Effacer disque) - DVD+RW uniquement

Permet d'effacer tous les enregistrements se trouvant sur le disque.

### { Record New Title } (Enreg. nouveau titre)

Permet de démarrer l'enregistrement à partir du dernier titre vide sur le disque.

### { Overwrite Disc } (Réécrire disque)

- DVD+RW uniquement

Permet de démarrer un enregistrement au début du disque, en écrasant tout le contenu déjà enregistré.

### { Make Compatible } (Rendre compatible)

- DVD+RW uniquement

Permet de rendre le contenu d'un enregistrement compatible avec les autres lecteurs de DVD.

### { Lock/Unlock Disc } (Verrouiller/Déverrouiller disque)

- DVD+RW uniquement


Permet de verrouiller ou de déverrouiller un disque afin d'empêcher toute suppression ou modification accidentelle.

### { Finalise Disc } (Finaliser disque)

- DVD+R uniquement

Permet de finaliser le disque, de manière à pouvoir le lire sur tous les lecteurs de DVD. Après la finalisation, il est impossible d'effectuer d'autres enregistrements ou modifications. Il est impossible d'annuler la finalisation du disque.

## Accès au menu d'édition du disque



- 1 Placez un DVD+R/+RW enregistré dans le DVD Recorder.  
→ L'index d'images apparaît à l'écran.
- 2 Appuyez sur la touche **TOP MENU** de la télécommande.  
→ Le menu d'édition du disque s'affiche. Les options d'édition diffèrent selon qu'il s'agisse d'un DVD+R ou d'un DVD+RW.



- 3 À l'aide des touches ▲▼, sélectionnez les différentes options, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.  
→ Les instructions et explications portant sur les options sont présentées dans les pages suivantes.
- 4 Appuyez sur la touche **DISC MENU** pour retourner à l'index d'images du disque.

**CONSEIL:** Il est impossible d'effectuer d'autres enregistrements ou des modifications sur un DVD+R finalisé. Appuyez sur ◀ pour retourner à la rubrique précédente du menu. Appuyez sur la touche **DISC MENU** pour quitter.

## Modification/finalisation de l'enregistrement (suite)

### Renommer disque

Le nom d'origine du disque est généré automatiquement par le DVD Recorder. Vous pouvez le modifier en procédant comme suit :

- Appuyez sur la touche **TOP MENU**, sélectionnez { **Rename Disc** } (Renommer disque) à l'aide des touches ▲▼, puis appuyez sur **OK**.  
→ L'écran représentant un clavier s'affiche.
- À l'aide des touches ◀▶▲▼, sélectionnez un caractère du clavier, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.  
→ Vous pouvez entrer un maximum de 9 caractères.
- Vous pouvez modifier votre entrée à l'aide des touches suivantes de l'écran clavier :
  - BkSp** : pour supprimer le caractère à gauche du curseur.
  - DELETE** : pour supprimer le caractère à droite du curseur.
  - SPACE** : pour insérer une espace entre deux caractères.
  - CAPS** : pour basculer entre minuscules et majuscules.
  - CLEAR** : pour effacer tous les caractères entrés.
- Pour valider votre entrée, sélectionnez **OK** sur le clavier, puis appuyez sur **OK**.  
→ Les informations sont mises à jour.
- Pour annuler les modifications, sélectionnez **EXIT** sur le clavier, puis appuyez sur **OK**.

### Effacement du disque (DVD+RW)

Cette option permet d'effacer le contenu d'un DVD+RW, y compris lorsque l'enregistrement n'a pas été réalisé sur le DVD Recorder. Une fois l'ancien contenu effacé, vous pouvez procéder à des enregistrements.

- Appuyez sur la touche **TOP MENU**, sélectionnez { **Erase Disc** } (Effacer disque) à l'aide des touches ▲▼, puis appuyez sur **OK**.  
→ Un message d'avertissement s'affiche.
- Sélectionnez **YES** dans le menu pour continuer ou **NO** pour annuler, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

### Enregistrement d'un nouveau titre

Cette fonction vous permet d'effectuer un nouvel enregistrement sur l'espace libre du DVD+RW.

- Appuyez sur la touche **TOP MENU**, sélectionnez { **Record New Title** } (Enreg. nouveau titre) à l'aide des touches ▲▼, puis appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez la source d'enregistrement, puis appuyez sur **REC ●** pour démarrer l'enregistrement.

### Écrasement du disque (DVD+RW)

Cette fonction vous permet de démarrer un nouvel enregistrement au début d'un DVD+RW, quel que soit le contenu du disque.

- Appuyez sur la touche **TOP MENU**, sélectionnez { **Overwrite Disc** } (Réécrire disque) à l'aide des touches ▲▼, puis appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez la source d'enregistrement, puis appuyez sur **REC ●** pour démarrer l'enregistrement.

**CONSEIL :** Il est impossible d'effectuer d'autres enregistrements ou des modifications sur un DVD+R finalisé. Appuyez sur ◀ pour retourner à la rubrique précédente du menu. Appuyez sur la touche **DISC MENU** pour quitter.

## Modification/finalisation de l'enregistrement (suite)

### Compatibilité (DVD+RW)

Il est possible que lors de la lecture sur d'autres lecteurs de DVD, le DVD+RW édité continue à afficher les titres originaux ou les scènes cachées. Cette fonction vous permet de rendre un DVD+RW édité compatible avec d'autres lecteurs.

- Appuyez sur la touche **TOP MENU**, sélectionnez { **Make Compatible** } (Rendre compatible) à l'aide des touches ▲▼, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

*Conseil:*

– Si la fonction { *Compatible* } n'est pas disponible, cela signifie que le disque est déjà compatible.

### Verrouillage/déverrouillage du disque (DVD+RW)

Vous pouvez choisir de protéger le DVD+RW enregistré pour éviter toute perte accidentelle de contenu.

- 1 Appuyez sur la touche **TOP MENU**, sélectionnez { **Lock Disc** } (Verrouiller disque) à l'aide des touches ▲▼, puis appuyez sur **OK**.
  - Le disque sera verrouillé pour ce DVD Recorder uniquement.
  - Lorsque le disque est verrouillé, l'option du menu d'édition du disque devient { **Unlock Disc** } (Déverrouiller disque).
- 2 Si vous souhaitez écraser le contenu du disque ou l'éditer, sélectionnez { **Unlock Disc** } (Déverrouiller disque).

### Lecture des enregistrements (DVD+R) par d'autres lecteurs de DVD

Il est nécessaire de finaliser un DVD+R avant de pouvoir le lire sur un autre lecteur de DVD. En l'absence de finalisation, le DVD+R ne pourra être lu que sur ce DVD Recorder.

**Une fois qu'un DVD+R a été finalisé, il est impossible d'y effectuer un autre enregistrement ou d'y apporter des modifications. Assurez-vous d'avoir terminé tous les enregistrements et les modifications avant de procéder à la finalisation.**

- 1 Appuyez sur la touche **TOP MENU**, sélectionnez { **Finalise Disc** } (Finaliser disque) à l'aide des touches ▲▼, puis appuyez sur **OK**.
  - Un message d'avertissement s'affiche.
- 2 Sélectionnez  **YES** dans le menu, puis appuyez sur **OK** pour démarrer la procédure.
  - La finalisation prend quelques minutes. N'essayez pas d'ouvrir le tiroir-disque ou d'éteindre l'appareil ; cela pourrait rendre le disque inutilisable.

**CONSEIL:** Il est impossible d'effectuer d'autres enregistrements ou des modifications sur un DVD+R finalisé. Appuyez sur ◀ pour retourner à la rubrique précédente du menu. Appuyez sur la touche **DISC MENU** pour quitter.

## Modification/finalisation de l'enregistrement (suite)

### À propos de l'édition de titres

Il est possible de modifier les informations d'un titre individuel ou de supprimer un titre (enregistrement) sur un DVD+R/+RW enregistré. Si un DVD+R a été finalisé, il ne peut plus être édité.

Les options affichées dans le menu d'édition des titres diffèrent selon la situation et le type de disque.

{ **Play Title** } (Lecture titre)

Permet de lire un enregistrement.

{ **Edit Title** } (Édition titre)

Permet d'accéder au menu d'édition vidéo

{ **Rename Title** } (Renommer titre)

Permet de modifier le nom de l'enregistrement.

{ **Erase Title** } (Effacer titre)

- DVD+RW uniquement

Permet d'effacer un titre (enregistrement).

{ **Overwrite Title** } (Remplacer titre)

- DVD+RW uniquement

Permet de procéder à un nouvel enregistrement en écrasant le contenu de l'ancien titre (enregistrement).

{ **Overwrite Disc** } (Réécrire disque)


Permet d'écraser le contenu du disque à partir du titre sélectionné.

{ **Append Title** }

Permet d'insérer un nouvel enregistrement après le dernier en date.

### Accès au menu d'édition des titres

- 1 Placez un DVD+R/+RW enregistré dans le DVD Recorder.  
→ L'index d'images apparaît à l'écran.
- En cours de lecture, appuyez sur la touche **DISC MENU** pour accéder à l'index d'images.
- 2 Sélectionnez un titre (enregistrement) à l'aide des touches ▲▼, puis appuyez sur ►.  
→ Le menu d'édition des titres s'affiche.



- 3 Sélectionnez différentes options à l'aide des touches ▲▼, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.  
→ Les instructions et explications portant sur les options sont présentées dans les pages suivantes.
- 4 Pour quitter le menu, appuyez sur ◀.

### Édition vidéo

Cette fonction vous permet d'accéder au menu d'édition vidéo. Reportez-vous à la section "À propos de l'édition vidéo", aux pages 42~44 pour plus d'informations.

- Dans le menu d'édition des titres, sélectionnez { **Edit Title** } (Édition titre) à l'aide des touches ▲▼, puis appuyez sur **OK**.  
→ Le menu d'édition vidéo s'affiche.  
→ Le DVD Recorder lit le titre sélectionné.

**CONSEIL:** Il est impossible d'effectuer d'autres enregistrements ou des modifications sur un DVD+R finalisé. Appuyez sur la touche ◀ pour quitter le menu.

# Modification/finalisation de l'enregistrement (suite)

## Modification du nom d'un titre

Le nom d'origine du titre est généré automatiquement par le DVD Recorder. Vous pouvez renommer le titre en procédant comme suit:

- 1 Dans le menu d'édition des titres, sélectionnez { **Rename Title** } (Renommer titre) à l'aide des touches ▲▼, puis appuyez sur **OK**.  
→ L'écran représentant un clavier s'affiche.
- 2 À l'aide des touches ◀▶▲▼, sélectionnez un caractère, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.  
→ Vous pouvez entrer un maximum de 9 caractères.
- Vous pouvez modifier votre entrée à l'aide des touches suivantes de l'écran clavier :
  - BkSp** : pour supprimer le caractère à gauche du curseur.
  - DELETE** : pour supprimer le caractère à droite du curseur.
  - SPACE** : pour insérer une espace entre deux caractères.
  - CAPS** : pour basculer entre minuscules et majuscules.
  - CLEAR** : pour effacer tous les caractères entrés.
- 3 Pour valider votre entrée, sélectionnez **OK** sur le clavier, puis appuyez sur **OK**.  
→ Les informations sont mises à jour.
- Pour annuler les modifications, sélectionnez **EXIT** sur le clavier, puis appuyez sur **OK**.

## Suppression d'un titre

Vous pouvez supprimer un titre (enregistrement) spécifique. Cependant, dans le cas des DVD+R, l'espace des enregistrements supprimés ne peut pas servir à un nouvel enregistrement.

- 1 Dans le menu d'édition des titres, sélectionnez { **Erase Title** } (Effacer titre) à l'aide des touches ▲▼, puis appuyez sur **OK**.  
→ Un message d'avertissement s'affiche.
- 2 Sélectionnez **YES** dans le menu pour continuer ou **NO** pour annuler, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

## Écrasement d'un titre (DVD+RW)

Cette fonction vous permet d'enregistrer un nouveau titre à la place du titre en cours sur le DVD+RW.

- 1 Dans le menu d'édition des titres, sélectionnez { **Overwrite Title** } (Remplacer titre) à l'aide des touches ▲▼, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez la source d'enregistrement, puis appuyez sur **REC** ● pour démarrer l'enregistrement.

## Écrasement à partir d'un titre sélectionné

Vous pouvez choisir de supprimer les enregistrements à partir d'un titre sélectionné et jusqu'à la fin du disque.

- Dans le menu d'édition des titres, sélectionnez { **Overwrite Disc** } (Réécrire disque) à l'aide des touches ▲▼, puis appuyez sur **OK** pour supprimer les titres.

## Ajout d'un enregistrement

Cette fonction vous permet d'ajouter un enregistrement à la suite du dernier enregistrement effectué.

- 1 Dans le menu d'édition des titres, sélectionnez { **Append Title** } (Ajouter titre) à l'aide des touches ▲▼, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur la touche **REC SOURCE** pour sélectionner le canal d'entrée correspondant à l'enregistrement à ajouter.
- 3 Appuyez sur la touche **REC** ● pour lancer l'ajout de l'enregistrement.  
**Avertissement !** Une fois l'enregistrement en cours, tous les enregistrements antérieurs se trouvant plus loin sur le disque seront effacés.
- 4 Pour arrêter l'ajout d'un enregistrement, appuyez sur la touche **STOP** ■.

**CONSEIL:** Il est impossible d'effectuer d'autres enregistrements ou des modifications sur un DVD+R finalisé. Appuyez sur la touche ◀ pour quitter le menu.

## Modification/finalisation de l'enregistrement (suite)

### À propos de l'édition vidéo

Une fois l'enregistrement terminé, ce DVD Recorder vous permet d'éditer le contenu vidéo. Vous pouvez ajouter/supprimer des repères de chapitre, masquer les scènes superflues, changer l'image dans l'index d'images et diviser un titre (enregistrement).

Lors de la lecture d'un enregistrement en mode d'édition vidéo, la totalité de l'enregistrement (y compris les scènes masquées) est lu.

Les options disponibles dans le menu d'édition du disque sont les suivantes :

#### { Title } (Titre)

Permet de sélectionner un titre (enregistrement) à lire.

#### { Chapter } (Chapitre)

Permet de sélectionner un chapitre au sein du titre sélectionné.

#### { Chapter Marker } (Repère de chapitre)

Permet d'insérer un repère de chapitre dans l'enregistrement ou d'effacer un repère de chapitre pour réunir deux chapitres.

#### { Hide Chapter } (Masquer chapitre)

Permet de masquer une scène superflue dans un enregistrement.


#### { Index Picture } (Index images)

Permet de sélectionner une scène dans l'enregistrement pour l'utiliser dans l'index d'images.

#### { Split Title } (Diviser titre)

Permet de diviser l'enregistrement en deux titres différents.

### Accès au menu d'édition vidéo



- 1 Placez un DVD+R/+RW enregistré dans le DVD Recorder.  
→ L'index d'images apparaît à l'écran.
- 2 Sélectionnez un titre (enregistrement) à l'aide des touches ▲▼.
- 3 Appuyez sur la touche **PLAY** ► pour démarrer la lecture.
- 4 Appuyez sur la touche **EDIT** de la télécommande.  
→ Le menu d'édition vidéo s'affiche.



- 5 À l'aide des touches ▲▼, sélectionnez les différentes options, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.  
→ Les instructions et explications portant sur les options sont présentées dans les pages suivantes.
- 6 Pour quitter le menu, appuyez sur la touche **EDIT**.

**CONSEIL:** Il est impossible d'effectuer d'autres enregistrements ou des modifications sur un DVD+R finalisé. Appuyez sur la touche ◀ pour quitter le menu.

## Modification/finalisation de l'enregistrement (suite)

### Sélection d'un titre

Cette option permet d'afficher le titre en cours et le nombre total de titres sur le disque. Elle permet également de sélectionner un autre titre.

- 1 En cours de lecture, appuyez sur la touche **EDIT** pour afficher le menu d'édition vidéo, sélectionnez  { **Title** } (Titre) à l'aide des touches ▲▼, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Entrez un titre à l'aide des **touches numériques 0-9**, puis appuyez sur **OK**.  
→ Le DVD Recorder lit le titre sélectionné.


### Sélection d'un chapitre

Cette option permet d'afficher le chapitre en cours et le nombre total de chapitres dans le titre. Elle permet également de sélectionner un autre chapitre dans le titre.

- 1 En cours de lecture, appuyez sur la touche **EDIT** pour afficher le menu d'édition vidéo, sélectionnez  { **Chapter** } (Chapitre) à l'aide des touches ▲▼, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Entrez un chapitre à l'aide des **touches numériques 0-9**, puis appuyez sur **OK**.  
→ Le DVD Recorder lit le chapitre sélectionné.

### Création de marqueurs de chapitre

Vous pouvez créer un chapitre en insérant un repère de chapitre à n'importe quel moment d'un titre au cours de la lecture. Ceci vous permet d'accéder à un moment précis d'un enregistrement ou de définir un chapitre que vous souhaitez masquer.



- 1 En cours de lecture, appuyez sur la touche **EDIT** pour afficher le menu d'édition vidéo, sélectionnez  { **Chapter Marker** } (Repère de chapitre) à l'aide des touches ▲▼, puis appuyez sur **OK**.
- 2 À l'aide des touches ▲▼, sélectionnez l'une des options, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

{ **Insert Chapter Marker** } (Insérer repère chapitre)

Sélectionnez cette fonction pour insérer un nouveau repère de chapitre au point actuel de la lecture.

{ **Delete Chapter Marker** } (Effacer repère chapitre)

Sélectionnez cette fonction pour supprimer le repère de chapitre en cours (à savoir le repère le plus proche du point de lecture actuel). Dans ce cas, le chapitre en cours fusionne avec le chapitre précédent.

{ **Delete All Chapter Marker** } (Effacer tous les repères chapitre)

Sélectionnez cette fonction pour supprimer tous les repères de chapitre du titre en cours.

**CONSEIL:** Il est impossible d'effectuer d'autres enregistrements ou des modifications sur un DVD+R finalisé. Appuyez sur la touche ◀ pour quitter le menu.

## Modification/finalisation de l'enregistrement (suite)

### Masquage d'un chapitre superflu

Vous pouvez choisir de masquer certaines scènes lors de la lecture (par ex. : supprimer les publicités) ou de les rendre à nouveau visibles.

- 1 Créez un repère de chapitre au niveau de la scène que vous souhaitez masquer (voir la section "Insérer repère chapitre" à la page précédente).
  - 2 Sélectionnez le chapitre que vous souhaitez masquer, puis démarrez la lecture (voir la section "Sélection d'un chapitre" à la page précédente).
  - 3 En cours de lecture, appuyez sur la touche **EDIT** pour afficher le menu d'édition vidéo, sélectionnez  { **Hide Chapter** } (Masquer chapitre) à l'aide des touches ▲▼, puis appuyez sur **OK**.  
→ Le chapitre en cours est masqué.
- Si le menu d'édition vidéo ne s'affiche pas, appuyez sur la touche **EDIT** de la télécommande.

#### Pour réafficher un chapitre masqué

- 1 Appuyez sur la touche **EDIT** de la télécommande pendant la lecture.  
→ Le menu d'édition vidéo s'affiche.  
→ Le chapitre masqué est lu en mode d'édition.
- 2 Attendez que le chapitre à afficher commence ou recherchez le début du chapitre à l'aide de ◀▶.
- 3 Sélectionnez { **Unhide Chapter** } (Afficher chapitre) à l'aide des touches ▲▼, puis appuyez sur **OK**.  
→ Le chapitre en cours est lu à nouveau.

#### Conseil:

– En mode d'édition vidéo, tous les chapitres masqués sont lus.

### Modification d'une image d'index

L'image d'index est l'image du titre qui s'affiche lorsque le DVD Recorder charge le menu Index. Habituellement, la première image d'un enregistrement s'affiche en tant qu'image d'index.

- 1 Pendant la lecture, maintenez enfoncées les touches ◀▶ pour rechercher la scène adéquate, appuyez ensuite sur **PAUSE II**.  
→ En appuyant de nouveau sur la touche **PAUSE II**, vous passez à la scène suivante.
- 2 Appuyez sur la touche **EDIT** pour afficher le menu d'édition vidéo, sélectionnez  { **Index Picture** } (Index images) à l'aide des touches ▲▼, puis appuyez sur **OK** pour sélectionner la scène actuelle en tant qu'image d'index pour le titre (enregistrement).

### Division d'un titre (DVD+RW)

Vous pouvez diviser le titre en cours de lecture en deux parties. Chacun des titres créés est caractérisé par sa propre image d'index.

**Avertissement!** La division d'un titre est irréversible.

- En cours de lecture, appuyez sur la touche **EDIT** pour afficher le menu d'édition vidéo, sélectionnez  { **Split Title** } (Diviser titre) à l'aide des touches ▲▼, puis appuyez sur **OK** pour diviser le titre au point de lecture actuel.  
→ Un nouveau titre s'affiche dans l'index d'images.

**CONSEIL:** Il est impossible d'effectuer d'autres enregistrements ou des modifications sur un DVD+R finalisé. Appuyez sur la touche ◀ pour quitter le menu.

## Disques acceptés

Grâce à ce DVD Recorder, vous pouvez lire et effectuer des enregistrements sur les types de disque suivants :

### Enregistrement et lecture

#### Les DVD+RW

(DVD réinscriptibles) peuvent être gravés un nombre infini de fois.



#### Les DVD+R

(DVD inscriptibles) ne peuvent être gravés qu'une seule fois.



### Lecture uniquement

#### DVD-Vidéo

(Digital Versatile Disc)



#### Contenu des disques CD-RW

(CD réinscriptibles) audio/MP3/JPEG



#### Contenu des disques CD-R

(CD inscriptibles) audio/MP3/JPEG



#### CD audio

(Compact Disc Digital Audio)



#### CD-MP3



#### CD vidéo

(formats 1.0, 1.1, 2.0)



#### Super CD vidéo (SVCD)



#### Disque DivX

(DivX 3.11, 4.x, 5.x)



### IMPORTANT !

– Si une icône d'erreur apparaît sur l'écran du téléviseur lorsque vous appuyez sur une touche, cela signifie que cette fonction n'est pas disponible sur le disque inséré ou à cette étape.

– Les DVD et les lecteurs de DVD font l'objet de restrictions régionales. Avant de lire un disque, assurez-vous que son code régional correspond à celui de votre lecteur.

– Ne forcez pas le tiroir-disque et n'y insérez pas autre chose que des disques, au risque de causer des dysfonctionnements au niveau du lecteur.

## Insertion d'un disque

- 1 Appuyez sur la touche **STANDBY-ON** pour allumer le DVD Recorder.
- 2 Appuyez sur la touche **OPEN CLOSE ▲** sur la face avant du DVD Recorder.  
→ Le tiroir-disque s'ouvre.
- 3 Placez délicatement le disque dans le tiroir, étiquette vers le haut, puis appuyez sur la touche **OPEN CLOSE ▲**.  
→ Assurez-vous que l'étiquette du disque est orientée vers le haut. Pour les disques double face, orientez la face que vous souhaitez lire vers le haut.
- 4 Allumez votre téléviseur. Sélectionnez le canal d'entrée vidéo adéquat sur le téléviseur (voir page 25).
- 5 La lecture démarre automatiquement ou une boîte de dialogue s'affiche à l'écran (voir page suivante).

**CONSEIL:** Ce DVD Recorder ne prend pas en charge la lecture de certains disques en raison de leur configuration et de leurs caractéristiques, de la qualité d'enregistrement et du logiciel auteur.

## Lecture (suite)

### Lancement de la lecture d'un disque

- La lecture démarre automatiquement. Si le disque dispose de son propre menu, celui-ci sera chargé. Dans le cas contraire, le DVD Recorder affiche un écran d'index.
- Si la boîte de dialogue permettant d'entrer le code PIN s'affiche, l'option de contrôle parental a été activée pour le disque inséré (voir page 56).  
→ À l'aide des **touches numériques (0-9)** de la télécommande, entrez le code PIN (mot de passe).
- Pour plus d'informations sur les fonctions de lecture, reportez-vous à la section "Fonctions de lecture avancées", aux pages 49~52.

### Lecture d'un disque DVD vidéo

Les disques DVD intègrent habituellement un menu. Vous pouvez donc être invité à sélectionner certaines options (par exemple, pour définir la langue de sous-titrage ou audio) dans le menu.

- 1 Insérez un DVD.

**Si le menu du disque apparaît à l'écran de votre téléviseur:**

- Sélectionnez une option de lecture à l'aide des **touches numériques (0-9)** ou des touches ◀▶▲▼, puis appuyez sur **OK** pour démarrer la lecture.

**Pour sélectionner le repère de chapitre/ titre précédent ou suivant:**

- Lors de la lecture, appuyez sur la touche **T/C** de la télécommande pour accéder au menu T/C. Sélectionnez ensuite { **Title** } (Titre) ou { **Chapter** } (Chapitre) à l'aide des touches ▲▼, puis entrez le numéro de titre/chapitre à l'aide des **touches numériques 0-9**.
- 2 Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche **STOP ■**.

### Lecture d'un (Super) CD vidéo

Les (Super) CD vidéo peuvent intégrer la fonction PBC (contrôle de lecture). Celle-ci vous permet de lire les CD vidéo de manière interactive, à l'aide du menu affiché.

- 1 Insérez un (Super) CD vidéo.

**Si le mode PBC est activé, le menu d'index apparaît à l'écran du téléviseur.**

- 2 Entrez votre sélection ou sélectionnez une option de lecture à l'aide des **touches numériques 0-9**.
  - Appuyez sur la touche **RETURN** de la télécommande pour revenir au menu précédent.
  - Pour activer/désactiver le mode PBC, appuyez sur la touche **T/C** de la télécommande en cours de lecture afin d'accéder au menu T/C. Sélectionnez { **PBC On** } (PBC activé) ou { **PBC Off** } (PBC désactivé) à l'aide des touches ▲▼.
- 3 Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche **STOP ■**.

### Lecture d'un CD audio

- 1 Insérez un CD audio.  
→ La lecture commence automatiquement.
- 2 Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche **STOP ■**.  
→ Le numéro de la piste et le temps de lecture écoulé sont indiqués sur l'afficheur.

**CONSEIL:** Ce DVD Recorder ne prend pas en charge la lecture de certains disques en raison de leur configuration et de leurs caractéristiques, de la qualité d'enregistrement et du logiciel auteur.

## Lecture d'un DVD+R/+RW

- 1 Insérez un DVD+R/+RW.  
→ L'index d'images s'affiche.
- 2 Sélectionnez un titre à l'aide des touches ▲▼, puis appuyez sur **PLAY** ► pour démarrer la lecture.
- 3 Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche **STOP** ■.

## Conseil:

– Si le message 'BLANK' (VIERGE) apparaît sur l'afficheur, le disque ne contient pas d'enregistrement.

## Lecture d'un disque DivX

Cet appareil est capable de lire des films au format DivX, enregistrés sur CD-R/RW, DVD+R/+RW à partir d'un ordinateur.


- 1 Chargez un disque DivX.  
→ Le menu du disque s'affiche.
- Si le film DivX contient des sous-titres externes, vous devez d'abord sélectionner le fichier de sous-titres dans la liste des fichiers.
- 2 Appuyez sur la touche **PLAY** ► pour démarrer la lecture.
- En cours de lecture, vous pouvez appuyer sur la touche **DISC MENU** pour afficher le menu du disque.
- Si le sous-titre ne s'affiche pas correctement, appuyez à plusieurs reprises sur **SUBTITLE**.

## Conseils:

– Les fichiers de sous-titrage portant l'extension .srt, .smi, .sub, .sami sont pris en charge.  
– Il est normal qu'un effet de pixélisation apparaisse parfois lors de la lecture d'un MPEG-4/DivX. Ce phénomène est dû à des perturbations lors du téléchargement du contenu numérique.

## Lecture d'un disque MP3

- 1 Insérez un CD-MP3.  
→ Le menu du disque s'affiche.



**Remarque:** Il est possible que le DVD Recorder mette davantage de temps pour afficher le contenu du disque à l'écran du téléviseur en raison du nombre élevé de chansons/d'images qu'il contient.

- 2 Appuyez sur les touches ▲▼ pour naviguer dans le menu et appuyez sur **OK** pour accéder au dossier ou à l'album.
- 3 Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner la piste ou le fichier à lire.
- Pour retourner au menu précédent, appuyez sur **RETURN**.
- 4 Pour créer une nouvelle liste de lecture, sélectionnez la piste ou le fichier adéquat, puis appuyez sur la touche **SELECT**.  
→ Les pistes ou fichiers sélectionnés s'afficheront sur l'écran de droite.  
→ Pour supprimer la piste ou le fichier de la liste de lecture, appuyez sur **CLEAR**.
- 5 Vous pouvez démarrer la lecture à partir du disque original ou de la liste de lecture. Il vous suffit d'appuyer sur les touches ◀▶ pour accéder à l'écran adéquat, avant de sélectionner la piste ou le fichier à lire.
- 6 Appuyez sur **PLAY** ► pour lancer la lecture.
- 7 Vous pouvez appuyer sur les touches ◀◀ / ▶▶ en cours de lecture pour sélectionner la piste précédente/suivante.
- 8 Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche **STOP** ■.

## Conseil:

– L'appareil ne lit que la première session des CD multisessions.


**CONSEIL:** Ce DVD Recorder ne prend pas en charge la lecture de certains disques en raison de leur configuration et de leurs caractéristiques, de la qualité d'enregistrement et du logiciel auteur.

## Lecture (suite)

### Lecture d'un Picture CD (ou diaporama musical)


Vous pouvez régler l'affichage des images JPEG d'un film sélectionné de manière à ce qu'elles se succèdent à intervalle régulier.

- 1 Insérez un disque d'images JPEG (CD, CD-R/-RW, DVD+R/+RW)  
→ Le menu du disque s'affiche.
- 2 Appuyez sur les touches ▲▼ pour naviguer dans le menu et appuyez sur **OK** pour accéder au dossier ou à l'album.
- 3 Pour créer une nouvelle liste de lecture, sélectionnez la piste et le dossier adéquat, puis appuyez sur **SELECT**.  
→ Les pistes ou fichiers sélectionnés s'afficheront sur l'écran de droite.  
→ Pour supprimer la piste ou le fichier de la liste de lecture, appuyez sur **CLEAR**.
- 4 Vous pouvez démarrer la lecture à partir du disque original ou de la liste de lecture. Il vous suffit d'appuyer sur les touches ◀▶ pour accéder à l'écran adéquat, avant de sélectionner la piste ou le fichier à lire.



**Si le disque contient de la musique au format MP3 et des fichiers d'image JPEG, vous pouvez lancer un diaporama musical.**

- Démarrez la lecture en sélectionnant un fichier MP3 à l'aide de la touche **OK**, puis sélectionnez un fichier d'image dans le menu et appuyez sur **OK** pour lancer le diaporama musical.
- 5 En cours de lecture, vous pouvez appuyer sur la touche **T/C** de la télécommande pour accéder aux paramètres du diaporama musical.



- 6 Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche **STOP** ■.

### Disque d'images JPEG compatible Format de fichier

- L'extension du fichier doit être \*.JPG' 'JPE' ou \*.JPEG'.
- Ce DVD Recorder ne peut afficher que des images fixes au standard DCF ou des images JPEG, telles que des fichiers TIFF. L'appareil ne lit pas les images animées, Motion JPEG, progressive JPEG et autres formats, ni les images au format autre que JPEG et les images avec bande son.

### Lecture à partir d'un lecteur flash USB ou d'un lecteur de carte mémoire USB

#### Modèle DVDR3365 uniquement

Le port USB prend uniquement en charge la lecture des fichiers au format JPEG ou MP3. Il est impossible d'enregistrer des données à partir du port USB vers le DVD Recorder.

- 1 Insérez un lecteur flash USB ou un lecteur de carte mémoire USB dans le port USB.  
→ Un message de détection de périphérique s'affiche sur l'écran du téléviseur.
- 2 Appuyez sur la touche **USB** de la télécommande pour afficher les données stockées sur le lecteur.  
→ Le menu répertoriant le contenu s'affiche à l'écran.
- 3 À l'aide des touches ▲▼, parcourez le menu afin de sélectionner le fichier à lire, puis appuyez sur **OK**.  
→ Pour plus d'informations sur la lecture, reportez-vous aux chapitres relatifs au format MP3 et au diaporama musical de ce manuel d'utilisation.
- 4 Pour interrompre la lecture, appuyez sur la touche **STOP** ■ ou retirez le lecteur flash USB ou le lecteur de carte mémoire USB du port USB.

**CONSEIL:** Ce DVD Recorder ne prend pas en charge la lecture de certains disques en raison de leur configuration et de leurs caractéristiques, de la qualité d'enregistrement et du logiciel auteur.

### Passage à un autre titre/chapitre ou à une autre piste

Si un disque contient plusieurs pistes, titres ou chapitres, vous pouvez passer à une autre piste ou à un autre titre/chapitre en suivant la procédure décrite ci-dessous.

En cours de lecture :

- Appuyez sur la touche **▶▶** pour passer à la piste, au titre ou au chapitre suivant.
- Appuyez sur la touche **◀◀** pour revenir au début de la piste, du titre ou du chapitre précédent.  
*OU*
- Utilisez les **touches numériques 0-9** pour entrer le numéro du titre, du chapitre ou de la piste.  
*OU*
- Appuyez sur la touche **T/C** pour accéder au menu T/C, puis sélectionnez { **Title** } (Titre) ou { **Chapter** } (Chapitre) à l'aide des touches **▲▼**. Ensuite, entrez le numéro du titre, du chapitre ou de la piste à l'aide des **touches numériques 0-9**.

### Pause en cours de lecture et lecture image par image

- 1 En cours de lecture, appuyez sur la touche **||** pour effectuer un arrêt sur image.
- 2 Appuyez de nouveau sur **||** pour passer à l'image suivante.
- 3 Pour revenir au mode de lecture normale, appuyez sur la touche **PLAY ▶**.

### Recherche avant/arrière


Vous pouvez effectuer une avance ou un retour rapide à une vitesse deux, quatre, seize ou trente-deux fois plus rapide que la vitesse de lecture normale.

- 1 En cours de lecture, appuyez sur la touche **◀** (arrière) ou **▶** (avant) pour activer la fonction de recherche.  
→ La barre d'état de recherche apparaît.  
Elle affiche la vitesse de recherche vers l'arrière (FREV x32, FREV x16, FREV x4, FREV x2) et vers l'avant (FFWD x2, FFWD x4, FFWD x16, FFWD x32).  
→ Le son est désactivé.
- 2 Appuyez sur les touches **◀** (arrière) ou **▶** (avant) pour parcourir les différentes vitesses de recherche.
- 3 Pour revenir au mode de lecture normale, appuyez sur la touche **PLAY ▶**.

**CONSEIL:** Les fonctions décrites dans cette section peuvent ne pas être disponibles sur certains disques. Reportez-vous toujours aux instructions fournies avec les disques.

# Fonctions de lecture avancées (suite)

## Utilisation des options T/C



- 1 Lors de la lecture, appuyez sur la touche **T/C** de la télécommande.  
→ Le menu T/C s'affiche à l'écran du téléviseur.

▷ DVD	
Mode	Normal
Trick mode	Play
Title	02/05
Chapter	01/22
Audio	01/02 - 0TH
Subtitle	Off
Angle	01/03
T- Time	00:22:03 - 00:27:24

- 2 Sélectionnez le réglage souhaité à l'aide des touches ▲▼.  
→ Les instructions et explications portant sur les options sont présentées dans les pages suivantes.
- 3 Pour quitter ce menu, appuyez sur la touche **T/C**.

## Sélection des fonctions de répétition/lecture aléatoire

Vous pouvez sélectionner différents modes de répétition ou de lecture aléatoire lors de la lecture.

- 1 Lors de la lecture d'un disque, appuyez sur la touche **T/C** de la télécommande.  
→ Le menu T/C s'affiche.
- 2 Sélectionnez { **Mode** } à l'aide des touches ▲▼, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez l'une des options de répétition à l'aide des touches ▲▼.

### { Repeat A-B } (Répéter A-B)

Sélectionnez cette option pour répéter un passage précis d'un titre, d'un chapitre ou d'une piste. Appuyez sur **OK** pour indiquer le début et la fin du segment à répéter.

### { Repeat Chapter } (Répéter chap.)

Sélectionnez cette option pour répéter la lecture du chapitre en cours (DVD, DVD+R/+RV uniquement).

### { Repeat Track/Title } (Répéter piste/titre)

Sélectionnez cette option pour répéter la lecture de la piste ou du titre en cours.

### { Repeat Directory } (Répéter répertoire)

Sélectionnez cette option pour répéter la lecture du dossier/répertoire en cours (MP3, JPEG, disque d'images uniquement).

### { Repeat Disc } (Répéter disque)

Sélectionnez cette option pour répéter la lecture du disque entier.

### { Shuffle } (Aléatoire)

Sélectionnez cette option pour lire toutes les pistes du disque dans un ordre aléatoire (MP3 et CD audio uniquement).

### { Normal }

Sélectionnez cette option pour annuler le mode de répétition et revenir au mode de lecture normale.

- 4 Pour annuler la répétition, appuyez sur **STOP ■** ou sélectionnez { **Normal** } et appuyez sur **OK**.

**CONSEIL:** Les fonctions décrites dans cette section peuvent ne pas être disponibles sur certains disques. Reportez-vous toujours aux instructions fournies avec les disques.

### Programmation des pistes d'un disque

Vous pouvez lire le contenu d'un disque dans l'ordre que vous souhaitez en programmant les pistes à lire. Vous pouvez programmer jusqu'à 20 pistes.

- 1 Appuyez sur la touche **T/C** de la télécommande.  
→ Le menu T/C s'affiche.
- 2 Sélectionnez **{ Mode } > { Program }** (Programme).  
→ Le menu Programme s'affiche.



- 3 Si le disque est enregistré avec des titres/dossiers/albums, appuyez sur **OK** pour accéder aux pistes/fichiers/chapitres.
- Appuyez sur **OK** après avoir sélectionné la piste ou le dossier/chapitre souhaité pour démarrer la lecture.
- Utilisez les touches **◀ ▶** pour basculer entre les écrans de gauche et de droite.

#### Pour programmer votre piste/fichier/chapitre préféré :

- 4 Sélectionnez la piste ou le fichier/chapitre à programmer à l'aide des touches **▲▼**, puis appuyez sur la touche **SELECT** de la télécommande.  
→ La piste ou le fichier/titre sélectionné s'affiche sur l'écran de droite.  
→ L'ordre indiqué sur l'écran de droite correspond à l'ordre de lecture programmé.

#### Pour supprimer un élément de votre programmation:

- 5 Appuyez sur la touche **▶** pour accéder à l'écran de droite. Sélectionnez la piste ou le fichier/chapitre à supprimer, puis appuyez sur la touche **CLEAR** de la télécommande.

#### Pour démarrer la lecture d'un programme:

- 6 Appuyez sur la touche **▶** pour accéder à l'écran de droite, puis appuyez sur **OK**.  
→ La lecture démarre à la piste ou au fichier/chapitre sélectionné et suit l'ordre du programme.

#### Pour quitter la lecture d'un programme:

- 7 Appuyez sur **STOP ■** pour quitter la lecture du programme.

### Modification de la langue audio

Cette fonction est accessible uniquement si le DVD propose plusieurs langues audio ou si le VCD dispose de canaux audio multiples. Vous pouvez également accéder à cette fonction via la touche **AUDIO** de la télécommande.

- 1 Appuyez sur la touche **T/C** de la télécommande.  
→ Le menu T/C s'affiche.
- 2 À l'aide des touches **▲▼**, sélectionnez **{ Audio }**, puis appuyez sur **▶** pour accéder aux options.
- 3 Sélectionnez la langue audio à l'aide des touches **▲▼**, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.  
→ Les langues peuvent être indiquées par un numéro ou une abréviation, comme "EN" pour l'anglais.  
→ Si la langue sélectionnée n'est pas disponible sur le disque, la langue par défaut du disque est utilisée.

#### Conseil:

– Sur certains DVD, il n'est possible de modifier la langue audio qu'en passant par le menu du DVD. Pour accéder au menu du disque, appuyez sur la touche **DISC-MENU**.

**CONSEIL:** Les fonctions décrites dans cette section peuvent ne pas être disponibles sur certains disques. Reportez-vous toujours aux instructions fournies avec les disques.

## Fonctions de lecture avancées (suite)

### Modification de la langue de sous-titrage

Cette fonction est accessible uniquement si le DVD propose plusieurs langues de sous-titrage : vous pouvez modifier la langue pendant la lecture du DVD.

Vous pouvez également accéder à cette fonction via la touche **SUBTITLE** de la télécommande.

- 1 Appuyez sur la touche **T/C** de la télécommande.  
→ Le menu T/C s'affiche.
- 2 À l'aide des touches **▲▼**, sélectionnez { **Subtitle** } (Sous-titres), puis appuyez sur **▶** pour accéder aux options.
- 3 Sélectionnez la langue à l'aide des touches **▲▼**, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.  
→ Les langues peuvent être indiquées par un numéro ou une abréviation, comme "EN" pour l'anglais.  
→ Si la langue sélectionnée n'est pas disponible sur le disque, la langue par défaut du disque est utilisée.

#### Conseil:

– Sur certains DVD, il n'est possible de modifier la langue de sous-titrage qu'en passant par le menu du DVD. Pour accéder au menu du disque, appuyez sur la touche **DISC-MENU**.

### Changement d'angle de vue

Cette fonction est accessible uniquement si le DVD propose des séquences enregistrées selon différents angles de vue. Vous pouvez ainsi changer de perspective lors du visionnage d'un film.

- 1 Appuyez sur la touche **T/C** de la télécommande.  
→ Le menu T/C s'affiche.
- 2 À l'aide des touches **▲▼**, sélectionnez { **Angle** }, puis appuyez sur **▶** pour accéder aux options.  
→ Les angles de vue disponibles s'affichent.
- 3 Sélectionnez l'angle de vue souhaité à l'aide des touches **▲▼**, puis appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

**CONSEIL:** Les fonctions décrites dans cette section peuvent ne pas être disponibles sur certains disques. Reportez-vous toujours aux instructions fournies avec les disques.


### Recherche par heure

Cette fonction vous permet d'accéder à un emplacement spécifique du disque actuel.

- 1 Appuyez sur la touche **T/C** de la télécommande.  
→ Le menu T/C s'affiche.
- 2 Sélectionnez l'option { **T-Time** } (Heure) à l'aide des touches **▲▼**, puis saisissez l'heure requise à l'aide des **touches numériques 0-9**.  
→ L'appareil lit automatiquement le disque à partir de l'heure spécifiée.

# Options du menu Système DVD


## Accès au menu Système - Général



- 1 Appuyez sur la touche **SYSTEM-MENU** de la télécommande.

→ Le menu Système s'affiche à l'écran du téléviseur.

- 2 À l'aide des touches ▲▼, sélectionnez  { **System Menu - General** } (Menu Système - Général), puis appuyez sur ► pour accéder aux options.



- 3 À l'aide des touches ▲▼, sélectionnez le paramètre que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.  
→ Les instructions et explications portant sur les options sont présentées dans les pages suivantes.
- 4 Pour quitter le menu, appuyez sur la touche **SYSTEM-MENU**.

### Écran de veille

Un écran de veille permet d'éviter qu'une image fixe affichée trop longtemps n'abîme l'écran.

- 1 Dans { System Menu - General } (Menu Système - Général), sélectionnez { **Screen Saver** } (Écran de veille) à l'aide des touches ▲▼, puis appuyez sur **OK**.

{ **On** } (Activé)

Sélectionnez cette option si vous souhaitez que l'écran du téléviseur s'éteigne au bout de 15 minutes de pause ou d'arrêt de la lecture.

{ **Off** } (Désactivé)

Sélectionnez cette option pour désactiver l'écran de veille.

- 2 Sélectionnez un paramètre à l'aide des touches ▲▼, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

### Pays

Sélectionnez votre pays de résidence afin de régler automatiquement les chaînes.

- 1 Sous 'System Menu - General', sélectionnez { **Country** } (Pays) à l'aide des touches ▲▼ et appuyez sur **OK**.
- 2 Utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner votre pays de résidence, puis appuyez sur **OK** pour confirmer la sélection.

**CONSEIL:** L'option soulignée correspond au réglage par défaut. Appuyez sur ◀ pour retourner à la rubrique précédente du menu. Appuyez sur la touche **SYSTEM-MENU** pour quitter le menu.

## Options du menu **Système DVD** (suite)

### Format de sortie vidéo

Le système couleur du DVD Recorder, du DVD et du téléviseur doit être identique. Cette condition doit être remplie pour qu'un DVD soit lisible. Déterminez le système couleur de votre téléviseur avant de le modifier.

- 1 Dans { System Menu - General } (Menu Système - Général), sélectionnez { **Video Output Format** } (Format sortie vidéo) à l'aide des touches ▲▼, puis appuyez sur **OK**.

#### { **NTSC** }

Sélectionnez cette option si votre téléviseur est compatible NTSC. Le signal vidéo des disques PAL est modifié et l'image est au format NTSC.

#### { **PAL** }

Sélectionnez cette option si votre téléviseur est compatible PAL. Le signal vidéo des disques NTSC est modifié et l'image est au format PAL.

- 2 Sélectionnez un réglage à l'aide de ▲▼, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

#### Conseil:

– Si un écran vierge ou une image déformée apparaît à l'écran du téléviseur, patientez 10 secondes pour la restauration automatique.

### Restauration des paramètres par défaut


Cette option permet de restaurer tous les paramètres du DVD Recorder, à l'exception du code PIN.

- 1 Dans { System Menu - General } (Menu Système - Général), sélectionnez { **Restore Factory Settings** } (Rétablir les paramètres par défaut) à l'aide des touches ▲▼, puis appuyez sur **OK**.  
→ Un message d'avertissement s'affiche.
- 2 Sélectionnez **OK** dans le menu pour continuer ou **CANCEL** pour annuler, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

**CONSEIL:** L'option soulignée correspond au réglage par défaut. Appuyez sur ◀ pour retourner à la rubrique précédente du menu. Appuyez sur la touche **SYSTEM-MENU** pour quitter le menu.

## Options du menu Système DVD (suite)

### Accès au menu Système - Lecture



- 1 Appuyez sur la touche **SYSTEM-MENU** de la télécommande.  
→ Le menu Système s'affiche à l'écran du téléviseur.
- 2 À l'aide des touches ▲▼, sélectionnez { **System Menu - Playback** } (Menu Système - Lecture), puis appuyez sur ► pour accéder aux options.



- 3 À l'aide des touches ▲▼, sélectionnez le paramètre que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.  
→ Les instructions et explications portant sur les options sont présentées dans les pages suivantes.
- 4 Pour quitter le menu, appuyez sur la touche **SYSTEM-MENU**.

### Format TV

Définissez le format d'image sur le DVD Recorder pour qu'il corresponde à celui du téléviseur auquel il est relié. Le format sélectionné doit être disponible sur le disque. Dans le cas contraire, le réglage de l'affichage à l'écran du téléviseur n'aura aucune incidence sur l'image lors de la lecture.

- 1 Dans { System Menu - Playback } (Menu Système - Lecture), sélectionnez { **TV Aspect Ratio** } (Format TV) à l'aide des touches ▲▼, puis appuyez sur **OK**.

#### { 16:9 }

Sélectionnez cette option dans le cas d'un téléviseur 16:9.




#### { 4:3 Letterbox }

Sélectionnez cette option si vous souhaitez un affichage 'écran large' avec des bandes noires en haut et en bas de l'écran.



#### { 4:3 panscan } (4:3 recadré)

Sélectionnez cette option si vous souhaitez une image pleine hauteur coupée sur les côtés.



- 2 Sélectionnez une option en appuyant sur ▲▼, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

**CONSEIL:** L'option soulignée correspond au réglage par défaut. Appuyez sur ◀ pour retourner à la rubrique précédente du menu. Appuyez sur la touche **SYSTEM-MENU** pour quitter le menu.

## Options du menu Système DVD (suite)

### Contrôle parental

Certains DVD peuvent disposer du contrôle parental pour le disque entier ou pour certaines scènes. Cette fonction vous permet de définir le niveau de restriction de lecture d'un disque. Les niveaux de contrôle parental s'échelonnent de 1 à 8 et diffèrent d'un pays à l'autre. Vous pouvez interdire la lecture de certains disques ne convenant pas à vos enfants ou remplacer certaines scènes d'un disque.

- 1 Dans { System Menu - Playback } (Menu Système - Lecture), sélectionnez { **Parental Rating Level** } (Niveau de contrôle parental) à l'aide des touches ▲▼, puis appuyez sur **OK**.  
→ Un message vous invite à entrer votre code PIN à quatre chiffres.



- 2 Utilisez les **touches numériques 0-9** pour entrer le code PIN à quatre chiffres.  
→ La première fois, entrez le mot de passe par défaut : **3308**.  
→ Le menu de définition du contrôle parental s'affiche.



- Si vous avez oublié votre code PIN à quatre chiffres, le mot de passe par défaut est **3308**.
- 3 Sélectionnez le premier champ à l'aide des touches ▲▼, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
  - 4 Sélectionnez le niveau de contrôle parental de votre choix à l'aide des touches ▲▼, passez à **OK** dans le menu, puis appuyez sur la touche **OK** de la télécommande pour confirmer.  
→ Pour désactiver le contrôle parental et permettre la lecture de tous les disques, sélectionnez { **Off** } (Désactivé).

### Description des niveaux

- { **Off** } (Désactivé)  
– La fonction de contrôle parental n'est pas activée.
  - { **1. Kid Safe** } (Enfants) - { **2. G** }  
– Tous publics ; convient à tous les âges.
  - { **3. PG** }  
– Accord parental souhaitable.
  - { **4. PG 13** }  
– Ne convient pas aux enfants de moins de 13 ans.
  - { **5. PG R** } - { **6. R** }  
– Limité ; accord parental souhaitable (déconseillé aux jeunes de moins de 17 ans, sauf en présence d'un parent ou d'un adulte).
  - { **7. NC 17** }  
– Interdit aux moins de 17 ans ; ne convient pas aux jeunes de moins de 17 ans.
  - { **8. Adult** } (Adultes)  
– Adultes uniquement ; convient uniquement aux adultes (scènes violentes, à tendance sexuelle ou au langage inadapté).
- Les DVD avec un niveau de contrôle supérieur au niveau sélectionné ne pourront pas être lus sans votre code PIN à quatre chiffres.

#### Conseils:

- Cette fonction ne restreint pas la lecture du disque si son fabricant n'a pas défini de niveau de contrôle parental.
- Les VCD, SVCD et CD ne sont pas dotés d'indicateurs de niveau : le contrôle parental n'a aucune incidence sur ce type de disque. Il en va de même pour la plupart des DVD illégaux.
- Le niveau de contrôle parental peut ne pas être défini sur certains DVD même s'il est indiqué sur la jaquette du disque. La fonction de niveau parental n'empêche pas la lecture de ce type de film.


**CONSEIL:** L'option soulignée correspond au réglage par défaut. Appuyez sur ◀ pour retourner à la rubrique précédente du menu. Appuyez sur la touche **SYSTEM-MENU** pour quitter le menu.

## Définition ou modification du mot de passe

Vous devez entrer votre mot de passe à quatre chiffres pour lire un disque interdit ou lorsqu'un code PIN vous est demandé.


- 1 Dans { System Menu - Playback } (Menu Système - Lecture), sélectionnez { **Parental Rating Level** } (Niveau de contrôle parental) à l'aide des touches ▲▼, puis appuyez sur **OK**.

→ Un message vous invite à entrer votre code PIN à quatre chiffres.



- 2 Entrez votre code PIN à quatre chiffres à l'aide des **touches numériques 0-9**, sélectionnez **OK** dans le menu, puis appuyez sur la touche **OK** de la télécommande pour confirmer.

→ Le menu de définition du contrôle parental s'affiche.



- 3 Sélectionnez **New** dans le menu, puis appuyez sur **OK** pour accéder au menu d'introduction du nouveau mot de passe.



- 4 Entrez votre nouveau code PIN à quatre chiffres à l'aide des **touches numériques 0-9**, appuyez sur ▼ pour sélectionner le nouveau champ, puis entrez le même code PIN une **deuxième** fois.
- 5 Sélectionnez **CANCEL** dans le menu, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.  
→ Pour annuler la modification, sélectionnez **CANCEL** puis appuyez sur **OK**.

## Sortie audio numérique

Après avoir raccordé le DVD Recorder à votre téléviseur et à d'autres appareils, vous devez peut-être changer le réglage de sortie numérique. Réglez la sortie numérique uniquement si vous avez utilisé la prise coaxiale du DVD Recorder.

- 1 Dans { System Menu - Playback } (Menu Système - Lecture), sélectionnez { **Digital Audio Output** } (Sortie audio numérique) à l'aide des touches ▲▼, puis appuyez sur **OK**.

{ **ALL** } (Tous)

Sélectionnez cette option si vous avez relié le DVD Recorder à un récepteur stéréo doté d'un décodeur multicanal intégré via la prise coaxiale.

{ **LPCM** }

Sélectionnez cette option si le matériel audio connecté est incapable de décoder les signaux Dolby Digital audio multicanaux et que les signaux multicanaux MPEG-2 sont convertis en PCM (modulation par impulsions codées).

- 2 Sélectionnez un paramètre à l'aide des touches ▲▼, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

**CONSEIL:** L'option soulignée correspond au réglage par défaut. Appuyez sur ◀ pour retourner à la rubrique précédente du menu. Appuyez sur la touche **SYSTEM-MENU** pour quitter le menu.

## Options du menu Système DVD (suite)

### Accès au menu Système - Enregistrer

Reportez-vous à la section "Paramètres d'enregistrement", aux pages 30~31.

### Accès au menu Système - Langue

Reportez-vous à la section "Définition de la langue", à la page 28.

### Accès au menu Système - Programmation des canaux

Reportez-vous à la section "Programmation des chaînes de télévision", aux pages 26~28.

### Accès au menu Système - Horloge

#### Date et heure

Reportez-vous à la section "Réglage de l'heure et de la date", à la page 29.

#### Affichage du code d'enregistrement DivX®

Philips vous fournit le code d'enregistrement DivX® VOD (Video On Demand) permettant de louer et d'acheter des vidéos via le service DivX® VOD.

Pour plus d'informations, visitez le site Web à l'adresse [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

- ① Dans { System Menu - Clock } (Menu Système - Horloge), sélectionnez { **Show DivX® registration code** } (Afficher code d'enregistrement DivX®) à l'aide des touches ▲▼, puis appuyez sur **OK**.  
→ Le code d'enregistrement s'affiche.
- ② Appuyez sur la touche **SYSTEM MENU** pour quitter ce menu.
- ③ Ce code d'enregistrement vous permet d'acheter ou de louer des vidéos via le service DivX® VOD disponible sur le site Web [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod). Suivez les instructions pour télécharger un film et l'enregistrer sur un CD-R/RW à partir de votre ordinateur, de manière à pouvoir le lire ensuite sur votre DVD Recorder.

#### Conseil:

– Les vidéos téléchargées via le service DivX® VOD peuvent uniquement être lues sur ce DVD Recorder.

**CONSEIL:** L'option soulignée correspond au réglage par défaut. Appuyez sur ◀ pour retourner à la rubrique précédente du menu. Appuyez sur la touche **SYSTEM-MENU** pour quitter le menu.

## Image/affichage

- Rapport largeur/hauteur: 4:3, 16:9
- Convertisseur N/A: 10 bits, 54 MHz
- Convertisseur A/N: 10 bits, 54 MHz
- Optimisation de l'image : balayage progressif

## Son

- Convertisseur N/A: 24 bits, 96 kHz
- Convertisseur A/N: 24 bits, 96 kHz
- Rapport signal/bruit: 106
- Diaphonie (1 kHz): 105 dB
- Plage dynamique (1 kHz): 90 dB

## Enregistrement vidéo

- Système d'enregistrement: NTSC
- Formats de compression: MPEG-2
- Modes d'enregistrement: 1 heure (haute qualité), 2 heures (qualité DVD), 4 heures (qualité VHS), 6 heures (qualité VHS)
- Compression audio: Dolby Digital

## Lecture vidéo

- Supports: CD, CD-R/-RW, DVD, DVD vidéo, DVD+R/+RW, SVCD, CD vidéo
- Formats de compression: MPEG-2, MPEG-1, MPEG-4, DivX
- Système de lecture vidéo: NTSC, PAL

## Lecture audio

- Supports de lecture: CD, CD-R/-RW, CD-MP3, DVD-MP3
- Formats de compression: Dolby Digital, DTS, MP3, MPEG-2 multicanal, PCM
- Débit MP3: 32 à 256 Kbit/s et variable

## Lecture d'images fixes

- Formats de disque: DVD+R/+RW CD photo
- Formats de compression d'images: JPEG
- Optimisation des images: rotation

## Supports de stockage

- Supports d'enregistrement: DVD+R, DVD+RW
- Vitesse d'enregistrement: 2.4x

## Syntoniseur/réception/transmission

- Système TV: PAL
- Entrée d'antenne: coaxiale 75 ohms (IEC75)

## Connectivité

Connexions arrière:

- péritel (2x)
  - Sortie/entrée S-Vidéo
  - Sortie/entrée vidéo (CVBS)
  - Sorties/entrées audio gauche/droite
  - Sortie audio numérique (coaxiale)
  - Entrée d'antenne RF
  - Sortie TV RF
  - Secteur
- Connexions avant:
- USB (Modèle DVDR3365 uniquement)
  - Entrée i.LINK DV (connecteur IEEE 1394 à 4 broches)
  - Entrée S-Vidéo
  - Entrée vidéo
  - Entrées audio gauche/droite

## Convivialité

- Optimisation de la programmation/des programmeurs:  
Programmation quotidienne/hebdomadaire, programmation manuelle  
Enregistrement sur simple pression d'une touche, SHOWVIEW®
- Nombre de programmations: 8

## Alimentation

- Tension: 220-240 V; 50 Hz
- Consommation: 25 W (en moyenne)
- Consommation en veille: < 3 W

## Coffret

- Dimensions (l x H x P): 435 x 65 x 285 mm
- Poids net: 3,85 kg

# Dépannage

## AVERTISSEMENT

Vous ne devez en aucun cas tenter de réparer l'appareil vous-même, ceci annulerait la garantie. N'ouvrez pas l'appareil : vous risquez une électrocution.

En cas de dysfonctionnement, vérifiez d'abord les points décrits ci-dessous avant de porter l'appareil en réparation. Si vous êtes incapable de résoudre un problème à l'aide des explications suivantes, faites appel à votre revendeur ou à Philips.

PROBLÈME	SOLUTION
<b>Pas d'alimentation.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Appuyez sur la touche STANDBY-ON sur la face avant du DVD Recorder pour mettre l'appareil sous tension.</li><li>– Assurez-vous que la prise secteur est alimentée.</li></ul>
<b>La télécommande ne fonctionne pas.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Dirigez la télécommande vers le capteur de la face avant du DVD Recorder (et non vers le téléviseur). Si le DVD Recorder reçoit un signal de la télécommande, l'icône  apparaît sur l'afficheur.</li><li>– Retirez tous les obstacles entre le DVD Recorder et la télécommande.</li><li>– Les piles sont faibles, remplacez-les.</li><li>– Appuyez sur la touche REC SOURCE de la télécommande pour sélectionner une source d'entrée.</li></ul>
<b>Impossible de lire le disque.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Insérez le disque avec la face imprimée orientée vers le haut.</li><li>– Code de région incorrect. Le code ALL (toutes zones) ou Region 2 (zone 2) doit figurer sur le DVD pour que ce dernier puisse être lu par le DVD Recorder.</li><li>– Le disque est vierge ou n'est pas compatible. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre "Lecture - Disques acceptés".</li><li>– Assurez-vous que le disque n'est pas rayé ou gondolé. Nettoyez le disque ou placez-en un nouveau dans l'appareil.</li><li>– Vérifiez si le problème provient du disque en essayant un autre disque.</li></ul>
<b>Absence de son.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Vérifiez les connexions audio, à savoir les prises rouges et blanches. Consultez la section "Mise en route - Connexion des câbles audio" pour plus de précisions.</li><li>– Réglez la sortie numérique en fonction de l'équipement raccordé au DVD Recorder. Consultez la section "Accès au menu Système - Sortie audio numérique" pour plus de précisions.</li></ul>
<b>Le son provenant d'un amplificateur hi-fi connecté est déformé.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Ne connectez aucun câble du DVD Recorder à l'entrée 'Phono' de l'amplificateur.</li><li>– Ne connectez pas la sortie coaxiale DIGITAL AUDIO OUT du DVD Recorder à une prise analogique (rouge/blanc) d'un appareil connecté.</li></ul>
<b>Impossible de lire des films DivX.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Vérifiez que le fichier DivX est codé en mode 'Home Theater' au format DivX 5.x.</li></ul>

PROBLÈME	SOLUTION
<p><b>Absence d'image.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allumez le téléviseur, puis réglez-le sur le canal d'entrée vidéo adéquat. Changez de canal jusqu'à ce que l'écran DVD apparaisse. Consultez la section "Mise en route - Réglage du téléviseur" pour plus de précisions.</li> <li>- Vérifiez les connexions vidéo entre le DVD Recorder et le téléviseur.</li> </ul>
<p><b>L'image est déformée ou s'affiche en noir et blanc pendant la lecture.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le disque n'est pas compatible avec le système couleur du téléviseur (PAL/NTSC).</li> <li>- Le disque est encrassé ; nettoyez-le.</li> <li>- Une légère distorsion est possible. Il ne s'agit pas d'un défaut de l'appareil.</li> <li>- Si vous procédez à un enregistrement de moindre qualité, veillez à revenir en mode haute qualité à la fin de l'enregistrement. Si vous laissez le DVD Recorder en mode d'enregistrement de qualité inférieure, cela influencera la qualité de l'image lors de la lecture ultérieure de DVD. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre "Enregistrement - Paramètres d'enregistrement".</li> <li>- L'enregistrement s'effectue en couleur uniquement si la chaîne TV ou l'appareil auxiliaire connecté émet un signal en couleur. Dans certains cas, il est impossible d'enregistrer les programmes émis en noir et blanc.</li> </ul>
<p><b>Les enregistrements ne s'effectuent pas comme prévu. Il est impossible d'effectuer de nouveaux enregistrements.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La chaîne TV que vous souhaitez enregistrer n'est pas mémorisée ou vous avez sélectionné un numéro de chaîne incorrect. Vérifiez si la chaîne est mise en mémoire.</li> <li>- Si vous réglez l'horloge après avoir effectué une programmation, réinitialisez cette dernière.</li> <li>- Si le DVD Recorder est incapable de lire le disque, vous ne pourrez pas effectuer d'enregistrement.</li> <li>- Il est interdit d'utiliser le DVD Recorder pour copier des documents protégés en vertu des droits d'auteur (DVD ou cassettes vidéo) sur un DVD+R/+RW.</li> <li>- Un DVD+R finalisé a été inséré. Changez de disque.</li> </ul>
<p><b>Le DVD Recorder ne reçoit aucun signal TV.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Réglez la chaîne TV. Consultez la section "Étape 4: Programmation des chaînes de télévision".</li> </ul>
<p><b>Impossible de lire un DVD+R/+RW enregistré par le DVD Recorder sur un lecteur de DVD.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Si l'enregistrement est trop court, il est possible qu'un lecteur de DVD ne le détecte pas. Veuillez respecter les durées d'enregistrement minimum suivantes. Mode enregistrement : {1 hour} (1 heure) – 5 minutes, {2 hours} (2 heures) – 10 minutes, {4 hours} (4 heures) – 20 minutes, {6 hours} (6 heures) – 30 minutes.</li> <li>- Vous devez finaliser le DVD+R. Reportez-vous à la section "Lecture des enregistrements (DVD+R)" par d'autres lecteurs de DVD" pour plus de précisions.</li> </ul>
<p><b>L'image est floue et la luminosité varie lors de la copie d'un DVD ou d'une cassette vidéo préenregistrée.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ce type d'erreur se produit si vous essayez de copier des DVD ou cassettes vidéo protégés contre la copie. Même si l'image à l'écran est satisfaisante, l'enregistrement sur DVD+R/+RW sera défectueux. Ces interférences sont inévitables si vous utilisez des DVD ou cassettes vidéo protégés contre la copie.</li> <li>- Ce DVD+R/+RW est saturé, veuillez insérer un nouveau disque pour l'enregistrement.</li> </ul>

## Glossaire

**Analogique:** Son qui n'a pas été transformé en données chiffrées. Le son analogique varie tandis que le son numérique possède des valeurs numériques spécifiques. Ces fiches envoient des signaux audio via deux canaux (gauche et droit).

**Format d'image:** Rapport entre la taille horizontale et la taille verticale de l'image affichée. Le rapport horizontal/ vertical des téléviseurs classiques est de 4:3, et celui des écrans larges de 16:9.

**Fiches AUDIO OUT:** Fiches de couleur rouge et blanche situées à l'arrière du système et qui envoient des signaux audio vers un autre système (téléviseur, stéréo, etc.).

**Chapitre:** Partie d'un film ou d'un DVD musical, plus petite qu'un titre. Un titre est composé de plusieurs chapitres. Chaque chapitre est désigné par un numéro de chapitre qui vous permet de le localiser.

**Jacks de sortie vidéo composant:** Jacks situés à l'arrière du lecteur de DVD qui envoient une image de haute qualité à un téléviseur ayant deux jacks d'entrée vidéo composant (R/G/B, Y/Pb/Pr, etc.).

**Numérique:** Son converti en valeurs numériques. Le son numérique est disponible lorsque vous utilisez les prises DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL ou OPTICAL. Ces prises envoient des signaux audio par le biais de canaux multiples, alors que le système analogique n'utilise que deux canaux.

**Disc menu:** Écran permettant de sélectionner, entre autres, les images, les bandes son, les sous-titres et les angles de vue multiples d'un DVD.

**DivX 3.11/4.x/5.x:** Le code DivX est une technologie de compression vidéo basée sur MPEG-4, en attente de brevet, mise au point par DivXNetworks, Inc., qui peut comprimer la vidéo numérique pour l'envoyer sur Internet, tout en conservant sa qualité visuelle.

**Dolby Digital:** Système de son Surround développé par les laboratoires Dolby et présentant six canaux de signaux audio numériques (avant gauche et droite, Surround gauche et droite, centre et caisson de basses).

**DTS:** Digital Theatre Systems. Il s'agit d'un système de son Surround différent du système Dolby Digital. Les formats ont été développés par deux sociétés distinctes.

**Écran d'images indexées:** Écran présentant les disques DVD+RW ou DVD+R. Chaque image indexée représente un enregistrement.

**JPEG:** Format d'image numérique fixe très courant. Système de compression de données pour les images fixes, proposé par la société Joint Photographic Expert Group, et qui permet de compresser les images à un taux très élevé tout en conservant une excellente qualité d'image.

**MP3:** Format de fichier avec système de compression de données audio. "MP3" est l'abréviation de Motion Picture Experts Group 1 (ou MPEG-1) Audio Layer 3. Grâce au format MP3, un CD-R ou un CD-RW peut contenir approximativement 10 fois plus de musique qu'un CD classique.

**MPEG:** Motion Picture Experts Group. Ensemble de systèmes de compression pour données audio et vidéo numériques.

**Multicanal:** Les DVD sont formatés de sorte que chaque bande son représente un champ sonore. La fonction multicanal se rapporte à une structure de pistes sonores dotée de trois canaux ou plus.

**PBC:** Playback Control (Contrôle de lecture). Se rapporte à un signal enregistré sur des CD vidéo ou des SVCD pour contrôler la lecture. Grâce aux écrans de menu enregistrés sur un CD vidéo ou un SVCD acceptant le contrôle de lecture, vous pouvez lire votre disque ou effectuer des recherches de manière interactive.

**PCM:** Pulse Code Modulation (Modulation par impulsions codées). Système de codage audio numérique.

**Contrôle parental:** Une des fonctions du DVD est de limiter la lecture du disque selon l'âge des utilisateurs et le niveau de limitation de chaque pays. Cette limitation varie selon les disques: quand elle est activée, la lecture sera interdite si le niveau du logiciel est supérieur au niveau choisi par l'utilisateur.

**Code régional:** Système permettant de lire des disques uniquement dans la région indiquée. Cet appareil ne lit que les disques compatibles avec son code régional. Pour connaître le code région de votre appareil, reportez-vous à l'étiquette de votre produit. Certains disques sont compatibles avec plusieurs régions (ou avec TOUTES les régions).

**S-Vidéo:** Produit une image claire en envoyant des signaux de luminosité et de couleur séparés. Vous pouvez utiliser le mode S-Vidéo uniquement si votre téléviseur dispose d'une entrée S-Vidéo.

**Surround:** Système de création de champs sonores en trois dimensions d'un grand réalisme, grâce à plusieurs haut-parleurs entourant l'auditeur.

**Titre:** Section la plus longue d'un film ou d'une séquence musicale sur un DVD. À chaque titre correspond un numéro qui vous permet de le localiser facilement.

**Sortie VIDEO OUT:** Prise jaune, située à l'arrière du système DVD, qui envoie l'image vidéo DVD vers le téléviseur.