

Register your product and get support at

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

DVP6800



---

|    |                          |    |
|----|--------------------------|----|
| RU | Руководство пользователя | 3  |
| UK | Посібник користувача     | 31 |

---

# PHILIPS

# Содержание

|           |                                       |           |
|-----------|---------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Важная информация!</b>             | <b>4</b>  |
|           | Важные сведения о безопасности        | 4         |
|           | Сведения о товарных знаках            | 5         |
| <b>2</b>  | <b>Ваш DVD-плеер</b>                  | <b>5</b>  |
|           | Воспроизводимые носители              | 5         |
|           | Обзор изделия                         | 5         |
| <b>3</b>  | <b>Подключение и расположение</b>     | <b>7</b>  |
|           | Расположите устройство                | 7         |
|           | Подключение устройства                | 8         |
| <b>4</b>  | <b>Начало работы</b>                  | <b>10</b> |
|           | Подготовка пульта ДУ                  | 10        |
|           | Поиск входного канала телевизора      | 10        |
|           | Выбор языка экранного меню            | 10        |
|           | Включение прогрессивной развертки     | 11        |
|           | Использование Philips Easylink        | 11        |
| <b>5</b>  | <b>Воспроизведение</b>                | <b>12</b> |
|           | Воспроизведение диска                 | 12        |
|           | Воспроизведение видео                 | 12        |
|           | Воспроизведение музыки                | 14        |
|           | Воспроизведение фотографий            | 15        |
|           | Воспроизведение с флэш-накопителя USB | 16        |
| <b>6</b>  | <b>Другие возможности</b>             | <b>16</b> |
|           | Создание файлов MP3                   | 16        |
| <b>7</b>  | <b>Настройка параметров</b>           | <b>17</b> |
|           | Общая настройка                       | 17        |
|           | Настройка звука                       | 18        |
|           | Настройка видео                       | 19        |
|           | Предпочтения                          | 21        |
| <b>8</b>  | <b>Дополнительная информация</b>      | <b>22</b> |
|           | Обновление программного обеспечения   | 22        |
|           | Уход                                  | 23        |
|           | Характеристики                        | 23        |
| <b>9</b>  | <b>Устранение неисправностей</b>      | <b>23</b> |
| <b>10</b> | <b>Глоссарий</b>                      | <b>24</b> |
|           | Гарантийный талон                     | 26        |

# 1 Важная информация!

## Важные сведения о безопасности



### Предупреждение

- Риск перегрева! Никогда не устанавливайте устройство в ограниченном пространстве. Оставляйте не менее 10 см свободного пространства вокруг устройства для обеспечения вентиляции. Убедитесь, что занавески или другие объекты не закрывают вентиляционные отверстия устройства.
- Никогда не размещайте устройство, пульт дистанционного управления или батареи рядом с открытыми источниками пламени или другими источниками тепла, включая прямые солнечные лучи.
- Оберегайте устройство от воздействия высоких температур, сырости, влаги и пыли.
- Не допускайте попадания на устройство капель или брызг воды.
- Не помещайте на устройство потенциально опасные предметы (например, сосуды с жидкостями, зажженные свечи).
- Запрещается устанавливать это устройство на другие электрические устройства.
- Во время грозы найдитесь на достаточном расстоянии от устройства.
- Если шнур питания или штепсель прибора используются для отключения устройства, доступ к ним должен оставаться свободным.
- Видимое и невидимое лазерное излучение при открытой крышке. Избегайте воздействия излучения.

Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по радиопомехам.



## О прогрессивной развертке

Потребители должны обратить особое внимание на то, что не все телевизоры высокой четкости полностью совместимы с данным плеером. Это может привести к искажению изображения. В случае возникновения проблем с прогрессивной разверткой 525 или 625 советуем переключить устройство на стандартное разрешение. По вопросам совместимости телевизора с моделями DVD-плеера 525p и 625p, обращайтесь в службу поддержки.

Утилизация отработавшего изделия и старых аккумуляторов

Данное изделие сконструировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат переработке и вторичному использованию.



Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное изделие подпадает под действие директивы Европейского Совета 2002/96/ЕС Узнайте о правилах местного законодательства по раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий.



Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми отходами.

Правильная утилизация отслужившего оборудования поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

В изделии содержатся элементы питания, которые подпадают под действие директивы 2006/66/ЕС и не могут быть утилизированы вместе с бытовым мусором. Ознакомьтесь с местными правилами утилизации элементов питания. Правильная утилизация поможет предотвратить вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.



## Сведения об авторских правах

В данном изделии используется технология



**Be responsible  
Respect copyrights**

защиты авторских прав, защищенная некоторыми патентами США и другими правами на интеллектуальную собственность. Использование технологии защиты авторских прав должно быть одобрено корпорацией Macrovision и предназначено для домашнего и другого ограниченного просмотра, если корпорация Macrovision не дает разрешения на другое ее использование. Разборка или реконструирование изделия запрещены.



## Сведения о товарных знаках



HDMI и логотип HDMI, а также High-Definition Multimedia Interface (HDMI) являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI licensing LLC.



**О ФОРМАТЕ ВИДЕО DIVX.**  
DivX® — это формат цифрового видео, созданный компанией DivX. Это устройство, официально сертифицированное по стандарту DivX, позволяет воспроизводить видео DivX. Посетите веб-сайт [www.divx.com](http://www.divx.com) для получения более подробных сведений и программных средств для преобразования файлов в DivX-видео.

**ОБ УСЛУГЕ DIVX VIDEO-ON-DEMAND.** Это устройство, сертифицированное по стандарту DivX®, должно быть зарегистрировано для воспроизведения содержимого DivX Video-on-Demand (VOD). Для создания кода регистрации найдите раздел DivX VOD в меню настройки устройства. Перейдите на веб-сайт [vod.divx.com](http://vod.divx.com) с помощью данного кода для выполнения процедуры регистрации и получения дополнительных сведений о DivX VOD. DivX®, DivX Certified® и связанные с ними логотипы являются товарными знаками DivX, Inc. и используются по лицензии.



Логотипы USB-IF являются товарными знаками компании Universal Serial Bus Implementers Forum.



Изготовлено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby и знак двойного D являются товарными знаками Dolby Laboratories.



DVD является товарным знаком корпорации DVD FLCC (DVD Format and Logo Corporation).

## 2 Ваш DVD-плеер

Поздравляем с покупкой и приветствуем вас в клубе Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте приобретенное устройство на сайте [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Воспроизводимые носители

Поддерживаемые носители:

- DVD, DVD (видео), DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (двухслойный)
- CD (видео)/SVCD
- CD (аудио), CD-R, CD-RW
- Носители MP3, WMA, DivX (Ultra), файлы JPEG
- Флэш-накопитель USB


### Коды регионов

Проигрыватель воспроизводит диски со следующими региональными кодами.

| Код региона DVD                                                                   | Страны |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  | Россия |

## Обзор изделия

### Основное устройство




- ①  (USB-разъем на правой панели)
  - Подключение флэш-накопителя USB.
- ② **Отделение для диска**
- ③  (Открыть/закрыть)
  - Открытие и закрытие отделения для диска.

- ④ **▶|| (Воспроизведение/пауза)**
- Воспроизведение, пауза или возобновление воспроизведения диска.

- ⑤ **⏻ (Режим ожидания включен)**
- Включение DVD-плеера или переключение в режим ожидания.

- ⑥ **Дисплей**

## Пульт ДУ



- ① **⏻**
- Включение устройства или переключение в режим ожидания.
- ② **▲**
- Открытие и закрытие отделения для диска.

- ③ **DISC MENU**
- Вход или выход из меню.
  - Переключение в режим диска.
  - Во время воспроизведения фотографий в виде слайд-шоу переключение между режимом развлечений и простым режимом.
  - Для дисков VCD и SVCD: включение или отключение режима PBC (управление воспроизведением).
- ④ **▲▼◀▶**
- Перемещение по меню.
  - Быстрый переход вперед (▶) или назад (◀).
  - Медленный переход вперед (▲) или назад (▼).
- ⑤ **↶ BACK**
- Возврат к предыдущему экранному меню.
- ⑥ **◀▶**
- Переход к предыдущей или следующей записи/разделу/дорожке.
- ⑦ **🔌**
- Переключение в режим USB.
- ⑧ **Кнопки с цифрами**
- Выбор файла для воспроизведения.
- ⑨ **SUBTITLE**
- Выбор языка субтитров на диске.
- ⑩ **🔍 ZOOM**
- Настройка формата изображения в соответствии с экраном телевизора.
  - Увеличение и уменьшение изображения.
- ⑪ **REPEAT**
- Выбор различных режимов повторного воспроизведения.
- ⑫ **REPEAT A-B**
- Повторное воспроизведение определенного эпизода.
- ⑬ **AUDIO/CREATE MP3**
- Выбор языка аудиовоспроизведения или канала на диске.
  - Доступ к меню создания MP3-файлов.
- ⑭ **■**
- Остановка воспроизведения.
- ⑮ **▶||**
- Воспроизведение, пауза или возобновление воспроизведения диска.

16 **INFO**

- Для дисков: переход к параметрам воспроизведения или отображение текущего состояния диска.
- Для слайд-шоу: отображение миниатюр файлов фотографий.


17 **OK**

- Подтверждение ввода или выбора.

18 **SETUP**

- Вход и выход из меню настройки.

## Задняя панель



- 1 Отверстия для опоры (группа 1)
- 2 Отверстия для опоры (группа 2)
- 3 Крепежные отверстия

## 3 Подключение и расположение

### Расположите устройство

**Примечание**

- Прежде чем ставить устройство, к нему следует подключить аудио-/видеокабели и шнур питания.

- Расположите устройство на ровной поверхности, используя подставку.
- Настенный монтаж


### Вариант 1. Установка на плоскую поверхность.

- 1 Совместите фиксаторы для подставки с отверстиями для подставки (группа 1 или группа 2).

- Перед установкой с использованием отверстий подставки группы 2 проденьте аудио-/видеокабели и шнур питания через овальное отверстие в подставке.

- 2 Толкайте подставку, двигая ее вдоль нижней части устройства до щелчка.

- 3 Поставьте устройство на ровную поверхность.




### Вариант 2. Монтаж устройства на стене.


**Примечание**

- Перед монтажом отсоедините подставку.
- Для надежности крепления устройство следует устанавливать на бетонные стены.


- 1 Обозначьте на стене будущие отверстия двумя кругами.
  - Линия, проходящая от центра одного отверстия до центра другого отверстия, должна быть горизонтальной.



- 2 Просверлите два отверстия в отмеченных местах и плотно закрутите винты.
  - Убедитесь, что винты подходят под крепежные отверстия.



3 Повесьте устройство на винты.



## Подключение устройства

### Основные подключения

- Видео
- аудио

### Дополнительные подключения.


- Передача аудиопотока на другие устройства:
  - Цифровой усилитель/ресивер
  - Аналоговая стереосистема
- Флэш-накопитель USB

### Подключение аудио- и видеокабелей

Выберите наилучшее подключение видео, поддерживаемое телевизором.

- **Вариант 1.** Подключение к разъему HDMI (для телевизоров, совместимых со стандартами HDMI, DVI или HDCP).
- **Вариант 2.** Подключите устройство к разъему YUV (для стандартных телевизоров или телевизоров с прогрессивной разверткой).
- **Вариант 3.** Подключение к композитному видеоразъему (для стандартных телевизоров).

### Вариант 1. Подключение к разъему HDMI




- 1 Подключите кабель HDMI (не входит в комплект) к:
  - разъему **HDMI** на устройстве;
  - входному разъему **HDMI** телевизора.



### Примечание

- Если устройство поддерживает HDMI CEC, совместимыми устройствами можно управлять с помощью одного пульта ДУ (см. раздел "Начало работы" > "Использование Philips EasyLink").


### Вариант 2. Подключите устройство к разъему YUV.



- 1 Подключите компонентные видеокабели (не входят в комплект) к:
  - разъемам (красный/зеленый/синий) кабеля **YUV** (в комплекте);
  - входным разъемам **COMPONENT VIDEO** на телевизоре.

- 2 Подключите один разъем кабеля **YUV** (поставляется в комплекте) к:
  - разъему **YUV** на устройстве.
- 3 Подключите аудиокабели (входят в комплект) к:
  - разъемам **AUDIO L/R** на устройстве;
  - входным разъемам **AUDIO** на телевизоре.

### Вариант 3. Подключение к видеоразъему CVBS.




- 1 Подключите композитный видеокابل (входит в комплект) к:
  - разъему **CVBS** на устройстве;
  - входному разъему **VIDEO** на телевизоре.
- 2 Подключите аудиокабели (входят в комплект) к:
  - разъемам **AUDIO L/R** на устройстве;
  - входным разъемам **AUDIO** на телевизоре.

### Дополнительные аудиоподключения


Подключите аудиокабели данного устройства к другим устройствам для улучшения качества звука.

### Подключение к цифровому усилителю/ресиверу



- 1 Подключите коаксиальный кабель к:
  - разъему **COAXIAL** на устройстве;
  - входному разъему **COAXIAL/DIGITAL** на устройстве.

### Подключение аналоговой стереосистемы



- 1 Подключите аудиокабели (входят в комплект) к:
  - разъемам **AUDIO L/R** на устройстве;
  - входным аудиоразъемам на устройстве.



## Подключение флэш-накопителя USB

- 1 Подключите флэш-накопитель USB к разъему  на устройстве.

### Примечание

- Данное устройство поддерживает воспроизведение/просмотр хранящихся на флэш-накопителе USB файлов, только если они имеют формат MP3, WMA, DivX (Ultra) или JPEG.
- Чтобы просмотреть содержимое флэш-накопителя и начать воспроизведение, нажмите кнопку .

## Подключение питания

### Внимание

- Риск повреждения устройства! Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному на задней панели устройства.
- Перед подключением шнура питания убедитесь, что все остальные подключения выполнены.

### Примечание


- Табличка с обозначениями расположена на задней панели устройства.

- 1 Подключите сетевой шнур к розетке электросети.  
↳ Теперь устройство можно настроить для дальнейшего использования.

## 4 Начало работы

### Подготовка пульта ДУ

- 1 Чтобы открыть отделение для батарей, нажмите и сдвиньте крышку (см. п. "1" на рисунке).
- 2 Вставьте 2 батареи типа AAA, соблюдая полярность (+/-).
- 3 Чтобы закрыть отделение для батарей, нажмите и задвиньте крышку на место (см. п. "3" на рисунке).



### Примечание

- Если вы не собираетесь использовать пульт ДУ в течение долгого времени, извлеките батареи.
- Не устанавливайте одновременно батареи разных типов (старые и новые; угольные и щелочные и т.п.).
- Батареи содержат химические вещества, поэтому их необходимо утилизировать в соответствии с правилами.

## Поиск входного канала телевизора

- 1 Нажмите  для включения устройства.
- 2 Включите телевизор и настройте его на правильный входной канал (информацию о выборе правильного входного канала см. в руководстве по эксплуатации телевизора).

## Выбор языка экранного меню

### Примечание

- Пропустите эту настройку, если устройство подключено к телевизору с поддержкой HDMI CEC. Автоматически будет выбран язык экранного меню, установленный в настройках телевизора (если данный язык поддерживается устройством).

| General Setup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| <br><br><br> | Disc Lock        | <input type="radio"/> AUTO (RUS) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OSD Language     | <input type="radio"/> Русский    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sleep Timer      | <input type="radio"/> English    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Auto Standby     | <input type="radio"/> Українська |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DivX(R) VOD Code |                                  |

- 1 Нажмите **SETUP**.  
↳ Отобразится меню [Страница общей настройки].
- 2 Выберите [Язык Дисплея], затем нажмите .
- 3 Нажмите , чтобы выбрать язык, а затем нажмите **OK**.

## Включение прогрессивной развертки



### Примечание

- Чтобы использовать прогрессивную развертку, необходимо подключить телевизор с поддержкой прогрессивной развертки к компонентным видеоразъемам (см. разделы "Подключение" > "Подключение аудио-/видеокабелей" > "Вариант 2: Подключение к компонентным видеоразъемам").

| Video Setup |                 |                                     |
|-------------|-----------------|-------------------------------------|
|             | TV System       | <input checked="" type="radio"/> On |
|             | TV Display      | <input type="radio"/> Off           |
|             | Progressive     |                                     |
|             | Picture Setting |                                     |
|             | My Wallpaper    |                                     |
|             | HD JPEG         |                                     |
|             | HDMI Setup      |                                     |

- На ТВ включите канал, соответствующий данному устройству.
- Нажмите кнопку **SETUP**.
- Нажмите **▼**, чтобы выбрать [Уст Видео].
- Выберите [Прогрессивн] > [Включено], а затем нажмите **OK**.
  - Отобразится предупреждающее сообщение.
- Для продолжения выберите **[OK]** и нажмите **OK**.
  - Установка прогрессивной развертки завершена.



### Примечание

- Если на экране телевизора нет изображения или изображение искажено, подождите 15 секунд, пока не будет выполнено автоматическое восстановление.
- При отсутствии изображения отключите режим прогрессивной развертки, выполнив следующие действия.
  - Нажмите **▲**, чтобы открыть отделение для диска.
  - Нажмите кнопку "1".

- Нажмите кнопку **SETUP** для выхода из меню.
- Теперь можно включить режим прогрессивной развертки телевизора (см. руководство пользователя телевизора).



### Примечание

- Одновременное включение режима прогрессивной развертки для данного устройства и телевизора может привести к искажению изображения при воспроизведении. В этом случае отключите функцию прогрессивной развертки на устройстве и на телевизоре.

## Использование Philips Easylink

Данное устройство поддерживает функцию Philips EasyLink, которая использует протокол HDMI CEC (управление бытовой электроникой). Для управления устройствами с поддержкой EasyLink, подключенными через разъемы HDMI, можно использовать один пульт ДУ.



### Примечание

- Для включения функции EasyLink необходимо включить управление HDMI CEC на телевизоре и на других подключенных устройствах. Обратитесь к руководству пользователя телевизора или подключенных устройств.

## Запуск воспроизведения одним нажатием

- Нажмите **⏻** для включения устройства.
  - Телевизор включится автоматически (если поддерживается функция "Запуск воспроизведения одним нажатием") и переключится на соответствующий видеоканал.
  - Если в устройство установлен компакт-диск, воспроизведение с диска начнется автоматически.

## Включение режима ожидания одним нажатием

- Нажмите и удерживайте кнопку **⏻** на пульте ДУ более 3 секунд.
  - Все подключенные устройства автоматически перейдут в режим ожидания (если они поддерживают функцию включения режима ожидания одним нажатием).



### Примечание

- Корпорация Philips не гарантирует 100 % функциональную совместимость со всеми устройствами, поддерживающими протокол HDMI CEC.

## 5 Воспроизведение

### Воспроизведение диска



#### Внимание

- Не помещайте в отделение для диска ничего, кроме дисков.
- Запрещается прикасаться к оптическим линзам диска внутри отделения для диска.

- 1 Нажмите кнопку , чтобы открыть отделение для диска.
- 2 Установите диск этикеткой вверх.
- 3 Нажмите , чтобы закрыть отделение для диска и начать воспроизведение.



#### Примечание

- Проверьте список поддерживаемых типов дисков (см. разделы "Ваш DVD-плеер" > "Воспроизводимые носители").
- При отображении меню ввода пароля для воспроизведения заблокированных дисков или дисков с ограничениями необходимо ввести пароль (см. "Настройка параметров" > "Предпочтения" > [Блокир. от детей]).

### Воспроизведение видео



#### Примечание

- Некоторые действия могут быть недоступны на определенных дисках. Для получения подробных сведений см. информацию на диске.

### Управление воспроизведением видео

- 1 Включите воспроизведение записи.
- 2 Используйте пульт ДУ для управления воспроизведением.

| Кнопка                                                                              | Действие                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  | Воспроизведение, пауза или возобновление воспроизведения диска. |
|  | Остановка воспроизведения диска.                                |
|  | Переход к предыдущей или следующей записи/разделу.              |

| Кнопка                                                                                                             | Действие                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | Быстрый переход вперед или назад. Нажимайте несколько раз для изменения скорости поиска.                                                                                     |
|                                   | Медленный переход вперед или назад. Нажимайте несколько раз для изменения скорости поиска. Для дисков VCD/SVCD медленный переход назад недоступен.                           |
| AUDIO/<br>CREATE MP3                                                                                               | Выбор языка аудиовоспроизведения или канала на диске.                                                                                                                        |
| SUBTITLE                                                                                                           | Выбор языка субтитров на диске.                                                                                                                                              |
| REPEAT                                                                                                             | Включение или отключение режима повтора. Параметры повтора воспроизведения могут отличаться в зависимости от типа диска.                                                     |
| REPEAT A-B                                                                                                         | Повтор отрезка дорожки/диска.                                                                                                                                                |
|  ZOOM<br>(полноэкранный просмотр) | Настройка формата изображения в соответствии с экраном телевизора. Нажмите несколько раз, до тех пор пока изображение не увеличится до размеров экрана телевизора.           |
|  ZOOM                           | Переключение между параметрами соотношения сторон экрана и коэффициентами масштабирования. Для перемещения по увеличенному изображению используйте кнопки <b>навигации</b> . |
|  INFO                           | Переход к параметрам воспроизведения и отображение текущего состояния диска.                                                                                                 |

## Доступ к меню диска DVD

- 1 Нажмите кнопку **DISC MENU**, чтобы перейти в корневое меню диска.
- 2 Выберите значение параметра и нажмите кнопку **ОК**.
  - В некоторых меню для выбора необходимо нажимать **цифровые кнопки**.

## Доступ к меню диска VCD

Функция PBC (управление воспроизведением) доступна для дисков VCD/SVCD, которые позволяют просматривать меню содержимого и выбрать необходимый параметр воспроизведения. Функция PBC включена по умолчанию.



### Примечание

- Информацию о том, как включить и отключить функцию PBC [PBC] см. "Настройка параметров" > "Предпочтения" > [PBC].

- 1 Перейти в меню содержимого можно одним из следующих способов.
  - Если функция PBC включена, вставьте диск VCD/SVCD.
  - Во время воспроизведения с включенной функцией PBC нажмите кнопку **↔ BACK**.
- 2 Используйте **кнопки с цифрами**, чтобы выбрать параметр воспроизведения, а затем нажмите кнопку **ОК** для запуска воспроизведения.
  - Если функция PBC отключена, меню будет пропущено и воспроизведение начнется с первой дорожки.

## Просмотр содержимого диска

- 1 Во время воспроизведения нажмите **ⓘ INFO**.
  - ↳ Отобразится меню состояния диска.
- 2 Выберите **[Пр Прос]**, затем нажмите **▶**.
- 3 Выберите предварительный просмотр и нажмите кнопку **ОК**.
  - ↳ Отобразится экран миниатюр предварительного просмотра.
    - Для перехода к следующему/предыдущему экрану просмотра выберите **[Пред]** или **[След]**, а затем нажмите **ОК**.
    - Для запуска воспроизведения после выбора миниатюры нажмите кнопку **ОК**.

## Переход к воспроизведению с определенного времени

- 1 Во время воспроизведения нажмите **ⓘ INFO**.
  - ↳ Отобразится меню состояния диска.
- 2 Выберите параметр для прошедшего времени воспроизведения и нажмите кнопку **▶**.
  - **[Вр. Заг]** (время записи)
  - **[Врем Кн]** (время раздела)
  - **[Вр Диска]**
  - **[Вр Записи]**
- 3 Используйте **кнопки с цифрами**, чтобы изменить время, к которому необходимо перейти, а затем нажмите кнопку **ОК**.

## Отображение времени воспроизведения

- 1 Во время воспроизведения нажмите **ⓘ INFO**.
  - ↳ Отобразится меню состояния диска.
- 2 Выберите **[Вр Диспл]**, затем нажмите **▶**.
  - ↳ Параметры отображения различаются в зависимости от типа диска.
- 3 Выберите параметр, затем нажмите **ОК**.

## Выбор различных углов просмотра

- 1 Во время воспроизведения нажмите **ⓘ INFO**.
  - ↳ Отобразится меню состояния диска.
- 2 Выберите **[Угол]**, затем нажмите **▶**.
- 3 Для изменения угла просмотра используйте **кнопки с цифрами**.
  - ↳ Начнется воспроизведение с выбранного угла.



### Примечание

- Доступно только для дисков с эпизодами, снятыми с разных углов обзора.

## Повторное воспроизведение определенного эпизода

- 1 Во время воспроизведения нажмите кнопку **REPEAT A-B** в начальной точке.
- 2 Чтобы указать конечную точку, нажмите кнопку **REPEAT A-B** еще раз.
  - ↳ Начнется повторное воспроизведение.

- Чтобы отменить повторное воспроизведение, нажмите кнопку **REPEAT A-B** еще раз.

#### Примечание

- Отметить раздел для повторного воспроизведения можно только в пределах дорожки/записи.

## Воспроизведение видео DivX® (Ultra)

DivX (Ultra) — это цифровой медиаформат, сохраняющий высокое качество, несмотря на высокую степень сжатия. Данное устройство имеет соответствующую сертификацию и позволяет воспроизводить видео в формате DivX® (Ultra).

- Вставьте диск или флэш-накопитель USB, на которых содержатся видеофайлы DivX (Ultra).
  - Для воспроизведения с USB-накопителей нажмите кнопку .
  - Отобразится меню содержимого.
- Выберите файл для воспроизведения, затем нажмите **OK**.
  - Также можно выбрать язык субтитров/аудиовоспроизведения.

#### Примечание

- Можно воспроизводить только видеофайлы DivX (Ultra), которые были взяты на прокат или куплены с использованием регистрационного кода DivX данного устройства (см. "Настройка параметров" > "Общие настройки" > [Код Vod DivX(R)]).

## Воспроизведение музыки

### Управление дорожками

- Включите воспроизведение дорожки.
- Используйте пульт ДУ для управления воспроизведением.

| Кнопка                                                                              | Действие                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  | Воспроизведение, пауза или возобновление воспроизведения диска. |
|  | Остановка воспроизведения диска.                                |
|  | Переход к предыдущей/следующей дорожке.                         |

| Кнопка                                                                                                                                         | Действие                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> <div>0</div> </div> | Выбор файла для воспроизведения.                                                                                         |
|                                                               | Быстрый переход вперед или назад. Нажимайте несколько раз для изменения скорости поиска.                                 |
| <b>REPEAT</b>                                                                                                                                  | Включение или отключение режима повтора. Параметры повтора воспроизведения могут отличаться в зависимости от типа диска. |

### Быстрый переход

Данная функция доступна только для компакт-дисков с аудиофайлами.

- Во время воспроизведения нажимайте  **INFO** для выбора функции.

| Дисплей                 | Боевик                                                                     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| [Диск<br>Переходит в]   | Быстрый переход к воспроизведению с определенного времени.                 |
| [Дорожка<br>Преходит В] | Быстрый переход по аудиодорожке к воспроизведению с определенного времени. |
| [Выбирать<br>Канал]     | Быстрый переход к определенной аудиодорожке.                               |

- Используйте **кнопки с цифрами** для ввода времени/номера, к которому необходимо перейти.

### Воспроизведение музыки в формате MP3/WMA

MP3/WMA — это тип аудиофайлов с высокой степенью сжатия (файлы с расширением ".mp3" или ".wma").

- Вставьте диск или устройство USB с музыкальными файлами в формате MP3/WMA.
  - Для воспроизведения с USB-накопителей нажмите кнопку .
  - Отобразится меню содержимого.

- 2 Если воспроизведение не начинается автоматически, выберите дорожку для воспроизведения.
  - Чтобы выбрать другую дорожку/папку, нажмите кнопку ▲▼, а затем — кнопку **OK**.



#### Примечание

- Для дисков с записью нескольких сессий воспроизводится только первая сессия.
- Файлы формата WMA с защитой DRM не могут быть воспроизведены на данном устройстве.
- Данное устройство не поддерживает аудиоформат MP3PRO.
- Если в названии дорожки в формате MP3 (ID3) или названии альбома содержатся специальные символы, они могут быть неправильно отображены на экране, поскольку эти символы не поддерживаются.
- Если количество папок/файлов превысило заданный лимит, эти файлы не будут отображаться и воспроизводиться.

## Повторное воспроизведение определенного эпизода

- 1 Во время воспроизведения нажмите кнопку **REPEAT A-B** в начальной точке.
- 2 Чтобы указать конечную точку, нажмите кнопку **REPEAT A-B** еще раз.
  - ↳ Начнется повторное воспроизведение.
- 3 Чтобы отменить повторное воспроизведение, нажмите кнопку **REPEAT A-B** еще раз.



#### Примечание

- Отметить раздел для повторного воспроизведения можно только в пределах дорожки/записи.

## Воспроизведение фотографий

### Воспроизведение фотографий в режиме слайд-шоу

Данный проигрыватель позволяет просматривать фотографии формата JPEG (файлы с расширениями .jpeg или .jpg).

- 1 Установите диск или USB-накопитель, содержащие фото в формате JPEG.
  - Для воспроизведения с USB-накопителей нажмите кнопку .
  - ↳ Начнется слайд-шоу (для диска Kodak), или отобразится меню содержимого (для диска с файлами в формате JPEG).

- 2 Выберите фотографию, затем нажмите **OK**, чтобы запустить слайд-шоу.
  - ↳ Для фотографий с форматом EXIF ориентация дисплея настраивается автоматически.
- Для отображения фотографий в цвете (режим развлечений) или в черно-белом формате (простой режим) нажмите **DISC MENU**.
- Для просмотра фотографий в режиме миниатюр нажмите кнопку  **INFO**.
  - Для выбора фотографии нажимайте кнопки перемещения.
  - Для увеличения выбранных фотографий и запуска слайд-шоу нажмите **OK**.
  - Для возврата в главное меню нажмите **↶ BACK**.



#### Примечание

- Если на диске/USB-накопителе содержится большое количество музыкальных записей/фотографий, для их отображения на экране может потребоваться дополнительное время.
- Если изображение JPEG записано не в виде файла EXIF, его миниатюра не будет отображаться на экране. Вместо него появится миниатюра "голубая гора".
- Данное устройство позволяет просматривать цифровые фотографии только в форматах JPEG-EXIF, которые используются почти во всех цифровых камерах. Воспроизведение файлов формата Motion JPEG и изображений форматов, отличных от JPEG, невозможно. Также не воспроизводятся звуковые ролики, связанные с изображениями.
- Если количество папок/файлов превысило заданный лимит, эти файлы не будут отображаться и воспроизводиться.

## Управление воспроизведением фотографий

- 1 Включите воспроизведение фотографий в режиме слайд-шоу.
- 2 Используйте пульт ДУ для управления воспроизведением.

| Кнопка | Действие                                                                                     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Поворот фотографии по часовой стрелке/против часовой стрелки.                                |
|        | Поворот фотографии по горизонтали/по вертикали.                                              |
| ZOOM   | Увеличение или уменьшение фотографии.<br>Пауза при воспроизведении в режиме масштабирования. |
|        | Остановка воспроизведения.                                                                   |

## Воспроизведение музыкального слайд-шоу

Воспроизводите музыкальные файлы в формате MP3/WMA и изображения в формате JPEG одновременно для создания музыкального слайд-шоу.

### Примечание

- Для создания музыкального слайд-шоу необходимо, чтобы файлы MP3/WMA и JPEG были сохранены на одном диске/устройстве USB.

- 1 Включите воспроизведение музыки в формате MP3/WMA.
- 2 Нажмите **BACK** для возврата в основное меню.
- 3 Перейдите к папке/альбому с фотографиями и нажмите **OK** для запуска воспроизведения слайд-шоу.
  - ↳ Воспроизведение слайд-шоу продолжается до конца папки или альбома с фотографиям.
  - ↳ Музыка продолжает играть до конца диска.
  - Для остановки воспроизведения слайд-шоу нажмите **■**.
  - Для остановки воспроизведения музыки нажмите **■** еще раз.

## Воспроизведение с флэш-накопителя USB

### Примечание

- Данное устройство поддерживает воспроизведение файлов MP3, WMA, DivX (Ultra) и JPEG с флэш-накопителей USB.

- 1 Подключите флэш-накопитель USB к разъему на устройстве.
- 2 Нажмите кнопку .
  - ↳ Отобразится меню содержимого.
- 3 Если воспроизведение не начинается автоматически, выберите файл для воспроизведения.
  - Дополнительную информацию см. в разделах "Воспроизведение музыки", "Воспроизведение фотографий" и "Воспроизведение видео".
- 4 Для остановки воспроизведения нажмите **■**.
  - Чтобы перейти в режим диска, нажмите кнопку .

## 6 Другие возможности

### Создание файлов MP3

Данное устройство позволяет преобразовывать файлы с компакт-дисков (аудио) в файлы MP3. Создаваемые аудиофайлы MP3 сохраняются на флэш-накопителе USB.

- 1 Вставьте аудио компакт-диск.
- 2 Подключите флэш-накопитель USB к разъему на устройстве.
- 3 Во время воспроизведения нажмите **AUDIO/CREATE MP3**.
  - ↳ Отобразится меню создания MP3.
- 4 Выберите в меню **[Da]**, а затем нажмите **OK**.

| Create MP3                         |         |                               |              |
|------------------------------------|---------|-------------------------------|--------------|
| OPTIONS                            |         | TRACK                         |              |
| Speed                              | Normal  | <input type="radio"/> Track01 | 04:14        |
| Bitrate                            | 128kbps | <input type="radio"/> Track02 | 04:17        |
| CRT ID3                            | Yes     | <input type="radio"/> Track03 | 03:58        |
| Device                             | USB 1   | <input type="radio"/> Track04 | 04:51        |
| SUMMARY                            |         | <input type="radio"/> Track05 | 03:53        |
| Press [OK] button to change speed. |         | <input type="radio"/> Track06 | 04:09        |
|                                    |         | <input type="radio"/> Track07 | 04:38        |
| Start                              | Exit    | Select all                    | Deselect all |

- 5 Выберите тип конвертации на панели **[ОПЦИИ]**, а затем последовательно нажимайте **OK**, чтобы выбрать элемент.

| Действие              | Описание                                                                                                        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ <b>скорость</b> ]   | Выбор скорости копирования.                                                                                     |
| [ <b>Ск Бит</b> ]     | Выбор уровня качества. При высокой скорости передачи повышается качество звучания и увеличивается размер файла. |
| [ <b>CRT ID3</b> ]    | Копирование информации о дорожке в MP3-файл.                                                                    |
| [ <b>Устройство</b> ] | Созданные файлы можно сохранить только на флэш-накопителе USB.                                                  |

- 6 Нажмите ►, чтобы получить доступ к панели [**ДОРОЖКА**].
- 7 Выберите дорожку и нажмите **ОК**.
  - Чтобы выбрать другую дорожку, повторите шаг 7.
  - Чтобы выбрать все дорожки, в меню выберите [**Выбр. все**] и нажмите **ОК**.
  - Чтобы отменить выбор всех дорожек, в меню выберите [**Отм. выбор**] и нажмите **ОК**.
- 8 Выберите в меню [**Пуск**], а затем нажмите **ОК**, чтобы начать процесс преобразования.
  - ↳ По завершении процесса на флэш-накопителе USB будет автоматически создана новая папка для хранения всех новых файлов MP3.
  - Для выхода из меню выберите [**Выход**], затем нажмите **ОК**.



#### Примечание

- Не нажимайте никакие кнопки во время копирования.
- Преобразование компакт-дисков DTS и компакт-дисков, защищенных от записи, не поддерживается.
- Флэш-накопитель USB, защищенный от записи или защищенный паролем, не может использоваться для хранения файлов MP3.

## 7 Настройка параметров



#### Примечание

- Если пункт меню настройки отображается в сером цвете, это означает, что параметр не может быть изменен при данных условиях.

### Общая настройка

| General Setup                                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | Disc Lock        |
|  | OSD Language     |
|  | Sleep Timer      |
|  | Auto Standby     |
|  | DivX(R) VOD Code |
|                                                                                   |                  |
|                                                                                   |                  |
|                                                                                   |                  |
|                                                                                   |                  |

- 1 Нажмите кнопку **SETUP**.
  - ↳ Отобразится меню [**Страница общей настройки**].
- 2 Нажмите ► для входа в меню.
- 3 Выберите параметр, затем нажмите **ОК**.
- 4 Выберите параметр, затем нажмите **ОК**.
  - Для возврата к предыдущему меню нажмите **↶ BACK**.
  - Для выхода из меню нажмите **SETUP**.

#### [Бл Диска]

Установка ограничений для воспроизведения дисков, которые установлены в отделение для дисков (всего устройство вмещает 20 дисков).

- [**Блок**] — ограничение доступа к текущему диску. В следующий раз при попытке запуска или разблокирования диска, вам необходимо будет ввести пароль
- [**Разбл**] — воспроизведение всех дисков.

#### [Язык Дисплея]

Выбор языка экранного меню.

#### [Таймер Сон]

Автоматический переход в режим ожидания в установленное время.

- [**Выключено**] — отключение режима автоматического выключения.
- [**15 Мин**], [**30 Мин**], [**45 Мин**], [**60 Мин**] — выбор времени обратного отсчета до перехода в режим ожидания.



### [Автомат. откл.]

Включение и выключение автоматического перехода в режим ожидания.

- **[Включено]** — переключение в режим ожидания через 15 минут бездействия (например, во время паузы или остановки воспроизведения).
- **[Выключено]** — отключение автоматического перехода в режим ожидания.

### [Код Vod DivX(R)]

Просмотр регистрационного кода DivX® и кода отмены регистрации.

- **[Регистрация]** — получение регистрационного кода для регистрации данного устройства на веб-сайте.
- **[Отмена]** — получение кода отмены регистрации для отмены регистрации данного устройства на веб-сайте.



#### Примечание

- Используйте регистрационный код DivX данного устройства при прокате или покупке видео с веб-сайта [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod). Фильмы DivX, купленные или взятые на прокат через DivX® VOD, могут воспроизводиться только устройством, для которого они зарегистрированы.

## Настройка звука

| Audio Setup |                 |  |
|-------------|-----------------|--|
|             | Analogue Output |  |
|             | Digital Audio   |  |
|             | HDMI Audio      |  |
|             | Audio Sync      |  |
|             | Volume          |  |
|             | Sound Mode      |  |
|             | CD Upsampling   |  |
|             | Night Mode      |  |

- 1 Нажмите кнопку **SETUP**.  
↳ Отобразится меню **[Страница общей настройки]**.
- 2 Нажмите **▼** для выбора **[Установка Аудио]**, а затем нажмите **►** для входа в подменю.
- 3 Выберите параметр, затем нажмите **ОК**.
- 4 Выберите параметр, затем нажмите **ОК**.
  - Для возврата к предыдущему меню нажмите **↶ BACK**.
  - Для выхода из меню нажмите **SETUP**.

### [Аналог Выход]

Выберите параметры аналогового аудио в соответствии с типом устройства, подключенного к разъему аналогового аудиовыхода.

- **[Лв/Пр]** — для объемного звучания на двух динамиках.
- **[Сtereo]** — для стереовыхода.

### [Установка]

Выберите цифровую настройку в соответствии с типом цифрового усилителя/ресивера, подключенного к цифровому разъему (COAXIAL/DIGITAL).

- **[Выход Spdif]** — выбор типа цифрового выхода.
  - **[Bce]** — поддержка многоканальных аудиоформатов.
  - **[выкл]** — отключение цифрового выхода.
  - **[Тол. PCM]** — сведение к двухканальному аудиоформату.
- **[Выход Lpcm]** — выбор частоты дискретизации выхода LPCM (Linear Pulse Code Modulation).
  - **[48kHz]** — для дисков, записанных с частотой дискретизации 48 кГц.
  - **[96kHz]** — для дисков, записанных с частотой дискретизации 96 кГц.



#### Примечание

- Параметр **[Выход Lpcm]** доступен только в том случае, если для параметра **[Выход Spdif]** установлено значение **[Тол. PCM]**.
- Чем выше частота дискретизации, тем выше качество звука.

### [Hdmi Аудио]

Выберите аудиовыход HDMI при подключении данного устройства и телевизора с помощью кабеля HDMI.

- **[Включено]** — обеспечивает воспроизведение звука через динамики телевизора и акустической системы. Если аудиоформат не поддерживается диском, звук будет низведен до двухканального (линейный-PCM).
- **[Выключено]** — отключение аудиосигнала устройств HDMI, подключенных к данному плееру.

### [Audio Sync]

Установка времени задержки аудиосигнала при воспроизведении видео с диска.

1. Нажмите **ОК**.
2. Нажмите **◀▶**, чтобы установить время задержки.
3. Нажмите **ОК** для подтверждения выбора и выхода из меню.

### [Громкость]

Установите уровень громкости по умолчанию для воспроизведения диска.

1. Нажмите **ОК**.
2. Нажмите кнопку **◀▶** для установки уровня громкости.
3. Нажмите **ОК** для подтверждения выбора и выхода из меню.

### [Режим Звука]

Выберите предустановленный звуковой эффект для улучшения аудиосигнала.

- **[3D]** — эффект виртуального объемного звучания, воспроизводимый правым и левым аудиоканалами.
- **[Режим фильмов]** — выбор аудиозффекта для просмотра фильмов.
- **[Муз. режим]** — выбор аудиозффекта для прослушивания музыки.

### [Пов Част CD]

Для улучшения качества звучания в стереорежиме необходимо преобразовать музыкальные компакт-диски для достижения более высокой частоты дискретизации.

- **[Выключено]** — отключение функции увеличения частоты дискретизации диска.
- **[88.2kHz]** — увеличение частоты дискретизации диска в два раза по отношению к исходной.
- **[176.4kHz]** — увеличение частоты дискретизации диска в четыре раза по отношению к исходной.

### [Ночн Режим]

Приглушение громких звуков и увеличение громкости тихих звуков, что позволяет просматривать фильмы DVD при небольшом уровне громкости, не мешая окружающим.

- **[Включено]** — просмотр видео с тихим звуком в ночное время.
- **[Выключено]** — объемное звучание с полным динамическим диапазоном.



### Примечание

- Применимо только для дисков DVD, закодированных в формате Dolby Digital.

## Настройка видео

| Video Setup |                 |
|-------------|-----------------|
|             | TV System       |
|             | TV Display      |
|             | Progressive     |
|             | Picture Setting |
|             | My Wallpaper    |
|             | HD JPEG         |
|             | HDMI Setup      |

1. Нажмите кнопку **SETUP**.  
→ Отобразится меню **[Страница общей настройки]**.
2. Нажмите **▼** для выбора **[Уст Видео]**, а затем нажмите **▶** для входа в подменю.
3. Выберите параметр, затем нажмите **ОК**.
4. Выберите параметр, затем нажмите **ОК**.
  - Для возврата к предыдущему меню нажмите **↶ BACK**.
  - Для выхода из меню нажмите **SETUP**.

### [ТВ система]

Изменяйте эту установку только при неправильном воспроизведении видео. По умолчанию эта установка соответствует самой распространенной установке для телевизоров в вашей стране.

- **[PAL]** — для телевизоров, совместимых с системой PAL.
- **[Универсальный]** — для телевизоров, совместимых с системами PAL и NTSC.
- **[NTSC]** — для телевизоров, совместимых с системой NTSC.

### [Тв Дисплей]

Выбор формата экрана



- **[4:3 Pan Scan]** — для телевизора с форматом экрана 4:3: полноэкранное изображение с обрезанными боковыми краями.
- **[4:3 Letter Box]** — для телевизора с форматом экрана 4:3: широкоэкранный образ с черными полосами сверху и снизу.
- **[16:9]** — для широкоэкранный телевизора: формат 16:9.

### [Прогрессивн]

Если к устройству подключен телевизор с прогрессивной разверткой, включите режим прогрессивной развертки.

- **[Включено]** — включение режима прогрессивной развертки.
- **[Выключено]** — отключение режима прогрессивной развертки.



#### Примечание

- Более подробное описание см. в разделе "Начало работы" > "Включение режима прогрессивной развертки".

### [уст Изобр]

Выбор предустановленных или создание собственных настроек цвета.

- **[Стандартный]** — исходная цветовая схема.
- **[Ярко]** — яркая цветовая схема.
- **[Мягк.]** — теплая цветовая схема.
- **[Личный]** — настройка параметров цвета. Установите уровень яркости, контраста, резкости и цветовую насыщенность, а затем нажмите кнопку **ОК**.

### [Настройка обоев]

Выбор изображения в качестве обоев.

- **[Изобр.по умолч.]** — по умолчанию в качестве обоев используется логотип Philips.
- **[Сохр. Изобр.]** — снятое видеоизображение или фото JPEG.
- **[Текущ. Изобр.]** — снять видеоизображение или фото JPEG и сохранить их на устройстве.

1. Просмотр видео или фотографий в режиме слайд-шоу.
2. Чтобы выбрать текущее видеоизображение или фотографию в качестве обоев, нажмите **SETUP**.
  - ↳ Воспроизведение будет приостановлено, и на экране отобразится меню основных настроек.
3. Перейдите к опции (**[Уст Видео]** > **[Настройка обоев]** > **[Текущ. Изобр.]**).
4. Нажмите **ОК** для подтверждения.
  - ↳ Выбранное изображение или фотография будут сохранены в качестве обоев.
  - Новое изображение при сохранении заменяет старое.

### [HD JPEG]

При подключении этого устройства к телевизору с помощью кабеля HDMI можно

смотреть несжатые файлы JPEG с исходным разрешением в отличном качестве.

- **[Включено]** — отображение изображения в формате HD.
- **[Выключено]** — отображение стандартного изображения.

### [Установка HDMI]

При подключении этого устройства и телевизора с помощью кабеля HDMI выберите наилучшую установку HDMI, поддерживаемую телевизором.

- **[Разрешение]** — выбор разрешения видео, совместимого с возможностями дисплея телевизора.
  - **[Авто]** — автоматическое определение и выбор оптимального поддерживаемого видеоразрешения.
  - **[480i], [480p], [576i], [576p], [720p], [1080i], [1080p]** — выбор наиболее подходящего видеоразрешения, поддерживаемого телевизором. Для получения дополнительной информации см. руководство пользователя телевизора.
- **[HDMI Deep Color]** — эта функция доступна только в том случае, если телевизор подключен при помощи кабеля HDMI и поддерживает функцию Deep Color.
  - **[Авто]** — яркое изображение и миллиарды оттенков в телевизорах с функцией Deep Color.
  - **[Выключено]** — выходной стандарт цвета 8 бит.
- **[Широкоэкр. форм.]** — воспроизведение дисков в широкоэкранный формате.
  - **[Супер широкий]** — Центр изображения растянут в меньшей степени по сравнению с краями (доступно, если для видеоразрешения установлены значения 720p, 1080i или 1080p).
  - **[4:3 Pillar Box]** — изображение не растягивается. По обеим сторонам экрана телевизора появятся черные полосы (доступно, если для видеоразрешения установлены значения 720p, 1080i или 1080p).
  - **[Выключено]** — изображение соответствует формату диска.
- **[Устан. EasyLink]** — если устройство подключено к устройству/телевизору, поддерживающим HDMI CEC, все подключенные устройства могут одновременно реагировать на следующие команды.

- **[EasyLink]** — включение и выключение всех функций EasyLink.
- **[играть один нажатие]** — включение и выключение функции воспроизведения одним нажатием.

При включенной функции EasyLink нажмите .

→ Устройство включится.

→ Телевизор включится автоматически (если поддерживается функция “Запуск воспроизведения одним нажатием”) и переключится на входной видеоканал.

→ Если в устройство вставлен диск, начнется воспроизведение.

- **[запас один нажатие]** — включение и выключение функции перевода в режим ожидания одним нажатием.

При включенной функции EasyLink нажмите и удерживайте кнопку  не менее трех секунд.

→ Все подключенные устройства с поддержкой HDMI CEC переключатся в режим ожидания.



#### Примечание

- Для использования функции EasyLink необходимо включить на телевизоре/устройствах управление HDMI CEC. Для получения более подробной информации см. руководства пользователя телевизора/устройств.
- Philips не гарантирует 100 % совместимости со всеми устройствами, поддерживающими HDMI CEC.

## Предпочтения



#### Примечание

- Остановите воспроизведение диска, перед тем как перейти к **[Предпочтения]**.

| Preferences                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <br><br><br><br><br><br><br><br> | Audio            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Subtitle         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Disc Menu        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Parental Control |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PBC              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mp3/Jpeg Nav     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Password         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DivX Subtitle    |

- 1 Нажмите кнопку **SETUP**.  
→ Отобразится меню **[Страница общей настройки]**.
- 2 Нажмите  для выбора **[Предпочтения]**, а затем нажмите  для входа в подменю.
- 3 Выберите параметр, затем нажмите **ОК**.
- 4 Выберите параметр, затем нажмите **ОК**.
  - Для возврата к предыдущему меню нажмите  **BACK**.
  - Для выхода из меню нажмите **SETUP**.

#### [Аудио]

Выбор языка аудиовоспроизведения для диска.

#### [Субзагол]

Выбор языка субтитров для диска.

#### [Меню Диска]

Выбор языка меню диска.



#### Примечание

- Если на диске недоступен выбранный язык, используется язык, установленный по умолчанию.
- Для некоторых DVD-дисков смена языка субтитров/аудиовоспроизведения возможна только из меню диска.
- Для выбора языков, не перечисленных в меню, выберите **[Другие]**. Найдите “**Language Code**” (код) в списке кодов языка в конце этого руководства пользователя и введите его.

#### [Блокир. от детей]

Ограничение доступа к дискам, которые не рекомендуются для просмотра детям. Данные типы дисков должны быть записаны с ограничением на просмотр.

1. Нажмите **ОК**.
2. Выберите необходимый уровень ограничения, затем нажмите кнопку **ОК**.
3. Используйте **кнопки с цифрами** для ввода пароля.



#### Примечание

- Для воспроизведения DVD-дисков с ограничением выше установленного в меню **[Блокир. от детей]** уровня необходимо ввести пароль.
- Ограничения зависят от страны. Для разрешения просмотра всех дисков выберите “8”.
- На некоторых дисках указаны ограничения, но сами диски записаны без ограничения. Для таких дисков данная функция не применима.

#### [P6c]

Включение или выключение меню содержимого дисков VCD/SVCD с функцией управления воспроизведением (PBC).

- **[Включено]** — отображение индексного меню при загрузке диска.
- **[Выключено]** — пропуск меню и начало воспроизведения с первой дорожки.

#### **[Нав MP3/Jpeg]**

Выбор отображения папок или всех файлов.

- **[Просмотр файлов]** — отображение всех файлов.
- **[Просмотр папок]** — отображение папок с файлами MP3/WMA.

#### **[Пароль]**

Установка или изменение пароля для заблокированных дисков или воспроизведение DVD с ограничением просмотра.

| Preferences<br>Change Password    |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Old Password                      | <input type="password"/> |
| New Password                      | <input type="password"/> |
| Confirm PWD                       | <input type="password"/> |
| <input type="button" value="OK"/> |                          |

1. Введите число "136900" или последний установленный пароль в поле **[Стар. Пароль]** с помощью **кнопок с цифрами**.
2. Введите новый пароль в поле **[Новый Пароль]**.
3. Повторно введите новый пароль в поле **[Подт Пароля]**.
4. Нажмите кнопку **OK** для выхода из меню.

#### **Примечание**

- Если вы забыли пароль, введите "136900" перед установкой нового.

#### **[Подзаг. DivX]**

Выберите набор символов, поддерживаемый субтитрами DivX.

- **[Стандарт]** — английский, ирландский, датский, эстонский, финский, французский, немецкий, итальянский, португальский, люксембургский, норвежский (букмол и нюнорск), испанский, шведский, турецкий.
- **[Центр. Евр.]** — польский, чешский, словацкий, албанский, венгерский, словенский, хорватский, сербский (латиница), румынский.

- **[Кириллица]** — белорусский, болгарский, украинский, македонский, русский, сербский.

#### **Примечание**

- Убедитесь, что файл субтитров имеет то же имя, что и файл фильма. Например, если имя файла фильма "Movie.avi", то текстовый файл должен иметь название "Movie.sub" или "Movie.srt".

#### **[Информ. о версии]**

Отображение версии программного обеспечения устройства.

#### **Примечание**

- Данная информация необходима для поиска последней версии ПО на веб-сайте Philips, которую можно скачать и установить на устройство.

#### **[Станд.]**

Восстановление заводских настроек по умолчанию, кроме параметров **[Бл Диска]**.

**[Блокир. от детей]** и **[Пароль]**.

## 8 Дополнительная информация

### Обновление программного обеспечения

Для проверки наличия обновленных версий сравните текущую версию ПО данного устройства с последней версией (при наличии), размещенной на веб-сайте Philips.

#### **Внимание**

- Во время обновления программного обеспечения нельзя отключать питание.

1. Нажмите **SETUP**.
2. Выберите **[Предпочтения] > [Информ. о версии]**, а затем нажмите **OK**.
3. Введите номер версии, а затем нажмите кнопку **SETUP** для выхода из меню.
4. Проверить наличие новых версий ПО можно на веб-сайте [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), используя имя файла для данного DVD-плеера.

- 5 Дополнительную информацию см. в инструкциях по выполнению обновления на веб-сайте.

### Примечание

- Отключите шнур питания на несколько секунд, а затем снова подключите его для перезагрузки устройства.

## Уход

### Внимание

- Не используйте растворители например, бензол, разбавители, чистящие средства, имеющиеся в продаже, или спреи-антистатика для дисков.

### Очистка дисков

Для очистки диска используйте чистящую ткань из микрофибры и протирайте диск от центра к краям прямыми движениями.

## Характеристики

### Примечание

- Характеристики и дизайн могут быть изменены без предварительного уведомления.

### USB

- Совместимость: высокоскоростной интерфейс USB (2.0)
- Поддержка класса: UMS (класс запоминающих устройств USB)

### Видео

- Система сигнала: PAL/NTSC
- Композитный видеовыход: 1 В (пиковое) ~ 75 Ом
- Компонентный видеовыход: 0,7 В (пиковое) ~ 75 Ом
- Выход HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

### Аудио

- Выходной аналоговый стереосигнал
- Сигнал-шум (1 кГц): > 90 дБ (средневзвешенное)
- Динамический диапазон (1 кГц): > 80 дБ (средневзвешенное)
- Перекрестные помехи (1 кГц): > 80 дБ
- Искажение/шум (1 кГц): > 75 дБ
- MPEG MP3: MPEG Audio L3

- Цифровой выход
  - Коаксиальный кабель
- Выход HDMI

### Основное устройство

- Габариты (ш x в x г): 330 x 39,8 x 190 (мм)
- Вес нетто: 0,823 кг

### Питание

- Параметры питания: 230 В; 50 Гц
- Потребляемая мощность: <10 Вт
- Потребляемая мощность в режиме энергосбережения: <1 Вт

### Принадлежности, входящие в комплект поставки

- Пульт ДУ и батареи
- Кабель YUV
- Аудио- и видеокабели
- Шнур питания переменного тока
- руководство пользователя
- Краткое руководство

### Характеристики лазера

- Тип: полупроводниковый лазер InGaAlP (DVD), AlGaA (CD)
- Длина волны: 655 нм (DVD), 790 нм (CD)
- Выходная мощность: 7,0 мВт (DVD), 10,0 мВт (VCD/CD)
- Рассеивание луча: 60 градусов

## 9 Устранение неисправностей

### Предупреждение

- Риск поражения электрическим током. Запрещается снимать корпус домашнего кинотеатра.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать домашний кинотеатр.

При возникновении неполадок во время эксплуатации изделия проверьте следующие пункты, прежде чем обращаться в сервисную службу. Если проблему решить не удалось, зарегистрируйте изделие и обратитесь в службу поддержки на веб-сайте [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

При обращении в компанию Philips необходимо назвать номер модели и серийный номер изделия. Серийный номер и номер модели указаны на задней панели устройства. Впишите эти номера здесь:

Номер модели \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

---

## Основное устройство

### Кнопки устройства не работают.

- Отсоедините устройство от розетки электросети на несколько минут, затем снова подключите его.

### Отсутствует реакция на команды пульта ДУ.

- Подключите устройство к розетке электросети.
- Направьте пульт ДУ на ИК-датчик на передней панели устройства.
- Правильно установите батареи.
- Установите новые батареи в пульт ДУ.

---

## Изображение

### Нет изображения.

- Для выбора правильного входа обратитесь к руководству пользователя телевизора. Переключайте каналы, пока не увидите заставку Philips.
- Если вы включили режим прогрессивной развертки или изменили параметры телевизора, вернитесь в режим по умолчанию:  
1) Нажмите **▲**, чтобы открыть дисковод.  
2) Нажмите **Цифровая кнопка '1'** (для прогрессивной развертки) или **Цифровая кнопка '3'** (для телевизионной системы).

### Нет изображения при соединении HDMI.

- Если изделие подключено к неавторизованному устройству отображения с помощью кабеля HDMI, аудио/видеосигнал может отсутствовать.
- Проверьте исправность кабеля HDMI. Замените кабель HDMI.
- Если проблема возникает при изменении разрешения HDMI, необходимо вернуться в режим по умолчанию: 1) Нажмите **▲**, чтобы открыть отделение для диска. 2) Нажмите **кнопку "1"**.

---

## Звук

### Отсутствует звук с телевизора.

- Убедитесь, что аудиокабели подключены к аудиовходу телевизора.
- Проверьте правильность соотношения аудиовхода телевизора и соответствующего видеовхода. Для получения дополнительной информации см. руководство пользователя телевизора.

### Отсутствует звук с динамиков аудиоустройства (стереосистемы/усилителя/ресивера).

- Убедитесь, что аудиокабели подключены к аудиовходу аудиоустройства.

- Выберите для аудиоустройства соответствующий источник аудиовхода.

### Нет звука при соединении HDMI.

- На выходе HDMI может не быть аудиосигнала в случае, если подключенное устройство является несовместимым с HDCP или совместимым только с DVI.
- Убедитесь, что параметр **[Hdmi Аудио]** включен.

### При воспроизведении видео DivX отсутствует звук.

- Аудиокодек может не поддерживаться DVD-плеером.

---

## Воспроизведение

### Не удалось воспроизвести диск.

- Диск поцарапан, деформирован или загрязнен. Замените или очистите диск.
- Используйте диски и файлы правильного формата.

### Не удалось воспроизвести файлы DivX.

- Убедитесь, что видеофайл DivX не поврежден.
- Убедитесь, что файл имеет допустимое расширение.

### Формат изображения на экране не соответствует установке дисплея телевизора.

- Соотношение сторон установлено на DVD.

### Субтитры DivX отображаются неправильно.

- Убедитесь, что названия файла субтитров и файла фильма совпадают.
- Выберите правильный набор символов.
  - Нажмите **SETUP**.
  - Выберите в меню **[Предпочтения] > [Подзаг. DivX]**.
  - Выберите набор символов, поддерживаемый субтитрами.

---

## 10 Глоссарий

---

## D

### DivX Video-On-Demand

Это устройство, сертифицированное по стандарту DivX®, должно быть зарегистрировано для воспроизведения содержимого DivX Video-on-Demand (VOD). Для создания кода регистрации найдите раздел DivX VOD в меню настройки устройства. Перейдите на веб-сайт [vod.divx.com](http://vod.divx.com) с помощью данного кода для выполнения процедуры регистрации и получения дополнительных сведений о DivX-видео.

## Н

### HDMI

Мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI) представляет собой высокоскоростной цифровой интерфейс, который способен передавать несжатые видеоданные с высоким разрешением и цифровые многоканальные аудиоданные. Это позволяет достичь высокого качества изображения и звука без всяких помех. Стандарт HDMI полностью совместим с устройствами DVI.

Согласно требованиям стандарта HDMI, при подключении устройств HDMI или DVI без HDCP (система защиты цифрового содержимого, передаваемого по каналам с высокой пропускной способностью), видео или аудио не будет воспроизведено.

## J

### JPEG

Широко распространенный формат цифровых фотоснимков. Система сжатия снимков, разработанная объединенной группой экспертов по обработке фотоснимков (Joint Photographic Expert Group), обеспечивает малые потери качества наряду с высоким коэффициентом сжатия. Расширения файлов — .jpg или .jpeg.

## М

### MP3

Файловый формат с системой сжатия звуковых данных. MP3 — это аббревиатура от Motion Picture Experts Group 1 (или MPEG-1) Audio Layer 3. Использование формата MP3 позволяет записывать на один диск CD-R или CD-RW в 10 раз больше данных, чем на обычный компакт-диск.

## Р

### RVC

Регулятор воспроизведения. Система, позволяющая перемещаться по Video CD/ Super VCD с помощью экранных меню диска. Позволяет использовать интерактивное воспроизведение и поиск.

## W

### WMA

Windows Media™ Audio. Технология сжатия аудиоданных, разработанная корпорацией Майкрософт. Данные WMA кодируются проигрывателем Windows Media 9 или Windows Media для Windows XP. Файлы имеют расширение .wma.

## Ф

### Формат изображения

Формат изображения представляет собой соотношение ширины и высоты телевизионного экрана. Формат изображения стандартного телевизора — 4:3, широкоэкранные телевизоры и телевизоры высокой четкости имеют формат изображения 16:9. Формат изображения “letterbox” позволяет увидеть изображение на экране с более широкой перспективой, чем на стандартном экране 4:3.

## П

### Прогрессивное сканирование

Прогрессивное сканирование отображает двойное число кадров в секунду по сравнению с обычной телевизионной системой. Это обеспечивает более высокое разрешение и качество изображения.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН  
БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

|                 |
|-----------------|
| Модель:         |
| Серийный номер: |
| Дата продажи:   |
| ПРОДАВЕЦ:       |
| Название фирмы: |
| Телефон фирмы:  |
| Адрес и E-mail: |

ПЕЧАТЬ  
фирмы - продавца

Изделие получило исправное состояние.  
С условиями гарантии ознакомлен и согласен

(подпись покупателя)

Внимание! Гарантийный талон недействителен без печати продавца.

### Уважаемый потребитель!

Компания Филипс выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

При покупке убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. При этом серийный номер и наименование модели приобретенного Вами изделия должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесение в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу.

При бережном и внимательном отношении изделие будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания вовнутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, в течение всего срока службы следите за сохранностью идентификационной наклейки с обозначением наименования модели и серийного номера изделия.

Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры работы отпадают от изложенных в инструкции пользователя, рекомендуем обратиться за консультацией в наш Информационный центр.

### Условия гарантии

| Объект                                                         | Изделие | Пульт дистанционного управления |
|----------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|
| Срок службы (исчисляется со дня передачи товара потребителю)   | 5 лет   | 1 год                           |
| Срок гарантии (исчисляется со дня передачи товара потребителю) | 1 год   | 1 год                           |

По окончании срока службы обратиться в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия.

Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (данный гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, инструкцию по эксплуатации (на любом носителе) и иные документы).

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

1. Нарушения Потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара

2. Действий третьих лиц:

- ремонта неуполномоченными лицами;
- внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения
- отклонение от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питания, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;

3. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.);

Любую информацию о расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании Вы можете получить в Центре информационной поддержки:

Телефон: (495) 961-1111, 8 800 200-0880 (бесплатный звонок по России).

Интернет: [www.philips.ru](http://www.philips.ru)

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС NL.АЕ68.В13415

Срок действия с 24.03.2010 по 23.03.2012

№ 0235249

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ РОСС RU.0001.11АЕ68

Общества с ограниченной ответственностью "КОРПОРАЦИЯ СТАНДАРТ"  
124460, г. Москва, Зеленоград, корп. 1205, н.п. 2  
тел./факс 8-499-729-98-70, 8-499-732-90-40

### ПРОДУКЦИЯ

Проигрыватели DVD (видео-аудио) дисков "PHILIPS"  
(в том числе с функцией караоке) в соответствии с  
приложением на бланке № 0250043 - серийный выпуск

КОД ОК 005 (ОКП):

65 8260

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 22505-97, ГОСТ Р 51515-99,  
ГОСТ 5651-89 (Табл. 1 (поз. 11); табл. 2 (поз. 6, 7)),  
ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд. 6, 7),  
ГОСТ Р МЭК 60065-2005, ГОСТ Р 51317.3.3-2008.

КОД ТН ВЭД России:

8527131000

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V."  
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Нидерланды.  
(Заводы в соответствии с приложением на бланке № 0250044).

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

"PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V."  
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Нидерланды. Тел. - +31 40 27 84 218

### НА ОСНОВАНИИ

1. Протоколов испытаний № 20/11-09 от 23.11.2009 г., 3/07-09 от 06.07.2009 г.  
14/06-09 от 19.06.2009 г. ИП продукции ООО "Корпорация Стандарт"  
РОСС RU.0001.21ML27 (124460, г. Москва, Зеленоград, корп. 1205, н.п. 2)
2. Сертификата CB-Test № CN11127 от 23.01.2008 г. Национального  
Сертификационного Центра "СQC" Китая

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

форма и размеры знака соответствия  
по ГОСТ Р 60460-92. Подлинник сертификата хранится в ООО "Филиппс"  
(Москва, ул. Удальцова, д. 35А, тел. (495) 937-9300) на основании  
доверенности от 25.09.2008 г.



Руководитель органа

*[Подпись]*

Коудельный А. В.

инициалы, фамилия

Эксперт

*[Подпись]*

Власова Н. П.

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

№ 0250043

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС NL.AE68.B13415

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| код ОК 005 (ОКП)  | Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| код ТН ВЭД России |                                                       |                                                            |
| 658260            | Проигрыватели DVD (видео-аудио) дисков                | Документация                                               |
| 8527131000        | "PHILIPS" (в том числе с функцией караоке):           | изготовителя                                               |
|                   | DVP1033/xx, DVP2300/xx, DVP2320/xx,                   |                                                            |
|                   | DVP2320xx/xx, DVP3000/xx, DVP3005/xx,                 |                                                            |
|                   | DVP3010/xx, DVP3010K/xx, DVP3011/xx,                  |                                                            |
|                   | DVP3011K/xx, DVP3012/xx, DVP3040K/xx,                 |                                                            |
|                   | DVP3111/xx, DVP3111SL/xx, DVP3111xx/xx,               |                                                            |
|                   | DVP3120/xx, DVP3126/xx, DVP3126K/xx,                  |                                                            |
|                   | DVP3142/xx, DVP3144/xx, DVP3146K/xx,                  |                                                            |
|                   | DVP3148K/xx, DVP3152/xx, DVP3252/xx,                  |                                                            |
|                   | DVP3262K/xx, DVP3266K/xx, DVP3268K/xx,                |                                                            |
|                   | DVP3350/xx, DVP3310K/xx, DVP3358K/xx,                 |                                                            |
|                   | DVP3360K/xx, DVP3362K/xx, DVP3388K/xx,                |                                                            |
|                   | DVP3520K/xx, DVP3550/xx, DVP3550K/xx,                 |                                                            |
|                   | DVP3560K/xx, DVP3586K/xx, DVP4320/xx,                 |                                                            |
|                   | DVP4320xx/xx, DVP5100/xx, DVP5101/xx,                 |                                                            |
|                   | DVP5101K/xx, DVP5102/xx, DVP5102K/xx,                 |                                                            |
|                   | DVP5140K/xx, DVP5168K/xx, DVP5268K/xx,                |                                                            |
|                   | DVP5388K/xx, DVP5500S/xx, DVP5960/xx,                 |                                                            |
|                   | DVP5965K/xx, DVP5986K/xx, DVP5996K/xx,                |                                                            |
|                   | DVP5998K/xx, DVP6620/xx, DVP6800/xx                   |                                                            |

(где x - любая цифра от 0 до 9, буква от A до Z и/или пробел, обозначающие модификации приборов с различным дизайном и/или комплектацией).

(продолжение следует)



Руководитель органа

## Эксперт

Коудельный А. В.

นางสาวเนติยา, ฐิติมาภรณ์

Власова Н. П.

[illegible]





## Language Code

|                             |      |                             |      |                       |      |
|-----------------------------|------|-----------------------------|------|-----------------------|------|
| Abkhazian                   | 6566 | Inupiaq                     | 7375 | Pushto                | 8083 |
| Afar                        | 6565 | Irish                       | 7165 | Russian               | 8285 |
| Afrikaans                   | 6570 | Íslenska                    | 7383 | Quechua               | 8185 |
| Amharic                     | 6577 | Italiano                    | 7384 | Raeto-Romance         | 8277 |
| Arabic                      | 6582 | Ivrit                       | 7269 | Romanian              | 8279 |
| Armenian                    | 7289 | Japanese                    | 7465 | Rundi                 | 8278 |
| Assamese                    | 6583 | Javanese                    | 7486 | Samoan                | 8377 |
| Avestan                     | 6569 | Kalaallisut                 | 7576 | Sango                 | 8371 |
| Aymara                      | 6589 | Kannada                     | 7578 | Sanskrit              | 8365 |
| Azerhijani                  | 6590 | Kashmiri                    | 7583 | Sardinian             | 8367 |
| Bahasa Melayu               | 7783 | Kazakh                      | 7575 | Serbian               | 8382 |
| Bashkir                     | 6665 | Kernewek                    | 7587 | Shona                 | 8378 |
| Belarusian                  | 6669 | Khmer                       | 7577 | Shqip                 | 8381 |
| Bengali                     | 6678 | Kinyarwanda                 | 8287 | Sindhi                | 8368 |
| Bihari                      | 6672 | Kirghiz                     | 7589 | Sinhalese             | 8373 |
| Bislama                     | 6673 | Komi                        | 7586 | Slovensky             | 8373 |
| Bokmål, Norwegian           | 7866 | Korean                      | 7579 | Slovenian             | 8376 |
| Bosanski                    | 6683 | Kuanyama; Kwanyama          | 7574 | Somali                | 8379 |
| Brezhoneg                   | 6682 | Kurdish                     | 7585 | Sotho; Southern       | 8384 |
| Bulgarian                   | 6671 | Lao                         | 7679 | South Ndebele         | 7882 |
| Burmese                     | 7789 | Latina                      | 7665 | Sundanese             | 8385 |
| Castellano, Español         | 6983 | Latvian                     | 7686 | Suomi                 | 7073 |
| Catalán                     | 6765 | Letzeburgesch;              | 7666 | Swahili               | 8387 |
| Chamorro                    | 6772 | Limburgan; Limburger        | 7673 | Swati                 | 8383 |
| Chechen                     | 6769 | Lingala                     | 7678 | Svenska               | 8386 |
| Chewa; Chichewa; Nyanja     | 7889 | Lithuanian                  | 7684 | Tagalog               | 8476 |
| 中文                          | 9072 | Luxembourgish;              | 7666 | Tahitian              | 8489 |
| Chuang; Zhuang              | 9065 | Macedonian                  | 7775 | Tajik                 | 8471 |
| Church Slavc; Slavonic      | 6785 | Malagasy                    | 7771 | Tamil                 | 8465 |
| Chuvash                     | 6786 | Magyar                      | 7285 | Tatar                 | 8484 |
| Corsican                    | 6779 | Malayalam                   | 7776 | Telugu                | 8469 |
| Česky                       | 6783 | Maltese                     | 7784 | Thai                  | 8472 |
| Dansk                       | 6865 | Manx                        | 7186 | Tibetan               | 6679 |
| Deutsch                     | 6869 | Maori                       | 7773 | Tigrinya              | 8473 |
| Dzongkha                    | 6890 | Marathi                     | 7782 | Tonga (Tonga Islands) | 8479 |
| English                     | 6978 | Marshallese                 | 7772 | Tsonga                | 8483 |
| Esperanto                   | 6979 | Moldavian                   | 7779 | Tswana                | 8478 |
| Estonian                    | 6984 | Mongolian                   | 7778 | Türkçe                | 8482 |
| Euskara                     | 6985 | Nauru                       | 7865 | Turkmen               | 8475 |
| Ελληνικά                    | 6976 | Navaho; Navajo              | 7886 | Twi                   | 8487 |
| Faroese                     | 7079 | Ndebele, North              | 7868 | Uighur                | 8571 |
| Français                    | 7082 | Ndebele, South              | 7882 | Ukrainian             | 8575 |
| Frysk                       | 7089 | Ndonga                      | 7871 | Urdu                  | 8582 |
| Fijian                      | 7074 | Nederlands                  | 7876 | Uzbek                 | 8590 |
| Gaelic; Scottish Gaelic     | 7168 | Nepali                      | 7869 | Vietnamese            | 8673 |
| Gallegan                    | 7176 | Norsk                       | 7879 | Volapuk               | 8679 |
| Georgian                    | 7565 | Northern Sami               | 8369 | Walloon               | 8765 |
| Gikuyu; Kikuyu              | 7573 | North Ndebele               | 7868 | Welsh                 | 6789 |
| Guarani                     | 7178 | Norwegian Nynorsk;          | 7878 | Wolof                 | 8779 |
| Gujarati                    | 7185 | Occitan; Provençal          | 7967 | Xhosa                 | 8872 |
| Hausa                       | 7265 | Old Bulgarian; Old Slavonic | 6785 | Yiddish               | 8973 |
| Herero                      | 7290 | Oriya                       | 7982 | Yoruba                | 8979 |
| Hindi                       | 7273 | Oromo                       | 7977 | Zulu                  | 9085 |
| Hiri Motu                   | 7279 | Ossetian; Ossetic           | 7983 |                       |      |
| Hrswatski                   | 6779 | Pali                        | 8073 |                       |      |
| Ido                         | 7379 | Panjabi                     | 8065 |                       |      |
| Interlingua (International) | 7365 | Persian                     | 7065 |                       |      |
| Interlingue                 | 7365 | Polski                      | 8076 |                       |      |
| Inuktitut                   | 7385 | Português                   | 8084 |                       |      |

