

Clock Radio

AJ3112

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

使用手冊



PHILIPS

感謝您購買本產品。歡迎來到飛利浦的世界！
請至 www.philips.com/welcome 登錄您的產品，以獲得飛利浦提供的完整支援。

控制功能 (請參閱圖 1)

- ① **DISPLAY** - 顯示時鐘/鬧鐘時間和設定狀態。
- ② **ALARM** 指示燈 - 鬧鐘啟動時會亮起。
- ③ 頻率指示燈 - 顯示所選波段的廣播頻率。
- ④ **REPEAT ALARM / SLEEP OFF**
 - 暫時關閉啟動的鬧鐘 8-9 分鐘。
 - 關閉睡眠功能。
- ⑤ **CLOCK** - 設定時鐘時間。
- ⑥ **SLEEP**
 - 啟動收音機睡眠功能。
 - 調整睡眠功能的時間。
- ⑦ **ALARM RESET** - 停止啟動的鬧鐘 24 小時。
- ⑧ **ALARM** - 設定鬧鐘功能。
- ⑨ **RADIO / ALARM**
 - RADIO ON:** 開啟收音機。
 - RADIO OFF:** 關閉收音機/鬧鐘。
 - ALARM - RADIO:** 設定收音機作為鬧鐘鈴聲。
 - ALARM - BUZZ:** 設定鬧鈴為鬧鐘鈴聲。
- ⑩ **SET TIME HR / MIN**
 - 調整時鐘/鬧鐘/睡眠時間的小時/分鐘數。
- ⑪ 電源線 - 連接電源插座。
- ⑫ 天線 - 改善 FM 收訊。
- ⑬ **VOLUME** - 調整音量。
- ⑭ 電池蓋 - 打開可儲存一顆 9 伏特 6F22 電池 (未隨附)，作為時鐘記憶備份電力。
- ⑮ **FM/MW** - 選擇 FM/MW 波段。
- ⑯ **TUNING** - 調頻至廣播電台。

設置

電源供應

- 1 檢查電源供應 (如裝置底部的機型牌所示) 是否與當地的電源供應相符。如果沒有，請洽經銷商或服務中心。
- 2 將插頭插入電源插座。
- 3 若要完全中斷裝置的電源供應，請將插頭自電源插座上拔除。

時鐘記憶備份電力

當發生電源中斷時 (如斷電)，時鐘記憶備份電力可讓您儲存鬧鐘和時鐘設定，最長可維持一天。所有時鐘收音機和畫面顯示將關閉。電源供應恢復後，畫面會顯示正確的時間。

- 1 取下電池蓋裝入 9 伏特 6F22 類型電池 (未隨附) 作為備份電力。
- 2 取下電池蓋。

備註： 如果未安裝備份電池或發生長時間電源中斷，您必須再次設定時鐘和鬧鐘時間。

電池內含化學物質，應妥善丟棄。

收音機

您可以將本裝置單獨作為收音機使用！

- 1 將 **RADIO / ALARM** 調到 **RADIO ON** 以開啟收音機。
- 2 切換 **FM/MW** 選擇想要的頻段。
- 3 將 **TUNING** 調整至想聽的電台。
- 4 轉動 **VOLUME** 控制以調整音量。
- 5 將 **RADIO / ALARM** 調到 **OFF** 以關閉收音機。

改善收訊效果：

FM: 將天線完全展開並調整位置，以取得最佳收訊。

MW: 使用裝置內建的天線。調整裝置位置以控制天線方向。

設定時鐘/鬧鐘時間

時間以 24 小時制顯示。

- 1 按住 **CLOCK** 或 **ALARM**。
- 2 重複按 **HR** 或 **MIN**，或按住 **HR** 或 **MIN** 以調整分鐘和/或小時。
- 3 調整至正確設定後，放開 **CLOCK** 或 **ALARM** 和 **HR** 或 **MIN**。
→ 設定好的時鐘時間會顯示在畫面上，並開始運作。

選擇鬧鐘模式

若要使用鬧鐘，您必須先設定鬧鐘時間。您有二種不同鬧鐘模式可以選擇作為喚醒鈴聲：收音機或鬧鈴。

1 透過將 **RADIO / ALARM** 調到 **RADIO** 或 **BUZZ** 以選擇鬧鐘模式。

→ 鬧鐘指示燈 (AL) 會亮起。

實用提示：

- 如果您選擇收音機模式，請務必調整音量至可喚醒您的音量大小。
- 鬧鈴設定為固定音量，無法調整。

關閉鬧鐘

關閉鬧鐘有三種方式：鬧鐘第一次響起後，除非您完全取消鬧鐘，系統會在 1 小時 59 分鐘後自動選取 **24 小時鬧鐘** 重設選項。

24 小時鬧鐘重設

如果您想立即停止鬧鐘模式，但想要在隔日使用相同鬧鐘設定：

- 在鬧鈴響起時，按下 **ALARM RESET**。
- 鬧鐘指示燈 (AL) 會保持亮起。

完全取消鬧鐘

若要在鬧鈴響起前或鬧鈴響起時取消設定好的鬧鐘時間：

- 將 **RADIO / ALARM** 調到 **OFF** 位置。
- 鬧鐘指示燈 (AL) 會熄滅。

重複鬧鈴

此功能會每隔 9 分鐘重複啟動鬧鈴。

1 在鬧鈴響起時，按下 **REPEAT ALARM / SLEEP OFF** 。

→ 鬧鐘指示燈 (AL) 會保持亮起。

睡眠

本裝置內建定時器，可在設定時間內播放收音機，之後裝置會自動關閉。讓您輕鬆聆聽，安詳入睡。最長睡眠定時為 1 小時 59 分鐘。

設定睡眠定時器

1 將 **RADIO / ALARM** 調到 **OFF** 位置。

2 透過下列方式設定睡眠時間以啟動睡眠功能：

- 只要按下 **SLEEP** 將睡眠時間設定為 59 分鐘。
- 按住 **SLEEP**，然後重複按 **MIN** 以向下調整睡眠時間為 59 分鐘。
- 按住 **SLEEP**，然後按 **HR** 以設定睡眠時間增加一小時 (即 1:59)

→ 若要取消睡眠，按 **REPEAT ALARM / SLEEP OFF** 。

安全資訊

- 請將裝置放在靠近 AC 插座處，以便連接 AC 插頭。
- 當電源插頭作為中斷連接裝置時，中斷連接裝置應保持隨時可操作。
- 將裝置放置在堅硬平坦的平面，讓系統保持平穩。
- 如果您不想長時間使用本裝置，請將電源線從電源插座中拔除。此外，建議您將時鐘收音機內的電池取出。這麼做可避免電池滲漏而使時鐘收音機受損。
- 請勿將產品和電池置於潮濕、雨水、沙塵或有加溫設備、陽光直射的過熱環境中。
- 勿將產品置於滴水或濺水的環境。
- 在通風口和裝置四周需有充分的通風，間隔至少為 15 公分，以確保散熱順暢。
- 請勿將物品 (如報紙、桌布、窗簾等) 遮蓋通風口，以免阻礙通風。
- 請勿在產品上面放置裝有液體的容器 (如花瓶)。
- 請勿將明火源 (如點燃的蠟燭) 置於產品上。
- 請使用沾濕的軟皮革布清潔裝置。請勿使用任何含有酒精、氨、苯或具磨蝕性的清潔劑，可能損傷外殼。
- 電池請勿暴露在過度的熱源下，例如日照或火焰等。

注意

使用本文中所述程序以外的方法來控制或調校效能，可能會導致危險。



注意

如擅自打開有被電擊的危險



注意：避免電擊危險，請勿打開外殼。
機體內并無可供使用者自行修理的零件，需要修理時，請通知合格維修人員。

疑難排解

如果本系統發生故障，在送修之前，請先檢查下列要點。
如果依照下列說明操作，仍然無法解決問題，請洽詢您的經銷商或服務中心尋求協助。

警告： 在任何情況下，請勿嘗試自行維修本裝置，此行為將會造成保固無效。請勿拆解本裝置，可能導致觸電危險。

問題

- 可能原因
- 解決辦法

沒有聲音/電源

- 未調節音量
- 調節音量

FM 廣播出現間歇雜音

- 訊號太弱
- 調整天線的位置

MW 廣播持續出現雜音/窸窣干擾聲

- 電視、電腦、電燈等電子干擾
- 請將裝置遠離其他電器

鬧鐘無法運作

- 未設定鬧鐘時間和/或未選擇鬧鐘模式
- 設定鬧鐘時間並 / 選擇鬧鐘模式
- 收音機音量太小
- 調節音量
- 收音機鬧鐘未調至廣播電台
- 收聽廣播電台

廢電池處理注意事項

您的產品包括了符合歐洲指令 (European Directive) 2006/66/EC 的電池，不得與其他一般家用廢棄物一併丟棄。請注意有關電池分類收集的當地法規，正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

環境保護資訊

我們將包裝儘量精簡，使其可輕易拆解成兩種材質：紙張與厚紙板。

裝置本身含有可回收材質，但是需由專業公司拆解。請根據地方法規丟棄包裝材料與舊器材。

舊產品的處置

您的產品是使用高品質材質和元件所設計製造，可回收和重複使用。當產品附有打叉的附輪回收筒標籤時，代表產品適用於歐洲指導原則 (European Directive) 2002/96/EC。

請取得當地電子產品分類收集系統的相關資訊。

根據當地法規處理，請勿將廢棄產品當作一般家庭垃圾棄置。正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

規格

AC 電源.....	120V~ / 60 Hz
消耗功率	
啟動.....	5W
待機.....	<2W
尺寸 (高 x 寬 x 深).....	130.4 x 130 x 46.8 (公釐)
重量.....	0.444 公斤

PHILIPS

Model No.: AJ3112 /96
120V ~ 60Hz 5W



R33048-ETC

Model No.: AJ3112/96

Made in China



Serial No.: AQ1A1102000001



Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>



AJ3112

