



Philips
Klokkeradio

Tidsprojeksjon

FM, digital tuning
Dobbel alarm
Batteri- eller vekselstrømdrift

AJ3700



En strålende morgen!

med tidsprojeksjon

Hver dag er spesiell, derfor er den behagelige klokkeradioen fra Philips en ideell venn å våkne opp med. Tidsprojeksjonsfunksjonen viser tiden på hvilken som helst overflate – våkne opp, åpne øynene og se klokkeslettet. Hver morgen blir bedre.

Lysprojisert tid gir en god start på dagen

- Tidsprojeksjon for en iøynefallende måte å vise klokken på
- Roter og inverter projeksjonsbildet for enkel visning
- Stor bakbelyst LCD-skjerm for behagelig visning under forhold med lite lys

Personlig vekking

- Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.

Start dagen på din måte

- Myk og behagelig oppvåkning
- Sleep Timer for å sovne til favorittmusikken
- Gjentatt vekking for mer slumring

PHILIPS

Spesifikasjoner

Klokke

- Type: Digital
- Klokkeslettformat: 24-timers

Alarm

- Antall alarmer: 2
- Alarmkilde: FM-radio, Summealarm
- Snooze (repetering av alarm): Ja, 9 min
- 24-timers tilbakestilling av alarm
- Sleep timer: 15/30/60/90/120 min

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM
- Frekvensområde: 87,5–108 MHz
- Automatisk digital søking
- Forhåndsinnstillinger: 5
- Antenne: FM-antenne

Anvendelighet

- Skjermtype: LCD-display
- Bakbelysningsfarge: hvit
- Skjermforbedringer: lysstyrkekontroll
- Lysstyrke på skjermen: Høy/middels/lav
- Klokkeforbedringer: tidsprosjeksjon



gentle wake



SLEEPTIMER

Lyd

- Lydsystem: mono
- Volumkontroll: opp/ned
- Utgangseffekt: 80 mW RMS

Drift

- Strømtype: AC-inngang, batteridrevet
- Batteritype: AA-størrelse (LR6)
- Antall batterier: 4
- Batterispennning: 1,5 V

Mål

- Emballasjetype: D-boks
- Mål, emballasje (B x D x H): 222 x 157 x 95 mm
- Produktmål (BxDxH): 88 x 118 x 107 millimeter
- Produktvekt: 0,31 kg

Tilbehør

- AC/DC-adapter
- Hurtigstartveiledning
- Verdensomfattende garantihefte

Høydepunkter

Tidsprosjeksjon

Med tidsprosjeksjon kan du vise tiden på en hvilken som helst flate i en hvilken som helst vinkel. Dette nyskapende projeksjonssystemet sikrer at klokken alltid er plassert på riktig sted og i riktig retning. I motsetning til vanlige LCD-skjermer slipper den negative LCD-skjermen gjennom lys uten betydelig forvrengning. En kraftig lampe lyser opp den negative LCD-skjermen og projiserer lyset innenfor en gitt avstand. Med den nøyaktige linsen kan du vise klokken og til og med justere fokus etter ønske. Nå trenger du ikke å slå på lyset for å se hvor mye klokken er – du trenger bare å åpne øynene!

Roter og inverter bildet

Roter og inverter projeksjonsbildet for enkel visning

Stor bakkelyst LCD-skjerm

Bakkelyst LCD-skjerm sikrer behagelig visning og enkel bruk under forhold med lite lys, og den gir tydelig informasjon umiddelbart.

Digital stasjonssøking med forvalg

Finn den kanalen du vil forhåndsinnstille, trykk på og hold nede knappen for forhåndsinnstilling for å lagre frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan lagres, får du raskt tilgang til favorittradiostasjonen uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver gang.

Myk oppvåkning

Start dagen på riktig måte ved å våkne forsiktig til et gradvis økende alarmvolum. Vanlige alarmlyder med forhåndsinnstilt volum er enten for lave til at du våkner, eller ubehagelig høye, slik at du våkner brutalt. Velg om du vil våkne til favorittmusikken, en radiostasjon eller summealarmen. Alarmvolumet for Myk oppvåkning-funksjonen øker gradvis fra lavt til passende høyt, slik at du blir vekket på en myk måte.

Sleep timer



Med Sleep Timer kan du bestemme hvor lenge du vil høre på musikk eller radio før du sovner. Bare still inn en tidsbegrensning (opptil 1 time), og velg en radiostasjon du vil høre på mens du venter på Jon Blund. Philips-radioen spiller i det angitte tidsrommet, og deretter bytter den automatisk til en strømsparende, stille standby-modus. Med Sleep Timer kan du sovne til et favorittprogram uten å telle sauer eller bekymre deg over strømregningen.

Gjentatt vekking

Klokkeradioen fra Philips hjelper deg med å våkne opp i tide med slumrefunksjonen. Hvis alarmen ringer og du vil sove litt lenger, kan du trykke på knappen for å gjenta alarmen én gang og sove videre. Ni minutter senere ringer alarmen på nytt. Du kan fortsette å trykke på knappen for å gjenta alarmen hvert niende minutt til du slår av alarmen helt.



Utgivelsesdato
2015-08-27

Versjon: 3.1.5

12 NC: 8670 001 08612
EAN: 08 71258 17020 45

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com