


HTS 2500

Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt
www.philips.com/welcome



Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

SISUKORD

1	Märkus	3
	Autoriõigused	3
	Vastavus.....	3
	Kaubamärgid	3
2	Oluline	4
	Ohutus.....	4
	Hooldus.....	4
	Vana seadme ning vanade patareide hävitamine	5
3	Teie kodukinosüsteem	6
	Peaseade	6
	Kaugjuhitmispult	6
4	Kodukinosüsteemi ühendamine	8
	Ühendused	8
	Televiisoriga ühendamine	8
	Heli ühendamine televiisorist või lisaseadmetest.....	9
5	Kodukinosüsteemi kasutamine	10
	Enne kui alustate	10
	Heli valimine.....	10
	Plaatiidetaasesitamine	10
	Taasesitamine USB mäluseadmel	11
	Rohkem taasesitamisfunktsioone.....	12
	Raadio	12
	Heli taasesitamine televiisorist või lisaseadmetest.....	12
6	Seadete kohandamine	13
	Seadistamise menüüsse sisenemine	13
	Üldiste sätete muutmine	13
	Heli seadistamine	13
	Video seadistamine	14
	Eelistuste seadistamine	14
7	Tarkvara uuendamine	15
	Tarkvara versiooni kontrollimine.....	15
	Tarkvara uuendamine CD-Ri või USB mäluseadme kaudu	15
8	Toote tehnilised andmed	16
9	Probleemide lahendamine	18

... PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

DivX subtijttreid ei kuvata korrektelt

- Tehke kindlaks, et subtiitrite nimi on sama, mis filmil.
 - Valige õige märgisüsteem: 1) Vajutage klahvile  **SETUP**. 2) Valige **[Preference Setup]**. 3) Valige **[DivX Subtitle]**. 4) Valige toetatud märgisüsteem. 5) Vajutage klahvile **OK**.

USB mälupulga sisu ei ole loetav

- Tehke kindlaks, et USB mälupulk on ühilduv kodukinosüsteemiga (vaadake peatükki 'Toote tehnilised andmed' leheküljel 16).
 - Tehke kindlaks, et USB mälupulga formaat ühilduks käesoleva seadmega (märkuseks, et NTFS ei ole toetatud).

**Televiisoriekraanile kuvatakse kirje 'No entry'
(midagi ei ole sisestatud) või 'x'**

- Valitud funktsiooni ei ole võimalik teostada

9. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

! Hoitlus

- Elektrišoki oht! Ärge eemaldage seadme korpust!

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi Te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui Te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, registreerige oma seade internetis meie koduleheküljel www.philips.com/welcome.

Kui Te võtate Philipsiga ühendust, küsitsakse Teilt seadme mudelite ning seerianumbrit. Need numbrid asuvad kodukinosüsteemi alumisel või tagumisel küljel. Kirjutage need numbrid endale üles:

Mudeli number: _____

Seerianumber: _____

Peaseade

Klahvid ei tööta

- Eemaldage seade mõneks minutiks vooluvõrgust, seejärel taasühendage see.

Pilt

Pilt puudub

- Veenduge, et televiisor on lülitatud korrektsele sisendkanalile.
- Kui see juhtub TV süsteemi muutmise ajal, lülitage televiisor vaikimisi režiimile: 1) Vajutage klahvile ▲, 2) Vajutage klahvile ◀, 3) Vajutage SUBTITLE.

Heli

Heli puudub

- Veenduge, et helikaablid oleks ühendatud ning korrektna allikas valitud (näiteks **AUDIO SOURCE, USB**), mille heli soovite kuulata.

Heli puudub telekanalite edastamisel

- Ühendage selle seadme **AUDIO** sisendist helikaabel televiisi **AUDIO** väljundiga. Seejärel vajutage korduvalt klahvile **AUDIO SOURCE**, et valida soovitud helisend.

Moondunud heli või kaja

- Tehke kindlaks, et televiisi heli on vaigistatud või kõige madalamaks keeratud, kui kuulate heli läbi kodukinosüsteemi.

Audio ja video ei ole sünkroonis

- 1) Vajutage ja hoidke all klahvi **AUDIO SYNC**.
2) 5 sekundi jooksul vajutage klahvile □ +/-.

Taasesitamine

Plaati ei saa taasesitada

- Puhastage plaat.
- Tehke kindlaks, et kodukinosüsteem platti toetab (vaadake peatükki 'Toote tehnilised andmed' leheküljel 16).
- Tehke kindlaks, et kodukinosüsteem toetab DVD regioonikoodi.
- DVD±RW või DVD±R korral veenduge, et plaat on lõpetatud.

DivX® filmide esitamine ei ole võimalik

- Kontrollige, et allalaetud DivX fail oleks kodeeritud DivX kodeerijaga vastavalt kodukinosüsteemi profiilile.
- Kontrollige, et allalaetud DivX fail oleks terviklik.

1. MÄRKUS

Autoriõigused



**Olge vastutustundlik
Austage autoriõigusi**

Käesolev toode sisaldb autoriõiguse kaitse tehnoloogiat, mille metodikale on USA-s seadud patendid ja muud Rovi Corporationi tööstusomandi kaitse õigused. Omavoliline seadistuste muutmine või lahtivõtmine on keelatud.

Vastavus



See toode vastab järgnevate direktiividele ja nõuetele: 2006/95/EC (madal sagedus), 2004/108/EC (EMC).

= Märkus

- Et ühida EMC direktiiviga (2004/108/EC), ei tohi selle seadme toitejuhe olla eraldatud toitevõrgust.

Kaubamärgid



Toodetud äriühingu Dolby Laboratories litsentsi alusel. Märgid Dolby, Pro-Logic ja kahekordne D märk on äriühingu Dolby Laboratories kaubamärgid.



DivX® ja DivX Certified® on äriühingule DivX, Inc. kuuluvad kaubamärgid, mida kasutatakse litsentsi alusel.

Ametlikud DivX Ultra® Certified seadmed taasesitavad kõiki DivX® video formaate, parima kvaliteediga DivX® mediafaile ja DivX® mediaformaate.

DIVX VIDEO: DivX® on digitaalne videoformaat, mille lõi DivX, Inc. Käesolev seade on ametlik DivX Certified seade, millega on võimalik DivX videofaile taasesitada. Külalstage kodulehekülge www.divx.com, kus on toodud rohkem infot jaoks ja vajalik tarkvara, et konverteerida videofaile DivX formaati.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Te peate selle DivX Certified seadme registreerima, et taasesitada DivX Video-On-Demand (VOD) kaudu soetatud videot. Registreerimiskoodi genereerimiseks leidke üles DivX VOD sektsooni oma seadme seadistusmenüüst. Olemasoleva koodi saate sisestada veeblehel vod.divx.com, et registreerimine lõpule viia ning selle abil seal divx videofaile soetada.

LASERKIRGUS

**ÄRGE VAADAKE
OTSE OPTILISTELE
SEADMEOSADELE**

KLASSI 1M LASERSEADE

2. OLULINE

Lugege enne oma kodukinosüsteemi kasutamist kõik juhised läbi ja veenduge, et saate neist aru. Kui kahju on põhjustatud juhiste eiramisest, siis garantii ei kehti.

Ohutus

Elektrilöögi või tulekahju oht!

- Toode ei tohi puutuda kokku vihma ega veega. Ärge kunagi asetage kodukinosüsteemi lähedusse vedelikuunurmaid, näiteks vaase. Kui toote peale või sisse satub vedelik, eemaldage seade kohe seinakontaktist. Võtke ühendust Philipsi kasutajatoega ja laske kodukinosüsteemi enne selle kasutamist kontrollida.
- Ärge kunagi asetage kodukinosüsteemi, kaugjuhimispulti ega patareisid lahtise tule või muude soojusallikate lähedusse, sealhulgas otse pääkesevalguse käte.
- Ärge kunagi asetage esemeid kodukinosüsteemi ventilatsiooniavadesse või muudesse avaustesse.
- Kui seadme vooluvõrku ühendamisel kasutatakse pikendusjuhet ja Te eemaldate seadme voolujuhtme pikendusjuhtme pistikust, jäab pikendusjuhe ise ikkagi pingi alla.
- Ühendage kodukinosüsteem enne äikesetormi vooluallikast lahti.
- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist alati pistikust, mitte aga juhtmest tömmates.

Lühise või tulekahju oht!

- Enne kodukinosüsteemi seinakontaktiga ühendamist veenduge, et toite pingi vastab televiisori tagaküljele trükitule. Ärge kunagi ühendage televiisorit seinakontaktiga, kui pingi on sellest erinev.

Vigastuse või kodukinosüsteemi kahjustumise oht!

- Kui kinnitate televiisori seinale, siis kasutage ainult kaasasolevat seinakinnitust. Ühendage seinakinnitus seinaga, mis on suuteline kodukinosüsteemi ja seinakinnituse raskust kandma. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei võta vastutust valest seinalepaigaldamisest põhjustatud õnnetustele, vigastuse või kahjude eest.

... TOOTE TEHNILISED ANDMED

Subwooferi andmed

- Takistus: 12 oomi
- Kõlarite draiverid: 133 mm (2.25") woofer
- Sageduse vastuvõtt: 40 Hz -150 kHz
- Mõõtmed (W x H x D): 160 x 267.5 x 265 (mm)
- Kaal: 2.65 kg
- Juhtme pikkus: 2 m

Kõlarid

- Süsteem: täisulatussatelliit
- Kõlari takistus: 3 oomi
- Kõlari draiverid: 3" täisulatuskõlar
- Sageduse vastuvõtt: 150 Hz-20 kHz
- Mõõtmed (W x H x D): 100 x 100 x 75 (mm)
- Kaal: 0.30~0.66 kg/kõlar
- Juhtme pikkus:
 - Keskmine: 1 m
 - Esimene: 2 m
 - Tagumine: 10 m

Laseri andmed

- Laseri tüüp: Pooljuhtlaser GaAlAs (CD)
- Lainepikkus: 645-665 nm (DVD), 770-800 nm (CD)
- Väljundi võimsus: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Kiirgushajuvus: 60 kraadi

Hooldus

- Ärge asetage plaadisahtlisse muid objekte peale plaatide.
- Ärge asetage plaadisahtlisse moondunud või katkiseid plaate.
- Eemaldage plaat plaadisahtlist, kui Te ei plaani seadet kasutada pikemat aega.
- Toote puhastamiseks kasutage ainult mikrofiibrist riiet.

8. TOOTE TEHNILISED ANDMED



Märkus

- Toote tehnilised andmed ning välimus võivad muutuda ilma etteateamiseta.

Regioonikoodid

Kodukinosüsteemi all või taga asuv tüüpilaat näitab, millist regiooni see toetab.

Riik	DVD
Euroopa, Ühendatud Kuningriik	
Vaikse ookeani äärne Aasia, Taiwan, Korea	
Ladina-Ameerika	
Austraalia, Uus-Meremaa	
Venemaa, India	
Hiina	

Taasesitamiseks sobivad andmekandjad

DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, CD piltidega, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, USB mäluseade.

Failiformaadid

- Heli: .mp3, .wma
- Video: .divx, .divx ultra, .mpeg, .mpg, .wmv (lihtne profiil)
- Pilt: .jpeg, .jpg

Võimendi andmed

- Väljundi koguvõimsus 300 W RMS (30% THD)
- Sageduse vastuvõtt: 20 Hz - 20 kHz/ ±3dB
- Müra tase signaalis: > 65 dB (CCIR) / (A-weighted)
- Sisendi tundlikkus:
 - AUX: 1 mV

Video andmed

- Signaalisüsteem: PAL/NTSC

Heli andmed

- Sämplinguagedus
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Püsiv bitikirrus
 - MP3: 112 kbps – 320 kbps
 - WMA: 48 kbps – 192 kbps

Raadio andmed

- Otsinguvahemik: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
- Müra tase signaalis: FM 50 dB
- Sageduse vastuvõtt: FM 180 Hz -10 kHz /±6dB

USB andmed

- Sobivus: USB
- Klass: Toetab UMS (USB Mass Storage Class) klassi seadmeid
- Failisüsteem: FAT16, FAT32
- Maksimaalne mälu: < 160GB

Peaseade

- Toiteallikas: 110-240V; ~50-60 Hz
- Voolutarbimine: 55 W
- Voolutarbimine ooterežiimis: < 1 W
- Mõõtmed (W x H x D): 360 x 58 x 303 (mm)
- Kaal: 2.3 kg

... OLULINE

Vana seadme ning vanade patareide hävitamine



Teie seade koosneb kõrgekvalitedelistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiiville 2002/96/EC. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas.

Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.




Teie seade sisaldab patareisiid, mis vastavad Euroopa direktiiville 2006/66/EC ning mida ei tohi hävitada hariliku majapidamisprügi hulgas.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade patareide kogumise kohta. Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

3. TEIE KODUKINOSÜSTEEM

Õnnitleme Teid Philipsi toote soetamise puhul ja tervitame Philipsi kasutajate hulka! Philipsi kasutajatoest võimalikult palju kasu saamiseks registreerige oma toode internetis www.philips.com/welcome.

Peaseade



1. Plaadsahtel

2. ▲ (Open/Close)

- Plaadsahtli avamine või sulgemine.

3. ►|| (Play/Pause)

- Taasesitamise alustamine, peatamine või jätkamine.

4. ■ (Stop)

- Taaseistamise katkestamine.
- Raadiorežiimis: käesoleva raadiojaama kustutamine.

5. ⌂ (Standby-On)

- Kodukinosüsteemi sisse või ooterežiimile lülitamine.

6. SOURCE


- Soovitud heliallikaga valimine kodukinosüsteemile.

7. △ +/-

- Helitugevuse suurendamine ja vähendamine.

8. Ekraanipaneel

Kaugjuhitispult



1. ⌂ (Standby-On)

- Kodukinosüsteemi sisse või ooterežiimile lülitamine.

7. TARKVARA UUENDAMINE

Kontrollimaks viimaste tarkvara uuenduste olemasolu või võrdlemaks käesolevas seadmes olevat tarkvara Philipsi kodulehel oleva uusima tarkvaraga (kui saadaval).

Tarkvara versiooni kontrollimine

- Vajutage klahvile **SETUP**.
- Valige menüs [Preference Setup] (eelistuste seadistamine) > [Version Info.] (informatsioon versiooni kohta), seejärel vajutage klahvile **OK**.
↳ Kuvatakse tarkvara versioon.

Tarkvara uuendamine CD-R-i või USB mäluseadme kaudu

- Külastage Philipsi kodulehte www.philips.com/support, et kontrollida viimaste tarkvara uuenduste olemasolu, mis sobivad käesolevale seadmele.
 - Otsige oma mudel ning klõpsake 'software&drivers' (tarkvara ja draiverid) peal.
- Laadige uus tarkvara CD plaadile või USB mäluseadmele.
- Sisestage CD plaat või ühendage USB mäluseade selle kodukinosüsteemiga.
- Järgige televiisoriekraanile kuvatavaid juhiseid, et uuendamine lõpetatakse.
↳ Kui uuendamine on lõpetatud, siis lülitab seade end automaatselt välja ning seejärel taaskord sisse.
 - Kui seda ei juhu, eemaldage seade mõneks sekundiks vooluvõrgust ja seejärel taasühendage see.

Hoiatus

- Tarkvara uuendamise ajal ei tohi plati ega USB mäluseadet seadmest eemaldada, kuna see võib kodukinosüsteemi kahjustada.

... SEADETE KOHANDAMINE

- **[Picture Settings]:** Valib eelseadistatud värviseaded.
 - **[Progressive]:** Progressiivse skaneerimise sisse ja välja lülitamine.
4. Vajutage klahvile **OK**, et oma valik kinnitada.



Märkus

- Televiisori jaoks valitakse parimad seaded automaatselt. Kui Te peate seadeid muutma, siis kontrollige, et Teie televiisor toetab uusi seadeid.
- Mõned videoseaded sõltuvad video allikast, kontrollige, et plaat ja televiisor toetavad seadet või funktsiooni.

Eelistuste seadistamine

1. Vajutage klahvile **SETUP**.
2. Valige menüs **[Preference Setup]** (eelistuste seaded), seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige ja muutke järgnevaid seadeid:
 - **[Audio]:** Valib helikeele video jaoks.
 - **[Subtitle]:** Valib subtiitrite keele video jaoks.
 - **[Disc Menu]:** Valib menüukeele videoplaadi jaoks.
 - **[Parental]:** Keelab ligipääsu plaatidele, mis on salvestatud reitinguga. Et reitingutest hoolimata kõiki plaate taasesitada, valige tase '8'.
 - **[PBC]:** Kuvab või eemaldab sisukorramenüü VCD ja SVCD plaatide puhul.
 - **[MP3/JPEG Display]:** Näitab MP3/JPEG kaustu või kõiki faili.
 - **[Password]:** Seadistab või muudab PIN koodi, et taasesitada keelatud plaate. Sisestage '0000', kui Te ei ole veel PIN koodi seadistanud või olete oma PIN koodi unustanud.
 - **[DivX Subtitle]:** Valib märgistiku, mis toetab DivX subtiitreid.
 - **[Version info]:** Näitab kodukinosüsteemi tarkvarainfot.
 - **[Default]:** Taastab vaikimisi tehase seaded.

4. Vajutage klahvile **OK**, et oma valik kinnitada.



Märkus

- Kui Teie soovitud keel ei ole saadaval, võite nimekirjast valida **[Other]** ning sisestada neljakohalise koodi, mille leiata selle kasutusjuhendi tagant.
- Kui valite keele, mis pole plaadil saadaval, siis kasutab kodukinosüsteem plaadi vaikimisi keelt.
- Te ei saa plaadilukku, parooli (PIN koodi) ega lapsevanemakontrolli seadistusi nende vaikimisi värtustele taastada.

... TEIE KODUKINOSÜSTEEM

2. ▲ (Open/Close)

- Plaadi sahtli avamine või sulgemine.

3. SLEEP

- Kodukinosüsteemi valitud aja järel ooterežiimi lülitamine.

4. SETUP

- Seadistamismenüüsse sisenemine või sealta väljumine.

5. ▲ ▼ ◀ ▶ (Navigeerimisnupud)

- Eksraanimenüüdes liikumine.
- Videorežiimis: vajutage vasakut või paremat noolt, et kiiresti edasi või tagasi kerida.
- Raadiorežiimis: vajutage vasakut või paremat noolt, et otsida raadiojaama; vajutage üles või alla, et raadiosagedust täppishäälestada.

6. INFO

- Näitab informatsiooni selle kohta, mida esitatatakse.

7. Taasesitamise nupud

- Kontrollige taasesitamist.

8. SURR (Ruumiline heli)

- Lülitab ruumilisele helile või stereohelile.

9. AUDIO

- Helikeele või kanali valimine.

10. Numbriklahvid

- Valikute või seadistuste valimine.

11. SUBTITLE

- Subtiitrite keele valimine videofailide puhul.

12. SCREEN FIT

- Mahutab pildiformaadi televiisoriekraanile.

13. ZOOM

- Videostseeni või pildi suurendamine.

14. REPEAT A-B

- Märgeb kaks punkti peatükke või lugude vahel, mille esitamist korrrata või lülitab kordamisrežiimi välja.

15. REPEAT / PROGRAM

- Kordus- või segaminiesitusrežiimide valimine.
- Raadiorežiimis: raadiojaamade programmeerimine.

16. ANGLE

- Näitab erinevaid kaamera vaatenurkade võimalusi.

17. SOUND

- Helirežiimi valimine.

18. ↘ +/ -

- Helitugevuse suurendamine või vähendamine.

19. ✘ (Mute)

- Heli vaigistamine ja taastamine.

20. ⏪ (BACK)

- Eelmisele menüütasemele tagasi liikumine.

21. OK

- Valiku või sisestuse kinnitamine.

22. Allika valimise nupud

- **AUDIO SOURCE:** helisisendallika valimine.
- **RADIO:** raadiorežiimi sisenemine.
- **USB:** USB režiimi sisenemine
- **DISC:** plaadirežiimi sisenemine..

4. KODUKINOSÜSTEEMI ÜHENDAMINE


Siiin peatükis kirjeldatakse ühendusi, mille peate sooritama enne selle kodukinosüsteemi kasutuselevõttu. See on lisa Kiire Alustamise Juhendis (Quick Start) toodud näidetele. Täielik juhend võimalike ühenduste kohta asub kodulehel www.connectivityguide.philips.com.

Märkus

- Vajalikud andmed voolupinge kohta on toodud tüüpilaadil, mis asub seadme all või tagaosas.
- Enne ühenduste tegemist ja muutmist veenduge, et kõik seadmed oleksid vooluvõrgust eemaldatud.

Ühendused

Külgmised ühendused



1. (USB)

- Heli, video või pildi sisend USB seadmelt.

Tagumised ühendused



1. AC MAINS~

- Vooluvõrguga ühendamine.

2. SPEAKERS

- Pesa kaasasolevate kõlarite ja subwooferiga ühendamiseks.

3. AUDIO IN-AUX

- Pesad analogse heliväljundi pesaga ühendamiseks televiisoril või analoogseadmel.

4. VIDEO OUT - VIDEO

- Pesa televiisorile komposiitvideo sisendiga ühendamiseks.

5. VIDEO OUT – Y Pb Pr

- Pesa televiisorile komponentvideo sisendiga ühendamiseks.

6. FM ANTENNA

- Pesa FM raadioantenni ühendamiseks.

Televiisoriga ühendamine

Ühendage oma kodukinosüsteem televiisoriga, kasutades ühte järgnevatest ühendustest (kõrgekalitedilistest tavalise kvaliteediga videoni):

1) Komponentvideo


2) Komposiitvideo

Valik 1: Televiisoriga ühendamine YPbPr pesa (komponentvideo) kaudu

Märkus

- Komponentvideo kaabel või ühendused võivad olla tähistatud kui **Y Cr Cb** või **YUV**.

(Kaabel ei kuulu komplekti)



6. SEADETE KOHANDAMINE

Selles osas kirjeldatakse Teie kodukinosüsteemi seadistusmenüü valikuid.

! Hoiatus

- Mitmed seaded on juba kohandatud kodukinosüsteemi parimaks toimimiseks. Kui Teil pole just konkreetset põhjust, mis seadeid muuta, on mõistlik jäätta need vaikimisi väärtsusele.

Seadistamise menüüsse sisenemine

- Vajutage klahvile **SETUP**.

Ilmub järgnev menüüs.

Sümbol	Kirjeldus
	General Setup (üldine seadistamine)
	Audio Setup (heli seadistamine)
	Video Setup (video seadistamine)
	Preference Setup (eelistuste seadistamine)

- Valige seadistamismenüü ning seejärel vajutage klahvile **OK**. Vaadake järgnevaid sektioone, et teada saada, kuidas oma kodukinosüsteemi seadeid muuta.
- Eelmisele menüütasemele tagasi liikumiseks vajutage klahvile **BACK** ning menüüst väljumiseks vajutage klahvile **SETUP**.

Märkus

- Kui seadistusmenüü valik on tähistatud halli värviga, tähendab see, et antud seadeid ei ole võimalik muuta.

Üldiste sätete muutmine

- Vajutage klahvile **SETUP**.
- Vajutage menüs **[Video Setup]** (video seaded), seejärel vajutage klahvile **OK**.

- Valige ja muutke järgnevaid seadeid:
 - [TV System]**: Valib TV süsteemi mis sobib televiisoriga.
 - [TV Display]**: Valib pildiformaadi, mis mahub teleriekraanile.
 - [Screen Fit]**: Valib täisekraanrežiimi, mis kõige paremini sobib televiisorile ekraaniga.

... KODUKINOSÜSTEEMI KASUTAMINE



Märkus

- Kui USB mäluseade ei mahu pessa, kasutage USB pikenduskaablit.
- Kodukinosüsteem ei toeta digikaameraid, mis vajavad piltide vaatamiseks arvutiprogrammi.
- USB mäluseade peab olema FAT või DOS formaaditud ja vastama Mass Storage Class klassile.

Rohkem taasesitamisfunktsioone

Mitmed valikud on võimalikud video ja piltide esitamiseks USB mäluseadmetelt.

Muusikalise slaidiesitluse taasesitamine

Teil on võimalik taasesitada pilte ja muusikafaili samal ajal, nii et piltide vahendumist ekraanil saadab muusika. Faailid peavad olema salvestatud samale plaadile või USB mäluseadmele.

1. Taasesitage muusikafail.
2. Valige pilt ning seejärel vajutage klahvile **OK**, et alustada slaidiesitlust.
3. Slaidiesituse peatamiseks vajutage klahvile **■**.
4. Muusika taasesitamise peatamiseks vajutage uesti klahvile **■**.

Videos kiirelt edasiliikumine

Lükuge kiiresti video konkreetseesse osa, sisestades stseeni aja.

1. Video esitamise ajal vajutage klahvile **INFO**.
2. Vajutage **Navigatsioniklahve** ja klahvile **OK**, et valida:
 - **[TT Time]**: Pealkirja aeg.
 - **[Ch Time]**: Peatüki aeg.
 - **[Disc Time]**: Plaadi aeg.
 - **[Track Time]**: Loo aeg.
3. Valige stseeni aeg ning seejärel vajutage klahvile **OK**.

Raadio

Kodukinosüsteem on võimeline salvestama kuni 40 raadiojaama.

1. Kontrollige, et FM antenn on ühendatud.

2. Vajutage klahvile **RADIO**.

↳ "AUTO INSTALL_PRESS PLAY" ilmub ekraanile kui Te ei ole ühtegi raadiojaama salvestanud. Vajutage klahvile **▶▶**.

3. Raadiofunktsioonide valimiseks kasutage järgmisi klahve:

Klahv	Tegevus
◀▶ / ▶▶	Eelsalvestatud raadiojaama valimine.
◀◀ / ▶▶	Raudiosageduse otsimine.
▲ ▼	Raudiosageduse täppishäälestamine.
■	Vajutage ja hoidke all, et valitud raadiojaama seadme mälust kustutada.
PROGRAM	Manuaalselt: Vajutage üks kord, et siseneda programmirežiimi ja vajutage uuesti, et salvestada raadiojaama. Automaatselt: Vajutage ja hoidke viis sekundit, et raadiojaamu uuesti salvestada.



Märkus

- Ei toetata AM ja digitaalset raadiot.
- Kui stereosignaal ei leita või kui vajutate klahvi vähem kui viis sekundit, palutakse Teil raadiojamad uuesti salvestada.
- Parima vastuvõtu jaoks suunake antenn televiisorile või mõne muu kiirgusallikale juurest eemale.

Heli taasesitamine televiisorist või lisaseadmetest

Vajutage korduvalt klahvile **AUDIO SOURCE**, et valida ühendatud seadme heliväljund.


... KODUKINOSÜSTEEMI ÜHENDAMINE

Valik 2: Televiisoriga ühendamine komposiitvideo (CVBS) kaudu



Märkus

- Komposiitvideo kaabel või ühendused võivad olla tähistatud kui: **A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE** või **BASEBAND**.



Heli ühendamine televiisorist või lisaseadmetest


Kasutage oma kodukinosüsteemi, et mängida heli televiisorist või teistest seadmetest.



Nõuanne

- Heliväljundi valimiseks vajutage klahvile **AUDIO SOURCE**.

(Kaabel ei kuulu komplekti)



5. KODUKINOSÜSTEEMI KASUTAMINE

See peatükk aitab Teid, kui soovite kodukinosüsteemiga taasesitada mitmetest erinevatest allikatest.

Enne kui alustate

Kontrollige, et:


- Olete teinud kõik vajalikud ühendused, mis on kirjeldatud Kiire Alustamise Juhendis (Quick Start).
- Olete televiisoril selle kodukinosüsteemi jaoks õigete vaatamiskanalile lülitanud.

Heli valimine

See peatükk aitab teil valida ideaalset heli videole ja muusikale.

Helimuutmisrežiim

Valige eelseadistatud helirežiim, mis sobib Teie video või muusikaga.



Vajutage korduvalt klahvile **SOUND** ning valige soovitud eelseadistatud heliefekt.

Helirežiim Kirjeldus

ACTION/ ROCK Röhutatud kõrged ja madalad helid. Sobib kõige paremini action-filmide vaatamiseks ja rock / pop muusika kuulamiseks.

DRAMA/ JAZZ Selged keskmised ja kõrged helid. Sobib kõige paremini draamateade vaatamiseks ja jazz muusika kuulamiseks.

CONCERT/ CLASSIC Neutraalne heli. Sobib kõige paremini live kontserdiplaatide vaatamiseks ja klassikalise muusika kuulamiseks.


SPORTS Mõõdukad keskmised helid ja ruumheliefekt, saavutamaks selgeid vokaale ning spordiväljakutel valitsevat atmosfääri.

NIGHT

Dünaamiliselt kontrollitud helirežiim, mis on sobiv öösel filmide vaatamiseks või mittepealetükki ka taustamuusika jaoks

Ruumilise heli režiimi muutmine

Kogoge suurepäras t helinaudingut ruumilise heli režiimiga.



Vajutage korduvalt klahvile **SURR**, et vaadata erinevaid ruumilise helirežiimi võimalusi.

Valik Kirjeldus

MULTI-CHANNEL Suurepärane multikanaliline heli, et rikastada filmivaatamise kogemust.

STEREO Stereoheli kahest esimesest kõlarist. Sobib kõige paremini muusika kuulamiseks.

Plaatiide taasesitamine

Teie kodukinosüsteem on võimeline taasesitama erinevaid plate, alates videoplaatidest kuni heliplaati ja isegi kombineeritud meediaplaatideeni (näiteks CD-R, mis sisaldab JPEG pilte ja MP3 muusikat).

- Sisestage plaat kodukinosüsteemi.
- Vajutage klahvile **DISC**.
↳ Plaat hakkab mängima või ilmub plaadi peamenüü.
- Vajutage järgnevaid klahve, et esitust kontrollida:

Klahv Tegevus

Navigeerimis-Klahvid Menüüdes navigeerimine.

OK Valiku või seadistuse kinnitamine.

▶/■ Taasesitamise alustamine, katkestamine või jätkamine

... KODUKINOSÜSTEEMI KASUTAMINE



Taasesitamise lõpetamine.



Eelmise või järgmise loo, peatükki või faili juurde liikumine.



Kiire otsing tagasisuunas ja edasisuunas. Otsingukiiruse muutmiseks vajutage sellele klahvile korduvalt.



Video stseeni või pildi suurendamine.



Märgib kaks punkti peatükis või loos mida korrrata või lülitab kordamisrežiimi välja.



Mahutab pildformaadi teleriekraanile.

Videovalikud

Videot vaadates avaneb ligipääs mitmetele kasulikele funktsioonidele.



Märkus

- Mõned videovalikud pole saadaval mõnedesse videoallikate puhul.



Tegevus



Otsib aeglaselt tagurpidi või aeglaselt edaspidi. Vajutage korduvalt, et muuta otsimiskiirust. VCD/SVCD puuhul ei ole aeglaselt tagurpidi otsimine võimalik.



Valib kuulava keele või kanali.



Valib videole subtiitrite keele.



Annab esitatava kohta infot.



Kordab peatükki või lugu.



Näitab erinevate kaamera vaatenurkade võimalusi.

Pildivalikud

Pilte vaadates avaneb ligipääs mitmetele kasulikele funktsioonidele.

Klahv

Tegevus



Pöörab pilti vertikaalselt või horisontaalselt.



Pöörab pilti vastupäeva või päripäeva.



Hüppab eelnevale või järgnevale pildile.

REPEAT

Kordab kaustast ühte faili või tervet kausta. Esitab faile suvalises järjekorras.



Näitab fotoalumeid pisipiltides ülevaates.

Helivalikud

Heli kuulates avaneb ligipääs mitmetele kasulikele funktsioonidele.

Klahv

Tegevus



Kordab ühte lugu, tervet plaati või esitab lugusid suvalises järjekorras.

Taasesitamine USB mäluseadmel

Teie kodukinosüsteemil on pesa, mis võimaldab Teil ühendada sellega oma USB mäluseade ning vaadata sellel olevalt pilte ja videosid või kuulata muusikat.

- Ühendage USB mäluseade kodukinosüsteemiga.
- Vajutage klahvile **USB**.
↳ Ekraanile kuvatakse sisukorra menüü.
- Valige navigeerimisklahvide abil soovitud fail ja vajutage klahvile **OK**.
- Vajutage taasesituse klahve, et esitust kontrollida (vaadake peatükki "Plaatiide taasesitamine" leheküljel 10).