

PHILIPS

SHK4000



Instrukcja obsługi

Zarejestruj swój produkt i uzyskaj wsparcie

www.philips.com/support

Spis treści

1	Środki ostrożności	2
	Bezpieczeństwo słuchu	2
	Ogólne informacje	2
<hr/>		
2	Bluetooth bezprzewodowe	
	Słuchawki	3
	Zawartość opakowania	3
	Inne urządzenia	3
	Omówienie bezprzewodowych słuchawek Bluetooth	4
<hr/>		
3	Wstęp	5
	Ładowanie słuchawek	5
	Parowanie słuchawek ze smartfonem	5
<hr/>		
4	Korzystanie ze słuchawek	6
	Łączenie słuchawek z urządzeniem Bluetooth	6
	Zarządzanie muzyką i połączeniami	6
	Noszenie słuchawek	7
<hr/>		
5	Dane techniczne	8
<hr/>		
6	Środki ostrożności	9
	Deklaracja zgodności	9
	Utylizacja starego produktu i baterii	9
	EMF Zgodność	9
	Znaki towarowe	10
<hr/>		
7	Często zadawane pytania (FAQ)	11

1 Środki ostrożności

Bezpieczeństwo słuchu



Niebezpieczeństwo

- Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, ogranicz czas korzystanie ze słuchawek przy wysokim poziomie głośności i ustaw je na bezpiecznej głośności. Im wyższy poziom głośności, tym krótszy bezpieczny czas słuchania.

Podczas korzystania z zestawu słuchawek przestrzegaj poniższych wytycznych.

- Słuchaj muzyki z odpowiednią głośnością, nie wydłużając nadmiernie tego czasu.
- Nie utrzymuj wysokiego poziomu głośności, ponieważ słuch dostosowuje się do niego.
- Nie wolno podnosić poziomu głośności do poziomu, w którym nie słychać otoczenia.
- Słuchawek należy używać ostrożnie i tymczasowo przerywać ich użycie w potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach.
- Nadmierne natężenie dźwięku ze słuchawki nausznej lub dokanałowej może uszkodzić słuch.
- Noszenie słuchawek na uszach podczas prowadzenia samochodu nie jest zalecane, a w niektórych krajach jest zabronione.
- Ze względów bezpieczeństwa, podczas prowadzenia samochodu lub w innych potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach nie należy rozpraszać swojej uwagi muzyką ani połączeniami telefonicznymi.

Środek ostrożności

- Nie wolno narażać słuchawek na działanie nadmiernego ciepła.
- Nie upuszczaj słuchawek.
- Nie upuszczaj ani rozlewaj wody na słuchawki.
- Nie zanurzaj słuchawek w wodzie.
- Nie używaj środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak, benzen ani substancje ściernie.
- Jeśli czyszczenie jest konieczne, użyj miękkiej szmatki lekko zwilżonej wodą lub wodą z mydłem, aby oczyścić urządzenie.
- Nie narażaj wbudowanego akumulatora na nadmierne ciepło, takie jak światło słoneczne, ogień itp.
- Istnieje ryzyko wybuchu w przypadku wymiany akumulatora na nieprawidłowy typ. Wymieniaj akumulatora na takiego samego rodzaju lub jego odpowiedniki.

Informacje o wilgotności / temperaturze roboczej i przechowywania

- Temperatury obsługi i przechowywania mogą wynosić od 0°C (5°F) do 55°C (131°F) (maks. wilgotność względna 90%).
- Żywotność baterii może być krótsza w środowisku, gdzie panuje niska lub wysoka temperatura.

Ogólne informacje

Aby uniknąć uszkodzeń lub awarii:

2 Bezprzewodo we słuchawki Bluetooth



Przewodnik szybkiego uruchamiania

Dziękujemy za zakup produktu Philips!
Zarejestruj swój produkt na stronie
www.philips.com/welcome, aby uzyskać
pomoc techniczną od firmy Philips.

Korzystając z bezprzewodowych słuchawek
Philips, możesz

- Komfortowe połączenia bezprzewodowe
w trybie głośnomówiącym
- Bezprzewodowe odtwarzanie i sterowanie
muzyką
- Przełączaj się pomiędzy połączeniami
i muzyką


Inne urządzenia

Kompatybilne ze smartfonami lub
urządzeniami (laptopy, PDA, adaptery
Bluetooth, odtwarzacze MP3 itd.), które
obsługują technologię Bluetooth oraz
urządzeniami wyposażonymi w inną wersję
Bluetooth (patrz „Dane techniczne” na
stronie 8).

Zawartość opakowania





Bezprzewodowe słuchawki Bluetooth
Philips SHK4000



Kabel do ładowania USB

Omówienie bezprzewodowych słuchawek Bluetooth



- a Sterowanie głośnością/utworami
- b 
 - Poziom naładowania słuchawek
 - Odtwarzaj/wstrzymaj/odbierz połączenie/zakończ połączenie/wyberz ponownie/odrzuć połączenie
- c Mikrofon
- d Gniazdo ładowania

3 Wstęp

Ładowanie słuchawek

Ostrzeżenie

- Przed pierwszym użyciem słuchawek ładuj baterie przez około cztery godziny, aby zapewnić ich maksymalną pojemność i żywotność.
- Korzystaj tylko z oryginalnego kabla USB do ładowania, aby uniknąć jakichkolwiek uszkodzeń.
- Podczas ładowania słuchawek ich zasilanie zostanie wyłączone, dlatego przed rozpoczęciem tego procesu należy zakończyć rozmowę.

Podłącz słuchawki do zasilanego portu USB za pomocą kabla do ładowania USB.

- ↳ Dioda LED zmieni kolor na biały podczas ładowania i zgaśnie, gdy ładowanie się zakończy.


Przydatna wskazówka

- Całkowite naładowanie urządzenia trwa trzy godziny.

Parowanie słuchawek ze smartfonem



Podczas pierwszego korzystania ze słuchawek ze smartfonem należy je sparować.

Jeśli parowanie zakończy się powodzeniem, powstanie unikalne połączenie słuchawek ze smartfonem. W pamięci słuchawek zapisywanych jest osiem najnowszych urządzeń. Jeśli po sparowaniu ośmiu urządzeń kolejne zostanie sparowane, to nowe urządzenie zastąpi pierwsze z listy sparowanych.

- 1 Upewnij się, że słuchawki są w pełni naładowane i wyłączone.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przez około sześć sekund przycisk , aż zaczniesz na przemian migać na niebiesko i czerwono.
 - ↳ Słuchawki pozostają w trybie parowania przez pięć minut.
- 3 Upewnij się, że smartfon jest włączony, a funkcja Bluetooth aktywowana.
- 4 Sparuj słuchawki ze smartfonem. Patrz więcej informacji w instrukcji obsługi smartfona.


Następujący przykład pokazuje sposób parowania słuchawek ze smartfonem.

- 1 Włącz funkcję Bluetooth na smartfonie i wybierz model Philips SHB4405.
- 2 Jeśli pojawi się monit o podanie hasła słuchawek, wpisz „0000” (cztery zera). Jeśli smartfon obsługuje technologię Bluetooth 2.1+EDR lub nowszą, nie jest konieczne wpisanie hasła.



4 Korzystanie ze słuchawek

Łączenie słuchawek z urządzeniem Bluetooth

- 1 Upewnij się, że smartfon jest włączony, a funkcja Bluetooth aktywowana.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj , aby włączyć słuchawki.
 - ↳ Miga niebieska dioda LED.
 - ↳ Słuchawki automatycznie ponowią połączenie ze smartfonem / urządzeniem Bluetooth, które było ostatnio połączone. Jeśli słuchawki nie połączą się z ostatnio połączonym urządzeniem, zostanie wybrane kolejne z wcześniej połączonych urządzeń.










Przydatna wskazówka

- Jeżeli włączysz smartfona / urządzenie Bluetooth lub aktywujesz funkcję Bluetooth po włączeniu słuchawek, łączenie słuchawek ze smartfonem / urządzeniem Bluetooth będzie trzeba wykonać ręcznie.

Uwaga

- Jeśli słuchawki nie zostaną połączone z urządzeniem Bluetooth w ciągu pięciu minut, nastąpi ich automatyczne wyłączenie w celu oszczędzania baterii.

Zarządzanie muzyką i połączeniami


Operacja	Działanie	Wskaźnik LED lub dźwięk
Włącz słuchawkę.	Naciśnij i przytrzymaj  przez jedną sekundę.	Jeden krótki sygnał <ul style="list-style-type: none">• Jedno mignięcie na niebiesko Poziom naładowania baterii > 50%• Jedno mignięcie na biało: Poziom naładowania baterii < 50%
Wyłącz słuchawkę.	Naciśnij i przytrzymaj przez cztery sekundy przycisk  , aby poczekać na działanie.	<ul style="list-style-type: none">• Jeden długi sygnał• Jedno długie mignięcie na biało
Odtwarzaj lub wstrzymaj muzykę.	Naciśnij 	Jeden krótki sygnał
Odbierz lub zakończ połączenie.	Naciśnij 	Jeden krótki sygnał
Odrzuć odpowiedź.	Naciśnij i przytrzymaj 	Jeden krótki sygnał
Ponownie wybierz ostatni numer telefonu.	Naciśnij  dwa razy.	Jeden krótki sygnał
Przełącz rozmowę telefoniczną.	Naciśnij  dwa razy.	Długi jednokrotny sygnał
Regulacja głośności.	Naciśnij przycisk +/-.	Jeden krótki sygnał
Przeskocz.	Naciśnij i przytrzymaj znak plus (+).	Jeden krótki sygnał
Przewiń.	Naciśnij i przytrzymaj znak minus (-).	Jeden krótki sygnał

Inne wskaźniki stanu lub diody

Stan	Dioda LED
Słuchawki są połączone z urządzeniem Bluetooth, gdy wybrano tryb czuwania lub odtwarzana jest muzyka.	Niebieska dioda LED miga co 6 sekund.
Słuchawki są gotowe do parowania.	Dioda LED na przemian miga na biało i niebiesko.
Słuchawki są włączone, ale nie są połączone z urządzeniem Bluetooth.	Niebieska dioda LED miga szybko.
Poziom naładowania baterii jest niski.	Niebieska dioda LED miga dwukrotnie co sekundę.
Bateria jest całkowicie naładowana.	Biała dioda LED miga.
Bateria jest całkowicie naładowana.	Biała dioda LED jest wyłączona.

Noszenie słuchawek

Dopasuj słuchawki do głowy.



5 Dane techniczne

- Maks. 9 godzin podczas odtwarzania lub połączeń
- Maks. 200 godzin w trybie czuwania
- Normalny czas do całkowitego naładowania: 3 godziny
- Akumulator litowo-polimerowy (200 mAh)
- Obsługa Bluetooth 3.0, Bluetooth Mono (profil zestawu słuchawkowego – HSP, profil zestawu głośnomówiącego – HFP); obsługa Bluetooth Stereo (profil zaawansowanej dystrybucji audio – A2DP; profil zdalnego sterowania audio/wideo – AVRCP)
- Zakres częstotliwości: 2,402 – 2,480 GHz
- Moc wyjściowa nadajnika: < 20 dBm
- Zakres roboczy: Do 15 metrów (50 stóp)
- Regulowany płaski pałak na głowę
- Stopniowe ograniczanie hałasu
- Redukcja hałasu i cyfrowego pogłosu
- Automatyczne wyłączenie zasilania
- Sprawdzanie stanu akumulatora



Uwaga

- Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

6 Środki ostrożności

Deklaracja zgodności

Gibson Innovations niniejszym oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie www.p4c.philips.com.

Utylizacja starego produktu i baterii



Urządzenie zostało wyprodukowane z wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które można wykorzystywać ponownie i poddać recyklingowi.



Ten symbol umieszczony na produkcie oznacza jego zgodność z europejską dyrektywą 2012/19/UE.




Symbol ten oznacza, że produkt zawiera akumulator wewnętrzny spełniający wymagania europejskiej dyrektywy 2013/56/UE. Baterii nie można wyrzucać z odpadami gospodarstwa domowego. Zużyte urządzenie należy oddać do oficjalnego centrum zbiórki odpadów elektronicznych lub serwisu, w którym specjalista usunie baterię. Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących zbiórki odpadów elektronicznych i elektrycznych oraz akumulatorów. Przestrzegaj lokalnych przepisów i nigdy nie wyrzucaj produktu ani akumulatorów z odpadami gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja produktu i akumulatora zapewni ochronę środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego przed szkodliwym działaniem odpadów.

Usuwanie wbudowanego akumulatora

Uwaga

- Przed demontażem akumulatora upewnij się, że słuchawki są odłączone od kabla ładującego USB.

Jeśli w kraju użytkownika nie funkcjonuje system zbiórki lub recyklingu odpadów elektronicznych, przed utylizacją słuchawek można usunąć z nich baterie w celu ochrony środowiska naturalnego.



Zgodność z normami EMF

Produkt ten jest zgodny ze wszystkimi normami i regulacjami odnoszącymi się do narażenia na działania pól elektromagnetycznych (EMF). Informacje dotyczące środowiska
Wszystkie zbędne opakowania zostały pominięte. Opakowanie można w łatwy sposób rozdzielić na trzy materiały: tekturę (pudełko), piankę poliesterową (materiał amortyzujący) oraz polietylen (koperta, pianka ochronna).

System ten składa się z materiałów, które można poddać recyklingowi, jeśli zostaną zdemontowane przez wyspecjalizowaną firmę. Należy zapoznać się z miejscowymi przepisami dotyczącymi utylizacji opakowań, zużytych akumulatorów i sprzętu.

Znaki towarowe

Bluetooth

Znak słowny i logo Bluetooth są znakami handlowymi Bluetooth SIG, Inc., a takie znaki jak Gibson Innovations podlegają odpowiednim licencjom.

7 Często zadawane pytania (FAQ)


Słuchawki Bluetooth nie są włączone. Poziom naładowania baterii jest niski. Naładuj słuchawki.

Nie można sparować słuchawek Bluetooth ze smartfonem.

Wyłączono funkcję Bluetooth. Włącz funkcję Bluetooth na smartfonie i uruchom smartfona, a następnie słuchawki.

Nie działa parowanie.

Upewnij się, że słuchawki są w trybie parowania.

- Postępuj zgodnie z krokami opisanymi w podręczniku użytkownika (patrz „Parowanie słuchawek ze smartfonem” na stronie 5).
- Przed zwolnieniem przycisku  upewnij się, że dioda LED na przemian miga na biało i niebiesko. Naciskaj przycisk, nawet jeśli dioda LED zaświeci się tylko na niebiesko.

Nie udało się odnaleźć słuchawek.

- Słuchawki mogą być połączone z innym urządzeniem, które wcześniej parowano. Wyłącz połączone urządzenie lub wynieś je poza zasięg.
- Parowanie mogło zostać zresetowane lub słuchawki wcześniej sparowano z innym urządzeniem. Spróbuj ponownie sparować słuchawki ze smartfonem, zgodnie z krokami opisanymi w podręczniku użytkownika (patrz „Parowanie słuchawek ze smartfonem” na stronie 5).

Wybieranie głosowe lub ponowne nie działa na moim smartfonie.

Smartfon może nie obsługiwać tej funkcji.

Łączę słuchawki Bluetooth ze smartfonem obsługującym tę technologię, ale muzyka jest odtwarzana tylko na głośniku smartfona.

Patrz instrukcja obsługi smartfona. Wybierz słuchanie muzyki przez słuchawki.

Jakość dźwięku jest niska i pojawia się trzeszczenie. Urządzenie Bluetooth jest poza zasięgiem. Przybliż słuchawki do urządzenia Bluetooth lub usuń przeszkody między nimi.

Jakość dźwięku jest słaba podczas strumieniowania ze smartfona lub funkcja ta w ogóle nie działa.

Upewnij się, że smartfon nie obsługuje A2DP (patrz „Dane techniczne” na stronie 8) i zapewnia wyłącznie wsparcie dla technologii HSP/HFP (mono).

Słyszę muzykę na urządzeniu Bluetooth, ale nie mogę nią sterować (np. odtwarzać / wstrzymać / przejść do poprzedniego/ następnego utworu).

Upewnij się, że urządzenie źródłowe Bluetooth obsługuje profil AVRCP (patrz „Dane techniczne” na stronie 8).

Aby uzyskać dodatkową pomoc, prosimy odwiedzić www.philips.com/support.



2017 © Gibson Innovations Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Produkt ten jest wytwarzany i sprzedawany z upoważnienia
firmy Gibson Innovations Ltd., która jest w odniesieniu do niego
gwarantem.

Nazwa Philips i oficjalny znak Philips Koninklijke Philips N.V. są
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Koninklijke Philips
N.V.

