



© Royal Philips Electronics N.V. 2010
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

Printed in China
DC190_37_QSG_V1.0(ZHT)



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



快速入門指南

- 1 連接
- 2 設定
- 3 享受

擴充娛樂系統
DC190

盒內附件



主裝置




電源變壓器



MP3 連線纜線



快速入門指南




使用者手冊

1 連接

A 接上電源

- 1 將 AC 電源變壓器的一端連接主裝置的 DC IN 插孔。
- 2 將 AC 電源變壓器的另一端連接電源插座。



PHILIPS

ZHT

2 設定

A 設定時鐘

- 1 在待機模式中，按住 **TIME SET/AUTO SCAN** 2 秒。
↳ 小時數字開始閃爍。
- 2 按 **TUNING +/-** 設定小時。
- 3 請按 **TIME SET/AUTO SCAN**。
↳ 分鐘數字開始閃爍。
- 4 按 **TUNING +/-** 設定分鐘。
- 5 請按 **TIME SET/AUTO SCAN** 確認。
↳ 工作日數字開始閃爍。
- 6 按 **TUNING +/-** 設定工作日。
- 7 請按 **TIME SET/AUTO SCAN** 確認。

B 設定鬧鐘定時器

- 1 請務必正確設定時鐘。
- 2 按住 **ALARM 1** 或 **ALARM 2** 2 秒。
↳ **▶▶▶** 或 **▶▶** 和小時數字開始閃爍。
- 3 重複按 **TUNING +/-** 設定小時。
- 4 按 **ALARM 1** 或 **ALARM 2** 確認。
↳ **▶▶▶** 或 **▶▶** 和分鐘數字開始閃爍。
- 5 重複步驟 3 到 4 以設定分鐘。
- 6 重複步驟 3 到 4 選擇是否讓鬧鐘僅於工作日或週末響起。
↳ [LXX] (調整音量) 開始閃爍。
- 7 重複步驟 3 到 4 以設定最大鬧鐘音量。

2 設定

設定鬧鐘模式

- 1 調整 **WAKE TO iPod/RADIO/BUZZ** 控制選取警報的來源。
↳ 鬧鐘時間出現時，選定的 iPod、收音機或鬧鈴隨即開啟。

啟動和關閉鬧鐘定時器

- 1 重複按 **ALARM 1** 或 **ALARM 2** 即可啟動定時器。
↳ 如果計時器已啟用，則畫面會顯示 **▶▶▶** 或 **▶▶**。
 - 要停用鬧鐘時間，重複按 **ALARM 1** 或 **ALARM 2** 直到顯示。
 - ↳ 如果計時器停用，則 **▶▶▶** 或 **▶▶** 會消失。

重複鬧鈴

- 1 當鬧鐘響起時，按 **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**。
↳ 鬧鈴會於幾分鐘後重複響起。

* 秘訣

- 您可以按 **TUNING +/-** 調整重複鬧鈴的間隔時間。


停止鬧鈴

- 1 當鬧鐘響起時，按下對應的 **ALARM 1** 或 **ALARM 2**。
↳ 鬧鈴會停止，但鬧鐘設定保持不變。


3 享受

A 播放 iPod 內容

- 1 推開底座插槽。



- 2 將 iPod 放入底座中。



- 3 重複按 **SOURCE** 選擇 iPod 來源。
↳ 將自動播放已連接的 iPod。
 - 若要暫停/繼續播放，請按 **▶▶▶**。
 - 按 **◀◀▶▶** 跳至其他曲目。
 - 若要在播放期間進行搜尋，按住 **◀◀▶▶**，然後放開即可恢復正常播放。

B 編排及收聽廣播電台

- 1 在調諧器模式中，按住 **TIME SET/AUTO SCAN** 超過 2 秒鐘即可啟動自動編排模式。
↳ 所有可收聽的電台會依照頻段接收強度編排。
↳ 系統會自動播放第一個編排的廣播電台。
- 2 按 **PRESET +/-** 選擇預設編號。

* 秘訣

- 詳細的功能與特色詳述於使用手冊中。