

PHILIPS

Headphones

8000 シリーズ

TAT8505



ユーザーマニュアル

製品を登録してサポートを受けましょう。

www.philips.com/support

コンテンツ

1	重要な安全に関する説明	2
	聴力の安全性	2
	一般情報	2
2	お使いの Bluetooth 完全ワイヤレスイヤフォン	3
	同梱品	3
	その他のデバイス	3
	お使いの完全ワイヤレスイヤフォンの概要	4
3	はじめに	5
	バッテリーの充電	5
	イヤークラスと携帯電話のペアリング	5
4	イヤークラスの使用	7
	イヤークラスの Bluetooth デバイスへの接続	7
	ANC の制御 (アクティブノイズキャンセル)	7
	通話と音楽の管理	8
	LED インジケータのステータス	9
	音声アシスタント	9
5	ファクトリーリセットとイヤークラス	10
6	技術データ	10
7	通知	11
	適合宣言	11
	使用済みの製品とバッテリーの廃棄	11
	内蔵バッテリーの取り外し	11
	EMF への準拠	12
	環境情報	12
	準拠通知	12
8	商標	14
9	よくあるご質問	15

1 重要な安全に関する説明

聴覚の安全



⚡ 危険

- 聴覚の損傷を避けるために、大音量でイヤークリップを使用する時間を制限し、音量を安全なレベルに設定してください。音量が大きいくほど、安全な視聴時間は短くなります。

イヤークリップを使用するときは、次のガイドラインに従ってください。

- 適切な音量で、適切な時間だけ試聴してください。
- 耳の適正を考え音量を上げ続けないように注意してください。
- 周囲の音が聞こえないほど音量を大きくしないでください。
- 危険を伴う場合には、使用を慎重に行うか、一時的に使用を中止してください。
- イヤホンやイヤークリップの音圧が高いと難聴になることがあります。
- 運転中に両耳をふさがれたイヤークリップを使用することは推奨されておらず、一部の地域では運転中に違法となる場合があります。
- 安全のため、交通機関や危険が予想される環境にいるときは、音楽や電話に気を取られないようにしてください。

一般情報

損傷や不具合を避けるために：

⚠ 注意

- イヤークリップや充電ケースを高温に晒さないでください。
- イヤークリップや充電ケースを落とさないでください。
- イヤークリップや充電ケースは、水滴や水しぶきがかかる場所に置かないでください。
- イヤークリップや充電ケースを水の中に入れてください。
- アルコール、アンモニア、ベンゼン、研磨剤を含む洗浄剤は使用しないでください。
- 清掃が必要な場合は、柔らかい布で拭いてください。必要に応じて、水または薄めた中性洗剤を少量加えて湿らせ、製品を清掃してください。
- 内蔵バッテリーは、日光、火災等の高温にさらされないようにしてください。
- バッテリーを不適切に代用すると爆発の危険性があります。同じまたは同等のタイプでのみ置換してください。

使用・保管時の温度・湿度について

- 温度が -20°C (-4°F) \sim 50°C (122°F) の範囲内で使用または保管してください。(最大 90% の相対湿度)
- 温度が 0°C (32°F) \sim 45°C (113°F) の範囲内で使用または保管してください。(最大 90% の相対湿度)
- バッテリーの寿命は、高温または低温の条件下で短くなる場合があります。
- 安全装置を無効にする可能性のある誤ったタイプのバッテリーとの交換 (例えば、一部のリチウム電池タイプの場合)。
- バッテリーを火や高温のオープンに捨てたり、バッテリーを機械的に押しつぶしたり切断したりすると爆発する可能性があります。
- 極端に高温の周囲環境に電池を放置すると、爆発や可燃性の液体やガスの漏出を引き起こす可能性があります。
- 極端に低い気圧にさらされた電池は、爆発や可燃性の液体やガスが漏れる恐れがあります。

2 お使いの完全ワイヤレスイヤホン



クイックスタートガイド


ご購入ありがとうございます。そしてフィリップスへようこそ!フィリップスが提供するサポートをすべてご利用いただくには、お客様の製品を www.philips.com/welcome からご登録いただく必要があります。フィリップス完全ワイヤレスイヤホンは、次のようにご利用いただけます。

- ・ ハンズフリーでワイヤレスによる便利な通話
- ・ 音楽をワイヤレスでコントロール
- ・ 通話と音楽の切り替え。

その他のデバイス

Bluetooth に対応し、イヤープース (8 ページの「テクニカルデータ」を参照してください。) と互換性のある携帯電話またはデバイス (ノートパソコン、PDA、Bluetooth アダプタ、MP3 プレーヤーなど)。


付属品



フィリップス完全ワイヤレスイヤホン
Philips TAT8505




取り替え可能ゴム製イヤークャップ x 3 ペア



USB-C 充電ケーブル (充電のみ)

お使いの完全ワイヤレスイヤフォンの概要



- ① マイク
- ② 多機能タッチ
- ③ LED インジケータ (イヤープース)
- ④ LED インジケータ (充電ケース)
- ⑤ Bluetooth ペアリングボタン
- ⑥ USB 充電スロット

3 はじめに

バッテリーの充電

注釈


- 初めてイヤークリップを使用する前に、イヤークリップを充電ケースに入れてバッテリーを3時間充電し、バッテリーの容量と寿命を最適化します。
- 損傷を避けるため、付属品 USB-C 充電ケーブルのみを使用してください。
- イヤークリップを充電する前に通話を終了してください。イヤークリップの充電を行うために接続すると、イヤークリップの電源がオフになります。

充電ケース

USB ケーブルの一端を充電ケースに、もう一端を電源に接続します。

↳ 充電ケースが充電を開始します。

- 充電プロセスは、前面パネルの青色 LED ライトによって確認されます。
- 充電ケースが完全に充電されると、青色のライトが点灯します。



※ ヒント


- 充電ケースは、イヤークリップを充電するための携帯用バックアップバッテリーとして機能します。充電ケースが完全に充電されると、イヤークリップを3回分フル充電することができます。

イヤークリップ

イヤークリップを充電ケースに入れてください。

↳ イヤークリップが充電を開始します。

- 充電プロセスは、イヤークリップの白色 LED ライトで確認することができます。
- イヤークリップが完全に充電されると、白色のライトが消えます。



※ ヒント

- 通常、USB ケーブルを使用するフル充電には1.5時間かかります（イヤークリップまたは充電ケース）。

ワイヤレス充電

充電ケースにはワイヤレス充電コイルが内蔵されています。ワイヤレス充電器またはワイヤレス充電器として機能する別のデバイスを使用して充電することができます。


⚠ 注意

ワイヤレス充電の注意事項

- 充電ケースとワイヤレス充電器の間に金属物や磁石などの導電性物質が入っている場合は、充電ケースをワイヤレス充電器の上に置かないでください。
- 充電ケースが正常に充電できなかつたり、過熱したり、充電ケースやカードが破損することがあります。

ワイヤレス充電器でのバッテリー充電

- イヤークリップを充電ケースに入れてください。
- 充電ケースのカバーを閉じます。
- 充電ケースの中心をワイヤレス充電器の中心に置きます。
- 充電が完了したら、充電ケースをワイヤレス充電器から外します。




※ ヒント

- ワイヤレス充電ではフル充電に4時間かかります。
- ワイヤレス充電器は付属していません。

初めて Bluetooth デバイスをイヤークリップとペアリングする

- 1 イヤークリップが完全に充電され、電源がオフになっていることを確認します。
- 2 充電ケースのトップカバーを開き、充電ケースの背面からペアリングボタンを約 3 秒間押し続けます。



- 両方のイヤークリップの LED が白色と青色で交互に点滅します。
 - イヤークリップはペアリングモードになり、Bluetooth デバイス (例えば携帯電話) とペアリングする準備ができました。
- 3 Bluetooth デバイスで Bluetooth 機能をオンにします。
 - 4 Bluetooth デバイスとイヤークリップをペアリングします。Bluetooth デバイスのユーザーマニュアルを参照してください。

注釈

- 電源を入れた後、イヤークリップが以前に接続された Bluetooth デバイスを検出できない場合は、自動的にペアリングモードに切り替わります。

次の例は、イヤークリップを Bluetooth デバイスとペアリングする方法を示しています。

- 1 Bluetooth デバイスの Bluetooth デバイス機能をオンにして、「Philips TAT8505

- 2 イヤークリップのパスワードには「0000」(4 つのゼロ) を必要に応じて入力します。Bluetooth 3.0 以降を搭載した Bluetooth デバイスの場合は、パスワードを入力する必要はありません。



Philips TAT8505

シングルイヤークリップ (モノラルモード)

モノラルで使用する場合は、充電ケースから左右どちらかのイヤークリップを取り出してください。イヤークリップは自動的に電源が入ります。イヤークリップから「Power on」という音声再生されます。

注釈

- 充電ケースから 2 番目のイヤークリップを取ると、お互いのイヤークリップが自動的にペアリングされます。

イヤークリップを他の Bluetooth デバイスとペアリングする

イヤークリップとペアリングする別の Bluetooth デバイスがある場合は、以前にペアリングまたは接続された他のデバイスの Bluetooth 機能がオフになっていることを確認します。次に、「イヤークリップを初めて Bluetooth デバイスとペアリングする」の手順に従います。

注釈

- イヤークリップは 4 つのデバイスをメモリに格納します。4 台以上のデバイスをペアリングしようとする、最初にペアリングされたデバイスが新しいデバイスに置き換わります。

4 イヤーピースの使用

イヤーピースをお使いの Bluetooth デバイスに接続する

- 1 Bluetooth デバイスで Bluetooth 機能をオンにします。
- 2 充電ケースのトップカバーを開きます。
 - ↳ 青色 LED が点滅します。
 - ↳ イヤーピースは、最後に接続した Bluetooth デバイスを検索し、自動的に再接続します。最後に接続したデバイスが使用できない場合、イヤーピースは最後から 2 番目に接続したデバイスを検索して再接続します。

✿ ヒント

- イヤーピースは一度に 2 つ以上のデバイスに接続することはできません。ペアリングされた Bluetooth デバイスが 2 つある場合は、接続するデバイスの Bluetooth 機能だけをオンにします。
- イヤーピースをオンにした後でお使いの Bluetooth デバイスの Bluetooth 機能をオンにする場合は、デバイスの Bluetooth メニューに移動して、イヤーピースをデバイスに手動で接続する必要があります。

☰ 注釈


- イヤーピースが 5 分以内に Bluetooth デバイスに接続できない場合は、バッテリーを節約するために自動的に電源が切れます。
- 一部の Bluetooth デバイスでは、接続が自動的に行われない場合があります。この場合、お使いのデバイスの Bluetooth メニューに移動し、イヤーピースを Bluetooth デバイスに手動で接続する必要があります。

ANC の制御（アクティブノイズキャンセル）

ANC の有効化

右のイヤーピースをダブルタップすることで別の ANC モードへ切り替えることができます。

- 耳に入れると ANC 機能がオートアクティブになります。
- MFB ボタンを 2 回タッチすると、アウェアネスモードに切り替わります。
- MFB ボタンを 2 回タッチすると、ANC 機能がオフになります。



✿ ヒント

- イヤーピースを取り外すと、自動的にスリープモードになります。イヤーピースを戻すと、アクティブモードに切り替わります。

作業	多機能ボタン	操作
ANC オン	右のイヤーピース	ダブルタップ
アウェアネスモード	右のイヤーピース	ダブルタップ
ANC オフ	右のイヤーピース	ダブルタップ
アテンションモード	右のイヤーピース	タップ & ホールド

ANC LED インジケータのステータス

作業	多機能ボタン	操作
ヘッドフォンのステータス	ANC モードの切り替え	インジケータ 青色 LED が点灯します

電源オン / オフ

作業	多機能ボタン	操作
イヤークーシングの電源をオンにする		イヤークーシングを充電ケースから取り出すと電源がオンになります
イヤークーシングの電源をオフにする		イヤークーシングを充電ケースに戻すと電源がオフになります

通話と音楽の管理


音楽のコントロール

作業	多機能ボタン	操作
音楽の再生 / 一時停止	右のイヤークーシング	ピーつという音が鳴るまで、0.8 秒触れてください
前にスキップする	右のイヤークーシング	トリプルタップ
音量の調節 +/-		携帯電話制御経由

通話コントロール


作業	多機能ボタン	操作
応答する / 通話中に発信者を切り替える	右のイヤークーシング	ダブルタップ
電話を切る / 電話を拒否する	右のイヤークーシング	タップ & ホールド

充電ケース (3 つの青色 LED)

充電ケース LED (USB オン)	インジケータ
	
	
	
	 USB がオンになっている限り点灯し続けます

充電ケース LED
(USB オフ)

インジケータ



※ ヒント

- USB がオフの場合、ケース開閉後 30 秒間 LED が点灯します

LED インジケータのステータス

ヘッドフォンのステータス インジケータ

イヤークリップは Bluetooth デバイスに接続されています。 白色の LED は 5 秒毎に点滅します

イヤークリップはペアリングの準備ができています

イヤークリップがオンになっていますが、Bluetooth デバイスに接続されていません 青色と白色の LED が交互に点滅します


低バッテリーレベル (イヤークリップ) 青色の LED は 5 秒毎に 2 回点滅します

バッテリーが完全に充電されています (イヤークリップ)。 青色と白色の LED が消灯します

バッテリーが完全に充電されています (充電ケース)。 ケース LED スライドを参照してください

Bluetooth デバイスのバッテリー LED インジケータ


イヤークリップに接続すると、Bluetooth デバイス上にバッテリーインジケータが表示されます。



音声アシスタント

作業	ボタン	操作
トリガーボイス (Siri/Google) アシスタント	左のイヤークリップ	2 秒間長押しします
音声アシスタントの停止	左のイヤークリップ	シングルタップ
Google フェッチ / 確認	左のイヤークリップ	ダブルタップ

装着方法



5 イヤーピースのリセット

ペアリングまたは接続の問題が発生した場合は、次の手順に従ってイヤーピースをリセットできます。

- 1 Bluetooth デバイスで、Bluetooth メニューに移動し、デバイスリストから **Philips TAT8505** を削除します。
- 2 Bluetooth デバイスの Bluetooth 機能をオフにします。
- 3 それぞれのイヤーピースの多機能タッチを 25 秒以上長押しします。
- 4 Bluetooth デバイスとイヤーピースをペアリングするには、イヤーピースを充電ケースに戻して電源をオフにします。充電ケースのトップカバーを開き、充電ケースの背面からペアリングボタンを約 3 秒間押し続けます。Bluetooth デバイスの Bluetooth デバイス機能をオンにして、**Philips TAT8505** を選択します。

6 テクニカルデータ

- 音楽再生時間 - ANC 有効時：5 時間 | Bluetooth による ANC 無効時：6 時間
- 通話時間 - ANC 有効時：5 時間 | Bluetooth による ANC 無効時：6 時間
- 待機時間 — 200 時間
- 充電時間：1.5 時間
- リチウムイオン電池 55mAh (各イヤーピース)、リチウムイオン電池 560mAh (充電ケース)
- Bluetooth バージョン：5.0
- 互換性のある Bluetooth プロファイル：
 - HSP (Hands-Free Profile-HFP)
 - A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- 対応している音声コーデック：SBC、AAC
- 周波数範囲：2.402 ~ 2.480 GHz
- 送信機電力：< 10 dBm
- 動作範囲：10 メートル (33 フィート)
- 自動電源オフ
- 充電用 USB-C ポート
- ワイヤレス充電
- バッテリー残量低下警告：あり

注釈

- 仕様は予告なく変更されることがあります。

7 通知

適合宣言

これにより、MMD Hong Kong Holding Limited は、この製品が指令 2014/53/EU の必須要件及びその他の関連規定に適合していることを宣言します。適合宣言は www.p4c.philips.com からご確認ください。

古い製品とバッテリーの廃棄



製品は、リサイクルおよび再利用が可能な高品質の材料およびコンポーネントを使用して設計および製造されています。



製品に表示されているこの記号は、その製品が欧州指令 2012/19/EU の対象であることを意味します。




この記号の意図として欧州指令 2013/56/EU の適用を受ける内蔵充電式電池で、一般家庭では廃棄できないものを使用しています。充電式バッテリーを専門業者に取り外してもらうために、製品を正式な回収センターまたはフィリップスのサービスセンターに持ち込むことを強くお勧めします。

電気・電子製品と充電式電池の地域別回収システムについてお知らせします。地域のルールに従い、一般廃棄物と一緒に製品と充電式バッテリーを廃棄しないでください。古い製品や充電式電池を適切に廃棄することで、環境や健康への悪影響を防止します。


内蔵バッテリーの取り外し

お客様の国に電子製品の回収・リサイクルシステムがない場合、イヤークラスを廃棄する前にバッテリーを取り外してリサイクルすることで環境を保護することができます。

- ・ バッテリーを取り外す前に、イヤークラスが充電ケースから外れていることを確認してください。



- ・ バッテリーを取り外す前に、充電ケースが USB 充電ケーブルから外れていることを確認してください。



EMF のコンプライアンス

本製品は、電磁界への曝露に関して適用されるすべての規格および規制に準拠しています。

環境情報

不要な梱包はすべてなくしました。段ボール(箱)、発泡スチロール(緩衝液)、ポリエチレン(袋、保護フォームシート。)に分別しやすい梱包を心がけました。

製品は、専門会社によって解体された場合にリサイクルおよび再利用できる材料で構成されています。梱包材、使用済みバッテリー、古い機器の廃棄については、各地域の条例に従ってください。

コンプライアンス通知

FCC 規則、パート 15 に準拠しています。次の 2 つの条件にしたがって操作する必要があります。

1. このデバイスは有害な干渉を引き起こすことはありません。
2. このデバイスは、受信した干渉(望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含む)をすべて受け入れる必要があります。

FCC 法規

本装置は、テストの上、FCC 規則の 15 部に準拠するクラス B デジタルデバイスの限度に適合していることが明らかにされています。これらの制限は、住宅設備における有害な干渉からの妥当な保護を提供するように設計されています。本機器は、無線を発生させ、使用し、放射する場合があります。

周波エネルギーを生成、使用、および放射する可能性があり、マニュアルに従って取り付けや使用を行わないと、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、以下のことを保証するものではありません。干渉は特定のインストールでは発生しません。この装置がラジオまたはテレビの受信に有害な干渉を引き起こす場合は(装置の電源を入れたり切ったりすることで判別できます)、次のいずれかの方法で干渉を修正することをお勧めします。

- ・受信アンテナの方向または場所を変えます。
- ・装置と受信機の距離を離します。
- ・装置は、受信機が接続されているものとは異なる回路のコンセントに接続してください。
- ・サポートについては、ディーラーまたは経験豊富な無線 /TV 技術者に相談してください。

FCC の放射線被曝に関する声明:

この装置は、管理されていない環境に対して定められた FCC の放射線被曝限度に適合しています。

この送信機は、他のアンテナまたは送信機と同じ場所に設置したり、連動させたりしないでください。

注意: 法令等遵守責任者が明示的に承認していない変更・改造を行った場合、お客様の操作権限が無効になる可能性があることにご注意ください。

カナダ:

このデバイスには、カナダのイノベーション・科学経済開発省ライセンス免除 RSS に準拠するライセンス免除送信機 / 受信機が含まれます。次の 2 つの条件にしたがって操作する必要があります。(1) このデバイスは有害な干渉を引き起こすことはありません。(2) このデバイスは、あらゆる干渉(このデバイスが望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含む)をすべて受け入れる必要があります。

ICの放射線被曝に関する記述：

この装置は、管理されていない環境に対して定められたカナダの放射線被曝限度に適合しています。

この送信機は、他のアンテナまたは送信機と同じ場所に設置したり、連動させたりしないでください。

7 商標

Bluetooth

Bluetooth® のワードマークおよびロゴは Bluetooth SIG, Inc. の登録商標であり、MMD Hong Kong Holding Limited はライセンス契約に基づいてかかるマークを使用しています。その他の商標および商標名は各所有者に帰属します。

Siri

Siri は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。

Google

Google、Google Play は Google LLC の商標です。

8 よくあるご質問

Bluetooth の電源がオンになりません。

バッテリーレベルが低いです。イヤークラスを充電してください。

Bluetooth デバイスと Bluetooth イヤークラスをペアリングできません。

Bluetooth がオフになっています。イヤークラスをオンにする前に、Bluetooth デバイスの Bluetooth 機能を有効にし、Bluetooth デバイスをオンにします。

ペアリングができません。

- 両方のイヤークラスを充電ケースに入れます。
- 以前に接続した Bluetooth デバイスの Bluetooth 機能が無効になっていることを確認します。
- お使いの Bluetooth デバイスで、Bluetooth リストから「Philips TAT8505」を削除します。
- イヤークラスをペアリングします (6 ページの「初めてイヤークラスを Bluetooth デバイスとペアリングする」を参照してください)。

Bluetooth デバイスでイヤークラスを検知できません。

- イヤークラスが以前にペアリングされたデバイスに接続されている場合があります。その接続されているデバイスをオフにするか範囲から離してください。
- ペアリングがリセットされたか、イヤークラスが以前に別のデバイスとペアリングされている可能性があります。ユーザーマニュアルの説明に従って、イヤークラスと Bluetooth デバイスを再度ペアリングします。(6 ページの「初めてイヤークラスと Bluetooth デバイスをペアリングする」を参照してください)。

Bluetooth イヤークラスが Bluetooth ステレオ対応の携帯電話に接続されているが、音楽は携帯電話のスピーカーでしか再生されません。お使いの携帯電話のユーザーマニュアルをご参照ください。イヤークラスを通じて音楽を聞くを選択してください。

音質が悪く、音飛びノイズが聞こえます。

- Bluetooth デバイスが動作範囲外にあります。イヤークラスと Bluetooth デバイス間の距離を短くするか、間の障害物を取り除きます。
- イヤークラスを充電してください。

携帯電話からのストリーミングが非常に遅い場合、またはオーディオストリーミングがまったく機能しない場合は、オーディオの品質が低下します。

お使いの携帯電話が (モノラル)HSP/HFP だけでなく、A2DP もサポートしていて、BT4.0x (またはそれ以上) 互換であることを確認してください (10 ページの「テクニカルデータ」を参照してください)。



アプリのダウンロード

QR コードをスキャンするか、「ダウンロード」ボタンを押すか、あるいは Apple App Store または Google Play で「Philips Headphones」と検索してアプリをダウンロードしてください。



Philips および Philips Shield Emblem は、Koninklijke Philips N.V. の登録商標であり、ライセンスに基づいて使用されます。本製品は、MMD Hong Kong Holding Limited またはその関連会社の 1 つの責任により製造および販売されており、MMD Hong Kong Holding Limited は本製品に関する保証会社です。

