

Завжди готові Вам допомогти

Зареєструйте свій вибір і отримайте підтримку тут:
www.philips.com/welcome

CMD305A

Є питання?
Зверніться до
Philips



Посібник користувача

PHILIPS

Зміст

1	Важливо	2
	Безпека	2
2	Автомобільна аудіосистема	3
	Вступ	3
	Комплектація упаковки	3
	Огляд системи	4
3	Перед використанням	6
	Встановлення автомобільної аудіосистеми	6
4	Початок роботи	10
	Увімкнення	10
	Зміна параметрів системи	10
	Налаштування годинника	10
	Вибір джерела	11
5	Прослуховування радіо	11
	Вибір регіону для радіо	11
	Вибір чутливості тюнера	11
	Налаштування радіостанції	12
	Збереження радіостанцій у пам'яті	12
	Увімкнення попередньо встановленої станції	12
	Відтворення за допомогою функції RDS12	
6	Використання пристроїв Bluetooth15	
	З'єднання пристрою у пару	15
	Відтворення аудіо з під'єданого пристрою	15
	Здійснення виклику	16
7	Відтворення вмісту USB-накопичувача	17
	Керування відтворенням	17
8	Прослуховування музики, збереженої на зовнішньому пристрої	18
9	Використання док-станції	18
	Сумісність з Android™	18
	Підготовка док-станції до використання	18
	Під'єднання телефону	19
	Регулювання підставки док-станції	20
	Встановлення додатка CarStudio	21
	Використання додатка CarStudio	22
	Заряджання телефону	23
	Від'єднання телефону від док-станції	23
	Зберігання підставки док-станції	24
10	Налаштування звуку	25
	Налаштування рівня гучності	25
	Вимкнення звуку	25
	Використання звукового ефекту DBB	25
	Увімкнення режиму максимального звуку	25
	Вибір зони прослуховування	25
	Увімкнення режиму повнодіапазонного звуку	25
	Вибір попередньо налаштованого еквалайзера звуку	25
	Інші параметри звуку	26
11	Налаштування параметрів системи	26
12	Додаткові відомості	27
	Скидання налаштувань системи	27
	Заміна запобіжника	27
13	Інформація про виріб	28
14	Усунення несправностей	29
	Загальна інформація	29
	Про пристрій Bluetooth	29
15	Примітка	30
	Відповідність стандартам	30
	Турбота про довкілля	30
	Авторське право	31
	Інформація про торгові марки	31

1 Важливо

Безпека

Перед тим як використовувати пристрій, уважно прочитайте всі інструкції. Якщо виріб буде пошкоджено внаслідок недотримання інструкцій, гарантійні зобов'язання не будуть застосовуватись.

- Внесення змін до виробу може становити небезпеку впливу електромагнітного опромінення або спричинити виникнення небезпечних ситуацій.
- Пристрій призначено лише для використання із джерелом постійного струму 12 В із від'ємним заземленням.
- Для запобігання виникненню дорожньо-транспортних пригод не приймайте та не здійснюйте телефонні виклики, а також не переглядайте відео під час керування автомобілем.
- Для безпечного керування автомобілем налаштовуйте безпечний і комфортний рівень гучності.
- Невідповідні запобіжники можуть призвести до пошкодження пристрою чи виникнення пожежі. Якщо потрібно замінити запобіжник, зверніться до спеціаліста.
- Для безпечного та надійного встановлення пристрою використовуйте лише монтажне обладнання із комплекту.
- Для запобігання короткому замиканню оберігайте пристрій від дощу та води.
- Уникайте витікання чи розбризкування води на пристрій.
- Не ставте на пристрій жодних речей, які можуть пошкодити його (наприклад, ємності з рідиною, запалені свічки тощо).
- Не вставляйте сторонні предмети у вентиляційні чи інші отвори пристрою.

- Чистіть пристрій м'якою, вологою ганчіркою. У жодному разі не використовуйте для пристрою таких речовин, як спирт, хімікати чи побутові миючі засоби.
- Док-станцію розроблено лише для мобільних телефонів Android. Не під'єднуйте до неї жодних інших пристроїв.
- Існує ризик пошкодження підставки док-станції: не ставте та не вішайте на неї жодних предметів.
- Існує ризик загоряння чи пошкодження автомобільної аудіосистеми: не ставте жодних інших предметів у відділення для підставки док-станції.
- Існує ризик пошкодження телефону: перш ніж відкласти підставку док-станції на зберігання, вийміть мобільний телефон Android з док-станції.

2 Автомобільна аудіосистема

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Вступ

Завдяки цій системі можна:

- слухати аудіо на USB-накопичувачах, мобільних телефонах Android та інших зовнішніх пристроях;
- слухати радіостанції;
- заряджати мобільний телефон Android;
- розмовляти по телефону.

Насичений звук забезпечують такі звукові ефекти:

- Динамічне підсилення низьких частот (DBB)
- Автоматичне регулювання гучності


Носії, що підтримуються:

- USB-накопичувач
 - Сумісність: USB 2.0, USB 1.1
 - Підтримка класу: MSC (клас носіїв великої ємності)
 - Файлова система: FAT16, FAT32
 - Максимальна ємність: 32 Гб
 - Файли: .mp3, .wma V4,V7,V8,V9 (L1, L2)
 - Частота дискретизації
 - MP3: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
 - WMA: 44,1 кГц, 48 кГц
 - Швидкість передачі даних
 - MP3: 8–320 кбіт/с та змінна швидкість передачі
 - WMA: 64–192 кбіт/с та змінна швидкість передачі
 - Мітка ID3 v2.0 чи новішої версії

- Максимальна кількість альбомів/папок: 99
- Максимальна кількість доріжок/файлів: 999
- Максимальна кількість рівнів каталогів: 8
- Непідтримувані формати Аудіофайли AAC, WAV, PCM. Файли WMA, захищені від копіювання технологією DRM (.wav, .m4a, .m4r, .mp4, .aac). Файли WMA у форматі зі стисненням без втрат.
- Телефони Android
 - Версія Android: V2.2 чи новіша
 - Версія Bluetooth: V2.1 чи новіша
 - Зарядження через конектор/роз'єм мікро-USB
 - Ширина: від 52 мм до 73 мм

Комплектація упаковки


Перевірте вміст упакування:



1	Головний блок і передня панель (із кишенею)	2	Накладна панель
3	Конектор стандарту ISO	4	Гумова накладка
5	1 гвинт	6	2 інструменти для розбирання

7	USB-кабель	8	Посібник користувача
9	Короткий посібник		

Огляд системи



- ①
 - Натисніть для відповіді на виклик чи повторного набору.
 - Натисніть для завершення виклику.
- ②
 - Налаштуйте радіостанцію.
 - Натисніть для переходу до попередньої доріжки.
 - Натисніть та утримуйте для перемотки доріжки назад.
- ③
 - Натисніть для увімкнення або вимкнення режиму повнодіапазонного звуку.
 - Натисніть та утримуйте для доступу до меню налаштування звуку.
- ④
 - Натисніть кілька разів для вибору джерела.
- ⑤
 - У режимі радіо: натисніть для вибору встановленої радіостанції №1.
 - У режимі радіо: натисніть та утримуйте для збереження поточної радіостанції на каналі №1.
 - Для доріжок .wma/.mp3: натисніть для вибору наступного альбому/папки.
- ⑥
 - У режимі радіо: натисніть для вибору встановленої радіостанції №2.
 - У режимі радіо: натисніть та утримуйте для збереження поточної радіостанції на каналі №2.
 - Для доріжок .wma/.mp3: натисніть для вибору попереднього альбому чи папки.
- ⑦
 - Натисніть та утримуйте для активації вибору зон прослуховування.

7 

- Натисніть для увімкнення чи вимкнення максимальної гучності.
- Натисніть та утримуйте для увімкнення або вимкнення звукового ефекту DBB (динамічне підсилення низьких частот).

8 3 REP

- У режимі радіо: натисніть для вибору встановленої радіостанції №3.
- У режимі радіо: натисніть та утримуйте для збереження поточної радіостанції на каналі №3.
- Для доріжок: натисніть для вибору режиму повторюваного відтворення – повторюване відтворення поточної доріжки чи всіх доріжок у поточному альбомі або папці.

9 SHUF 4

- У режимі радіо: натисніть для вибору встановленої радіостанції №4.
- У режимі радіо: натисніть та утримуйте для збереження поточної радіостанції на каналі №4.
- Для доріжок: натисніть для довільного відтворення усіх доріжок у поточному альбомі чи папці.

10 5

- У режимі радіо: натисніть для вибору встановленої радіостанції №5.
- У режимі радіо: натисніть та утримуйте для збереження поточної радіостанції на каналі №5.

11  6

- У режимі радіо: натисніть для вибору встановленої радіостанції №6.
- У режимі радіо: натисніть та утримуйте для збереження поточної радіостанції на каналі №6.
- Запуск, призупинення або відновлення відтворення доріжок.

12 Док-станція для телефону Android

13 AUDIO-IN

- З'єднання із вихідним аудіороз'ємом (зазвичай роз'ємом для навушників) зовнішнього пристрою.

14 USB

- Під'єднання до USB-накопичувача.

15 RESET

16 Натисніть для скидання налаштувань системи до стандартних. ▲

- ▲ Натисніть для виймання підставки док-станції.

17 PK-екран

18 

- Натисніть один раз для відображення годинника системи.
- Натисніть та утримуйте для доступу до меню системи.

19 

- Натисніть для увімкнення системи.
- Натисніть та утримуйте для вимкнення системи.
- Натисніть для вимкнення або увімкнення звуку системи.
- Натисніть для підтвердження параметра.
- Повертайте для переходу до різних параметрів меню.
- Повертайте для налаштування рівня гучності.

20 MIC

- Вбудований мікрофон.

21 

- Натисніть для виходу з поточного меню.
- Натискайте кілька разів для вибору діапазону тюнера.
- Натисніть та утримуйте для переадресації виклику.

3 Перед використанням

Увага!

- Керуйте виробом лише так, як це вказано у цьому посібнику користувача.

Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із вказаною послідовністю.

Якщо Ви звернетесь до Philips, Вас запитають номер моделі та серійний номер автомобільної аудіосистеми. Номер моделі та серійний номер вказано знизу. Запишіть тут цифри:

Номер моделі: _____

Серійний номер: _____

Встановлення автомобільної аудіосистеми

Ці інструкції подано для типового встановлення. Однак, за наявності інших вимог автомобіля виконайте відповідне налаштування. Якщо у Вас є запитання стосовно комплектів для монтажу, зверніться до місцевого спеціалізованого магазину.

Увага!


- Цю систему призначено лише для використання із джерелом постійного струму 12 В із від'ємним заземленням.
- Встановлюйте цю систему на панелі приладів автомобіля. Встановлення в інших місцях може бути небезпечним через нагрівання задньої панелі системи під час використання.
- Для запобігання короткому замиканню перед під'єднанням пристрою перевіряйте, чи вимкнено запалювання.
- Жовтий і червоний кабелі живлення необхідно під'єднувати вкінці, після під'єднання усіх інших кабелів.
- Перевірте, чи усі вільні дроти обмотано ізоляційною стрічкою.
- Слідкуйте, щоб дроти не було притиснено залізними частинами гвинтів, що рухатимуться (наприклад, прямою сидіння).
- Слідкуйте, щоб усі заземлені дроти було з'єднано зі спільною точкою заземлення.
- Для безпечного та надійного встановлення пристрою використовуйте лише монтажне обладнання із комплекту.
- Невідповідні запобіжники можуть призвести до пошкодження пристрою чи виникнення пожежі. Якщо потрібно замінити запобіжник, зверніться до спеціаліста.
- У разі під'єднання до цієї системи інших пристроїв слідкуйте, щоб номінальне значення схеми автомобіля було більшим за загальне значення запобіжників усіх під'єднаних пристроїв.
- У жодному разі не під'єднуйте дроти гучномовців до металевого корпусу чи шасі автомобіля.
- У жодному разі не з'єднуйте дроти гучномовців зі смугами один з одним.

Під'єднання дротів

Увага!

- Перевірте, чи усі вільні дроти обмотано ізоляційною стрічкою.


- 1 Уважно перевірте електропроводку автомобіля та під'єднайте дроти ISO з комплекту.



Конектор	До чого під'єднувати
1 Жовтий дріт	До автомобільного акумулятора +12 В (весь час подається живлення).
2 Блакитний/білий дріт	До кабелю керування електричною антенною чи кабелю живлення антенного підсилювача. За відсутності електричної антени чи антенного підсилювача або в разі використання телескопічної антени, керування якою здійснюється вручну, під'єднувати цей кабель не потрібно.
3 Чорний дріт	До металевої поверхні автомобіля. Спочатку під'єднайте чорний провід заземлення, а потім – жовтий та червоний кабелі живлення.

4 Червоний дріт	До роз'єму живлення +12 В, який є під напругою у положенні обладнання (ACC) ключа запалювання. За відсутності положення обладнання під'єднайте до виводу акумулятора автомобіля +12 В, який завжди під напругою. Слідкуйте, щоб спершу було під'єднано чорний провід заземлення до металевої поверхні автомобіля.
5 Зелений та зелений/чорний дроти	До лівого гучномовця (заднього).
6 Білий та білий/чорний дроти	До лівого гучномовця (переднього).
7 Сірий та сірий/чорний дроти	До правого гучномовця (переднього).
8 Пурпуровий та пурпуровий/чорний дроти	До правого гучномовця (заднього).

- 2 Під'єднайте інший кінець стандартного конектора з комплекту до автомобільної аудіосистеми.



Конектор	До чого під'єднувати
1 ANTENNA	Антенa для прийому радіосигналу.
2 External Mic	Зовнішній мікрофон для телефонних викликів.
3 SUBWOOFER (роз'єм)	Сабвуфер
4 REAR LINE OUT L (роз'єм)	Задній лівий гучномовець
5 REAR LINE OUT R (роз'єм)	Задній правий гучномовець
6 OE REMOTE (коричневий)	Модуль дистанційного керування OE
7 FRONT LINE OUT L	Передній лівий гучномовець
8 FRONT LINE OUT R	Передній правий гучномовець

Порада


- Розташування контактів для конекторів ISO залежить від типу транспортного засобу. Правильно виконуйте під'єднання, щоб запобігти пошкодженню системи.

Встановлення на панель приладів

Примітка

- Якщо автомобіль не має бортового маршрутного чи навігаційного комп'ютера, відключіть від'ємний вивід акумулятора автомобіля.
- Якщо автомобіль має бортовий маршрутний чи навігаційний комп'ютер, після відключення акумулятора автомобіля дані в пам'яті комп'ютера може бути втрачено.
- Якщо акумулятор автомобіля не відключено, для запобігання короткому замиканню слідкуйте, щоб оголені дроти не торкалися один одного.


- 1 Перевірте, чи отвір панелі приладів автомобіля відповідає таким вимогам.




- 2 Встановіть кишеню в панель приладів і відігніть язички, щоб закріпити кишеню.

Примітка


- Якщо систему закріплено не кишенею, а гвинтами з комплекту, пропустіть цей крок.




- 3 Встановіть гумову накладку з комплекту на кінець болта для кріплення.



- 4 Вставте систему в панель приладів до клацання.



- 5 Під'єднайте накладну панель.




- 6 Підключіть від'ємний вивід акумулятора автомобіля.

4 Початок роботи





Увімкнення

Натисніть .







↳ З'явиться напис [WELCOME].

- Щоб вимкнути систему, натисніть та утримуйте , поки не з'явиться напис [GOODBYE].




Зміна параметрів системи

- 1 Натисніть та утримуйте  для доступу до меню системи.
- 2 Кілька разів натисніть , щоб вибрати потрібний параметр.
 - [BT RECON]/[DISCONNECTED]
 - [RDS]
 - [PTY >]
 - [RDS AF]
 - [RDS TA]
 - [TP STORE]
 - [RDS REG]
 - [RDS CT]
 - [STORE >]
 - [AREA]
 - [LOCAL]
 - [CLOCK]
 - [CLOCK 12H]
 - [BEEP]
 - [BKO]
 - [DIMMER]
 - [DEMO]
- 3 Повертайте  для вибору налаштування.
 - Щоб вийти з меню налаштування, натисніть .


Налаштування годинника

- 1 Натисніть та утримуйте  для доступу до меню системи.
- 2 Кілька разів натискайте , поки не з'явиться напис [CLOCK] та поточний час.
 - ↳ Якщо годинник не було налаштовано раніше, з'явиться індикація [---].
- 3 Щоб встановити годину, повертайте .
- 4 Щоб підтвердити, натисніть .
- 5 Щоб встановити хвилину, повертайте .
- 6 Щоб підтвердити, натисніть .

Налаштування формату годинника

- 1 Натисніть та утримуйте  для доступу до меню системи.
- 2 Кілька разів натискайте , поки не з'явиться напис [CLOCK 12H] або [CLOCK 24H].
- 3 Повертайте  для вибору налаштування.
 - [CLOCK 12H]: 12-годинний формат часу
 - [CLOCK 24H]: 24-годинний формат часу

Відображення годинника

- Для відображення годинника натисніть .
- Для виходу натисніть будь-яку кнопку.

Вибір джерела



Примітка

- Коли всі інші джерела недоступні, система автоматично вибирає джерело **[RADIO]**.

Натисніть SOURCE ZONE кілька разів для вибору джерела.

- **[RADIO]**: радіо FM/MW.
- **[AUDIO-IN]**: аудіо, яке передається через роз'єм **AUDIO-IN**.
- **[BT AUDIO]**: аудіо, яке передається із пристрою Bluetooth.
- **[USB]**: якщо під'єднано і розпізнано USB-накопичувач, його можна вибрати як джерело відтворення аудіофайлів, збережених на ньому.

5 Прослуховування радіо

Вибір регіону для радіо

Можна вибрати регіон для радіо, який відповідає Вашому місцю перебування.









- 1 Натисніть та утримуйте для доступу до меню системи.
- 2 Кілька разів натискайте , поки не з'явиться напис **[AREA]**.
- 3 Поверніть , щоб вибрати параметр.
 - **[USA]** (США)
 - **[EUR]** (Західна Європа)
 - **[RUS]** (Росія)
 - **[AUS]** (Австралія)
 - **[EAS]** (Близький Схід)
 - **[ASI]** (Азіатсько-Тихоокеанський регіон)
 - **[JAP]** (Японія)
 - **[LAT]** (Латинська Америка)

Вибір чутливості тюнера

Для прийому станцій лише із сильним сигналом чи більшої кількості радіостанцій можна змінити чутливість тюнера.

- 1 Натисніть та утримуйте для доступу до меню системи.
- 2 Кілька разів натискайте , поки не з'явиться напис **[LOCAL]**.
- 3 Повертайте для вибору налаштування.
 - **[LOCAL ON]** (локальні ввімкнено): пошук станцій лише із сильним сигналом.
 - **[LOCAL OFF]** (локальні вимкнено): пошук станцій із сильним та слабким сигналами.

Налаштування радіостанції

- 1 Кілька разів натисніть , щоб переключити джерело в режим [RADIO].
- 2 Кілька разів натисніть , щоб вибрати діапазон: [FM1], [FM2], [FM3], [MW1] або [MW2].
- 3 Натисніть та утримуйте  або , поки не почнуть блимати цифри, що позначають частоту.
- 4 Кілька разів натисніть  або , щоб налаштувати радіостанцію вручну.
 - ↳ Почнетися трансляція радіостанції.
 - Для автоматичного пошуку радіостанції натисніть  або .




Збереження радіостанцій у пам'яті




Примітка

- Можна зберегти щонайбільше шість радіостанцій у кожному діапазоні.


Автоматичне збереження станцій

- 1 Натисніть та утримуйте  для доступу до меню системи.
- 2 Кілька разів натискайте , поки не з'явиться напис [STORE >].
- 3 Щоб підтвердити, натисніть .
 - ↳ Станції вибраного діапазону з найсильнішим сигналом автоматично зберігатимуться на попередньо встановлених каналах.

Збереження станцій вручну

- 1 Щоб вибрати діапазон, кілька разів натисніть .
- 2 Налаштуйте радіостанцію, яку потрібно зберегти.
- 3 Натисніть та утримуйте кнопку з цифрою протягом трьох секунд.
 - ↳ Станцію збережено на вибраному каналі.
- 4 Щоб зберегти інші радіостанції, повторіть кроки 2 і 3.
 - Щоб замінити радіостанцію, збережіть на її каналі іншу радіостанцію.

Увімкнення попередньо встановленої станції

- 1 Щоб вибрати діапазон, кілька разів натисніть .
- 2 Натисніть цифрову кнопку, щоб вибрати попередньо встановлену станцію.

Відтворення за допомогою функції RDS



Функція RDS (Radio Data System – система передачі даних) працює лише в регіонах з FM-станціями, які передають сигнали RDS. У разі налаштування станції з RDS відображається її назва.

Увімкнення функції RDS



Примітка

- Функцію RDS увімкнено за замовчуванням.

- 1 Натисніть та утримуйте  для доступу до меню системи.
- 2 Кілька разів натискайте , поки не з'явиться напис [RDS].

- 3 Поверніть **FM**, щоб вибрати [RDS ON].
 ↳ Функція RDS увімкнеться.
- Щоб вимкнути функцію RDS, поверніть **FM** для вибору [RDS OFF].

Вибір типу програми

Перед налаштуванням станцій з RDS можна вибрати тип програми для пошуку програм лише вибраної категорії.

- 1 Натисніть та утримуйте **FM** для доступу до меню системи.
- 2 Кілька разів натискайте **FM**, поки не з'явиться напис [PTY >].
- 3 Щоб підтвердити, натисніть **FM**.
- 4 Поверніть **FM** для вибору типу програми, а потім натисніть **FM** для підтвердження.

Елемент	Тип програми	Опис
1	NEWS	Служба новин
2	AFFAIRS	Політика та актуальні проблеми
3	INFO	Спеціальні інформаційні програми
4	SPORT	Спорт
5	EDUCATE	Освіта та підвищення кваліфікації
6	DRAMA	Радіоп'єси та література
7	CULTURE	Культура, релігія і суспільство
8	SCIENCE	Наука
9	VARIED	Розважальні програми
10	POP M	Поп-музика
11	ROCK M	Рок-музика
12	EASY M	Легка музика
13	LIGHT M	Легка класична музика

14	CLASSICS	Класична музика
15	OTHER M	Спеціальні музичні програми
16	WEATHER	Погода
17	FINANCE	Фінанси
18	CHILDREN	Програми для дітей
19	SOCIAL	Соціальні проблеми
20	RELIGION	Релігія
21	PHONE IN	Прямий ефір
22	TRAVEL	Подорожі
23	LEISURE	Дозвілля
24	JAZZ	Джазова музика
25	COUNTRY	Музика в стилі кантрі
26	NATION M	Народна музика
27	OLDIES	Ретро
28	FOLK M	Фольк
29	DOCUMENT	Документальні програми
30	TEST	Перевірка сигналу таймера увімкнення
31	ALARM	Будильник

Використання альтернативних частот




Якщо сигнал станції з RDS слабкий, увімкніть функцію AF (альтернативна частота) для пошуку іншої станції, яка транслює ту саму програму.

- 1 Натисніть та утримуйте **FM** для доступу до меню системи.
- 2 Кілька разів натискайте **FM**, поки не з'явиться напис [RDS AF].
- 3 Поверніть **FM**, щоб вибрати один з поданих далі параметрів.
 - [AF ON]: увімкнення функції AF.
 - [AF OFF]: вимкнення функції AF.

Встановлення регіону для налаштування станцій у режимі AF




Для налаштування станцій у режимі AF можна встановити регіон:

[REG ON]	Автоматичне налаштування лише станцій з RDS у поточному регіоні.
[REG OFF]	Автоматичне налаштування усіх станцій з RDS.


- 1 Натисніть та утримуйте  для доступу до меню системи.
- 2 Кілька разів натискайте , поки не з'явиться напис [RDS REG].
- 3 Повертайте  для вибору налаштування.

Отримання повідомлень про стан руху на дорозі

Якщо Ви бажаєте отримувати повідомлення про стан руху на дорозі, увімкніть функцію TA (дорожні повідомлення).




- 1 Натисніть та утримуйте  для доступу до меню системи.
- 2 Кілька разів натискайте , поки не з'явиться напис [RDS TA].
- 3 Поверніть , щоб вибрати один з поданих далі параметрів.
 - [TA ON]: коли передається повідомлення про стан руху на дорозі, система автоматично перемикається в режим тюнера і починає транслювати дорожні повідомлення. Коли дорожні повідомлення прозвучить, система повернеться до попереднього режиму.
 - [TA OFF]: дорожні повідомлення не вмикаються.

Порада

- Коли вмикається дорожні повідомлення, натисніть  меню, щоб переключити систему у попередній режим.




Отримання лише програм про стан руху на дорозі

Якщо Ви бажаєте отримувати лише дорожні повідомлення, скористайтеся функцією TP (дорожня програма).

- 1 Натисніть та утримуйте  для доступу до меню системи.
- 2 Кілька разів натискайте , поки не з'явиться напис [TP STORE].
- 3 Натисніть  для пошуку та збереження станцій, які регулярно транслюють дорожні повідомлення.
 - ↳ Після завершення пошуку почнеться трансляція першої збереженої станції.

Синхронізація годинника системи

Можна синхронізувати годинник системи зі станцією з RDS, яка передає сигнали часу.

- 1 Натисніть та утримуйте  для доступу до меню системи.
- 2 Кілька разів натискайте , поки не з'явиться напис [RDS CT].
- 3 Поверніть , щоб вибрати один з поданих далі параметрів.
 - [CT ON]: синхронізація годинника системи зі станцією з RDS.
 - [CT OFF]: синхронізація годинника системи не відбувається.

Порада

- Точність часу залежить від станції із RDS, яка передає сигнал часу.

6 Використання пристроїв Bluetooth

За допомогою цієї автомобільної аудіосистеми можна слухати аудіо з програвача чи телефонувати через Bluetooth.

З'єднання пристрою у пару



Примітка

- Компанія WOOX Innovations не гарантує функціональної сумісності з усіма пристроями Bluetooth.
- Перед з'єднанням пристрою у пару з цією системою прочитайте його посібник користувача, щоб дізнатися про сумісність із Bluetooth. Перевірте, чи програмне забезпечення Bluetooth пристрою версії V2.1 або новішої.
- Пристрій повинен мати увімкнену функцію Bluetooth і бути видимим для усіх інших пристроїв Bluetooth.
- Робочий діапазон між цією системою і пристроєм Bluetooth становить приблизно 3 метри.
- Будь-яка перешкода між цією системою і пристроєм Bluetooth може зменшити робочий діапазон.
- Тримайте систему подалі від інших електропристроїв, які можуть створювати перешкоди.

На пристрої виконайте подані нижче кроки.

- 1 Увімкніть на ньому функцію пошуку інших пристроїв Bluetooth.
- 2 У списку пристроїв виберіть **CMD305A**.
- 3 Введіть пароль за замовчуванням "0000".
↳ У разі успішного з'єднання у пару з'явиться напис **[PAIR OK]**.



Від'єднання пристрою

- 1 Натисніть та утримуйте , поки не з'явиться напис **[BT DISCO]**.
- 2 Щоб підтвердити, натисніть 
↳ З'явиться напис **[DISCONNECTED]**.

Порада


- Можна також вимкнути функцію Bluetooth на цьому під'єднаному пристрої.

Повторне під'єднання пристрою

- 1 Натисніть та утримуйте , поки не з'явиться напис **[BT RECON]**.
- 2 Щоб підтвердити, натисніть 
 - Якщо дозволено автоматичне з'єднання CMD305A із цим пристроєм, CMD305A під'єднується до цього пристрою автоматично. В іншому випадку виконайте крок 3.
- 3 На цьому пристрої прийміть запит щодо під'єднання від CMD305A.
↳ З'явиться напис **[CONNECTED]**.

Відтворення аудіо з під'єданого пристрою

Якщо під'єднаний пристрій Bluetooth підтримує профіль розширеного розподілу звуку (A2DP), можна слухати доріжки, збережені на ньому, за допомогою цієї системи. Якщо пристрій також підтримує профіль дистанційного керування відтворенням музики/відео (AVRCP), можна керувати відтворенням на системі.

- 1 Під'єднайте пристрій Bluetooth до цієї системи через Bluetooth.
- 2 Кілька разів натисніть , щоб переключити джерело в режим **[BT AUDIO]**.
↳ Відтворення розпочнеться автоматично.
 - Якщо відтворення не розпочинається, натисніть **▶|| 6**.
 - Щоб призупинити відтворення, натисніть **▶|| 6** знову.
 - Щоб перейти до попередньої чи наступної доріжки, натисніть **||◀◀ / ▶▶||**.



Примітка

- Якщо під'єднаний пристрій не підтримує профілю AVRCP керуйте відтворенням на ньому.

Здійснення виклику



Примітка

- Систему та мобільний телефон має бути з'єднано за допомогою Bluetooth.

Здійснення виклику за номером

На мобільному телефоні зателефонуйте за номером.

↳ Відобразиться [CALL---].

Повторний набір останнього номера, за яким було здійснено виклик

- 1 Натисніть ☎ .
↳ Відобразиться [REDIAL].
- 2 Щоб підтвердити, натисніть ☎ .
↳ Відобразиться [CALL---].

Відповідь на вхідний дзвінок

Коли система отримує вхідний дзвінок, з'являється номер телефону чи напис [PHONE IN].

Щоб відповісти на виклик, натисніть ☎ .

Відхилення вхідного дзвінка

Натисніть та утримуйте ☎ , поки не з'явиться напис [END].

Завершення виклику

Щоб завершити поточний виклик, натисніть ☎ .

Переведення телефонного виклику на мобільний телефон

За замовчуванням під час виклику голос надходить із гучномовців.


- 1 Натисніть та утримуйте ☎ , поки не з'явиться напис [TRANSFER].
↳ Гучномовці буде вимкнено, і голос надходитиме лише з мобільного телефону.
- 2 Візьміть мобільний телефон, щоб продовжити розмову.


7 Відтворення вмісту USB-накопичувача

Ця система дає змогу відтворювати файли .mp3 та .wma, скопійовані на сумісний USB-накопичувач.

Примітка

- Компанія WOOX Innovations не гарантує функціональної сумісності з усіма USB-накопичувачами.
- Файлова система NTFS (New Technology File System) не підтримується.



- 1 Вставте USB-накопичувач у роз'єм .
- 2 Кілька разів натискайте **SOURCE ZONE**, поки не з'явиться напис **[USB]**.
↳ Відтворення розпочнеться автоматично.

Якщо відтворення не розпочинається автоматично, виконайте подані далі дії.

- 1 Натисніть **1▼ / ▲2**, щоб вибрати папку.
- 2 Натисніть **1◀◀ / ▶▶1**, щоб вибрати файл.
- 3 Для відтворення натисніть **▶||6**.

Керування відтворенням

Для керування відтворенням дотримуйтеся поданих нижче вказівок.

Кнопки	Функції
▶ 6	Призупинення або відновлення відтворення.
1◀◀ / ▶▶1	Перехід до попередньої або наступної доріжки. Натискайте й утримуйте для перемотки доріжки назад або швидкого пошуку вперед у межах доріжки.
1▼ / ▲2	Перехід до попередньої або наступної папки за наявності одної чи кількох папок.
3 REP	Вибір режиму повторного відтворення. <ul style="list-style-type: none">• [REPEAT TRACK]: повторюване відтворення поточної доріжки• [REPEAT ALL]: повторюване відтворення усіх доріжок• [REPEAT FOLDER]: повторюване відтворення усіх доріжок у поточній папці
SHUF 4	Увімкнення чи вимкнення функції довільного відтворення. <ul style="list-style-type: none">• [SHUF FOLDER]: довільне відтворення усіх доріжок у поточній папці• [SHUF ALL]: довільне відтворення усіх доріжок• [SHUF OFF]: відтворення доріжок у заданій послідовності

8 Прослуховування музики, збереженої на зовнішньому пристрої

Систему можна використовувати для підсилення вхідного аудіосигналу зовнішнього пристрою, наприклад MP3-програвача.

- 1 Кілька разів натисніть **SOURCE ZONE**, щоб перемкнути джерело в режим **[AUDIO-IN]**.
- 2 Під'єднайте кабель MP3 Link до:
 - роз'єму **AUDIO-IN** на системі; та
 - вихідного аудіороз'єму (зазвичай роз'єму для навушників) на зовнішньому пристрої.
- 3 Увімкніть відтворення аудіо на зовнішньому пристрої (див. його посібник користувача).

9 Використання док-станції

Додаток **Philips CarStudio** для цієї автомобільної аудіосистеми можна знайти в магазині додатків Google Play Store. Щоб користуватися усіма функціями, завантажте і встановіть додаток на телефон Android.

Сумісність з Android™

Перед використанням док-станції перевірте, чи мобільний телефон Android відповідає таким вимогам:


- має операційну систему Android V2.2 або новішої версії;
- має роз'єм мікро-USB;
- має ширину від 52 мм до 73 мм.

За наявності інших пристроїв Android із роз'ємом мікро-USB док-станцію можна використовувати для:


- заряджання пристрою за допомогою USB-кабелю із комплекту.

Підготовка док-станції до використання


- 1 Натисніть **▲** для виймання підставки док-станції.




- 2 Виймайте підставку док-станції, поки не побачите жовті лінії та не почуєте клацання.



- 3 Переставте підставку док-станції догори.



- 4 Натисніть **RELEASE**, щоб послабити тримачі.




Встановлення телефону в док-станцію

Примітка


- Ширина телефону повинна становити від 52 мм до 73 мм.
- Перед встановленням телефону в док-станцію перевірте, чи підставку док-станції розміщено вертикально.

- 1 Висуньте USB-конектор або сховайте його в док-станцію.

- Якщо USB-роз'єм телефону знаходиться у його нижній частині, висуньте USB-конектор.
- В іншому випадку сховайте USB-конектор у док-станцію.




- 2 Пересуньте накладки так, щоб вони не накривали жодних кнопок на бічній панелі телефону.




Під'єднання телефону

Телефон можна під'єднати до док-станції безпосередньо або за допомогою USB-кабелю із комплекту.

- 3** Під'єднайте телефон до док-станції екраном до себе.
- Щоб USB-роз'єм телефону збігався із USB-конектором, поверніть USB-конектор на 180°, як зображено на малюнку.





- 4** Стисніть тримачі, щоб зафіксувати телефон.



Використання USB-кабелю

Якщо USB-роз'єм телефону не знаходиться в його нижній частині або ширина телефону не становить 52–73 мм, для під'єднання використовуйте USB-кабель із комплекту.



Під'єднайте USB-кабель до

- USB-роз'єму телефону;
- USB-роз'єму на док-станції.


Регулювання підставки док-станції

! Увага!


- Якщо підставка док-станції знаходиться у вертикальному положенні, не повертайте її за годинниковою стрілкою.
- Якщо підставка док-станції знаходиться у горизонтальному положенні, не повертайте її проти годинникової стрілки.

Перехід у режим горизонтального положення

- 1** Поверніть підставку док-станції проти годинникової стрілки на 90 градусів.




- 2 Налаштуйте кут огляду.




Перехід у режим горизонтального положення

- 1 Поверніть підставку док-станції за годинниковою стрілкою на 90 градусів.



- 2 Налаштуйте кут огляду.





Встановлення додатка CarStudio


Примітка

- Перевірте, чи на телефоні виконано підключення до Інтернету.


- 1 Запустіть додаток Google Play Store (Play store) на телефоні.




- 2 Торкніться , щоб відобразити інтерфейс пошуку.



- 3 Введіть **CarStudio** і торкніться **Search** (Пошук).



- 4 У списку результатів пошуку торкніться **Philips CarStudio**.




- 5 Торкніться **Install** (Встановити), після чого торкніться **Accept & download** (Прийняти та завантажити), щоб почати завантаження і встановлення.
↳ Після завершення завантаження і встановлення у списку додатків з'явиться піктограма **CarStudio**.


Використання додатка CarStudio

Примітка

- Для використання функції "вільні руки" чи відтворення аудіо через док-станцію спочатку з'єднайте телефон з автомобільною аудіосистемою через Bluetooth.
- Щоб користуватися новими функціями, оновлюйте програму на телефоні в разі появи повідомлення про необхідність оновлення.
- Після оновлення інтерфейс та функції можуть відрізнятись від описаних у цьому розділі. Виконайте фактичні дії.
- У разі збою з'єднання Bluetooth під час спроби під'єднати телефон до цієї системи через додаток CarStudio виконайте з'єднання в пару вручну (див. "З'єднання пристрою у пару").

- 1 Торкніться піктограми додатка **CarStudio**, щоб запустити його на телефоні.
↳ З'явиться головний інтерфейс.





- Для відображення інших функцій проведіть пальцем по екрану.

2 Торкніться піктограми, щоб перейти до її функції або змінити параметри.

- 📞 (телефон): здійснення виклику.
- 🗺️ (карта): запуск карти, встановленої на телефоні.
- 🎵 (музика): відтворення музики.
- 📻 (радіо): прослуховування радіо.
- 🗣️ (голосовий пошук): запуск додатка голосового пошуку, встановленої на телефоні.
- 📶 / ✖️ (з'єднання Bluetooth): пошук пристроїв Bluetooth чи скасування поточного з'єднання.
- 🎧 (зовнішній аудіовхід): перемикання джерела в режим вхідного аудіосигналу, який передається через роз'єм **AUDIO-IN**.
- 📶 (USB): перемикання джерела в режим USB-накопичувача.
- ⚙️ (параметри): зміна параметрів.
- 🏠: повернення до головного інтерфейсу.
- + : додавання ярлика додатка до поточного інтерфейсу. Торкніться +, щоб відобразити діалогове вікно, торкніться у діалоговому вікні **Application** (Додаток), щоб відобразити всі додатки, встановлені на телефоні, після чого торкніться назви додатка, щоб створити ярлик.
- Щоб видалити піктограму з інтерфейсу, торкніться та утримуйте її, поки не з'явиться діалогове вікно, а потім торкніться ✖️.

Заряджання телефону


Заряджання починається після під'єднання і розпізнавання телефону.

Від'єднання телефону від док-станції


Примітка

- Перш ніж від'єднати телефон від док-станції, перевірте, чи підставку док-станції розміщено вертикально.

1 Натисніть **RELEASE**, щоб послабити тримачі.



2 Посуньте телефон вгору, щоб від'єднати його від док-станції.





Порада

- За запобігання крадіжці від'єднайте телефон від док-станції, коли виходите з автомобіля.


Зберігання підставки док-станції




Примітка

- Перш ніж скласти підставку на зберігання, від'єднайте телефон від док-станції та стисніть тримачі.


- 1 Опустіть підставку док-станції до клацання.
↳ Вгорі на панелі док-станції буде видно лінію індикації. В іншому випадку тягніть панель док-станції назовні, поки не побачите її.



- 2 Вставте панель док-станції до клацання.




- 3 Закрийте кришку.



10 Налаштування звуку


Подані нижче операції стосуються усіх підтримуваних носіїв.

Налаштування рівня гучності


Повертайте  за або проти годинникової стрілки.

Вимкнення звуку

Натисніть .

- Щоб увімкнути звук, знову натисніть .

Використання звукового ефекту DBB

Натисніть та утримуйте , поки не з'явиться один із поданих далі параметрів.


- [DBB ON]:** режим динамічного підсилення низьких частот (DBB) увімкнено.
- [DBB OFF]:** режим DBB вимкнено.

Увімкнення режиму максимального звуку


Кілька разів натисніть , щоб вибрати один із поданих далі параметрів.

- [MAX ON]:** використання режиму максимального звуку.
- [MAX OFF]:** повернення у налаштований режим звуку.

Вибір зони прослуховування

1 Натисніть та утримуйте , поки не з'явиться один із поданих далі параметрів.

- [ALL]:** для усіх пасажирів
- [FRONT-L]:** лише для переднього сидіння зліва
- [FRONT-R]:** лише для переднього сидіння справа
- [FRONT]:** лише для пасажирів на передніх сидіннях


2 Повертайте  для вибору налаштування.


Увімкнення режиму повнодіапазонного звуку

Кілька разів натисніть , щоб вибрати один із поданих далі параметрів.

- [FULL ON]:** увімкнення режиму повнодіапазонного звуку.
- [FULL OFF]:** використання вибраного попередньо налаштованого еквайзера.

Вибір попередньо налаштованого еквайзера звуку




1 Натисніть та утримуйте , поки не з'явиться **[EQ]** та назва поточного еквайзера.

2 Поверніть , щоб вибрати один із попередньо налаштованих еквайзерів звуку.




- [FLAT]** (звичайна)
- [POP]** (поп)
- [ROCK]** (рок)
- [JAZZ]** (джаз)

- [CLASSIC] (класика)
- [TECHNO] (техно)
- [OPTIMAL] (оптимальний)
- [USER] (користувачькі параметри)

Інші параметри звуку

- 1 Натисніть та утримуйте  **SOUND**, поки не з'явиться напис **[EQ]**.
- 2 Щоб вибрати налаштування, кілька разів натисніть  **SOUND**.
 - **[BALANCE]**: налаштування балансу звуку лівого та правого гучномовців (від 12Л до 12П).
 - **[FADER]**: затихання звуку переднього та заднього гучномовців (від 123 до 12П).
 - **[BASS]**: рівень низьких частот (від -7 до +7).
 - **[TREBLE]**: рівень високих частот (від -7 до +7).
 - **[SUBW]**: увімкнення або вимкнення звуку сабвуфера.
- 3 Щоб змінити параметр, поверніть  за або проти годинникової стрілки.

11 Налаштування параметрів системи


- 1 Натисніть та утримуйте  для доступу до меню системи.
- 2 Натискайте  **MENU**, поки не з'явиться один із поданих далі параметрів.
 - **[BEEP]**, **[BKO]**, **[DIMMER]** або **[DEMO]**
- 3 Поверніть  для зміни налаштування.

[BEEP]	[BEEP ON]	Увімкнення звукового сигналу кнопок.
	[BEEP OFF]	Вимкнення звукового сигналу кнопок.
[BKO]	[BKO 10S]	Автоматичне вимкнення екрана через 10 секунд після виконання останньої операції.
	[BKO 20S]	Автоматичне вимкнення екрана через 20 секунд після виконання останньої операції.
	[BKO OFF]	Екран ніколи не вимикається автоматично.
[DIMMER]	[DIMMER HIGH]	Збільшення рівня яскравості екрана.
	[DIMMER LOW]	Зменшення рівня яскравості екрана.
[DEMO]	[DEMO ON]	Демонстрація усіх функцій через 120 секунд бездіяльності системи.
	[DEMO OFF]	Вимкнення режиму демонстрації.

12 Додаткові відомості

Скидання налаштувань системи

Можна скинути налаштування системи до стандартних.




- 1 Відкрийте захисну кришку USB-роз'єму, роз'єму **MP3-LINK** та кнопки **RESET**.
- 2 За допомогою наконечника кулькової ручки чи зубочистки натисніть **RESET**.
↳ Налаштування системи скинуто.

Заміна запобіжника

Якщо немає живлення, перевірте запобіжник і замініть його в разі пошкодження.

- 1 Від'єднайте систему від панелі приладів.
- 2 Перевірте електричне з'єднання.
- 3 Зніміть пошкоджений запобіжник із задньої панелі.

- 4 Вставте новий запобіжник із такими ж специфікаціями (15 A).



Примітка

- Якщо одразу після заміни запобіжник вийде з ладу, можливо, сталася внутрішня несправність. У такому випадку зверніться до свого продавця Philips.

13 Інформація про виріб

Примітка

- Інформація про виріб може бути змінена без попередження.

Загальна інформація

Живлення	12 В постійного струму (11 В – 16 В), від'ємне заземлення
Запобіжник	15 А
Відповідний опір гучномовця	4–8 Ω
Максимальна вихідна потужність	50 Вт × 4 канали
Номінальна вихідна потужність	22 Вт × 4 RMS (4 Ω 10% T.H.D.)
Вихідна напруга попереднього підсилювача	2,5 В
Рівень додаткового входу	500 мВ
Розміри (Ш × В × Г)	188 × 58 × 199,5 мм
Вага	1,32 кг

Радіо

Частотний діапазон – FM	87,5–108 МГц (100 кГц на крок в автоматичному пошуку та 50 кГц на крок у ручному пошуку)
- ORIT	65–74 МГц (30 кГц на крок)
Частотний діапазон – AM (MW)	522–1620 кГц (9 кГц) 530–1710 кГц (10 кГц)
Використовувана чутливість – FM	8 мкВ

Використовувана чутливість – AM (MW) ("сигнал/шум" = 20 дБ)	30 мкВ
---	--------

Bluetooth

Вихідна потужність	0 дБм (клас 2)
Частотний діапазон	2,4000–2,4835 ГГц, діапазон ISM
Діапазон	3 метри (на відкритому просторі)
Стандарт	V2.0

14 Усунення несправностей



Попередження

- Ніколи не знімайте корпус виробу.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій.

Якщо під час використання цього виробу виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, відвідайте веб-сайт компанії Philips (www.philips.com/support). Коли Ви звертаєтесь до компанії Philips, виріб, номер моделі та серійний номер мають бути під руками.

Загальна інформація

Немає живлення або звуку.

- Перервалася подача живлення з акумулятора автомобіля або акумулятор автомобіля розрядився. Підключіть систему до акумулятора автомобіля.
- Двигун автомобіля не працює. Увімкніть двигун автомобіля.
- Кабель не під'єднано належним чином. Перевірте з'єднання.
- Згорів запобіжник. Замініть запобіжник.
- Надто низький рівень гучності. Регулювання гучності.
- Якщо подані вище рішення не допоможуть розв'язати проблему, натисніть кнопку **RESET**.
- Перевірте, чи поточна доріжка є сумісного формату.

Передаються шуми.

- Сигнали надто слабкі. Вибирайте інші станції з потужнішими сигналами.
- Перевірте з'єднання антени автомобіля.
- Змініть налаштування мовлення зі стерео на моно.

Попередньо встановлені станції втрачено.

- Кабель акумулятора не під'єднано належним чином. Під'єднуйте кабель акумулятора до роз'єму, який завжди під напругою.

На дисплеї відображається напис "ERR-12".

- Помилка даних USB. Перевірте USB-накопичувач.

Незадовільний прийом сигналу GPS телефону.

- Для покращення прийому сигналу зніміть телефон із док-станції та поставте його в інше місце.

Про пристрій Bluetooth

Не вдається з'єднати пристрій з підтримкою функції Bluetooth у парі з автомобільною аудіосистемою.

- Пристрій не підтримує профілів, потрібних для системи.
- Не увімкнено функцію Bluetooth пристрою. Про увімкнення функції читайте в посібнику користувача пристрою.

Низька якість звуку після під'єднання до пристрою із підтримкою функції Bluetooth.

- Неправильно розміщено мікрофон. Відрегулюйте положення мікрофона. Наприклад, прикріпіть мікрофон до панелі приладів ближче до водія.
- Низька якість прийому сигналу Bluetooth. Перемістіть пристрій ближче до автомобільної аудіосистеми чи усуньте перешкоди між ними.

Не вдається відтворити музику на системі навіть після під'єднання пристрою Bluetooth.

- Використовувати пристрій із системою для відтворення музики неможливо.

З'єднаний у пару мобільний телефон постійно під'єднується і від'єднується.

- Низька якість прийому сигналу Bluetooth. Перемістіть мобільний телефон ближче до автомобільної аудіосистеми чи усуньте перешкоди між ними.
- Деякі мобільні телефони можуть постійно під'єднуватися і від'єднуватися під час здійснення чи завершення викликів. Це не є ознакою збою у роботі системи.
- Для деяких мобільних телефонів з'єднання Bluetooth може вимикатися автоматично для економії енергії. Це не є ознакою збою у роботі системи.

15 Примітка

Внесення будь-яких змін чи модифікації цього пристрою, які не є позитивно схвалені компанією WOOX Innovations, можуть позбавити користувачів права користуватися цим пристроєм.

Відповідність стандартам

CE 1177



Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод.

Турбота про довкілля



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та використовувати повторно.



Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв. Дійте згідно з місцевими законами і не утилізуйте старі вироби зі звичайними побутовими відходами.

Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.

Windows Media та логотип Windows є торговими марками або зареєстрованими торговими марками корпорації Майкрософт у Сполучених Штатах та/або інших країнах. Android є товарним знаком корпорації Google Inc. Дозвіл на його використання надається Google.

Інші товарні знаки та торгові марки належать їхнім відповідним власникам.

Авторське право

2013 © WOOX Innovations Limited. Усі права застережено.

Технічні характеристики виробів можуть бути змінені без попередження. Philips та емблема щита Philips є зареєстрованими товарними знаками Koninklijke Philips N.V. і використовуються компанією WOOX Innovations Limited за ліцензією Koninklijke Philips N.V. Компанія WOOX Innovations залишає за собою право у будь-який момент змінювати вироби, не зобов'язуючись відповідним чином змінювати попередньо реалізовані вироби.

Інформація про торгові марки

Словесний знак та логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, які належать компанії Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання цих знаків компанією WOOX Innovations відбувається згідно з ліцензією.



Місце для прикріплення
касового і товарного чека

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Україна

Модель:

Заповнення обов'язково

Серійний номер:

Заповнення обов'язково

Дата продажу:

Заповнення обов'язково

ПРОДАВЕЦЬ:

Назва торгової організації:

Заповнення обов'язково

Телефон торгової організації:


Заповнення обов'язково

Адреса та E-mail:

Заповнення бажано

Виріб отримав у справному стані, в повній комплектності з інструкцією по експлуатації українською мовою. З усіма технічними характеристиками, функціональними можливостями і перевагами експлуатації ознайомлений. Виріб оглянуто та перевірено в моїй присутності, претензій щодо якості і зовнішнього вигляду не має. Все зазначене в інструкції по експлуатації та гарантійному талоні зобов'язуюсь виконувати і гарантую виконання всіма користувачами виробу.

З умовами гарантії ознайомлений і згоден.



(П.І.Б. та підпис покупця)

Увага! Вимагайте повного заповнення гарантійного талону продавцем!

Гарантійний талон не дійсний при його неправильному або неповному заповненні, без печатки продавця і підпису покупця.
Касовий і товарний чеки про купівлю повинні бути прикріплені до цього гарантійного талону.

Додаток до Інструкції користувача

Шановний Споживачу! Дякуємо Вам за покупку виробу під торговою маркою Philips

При купівлі виробу, переконавшись прояснено перевірити правильність заповнення гарантійного талону. Серійний номер та найменування моделі придбаного Вами виробу повинні бути ідентичні запису в гарантійному талоні. Не допускається внесення змін юридичних записів, виправлень. У разі неправильного або неповного заповнення гарантійного талону, а також якщо час не приурочений до гарантійного талону при купівлі Вами виробу - нецільно звертатися до продавця.

Виріб являється технічно складним товаром. При дотриманні Уважного ставлення і виконанні всіх умов вживання до правил експлуатації він буде надійно служити Вам довгі роки. У ході експлуатації виробу не допускайте механічних пошкоджень виробу, подання верстатнім сторонам пресівальних рідких, комків та ін. предметів усього терміну служби. Експлуатувати виріб слід згідно з найменуванням моделі та серійного номеру на виробі. Щоб уникнути можливих неполадок, зверніться до продавця продукту або виробу при його продажі (даній гарантійний талон, товарний і касовий чеки, накладні, інструкцію користувача та інші документи). Якщо ви хочете експлуатувати Ви виявите, що параметри роботи виробу відрізняються від зазначених в інструкції користувача, зверніться будь-яким чином до консультатора до Інформаційного Центру.

Виробник: "WOOS Investments Limited" (WOOK Інвестишес Лімітед), Ірландія поверх будова Філіпс Експортс, 5 Саїне Парк Іст Авеню, Ганнокс Саїне Парк, Шангаї, Нью Терріторія, Гонконг, Кіпротер; ТОВ «ВООКС ІННОВЕШІОНС УКРАЇНА», Україна, (51038, м. Київ, вулиця Бєлгородська, 4. Якщо придбаний Вами виріб потребує спеціальної установки і підключення, рекомендуємо звернутися в організацію, що спеціалізується на певних видах послуг. Окремі компанії, які забезпечили Ваш установочу, несе відповідальність за правильність проведеної роботи. Намагайтеся, кваліфіковане встановлення та підключення виробу існують для його подальшого правильного функціонування та гарантійного обслуговування.

Термін та умови гарантії:

Домашні медичні центри	Назва виробу	Гарантійний строк*	Срок служби*
Стандартний аудіо / відеосистема, програвачі, переносні автоматичні, автомобільні медіацентри та підключення		1 рік	5 років
Портативні пресетри, переносні програвачі, дискетони, фотограмки, комбітовари периферія, автомобільна акустика, індивідуальні приймаючі/передачі пресетри, обслуговуючий гравачі ДУ, навушники Бєлгородська		1 рік	3 роки
		1 рік	1 рік

* відраховується з дня передачі товару споживачеві або з дня виготовлення, якщо дані передачі визначити неможливо. Дату виготовлення виробу Ви можете визначити по серійному номеру (схематично: де РР - рік, NN номер тижня, х - день-жовтий символ). Приклад: А001230123456 - дата виготовлення 28 тижень 2013р. У випадку усадки/вильвів при виготовленні дані виготовлення звернитися, будь-яким чином до Інформаційного Центру.

Ця гарантія поширюється тільки на виробні:

1. які мають повну ідентифікаційну інформацію, придані та використовуються винятково для особистих, сімейних, довідкових і інших потреб, не пов'язаних з здійсненням підприємницької діяльності; по закінченню терміну служби звертатися до авторизованого сервісного центру для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій щодо подальшої експлуатації виробу.

2. офіційно імпортовані на територію України.

3. при представлення гарантійного талону, заповненого в комплекті проложу товару, і з обов'язковим зазначенням моделі виробу, серійного номеру, дати продажу і печатки торговою організації;

Гарантіє обслуговування не поширюється на виробу, неможливі яких виникли аналізуючи:

1. порушення Споживачем прав експлуатації, зберігання або транспортування виробу;
 2. використання нематеріальних обслуговувачів виробу згідно рекомендацій інструкції по експлуатації;
 3. використання неоригінальних аксесуарів та/або виробних матеріалів, переклеєних інструментів по експлуатації (якщо їх використання спричинило порушення працездатності виробу);
 4. дії третьої особи;
 5. ремонт неуповноваженими особами, внесення неспеціалізованих виробничих конструктивних або електричних змін і змін програмного забезпечення;
 6. відхилення від Державних Технічних Стандартів (ГОСТ) і норм життя, телекомунікаційних і кабельних мереж;
 7. неправильна установка та/або підключення виробу;
 8. підключення виробу до інших виробів/товарів в не авторизованому стані (будь-які з'єднання повинні здійснюватися тільки після відключення всіх виробів/товарів від електромережі);
 9. дії неавторизованої особи (стихія, пожежа, блискавка тощо).
 10. аварійні та пошкоджені також на виробні матеріали та аксесуари включуються, але не обмежуються наступними: провідної навушники, чошин, з'єднувачі кабелів, виробні і не виробні лампи, батарейні і зарядні та названі у разі виправлення і підготовки необхідних документів, а також на неофіційно імпортовані виробні (гарантія надається організацією, яка імпортувала виробу).
- Умови гарантії не порушують, права, наданих Споживачеві згідно зі ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів» виключаються тільки у разі підтвердження виявлення неспівпадіння умовою вказаних сервісними центрами.

Інформацію про найближчі до Вас сервісні центри, години їх роботи, а також інформацію про продукцію Philips Ви можете отримати в Інформаційному центрі за телефоном 0-800-500-697 (завноки безкоштовний зі стандартних телефонів) або на сайті www.philips.ua.

Зарєєструйте свій виріб на сайті www.philips.ru/welcome і дізнайтеся про переваги участі в Клубі Philips



Specifications are subject to change without notice.
© 2013 WOX Innovations Limited. All rights reserved.
This is a limited right of the affiliates of WOX Innovations Limited
or one of its affiliates. WOX Innovations Limited as WOX
Innovations and the product WOX of the product WOX Innovations
is a trademark in relation to the product which this booklet was
packaged by Philips the Philips shield emblem registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. of Koninklijke Philips N.V.

