

**PHILIPS**

**Slušalice**

**Serija 4000**

TAK4206



# Korisnički priručnik

Registrirajte svoj proizvod i potražite podršku na  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sadržaj

---

<b>1</b>	<b>Važna sigurnosna uputstva</b>	<b>2</b>
	Bezbjedno slušanje	2
	Opštite informacije	2
<hr/>		
<b>2</b>	<b>Vaše bežične Bluetooth slušalice</b>	<b>3</b>
	Što je u kutiji	3
	Ostali uređaji	3
	Pregled vaših bežičnih Bluetooth slušalica	3
<hr/>		
<b>3</b>	<b>Početak rada</b>	<b>4</b>
	Napunite bateriju	4
	Uparivanje slušalica s mobilnim telefonom	4
<hr/>		
<b>4</b>	<b>Korišćenje slušalica</b>	<b>5</b>
	Ponovno povežite slušalice na Bluetooth uređaj	5
	Upravljaljite vašim pozivima i glazbom	5
	Nosite slušalice	6
	Ograničenje vremena reprodukcijske i ograničenje glasnoće mogu se postaviti u aplikaciji Philips za slušalice	6
<hr/>		
<b>5</b>	<b>Tehnički podaci</b>	<b>8</b>
<hr/>		
<b>6</b>	<b>Obavijest</b>	<b>9</b>
	Izjava o sukladnosti	9
	Odlaganje starog proizvoda i baterije	9
	Sukladnost s EMF-om	9
	Podaci o okolišu	10
	Obavijest o sukladnosti	10
<hr/>		
<b>7</b>	<b>Zaštitni znaci</b>	<b>12</b>
<hr/>		
<b>8</b>	<b>Često postavljana pitanja</b>	<b>13</b>

# 1 Važna sigurnosna uputstva

## Bezbjedno slušanje



### Opasnost

- Da biste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme korištenja slušalica s velikom glasnoćom i postavite glasnoću na sigurnu razinu. Što je veća glasnoća, to je kraće vrijeme sigurnog slušanja.

Obavezno se pridržavajte sljedećih smjernica kada koristite slušalice.

- Slušajte pri razumnoj glasnoći, tijekom razumnog vremenskog perioda.
- Pazite da kontinuirano ne pojačavate glasnoću jer se sluh prilagodava.
- Ne pojačavajte glasnoću toliko visoko da ne možete čuti što se oko vas dogada.
- Trebali biste biti oprezni ili privremeno prekinuti uporabu u potencijalno opasnim situacijama.
- Prevelik zvučni pritisak u slušalicama može uzrokovati gubitak slухa.
- Korištenje slušalica s oba uha pokrivena za vrijeme vožnje nije preporučljivo i na nekim područjima tijekom vožnje može biti protuzakonito.
- Iz vaše sigurnosti izbjegavajte ometanje glazbe ili telefonskih poziva dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

## Opšte informacije

Da biste izbjegli oštećenja ili kvarove:



### Oprez

- Slušalice ne izlažite prekomjernoj vrućini
- Ne bacajte slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju.
- Ne dopustite da vam slušalice budu potopljene u vodu.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Ako je potrebno čišćenje proizvoda koristite meku krpnu, po potrebi navlaženu s minimalnom količinom vode ili razrijetenim blagim sapunom.
- Integrirana baterija ne smije biti izložena prekomjernoj vrućini, poput sunčevih zraka, požara ili slično.
- Zamjena baterije neispravnog tipa koja može oštetići zaštitu;
- Odlaganje baterije u vatru ili vruću pećnicu ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije može rezultirati eksplozijom;
- Ostavljanje baterije u okruženju sa ekstremno visokom temperaturom može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili plina;
- Izlaganje baterije ekstremno niskom zračnom tlaku može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili plina.
- Nikada nemojte koristiti slušalice kada upravljate motornim vozilom, vozite bicikl, trčite ili šetate u prometnim područjima. Na mnogim je mjestima opasno i protuzakonito.

O radu i skladištenju temperature i vlažnost

- Radna temperatura: 0 °C (32 °F) do 40 °C (104 °F)
- Temperatura skladištenja: -10 °C (14 °F) do 45 °C (113 °F)
- Radna vлага: 8% - 90% relativne vlažnosti (bez kondenzacije)
- Vlažnost skladištenja: 5% - 90% relativne vlažnosti (bez kondenzacije)
- Maksimalna radna visina: 3000 m
- Životni vijek baterije može biti kraći u uvjetima visoke ili niske temperature.

## 2 Vaše bežične Bluetooth slušalice



Globalno  
jamstvo




Letak o  
sigurnosti

### Ostali uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. prijenosni računar, PAD, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri itd.) koji podržava Bluetooth i koji je kompatibilan sa slušalicama (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 7).


### Pregled vaših bežičnih Bluetooth slušalica



### Što je u kutiji



Philips bežične slušalice za djecu  
(TAK4206)



USB-C kabel za punjenje (samo za  
punjenje)



Vodič za brzi početak

# 3 Početak rada

## Napunite bateriju



### Bilješka

- Prije prvog korištenja slušalica, punite bateriju 5 sati za optimalan kapacitet i životni vijek baterije.
- Za izbjegavanje oštećenja koristite samo izvorni USB kabel za punjenje.
- Završite svoj poziv prije punjenja slušalica jer će ih povezivanje isključiti.
- Tijekom punjenja ne možete redovito upravljati slušalicama.

Priloženi USB kabel za punjenje priključite na:

- USB ulaz za punjenje tipa C na slušalicama i;
  - priklučak za punjač/USB računala.
- Tijekom punjenja LED svijetli crveno i isključuje se kada su slušalice potpuno napunjene



### Savjet

- Redovito potpuno punjenje traje 2 sata.

- Provjerite jesu li slušalice u potpunosti napunjene.
- Pritisnite i držite 2 sekunde da biste uključili slušalice.
- Provjerite je li mobilni telefon uključen i je li uključena njegova Bluetooth značajka.
- Uparite slušalice sa vašim mobilnim telefonom. Za detaljne informacije pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona.

Sljedeći primjer prikazuje vam kako upariti slušalice s mobilnim telefonom.

- Aktivirajte Bluetooth funkciju svog mobilnog telefona, odaberite Philips TAK4206.
- Upišite lozinku slušalica „0000“ (4 nule) ako je tako zatraženo. Za one mobilne telefone s Bluetooth 3.0 verzijom ili više, nije potrebno upisivanje lozinke.



Philips TAK4206

## Uparivanje slušalica s mobilnim telefonom

Prije nego što prvi put koristite slušalice s mobilnim telefonom, uparite ih s mobilnim telefonom. Uspješno uparivanje uspostavlja jedinstvenu šifriranu vezu između slušalica i mobilnog telefona. Slušalice u memoriju spremaju posljednja 4 uređaja. Ako pokušate upariti više od 4 uređaja, najranije upareni uređaj zamjenjuje se novim.

# 4 Korišćenje slušalica

## Ponovno povežite slušalice na Bluetooth uređaj

- 1 Uključite svoj mobilni telefon/Bluetooth uređaj.
- 2 Pritisnite i držite  2 sekunde da biste uključili slušalice.
  - Plavo svjetlo je uključeno.
  - Slušalice se automatski ponovno povezuju s posljednjim spojenim mobilnim telefonom/Bluetooth uređajem. Ako se slušalice ne mogu povezati sa posljednjim uređajem u roku od 1 minute, udite u način rada „Nije povezano”.



### Savjet

- Ako nakon uključivanja slušalica uključite mobilni telefon/Bluetooth uređaj ili aktivirate Bluetooth značajku, morate ručno ponovo povezati slušalice i mobilni telefon/Bluetooth uređaj.



### Bilješka

- Ako se slušalice ne spoje s bilo kojim Bluetooth uređajem u roku od 5 minuta, automatski se isključuju, kako bi se produžio životni vijek baterije.

## Upravljaljte svojim pozivima i glazbom

### Uključeno/isključeno

Zadatak	Gumb	Operacija
Uključite slušalice.		Pritisnite i držite 2 sekunde.
Isključite slušalice.		Pritisnite i držite 4 sekunde. → Plavo svjetlo se pali i gasi.

### Kontrola glazbe

Zadatak	Gumb	Operacija
Reproducirajte ili pauzirajte glazbu		Pritisnite jednom
Podesite glasnoću	+/-	Pritisnite jednom
Sljedeća numera	+	Pritisnite i držite 2 sekunde
Prethodna numera	-	Pritisnite i držite 2 sekunde

### Kontrola poziva

Zadatak	Gumb	Operacija
Javi se/odloži poziv.		Pritisnite jednom.
Odbacivanje zadnjeg poziva.		Pritisnite i držite 2 sekundu.

Indikator RGB načina rasvjete

Zadatak	Gumb	Operacija
Svjetlost u crvenoj boji		Pritisnite jednom.
Svjetlost u plavoj boji		Pritisnite jednom.
Svjetlost u zelenoj boji		Pritisnite jednom.
Svjetlost u dugim bojama		Pritisnite jednom.
Svetlo ugašeno		Pritisnite jednom.

Status indikatora ostalih slušalica

Status slušalica	Indikator
Slušalice su povezane na Bluetooth uređaj, dok su slušalice u stanju pripravnosti ili dok slušate glazbu	Plavo LED svjetlo treperi na svake 4 sekunde.
Slušalice su spremne za uparivanje.	LED lampica trepće plavo i bijelo naizmjenično.
Slušalice su uključene, ali nisu povezane s Bluetooth uređajem.	LED treperi u plavoj i bijeloj boji naizmjenično, slušalice će se isključiti za 5 minuta.
Niska razina baterije.	Bijeli LED indikator trepće 3 puta u svakih 1 minuta dok se automatski ne isključi.
Baterija je potpuno napunjena.	Svetlo ugašeno.

## Nosite slušalice

Podjesite vašu traku za glavu.



Ograničenje vremena reprodukcije i ograničenje glasnoće mogu se postaviti u aplikaciji Philips za slušalice

Skenirajte QR kôd/pritisnite dugme „Preuzmi“ ili pretražite „Philips slušalice“ u Apple App Store ili Google Play-u da biste preuzeli aplikaciju.



Ograničenje vrijemena reprodukcije:

- Vrijeme reprodukcije može se postaviti u aplikaciji Philips Headphones.  
→ Osigurajte da je vaš uređaj povezan sa slušalicama i postavite ograničenje vremena reprodukcije u aplikaciji za slušalice Philips.

- Glasovni upit koji kaže „Omogućeno je ograničenje vremena reprodukcije“ čuće se 10 minuta prije nego što glasnoča dosegne unaprijed postavljeno ograničenje glasnoče.
- ↳ a) Kada se dostigne ograničenje vremena reprodukcije, reproducuje se glasovni upit „Omogućeno je ograničenje vremena reprodukcije“ i muzika u slušalicama će biti zaustavljena. Glasovni upit „Omogućeno je ograničenje vremena reprodukcije“ reproducirat će se na 10 sekundi dok se baterija ne isprazni. Istovremeno će uredaj uparen sa slušalicama biti pauziran;
- b) Ako želite nastaviti reprodukciju sa povezanog uredaja, isključite slušalice da biste prekinuli vezu s uredajem.
- Ponovno uključenje tokom istog dana:
  - ↳ 1. Ako nije dostignuto vrijeme reprodukcije prethodne sesije, vrijeme reprodukcije nastavlja se računati od prethodne sesije i slijedite donji opis pod a)
  - 2. Ako je dostignuto vrijeme reprodukcije prethodne sesije, slijedite opis pod a)
  - 3. Ako želite resetirati ograničenje vremena reprodukcije, odaberite „nikad“ u odjeljku ograničenja vremena reprodukcije aplikacije Philips Headphones.
- Sljedeći dan tajmer ograničenja vremena reprodukcije bit će resetiran i računati od „0“ min.

#### Ograničenje glasnoče:


- Ograničenje jačine zvuka može se postaviti u aplikaciji Philips Headphones:
  - ↳ a) Provjerite jesu li na vaš uredaj priključene slušalice i postavite ograničenje glasnoče u aplikaciji Philips Headphones.
- Glasovni upit „Ograničenje jačine zvuka je omogućeno“ je omogućen kada je glasnoča u slušalicama veća od prethodno podešene jačine zvuka u aplikaciji Philips Headphones.
- 1. Ako je glasnoča slušalica veća od unaprijed postavljenog ograničenja glasnoče u aplikaciji, glasnoča slušalica smanjivat će se svakim minutom glasovnim upitom koji govori „omogućeno je ograničenje glasa“, dok ne dosegne unaprijed postavljenu glasnoču.
- 2. Ako je jačina zvuka u slušalicama ista ili manja od prethodno podešene jačine zvuka u aplikaciji, jačina zvuka ostati će nepromjenjena.
- Kad se slušalice isključe i ponovno uključe, ograničenje glasnoče će se ponovo pokrenuti.
- Sljedećeg dana tajmer će biti resetovan. Da biste ga ponovo aktivirali, postavite ograničenje glasnoče.



#### Bilješka

- Postavite aplikaciju Philips Headphones na roditeljski uredaj kako biste osigurali da postavke neće biti promjenjene.
- Ako tijekom uporabe slušalica ne čujete zvuk, provjerite je li aktivirano ograničenje vremena reprodukcije.
- Ograničenje vremena reprodukcije može se resetirati istovremenim pritiskom gumba za glasnoču + i - tijekom 5 sekundi. Ovo će vratiti slušalice na tvorničke postavke.

# 5 Tehnički podaci



- Vrijeme slušanja glazbe: 28 sati
- Vrijeme razgovora: 25 sati
- Uobičajeno vrijeme za potpuno punjenje: 2 sata
- Brzo punjenje 15 minuta tijekom 2 sata
- Punjiva litij-polimerna baterija (240 mAh)
- Bluetooth 5.0
- Podrška („Handsfree“ profil - HFP)
- Podržani Bluetooth stereo (Napredni profil za distribuciju zvuka - A2DP; Profil za daljinski upravljač za audio video - AVRCP)
- Opseg frekvencija: 2,402–2,480 GHz
- Snaga odašiljača: < 10 dBm
- Radni raspon: Do 10 metara (33 stopa)
- Digitalni echo i smanjenje buke za čistoću poziva
- Automatsko isključivanje

## Bilješka

- Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.
- Punjive baterije mogu se puniti samo pod nadzorom odraslih osoba.

# 6 Obavijest

## Izjava o sukladnosti

Tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o sukladnosti možete pronaći na [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš je proizvod dizajniran i proizведен od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Europskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugradenu punjivu bateriju propisanu Europskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati s uobičajenim kućnim otpadom. Čvrsto vam savjetujemo da svoj proizvod odnesete u službeni centar za prikupljanje ili u Philips servisni centar kako biste profesionalno uklonili punjivu bateriju. Informirajte se o lokalnom sustavu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije s uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po okoliš i zdravlje ljudi.

## Uklonite integriranu bateriju

Ako u vašoj zemlji ne postoji sustav za prikupljanje/recikliranje elektroničkih proizvoda, možete zaštiti okoliš uklanjanjem i recikliranjem baterije prije nego što odložite slušalice.

- Prije uklanjanja baterije, provjerite je li slušalica isključena iz kućišta za punjenje.



## Sukladnost s EMF-om

Ovaj je proizvod uskladen sa svim primjenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima.

## Podaci o okolišu

Sve nepotrebno pakiranje je izostavljeno. Pokušali smo olakšati razdvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitni pjenasti lim).

Vaš se sustav sastoji od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana tvrtka. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

- Preusmjerite ili premjestite prijamnu antenu.
- Povećajte udaljenost između opreme i prijamnika
- Spojite opremu u utičnicu na strujnom krugu različitom od onoga na koji je spojen prijamnik.
- Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radio/TV tehničaru.

### FCC Izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema uđovoljava ograničenjima izloženosti FCC zračenju postavljenim za nekontrolirano okruženje.

Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

**Oprez:** Korisnik je upozoren da bi izmjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila osoba odgovorna za usklađenost mogle poništiti ovlaštenje korisnika za uporabu opreme.

### Kanada:

Ovaj uređaj sadrži odašiljače / prijamnike oslobođene licencu koji su u skladu s inovacijama, znanosti i ekonomskim razvojem. Kanadski RSS-ovi oslobođeni licenci. Rad ovisi o sljedeća dva uvjeta: (1) ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvati sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu prouzrokovati neželjeni rad uređaja. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

### IC Izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema uđovoljava kanadskim granicama izloženosti radijaciji utvrđenim za nekontrolirano okruženje.

Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

## Obavijest o sukladnosti

Uredaj je u skladu s FCC pravilima, dio 15. Rad ovisi o sljedeća dva uvjeta:

1. Ovaj uređaj možda neće uzrokovati štetne smetnje i
2. Ovaj uređaj mora prihvatiti svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

### FCC pravilima

Ova je oprema testirana i ustanovljeno je da uđovoljava ograničenjima digitalnog uređaja klase B, u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumno zaštitu od štetnih smetnji u stambenim objektima. Ova oprema generira, koristi i može zračiti radiofrekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korištena u skladu s uputama za uporabu, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikaciji.

Međutim, ne postoji jamstvo da se smetnje neće dogoditi u određenoj instalaciji. Ako ova oprema može uzrokovati štetne smetnje za radio i televizijski prijem, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se ohrabruje da pokuša ukloniti smetnje jednom ili više sljedećih mjeri:

Oprez: Korisnik je upozoren da bi izmjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila osoba odgovorna za usklađenost mogle poništiti ovlaštenje korisnika za uporabu opreme.

#### Avis de conformité

Cet appareil satisfait aux règlements de la FCC partie 15 du Code of Federal Regulations. Son fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférence préjudiciable et
2. l'appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré.

#### Règlement de la FCC

Cet équipement a été testé et jugé compatible avec les limites s'appliquant aux appareils numériques de la classe B, conformément à l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été définies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé ni utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences gênantes pour les communications radio.

Rien ne garantit toutefois que des interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles pour la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors tension puis sous tension, l'utilisateur devra essayer de corriger ces interférences en effectuant une ou plusieurs des opérations suivantes :

Déplacez l'antenne de réception.  
Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.  
Branchez l'équipement à une prise d'un circuit autre que celui sur lequel le récepteur est branché.  
Consultez le détaillant ou un technicien de radiotélévision expérimenté.

#### Canada :

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

#### Déclaration d'IC sur l'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations définies par le Canada pour des environnements non contrôlés.

Cet émetteur ne doit pas être installé au même endroit ni utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur.

## 7 Zaštitni znaci

---

### Bluetooth

Bluetooth® riječ i logotipi registrirani su zaštitni znaci u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svako korištenje takvih znakova tvrtke Top Victory Investment Limited je pod licencom. Ostali zaštitni znaci i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima.

# 8 Često postavljana pitanja

**Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.**  
Razina baterije je niska. Napunite slušalice.

**Ne mogu upariti Bluetooth slušalice sa svojim mobilnim telefonom.**

Bluetooth je onemogućen. Omogućite Bluetooth značajku na svom mobilnom telefonu i uključite Bluetooth uređaj prije nego što uključite vaše slušalice.

**Uparivanje nije moguće.**

Pobrinite se da su slušalice u načinu za uparivanje.

- Sljedite korake opisane u ovom korisničkom priručniku (pogledajte „Uparivanje slušalica s mobilnim telefonom“ na stranici 4).
- Pobrinite se da LED svjetlo treperi u plavoj i bijeloj boji naizmjenično

**Mobilni telefon ne može pronaći slušalice.**

- Slušalice se mogu povezati s prethodno uparenim uređajem. Isključite spojeni uređaj ili ga premjestite izvan dosega.
- Uparivanje je možda resetovano ili su slušalice prethodno uparene sa drugim uređajem. Uparite slušalice s mobilnim telefonom, kao što je opisano u korisničkom priručniku (vidi „Uparivanje slušalica s mobilnim telefonom“ na str. 4).

**Moje Bluetooth slušalice povezane su s Bluetooth stereo funkcijom na mobilnom telefonu, ali glazba se reproducira samo na zvučniku mobilnog telefona.**

Pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona. Odaberite slušanje glazbe pomoću slušalica.

**Kvaliteta zvuka je loša i može se čuti pucketanje.**  
Bluetooth uređaj je izvan dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite bilo kakve prepreke između njih.

**Kvaliteta zvuka je loša kada je streaming s mobilnog telefona vrlo spor ili audio streaming uopće ne radi.**

Provjerite podržava li vaš mobilni telefon (mono) HFP, ali da također podržava A2DP (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 8).

**Čujem, ali ne mogu kontrolirati glazbu na svom Bluetooth uređaju (npr. reprodukcija/pauza/preskakanje prema naprijed/natrag).**

Proverite da li Bluetooth izvor zvuka podržava AVRCP (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 8).

Za dodatnu podršku posjetite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Philips i grb Philips Shield su registrirani zaštitni znaci Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj je proizvod proizvela i prodaje se pod odgovornošću tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih povezanih podružnica, a tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited je jamac u vezi s ovim proizvodom.