

PHILIPS

Soundbar

Seria 7000

TAB7908



Manual de utilizare

Înregistrați-vă produsul și obțineți asistență la
www.philips.com/support

Cuprins

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | Instrucțiuni importante de siguranță | 3 |
| | Siguranță | 3 |
| | Îngrijirea produsului dvs. | 4 |
| | Îngrijirea mediului înconjurător | 4 |
| | Declarație de conformitate | 5 |
| | Ajutor și asistență | 5 |
| | Informații FCC | 6 |

| | | |
|----------|-------------------------------|----------|
| 2 | Sistemul dvs. Soundbar | 7 |
| | Ce se află în cutie | 7 |
| | Sistem Soundbar | 7 |
| | Conectori | 8 |
| | Subwoofer wireless | 8 |
| | Telecomandă | 9 |
| | Pregătirea telecomenzii | 9 |
| | Amplasare | 10 |
| | Montare pe perete | 11 |

| | | |
|----------|------------------------------------|-----------|
| 3 | Conectare | 12 |
| | Dolby Atmos® | 12 |
| | Conectare la mufa HDMI | 12 |
| | Conectare la mufa optică | 13 |
| | Conectare la mufa de intrare audio | 13 |
| | Conectare la alimentare | 14 |
| | Asociere cu subwooferul | 14 |

| | | |
|----------|--|-----------|
| 4 | Utilizarea sistemului dvs. Soundbar | 15 |
| | Pornire și oprire | 15 |
| | Selectarea modurilor | 15 |
| | Reglarea volumului | 15 |
| | Selectarea modului surround | 15 |
| | Meniu de configurare | 16 |
| | Revenire la setările din fabrică | 18 |
| | Redare de la dispozitive Bluetooth | 18 |
| | Ascultarea unui dispozitiv extern | 19 |
| | Redare audio prin USB | 19 |

| | | |
|----------|-----------------------------------|-----------|
| 5 | Specificații despre produs | 20 |
|----------|-----------------------------------|-----------|

| | | |
|----------|-----------------|-----------|
| 6 | Depanare | 21 |
|----------|-----------------|-----------|

| | | |
|----------|-------------------|-----------|
| 7 | Trademarks | 23 |
|----------|-------------------|-----------|

1 Instrucțiuni importante de siguranță

Citiți și înțelegeți toate instrucțiunile înainte de a utiliza produsul. Dacă daunele sunt cauzate de nerespectarea instrucțiunilor, garanția nu se aplică.

Siguranță

Cunoașteți aceste simboluri de siguranță



Acesta este un aparat de CLASA II cu izolație dublă și nu este prevăzut cu împământare de protecție.



Tensiune CA



Respectați instrucțiunile din manualul de utilizare!



AVERTISMENT!
Avertisment: Risc de electrocutare!



Semnul de exclamație are rolul de a atenționa utilizatorul cu privire la prezența unor instrucțiuni importante de utilizare.

Risc de electrocutare sau de incendiu!

- Înainte de a efectua sau de a modifica orice conexiune, asigurați-vă că toate dispozitivele sunt deconectate de la priza de alimentare.
- Nu expuneți niciodată produsul și accesoriile la ploaie sau la apă. Nu așezați niciodată în apropierea produsului recipiente cu lichide, cum ar fi vase. Dacă se varsă lichide pe produs sau în acesta, deconectați-l imediat

de la priza de alimentare. Contactați Serviciul de Asistență clienți, pentru a efectua verificarea produsului înainte de utilizare.

- Nu așezați niciodată produsul și accesoriile în apropierea flăcărilor sau în apropierea altor surse de căldură, inclusiv lumina directă a soarelui.
- Nu introduceți niciodată obiecte în fantele de ventilație sau în alte deschideri de pe produs.
- În cazul în care ștecherul de rețea sau un cuplaj pentru aparate este utilizat ca dispozitiv de deconectare, dispozitivul de deconectare trebuie să rămână disponibil pentru utilizare.
- Bateria (pachetul de baterii sau bateriile instalate) nu trebuie să fie expusă la căldură excesivă, cum ar fi razele soarelui, foc sau altele asemenea.
- Deconectați produsul de la priza de alimentare înainte de furtunile cu fulgere.
- Atunci când deconectați cablul de alimentare, trageți întotdeauna de ștecher, niciodată de cablu.
- Utilizați produsul în zonele cu climă tropicală și/sau moderată.

Risc de scurtcircuit sau de incendiu!

- FPentru identificare și pentru valorile nominale de alimentare, consultați plăcuța de identificare de pe partea din spate sau de jos a produsului.
- Înainte de a conecta produsul la priza de alimentare, asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde cu valoarea imprimată pe spatele produsului sau în partea inferioară a acestuia. Nu conectați niciodată produsul la priza de alimentare, dacă tensiunea este diferită.

Risc de rănire sau de deteriorare a acestui produs!

- Pentru montarea pe perete, acest produs trebuie să fie fixat în siguranță pe perete, în conformitate cu instrucțiunile de instalare. Utilizați numai suportul furnizat de montare pe perete (dacă este disponibil). Montarea necorespunzătoare pe perete poate conduce la accidente,

la răniri sau la deteriorări. Dacă aveți orice nelămurire, contactați Serviciul de Asistență clienți din țara dvs.

- Nu așezați niciodată produsul și niciun obiect pe cablurile de alimentare sau pe alte echipamente electrice.
- Dacă produsul este transportat la temperaturi mai mici de 5 °C, despachetați-l și așteptați până când temperatura acestuia corespunde cu temperatura încăperii, înainte de a-l conecta la priza de alimentare.
- Părți ale acestui produs pot fi fabricate din sticlă. Manipulați-l cu grijă, pentru a evita rănirea și deteriorarea.

Risc de supraîncălzire!

- Nu instalați niciodată acest produs într-un spațiu restrâns. Lăsați întotdeauna un spațiu de cel puțin 10 cm în jurul produsului, pentru ventilație. Asigurați-vă că perdelele sau alte obiecte nu acoperă niciodată fantele de ventilație de pe produs.

Risc de contaminare!

- Nu amestecați bateriile (baterii vechi cu baterii noi sau baterii cu carbon cu baterii alcaline etc.).
- **ATENȚIE:** Pericol de explozie, dacă bateriile sunt înlocuite incorect. Înlocuiți numai cu un tip identic sau echivalent.
- Scoateți bateriile dacă sunt epuizate sau dacă telecomanda nu va fi utilizată pentru o perioadă lungă de timp.
- Bateriile conțin substanțe chimice, acestea trebuie eliminate în mod corespunzător.



Notă

- Eticheta de clasificare este lipită pe partea inferioară sau posterioară a echipamentului.

Îngrijirea produsului dvs.

Utilizați numai lavete din microfibră pentru a curăța produsul.

Îngrijirea mediului înconjurător

Eliminarea produsului dvs. vechi și a bateriei



Produsul dvs. este proiectat și fabricat cu materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și refolosite.



Acest simbol de pe un produs înseamnă că produsul este reglementat de European Directive 2012/19/EU.



Acest simbol înseamnă că produsul conține baterii care intră sub incidența European Directive 2013/56/EU și care nu pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere obișnuite.

Informați-vă cu privire la sistemul local de colectare selectivă a produselor electrice și electronice și a bateriilor. Respectați normele locale și nu aruncați niciodată produsul și bateriile împreună cu deșeurile menajere normale. Eliminarea corectă a produselor vechi și a bateriilor contribuie la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și pentru sănătatea umană.

Îndepărtarea bateriilor de unică folosință

Pentru a îndepărta bateriile de unică folosință, consultați secțiunea de instalare a bateriilor.

Declarație de conformitate

Acest produs este conform cu cerințele privind interferențele radio ale Comunității Europene.

Prin prezenta, TP Vision Europe B.V. declară că produsul este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale RED Directive 2014/53/EU și ale UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Declarația de conformitate este disponibilă la adresa www.philips.com/support.

Ajutor și asistență

Pentru asistență online suplimentară, vizitați pagina www.philips.com/support pentru:

- descărca manualul de utilizare și ghidul de pornire rapidă
- urmări tutoriale video (disponibile numai pentru anumite modele)
- găsi răspunsuri la întrebările frecvente (FAQ)
- ne trimite o întrebare prin e-mail
- discuta pe chat cu reprezentantul nostru de asistență.

Urmați instrucțiunile de pe site-ul web, pentru a vă selecta limba și apoi introduceți numărul de model al produsului.

Alternativ, puteți contacta Serviciul de asistență clienți din țara dvs. Înainte de a contacta, notați numărul de model și numărul de serie ale produsului dvs. Puteți găsi aceste informații pe partea din spate a produsului dvs. sau în partea de jos a acestuia.

Informații FCC

NOTĂ: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasă B, în conformitate cu Partea 15 din Normele FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare dintr-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență, iar dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare pentru comunicațiile radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare la recepția de radio sau de televiziune, care pot fi determinate prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferențele printr-una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena de recepție.
- Măriți distanța de separare dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV experimentat, pentru ajutor.

Avertisment FCC și IC:

- Acest echipament trebuie instalat și utilizat la o distanță minimă de 20 cm între radiator și corpul dvs.
- Schimbările sau modificările aduse acestui aparat care nu au fost aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate pot anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.

FCC & IC Attention

- Cet appareil est conforme à FCC et IC l'exposition aux rayonnements limites fixées pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet transmetteur ne doit pas être co-situé ou opérant en liaison avec toute autre antenne ou transmetteur.
- Des câbles blindés doivent être utilisés avec cet appareil pour assurer la conformité avec les limites de la classe B de la FCC. fonctionnement de l'appareil.

IC-Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Acest dispozitiv conține un emițător(oare)/receptor(oare) scutit(e) de licență, care este (sunt) conform(e) cu RSS-urile scutite de licență ale Organizației Inovație, Știință și Dezvoltare Economică din Canada. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

- 1 Acest dispozitiv nu trebuie să provoace interferențe.
- 2 Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențele care pot cauza funcționarea nedorită a dispozitivului.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


2 Sistemul dvs. Soundbar

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă sistemul Soundbar la adresa www.philips.com/support.

Ce se află în cutie

Verificați și identificați articolele din pachet:


- Sistem Soundbar x 1
- Telecomandă (baterii AAA x 2) x 1
- Subwoofer wireless x 1
- Cablu de alimentare (Bară și subwoofer)* x 2
- Kit de montare pe perete x 1 (Suporturi x 2 / Șuruburi pentru suporturi x 2 / Șuruburi de montare pe perete x 2 / Ancore de perete x 2)
- Ghid de pornire rapidă/Cartelă de garanție/Fișă cu date de securitate x 1



Sistem Soundbar

Telecomandă (baterii AAA x 2)


Subwoofer wireless



Kit de montare pe perete (suporturi x 2 / șuruburi pentru suporturi x 2 / șuruburi de montare pe perete x 2 / ancore de perete x 2)

Ghid de pornire rapidă / Cartelă de garanție / Fișă cu date de securitate


Șablon de montare pe perete



- Lungimea cablului de alimentare și tipul de ștecher variază în funcție de regiuni.
- Imaginile, ilustrațiile și desenele prezentate în acest manual de utilizare sunt doar de referință, iar aspectul produsului real poate varia.

Sistem Soundbar


Această secțiune include o prezentare generală a sistemului Soundbar.



- ① **+ / - Butonul (Volum)**
Mărește/micșorează volumul.
- ② **Bluetooth Butonul (Bluetooth)**
 - Apăsăți pentru a selecta modul Bluetooth.
 - Apăsăți și mențineți apăsat pentru a deconecta toate dispozitivele și pentru a intra în modul de asociere Bluetooth.
- ③ **Power Butonul (Sursă)**
 - Apăsăți pentru a selecta o sursă de intrare pentru sistemul Soundbar.
- ④ **Standby-Pornit Butonul (Standby-Pornit)**
 - Porniți sistemul Soundbar sau treceți-l în modul standby.
 - Apăsăți lung timp de 20 de secunde în starea de pornire, pentru a activa sau a dezactiva Auto-Standby (Auto-Standby de 15 minute).
- ⑤ **Senzor telecomandă / Panou de afișare**

Conectori

Această secțiune include o prezentare generală a conectorilor disponibili pe sistemul Soundbar.



- 1 USB**
 - Conectați-vă la un dispozitiv de stocare USB pentru redarea mediilor audio.
 - Efectuați upgrade pentru software-ul acestui produs.
- 2 Audio in (Intrare audio)**

Intrare audio de la, de exemplu, un player MP3 (mufă de 3,5 mm).
- 3 Mufă Optical in (Intrare optică)**

Conectați-vă la o ieșire audio optică de pe televizor sau de pe un dispozitiv digital.
- 4 Mufă HDMI out (eARC) (Ieșire HDMI (eARC))**


Portul este compatibil cu caracteristica eARC/ARC HDMI, conectați-l la intrarea HDMI (eARC/ARC) a televizorului.
- 5 Mufă HDMI in (Intrare HDMI)**

Conectați-vă la dispozitivele sursă HDMI, cum ar fi un DVD player, un player Blu-ray Disc™ sau o consolă de jocuri.
- 6 Fantă pentru suportul de perete**
- 7 Mufă intrare CA**

Conectați la sursa de alimentare.

Subwoofer wireless

Această secțiune include o prezentare generală a subwooferului wireless.



- 1 Mufă AC~ (CA~)**

Conectați la sursa de alimentare.
- 2 Buton Pair (Asociere)**

Apăsați și mențineți apăsat pentru a intra în modul de asociere pentru subwoofer, care este utilizat numai pentru asociere manuală. (Nu apăsați pe butonul de asociere, deoarece bara și subwooferul vor fi asociate automat după ce unitatea este pornită)
- 3 Indicator subwoofer**

Determinați starea pe baza indicatorului subwooferului wireless.

| Stare LED | Stare |
|------------------------------|--------------------------------|
| Luminare intermitentă rapidă | Subwoofer în modul de asociere |
| Constant pornit | Conectat/Asociere reușită |
| Luminare intermitentă lentă | Asociere eșuată |

Telecomandă

Această secțiune include o prezentare generală a telecomenzii.

- ① **⏻ Buton (Standby-Pornit)**
 - Porniți sistemul Soundbar sau puneți-l în standby.
 - Apăsați lung timp de 20 de secunde în starea de pornire, pentru a activa sau a dezactiva APD (15 minute Auto-Standby).
- ② **🔊 (Sursă)**
 - Apăsați pentru a selecta o sursă de intrare pentru sistemul Soundbar.
 - Apăsați și mențineți apăsat pentru a deconecta toate dispozitivele și pentru a intra în modul de asociere Bluetooth.
- ③ **🎧 (Dolby)**

Selectați modul surround (UPMIX, STANDARD, AI).
- ④ **🔇 (Sunet dezactivat)**

Dezactivați sunetul sau restabiliți volumul.
- ⑤ **Butoane de navigare**
 - ◀ / ▶ (Stânga/Dreapta)
 - Treceți la piesa anterioară sau următoare în modul USB/BT.
 - Navigați spre stânga/dreapta în structura meniului.
 - ▲ / ▼ (Sus/Jos)
 - Navigați în sus/jos în structura meniului.
 - ▶ || (Centru)
 - Începeți, întrerupeți sau reluați redarea în modul USB/BT.
- ⑥ **⚙️ (MENIU)**


Intrați în meniul de configurare.
- ⑦ **⬅️ (Înapoi)**

leșiți din meniu.
- ⑧ **🔊 +/- (Volumul sistemului)**

Măriți/micșorați volumul sistemului.

- ⑨ **🔊 +/- (Volumul subwooferului)**

Măriți/micșorați volumul subwooferului..




Pregătirea telecomenzii

- Telecomanda furnizată permite operarea unității de la distanță.
- Chiar dacă telecomanda este operată în raza de acțiune efectivă de 6 m (19,7 picioare), operarea cu telecomanda poate fi imposibilă dacă există obstacole între unitate și telecomandă.
- Dacă telecomanda este operată în apropierea altor produse care generează raze infraroșii sau dacă în apropierea unității sunt utilizate alte dispozitive de telecomandă care utilizează raze infraroșii, aceasta poate funcționa în mod incorect. Invers, celelalte produse pot funcționa incorect.

Înlocuirea bateriei telecomenzii

Glisiți pentru a scoate capacul compartimentului pentru baterii, introduceți 2 baterii AAA (1,5 V) cu polaritatea corectă, apoi glisați capacul compartimentului pentru baterii înapoi pe poziție.

- Asigurați-vă că pentru baterii, capetele (+) și (-) se potrivesc cu capetele (+) și (-) indicate în compartimentul pentru baterii.



Precauții privind bateriile


- Asigurați-vă că introduceți bateriile cu polaritatea pozitivă „⊕” și negativă „⊖” corectă.
- Utilizați baterii de același tip. Nu utilizați niciodată împreună baterii de tipuri diferite.
- Se pot utiliza fie baterii reîncărcabile, fie baterii nereîncărcabile. Consultați precauțiile de pe etichetele acestora.
- Fiți atenți la unghiile dvs. atunci când scoateți capacul bateriei și bateria.
- Nu scăpați telecomanda.
- Nu permiteți ca nimic să lovească telecomanda.
- Nu vărsați apă și niciun alt lichid pe telecomandă.

- Nu așezați telecomanda pe un obiect umed.
- Nu așezați telecomanda sub lumina directă a soarelui sau în apropierea unor surse de căldură excesivă.
- Scoateți bateria de la telecomandă atunci când nu o utilizați pentru o perioadă lungă de timp, deoarece se poate produce coroziune sau scurgeri ale bateriei și pot rezulta vătămări corporale și/sau daune materiale și/sau incendii.
- Nu utilizați alte baterii decât cele specificate.
- Nu amestecați bateriile noi cu cele vechi.
- Nu reîncărcați niciodată o baterie decât dacă se confirmă că este de tip reîncărcabil.

Amplasare

Așezați subwooferul la cel puțin 1 metru (3 picioare) distanță de sistemul Soundbar și la 10 centimetri distanță de perete.

Pentru cele mai bune rezultate, așezați subwooferul după cum se arată mai jos.




Montare pe perete

Notă

- Montarea necorespunzătoare pe perete poate duce la accidente, la răniri sau la deteriorări. Dacă aveți orice nelămurire, contactați Serviciul de Asistență clienți din țara dvs.
- Înainte de montarea pe perete, asigurați-vă că peretele poate suporta greutatea sistemului dvs. Soundbar.
- Înainte de montarea pe perete, nu trebuie să scoateți picioarele din cauciuc de pe partea inferioară a sistemului Soundbar, în caz contrar picioarele din cauciuc nu pot fi fixate înapoi.
- În funcție de tipul de montare pe perete, asigurați-vă că folosiți șuruburi cu o lungime și cu un diametru adecvate.
- Vă rugăm să verificați dacă portul USB de pe partea din spate a sistemului Soundbar este conectat la un dispozitiv USB. Dacă se constată că dispozitivul USB conectat afectează suportul de perete, trebuie să utilizați un alt dispozitiv USB de dimensiuni corespunzătoare.

Lungimea/diametrul șurubului




Înălțimea sugerată pentru montarea pe perete

Vă recomandăm să instalați mai întâi televizorul, înainte de a monta sistemul Soundbar pe perete. Cu un televizor preinstalat, montați sistemul Soundbar pe perete la o distanță de 50 mm / 2,0" față de partea inferioară a televizorului.

AVERTISMENT!

- Pentru a preveni rănirea, acest aparat trebuie să fie fixat în siguranță pe podea/perete, în conformitate cu instrucțiunile de instalare.
- Înălțimea sugerată pentru montarea pe perete: ≤ 1,5 metri

- 1 Realizați pe perete 2 orificii paralele (cu diametrul de 3 ÷ 8 mm fiecare, în funcție de tipul de perete).
 - ↳ Distanța dintre orificii este de: **668 mm / 26,3"**
 - ↳ Puteți utiliza șablonul de montare pe perete furnizat, pentru a vă ajuta la poziționarea orificiilor care trebuie realizate pe perete.
- 2 Fixați diblurile și șuruburile în orificii.
 - ↳ Asigurați-vă că lăsați un spațiu de **3,5 ÷ 4 mm** între perete și capul șurubului.
- 3 Atașați suporturile de perete (x2) în partea din spate a sistemului Soundbar.
- 4 Suspențați sistemul Soundbar pe șuruburile de fixare.



3 Conectare

Această secțiune vă ajută să vă conectați sistemul Soundbar la un televizor și la alte dispozitive și apoi să-l configurați.

Notă

- Pentru identificare și pentru valorile nominale de alimentare, consultați plăcuța de identificare de pe partea din spate sau de jos a produsului.
- Înainte de a efectua sau de a modifica orice conexiune, asigurați-vă că toate dispozitivele sunt deconectate de la priza de alimentare.

Dolby Atmos®

Dolby Atmos vă oferă o experiență de ascultare captivantă, oferind sunet în spațiu tridimensional și toată bogăția, claritatea și puterea sunetului Dolby. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați dolby.com/technologies/dolby-atmos

Pentru utilizarea Dolby Atmos®

Dolby Atmos® este disponibil în modul HDMI. Pentru detalii privind conexiunea, vă rugăm să consultați „Conexiune HDMI”.

- 1 Pentru a utiliza Dolby Atmos® în modul HDMI in/HDMI eARC/ARC, televizorul dvs. trebuie să fie compatibil cu Dolby Atmos®.
- 2 Asigurați-vă că este selectat „No Encoding” (Fără codificare) pentru bitstream în ieșirea audio digitală a dispozitivului extern conectat (de ex., player Blu-ray DVD, televizor etc.).
- 3 În timp ce introduceți formatul Dolby Atmos/Dolby Digital/PCM/DTS, sistemul Soundbar va afișa DOLBY ATMOS/DOLBY AUDIO/PCM/DTS.

Notă

- Experiența completă Dolby Atmos este disponibilă numai atunci când sistemul Soundbar este conectat la sursă prin intermediul unui cablu HDMI 2.0.
- Sistemul Soundbar va funcționa în continuare atunci când este conectat prin alte metode (cum ar fi un cablu digital optic), dar nu poate accepta toate caracteristicile Dolby. Având în vedere acest lucru, recomandarea noastră este să vă conectați prin HDMI, pentru a asigura suport Dolby complet.


Conectare la mufa HDMI

Unele televizoare 4K HDR necesită ca intrarea HDMI sau setările de imagine să fie setate pentru recepționarea conținutului HDR. Pentru detalii suplimentare de configurare privind afișarea HDR, consultați manualul de instrucțiuni al televizorului dvs.

Opțiunea 1:

HDMI eARC (Îmbunătățire canal de revenire audio)

Sistemul dvs. Soundbar acceptă HDMI cu eARC/ARC (îmbunătățire canal de revenire audio). Dacă televizorul dvs. este compatibil cu HDMI eARC/ARC, puteți auzi sunetul televizorului prin sistemul Soundbar, folosind un singur cablu HDMI.



- 1 Pe televizor, activați operațiunile HDMI-CEC. Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al televizorului.
 - Este posibil ca conectorul **HDMI ARC** de pe televizor să fie etichetat diferit. Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al televizorului.


- 2 Cu ajutorul unui cablu HDMI de mare viteză, conectați conectorul **HDMI out (eARC/ARC)** de pe sistemul dvs. Soundbar la conectorul **HDMI ARC** de pe televizor.

Notă

- Televizorul dvs. trebuie să accepte funcția HDMI-CEC și ARC. Funcția HDMI-CEC și ARC trebuie să fie setată la Pornit.
- Metoda de setare a funcțiilor HDMI-CEC și ARC poate diferi în funcție de televizor. Pentru detalii despre funcția ARC, vă rugăm să consultați manualul de utilizare al televizorului dvs.
- Asigurați-vă că folosiți cabluri HDMI care pot accepta funcția ARC.

Opțiunea 2: Standard HDMI


Dacă televizorul dvs. nu este compatibil cu HDMI ARC, conectați-vă sistemul Soundbar la televizor printr-o conexiune HDMI standard.



- 1 Utilizați un cablu HDMI pentru a conecta mufa **HDMI in** a sistemului Soundbar la dispozitivele dvs. externe (de exemplu, console de jocuri, playere DVD și Blu-ray).
- 2 Utilizați un cablu HDMI pentru a conecta mufa **HDMI out (eARC)** a sistemului Soundbar la mufa **HDMI in** a televizorului.

Conectare la mufa optică


- 1 Cu ajutorul unui cablu optic, conectați conectorul **Optical in (Intrare optică)** de pe sistemul Soundbar la conectorul **Optical out (Ieșire optică)** de pe televizor sau de pe alt dispozitiv.




- Conectorul optic digital ar putea fi etichetat **Spdif** sau **Spdif out**.

Conectare la mufa de intrare audio

- a. Utilizați un cablu audio de 3,5 mm
 - Utilizați un cablu audio de 3,5 mm la 3,5 mm, pentru a conecta mufa pentru căști a televizorului la mufa **Audio in** de pe sistemul Soundbar.




- b. Utilizați un cablu audio RCA de 3,5 mm
 - Utilizați un cablu audio RCA la 3,5 mm, pentru a conecta mufele de ieșire audio ale televizorului la mufa **Audio in** de pe sistemul Soundbar.



Conectare la alimentare

- Înainte de a conecta cablul de alimentare CA, asigurați-vă că ați finalizat toate celelalte conexiuni.
- Risc de deteriorare a produsului! Asigurați-vă că tensiunea sursei de alimentare corespunde tensiunii imprimate pe spatele unității sau pe partea inferioară a acesteia.


- 1 Conectați cablul de rețea la mufa AC~ a sistemului Soundbar și apoi la o mufă de rețea.
- 2 Conectați cablul de alimentare la mufa AC~ a subwooferului și apoi într-o mufă de rețea.




- * Lungimea cablului de alimentare și tipul de ștecher variază în funcție de regiuni.

Asociere cu subwooferul

Asociere automată

Conectați sistemul Soundbar și subwooferul la mufele de rețea și apoi apăsați  pe unitate sau pe telecomandă, pentru a comuta unitatea în modul **ON (Pornit)**. Subwooferul și sistemul Soundbar vor fi asociate în mod automat.



- ↳ Determinați starea pe baza indicatorului subwooferului wireless.


| Stare LED | Stare |
|------------------------------|--------------------------------|
| Luminare intermitentă rapidă | Subwoofer în modul de asociere |
| Constant pornit | Conectat/Asociere reușită |
| Luminare intermitentă lentă | Asociere eșuată |

Sfaturi

- Nu apăsați butonul **Pair** de pe partea din spate a subwooferului, cu excepția asocierii manuale.

Asociere manuală

Dacă nu se poate auzi niciun sunet de la subwooferul wireless, asociați manual subwooferul.

- 1 Unplug both the soundbar and the subwoofer from the mains sockets again, then plug them in again after 3 minutes.
- 2 Apăsați și mențineți apăsat butonul **Pair** de pe partea din spate a subwooferului, timp de 3 secunde.
↳ Indicatorul de pe subwoofer va lumina intermitent rapid.
- 3 Apoi apăsați  de pe sistemul Soundbar sau de pe telecomandă pentru a porni sistemul Soundbar.
↳ Indicatorul de pe subwoofer va lumina continuu atunci când se reușește.
- 4 Dacă indicatorul luminează în continuare intermitent, repetați pașii 1 ÷ 3.

Sfaturi

- Subwooferul trebuie să se afle la o distanță de cel mult 6 m de sistemul Soundbar, într-o zonă deschisă (cu cât mai aproape, cu atât mai bine).
- Îndepărtați orice obiect dintre subwoofer și sistemul Soundbar.
- În cazul în care conexiunea wireless eșuează din nou, verificați dacă există un conflict sau interferențe puternice (de ex. interferențe de la un dispozitiv electronic) în jurul locației. Eliminați aceste conflicte sau interferențe puternice și repetați procedurile de mai sus.


4 Utilizarea sistemului dvs. Soundbar

Această secțiune vă ajută să utilizați sistemul Soundbar pentru a reda semnal audio de la dispozitivele conectate.


Înainte de a începe

- Efectuați conexiunile necesare descrise în ghidul de pornire rapidă și în manualul de utilizare.
- Comutați sistemul Soundbar la sursa corectă pentru alte dispozitive.

Pornire și oprire

- Atunci când conectați pentru prima dată sistemul Soundbar la mufa de rețea, unitatea se va afla în modul standby.
- Apăsăți butonul  de pe sistemul Soundbar sau de pe telecomandă pentru a porni sistemul Soundbar sau pentru a-l trece în modul standby
- Deconectați ștecherul de rețea de la mufa de rețea, dacă doriți să opriți complet sistemul Soundbar.

Select modes

Apăsăți butonul  în mod repetat pe sistemul Soundbar sau pe telecomandă, pentru a selecta modul **HDMI eARC/ARC, HDMI in, USB, Audio in, Optical, BT (Bluetooth)**.


→ Modul selectat va fi prezentat pe afișaj.



| Afișaj | Stare |
|--------------|-----------------------|
| E-ARC ARC | HDMI eARC HDMI ARC |
| HDMI | INTRARE HDMI |
| USB | USB |

| | |
|-------|--|
| AUX | Intrare audio |
| OPT | Optic |
| BT | Bluetooth |
| NO BT | <ul style="list-style-type: none">• Conectat• Conexiune |


Reglarea volumului

Reglarea volumului sistemului

Apăsăți butoanele +/- de pe sistemul Soundbar sau apăsați butoanele  +/- (Volum) de pe telecomandă, pentru a mări sau a micșora nivelul volumului sistemului.

- Pentru a dezactiva sunetul, apăsați butonul  x (Sunet dezactivat) de pe telecomandă.
- Pentru a restabili sunetul, apăsați din nou butonul  x (Sunet dezactivat) sau apăsați butonul +/- (Volum).

Reglarea volumului subwooferului

Apăsăți butoanele  +/- (volum subwoofer) de pe telecomandă, pentru a mări sau a micșora nivelul volumului subwooferului.


Selectarea modului surround

Trăiți o experiență audio captivantă cu modurile de sunet Dolby.

- 1 Apăsăți butonul  de pe telecomandă, pentru a selecta modul surround.
 - **UPMIX:** 2-ch sau 5.1-ch Upmix la 5.1.2-ch
 - **STANDARD:** Sunet original (ieșirea difuzoarelor urmează canalul implicit).
 - **AI:** Funcția de inteligență media a Dolby Atmos pentru audio pentru acasă este utilizată pentru a determina îmbunătățirea vocală sau efectele surround.

Meniu de configurare

Unitatea vă permite să configurați setările avansate, pentru a vă oferi o experiență și mai bună.

| Buton | Funcție |
|--|---|
|  | Introducere meniul de setări |
| ▼ / ▲ | Navigare în sus/jos în structura meniului |
| ◀ / ▶ | Selecție anterioară/ următoare |
| ← | Ieșire din meniul de setări |

| Afișaj ▼/▲ | Descriere ◀/▶ |
|------------|---|
| EQ | Selectare efect egalizator (EQ) |
| BAS X X | Reglare nivel de bas |
| TRE X X | Reglare nivel înalte |
| HEIGHT | Reglare nivel efecte surround de înălțime |
| AU VOL | Combinare volum automat cu mod de noapte |
| DTSVRT X | Selectare control efect DTS Virtual:X |
| AV X X X | Setare întârziere audio |
| C TR X X | Reglare volum canal central |
| DISP | Setare pentru oprirea automată a afișajului |
| AP ⏻ | Pornire/Oprire standby automat |
| IM X X | Setare luminozitate afișaj |
| AURST | Restabilire efect de sunet implicit |
| UPGRADE | Actualizare firmware prin USB |

EQ (EQ)

Selectați modurile de sunet predefinite, pentru a se potrivi videoclipurilor și muzicii dvs.: FILM, MUZICĂ, VOCE, STADION.

- **MOVIE (FILM):** Creați o experiență de ascultare surround. Ideal pentru vizionarea de filme.
- **MUSIC (MUZICĂ):** Creați un sunet stereo cu două canale sau cu mai multe canale. Ideal pentru a asculta muzică.
- **VOICE (VOCE):** Creați un efect de sunet care face ca vocea umană să fie mai clară și mai remarcabilă pentru ascultare.
- **STADIUM (STADION):** Creați o atmosferă ca și cum ați urmări un joc sportiv pe un stadion.

Bas/Înalte (BAS X X / TRE X X)

Schimbați setările de frecvență joasă (bas) și de frecvență înaltă (înalte) ale acestui produs.

- **BAS -5 ... BAS +5**
- **TRE -5 ... TRE +5**

Nivelul efectelor surround de înălțime (HEIGHT)

Reglați nivelul de înălțime a efectelor surround pentru a se potrivi cel mai bine gustului dvs. personal, în funcție de mediul în care vă aflați.

- **00:** Efect minim.
- **01:** Efect de înălțime mică.
- **02:** Efect de înălțime medie.
- **03:** Efect de înălțime mare.



Notă

- Pentru conexiunile non-HDMI (cum ar fi utilizarea USB, Bluetooth, OPTICAL sau AUDIO IN), sunt generate doar efecte surround de înălțime limitate.

Volum automat (AUVOL)

Combinăți volumul automat cu modul Noapte.

- **OFF:** Nu utilizați „Volum automat”.
- **ON:** Răspunde în timp real la diferite surse și tipuri de conținut, pentru a menține un volum sonor constant.
- **NIGHT:** Menține un nivel sonor uniform pentru toate sursele și tipurile de conținut și un volum ridicat al vocii și dialogului, pentru a fi mai ușor de auzit într-un mediu liniștit de ascultare.

DTS Virtual:X (DTSVRTX)

DTS Virtual:X vă permite să vă bucurați de un sunet multidimensional, indiferent de dimensiunea încăperii, de dispunere sau de configurația difuzoarelor.

DTS Virtual:X tehnologia dispune de procesarea înălțimii virtuale și a surround-ului virtual, proprietate DTS, pentru a oferi o experiență sonoră captivantă de la orice tip de sursă de intrare (de la stereo la 5.1.2 canale) și de configurație de difuzoare.

- **ON:** Acest mod utilizează DTS Virtual:X cu procesarea înălțimii virtuale și a surround-ului virtual, pentru a realiza un câmp sonor tridimensional atunci când nu sunt utilizate difuzoarele de înălțime.
 - **OFF:** Nu utilizați „DTS Virtual:X”.
- ↳ Disponibil numai dacă este detectat conținut DTS.

AV SYNC (AVXXX)

Setați întârzierea audio.

Procesarea imaginii video, uneori mai lungă decât timpul necesar pentru procesarea semnalului audio. Aceasta se numește „întârziat”. Caracteristica Întârziere audio este concepută pentru a remedia această întârziere.

- **AV 00. AV 10 ... AV200**
- ↳ În mod implicit, întârzierea audio este setată la 00.

Center (CTRXX)

Reglează volumul canalului central.

- **CTR-5 ... CTR+5**
- ↳ În mod implicit, volumul canalului central este setat la 0.

Display off (DISP)

Afișajul urmează să fie oprit după o perioadă de inactivitate (fără acțiune din partea utilizatorului) de 3 secunde și va fi reținut și rechemat la următoarea pornire.

- **OFF:** Afișaj oprit după 3 secunde de inactivitate (fără acțiune din partea utilizatorului).
 - **ON:** Afișajul nu se oprește.
- ↳ În mod implicit, afișajul este setat pe ON.

Auto Standby (APB)

Sistemul Soundbar trece automat în modul Standby după aproximativ 15 minute, dacă televizorul sau sistemul Soundbar extern este deconectat (sau USB, pauză de redare biți de funcție BT) sau este oprit.

- **ON:** Auto-Standby ON.
 - **OFF:** Auto-Standby OFF.
- ↳ În mod implicit, Auto-Standby este setat la ON.

DIM (DIMXX)

Setați luminozitatea afișajului.

- **HIGH (PUTERNIC), MID (MEDIU), LOW (SLAB)**
- ↳ În mod implicit, variatorul este setat la MID.

Resetare audio (AURST)

Restabilire efect de sunet implicit

| Articol | Setări implicite |
|-----------------|------------------|
| EQ | Movie |
| Volum principal | 10 |
| Volum subwoofer | 0 |

| | |
|---------------------------|----|
| BAS | 0 |
| ÎNALTE | 0 |
| CH VOL (Centru) | 0 |
| Nivel superior (Înălțime) | 03 |
| DTS Virtual X | ON |
| Volum automat (AUVOL) | ON |

Revenire la setările din fabrică

Reduce dispozitivul la setarea implicită.

- Porniți sistemul Soundbar, apăsați și mențineți apăsată concomitent butoanele **+** și **-** timp de 8 secunde.
 - ↳ Afișajul afișează „RESET” timp de 5 secunde.
 - ↳ În timp ce sistemul repornește, afișajul indică „REBOOT”.

Redare de pe dispozitive Bluetooth

Prin Bluetooth, conectați sistemul Soundbar cu dispozitivul dvs. Bluetooth (cum ar fi un iPad, un iPhone, un iPod touch, un telefon Android sau un laptop), apoi puteți asculta fișierele audio stocate pe dispozitiv prin intermediul difuzoarelor sistemului Soundbar.

- 1 Apăsați butonul **Bluetooth** de pe sistemul Soundbar, pentru a comuta sistemul Soundbar în modul Bluetooth.
 - ↳ **NO BT** este afișat pe panoul de afișare.
- 2 Pe dispozitivul Bluetooth, porniți Bluetooth-ul, căutați și selectați **Philips TAB7908** pentru a începe conexiunea (consultați manualul de utilizare al dispozitivului Bluetooth, pentru a afla cum să activați Bluetooth).
- 3 Așteptați până când auziți mesajul vocal de la sistemul Soundbar.
 - ↳ În cazul în care conexiunea a fost realizată cu succes, pe panoul de afișare apare **BT**.

- 4 Selectați și redați fișiere audio sau muzică de pe dispozitivul dvs. Bluetooth.
 - În timpul redării, dacă se primește un apel, redarea muzicii se întrerupe. Redarea se reia atunci când apelul se termină.
 - Dacă dispozitivul dvs. Bluetooth acceptă profilul AVRCP, pe telecomandă puteți apăsa **◀/▶**, pentru a trece la o piesă sau puteți apăsa **▶||**, pentru a pune pe pauză/reîncepe redarea.

Pentru a deconecta și a asocia un nou dispozitiv Bluetooth

- Apăsați direct și mențineți apăsat butonul **✖** de pe sistemul Soundbar sau apăsați și mențineți apăsat butonul **↻** de pe telecomandă, pentru a deconecta toate dispozitivele și pentru a intra în modul de asociere Bluetooth.
 - ↳ Pe sistemul Soundbar apare o solicitare vocală, iar pe afișaj se va prezenta „PAIRING”.
- Urmați pasul 2 ÷ 3 din „Redare de pe dispozitive Bluetooth” de mai sus, pentru a vă asocia dispozitivul Bluetooth.



Notă

- Într-un spațiu deschis, fără obstacole. Raza maximă de operare între soundbar și un dispozitiv Bluetooth este de aproximativ 10 metri (30 de picioare).
- Compatibilitatea cu toate dispozitivele Bluetooth nu este garantată.
- Transmisia de muzică poate fi întreruptă de obstacolele dintre dispozitiv și sistemul Soundbar, cum ar fi peretele, carcasa metalică ce acoperă dispozitivul sau alte dispozitive din apropiere care funcționează cu aceeași frecvență.


Control în mai multe puncte

Produsul acceptă caracteristica multipunct și poate conecta două dispozitive Bluetooth în același timp.

- Există un mesaj audio atunci când cel de-al doilea dispozitiv Bluetooth se conectează la sistemul Soundbar.
- Atunci când primul dispozitiv Bluetooth se întrerupe sau se deconectează, al doilea dispozitiv Bluetooth poate transmite sunetul său către sistemul Soundbar.
- Apelurile primite au prioritate față de redarea muzicii, indiferent dacă provin de la primul sau de la al doilea dispozitiv.

Ascultarea unui dispozitiv extern

Asigurați-vă că sistemul Soundbar este conectat la televizor sau la dispozitivul audio.

- 1 Apăsați în mod repetat butonul  pe sistemul Soundbar sau pe telecomandă, pentru a selecta modul **Audio in, Optical, HDMI eARC/ARC, HDMI in**.
- 2 Acționați direct dispozitivul audio pentru caracteristicile de redare.
- 3 Apăsați butoanele +/- (Volum), pentru a regla volumul la nivelul dorit.
 - ↳ Când selectați un format audio diferit, sistemul Soundbar va afișa următoarele, după cum urmează:

| Audio (abreviere) | Afișaj |
|----------------------------------|-------------|
| LPCM 2ch | PCM |
| LPCM 5.1ch | PCM |
| LPCM 7.1ch | PCM |
| Dolby Digital | Dolby AUDIO |
| Dolby TrueHD | Dolby AUDIO |
| Dolby Digital Plus | Dolby AUDIO |
| Dolby Atmos - Dolby TrueHD | Dolby Atmos |
| Dolby Atmos - Dolby Digital Plus | Dolby Atmos |
| DTS Digital surround 5.1 | DTS |


Notă


- Este posibil ca sistemul Soundbar să nu poată decodifica toate formatele audio digitale de la sursa de intrare. În acest caz, sistemului i se va dezactiva sonorul. Acesta NU este un defect. Asigurați-vă că setarea audio a sursei de intrare (de ex., televizor, consolă de jocuri, player DVD etc.) este setată pe **PCM** sau pe **Dolby Digital** (consultați manualul de utilizare al dispozitivului sursă de intrare, pentru detalii privind setările audio ale acestuia) cu HDMI in / HDMI ARC / Optical input.



Redare audio prin USB

Bucurați-vă de sunetul de pe un dispozitiv de stocare USB, cum ar fi un player MP3 și o memorie flash USB etc.

- 1 Introduceți dispozitivul USB.



- 2 Apăsați în mod repetat butonul  de pe sistemul Soundbar sau de pe telecomandă, pentru a selecta modul **USB**.
 - ↳ **USB** este afișat pe panoul de afișare.
- 3 În timpul redării:

| Buton | Acțiune |
|---|--|
|  | Începeți, întrerupeți sau reluați redarea. |
|  | Treceți la piesa anterioară sau următoare. |

Notă

- Este posibil ca acest produs să nu fie compatibil cu anumite tipuri de dispozitive de stocare USB.
- Dacă utilizați un cablu prelungitor USB, un hub USB sau un cititor de carduri multifuncțional USB, este posibil ca dispozitivul de stocare USB să nu fie recunoscut.
- Nu scoateți dispozitivul de stocare USB în timpul citirii fișierelor.
- Sistemul poate accepta dispozitive USB cu o memorie de până la 128 GB.
- Acest sistem poate reda MP3/WAV/FLAC.
- Acceptați un port USB: 5V === 500mA.

5 Specificații despre produs



Notă

- Specificațiile și designul pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Bluetooth / Wireless

| | |
|---|-----------------------------|
| Profiluri Bluetooth | A2DP, AVRCP |
| Versiune Bluetooth | V 5.3 |
| Gama de frecvențe Bluetooth/Puterea emițătorului (EIRP) | 2402 ~ 2480 MHz < 10 dBm |
| Gama de frecvențe wireless 5.8G/Puterea emițătorului (EIRP) | 5729 ~ 5849 MHz < 10 dBm |

Secțiune amplificator

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Putere de ieșire | RMS 370 W @THD<=10%; Max. 740 W |
|------------------|------------------------------------|

Sistem Soundbar

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Sursă de alimentare | 100-240 V~ 50/60 Hz |
| Consum de putere | 56 W |
| Consum în standby | < 0,5 W |
| Răspuns în frecvență | 140 Hz ÷ 20 kHz |
| Impedanță difuzoare | 8Ω x 8 |
| Dimensiune (L x Î x l) | 970 x 70 x 117 mm |
| Greutate | 3,4 kg |
| Temperatură de funcționare | 0 °C ÷ 45 °C |

Subwoofer

| | |
|---------------------|------------------------|
| Sursă de alimentare | 100-240 V~ 50/60 Hz |
|---------------------|------------------------|

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Consum de putere | 24 W |
| Consum în standby | < 0,5 W |
| Răspuns în frecvență | 35 Hz - 140 Hz |
| Impedanță | 3 Ω |
| Dimensiuni (L x Î x l) | 190 x 410 x 309 mm |
| Greutate | 6,3 kg |
| Temperatură de funcționare | 0 °C ÷ 45 °C |

USB

Versiune directă USB 2.0 viteză maximă

| | |
|-----|--------------|
| USB | 5 V = 500 mA |
|-----|--------------|

Telecomandă

Distanță/unghi 6 m/30°

Tip de baterie AAA (1,5 V X 2)

Formate audio acceptate

Intrare HDMI LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby MAT, Dolby Atmos - Dolby Digital Plus, Dolby Atmos - TrueHD, Dolby Atmos - Dolby MAT, DTS Digital surround 5.1.

HDMI eARC LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby MAT, Dolby Atmos - Dolby Digital Plus, Dolby Atmos - TrueHD, Dolby Atmos - Dolby MAT, DTS Digital surround 5.1.

HDMI ARC LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby Atmos - Dolby Digital Plus, DTS Digital surround 5.1

Optical LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, Dolby Digital

Bluetooth SBC / AAC

USB MP3 / WAV / FLAC

6 Depanare



Avertisment

- Risc de electrocutare. Nu scoateți niciodată carcasa produsului.

Pentru ca garanția să rămână valabilă, nu încercați niciodată să reparați singur produsul.


Dacă întâmpinați probleme la utilizarea acestui produs, verificați următoarele puncte înainte de a solicita service. Dacă problema persistă, încercați să obțineți asistență la www.philips.com/support.

Unitatea principală

Butoanele de pe unitatea principală nu funcționează.

- Deconectați de la sursa de alimentare timp de câteva minute, apoi conectați din nou.

Nu există alimentare

- Asigurați-vă că este conectat corect cablul de CA.
- Asigurați-vă că există curent la priza de curent alternativ.
- Apăsăți butonul  de pe telecomandă sau de pe sistemul Soundbar, pentru a porni sistemul Soundbar.

Sunet

Nu se aude niciun sunet de la difuzorul sistemului Soundbar.


- Conectați cablul audio de la sistemul Soundbar la televizor sau la alte dispozitive. Cu toate acestea, nu aveți nevoie de o conexiune audio separată atunci când:
 - sistemul Soundbar și televizorul sunt conectate prin intermediul conexiunii HDMI ARC sau
 - un dispozitiv este conectat la conectorul HDMI in de pe sistemul Soundbar.
- Pe telecomandă, selectați intrarea audio corectă.
- Vă recomandăm insistent să vă asigurați că televizorul rulează cel mai recent software. Vă rugăm să consultați manualul de utilizare al televizorului, pentru actualizarea software-ului.

- De asemenea, vă recomandăm să vă asigurați că sistemul Soundbar rulează cel mai recent software. Puteți consulta Serviciul Philips local sau online de Asistență clienți, pentru cea mai recentă versiune de software.
- Vă rugăm să vă asigurați că ieșirea audio a televizorului este setată pe „HDMI sound system” (sau orice echivalent specific mărcii care poate exista pentru această setare).
- Dacă nu este prezent semnal audio sau dacă acesta este distorsionat, ar fi probabil util să treceți la un alt format de ieșire audio, pentru a verifica dacă problema este generică sau dacă există o incompatibilitate specifică cu un anumit format de intrare.
- Dacă nu există semnal audio pe niciuna dintre surse, vă rugăm să verificați altă sursă - cum ar fi Bluetooth.
- Asigurați-vă că sunetul sistemului Soundbar nu este dezactivat.
- Readuceți acest produs la setările din fabrică (consultați „Revenire la setările din fabrică”).

Sunet distorsionat sau ecou.

- Dacă redați semnal audio de la televizor prin acest produs, asigurați-vă că televizorul este dezactivat.

Semnalele audio și video nu sunt sincronizate.

- Apăsăți  pentru a intra în meniul de setare, selectați „AV SYNC” (SINCRONIZARE AUDIO-VIDEO), pentru a sincroniza semnalul audio cu cel video.

Nu se aude niciun sunet de la subwooferul wireless.

- Conectați manual subwooferul la unitatea principală.
- Măriți volumul. Apăsăți + (Creștere volum) pe telecomandă sau pe sistemul Soundbar.
- Atunci când utilizați oricare dintre intrările digitale, dacă nu există semnal audio:
 - Încercați să setați ieșirea televizorului pe PCM sau
 - Conectați direct la Blu-ray/alte surse.
 - Unele televizoare nu trec prin semnalul audio digital.

- Este posibil ca televizorul dvs. să fie setat pe ieșire audio variabilă. Confirmați că setarea ieșirii audio este setată pe FIXED (FIX) sau STANDARD, nu pe VARIABLE (VARIABIL). Consultați manualul de utilizare al televizorului dvs., pentru informații mai detaliate.
- Dacă utilizați Bluetooth, asigurați-vă că volumul dispozitivului sursă este ridicat și că acesta nu este dezactivat.

Bluetooth

Un dispozitiv nu se poate conecta cu sistemul Soundbar.

- Dispozitivul nu acceptă profilurile compatibile necesare pentru sistemul Soundbar.
- Nu ați activat funcția Bluetooth a dispozitivului. Consultați manualul de utilizare al dispozitivului, pentru a afla cum să activați funcția.
- Dispozitivul nu este conectat în mod corect. Conectați dispozitivul în mod corect.
- Sistemul Soundbar este deja conectat cu un alt dispozitiv Bluetooth. Deconectați dispozitivul conectat și apoi încercați din nou.

Calitatea redării semnalului audio de pe un dispozitiv Bluetooth conectat este deficitară.

- Recepția Bluetooth este slabă. Mutați dispozitivul mai aproape de sistemul Soundbar sau îndepărtați orice obstacol dintre dispozitiv și sistemul Soundbar.

Nu pot găsi numele Bluetooth al acestei unități pe dispozitivul meu Bluetooth.

- Asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată pe dispozitivul dvs. Bluetooth.
- Asociați din nou unitatea cu dispozitivul dvs. Bluetooth.

Dolby Atmos

Nu pot obține efecte Dolby Atmos remarcabile.

- Pentru conexiunile non-HDMI (cum ar fi utilizarea USB, Bluetooth, Optical sau AUDIO IN), sunt generate efecte surround de înălțime limitată. Consultați secțiunea „Dolby Atmos” despre modul în care să obțineți cele mai bune efecte Dolby Atmos.

Telecomanda nu funcționează

- Înainte de a apăsa orice buton de control al redării, selectați mai întâi sursa corectă.
- Reduceți distanța dintre telecomandă și unitate.
- Introduceți bateria cu polaritățile sale (+/-) aliniată după cum este indicat.
- Înlocuiți bateria.
- Îndreptați telecomanda direct spre senzorul de pe partea frontală a unității.

Subwooferul este inactiv sau indicatorul subwooferului nu se aprinde

- Deconectați cablul de alimentare de la mufa de rețea și conectați-l din nou după 3 minute, pentru a reseta subwooferul.

7 Trademarks



The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

COMPATIBLE WITH



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, Digital Surround, Virtual:X, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



EN Roku, the Roku logo, Roku TV, Roku TV Ready, and the Roku TV Ready logo are trademarks and/or registered trademarks of Roku, Inc. This product is Roku TV Ready-supported in the United States, Canada, United Kingdom, Mexico and Brazil. Countries are subject to change. For the most current list of countries in which this product is Roku TV Ready-supported, please email rokutvready@roku.com.

- **If you have a Roku TV™, simply plug in the HDMI cable to the ARC ports and follow the Roku TV Ready™ on-screen instructions.**

FR Roku TV, Roku TV Ready et le logo Roku TV Ready sont des marques de commerce de Roku Inc. Ce produit est certifié Roku TV Ready au/en états-Unis, Canada, Royaume-Uni, Mexique et Brésil. La liste de pays peut varier. Pour obtenir la liste la plus récente des pays dans lesquels ce produit est pris en charge par Roku TV Ready, veuillez envoyer un courriel à rokutvready@roku.com.

- **Si vous avez un Roku TV™, la configuration est simple. Utilisez juste le câble inclus pour brancher votre barre de son au port HDMI ARC de votre télé et suivez les instructions à l'écran.**

ES Roku TV, Roku TV Ready y el logotipo de Roku TV Ready son marcas comerciales de Roku, Inc. Este producto es compatible con Roku TV Ready en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, México y Brasil. Los países están sujetos a cambios. Para obtener la lista más actualizada de países en los que este producto es compatible con Roku TV, envía un correo electrónico a rokutvready@roku.com.

- **Si tienes una Roku TV™, la configuración es fácil. Solo tienes que usar el cable incluido para conectar la barra de sonido al puerto HDMI ARC de la TV y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla.**



Specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă. Vă rugăm să vizitați www.Philips.com/support, pentru cele mai recente actualizări și documente. Philips și emblema scutului Philips sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. și sunt utilizate sub licență.

Acest produs a fost fabricat și este vândut pe răspunderea MMD Hong Kong Holding Limited sau a unuia dintre afiliații săi, iar MMD Hong Kong Holding Limited este garantul în legătură cu acest produs.