

Clock Radio

AJL308

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Guía de Inicio Rápido

Schnellstartanleitung

Gids voor een snelle start

Guida Rapida

Κρατκοε ρυководство

Οδηγός ταχείας έναρξης



Thanks for buying **Philips AJL308 clock radio**.

Our **Quick Start** guides you through just some of the features on the set.

Please read our instruction booklet to really rise & shine!

PHILIPS

Ελληνικά

I. Σύνδεση με ρεύμα

- Συνδέστε το παρεχόμενο τροφοδοτικό στην υποδοχή DC 9V και το βύσμα σε μια πρίζα.

II. Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας

1. Πατήστε **MENU**.
2. Χρησιμοποιήστε τα ◀▶ για να επισημάνετε την επιλογή "Clock" (Ρολόι).
3. Χρησιμοποιήστε τα ▲▼ για να επιλέξετε ένα από τα πεδία "Time Set" (Ρύθμιση ώρας) και "Date (Year-Month-Day)" [Ημερομηνία (Ετος-Μήνας-Ημέρα)].
4. Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
5. Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα ▲▼ για να ορίσετε τις τιμές.
6. Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
7. Επαναλάβετε τα βήματα 3-6 για να ορίσετε διαφορετικές τιμές στα πεδία "Time Set" (Ρύθμιση ώρας) και "Date (Year-Month-Day)" [Ημερομηνία (Ετος-Μήνας-Ημέρα)].
8. Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, πατήστε **CLOCK, TUNER, PHOTO** ή **MUSIC** για να πραγματοποιήσετε έξοδο από το μενού ρύθμισης.

Χρήσιμη συμβουλή:

Για να μεγεθύνετε τη φωτογραφία που προβάλλεται (λειτουργία ζουμ), πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **CLOCK** για περίπου 2 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, πατήστε **OK** επανειλημμένα για να μεγεθύνετε την εικόνα ή να την επαναφέρετε σε κανονικό μέγεθος. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα ◀▶ ▲▼ για να περιηγηθείτε στη μεγεθυσμένη εικόνα. Για να πραγματοποιήσετε έξοδο από τη λειτουργία ζουμ, πατήστε **CLOCK** ξανά.

Πριν τη μεγέθυνση



Μετά τη μεγέθυνση



III. Ρύθμιση και ενεργοποίηση αφύπνισης

Μπορείτε να ρυθμίσετε δύο διαφορετικές ώρες αφύπνισης.

1. Πατήστε **CLOCK**.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **ALARM 1** ή το **ALARM 2**.
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα ▲▼ για να ορίσετε την ώρα.
4. Πατήστε **ALARM 1** ή **ALARM 2** για επιβεβαίωση.
5. Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα ▲▼ για να ορίσετε τα λεπτά.
6. Πατήστε **ALARM 1** ή **ALARM 2** για επιβεβαίωση.
7. Πατήστε **ALARM 1** ή **ALARM 2** ξανά για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση αφύπνισης.
→ Όταν ενεργοποιείται η αφύπνιση, εμφανίζεται η ένδειξη 📢.

IV. Απενεργοποίηση της αφύπνισης

- Κατά τη διάρκεια της αφύπνισης, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί εκτός από το **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**.
→ Η αφύπνιση επαναρρυθμίζεται αυτόματα καθημερινά.

Ή,

- Πατήστε **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία επανάληψης αφύπνισης σε 9 λεπτά.
- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία της αφύπνισης ολοκληρωτικά, πατήστε επανειλημμένα **ALARM 1** ή **ALARM 2** μέχρι η ένδειξη 📢 να αλλάξει σε 📢.
→ Όταν η αφύπνιση απενεργοποιείται, εμφανίζεται η ένδειξη 📢. Όταν ενεργοποιείται, εμφανίζεται η ένδειξη 📢.

Χρήσιμη συμβουλή:

- Εάν κατά τη διάρκεια της αφύπνισης δεν πατήσετε κανένα κουμπί, η αφύπνιση θα διαρκέσει 30 λεπτά.
- Για να ορίσετε μια συγκεκριμένη μουσική για τον ήχο αφύπνισης, επιλέξτε τη μουσική που επιθυμείτε από την επιλογή "Alarm Music" (Μουσική αφύπνισης) στο μενού ρολογιού.



V. Δέκτης

1. Πατήστε **TUNER**.
2. Πατήστε **MENU**.
→ Εμφανίζεται το μενού δέκτη.
3. Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε "Tuner Auto Program" (Αυτόματος προγραμματισμός δέκτη).
4. Πατήστε **OK** για να ξεκινήσει η αυτόματη αναζήτηση και ο προγραμματισμός.
→ Προγραμματίζονται 20 διαθέσιμοι ραδιοφωνικοί σταθμοί (FM).
5. Πατήστε τα ▲ ▼ μία ή περισσότερες φορές για να επιλέξετε το ραδιοφωνικό σταθμό που επιθυμείτε.
 - Για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία TUNER πατήστε **OK**. Για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο πατήστε **OK** ξανά.
 - Για να πραγματοποιήσετε αυτόματο συντονισμό ενός ραδιοφωνικού σταθμού, πατήστε και κρατήστε πατημένα τα ◀▶ για 2 περίπου δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, αφήστε τα. (Για να αποθηκεύσετε έναν ραδιοφωνικό σταθμό, ανατρέξτε στην υποενότητα "Μη αυτόματος προγραμματισμός" της ενότητας Δέκτης στο εγχειρίδιο χρήσης.)

VI. Χρήση συσκευής USB ή κάρτας SD/MMC

Για αναπαραγωγή μουσικής ή προβολή φωτογραφιών, πρέπει να συνδέσετε μια συσκευή USB ή/και να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης στο AJL308.

1. Συνδέστε μια συμβατή συσκευή USB ή εισαγάγετε μια κάρτα μνήμης (SD ή MMC) στη θύρα USB ή στην υποδοχή κάρτας μνήμης, αντίστοιχα.
→ Εμφανίζεται ο/οι φάκελος/οι που δηλώνουν τη συνδεδεμένη συσκευή.

2. Πατήστε τα για να επιλέξετε το φάκελο της συσκευής USB (εάν υπάρχει) ή της κάρτας μνήμης (εάν υπάρχει).
3. Πατήστε **OK** για να ανοίξετε το φάκελο.
→ Η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα σε λειτουργία μικρογραφιών.
- Για να μεταβείτε σε λειτουργία μουσικής, πατήστε **MUSIC**.
- Για να επιστρέψετε σε λειτουργία εικόνας, πατήστε **PHOTO**.
4. Επιλέξτε το αρχείο του οποίου θέλετε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή.
5. Πατήστε **OK** για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

Χρήσιμη συμβουλή:

- Μπορείτε να αλλάξετε το σχήμα προβολής ακίνητης εικόνας επιλέγοντας "Widescreen" (Ευρεία οθόνη) ή "Normal" (Κανονική) κάτω από το "Display Format" (Σχήμα προβολής) στο μενού Γενικά.

Ευρεία οθόνη



Κανονική



VII. Ρύθμιση της αυτόματης απενεργοποίησης

- Σε λειτουργία TUNER ή MUSIC πατήστε **SLEEP** μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή επιλογή υπολειπόμενου χρόνου.
→ Η τρέχουσα λειτουργία αναπαραγωγής δέκτη ή μουσικής δεν διακόπτεται.

Η,

- Σε λειτουργία CLOCK ή PHOTO πατήστε **SLEEP** μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή επιλογή υπολειπόμενου χρόνου.
→ Θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή της ενσωματωμένης μουσικής χαλάρωσης.

Χρήσιμη συμβουλή:

- Υπάρχουν διάφορες ενσωματωμένες επιλογές μουσικής χαλάρωσης. Επιλέξτε αυτή που προτιμάτε από την επιλογή "Sleep Timer Music" (Μουσική χρονοδιακόπτη) από το μενού "General" (Γενικά).

VIII. Έλεγχος φωτεινότητας

- Πατήστε **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL** μία ή περισσότερες φορές για εναλλαγή μεταξύ 4 διαφορετικών επιπέδων φωτεινότητας της οθόνης.

IX. Αυτόματη μείωση φωτεινότητας οθόνης

Για να μετριάσετε το φωτισμό που εκπέμπεται από τη μονάδα τη νύχτα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης μείωσης φωτεινότητας έτσι ώστε η φωτεινότητα να ρυθμίζεται αυτόματα στο χαμηλότερο επίπεδο.

- Για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη μείωση φωτεινότητας οθόνης, στο μενού Γενικά στη ρύθμιση "Auto Dim Timer" (Χρονοδιακόπτης αυτόματης μείωσης φωτεινότητας) επιλέξτε "On" (Ενεργοποίηση) και, στη συνέχεια, ορίστε την επιθυμητή ώρα λήξης στην επιλογή "Auto Dim End" (Λήξη αυτόματης μείωσης φωτεινότητας).
→ Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος αυτόματης μείωσης φωτεινότητας, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να αυξήσετε τη φωτεινότητα της οθόνης. Η ενίσχυση της φωτεινότητας θα διαρκέσει 10 δευτερόλεπτα.

X. Χρήση της βάσης

Η συσκευή διαθέτει βάση στο κάτω μέρος της οθόνης. Για να ρυθμίσετε τη συσκευή σε διαφορετική γωνία προβολής, αφαιρέστε τη βάση και επανατοποθετήστε τη ανάποδα (δείτε το διάγραμμα που ακολουθεί).

