

Sempre pronti ad aiutarti

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/support



AZ1890T



Manuale utente

PHILIPS

Sommario

1 Importante 2

Simboli relativi alla sicurezza	2
Sicurezza per l'udito	3
Rischio di ingoiare le batterie	3

2 CD Soundmachine 4

Introduzione	4
Contenuto della confezione	4
Panoramica dell'unità principale	5
Panoramica del telecomando	7

3 Guida introduttiva 8

Preparazione del telecomando	8
Alimentazione	8
Accensione	9
Selezione di una sorgente	9

4 Riproduzione da un disco o un dispositivo USB 10

Riproduzione di un disco	10
Riproduzione da un dispositivo USB	10
Controllo della riproduzione	11
Ripetizione e riproduzione casuale	11
Programmazione dei brani	11

5 Riproduzione da dispositivi abilitati Bluetooth 12

Connessione ad un dispositivo	12
Riproduzione da un dispositivo Bluetooth	13
Disconnessione del dispositivo abilitato Bluetooth	13
Connessione di un altro dispositivo Bluetooth	13
Ricollegamento del dispositivo Bluetooth	13

6 Regolazione del volume e degli effetti sonori 14

Regolazione del volume	14
Disattivazione dell'audio	14
Ottimizzazione dei bassi	14

7 Ascolto della radio 15

Sintonizzazione delle stazioni radio FM	15
Programmazione automatica delle stazioni radio FM	15
Programmazione manuale delle stazioni radio FM	15
Scelta di una stazione radio preimpostata	15

8 Altre funzioni 16

Riproduzione da un dispositivo audio esterno	16
Ricarica di dispositivi mobili	16
Ascolto tramite cuffie	16

9 Informazioni sul prodotto 17

Specifiche	17
------------	----

10 Risoluzione dei problemi 19

Informazioni generali	19
Informazioni sui dispositivi Bluetooth	19

11 Avviso 21

Conformità	21
Salvaguardia dell'ambiente	21
Avviso sul marchio	21

1 Importante

Simboli relativi alla sicurezza



Il "fulmine" indica che il materiale non isolato nell'unità potrebbe causare una scossa elettrica. Per la sicurezza di tutti nell'ambiente domestico, non rimuovere la protezione dal prodotto.

Il "punto esclamativo" richiama l'attenzione sulle funzioni per le quali è necessario leggere attentamente la documentazione allegata per evitare problemi di funzionamento e manutenzione.

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di incendio o scossa elettrica, l'apparecchio non deve essere esposto a pioggia o umidità e non devono essere posizionati sull'apparecchio oggetti contenenti liquidi, come ad esempio vasi.

ATTENZIONE: per evitare scosse elettriche, far corrispondere la lamella grande della presa all'alloggiamento più ampio, inserendola completamente.



Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento del prodotto per nessun motivo.
- Non lubrificare mai alcuna parte del prodotto.
- Non posizionare mai il prodotto su un'altra apparecchiatura elettrica.
- Tenere lontano il prodotto dalla luce diretta del sole, fiamme vive o calore.
- Evitare di guardare direttamente il raggio laser all'interno del prodotto.
- Assicurarsi di poter raggiungere facilmente il cavo di alimentazione, la presa o l'adattatore per scollegare l'apparecchio dall'alimentazione.

- Utilizzare solo accessori specificati dal produttore.
- Utilizzare solo i sistemi di alimentazione elencati nel manuale dell'utente.
- ATTENZIONE: per evitare perdite di liquido dalla batteria che potrebbero causare danni alle persone, alle cose o danni al prodotto:
 - Installare tutte le batterie correttamente, con i poli + e - come indicato sul prodotto.
 - Non utilizzare combinazioni di batterie diverse (vecchie e nuove, al carbonio e alcaline, ecc.).
 - Le batterie (a pacchetto o installate) non devono essere esposte a fonti di calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
 - Rimuovere le batterie quando il prodotto non viene utilizzato per molto tempo.
- Non esporre il prodotto a gocce o schizzi.
- Non posizionare sul prodotto oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio oggetti che contengono liquidi o candele accese).
- Se si usa la spina dell'adattatore ad inserimento diretto per scollegare il dispositivo, assicurarsi che questa sia sempre facilmente accessibile.



Attenzione

- L'uso dei comandi o delle impostazioni o l'esecuzione delle procedure in modo diverso da quanto indicato nel presente documento potrebbe provocare l'esposizione a radiazioni pericolose o altri funzionamenti nocivi.

- Accertarsi che ci sia spazio sufficiente intorno al prodotto per la ventilazione.

Sicurezza per l'udito



Ascoltare a volume moderato.

- L'utilizzo delle cuffie a volume elevato può danneggiare l'udito. Questo prodotto è in grado di riprodurre suoni a un livello di decibel che può provocare la perdita dell'udito in persone normali, anche in caso di esposizioni inferiori a 1 minuto. I livelli di decibel maggiori sono previsti per persone che hanno già subito danni all'udito.
- La percezione dei suoni può essere ingannevole. Con il passare del tempo, l'orecchio si abitua a volumi di ascolto sempre più elevati. Per questa ragione, in caso di ascolto prolungato, i suoni avvertiti come "normali" potrebbero essere alti e dannosi per l'udito. Al fine di evitare questo problema, impostare il volume a un livello di sicurezza, prima che l'orecchio si abitui, e non alzarlo.

Per impostare un livello sicuro del volume:

- Impostare il volume a un livello basso.
- Aumentarlo lentamente fino a quando il suono non risulta piacevole, chiaro e non distorto.

Non ascoltare per periodi di tempo prolungati:

- L'esposizione prolungata ai suoni, anche se a livelli normalmente "sicuri", può causare la perdita dell'udito.
- Utilizzare l'apparecchio senza eccedere e interrompere l'ascolto di tanto in tanto.

Quando si utilizzano le cuffie, attenersi alle indicazioni seguenti.

- La riproduzione deve avvenire a un volume ragionevole e per periodi di tempo non eccessivamente lunghi.
- Non regolare il volume dopo che l'orecchio si è abituato.
- Non alzare il volume a un livello tale da non sentire i suoni circostanti.

- Nelle situazioni pericolose è necessario prestare attenzione o interrompere temporaneamente l'ascolto.

Rischio di ingoiare le batterie

- Il prodotto o il telecomando possono contenere una batteria a bottone che può essere ingerita. Tenere sempre la batteria fuori dalla portata dei bambini. Se ingerita, la batteria può causare ferite gravi o la morte. Possono verificarsi ustioni interne gravi a due ore dall'ingestione.
- Se si sospetta che una batteria sia stata inghiottita o sia stata inserita in una qualsiasi parte del corpo, consultare subito un medico.
- Quando si cambiano le batterie, tenere sia quelle vecchie che quelle nuove lontano dalla portata dei bambini. Assicurarsi che il vano batterie sia totalmente sicuro dopo aver sostituito la batteria.
- Se il vano batterie non risulta sicuro, non utilizzare più il prodotto. Tenere lontano dalla portata dei bambini e contattare il produttore.

Nota

- La targhetta del modello è situata sulla parte inferiore dell'apparecchio.

2 CD

Soundmachine

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.

Introduzione

Con questo prodotto, è possibile:

- ascoltare audio da dischi, dispositivi USB, dispositivi Bluetooth o altri dispositivi esterni;
- ascoltare stazioni radio FM;
- caricare i dispositivi mobili.

Il prodotto consente la riproduzione tramite Dynamic Bass Boost (DBB) per un audio di qualità superiore.

Il prodotto supporta i seguenti formati multimediali:




Contenuto della confezione

Controllare e identificare i seguenti contenuti della confezione:


- Unità principale
- Telecomando
- Adattatore di alimentazione
- Cavo MP3 Link
- Manuale dell'utente breve
- Brochure sulla sicurezza e avvisi importanti

Panoramica dell'unità principale



- ①  • Consente di accendere/spengere il prodotto.
- ②  • Spia a LED.
- ③ **SOURCE**
- Consente di selezionare una sorgente audio.
- ④  • Consente di interrompere la riproduzione o di eliminare un elenco programmato.
- ⑤ **TUNING +/-**  
- Consentono di passare al brano precedente/successivo.
 - Consentono di effettuare ricerche all'interno di un brano.
 - Consentono di sintonizzarsi su una stazione radio.
- ⑥  • Consente di avviare o mettere in pausa la riproduzione.
- ⑦ **ALB/PRESET/**  / 
- Consentono di passare all'album precedente o successivo.
 - Consentono di selezionare una stazione radio preimpostata.
- ⑧ **Display**
- Mostra lo stato corrente.
- ⑨  • Apertura del vassoio del disco.
- ⑩ **MODE**
- Consente di selezionare una modalità di riproduzione.
- ⑪ **VOLUME + / -**
- Consentono di regolare il volume.
- ⑫ **PROG**
- Consente di programmare i brani.
 - Consente di programmare le stazioni radio.
- ⑬ **DBB**
- Consente di attivare/disattivare i bassi dinamici.
- ⑭ **PAIRING**
- Consente di scollegare la connessione Bluetooth.
 - Consente di accedere alla modalità di associazione Bluetooth.
- ⑮  • Consente di collegare un dispositivo di archiviazione USB.
- Consente di caricare i dispositivi mobili.
- ⑯ **NFC**
- Consente di collegare un dispositivo con la funzione NFC tramite Bluetooth.
- ⑰ **Sportello CD**
- ⑱ **Antenna FM**
- Consente di migliorare la ricezione radio FM.
- ⑲ **AUDIO IN**
- Consente di collegare un dispositivo audio esterno.
- ⑳  • Consente di collegare le cuffie.
- ㉑ **DC IN**
- Consente di collegare l'alimentazione CA.
- ㉒ **Vano batterie**

Panoramica del telecomando



① SOURCE

- Consente di selezionare una sorgente audio.

② VOLUME + / -

- Consentono di regolare il volume.

③ ■

- Consente di interrompere la riproduzione o di eliminare un elenco programmato.

④ I◀◀ / ▶▶I

- Consentono di passare al brano precedente/successivo.
- Consentono di effettuare ricerche all'interno di un brano.
- Consentono di sintonizzarsi su una stazione radio.

⑤ ALBUM/PRESET ▲ / ▼

- Consentono di passare all'album precedente o successivo.
- Consentono di selezionare una stazione radio preimpostata.

⑥ MUTE

- Consente di disabilitare o ripristinare l'audio.

⑦ DBB

- Consente di attivare/disattivare i bassi dinamici.

⑧ ▶▶

- Consente di avviare o mettere in pausa la riproduzione.

⑨ PAIRING

- Consente di scollegare la connessione Bluetooth.
- Consente di accedere alla modalità di associazione Bluetooth.

3 Guida introduttiva

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.


Preparazione del telecomando

Nota

- Le batterie contengono sostanze chimiche e devono essere smaltite in maniera corretta.


Primo utilizzo:

Rimuovere la linguetta protettiva per attivare la batteria del telecomando.



Sostituzione della batteria del telecomando

- 1 Tenere la cerniera nel verso (A), quindi estrarre il vassoio batterie.



- 2 Inserire una batteria CR2025 rispettando la polarità (+/-) come indicato.



- 3 Chiudere il vano batteria.

Alimentazione

Per alimentare questo prodotto è possibile utilizzare l'alimentazione CA o la batteria.

Opzione 1: alimentazione tramite batterie


! Attenzione

- Rischio di esplosione! Tenere lontane le batterie da fonti di calore, dai raggi solari e dal fuoco. Non gettare mai le batterie nel fuoco.
- Le batterie devono essere smaltite in modo appropriato poiché contengono sostanze chimiche.

Nota

- Le batterie non vengono fornite insieme agli accessori.

- 1 Aprire il coperchio del vano batteria.
- 2 Inserire 6 batterie (tipo: cella C) rispettando la polarità (+/-) indicata.
- 3 Chiudere il coperchio del vano batteria.



Opzione 2: alimentazione CA




Avvertenza

- Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione dell'alimentazione corrisponda a quella indicata sul retro o sul fondo del prodotto.
- Rischio di scosse elettriche! Quando si scollega il cavo di alimentazione CA, staccare sempre la presa. Non tirare mai il cavo.

Collegare l'adattatore di alimentazione:

- alla presa **DC IN** sull'unità.
- alla presa a muro.



Accensione

- Premere ϕ per accendere il prodotto.
 - ↳ Il prodotto passa alla sorgente CD.
 - ↳ Si attiva la retroilluminazione del display.

Spegnimento

- Premere ϕ di nuovo per spegnere il prodotto.
 - ↳ La retroilluminazione del display si disattiva.

Passaggio alla modalità Eco Standby

Se non viene effettuata alcuna operazione e l'audio non viene riprodotto per 15 minuti, il prodotto passa automaticamente alla modalità Eco Standby.

Selezione di una sorgente

Premere **SOURCE** ripetutamente per selezionare una sorgente: **CD**, **USB**, **BT** (Bluetooth), **Sintonizzatore FM** o **AUDIO IN**.


4 Riproduzione da un disco o un dispositivo USB

Riproduzione di un disco


Nota

- Verificare che il disco contenga file audio riproducibili.

- 1 Far scorrere ▲ verso destra per aprire il vassoio del disco.



- 2 Inserire un disco con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto e chiudere il vassoio.




- 3 Premere più volte **SOURCE** per selezionare la sorgente del disco.
↳ La riproduzione si avvia automaticamente.

Riproduzione da un dispositivo USB


Nota

- Verificare che il dispositivo USB contenga file musicali riproducibili.

- 1 Aprire il coperchio che riporta il simbolo  sul pannello anteriore.



- 2 Inserire il dispositivo USB nell'apposita presa.



- 3 Premere più volte **SOURCE** per selezionare la sorgente **USB**.
↳ La riproduzione si avvia automaticamente. In caso contrario, premere ►||.

Controllo della riproduzione

Durante la riproduzione, seguire le istruzioni riportate sotto per controllare l'esecuzione.

Tasto	Funzione
◀◀ / ▶▶	Premendo i tasti si passa al brano precedente/successivo. Tenerli premuti per mandare avanti/indietro velocemente il brano durante la riproduzione, quindi rilasciarli per riprendere la riproduzione.
▲ / ▼	Premendo i tasti si passa all'album precedente/successivo.
▶	Premendo i tasti si avvia o mette in pausa la riproduzione.
■	Premendo i tasti si interrompe la riproduzione.

Ripetizione e riproduzione casuale

- 1 Premere **MODE** più volte sull'unità principale per selezionare una modalità di riproduzione.
 - [↻]: consente di ripetere la riproduzione del brano corrente.
 - [↻ALL]: consente di ripetere la riproduzione di tutti i brani.
 - [∞]: consente di riprodurre tutti i brani in modalità casuale.
- 2 Per ritornare alla riproduzione normale, premere **MODE** ripetutamente finché non scompaiono le icone della riproduzione ripetuta e casuale.

Nota

- La riproduzione casuale non può essere selezionata durante la riproduzione di brani programmati.

Programmazione dei brani

In modalità CD o USB, è possibile programmare massimo 20 brani.

- 1 Quando si interrompe la riproduzione, premere **PROG** per attivare la modalità di programmazione.
 - ↳ La scritta **[PROG]** (programma) lampeggia sul display.
- 2 Per i brani MP3, premere ▲ / ▼ per selezionare un album.
- 3 Premere ◀◀ / ▶▶ per selezionare il numero di un brano, quindi premere **PROG** per confermare.
- 4 Ripetere i passaggi 2 e 3 per la programmazione di altri brani.
- 5 Premere ▶|| per visualizzare i brani programmati.
 - ↳ Durante la riproduzione, viene visualizzato **[PROG]** (programma).
 - Per cancellare la programmazione, premere due volte ■.

5 Riproduzione da dispositivi abilitati Bluetooth

Con questo prodotto, è possibile ascoltare audio dai dispositivi Bluetooth.

Connessione ad un dispositivo

Nota


- Accertarsi che il dispositivo Bluetooth sia compatibile con questo prodotto.
- Prima di associare un dispositivo a questo prodotto, leggere il relativo manuale dell'utente per verificarne la compatibilità con Bluetooth.
- Il prodotto è in grado di memorizzare al massimo 4 dispositivi associati.
- Accertarsi che la funzione Bluetooth sia abilitata sul dispositivo e che questo sia impostato come visibile a tutti gli altri dispositivi Bluetooth.
- Qualsiasi ostacolo tra questo prodotto e il dispositivo Bluetooth può ridurre la portata di funzionamento.
- Tenere lontano da altri dispositivi elettronici che possano causare interferenze.

Opzione 1: collegamento di un dispositivo tramite NFC

NFC (Near Field Communication) è una tecnologia che consente le comunicazioni wireless a corto raggio tra svariati dispositivi con essa compatibili, ad esempio telefoni cellulari e tag con circuiti integrati. Se il dispositivo Bluetooth supporta la tecnologia NFC, è possibile collegarlo facilmente a questo prodotto.

- 1 Premere più volte **SOURCE** per selezionare la sorgente **[BT]**.
↳ La spia Bluetooth inizia a lampeggiare.

- 2 Attivare la funzione NFC sul dispositivo Bluetooth (per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'utente del dispositivo).
- 3 Toccare l'area NFC (sullo sportello CD) con quella corrispondente del dispositivo Bluetooth.



- 4 Sul dispositivo Bluetooth, accettare la richiesta di associazione a "AZ1890T". Se necessario, inserire "0000" come password di associazione.
- 5 Seguire le istruzioni a video per completare l'associazione e il collegamento.
↳ Dopo aver effettuato correttamente l'associazione e il collegamento, il prodotto emette due volte un segnale acustico e la spia a LED diventa blu fissa.

Opzione 2: collegamento manuale di un dispositivo

Nota

- Il raggio d'azione tra questo prodotto e il dispositivo Bluetooth è di circa 10 metri.

- 1 Premere più volte **SOURCE** per selezionare la sorgente **[BT]**.
- 2 Sul dispositivo Bluetooth, abilitare la funzione Bluetooth e cercare i dispositivi Bluetooth (fare riferimento al manuale dell'utente del dispositivo).

3 Quando viene visualizzato [AZ1890T] sul dispositivo, selezionarlo per avviare l'associazione e il collegamento. Se necessario, inserire la password predefinita "0000".

↳ Dopo aver effettuato correttamente l'associazione e il collegamento, il prodotto emette due volte un segnale acustico e la spia a LED diventa blu fissa.

Riproduzione da un dispositivo Bluetooth

Dopo aver connesso il Bluetooth correttamente, riprodurre l'audio sul dispositivo Bluetooth.

↳ L'audio viene riprodotto dal dispositivo Bluetooth sul prodotto.

Disconnessione del dispositivo abilitato Bluetooth

- Tenere premuto **PAIRING** per 2 secondi.
- Disattivare la funzione Bluetooth sul dispositivo oppure
- Spostare il dispositivo al di fuori del campo di comunicazione.

Connessione di un altro dispositivo Bluetooth

1 Tenere premuto **PAIRING** per due secondi per scollegare il dispositivo attualmente collegato;

↳ L'altoparlante passa alla modalità di associazione Bluetooth.

2 Connettere un altro dispositivo Bluetooth.

Ricollegamento del dispositivo Bluetooth

- Alla successiva accensione del prodotto, quest'ultimo si ricollegherà all'ultimo dispositivo connesso automaticamente; oppure
- Sul dispositivo Bluetooth, selezionare "**AZ1890T**" nel menu Bluetooth per avviare la nuova connessione.

6 Regolazione del volume e degli effetti sonori

Regolazione del volume

Durante la riproduzione, premere **VOLUME + / -** per aumentare o ridurre il livello del volume.

Disattivazione dell'audio

Durante la riproduzione, premere **MUTE** per disattivare o ripristinare l'audio.

Ottimizzazione dei bassi

Durante la riproduzione, premere **DBB** per attivare o disattivare la funzione di ottimizzazione dinamica dei bassi.

- ↳ Se l'opzione DBB è attiva, viene visualizzata la scritta **[DBB]**.


7 Ascolto della radio

Sintonizzazione delle stazioni radio FM

Nota

- Per una ricezione migliore, regolare la posizione dell'antenna.

- 1 Estendere completamente l'antenna FM.



- 2 Premere più volte **SOURCE** per selezionare la sorgente sintonizzatore FM.
- 3 Tenere premuto **◀◀ / ▶▶** per 2 secondi.
 - ↳ Viene visualizzata la scritta **[SEARCH]** (cerca).
 - ↳ Il prodotto si sintonizza automaticamente su una stazione con un segnale forte.
- 4 Ripetere il passaggio 3 per sintonizzare altre stazioni.
 - Per sintonizzarsi manualmente su una stazione, premere ripetutamente **◀◀ / ▶▶** finché non si ottiene una ricezione ottimale.

Programmazione automatica delle stazioni radio FM

Nota

- È possibile programmare un massimo di 20 stazioni radio preimpostate.

In modalità sintonizzatore FM, tenere premuto **PROG** per 2 secondi per attivare la programmazione automatica.

- ↳ Viene visualizzato **[AUTO]** (auto).
- ↳ Tutte le stazioni radio disponibili vengono salvate automaticamente e viene trasmessa la prima stazione memorizzata.

Programmazione manuale delle stazioni radio FM

Nota

- Per sovrascrivere una stazione radio programmata, memorizzare un'altra stazione al suo posto.

- 1 Consentono di sintonizzarsi su una stazione radio.
- 2 Premere **PROG** per attivare la programmazione.
 - ↳ La scritta **[PROG]** lampeggia sul display.
- 3 Premere **▲ / ▼** per assegnare un numero alla stazione radio, quindi premere **PROG** per confermare.
 - ↳ Vengono visualizzati il numero preimpostato e la frequenza di questa stazione radio.
- 4 Ripetere i passaggi da 1 a 3 per programmare altre stazioni.

Scelta di una stazione radio preimpostata


In modalità sintonizzatore, premere **▲ / ▼** per selezionare una stazione preimpostata.

8 Altre funzioni

Riproduzione da un dispositivo audio esterno

Con questo altoparlante è anche possibile ascoltare un dispositivo audio esterno come un lettore MP3.

- 1 Collegare il cavo MP3 Link in dotazione
 - alla presa **AUDIO IN** sul prodotto;
 - al jack delle cuffie di un dispositivo esterno.




- 2 Premere ripetutamente **SOURCE** per selezionare la sorgente **AUDIO IN**.
- 3 Riprodurre l'audio sul dispositivo esterno (fare riferimento al manuale dell'utente).

Ricarica di dispositivi mobili

Con questo prodotto, è possibile caricare i dispositivi mobili attraverso la presa micro USB.

- 1 Collegare il prodotto all'alimentazione CA.
- 2 Collegare il proprio dispositivo portatile con un cavo USB (non in dotazione).
 - ↳ Una volta che il dispositivo viene riconosciuto, le operazioni di ricarica hanno inizio.



Nota

- Il prodotto non può essere caricato in modalità Eco standby.

Ascolto tramite cuffie

Collegare le cuffie alla presa  sul prodotto.

9 Informazioni sul prodotto



Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Specifiche

Amplificatore

Potenza massima in uscita	Totale 10 W
Risposta in frequenza	40 Hz - 20 kHz
Rapporto segnale/rumore	> 65 dBA
Sensibilità in ingresso (AUX IN)	600 mV/47 kΩ

Disco

Tipo laser	Semiconduttore
Diametro disco	12 cm/8 cm
Supporto disco	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 bit/44,1 kHz
Distorsione totale armonica	< 0,8% (1 kHz)
Risposta in frequenza	20 Hz - 20 kHz
Rapporto segnale/rumore	> 65 dBA

Sintonizzatore

Gamma di sintonizzazione	FM: 87,5 - 108 MHz
Griglia di sintonizzazione	FM: 50 KHz
- Mono, rapporto segnale/rumore	< 22 dB/26 dB
Selettività di ricerca	< 28 dB
Distorsione totale armonica	< 2%
Rapporto segnale/rumore	> 55 dBA

USB

USB diretta	V 1.1
Carica tramite USB	5 V \approx 0,5 A

Altoparlanti

Sensibilità	>85 dB/W/m
-------------	------------

Bluetooth

Versione Bluetooth	V3.0
Profili supportati	A2DP, AVRCP
Portata	10 m (spazio libero)
Banda di frequenza Bluetooth	Banda ISM da 2,4 GHz ~ 2,48 GHz

Informazioni generali

Alimentazione	
- Alimentazione CA (alimentatore)	Marca: PHILIPS; Modello: OH-1028A0901600U-VDE; Ingresso: 100-240 V~ 50/60 Hz, 800 mA MAX; Uscita: 9 V \approx 1,6 A
- Batteria	6 cella C
Consumo energetico durante il funzionamento	10 W
Consumo energetico in modalità Standby Eco Power	< 0,5 W
Uscita cuffie	2 X 15 mW 32 ohm
Dimensioni (lxpxx)	
- Unità principale (L x A x P)	451 X 214 X 132 mm
Peso	
- Unità principale	2,2 kg

Informazioni sulla riproducibilità USB

Dispositivi USB compatibili:

- Memoria flash USB (USB 2.0 o USB 1.1)
- Lettori USB Flash (USB 2.0 o USB 1.1)
- Schede di memoria (per il funzionamento con questa unità è necessario un lettore di schede supplementare)

Formati supportati:

- USB o formato file di memoria FAT16, FAT32 (dimensioni settore: 512 byte)
- Velocità di trasmissione dati MP3: 32-192 Kbps e velocità di trasferimento variabile
- Directory nidificata fino a un massimo di 8 livelli
- Numero di album/cartelle: massimo 99
- Numero di brani/titoli: massimo 999
- Nome file in Unicode UTF8 (lunghezza massima: 16 byte)

Formati non supportati:

- Album vuoti: album che non contengono file MP3/WMA e che, pertanto, non vengono visualizzati sul display.
- I formati di file non supportati vengono ignorati. Ad esempio, i documenti Word (.doc) o i file MP3 con estensione .dlf vengono ignorati e non saranno riprodotti.
- File audio in formato AAC, WAV, PCM
- File WMA protetti da codifica DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- File WMA in formato senza perdita

Formati disco MP3 supportati

- ISO9660, Joliet
- Numero massimo di titoli: 999 (in base alla lunghezza del nome file)
- Numero massimo di album: 99
- Frequenze di campionamento supportate: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

- Velocità di trasferimento supportate: 32~320 (kbps), velocità di conversione variabili

Manutenzione

Pulizia del mobiletto

- Utilizzare un panno morbido leggermente inumidito in una soluzione detergente delicata. Non utilizzare soluzioni contenenti alcool, spirito, ammoniacca o abrasivi.

Pulizia dei dischi

- Se un disco è sporco, pulirlo utilizzando un panno. Pulire il disco dal centro verso l'esterno.



- Non utilizzare solventi come benzene, diluenti chimici, detersivi d'uso comune o spray antistatici per dischi analogici.

Pulizia della lente del disco

- Dopo un utilizzo prolungato, lo sporco o la polvere possono accumularsi sulla lente del disco. Per assicurare una buona qualità di riproduzione, pulire la lente del disco con il detergente adatto prodotto da Philips o con un qualsiasi detergente d'uso comune. Seguire le istruzioni fornite con il detergente.

10 Risoluzione dei problemi



Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento del dispositivo per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare da soli il sistema. Se si verificano problemi quando si utilizza il dispositivo, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza. Se il problema persiste, consultare il sito Web di Philips (www.philips.com/support). Quando si contatta Philips, assicurarsi di avere il dispositivo nelle vicinanze e di disporre del numero di modello e del numero di serie.

Informazioni generali

Assenza di alimentazione

- Verificare che la spina di alimentazione CA dell'unità sia collegata correttamente.
- Assicurarsi che venga erogata corrente dalla presa CA.
- Inserire le batterie con la polarità (segni +/-) allineata come indicato.
- Sostituire la batteria.

Assenza di audio o audio scarso

- Regolare il volume sul prodotto.
- Regolare il volume sul dispositivo collegato.

Nessuna risposta dall'unità

- Estrarre le batterie e accendere nuovamente l'unità.
- Scollegare e ricollegare la spina di alimentazione CA e accendere nuovamente l'unità.

Il telecomando non funziona

- Prima di premere i tasti funzione, selezionare la fonte corretta con il telecomando anziché dall'unità principale.

- Ridurre la distanza tra il telecomando e l'unità.
- Inserire la batteria con le polarità (segni +/-) allineate come indicato.
- Sostituire la batteria.
- Puntare il telecomando in direzione del sensore sulla parte anteriore dell'unità.

Disco assente

- Inserire un disco.
- Verificare che il disco non sia inserito capovolto.
- Attendere che la condensa dell'umidità presente sulla lente sia scomparsa.
- Sostituire o pulire il disco.
- Utilizzare un CD finalizzato o il formato disco corretto.

Scarsa ricezione radio

- Aumentare la distanza tra l'unità e il televisore o il videoregistratore.
- Estrarre completamente l'antenna FM o regolarne la posizione.

Impossibile visualizzare alcuni file nel dispositivo USB

- Il numero di cartelle o file contenuti nel dispositivo USB supera il limite massimo consentito. Ciò non costituisce un malfunzionamento del dispositivo.
- I formati di questi file non sono supportati.

Dispositivo USB non supportato

- Il dispositivo USB non è compatibile con l'unità. Provare a utilizzarne un altro.

Informazioni sui dispositivi Bluetooth

Dopo aver connesso un dispositivo abilitato Bluetooth la qualità dell'audio è insoddisfacente.

- La ricezione Bluetooth è scarsa. Spostare il dispositivo avvicinandolo al prodotto o rimuovere eventuali ostacoli tra loro.

Impossibile collegarsi al dispositivo.

- La funzione Bluetooth del dispositivo non è abilitata. Per informazioni sull'attivazione della funzione, fare riferimento al manuale dell'utente del dispositivo.

- Il prodotto è già connesso a un altro dispositivo abilitato Bluetooth. Disconnettere quel dispositivo e poi provare di nuovo.

Il dispositivo associato si connette e disconnette continuamente.

- La ricezione Bluetooth è scarsa. Spostare il dispositivo avvicinandolo al prodotto o rimuovere eventuali ostacoli tra loro.
- In alcuni dispositivi, la connessione Bluetooth viene disattivata automaticamente per aumentare la durata della batteria. Questo non indica un malfunzionamento del prodotto.

11 Avviso

Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo, se non espressamente consentito da WOOX Innovations, può invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.

Conformità

CE 1177

Con la presente, WOOX Innovations dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate della Direttiva 1999/5/EC. La Dichiarazione di conformità è presente sul sito www.philips.com/support.

Salvaguardia dell'ambiente



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE.

Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici. Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto

smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.



Il prodotto contiene batterie che rientrano nell'ambito della Direttiva Europea 2006/66/CE e non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata delle batterie. Il corretto smaltimento delle batterie contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

Avviso sul marchio

Bluetooth

Il marchio e i logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc., pertanto l'utilizzo di tali marchi da parte di WOOX Innovations è consentito su licenza.


nfc

Il simbolo N è un marchio o un marchio registrato di NFC Forum, Inc. negli Stati Uniti e in altre nazioni.



I logo USB-IF sono marchi di Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.

Questo apparecchio è dotato della seguente etichetta:





2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AZ1890T_12_CCR_V3.0

