

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MCM7000



EN	User manual	3
FR	Mode d'emploi	21
ES	Manual del usuario	41
DE	Benutzerhandbuch	61

NL	Gebruiksaanwijzing	81
IT	Manuale utente	101
PT	Manual do utilizador	121
SV	Användarhandbok	141

PHILIPS

DEMO MODE

To turn ON

Press




button

(in standby mode)

To turn OFF

Press



button

(in standby mode)

Sommario

1	Importante	102	6	Altre funzioni	116
	Sicurezza	102		Impostazione della sveglia	116
	Avviso	104		Impostazione del timer di spegnimento	117
				Riproduzione da un dispositivo audio esterno	117
2	Sistema Micro Hi-Fi	105		Ascolto tramite le cuffie	117
	Introduzione	105			
	Contenuto della confezione	106	7	Informazioni sul prodotto	117
	Panoramica del prodotto	107		Specifiche	117
				Informazioni sulla riproducibilità USB	118
3	Operazioni preliminari	110		Formati disco MP3 supportati	118
	Collegamento degli altoparlanti	110			
	Collegamento dell'antenna FM	110	8	Risoluzione dei problemi	119
	Collegamento dell'alimentazione	111			
	Preparazione del telecomando	111			
	Impostazione dell'orologio	111			
	Dimostrazione delle funzionalità dell'unità	112			
	Regolazione della luminosità del display	112			
	Accensione o spegnimento della spia a LED	112			
	Accensione	112			
	Passaggio alla modalità standby	112			
4	Riproduzione	113			
	Operazioni di riproduzione di base	113			
	Riproduzione da disco	113			
	Riproduzione USB	113			
	Regolazione dell'audio	114			
5	Ascolto della radio FM	114			
	Installazione plug and play	114			
	Sintonizzazione delle stazioni radio FM	114			
	Programmazione automatica delle stazioni radio	115			
	Programmazione manuale delle stazioni radio	115			
	Sintonizzazione su una stazione radio preimpostata	115			
	Visualizzazione delle informazioni RDS	116			

1 Importante

Sicurezza

Simboli relativi alla sicurezza



Il “fulmine” indica che il materiale non isolato nell'unità potrebbe causare una scossa elettrica. Per la sicurezza di tutti nell'ambiente domestico, non rimuovere la protezione dal prodotto.

Il “punto esclamativo” richiama l'attenzione sulle funzioni per le quali è necessario leggere attentamente la documentazione allegata per evitare problemi di funzionamento e manutenzione.

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di incendio o scossa elettrica, l'apparecchio non deve essere esposto alla pioggia o umidità e non devono essere posizionati sull'apparecchio oggetti contenenti liquidi, come i vasi, ad esempio.

ATTENZIONE: per evitare il rischio di scosse elettriche, inserire completamente la spina (per le regioni con spine polarizzate: per evitare scosse elettriche, far corrispondere la lamella più grande all'alloggiamento più ampio).

Importanti istruzioni sulla sicurezza

- ① Leggere le istruzioni.
- ② Conservare le istruzioni.
- ③ Fare attenzione a tutte le avvertenze.
- ④ Seguire tutte le istruzioni.
- ⑤ Non utilizzare l'apparecchio vicino all'acqua.
- ⑥ Pulire solo con un panno asciutto.

- ⑦ Non ostruire le aperture per la ventilazione. Eseguire l'installazione in base a quanto previsto dalle istruzioni del produttore.
- ⑧ Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, termoregolatori, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
- ⑨ Proteggere il cavo di alimentazione per evitare di calpestarlo o stringerlo, in particolare vicino a prese standard o multiple oppure nel punto in cui esce dall'apparecchio.
- ⑩ Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
- ⑪ Utilizzare solo il carrello, il supporto, il cavalletto, la staffa o il piano specificati dal produttore o venduti con l'apparecchio. Se si utilizza un carrello, prestare attenzione quando si sposta la combinazione carrello/apparecchio per evitare di ferirsi a causa di un eventuale ribaltamento.



- ⑫ Scollegare l'apparecchio durante i temporali o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
- ⑬ Per eventuali controlli, contattare il personale per l'assistenza qualificato. Un controllo è necessario quando l'apparecchio è stato in qualche modo danneggiato: ad esempio, il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, è stato versato del liquido o sono caduti degli oggetti sull'apparecchio, l'apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona regolarmente o è stato fatto cadere.

14 **ATTENZIONE:** per evitare perdite di liquido dalla batteria che potrebbero causare danni alle persone, alle cose o danni all'apparecchio:

- Installare tutte le batterie correttamente, con i poli + e - come indicato sull'apparecchio.
- Non utilizzare combinazioni di batterie diverse (vecchie e nuove, al carbonio e alcaline, ecc.).
- Rimuovere le batterie quando l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.
- Le batterie (batteria singola o batterie installate) non devono essere esposte a fonti di calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.

15 **Non esporre l'apparecchio a gocce o schizzi.**

16 **Non appoggiare sull'apparecchio oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio oggetti che contengono del liquido o candele accese).**

17 **Se si usa la spina di alimentazione o un accoppiatore per scollegare il dispositivo, assicurarsi che la spina e l'accoppiatore siano facilmente accessibili.**



Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.
- Non lubrificare mai alcuna parte dell'apparecchio.
- Non posizionare mai l'apparecchio su un altro dispositivo.
- Tenere lontano l'apparecchio dalla luce diretta del sole, fiamme vive o fonti di calore.
- Non guardare mai il raggio laser all'interno dell'apparecchio.
- Assicurarsi di poter raggiungere facilmente il cavo di alimentazione, la presa o l'adattatore per scollegare l'apparecchio dall'alimentazione.



Attenzione

- L'uso dei comandi o delle impostazioni o l'esecuzione delle procedure in modo diverso da quanto indicato nel presente documento potrebbe provocare l'esposizione a radiazioni pericolose o altri funzionamenti nocivi.

Sicurezza per l'udito

Ascoltare a volume moderato.

- L'utilizzo delle cuffie a volume elevato può danneggiare l'udito. Questo prodotto è in grado di riprodurre suoni a un livello di decibel che può provocare la perdita dell'udito in persone normali, anche in caso di esposizioni inferiori a 1 minuto. I livelli di decibel maggiori sono previsti per persone che hanno già subito danni all'udito.
- La percezione dei suoni può essere ingannevole. Con il passare del tempo, l'orecchio si abitua a volumi di ascolto sempre più elevati. Per questa ragione, in caso di ascolto prolungato, i suoni avvertiti come "normali" potrebbero essere alti e dannosi per l'udito. Al fine di evitare questo problema, impostare il volume a un livello di sicurezza, prima che l'orecchio si abitui, e non alzarlo.

Per impostare un livello sicuro del volume:

- Impostare il volume a un livello basso.
- Aumentarlo lentamente fino a quando il suono non risulta piacevole, chiaro e non distorto.

Non ascoltare per periodi di tempo prolungati:

- L'esposizione prolungata ai suoni, anche se a livelli normalmente "sicuri", può causare la perdita dell'udito.
- Utilizzare l'apparecchio senza eccedere e interrompere l'ascolto di tanto in tanto.

Quando si utilizzano le cuffie, attenersi alle indicazioni seguenti.

- La riproduzione deve avvenire a un volume ragionevole e per periodi di tempo non eccessivamente lunghi.
- Non regolare il volume dopo che l'orecchio si è abituato.
- Non alzare il volume a un livello tale da non sentire i suoni circostanti.
- Nelle situazioni pericolose è necessario prestare attenzione o interrompere temporaneamente l'ascolto. Non utilizzare le cuffie quando si è alla guida di veicoli motorizzati, biciclette, skateboard, ecc., al fine di evitare pericoli per il traffico. In numerose località l'utilizzo delle cuffie non è consentito.

Avviso

Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo che non sia espressamente consentita da Philips Consumer Lifestyle può invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.



Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea.



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE.

Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici. Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.



Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva Europea 2006/66/CE e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.



La copia non autorizzata di materiale protetto da copia, inclusi programmi per computer, file, trasmissioni e registrazioni audio, può rappresentare una violazione della legge sul copyright e costituire un reato penale. Questo apparecchio non deve essere utilizzato a tale scopo.

Questo apparecchio è dotato della seguente etichetta:



Simbolo dell'apparecchiatura Classe II



Il simbolo indica che l'unità dispone di un doppio sistema di isolamento.



Nota

- La targa indicante il modello è posta sulla parte posteriore dell'apparecchio.

2 Sistema Micro Hi-Fi

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.

Introduzione

Grazie a questa unità, è possibile:

- ascoltare audio da dischi, dispositivi di archiviazione USB e altri dispositivi esterni
- ascoltare stazioni radio;

È possibile migliorare l'audio con i seguenti effetti sonori:

- controllo degli alti e dei bassi
- controllo del volume

L'unità supporta i seguenti formati multimediali:




Contenuto della confezione

Controllare e identificare i seguenti contenuti della confezione:

- Unità principale
- 2 altoparlanti
- Telecomando
- 2 batterie AAA
- Cavo di alimentazione CA
- 2 cavi per altoparlanti
- Cavo MP3 Link
- Antenna FM
- Manuale dell'utente

Panoramica del prodotto

Unità principale



- ① 
 - Consente di passare alla modalità ECO Power o di standby.
- ② **SOURCE**
 - Consentono di selezionare una sorgente.
- ③ 
 - Consentono di passare al brano precedente/successivo.
 - Consentono di selezionare una stazione radio preimpostata.
- ④ 
 - Consente di avviare o mettere in pausa la riproduzione.
- ⑤ 
 - Consentono di effettuare ricerche avanti/indietro.
 - Consentono di cercare una stazione radio.
- ⑥ 
 - Consente di interrompere la riproduzione.
 - Consente di cancellare un programma.
 - In modalità standby, consente di attivare/disattivare la modalità demo.
- ⑦ 
 - Consente di aprire o chiudere il vassoio del disco.
- ⑧ **VOLUME**
 - Consente di regolare il volume.
 - Consente di regolare l'ora.

9 Sensore IR

- Consente di rilevare i segnali provenienti dal telecomando. Puntare sempre il telecomando verso il sensore IR.

10 Display

- Consente di visualizzare informazioni sulla sorgente attuale.

11 Vassoio del disco

- Consente l'inserimento del disco.

12

- Presa per cuffia.


13 MP3 LINK

- Consente il collegamento a un dispositivo audio esterno.

14

- Consente il collegamento a un'unità flash USB.

Telecomando



1

- Consente di passare alla modalità ECO Power o di standby.

2 DIM

- Consente di regolare la luminosità del display.
- Tenendolo premuto, consente di accendere o spegnere la spia a LED posta sulla parte inferiore dell'unità e sulla manopola del volume.

- ③ **SHUFFLE**
- Consente di riprodurre i brani in modo casuale.
- ④ **SLEEP**
- Consente di impostare il timer di spegnimento.
- ⑤ **▲▼◀▶**
- Consentono di navigare attraverso i menu.
 - **ALBUM/▲▼**: consente di passare all'album precedente/successivo.
- OK**
- Consente di confermare un'immissione o una selezione.
 - Consentono di selezionare la modalità FM stereo o mono.
- ⑥ **RDS/INFO**
- Per le stazioni radio FM selezionate: consente di visualizzare le informazioni RDS.
 - Consente di visualizzare lo stato corrente o le informazioni relative al disco.
 - Consente di visualizzare le informazioni ID3 (se disponibili) di brani MP3.
- ⑦ **◀▶**
- Consentono di passare al brano precedente/successivo.
 - Consentono di selezionare una stazione radio preimpostata.
- ⑧ **■**
- Consente di interrompere la riproduzione.
 - Consente di cancellare un programma.
 - In modalità standby, consente di attivare/disattivare la modalità demo.
- ⑨ **◀◀▶▶**
- Consentono la ricerca indietro o in avanti.
 - Consentono di cercare una stazione radio.
- ⑩ **TREBLE / BASS**
- Consente di attivare la regolazione degli alti/bassi.
- ⑪ **CLOCK**
- Consente di impostare l'orologio.
 - Consente di visualizzare l'orologio.
- ⑫ **Tastiera numerica.**
- Consente di scegliere un brano direttamente.
- ⑬ **SHIFT**
- Consente di immettere un numero di due o tre cifre (tramite la tastiera numerica).
- ⑭ **PROGRAM**
- Consente di programmare le stazioni radio.
 - Consente di programmare i brani.
- ⑮ **VOL +/-**
- Consente di regolare il volume.
 - Consente di regolare l'ora.
- ⑯ **LOUDNESS**
- Consente di attivare/disattivare la regolazione automatica del volume.
- ⑰ **🔇**
- Consente di disattivare o ripristinare il volume.
- ⑱ **▶||**
- Consente di avviare o mettere in pausa la riproduzione.
- ⑲ **MENU**
- Consente di accedere al menu.
 - Questo tasto non è attivo su questo modello.
- ⑳ **TIMER**
- Consente di impostare la sveglia.
- ㉑ **▲**
- Consente di aprire o chiudere il vassoio del disco.
- ㉒ **REPEAT**
- Consente di selezionare una modalità di ripetizione della riproduzione.
- ㉓ **Tasti SOURCE**
- Consentono di selezionare una sorgente.
 - La sorgente DOCK non è disponibile su questo modello.

3 Operazioni preliminari



Attenzione

- L'uso dei comandi o delle impostazioni o l'esecuzione delle procedure in modo diverso da quanto indicato nel presente documento potrebbe provocare l'esposizione a radiazioni pericolose o altri funzionamenti nocivi.

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.

Quando si contatta Philips, verrà richiesto il numero del modello e il numero di serie dell'apparecchio. Il numero di modello e il numero di serie si trovano sul retro dell'apparecchio. Annotare i numeri qui:

N° modello _____

N° di serie _____

Collegamento degli altoparlanti




Nota

- Assicurarsi che i colori dei cavi degli altoparlanti corrispondano a quelli dei terminali.
- Per ottenere prestazioni audio ottimali, utilizzare solo gli altoparlanti in dotazione.
- Collegare solo altoparlanti la cui impedenza è uguale o maggiore rispetto a quella degli altoparlanti in dotazione. Fare riferimento alla sezione Specifiche del presente manuale.

Sul lato dell'unità principale:


Collegare i cavi dell'altoparlante e l'unità principale come indicato nella figura che segue:



Sul lato degli altoparlanti:

- 1 Svitare i connettori degli altoparlanti.
- 2 Per l'altoparlante di sinistra, identificare il cavo degli altoparlanti collegato ai connettori di sinistra dell'unità principale.
- 3 Inserire completamente l'estremità rossa del cavo degli altoparlanti nel connettore rosso (+).
- 4 Avvitare il connettore rosso (+) per assicurare il cavo.
- 5 Inserire completamente l'estremità color argento del cavo degli altoparlanti nel connettore nero (-).
- 6 Avvitare il connettore nero (-) per assicurare il cavo.
- 7 Ripetere i passaggi 2-6 per l'altoparlante di destra.

Collegamento dell'antenna FM



Suggerimento

- Per una ricezione ottimale, allungare e regolare la posizione dell'antenna.
- Per una migliore ricezione stereo FM, collegare un'antenna FM esterna alla presa **FM ANTENNA**.
- L'unità non supporta la ricezione radio MW.


- 1 Collegare l'antenna FM in dotazione alla presa **FM ANTENNA** sull'unità principale.

Collegamento dell'alimentazione



Attenzione

- Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione dell'alimentazione corrisponda a quella indicata sul retro o sul fondo dell'unità.
- Rischio di scosse elettriche! Quando si scollega il cavo di alimentazione CA, staccare sempre la spina dalla presa. Non tirare mai il cavo di alimentazione.
- Prima di collegare il cavo di alimentazione CA, accertarsi di aver eseguito tutti gli altri collegamenti.



- 1 Collegare il cavo di alimentazione:
 - alla presa **AC~** sull'unità principale.
 - alla presa di corrente.

Preparazione del telecomando




Attenzione

- Rischio di esplosione! Tenere lontane le batterie da fonti di calore, dai raggi solari e dal fuoco. Non gettare mai le batterie nel fuoco.

Inserimento della batteria del telecomando:

- 1 Aprire il coperchio del vano batteria.
- 2 Inserire 2 batterie AAA rispettando la corretta polarità (+/-) indicata.
- 3 Chiudere il coperchio del vano batteria.



Nota

- Se si prevede di non utilizzare il telecomando per lunghi periodi, rimuovere le batterie.
- Non abbinare batterie vecchie e nuove o di diverso tipo.
- Le batterie devono essere smaltite in modo appropriato poiché contengono sostanze chimiche.

Impostazione dell'orologio

- 1 In modalità standby, premere **CLOCK** per oltre tre secondi per attivare la modalità di impostazione dell'orologio.
↳ **[CLOCK SET]** scorre sul display, seguito dal formato dell'ora **[24H]** o **[12H]**.
- 2 Premere **VOL +/-** per selezionare 24H o 12H, quindi premere **CLOCK** per confermare.
↳ Le ore iniziano a lampeggiare.
- 3 Premere **VOL +/-** per impostare l'ora, quindi premere nuovamente **CLOCK**.
↳ I minuti iniziano a lampeggiare.
- 4 Premere **VOL +/-** per impostare i minuti.
- 5 Premere **CLOCK** per confermare l'impostazione dell'ora.



Nota

- Se entro 90 secondi non viene premuto alcun tasto, il sistema esce automaticamente dalla modalità di impostazione dell'orologio.

Dimostrazione delle funzionalità dell'unità

- 1 In modalità standby, premere **■** finché non viene visualizzato "DEMO ON".
 - ↳ Vengono visualizzate una dopo l'altra le funzionalità disponibili.
 - Per disattivare la dimostrazione, premere nuovamente **■**.

Regolazione della luminosità del display

Premere più volte **DIM** per selezionare livelli di luminosità diversi.

Accensione o spegnimento della spia a LED

- 1 In modalità di accensione, tenere premuto **DIM** per accendere o spegnere la spia a LED posta sulla parte inferiore dell'unità e sulla manopola del volume.

Accensione

- 1 Premere **⏻**.
 - ↳ L'unità passa all'ultima sorgente selezionata.

Passaggio alla modalità standby

Per passare alla modalità Standby Eco Power:
In modalità standby, tenere premuto **⏻** per 2 secondi.

- ↳ La scritta **[ECO POWER]** (alimentazione Eco) scorre sul display, quindi la retroilluminazione si spegne.

4 Riproduzione

Operazioni di riproduzione di base

Le seguenti operazioni consentono di controllare la riproduzione.


Tasto	Funzione
◀◀/▶▶	Tenerli premuti per mandare avanti/indietro veloce il brano durante la riproduzione, quindi rilasciarli per riprendere la riproduzione.
▶	Per mettere in pausa/riprendere la riproduzione.
INFO	Per selezionare informazioni di riproduzione diverse.
REPEAT	Per selezionare una modalità di ripetizione della riproduzione: [REP] (Ripeti): riproduce il brano corrente in maniera continua. [REP ALL] (Ripeti tutto): riproduce tutti i brani in maniera continua. Premere di nuovo per ritornare alla riproduzione normale.
SHUFFLE	Per riprodurre dei brani in maniera casuale. Premere di nuovo per ritornare alla riproduzione normale.

Riproduzione da disco

- 1 Premere **DISC** per selezionare la sorgente CD.
- 2 Premere **▲**.
↳ Il vassoio del disco si apre.
- 3 Posizionare un disco con il lato stampato rivolto verso l'alto, quindi premere **▲**.

- 4 L'unità avvia automaticamente la riproduzione.
- Se la riproduzione non ha inizio, premere **◀▶** per selezionare un brano, quindi premere **▶||**.

Riproduzione USB



⚠ Avvertenza

- Assicurarsi che sul dispositivo USB siano presenti contenuti audio riproducibili nei formati supportati.

- 1 Aprire il coperchio che riporta il simbolo  sul pannello anteriore.
- 2 Inserire il dispositivo USB nella presa relativa.
- 3 Premere **USB** per selezionare la sorgente USB.
↳ La riproduzione si avvia automaticamente. In caso contrario, premere **ALBUM/▲▼** per selezionare una cartella e **▶/◀** per selezionare un file. Il sistema avvia automaticamente la riproduzione.

Regolazione dell'audio

Durante la riproduzione, è possibile regolare il volume attraverso le operazioni seguenti.

Tasto	Funzione
VOL +/-	Per aumentare/diminuire il volume.
⊗	Per disattivare/attivare l'audio.
LOUDNESS	Per attivare/disattivare il controllo automatico del volume.
BASS	Per attivare i bassi, premere BASS quindi modificare il livello di questi ultimi con VOL +/- .
TREBLE	Per attivare gli alti, premere TREBLE quindi modificare il livello di questi ultimi con VOL +/- .

5 Ascolto della radio FM

Installazione plug and play

Quando l'unità passa in modalità radio e non è stata salvata alcuna stazione, viene visualizzato il messaggio **[AUTO INSTALL -- PRESS PLAY -- STOP CANCEL]** (per l'installazione automatica, premere ►||; per annullare, premere ■).

- 1 Premere ►|| sull'unità principale per avviare l'installazione.
 - ↳ L'unità salva automaticamente le stazioni radio con un segnale sufficientemente forte.
 - ↳ Quando sono state salvate tutte le stazioni radio disponibili, la prima stazione preimpostata viene trasmessa in maniera automatica.
- 2 Per uscire dalla modalità di installazione plug and play, premere i tasti sorgente o ⏻ sul telecomando.
 - ↳ Il sistema passa alla modalità sorgente richiesta o alla modalità standby.

Sintonizzazione delle stazioni radio FM



Avvertenza

- Accertarsi che l'antenna FM in dotazione sia completamente allungata e collegata.

- 1 Premere **RADIO**.
- 2 Tenere premuto ◀◀▶▶ per cercare una stazione radio.
- 3 Quando l'indicazione della frequenza inizia a cambiare, rilasciare il pulsante.
 - ↳ L'unità salva automaticamente le stazioni radio con un segnale sufficientemente forte.

- 4 Per sintonizzarsi su altre stazioni, ripetere i passaggi 2-3.

Per sintonizzarsi su una stazione con un segnale debole:

Premere più volte ◀▶▶ fino a che non si ottiene una ricezione ottimale.

Nota

- **[STEREO]** è l'impostazione predefinita per la modalità sintonizzatore.

Suggerimento

- In modalità sintonizzatore, è possibile premere più volte **OK** per passare da **[STEREO]** a **[MONO]**; l'unità memorizzerà le impostazioni anche se viene spenta e viene impostata un'altra sorgente.

Programmazione automatica delle stazioni radio

Nota

- È possibile programmare un massimo di 20 stazioni radio preimpostate.

- 1 In modalità sintonizzatore, tenere premuto **PROGRAM** per due secondi per attivare la modalità di programmazione automatica.
 - ↳ Viene visualizzata la scritta **[AUTO]** (automatico) che inizia a lampeggiare.
 - ↳ L'unità salva automaticamente le stazioni radio con un segnale sufficientemente forte.
 - ↳ La prima stazione radio programmata viene riprodotta automaticamente.

Programmazione manuale delle stazioni radio

Nota

- È possibile programmare un massimo di 20 stazioni radio preimpostate.

- 1 Consente di sintonizzarsi su una stazione radio.
- 2 Premere **PROGRAM** per attivare la programmazione.
- 3 Premere **◀▶** per assegnare alla stazione radio un numero da 1 a 20, quindi premere **PROGRAM** per confermare.
 - ↳ Vengono visualizzati il numero e la frequenza della stazione preimpostata.
- 4 Ripetere i passaggi descritti in precedenza per programmare altre stazioni.

Nota

- Per sovrascrivere una stazione programmata, memorizzare un'altra stazione al suo posto.

Sintonizzazione su una stazione radio preimpostata

- 1 Premere **◀▶** per selezionare il numero predefinito desiderato.

Visualizzazione delle informazioni RDS

RDS (Radio Data System, Sistema Dati Radio), è un servizio che consente alle stazioni FM di visualizzare ulteriori informazioni. Se si è sintonizzati su una stazione RDS, vengono visualizzati l'icona RDS e il nome della stazione.

- 1 Sintonizzarsi su una stazione RDS.
- 2 Premere ripetutamente **RDS** per scorrere le informazioni seguenti (se disponibili):
 - ↳ Nome della stazione
 - ↳ Tipo di programma, ad esempio **[NEWS]** (notizie), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (musica pop)...
 - ↳ Orologio RDS
 - ↳ Frequenza

Sincronizzazione RDS dell'orologio

L'ora visualizzata sull'unità può essere sincronizzata con quella della stazione RDS.

- 1 Sintonizzarsi su una stazione radio RDS che trasmette segnali orari.
- 2 Premere **RDS** per oltre 2 secondi.
 - ↳ La scritta **[CT SYNC]** compare sul display e l'unità legge automaticamente l'orario RDS.
 - ↳ Se non viene ricevuto alcun segnale orario, viene visualizzata la scritta **[NO CT]**.

Nota

- L'accuratezza dell'ora trasmessa dipende dalla stazione RDS che trasmette il segnale orario.

6 Altre funzioni

Impostazione della sveglia

Questa unità può essere utilizzata come sveglia. Come sorgente della sveglia è possibile selezionare le opzioni CD, FM o USB.

Nota

- Assicurarsi di aver impostato l'orologio correttamente.

- 1 In modalità standby, tenere premuto **TIMER** finché **[TIMER SET]** non scorre sul display.
- 2 Premere i tasti sorgente sul telecomando per selezionare l'opzione relativa: CD/MP3, TUNER, USB.
- 3 Premere **TIMER** per confermare.
 - ↳ Le cifre dell'ora iniziano a lampeggiare.
- 4 Premere più volte **VOL +/-** per impostare l'ora, quindi premere nuovamente **TIMER** per confermare.
 - ↳ Le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare.
- 5 Premere **VOL +/-** per impostare i minuti, quindi premere **TIMER** per confermare.
 - ↳ Viene visualizzata la scritta **VOL** (volume) che poi inizia a lampeggiare.
- 6 Premere **VOL +/-** per regolare il volume, quindi premere **TIMER** per confermare.

Attivazione e disattivazione della sveglia

- 1 In modalità standby, premere più volte **TIMER** per attivare/disattivare il timer.
 - ↳ Se il timer è attivo, compare la scritta .

Suggerimento

- La sveglia non è disponibile in modalità MP3 LINK.
- Se è stata selezionata la sorgente CD/USB ma non è inserito alcun disco o collegato alcun dispositivo USB, il sistema passerà automaticamente alla modalità sintonizzatore.

Impostazione del timer di spegnimento

L'unità può passare automaticamente alla modalità standby dopo un periodo di tempo prestabilito.

1 Quando l'unità è accesa, premere ripetutamente **SLEEP** per selezionare un determinato periodo di tempo (in minuti).

↳ Se il timer di spegnimento è attivo, sul display è visualizzato il simbolo **zzz**.

Per disattivare il timer di spegnimento

1 Premere più volte **SLEEP** fino a che non compare la scritta "SLEEP OFF".

↳ Se il timer di spegnimento non è attivo, il simbolo **zzz** scompare dal display.

Riproduzione da un dispositivo audio esterno

L'unità consente di ascoltare un dispositivo audio esterno come ad esempio un lettore MP3.

1 Collegare il dispositivo audio.

- Per dispositivi audio con uscite audio rossa/bianca:
Collegare un cavo audio rosso/ bianco (non fornito) alle prese **AUX IN** e alle prese di uscita audio sul dispositivo audio.
- Per i dispositivi audio dotati di prese per cuffia:
Collegare il cavo MP3 Link fornito alla presa **MP3 LINK** e alla presa per cuffie del dispositivo audio.

2 Selezionare la sorgente **MP3 LINK/AUX**.

3 Avviare la riproduzione dal dispositivo.

Ascolto tramite le cuffie

1 Collegare un paio di cuffie alla presa  dell'unità.

7 Informazioni sul prodotto



Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Specifiche

Amplificatore

Potenza nominale in uscita	2 X 30 W RMS
Risposta di frequenza	20-20000 Hz, ±3 dB
Rapporto segnale/ rumore	> 82 dBA
Ingresso Aux	1000 mV RMS 22 k ohm

Disco

Tipo laser	Semiconduttore
Diametro disco	12 cm/8 cm
Supporto disco	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC	24 Bit/44,1 kHz
Distorsione totale armonica	< 0,8% (1 kHz)
Risposta di frequenza	4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz)
Rapporto segnale/ rumore	> 82 dBA

Specifiche del sintonizzatore

Gamma di sintonizzazione	FM: 87,5 - 108 MHz
Griglia di sintonizzazione	50 KHz
- Mono, rapporto segnale/ rumore 26 dB	< 22 dBf < 43 dBf
- Stereo, rapporto segnale/ rumore 46 dB	
Sensibilità di ricerca	< 28 dBf
Distorsione totale armonica	< 2%
Rapporto segnale/rumore	> 55 dB

Altoparlanti

Impedenza altoparlanti	4 ohm
Driver altoparlanti	Woofers da 13 cm + dome tweeter da 2,5 cm
Sensibilità	>86 dB/m/W \pm 4 dB/m/W

Informazioni generali

Alimentazione CA	220-240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico durante il funzionamento	30 W
Uscita cuffie	2 X 15 mW 32 ohm
USB Direct	Versione 2.0 FS
Dimensioni (L x P x A)	
- Unità principale (L x A x P)	250 x 92 x 285 mm
- Cassa altoparlanti (L x A x P)	174 x 260 x 240 mm
Peso	
- Con imballo	10 kg
- Unità principale	2,5 kg
- Cassa altoparlanti	6,1 kg

Informazioni sulla riproducibilità USB

Dispositivi di archiviazione USB supportati:

- Memoria flash USB (USB 2.0)

Formati supportati

- MP3 (velocità di trasmissione: 32-320 kbps)
- WMA (velocità di trasmissione: 32-320 kbps)
- Etichetta ID3 MP3 (Ver 2.0)
- Etichetta ID3 WMA

Formati non supportati:

- Album vuoti, vale a dire album che non contengono file MP3/WMA e che pertanto non vengono visualizzati sul display.
- I formati di file non supportati vengono ignorati. Ad esempio, i documenti Word (.doc) o i file MP3 con estensione .dlf vengono ignorati e non saranno riprodotti.
- File video/foto.
- File audio in formato AAC, WAV, PCM
- File WMA protetti da codifica DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- File WMA in formato senza perdita

Formati disco MP3 supportati

- ISO9660, Joliet
- Numero massimo di titoli: 512 (in base alla lunghezza del nome file)
- Numero massimo di album: 255
- Frequenze di campionamento supportate: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Velocità di trasferimento supportate: 32~320 (kbps), velocità di conversione variabili

8 Risoluzione dei problemi



Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare da soli il sistema.

Se si verificano problemi quando si utilizza l'apparecchio, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza.

Se il problema persiste, consultare il sito Web di Philips (www.philips.com/welcome).

Quando si contatta Philips, assicurarsi di avere l'apparecchio nelle vicinanze e di disporre del numero di modello e numero di serie.

Assenza di alimentazione

- Verificare che il cavo di alimentazione CA dell'unità sia collegato correttamente.
- Assicurarsi che venga erogata corrente dalla presa CA.
- Il sistema è dotato di una funzione di risparmio energetico, grazie alla quale si spegne automaticamente 15 minuti dopo il termine della riproduzione di un brano se non viene effettuata alcuna operazione.

Assenza di audio o audio scarso

- Regolare il volume.
- Scollegare le cuffie.
- Verificare che gli altoparlanti siano collegati correttamente.
- Verificare che il cavo dell'altoparlante sia stretto.

Nessuna risposta dall'unità

- Scollegare e ricollegare la spina di alimentazione CA e accendere nuovamente l'unità.
- Il sistema è dotato di una funzione di risparmio energetico, grazie alla quale si spegne automaticamente 15 minuti dopo il termine della riproduzione di un brano se non viene effettuata alcuna operazione.

Il telecomando non funziona

- Prima di premere i tasti funzione, selezionare la fonte corretta con il telecomando anziché dall'unità principale.
- Ridurre la distanza tra il telecomando e l'unità.
- Inserire la batteria con le polarità (segni +/–) allineate come indicato.
- Sostituire la batteria.
- Puntare il telecomando in direzione del sensore sulla parte anteriore dell'unità.

Disco assente

- Inserire un disco.
- Verificare che il disco non sia inserito capovolto.
- Attendere che la condensa dell'umidità presente sulla lente sia scomparsa.
- Sostituire o pulire il disco.
- Utilizzare un CD finalizzato o il formato disco corretto.

Impossibile visualizzare alcuni file nel dispositivo USB

- Il numero di cartelle o file contenuti nel dispositivo USB supera il limite massimo consentito. Ciò non costituisce un malfunzionamento del dispositivo.
- I formati di questi file non sono supportati.

Dispositivo USB non supportato

- Il dispositivo USB non è compatibile con l'unità. Provare a utilizzarne un altro.

Scarsa ricezione radio

- Aumentare la distanza tra l'unità e il televisore o il videoregistratore.
- Estendere completamente l'antenna FM.
- Collegare un'antenna FM esterna.

Il timer non funziona

- Impostare correttamente l'ora.
- Attivare il timer.

L'impostazione orologio/timer si è cancellata

- Si è verificata un'interruzione di alimentazione o il cavo di alimentazione è stato scollegato.
- Ripristinare l'orologio/timer.

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio MCM7000 Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2
5616 JB Eindhoven, The Netherlands

Italia

CEPT-LPD I

Autorizzazione P.P.T.T. all'impiego nr.:

DGPGF/4/2/03/338569/FO/0001625 del
12/06/97

