


1 Guide de démarrage

Boutons de commande



PhotoFrame

SPH8008
SPH8208

SPH8208

Chargement de la batterie intégrée

! Attention

- Évitez de faire tomber le produit cela pourrait l'endommager.

! Remarque



- Lors de la première utilisation du PhotoFrame, chargez la batterie en énergie.

Temps approximatif nécessaire pour charger la batterie intégrée :

- Arrêté : 5 heures

- Activé : 3 heures

- Mode veille : 3 heures



Contenu de l'emballage

SPH8008
SPH8208

SPH8208

Autre matériel nécessaire

SPH8008

SPH8208

