

# PHILIPS

## Sluchátka

Řada 6000

TAA6606



# Uživatelská příručka

Zaregistrujte svůj produkt a získejte podporu na  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Obsah

---

1	Důležité bezpečnostní pokyny	2
	Bezpečnost sluchu	2
	Všeobecné informace	2

---

2	Vaše Bluetooth sluchátka	3
	Obsah balení	3
	Ostatní zařízení	3
	Přehled vašich bezdrátových Bluetooth sluchátek	4

---

3	Začínáme	5
	Nabíjení baterie	5
	Spárování sluchátek s mobilním telefonem	5

---

4	Používání vašich sluchátek	6
	Připojení sluchátek k Bluetooth zařízení	6
	Správa hovorů a hudby	6

---

5	Technické údaje	8
---	-----------------	---

---

6	Oznámení	9
	Prohlášení o shodě	9
	Likvidace vašeho starého produktu a baterie	9
	Vyjmutí integrované baterie	9
	Soulad s EMF	9
	Informace o životním prostředí	10
	Oznámení o shodě	10

---

7	Ochranné známky	11
---	-----------------	----

---

8	Často kladené otázky	12
---	----------------------	----

# 1 Důležité bezpečnostní pokyny

## Bezpečnost sluchu



### Nebezpečí

- Omezte dobu používání sluchátek s vysokou hlasitostí a nastavujte hlasitost na bezpečnou úroveň, abyste zabránili poškození sluchu. Čím vyšší je hlasitost, tím kratší by měla být doba poslechu.

Při používání sluchátek je nutné dodržovat následující pokyny:

- Poslouchejte s rozumně nastavenou hlasitostí po rozumně dlouhou dobu.
- Dbejte opatrnosti a nenastavujte hlasitost neustále výš, protože sluch se přizpůsobuje.
- Nenastavujte hlasitost tak vysoko, že byste neslyšeli, co se děje kolem vás.
- V potenciálně nebezpečných situacích musíte být obezřetní nebo musíte sluchátka přestat dočasně používat.
- Nadměrný akustický tlak vycházející ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.
- Během řízení se nedoporučuje používat sluchátka, která zakrývají obě uši. V některých regionech to může být dokonce nezákonné.
- V dopravním provozu nebo v jiných potenciálně nebezpečných prostředích zabraňte z důvodu vlastní bezpečnosti tomu, aby vás hudba nebo telefonní hovor rozptýlily.

## Všeobecné informace

K zabránění poškození nebo závady:

### Varování

- Nevystavujte sluchátka nadměrnému teplu.
- Neupusťte sluchátka.
- Sluchátka nesmí být vystavena kapající ani stříkající vodě. (Viz krytí IP konkrétního výrobku.)
- Nedovolte, aby se sluchátka ponořila do vody.
- Nenabíjejte sluchátka v případě, že jsou konektor nebo zásuvka vlhké.
- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující alkohol, amoniak, benzin ani abrazivní látky.
- Je-li potřeba výrobek vyčistit, použijte měkký hadřík, který můžete v případě nutnosti navlhčit minimálním množstvím vody nebo zředěného šetrného čisticího prostředku.
- Integrovaná baterie by neměla být vystavena působení nadměrného tepla, jako je sluneční záření, oheň apod.
- Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii nahrazujte pouze stejným nebo ekvivalentním typem.
- K dosažení uvedeného krytí IP je nutné zavřít kryt slotu pro nabíjení.
- Likvidace baterie v ohni nebo horké troubě, její mechanické rozbití nebo rozříznutí může vést k výbuchu.
- Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.
- Při vystavení baterie extrémně nízkému tlaku vzduchu může dojít k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.

### Teplota a vlhkost skladování

- Skladujte výrobek na místě s teplotou mezi  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$  a  $50\text{ }^{\circ}\text{C}$  s relativní vlhkostí až 90 %.
- Provozujte výrobek na místě s teplotou mezi  $0\text{ }^{\circ}\text{C}$  a  $45\text{ }^{\circ}\text{C}$  s relativní vlhkostí až 90 %.
- V podmínkách s vyšší nebo nižší teplotou může být životnost baterie kratší.
- Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí vážné poškození sluchátek a baterie (například v případě některých typů lithiových baterií).


## 2 Sluchátka Bluetooth

Blahopřejeme vám k zakoupení a vítáme u společnosti Philips! K plnému využívání výhod podpory, kterou společnost Philips nabízí, zaregistrujte svůj výrobek na webu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). S těmito sluchátky Philips můžete:

- Vychutnávat si pohodlné a bezdrátové handsfree hovory.
- Užívat si a ovládat hudbu bezdrátově.
- Přepínat mezi hovory a hudbou.

---


### Obsah balení



Bezdrátová sportovní sluchátka  
Philips TAA6606



Špunty do uší 1× pár



Měkký sáček



Nabíjecí kabel typu C (pouze k nabíjení)



Stručná příručka



Globální záruka



Bezpečnostní leták



---


### Ostatní zařízení

Mobilní telefon nebo zařízení (např. notebook, tablet, adaptéry Bluetooth, přehrávače MP3 atd.), které podporují Bluetooth a jsou kompatibilní se sluchátky (viz „Technické údaje“ na straně 8).

---

## Přehled vašich bezdrátových Bluetooth sluchátek



- ① Světlo na běhání
- ② Hlasitost -
- ③ Hlasitost +
- ④  Tlačítko napájení
- ⑤ Nabíjecí slot typu C
- ⑥ Mikrofon
- ⑦ Kontrolka LED
- ⑧ Multifunkční tlačítko (MFB)

# 3 Začínáme

## Nabíjení baterie

### Poznámka

- Před prvním použitím sluchátek je s ohledem na jejich optimální kapacitu a životnost baterie vložte do nabíječky a nechte nabíjet po dobu 2 hodin.
- Aby nedošlo k poškození, používejte pouze originální nabíjecí USB kabel.
- Před nabíjením sluchátek ukončete hovor, protože ta se po připojení za účelem nabíjení vypnou.

Připojte dodaný nabíjecí kabel USB-C k:

- nabíjecímu slotu typu C na sluchátkách a;
  - nabíječce / USB portu počítače.
- ↳ Při nabíjení bude kontrolka LED svítit modře. Po úplném nabití sluchátek zhasne.

### Tip

- Plné nabití obvykle trvá 2 hodiny.

## Spárování sluchátek s mobilním telefonem

Před prvním použitím sluchátek s mobilním telefonem je s ním spárujte. Úspěšné spárování vytváří jedinečné šifrované spojení mezi sluchátky a mobilním telefonem. Sluchátka ukládají do paměti poslední 4 zařízení. Pokud se pokusíte spárovat více než 4 zařízení, bude nejdříve spárované zařízení nahrazeno novým.

- 1 Ujistěte se, že jsou sluchátka plně nabitá a vypnutá.
- 2 Stiskněte a podržte <  $\Psi$  > po dobu 4 sekund, dokud modrá kontrolka LED nezačne rychle blikat.  
↳ Sluchátka zůstanou v režimu párování po dobu 5 minut.
- 3 Ujistěte se, že je mobilní telefon zapnutý a je aktivována jeho funkce Bluetooth.
- 4 Spárujte sluchátka s mobilním telefonem. Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce k vašemu mobilnímu telefonu.

Následující příklad ukazuje, jak spárovat sluchátka s mobilním telefonem.

- 1 Aktivujte na svém mobilním telefonu funkci Bluetooth a vyberte možnost **Philips TAA6606**
- 2 Na výzvu zadejte heslo ke sluchátkům, které je „0000“ (čtyři nuly). U mobilních telefonů se systémem Bluetooth 3.0 nebo vyšším není potřeba heslo zadávat.



**Philips TAA6606**

# 4 Používání vašich sluchátek

## Připojení sluchátek k Bluetooth zařízení

- 1 Zapněte mobilní telefon / Bluetooth zařízení.
- 2 Stisknutím a podržením tlačítka pro vypnutí/zapnutí zapnete sluchátka.
  - ↳ Modrá LED se rozsvítí na dobu 1 s.
  - ↳ Sluchátka jsou automaticky znovu připojena k naposledy připojenému mobilnímu telefonu / Bluetooth zařízení. Pokud poslední zařízení není k dispozici, budou sluchátka v režimu párování.

### Tip

- Pokud mobilní telefon / Bluetooth zařízení zapnete nebo funkci Bluetooth aktivujete po zapnutí sluchátek, budete muset sluchátka a mobilní telefon / Bluetooth zařízení znovu spojit manuálně.

### Poznámka

- Pokud se sluchátka do 5 minut nespárují s žádným Bluetooth zařízením, automaticky se vypnou, aby se šetřila životnost baterie.

## Správa hovorů a hudby

### Zapnutí/vypnutí

Úkol	Tlačítko	Operace
Zapnutí sluchátek	Tlačítko napájení	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund
Vypnutí sluchátek	Tlačítko napájení	Stiskněte a podržte po dobu 4 sekund. <ul style="list-style-type: none"><li>↳ Modrá kontrolka LED se rozsvítí na dobu 1 sekundy</li></ul>



### Ovládání hudby

Úkol	Tlačítko	Operace
Spustit nebo pozastavit přehrávání hudby	MFB	Stiskněte jednou
Upravit hlasitost	+/-	Stiskněte jednou
Další skladba	+	Dlouhé stisknutí
Předchozí skladba	-	Dlouhé stisknutí

### Řízení hovorů

Úkol	Tlačítko	Operace
Přijmout/ukončit hovor	MFB	Stiskněte jednou
Odmítnout hovor	MFB	Dlouhé stisknutí
Během hovoru přepnout volajícího	MFB	Stiskněte dvakrát

## Světlo na běhání

Úkol	Tlačítko	Operace
Zapnutí světla na běhání		Stiskněte jednou
Pomalé blikání --> Rychlé blikání --> Stále rozsvícené --> Stále zhasnuté		Stiskněte jednou

## Další status kontrolky sluchátek

Status sluchátek	Kontrolka
Sluchátka jsou připojena k Bluetooth zařízení, když jsou v pohotovostním režimu nebo když posloucháte hudbu	Modrá kontrolka LED blikne jednou každé 4 sekundy
Sluchátka jsou připravena ke spárování	Kontrolka LED rychle bliká modře
Sluchátka jsou zapnutá, ale nejsou připojena k Bluetooth zařízení	Modrá kontrolka LED blikne dvakrát každé 3 sekundy. Pokud nelze navázat spojení, sluchátka se do 5 minut vypnou
Nízká úroveň nabití baterie	Modrá kontrolka LED blikne třikrát každou minutu, dokud nedojde k vybití baterie
Baterie je plně nabitá	Modrá kontrolka LED nesvíí



# 5 Technické údaje

- Doba přehrávání hudby: 9 hodin
- Doba hovoru: 8 hodin
- Pohotovostní režim: 80 hodin
- Doba nabíjení: 2 hodiny
- Dobíjecí lithium-polymerová baterie (155 mAh)
- Verze Bluetooth: 5.2
- Kompatibilní profily Bluetooth:
  - HFP (Hands-Free profil)
  - A2DP (profil pokročilého šíření audia)
  - AVRCP (profil dálkového ovládní audia a videa)
- Podporovaný audio kodek: SBC
- Frekvenční rozsah: 2,402–2,480 GHz
- Výkon vysílače: < 10 dBm
- Provozní dosah: až 10 metrů (33 stop)
- Potlačení okolního hluku s technologií duálního snímače hluku (2 mikrofony)
- Automatické vypnutí
- Port USB-C pro nabíjení
- Upozornění na nízkou úroveň nabití baterie: k dispozici

## Poznámka

- Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

# 6 Oznámení

## Prohlášení o shodě

MMD Hong Kong Holding Limited tímto prohlašuje, že tento produkt splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Prohlášení o shodě naleznete na [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Likvidace vašeho starého produktu a baterie



Váš výrobek je navržen a vyroben s použitím vysoce kvalitních materiálů a dílů, které mohou být recyklovány a opětovně použity.



Tento symbol na výrobku znamená, že se na výrobek vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.




Tento symbol znamená, že produkt obsahuje zabudovanou dobíjecí baterii, na kterou se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU, a kterou nelze likvidovat s běžným domovním odpadem. Důrazně doporučujeme, abyste svůj produkt odnesli na oficiální sběrné místo nebo do servisního střediska Philips a nechali odborníka vyjmout dobíjecí baterii. Informujte se o místním systému odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků a dobíjecích baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nelikvidujte produkt a dobíjecí baterie s běžným domovním odpadem. Správná likvidace starých produktů a dobíjecích baterií pomáhá předcházet negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

## Vyjmutí integrované baterie

Pokud ve vaší zemi neexistuje systém sběru/recyklace elektronických produktů, můžete chránit životní prostředí vyjmutím a recyklací baterie před samotnou likvidací sluchátek.

- Před vyjmutím baterie zkontrolujte, zda jsou sluchátka odpojena od nabíječky.



## Soulad s EMF

Tento produkt splňuje všechny platné normy a předpisy týkající se vystavení elektromagnetickým polím.

---

## Informace o životním prostředí

Všechny nepotřebné obaly byly vynechány. Snažili jsme se, aby šlo balení snadno rozdělit na tři materiály: lepenka (krabice), polystyrenová pěna (oddělovací část) a polyethylen (tašky, ochranná pěnová fólie.) Váš systém se skládá z materiálů, které mohou být recyklovány a opětovně použity, pokud bude rozebrán specializovanou společností. Dodržujte místní předpisy týkající se likvidace obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení.

---

## Oznámení o shodě

Zařízení splňuje pravidla FCC, část 15. Provoz zařízení závisí na následujících dvou podmínkách:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
2. Toto zařízení musí akceptovat veškerá přijímaná rušení, včetně rušení, které může způsobovat nežádoucí provoz.

### Pravidla FCC

Toto zařízení bylo testováno podle požadavků na digitální zařízení třídy B, jejichž limity splňuje v rámci předpisů FCC, část 15. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení instalací v obytných oblastech. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii rádiových frekvencí, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat nežádoucí rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že v určité instalaci nedojde k rušení.

Pokud zařízení při vypnutí a zapnutí způsobuje nežádoucí rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, doporučujeme uživateli pokusit se odstranit toto rušení některým z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem
- Připojte zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než do kterého je připojen přijímač.
- Obratťe se na prodejce nebo zkušeného rozhlasového/televizního technika.

### Prohlášení FCC o vystavení radiaci:

Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení radiaci stanovené pro nekontrolované prostředí.

Tento vysílač nesmí být umístěn společně nebo pracovat společně s jinou anténou nebo vysílačem.

**Pozor:** Uživatel je upozorněn, že změny nebo modifikace, které nebyly výslovně schváleny odpovědnou stranou, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování tohoto zařízení.

### Kanada:

Toto zařízení obsahuje vysílače/přijímače osvobozené od licence, které vyhovují kanadským RSS bez licencí na inovace, vědu a ekonomický rozvoj. Provoz zařízení závisí na následujících dvou podmínkách: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí přijmout jakákoliv přijatá rušení, včetně důsledků, které mohou způsobit nežádoucí provoz tohoto zařízení.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

### Prohlášení IC o vystavení radiaci:

Toto zařízení vyhovuje limitům radiace v Kanadě stanoveným pro nekontrolované prostředí.

Tento vysílač nesmí být umístěn společně nebo pracovat společně s jinou anténou nebo vysílačem.

# 7 Ochranné známky

---

## Bluetooth

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití takových značek společností MMD Hong Kong Holding Limited podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

---

## Siri

Siri je ochranná známka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a dalších zemích.

# 8 Často kladené otázky

## Moje Bluetooth sluchátka nejdou zapnout.

Úroveň baterie je nízká. Sluchátka nabijte.

## Nemohu spárovat Bluetooth sluchátka s mým Bluetooth zařízením.

Bluetooth je deaktivován. Aktivujte na svém Bluetooth zařízení funkci Bluetooth a toto zařízení zapněte dříve než sluchátka.

## Bluetooth zařízení nemůže sluchátka nalézt.

- Sluchátka mohou být připojena k dříve spárovanému zařízení. Vypněte připojené zařízení nebo jej přesuňte mimo dosah.
- Párování mohlo být resetováno nebo sluchátka byla již dříve spárována s jiným zařízením. Znovu spárujte sluchátka s Bluetooth zařízením, jak je popsáno v uživatelské příručce. (viz část „Prvotní spárování sluchátek s Bluetooth zařízením“ na str. 5).

## Moje Bluetooth sluchátka jsou připojena k mobilnímu telefonu s podporou Bluetooth stereo, ale hudba hraje pouze v reproduktoru mobilního telefonu.

Viz uživatelská příručka k vašemu mobilnímu telefonu. Vyberte poslech hudby prostřednictvím sluchátek.

## Kvalita zvuku je nízká a je slyšet praskavý zvuk.

- Bluetooth zařízení je mimo dosah. Zmenšete vzdálenost mezi sluchátky a Bluetooth zařízením, případně odstraňte překážky mezi nimi.
- Nabijte sluchátka.

## Kvalita zvuku je nízká, je-li streamování z mobilního telefonu velmi pomalé nebo nefunguje vůbec.

Ujistěte se, že váš mobilní telefon nepodporuje pouze protokol HFP (mono), ale také A2DP a je kompatibilní se systémem Bluetooth 4.0x (nebo vyšším) (viz „Technické údaje“ na straně 8).

## Slyším, ale nemůžu ovládat hudbu na zařízení Bluetooth (např. přehrávat/pozastavit/přeskočit vpřed/vzad).

Ujistěte se, že audio zdroj Bluetooth podporuje AVRCP (viz část „Technické údaje“ na stránce 8).

## Úroveň hlasitosti sluchátek je příliš nízká.

Některá Bluetooth zařízení neumí propojit úroveň hlasitosti se sluchátky prostřednictvím synchronizace hlasitosti. V tomto případě musíte nastavit hlasitost na vašem Bluetooth zařízení nezávisle, abyste dosáhli vhodné úrovně hlasitosti.

## Nemohu připojit sluchátka k jinému zařízení, co mám dělat?

- Ujistěte se, že je funkce Bluetooth u dříve spárovaného zařízení vypnutá.
- Opakujte párování na vašem druhém zařízení (viz. „Prvotní spárování sluchátek s Bluetooth zařízením“ na str. 5).

Další podporu získáte na adrese [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Všechna práva vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Philips a Philips Shield Emblem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a užívají se v rámci licence. Tento výrobek vyrábí a na svou vlastní odpovědnost prodává společnost MMD Hong Kong Holding Limited nebo některá z jejích poboček. Záruku ve vztahu k tomuto výrobku poskytuje společnost MMD Hong Kong Holding Limited. Všechny ostatní názvy společností a výrobků mohou být ochranné známky svých příslušných společností, se kterými jsou spojeny.

UM\_TAA6606\_00\_CS\_V2.0

