

Регистрирайте продукта и получите помощ на
www.philips.com/welcome

GoGear

SA1MUS08

SA1MUS16

SA1MUS32



БГ Инструкция за експлоатация

PHILIPS

Важна информация свързана с безопасността

Основна поддръжка



Внимание

- За да избегнете повреда или счупване:
- Не излагайте плеъра на силна топлина, причинена от оборудване, което загрява, нито на директна слънчева светлина.
- Не изпускате плеъра или не позволявайте на други предмети да падат върху него.
- Не допускате плеъра да се потапя във вода. Не излагайте гнездото за слушалките или отделението за батериите на вода, тъй като водата може да навлезе в плеъра и да причини цялостна повреда.
- Включените мобилни телефони в близост до плеъра могат да доведат до смущения.
- Правете по две копия на файловете. Моля, уверете се, че на плеъра се съдържат оригиналните файлове, които сте свалили. Philips не носи отговорност за каквато и да е загуба на информация, ако продуктът се повреди или не ако данните не могат да се четат.
- Работете (прехвърляне, изтриване, т.н.) с вашите музикални файлове само с осигурения музикален софтуер, за да избегнете проблеми.
- Не използвайте никакви почистващи препарати, които съдържат алкохол, амониак, бензин, или абразиви, тъй като могат да увредят плеъра.

Относно функционирането и температурите на съхранение

- Работете с плеъра на място където температурата е винаги между 0 и 35 градуса по Целзий (32 до 95 по Фаренхайт).
- Съхранявайте на място където температурата е винаги между -20 и 45 градуса по Целзий (-4 до 113 по Фаренхайт).
- Живота на батериите може да бъде по-кратък, ако плеъра се използва в условия с ниски температури.

Подмяна на части/аксесоари:

Посетете www.philips.com/support, за да поръчате подмяна на части/аксесоари.

Безопасност повреме на слушане



Слушайте с умерена сила на звука

- Употребата на слушалките с висока сила на звука може да разстрои слушането. Този продукт може да произведе звуци с децибелни граници, които могат да доведат до загуба на слуха при нормален човек, дори ако излагането на тях е за по-малко от минута. Високите децибелни граници са предоставени за тези, които вече са имали някаква загуба на слух.

- Звучите могат да бъдат заблуждаващи. С времето вашето „ниво на комфорт“ ще се приспособи към по-висока сила на звука. Поради тази причина, когато слушате музика дълго време, това което ви се струва с „нормално“ ниво на звука, всъщност може да бъде високо и увреждащо за слуха ви. За да се предпазите от този ефект, настройте силата на звука на безопасно ниво преди слуха ви да се адаптира и не го променяйте.

За да установите безопасно ниво на силата на звука:

- Настройте контрола за силата на звука на по-ниски нива.
- Бавно усилвайте звука докато започнете да го чувате чисто и спокойно, без смущения.


Слушайте в продължение на разумни периоди от време:

- Продължителното излагане на звук, дори с нормална "безопасна" сила на звука, също може да доведе до загубата на слух.
 - Уверете се, че използвате вашето оборудване разумно и правете правилни почивки.
- Уверете се, че сте погледнали следващите наставления когато използвате вашите слушалки.

- Слушайте с разумна сила на звука за разумен период от време.
 - Бъдете внимателни, за да не настроите силата на звука по време на адаптирането на слуха ви.
 - Не увеличавайте звука толкова високо, така че да не чувате какво става около вас.
 - Би трябвало да използвате предпазни мерки или временна непродължителна употреба в потенциално опасни ситуации.
 - Не използвайте слушалки, докато управлявате моторизирани превозни средства, карате колело, скейтборд, т.н.; това може да доведе до пътен инцидент и е незаконно в много области.
- Нива на фоновия шум и активно премахване на шума

Шумната околна среда може силно да навреди на състоянието ни и да предизвика стрес. Технологията за активно премахване на шума позволява на слушащия, силно да редуцира нивото на шумовете с ниски честоти, и по този начин да намали стреса.

Пълната полза от тази функция на MUSE изисква специални слушалки и те трябва да се носят правилно:



Тапите на осигурени слушалки се поставят плътно в ушите. По този начин се блокират смущаващите звуци на околната среда и се подобрява ефекта за премахване на шума. Синтетичните тапи на слушалките са проектирани, за да паснат на повечето типове човешки уши. За максимален комфорт можете да ги подмените тапите с други, които имат различна форма/размер, които пасват най-добре на ушите ви. (Има три различни включени към продукта.)

Бележка

- Важно е слушащия да много внимателен за случващото се в околната среда.

Модификации

Модификации неупълномощени от производителя може да лишат потребителя от правото да използва това устройство.

Информация относно авторските права

Всички други марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани компании или организации.

Незаконните презаписи на всякакви записи, независимо дали са свалени от интернет или са направени от аудио дискове са в нарушение със законите за авторските права и са международна заплаха.

Създаването на незаконни записи на защитени срещу записване материали, включително компютърни програми, файлове, излъчван материал или звукозаписи, може да нарушават авторските права и се считат за престъпление. Това оборудване не бива да се използва за такива цели. Windows Media и логото на Windows са запазени търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.

Бъди отговорен! Уважавай авторското право.



Philips уважава интелектуалната собственост на другите и ние молим нашите потребители да правят същото. Мултимедийно съдържание в интернет може да е създадено и/или разпространено без да има авторски права на собственика. Копирането или разпространението на такова съдържание може да е в нарушение със закона за авторските права. В този случай отговорността е изцяло ваша. Записването и прехвърлянето на преносимия плейър на видео клипове свалени от компютъра ви трябва да се използват само с публичен домейн или само лицензирано съдържание. Можете да използвате такова съдържание за вашите лични, не комерсиални нужди и по този начин ще уважите авторските права на собственика. Такава инструкция може да упоменава, че не могат да се създават такива копия.

Видео клиповете може да имат технология за защита от копиране, което не позволява копирането. В такива случаи, функцията за запис няма да работи и ще бъдете уведомени със съобщение.

Свързване на информация

Philips се ангажира да подобрява качеството на вашият продукт и да подобрява опита на потребителите на Philips. За да разберете профила за употреба на това устройство, то се свързва с известна информация към региона с постоянна памет на устройството. Тази информация се използва, за да се различат и засекат всякакви повреди или проблеми, с които можете да се сблъскате като потребител, докато използвате устройството. Запометената информация, например, ще бъде продължителността на възпроизвеждането в режим за музика, продължителността на възпроизвеждането в режим за радио, колко пъти са отброени сигнализацията за почти изтощени батерии, т.н. Запометената информация не разкрива съдържанието или използваната мултимедия на устройството или източника на сваляне. Запометената информация на устройството се получава отново и се използва САМО ако потребителя върне устройството в сервисния център на Philips и САМО, за да направи по-лесно откриването на грешка и предотвратяването ѝ. Запометената информация ще бъде достъпна за потребителя, при първото и поискване.

Рециклиране на продукта

Вашият продукт е проектиран и произведен от висококачествени материали и съставни част, които могат да бъдат рециклирани и използвани отново.

Когато този символ с зачеркнат контейнер за боклук на колелца е поставен на продукта, това означава, че продукта е под закрилата на европейската директива 2002/96/EC.



Никога не изхвърляйте продукта с останалите домакински отпадъци.

Моля, информирайте се относно местните закони за разделно събиране на електрически и електронни продукти. Правилното изхвърляне на стария ви продукт спомага за избягването на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве.




Внимание


- Изваждането на вградената батерия прекъсва гаранцията и може да повреди продукта. Следните инструкции са за изхвърлянето на продукта, когато му изтече живота.

Продукта съдържа вградена зареждаща се батерия съобразена с директива 2006/66/EC на Европейския съюз, която не може да се изхвърля с домакинските отпадъци.



За да запазите функционалността и безопасността на продукта, занесете продукта в събирателен пункт или сервисен център, където специалист може да извади или подмени батерията както е показано:





Моля, информирайте се относно местните закони за разделно събиране на батерии. Правилното изхвърляне на батериите спомага за избягването на негативните последици за околната среда и човешкото здраве.

Бележка за Европейския съюз

Този продукт е съвместим с изискванията за радио смущенията на Европейския съюз.

Вашият нов MUSE

С MUSE можете да:

- гледате видео файлове
- пускате MP3, незащитени WMA и незащитени AAC (M4A) файлове
- слушате FM радио
- правите записи

Диск



Упътване за бърза употреба



Какво има в кутията

В кутията има следните неща:

Плеър



Бележка

- Изображенията са само примерни. Philips запазва правото си да променя цвета/дизайна без предизвестие.

Слушалки



USB кабел




Торбичка



Начало

Преглед на бутоните за управление и местата за свързване



a	дисплей
b	NC бутон с приплъзване: включване / изключване на премахването на шума
c	▲ / ▼ натиснете: преминаване нагоре/надолу натиснете и задръжте: преминаване нагоре/надолу на бърза скорост
d	-VOL + натиснете: усилване/намаление на звука натиснете и задръжте: бързо усилване/намаление
e	OPTIONS преглед на възможностите
f	◀ / ▶ натиснете: преминаване на предишното/следващото натиснете и задръжте: бързо скролиране назад/напред
g	MIC микрофон
h	▶ възпроизвеждане/пауза/потвърждение
i	↶ натиснете: назад с едно ниво натиснете и задръжте: за бързо връщане
j	🎧 жак за слушалки
k	🔌 USB конектор
l	RESET натиснете: рестартиране на MUSE
m	🔌 / 🔒 приплъзнете и задръжте: включване/изключване на MUSE

Внимание

- Слушането на силна музика за по-дълго от няколко секунди може да е опасно за слуха.

Можете да зададете силата на звука на MUSE, за да ограничите максималното ниво на звука.

1. От главното меню, изберете [Settings]>[Sound settings] > [Volume limit].
2. Натиснете бутоните за контрол на звука **- / +**, за да зададете нивото.
3. Натиснете **▶||**, за да потвърдите.
↳ Когато зададете ограничение, MUSE не може да усилва повече звука, дори ако натискате отново бутоните за звука.

За да позволите максималния звук отново:

1. Изберете [Settings] > [Sound settings]>[Volume limit].
2. Задайте ограничението на максимума.
3. Натиснете **▶||**, за да потвърдите.

Преглед на главното меню

Меню	Режим	За
🎵	Music	пускане на песни
📺	Video	пускане на видео
🖼️	Pictures	разглеждане на снимки
📻	FM radio	слушане на FM радио
📁	Recording	създаване или слушане на записи
📁	Folder view	разглеждане на файловете в папки
📄	Text reader	четене на текстови файлове
⚙️	Settings	нагласяне на настройките на MUSE
🎮	Now playing	показва екрана при възпроизвеждане

Инсталиран софтуер

MUSE има следния софтуер:

- Philips Device Manager (помага ви да получавате обновленията за firmware за MUSE)
- Media Converter за Philips (помага ви да превръщате и прехвърляте видео файлове за MUSE)
- Windows Media Player (помага ви да превръщате и прехвърляте снимки и музика за MUSE)
- Napster плейър (помага ви да превръщате и прехвърляте музикални файлове за MUSE)

Важно:

Не забравяйте да инсталирате осигурения софтуер от осигурения диск, за да можете да прехвърляте музика и/или видео.

Важно: Преди да инсталирате софтуера, проверете дали компютъра ви отговаря на изискванията (погледнете раздел Системни изисквания в инструкцията).

1. Свържете MUSE към компютъра.
2. Поставете дискът, който е с MUSE в CD-ROM устройството на компютъра.
3. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията на софтуера.

Ако инсталационната програма не започне автоматично:

1. Отворете съдържанието на диска с Internet Explorer.
2. Натиснете два пъти върху файла завършващ на '.exe'.

Свържете и заредете

MUSE има вградена батерия, която може да се зарежда чрез USB порт на компютър (осигурен е USB кабел).



Бележка

- Когато включите MUSE към компютър, ще бъдете помолени да изберете:
- [Charge & transfer] или [Charge & play].
- MUSE автоматично приема [Charge & transfer], ако не направите избор.



Бележка

- При първо зареждане, оставете MUSE да се зарежда в продължителност на 3 часа.
- Анимацията за зареждане спира и се показва индикацията , когато процеса на зареждане е приключил.

Свързване на MUSE към компютър

1. Свържете осигурения USB кабел към свободен USB порт на компютъра.
2. Свържете малкия USB край на USB кабела към малкия USB жак на MUSE.
3. Включете компютъра.
 - ↳ MUSE започва да се зарежда.

Слушане на MUSE докато се зарежда

Можете да разглеждате и да пускате файлове докато MUSE се зарежда:

1. Свържете MUSE към компютър.
2. Когато се появят настройките за компютърната връзка, изберете [Charge & play].
 - ↳ MUSE се зарежда и можете да използвате бутоните за управление.



Бележка

- Ако не направите избор в рамките на няколко секунди, MUSE автоматично избира възможността [Charge & transfer].

Индикация за нивото на батерията

На екрана се показват приблизителните нива на състоянието на батерията както следва:



- ↳ Мигащата батерия на екрана означава, че батерията е почти изтощена. Плейърът запазва всички настройки и се изключва в рамките на 60 секунди.

Индикация за нивото на батерията

Бележка

- Презареждащите се батерии имат ограничен брой цикли на зареждане. Живота на батерията и броя на циклите зависи от начина на употреба и настройките.
- Анимацията за зареждането спира и се появява икона  когато зареждането приключи.

Съвет

- Можете да запазите батерията и да увеличите времето на възпроизвеждане на MUSE: отидете в менюто с настройките и задайте Backlight timer на най-краткото възможно време.

Безопасно изключване на MUSE

За да избегнете загубата на информация, изключете MUSE от компютъра по следния начин:

1. На компютъра, затворете всички приложения, които работят с MUSE.
2. Натиснете  върху таск бара на компютъра.
3. Изчакайте за потвърждение, че MUSE може да бъде изключен безопасно, след това го изключете от USB порта.

Включване и изключване на MUSE

1. За да смените между включване и изключване, натиснете и задръжте  за около 2 секунди.

Автоматичен стендбай и изключване

MUSE има автоматичен стендбай и изключване, което спестява батерията. След 10 минути в свободен режим (няма пусната музика, не се натискат бутони), MUSE се изключва.

1. Натиснете и задръжте  за около 2 секунди за да включите отново MUSE.

MUSE има бутон за заключване, за да се избегне инцидентно действие.

1. За да заключите бутоните, докато има възпроизвеждане, преместете слайдера на позиция .
 - ↳ Всички бутоните с изключение на този за звука за заключени, и на дисплея има икона с катинар.
2. За да отключите отново бутоните, преместете слайдера на централна позиция.

Използване на MUSE за пренос на файлове

MUSE ви позволява да пренасяте файлове в Windows Explorer.

1. С MUSE свързан към USB порта на компютъра, отворете Windows Explorer.
2. Създайте папки в MUSE.
3. Използвайте издърпване и пускане, за да наредите файловете по папките.

Napster плеър (достъпен само Германия и Англия)

Napster To Go онлайн музикалната услуга предлага различни модели за закупуване и регистрация.

Napster Software осигурен с MUSE ви мога за:

- търсене в Napster за музика по име
- търсене в каталога на Napster
- закупуване на музика от Napster
- пускане на музика от Napster на компютъра ви
- превръщане и прехвърляне на музика от Napster на MUSE

Ето как можете да търсите музика по име:

1. Уверете се, че компютъра е свързан към интернет.
2. Пуснете Napster софтуера на компютъра.
3. От падащото меню Search, изберете типа, който търсите.
4. В полето за търсене, въведете критерия (например името на изпълнителя или заглавието на песента).
5. Натиснете Search, за да започне търсенето.

Ето как можете да търсите в каталога на Napster:

1. Уверете се, че компютъра е свързан към интернет.
2. Пуснете Napster софтуера на компютъра.
3. В полето за навигация, натиснете върху бутона Explore Napster.
4. Следвайте инструкциите на екрана.

Включване/изключване на компютър за Napster

Включване:

Когато сваляте регистрираните песни от Napster на компютър, той автоматично се включва. Можете да включите само определен брой компютри, така че активирането на друг компютър може да изисква изключването на преди това включен компютър.

Изключване:

1. От падащото меню отгоре на екрана, изберете My Accounts, след това натиснете Manage PCs/Devices.
2. Следвайте инструкциите, за да завършите изключването.



Съвет

- За по подробни инструкции изберете Help от падащото меню и натиснете Tutorial или User Guide.

Прехвърляне на музика от Napster на MUSE

Инсталацията на Napster софтуера трябва да е направена, за да можете да прехвърляте музика от To Go Napster на MUSE.

Ето как да прехвърляте музика от Napster:

1. Свържете MUSE към компютъра.
2. На Napster плеъра се появява прозорец Transfer to Device.
3. Изберете музиката, след това я издърпайте и пуснете в полето Transfer to Device.
4. В менюто My Library, изберете устройството и погледнете папката Transfer Status, за да следите прехвърлянето.



Бележка

- За по подробни инструкции изберете Help от падащото меню и натиснете Tutorial или User Guide.

© 2003-2009 Napster LLC, Napster, Napster To Go и логото Napster са запазена марка на Napster LLC, която е регистрирана в UK и/или други държави.

Частите използват Microsoft Windows Media Technologies. Copyright © 1999-2002 Microsoft Corporation. Всички права са запазени.

Технология за разпознаване на музика и свързаната с нея информация са осигурени от Gracenote®. Gracenote е стандарт в технологиите за разпознаване на музика и осигуряването на свързаните с това съдържания. За повече информация, посетете www.gracenote.com.

Дискове и свързаната с музиката информация от Gracenote, Inc., copyright © 2000-2007 Gracenote. Gracenote Software, copyright © 2000-2007 Gracenote. Този продукт и услуги може да използвате един или повече от следните U.S. патенти: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,304,523, #6,330,593, #7,167,857, и издадени други патенти. Gracenote и CDDb са запазени марки на Gracenote. Логото на Gracenote и логото "Powered by Gracenote" са запазени марки на Gracenote.

POWERED BY



gracenote.

Gracenote® е регистрирана търговска марка на Gracenote, Inc. Логото Gracenote и логото "Powered by Gracenote" са запазена марка на Gracenote.

Музика

Слушане на музика


1. От главното меню, изберете **M**, за да влезете в режим за музика.
2. Преминете през под менютата и изберете вашата музика.
3. Натиснете **▶||**, за да почне.
 - Натиснете **▶||**, за да превключвате между възпроизвеждане и пауза.

Премахване на фоновия шум

MUSE има вградена функция за активно премахване на шума, което ви позволява да слушате музика и гледате клипове с по-малко фонов шум. Когато го включите, функцията силно намалява звуците с ниска честота, като шум от двигател на самолет или звука на влак.

Така се включва и контролира функцията за премахване на шума:

1. Свържете осигурените слушалки за премахване на шума.



2. С тях и правилно поставени тапи, при плъзнете бутона с приплъзване на означението **NC** (премахване на

шума), за да включите функцията.

- за да изключите премахването на шума, върнете бутона с приплъзване назад (далеч от означението **NC**)



Бележка

- Функцията за премахване на шума изисква включване на осигурените слушалки за премахване на шума. Можете да включите други слушалки, но те няма да премахват шума.
- За информация относно безопасността при слушане, погледнете бележките относно Безопасност при слушане в началото на инструкцията.
- За повече информация относно това как да носите слушалките премахващи шума, погледнете бележките в Нива на фоновия шум и активно премахване на шума в началото на инструкцията.
- За повече информация относно това как да оптимизирате премахването на шума, погледнете раздела Настройки в инструкцията.

Откриване на вашата музика

От главното меню, изберете **M**, за да влезете в режим за музика.

MUSE предлага следните възможности в менюто:

[All songs]

- Всички песни са подредени по азбучен ред

[All songs]

- Всички песни в предпочитанен* разбъркан ред.

* Софтуера наблюдава и анализира моделите при работа като прескачане, оценяване или повтаряне на песни. Въз основа на този анализ, софтуера определя най-вероятния ред, в който искате да слушате песните си. Те се групират в различни нива по предпочитания, и песните от всяка група се пускат в разбъркан ред.

[Artists]

- Всички изпълнители са подредени по азбучен ред
- Всички албуми са подредени по азбучен ред
- Песните са подредени по ред на албумите

[Album art]

- Изкуството на албума е подредено по азбучен ред.

[Albums]

- Всички албуми са подредени по азбучен ред
- Песните са подредени по ред на албумите

[Playlists]

- [Playlist-on-the-Go]
- Песните са подредени по ред на плейлиста

[Audiobooks]

- Заглавията на аудио книгите са подредени в азбучен ред.



Бележка

- Можете и да изберете  от главното меню и да търсите файловете като преглеждате папки.

Изтриване на песни

1. Изберете  от главното меню.
2. Натиснете  / , за да откриете песен.
3. Натиснете **OPTIONS**, за да видите менюто с възможностите.
4. Натиснете възможността за изтриване, за да изтриете песента.

Сменяне между библиотеките с музика и снимки в WMP11 и MUZE

1. Натиснете стрелката отгоре вляво на WMP11, след това изберете категория.



3. Натиснете стрелката надолу под бутона Rip и изберете Format.



4. Натиснете стрелката надолу под бутона Rip и изберете Bit Rate.



Превръщане на песни от диск

Можете да прехвърляте музика от диск на MUZE. Прехвърлянето изисква създаването на цифрови копия на музиката на компютъра. Това се нарича превръщане.

1. Уверете се, че компютъра е свързан към интернет.
2. Пуснете WMP11.

5. Поставете аудио диск в CD устройството на компютъра.



↳ Всички песни от диска ще се пуснат.

По подразбиране, WMP11 започва да превръща всички песни от диска.

- ↳ За да промените това, натиснете стрелката надолу под бутона Rip и изберете Rip CD Automatically When Inserted > Never.

6. Натиснете, за да отбележите кутийките, за да изберете песните, които искате да се превърнат.



7. Натиснете Start Rip.


- ↳ Избраните песни се превръщат и се добавят в WMP11 библиотеката.

Онлайн закупуване на музика

Можете да изберете музикален магазин и да купувате музика онлайн.

1. Пуснете WMP11.
2. Натиснете стрелката надолу под бутона Media Guide и изберете Browse all Online Stores.

3. Изберете магазин и следвайте инструкциите на екрана.



- ↳ Можете да откриете албумите или песните, които сте закупили в WMP11 библиотеката.

Синхронизиране на Windows Media съдържанието с MUSE

Можете да синхронизирате музиката и снимките с MUSE използвайки WMP11. Когато свържете MUSE към компютъра за първи път, WMP11 автоматично избира метод на синхронизиране (автоматично или ръчно), който работи най-добре с MUSE.

Автоматично: Ако MUSE има достатъчно свободно място (поне 4GB) и цялата библиотека може да се събере на MUSE, тя се копира автоматично на MUSE, когато го свържете към компютъра.

Ръчно: Ако библиотеката не може да се събере на MUSE, ще бъдете помолени ръчно да изберете файловете или плейлистите, които да се прехвърлят на MUSE.

Настройване на MUSE за WMP11



Внимание

- Не изключвайте MUSE докато прехвърлянето се извършва. Ако го изключите, прехвърлянето няма да е пълно и Windows може да не разпознае MUSE в последствие.

1. Пуснете WMP11.
2. Включете MUSE.
3. Свържете MUSE към компютъра.
4. Задайте синхронизирането:
 - Ако сте помолени: изберете възможност за синхронизиране на MUSE използвайки WMP11.
 - Ако WMP11 изберете автоматично синхронизиране с MUSE: натиснете Finish.
 - Цялата ви библиотека се синхронизира с MUSE. След това, MUSE се синхронизира автоматично когато го включите към компютъра.
 - Можете да изберете автоматично синхронизиране (погледнете раздел Избор и приоритет, кое да се синхронизира автоматично).
 - Ако WMP11 изберете ръчно синхронизиране с MUSE, натиснете Finish.
 - Трябва да натиснете бутона Sync и ръчно да изберете файловете и плейлистите за синхронизиране (погледнете раздел Избор на файлове и плейлисти за ръчно синхронизиране).

Смяна между автоматично и ръчно синхронизиране


След настройване на първото синхронизиране, можете да сменяте между автоматично и ръчно:

1. Натиснете стрелката надолу под бутона Sync и изберете Philips MUSE > Set Up Sync.
2. Изберете или изключете кутиятка за автоматично синхронизиране за това устройство.


Избор и приоритет, на това, което се синхронизира автоматично

Ако WMP11 изберете автоматично синхронизиране с MUSE, можете да изберете да не се синхронизира цялата библиотека. Можете да изберете кое да се синхронизира от съществуващия плейлист или да създадете нов плейлист. Избрания плейлист за синхронизиране с MUSE, ще се синхронизира всеки път, когато включите MUSE към компютъра.

1. Натиснете стрелката надолу под бутона Sync и изберете Philips MUSE > Set Up Sync.
 ↳ Появява се прозореца Device Setup.




2. В полето Достъпни плейлисти, изберете съществуващия плейлист, който искате да синхронизирате и натиснете Add.



3. За да създадете плейлист, натиснете New Auto Playlist и следвайте стъпките на екрана, за да зададете критерии. (Погледнете раздел Създаване на автоматичен плейлист).
4. За да премахнете плейлист, натиснете плейслика в списъка от плейлисти за синхронизиране и натиснете Remove.

5. В полето Playlist to sync, изберете стрелките Priority, за да ги подредите в реда, в който искате да се синхронизират.



- ↳ Ако MUSE е пълен преди синхронизирането да приключи, файловете и плейлистите, които имат по-нисък приоритет се пропускат при синхронизирането.



Съвет

- Ако мултимедийната библиотека е прекалено голяма, за да се качи на MUSE, можете да изберете Shuffle, за това което се синхронизира, за да се разбъркат файловете в плейлиста за синхронизиране. След това, файловете на MUSE се подменят с нов набор от файлове (от прозореца Playlists to sync) когато MUSE се свърже към компютъра.

Избор на файлове и плейлисти за ръчно синхронизиране

Ако искате ръчно да синхронизирате, трябва да направите списък от файлове и плейлисти, които искате да синхронизирате. Можете също така да синхронизирате разбъркано плейлистите с MUSE.

1. Пуснете WMP11.
2. Включете MUSE.
3. Свържете MUSE към компютър.
4. Натиснете бутона Sync.

5. Издърпайте файловете и плейлистите, които искате да синхронизирате в полето Contents на полето Sync List.
 - Можете да натиснете върху файла или плейлиста и да изберете Add to 'Sync List'.



6. В полето Sync List, се уверете, че предметите, които сте избрали могат да се поместят на MUSE.
 - Ако е необходимо, махнете някои предмети от списъка.



7. За да премахнете предмети, натиснете с десния бутон на предмет в полето Sync List, след това изберете Remove from List.
8. Натиснете бутона Start Sync, за да прехвърлите предметите от Sync List на MUSE.
 - ↳ Процеса на прехвърляне се показва отдолу в дясно на WMP11.
 - ↳ Натиснете Stop Sync, за да спрете прехвърлянето.



Съвет

- Ако песните за синхронизиране са защитени, трябва да обновите защитните компоненти на компютъра. Когато това се случи, можете да пуснете песента на WMP11 и когато се изисква от вас, следвайте стъпките на екрана, за да обновите защитните компоненти. След като ги обновите, можете да синхронизирате файла с MUSE.

Копиране на файлове от MUSE на компютъра

MUSE поддържа обратно синхронизиране, което ви позволява да копирате файлове от MUSE на компютъра ви с WMP11.

1. Пуснете WMP11.
2. Включете MUSE.
3. Свържете MUSE към компютър.
4. Натиснете Philips MUSE в левия навигационен панел.
 - ↳ Съдържанието на MUSE се показва в полето Contents.
5. Преминете на файла или плейлиста, който искате да копирате от MUSE на компютъра.
6. Натиснете с десния бутон на файла или плейлиста и изберете Copy from Device.

3. За да добавите предмети към плейлиста, издърпайте ги от полето Contents в полето List. (Плейлиста ви може да съдържа и песни и снимки.)



4. Когато приключите с добавянето на предмети към плейлиста, натиснете Save Playlist.

WMP11 плейлисти

Плейлистите ви позволяват да комбинирате песните и снимките, които искате. Можете да създадете нормален или аудио плейлист в WMP11. Тези плейлисти може да съдържат песни, снимки или и двете.

Създаване на нормален плейлист

1. Натиснете стрелката надолу под бутона Library и изберете Create Playlist.
 - ↳ Появява се Untitled Playlist в полето List.
2. Натиснете върху Untitled Playlist и въведете ново име за плейлиста.

Създаване на аудио плейлист

WMP11 може автоматично да създава плейлисти на базата на различни критерии.

1. Натиснете стрелката надолу под бутона Library и изберете Create Auto Playlist.
 - ↳ Появява се прозорец New Auto Playlist.
2. Въведете име за аудио плейлиста.



3. Натиснете на първия зелен плюс и изберете първия критерии от падащия списък.

4. Натиснете на подчертаните думи, за да уточните критерия.
5. Натиснете втория и третия зелени плюсове, за да изберете и зададете повече критерии за аудио плейлиста.
6. Натиснете бутона ОК, когато приключите.

Промяна на плейлист


Можете да променяте съществуващ плейлист по всяко време.

1. В левия навигационен прозорец, натиснете на Playlists.



- ↳ Ще се покажат всичките ви плейлисти в полето Contents. Натиснете с десния бутон на плейлиста, който искате да промените и изберете Edit в List Pane от появилото се меню.
- ↳ В полето List се появява съдържанието на плейлиста.

За да премахнете предмет от плейлиста, натиснете с десния бутон на предмета и изберете Remove from List.



За да промените реда на предметите в плейлиста, натиснете и издърпайте някой предмет на нова позиция в полето List. За да добавите нов предмет в плейлиста, изберете го от библиотеката и го издърпайте в полето List. След като приключите с промените по плейлиста, натиснете бутона Save Playlist.

Прехвърляне на плейлист на MUSE

В раздела Избор на файлове и плейлисти за ръчно синхронизиране в тази инструкция показва как се прехвърлят плейлисти на MUSE.

Търсене на музика или снимки с WMP11

1. Натиснете бутона Library.
2. Натиснете стрелката горе вляво на WMP11 и изберете дали да се търси музика или снимки.
3. Въведете няколко ключови думи за файла, като например име на песента или изпълнителя, в полето за търсене.
 - ↳ Появяват се резултатите от търсенето в полето Contents докато пишете. Резултатите се обновяват в въвеждането на всяка нова буква
4. За да конкретизирате търсенето, въведете повече ключови думи.

Изтриване на файлове и плейлисти от WMP11 библиотеката

1. Натиснете бутона Library.
2. Натиснете стрелката горе вляво на WMP11 и изберете дали да се изтриват музика или снимки.
3. Преминете на файла или плейлиста, който искате да изтриете.
4. Натиснете с десния бутон върху файла или плейлиста, след това изберете Delete.
5. Изберете Delete from library only (изтриване само от библиотеката) или Delete from library and my computer (изтриване от библиотеката и компютъра) и натиснете OK.

Изтриване на файлове и плейлисти от MUSE

Можете да използвате WMP11, за да управлявате файловете запазени на MUSE. Когато свържете GoGear Orpus към компютър, съдържанието му се показва в WMP11. Можете да изтриете файлове или плейлисти, както всички други предмети показващи се в WMP11.

1. В лявото навигационно поле, натиснете Philips MUSE.
2. Можете да търсите в съдържанието на MUSE по различни начини, като например Recently Added (скоро добавени) или Artists (изпълнители).
3. Съдържанието на MUSE се показва в полето Contents.
4. За да изтриете музика или снимки, натиснете стрелката отгоре вляво на WMP11 и изберете Music или Pictures.
5. Преминете на файла или плейлиста, който искате да изтриете.
6. Натиснете с десния бутон върху файла или плейлиста и изберете Delete.

7. Натиснете OK.



Промяна на информацията за песента в WMP11

1. Натиснете бутона Library.
2. Преминете на песента, която искате да промените.
3. Натиснете с десния бутон на песента, след това изберете Advanced Tag Editor от появилото се меню.
↳ Появява се прозореца за Tag Editor.



4. Изберете подходящия бутон, след това въведете или променете информацията.



5. Натиснете ОК, за да запаметите промените.

Форматиране на MUSE с WMP11



Внимание

- Тази процедура форматира MUSE и изтрива всичката информация.

1. Пуснете WMP11.
2. Включете MUSE.
3. Свържете MUSE към компютър.
4. Натиснете стрелката надолу под бутона Sync и изберете Philips MUSE > Format.

Плейлисти

Добавяне на песни към плейлист

- 1 В режим за музика, натиснете **OPTIONS**.
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете [Add to playlist] и след това ►||, за да потвърдите.
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете плейлист и ►||, за да потвърдите.
↳ Избраната песен е добавена в избрания плейлист.

Пускане на песни от плейлист

- 1 От главното меню, изберете [Playlists].
- 2 Натиснете ▲ или ▼, след това ►||, за да изберете плейлист.
- 3 Натиснете ►||, за да се пусне избрания плейлист.
↳ Песните от плейлиста се пускат.

Създаване на 'Playlist-on-the-go'

MUSE ви позволява да създадете 'Playlists on the go'. 'Playlists on the go' ви позволява да добавяте и махате песни докато слушате останалите песни.

- 1 Изберете [Playlists] и натиснете **OPTIONS**.
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете [Create new 'Playlist on the go'] и след това ►||, за да потвърдите.
↳ Създаден е нов 'Playlist on the go'.

Премахване на песни от плейлист

- 1 В режим за музика, натиснете **OPTIONS**.
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете [Remove from Playlist].
- 3 Натиснете ►||, за да премахнете пуснатата песен от плейлиста.
↳ Тази песен е премахната от плейлиста.

Изтриване на плейлист

- 1 В режим за музика, натиснете **OPTIONS**.
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете [Delete a playlist].
- 3 Натиснете ►||, за да изтриете плейлиста.
↳ Плейлиста е изтрил, песните остават е списъка [All songs].

Аудио книги

MUSE поддържа книги в аудио формат. Употребата на тази функция изисква да свалите AudibleManager от audible.com. С AudibleManager можете да контролирате цифровото съдържание на вашите аудио книги. Посетете audible.com и се регистрирайте. Инструкциите на екрана ви помагат за да свалите AudibleManager софтуера.

Добавяне на аудио книги на MUSE

- Важно: MUSE поддържа аудио книги формат  или .
- Пуснете AudibleManager на компютъра.
 - Следвайте инструкциите на екрана, за да свалите аудио книгите във формат  или .
 - Следвайте инструкциите на AudibleManager, за да активирате MUSE за аудио книгите.
 - Следвайте инструкциите на AudibleManager, за да прехвърлите аудио книгите на MUSE.

Бележка

- MUSE може да пуска само аудио книги, за които е активиран.

Бутони за управление на аудио книгите

MUSE предлага следния контрол за аудио книгите:

Цел	Действие
Пускане/пауза	Натиснете 
Преминване в началото на нов раздел/глава	Натиснете 
Връщане в началото на пуснатите раздел/глава	Натиснете 
Бързо търсене напред в аудио книгата	Натиснете и задръжте 
Бързо търсене назад в аудио книгата	Натиснете и задръжте 
Достъп до менюто с възможности	Натиснете OPTIONS
Връщане към менюто за търсене	Натиснете 
Усилване/намаляне на звука	Натиснете 



Съвет

- Можете да продължите възпроизвеждането след като излезете от аудио книгите (погледнете раздел Продължаване на възпроизвеждането от инструкцията).

Избор на аудио книга по заглавие

- Изберете  от главното меню, за да влезете в режим за музика.
- Натиснете  или  и изберете  Audiobooks.
- Натиснете  или , за да изберете заглавие и след това , за да я пуснете.
↳ За да излезете, натиснете .

Нагласяне на скоростта на възпроизвеждане на аудио книги

- 1 В режим за аудио книги, натиснете **OPTIONS**.
- 2 Натиснете ▲ или ▼, след това ►► за да изберете [Playback speed].
- 3 Натиснете ▲ или ▼, след това ►►, за да изберете [Slower], [Normal], или [Faster].
 - За да излезете, натиснете ↵.

Добавяне на маркер в аудио книга

- 1 В режим за аудио книги, натиснете **OPTIONS**.
- 2 Натиснете ▲ или ▼, след това ►► за да изберете [Book marks].
- 3 Натиснете ▲ или ▼, след това ►► за да изберете [Add book mark].
 - ↳ На дисплея се появява потвърдителен екран.
 - ↳ За да излезете, натиснете ↵.

Откриване на маркер в аудио книга

- 1 В режим за аудио книги, натиснете **OPTIONS**.
- 2 Натиснете ▲ или ▼, след това ►► за да изберете [Book marks].
- 3 Натиснете ▲ или ▼, след това ►► за да изберете [Go to book mark].
- 4 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете маркер от списъка.
- 5 Натиснете ►►, за да преминете на избрания маркер.
 - За да излезете, натиснете ↵.

Изтриване на маркер в аудио книга

- 1 В режим за аудио книги, натиснете **OPTIONS**.
- 2 Натиснете ▲ или ▼, след това ►► за да изберете [Book mark [x]].
- 3 Натиснете ▲ или ▼, след това ►► за да изберете [Delete book mark].
- 4 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете маркер от списъка.
- 5 Натиснете ►►, за да изтриете избрания маркер.
 - За да излезете, натиснете ↵.

Видео

Сваляне, превръщане и прехвърляне на видео клипове

MediaConverter™ за Philips позволява:

- сваляне на видео клипове от интернет на компютър с едно натискане на бутон.
- превръщане на видео файлове на компютъра, за да паснат на големината на екрана на MUSE.
- прехвърляне на превърнати видео файлове от компютъра на MUSE.

Бележка

- Видео превръщането и прехвърлянето може да отнеме доста време, в зависимост от конфигурацията на компютъра.

Относно настройките на свързка към компютър...

Когато свържете MUSE към вашия компютър, MUSE ще ви помоли да изберете една следните настройки за компютърна свързка:

- [Charge & transfer]
- [Charge & play]

- 1 Изберете [Charge & transfer].
 - ↳ Появява се прозорец на компютъра, който ви помага да отворите съдържанието на устройството.
- 2 Отворете устройството, за да видите съдържанието му.
- 3 В програмата Explorer на компютъра, прехвърлете видео файловете чрез издърпване и пускане.

Note

- Ако не направите избор в рамките на няколко секунди, MUSE автоматично избира възможността [Charge & transfer].

Пускане на видео клипове

1. Изберете  от главното меню, за да влезете във видео режим.
2. Преминете през под менютата, за да изберете видео клипа.
3. Натиснете , за да го пуснете.
 - Натиснете , за да сменят между пауза и възпроизвеждане.
1. По време на възпроизвеждането, натиснете и задръжте  или , за да търсите бързо напред или назад.
 - Натиснете , за да продължи възпроизвеждането.

Изтриване на видео клипове

1. Изберете  от главното меню, за да влезете във видео режим.
2. Изберете видеото, което искате да изтриете.
3. Натиснете **OPTIONS**, за да видите менюто с възможностите.
4. Изберете възможността за изтриване, за да изтриете видеото.

Бележка

- Можете и да изберете от главното меню  и да откриете файловете си по папки.

Снимки

Разглеждане на снимки

MUSE поддържа снимки в различни формати (погледнете раздела Поддържани формати в упътването).

1. Изберете  от главното меню, за да влезете в режим за снимки.
2. Натиснете  или , за да местите на предишната/следващата снимка.

Гледане на презентация

Докато сте в този режим , можете да гледате снимките си като презентация:

1. Натиснете **OPTIONS** за да видите менюто с възможности.
2. Изберете [Start slideshow], за да започне презентация.



Съвет

- Менюто Settings предлага различни настройки за презентациите.

Изтриване на снимки

1. Изберете  от главното меню, за да влезете в режим за снимки.
2. Изберете снимката, която искате да изтриете.
3. Натиснете **OPTIONS**, за да видите менюто с възможности.
4. Изберете възможността за изтриване, за да изтриете снимката.



Бележка

- Можете и да изберете от главното меню  и да откриете файловете си по папки.

Прехвърляне на снимки на MUSE

1. С MUSE свързан към USB порт на компютъра, отворете Windows® Explorer.
2. Използвайте издърпване и пускане, за да прехвърлите снимки в папката Pictures или вградената памет на MUSE.



Съвет

- Можете да създадете ваши собствени папки в MUSE и да подредите файловете си в папките.

Радио

Слушане на FM radio

1. Свържете слушалки
2. Изберете  от главното меню, за да влезете в режим за радио.
 - Кабела на слушалките служи като FM антена.

Автоматично търсене на радио станции

Функцията за автоматично търсене на MUSE ви помага да откриете радио станции и да ги запаметите под номера.

1. Свържете слушалки
2. Изберете  от главното меню, за да влезете в режим за радио.
3. Натиснете **OPTIONS** за да видите менюто с възможности.
4. Изберете [Auto tune].
 - ↳ Радиото автоматично настройва радио станциите и запамятава 20-те с най-силен сигнал на определените места.
 - ↳ За да спрете автоматичното настройване, натиснете .
 - ↳ За да излезете от радиото, натиснете и задръжте  за 2 секунди.

Ръчно настройване на радио станции

Докато сте в този режим , можете ръчно да настроите радио станция:

1. За да търсите следващия най-силен сигнал, натиснете и задръжте .
2. За да настроите финно честотата, натиснете веднъж .

Пускане на запаметена радио станция

1. В този режим , можете да пуснете предварително зададена радио станция:
2. Натиснете **OPTIONS**, за да видите менюто с възможностите.
3. Изберете позиция.
4. Натиснете , за да пуснете друга позиция.
5. За да търсите за следващия най-силен сигнал, натиснете и задръжте  за 2 секунди.
 - За да излезете от радиото, натиснете и задръжте  за 2 секунди.

Бележка

- Можете да пускате позиции само след като се запаметили радио станции на тези позиции. (Погледнете Автоматично търсене на радио станции или Ръчно настройване на радио станции в инструкцията.)

Записи

Запис от FM радио

1. Изберете  от главното меню, за да влезете в режим за радио.
2. Изберете радио станция.
3. Натиснете **OPTIONS**, за да видите менюто с възможностите.
4. Изберете [Start FM radio recording].
 - Натиснете **▶||**, за да сменят между запис и пауза.
5. Натиснете , за да спрете.
 - ↳ На екрана се иска потвърждение за запис на записа.
6. Натиснете  / , за да изберете [Yes] / [No].
7. Натиснете **▶||**, за да потвърдите.
 - ↳ Записите се записват на плеъра. (Формат на името на файла: FM_XX_XX_XX.##, където XX_XX_XX е дата на записа, а ## е номера на записа, който се създава автоматично.)



Съвет

- Можете да откриете записите в [Recordings library] > [FM radio].

Запис на звук/глас

По този начин можете да записвате звук/глас с вградения микрофон (погледнете раздел Преглед за да видите къде се намира микрофона):

1. Изберете  от главното меню, за да влезете в режим за записи.
2. Изберете [Start voice recording].
Натиснете **▶||**, за да сменят между запис и пауза.
3. Натиснете , за да спрете.
 - ↳ На екрана се иска потвърждение за запис на записа.
4. Натиснете  / , за да изберете [Yes] / [No].
5. Натиснете **▶||**, за да запишете записа.
 - ↳ Записите се записват на плеъра. (Формат на името на файла: VOICE_XX_XX_XX_##, където XX_XX_XX е номера на записа, който се създава автоматично.)



Съвет

- Можете да откриете записите в [Recordings library] > [Voice recordings].

Слушане на FM записи

1. Изберете  от главното меню, за да влезете в режим за записи.
2. Изберете [Recordings library] > [FM radio].
3. Изберете запис.
4. Натиснете **▶||**, за да го пуснете.

Слушане на звуков/гласов запис

1. Изберете от главното меню [Recordings library] > [Voice].
2. Изберете запис.
3. Натиснете ►||, за да пуснете записа.

Сваляне на записите на компютър

1. Свържете MUSE към компютъра (погледнете раздел Свързване и зареждане в инструкцията).
2. На компютъра, в Windows®Explorer изберете MUSE.
3. Изберете Recordings > Voice или FM radio.
4. Копирайте записите някъде на компютъра.

Изтриване на записи

1. От главното меню, изберете 📁, за да влезете в режим за записи.
2. Изберете библиотеката със записи.
3. Изберете записа, който искате да изтриете.
4. Натиснете OPTIONS, за да разгледате менюто с възможности.
5. Изберете възможността за изтриване, за да изтриете записа.

По този начин можете да настроите MUSE:
От главното меню, изберете , за да влезете в режим за настройки.

В менюто, направете следното:

1. Натиснете  /  за да изберете възможност.
2. Натиснете  , за да потвърдите избор и да преминете на следващото ниво (ако е достъпно).
3. Натиснете , за да се върнете на предишното ниво.
4. Натиснете и задръжте , за да излезете от менюто.

В менюто са възможни следните възможности:

Настройки	Възможности	Под възможности
[Sound settings] (звук)	Активно премахване на шума*	Индикатор с лента. Натиснете  или  , за откриете настройката за намаляване на шума, която работи най-добре за вас, след това  , за да потвърдите. * Внимание! За ефективно настройване на тази функция трябва да сте на шумно място. За повече информация за активното премахване на шума, погледнете раздела Намаляване на фоновия шум в инструкцията.
	FullSound	• On (изключен)(по подразбиране) • Off (включен)
	[Equalizer] (еквалайзер)	• [Off] (изключен)(по подразбиране) • [Pop] • [Funk] • [Hip hop] • [Jazz] • [Dance] • [Electronica] • [Lounge] • RNB • [Techno] • [Spoken Word] • [Custom] (по избор)
	[Volume limit] (огр. на звука)	Вертикален лентов индикатор. Натиснете  VOL+, за да нагласите ограничението и натиснете  , за да потвърдите.
[Sleep timer] (таймер)	• [Off] (изключен)(по подразбиране) • xx [mins] (минути)	

[Настройки на дисплея]	[Яркост]	• Ниво 1 • Ниво 2 • Ниво 3 • Ниво 4 • Ниво 5
	[Тема]	• Theme 1 (по подразбиране) • Theme 2 • Theme 3
	[Таймер за фоновата светлина]	[[x] секунди]
	[Screensaver]	• [Изключен] (по подразбиране) • [Име на песен] • [Снимка от албум] • [Цифров часовник]
Големина на шрифта	• малки букви • нормални (по подразбиране) • големи	
[Дата и час]	Дата	Натиснете ▲ или ▼, за да проемните стойностите. Натиснете ►, за да се преместите на следващата стойност. Натиснете ► , за да потвърдите настройките.
	Формат на датата	Натиснете ► , за да сменяте между настройките: • ДД ММ ГГ (по подразбиране) • ММ ДД ГГ • ГГ ММ ДД
	Час	Натиснете ▲ или ▼, за да проемните стойностите. Натиснете ►, за да се преместите на следващата стойност. Натиснете ► , за да потвърдите настройките.
	Формат на часа	Натиснете ► , за да сменяте между настройките: • 12-часов (по подразбиране) • 24-часов
	Показване на часа в горната част	• Off (изключен)(по подразбиране) • On(включен)
[Настройки на презентация]	[Време на слайд]	[[x] секунди]
	[Повторение]	• [изключен] (по подразбиране) • [Включено]
	[Разбъркано]	• [изключен] (по подразбиране) • [Включено]
[Language]	• [English] Английски (по подразбиране) • French Френски • German Немски • Spanish Испански • Italian Италиански • Portuguese (Brazilian) Португалски (Бразилски) • Portuguese Португалски • Dutch Холандски • Swedish Шведски • Norwegian Норвежки • Finnish Фински	• Hungarian Унгарски • Polish Полски • Russian Руски • Turkish Турски • Czech Чешки • Slovak Словашки • Simplified Chinese Опростен китайски • Traditional Chinese Традиционен китайски • Japanese Японски • Korean Корейски • Thai (97 version only) Тайландски

[Connect PC preference] (свър. комп.)	• [MSC] • [MTP] (по подразбиране)
[Information] (информация)	• [Capacity:] Капацитет • [Free space:] Свободно място • [Firmware version:] версия на firmware • [Model:] модел • [Support site:] сайт за поддръжка
[Factory settings]	[Restore factory settings? Възстановяване на фабричните настройки (Файловете на плеъра (фабрични настройки) няма да се променят.)) • [Yes] • [No]

Обновяване на MUSE

MUSE се контролира от вградена програма наречена *firmware*. По-нови версии се пускат след като сте закупили MUSE. Този софтуер наречен *Philips Device Manager* може да използва компютъра ви, за да проверява за нови версии на *firmware* достъпни в интернет.

Инсталирайте *Philips Device Manager* на компютъра от MUSE или свалете последната версия на www.philips.com/support.



Бележка

- Музикалните файлове няма да се засегнат при обновяването на *firmware*.

Ръчно проверяване/обновяване на *firmware*

1. Уверете се, че компютъра е свързан към интернет.
2. Свържете MUSE към компютъра (погледнете раздел Свържи и зареди за инструкции).
3. На компютъра, натиснете Start > Programs > Philips Digital Audio Player > Opus Device Manager, за да пуснете *Philips Device Manager*.
4. Натиснете Update
 - ↳ *Philips MUSE Device Manager* проверява за обновления и инсталира новия *firmware* от интернет, ако е достъпен.
5. Когато на дисплея се появи Update completed, натиснете OK.
6. Изключете MUSE от компютъра.
 - ↳ На дисплея на MUSE се появява Updating *firmware* (обновяване)
 - ↳ MUSE се рестартира след като *firmware* е обновен и е готов отново за употреба.

Възможни проблеми

Ако MUSE не работи правилно или дисплея замръзва, можете да го рестартирате без загуба на информация:

Как да рестартирам MUSE?

- Пъхнете върха на химикал или друг предмет в дупката за рестартиране отдолу на MUSE. Задръжте докато плеъра се изключи.
- Ако рестартирането не помогне, следвайте стъпките, за да възстановите MUSE с Philips Device Manager:
 1. На компютъра, изберете Start > Programs > Philips Digital Audio Player > Opus Device Manager > Philips Device Manager, за да пуснете Philips Device Manager.
 2. Изключете MUSE преди да продължите.
 3. Натиснете и задръжте бутона за звука докато свързвате MUSE към компютъра.
 4. Продължавайте да държите бутона докато Philips Device Manager разпознае MUSE и влезе във възстановителен режим.
 5. На компютъра, натиснете бутона Repair и следвайте инструкции на Philips Device Manager, за да завършите процеса по възстановяването.
 6. Когато възстановяването приключи, изключете MUSE от компютъра.
 7. Рестартирайте MUSE.

Техническа информация

Захранване

Захранване: 750 mAh Li-ion полимерна вградена презареждаща се батерия
Време на възпроизвеждане?(музика): 25 часа
Време на възпроизвеждане?(клипове): 5 часа

Места за свързване

Жак за слушалки 3.5 mm
USB 2.0 High speed

Звук

Разделяне на каналите: 45 dB
Честотен отговор: 20 Hz - 18 kHz
Изходна мощност: 2 x 1.4 mW
Съотношение сигнал/шум: > 84 dB
THD 0.05 % при 1 kHz
Подобрения на звука: FullSound™, активно премахване на шума

Аудио възпроизвеждане

Формати на компресия: MP3, WAV, WMA, AAC, Ogg Vorbis, FLAC, APE, Real Audio
Поддържа ID3 tag: заглавие на песента, изпълнител, албум
MP3 bit rates: 8 - 320 kps и VBR
MP3 sample rates: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48 kHz
WMA sample rates: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48 kHz

Видео възпроизвеждане

Digital Rights Management: Windows Media DRM за преносими устройства поддържа сваляне, записване за наемане на видео услуги.
MPEG4 SP / ASP: До D1 разделителна способност, 30 кадъра/сек, bit rates до 4 Mbps в .avi и .mp4 съдържание
MPEG4 AVC / H.264 BP: До VGA разделителна способност (600 x 400 пиксела), 30 кадъра/секунда, bit rates до 1.5 Mbps в .mp4 формат
WMV9: VGA разделителна способност (600 x 400 пиксела), 30 кадъра/секунда, bit rate до 1 Mbps в .wmv формат
RMVB: VGA разделителна способност (600 x 400 пиксела), 30 кадъра/секунда, bit rate до 1 Mbps в .rmvb формат

Съхраняване на мултимедия

Капацитет на вградената памет?
SA1MUS08 8GB NAND Flash
SA1MUS16 16GB NAND Flash
SA1MUS32 32GB NAND Flash

Прехвърляне на музика?

Издърпване и пускане в Windows® Explorer

Дисплей

Фонов светлина
тип: LCD
диагонален размер: 3.0 инча
Разделителна способност: WQVGA 400 x 240 пиксела, 262K цвята

Бележка

?Презареждащите батерии имат ограничен брой цикли на зареждане. Живота на батерията и броя на циклите зависят от употребата и настройките.

?1GB = 1 млрд. байта; достъпното място за запис е по-малко. Пълния капацитет на паметта не е достъпен, тъй като част се използва от плъра. Капацитета за запис е базиран на 4 минути на песен и 128 kbps MP3 кодиране.

?Скоростта на прехвърляне зависи от операционната система и конфигурацията на софтуера.

Системни изисквания

- Windows® XP (SP2 или по-нов) / Vista
- Pentium III 800 MHz процесор или по-бърз
- 512 MB RAM
- 500 MB място на хард диска
- Интернет връзка
- Windows® Internet Explorer 6.0 или по-нов
- CD-ROM устройство
- USB порт

Поддържани формати на музикални файлове

MUSE поддържа следните музикални формати:

- .mp3
- .wma
- .aac
- .ape
- .flac
- .ogg
- .wav
- .ra / .rm

Поддържани формати на видео файлове

MUSE поддържа следните видео формати:

- .avi
- .mp4
- .rmvb
- .wmv

Поддържани формати на снимкови файлове

MUSE поддържа следните снимкови формати:

- .jpg / .jpeg
- .bmp
- .png
- .gif

Поддържани формати на аудио книги

MUSE поддържа следните формати на аудио книги:

- .aa
- .aax

А

Активно премахване на шума

Активен контрол на шума (ANC) (също познат като премахване на шума, активно намаляване на шума или антишум) е метод за намаляване на нежелания звук. Системата за активно премахване на шума, премахва нежелания шум като създава антизвук (антишум). Оригиналният, нежелан звук и антизвука се комбинират акустично, като в резултат се премахва и двата звука.

Снимки към албума (Album art)

Снимките към албума е функция, която показва снимките (обложка) на музикален албум. По този начин потребителя бързо може да разпознае албума. Тези файлове могат да бъдат сваляни от интернет.

С

Компресия Compression

На аудио език, това е процес на постоянно или временно намаляване на аудио информацията, за да по-голяма ефективност при съхраняване или предаване. Временното намаляване на размера на файла се нарича 'non-lossy' компресия, и няма загуба на информация. Постоянното намаляване на размера на файла (както при MP3 файловете) се нарича 'lossy' компресия и има премахване на ненужна информация, която е безвъзвратно загубена.

Д

Децibel Decibel (dB)

Мерителна единица използвана за изразяване на относителните разлики в мощността или интензитета на звука.

Цифров звук Digital Audio

Цифровият звук е звуков сигнал, който е превърнат в цифрови стойности. Цифровият звук може да се предава през много канали. Аналоговият звук може да се предава само през два канала.

F

FM (Честотна модулация)

В радио излъчването: метод на модулация чрез, който честотата на носещия волтаж се прехвърля с честотата на модулиращия волтаж.

FullSound

FullSound™ е иновативна технология разработена от Philips. FullSound™ наистина възстановява звуковите детайли на компресирана музика, като ги подобрява, за да се осигури цялостно изживяване от звука без да има смущения.

J

JPEG

Често използван цифров формат за статични изображения. Система за компресия на информацията от статични изображения предложена от Joint Photographic Expert Group, която има малко намаляване на качеството на изображението за сметка на голяма компресия. Файловете се разпознават по разширението си '.jpg' или '.jpeg'.

K

Kbps

Килобита на секунда. Съотношение за измерване на цифрова информация, която се използва често при формати с висока компресия като AAC, DAB, MP3 и др. Колкото по-голямо е количеството, толкова по-добро е качеството.

L

LCD (Дисплей с течни кристали)

Може би най-използвания начин да се показва визуална информация на некомпютърно електронно оборудване.

M

MHz (Mega Hertz)

Един милион цикъла на секунда.

MP3

Файлов формат със система за компресия на звука. MP3 е съкращение от Motion Picture Experts Group 1 (or MPEG-1) Audio Layer 3. С MP3 формата, един CD-R или CD-RW може да побере до 10 пъти повече информация от нормален диск.

MSC [Mass Storage Class]

USB устройството mass storage клас (или USB MSC или UMS) е набор от изчисляващи комуникационни протоколи, които осигуряват интерфейс на запаметяващо устройство. Устройства, които поддържат този стандарт се отнасят към MSC (Mass Storage Class) устройства.

MTP [Media Transfer Protocol]

Media Transfer Protocol поддържа прехвърлянето на музикални или видео файлове на преносими аудио и видео плеъри.

N

Napster

Napster, Inc. (NASDAQ: NAPS, преди Roxio, Inc.) е онлайн музикална услуга предлагаща различни модели за закупуване или

P

PCM (Пулсова кодова модулация)

Нова форма на цифрово записване.

PlaysForSure*

PlaysForSure* е функция на Philips GoGear, която осигурява съвместимост с Windows Media Player 10 и Windows XP.

Логото на PlaysForSure* уверява потребителя, че закупената музика от онлайн магазин с това лого е съвместима с Philips GoGear плеъра.

S

Разбъркано пускане Shuffle

Функция, която пуска аудио файлове в разбъркан ред.

SMV [SigmaTel Motion Video Format]

Частично компресиращ видео формат от SigmaTel, който позволява превръщане на нормални компютърни motion видео файлове за да се пускат на преносими мултимедийни плеъри.

Stereo

Буквално означава солиден. Обикновен се използва за обозначаване на двуканално стерео, и послед при развитието на цифровия звук – за многоканално стерео.

SuperScroll

SuperScroll™ е функция за навигация на бутона за търсене с двойно действие на MUSE. SuperScroll™ позволява лесен контрол, когато търсите в големи библиотеки, за да откриете бързо предметите, които търсите. Задръжте бутона, зад да увеличите скоростта на скролиране.

T

Thumbnail

Умалена картина е версия с намален размер на снимка, което прави разпознаването им по-лесно. Умалените картинки играят и ролята на изображения, както нормалните текстов индекс прави за думите.

V

Звук Volume

Звук е най-често използваната дума, за да се определи контрола на относителната сила на звука. Също присъства като функция на много електронни устройства, които имат контрол на силата на звука.

W

WAV

Формат за звукови файлове разработен от Microsoft и IBM. Вграден в Windows 95 до XP, което го прави де факто стандарт за звука на компютрите. WAV звуковите файлове завършват на '.wav' разширение и работят с почти всички приложения за Windows, които поддържат звук.

WMA (Windows Media Audio)

Аудио формат собственост на Microsoft, е част от Microsoft Windows Media технологията. Включва Microsoft Digital Rights Management инструментите, Windows Media Video кодиращата технология и Windows Media Audio кодиращата технология.

WMV [Windows Media Video]

Означават технология за видео компресиране разработена от Microsoft Corporation. WMV съдържанието може да се кодира използвайки Windows Media® Encoder 9 сериите. Файловете се разпознават по разширението си '.wmv'.

