



Philips  
Clockradio

### Universaloplader

Digital FM-tuning  
To ringetidspunkter  
Nødstrøm til klokkeslæt og alarm

AJ3200

## Vågn op til FM-radio og en smartphone, som er fuldt opladet

Philips AJ3200-vækkeur oplader alle smartphones, iPhone eller Android, mens du sover. Den fleksible stander passer til stikkene på alle typer telefoner. Vågn op til din foretrukne FM-station, og start dagen fuldt opladet.

#### Bekvem opladning på sengebordet

- Universalopladningsholdere og nem kabelhåndtering

#### Start dagen på din måde

- Vågn op til din yndlingsmelodi eller lyden af buzzeren
- Gentag alarm for yderligere snooze
- Dobbelt alarm, der vækker dig og din partner på forskellige tidspunkter
- Blid vækning for en behagelig opvågning
- FM digital indstilling med faste indstillinger


#### Nem at anvende

- Sleep-timer, så du kan falde behageligt i søvn til lyden af din yndlingsmusik
- Batteri-backup holder styr på hukommelsen, selvom der er strømsvigt

# PHILIPS


# Vigtigste nyheder

## Universaloplader




Ikke mere kabelrod på dit natbord. Dette vækkeur leveres med tre udskiftelige holdere til opladning af din iPhone, Android eller andre smartphones. Brug Apple Lightning eller 30-bens opladningskablet i højre holder til din iPhone og/eller den medfølgende mikro-USB-holder til Android og andre telefoner. Når kablet og holderen er sat op, kan du tilslutte din smartphone og starte opladningen med det samme. Ledningerne er gemt væk, så de er ude af syne.

## Vågn op til radio eller buzzer




Vågn op til lyden fra din yndlingsradiostation eller en buzzer. Du skal bare indstille alarmen på din Philips clockradio, så den vækker dig med den radiostation, du lyttede til sidst, eller du kan vælge at blive vækket af en buzzer-lyd. Når vækketidspunktet er nået, vil din Philips clockradio automatisk tænde for den radiostation eller udløse buzzeren.

## Alarmgentagelse



For at undgå, at du sover over dig, har Philips-vækkeuret en slumrefunktion. Hvis vækkeuret ringer, og du gerne vil sove lidt mere, skal du bare trykke på Gentag alarm-knappen én gang og lægge dig ned og sove. Ni minutter senere ringer vækkeuret igen. Du kan fortsætte med at trykke på Gentag alarm-knappen hvert niende minut, indtil du vælger at slukke helt for alarmen.

## To ringetidspunkter



Philips-lydsystemet har to ringetidspunkter. Indstil det ene til at vække dig, og det andet til at vække din partner.

## Blid vækning



Start dagen på en god måde, og vågn blidt op til en alarmtone, der kun gradvist tager til i lydstyrke. Normalt, når lydstyrken er indstillet på forhånd, er lyden af en alarm enten for lav, så du slet ikke vågner, eller så høj, at du vågner med et sæt. Nu kan du vælge at vågne op til din yndlingsmusik, din foretrukne radiostation

eller til lyden af en buzzer-alarm.

Alarmlydstyrken for Blid Vækning øges gradvist fra en diskret lyd til forholdsvis højt. Så får du mulighed for at vågne stille og roligt op.

## FM digital indstilling med faste indstillinger



Med digital FM-radio får du yderligere musikmuligheder til din musiksamling på dit Philips-lydsystem. Stil blot ind på den station, du ønsker som fast station, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.

## Batteri-backup

Batteri-backup holder styr på hukommelsen, selvom der er strømsvigt

## Sleep-timer



Med sleep-timer kan du bestemme, hvor længe du vil lytte til musik eller en radiostation efter eget valg, inden du falder i søvn. Indstil blot en tidsgrænse (op til 2 time), og vælg en CD eller radiostation, du vil lytte til, mens du falder i søvn. Systemet fortsætter med at spille i det valgte tidsrum og skifter derefter til en strømbesparende, stille standby-tilstand. Med sleep-timer kan du falde i søvn til din yndlings-CD eller dit yndlings-radioprogram uden at tælle får eller bekymre dig om strømforbruget.

# Specifikationer

## Ur

- Type: Digital
- Display: LED
- Tidsformat: 24t

## Alarm

- Antal alarmer: 2
- Alarmskilde: Buzzer, FM-radio
- Snooze (gentagelse af alarmer): Ja, 9 min.
- 24-timers alarmnulstilling
- Sleep-timer: 15/30/60/90/120 minutter

## Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM
- FM-frekvensområde: 87,5 - 108 MHz
- Antal forudindstillede stationer: 10 FM
- Antenne: FM-antenne

## Lyd

- Lydsystem: mono
- Udgangseffekt (RMS): 500 mW
- Lydstyrkeregulering: digital

## Strøm

- Strømtype: AC-indgang
- AC strømtilslutning: 100-240 V, 50/60 Hz
- Standby-strømforbrug: < 1 W
- Batteritype: AA
- Antal batterier: 2

## Mål

- Emballagetype: D-box
- Produktmål (B x D x H): 112 x 101 x 125 mm
- Emballagemål (B x D x H): 119 x 122 x 183 mm
- Produktvægt: 0,41 kg
- Vægt inkl. emballage: 0,56 kg

## Tilbehør

- Mikro-USB-kabel med holder
- Holder til: Lightning-stik (iPhone 5), 30-bens stik (iPhone 4/4 S)
- Lynhåndbog
- Garanti: Garantibevis



Udgivelsesdato  
2022-05-16

Version: 1.0.9

12 NC: 8670 001 09988  
EAN: 08 71258 17043 77

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)