



Manual do proprietário

Registe o seu produto e obtenha suporte em: www.philips.com/support

Índice

1	Importante	3
	Segurança	3
	Ajuda e apoio	3
2	O seu altifalante sem fios	4
	Conteúdo da caixa	4
	Descrição do altifalante	4
3	Começar	6
	Ligar à corrente	6
	Ligar e desligar	6
4	Ligar	7
	Ligar a Wi-Fi (Funcionamento sem fios)	7
	Ligar o altifalante a uma TV compatível com Philips Play-fi	10
5	Funcionamento da	
	iluminação	11
	Emparelhar com uma TV Ambilight	11
	Seguir a música	12
	Modo de luz ambiente	12
	Ajustar o brilho	13
	Desligar a luz LED	13
	Descrição geral	13

6	Reproduzir	14
	Reproduzir a partir de dispositivos Bluetooth	14
	Controlar a reprodução	14
	Ouvir um dispositivo externo	14
	Ouvir o Spotify	15
	Atualizar o firmware	15
	Repor os dados de fábrica	15
7	Especificações do produto	16
8	Resolução de problemas	17
9	Aviso	19

1 Importante

Segurança

Instruções de segurança importantes

- Certifique-se de que a tensão de alimentação corresponde à tensão impressa na parte de trás ou de baixo do produto.
- O altifalante n\u00e3o deve ser exposto a gotas ou salpicos.
- Não coloque qualquer fonte de perigo em cima do altifalante (p. ex., objetos com líquidos, velas acesas).
- Confirme se há espaço livre suficiente à volta do altifalante para a ventilação.
- Utilize o altifalante de forma segura num ambiente com uma temperatura entre 0 °C e 45 °C.
- Utilize apenas peças e acessórios indicados pelo fabricante.




Aviso

- Nunca remova a caixa deste altifalante.
- Nunca lubrifique qualquer parte deste altifalante.
- Coloque este altifalante em cima de uma superfície plana, dura e estável.
- Nunca coloque este altifalante em cima de outros equipamentos elétricos.
- Utilize apenas este altifalante no interior. Mantenha este altifalante afastado de água, humidade e objetos com líquidos.
- Mantenha este altifalante afastado da luz solar direta, chamas desprotegidas ou calor.
- Risco de explosão se uma pilha for substituída por uma de um tipo incorreto.

Para dispositivos Wi-Fi 5G

Os dispositivos para funcionamento na banda 5150-5350 MHz destinam-se exclusivamente à utilização em interiores, de modo a reduzir possíveis interferências prejudiciais para os sistemas de satélite móveis de co-canais.



Ajuda e apoio

Para aceder a um extenso serviço de apoio online, visite www.philips.com/support para:

- transferir o manual do utilizador e o guia de início rápido
- ver tutoriais de vídeo (disponível apenas nos modelos selecionados)
- encontrar respostas a perguntas frequentes (FAO)
- envie-nos um e-mail com a sua pregunta
- converse com o nosso representante de apoio ao cliente.

Siga as instruções no website para selecionar o seu idioma e depois introduza o número de modelo do seu produto. Alternativamente, pode contactar o serviço de Apoio ao Cliente no seu país. Antes de nos contactar, anote o número do modelo e o número de série do seu produto. Pode encontrar esta informação na parte posterior ou inferior do produto.

2 O seu altifalante sem fios


Parabéns pela sua compra e bem-vindo(a) à Philips! Para poder tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/support.


Conteúdo da caixa

Verifique e identifique os itens na embalagem:

- Altifalante
- Adaptador de corrente
- Cabo de alimentação
- Guia de início rápido
- Ficha de segurança
- Garantia mundial

Descrição do altifalante





- Indica o estado.
- Prima sem soltar durante 3 segundos para entrar no modo de emparelhamento com a TV Ambilight.
- Prima para selecionar o modo de luz

(2) **-/+**

- Prima para aumentar ou diminuir o volume.
- Prima ♥ e + uma vez para aumentar o brilho da luz LED.
- Prima 🚏 e 🗕 uma vez para diminuir o brilho da luz LED.

(3) ****

- Reproduz, pausa ou retoma a reprodução do Bluetooth/Play-Fi.
- Prima ♥ e ▶ uma vez para selecionar a cor seguinte da luz LED.

(4) Indicador LED Wi-Fi (Branco)

Estado do LED	Estado
Intermitente	Modo de ponto de acesso Wi-Fi (AP)
Intermitente duas vezes	Modo de configuração protegida de Wi-Fi (WPS)
Fixo	Ligado/Emparelhado
	Intermitente Intermitente duas vezes

(5) (?

Botão de configuração de Wi-Fi

- Ativar a configuração de Wi-Fi para Play-fi.
- Prima sem soltar o botão durante
 3 segundos para ativar o modo WPS.
- Prima sem soltar o botão durante
 8 segundos para ativar o modo AP.

For service(Para atualização)

 Entrada USB apenas para a atualização do software do altifalante.
 Sem função de reprodução.

7 ODC in (Entrada CC)

Ligar à fonte de alimentação.

8 \$

 Prima sem soltar para ativar a função de emparelhamento ou desligar o dispositivo Bluetooth emparelhado.

9 O Reset (Reposição)

 Pressione com um objeto afiado durante 5 segundos para repor as predefinições de fábrica.

10 Audio in (Entrada de áudio)

 Tomada de entrada de áudio (3,5 mm) para um dispositivo de áudio externo.


11) Luz LED integrada

3 Começar

Ligar à corrente

- O altifalante é alimentado por uma entrada CC.
- Ligue o cabo do adaptador à porta DC in do altifalante e, em seguida, a uma tomada elétrica.
- Risco de danos ao produto! Certifiquese de que a tensão de alimentação corresponde à tensão impressa na parte de trás ou de baixo do produto.

Estado do LED	Estado
Acende a azul durante 40 segundos	A tentar ligar ao router
Desligado	A ligação Wi-Fi foi estabelecida com sucesso
Pisca a vermelho durante 5 segundos	A ligação Wi-Fi falhou



Ligar e desligar

Desligue o cabo do adaptador da tomada elétrica para desligar o altifalante.



Nota

O altifalante desligar-se-á automaticamente após 15 minutos sem operações por parte do utilizador e sem reprodução de música.

4 Ligar

Ligar a Wi-Fi (Funcionamento sem fios)

(Para versões iOS e Android)

Ao ligar esta unidade e telefones e tablets (tais como iPad, iPhone, iPod touch, telefones Android, etc.) à mesma rede Wi-Fi, poderá utilizar a aplicação Philips Sound powered by DTS Play-fi para controlar a soundbar e ouvir ficheiros de áudio.

 Transfira e instale a aplicação Philips Sound powered by DTS Play-fi num telefone ou tablet.





• Certifique-se de que o seu router está ligado e a funcionar devidamente.




Nota


- Dependendo da versão do dispositivo. O ecrã de funcionamento e a forma de realizar as operações podem variar.
- 2 Ligue o seu telefone ou tablet à mesma rede Wi-Fi que pretende ligar a sua soundbar



3 Prima sem soltar o botão (Wi-Fi), localizado na parte traseira da caixa, durante 8 segundos, para ativar a ligação Wi-Fi.



→ Quando o altifalante emitir um segundo toque, solte o botão.



4 Aguarde até que o indicador luminoso de Wi-Fi na parte frontal da caixa passe de intermitente rápido para intermitente lento. Quando fica intermitente lento, indica que o altifalante está a entrar no modo de configuração de Wi-Fi.



5 Abra a aplicação Philips Sound powered by DTS Play-fi. Siga as instruções na aplicação para ligar este produto à sua rede Wi-Fi.



- 6 Depois de estabelecer a ligação à rede Wi-Fi, o indicador luminoso de Wi-Fi passa de intermitente a fixo. Depois de configurar este produto na sua rede Wi-Fi, poderá controlá-lo a partir de qualquer smartphone ou tablet na mesma rede.
- 7 Após a ligação, pode alterar o nome do dispositivo. Há vários nomes à escolha ou pode criar o seu, escolhendo Custom Name (Nome personalizado) no fim da lista de nomes. Caso contrário, é utilizado o nome predefinido.

8 Após a ligação, este produto poderá realizar uma atualização de software. Faça a atualização para a versão de software mais recente quando realizar a configuração inicial. A atualização do software pode demorar alguns minutos. Não desligue o seu altifalante ou o seu dispositivo, ou saia da rede durante a atualização.



Nota

- Após a ligação, o produto poderá realizar uma atualização de software. A atualização é necessária após a configuração inicial. Sem a atualização, nem todas as funcionalidades do produto poderão estar disponíveis.
- Se pretender mudar de uma rede para outra, é necessário configurar de novo a ligação. Prima sem soltar o botão ? (Wi-Fi) na soundbar durante 8 segundos para repor a ligação Wi-Fi.
- Caso a configuração inicial não seja bemsucedida, feche a aplicação Philips Sound powered by DTS Play-fi. Reinicie a aplicação e tente configurar novamente.

Configuração da AirPlay

Utilize o AirPlay para configurar a ligação Wi-Fi de um dispositivo iOS (iOS7 ou posterior) e do altifalante.

- 1 Dispositivo iOS: Definições > Wi-Fi > selecione a rede doméstica [Play-Fi Device (xxxxxxx)]
 - → Vá para a configuração de Wi-Fi. O nome do dispositivo Play-Fi é apresentado à volta de 5 segundos.



- → Selecione o dispositivo Play-Fi na configuração da Airplay.
- → Prima "Done" quando a configuração estiver concluída.



→ Depois de estabelecer a ligação à rede Wi-Fi, o indicador luminoso de Wi-Fi passa de intermitente a fixo.



2 Volte à aplicação Philips Sound para atribuir um nome ao dispositivo.



3 Após a ligação, pode alterar o nome do dispositivo. Há vários nomes à escolha ou pode criar o seu, escolhendo Custom Name (Nome personalizado) no fim da lista de nomes. Caso contrário, é utilizado o nome predefinido.



Modo WPS

Se o seu router tiver a função de Configuração Protegida de Wi-Fi (WPS), poderá configurar a ligação sem introduzir uma palavra-passe.

- 2 Prima o botão WPS no seu router. O botão está normalmente marcado com o logótipo WPS.
- 3 Depois de estabelecer a ligação à rede Wi-Fi, o indicador luminoso de Wi-Fi passa de intermitente a fixo.




Nota

- A funcionalidade de WPS não se encontra disponível de base em todos os routers.
 Se o seu router não tiver WPS, utilize a Configuração de Wi-Fi normal.

Ligar o altifalante a uma TV compatível com Philips Play-fi


- 1 Ligue a sua TV com DTS Play-fi ligada à internet.
 - → O som da TV está desligado.
- 2 Entre no menu de Definições na TV.
 - → Settings > Sound > DTS Play-fi (Definições > Som > DTS Play-fi)





Configuração de som surround

Siga os passos de configuração no ecrã.



Configuração de áudio da TV

Também pode transmitir o áudio da TV para os altifalantes da sua casa sem fios. Siga os passos de configuração no ecrã.





5 Funcionamento da iluminação

Pode configurar a luz LED integrada do altifalante para seguir a cor da sua TV Ambilight Philips. Alternativamente, pode definir a luz para mostrar um estilo de cor predefinido ou pode desligar a luz.

Prima repetidamente o botão 💇 no altifalante para mudar o modo da luz: 1. Seguir a Ambilight/Seguir a música (quando nenhuma TV Ambilight está vinculada ou a TV está desligada), 2. Luz ambiente, 3. Desligada.




Emparelhar com uma TV Ambilight

Configure os seus altifalantes para seguir as cores da TV Ambilight. O altifalante expandirá o efeito Ambilight do ecrã de TV.


- 1 Antes de iniciar a configuração, certifique-se de que o altifalante e a TV estão ligados à mesma rede Wi-Fi.
- 2 Ligue a TV Ambilight Philips. A configuração do emparelhamento da TV Ambilight deve ser realizada na TV.

3 Ative a configuração conforme ilustrado na TV Ambilight:

Settings > Ambilight > Ambilight extension > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Configure (Definições > Ambilight > Extensão de Ambilight > Ambilight+Altifalantes sem fios Philips > Configurar).



- 4 Siga as instruções de configuração na TV. Irão instruí-lo a premir continuamente o botão 👸 no altifalante para entrar no modo de emparelhamento com a TV Ambilight.
- **5** Quando o altifalante está a emparelhar, a luz LED pisca a amarelo.



6 Quando o altifalante estiver emparelhado com a TV Ambilight, a luz LED no altifalante seguirá a TV Ambilight.



Nota


O emparelhamento é terminado após 2 minutos


Seguir a música

Se não houver uma TV Ambilight vinculada ou se a TV estiver desligada, a luz LED no altifalante muda automaticamente para "Seguir a música" durante a reprodução de música.

Pode selecionar um dos estilos que seguem a dinâmica do som.

Para definir a luz LED, prima o botão no altifalante e selecione o Modo 1 "Seguir a Ambilight/Seguir a música".







Modo de luz ambiente

O modo de luz ambiente (modo Lounge) do seu altifalante permite-lhe ligar a luz LED (luz estática) com ou sem reprodução de áudio. Para que possa iluminar o seu espaço com a luz LED.

1 Para definir a luz LED, prima o botão v no altifalante e selecione o Modo 2 "Luz ambiente".





Os estilos de luz ambiente disponíveis são:

- Branco quente Cor estática predefinida
- Lava quente Cor vermelha estática vermelha
- Águas profundas Cor azul estática
- Verde natureza Cor verde estática
- Laranja Cor de laranja estática
- Limão Cor amarela estática
- Lavanda Cor roxa clara estática



 Mantenha a fonte de alimentação ligada no modo de luz ambiente. Não é necessária uma ligação de rede ou de Bluetooth no modo de luz ambiente.


Ajustar o brilho

Defina o nível do brilho da luz LED.

- Prima "g" e + uma vez para aumentar o brilho da luz LED.
- Prima 👸 e 🗕 uma vez para diminuir o brilho da luz LED.



Para desligar a luz LED, prima o botão "" no altifalante e selecione o Modo 3 "Desligada".



Descrição geral

	Modo	TV Ambilight	Estado do LED	Ação
1	Seguir a TV Ambilight	Emparelhado	Segue a cor da TV Ambilight	Prima sem soltar durante 3 segundos para entrar no modo de emparelhamento.
	Seguir a música	Não emparelhado	Varia com o ritmo do áudio na reprodução de música	• Prima o botão 🍟 e ▶Ⅱ para selecionar a cor.
2	Luz ambiente (Modo lounge)		Cor estática	 Prima o botão [™]g e +/- para aumentar/diminuir o brilho.
3	Desligado		Desligado	

6 Reproduzir

Reproduzir a partir de dispositivos Bluetooth

Com este altifalante poderá desfrutar do áudio do seu dispositivo Bluetooth.



Nota

- Certifique-se de que a função de Bluetooth está ativada no seu dispositivo.
- A distância máxima para emparelhar o altifalante e o seu dispositivo Bluetooth é de 20 metros (66 pés).
- Mantenha-o afastado de qualquer outro dispositivo eletrónico que possa causar interferências.
- 1 Prima sem soltar o botão * no painel posterior durante 8 segundos para entrar no modo de emparelhamento Bluetooth.
- 2 No dispositivo Bluetooth, ligue o Bluetooth, procure e selecione "Philips Fidelio FS1" para iniciar a ligação.
- 3 Selecione e reproduza ficheiros de vídeo ou música do seu dispositivo Bluetooth

Indicador LED	Descrição
Azul intermitente lento	 Pronto a emparelhar Voltar a ligar ao último dispositivo ligado
Azul sólido	Ligado



- Para desligar um dispositivo, prima sem soltar * durante 2 segundos até o indicador LED piscar rapidamente a azul.
- Quando ligar o altifalante, este irá sempre tentar restabelecer a ligação ao último dispositivo ligado com sucesso.
- Para apagar as informações do emparelhamento, prima sem soltar \$ durante 6 segundos, até o indicador LED comecar a piscar lentamente a azul.

Controlar a reprodução

Durante a reprodução de música



Prima para colocar em pausa ou retomar a reprodução



🎍 / 🖶 🛮 Ajuste o volume

Ouvir um dispositivo externo



Ligue o seu leitor de MP3 para reproduzir os seus ficheiros de áudio ou música.

O que necessita

- Um leitor de MP3.
- Um cabo de áudio estéreo de 3,5 mm.

- 1 Ligue o leitor de MP3 à tomada AUDIO IN neste produto utilizando o cabo de áudio estéreo de 3,5 mm.
- 2 Prima os botões no seu leitor de MP3 para selecionar e reproduzir ficheiros de áudio ou música.

Ouvir o Spotify

Utilize o seu telefone, tablet ou computador como controlo remoto do Spotify.

Visite spotify.com/connect para saber

Atualizar o firmware

Para conseguir as melhores funcionalidades e assistência, atualize o seu produto com a versão de firmware mais recente.

Atualização de software através da Philips Sound (Settings > Fine Tune / Update Firmware) (Definições > Sintonização fina / Atualizar firmware)


O firmware do MCU e o firmware do DSP podem ser atualizados para a versão mais recente através da aplicação Philips Sound da DTS Play-fi. Vá para o menu de definições e selecione a opção PS Fine Tune / Update Firmware para verificar. Se estiver disponível uma versão mais recente, o ícone de atualização pode ser premido para continuar automaticamente.

Assim que este produto estiver ligado à rede Wi-Fi, poderá receber atualizações de firmware sem fios. Atualize sempre para a versão de firmware mais recente para melhorar o desempenho deste produto.

Repor os dados de fábrica

Reponha as predefinições do dispositivo.

 Ligue o altifalante à corrente; utilize uma agulha para empurrar o botão Reset na parte traseira do altifalante durante 5 segundos.



- → Ouvirá um sinal sonoro e o altifalante irá reiniciar automaticamente em seguida.
- → O altifalante é reposto para as predefinições de fábrica.

7 Especificações do produto



A informação sobre o produto está sujeita a alterações sem aviso prévio.

Informações gerais

Fonte de alimentação	100-240 V ~ 50/60 Hz
Consumo de energia	< 60 W
Consumo em standby	< 0,5 W
Dimensões (L x A x P)	142 x 253 x 142 mm
Peso (unidade principal)	2,328 Kg
Temperatura de funcionamento	0 °C - 40 °C

Amplificador

Potência de saída	60 W RMS
	120 W MÁX.
Resposta da frequência	50-20 000 Hz
Rácio de sinal para ruído	> 70 db
Distorção harmónica total	1%

Altifalantes

Impedância	4 oHm
Potência de entrada	30 W (woofer) 20 W (upfiring) 10 W (tweeter)
Controlador do altifalante	1 x Woofer de 3,5 pol. 1 x Tweeter de 25 MM 2 x Radiadores passivos 1 x Upfiring gama média 2,5 pol.

Bluetooth	Bl	ueto	oth
-----------	----	------	-----

Versão de Bluetooth	V5.0, AAC, SBC
Gama de frequências	2402-2480 MHz
Potência de transição máxima	4dBm
Perfis de Bluetooth compatíveis	A2DP
Alcance do Bluetooth	aprox. 20 m

Rede suportada

Rede sem fios	802.11 a/b/g/n/ac
Gama de frequências do transmissor Wi-Fi de 2.4G	2412-2462 MHz
Potência do transmissor Wi-Fi de 2.4G	13±2dBm
Gama de frequências do transmissor Wi-Fi de 5G	5150-5850 MHz
Potência do transmissor Wi-Fi de 5G	11±2dBm

8 Resolução de problemas



Aviso

 Risco de choque elétrico. Nunca abra a caixa deste produto.

Para manter a validade da garantia, nunca tente reparar o produto por si próprio.

Se tiver algum problema durante a utilização deste produto, verifique os pontos seguintes antes de recorrer ao serviço de assistência técnica. Se o problema persistir, entre em contacto com a assistência ao cliente em www.philips.com/support.

Geral

Sem energia

- Certifique-se de que a tomada CC tem corrente.
- Certifique-se de que a tomada DC IN do altifalante está ligada devidamente.
- Como função de poupança de energia, o altifalante desliga-se automaticamente decorridos 15 minutos sem receber um sinal de áudio ou de um dispositivo de áudio ser ligado.

Sem som

- Ajuste o volume neste altifalante.
- Ajuste o volume no dispositivo ligado.
- No modo AUDIO IN, certifique-se de que a reprodução de música através do Bluetooth está parada.
- Certifique-se de que o dispositivo Bluetooth está dentro do alcance operacional.

O altifalante não responde

Reinicie o altifalante.

Bluetooth

A qualidade da reprodução de áudio de um dispositivo Bluetooth é fraca.

 A receção Bluetooth é fraca. Aproxime o dispositivo do altifalante ou remova qualquer obstáculo entre o dispositivo e o altifalante.

Não encontro o nome de Bluetooth desta unidade no meu dispositivo Bluetooth

- Certifique-se de que a função de Bluetooth está ativada no seu dispositivo Bluetooth.
- Volte a emparelhar a unidade com o seu dispositivo Bluetooth.

Não é possível ligar ao meu dispositivo Bluetooth

- A função Bluetooth do dispositivo não está ativada. Consulte o manual do utilizador do dispositivo para ver como ativar a função.
- O altifalante não está em modo de emparelhamento.
- Este produto já se encontra ligado a outro dispositivo com o Bluetooth ativado.
 Desligue e tente novamente.

Wi-Fi

Não é possível estabelecer a ligação de Wi-Fi.

- Verifique a disponibilidade da rede WLAN no router.
- Aproxime o router Wi-Fi da unidade.
- Certifique-se de que a palavra-passe está correta.
- Verifique o funcionamento da WLAN ou reinicie o modem e o router Wi-Fi.

Play-fi

Não é possível encontrar os dispositivos com play-fi a partir da aplicação.

• Certifique-se de que o dispositivo está ligado à rede Wi-Fi.

Não é possível reproduzir música via play-fi.

- Determinados servicos ou conteúdos de rede disponíveis através do dispositivo poderão não estar acessíveis se o fornecedor do serviço cancelar o seu servico.
- Caso a configuração inicial não seja bem-sucedida, feche a aplicação Philips Sound powered by DTS Play-fi. Reinicie a aplicação.
- Quando o altifalante tiver sido configurado como Stereo Pairs (Par estéreo) ou Surround Sound (Som surround), deve ser desligado na aplicação antes de ser utilizado separadamente.

9 Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas neste aparelho que não sejam expressamente autorizadas pela MMD Hong Kong Holding Limited poderão anular a autorização de utilização do utilizador do produto.

Conformidade



A TP Vision Europe B.V. declara por este meio que este produto está em conformidade com os requisitos fundamentais e outras disposições relevantes da diretiva 2014/53/EU. Pode aceder à Declaração de Conformidade em www.philips.com/support.

Cuidados com o ambiente

Eliminação de produtos usados



O seu produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de elevada qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo num produto significa que o produto é abrangido pela diretiva europeia 2012/19/EU.



Este símbolo significa que o produto contém pilhas abrangidas pela diretiva europeia 2013/56/EU, as quais não podem ser eliminadas juntamente com resíduos domésticos normais. Informe-se sobre o sistema de recolha separada de produtos elétricos e eletrónicos e pilhas em vigor no seu

município. Siga os regulamentos locais e nunca elimine o produto e as pilhas juntamente com resíduos domésticos normais. A eliminação correta de produtos e pilhas usados ajuda a evitar consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Informação ambiental

Todas as embalagens desnecessárias foram omitidas. Tentámos facilitar a separação dos materiais de embalagem em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (proteção) e polietileno (sacos e folhas de espuma de protecão).

O seu sistema é composto por materiais que podem ser reciclados e reutilizados, se for desmontado por uma empresa especializada. Respeite os regulamentos locais relativos à eliminação de materiais de embalagem, baterias gastas e equipamento usado.

Declaração da FCC (apenas EUA e Canadá)

Este dispositivo está em conformidade com o parágrafo 15 das normas da FCC. A operação está sujeita às seguintes duas condições: (1) este aparelho não pode causar interferências prejudiciais e (2) este aparelho deve aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo as que possam causar o funcionamento indesejável do aparelho.



Aviso

 As alterações ou modificações a esta unidade que não sejam expressamente aprovadas pelo responsável pelo cumprimento das regras poderá invalidar a autoridade do utilizador para operar o equipamento.



Nota

 Este equipamento foi testado e considerado cumpridor dos limites para um dispositivo digital de Classe B, consoante a Parte 15 das Regras FCC. Estes limites servem para fornecer proteção adequada contra interferências prejudiciais numa instalação residencial.

Este equipamento gera, utiliza e por irradiar energia de frequência de rádio e, caso não seja instalado e utilizado de acordo com estas instruções, poderá causar interferências prejudiciais a comunicações por rádio. No entanto, não existe qualquer garantia de que as interferências não ocorrerão numa instalação particular. Se este equipamento causar interferências prejudiciais à receção de rádio ou de televisão, que podem ser determinadas ligando ou desligando o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- (1) Reoriente ou mude a antena de lugar.
- (2) Aumente a separação entre o equipamento e o recetor.
- (3) Lique o equipamento a uma tomada de um circuito que seja diferente daquele onde o recetor esteja ligado.
- (4) Consulte o vendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Declaração de advertência de RF

O aparelho foi avaliado para cumprir os requisitos gerais de exposição a RF. O aparelho pode ser utilizado em condições de exposição portáteis sem restrições.

IC-Canadá: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Este dispositivo contém transmissores/ recetores isentos de licenças que cumprem as RSS isentas de licenças da Innovation, Science and Economic Development Canada. A operação está sujeita às seguintes duas condições:

- 1 Este dispositivo não poderá causar interferências.
- **2** Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferência que poderá causar uma operação não desejada no dispositivo.

Aviso de marca comercial



For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Play-Fi, and the DTS Play-Fi logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries.

© 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.



To control this AirPlay 2-enabled speaker, iOS 11.4 or later is required. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple® and AirPlay® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.



The Spotify Software is subject to third party licenses found here: www. spotify.com/connect /third-party-licenses.

Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Google, Google Play and Chromecast built-in are trademark of Google LLC. Google Assistant is not available in certain languages and countries.



As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Visite www.Philips.com/support para obter os detalhes e os documentos mais recentes. Philips e Philips Shield Emblem são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V. e a sua utilização está ao abrigo de licenca.

Este produto foi fabricado e vendido sob responsabilidade da MMD Hong Kong Holding Limited ou de uma das suas filiais, e a MMD Hong Kong Holding Limited é quem oferece garantia respeitante a este produto.



