

PHILIPS

Koptelefoon

4000 Serie

TAK4206



Handleiding

Registreer uw product voor ondersteuning op
www.philips.com/support

Inhoud

1	Belangrijke veiligheidsinstructies	2
	Gehoorveiligheid	2
	Algemene informatie	2

2	Uw draadloze Bluetooth-koptelefoon	3
	Inhoud van de verpakking	3
	Andere apparaten	3
	Overzicht van uw draadloze Bluetooth-koptelefoon	3

3	Aan de slag	4
	De koptelefoon opladen	4
	De koptelefoon met uw mobiele telefoon koppelen	4

4	Uw koptelefoon gebruiken	5
	De koptelefoon opnieuw aansluiten op een Bluetooth-apparaat	5
	Oproepen en muziek beheren	5
	Uw koptelefoon dragen	6
	De speeltijd- en volumelimit kunnen worden ingesteld in de Philips-koptelefoonapp	6

5	Technische gegevens	8
---	---------------------	---

6	Mededeling	9
	Conformiteitsverklaring	9
	Verwijdering van uw oude product en batterij	9
	Naleving van EMF	9
	Informatie over het milieu	10
	Kennisgeving van naleving	10

7	Handelsmerken	12
---	---------------	----

8	Veelgestelde vragen	13
---	---------------------	----

1 Belangrijke veiligheidsinstructies

Gehoorgeveiligheid



Gevaar

- Om gehoorschade te voorkomen, moet u de tijd dat u een koptelefoon met hoog volume gebruikt beperken. Zet het volume altijd op een veilig niveau. Hoe hoger het volume, hoe korter de veilige luistertijd is.

Neem de volgende richtlijnen in acht wanneer u de koptelefoon gebruikt.

- Luister op redelijke volumes gedurende een redelijke periode.
- Voorkom dat u het volume continu naar boven bijstelt omdat uw oor gewend raakt aan het volume.
- Zet het volume niet zo hoog dat u niet kunt horen wat er om u heen gebeurt.
- Wees extra voorzichtig of stop gebruik van het apparaat in potentieel gevaarlijke situaties.
- Overmatige geluidsdruk van de koptelefoon kan gehoorverlies veroorzaken.
- Het gebruik van een koptelefoon met beide oren tijdens het rijden wordt afgeraden en kan in sommige landen illegaal zijn.
- Vermijd afleiding door muziek of telefoongesprekken in het verkeer of andere potentieel gevaarlijke situaties.

Algemene informatie

Voorkom schade of storingen:



Opgelet

- Stel koptelefoons niet bloot aan overmatige hitte
- Laat de koptelefoon niet vallen.
- Koptelefoons mogen niet worden blootgesteld aan waterspatten of overmatige vochtigheid.
- De koptelefoon niet in water onderdompelen.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten.
- Gebruik indien nodig een zachte doek, eventueel bevochtigd met een minimale hoeveelheid water of verdunde milde zeep om het apparaat te reinigen.
- De ingebouwde batterij mag niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals direct zonlicht, vuur en dergelijke.
- Vervanging van een batterij door een onjuist type die een beveiliging kan neutraliseren;
- Een batterij in vuur of een hete oven gooien, of mechanisch pletten of snijden kan resulteren in een explosie;
- Een batterij achterlaten in een omgeving met extreem hoge temperaturen kan leiden tot een explosie of lekkage van ontvlambare vloeistof of gas;
- Een batterij blootstellen aan extreem lage luchtdruk, wat kan leiden tot een explosie of lekkage van ontvlambare vloeistof of gas.
- Gebruik uw koptelefoon nooit als u een motorvoertuig bestuurt, fietst, hardloopt of in drukke verkeersgebieden bent. Dit is op veel plaatsen gevaarlijk en illegaal.

Over bedrijfs- en opslagtemperaturen en vochtigheid

- **Bedrijfstemperatuur:**
0 °C (32 °F) to 40 °C (104 °F)
- **Opslagtemperatuur:**
-10 °C (14 °F) to 45 °C (113 °F)
- **Luchtvochtigheid bij gebruik:**
8% - 90% RV (geen condensatie)
- **Luchtvochtigheid bij opslag:**
5% - 90% RV (geen condensatie)
- **Maximale hoogte voor gebruik:**
3000 meter
- De gebruiksduur van de batterij kan korter zijn bij hoge of lage temperaturen.

2 Uw draadloze Bluetooth-koptelefoon



Wereldwijde
garantie



Veiligheidsinformatie


Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om volledig te profiteren van de ondersteuning die Philips biedt. Met deze draadloze Philips-koptelefoon kunt u:

- draadloze en handsfree gesprekken voeren;
- draadloze muziek bedienen;
- schakelen tussen oproepen en muziek.

Inhoud van de verpakking



Philips Draadloze koptelefoon voor kinderen (TAK4206)



USB-C-oplaadkabel
(alleen voor opladen)




Snelstartgids

Andere apparaten

Een mobiele telefoon of apparaat (bijv. notebook, PAD, Bluetooth-adapters, MP3-spelers enz.) die Bluetooth ondersteunt en compatibel is met de headset (zie 'Technische gegevens' op pagina 8).

Overzicht van uw draadloze Bluetooth-koptelefoon



- ① Microfoon
- ② LED-indicator
- ③ USB-C-oplaadsleuf
- ④ Aan/uit knop
- ⑤ - Volumeknop
- ⑥ Lichtmodusknop
- ⑦ + Volumeknop

3 Aan de slag

De koptelefoon opladen



Opmerking

- Voordat u uw headset voor het eerst gebruikt, laadt u de batterij gedurende 5 uur op voor een optimale batterijcapaciteit en levensduur.
- Gebruik alleen de originele USB-oplaadkabel om schade te voorkomen.
- Beëindig uw gesprek voordat u de koptelefoon oplaadt, omdat de koptelefoon wordt uitgeschakeld.
- Tijdens het opladen kunt u de koptelefoon niet gebruiken.

Sluit de meegeleverde USB-oplaadkabel aan op:

- de USB-C-oplaadsleuf op de koptelefoon en;
 - de oplader/USB-poort van een computer.
- ↳ LED wordt wit tijdens het opladen en gaat uit wanneer de koptelefoon volledig is opgeladen



Tip

- Normaal duurt een volledige oplaadbeurt 2 uur.

Koptelefoon met uw mobiele telefoon koppelen

Voordat u de koptelefoon voor het eerst met uw mobiele telefoon gebruikt, moeten beide apparaten worden gekoppeld. Een koppeling brengt een unieke gecodeerde verbinding tot stand tussen de koptelefoon en de mobiele telefoon. De koptelefoon slaat de laatste 4 apparaten op in het geheugen. Als u meer dan 4 apparaten probeert te koppelen, wordt het eerste gekoppelde apparaat vervangen door het nieuwe.

- 1 Zorg ervoor dat de koptelefoon volledig is opgeladen.
- 2 Houd  2 seconden ingedrukt om de koptelefoon in te schakelen.
- 3 Zorg ervoor dat de mobiele telefoon is ingeschakeld en dat de Bluetooth-functie is geactiveerd.
- 4 Koppel de koptelefoon met de mobiele telefoon. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele telefoon voor bijzonderheden.

In het onderstaande voorbeeld ziet u hoe u de koptelefoon kunt koppelen met uw mobiele telefoon.


- 1 Activeer de Bluetooth-functie van uw mobiele telefoon en selecteer Philips TAK4206.
- 2 Het wachtwoord "0000" (4 nullen) invoeren als daarom wordt gevraagd. Voor mobiele telefoons met Bluetooth 3.0 of hoger hoeft u geen wachtwoord in te voeren.



Philips TAK4206

4 Uw koptelefoon gebruiken

De koptelefoon opnieuw aansluiten op een Bluetooth-apparaat

- 1 Schakel uw mobiele telefoon / Bluetooth-apparaat in.
- 2 Houd  2 seconden ingedrukt om de koptelefoon in te schakelen.
 - ↳ Het blauwe lampje brandt.
 - ↳ De koptelefoon wordt automatisch opnieuw verbonden met de laatst verbonden mobiele telefoon/Bluetooth-apparaat. Als de koptelefoon niet binnen 1 minuut verbinding maakt met het laatste apparaat, gaat het in de modus "Niet verbonden".

Tip



- Als u de mobiele telefoon/Bluetooth-apparaat inschakelt of de Bluetooth-functie activeert nadat u de koptelefoon hebt ingeschakeld, moet u de koptelefoon en mobiele telefoon/Bluetooth-apparaat handmatig opnieuw verbinden.

Opmerking


- Als de koptelefoon binnen 5 minuten geen verbinding kan maken met een Bluetooth-apparaat, wordt deze automatisch uitgeschakeld om de batterij te sparen.

Oproepen en muziek beheren



Aan/Uit

Functie	Knop	Bediening
Schakel de koptelefoon in.		2 seconden ingedrukt houden.
Zet de koptelefoon uit.		4 seconden ingedrukt houden. ↳ Het blauwe lampje gaat aan en dooft.






Muziek regelen

Functie	Knop	Bediening
Muziek afspelen of pauzeren		Eenmaal indrukken
Volume instellen	+/-	Eenmaal indrukken
Volgende nummer	+	Houd 2 seconden ingedrukt
Vorig nummer	-	Houd 2 seconden ingedrukt

Oproep beantwoorden

Functie	Knop	Bediening
Oproep beantwoorden / ophangen.		Eenmaal indrukken.
Een inkomend gesprek weigeren.		Houd 2 seconde ingedrukt.

RGB-lichtmodusindicator


Functie	Knop	Bediening
Roodlicht-modus		Eenmaal indrukken.
Blauwlicht-modus		Eenmaal indrukken.
Groenlicht-modus		Eenmaal indrukken.
Regenbooglicht-modus		Eenmaal indrukken.
Licht uit		Eenmaal indrukken.

Status van andere koptelefoonindicatoren

Status koptelefoon	Indicator
De koptelefoon is verbonden met een Bluetooth-apparaat terwijl de koptelefoon in de standby-modus staat of terwijl u naar muziek luistert	De blauwe LED knippert elke 4 seconden.
De koptelefoon is klaar om te worden gekoppeld.	De LED knippert afwisselend blauw en wit.
De koptelefoon is ingeschakeld maar niet verbonden met een Bluetooth-apparaat.	De LED knippert afwisselend blauw en wit waarna de koptelefoon binnen 5 minuten wordt uitgeschakeld.
Laag batterijniveau.	De witte LED knippert elke 1 minuut 3 keer totdat het apparaat automatisch uitschakelt.
Batterij is volledig opgeladen.	Licht uit.

Uw koptelefoon dragen

Pas de hoofdband aan uw hoofd aan.



De speeltijd- en volumelimit kunnen worden ingesteld in de Philips-koptelefoonapp

Scan de QR-code/druk op de knop 'Downloaden' of zoek naar 'Philips-koptelefoons' in de Apple App Store of Google Play om de app te downloaden.



Speeltijdlimiet:

- De speeltijd kan worden ingesteld in de Philips Headphones-app.
 - ↳ Uw apparaat verbinden met een koptelefoon en de speeltijdlimiet in de Philips-koptelefoonapp instellen.

- 10 minuten voordat het volume de vooraf ingestelde volumelimiet bereikt, hoort u een gesproken melding met de tekst 'Afspeeltijdlimiet ingeschakeld'.

- ↳ a) a) Wanneer de afspeeltijdlimiet is bereikt, wordt de gesproken melding 'Speeltijdlimiet ingeschakeld' afgespeeld en wordt de muziek in de koptelefoon gepauzeerd. De gesproken prompt 'Afspeeltijdlimiet ingeschakeld' wordt elke 10 seconden afgespeeld totdat de batterij leeg is. Het apparaat dat met de koptelefoon is gekoppeld, wordt tegelijkertijd gepauzeerd;
- b) Als u wilt doorgaan met afspelen vanaf het aangesloten apparaat, schakelt u de koptelefoon uit om de verbinding met het apparaat te verbreken.

- Op dezelfde dag weer inschakelen:
 - ↳ 1. Als de afspeeltijd van de vorige sessie niet werd bereikt, blijft de afspeeltijd tellen vanaf de vorige sessie en volgt u de beschrijving onder a)
 - 2. Als de afspeeltijd van de vorige sessie is bereikt, volgt u de beschrijving onder a)
 - 3. Als u de afspeeltijdlimiet opnieuw wilt instellen, selecteert u 'Nooit' in de sectie afspeeltijdlimiet van de Philips Headphones-app.
- De volgende dag wordt de timer voor de afspeeltijdlimiet gereset en telt vanaf "0" min.






Volumelimiet:

- De volumebegrenzing kan worden ingesteld in de Philips Headphones-app:
 - ↳ a) Zorg ervoor dat uw apparaat is aangesloten op de koptelefoon en stel de volumebegrenzing in de Philips Headphones-app in.
- Gesproken melding 'Volumelimiet ingeschakeld' wordt ingeschakeld wanneer het volume van de hoofdtelefoon hoger is dan het vooraf ingestelde volume in de Philips Headphones-app.
 1. Als het koptelefoonvolume hoger is dan de vooraf ingestelde volumelimiet in de app, wordt het koptelefoonvolume elke minuut verlaagd met een gesproken prompt met de tekst 'spraaklimiet ingeschakeld' totdat het vooraf ingestelde volume is bereikt.
 2. Als het koptelefoonvolume gelijk of lager is dan het vooraf ingestelde volume in de app, blijft het volume ongewijzigd.
- Wanneer de koptelefoon wordt uit- en weer ingeschakeld, wordt de volumebegrenzing opnieuw gestart.
- De volgende dag wordt de timer gereset.

Opmerking

1. Zorg ervoor dat de Philips Headphones-app op het apparaat van de ouders staat om ervoor te zorgen dat de instellingen niet worden gewijzigd.
2. Hoort u geen geluid wanneer u de koptelefoon gebruikt, controleer dan of er een afspeeltijdlimiet is geactiveerd.
3. De speeltijdlimiet kan worden gereset door de volume + en - knoppen tegelijkertijd 5 seconden ingedrukt te houden. Hierdoor wordt de koptelefoon teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

5 Technische gegevens



- Muziekspeltijd: 28 uur
- Spreektijd: 25 uur
- Normale tijd voor een volledige lading: 2 uur
- Snel opladen voor 15 minuten gedurende 2 uur
- Oplaadbaar lithium-polymeer batterij (240 mAh)
- Bluetooth 5.0
- Ondersteuning (handsfree profiel - HFP)
- Bluetooth stereo ondersteund (Advanced Audio Distribution Profile - A2DP; Audio Video Afstandsbedieningsprofiel - AVRCP)
- Frequentiebereik: 2,402-2,480 GHz
- Zendervermogen: < 10 dBm
- Werkbereik: Tot 10 meter (33 feet)
- Digitale echo- en ruisonderdrukking voor heldere oproepen
- Automatische uitschakeling

Opmerking

- Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
- Oplaadbare batterijen mogen alleen worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.

6 Mededeling

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart MMD Hong Kong Holding Limited dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53 / EU. U vindt de conformiteitsverklaring op www.p4c.philips.com.

Verwijdering van uw oude product en batterij



Uw product is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten, die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2012/19/EU.




Dit symbool betekent dat het product een ingebouwde oplaadbare batterij bevat die valt onder de Europese Richtlijn 2013/56/EU en die niet bij het normale huisvuil kan worden weggegooid. Wij raden u ten eerste aan om dit product naar een officieel inzamelpunt of een Philips-servicecentrum te brengen om de batterij op een professionele manier te laten verwijderen.

Informeer uzelf over het plaatselijk systeem voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en oplaadbare batterijen. Volg de plaatselijke regels en gooi het product en de oplaadbare batterijen nooit weg met het normale huishoudafval. Correcte verwijdering van oude producten en oplaadbare batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.

Verwijdering ingebouwde batterij

Als er in uw land geen inzamelings-/recyclingsysteem voor elektronische producten is, kunt u het milieu beschermen door de batterij te verwijderen en te recyclen voordat u de koptelefoon weggooit.

- Zorg ervoor dat de koptelefoon is losgekoppeld van de oplader voordat u de batterij verwijdert.



Naleving van EMF

Dit product voldoet aan alle toepasselijke normen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

Informatie over het milieu

Alle overbodige verpakking is weggelaten. Wij hebben geprobeerd de verpakking gemakkelijk in drie materialen te scheiden: karton (doos), polystyreenschuim (buffer) en polyethyleen (zakken, beschermend schuimvel.)

Uw systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt als ze worden gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Neem de plaatselijke voorschriften in acht voor het verwijderen van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Kennisgeving van naleving

Het apparaat voldoet aan de FCC-regels, deel 15. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
2. Dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

FCC-regels

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een Klasse B digitaal apparaat, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructiehandleiding, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken.

Er is echter geen garantie dat interferentie niet zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen, wordt de gebruiker geadviseerd om te proberen de interferentie te verhelpen met een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
- Vergroot de afstand tussen apparatuur en ontvanger
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio / tv-technicus voor hulp.

FCC-verklaring inzake blootstelling aan straling:

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgelegd voor een ongecontroleerde omgeving. Deze zender mag niet op dezelfde plaats worden geplaatst of worden gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.

Opgelet: De gebruiker wordt erop gewezen dat wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig kunnen maken

Canada:

Dit apparaat bevat licentievrije zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan de licentievrije RSS(s) van Innovation, Science and Economic Development Canada. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Verklaring IC-blootstelling aan straling:

Deze apparatuur voldoet aan de stralingslimieten van Canada die zijn vastgelegd voor ongecontroleerde omgevingen. Deze zender mag niet op dezelfde plaats worden geplaatst of worden gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.

Opgelet: De gebruiker wordt erop gewezen dat wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig kunnen maken

Avis de conformité

Cet appareil satisfait aux règlements de la FCC partie 15 du Code of Federal Regulations. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes:

- 1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférence préjudiciable et**
- 2. l'appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré.**

Règlement de la FCC

Cet équipement a été testé et jugé compatible avec les limites s'appliquant aux appareils numériques de la classe B, conformément à l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été définies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé ni utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences gênantes pour les communications radio.

Rien ne garantit toutefois que des interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles pour la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors tension puis sous tension, l'utilisateur devra essayer de corriger ces interférences en effectuant une ou plusieurs des opérations suivantes :

Déplacez l'antenne de réception.
Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
Branchez l'équipement à une prise d'un circuit autre que celui sur lequel le récepteur est branché.
Consultez le détaillant ou un technicien de radiotélévision expérimenté.

Canada :

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Déclaration d'IC sur l'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations définies par le Canada pour des environnements non contrôlés. Cet émetteur ne doit pas être installé au même endroit ni utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur.

7 Handelsmerken

Bluetooth

Het Bluetooth® woordmerk en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken en eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Top Victory Investment Limited is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectieve eigenaars.

8 Veelgestelde vragen

Mijn Bluetooth-koptelefoon kan niet worden ingeschakeld.

Het batterijniveau is laag. Laad de koptelefoon op.

Ik kan mijn Bluetooth-koptelefoon niet koppelen aan een mobiele telefoon.

Bluetooth is uitgeschakeld. Schakel de Bluetooth-functie op uw mobiele telefoon in en schakel de mobiele telefoon in voordat u de koptelefoon inschakelt.

Koppelen is niet mogelijk.

Controleer of de koptelefoon in de koppelingsmodus staat.

- Volg de stappen die in deze gebruikershandleiding worden beschreven (zie 'De koptelefoon met uw mobiele telefoon koppelen' op pagina 4).
- Controleer of het LED-lampje afwisselend blauw en wit knippert

De mobiele telefoon kan de koptelefoon niet vinden.

- De koptelefoon is mogelijk verbonden met een eerder gekoppeld apparaat. Schakel het aangesloten apparaat uit of verplaats het buiten bereik.
- Het koppelen is mogelijk gereset of de koptelefoon is eerder gekoppeld met een ander apparaat. Verbind de koptelefoon opnieuw met de mobiele telefoon zoals beschreven in de gebruikershandleiding (zie 'De koptelefoon met uw mobiele telefoon koppelen' op pagina 4)."

Mijn Bluetooth-koptelefoon is verbonden met een mobiele telefoon met Bluetooth-stereo, maar muziek wordt alleen afgespeeld via de luidspreker van de mobiele telefoon.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele telefoon. Selecteren om naar muziek te luisteren via de koptelefoon.

De geluidskwaliteit is slecht en er is ruis hoorbaar.

Het Bluetooth-apparaat is buiten bereik. Verklein de afstand tussen uw koptelefoon en Bluetooth-apparaat of verwijder obstakels ertussen.

De audiokwaliteit is slecht wanneer het streamen vanaf de mobiele telefoon erg langzaam is, of audiostreaming werkt helemaal niet.

Controleer of uw mobiele telefoon zowel (mono) HFP ondersteunt, maar ook A2DP ondersteunt (zie "Technische gegevens" op pagina 8).

Ik hoor muziek maar kan muziekweergave niet regelen op mijn Bluetooth-apparaat (bijv. afspelen/pauzeren/vooruit overslaan/achteruit)

Controleer of de Bluetooth-audiobron AVRCP ondersteunt (zie 'Technische gegevens' op pagina 8).

Ga voor ondersteuning naar www.philips.com/support.



Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt. Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van zijn dochterondernemingen en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantieggever met betrekking tot dit product.

UM_TAK4206_00_NL_V1.0

