



© Royal Philips Electronics N.V. 2009


All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

Printed in China

DC320_37_QSG_V1.0



Registre su producto y obtenga asistencia en
www.philips.com/welcome




Guía de inicio rápido

- 1 Conexión
- 2 Configuración
- 3 Diversión

Sistema Docking
DC320


Contenido de la caja



Unidad principal




Control remoto



Adaptador
de CA



Cable de
conexión MP3




Manual de usuario
Guía de inicio
rápido

1 Conexión

A Conexión de corriente

- 1 Prepare el adaptador de alimentación de CA.
- 2 Enchufe un extremo del adaptador de CA a la toma **DC IN** de la unidad principal.
- 3 Enchufe el otro extremo del adaptador de CA a la toma de pared.



PHILIPS

ES

- 
- Consejo