

PHILIPS

Fidelio

Bezdrátový domácí
reproduktor FS1



Uživatelská příručka

Zaregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na webu:

www.philips.com/support

Obsah

1 Důležité 3

Bezpečnost	3
Nápověda a podpora	3

2 Váš bezdrátový reproduktor 4

Obsah balení	4
Přehled reproduktoru	4

3 Začínáme 6

Připojení napájení	6
Zapnutí a vypnutí	6

4 Připojení 7

Připojení k síti Wi-Fi (bezdrátový provoz)	7
Připojení reproduktoru k TV s funkcí Philips Play-fi	10

5 Použití světla 11

Spárování s Ambilight TV	11
Následování hudby	12
Režim Náladové světlo	12
Úprava jasu	13
Vypnutí LED světla	13
Přehled	13

6 Přehráč 14

Přehrávání ze zařízení Bluetooth	14
Ovládání přehrávání	14
Poslech externího zařízení	14
Poslech služby Spotify	15
Upgrade firmwaru	15
Resetování továrního nastavení	15

7 Technické údaje výrobku 16

8 Řešení potíží 17

9 Poznámka 18

1 Důležité

Bezpečnost

Důležité bezpečnostní pokyny

- Ujistěte, že napětí napájecího zdroje odpovídá napětí uvedenému na zadní nebo spodní straně výrobku.
- Reproduktor nesmí být vystaven kapající ani stříkající vodě.
- Na reproduktor nepokládějte žádné zdroje nebezpečí (například předměty naplněné kapalinou nebo zapálené svíčky).
- Zajistěte, aby byl kolem reproduktoru dostatek volného místa kvůli ventilaci.
- Používejte reproduktor bezpečně v prostředí s teplotou mezi 0 °C a 45 °C.
- Používejte výhradně přídatná zařízení a příslušenství doporučená výrobcem.



Varování

- Nikdy nesnímejte kryt tohoto reproduktoru.
- Žádnou část tohoto reproduktoru nikdy nepromazávejte.
- Umístěte tento reproduktor na rovný, pevný a stabilní povrch.
- Tento reproduktor nikdy neumísťujte na jiný elektrický přístroj.
- Používejte tento reproduktor pouze ve vnitřním prostředí. Uchovávejte tento reproduktor mimo dosah vody, vlhkosti a předmětů naplněných vodou.
- Uchovávejte tento reproduktor mimo dosah přímého slunečního záření, otevřeného plamene nebo tepla.
- Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.

Pro zařízení 5G Wi-Fi

Zařízení s provozem v pásmu 5 150–5 350 MHz je určeno pouze k použití ve vnitřních prostorách, aby se snížila možnost škodlivého rušení mobilních satelitních systémů na stejném kanálu.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		

Nápověda a podpora

Rozsáhlou podporu online naleznete na webu www.philips.com/support, kde můžete:

- stahovat návody k obsluze a stručné příručky
- zhlédnout návodná videa (k dispozici pouze pro vybrané modely)
- nalézt odpovědi na často kladené dotazy
- zaslat e-mailem dotaz
- chatovat s naším zástupcem podpory

Postupujte podle pokynů na webu a vyberte jazyk, poté zadejte číslo modelu výrobku. Můžete se také obrátit na centrum péče o spotřebitele ve své zemi. Než budete kohokoli kontaktovat, poznamenejte si číslo modelu a sériové číslo výrobku. Tyto údaje naleznete na zadní nebo spodní straně výrobku.

2 Váš bezdrátový reproduktor



Blahopřejeme vám k zakoupení a vítáme u společnosti Philips! K plnému využívání výhod podpory, kterou společnost Philips nabízí, zaregistrujte svůj výrobek na webu www.philips.com/support.

Obsah balení

Zkontrolujte položky v balení a seznamte se s nimi:

- Reproduktor
- Napájecí adaptér
- Napájecí kabel
- Stručná příručka
- Bezpečnostní list
- Celosvětová záruka

Přehled reproduktoru



①

- Indikace stavu.
- Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekund spustíte párování s režimem Ambilight TV.
- Stisknete pro výběr režimu LED světla.

②


- Stisknutím zvýšíte nebo snížíte hlasitost.
- Jednou stisknete a pro zvýšení jasu LED světla.
- Jednou stisknete a pro snížení jasu LED světla.


③

- Přehrávání, pozastavení a obnovení přehrávání při spuštění technologie Bluetooth/Play-Fi.
- Jednou stisknete a pro výběr další barvy LED světla.


④ **Wi-Fi LED kontrolka (bílá)**


Stav indikátoru LED	Stav
Blikání	Režim přístupového bodu sítě Wi-Fi (AP)
Dvojitě blikání	Režim chráněného nastavení sítě Wi-Fi (WPS)
Trvalé svícení	Připojeno / úspěšné párování


- ⑤  **Tlačítko nastavení Wi-Fi**
- Slouží ke spuštění nastavování sítě Wi-Fi pro technologii Play-Fi.
 - Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekund aktivujete režim WPS.
 - Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 8 sekund aktivujete režim AP.

- ⑥  **For service (Pro aktualizaci)**
- Konektor USB určený pouze pro aktualizaci softwaru reproduktoru. Neumožňuje funkci přehrávání.

- ⑦  **DC in (DC vstup)**
- Slouží k připojení k napájecímu zdroji.

- ⑧ 
- Stiskněte jej a podržte pro spuštění funkce spárování nebo odpojení stávajícího spárovaného Bluetooth zařízení.

- ⑨  **Reset (Resetovat)**
- Pomocí ostrého předmětu tlačítko stiskněte po dobu 5 sekund pro obnovení továrního nastavení.

- ⑩  **Audio in (Zvukový vstup)**
- Konektor zvukového vstupu (3,5 mm) pro externí zvukové zařízení.


- ⑪ **Integrované LED světlo**

3 Začínáme

Připojení napájení

- Reproduktor je napájen DC vstupem.
- Zapojte kabel adaptéru do portu DC in reproduktoru a potom do elektrické zásuvky.
- Nebezpečí poškození výrobku! Ujistěte, že napětí napájecího zdroje odpovídá napětí uvedenému na zadní nebo spodní straně výrobku.

Stav indikátoru LED	Stav
Otáčí se modrou barvou po dobu 40 sekund.	Snaha o připojení k routeru.
Nesvítí.	Připojení k Wi-Fi bylo úspěšné.
Červeně bliká po dobu 5 sekund.	Připojení k Wi-Fi se nezdařilo.



Zapnutí a vypnutí

Reproduktor vypnete vytažením kabelu adaptéru ze zásuvky.

Poznámka

- Reproduktor se automaticky vypne po 15 minutách bez jakéhokoli ovládání uživatelem a přehrávání hudby.


4 Připojení

Připojení k síti Wi-Fi (bezdrátový provoz)

(Pro systémy iOS a Android)

Připojte-li toto zařízení a mobilní telefony nebo tablety (například iPad, iPhone, iPod touch, telefony se systémem Android atd.) do stejné sítě Wi-Fi, můžete k ovládání soundbaru a poslechu zvukových souborů využít aplikaci Philips Sound podporující technologii DTS Play-Fi.

- 1 Stáhněte si do telefonu nebo tabletu aplikaci Philips Sound podporující technologii DTS Play-Fi a nainstalujte ji.




- Zajistěte, aby byl router zapnutý a aby řádně fungoval.


Poznámka

- Obrazovka operací a způsob provádění operací se mohou lišit v závislosti na verzi zařízení.


- 2 Připojte telefon nebo tablet do stejné sítě Wi-Fi, do které chcete připojit soundbar.




- 3 Stisknutím tlačítka  (Wi-Fi) na zadní části zařízení a jeho podržením po dobu 8 sekund spustíte připojení sítě Wi-Fi.




- Počkejte, dokud se z reproduktoru neozve druhý tón, a poté tlačítko uvolněte.



- 4 Počkejte, dokud indikátor sítě Wi-Fi na přední části zařízení nepřejde z rychlého blikání na pomalé impulzy. Jakmile začne pomalé blikání, znamená to, že reproduktor přešel do režimu nastavení sítě Wi-Fi.





- 5 Spusťte aplikaci Philips Sound podporující technologii DTS Play-Fi. Postupujte podle pokynů v aplikaci a připojte toto zařízení k síti Wi-Fi.



- 6 Jakmile se úspěšně naváže připojení k síti Wi-Fi, indikátor sítě Wi-Fi přestane pulzovat a začne trvale svítit. Jakmile toto zařízení nastavíte v síti Wi-Fi, můžete jej ovládat z jakéhokoli chytrého telefonu nebo tabletu ve stejné síti.
- 7 Po navázání spojení můžete změnit název zařízení. Můžete si vybrat z několika názvů nebo si vytvořit svůj vlastní název zvolením možnosti Custom Name (Vlastní název) na konci seznamu. Jinak se nastaví výchozí název.

- 8 Po připojení může toto zařízení aktualizovat software. Při prvním nastavování upgradujte na nejnovější verzi softwaru. Upgrade softwaru může trvat několik minut. Během upgradu neodpojujte reproduktor, nevypínejte zařízení ani jej neodpojujte od sítě.

Poznámka

- Po připojení může zařízení aktualizovat software. Po prvotním nastavení je vyžadován upgrade. Bez upgradu nebudou některé funkce zařízení k dispozici.
- Pokud není první nastavení úspěšné, stiskněte na soundbaru tlačítko  sítě (Wi-Fi) a podržte jej stisknuté po dobu 8 sekund, dokud se neozve druhý tón a indikátor sítě Wi-Fi se nezmění na pomalé impulzy. Resetujte připojení k síti Wi-Fi, restartujte aplikaci a proveďte nastavení znovu.
- Chcete-li změnit síť na jinou, musíte nastavit připojení znovu. Stisknutím tlačítka  (Wi-Fi) na soundbaru a jeho podržením po dobu 8 sekund resetujte připojení k síti Wi-Fi.
- Pokud se prvotní nastavení nezdaří, zavřete aplikaci Philips Sound podporující technologii DTS Play-Fi. Restartujte aplikaci a pokuste se o nastavení znovu.

Nastavení služby AirPlay

Použijte službu AirPlay pro nastavení Wi-Fi připojení zařízení se systémem iOS (iOS7 nebo novější) a reproduktoru.

- 1 Zařízení se systémem iOS: Nastavení > Wi-Fi > vyberte domácí síť [Play-Fi Device (xxxxxx)]


→ Přejděte k nastavení sítě Wi-Fi. Přibližně za 5 sekund se zobrazí název zařízení Play-Fi.



- V nabídce nastavení služby Airplay vyberte zařízení Play-Fi.
- Jakmile bude nastavení hotové, stiskněte možnost „Done“.




- Jakmile se úspěšně naváže připojení k síti Wi-Fi, indikátor sítě Wi-Fi přestane pulzovat a začne trvale svítit.



- 2 Vraťte se k aplikaci Philips Sound, abyste mohli zařízení pojmenovat.



- 3 Po navázání spojení můžete změnit název zařízení. Můžete si vybrat z několika názvů nebo si vytvořit svůj vlastní název zvolením možnosti Custom Name (Vlastní název) na konci seznamu. Jinak se nastaví výchozí název.



Režim WPS

Je-li router vybaven funkcí chráněného nastavení sítě Wi-Fi (WPS), lze nastavit připojení bez zadávání hesla.

- 1 Stiskněte tlačítko Wi-Fi a podržte jej stisknuté po dobu 3 sekund. Ozve se tón a indikátor sítě Wi-Fi začne dvojité blikat.
- 2 Stiskněte na routeru tlačítko WPS. Tlačítko je běžně označeno tímto logem WPS.
- 3 Jakmile se úspěšně naváže připojení k síti Wi-Fi, indikátor sítě Wi-Fi přestane pulzovat a začne trvale svítit.





Poznámka

- Režim WPS není standardní funkcí všech routerů. Pokud váš router není režimem WPS vybaven, použijte standardní nastavení sítě Wi-Fi.
- Pokud chcete režim WPS ukončit, stiskněte jednou tlačítko Wi-Fi. V opačném případě se režim ukončí sám po uplynutí 2 minut.



Připojení reproduktoru k TV s funkcí Philips Play-fi

- 1 Zapněte televizor s funkcí DTS Play-Fi, který je připojený k internetu.
↳ Zvuk televizoru je ztlumený.
- 2 Přejděte na televizoru k nabídce Settings (Nastavení).
↳ Settings > Sound > DTS Play-fi (Nastavení > Zvuk > DTS Play-Fi)



Nastavení zvuku televizoru

Zvuk televizoru můžete také bezdrátově streamovat do domácích reproduktorů. Postupujte podle pokynů k nastavení na obrazovce.





Nastavení prostorového zvuku

Postupujte podle pokynů k nastavení na obrazovce.

5 Použití světla

Můžete nastavit integrované LED světlo reproduktoru tak, aby odpovídalo barvě vaší TV Philips Ambilight. Můžete také nastavit světlo tak, aby zobrazovalo přednastavený barevný styl, nebo můžete světlo vypnout.

Opakovaným stisknutím tlačítka  na reproduktoru přepnete režim světla: 1. Podle Ambilight / Následování hudby (když není propojena TV Ambilight nebo je odpojena TV), 2. Režim světla, 3. Vypnuto.




Spárování s Ambilight TV


Nastavte své reproduktory, aby se barevně řídily podle Ambilight TV. Reprodukter rozšíří efekt Ambilight z obrazovky TV.


- 1 Před zahájením nastavení se ujistěte, že reproduktor a televizor jsou připojeni ke stejné síti Wi-Fi.
- 2 Zapněte Philips Ambilight TV. Nastavení párování Ambilight TV se provádí na TV.

- 3 Na Ambilight TV spusťte konfiguraci následujícím způsobem:

Settings > Ambilight > Ambilight extension > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Configure (Nastavení > Ambilight > Rozšíření Ambilight > Ambilight+bezdrátové domácí reproduktory Philips > Konfigurovat).



- 4 Řiďte se pokyny pro nastavení uvedenými v TV. Dlouze stiskněte tlačítko  na reproduktoru pro spuštění režimu párování s Ambilight TV.
- 5 Když reproduktor spustí párování, LED kontrolka začne blikat žlutou barvou.



- 6 Když se reproduktor spáruje s Ambilight TV, LED světlo na reproduktoru se bude řídit podle Ambilight TV.




Poznámka


- Párování se přeruší po 2 minutách.



Následování hudby


Pokud není propojena Ambilight TV nebo je TV odpojena, LED světlo na reproduktoru se při přehrávání hudby automaticky přepne do režimu Následování hudby.

Můžete si vybrat jeden ze stylů, které se řídí dynamiku zvuku.

- 1 Pokud chcete nastavit LED světlo, stiskněte na reproduktoru tlačítko  pro Režim 1 „Podle Ambilight/ Následování hudby“.





- 2 Můžete si vybrat jednu z předem nastavených barevných stylů. Pro nastavení barvy stiskněte  a  pro výběr barevného stylu, který chcete.






Režim Náladové světlo

Režim Náladové světlo (režim Obývací pokoj) vašeho reproduktoru umožňuje zapnout LED světlo (statické světlo) s přehráváním zvuku nebo bez něj. Můžete ve své místnosti svítit pomocí LED světla.

- 1 Pokud chcete nastavit LED světlo, stiskněte na reproduktoru tlačítko  pro Režim 2 „Náladové světlo“.



- 2 Můžete si vybrat jednu z předem nastavených barevných stylů. Pro nastavení barvy stiskněte  a  pro výběr barevného stylu, který chcete.



K dispozici jsou styly náladového světla:

- Teplá bílá – výchozí statická barva
- Horká láva – červená statická barva
- Hluboká voda – modrá statická barva
- Zelená přírodní – zelená statická barva
- Oranžová – oranžová statická barva
- Citronová – žlutá statická barva
- Levandulová – světle fialová statická barva




Poznámka

- V režimu náladového světla musí být zdroj napájení neustále připojený. V režimu náladového osvětlení není vyžadováno připojení k síti nebo Bluetooth.

Úprava jasu

Nastavte úroveň jasu LED světla.

- Jednou stiskněte a **+** pro zvýšení jasu LED světla.
- Jednou stiskněte a **-** pro snížení jasu LED světla.



Vypnutí LED světla

Chcete-li LED světlo vypnout, stiskněte na reproduktoru tlačítko a přejděte do Režimu 3 „Vypnuto“.

Přehled

	Režim	Ambilight TV	Stav indikátoru LED	Akce
1	Podle Ambilight TV	Spárováno	Podle barvy Ambilight TV	<ul style="list-style-type: none"> • Režim spárování spustíte stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekund.
	Následování hudby	Nespárováno	Liší se s rytmem zvuku přehrávané hudby.	<ul style="list-style-type: none"> • Pro výběr barvy stiskněte tlačítko a .
2	Náladové světlo (režim Obývací pokoj)		Statická barva	<ul style="list-style-type: none"> • Pro zvýšení/snížení jasu stiskněte tlačítko a + / -.
3	Vypnuto		Vypnuto	


6 Přehrát

Přehrávání ze zařízení Bluetooth

Díky tomuto reproduktoru si můžete užívat poslech zvuku z vašeho Bluetooth zařízení.



Poznámka

- Ujistěte se, že je na vašem zařízení povolena funkce Bluetooth.
- Maximální vzdálenost pro spárování reproduktoru a vašeho zařízení Bluetooth je 20 metrů.
- Uchovávejte mimo dosah jakéhokoli jiného elektronického zařízení, které může způsobovat rušení.

- 1 Režim spárování Bluetooth spustíte stisknutím a podržením tlačítka  umístěného v zadní části skříně po dobu 8 sekund.
- 2 Na zařízení Bluetooth zapněte funkci Bluetooth a navažte připojení vyhledáním a výběrem položky "**Philips Fidelio FS1**".
- 3 Na zařízení Bluetooth vyberte zvukové soubory nebo hudbu a přehrajte je.


Indikátor LED	Popis
Bliká pomalu modře	<ul style="list-style-type: none">• Připraveno ke spárování• Opětovné připojování k naposledy připojenému zařízení
Trvale svítící modrá	Připojeno

Poznámka

- Chcete-li zařízení odpojit, stiskněte a podržte po dobu 2 sekund tlačítko , dokud nezačne indikátor LED rychle modře blikat.
- Reprodukter se po zapnutí vždy automaticky pokusí znovu připojit k naposledy připojenému zařízení.
- Pro vymazání informací o spárování stiskněte a po dobu 6 sekund podržte tlačítko , dokud indikátor LED nezačne pomalu modře blikat.


Ovládání přehrávání

Při přehrávání hudby

 Stiskněte pro pozastavení nebo obnovení přehrávání hudby.

 Nastavení hlasitosti.

Poslech externího zařízení



Připojte svůj MP3 přehrávač pro přehrávání vaši zvukových souborů nebo hudby.

Co potřebujete

- MP3 přehrávač.
- 3,5 mm stereofonní zvukový kabel.

- 1 Pomocí 3,5 mm stereofonního zvukového kabelu připojte MP3 přehrávač ke konektoru **AUDIO IN** na tomto zařízení.
- 2 Stisknutím tlačítek na přehrávači MP3 vyberte a přehrajte zvukové soubory nebo hudbu.

Poslech služby Spotify

K poslechu služby Spotify lze použít telefon, tablet nebo počítač.

Přejděte na web.spotify.com/connect, kde zjistíte jak.

Upgrade firmwaru

Aktualizujte zařízení na nejnovější verzi firmwaru, abyste získali nejnovější funkce a podporu.

Aktualizujte firmware pomocí aplikace Philips Sound (Settings > Fine Tune / Update Firmware) (Nastavení > Jemné nastavení / Aktualizovat firmware)


Firmware pro MCU a DSP lze upgradovat na nejnovější verzi pomocí aplikace Philips Sound podporující technologii DTS Play-Fi. Přejděte k nabídce nastavení a výběrem možnosti PS Fine Tune / Update Firmware zkontrolujte, zda je upgrade k dispozici. Je-li upgrade vydán, lze k automatickému provedení upgradu stisknout ikonu upgradu.

Pokud je toto zařízení připojené k síti Wi-Fi, může přijímat aktualizace firmwaru vzduchem. Vždy upgradujte na nejnovější verzi firmwaru, abyste zlepšili výkon tohoto zařízení.

Resetování továrního nastavení

Slouží k resetování zařízení na výchozí nastavení.

- 1 Připojte reproduktor k napájení, pomocí jehly stiskněte po dobu 5 sekund tlačítko **Reset** umístěné na zadní straně reproduktoru.



- Uslyšíte tón a poté se reproduktor automaticky restartuje.
- Reproduktor je obnoven do továrního nastavení.

7 Technické údaje výrobku

Poznámka

- Informace o výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Všeobecné informace

Napájení	100–240 V~ 50/60 Hz
Příkon	< 60 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	<0,5 W
Rozměry (Š×V×H)	142×253×142 mm
Hmotnost (hlavní jednotky)	2,328 kg
Provozní teplota	0–40 °C

Zesilovač

Výstupní výkon	60 W RMS 120 W MAX
Frekvenční odezva	50–20 000 Hz
Poměr signál-šum	> 70 db
Celkové harmonické zkreslení	1%

Reproduktory

Impedance	4 ohmů
Vstupní napětí	30 W (woofer) 20 W (upfiring) 10 W (tweeter)
Budič reproduktoru	1× 3,5" woofer 1× 25mm tweeter 2× pasivní radiátor 1× 2,5" upfiring střední

Bluetooth

Verze Bluetooth	V5.0, AAC, SBC
Rozsah frekvence	2 402 až 2 480 MHz
Maximální přechodový výkon	4 dBm
Kompatibilní profily Bluetooth	A2DP
Dosah funkce Bluetooth	přibl. 20 m

Podporované sítě

Bezdrátová síť	802.11 a/b/g/n/ac
Frekvenční rozsah vysílače 2.4G	2412–2462 MHz
Výkon vysílače Wi-Fi 2.4G	13±2 dBm
Frekvenční rozsah vysílače 5G	5150–5850 MHz
Výkon vysílače Wi-Fi 5G	11±2 dBm

8 Řešení potíží



Varování

- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nikdy nesnímejte kryt výrobku.

K zachování záruky se nikdy nepokoušejte opravit výrobek sami.

Pokud se při používání výrobku setkáte s problémy, před vyžádáním servisu zkontrolujte následující body. Pokud bude problém nadále přetrvávat, obraťte se na podporu na webu www.philips.com/support.

Obecné

Bez napájení

- Ujistěte se, že je v zásuvce DC proud.
- Ujistěte se, že je zásuvka DC IN na reproduktoru správně zapojena.
- V rámci úspory energie se reproduktor automaticky vypne 15 minut poté, co není přijímán žádný zvukový signál nebo není připojeno žádné zvukové zařízení.

Žádný zvuk

- Upravte hlasitost tohoto reproduktoru.
- Upravte hlasitost připojeného zařízení.
- V režimu **AUDIO IN** se ujistěte, že je zastaveno přehrávání hudby přes Bluetooth.
- Ujistěte se, že je vaše zařízení Bluetooth v provozním dosahu.

Žádná reakce reproduktoru

- Restartujte reproduktor.

Bluetooth

Kvalita přehrávání zvuku z připojeného zařízení Bluetooth je špatná.

- Přijem signálu Bluetooth je špatný. Přesuňte zařízení blíže k reproduktoru nebo odstraňte překážky mezi zařízením a reproduktorem.

V zařízení Bluetooth nemohu nalézt název Bluetooth tohoto zařízení

- Zkontrolujte, zda je v zařízení Bluetooth aktivována funkce Bluetooth.
- Zařízení znovu spárujte se zařízením Bluetooth.

Nemohu se připojit se svým Bluetooth zařízením

- Funkce Bluetooth zařízení není povolena. Postup povolení funkce zjistíte v návodu k obsluze tohoto zařízení.
- Reproduktor není v režimu párování.
- Tento výrobek je již připojen k jinému zařízení s podporou Bluetooth. Zařízení odpojte a zkuste to znovu.

Připojení Wi-Fi

Nelze navázat připojení Wi-Fi.

- Zkontrolujte, zda je na routeru k dispozici síť WLAN.
- Umístěte router Wi-Fi co nejbližší k zařízení.
- Zkontrolujte, zda je heslo správné.
- Zkontrolujte funkci sítě WLAN nebo restartujte modem a router Wi-Fi.

Play-fi

V aplikaci nelze rozpoznat zařízení podporující technologii Play-Fi.

- Zkontrolujte, zda jsou zařízení připojena k síti Wi-Fi.

Nelze přehrávat hudbu prostřednictvím technologie Play-Fi.

- Pokud poskytovatel služeb ukončí svou službu, nemusí být určité síťové služby nebo obsah prostřednictvím zařízení k dispozici.
- Pokud se prvotní nastavení nezdaří, zavřete aplikaci Philips Sound podporující technologii DTS Play-Fi. Restartujte aplikaci.
- Pokud je reproduktor nastaven na možnost Stereo Pairs (Stereo párování) nebo Surround Sound (Prostorový zvuk), je před samostatným použitím nutné reproduktor odpojit.

9 Poznámka

Jakékoli změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny společností MMD Hong Kong Holding Limited, mohou znamenat zrušení oprávnění uživatele k použití výrobku.

Dodržování předpisů



Společnost TP Vision Europe B.V. tímto prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě naleznete na webu www.philips.com/support.

Péče o životní prostředí

Likvidace vašich starých výrobků



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a komponent, které lze recyklovat a znovu použít.



Tento symbol na výrobku znamená, že se na výrobek vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.



Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje baterie, na něž se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU a které nelze likvidovat s běžným domovním odpadem. Informujte se o místním systému odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nevyhazujte výrobek ani baterie do běžného domovního odpadu.

Správná likvidace starých výrobků a baterií pomáhá předcházet negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Informace o životním prostředí

Veškeré obalové materiály, které byly zbytečné, se k zabalení tohoto výrobku vynechaly. Snažili jsme se udělat balení tak, aby bylo možné snadno oddělit tři materiály: karton (krabice), polystyrenová pěna (výplň) a polyetylen (sáčky, ochranný pěnový arch).

Váš systém se skládá z materiálů, které lze recyklovat a znovu využít, pokud je rozebere specializovaná společnost. Při likvidaci obalových materiálů, starých baterií a starého vybavení dodržujte místní předpisy.

Prohlášení FCC (pouze USA a Kanada)

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 předpisů FCC. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijímané rušení včetně rušení, které může být příčinou nežádoucí činnosti zařízení.



Varování

- Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny stranou zodpovědnou za soulad s předpisy, mohou mít za následek ztrátu oprávnění uživatele používat zařízení.



Poznámka

- Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím v souladu s omezeními pro digitální zařízení třídy B podle Části 15 předpisů FCC.

Tato omezení jsou navržena tak, aby zajišťovala přiměřenou ochranu před nežádoucím rušením při instalaci v domácnostech.

Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a, pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiových komunikací. V žádném případě však není možné zaručit, že v určité konkrétní situaci k rušení nedojde. Způsobuje-li toto zařízení škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, které lze určit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli, aby se pokusil o nápravu pomocí jednoho nebo více z následujících opatření:

- (1) Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- (2) Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- (3) Připojte zástrčku zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- (4) Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika.

Varovné prohlášení RF

Zařízení bylo vyhodnoceno, aby vyhovovalo obecným požadavkům na vystavení vysokofrekvenčnímu záření. Zařízení lze bez omezení používat v přenosných podmínkách expozice.

IC Kanada:

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Toto zařízení obsahuje bezlicenční vysílače / přijímače, které vyhovují bezlicenční normě RSS kanadského ministerstva pro inovace, vědu a průmysl. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami:

- 1** Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
- 2** Toto zařízení musí přijmout libovolné rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost zařízení.

Upozornění týkající se ochranných známek



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>.
Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Play-Fi, and the DTS Play-Fi logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries.
© 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.



To control this AirPlay 2-enabled speaker, iOS 11.4 or later is required. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
Apple® and AirPlay® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.



The Spotify Software is subject to third party licenses found here: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Google, Google Play and Chromecast built-in are trademarks of Google LLC. Google Assistant is not available in certain languages and countries.



Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Nejnovější aktualizace a dokumenty najdete na webu
www.Philips.com/support. Philips a Philips Shield Emblem jsou
registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V.
a užívají se v rámci licence.

Tento výrobek vyrábí a na svou vlastní odpovědnost prodává
společnost MMD Hong Kong Holding Limited nebo některá z jejích
poboček. Záruku ve vztahu k tomuto výrobku poskytuje společnost
MMD Hong Kong Holding Limited.

TAF51_10_UM_CS_V1.0

