

# PHILIPS

Hodetelefoner

6000-serien

TAA6606



## Brukerveiledning

Registrer produktet og få brukerstøtte på  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Innhold

---

1	Viktige sikkerhetsanvisninger	2
	Hørselssikkerhet	2
	Generell informasjon	2

---

2	Bluetooth-hodetelefoner dine	3
	Innhold i esken	3
	Andre enheter	3
	Oversikt over de trådløse Bluetooth-hodetelefoner	4

---

3	Kom i gang	5
	Slik lader du batteriet	5
	Sammenkoble hodetelefoner med mobiltelefonen	5

---

4	Slik bruker du hodetelefoner	6
	Koble hodetelefoner til en Bluetooth-enhet	6
	Styre anrop og musikk	6

---

5	Tekniske data	8
---	---------------	---

---

6	Merknad	9
	Samsvarserklæring	9
	Kassering av gammelt produkt og batteri	9
	Slik fjerner du det innebygde batteriet	9
	EMF-samsvar	9
	Miljømessig informasjon	10
	Samsvarserklæring	10

---

7	Varemerker	11
---	------------	----

---

8	Ofte stilte spørsmål	12
---	----------------------	----

# 1 Viktige sikkerhetsanvisninger

## Hørselssikkerhet



### Fare

- For å unngå hørselsskade må du begrense hvor lenge du bruker hodetelefoner med høyt volum og sette volumet på et sikkert nivå. Jo høyere volum, desto kortere sikker lyttetid.

Sørg for å overholde følgende retningslinjer når du bruker øretelefonene.

- Lytt med et fornuftig volum, i en fornuftig tidsperiode.
- Pass på å ikke justere volumet kontinuerlig oppover etter hvert som hørselen din tilpasser seg volumet.
- Unngå å skru volumet så høyt at du ikke kan høre det som foregår rundt deg.
- Utvis forsiktighet eller avstå fra å bruke hodesettet i potensielt farlige situasjoner.
- For stort lydtrykk for øretelefoner og hodetelefoner kan medføre hørselstap.
- Bruk av hodetelefoner der begge ørene er dekket mens du kjører er ikke anbefalt, og kan noen steder være ulovlig.
- For din egen sikkerhet må du unngå forstyrrende musikk og telefonsamtaler i trafikken og andre potensielt farlige miljøer.

## Generell informasjon

Slik unngår du skade og funksjonssvikt:



### Forsiktig

- Ikke utsett hodetelefoner for høy varme
- Ikke slipp hodetelefoner i gulvet.
- Hodetelefoner skal ikke utsettes for drypp eller søl.
- Ikke la hodetelefoner senkes i vann.
- Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol, ammoniakk, bensin eller skuremidler.
- Hvis hodetelefoner må rengjøres, bør du bruke en myk klut, om nødvendig fuktet i minimalt med vann eller skånsom og utynnet såpe til å rengjøre produktet.
- Det innebygde batteriet må ikke utsettes for overdreven varme, slik som solskinn, ild eller lignende.
- Fare for eksplosjon hvis batteriet byttes feil. Bytt kun ut med samme eller tilsvarende type.

Om drifts- og lagringstemperaturer og luftfuktighet

- Oppbevares på et sted hvor temperaturen er mellom  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$  og  $50\text{ }^{\circ}\text{C}$  (opptil 90 % relativ fuktighet).
- Bruk på et sted hvor temperaturen er mellom  $0\text{ }^{\circ}\text{C}$  og  $45\text{ }^{\circ}\text{C}$  (opptil 90 % relativ fuktighet).
- Batteriets levetid kan være kortere ved høye og lave temperaturer.
- Utskifting av et batteri med feil type som kan bekjempe en beskyttelse (for eksempel i tilfelle av noen litiumbatterityper);
- Avhending av et batteri i brann eller en varm ovn, eller mekanisk knusing eller skjæring av et batteri, kan resultere i en eksplosjon;
- Hvis du legger igjen et batteri i et ekstremt høy temperatur rundt omgivelsene, kan det føre til en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.
- Et batteri som utsettes for ekstremt lavt lufttrykk som kan føre til eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.


## 2 Bluetooth-hodetelefoner dine

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! For å dra nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Med disse Philips-hodetelefoner kan du:


- motta anrop trådløst og gjennom høyttaler;
- lytte til og kontrollere trådløs musikk;
- veksle mellom anrop og musikk;

---


### Innhold i esken:



Trådløse hodetelefoner til sportsbruk Philips TAA6606



Myk pose



Type C ladekabel (kun for lading)



Hurtigstartveiledning



Global garanti





Sikkerhetsbrosjyre

---

### Andre enheter

En mobiltelefon eller mobilenhet (f.eks. bærbar PC, nettbrett, Bluetooth-adaptore, MP3-spillere osv.) med støtte for Bluetooth og øretelefonkompatibilitet (se "tekniske data" på side 8).

## Oversikt over de trådløse Bluetooth-hodetelefoner



- ① Løpelys
- ② Volum -
- ③ Volum +
- ④  På-knapp
- ⑤ Spor til type C-lader
- ⑥ Mikrofon
- ⑦ LED-indikator
- ⑧ Multifunksjonsknapp (MFB)

# 3 Kom i gang

## Slik lader du batteriet

### Merk

- Før du bruker hodetelefoner for første gang må du legge hodetelefoner i ladeetuiet og lade batteriet i 2 timer for å få optimal batterikapasitet og levetid.
- For å unngå skade må du bare bruke den originale USB-ladekabelen.
- Avslutt samtalen før du lader hodetelefoner, siden de slår seg av når du kobler dem til for lading.

Koble den medfølgende type C-ladekabelen til:


- Type C-ladesporet på hodetelefoner og;
  - laderen/USB-porten på en datamaskin.
- ↳ LED-lampen lyser blått under lading og blir slått av når hodetelefonene er fulladet.

### Tips

- Det tar vanligvis 2 timer å lade helt opp.

## Sammenkoble hodetelefoner med mobiltelefonen

Før du bruker hodetelefoner med mobiltelefonen for første gang, må du sammenkoble den med mobiltelefonen din. Når sammenkobling er utført opprettes en unik og kryptert kobling mellom hodetelefoner og mobiltelefonen. Hodetelefoner lagrer de 4 siste sammenkoblede enhetene i minnet. Hvis du sammenkobler med mer enn 4 enheter, vil enheten som ble sammenkoblet først erstattes av den siste.

- 1 Sjekk at hodetelefoner er ladet helt opp og slått av.
- 2 Trykk på og hold inne  4 sekunder, til LED-lampen blinker raskt.
  - ↳ Hodetelefoner forblir i sammenkoblingsmodus i 5 minutter.
- 3 Sjekk at mobiltelefonen er slått på og at Bluetooth-funksjonen er aktivert.
- 4 Sammenkoble hodetelefoner med mobiltelefonen. Du finner mer detaljert informasjon i mobiltelefonens brukerveiledning.

Følgende eksempel viser hvordan du sammenkoble hodetelefoner med mobiltelefonen din.

- 1 Aktiver Bluetooth-funksjonen på mobiltelefonen og velg Philips TAA6606
- 2 Angi hodetelefonenes passord «0000» (4 nuller) hvis du blir bedt om det. For mobiltelefoner med Bluetooth 3.0 eller nyere er det ikke nødvendig å angi passord.



**Philips TAA6606**

## 4 Slik bruker du hodetelefoner

### Koble hodetelefoner til Bluetooth-enheten din

- 1 Slå på mobiltelefonene/ Bluetooth-enheten.
- 2 Trykk på og hold inne på/ av-knappen for å slå på hodetelefoner.
  - ↳ Den blå LED-lampen er på i 1 sekund.
  - ↳ hodetelefoner kobles automatisk til den siste tilkoblede mobiltelefonen eller Bluetooth-enheten. Hvis den siste ikke er tilgjengelig, vil hodetelefoner være i paringsmodus.

#### Tips

- Hvis du slår på mobiltelefonen/ Bluetooth-enheten eller aktiverer Bluetooth-funksjonen etter at du har slått på hodetelefoner, må du koble sammen hodetelefoner eller Bluetooth-enheten manuelt.

#### Merk

- Hvis hodetelefoner ikke kobler seg til en Bluetooth-enhet innenfor rekkevidde i løpet av 5 minutter, slås den automatisk av for å spare batteriets levetid.

### Styre anrop og musikk

#### På/av

Oppgave	Knapp	Betjening
Slå på hodetelefoner.	På-knapp	Trykk og hold inne i 2 sekunder.
Slå av hodetelefoner.	På-knapp	Trykk og hold inne i 4 sekunder. ↳ Den blå LED-lampe n er på i 1 sekund.



#### Musikkstyring

Oppgave	Knapp	Betjening
Spille/pause musikk.	MFB	Trykk én gang.
Juster volumet.	+/-	Trykk én gang.
Neste spor.	+	Hold inne.
Forrige spor.	-	Hold inne.

#### Anropsstyring

Oppgave	Knapp	Betjening
Besvar / avis et anrop.	MFB	Trykk én gang.
Avvis en samtale	MFB	Hold inne.
Veksle mellom anrop.	MFB	Trykk to ganger.

## Løpelys

Oppgave	Knapp	Betjening
Løpelys på		Trykk én gang.
Sakte blinkin--> Rask blinking--> Kontinuerlig på--> Kontinuerlig av		Trykk én gang.

## Indikatorstatus for andre hodetelefoner

Hodetelefoner status	Indikator
hodetelefoner er koblet til en Bluetooth-enhet mens de er i standby-modus eller mens du lytter til musikk.	Den blå LED-lampen blinker én gang pr. 4. sekund.
hodetelefoner er klare for sammenkobling.	LED-lampen blinker raskt blått.
hodetelefoner er på, men ikke koblet til en Bluetooth-enhet.	Den blå LED-lampen blinker to ganger pr. 3. sekund. Hvis ingen tilkobling kan opprettes, slås hodetelefoner av automatisk etter 5 minutter.
Lavt batterinivå.	Den blå LED-lampen blinker 3 ganger pr. minutt til strømmen er oppbrukt.
Batteriet er ladet helt opp.	Den blå LED-lampen er av.



# 5 Tekniske data

- Avspillingstid: 9 timer
- Taletid: 8 timer
- Standby-tid: 80 timer
- Ladetid: 2 timer
- Oppladbart litium-polymerbatteri (155 mAh)
- Bluetooth-versjon: 5.2
- Kompatible Bluetooth-profiler:
  - HFP (handsfree-profil HFP)
  - A2DP (avansert lyddistribusjonsprofil)
  - AVRCP (fjernkontrollprofil for lyd/bilde)
- Støttet lydkodek: SBC
- Frekvensområde: 2,402–2,480 GHz
- Sendereffekt: <10 dBm
- Driftsområde: Opptil 10 meter (33 fot)
- Omgivelseslydkansellering med 2 mikrofoner
- Automatisk av
- USB-C-port for lading
- Advarsel om lavt batteri: tilgjengelig



## Merk

- Spesifikasjoner kan endres uten varsel.

# 6 Merknad

## Samsvarserklæring

MMD Hong Kong Holding Limited erklærer med dette at dette produktet er i overensstemmelse med de essensielle kravene og andre relevante bestemmelser i 2014/53/EU. Du finner samsvarserklæringen på [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Kassering av gammelt produkt og batteri



Produktet ditt er designet og produsert med høykvalitets materialer og komponenter som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet er omfattet av europeiske direktiv 2012/19/EU.




Dette symbolet betyr at produktet inneholder et innebygd oppladbart batteri som dekkes av 2013/56/EU og ikke kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Vi anbefaler på det sterkeste at du tar med produktet til en offisiell gjenbruksstasjon eller et Philips-servicesenter slik at en profesjonell kan fjerne det oppladbare batteriet. Finn informasjon om det lokale systemet for avhending av elektriske og elektroniske produkter og oppladbare batterier. Følg lokale regler og aldri kast produktet og oppladbare batterier sammen med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending av gamle produkter og oppladbare batterier bidrar til å unngå negative konsekvenser for miljøet og mennesker

## Slik fjerner du det innebygde batteriet

Hvis det ikke finnes innsamlings-/gjenvinningssystemer for elektronikkprodukter i landet du bor i, kan du beskytte miljøet ved å ta ut og gjenvinne batteriet før du kasserer hodetelefoner.

- Forsikre deg om at hodetelefoner er koblet fra ladeetuiet før du tar ut batteriet.



## EMF-samsvar

Dette produktet overholder alle gjeldende standarder og forskrifter om eksponering for elektromagnetiske felt.

---

## Miljøinformasjon

All unødig emballasje er utelatt. Vi har prøvd å gjøre emballasjen enkel å dele inn i tre materialer: papp (eske), polystyrenskum (buffer) og polyetylen (poser, beskyttende skumplate). Systemet ditt består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes om de demonteres av en spesialisert bedrift. Gjør deg kjent med lokale forskrifter for avhending av emballasje, brukte batterier og gammelt utstyr.

---

## Samsvarserklæring

Denne enheten samsvarer med del 15 av FCC-forskriftene. Driften er underlagt følgende to krav:

1. Denne enheten skal ikke forårsake skadelig interferens, og
2. Denne enheten må godta all mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

### FCC-forskriftene

Denne utstyret har blitt testet og funnet å være i samsvar med begrensningene for en innretning i klasse B, ifølge punkt 15 i FCC-forskriftene. Disse grensene er utviklet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens når utstyret betjenes i et bosted. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i henhold til brukerhåndboken, kan det føre til skadelig interferens for radiokommunikasjon.

Det er derimot ingen garanti for at det ikke vil forekomme interferens i en bestemt installasjon.

Hvis dette utstyret fører til skadelig

interferens for radio- eller TV-mottak, som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å rette opp denne interferensen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

- Snu eller flytt mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren
- Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den som mottakeren er koblet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for hjelp.

### FCC-erklæring om strålingseksponering:

Denne utstyret samsvarer med eksponeringsgrensene i FCC for ukontrollerte miljøer.

Denne senderen må ikke plasseres eller betjenes sammen med andre antenner eller sendere.

**Forsiktig:** Brukeren advares om at endringer og modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av den parten som har ansvar for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens tillatelse til å betjene utstyret.

### Canada:

Denne enheten inneholder lisensfritt(e) sender(e)/mottaker(e) som samsvarer med Innovation, Science and Economic Development Canadas lisensfritt(e) RSS(er). Driften er underlagt følgende to krav: (1) Dette utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) dette utstyret skal motstå all interferens det utsettes for, inkludert interferens som kunne forårsaket uønsket drift av enheten. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

### Erklæring om IC-strålingseksponering:

Denne utstyret samsvarer med eksponeringsgrensene i Canada for ukontrollerte miljøer.

Denne senderen må ikke plasseres eller betjenes sammen med andre antenner eller sendere.

# 7 Varemerker

---

## Bluetooth

Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. MMD Hong Kong Holding Limiteds bruk av slike merker er lisensiert. Andre varemerker og varenavn tilhører de respektive eiere.

---

## Siri

Siri er et varemerke som tilhører Apple Inc. og er registrert i USA og andre land.

# 8 Ofte stilte spørsmål

**Bluetooth-hodetelefonene slås ikke på.**  
Batterinivået er lavt. Lade hodetelefoner

**Jeg kan ikke koble Bluetooth-hodetelefoner sammen med Bluetooth-enheten.**

Bluetooth er deaktivert. Aktiver Bluetooth-funksjonen på Bluetooth-enheten din, og slå på Bluetooth-enheten før du slår på hodetelefoner.

**Bluetooth-enheten finner ikke hodetelefoner.**

- Hodetelefoner kan være koblet til en tidligere sammenkoblet enhet. Slå av den tilkoblede enheten eller flytt den utenfor rekkevidde.
- Sammenkobling kan ha blitt tilbakestilt, eller hodetelefoner har blitt sammenkoblet med en annen enhet tidligere. Sammenkoble hodetelefoner med Bluetooth-enheten igjen som beskrevet i brukerveiledning. (se "sammenkoble hodetelefonene med Bluetooth-enheten for første gang" på side 5).

**Bluetooth-hodetelefoner mine er koblet til en Bluetooth stereo-aktivert mobiltelefon, men musikken spilles kun av på mobiltelefonens høyttaler.**

Se mobiltelefonens brukerveiledning. Velg for å lytte til musikk gjennom hodetelefoner.

**Lydkvaliteten er dårlig, og knirring høres.**

- Bluetooth-enheten er utenfor rekkevidde. Reduser avstanden mellom hodetelefoner og Bluetooth-enheten, eller fjern eventuelle hindringer mellom dem.
- Lade hodetelefoner dine.

**Lydkvaliteten er dårlig når strømmingen fra mobiltelefonen går veldig tregt, eller lydstrømmingen virker ikke i det hele tatt.**

Bekreft for at mobiltelefonen ikke bare støtter (mono) HFP, men også A2DP og er BT4.0x-kompatibel (eller høyere) (se 'Tekniske data' på side 8).

**Jeg kan høre, men ikke kontrollere, musikken på Bluetooth-enheten (f.eks. spille av, sette på pause, hoppe forover/bakover).**

Forsikre deg om at Bluetooth-lydkilden støtter AVRCP (se "Tekniske data" på side 8).

**Hodetelefoner volumnivå er for lavt.**

Noen Bluetooth-enheter kan ikke koble volumnivået til hodetelefoner gjennom volumsynkronisering. I slike tilfeller må du justere volumet på Bluetooth-enheten uavhengig, for å oppnå et passende volumnivå.

**Jeg kan ikke koble hodetelefoner til en annen enhet. Hva gjør jeg?**

- Sørg for at Bluetooth-funksjonen for den tidligere tilkoblede enheten er slått av.
- Gjenta sammenkoblingsprosessen på den andre enheten (se "Koble hodetelefoner sammen med Bluetooth-enheten for første gang" på side 5).

Gå til [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) for videre brukerstøtte.



Philips og Philips Shield Emblem er registrerte varemerker for Koninklijke Philips NV og brukes under lisens. Dette produktet er produsert av og selges under MMD Hong Kong Holding Limiteds eller et av dets tilknyttede selskaper, og MMD Hong Kong Holding Limited er garantist når det gjelder dette produktet.

UM\_TAA6606\_00\_NO\_V1.0

