


DVD Mikro mājas kinozāle

MCD988



Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>



Lietošanas instrukcija

Analoģa: Skaņa, kas nav pārvērsta ciparos. Analogā skaņa mainās, bet digitālajai skaņai ir noteiktas ciparu vērtības. Šie kontakti nosūta audio caur diviem kanāliem, kreiso un labo.

Ekrāna proporcija (aspect ratio): Parādītā attēla vertikālo un horizontālo izmēru proporcija. Standarta TV horizontālā pret vertikālo attiecība ir 4:3, un platekrāna TV tā ir 16:9.

AUDIO OUT (izejas) kontakti: Kontakti DVD sistēmas aizmugurē, kas sūta audio uz citu sistēmu (TV, Stereo, u.c.).

Bitu ātrums: Datu daudzums, kas tiek izmantots, lai noturētu noteiktu mūzikas garumu; mērīts kilobitos sekundē vai kbps. Vai ātrums, ar kādu Jūs ierakstāt. Vispārēji, jo augstāks bitu ātrums vai jo augstāks ierakstīšanas ātrums, jo labāka skaņas kvalitāte. Tomēr, lielāki bitu ātrumi aizņem vairāk vietas diskā.

Nodaļa: Filmas vai mūzikas sekcijas uz DVD, kas ir mazākas par virsrakstiem. Virsraksts sastāv no vairākām nodaļām. Katrai nodaļai ir piešķirts nodaļas numurs, kas sniedz Jums iespēju izvēlēties Jums vajadzīgo nodaļu.

Komponentu Video izejas kontakti: Kontakti DVD sistēmas aizmugurē, kas sūta augstas kvalitātes video uz TV, kam ir Komponentu Video ieejas kontakti (R/G/B, Y/Pb/Pr, utt.).

Diska izvēlne: Displejs uz ekrāna, veidots, lai ļautu izvēlēties attēlus, skaņas, subtitrus, vairākus leņķus, utt., kas ierakstīti DVD.

Digitāls: Skaņa, kas ir pārveidota ciparu vērtībās. Digitālā skaņa ir pieejama, ja Jūs izmantojat DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL vai OPTICAL kontaktus. Šie kontakti sūta audio, izmantojot vairākus kanālus, tikai divu kanālu vietā kā to dara analoga izeja.

Dolby Digital: Telpiskās skaņas sistēma, ko izstrādājuši Dolby Laboratories, satur līdz sešiem kanāliem digitālo audio (priekšējais kreisais un labais, aizmugurējais kreisais un labais, centra un zemo frekvenču).

JPEG: Ļoti pazīstams digitālo nekustīgo attēlu formāts. Nekustīga attēla datu saspiešanas sistēmu piedāvā Joint Photographic Experts Group, kas izmanto mazu samazinājumu attēla kvalitātē, neskatoties uz tā lielo saspiešanas proporciju.

MP3: Faila formāts ar skaņas datu saspiešanas sistēmu. 'MP3' ir saīsinājums no Motion Picture Experts Group 1 (vai MPEG-1) Audio Layer 3. Izmantojot MP3 formātu, vienā CD-R vai CD-RW var ierakstīt aptuveni 10 reizes vairāk datu kā parastā CD.

Daudzkanālu: DVD tiek formatēti, lai katram skaņas celiņam izveidotu vienu skaņas lauku. Daudzkanālu nozīmē skaņas celiņu struktūru, kur ir trīs vai vairāk kanāli.

Vecāku kontrole: Ierobežo disku atskaņošanu saskaņā ar lietotāju vecumu vai katras valsts ierobežojumiem. Ierobežojumi atšķiras katram diskam; kad tā ir ieslēgta, atskaņošana tiks aizliegta, ja programmas līmenis ir augstāks kā lietotāja uzstādītais līmenis.

PCM (Impulsu koda modulācija): Sistēma analogā skaņas signāla pārveidošanai digitālajā signālā vēlākai apstrādei bez datu saspiešanas.

Atskaņošanas vadība (PBC): Attiecas uz signālu, kas ierakstīts video CD vai SVCD, atskaņošanas vadībai. Izmantojot izvēlnes logus, kas ierakstīti Video CD vai SVCD, kas atbalsta PBC, Jūs varat izbaudīt dialoga veida atskaņošanu un meklēšanu.

Progressive Scan (P-Scan): Tā parāda visas attēla horizontālās līnijas vienlaicīgi kā signāla kadru. Šī sistēma var pārveidot savito video no DVD uz progresīvo formātu, lai pieslēgtu progresīvajam displejam. Tā iespaidīgi palielina vertikālo izšķirtspēju. Lai iegūtu progresīvās skenēšanas izeju no sistēmas, ir nepieciešams progresīvās skenēšanas TV.

Reģiona kods: Sistēma, kas ļauj atskaņot diskus tikai paredzētajā reģionā. Šī ierīce atskaņos tikai diskus, kuriem ir atbilstoši reģionu kodi. Jūs varat uzzināt Jūsu ierīces reģiona kodu, apskatot ierīces etiķeti. Daži diski ir saderīgi ar vairāk kā vienu reģionu (vai visiem reģioniem (ALL)).

S-Video: veido skaidru attēlu, nosūtot atsevišķus signālus baltajai un citām krāsām. Jūs varat lietot S-Video tikai ja Jūsu TV ir S-Video ieejas kontakts.

Atjaunošanas frekvence: datu atjaunošanas frekvence, kad analogie dati tiek pārveidoti digitālajos datos. Atjaunošanas frekvence ciparos ataino skaitu, cik reizes sekundē oriģinālais analogais signāls tiek atjaunots.

Telpiskā skaņa: Sistēma, kas veido reālistisku trīsdimensiju skaņas lauku, pilnu reālisma, sakārtojot vairākus skaļruņus visapkārt klausītājam.

Virsraksts: Garākā filmas vai mūzikas funkcijas daļa uz DVD. Katru virsrakstu izsaka virsraksta numurs, kas sniedz Jums iespēju atrast vajadzīgo virsrakstu.

VIDEO OUT (izejas) kontakts: Dzeltens kontakts DVD sistēmas aizmugurē, kas sūta DVD filmas video uz Jūsu TV.

HDMI: Augstas Kvalitātes Multimediju interfeiss. Specifikācijas izstrādājuši HDMI Working Group, kas apvieno daudzkanālu audio un augstas kvalitātes video un kontrolē signālus vienā digitālajā interfeisā, lietošanai ar DVD atskaņotājiem, digitālo televīziju un citām audiovizuālajām ierīcēm.

BRĪDINĀJUMS

Citu vadību vai regulējumu lietošana vai procedūru veikšana kā šeit paredzēts, var novest pie pakļaušanas bīstamam stāvoklim vai citas nedrošas darbības.

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Problēma	Risinājums
Tālvadības pults nestrādā	✓ Izvēlieties pareizo avotu (DISKU vai RADIO, piemēram), pirms spiežat funkcijas taustiņu. ✓ Mērkējiet tālvadības pulti tieši uz ierīces tālvadības pults sensoru. ✓ Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un atskaņotāju. ✓ Noņemiet iespējamās šķēršļus. ✓ Nomainiet baterijas pret jaunām. ✓ Pārliedzinieties, ka baterijas ir ievietotas pareizi.
Displejs ir tumšs	✓ Vēlreiz nospiediet taustiņu DIM.
Neliela dūkšana vai sanēšana	✓ Novietojiet DVD mikro sistēmu cik tālu vien iespējams no elektriskām ierīcēm, kas var radīt traucējumus.
Slikta basu atdeve	✓ Pārbaudiet visu skaļruņu polaritāti.
Nevar izvēlēties progresīvo skenēšanu	✓ Pārbaudiet, vai video signāls ir pārslēgts uz 'Pr/CrPb/CbY'.
No HDMI ligzdas netiek izvadīta skaņa	✓ Pārbaudiet savienojumu starp TV un DVD atskaņotāja HDMI ligzdām. ✓ Pārliedzinieties, ka Jūsu TV atbalsta 480p/576p/720p/1080i DVD atskaņotāju. ✓ Pārliedzinieties, ka Jūsu TV sistēmas iestatīšana ir pareiza.
Nav skaņas un attēla	✓ Pārbaudiet, vai RGB/SCART vads ir pieslēgts pareizajai ierīcei (Skatīt TV pieslēgšanu).

**PIRMKLASĪGA
LĀZERA IERĪCE**

SVARĪGA INFORMĀCIJA

HDMI

HDMI (Augstas Kvalitātes Multimediju interfeiss) ir digitāls interfeiss, kas ļauj pārraidīt tīru HD digitālo video bez attēla kvalitātes zuduma. Iebūvētā vadības kopne pieļauj sistēmas vadību starp TV un pieslēgtajām ierīcēm, kā digitālais satelīta uztvērējs.

DOLBY VIRTUAL SPEAKER

DVS (Dolby Virtual Speaker) sniedz iespēju augstvērtīgai 5.1-kanālu uztveres iespējai, izmantojot tikai divus pastiprinātājus, tādējādi radot ideālu skaņas uztveres risinājumu vietām, kur pastāv platības ierobežojumi vairāku pastiprinātāju izvietošanai.

Šī ierīce izmanto autortiesību aizsargāšanas tehnoloģiju, kas ir aizsargāta ar noteiktu ASV patentu metožu tiesībām un citām intelektuālo īpašumu tiesībām, kas pieder Macrovision Corporation un citiem tiesību īpašniekiem. Šīs autortiesību aizsardzības tehnoloģijas lietošana jāaskaņo ar Macrovision Corporation, un ir paredzēta mājas un citai ierobežotai skatīšanai, ja nav kā citādi saskaņots ar Macrovision Corporation. Apgrīeztā mehānika un izjaukšana ir aizliegta.

DivX, DivX sertificēti un saistīti logo ir DivX Networks Inc preču zīmes un tiek izmantotas ar licenci.



Windows Media ir Microsoft Corporation preču zīme.

Ražots ar licenci no Dolby Laboratories.

'Dolby', 'Pro Logic' un dubult-D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.

DEMONSTRĀCIJAS REŽĪMS

Lai ieslēgtu

Spiediet
taustiņu

STOP ■

Lai izslēgtu

Spiediet
taustiņu

STOP ■

vēlreiz

VALODU KODI

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernnewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa;		Lithuanian	7684	Tagalog	8476
Nyanja	7889	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
中文	9072	Macedonian	7775	Tajik	8471
Chuang; Zhuang	9065	Malagasy	7771	Tamil	8465
Church Slav; Slavonic	6785	Magyar	7285	Tatar	8484
Chuvash	6786	Malayalam	7776	Telugu	8469
Corsican	6779	Maltese	7784	Thai	8472
Česky	6783	Manx	7186	Tibetan	6679
Dansk	6865	Maori	7773	Tigrinya	8473
Deutsch	6869	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
Dzongkha	6890	Marshallese	7772	Tsonga	8483
English	6978	Moldavian	7779	Tswana	8478
Esperanto	6979	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Estonian	6984	Nauru	7865	Turkmen	8475
Euskara	6985	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Ελληνικά	6976	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Faroese	7079	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Français	7082	Ndonga	7871	Urdu	8582
Frysk	7089	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Fijian	7074	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Norsk	7879	Volapuk	8679
Gallegh	7176	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Georgian	7565	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Gikuyu; Kikuyu	7573	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Guarani	7178	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Gujarati	7185	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Hausa	7265	Oriya	7982	Yoruba	8979
Herero	7290	Oromo	7977	Zulu	9085
Hindi	7273	Ossetian; Ossetic	7983		
Hiri Motu	7279	Pali	8073		
Hrwatski	6779	Panjabi	8065		
Ido	7379	Persian	7065		
Interlingua (International)	7365	Polski	8076		
Interlingue	7365	Português	8084		

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Problēma	Risinājums
Lai arī Jūs esat uzstādījuši TV proporciju, nevar nomainīt ekrāna proporciju uzstādījumus	✓ Attēla proporciju uzstādījums ir noteikts diskā. ✓ Atkarībā no TV, var nebūt iespējams nomainīt attēla proporciju.
Nav skaņas vai tā ir sliktas kvalitātes	✓ Noregulējiet skaļumu. ✓ Pārbaudiet, vai skaļruņi ir pieslēgti pareizi. ✓ Nomainiet skaļruņu vadus. ✓ Atvienojiet austiņas. ✓ Ja sistēma ir pauzes, lēnas kustības vai ātras tišanas uz priekšu/atpakaļ režīmā, spiediet ► , lai turpinātu normālas atskaņošanas režīmu.
Mikro DVD atskaņotājs nesāk atskaņošanu	✓ Ievietojiet disku ar atskaņojamo pusi uz leju. ✓ Pārbaudiet diska tipu, krāsu sistēmu un reģiona kodu. Pārbaudiet, vai disks nav saskrāpēts vai netīrs. ✓ Spiediet taustiņu SYSTEM, lai izslēgtu sistēmas izvēlni. ✓ Atceliet vecāku kontroles novērtējuma funkciju vai mainiet novērtējuma līmeni. ✓ Sistēmā var būt kondensēšanas mitrums. Izņemiet disku un atstājiet sistēmu ieslēgtu apmēram uz stundu.
DVD atskaņotājs nereaģē uz taustiņu nospiešanu	✓ Atvienojiet strāvas vadu no strāvas padeves un iespraudiet atpakaļ.
Nevar ieslēgt dažas funkcijas, kā Leņķus, Subtitrus vai daudzvalodu audio	✓ DVD nav ierakstīta daudzvalodu skaņa vai subtitri. ✓ DVD neļauj mainīt skaņas vai subtitru valodu. ✓ Šīs funkcijas var nebūt pieejamas diskā.
Ievērojami trokšņi radio pārraidēs	✓ Noregulējiet pareizo frekvenci. ✓ Pieslēdziet antenas. ✓ Pilnībā izstiepiet FM vada antenu. Novietojiet tā kā ir vislabākā uztveršana un nostipriniet to pie sienas. ✓ Pieslēdziet ārējo FM antenu. ✓ Regulējiet virzienu un novietojumu labākai uztveršanai. ✓ Novietojiet antenu tālāk no jebkāda aprīkojuma, kas var radīt traucējumus. ✓ Palieliniet attālumu starp sistēmu un Jūsu TV vai citu aprīkojumu.

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

UZMANĪBU

Nekādā gadījumā nemēģiniet labot ierīci paši, jo tas anulēs garantiju. Neatveriet sistēmu, jo ir elektriska šoka risks.

Ja rodas kļūda, pirms vest sistēmu uz labošanu, pārbaudiet zemāk pierakstītos punktus. Ja Jūs nevarat novērst problēmu sekojot šiem norādījumiem, sazinieties ar ierīces pārdevēju vai Philips, lai iegūtu palīdzību.

Problēma	Risinājums
Ierīce nav ieslēgta	✓ Pārbaudiet vai maiņstrāvas vads ir kārtīgi pieslēgts. ✓ Nospiediet taustiņu ECO POWER/STANDBY-ON  uz DVD mikro sistēmas augšas vai  uz tālvadības pults, lai ieslēgtu ierīci.
Nav attēla	✓ Pārbaudiet vai TV ir ieslēgts. ✓ Pārbaudiet video savienojumu. ✓ Atkārtoti spiediet taustiņu SOURCE uz DVD atskaņotāja, lai izvēlētos 'DVD' vai spiediet taustiņu DISC uz tālvadības pults. ✓ Izvēlieties pareizo TV Video ieejas kanālu. Šis kanāls parasti atrodas blakus kanālam 00. Vai, Jums var būt taustiņš uz TV tālvadības pults, kas izvēlas Papildus vai A/V ieejas kanālu. Papildus informācijai skatīt TV lietošanas pamācību. Vai, mainiet TV kanālus, līdz Jūs redzat DVD ekrānu TV ekrānā. ✓ Ja ir ieslēgta progresīvās skenēšanas funkcija, bet pieslēgtais TV neatbalsta progresīvās skenēšanas signālus vai vadi nav pieslēgti pareizi, skatīt 'Sagatavošanās: progresīvās skenēšanas uzstādīšana' vai izslēdziet progresīvās skenēšanas funkciju sekojoši: 1) Izslēdziet Jūsu TV progresīvās skenēšanas režīmu vai ieslēdziet savito skenēšanas režīmu. 2) Spiediet taustiņu SYSTEM uz tālvadības pults, lai izslēgtu sistēmas izvēlni un tad taustiņu DISC un '1', lai izslēgtu progresīvo skenēšanu.
Kropļots attēls vai slikts attēls	✓ Dažreiz var parādīties nelieli attēla traucējumi. Tā nav nepareiza darbība. ✓ Notīriet disku.
Pilnīgi kropļots attēls vai melnbalts attēls	✓ TV ir krāsu sistēmas standarts. Ja diska vai DVD sistēmas krāsu sistēma ir cita kā Jūsu TV krāsu sistēma, attēls var būt kropļots vai bezkrāsains.

SATURA RĀDĪTĀJS

Vispārēja informācija

Funkcijas	7
Komplektā iekļautie piederumi.....	7
Informācija dabas aizsardzībai.....	7
Uzstādīšana	7~8
Apkope	8

Savienojumi

1.solis: Zemfrekvenču skaļruņu pieslēgšana	9
2.solis: Skaļruņu novietošana	9
3.solis: Skaļruņu pieslēgšana	10
4.solis: USB lielapjoma atmiņas ierīces vai atmiņas kartes pieslēgšana	10
5.solis: TV pieslēgšana	10
SCART kontaktu izmantošana	10
AV OUT kontaktu izmantošana	10
Komponentu video kontaktu (Y Pb Pr) izmantošana	11
S-Video kontakta izmantošana	12
6.solis: FM antenas pieslēgšana	12
7.solis: Strāvas vada pieslēgšana	13
Papildus iespēja: Papildus aprīkojuma pieslēgšana.....	13

Funkciju pārskats

DVD atskaņotājs un jaudas pastiprinātājs	15
Tālvadības pults.....	16

Sagatavošanās

1.solis: Bateriju ievietošana tālvadības pultī	18
Tālvadības pults izmantošana iekārtas vadībai	18
2.solis: TV iestatīšana	18
Jūsu TV atbilstošas krāsu sistēmas izvēle.....	18
Progresīvās skenēšanas funkcijas iestatīšana (Tikai attiecas uz TV ar Progresīvās skenēšanas funkciju)	19
Lai manuāli izslēgtu Progresīvo skenēšanu.....	19
3.solis: Valodu priekšrocību uzstādīšana	20
OSD valodas iestatīšana	20
Audio, Subtitru un diska izvēlnes valodas iestatīšana	20

Pamatfunkcijas

Sistēmas ieslēgšana/izslēgšana.....	21
Sistēmas pārslēgšana Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.....	21
Automātiskais Ekonomiskais gaidīšanas režīms.....	21
Skaļuma regulēšana	21
Skaņas vadība	21
DBB (Dinamiskais Basu Pastiprinājums).....	21
Digitālā skaņas kontrole	21
LOUDNESS (Skaļums)	21
Telpiskā skaņa	21
Displeja ekrāna spožuma maiņa	22
Demonstrācijas režīms	22

Diska darbības

Atskaņojamie diski.....	23
Reģionālie kodi	23
Disku atskaņošana.....	23
Diska izvēlnes lietošana.....	24
Atskaņošanas pamatvadības	24
Atskaņošanas iepauzēšana.....	24
Pārlekšana uz citu celiņu/nodaļu/virsrakstu	24
Atskaņošanas atsākšana no pēdējā apturēšanas punkta	24
Palielināšana	24
Atkātošana	24
Atkātošana A-B	25
Programmas	25
Meklēšana uz priekšu/atpakaļ.....	25
Laika meklēšana un meklēšana pēc nodaļas/celiņa numura	25
Informācijas parādīšana atskaņošanas laikā	25
Īpašas diska funkcijas.....	26
Virsraksta atskaņošana	26
Audio valodas maiņa	26
Audio kanāla maiņa.....	26
Subtitri	26
MP3/WMA/JPEG attēlu diska atskaņošana	26
MP3/WMA diska atskaņošana	26
Vispārēja darbība	26
Atskaņošanas izvēle	26

TURINYS

JPEG attēlu diska atskaņošana	27
Vispārēja darbība	27
Atskaņošanas izvēle	27
Īpašas JPEG funkcijas	27
Pārskata funkcija	27
Attēla palielināšana	27
Atskaņošana ar vairākiem leņķiem	27
DivX diska atskaņošana	28

Sistēmas izvēlnes opcijas

Pamatdarbības	29
Vispārējās Uztādīšanas lapa	29
TV displejs	29
OSD valodas	29
Ekrāna saudzētājs	29
DIVX kods	29
Audio Uztādīšanas lapa	30
Analogā audio režīma uztādīšana	30
Digitālā audio režīma uztādīšana	30
Dolby Digital uztādīšana	31
3D apstrāde	31
HDCD	31
Nakts režīms	31
Video Uztādīšanas lapa	31
Komponentu	32
TV režīms	32
Kvalitāte	32
HDMI iestatīšana	33
Priekšrocību lapa	33
Vecāku	33
Noklusējuma	33
Paroles iestatīšanas lapa	34

Citas funkcijas

Radiouztveršana	35
Radio staciju noregulēšana	35
Radio staciju saglabāšana	35
Atmiņā saglabāto radio staciju klausīšanās	35
RDS	35
RDS pulksteņa iestatīšana	35
Pulksteņa iestatīšana	36
Gulētiešanas/modināšanas taimera uztādīšana	36
Gulētiešanas taimera uztādīšana	36
Modināšanas taimera uztādīšana	36

Ārējie Avoti

Ne-USB ierīces izmantošana	37
USB lielapjoma atmiņas ierīces izmantošana	37~38

Specifikācija

Bojājumu diagnostika

Izmantotie termini

Atbrīvošanās no Jūsu vecās ierīces

Jūsu ierīce ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem un komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja precei ir pievienots šis pārsvītrotās rīteņotās miskastes simbols, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Lūdzam apzināt vietējos atkritumu savākšanas punktus elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm.

Lūdzam rīkoties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmest vecās ierīces kopā ar normāliem sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecā aprīkojuma palīdzēs novērst iespējamās negatīvas sekas dabai un cilvēka veselībai.



SPECIFIKĀCIJAS

SISTĒMA

Kopējā ieejas jauda	400 W RMS
Strāvas padeve	220 – 240V / 50 Hz
Novērtētais darba jaudas patēriņš (1/8 novērtētās izejas jaudas)	≤ 85W
AUX ieejas jūtīgums	≤ 500mV
Kanālu atšķirtība	≥ 40dB
Traucējumi	0.7%
Ekonomiskais gaidīšanas režīms	< 1 W

DVD

Frekvenču veiktspeja	100 Hz – 20 kHz (+0.5/-2dB)
Video izeja	1 V _{p-p}
HDMI	480p (60Hz), 720p (60Hz), 1080i (60Hz) 576p (50Hz), 720p (50Hz), 1080i (50Hz)
Horizontālā precizitāte	500 (TV)
Izmēri	430 (P) x 225 (A) x 141 (D) mm
Svars	2.13 kg

PASTIPRINĀTĀJS

Novērtētā izejas jauda (THD – 10%)	2x75 W (4Ω)
Frekvenču veiktspeja	100Hz – 20 kHz (+0.5/-2 dB)
Signāla-trokšņa attiecība	≥ 60dB
Pieslēdzamā pretestība	4 Ω

RADIO

FM frekvences diapazons	87,5-108 MHz
FM Trokšņu ierobežošanas jūtīgums	≤ 20μV/M
FM Signāla-trokšņa attiecība	≥ 46dB

SKAĻRUŅI

Pretestība	4 Ω
Ieejas jauda	75W
Jūtīgums	80 ±4dB
Frekvenču veiktspeja	80Hz – 16kHz
Izmēri	198 (W) x 649 (H) x 163 (D) mm
Svars	3,66 kg/katrs

Zemo frekvenču skaļruņi

Zemo frekvenču skaļruņi (nav pasargāts no magnētiskā lauka iedarbības)	8"
Pretestība	8 Ω
Izmēri	430 (W) x 265 (H) x 292 (D) mm
Svars	8,6 kg
Ieejas jauda	150 W

Tālvadības pults

Attālums	6m
Leņķis	±30°

Specifikācijas un ārējais izskats var mainīties bez brīdinājuma.

ĀRĒJIE AVOTI

Kā pārņemt mūzikas failus no datora uz USB lielpajoma atmiņas ierīci

Ar 'drag and drop' ('pacelt un iemest') metodi jūs viegli varat pārņemt Jūsu iecienītās mūzikas failus no datora uz USB lielpajoma atmiņas ierīci.


Flash atskaņotājam Jūs varat arī izmantot tā mūzikas menedžmenta programmu mūzikas pārnešanai.

Taču šādi WMA faili var būt neizmantojami nesaderības dēļ.

Kā organizēt Jūsu MP3/WMA failus USB lielpajoma atmiņas ierīcē

Šī Hi-Fi sistēma meklēs MP3/WMA failus mapju/apakš-mapju/ nosaukumu secībā.

Piemēram:



Organizējiet Jūsu MP3/WMA failus dažādās mapēs un apakšmapēs, ja nepieciešams.

Piezīmes:

- Ja Jūs MP3/WMA failus neesat organizējuši albumos, albums '01' tiks automātiski asignēts visiem šiem failiem.
- Pārliecinieties, vai failu nosaukumi MP3 failiem beidzas ar .mp3, un failu nosaukumi WMA failiem beidzas ar .wma.
- DRM aizsargātiem WMA failiem izmantojiet Windows Media Player 10 (vai jaunāku) versiju CD satura pārveidei/ konversijai. Apmeklējiet www.microsoft.com mājas lapu, lai iepazītos ar sīkāku informāciju par Windows Media Player un WM DRM (Windows Media Digital Rights Management).

1. Pārbaudiet, vai USB ierīce ir pievienota pareizi. (izlasiet nodaļu: 'Pievienošana: papildu ierīces pievienošana'.
2. Nospiediet **SOURCE (USB)** slēdzis uz pults vienu vai vairākas reizes, lai izvēlētos USB.
 - NO FILE parādās, ja audio faili netiek atrasti USB ierīcē.
3. Atskaņojiet USB audio failus kā Jūs to darāt CD albumu/ ierakstu atskaņošanai (Izlasiet nodaļu CD/MP3 operācijas).

Piezīme:

- Saderības iemeslu dēļ albumu/ ierakstu informācija var atšķirties no tā, kas tiek parādīts flash atskaņotāja mūzikas menedžmenta programmas dēļ.
- Faila nosaukumi vai ID3 tiks parādīti kā ---, ja tie nav angļu valodā.

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

Funkcijas

Jūsu DVD Mikro Sistēma ar 2.1 kanālu pilnu digitālo pastiprinātāju rada tādas pašas dinamiskas kvalitātes skaņu kādu atradīsiet pilnībā aprīkotos kinoteātros un tai ir dažas no labākajām mājas kinoteātra tehnoloģiskajām funkcijām.

Citas funkcijas sevī iekļauj:

Iebūvētu DTS un Dolby Digital dekodēri, kas atbalsta DSC skaņas iestatījumus.

Papildus komponentu savienojumi

Ļauj Jums pieslēgt DVD mikro kinoteātrim citas audio un audio/vizuālās komponentes.

Nakts režīms

Ļauj Jums saspiest dinamisko diapazonu, samazinot starpību skaļumā starp dažādām skaņām Dolby Digital režīmā.

Vecāku kontrole (novērtējuma līmenis)

Ļauj Jums noteikt novērtējuma līmeni, lai Jūsu bērni nevarētu skatīties DVD, kam ir augstāks līmenis kā Jūsu noteiktais.

Gulētiešanas/Modināšanas taimeris

Ļauj sistēmai automātiski izslēgties/ieslēgties iepriekš noteiktā laikā.

Progresīvā skenēšana

Sniedz augstas kvalitātes bez-ņirboņas attēlu filmu avotiem. Attēla atjaunošanas izšķirtspēja var dubultoties līdz 525 līnijām.

Piezīme:

- Lai pilnībā izbaudītu progresīvās skenēšanas funkciju, Jums nepieciešams progresīvās skenēšanas TV.

Komplektā iekļautie piederumi

- Tālvadības pults ar divām AAA baterijām
- FM vada antena
- DIN kabelis savienošanai ar zemfrekvenču skaļruņi un pamata iekārtu
- AC strāvas padeves kabelis (R/W/Y)
- 2 priekšējie skaļruņi, ieskaitot divus skaļruņu vadus
- Šī lietošanas pamācība un Ātrais Lietošanas palīgs.
- SCART adapteris
- Savienošanas vads (optimāli)
- Kronšteini un skrūves montēšanai pie sienas

Ja kāds piederums ir bojāts vai nav vispār, sazinieties ar pārdevēju vai Philips.

Informācija par dabas aizsardzību

Produkts nav papildus jāiesaiņo. Mēs esam darījuši maksimālo, lai iesaiņošana būtu vienkārša trīs atsevišķos materiālos: kartons (kaste), polistrēna putuplasts (triecienu aizsargs) un polietilēns (maisi, triecienu aizsargājošās loksnes).

Ierīce ir izgatavota no materiāliem, kuri var tikt izmantoti pēc tā darbības izbeigšanās, ko veic specializēti uzņēmumi. Lūdzu, ievērojiet vispārējos noteikumus par izlietoto bateriju un iesaiņojamo materiālu novietošanu speciāli tam paredzētajās vietās.

Uzstādīšana

- Novietojiet atskaņotāju uz plakanas, cietas un stabilas virsmas.
- Novietojot plauktā, atstājiet aptuveni 10 cm brīvas vietas visapkārt atskaņotājam, lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju.
- Nepakļaujiet Jūsu atskaņotāju pārmērīgām temperatūrām vai mitrumam.
- Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šļakstiem.
- Uz ierīces nedrīkst novietot objektus, kas piepildīti ar šķidrumu, kā vāzes.
- Uz ierīces nedrīkst novietot nekādus atklātas liesmas avotus, kā aizdedzinātas sveces.
- Novietojiet ierīci tuvu maīnstrāvas rozetei, kur tai var viegli piekļūt.
- Ventilāciju nedrīkst ierobežot, aizklājot ventilācijas atveres ar priekšmetiem kā avīzes, galdauti, aizkari, u.c.

Apkope

- Kad disks kļūst netīrs, tīriet to ar tīrāmo drēbi. Slaukiet disku no centra uz ārējo taisnā līnijā.
- Nepakļaujiet sistēmu, baterijas vai diskus mitrumam, lietum, smiltīm vai pārmērīgam karstumam (ko rada sildīšanas aprīkojums un tieša saules gaisma). Vienmēr turiet diska nodalījumu aizvērtu, lai izvairītos no putekļu veidošanās uz lēcas.
- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus kā benzīnu, šķīdinātāju, plaši pieejamus tīrītājus vai anti-stātisko aerosolu, kas paredzēts krāsu diskam.
- Lēca var aizsvīst, ja atskaņotājs tiek pēkšņi pārvietots no aukstām uz siltām telpām, kā rezultātā nav iespējams atskaņot disku. Atstājiet atskaņotāju siltā telpā, līdz mitrums izgaro.



Ne – USB ierīces izmantošana

- Pievienojiet ārējā aprīkojuma (ka, piemēram, VCR, portatīvais kompaktdisku atskaņotājs vai kasešu atskaņotājs) **audio izeju** terminālus ar **LINE IN** kontaktu iekārtā, izmantojot 'single -to-double' (vienkāršo līdz dubulto) vadu (vienā galā atrodas 3.5 kontaktu savienošanai ar **LINE IN** kontaktu, savukārt otrajā galā ir divi balti/sarkani kontakti savienošanai ar otras iekārtas audio izeju.
- Nospiediet **AUX** lai izvēlētos ārējo iekārtu.
→ displejā izgaismojas 'LINE – IN'

Piezīme:

- Visas skaņas vadības iezīmes (piem., DSC vai DBB) ir pieejamas izvēlei.
- Izmantojiet pievienotā aprīkojuma instrukcijas, lai iegūtu sīkāku informāciju.

USB lielpjoma atmiņas ierīces izmantošana

Pievienojot USB lielpjoma atmiņas ierīci (ieskaitot USB flash atmiņu, USB flash atskaņotāju vai atmiņas kartes) Hi-Fi sistēmai, Jūs varat sevi iepriecināt ar ierīcē saglabātās mūzikas atskaņošanu, izmantojot ierīces spēcīgos skaļruņus.

USB lielpjoma atmiņas ierīces izmantošana

Izmantojamās lielpjoma atmiņas ierīces:

Ar Hi-Fi sistēmu Jūs varat izmantot

- USB flash atmiņu (USB 2.0 vai USB1.1)
- USB flash atskaņotāju (USB 2.0 vai USB1.1)
- Atmiņas kartes (nepieciešams papildu kartes nolasītājs, lai izmantotu ar Hi-Fi sistēmu)

Piezīme:

- Dažiem USB flash atskaņotājiem (vai atmiņas ierīcēm) saglabātais saturs ir ierakstīts, izmantojot pretkopēšanas tehnoloģiju. Šādi aizsargāts saturs nav atskaņojams ar citām ierīcēm (ne ar šo Hi-Fi sistēmu).
- Šīs mikro sistēma saderība ar USB savienojumu:
a) Šī mikro sistēma atbalsta lielāko daļu USB atmiņas ierīču (MSD), kuras atbilst USB MSD standartiem:
i) Visbiežāk sastopamās lielpjoma saglabāšanas ierīces ir flash draivi, atmiņas kartes utt.

ii) Ja Jūs datorā redzat 'Diska draiva' logu pēc lielpjoma atmiņas ierīces pievienošanas Jūsu datoram, ticamākais, ka šī ierīce ir MSC saderīga, un tā būs izmantojama ar šo mikro sistēmu.

b) USB ierīcēm, kuras ir paredzētas izmantošanai ar baterijām, lūdzu, nodrošiniet pietiekamu enerģijas piegādi USB ierīcei, nomainot/uzlādējot baterijas, tad atkal pievienojiet mikro sistēmai.

– Atbalstāmie mūzikas tipi:

a) Šī ierīce atbalsta tikai neaizsargātus mūzikas failus ar šādiem paplašinājumiem:

.mp3

.wma

b) Mūzika, kas iegādāta tiešsaistes mūzikas veikalos nav izmantojama, jo tā ir aizsargāta ar Digital Rights Management aizsardzību (DRM).

c) Faili ar šādiem paplašinājumiem nav izmantojama:

.wav; .m4a; .m4p; .aac u.c.

– Mikro sistēmas un datora tiešais savienojums nedrīkst tikt veikts pat arī tad, ja Jums datorā ir gan mp3, gan wma faili.

Izmantojamie formāti:

- USB vai atmiņas faila formāts FAT12, FAT16, FAT32 (sektora izmērs: 512 – 65, 536 biti)
- MP3 bitu pārraides ātrums (datu pārraides ātrums): 32 – 320 kbps un mainīgs bitu pārraides ātrums
- WMA v9 vai agrāks
- Direktorijas tīklojums līdz 8 līmeņiem
- Albumu skaits: maksimāli 99
- Ierakstu/ virsrakstu skaits: maksimāli 500
- ID3 tags v2.0 vai jaunāks
- Faila nosaukums Unicode UTF8 (maksimālais garums: 128 biti)

Sistēma neatskaņos un neatbalstīs:

- Tukšus albumus: tukšs albums ir albums, kurā nav MP3/WMA failu, netiks parādīts arī displejā.
- Neizmantojami failu formāti tiks pārlekti. Tas nozīmē, ka, piem., Word dokumenti .doc vai MP3 faili ar faila paplašinājumu .dlf tiks ignorēti un netiks atskaņoti.
- AAC, WAV, PCM.NTFS audio faili
- DRM aizsargāti WMA faili
- WMA faili Lossless formātā

Pulksteņa uzstādīšana

1. Gaidīšanas režīmā, nospiediet un turiet taustiņu **CLOCK/RDS** uz tālvadības pults, līdz laiks displejā sāk mirkšķināties.
→ Īsi parādās 'CLOCK' (Pulkstenis). Tad displeja ekrānā mirkšķinās stundu cipari.
2. Spiediet taustiņu **VOLUME +/-** (VOL +/- uz tālvadības pults) un iestatiet stundas, tad spiediet **CLOCK/RDS** apstiprināšanai..
→ Displeja ekrānā mirkšķinās minūšu cipari.
3. Spiediet taustiņu **VOLUME +/-** (VOL +/- uz tālvadības pults) un iestatiet minūtes, tad spiediet **CLOCK/RDS** apstiprināšanai..

Piezīmes:

- Sistēma atbalsta tikai 24-stundu režīmu.
- Pulksteņa iestatījums tiek dzēsts, ja sistēma tiek atvienota no strāvas padeves.
- Sistēma izslēgs pulksteņa uzstādīšanas režīmu, ja 30 sekunžu laikā netiks nospiests neviena taustiņš.

Gulētiešanas/modināšanas taimera uzstādījumi

Gulētiešanas taimera uzstādīšana

Esot ieslēgtā režīmā, gulētiešanas taimeris ļauj sistēmai automātiski pārslēgties gaidīšanas režīmā pēc noteikta laika.

1. Kad sistēma ir ieslēgta, atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER** uz tālvadības pults, lai noteiktu izslēgšanās laiku.
→ Izvēle ir sekojoša (laiks minūtēs):
→ 00 → 10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60 → 70 → 80 → 90 → 00
2. Kad Jūs sasniedzat vajadzīgo laiku, pārtrauciet spiest taustiņu **SLEEP/TIMER**.
→ parādās 'zzz'

Lai izslēgtu gulētiešanas taimeris

- Atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, līdz displejā parādās '00', vai spiediet taustiņu **ECO POWER/STANDBY-ON** (uz tālvadības pults).

Esot gaidīšanas režīmā, taimera iestatījumi ļauj sistēmai automātiski ieslēgties noteiktā laikā.

Modināšanas taimera uzstādīšana


SVARĪGI!

- Pirms taimera lietošanas, pārliecinieties, ka pulkstenis ir uzstādīts pareizi.

1. Nospiediet un turiet taustiņu **SLEEP/TIMER**, līdz displejā mirkšķinās laiks.
→ Ritinās 'TIMER' (Taimera iestatīšana). Tad displeja ekrānā mirkšķinās stundu ciparu kontūras.
2. Spiediet taustiņu **VOLUME +/-** (VOL +/- uz tālvadības pults), lai noregulētu minūtes un tad spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai apstiprinātu.
→ Displeja ekrānā mirkšķinās minūšu ciparu kontūras.
3. Spiediet taustiņu **VOLUME +/-** (VOL +/- uz tālvadības pults), lai noregulētu minūtes, un tad spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai apstiprinātu laika uzstādījumu.
→ Displeja ekrānā mirkšķinās 'OFF' (izslēgts).
4. Spiediet taustiņu **VOLUME +/-** (VOL +/- uz tālvadības pults), lai izvēlētos 'ON' (ieslēgts).
→ displeja ekrānā parādās ikona ☀.

Lai izslēgtu taimeris


- Izvēlieties 'OFF' (izslēgts) 4.solī.



SVARĪGI!

- Tīpa plāksnīte atrodas sistēmas apakšā.
- Pirms maiņstrāvas barošanas vada pieslēgšanas, pārliecinieties, ka ir veikti visi pārējie savienojumi.
- Nekad neveiciet un nemainiet nekādus savienojumus, kad sistēma ir ieslēgta.
- Lai savienotu kabeli ar atbilstošo aizmugures paneļa rozeti, pārliecinieties, ka kabelis iziet caur četrkantīgajai atverei statīvā.
- Atsevišķs slēdzis atrodas zemfrekvenču skaļruņa aizmugurē. Lūdzam to ieslēgt pēc visu savienojumu izpildīšanas ar mērķi pieslēgt 2.1 kanāla skaņas izeju.

1.solis: Zemfrekvenču skaļruņa pievienošana



- Savienojiet zemfrekvenču skaļruni ar galveno sistēmas daļu ar pievienoto sistēmas vadu (pelēko)

2.solis: Skaļruņu novietošana



- Novietojiet priekšējos kreiso un labo skaļruņus vienādā attālumā no TV un aptuveni 45 grādu leņķī pret klausīšanās pozīcijas.

Piezīmes:

- Lai izvairītos no magnētiskiem traucējumiem, nenovietojiet priekšējos skaļruņus pārāk tuvu Jūsu TV.
- Atstājiet pietiekamu vietu ventilācijai ap DVD sistēmu.

3.solis: Skalņu pieslēgšana


- Uzstādiet skalņus atbilstošajos statīvos un pieskrūvējiet
- Pieslēdziet skalņu labos un kreisos vadus pie kontaktiem SPEAKERS (4 omi) zemfrekvenču skalņu aizmugurē, izmantojot pievienotos skalņu vadus. Labo skalni pie 'R' un kreiso skalni pie 'L'. Pilnībā ievietojiet atkailināto vada galu kontaktā.

Piezīmes:

- Pārliecinieties, ka skalņu vadi ir pareizi pieslēgti. Nepareizi savienojumi var bojāt sistēmu dēļ issavienojuma.
- Optimālai skaņas kvalitātei, izmantojiet komplektā iekļautos skalņus.
- Nepieslēdziet vairāk kā vienu skalni pie jebkura skalņu kontaktu pāra +/-.
- Nepieslēdziet skalņus ar zemāku pretestību kā komplektā iekļautajiem. Lūdzam skatīt šīs lietošanas pamācības sadaļu SPECIFIKĀCIJAS.
- Lai uzstādītu skalņus pie sienas, lūdzu, skatīt Pielikumu par montāžu pie sienas.

4.solis: USB lielpjoma atmiņas ierīces vai atmiņas kartes pievienošana

- Pievienojot USB lielpjoma atmiņas ierīces (tai skaitā USB datu karti, USB datu atskaņotāju vai datu saglabāšanas karti) Hi-Fi iekārtai, rodas iespēja klausīties datu nesējā saglabāto mūziku ar Hi-Fi iekārtas jaudīgajiem pastiprinātājiem.



Noņemiet vāciņu pirms USB lielpjoma atmiņas ierīces pievienošanas

Ievietojiet USB datu nesēju kontaktgalviņu
→ ligzdā

VAI

Iekārtām ar USB vadu

- Ievietojiet USB dakšu (nav iekļauta komplektācijā) → rozetē.
- Ievietojiet otru USB kabeļa dakši USB termināla ligzdā USB datu nesējā

VAI

Atmiņas kartei

- Ievietojiet atmiņas karti kartes nolasīšanas iekārtā (nav iekļauta komplektācijā)
- Izmantojiet USB vadu (nav iekļauts komplektācijā) lai savienotu kartes nolasīšanas iekārtu ar → ligzdu.


5.solis: TV pieslēgšana

SVARĪGI!

- Jums jāveic tikai viens video savienojums no sekojošajām iespējām, atkarībā no Jūsu TV sistēmas iespējām.
- DVD sistēmu tieši pieslēdziet TV.
- SCART savienojums ļaus Jums izmantot DVD atskaņotāja Audio un Video funkcijas.

Izmantojot SCART kontaktu

- Savienojiet komplektā esošā maiņstrāvas kabeļa video un audio savienotājus ar attiecīgajiem ieejas kontaktiem SCART adapterī, un tad savienojiet adapteri ar SCART ieejas kontaktu uz TV.



Radio uztveršana

Radio staciju noregulēšana

- Spiediet taustiņu **STANDBY-ON** (uz tūlīdības pults), lai ieslēgtu pēdējo izvēlēto avotu.
- Spiediet taustiņu **SOURCE** (Avots) (**TUNER** uz tūlīdības pults), lai izvēlētos radio režimu.
- Nospiediet un turiet taustiņu ◀/▶ uz tūlīdības pults, līdz frekvence sāk mainīties, tad atlaidiet.
→ Sistēma automātiski noregulē nākamo radio staciju ar pietiekami spēcīgu signālu.
- Lai uzregulētu vāju radio staciju, īsi un atkārtoti spiediet taustiņu ◀/▶ uz tūlīdības pults, līdz esat atraduši optimālu uztveršanu.
- Ja nepieciešams, atkārtojiet soli 3, līdz Jūs atradāt vajadzīgo radio staciju.

Radio staciju programmēšana

Jūs varat saglabāt atmiņā līdz 40 radio stacijām (pa 20 katrā frekvences diapazonā), neatkarīgi no uztveršanas.

Automātiska programmēšana

- Nospiediet un turiet taustiņu **PROGRAM** uz tūlīdības pults vairāk kā divas sekundes, lai sāktu programmēšanu.
→ Tiek ieprogrammētas visas pieejamās radio stacijas.

Manuāla programmēšana

- Noregulējiet vajadzīgo radio staciju (skatīt 'Radio staciju noregulēšana').
- Spiediet taustiņu **PROGRAM** uz tūlīdības pults.
→ mirkšķinās ikona **PROG**.
- Spiediet taustiņu ◀/▶ uz tūlīdības pults, lai izvēlētos numuru šai stacijai.
→ Ja ikona 'PROG' izslēdzas, pirms esat ievadījuši vajadzīgo stacijas numuru, nospiediet taustiņu **PROGRAM** uz tūlīdības pults.
- Vēlreiz spiediet taustiņu **PROGRAM** uz tūlīdības pults, lai saglabātu radio staciju.
- Atkārtojiet soļus 1-4, lai saglabātu citas radio stacijas.

Saglabāto radio staciju klausīšanās

- Radio režīmā, spiediet taustiņu ◀/▶, lai izvēlētos vajadzīgo saglabāto radio staciju.
→ Tiek parādīts stacijas numurs, radio frekvence un frekvences diapazons.

RDS

Radio Datu Sistēma ir pakalpojums, kas ļauj FM stacijām parādīt papildus informāciju. Ja Jūs uztverat RDS staciju, tiek parādīts **R-D-S** un stacijas nosaukums.

Dažādas RDS informācijas apskate

- Īsi un atkārtoti spiediet taustiņu **CLOCK/RDS**, lai aplūkotu sekojošu informāciju (ja pieejama):
 - Stacijas nosaukumu
 - Radio teksta ziņojumus
 - Frekvenci

RDS pulksteņa uzstādīšana

Dažas RDS stacijas var pārraidīt pareizo laiku ar minūtes intervālu. Ir iespējams uzstādīt pulksteni, izmantojot laika signālu, kas tiek pārraidīts kopā ar RDS signālu.

- Uzregulējiet RDS staciju FM frekvences diapazonā (skatīt 'Radio staciju noregulēšana').
- Nospiediet un ilgāk kā 2 sekundes turiet taustiņu **CLOCK/RDS**.
- Nospiediet vēlreiz taustiņu **CLOCK/RDS**.
→ Displejā parādās 'SEARCH TM' (Meklē laiku).
→ Kad RDS laiks ir nolasīts, displejā parādās 'RDS' un RDS laiks, kas tiek saglabāts kā pašreizējais laiks.


Piezīme:

- Dažas RDS stacijas var pārraidīt pareizo laiku ar minūtes intervālu. Pārraidītā laika precizitāte ir atkarīga no pārraidošās RDS radio stacijas.

SISTĒMAS IZVĒLNES OPCIJAS

Paroles uzstādīšanas lapa

Paroles uzstādīšanas lapā iekļautās opcijas ir: 'Password mode' (Paroles režīms) un 'Password' (parole).




Password Mode (Paroles režīms)

Šī funkcija tiek izmantota, lai ieslēgtu/izslēgtu paroli, izvēloties 'ON' (Ieslēgta)/'OFF' (Izslēgta).

Password (Parole)

Ievadiet Jūsu četr ciparu paroli, kad tas tiek prasīts uz ekrāna. Parole pēc noklusējuma ir 1234.

1. Spiediet **▲▼**, lai iezīmētu 'Password' (Parole).
2. Atveriet apakšizvēlni, spiežot **►**.
3. Spiediet **OK**, lai atvērtu jaunās paroles ievadišanas lapu.




4. Ievadiet esošo 4-ciparu kodu.
5. Ievadiet jauno 4-ciparu kodu.
6. Vēlreiz ievadiet jauno 4-ciparu kodu, lai apstiprinātu.
→ Jaunais 4-ciparu kods sāks strādāt.
7. Spiediet **OK**, lai izietu.

Piezīmes:

- Ja parole tiek mainīta, tiek mainīts arī vecāku un diska atslēgas kods.
- Parole pēc noklusējuma (1234) vienmēr strādā, pat ja parole ir mainīta.

SAVIENOJUMI

Izmantojot kompozītu video kontaktus




1. Pievienojiet komplektā iekļautā maiņstrāvas kabeļa galu ar tikai vienu no **AV OUT** kontaktu rozetēm DVD iekārtai.
2. Otru kabeļa galu savienojiet ar video izeju (dzeltenu) uz video ievada rozetēm (apzīmēts kā A/V In, CVBS, Composite vai Baseband) uz TV. Lai varētu klausīties DVD skaņu no TV aparāta, savienojiet audio kontaktu (balto/sarkano) ar audio ieejas rozeti uz TV aparāta.

Izmantojot komponentu video kontaktus (Y Pb Pr)

SVARĪGI!

- Progresīvās skenēšanas video kvalitāte ir iespējama tikai izmantojot Y Pb Pr, un ir nepieciešams progresīvās skenēšanas TV.



1. Izmantojiet komponentu video vadus (sarkans/zils/zaļš – nav iekļauti komplektā), lai savienotu DVD sistēmas **COMPONENT (Pr/Cr Pb/Cb Y)** kontaktus ar attiecīgajiem TV Komponentu video ieejas kontaktiem (vai apzīmēti kā Y Pb/Cb Pr/Cr vai YUV).
2. Lai dzirdētu šī TV kanālus caur šo DVD sistēmu, izmantojiet audio vadus (balts/sarkans – nav iekļauti komplektā), lai savienotu DVD atskaņotāja **AUX IN** kontaktus ar attiecīgajiem TV audio izejas kontaktiem.
3. Ja Jūs izmantojat Progresīvās skenēšanas TV (TV jābūt norādītai Progresīvās skenēšanas vai ProScan iespējai), lai ieslēgtu TV Progresīvo skenēšanu, skatīt TV lietošanas pamācību. DVD sistēmas Progresīvās skenēšanas funkcijai, skatīt 'Sagatavošanās – Progresīvās skenēšanas funkcijas iestatīšana'.


Piezīme:

- Ja Jūsu TV neatbalsta Progresīvo skenēšanu, Jūs neredzēsiet attēlu.
- Spiediet taustiņu **SYSTEM** uz tālvadības pults, lai izslēgtu sistēmas izvēlni un tad taustiņu **DISC 1** (vai **DISC 2**) un **'1'**, lai izslēgtu progresīvo skenēšanu.

Izmantojot S-Video ieejas kontaktu


SVARĪGI!

- Ja DVD atskaņošanai tiek izmantots S-Video kontakts, attiecīgi jāmaina sistēmas VIDEO OUT (Video izejas) iestatījumi.



1. Izmantojiet S-Video vadu (nav iekļauts komplektā), lai savienotu DVD sistēmas **S-VIDEO** OUT kontaktu ar TV S-Video ieejas kontaktu (vai apzīmēts kā Y/C vai S-VHS).
2. Lai dzirdētu šī TV kanālus caur šo DVD sistēmu, izmantojiet audio vadus (balts/sarkans – nav iekļauti komplektā), lai savienotu DVD atskaņotāja **AUX IN** kontaktus ar attiecīgajiem TV audio izejas kontaktiem.

6.solis: FM antenu pieslēgšana



Pieslēdziet komplektā iekļauto FM antenu FM (75 omu) kontaktam). Iztaisnojiet FM antenu un nostipriniet tās galu pie sienas.

Labākai FM stereo uztveršanai, pieslēdziet āra FM antenu (nav iekļauta komplektā).

Piezīme:


- Regulējiet antenu novietojumu, lai iegūtu optimālu uztveršanu.
- Novietojiet antenu cik tālu vien iespējams no TV, VCR vai cita starojuma avota, lai izvairītos no nevēlamiem traucējumiem.

Piezīmes:

- Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja ir ieslēgts HDMI.
- Ja TV ekrānā neparādās attēls, dēļ neatbalstītas izšķirtspējas, pieslēdziet jebkādu pieejamu standarta video izeju pie Jūsu displeja un atkārtoti regulējiet izšķirtspējas iestatījumus uz 480p/576p.

Priekšrocību lapa

Priekšrocību lapā iekļautās opcijas ir: 'TV Type' (TV tips), 'Audio', 'Subtitle' (Subtitri), 'Disc Menu' (Diska izvēlne), 'Parental' (Vecāku) un 'Default' (Rūpnīcas iestatījumi) un 'Password' (Paroles uzstādīšana).




Piezīme:

- Priekšrocību funkcijām var piekļūt tikai tad, kad nav ievietots disks vai kad pilnīgi nekas netiek atskaņots.

Vecāku

Dažiem DVD var būt noteikts vecāku līmenis visam diskam vai noteiktām ainām diskā. Šī funkcija ļauj Jums noteikt atskaņošanas ierobežojuma līmeni.

Novērtēšanas līmeņi ir no 1 līdz 8 un ir atkarīgi no valsts. Jūs varat aizliegt atskaņot noteiktus diskus, kas nav piemēroti Jūsu bērniem, vai atskaņot noteiktus diskus, izmantojot alternatīvās ainas.



- VCD, SVCD un CD nav līmeņa indikācijas, tādēļ uz šādiem diskkiem vecāku kontroles funkcija nestrādā. Tas pats attiecas uz vairumu nelegālajiem DVD diskkiem.

1. Spiediet ▲ ▼ uz tālvadības pults, lai iezīmētu 'Parental' (vecāku).
2. Atveriet apakšizvēlni, nospiežot ►.
3. Spiediet taustiņus ▲ ▼, lai iezīmētu ievietotā diska novērtējumu.
→ DVD, kas novērtēti virs Jūsu izvēlēta līmeņa, netiks atskaņoti, ja Jūs neievadīsit Jūsu četrciparu paroli vai neizvēlēties augstāka līmeņa novērtējumu.

Piezīme:

- Daži DVD nav kodēti ar novērtējumu, lai arī filmas novērtējums var būt drukāts uz diska vāciņa. Novērtējuma līmeņa funkcija nestrādā uz šādiem diskkiem.

Novērtējuma izskaidrojumi

1 Bērnu drošs

- Bērnu saturs; īpaši ieteicams bērniem un visu vecumu skatītājiem.

2 G

- Vispārēja Auditorija: ieteikts kā pieņemams visu vecumu skatītājiem.

3 PG

- Vecāku klātbūtne ieteicama

4 PG13

- Materiāls nav piemērots bērniem līdz 13 gadu vecumam.

5-6 PG-R, R

- Vecākiem iesakām ierobežot; iesakāms vecākiem aizliegt bērniem zem 17 gadu vecuma skatīties vai atļaut tiem skatīties tikai vecāku vai pieauguša cilvēka klātbūtnē.

7 NC-17

- Nav paredzēts bērniem līdz 17 gadu vecumam; nav iesakāms skatīties bērniem līdz 17 gadu vecumam.

8 Adult (Pieaugušajiem)

- Materiāls nobriedušiem cilvēkiem; skatīties vajadzētu tikai pieaugušajiem, dēļ atainota seksuāla materiāla, vardarbības vai valodas.

Default (rūpnīcas iestatījumi)

Izvēloties funkciju 'Default', visas opcijas un Jūsu personīgie iestatījumi tiks pārstāti uz rūpnīcas standarta iestatījumiem un visi Jūsu personīgie iestatījumi tiks izdzēsti.

Uzmanību!

Aktivizējot šo funkciju, visi iestatījumi tiek pārstāti uz rūpnīcas standarta iestatījumiem.

SISTĒMAS IZVĒLNES OPCIJAS

Komponentu

Nosaka video izeju saskaņā ar Jūsu video savienojumu. Šis iestatījums nav nepieciešams, ja Jūs izmantojat AV OUT (video) kontaktu, lai pieslēgtu DVD mikro sistēmu pie Jūsu TV.

- **S-VIDEO:** Izvēlieties šo, ja esat pieslēguši DVD mikro sistēmu pie Jūsu TV, izmantojot S-Video kontaktu.
- **Pr/Cr Pb/Cb Y:** Izvēlieties šo, ja esat pieslēguši DVD mikro sistēmu pie Jūsu TV, izmantojot Komponentu video kontaktus.

Piezīme:

- Kad atskaņotājs ir iestatīts Y Pb Pr (YUV) režīmā, daži TV var nepareizi sinhronizēties ar atskaņotāju, izmantojot Scart kontaktu.
- Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja izslēgts HDMI.

TV režīms

Izvēlas savitās skenēšanas vai P-SCAN video izejas režīmu, ja ir izvēlēts Pr/Cr Pb/Cb Y.

- **PROGRESSIVE-SCAN** (Progresīvā skenēšana) un **INTERLACE** (Savitā skenēšana).

Progresīvās skenēšanas režīmā Jūs varat izbaudīt augstas kvalitātes attēlu ar mazāk nirboņas. Tā strādā tikai, ja esat pieslēguši DVD atskaņotāja Y Pb Pr kontaktus Jūsu TV, kas atbalsta progresīvās skenēšanas ieeju. Citādi, TV ekrānā parādīsies kropļots attēls. Skatīt 'Sagatavošanās: Progresīvās skenēšanas iestatīšana'.

Piezīme:


- Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja izslēgts HDMI.

Attēla iestatīšana

Šī izvēlne palīdz Jums iestatīt video kvalitāti.

1. Spiediet ▲ ▼, lai iezīmētu 'PICTURE SETTINGS' (Attēla iestatīšana).
2. Spiediet ► vai **OK**, lai piekļūtu 'PICTURE SETTINGS' (Attēla uzstādīšanai).

Krāsu iestatījumu uzstādījumos iekļautās opcijas ir: 'Sharpness' (Asums), 'Brightness' (Spilgtums), 'Contrast' (Kontrasts), 'Gamma', 'Hue' (Krāsa), 'Saturation' (Piesātinājums), un 'Luma delay' (Apgaismojuma aizkavējums).



Sharpness (Asums)

Regulē asuma līmeni.

- **HIGH** (Augsts), **MEDIUM** (Vidējs) vai **LOW** (Zems).

Brightness (Spilgtums)

Regulē spilgtuma līmeni. Diapazons: -20+20.

Contrast (Kontrasts)

Regulē kontrasta līmeni. Diapazons -16+16.

Gamma

Regulē gamma līmeni.

- **HIGH** (Augsts), **MEDIUM** (Vidējs) **LOW** (Zems) vai None (Nav).

Hue (Krāsa)

Regulē krāsu līmeni. Diapazons -9+9.

Saturation (Piesātinājums)

Regulē piesātinājuma līmeni. Diapazons -9+9.

Luma delay (Apgaismojuma aizkavējums)

Regulē luminiscences kavējumu.

- **0T** un **1T**.

HDMI iestatīšana

HDMI iestatīšanas lapā iekļautās opcijas ir 'HDMI' un 'RESOLUTION' (Izšķirtspēja).

HDMI

Šī opcija tiek lietota, lai ieslēgtu/izslēgtu HDMI izeju.

- **ON** (Ieslēgt): Ieslēdz HDMI izeju.
- **OFF** (Izslēgt): Izslēdz HDMI izeju.

Izšķirtspēja

Jūs varat izvēlēties attēla izšķirtspēju saskaņā ar vēlmēm un pieslēgto HDMI TV.

Izšķirtspējas opcijas ir: 480p (60Hz), 720p (60Hz), 1080i (60Hz), 576p (50Hz), 720p (50Hz) un 1080i (50Hz).

SAVIENOJUMI

7.solis: Strāvas vada pieslēgšana

Kad viss ir pareizi pieslēgts, iespraudiet maiņstrāvas barošanas vadu strāvas kontaktā.


Nospiediet ieslēgšanas slēdzi zemfrekvenču skaļruņa aizmugurē.

Nekad neveiciet un nemainiet nekādus savienojumus, kad sistēma ir ieslēgta.

Papildus: Papildus aprīkojuma pieslēgšana

SVARĪGI!

- Daži diski ir aizsargāti pret kopēšanu. Jūs nevarat šos diskus ierakstīt uz VCR vai digitālo ierakstīšanas ierīci.
- Veicot savienojumus, pārliecinieties, ka vadu krāsas atbilst kontaktu krāsām.
- Pilnam savienojumam un lietošanas īpatnībām vienmēr skatiet pieslēdzamā aprīkojuma lietošanas pamācību.



Cita aprīkojuma atskaņojuma skatīšanās un klausīšanās (A)

- Pieslēdziet sistēmas **AUX IN** (R/L) kontaktus pie citas audio/vizuālās ierīces (kā TV, VCR, Lāzera disku atskaņotājs vai Kasešu atskaņotājs) Audio izejas kontaktiem.

Pirms sākat darbināšanu, spiediet taustiņu **SOURCE** (Avots) uz priekšējā paneļa, lai izvēlētos AUX vai spiediet taustiņu **AUX** uz tālvadības pults, lai aktivizētu ieejas avotu.

VCR izmantošana DVD ierakstīšanai (B)

- Pieslēdziet vienu no sistēmas **VIDEO** kontaktiem attiecīgajiem VCR Video ieejas kontaktiem un **AUDIO OUT (L/R)** (Audio izejas) kontaktus VCR audio ieejas kontaktiem. Šādi Jūs varēsiet veikt analogos stereo (divu kanālu, labā un kreisā) ierakstus.

Ierakstīšana (digitālā) (C)


- Pieslēdziet sistēmas **COAXIAL** kontaktus pie digitālās ierakstīšanas ierīces (DIGITAL IN). Pirms uzsākat izmantošanu, uzstādiet Digitālās izejas (DIGITAL OUT) atbilstoši audio kontaktam (skatīt DIGITAL OUT 'Digitālā izeja').

Pieslēgšana pie TV ar HDMI kontaktu (E)

HDMI savieno neskartu un nesaspiestu digitālo pārraidi augstākajai un skaidrākajai skaņas/attēla kvalitātei.

Tam ir pieslēdz un atskaņo iespējas, izmantojot tikai vienu vadu gan audio, gan video izejai.

- Lietojiet HDMI vadu (nav iekļauts komplektā), lai savienotu DVD atskaņotāja **HDMI** kontaktu ar HDMI saderīgas ierīces (piemēram, TV, Projektors, adapteris) **HDMI IN** ieejas kontaktu.
 - Var paiet laiks, kamēr DVD atskaņotājs un pieslēgtā ierīce savienojas un sāk strādāt.
 - Atskaņošana sākas automātiski.




Piezīmes:

- Detalizētai HDMI iestatīšanai turpiniet ar 'Uzstādīšanas izvēlnes opcijas' → 'Video uzstādīšanas lapa' → 'HDMI iestatīšana'.
- Ja Jūs lietojat HDMI kā audio avotu, pārliecinieties, ka 'Digitālā izeja' ir iestatīta uz 'Tikai HDMI' (skatīt 'Uzstādīšanas izvēlnes opcijas' → 'Audio uzstādīšanas lapa' → 'Digitālā audio uzstādīšana').
- Lai apturētu skaņas izvadišanu no Jūsu TV pēc HDMI savienojuma veikšanas, pārliecinieties, ka 'Digitālā izeja' ir iestatīta uz 'SPDIF OFF' (skatīt 'Uzstādīšanas izvēlnes opcijas' → 'Audio uzstādīšanas lapa' → 'Digitālā audio uzstādīšana').

Dolby Digital uzstādīšana

Dolby Digital uzstādīšanā iekļautā opcija ir: 'Dual Mono'




Dual Mono (Dubultais mono)

Izvēlieties iestatījumu, kas atbilst Jūsu pieslēgto skaļruņu skaitam.

- **Stereo:** Kreisā mono skaņa sūtīs izejas signālus Kreisajam skaļrunim un Labā mono skaņa sūtīs izejas signālus Labajam skaļrunim.
- **L-Mono:** Kreisā mono skaņa sūtīs izejas signālus gan Kreisajam gan Labajam skaļruņiem.
- **R-Mono:** Labā mono skaņa sūtīs izejas signālus gan Kreisajam gan Labajam skaļruņiem.

3D apstrāde

3D apstrādē iekļautā opcija ir 'Reverb mode' (Atbalss režīms).




Reverb mode (Atbalss režīms)

Atbalss režīms sniedz virtuālas telpiskās skaņas iespaidu, lietojot tikai divus skaļruņus.

- **OFF** (Izslēgts), **CONCERT** (Koncerts), **LIVING ROOM** (Dzīvojamā istaba), **HALL** (Halle), **BATHROOM** (Vannas istaba), **CAVE** (Ala), **ARENA** (Arēna) un **CHURCH** (Baznīca).

HDCD

HDCD (Augsta kvalitātes saderīgs Digitālais) iekļautā opcija ir: 'Filter' (Filtrs).



Filter (Filtrs)

Iestata audio izejas nogriešanas frekvences punktu, atskaņojot HDCD disku.

- **OFF** (Izslēgts), **44.1K** un **88.2K**.


Nakts režīms

Šajā režīmā augsta skaļuma toņi tiek paklusināti, bet zema skaļuma toņi paskalināti līdz sadzirdamam līmenim. Tas ir noderīgi, skatoties Jūsu iecienītākās filmas, lai neiztraucētu citus naktī.

- **ON** (ieslēgts): Izvēlieties šo, lai regulētu skaļumu. Augsta skaļuma skaņa tiks paklusināta un zema skaļuma skaņa tiks pastiprināta līdz dzirdamam līmenim. Šī funkcija ir pieejama tikai filmām ar Dolby Digital režīmu.
- **OFF** (Izslēgts): Izvēlieties šo, ja Jūs vēlaties pilnībā izbaudīt telpisko skaņu ar pilnu dinamisko diapazonu.

Video uzstādījumu lapa

Video uzstādījumu lapā iekļautās opcijas ir: 'Component' (Komponentu), 'TV Mode' (TV režīms) un 'Picture Setting' (Attēlu iestatījumi) un HDMI.




SISTĒMAS IZVĒLNES OPCIJAS

DIVX kods

Philips nodrošina Jūs ar DivX(R)VOD (Video uz pieprasījuma) reģistrācijas kodu, kas ļauj Jums nomāt un iegādāties video, lietojot DivX(R)VOD pakalpojumu. Papildus informācijai, apmeklējiet www.divx.com/vod.

1. 'Vispārējās Uztādīšanas lapā', spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai iezīmētu DIVX(R)VOD, tad spiediet **▶** vai **OK**, lai atvērtu tā apakšizvēlni un spiediet **OK** vēlreiz, lai apstiprinātu.
→ Parādīsies reģistrācijas kods.




2. Spiediet **OK**, lai izietu.
3. Lietojiet reģistrācijas kodu, lai iegādātos vai iznomātu video no DivX(R)VOD pakalpojuma sniedzēja www.divx.com/vod. Sekojiet norādījumiem un lejupielādējiet video no Jūsu datora uz CD-R/RW, lai atskaņotu uz šīs DVD sistēmas.

Piezīmes:

- Visi lejupielādētie video no DivX(R)VOD var tikt atskaņoti tikai uz šīs sistēmas.
- DivX filmas atskaņošanas laikā nav pieejama laika meklēšanas funkcija.


Audio uztādīšanas lapā

Audio uztādīšanas lapā iekļautās opcijas ir: 'ANALOGĀ AUDIO UZSTĀDĪŠANA', 'DIGITĀLĀ AUDIO UZSTĀDĪŠANA', 'DOLBY DIGITAL UZSTĀDĪŠANA', '3D Apstrāde', 'HDCD' un 'NAKTS REŽĪMS'.



Analogā audio uztādīšana


Analogā Audio Uztādīšanā iekļautās funkcijas ir 'LT/RT', 'STEREO', 'DVS REFER. MODE' un 'DVS WIDE MODE'.



- **LT/RT:** izvēlās jaukto skaņas režīmu.
- **STEREO:** izvēlās parasti stereo režīmu.
- **DVS REFER. MODE:** izveido augstvērtīgu 5.1 kanālu skaņas vidi, līdzvērtīgu nelielas mitras telpas videi.
- **DVS VIDEO MODE:** izveido augstvērtīgu 5.1 kanālu skaņas vidi, līdzvērtīgu lielākas telpas videi


Digitālā audio uztādīšana

Digitālā Audio uztādīšanas lapā iekļautās opcijas ir 'OFF', 'ALL', un 'PCM ONLY'.



- **OFF** (izslēgts) : izslēdz SPDIF izeju.
- **ALL** (Visi): ja Jums ir pievienots Jūsu DIGITAL OUT (Koaksiālo) pie daudzkanālu dekodera/resīvera.
- **PCM ONLY** (tikai PCM): Tikai, ja Jūsu resīveris nav saderīgs ar daudz-kanālu digitālā audio atkodēšanu.

FUNKCIJU PĀRSKATS



DVD atskaņotājs un jaudas pastiprinātājs

1. **ECO POWER/STANDBY ON** (EKONOMISKAIS/GAIDĪŠANAS REŽĪMS IESLĒGT)
- Lai pārslēgtu sistēmu ekonomiskajā/normālajā gaidīšanas režīmā.
2. **Displejs**
- parāda DVD atskaņotāja pašreizējo stāvokli.
3. **IR sensors**
- mērķējiet tālvadības pulti uz šo sensoru.
4. **▶||**
- lai sāktu vai pārtrauktu atskaņošanu.
5. **STOP** ■
- aptur diska atskaņošanu vai dzēš programmu
- Demonstrācijas režīmā (tikai uz sistēmas), ieslēdz/izslēdz demonstrāciju.
6. **◀▶**
Diskam:
- pārliec uz iepriekšējo/nākamā nodaļu/ virsrakstu/ celiņu.
Radio:
- regulē radio staciju uz priekšu/atpakaļ.
- nospiediet un turiet, tad atlaidiet taustiņu, lai sāktu automātisku radio staciju meklēšanu atpakaļ/uz priekšu.

7. Telpiskās skaņas efekts (MOVING SURROUND)

- ieslēdz/ izslēdz telpiskās skaņas efektu pastiprinātāju kustībā

8. Disks 1 OPEN/CLOSE ▲ (atvērt/aizvērt) / Disks 2 OPEN/CLOSE ▲ (atvērt/aizvērt)

- atver vai aizver diska nodalījumu

9. SOURCE (avots)

- izvēlās attiecīgu skaņas avotu: DVD / AUX / RADIO (FM) / USB..
- ieslēdz sistēmu

10. Disks 1/ Disks 2

- izvēlās atskaņot 1. vai 2. disku

11. VOLUME (SKAĻUMS) +/-

- palielina vai samazina skaļumu.
- regulē stundas un minūtes pulksteņa/taimera iestatīšanas režīmā.
- ieslēdz vai izslēdz ierīces taimeri.

12. DSC

- izvēlās dažādus skaņas balansētāja režīmus
CD: KLASIKA, POPS, DŽEJS, ROKS
DVD: KONCERTS, SCI-FI, DRĀMA, TRILLERIS


13. Slidošā atvere (SLIDE OPEN)

- Atver USB ievietošanas ligzdas vāku, LINE IN un austiņu ligzdu.

14. USB tiešais kontakts

- kontakts USB lielapjoma atmiņas ierīces ievietošanai

FUNKCIJU PĀRSKATS



15. - pieslēdz ausiņas.

16. **LINE IN**
- savieno ārējo ne-USB iekārtu

Tālvadības pults

1. - ieslēgt sistēmu vai pārslēgt sistēmu gaidīšanas režīmā.
2. **Disks 1/ Disks 2**
- Izvēlas atskaņot 1.disku vai 2.disku
3. **Radio**
- programmē radio stacijas.
4. **USB**
- izvēlas atskaņot no USB lielapjoma atmiņas ierīces
5. **AUX**
- izvēlas AUX avotu
6. **MODE**
- izvēlas dažādus atkārtotošanas režīmus vai sajaukto atskaņošanas režīmu diskam
7. **A-B**
- atkārtoti atskaņo noteiktu diska sekciju.
8. **Displejs**
- rāda informāciju uz TV ekrāna atpakaļ tišanas laikā
9. **Disks 1 ▲/ Disks 2 ▲**
- atver vai aizver diska nodaļumu
10. **▼/▲/▶/◀**
- izvēlas punktu izvēlnē.
- pārvietojas pa palielinātu attēlu augšup/lejup/pa kreisi/pa labi.
- (▶/◀; Diskam) diskā meklē uz priekšu/atpakaļ dažādos ātrumos.
11. **OK**
- apstiprina izvēli.
12. **SYSTEM MENU (SISTĒMAS IZVĒLNE) (tikai diska režīmā)**
- apstiprina izvēlēto sadaļu
13. **DISC MENU (DISKA IZVĒLNE) (tikai diska režīmā)**
- DVD/VCD: piekļūst diska satura izvēlei vai izslēdz to.
- VCD 2.0: ieslēdz vai izslēdz atskaņošanas vadības režīmu.

SISTĒMAS IZVĒLNES OPCIJAS

Pamatdarbības

1. Spiediet taustiņu **SYSTEM**, lai atvērtu iestatīšanas izvēlni.
2. Spiediet **◀▶**, lai izvēlētos lapu.
3. Spiediet **▲▼**, lai iezīmētu opciju.
4. Atveriet tās apakšizvēlni, spiežot **▶** vai **OK**.
5. pārvietojiet kursoru, spiežot **▲▼**, lai iezīmētu punktu.
→ ja jāregulē vērtības, spiediet **◀▶**, lai regulētu.
6. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Lai atgrieztos vienu līmeni atpakaļ izvēlnē

- Spiediet **◀** vai **OK** (ja regulēta vērtība).

Lai izslēgtu izvēlni


- Atkārtoti spiediet taustiņu **SYSTEM**.
→ Iestatījumi tiks saglabāti atskaņotāja atmiņā pat ja tas tiek izslēgts.

Piezīme:

- Dažas funkcijas no Sistēmas izvēlnes opcijām ir aprakstītas sadaļā 'Sagatavošanās'.

Vispārējās uzstādīšanas lapa


Vispārējās uzstādīšanas lapā iekļautās opcijas ir: 'TV Displejs', 'OSD Valoda', 'Ekrāna saudzētājs' un 'DIVX KODS'.



TV Displejs

Iestatiet DVD atskaņotāja ekrāna proporciju saskaņā ar Jūsu pieslēgto TV.


- **NORMAL/PS** Ja Jums ir standarta TV un Jūs vēlaties, lai tiktu nogriezti abi attēla sāni vai tas tiek pārveidots, lai pilnībā aizņemtu Jūsu TV ekrānu.



- **NORMAL/LB**: Ja Jums ir standarta TV. Šajā gadījumā tiks parādīts plats attēls ar melnām joslām TV ekrāna augšā un apakšā.



- **WIDE**: Ja Jums ir platekrāna TV.




OSD Valoda

Skatīt 'Sagatavošanās – 3.solis: Valodu priekšrocību iestatīšana'.

Ekrāna saudzētājs

Šī funkcija tiek izmantota, lai ieslēgtu vai izslēgtu ekrāna saudzētāju.



- **ON** (ieslēgts): STOP, Pauzes vai bez diska režīmā, ja aptuveni 3 minūtes netiek veiktas nekādas darbības, ieslēgsies ekrāna saudzētājs.
- **OFF** (Izslēgts): Ekrāna saudzētājs ir izslēgts.

DISKA DARBĪBAS

DivX diska atskaņošana

Šis DVD atskaņotājs atbalsta DivX filmu atskaņošanu, kas lejupielādētas no Jūsu datora uz CD-R/RW (papildus informācijai skatīt 'Sistēmas Izvēlnes iespējas – DIVX(R) VOD reģistrācijas kods')

1. Ievietojiet DivX disku.
→ Atskaņošana sāksies automātiski. Ja tā nenotiek, spiediet ►II.
2. Ja DivX filma satur ārējus subtitrus, TV ekrānā parādīsies subtitru izvēlne, lai Jūs izvēlētos.
- Šajā gadījumā, taustiņa **SUBTITLE** (Subtitri) uz tālvadības pults nospiešana ielēgs vai izslēgs subtitrus.
- Ja uz diska ir pieejami vairāku valodu subtitri, taustiņa **SUBTITLE** (Subtitri) nospiešana atskaņošanas laikā mainīs subtitru valodu.

Piezīme:

- Subtitru faili ar sekojošiem paplašinājumiem (.srt, .sml, .sub, .ssa, .ass) ir atbalstīti, bet neparādās failu navigācijas izvēlnē.
- Subtitru faila nosaukumam jābūt tādā pašā kā filmas faila nosaukumam.

FUNKCIJU PĀRSKATS

- MP3/WMA: pārslēdzas starp Albumu un Failu sarakstu.

14. ◀/▶

- Disks: pārlec uz iepriekšējo/nākamo nodaļu/virsrakstu/celiņu.
- Radio: izvēlas saglabātu radio staciju.

15. MOVING SURROUND (Telpiskā skaņa)

- ieslēdz/izslēdz telpiskās skaņas efektu

16. DIM (Patumšinājums)

- izvēlas starp dažādiem displeja ekrāna spilgtuma līmeņiem.

17. VOL +/- (SKAĻUMS)

- regulē skaļumu augšup/lejup.
- regulē stundas un minūtes pulksteņa/taimera iestatīšanas režīmā.
- ieslēdz vai izslēdz ierīces taimeri.

18. ►II

- sāk vai pārtrauc diska atskaņošanu.

19. ■

- beidz diska atskaņošanu vai dzēš programmu.

20. LOUDNESS (Skaļums)

- ieslēdz vai izslēdz automātisko skaļuma regulējumu.

21. DSC

- izvēlās dažādus pieejamos skaņas balansēšanas režīmus (KLASIKA, DŽEJS, ROKS, POP vai VIENLAIDUS, uz DVD NORMĀLAIS, KONCERTA, DRĀMAS, TRILLERA vai SCI-FI)

22. DBB (Dinamiskais Basu Pastiprinātājs)

- pastiprina basus

23. CLOCK/RDS (Pulkstenis/RDS)

Gaidīšanas režīmā

- iestata sistēmas pulksteni.

Atskaņošanas režīmā

- parāda sistēmas pulksteni.

Ekonomiskais režīms

- parāda sistēmas pulksteni un pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

Radio

- parāda RDS informāciju

24. Ciparu klaviatūra (0-9)

- atskaņo diska noteiktu nodaļu/virsrakstu/celiņu.

25. SLEEP/TIMER (Gulētiešana/Taimeris)

Gaidīšanas režīmā

- iestata sistēmas automātiskās ieslēgšanās laiku.

Ieslēgtā režīmā

- iestata gulētiešanas taimera funkciju (automātiska izslēgšanās).

26. SUBTITLE (Subtitri)

- izvēlas subtitru valodu.

27. AUDIO

VCD/DivX

- izvēlas Stereo, Mono-Kreiso vai Mono-Labo skaņas režīmu.

DVD

- izvēlas audio valodu.

28. ZOOM (PALIELINĀŠANA)

- DVD/VCD/Attēlu CD: palielina vai samazina bildi vai TV ekrānā esošu attēlu.

29. GOTO (IETUZ)/STEREO

- Disks: ātri meklē diskā, ievadot laiku, virsrakstu, nodaļu vai celiņu.
- FM: izstāda stereo vai mono skaņas režīmu

30. PROGRAM-


- DVD/VCD/CD: atver programmas izvēlni.
- MP3/WMA-CD: pievieno/dzēš ieprogrammēto celiņu uz/no programmu saraksta.
- Radio: programmē radio stacijas.

Piezīmes tālvadības pultij:

- *Vispirms izvēlieties avotu, kuru vēlaties vadīt, spiežot vienu no avota izvēles taustiņiem uz*

SAGATAVOŠANĀS


1.solis: Bateriju ievietošana tālvadības pultī



1. Atveriet bateriju nodalījumu.
2. Ievietojiet bateriju nodalījumā divas AAA baterijas, ievērojot polaritāti, kā norādīts ar simboliem '+' un '-'.
3. Aizveriet vāciņu.

Tālvadības pults lietošana atskaņotāja vadīšanai

1. Tēmējiet tālvadības pulti tieši uz tālvadības sensoru (iR), kas atrodas uz priekšējā paneļa.
2. Nenovietojiet nekādas objektus starp Tālvadības pulti un DVD atskaņotāju, kad darbināt DVD atskaņotāju.



UZMANĪBU!

- Izmēģiniet baterijas, ja tās ir tukšas, vai ja tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku.
- Nelietojiet vienlaicīgi vecas un jaunas vai dažādu tipu baterijas.
- Baterijas satur bīstamas ķīmiskas vielas, tādēļ no tām jāatbrīvojas pareizi.

2.solis: TV iestatīšana

SVARĪGI!

Pārliecinieties, ka esat veikuši visus nepieciešamos savienojumus. (Skatīt 'TV pieslēgšana').

1. Ieslēdziet DVD sistēmu un izvēlieties avotu DISC (Disks). (skatīt 'Sistēmas ieslēgšana/izslēgšana').

2. Ieslēdziet TV un pārslēdziet to uz pareizo video ieejas kanālu. Jums būtu jāredz zilo Philips DVD fona attēlu Jūsu TV ekrānā.

→ Parasti šie kanāli ir starp zemākajiem un augstākajiem TV kanāliem un var saukties FRONT, A/V IN vai VIDEO. Papildus informācijai skatīt TV lietošanas pamācību.

→ Vai, Jūs varat pārslēgt TV uz kanālu 1, tad atkārtoti spiest kanālu pārslēgšanas taustiņu uz leju, līdz Jūs redzat Video ieejas kanālu.

→ Vai, uz TV tālvadības pults var būt taustiņš, ar ko izvēlas dažādus video režīmus.

→ Vai, iestatiet TV uz kanālu 3 vai 4, ja Jūs lietojat RF modulatoru.

Jūsu TV atbilstošas krāsu sistēmas izvēle

Šis DVD atskaņotājs ir saderīgs ar abiem, NTSC un PAL. Lai DVD disks atskaņotos uz šī atskaņotāja, Diska, TV un DVD atskaņotāja krāsu sistēmai jābūt vienādai.

1. Stop režīmā spiediet **SYSTEM MENU**
2. Spiediet ◀▶, lai izvēlētos 'Preference page' (Priekšrocību lapa).
3. Spiediet ◀▶▲▼ uz tālvadības pults, lai pārvietotos pa izvēlni.

Pārvietojieties uz 'TV TYPE' (TV tips) un spiediet ▶.

→ **PAL**: Izvēlieties šo, ja pieslēgtajam TV ir PAL sistēma. Tas mainīs NTSC diska video signālu un izvadīs to PAL formātā.

→ **Multi**: Izvēlieties šo, ja pieslēgtais TV ir saderīgs ar abiem, PAL un NTSC (daudz-sistēmu). Izejas formāts būs saskaņā ar diska video signālu.

→ **NTSC**: Izvēlieties šo, ja pieslēgtajam TV ir NTSC sistēma. Tas mainīs PAL diska video signālu un izvadīs to NTSC formātā.

4. Izvēlieties punktu un spiediet **OK**.

Piezīmes:

- Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja HDMI ir izslēgts.
- Pirms mainīt pašreizējo TV Tipa iestatījumu, pārliecinieties, ka Jūsu TV atbalsta izvēlēto TV tipu.

DISKA DARBĪBAS

JPEG attēlu CD atskaņošana

Vispārēja darbība

1. Ievietojiet JPEG attēlu disku.
→ TV ekrānā parādīsies datu diska izvēlne.
2. Spiediet taustiņus ▲▼, lai izvēlētos vajadzīgo direktoriju un spiediet **OK**, lai atvērtu direktoriju.
3. Spiediet taustiņus ▲▼ vai izmantojiet **Ciparu tastatūru (0-9)**, lai attēla failu.
4. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
→ Atskaņošana sāksies no izvēlēta attēla līdz direktorijas beigām.

Atskaņojuma izvēle

Atskaņošanas laikā Jūs varat:

- Spiest ◀▶ / ▶▶, lai izvēlētos citu failu pašreizējā direktorijā.
- Spiest ◀▶ uz tālvadības pults, lai pagrieztu/apgrieztu attēlu failus.
- Atkārtoti spiest ▶▶, lai iepauzētu/turpinātu atskaņošanu.
- Spiest taustiņu **DISC MENU** (Diska izvēlne) uz tālvadības pults, lai pārslēgtos starp direktoriju un failu sarakstu.

Īpašas JPEG funkcijas

Apskates funkcija (JPEG)

Šī funkcija parāda pašreizējās direktorijas vai visa diska saturu.


1. Atskaņošanas laikā spiediet **STOP** ■.
→ TV ekrānā parādās 12 attēlu ikonas.



2. Spiediet ◀▶▲▼, lai iezīmētu vienu no attēliem/'Slide Show' (Slīdrāde) un spiediet **OK**, lai sāktu atskaņošanu/slīdošo attēlu apskati.

Lai piekļūtu tālvadības pults taustiņu funkciju izvēlnei

- Spiediet ◀▶▲▼, lai iezīmētu 'Menu' (Izvēlne) un spiediet **OK**.



Lai parādītu citus attēlus iepriekšējā/nākamajā lapā

- Spiediet ◀▶.
- Spiediet ◀▶▲▼, lai iezīmētu 'Prev' (Iepriekšējais) vai 'Next' (Nākamais) un spiediet **OK**.

Attēla palielināšana (JPEG)

- Atskaņošanas laikā, atkārtoti spiediet taustiņu **ZOOM** (Palielināšana), lai parādītu attēlu dažādos mērogos.
- Spiediet ◀▶▲▼, lai apskatītu palielināto attēlu.

Atskaņošana ar vairākiem leņķiem (JPEG)

- Atskaņošanas laikā, spiediet ◀▶, lai grozītu attēlu TV ekrānā.
◀: pagriezt attēlu pretēji pulksteņa rādītāju virzienam.
▶: pagriezt attēlu pulksteņa rādītāju virzienā.

DISKA DARBĪBAS

SuperVCD/VCD/DivX/CD

→ **Single / Total Elapsed** (Viena / Visu patērētais): parāda pašreizējā celiņa/diska patērēto laiku.

→ **Single / Total Remain** (Viena / Visu atlikušais): parāda pašreizējā celiņa/diska atlikušo laiku.

→ **Display Off** (Parādīšana izslēgta): izslēdz laika rādīšanu.

Īpašas diska funkcijas

Virsraksta atskaņošana (DVD)

1. Spiediet taustiņu **DISC MENU**.
→ TV ekrānā parādās diska virsrakstu saraksts.
2. Spiediet **◀▶ ▲▼** vai **Ciparu taustiņus (0-9)** uz tālvadības pults, lai izvēlētos atskaņošanas iespēju.
3. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Audio valodas maiņa (DVD, ierakstītiem ar vairākām valodām)

- Atkārtoti spiediet **AUDIO**, lai izvēlētos dažādas audio valodas.

Audio kanāla maiņa (tikai VCD)

- Spiediet taustiņu **AUDIO**, lai izvēlētos diskā pieejamos audio kanālus (Mono Kreisais, Mono Labais vai Stereo).

Subtitri (DVD)

- Atkārtoti spiediet taustiņu **SUBTITLE**, lai izvēlētos dažādas subtitru valodas.

MP3/WMA/JPEG attēlu diska atskaņošana

SVARĪGI!

Jums jāieslēdz Jūsu TV un jāuzstāda to uz pareizo Video ieejas kanālu. (Skatīt 'TV iestatīšana').


MP3/WMA diska atskaņošana

SVARĪGI!

WMA failiem, kas aizsargāti ar DRM, izmantojiet Windows Media Player 10 (vai jaunāku), lai ierakstītu/konvertētu disku. Papildus informācijai par Windows Media Player un WM DRM (Windows Media Digitālo Tiesību Vadība) skatīt www.microsoft.com.

Vispārēja darbība

1. Ievietojiet MP3/WMA disku.
→ TV ekrānā parādīsies datu diska izvēlne.
2. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos vajadzīgo albumu un spiediet **OK**, lai atvērtu albumu.



3. Spiediet taustiņus **▲▼** vai izmantojiet **Ciparu tastatūru (0-9)**, lai iezīmētu celiņu.
4. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
→ Atskaņošana sāksies no izvēlēta celiņa līdz albuma beigām.

Piezīme:

- Diska nolasīšanas laiks var pārsniegt 10 sekundes sakarā ar lielu daudzumu dziesmu, kas ierakstītas vienā diskā.

Atskaņojuma izvēle

Atskaņošanas laikā Jūs varat:

- Spieš **◀▶ / ▶▶**, lai izvēlētos citu celiņu pašreizējā albumā.
- Atkārtoti spieš **▶▶▶**, lai iepauzētu/turpinātu atskaņošanu.
- Spieš taustiņu **DISC MENU** (Diska izvēlne) uz tālvadības pults, lai pārslēgtos starp albumu un failu sarakstu.

SAGATAVOŠANĀS


Progresīvās skenēšanas funkcijas iestatīšana (tikai Progresīvās skenēšanas TV)

Progresīvā skenēšana parāda divreiz vairāk kadru sekundē kā savitā skenēšana (parasta normāla TV sistēma). Gandrīz dubultojot līniju skaitu, progresīvā skenēšana sniedz augstāku attēla izšķirtspēju un kvalitāti.

SVARĪGI!

Pirms ieslēgt progresīvās skenēšanas funkciju, Jums jāpārbauda, ka:


- 1) Jūsu TV var pieņemt progresīvos signālus, ir nepieciešams progresīvās skenēšanas TV.
- 2) Jūs esat pieslēguši DVD atskaņotāju pie Jūsu TV, izmantojot Y Pb Pr (skatīt 'Savienojumi – 5.solis: TV pieslēgšana – Izmantojot Komponentu video kontaktus').
3. Ieslēdziet Jūsu TV.
4. Izvēlieties pareizo Video ieejas kanālu.
→ TV ekrānā parādās DVD fona attēls.
5. Spiediet taustiņu **SYSTEM MENU** (Sistēmas izvēlne).
6. Atkārtoti spiediet taustiņus **◀▶**, lai izvēlētos 'VIDEO SETUP PAGE' (Video iestatīšanas lapa).
7. Iestatiet 'TV MODE' (TV režīms) uz 'P-SCAN', tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
→ TV ekrānā parādās instrukcijas izvēlne.



8. Spiediet taustiņus **◀▶**, lai izvēlnē iezīmētu OK un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

TV ekrānā būs krops attēls, šajā brīdī ieslēdziet progresīvo skenēšanu Jūsu TV.

9. Ieslēdziet Jūsu TV progresīvās skenēšanas režīmu (skatīt Jūsu TV lietošanas pamācību).
→ TV ekrānā parādās zemāk esošā izvēlne.



10. Spiediet **◀▶**, lai izvēlnē iezīmētu OK un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
→ Iestatīšana tagad ir pabeigta un Jūs varat sākt izbaudīt augstas kvalitātes attēlu.

Lai manuāli izslēgtu Progresīvo skenēšanu

- Ja TV ekrānā joprojām parādās izkropļots attēls, tas var būt tāpēc, ka pieslēgtais TV nesaprot progresīvos signālus un progresīvā skenēšana ir iestatīta nejauši. Jums jāpārslēdz ierīce savitās skenēšanas režīmā.
- 1. Ieslēdziet Jūsu TV progresīvās skenēšanas režīmu vai ieslēdziet savitās skenēšanas režīmu (skatīt TV lietošanas pamācību).
- 2. Spiediet taustiņu **SYSTEM MENU** uz tālvadības pults, lai izslēgtu sistēmas izvēlni un tad taustiņu **DISC 1** (vai **DISC 2**) un '1', lai izslēgtu progresīvo skenēšanu.
→ TV ekrānā parādīsies zilais DVD fona attēls.


Piezīme:

- Normālas atskaņošanas laikā progresīvās skenēšanas režīmā nospiediet taustiņu **SYSTEM MENU** uz tālvadības pults lai izietu no sistēmas izvēlnes, un tad nospiediet taustiņu **DISC 1** (vai **DISC 2**) un '1' progresīvās skenēšanas režīma izslēgšanai.

3.solis: Valodu priekšrocību uzstādīšana

Jūs varat izvēlēties valodu, kam Jūs dodat priekšroku, lai šī DVD sistēma automātiski ieslēgtu šo valodu, kad Jūs ievietojat disku. Ja izvēlēta valoda nav pieejama diskā, tiks izmantota diska standarta valoda. Bet sistēmas izvēlnes valoda saglabāsies, ja tā ir izvēlēta.

OSD valodas iestatišana




1. Spiediet taustiņu **SYSTEM MENU** (SISTĒMA).
2. Spiediet **◀▶**, lai izvēlētos 'General Setup Page' (Vispārējās iestatišanas lapa).
3. Spiediet **◀▶▲▼** uz tālvadības pults, lai pārvietotos pa izvēlni. Izvēlieties 'OSD Language' (OSD valoda) un spiediet **▶**.
4. Izvēlieties valodu un spiediet **OK**.

Lai izslēgtu izvēlni

- Vēlreiz spiediet taustiņu **SYSTEM MENU**.

Audio, Subtitru un Diska izvēlnes valodu iestatišana



1. Esot stop režīmā, spiediet taustiņu **SYSTEM MENU**.
2. Spiediet **◀▶**, lai izvēlētos 'Preference Page' (Priekšrocību lapa).
3. Spiediet **▲▼**, lai Priekšrocību lapā iezīmētu sekojošo.
 - 'Audio' (diska skaņas celiņš)
 - 'Subtitle' (diska subtitri)
 - 'Disc Menu' (diska izvēlne)
4. Piekļūstiet apakšizvēlnei, spiežot **▶**.
5. Izvēlieties valodu un spiediet **OK**.
6. Atkārtojiet soļus **3~5**, citiem valodu iestatījumiem.

Lai izslēgtu izvēlni

- Atkārtoti spiediet taustiņu **SYSTEM MENU** (SISTĒMA).


Atkārtot A-B (DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)

1. Spiediet taustiņu **A-B** Jūsu izvēlētajā sākuma punktā.
2. Vēlreiz spiediet taustiņu **A-B** Jūsu izvēlētajā beigu punktā.
 - Sekciju A un B var izvēlēties tikai vienas nodaļas/celiņa ietvaros.
 - Sekcija tagad tiks atkārtoti atskaņota.
3. Lai turpinātu normālu atskaņošanu, vēlreiz spiediet taustiņu **A-B**.

Programma (nav pieejama Attēlu CD)

Lai izvēlētos iecienītākos celiņus/nodaļas atskaņošanai vajadzīgajā secībā.

DVD/VCD/CD



(piemēram, DVD programma)

1. Spiediet taustiņu **PROGRAM** uz tālvadības pults, lai piekļūtu programmēšanas režīmam.
2. Spiediet **Ciparu taustiņus (0-9)**, lai ievadītu celiņu numurus vajadzīgajā secībā (viencipara celiņa numuru ar ciparu '0' sākumā, piemēram '05').
3. Pārvietojiet kursoru ar taustiņiem **◀▶▲▼**, lai izvēlētos **START** (Sākt).
4. Spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu atskaņošanu.

MP3/WMA

1. Stop režīmā, spiediet taustiņu **DISC MENU** (Diska izvēlne), lai pārslēgtu izvēlni starp Albumu un Failu sarakstu.
2. Kad uz ekrāna ir Failu saraksts, spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos failus un spiediet taustiņu **PROGRAM**, lai pievienotu failus programmas sarakstam.
3. Spiediet taustiņu **DISC MENU**, lai parādītu programmas sarakstu.
4. Spiediet taustiņu **PROGRAM**, lai dzēstu nevajadzīgos failus no programmas saraksta.

Meklēšana uz priekšu/atpakaļ (DVD/VCD/DivX/CD/MP3/WMA)

1. Atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu **◀/▶** uz tālvadības pults, lai izvēlētos vajadzīgo ātrumu: 2X, 4X, 8X, 16X vai 32X (atpakaļ vai uz priekšu).
 - skaņa tiks izslēgta.
2. Lai turpinātu normālu atskaņošanu, spiediet **▶▶**.

Meklēšana pēc laika un meklēšana pēc nodaļas/celiņa numura (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

1. Spiediet taustiņu **GOTO**, līdz parādās laika vai nodaļas/celiņa rediģēšanas lauks.
2. Ievadiet stundas, minūtes un sekundes no kreisās puses uz labo laika ievadīšanas laukā, izmantojot tālvadības pults ciparu taustiņus **VAI**
 - ievadiet vajadzīgās nodaļas/celiņa numuru nodaļas/celiņa ievadīšanas laukā, izmantojot tālvadības pults ciparu taustiņus.

Informācijas parādīšana atskaņošanas laikā (nav pieejams Attēlu CD)

- Atskaņošanas laikā, spiediet taustiņu **DISPLAY** (Parādīt), lai TV ekrānā parādītu diska informāciju.

DVD

- **Title/Chapter Elapsed** (Virsraksta/Nodaļas patērētais): parāda pašreizējā virsraksta/nodaļas patērēto laiku.
- **Title/Chapter Remain** (Virsraksta/Nodaļas atlikušais): parāda pašreizējā virsraksta/nodaļas atlikušo laiku.
- **Display Off** (Parādīšana izslēgta): izslēdz laika rādīšanu.

Diska izvēlnes lietošana

Atkarībā no diska, ievietojot disku, TV ekrānā var parādīties izvēlne.

Lai izvēlētos atskaņošanas funkciju vai punktu

- Spiediet taustiņus ◀▶▶▶ un **OK** vai **Ciparu taustiņus (0-9)** uz tālvadības pults.
→ Atskaņošana sāksies automātiski.

Lai piekļūtu izvēlnei vai izslēgtu to

- Spiediet taustiņu **DISC MENU** (DISKA IZVĒLNE) uz tālvadības pults.

VCD ar Atskaņošanas vadības (PBC) funkciju (tikai versiju 2.0)

PBC atskaņošana ļauj Jums atskaņot Video CD ar dialoga palīdzību, sekojot izvēlnei uz ekrāna.

- Atskaņošanas laikā, spiediet taustiņu **DISC MENU** (DISKA IZVĒLNE).
→ Ja PBC bija ieslēgta, tā izslēgsies un atskaņošana turpināsies.
→ Ja PBC bija izslēgta, tā ieslēgsies un atgriezīsies izvēlnes ekrānā.

Atskaņošanas pamatvadības

Atskaņošanas iepauzēšana (DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)

- Atskaņošanas laikā, spiediet **II**.
→ Atskaņošana iepauzēsies un skaņa tiks izslēgta.
- Lai turpinātu normālu atskaņošanu, atkārtoti spiediet **II**.

Pārleklāšana uz citu celiņu/nodaļu/virsrakstu (DVD/VCD/DivX/CD)

- Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **II**, lai pārlektu uz nākamo nodaļu/celiņu.
- Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **II**, lai pārlektu uz iepriekšējo nodaļu/celiņu.
- Lai uzreiz pārietu uz jebkuru nodaļu/ celiņu/ virsrakstu, ievadiet nodaļas/ celiņa/virsraksta numuru, izmantojot **Ciparu taustiņus (0-9)**.

Atskaņošanas atsākšana no pēdējā apturēšanas punkta (DVD/VCD/CD)

- Stop režīmā un kad disks nav bijis izņemts, spiediet **II**.

Lai atceltu atsākšanas režīmu

- Stop režīmā, atkārtoti spiediet **STOP**.

Palielināšana (DVD/VCD/DivX/JPEG)

Palielināšana ļauj Jums palielināt vai samazināt video attēlu atskaņošanas laikā.

- Atkārtoti spiediet taustiņu **Zoom**, lai palielinātu vai samazinātu atskaņojamā video attēlu.
- Spiediet taustiņus ◀▶▶▶, lai pārvietotos pa TV ekrānu.

Atkārtošana (DVD/ VCD/ CD/ MP3/ DivX/ WMA)

DVD/VCD/CD

- Atkārtoti spiediet taustiņu **MODE** (Režims), lai atskaņošanas laikā izvēlētos atkārtošanas režīmu.

CHAPTER (Nodaļa) (DVD)

- lai atkārtoti atskaņotu pašreizējo nodaļu.

TRACK (Celiņš) (CD/VCD)/TITLE (Virsraksts) (DVD)

- lai atkārtoti atskaņotu pašreizējo celiņu (CD/SVCD/VCD)/virsrakstu (DVD).

ALL (Viss)

- lai atkārtoti atskaņotu visu disku.

SHUFFLE (Sajaukta secība)

- lai atkārtoti atskaņotu sajauktā secībā.

MP3/WMA/DivX

- Atkārtoti spiediet taustiņu **MODE** (Režims), lai atskaņošanas laikā izvēlētos atkārtošanas režīmu.
→ **Shuffle** (Sajaukta secība): atskaņo visus failus izvēlētajā direktoriijā sajauktā secībā.
→ **Repeat One** (Atkārtot vienu): atkārtoti atskaņo MP3/WMA failu.
→ **Repeat All** (Atkārtot visus): atkārtoti atskaņo visus failus.
→ **Off** (Izslēgts): izslēdz sajauktas secības vai atkārtošanas režīmu.

Sistēmas ieslēgšana/izslēgšana

- Spiediet taustiņu **ECO POWER/STANDBY-ON** (EKONOMISKAIS/GAIDĪŠANAS-IESLĒGTS) (uz tālvadības pults).
- Spiediet taustiņu **DISC** (DISKS), **TUNER** (RADIO) vai **AUX** (PAPILDUS) uz tālvadības pults.
→ Sistēma pārslēgsies izvēlētajā avotā.

Lai pārslēgtu sistēmu gaidīšanas režīmā

- Spiediet taustiņu **ECO POWER/STANDBY-ON** (uz tālvadības pults).

Sistēmas pārslēgšana Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā

- Esot aktīvā režīmā, spiediet taustiņu **ECO POWER/ STANDBY-ON** (EKONOMISKAIS/GAIDĪŠANAS-IESLĒGTS).
→ sistēma pārslēdzas ekonomiskajā gaidīšanas režīmā (iedegas ekonomiskā režīma lampiņa) vai normālajā gaidīšanas režīmā ar pulksteņa parādīšanu.
- Skaļuma līmenis (līdz maksimums 12.līmenim), skaņas uzstādījumi, pēdējais izvēlētais režīms, avota un radio saglabātās stacijas tiks saglabātas atskaņotāja atmiņā.
- Ja sistēma ir normālajā gaidīšanas režīmā un rāda pulksteni, nospiediet taustiņu **ECO POWER/ STANDBY-ON** (EKONOMISKAIS/GAIDĪŠANAS-IESLĒGTS) un turiet 3 sekundes vai vairāk, lai pārslēgtos Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā, vai otrādi.

Strāvu taupošais automātiskais gaidīšanas režīms

Kā strāvas taupības funkcija, sistēma automātiski pārslēgsies gaidīšanas režīmā, ja Jūs nespiežat nevienu taustiņu 15 minūšu laikā pēc diska atskaņošanas beigām.

Skaļuma regulēšana

- Regulējiet ar **VOLUME (+/-)** pulksteņa rādītāju virzienā vai pretēji (vai spiediet **VOLUME +/-** uz tālvadības pults), lai palielinātu vai samazinātu skaļuma līmeni.
→ Displejā tiek parādīts 'VOL XX'. 'XX' apzīmē skaļuma līmeni.

Lai īslaicīgi izslēgtu skaļumu

- Spiediet taustiņu **MUTE** (KLUSUMS) uz tālvadības pults.
→ Atskaņošana turpinās bez skaņas un displejā mirkšķinās 'MUTING'.
- Lai atjaunotu skaņu, Jūs varat:
 - vēlreiz spiest taustiņu **MUTE**;
 - regulēt skaļumu;
 - mainīt avotu.

Skaņas vadība

DBB

DBB iestāda basu regulāciju

- Uz tālvadības pults nospiediet **DBB** aktivizēt/atslēgt DBB kontroli
→ Daži diski var būt ierakstīti ar lielu modulāciju, kas rada kropļojumus pie liela skaļuma. Ja tā notiek, izslēdziet DBB vai samaziniet skaļumu.

DSC (Digitālā Skaņas Kontrole)

DSC nodrošina dažādus ekvalaizera iestatījumus.

- Vairākkārt spiediet **DSC** uz tālvadības pults, lai izvēlētos: CLASSIC, JAZZ, ROCK, POP vai FLAT (priekš DVD: NORMAL, CONCERT, DRAMA, ACTION vai SCI-FI).

LOUDNESS (Skaļums)

Funkcija LOUDNESS ļauj sistēmai automātiski palielināt augsto frekvenču un basu skaņas efektus pie neliela skaļuma (jo lielāks skaļums, jo mazāk tiek pastiprinātas augstās frekvences un basi).


- Spiediet taustiņu **LOUDNESS** uz tālvadības pults, lai ieslēgtu vai izslēgtu funkciju LOUDNESS.
→ Kad šī funkcija ir ieslēgta/izslēgta displejā parādās/pazūd ikona .

MOVING SURROUND (TELPISKĀ SKAŅA)

DVS (Dolby Virtual Speaker) sniedz iespēju augstvērtīgai 5.1-kanālu uztveres iespējai, izmantojot tikai divus pastiprinātājus, tādējādi radot ideālu skaņas uztveres risinājumu vietām, kur pastāv platības ierobežojumi vairāku pastiprinātāju izvietojšanai.

Šī funkcija nodrošina pārslēgšanos no telpiskās skaņas režīma uz parasto mūzikas atskaņošanas režīmu.

PAMATDARBĪBAS



- Spiediet taustiņu **MOVING SURROUND** (TELPISKĀ SKANA) lai pārslēgtos no telpiskās skaņas režīma uz parasto mūzikas atskaņošanas režīmu
 - kad telpiskās skaņas režīms ir aktivizēts, izgaismojas 'DVS' ikona displeja panelī un labā un kreisā skaļruņa augšējā daļa sāk rotēt ap savu asi panākot telpiskās skaņas efektu.
 - kad telpiskās skaņas režīms ir atslēgts, 'DVS' ikona displeja panelī izdziest un labā un kreisā skaļruņa augšējā daļa atgriežas savā iepriekšējā stāvoklī, nodrošinot ierasto mūzikas atskaņošanas režīmu.

Piezīme:

- Lūdzam skatīt 'Sistēmas izvēlnes AUDIO SETUP PAGE- ANALOG AUDIO SETUP (Audio iestatīšana – analogā audio iestatīšana) papildus DVS iespēju iestatīšanai.

Displeja ekrāna spožuma maiņa

- Atkārtoti spiediet taustiņu **DIM**, lai izvēlētos no dažādiem displeja ekrāna apgaismojuma līmeņiem.

Demonstrācijas režīms

Sistēmai ir demonstrācijas režīms, kas parāda dažādas funkcijas, ko piedāvā sistēma.

Lai ieslēgtu demonstrāciju

- Gaidīšanas režīmā spiediet **STOP** ■ uz sistēmas, lai ieslēgtu demonstrācijas režīmu.
 - Sāksies demonstrācija.

Lai izslēgtu demonstrāciju

- Vēlreiz spiediet **STOP** ■ uz sistēmas.
 - Displejā parādās 'DEMO OFF' (Demonstrācija izslēgta).

Piezīme:

- Pat ja Jūs atvienojat strāvu un atkal pievienojat, demonstrācija paliks izslēgta, līdz Jūs to atkal ieslēgsiet.

DISKA DARBĪBAS

SVARĪGI!

- Atkarībā no DVD vai VIDEO CD, dažas darbības var būt savādākas vai aizliegtas.
- Nespiediet uz diska nodalījuma un neievietojiet diska nodalījumā neko citu kā diskus. Šāda darbība var radīt nepareizu atskaņotāja darbību.
- Ja pēc taustiņa nospiešanas TV ekrānā parādās Ø, tas nozīmē, ka funkcija nav pieejama pašreizējā diskā pašreizējā laikā.

Atskaņojamie diski

Jūsu DVD atskaņotājs atskaņos:

- Digitālos Video Diskus (DVD)
- Video CD (VCD)
- Super Video CDs (SVCD)
- Digitālos Video Diskus + Pārrakstāmos (DVD+RW)
- Kompaktdiskus (CD)
- Attēlu (Kodak, JPEG) failus uz CDR(W)
- DivX(R) diskus uz CD-R(W):
- DivX 3.11, 4.x un 5.x
- WMA
- Atbalstītais MP3-CD formāts.
- ISO 9660
- Maksimālais virsraksta/albuma nosaukums -12 simboli
- Maksimālais virsrakstu skaits plus albumu skaits ir 255.
- Maksimālais direktoriju pakāpju skaits ir 8 līmeņi.
- Maksimālais albumu skaits ir 32.
- Maksimālais MP3 celiņu skaits ir 999.
- MP3 diska atbalstītās maiņas frekvences ir: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz.
- MP3 diska atbalstītais bitu ātrums ir: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps).



- Sekojoši formāti nav atbalstīti:
- Faili kā *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U, *.PLS, *.WAV
- Ne-Angļu albumu/virsrakstu nosaukumi
- Diski, ierakstīti Joliet formātā
- MP3 Pro un MP3 ar ID3 etiķetēm

Reģionu kodi

DVD diskiem jābūt apzīmētiem ar ALL regions vai Region 2, lai tos varētu atskaņot uz šīs DVD sistēmas. Jūs nevarat atskaņot diskus, kas ir apzīmēti ar citiem reģioniem.



Piezīme:

- Ja Jums ir grūtības ar noteikta diska atskaņošanu, izņemiet to un mēģiniet citu. Nepareizi formatēti diski netiks atskaņoti uz šī DVD atskaņotāja.

Disku atskaņošana

- Pieslēdziet DVD atskaņotāja un TV (vai jebkāda papildus stereo vai AV resivera) strāvas vadus strāvas padevei.
- Ieslēdziet TV un uzstādiet to uz pareizo Video ieejas kanālu. (skatīt 'TV iestatīšana').
- Spiediet taustiņu **ECO POWER/STANDBY-ON** ☺ uz DVD atskaņotāja priekšējā paneļa, vai ☺ uz tālvadības pults.
 - Jums jāredz zila Philips DVD fona attēls TV ekrānā.
- Spiediet taustiņu **OPEN-CLOSE** ▲ lai atvērtu diska nodalījumu, ievietojiet disku un spiediet vēlreiz to pašu taustiņu, lai aizvērtu diska nodalījumu.
 - Pārliedzinieties, ka etiķetes puse ir uz augšu.
- Atskaņošana sāksies automātiski (atkarībā no diska tipa).
 - Ja TV ekrānā parādās diska izvēlne, skatīt 'Diska izvēlnes lietošana'.
 - Ja disks ir aizslēgts ar vecāku kontroli, Jums jāievada Jūsu četrciparu parole. (skatīt 'Paroles iestatīšanas lapa').
- Lai apturētu atskaņošanu, jebkurā laikā nospiediet taustiņu **STOP** ■.