

PHILIPS

Série 3000

Soundbar

HTL3310

Manual do utilizador



Para obter suporte ao produto, registe-o em
www.philips.com/welcome

Índice

1	Aviso importante	3	5	Montagem na parede	13
	Ajuda e suporte	3			
	Segurança	3	6	Especificações técnicas	14
	Cuidados com o equipamento	4			
	Considerações ambientais	4	7	Solução de problemas	15
	Advertência aos utilizadores exigida pelo FCC e pela IC (apenas Canadá e EUA)	5			
	Cumprimento de normas técnicas	5			
2	Descrição da soundbar	6			
	A soundbar	6			
	Subwoofer sem fios	6			
	Controlo remoto	6			
	Entradas	7			
	Preparação do controlo remoto	8			
	Posicionamento da soundbar	8			
3	Ligar a soundbar	9			
	Ligação HDMI (ARC)	9			
	Ligação a entrada óptica	9			
	Ligação a entrada AUX	9			
	Ligação à rede elétrica	10			
	Emparelhamento do subwoofer	10			
4	Utilizar a soundbar	11			
	Liga/desliga	11			
	Modo de espera	11			
	Seleção da fonte de sinal	11			
	Escolha de configuração do equalizador	11			
	Ajuste de volume	12			
	Funcionamento com sinal Bluetooth	12			
	Funcionamento com as entradas AUX, OPTICAL e HDMI ARC	12			
	Funcionamento com entrada USB	13			

I Aviso importante

Leia cuidadosamente as instruções antes de usar o produto. Se o produto for danificado devido a utilização por incumprimento das instruções, a garantia será anulada.

Ajuda e suporte

Disponibilizamos vários recursos para os nossos utilizadores em www.philips.com/welcome. No site, poderá:

- Transferir o Manual do Utilizador e o Guia de Início Rápido
- Assistir a tutoriais em vídeo para alguns modelos de produtos
- Encontrar respostas para perguntas comuns
- Enviar perguntas por e-mail
- Falar por chat com o serviço de suporte

Siga as instruções no website, selecione o idioma e depois introduza o número do modelo do produto que adquiriu.

Se preferir, procure a assistência técnica em seu país. Antes de entrar em contacto conosco, anote o modelo e o número de série do produto. Essas informações estão na parte inferior ou na parte traseira do produto.

Segurança

Riscos de choque elétrico e incêndio.

- Antes de modificar as ligações, desligue da tomada todos os dispositivos a serem manipulados.
- Nunca exponha o equipamento ou os seus acessórios a chuva ou água. Nunca coloque recipientes contendo líquido (p.ex. vasos de plantas) próximo do produto. Se algum líquido for entornado dentro do equipamento, desligue-o da rede elétrica imediatamente e procure a assistência técnica para que verifiquem o equipamento antes de voltar a usá-lo.

- Nunca coloque o equipamento ou os acessórios próximo de chamas abertas ou outras fontes de calor; incluindo a luz solar direta.
- Nunca introduza objetos nas entradas de ventilação ou outras aberturas do produto.
- Se o equipamento for desligado na tomada ou de um adaptador, o dispositivo desligado continuará pronto para utilização.
- Nunca exponha as baterias (pilhas individuais ou a bateria interna) a fontes de calor excessivo como luz solar direta ou chama aberta.
- Desligue o equipamento da tomada quando houver tempestades com raios.
- Ao desligar a tomada, puxe sempre a tomada, nunca o cabo.

Riscos de curto circuito e incêndio.

- A identificação e as especificações da soundbar estão numa etiqueta na parte inferior ou na parte traseira do produto.
- Antes de ligar o equipamento na tomada, verifique se a voltagem da rede elétrica corresponde à voltagem indicada na parte inferior ou na parte traseira do produto. Se as voltagens forem incompatíveis, não ligue o equipamento.

Isso pode causar lesões corporais ou danificar o equipamento.

- Se for montado numa parede, o equipamento deve ser bem fixado à parede de acordo com as instruções de instalação. Use apenas o suporte de montagem fornecido com o equipamento.
- A montagem incorreta na parede pode causar acidentes, lesões ou danos materiais. Se tiver alguma dúvida, procure a assistência técnica local.
- Nunca coloque o equipamento ou quaisquer outros objetos sobre os cabos de alimentação ou outros equipamentos elétricos.
- Se o equipamento tiver sido transportado em temperaturas inferiores a 5° C, desembale-o e espere que ele atinja a temperatura ambiente antes de ligá-lo à tomada.
- Alguns componentes do equipamento são feitos de vidro. Manuseie o equipamento com cuidado para evitar lesões e danos corporais.

Risco de sobreaquecimento.

- Nunca instale este equipamento em espaços confinados. Deixe pelo menos 10 cm de espaço em torno do produto para permitir a ventilação. Nunca deixe que as entradas de ventilação sejam cobertas por cortinas ou outros objetos.

Riscos de contaminação.

- Nunca misture pilhas de tipos diferentes (p.ex. gastas e novas ou ácidas e alcalinas).
- CUIDADO As pilhas podem explodir se forem trocadas incorretamente. Troque-a apenas por outra do mesmo tipo ou equivalente.
- Retire as pilhas se estiverem descarregadas ou se for passar muito tempo sem usar o controle remoto.
- As pilhas contêm substâncias químicas e precisam ser eliminadas de maneira apropriada.

Risco de engolir as pilhas.

- O equipamento ou o controle remoto podem conter pilhas do tipo botão, que podem ser engolidas. Mantenha estas pilhas sempre fora do alcance de crianças. Se forem engolidas, estas pilhas podem causar lesões graves ou até matar. Em apenas duas horas após a ingestão, podem ocorrer graves queimaduras internas.
- Se achar que alguma pilha foi engolida ou introduzida em qualquer parte do corpo, procure atendimento médico imediatamente.
- Ao trocar as pilhas, mantenha todas as pilhas (novas ou usadas) fora do alcance de crianças. Ao terminar, verifique se o compartimento de pilhas está bem fechado.
- Se não for possível fechar o compartimento de pilhas, pare de usar o produto. Mantenha-o fora do alcance de crianças e entre em com o fabricante.



Este equipamento é classificado como de Classe 2, possui isolamento duplo e não possui ligação à terra de proteção.

Cuidados com o equipamento

Utilize apenas um pano de microfibras para limpar o equipamento.

Considerações ambientais

Eliminação de produtos e pilhas gastas



O seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo num produto indica que o mesmo está sujeito à Diretriz Europeia 2012/19/UE.



Este símbolo indica que o produto contém sujeitas à Diretiva Europeia 2013/56/UE, que não podem ser descartadas no lixo doméstico comum. Informe-se sobre o sistema de recolha seletiva disponível na sua localidade para produtos eletrónicos e baterias. Siga toda a legislação local e nunca elimine este produto ou a sua bateria no lixo doméstico comum. A eliminação apropriada de produtos e pilhas gastas ajuda a evitar malefícios para o meio ambiente e a saúde humana.

Modo de retirar as pilhas descartáveis

Para retirar as pilhas descartáveis, consulte a seção sobre instalação de pilhas.

Advertência aos utilizadores exigida pelo FCC e pela IC (apenas Canadá e EUA)



INFORMAÇÕES DO FCC

Aviso:

- Este equipamento deve ser instalado e usado mantendo uma distância de pelo menos 20 cm entre a fonte de calor e o corpo do utilizador.
- A realização de alterações ou modificações sem aprovação expressa da entidade responsável pelo cumprimento das normas poderá extinguir o direito do utilizador de usar o equipamento.

OBSERVAÇÃO: Este equipamento foi testado e considerado compatível com os limites para um dispositivo digital de Classe B segundo a Parte 15 das regras da FCC. Esses limites foram concebidos para proporcionar proteção aceitável contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência. Se não for instalado corretamente e utilizado de acordo com as instruções, pode criar interferências capazes de prejudicar radiocomunicações. Contudo, não se pode garantir que não haverá nenhuma interferência numa instalação específica. Se este equipamento não causar interferências prejudiciais na recepção de sinais de rádio e televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o utilizador deve procurar tentar corrigir a interferência adotando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reposicionar ou reorientar a antena receptora.
- Aumentar a distância que separa o equipamento e o receptor.
- Ligar o equipamento a uma tomada noutra circuito que não aquele ao qual o receptor está ligado.
- Consultar o revendedor ou um técnico experiente de rádio e televisão para obter ajuda.

O equipamento contém radiotransmissores e receptores que atendem às RSS de isenção de licença do órgão canadense Innovation, Science and Economic Development Canada. Sua operação estará sujeita a duas condições:

- 1 o equipamento não pode causar interferências;
- 2 o equipamento precisa tolerar qualquer interferência, incluindo interferências que possam causar funcionamento indesejado do equipamento.

Cumprimento de normas técnicas

Este produto está de acordo com as normas de interferência de radiofrequência estipuladas pela União Europeia.

A MMD Hong Kong Holding Limited declara que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE.


A Declaração de Conformidade está disponível em www.p4c.philips.com.

2 Descrição da soundbar

Parabéns por adquirir um produto Philips. Para obter todos os benefícios que a Philips oferece, registe a sua soundbar no link www.philips.com/welcome.

A soundbar


A soundbar possui os seguintes componentes:



- ① **Sensor do controlo remoto**
- ② **Indicador de modo de espera**
Acende quando a soundbar está no modo de espera.
- ③ **LED indicador da soundbar**
 - **Aux/USB:** Acende quando a soundbar está a utilizar a fonte de sinal Aux. Pisca quando a soundbar está a utilizar a fonte de sinal USB.
 - **BT:** Acende quando a soundbar está a utilizar a fonte de sinal Bluetooth.
 - **Optical:** Acende quando a soundbar está a utilizar a fonte de sinal óptica.
 - **HDMI (ARC):** Acende quando a soundbar está a utilizar a fonte de sinal HDMI ARC.
- ④ **Fonte de sinal**
Seleciona a fonte de sinal
- ⑤ **Vol+ e Vol- (botões de volume)**
Aumenta ou diminui o volume
- ⑥ **Liga/desliga e espera**
Liga a soundbar ou coloca-a no modo de espera

Subwoofer sem fios

O subwoofer sem fios possui os seguintes componentes:




- ① **Entrada AC~**
Ligação da entrada de energia.
- ② **Botão PAIR**
Coloca o subwoofer no modo de emparelhamento
- ③ **Indicador do subwoofer**
 - O indicador acende quando a energia é ligada.
 - Enquanto o subwoofer está a emparelhar com a soundbar, o indicador pisca em laranja rapidamente.
 - Quando o emparelhamento está concluído, o indicador acende em laranja constante.
 - Se o emparelhamento não for realizado, o indicador pisca em laranja lentamente.

Controlo remoto

O controlo remoto possui os seguintes componentes:


- ① **Liga/desliga e espera**
Liga a soundbar ou coloca-a no modo de espera
- ② **Mudo**
Desliga ou liga o som.
- ③ **Anterior/próximo**
Passa para a próxima faixa. (ligações USB ou BT).

- ④ **▶|| Play/Pausa**
Inicia, pausa ou continua a música (modo USB ou BT).
- ⑤ **Vol+ e Vol- (botões de volume)**
Aumenta ou diminui o volume
- ⑥ **Seleção de fonte de sinal**
AUX: Seleciona a entrada AUX como fonte de sinal (p.ex. para MP3 player).
BT/PAIR: Seleciona a ligação Bluetooth como fonte de sinal. Pressione continuamente para ligar o emparelhamento no modo Bluetooth ou para desligar um dispositivo Bluetooth emparelhado.
OPTICAL: Seleciona a entrada óptica como fonte de sinal.
HDMI (ARC) Seleciona a entrada HDMI ARC como fonte de sinal.
USB: Seleciona USB como fonte de sinal.
- ⑦ **EQ**
Escolhe uma configuração de equalizador.



Entradas

A soundbar possui as seguintes entradas de entrada:




- ① **AC~**
Ligação da entrada de energia.
- ② **AUX**
Entrada de áudio de 3,5 mm (p.ex. para leitor MP3)
- ③ **USB:**
- Entrada de áudio de dispositivo USB ligado.
 - Atualização do software interno do produto.
- ④ **HDMI (ARC)**
Entrada HDMI para sinal de TV.
- ⑤ **OPTICAL**
Entrada óptica para TV ou outro dispositivo digital.
- ⑥ **Parafusos de montagem na parede**

Preparação do controlo remoto

- O controlo remoto permite comandar a soundbar remotamente.
- Mesmo que esteja no alcance da soundbar (6 m, ou 19,7 pés), o controlo remoto pode não funcionar se houver objetos entre ele e a soundbar.
- Se for usado próximo a outros equipamentos que produzem raios infravermelhos ou de outros controlos remotos, o controlo remoto ou os outros equipamentos podem não funcionar corretamente.



Primeira utilização

A soundbar vem com uma pilha de lítio CR2025 pré-instalada. Retire a aba protetora para ativar a pilha do controlo remoto.



Troca da pilha do controlo remoto

- O controlo remoto utiliza uma pilha de lítio CR2025 de 3 V.
- 1 Empurre a aba ao lado da bandeja da pilha na direção da bandeja.
 - 2 Deslize a bandeja da pilha até retirá-la do controlo remoto.
 - 3 Retire a pilha usada e coloque na bandeja uma bateria CR2025, observando a polaridade correta (+ e -).
 - 4 Recoloque a bandeja da pilha no controlo remoto.




Cuidados com as pilhas

- Se for passar mais de um mês sem usar o controlo remoto, retire as pilhas para evitar derrames.
- Se as pilhas verterem, limpe o líquido do compartimento de pilhas e coloque pilhas novas.
- Nunca utilize pilhas diferentes das especificadas no manual.
- Nunca aqueça ou desmonte as pilhas.
- Nunca coloque as pilhas no fogo ou na água.
- Nunca transporte ou armazene as pilhas junto com outros objetos metálicos. Caso contrário, as pilhas podem entrar em curto-circuito, derramar líquido ou explodir.
- Nunca tente recarregar pilhas que não sejam recarregáveis.

Posicionamento da soundbar

Coloque o subwoofer a pelo menos 1 metro (3 pés) da soundbar e a 10 cm da parede.

Para obter os melhores resultados, coloque o subwoofer na posição mostrada abaixo.



3 Ligar a soundbar


A soundbar pode ser ligada a TVs e a diversas outras fontes de sinal. Após a ligação, a soundbar precisa ser configurada. Para saber mais sobre as ligações e acessórios disponíveis, consulte o Guia de Início Rápido.

Observação

- A identificação e as especificações da soundbar estão numa etiqueta na parte inferior ou na parte traseira do produto.
- Antes de modificar as ligações, desligue da tomada todos os dispositivos a serem utilizados.

Ligação HDMI (ARC)

A soundbar suporta HDMI com Audio Return Channel (ARC). Se for compatível com HDMI ARC, a sua TV pode ser ligada à soundbar através de um único cabo HDMI.




- 1 Ligue a entrada **HDMI OUT (ARC)-TO TV** da soundbar à saída **HDMI ARC** da TV.
 - A saída **HDMI ARC** da TV pode ser indicada por outro dístico. Consulte o manual da TV para mais informações.
- 2 Ligue a função HDMI-CEC da TV. Consulte o manual da TV para mais informações.

Observação

- A TV precisa suportar HDMI-CEC e ARC, e ambos esses recursos precisam estar ligados.
- Os procedimentos de configuração de HDMI-CEC e ARC variam de TV para TV. Para saber mais sobre a função ARC, consulte o manual da TV.
- A função requer cabos compatíveis com HDMI 1.4.


Ligação a entrada óptica




- 1 Ligue a entrada **OPTICAL** da soundbar à saída **OPTICAL OUT** da TV ou outra fonte de sinal utilizando um cabo óptico.
 - Em algumas TVs, a saída óptica é assinalada pelos dísticos **SPDIF** ou **SPDIF OUT**.

Ligação a entrada AUX

- Ligue a saída de auscultadores da TV à entrada **AUX** da soundbar utilizando um cabo de som de 3,5 mm (incluído com a soundbar).





- Ligue a saída de áudio da TV à entrada AUX da soundbar usando um cabo RCA de 3,5 mm (não incluído).

Ligação à rede elétrica

- A soundbar deve ser ligada à rede elétrica somente depois que todas as outras ligações tiverem sido realizadas.
- **Risco de danos no produto.** Verifique se a voltagem da rede elétrica corresponde à voltagem indicada na parte traseira ou na parte inferior do equipamento.
- Ligue o cabo de alimentação à entrada AC~ da soundbar e à tomada.
- Ligue o cabo de alimentação à entrada AC~ do subwoofer e à tomada.
- * A quantidade de cabos de alimentação e os tipos de tomadas variam de região para região.

Emparelhamento do subwoofer


Emparelhamento automático

Ligue a soundbar e o subwoofer à tomada e pressione os botões liga/desliga para ligar os dois equipamentos.

O subwoofer e a soundbar ficam emparelhados automaticamente.

- O indicador **Pair** piscará rapidamente enquanto a soundbar estiver a emparelhar com o subwoofer.
- Quando o emparelhamento estiver concluído, o indicador acenderá de forma constante.

- O botão **Pair** na parte traseira do subwoofer serve apenas para realizar o emparelhamento manual.



Emparelhamento manual

Se o subwoofer não produzir nenhum som, emparelhe-o manualmente com a soundbar.

- 1 Desligue a soundbar e o subwoofer da tomada, aguarde três minutos e volte a ligá-los novamente.
- 2 Pressione **PAIR** na parte traseira do subwoofer e aguarde alguns segundos.
 - ↳ O indicador **Pair** do subwoofer piscará rapidamente.
- 3 Em seguida, pressione **⏻** (na soundbar ou no controle remoto) para ligar a soundbar.
 - ↳ Quando o emparelhamento for bem-sucedido, o indicador **Pair** do subwoofer acenderá continuamente.
- 4 Se o indicador **Pair** continuar a piscar, repita as etapas 1 a 3.

Dicas

- O subwoofer deve ficar o mais perto possível da soundbar, e nunca a mais de 6 m de distância.
- Não deixe nenhum objeto entre a soundbar e o subwoofer.
- Se a ligação sem fios voltar a falhar, verifique se há conflitos ou interferências no local (p.ex. de outros dispositivos eletrônicos). Resolva esses problemas e repita os procedimentos acima.
- Se a soundbar estiver ligada mas desligada do subwoofer, o indicador **POWER** da soundbar começará a piscar.

4 Utilizar a soundbar

A soundbar pode usar ligada a fontes de sinal de diversos tipos.

Antes de começar:

- Ligue a soundbar de acordo com as instruções do Guia de Início Rápido e do Manual do Utilizador.
- Ligue a soundbar à fonte de sinal desejada.

Liga/desliga

- Ao ser ligada à rede elétrica, a soundbar entrará no modo de espera e o indicador STANDBY acenderá em vermelho.
- Pressione  no controlo remoto para ligar ou desligar a soundbar.
- Para desligar completamente a soundbar, desligue-a da tomada.
- Se estiver ligada a uma TV ou outra fonte de sinal externa pela entrada AUX, a soundbar liga-se automaticamente sempre que a fonte de sinal for ligada.

Modo de espera

A soundbar entrará automaticamente no modo de espera se a fonte de sinal externa passar cerca de 15 segundos desligada.

- Para desligar completamente a soundbar, desligue-a da tomada.
- Se não estiver a utilizar a soundbar, desligue-a da tomada para poupar energia.

Seleção da fonte de sinal

- 1 Seleccione a fonte de sinal desejada pressionando **Source** na soundbar várias vezes ou **Aux**, **Optical**, **HDMI ARC**, **BT/Pair** ou **USB** no controlo remoto.
 - ↳  O LED indicador da soundbar mostrará a fonte de sinal que está a ser utilizada.
 - **Aux / USB:** Acende quando a soundbar está a utilizar a fonte de sinal Aux. Pisca quando a soundbar está a utilizar a fonte de sinal USB.
 - **BT:** Acende quando a soundbar está a utilizar a fonte de sinal Bluetooth.
 - **Optical:** Acende quando a soundbar está a utilizar a fonte de sinal óptica.
 - **HDMI (ARC):** Acende quando a soundbar está a utilizar a fonte de sinal HDMI ARC.

Escolha de configuração do equalizador

Seleciona uma configuração de equalizador predefinida e própria para o conteúdo a ser exibido.

- 1 Pressione **EQ** no controlo remoto para seleccionar uma configuração de equalizador.
 - ↳ Os LEDs na parte superior da soundbar acenderão durante 0,5 segundo para indicar que o sistema está no modo de seleção EQ.
 - ↳ Os LEDs acenderão dependendo do modo EQ escolhido:
 - **● Filme**
Recomendado para assistir filmes
 - **●● Música**
Recomendado para ouvir música
 - **●●● Notícias**
Recomendado para ouvir notícias
 - ↳ Pressione o botão **EQ** para seleccionar o modo desejado.

Ajuste de volume

- 1 Ajuste o volume utilizar os botões **Vol +** e **Vol-**.
 - Para desligar a soundbar, pressione .
 - Para voltar a ligar o som, pressione  novamente ou **Vol+** e **Vol-**.

Observação: Enquanto o volume é ajustado, o LED indicador pisca rapidamente. Quando o volume atinge o máximo ou o mínimo, o LED indicador passa a piscar devagar.

Funcionamento com sinal Bluetooth

Se for ligada a um dispositivo Bluetooth (p.ex. iPad, iPhone, iPod touch, dispositivo Android ou computador portátil), a soundbar poderá ser utilizada para ouvir os ficheiros de áudio gravados no dispositivo.

Material necessário:

- Um dispositivo Bluetooth versão 4.2 ou superior e EDR que suporte os perfis A2DP e AVRCP.
- A soundbar consegue detetar sinais Bluetooth a uma distância de cerca de 10 metros (30 pés).

- 1 Pressione  na soundbar várias vezes ou **BT** no controlo remoto para colocar a soundbar no modo Bluetooth.
 - ↳ O LED indicador Bluetooth piscará.
- 2 Ligue a função Bluetooth do dispositivo fonte de sinal (seguindo as instruções do manual do dispositivo) e seleccione **PHILIPS HTL3310** para ligá-lo à soundbar.
 - ↳ Enquanto a ligação é realizada, o LED indicador da soundbar piscará em azul.
- 3 Espere que a soundbar emita uma mensagem de voz.
 - ↳ Se a ligação for bem-sucedida, o LED indicador Bluetooth ficará aceso continuamente.
- 4 Seleccione o conteúdo que deseja ouvir no dispositivo Bluetooth.
 - Se o telefone tocar, a música será interrompida. Quando a chamada terminar,

- a música continuará.
- Se o dispositivo Bluetooth suportar perfis AVRCP, use os botões **◀◀** e **▶▶** do controlo remoto para navegar pelas faixas ou **▶||** para pausar ou continuar a música.

- 5 Para desligar o Bluetooth, seleccione outra fonte de sinal.
 - Quando a soundbar regressar ao modo Bluetooth, a ligação Bluetooth permanecerá ativa.



Observação

- A transmissão do sinal pode ser prejudicada por obstáculos entre o dispositivo e a soundbar; tais como paredes, objetos metálicos que cubram o dispositivo ou outros dispositivos próximos que funcionem na mesma frequência de rádio.
- Para ligar outro dispositivo Bluetooth à soundbar, pressione **BT/PAIR** no controlo remoto até desligar o dispositivo Bluetooth ligado à soundbar.

Funcionamento com as entradas AUX, OPTICAL e HDMI ARC

Ligue a soundbar a uma TV ou outra fonte de sinal de áudio.

- 1 Seleccione a fonte de sinal desejada pressionando  na soundbar várias vezes ou **AUX, OPTICAL, HDMI ARC** no controlo remoto.
- 2 Ligue o dispositivo a ser utilizado como fonte de sinal.
- 3 Pressione os botões de volume (**+** e **-**) para ajustar o volume.

Dicas

- Se a soundbar não produzir som e o LED indicador começar a piscar quando as entradas OPTICAL ou HDMI ARC estiverem a ser utilizadas, pode ser necessário ativar as saídas **PCM** ou **Dolby Digital** da fonte de sinal (p.ex. TV ou aparelho de DVD ou Blu-ray).

Funcionamento com entrada USB

A soundbar pode utilizar dispositivos USB (p.ex. leitor MP3 e memórias flash) como fontes de sinal.

- 1 Introduza o dispositivo USB.
- 2 Pressione **Source** várias vezes na soundbar ou **USB** no controlo remoto para seleccionar a entrada **USB**.
- 3 Para comandar a música, utilize os seguintes botões:

Botão	Ação
▶	Inicia, pausa ou continua a música
◀◀/▶▶	Passa para a próxima faixa.

Dicas

- A soundbar suporta dispositivos USB com até 32 GB de memória.
- Os formatos suportados são MP3, WAV e WMA.
- Características da porta USB: 5V $\overline{=}$, 500 mA.


5 Montagem na parede

Observação

- A montagem incorreta na parede pode causar acidentes, lesões ou danos materiais. Se tiver alguma dúvida, procure a assistência técnica local.
- Antes de montar a soundbar na parede, verifique se a parede é resistente para suportar o peso da soundbar.
- Não é preciso retirar os pés de borracha da parte inferior da soundbar antes de montá-la na parede. Se forem retirados, os pés de borracha não podem ser recolocados.

Comprimento e diâmetro dos parafusos

Dependendo da forma como a soundbar for fixada à parede, verifique se os parafusos utilizados possuem comprimento e diâmetro apropriados.



A ilustração do Guia de Início Rápido mostra como montar a soundbar na parede:

- 1) Faça dois furos na parede.
- 2) Fixe os parafusos na parede usando buchas.
- 3) Pendure a soundbar nos parafusos de fixação.

6 Especificações técnicas



Observação

- As especificações e o design do produto estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.

Bluetooth

- Perfis Bluetooth: A2DP e AVRCP
- Versão Bluetooth: 4.2 + EDR
- Faixa de frequência e potência de saída: 2402 MHz a 2480 kHz / ≤ 5 dB
- Intervalo de frequência sem fios 2.4G: 2400 a 2483 MHz
- Potência máxima de transmissão sem fios 2.4G: 6 dBm

Soundbar

- Entrada de energia: 100 a 240 V~ 50/60 Hz
- Potência máxima dos altifalantes: 25 W \times 4
- Consumo de energia: 25 W
- Consumo de energia no modo de espera: $< 0,5$ W
- USB: 5 V \equiv 500 mA
- Resposta de frequência: 120 Hz a 20 KHz
- Sensibilidade da entrada AUX: 500 mV
- Impedância dos altifalantes: 8 Ω \times 2
- Dimensões (L \times A \times P): 800 \times 67,3 \times 81,7 mm
- Peso: 1,6 kg
- Temperatura de funcionamento: 0°C a 45°C

Subwoofer

- Entrada de energia: 100 a 240 V~, 50/60 Hz
- Potência de saída: 60 W
- Consumo de energia: 20 W
- Consumo de energia em modo de espera: $< 0,5$ W
- Resposta de frequência: 40 Hz a 120 Hz
- Impedância: 4 Ω
- Dimensões (L \times A \times P): 120 \times 403 \times 300 mm
- Peso: 4,1 kg
- Temperatura de funcionamento: 0°C a 45°C

Controlo remoto

- Distância/Ângulo: 6 m/30°
- Tipo de bateria: CR2025

7 Solução de problemas



Aviso

- As especificações e o design do produto estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.

Nunca tente reparar o produto sozinho, ou a garantia poderá ser anulada.

Se tiver alguma dificuldade ao utilizar o produto, verifique os itens a seguir antes de contactar a assistência técnica.

Se o problema persistir, peça ajuda no site www.philips.com/welcome.

A soundbar não liga

- Verifique se o cabo de alimentação está ligado corretamente.
- Verifique se a tomada tem energia.
- Pressione o botão  do controlo remoto ou da soundbar para ligar a soundbar.

A soundbar não produz nenhum som

- Aumente o volume. Pressione o botão de aumento de volume no controlo remoto ou na soundbar.
- Pressione  (sem som) no controlo remoto para verificar se a soundbar está no modo sem som.
- Selecione outra fonte de sinal.
- Se a soundbar não produzir nenhum som quando ligada a uma fonte de sinal digital:
 - Ative a opção PCM na TV
 - Ligue a fonte de sinal diretamente na soundbar. Algumas TVs não passam sinais de áudio digital para outros dispositivos.
- A TV pode ter sido configurada de modo a que o controlo remoto não comanda o volume da saída de áudio. Verifique se a configuração de saída de áudio está em FIXED ou STANDARD (e não VARIABLE). Para mais informações, consulte as instruções da TV.

- Se for utilizada uma fonte de sinal Bluetooth, verifique se o volume está num nível apropriado e se o dispositivo está no modo mudo.

O controlo remoto não funciona

- Selecione a fonte de sinal correta antes de utilizar os botões de controlo de faixas.
- Aproxime o controlo remoto da soundbar.
- Verifique se a pilha foi instalada na posição correta.
- Troque a pilha.
- Aponte o controlo remoto diretamente para a parte frontal da soundbar.

O nome Bluetooth da soundbar não aparece no meu dispositivo Bluetooth

- Verifique se a função Bluetooth do dispositivo está ativada.
- Repita o procedimento de emparelhamento da soundbar com o dispositivo Bluetooth.

A soundbar entra no modo de espera se passar 15 minutos sem receber nenhum sinal, conforme exigido pelo padrão ERPII.

- Se o nível do sinal de entrada for baixo demais, a soundbar desliga-se automaticamente em 15 minutos. Se isso ocorrer, aumente o volume do dispositivo externo.

O subwoofer está sem som ou o LED indicador do subwoofer não acende

- Reinicie o subwoofer: desligue o cabo de alimentação da rede elétrica, aguarde três minutos e ligue-o novamente.



A marca e os logótipos Bluetooth® são marcas registadas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc.

Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e o logótipo HDMI são marcas comerciais ou marcas registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc.

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e o símbolo do duplo-D são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

As especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

Philips e o escudo da Philips são marcas registadas da Koninklijke Philips N.V. e são utilizadas sob licença. Este produto foi fabricado pela MMD Hong Kong Holding Limited ou uma das suas filiais e é vendido sob responsabilidade desta. A MMD Hong Kong Holding Limited é responsável por todas as garantias relacionadas com o produto.

