



**PHILIPS**

**UpBeat**

SHB2505



# Manual del usuario

Registre su producto y consiga soporte en  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Contenido

---

<b>1</b>	<b>Instrucciones de seguridad importantes</b>	<b>2</b>
	Seguridad auditiva	2
	Información general	2

---

<b>2</b>	<b>Sus auriculares inalámbricos Bluetooth</b>	<b>3</b>
	Contenido de la caja	3
	Otros dispositivos	3
	Descripción general de sus auriculares inalámbricos Bluetooth	4

---

<b>3</b>	<b>Cómo empezar a usar el producto</b>	<b>5</b>
	Cargar la batería	5
	Emparejar los auriculares con un dispositivo Bluetooth por primera vez	5
	Emparejamiento de auriculares solos (modo mono)	6
	Emparejar los auriculares con otro dispositivo Bluetooth	6

---

<b>4</b>	<b>Usar los auriculares</b>	<b>7</b>
	Conectar los auriculares a un dispositivo Bluetooth	7
	Encendido/apagado	7
	Gestionar llamadas y música	7
	Estado del indicador LED	8
	Estado del indicador LED de batería de los auriculares	8
	Indicador LED de batería en el estuche de carga	8
	Indicador LED de batería en el estuche de carga con cable USB	9
	Cómo llevarlos	9

---

<b>5</b>	<b>Restablecer los auriculares a la configuración predeterminada de fábrica</b>	<b>9</b>
----------	---	----------

---

<b>6</b>	<b>Datos técnicos</b>	<b>10</b>
----------	-----------------------	-----------

---

<b>7</b>	<b>Aviso</b>	<b>11</b>
	Declaración de conformidad	11
	Eliminación del producto viejo y las baterías	11
	Cumplimiento con compatibilidad electromagnética CEM	12
	Información medioambiental	12
	Aviso de cumplimiento	12

---

<b>8</b>	<b>Preguntas frecuentes</b>	<b>13</b>
----------	-----------------------------	-----------

# 1 Instrucciones de seguridad importantes

## Seguridad auditiva



### Peligro

- Para evitar daños auditivos, limite el tiempo que utiliza los auriculares a volumen elevado y ajuste el volumen en un nivel seguro. Cuanto mayor sea el volumen, más corto será el tiempo seguro de escucha.

Asegúrese de obedecer las pautas siguientes al utilizar los auriculares.

- Escuche a volúmenes razonables durante períodos razonables de tiempo.
- Tenga cuidado de no ajustar el volumen continuamente hacia arriba mientras su oído se adapta.
- No aumente el volumen tanto como para no poder oír lo que sucede a su alrededor.
- Tenga cuidado o deje de usar el dispositivo en situaciones potencialmente peligrosas.
- Una presión sonora excesiva en los auriculares puede provocar pérdidas de oído.
- Utilizar auriculares cubriendo los dos oídos mientras se conduce no es recomendable y puede ser ilegal en algunos lugares.
- Por su seguridad, evite las distracciones de la música y las llamadas telefónicas mientras circula y en otros entornos potencialmente peligrosos.

## Información general

Para evitar daños o averías:

### Precaución

- No exponga los auriculares a un calor excesivo.
- No deje caer los auriculares.
- No exponga los auriculares a goteos ni salpicaduras.
- No sumerja los auriculares en agua.
- No utilice ningún agente limpiador con alcohol, amoníaco, benceno ni abrasivos.
- Si es necesario limpiar el producto, utilice un paño suave y, si es realmente necesario, humedezca el paño con una cantidad mínima de agua o jabón líquido suave diluido para hacerlo.
- No exponga la batería integrada a calor excesivo como la de la luz directa del sol, fuego o similares.
- Peligro de explosión si no se sustituye la batería correctamente. Sustituya la batería solo por otra del mismo tipo o equivalente.

Acerca de las temperaturas y la humedad de funcionamiento y almacenamiento

- Utilice el producto o almacénelo en un lugar con temperaturas de entre  $-15^{\circ}\text{C}$  y  $55^{\circ}\text{C}$  y hasta un 90 % de humedad relativa.
- La duración de la batería puede ser menor en condiciones de temperaturas altas o bajas.

## 2 Sus auriculares inalámbricos Bluetooth

Felicidades por su compra; ¡le damos la bienvenida a Philips! Para aprovechar al máximo el soporte que Philips le ofrece, registre el producto en [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Con estos auriculares inalámbricos Philips, puede:

- disfrutar cómodamente de llamadas con manos libres por vía inalámbrica;
- disfrutar y controlar música por vía inalámbrica;
- cambiar entre llamadas y música.

---


### Contenido de la caja




Auriculares Philips True Wireless SHB2505



2 pares de protectores de goma reemplazables para el oído



Estuche de carga



Cable de carga USB (para carga solamente)




Guía de inicio rápido

---

### Otros dispositivos

Un teléfono móvil u otro dispositivo (como un ordenador portátil, PDA, adaptador Bluetooth, reproductor MP3, etc.), que admita Bluetooth y sea compatible con los auriculares (consulte "Datos técnicos" en la página 10).

## Descripción general de sus auriculares inalámbricos Bluetooth



- ① Micrófono
- ② Botones multifunción
- ③ Estado del indicador LED (auriculares)
- ④ Ranura de carga micro USB
- ⑤ Indicador LED (estuche de carga)

# 3 Cómo empezar a usar el producto

## Cargar la batería


### Nota

- Antes de usar los auriculares por primera vez, introduzca los auriculares en el estuche de carga y cargue la batería durante 3 horas para disfrutar de una capacidad y una duración óptimas de la batería.
- Utilice solo el cable de carga USB original para evitar daños.
- Finalice la llamada antes de cargar los auriculares, ya que se apagarán al conectarlos para cargarlos.

## Estuche de carga

Conecte un extremo del cable USB al estuche de carga y el otro a la fuente de alimentación.

- ↳ El estuche de carga empezará a cargarse.
- El LED azul del panel frontal indica que la carga está en curso.
- En cuanto el estuche de carga está totalmente cargado, la luz azul se apaga.




### Consejo

- El estuche de carga sirve como batería de respaldo portátil para cargar los auriculares. Cuando el estuche de carga está totalmente cargado, permite realizar 3 ciclos completos de recarga de los auriculares.

## Auriculares

Introduzca los auriculares en el estuche de carga.

- ↳ Se inicia la carga de los auriculares.
- El LED blanco de los auriculares indica que la carga está en curso.
- En cuanto los auriculares están totalmente cargados, la luz blanca se apaga.




### Consejo

- Por lo general, una carga completa dura 2 horas (para los auriculares o el estuche de carga).

## Emparejar los auriculares con un dispositivo Bluetooth por primera vez

- 1 Compruebe que los auriculares estén totalmente cargados.
- 2 Extraiga los dos auriculares del estuche de carga. Los auriculares se encenderán automáticamente y se pondrán en modo de emparejamiento una vez que los auriculares izquierdo y derecho se hayan conectado entre sí.



- ↳ So oírás una indicación "Encendido" y "Emparejando".

- ↳ Uno de los LED de los auriculares parpadea en color blanco y azul.
- ↳ Ahora los auriculares están en modo de emparejamiento y listos para emparejarse con un dispositivo Bluetooth (por ejemplo, un teléfono móvil).

**3** Active la función Bluetooth del dispositivo Bluetooth.

**4** Empareje los auriculares con el dispositivo Bluetooth. Consulte el manual del usuario del dispositivo Bluetooth.

- ↳ Se oye la indicación "Conectado" por el auricular y el LED se apaga. Ya puede usar el dispositivo para reproducir música o llamar por teléfono.

#### Nota

- Después de encenderlos, si los auriculares no pueden encontrar ningún dispositivo Bluetooth conectado previamente, cambian automáticamente al modo de emparejamiento.

El ejemplo siguiente muestra cómo se emparejan los auriculares con un dispositivo Bluetooth.

**1** Active la función Bluetooth del dispositivo Bluetooth y seleccione **Philips SHB2505**.


**2** Introduzca la contraseña de los auriculares "0000" (4 ceros) si se le pide que lo haga. En los dispositivos con Bluetooth versión 3.0 o posterior, no es necesario introducir ninguna contraseña.



Philips SHB2505

## Emparejamiento de auriculares solos (modo mono)

**1** Extraiga cualquiera de los auriculares del estuche de carga; el auricular se encenderá automáticamente. Se oirá una indicación "Encendido" por el auricular derecho.



**2** Active la función Bluetooth en el dispositivo, busque "**Philips SHB2505**" y toque para conectar (consulte la página 6).



Philips SHB2505

**3** Una vez que el emparejamiento se realiza correctamente, se escucha una indicación de voz "Conectado" y se apaga la luz indicadora.

## Emparejar los auriculares con otro dispositivo Bluetooth

Si dispone de otro dispositivo Bluetooth que desea emparejar con los auriculares, asegúrese de desactivar la función Bluetooth de cualquier otro dispositivo previamente emparejado o conectado. A continuación, siga los pasos de "Emparejar los auriculares con un dispositivo Bluetooth por primera vez".

#### Nota

- Los auriculares almacenan 1 dispositivo en la memoria. Al tratar de emparejar más de 2 dispositivos, el dispositivo emparejado en primer lugar se sustituye por el nuevo.

# 4 Usar los auriculares

## Conectar los auriculares a un dispositivo Bluetooth

- 1 Active la función Bluetooth del dispositivo Bluetooth.
- 2 Extraiga los dos auriculares del estuche de carga. Los auriculares se encenderán y se volverán a conectar automáticamente.
  - ↳ Si no se conecta ningún dispositivo, los auriculares se apagarán al cabo de 3 minutos.
  - ↳ Ahora ambos auriculares se encienden y se emparejan entre sí automáticamente.
  - ↳ Los auriculares buscan el último dispositivo Bluetooth conectado y se vuelven a conectar con él automáticamente. Si el último dispositivo conectado no está disponible, los auriculares buscarán el dispositivo conectado anterior y volverán a conectarse con él.



### Consejo

- Los auriculares no se pueden conectar a más de 1 dispositivo a la vez. Si tiene dos dispositivos Bluetooth emparejados, active la función Bluetooth del dispositivo que desee conectar solamente.
- Si activa la función Bluetooth del dispositivo después de encender los auriculares, deberá ir al menú Bluetooth del dispositivo y conectar los auriculares al dispositivo manualmente.



### Nota

- Si los auriculares no consiguen conectarse a ningún dispositivo Bluetooth en el plazo de 3 minutos, se apagarán automáticamente para ahorrar batería.
- En algunos dispositivos Bluetooth, es posible que la conexión no se realice automáticamente. En este caso, deberá ir al menú Bluetooth del dispositivo y conectar los auriculares al dispositivo Bluetooth manualmente.

## Encendido/apagado

Tarea	Botón multi-función	Operación
Encender los auriculares.	Auriculares	Extraiga ambos auriculares del estuche de carga.
Apagar los auriculares.		Introduzca ambos auriculares en el estuche de carga.
	Auriculares izquierdo y derecho	Mantenga presionado durante 5 s. ↳ EL LED parpadea 3 veces en color blanco.

## Gestionar llamadas y música

### Control de la música

Tarea	Botón multifunción	Operación
Reproducir o pausar música	Auriculares izquierdo y derecho	Pulsar una vez
Omitir y saltar a la siguiente	Auricular derecho	Mantener presionado durante 2 s.
Omitir y saltar a la siguiente	Auricular izquierdo	Mantener presionado durante 2 s.

## Control de llamadas

Tarea	Botón multifunción	Operación
Responder a una llamada/ colgar	Auriculares izquierdo y derecho	Pulsar una vez
Rechazar una llamada entrante	Auriculares izquierdo y derecho	Mantener presionado durante 2 s.
Cambiar de interlocutor durante una llamada	Auriculares izquierdo y derecho	Mantener presionado durante 2 s.

## Control de voz

Tarea	Botón multifunción	Operación
Siri/ Google	Auriculares izquierdo y derecho	Pulsar dos veces


## Estado del indicador LED

Estado de los auriculares	Indicador
Los auriculares están encendidos.	La luz azul parpadea 3 veces en color azul.
El auricular está en modo de emparejamiento.	El LED parpadea en color azul y blanco.
Los auriculares están encendidos pero no conectados a un dispositivo Bluetooth.	El LED parpadea en color azul y blanco. Si no es posible realizar la conexión, los auriculares se apagan al cabo de 3 minutos.

Nivel de batería bajo (auriculares).	Se escucha "batería baja" en los auriculares.  El LED parpadea en color blanco dos veces cada 3 minutos.
La batería está totalmente cargada.	El LED está apagado.

## Estado del indicador LED de batería de los auriculares


Mostrará un indicador de batería en el dispositivo Bluetooth después de conectarlo a los auriculares.



## Indicador LED de batería en el estuche de carga

El LED azul se ilumina mientras se cargan los auriculares.

- 4 LED azules permanecen encendidos mientras la carga es del 75 % al 100 %
- 3 LED azules permanecen encendidos cuando la carga es del 50 % al 75 %
- 2 LED azules permanecen encendidos cuando la carga es del 25 % al 50 %
- 1 LED azul permanece encendido cuando la carga es del 0 % al 25 %




---

## Indicador LED de batería en el estuche de carga con cable USB


Durante la carga de los auriculares, los LED azules indican los estados siguientes:

- 4 LED azules permanecen encendidos mientras la carga es del 75 % al 100 %
- 2 LED azules encendidos y el 3º parpadea una vez por segundo cuando la carga es del 50 % al 75 %
- 1 LED azul encendido y el 2º parpadea una vez por segundo cuando la carga es del 25 % al 50 %
- 1 LED azul parpadea cuando la carga es del 0 % al 25 %



---

## Cómo llevarlos



## 5 Restablecer los auriculares a la configuración predeterminada de fábrica

Si se produce algún problema de emparejamiento o de conexión, puede seguir el procedimiento siguiente para restablecer los auriculares a su configuración de fábrica.

- 1 En el dispositivo Bluetooth, vaya al menú Bluetooth y elimine **Philips SHB2505** de la lista de dispositivos.
- 2 Desactive la función Bluetooth del dispositivo Bluetooth.
- 3 Vuelva a introducir ambos auriculares en el estuche de carga. Mantenga presionado el botón de función de los auriculares izquierdo y derecho durante 5 s.
  - ↳ Extraiga los dos auriculares del estuche de carga. Los auriculares se encenderán automáticamente. So oirá una indicación "Encendido" y "Emparejando".
  - ↳ A continuación, el LED de un auricular parpadea en color blanco y azul durante 3 minutos y el LED del otro auricular se apaga.
- 4 Para emparejar los auriculares con un dispositivo Bluetooth, active la función Bluetooth del dispositivo Bluetooth y seleccione **Philips SHB2505**.

# 6 Datos técnicos

## Auriculares

- Tiempo de reproducción de música: 5 horas (15 horas más con el estuche de carga)
- Tiempo de conversación: 5 horas (15 horas más con el estuche de carga)
- Tiempo de carga: 2 horas
- Batería recargable de ion-litio: 50 mAh en cada auricular
- Versión de Bluetooth: 5.0
- Perfiles de Bluetooth compatibles:
  - HSP (Perfil de manos libres - HFP)
  - A2DP (Perfil de distribución avanzada de audio)
  - AVRCP (Perfil de control remoto de audio y vídeo)
- Códec de audio compatible: SBC
- Intervalo de frecuencias: 2,4 GHz
- Potencia transmitida: < 4 dBm
- Alcance de funcionamiento: Hasta 10 metros

## Estuche de carga

- Tiempo de carga: 2 horas
- Batería de ion-litio recargable: 500 mAh



### Nota

- Las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo.

# 7 Aviso

## Declaración de conformidad

Por la presente, MMD Hong Kong Holding Limited declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE. Puede consultar la declaración de conformidad en [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Eliminación del producto viejo y las baterías



Este producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que se pueden reciclar y reutilizar.



Este símbolo en un producto significa que el producto está cubierto por la Directiva Europea 2012/19/UE.




Este símbolo significa que el producto contiene baterías recargables integradas cubiertas por la Directiva Europea 2013/56/UE, que no se pueden desechar con los residuos domésticos corrientes sin clasificar. Le recomendamos encarecidamente llevar el producto a un centro de recogida oficial o a un centro de servicio de Philips para que un profesional extraiga las baterías recargables. Infórmese sobre el sistema local de recogida selectiva de aparatos eléctricos y electrónicos y baterías recargables. Siga las normas locales y no desheche nunca el producto y las baterías recargables con residuos domésticos sin clasificar. La eliminación correcta de los productos antiguos y sus baterías recargables ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.


## Extraer la batería integrada

Si no hay un centro de recogida o reciclaje de productos electrónicos en su zona, puede proteger el medio ambiente extrayendo y reciclando la batería antes de desechar los auriculares.

- Asegúrese de que los auriculares estén desconectados del estuche de carga antes de extraer la batería.



- Asegúrese de que el estuche de carga esté desconectado del cable de carga USB antes de extraer la batería.



---

## Cumplimiento con compatibilidad electromagnética CEM

Este producto cumple con todas las normas y los reglamentos aplicables en relación con la exposición a campos electromagnéticos.

---

### Información medioambiental

Se ha evitado el uso de todo el material de envase innecesario. Hemos tratado de facilitar la separación del envase en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (amortiguación) y polietileno (bolsas, lámina protectora de espuma). El sistema consiste en materiales reciclables y reutilizables si se encomienda el desmontaje a una empresa especializada. Obedezca las normas locales en relación con la eliminación de los materiales de envasado, las pilas agotadas y los equipos antiguos.

---

### Aviso de cumplimiento

Este dispositivo cumple con la sección 15 del reglamento de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. **Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales; y**
2. **Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las que puedan provocar un funcionamiento indeseado del dispositivo.**

#### Reglamento de la FCC

Este equipo se ha sometido a pruebas y se ha determinado que cumple con los límites correspondientes a un dispositivo digital de Clase B conforme a la sección 15 del reglamento de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza conforme al manual de instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones vía radio. Sin embargo, no se garantiza que no se

puedan producir interferencias en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual es posible determinar apagando y encendiendo el equipo, se anima al usuario a tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las medidas siguientes:

- Reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma eléctrica de un circuito distinto del circuito al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico experimentado en radio/televisión para obtener ayuda.

#### Declaración de exposición a la radiación conforme a la FCC:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación conforme a la FCC establecidos para un entorno no controlado.

Este transmisor no debe estar instalado ni funcionar conjuntamente con ninguna otra antena ni transmisor.

#### Canadá:

Este dispositivo cumple con los RSS de exención de licencia de Innovation, Science and Economic Development Canada. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales; y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las que pueden provocar un funcionamiento indeseado del dispositivo. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

#### Declaración de exposición a la radiación conforme a IC:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación para Canadá establecidos para entornos no controlados. Este transmisor no debe estar instalado ni funcionar conjuntamente con ninguna otra antena ni transmisor.

**Precaución:** Se advierte al usuario de que cualquier cambio o modificación realizado en este dispositivo que no haya recibido la aprobación expresa de la entidad responsable del cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

# 8 Preguntas frecuentes

## Los auriculares Bluetooth no se encienden.

Queda poca carga en la batería. Cargue los auriculares.

## No es posible emparejar los auriculares Bluetooth con un dispositivo Bluetooth.

Bluetooth está desactivado. Active la función Bluetooth en el dispositivo Bluetooth y encienda el dispositivo Bluetooth antes de encender los auriculares.

## El emparejamiento no funciona.

- Introduzca los dos auriculares en el estuche de carga.
- Asegúrese de que la función Bluetooth de todos los dispositivos Bluetooth conectados previamente.
- En el dispositivo Bluetooth, elimine "Philips SHB2505" de la lista de Bluetooth.
- Empareje los auriculares (consulte "Emparejar los auriculares con un dispositivo Bluetooth por primera vez" en la página 5).

## Cómo se restablece el emparejamiento.

Extraiga ambos auriculares del estuche de carga. Presione los botones multifunción de ambos auriculares dos veces hasta que el indicador LED se ilumine en color blanco. Espere unos 10 segundos. Se escuchará "Conectado" cuando el emparejamiento se haya completado correctamente.

## El dispositivo Bluetooth no consigue encontrar los auriculares.

- Es posible que los auriculares estén conectados a un dispositivo emparejado previamente. Apague el dispositivo conectado o retírelo del alcance.
- Es posible que se haya restablecido el emparejamiento o que los auriculares hayan estado emparejados previamente con otro dispositivo. Vuelva a emparejar los auriculares con el dispositivo Bluetooth tal como se describe en el manual del usuario (consulte "Emparejar los auriculares con un dispositivo Bluetooth por primera vez" en la página 5).

## Los auriculares están emparejados con un teléfono móvil con Bluetooth y estéreo, pero solo se oye la música por el altavoz del teléfono.

Consulte el manual del usuario del teléfono móvil. Seleccione la opción de escuchar música a través de los auriculares.

## La calidad de audio es deficiente y se escuchan chasquidos.

- El dispositivo Bluetooth está fuera de alcance. Reduzca la distancia entre los auriculares y el dispositivo Bluetooth o retire cualquier obstáculo que haya entre ellos.
- Cargue los auriculares.

## La calidad de audio es deficiente cuando la transferencia desde un teléfono móvil es lenta o no funciona.

Compruebe que el teléfono móvil no solo admita HSP/HFP (mono), sino también A2DP y sea compatible con Bluetooth 4.0x (o superior) (consulte "Datos técnicos" en la página 10).

**Es posible escuchar la música del dispositivo Bluetooth (por ejemplo, reproducir/pausar/saltar hacia delante/saltar hacia atrás).**

Compruebe que la fuente de audio Bluetooth sea compatible con AVRCP (consulte "Datos técnicos" en la página 10).

**El nivel de volumen en los auriculares es demasiado bajo.**

Algunos dispositivos Bluetooth no son capaces de vincular el nivel de volumen con los auriculares mediante sincronización de volumen. En este caso, es necesario ajustar el volumen del dispositivo Bluetooth de forma independiente para alcanzar el nivel de volumen adecuado.

**No es posible conectar los auriculares a otro dispositivo. ¿Cómo puedo hacerlo?**

- Asegúrese de que la función Bluetooth del dispositivo emparejado previamente esté desactivada.
- Repita el procedimiento de emparejamiento en el segundo dispositivo (consulte "Emparejar los auriculares con un dispositivo Bluetooth por primera vez" en la página 5).

**Solo se oye sonido por un auricular.**

- Durante una llamada, es normal que el sonido se oiga por el auricular derecho e izquierdo.
- Si escucha música y el sonido solo se oye por un auricular:
  - Es posible que el otro auricular se haya quedado sin batería. Para que funcionen de forma óptima, cargue los dos auriculares al máximo.

- Los auriculares están desconectados el uno del otro. Apague los dos auriculares en primer lugar. A continuación, introduzca los dos auriculares en el estuche de carga durante 5 segundos y extráigalos. Con esta acción, los auriculares se encienden y se conectan entre sí. Vuelva a conectar los auriculares a un dispositivo Bluetooth.
- Los auriculares están conectados a más de un dispositivo Bluetooth. Desactive la función Bluetooth de todos los dispositivos conectados. Apague los dos auriculares. Introduzca los dos auriculares en el estuche de carga durante 5 segundos y extráigalos. Vuelva a conectar los auriculares a un dispositivo Bluetooth. Tenga en cuenta que los auriculares están diseñados para conectarse a un solo dispositivo Bluetooth a la vez. Al volver a conectar los auriculares al dispositivo Bluetooth, asegúrese de que la función Bluetooth de cualquier otro dispositivo emparejado o conectado con ellos esté desactivada.
- Si las soluciones anteriores no sirven de ayuda, restablezca los auriculares a su configuración de fábrica (consulte "Restablecer los auriculares a la configuración de fábrica" en la página 9).

Para obtener más asistencia, visite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte a site da ANATEL: [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

Philips y el emblema con el escudo de Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips NV y se utilizan con licencia. Este producto ha sido fabricado por y se comercializa bajo la responsabilidad de MMD Hong Kong Holding Limited o una de sus filiales y MMD Hong Kong Holding Limited es quien ofrece y se responsabiliza de la garantía de este producto.

