


Užregistruokite savo produktą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome

AJL 303/12



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

15. Ant prietaiso niekas neturėtų lašėti ar taškytis.
16. Nedėkite jokių galimo pavojaus šaltinių ant prietaiso (pvz. indų su skysčiais, degančių žvakių).
17. Šiame prietaise gali būti švino ir gyvsidabrio. Šių medžiagų išmetimas gali būti reguliuojamas aplinkosaugos reikalavimais. Norėdami gauti informacijos apie išmetimą ar perdirbimą, susisiekite su vietinėmis institucijomis arba Elektroninių pramonės šakų aljansu: www.eiae.org.

Ši naudojimosi instrukcijų knygelė yra atspausdinta ant neteršiančio popieriaus.

Mes nenaudojome nereikalingų pakavimo medžiagų. Pakuotę galima lengvai atskirti į tris medžiagas: kartonas (dėžutė), poliesteris (apsaugos) ir polietilenas (maišeliai, apsauginės putų juostelės). Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą, jei tai atlieka specializuota kompanija. Prašome pasidomėti vietinėmis taisyklėmis apie pakuotės, išsekusių baterijų ir senos įrangos išmetimą.

Šiame elektroniniame prietaise dauguma medžiagų gali būti perdirbamos. Jei norite atsikratyti pasenusio prietaiso, prašome pristatyti jį į perdirbimo centrą.

Prašome laikytis vietinių taisyklių, kurios apibrėžia pakavimo medžiagų, išsekusių baterijų ir senos įrangos išmetimą.

Pastaba

Bet kokie šio prietaiso pakeitimai ar modifikacijos, kurios nėra patvirtintos Philips Consumer Electronics gali panaikinti vartotojo teisę naudotis prietaisu.

! Atsargiai

- Niekuomet neardykite šio prietaiso korpuso.

Norėdami išlaikyti galiojančią garantiją, niekuomet nebandykite taisyti prietaiso patys. Jei susiduriate su problemomis, kai naudojant šiuo laikrodžiu – radijo imtuvu, pasitikrinkite žemiau esančius sprendimus, prieš kreipdamiesi pagalbos. Jei problemos išspręsti nepavyksta, apsilankykite Philips interneto puslapyje (www.philips.com/support). Kai susisiekiate su Philips, turėkite laikrodį – radijo imtuvą netoliese, bei žinokite modelio bei serijos numerį (žr. "Nuo ko pradėti").

Nėra energijos tiekimo

- Įsitikinkite, kad elektros srovės adapteris prijungtas tinkamai.
- Įsitikinkite, kad rozetė veikia.

Nėra garso

- Pareguliuokite garsumą.

Prastas radijo priėmimas

- Pilnai ištraukite anteną.

Laikmatis neveikia

- Nustatykite laikrodį teisingai.
- Įjunkite laikmatį.

Laikrodžio / žadintuvo nustatymai ištrinti

- Energijos tiekimas buvo sutrikęs arba prietaisas buvo išjungtas iš rozetės.
- Iš naujo nustatykite laikrodį / žadintuvą.

6 PRIETAISO INFORMACIJA



Pastaba

- Prietaiso informacija gali keistis be išankstinio perspėjimo.

Energijos tiekimas	Įvestis: 100 – 240 V, 50/60 Hz Išvestis: 5 V, 800 mA
--------------------	---

Energijos suvartojimas	4 W
------------------------	-----

Energijos suvartojimas budėjimo režime	<0,45 W
--	---------

Išmatavimai – Pagrindinio prietaiso (plotis x aukštis x gylis)	100 x 82 x 33 mm
--	------------------

Svoris – Su pakuote – Tik prietaiso	385 g 137 g
---	----------------

Imtuvo dažnis	87,5 – 108 MHz
---------------	----------------

Dažnio žingsnelis	100 KHz
-------------------	---------

2 JŪSŲ LAIKRODIS – RADIOJ IMTUVAS

Sveikiname su nauju pirkiniumi ir sveiki prisijungę prie Philips! Norėdami pilnai pasinaudoti visa pagalba, siūloma Philips, užregistruokite savo prietaisą www.philips.com/welcome.

Įžanga

Su šiuo laikrodžiu-radioj imtuvu jūs galite mėgautis FM radiju, taip pat muzika ir nuotraukomis, išsaugotomis atminties kortelėje.

Jūs galite nustatyti du žadintuvus. Žadintuvo signalui jūs galite pasirinkti audio failus, išsaugotus vidinėje atmintyje ar atminties kortelėje.

Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite savo pakuotės turinį:

- Prietaisas
- Elektros srovės adapteris
- Naudojimosi instrukcijų knygelė
- Trumpas gidas

Pagrindinio prietaiso apžvalga (žr. 1 iliustraciją)

1. MENU

- Pasiiekti pagrindinį meniu.
- Pasiiekti prieš tai buvusį meniu.

2. OK

- Patvirtinti įrašą ar pasirinkimą.
- Laikrodžiui: pradėti / padaryti pauzę peržiūroje.
- Radioj imtuvui: pradėti / nutildyti radioj grojimą.
- Muzikai: pradėti groti / padaryti pauzę pasirinktame faile.
- Nuotraukų peržiūrai: paleisti peržiūrą / padaryti pauzę / priartinti.

3. ▲, ▼

- Perkelti kursorių aukštyn / žemyn.
- Laikrodžiui / nuotraukoms: pasukti nuotrauką pagal / prieš laikrodžio rodyklę.
- Radijui: pakeisti išsaugotos radioj stoties numerį.
- Muzikai: pasirinkti skirtingus grojimo režimus.

4. VOL

- Pereguliuoti garsumą.

5. SD / MMC

- SD / MMC kortelės lizdas.

6. ALARM 1 / ALARM 2

- Nustatyti, įjungti ar išjungti žadintuvą.

7. REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL

- Kartoti žadintuvą.
- Nustatyti ekrano ryškumo lygį.

8. CLOCK

- Spauskite norėdami pakeisti laikrodžio poziciją ekrane.
- Nuspauskite ir palaikykite norėdami nustatyti laikrodį.

9. TUNING ◀▶

- Nustatyti radijo stotis.
- Nuotraukoms / muzikai: pasirinkti prieš tai buvusį / sekantį failą.

10. SLEEP

- Nustatyti, įjungti ar išjungti miego laikmatį.

11. DC IN 5V

- Energijos tiekimo lizdas.

12. Antena

Aktyvuoti automatinio pritemdymo laikmatį

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[Settings]** (Nustatymai) → **[Auto dim timer]** (Automatinis pritemdymo laikmatis) → **[Auto dim]** (Automatiškai pritemdyti).
3. Spauskite **OK** norėdami pasirinkti **[ON]** (Įjungta).
4. Pasirinkite **[Start]** (Pradžia), tuomet spauskite **OK**.
5. Spauskite ▲ ▼ norėdami nustatyti valandas, tuomet spauskite **OK** norėdami patvirtinti.
6. Spauskite ▲ ▼ norėdami nustatyti minutes, tuomet spauskite **OK** norėdami patvirtinti.
 - ↳ Laikas, nuo kurio automatinis pritemdymas įjungiamas, nustatytas.
7. Pasirinkite **[End]** (Pabaiga).
8. Pakartokite 5-6 žingsnius norėdami nustatyti pabaigos laiką.
 - ↳ Laikas, nuo kurio automatinis pritemdymas išjungiamas, nustatytas.

Pasirinkti peržiūros nustatymus

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[Settings]** (Nustatymai) → **[Slideshow]** (Peržiūra).
3. Spauskite **OK**, tuomet pasirinkite nustatymą.
 - **[Slideshow sequence]** (Peržiūros tvarka): rodyti nuotraukas iš eilės arba atsitiktine tvarka.
 - **[Slideshow effect]** (Peržiūros efektai): pasirinkti peržiūros efektus.
 - **[Slideshow frequency]** (Peržiūros dažnis): pasirinkti peržiūros intervalus.

Rodyti nuotraukas su muzika

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[Settings]** (Nustatymai) → **[Photo with music playback]** (Nuotraukos su muzikos grojimu).
3. Spauskite **OK** norėdami pasirinkti **[ON]** (Įjungta).

Atkurti numatytuosius nustatymus

1. Spauskite **MENU**, tuomet pasirinkite **[Settings]** (Nustatymai) → **[Restore default settings]** (Atkurti numatytuosius nustatymus).
2. Spauskite **OK**.
 - ↳ Patvirtinimo žinutė parodoma.

5 PAREGULIUOTI NUSTATYMUS

Pakeisti laiko formatą

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[Settings]** (Nustatymai) → **[Clock]** (Laikrodžis) → **[Format]** (Formatas).
3. Spauskite **OK** norėdami perjungti tarp **[12 hour]** (12 valandų) ir **[24 hour]** (24 valandų).
4. Pasirinkite **[Date format]** (Datos formatas).
5. Spauskite **OK** norėdami pasirinkti tarp **[DD -MM - YYYY]** (DD – MM – MMMM) ir **[YYYY – MM – DD]** (MMMM – MM – DD).

Pasirinkti laidrodžio stilių

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[Settings]** (Nustatymai) → **[Clock style]** (Laikrodžio stilius).
3. Spauskite **OK**, tuomet pasirinkite nustatymą.
 - **[Format]** (Formatas): pasirinkite skaitmeninį ar analoginį laikrodį.
 - **[Color]** (Spalva): pasirinkite laidrodžio spalvą.
4. Spauskite **MENU** norėdami išeiti iš nustatymų meniu.

Patarimas

- Jei pasirenkate analoginio laikrodžio formatą, laikrodžio spalva lieka balta, kai jis rodomas ekrano viduryje.

Pasirinkite žadintuvo muziką ir nuotrauką

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[Settings]** (Nustatymai) → **[Alarm 1]** (Žadintuvas 1) / **[Alarm 2]** (Žadintuvas 2).
3. Spauskite **OK**, tuomet pasirinkite nustatymą:
 - **[Alarm music]** (Žadintuvo muzika): pasirinkti žadintuvo muziką.
 - **[Alarm photo]** (Žadintuvo nuotrauka): pasirinkti žadintuvo nuotrauką.

Patarimas

- Nuotraukų ar muzikos režime, nuspauskite ir palaikykite **ALARM 1 / ALARM 2** norėdami išsaugoti dabartinę nuotrauką ar muziką kaip žadintuvo nuotrauką / muziką.

3 NUO KO PRADĖTI

Atsargiai

- Valdymą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje.

Visuomet sekite nurodymus šiame skyriuje nurodyta tvarka.

Jei susisiekiate su Philips, jums reikės nurodyti savo laikrodžio – radijo imtuvo modelį ir serijos numerį. Modelis ir serijos numeris yra nurodyti jūsų laikrodžio – radijo imtuvo apatinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio numeris: _____

Serijos numeris: _____

Prijunkite energijos tiekimą

Atsargiai

- Elektros šoko rizika! Kai norite atjungti elektros tiekimą, visuomet ištraukite kištuką iš rozetės. Niekuomet netraukite už laido.
- Prijunkite pridėdamą elektros srovės adapterį prie prietaiso ir į rozetę (žr. 2 iliustraciją).

Pasirinkite ekrano meniu kalbą

1. Spauskite **MENU**.
 - ↳ Pagrindinis meniu pasirodo.
2. Pasirinkite **[Settings]** (Nustatymai), tuomet spauskite **OK**.
 - ↳ Nustatymų meniu pasirodo.
3. Pasirinkite **[Language]** (Kalba), tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite nustatymą, tuomet spauskite **OK** norėdami patvirtinti.
5. Spauskite **MENU** norėdami išeiti iš nustatymų meniu.

... NUO KO PRADĖTI

Nustatykite laiką ir datą

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[Settings]** (Nustatymai) → **[Clock]** (Laikrodis) → **[Set time]** (Nustatyti laiką), tuomet spauskite **OK**.
3. Spauskite ▲ ▼ norėdami nustatyti valandas, tuomet spauskite **OK** norėdami patvirtinti.
4. Spauskite ▲ ▼ norėdami nustatyti minutes, tuomet spauskite **OK** norėdami patvirtinti.
5. Pasirinkite **[Set date]** (Nustatyti datą), tuomet spauskite **OK**.
6. Spauskite ▲ ▼ norėdami nustatyti dieną, tuomet spauskite **OK** norėdami patvirtinti.
7. Spauskite ▲ ▼ norėdami nustatyti mėnesį, tuomet spauskite **OK** norėdami patvirtinti.
8. Spauskite ▲ ▼ norėdami nustatyti metus, tuomet spauskite **OK** norėdami patvirtinti.
9. Spauskite **MENU** norėdami išeiti iš nustatymų meniu.

... NAUDOKITĖS SAVO LAIKRODŽIU – RADIOJŲ IMTUVU

Aktyvuoti SD/MMC kortelės audio

1. Pakartokite 1-3 žingsnius iš skyriaus "Klausytis audio iš SD/MMC kortelės".
2. Spauskite **SLEEP** pakartotinai norėdami pasirinkti laiką.
↳ Grojimas išsijungia po nustatyto laiko.

Aktyvuoti nustatytą miego laikmačio muziką

1. Laikrodžio ar nuotraukų režime, spauskite **SLEEP** pakartotinai norėdami pasirinkti laiką.
2. Spauskite ▲ ▼ norėdami pasirinkti miego laikmačio muziką.
 - **[Relaxation 1]**
 - **[Relaxation 2]**
 - **[Relaxation 3]**↳ Muzikos grojimas sustabdomas po nustatyto laiko.

Išjungti miego laikmatį

- Spauskite **SLEEP** pakartotinai, kol **[Off]** (Išjungta) parodoma.



Sustabdyti žadintuvą

- Kai žadintuvas skamba, spauskite bet kurį mygtuką, išskyrus **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**.

Kartoti žadintuvą

- Kai žadintuvas skamba, spauskite **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**.
 - ↳  mirksi.
 - ↳ Žadintuvas kartojamas kas 9 minutes.

Išjungti žadintuvą

- Norėdami išjungti žadintuvą, spauskite **ALARM 1 / ALARM 2** pakartotinai, kol  pasikeičia į .

Patarimas

- Kai žadintuvas skamba, jei joks mygtukas nenuspaudžiamas, jis skambėjimas tęsiamas 30 minučių.

Nustatyti miego laikmatį

Laikrodis – radijo imtuvas gali automatiškai persijungti į budėjimo režimą po nustatyto periodo (rodomas minutėmis). Jūs galite pasirinkti audio, kuris aktyvuojamas tuo periodu.

Išjungti radiją

1. Nustatykite radijo stotį.
2. Spauskite **SLEEP** pakartotinai norėdami pasirinkti laiką.
 - ↳ Radijas išsijungia po nustatyto laiko.

Ekranu laikrodis

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite [**Clock**] (Laikrodis), tuomet spauskite **OK**.
 - ↳ Dabartinė laiko ir žadintuvo būseną rodoma, nuotraukos iš vidinės atminties fone.
 - Norėdami sustabdyti nuotraukų peržiūrą, spauskite **OK**. Spauskite **OK** dar kartą, norėdami pratęsti.
 - Norėdami pakeisti fono nuotrauką, spauskite **TUNING ◀▶**.
 - Norėdami pakeisti laikrodžio poziciją ekrane, spauskite **CLOCK**.

Klausytis FM radijo

1. Spauskite **MENU**, tuomet pasirinkite [**Radio**] (Radijas).
2. Spauskite **TUNING ◀▶** norėdami nustatyti pageidaujamą radijo stotį.

Norėdami automatiškai ieškoti radijo stoties:

1. Nuspauskite ir palaikykite **TUNING ◀▶**.
 - ↳ Radijas sustoja ties stotimi, turinčia pakankamai stiprų signalą automatiškai.
 2. Kartokite 1 žingsnį, kol surandate pageidaujamą stotį.
- Norėdami pareguliuoti silpną stotį, spauskite **TUNING ◀▶**, kol surasite optimalų priėmimą.

Patarimas

- Ištieskite ar pareguliuokite anteną norėdami gauti optimalų priėmimą.

Išjungti radiją

Norėdami išjungti radiją, spauskite **OK**. Spauskite dar kartą, norėdami vėl įjungti.

RadiojŲ stočių programavimas

Jūs galite išsaugoti iki 20 FM radiojŲ stočių atmintyje rankiniu ar automatišku būdu.

Rankinis programavimas

1. Nustatykite reikiamą stotį.
2. Nuspauskite ir palaikykite **OK** maždaug 2 sekundes.
↳ RadiojŲ stoties numeris mirksi.
3. Spauskite ▲ ▼ norėdami pasirinkti numerį nuo 1 iki 20 šiai stotčiai.
4. Spauskite **OK** norėdami patvirtinti.
5. Kartokite 1-4 žingsnius, kol išsaugosite visas norimas stotis.

Automatinis programavimas

Automatinis programavimas prasideda nuo 1 numerio. Visos anksčiau išsaugotos stotys yra ištrinamos.

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite [**Settings**] (Nustatymai) → [**Auto tune**] (Automatiškai nustatyti), tuomet spauskite **OK**.
↳ Visos galimos stotys užprogramuojamos.
↳ Kai visos stotys išsaugomos, pirma nustatyta stotis automatiškai imama groti.

Peržiūrėti nuotraukas

1. Įdėkite SD/MMC kortelę į **SD/MMC** kortelių lizdą.
↳ Pagrindinis meniu pasirodo.
2. Pasirinkite [**Photo**] (Nuotraukos) iš pagrindinio meniu.
↳ Sumažintos nuotraukos, išsaugotos kortelėje, rodomos.
3. Spauskite **OK**.
↳ Nuotraukų peržiūra pradeda nuo pasirinktos nuotraukos.
 - Norėdami padaryti pauzę, spauskite **OK**. Spauskite dar kartą, norėdami tęsti.
 - Norėdami pasirinkti prieš tai buvusią / sekančią nuotrauką, spauskite **TUNING** ◀▶.
 - Norėdami pasukti pagal laikrodžio rodyklę, spauskite ▼.
 - Norėdami pasukti prieš laikrodžio rodyklę, spauskite ▲.
 - Norėdami pamatyti laikrodį, kai rodomos nuotraukos, spauskite **CLOCK**.

Klausytis audio iš SD/MMC kortelės

1. Įdėkite SD/MMC kortelę į **SD/MMC** kortelių lizdą.
↳ Pagrindinis meniu pasirodo.
2. Pasirinkite [**Music**] (Muzika) iš pagrindinio meniu.
3. Pasirinkite katalogą / failą ir spauskite **OK**.
↳ Failas pradeda groti.
 - Norėdami padaryti pauzę, spauskite **OK**. Spauskite dar kartą, norėdami tęsti.
 - Norėdami pasirinkti prieš tai buvusį / sekančią failą, spauskite **TUNING** ◀▶.
 - Norėdami pasirinkti iš skirtingų grojimo režimų: kartoti vieną, kartoti visus, groti atsitiktine tvarka, spauskite ▲ ▼.
 - Norėdami nustatyti dabartinę muziką kaip miego laikmačio muziką, nuspauskite ir palaikykite **SLEEP**.

Nustatyti žadintuvo laiką

Pastaba

- Prieš pradėdami šį veiksmą, įsitikinkite, kad laikrodis nustatytas teisingai.

Jūs galite nustatyti du žadintuvo laikus. Žadintuvo garsui galite pasirinkti audio failus, esančius vidinėje atmintyje arba atminties kortelėje.

1. Spauskite **ALARM 1 / ALARM 2**.
↳ 1 žadintuvo ar 2 žadintuvo piktograma rodoma kartu su laikrodžiu.
2. Spauskite ▲ ▼ norėdami nustatyti valandas ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti.
3. Spauskite ▲ ▼ norėdami nustatyti minutes ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti.
↳ Nustatytu laiku žadintuvas skamba ir garsumas didėja pamažu.