


Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome

DC 291



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

9. Problemų sprendimas



Įspėjimas

- Niekuomet neardykite šio prietaiso korpuso.

Norėdami išlaikyti galiojančią garantiją, niekuomet nebandykite taisyti prietaiso patys. Jei susiduriate su problemomis, kai naudojate šią sistemą, pasitikrinkite žemiau esančius sprendimus, prieš kreipdamiesi pagalbos. Jei problemos išspręsti nepavyksta, apsilankykite Philips interneto puslapyje (www.philips.com/welcome). Kai susisiekiate su Philips, turėkite prietaisą netoliese, bei žinokite modelio bei serijos numerį.

Nėra energijos

- Įsitikinkite, kad AC adapteris prijungtas teisingai.
- Įsitikinkite, kad rozetė veikia.
- Įsitikinkite, kad baterijos yra įdėtos teisingai.

Nėra garso

- Pareguliuokite garsumą.

Prietaisas nereaguoja

- Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo, prijunkite vėl ir įjunkite prietaisą.

Prastas radijo priėmimas

- Padidinkite atstumą tarp prietaiso ir televizoriaus ar vaizdo grotuvo.
- Pilnai ištempkite FM anteną.

Žadintuvas neveikia

- Teisingai nustatykite laikrodį.
- Įjunkite žadintuvą.

Laikrodžio / laikmačio nustatymai išsitynę

- Energijos tiekimas buvo nutrūkęs arba elektros laidas buvo atjungtas.
- Iš naujo nustatykite laikrodį / laikmatį.

8. Prietaiso informacija

Pastaba

- Prietaiso informacija gali keistis be išankstinio perspėjimo.

Charakteristikos

STIPRINTUVAS

Išvesties galia2 x 5 W RMS
Dažnis20 – 20000Hz, -3 dB
Signalas – triukšmo santykis> 67dB
MP3 link įvestis0,5 V RMS 20 kΩ

RADIJO IMTUVAS

DiapazonasFM: 87,5 – 108 MHz
Dažnio žingsnis50 KHz
Jautrumas
Mono, 26 dB signalas /
triukšmo santykis<22 dBf
Stereo, 46 dB signalas /
triukšmo santykis<43 dBf
Paieškos jautrumas<28 dBf
Bendras harmoninis iškraipymas<2%
Signalas – triukšmo santykis>55 dB

GARSIKALBIAI

Garsiakalbių varža4 Ω
Garsiakalbių tvarkyklė57 mm
Jautrumas> 84 dB / m / W

BENDRA INFORMACIJA

AC energija220-230 V, 50 Hz
Energijos suvartojimas veikimo metu7,5W
Energijos suvartojimas
budėjimo režime< 1W
Išmatavimai
Pagrindinio prietaiso (plotis x aukštis x gylis)
.....263 x 114 x 165 mm
Svoris
Su pakuote2,4 kg
Pagrindinio prietaiso1,4 kg

Turinys

1. Svarbu.....	4	7. Paremuliuokite garsą	17
Saugumas	4	Paremuliuokite garsumo lygį.....	17
Pastaba	5	Nutildykite garsumą	17
2. Jūsų dokinė pramogų sistema	7	Pasirinkite nustatytą garso efektą.....	17
Įžanga	7	8. Prietaiso informacija	18
Ką rasite dėžutėje	7	Charakteristikos	18
Pagrindinio prietaiso apžvalga.....	8	9. Problemų sprendimas	19
Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga	9		
3. Nuo ko pradėti	11		
Įdėkite baterijas	11		
Prijunkite energijos tiekimą	11		
Nustatykite laiką ir datą	12		
Įjunkite	12		
4. Grokite	13		
Grokite iš iPod / iPhone / iPad.....	13		
Uždėkite guminį kilimėlį	14		
Grokite iš išorinio prietaiso	14		
5. Klausykites radijo	15		
Nustatykite radijo stotį	15		
Automatinis radijo stočių programavimas	15		
Rankinis radijo stočių programavimas	15		
Pasirinkite nustatytą radijo stotį	15		
6. Kitos funkcijos	16		
Nustatykite žadintuvą	16		
Nustatykite miego laikmatį	16		
Paremuliuokite ekrano ryškumą	17		

1. Svarbu

Saugumas

Svarbūs saugumo nurodymai

1. Perskaitykite šias instrukcijas.
2. Išsaugokite šią naudojimosi instrukcijų knygelę.
3. Paisykite visų įspėjimų.
4. Laikykitės visų nurodymų.
5. Nenaudokite prietaiso netoli vandens.
6. Valykite tik su sausa šluoste.
7. Neuzblokuokite jokių ventilacijos angų. Įdiekite pagal gamintojo nurodymus.
8. Nestatykite prietaiso netoli karščio šaltinių, tokių kaip radiatoriai, šildytuvai, krosnelės ar kiti aparatai (įskaitant stiprintuvus), kurie šyla.
9. Apsaugokite elektros maitinimo laidą, kad ant jo nevaikščiūtų, nesuspaustų, ypač prie kištuko, jungiklių ir vietos, kurioje laidas jungiamas prie prietaiso.
10. Naudokite tik tuos priedus / aksesuarus, kuriuos nurodo gamintojas.
11. Naudokite tik tą vežimėlį, stovą, trikojį, rėmą ar staliuką, kuriuos nurodo gamintojas arba kuris parduodamas su prietaisu. Kai naudojamas vežimėlis, elkitės atsargiai jį judindami, kad neparvirstų.
12. Atjunkite šį prietaisą nuo elektros tinklo žaibuojant arba jei nenaudosite jo ilgą laiką.



13. Jei prietaisą reikia taisyti, kreipkitės į kvalifikuotą personalą. Kvalifikuota specialistų pagalba reikalinga, jei prietaisas buvo pažeistas bet kokiū būdu, pavyzdžiui, laidas ar kištukas yra pažeistas, skystis išsipylė ar kas nors nukrito ant prietaiso, prietaisas pateko į lietu ar drėgmę, neveikia tinkamai arba buvo numestas.
14. Baterijų naudojimo įspėjimas – norėdami apsisaugoti nuo baterijų pratekėjimo, kuris gali sukelti kūno sužeidimus, nuosavybės sugadinimą arba sugadinti prietaisą:
 - Įstatykite visas baterijas teisingai, + ir – kaip pažymėta prietaise.
 - Nemaišykite baterijų (senų su naujomis arba anglies ir šarminių ir t.t.).
 - Išimkite baterijas, jei prietaisas nebus naudojamas ilgą laiką.
 - Baterijos (baterijos pakuotėje arba įdėtos į prietaisą) turi būti saugomos nuo didelio karščio, tokio kaip tiesioginiai saulės spinduliai, ugnis ar panašiai.
15. Ant prietaiso niekas neturėtų lašėti ar taškytis.
16. Nedėkite jokių galimo pavojaus šaltinių ant prietaiso (pvz. indų su skysčiais, degančių žvakių).
17. Kur srovės kištukas ar prietaiso šakotukas yra naudojamas kaip atjungimo prietaisas, atjungimo prietaisas turi visuomet būti veikiantis.

Klausyimosi saugumas

Klausykitės vidutiniu garsumu:

- Ausinių naudojimas dideliu garsu gali pakenkti jūsų klausai. Šis prietaisas gali atkurti garsą tokiame decibelų diapazone, kad tai gali sukelti klausos sutrikimus sveikam žmogui, net jei tai trunka mažiau

... Kitos funkcijos

Pareguliuokite ekrano ryškumą

1. Spauskite **BRIGHTNESS / REP ALM** pakartotinai norėdami pasirinkti skirtingus ekrano ryškumo lygius.

7. Pareguliuokite garsą

Pareguliuokite garsumo lygį

1. Grojimo metu spauskite **VOL +/-** norėdami padidinti / sumažinti garsumą.

Nutildykite garsumą

1. Grojimo metu, spauskite **MUTE** norėdami nutildyti garsumą / vėl jį atkurti.

Pasirinkite nustatytą garso efektą

1. Grojimo metu, spauskite **DSC** pakartotinai norėdami pasirinkti:
 - **[ROCK]** (rokas)
 - **[JAZZ]** (džiazas)
 - **[POP]** (pop)
 - **[CLASSIC]** (klasika)
 - **[FLAT]** ("plokščias" garsas)

Sustiprinkite bosus

1. Grojimo metu, spauskite **DBB** norėdami įjungti arba išjungti dinaminį bosų sustiprinimą.
 - ↳ Jei DBB aktyvus, [DBB] parodoma.

6. Kitos funkcijos

Nustatykite žadintuvą

Jūs galite nustatyti du žadintuvus, kad jie skambėtų skirtingu metu.

1. Įsitikinkite, kad teisingai nustatėte laikrodį (žiūrėkite “Nuo ko pradėti” – “Nustatykite laiką ir datą”).
2. Nuspauskite ir palaikykite **ALM 1** arba **ALM 2** dvi sekundes.
↳ [AL 1] arba [AL 2] pradeda mirksėti.
3. Spauskite **SOURCE** valdymo panelės viršuje norėdami pasirinkti žadintuvo garso šaltinį: iPod / iPhone / iPad, FM imtuvą arba paprastą pypsėjimą.
4. Spauskite **ALM 1** arba **ALM 2**.
↳ Valandų skaičiai ima mirksėti.
5. Spauskite **◀ / ▶** pakartotinai norėdami nustatyti valandas.
6. Spauskite **ALM 1** arba **ALM 2** norėdami patvirtinti.
↳ Minučių skaičiai ima mirksėti.
7. Pakartokite 5-6 žingsnius norėdami nustatyti minutes.
8. Pakartokite 5-6 žingsnius norėdami nustatyti ar žadintuvus turėtų skambėti kasdien, darbo dienomis ar savaitgaliais.
9. Pakartokite 5-6 žingsnius norėdami nustatyti žadintuvo garsumą.

Patarimas

- Jei žadintuvui kaip garso šaltinį pasirenkate iPod / iPhone, jūs turite sukurti grojaraštį “PHILIPS” naudodami iTunes ir įkelti jį į savo iPod / iPhone.
- Jei grojaraščio pavadinimu “PHILIPS” nėra, arba jei jame nėra takelių, prietaisas gros takelį iš iPod / iPhone prietaiso.

Ijunkite arba išjunkite žadintuvą

1. Spauskite **ALM 1** arba **ALM 2** pakartotinai norėdami įjungti arba išjungti žadintuvą.
↳ Jei laikmatis yra aktyvuotas, [**AL 1**] arba [**AL2**] yra rodoma.
↳ Jei laikmatis yra išjungtas, [**AL 1**] arba [**AL2**] dingsta iš ekrano.

Kartokite žadintuvą

1. Kai žadintuvus skamba, spauskite **BRIGHTNESS / REP ALM**.
↳ Žadintuvus ima vėl skambėti po keleto minučių.

Patarimas

- Jūs galite spausti **◀ / ▶** norėdami pareguliuoti intervalą, po kurio kartojamas žadintuvus.

Sustabdykite žadintuvą

1. Kai žadintuvus skamba, spauskite atitinkamai **ALM1** arba **ALM2**.
↳ Žadintuvus nustoja skambėti, bet žadintuvo nustatymai išlieka.

Peržiūrėkite žadintuvo nustatymus

1. Spauskite **ALM1** arba **ALM2**.

Nustatykite miego laikmatį

Šis prietaisas gali automatiškai persijungti į budėjimo režimą po nustatyto laiko.

1. Spauskite **SLEEP** pakartotinai norėdami pasirinkti laiką minutėmis.
↳ Kai miego laikmatis yra aktyvus, ekrane rodoma **z^z** ir garsumas tolygiai mažėja paskutines 5 minutes.

Norėdami išjungti miego laikmatį

1. Spauskite **SLEEP** pakartotinai kol **[OFF]** (išjungta) parodoma.
↳ Kai miego laikmatis deaktyvuojamas, **z^z** dingsta iš ekrano.

... Svarbu

nei minutę. Aukštesni decibelų dažniai sukurti tiems, kurie jau turi klausos problemų.

- Garsas gali būti apgaulingas. Laikui bėgant klausia pripranta prie “normalaus” garsumo lygio ir gali pakelti didesnį garsumą. Tad po ilgesnio klausymosi tai, kas atrodo kaip “normalus” garsumas iš tiesų gali būti didelis garsumas ir kenksmingas jūsų klausai. Norėdami nuo to apsisaugoti, nustatykite garsumą į normalų lygį prieš klausai adaptuojantis ir palikite jį tokį.

Norėdami nustatyti saugų garsumo lygį:

- Nustatykite garsumo reguliatorių į žemą lygį.
- Po truputį didinkite garsumą iki komfortabilaus lygio – kai girdite aiškiai, be iškraipymų.

Klausykites ne per ilgai:

- Ypatingai ilgas buvimas triukšme, net “normalaus” lygio, gali sukelti klausos sutrikimų.
- Naudokitės įranga protingai ir darykite pertraukas.

Laikykitės šių nurodymų, kai naudojates ausinėmis:

- Klausykites ne per dideliu garsu, ne per ilgai.
- Nereguliuokite garsumo klausai prisitaikius prie triukšmo.
- Nenustatykite tokio garsumo, kad negirdėtumėte, kas vyksta aplink jus.
- Būkite atsargūs ir nutraukite naudojimąsi potencialiai pavojingose situacijose. Nesinaudokite ausinėmis, kai vairuojate automobilį, dviratį, riedlentę ir pan., tai gali sukelti grėsmę kelyje ir kai kuriuose regionuose yra draudžiama.

Įspėjimas

- Niekuomet nepašalinkite šio prietaiso korpuso.
- Jokių šio prietaiso dalių sutepti nereikia.
- Niekuomet nestatykite šio prietaiso ant kitos elektroninės įrangos.
- Laikykite šį prietaisą toliau nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar karščio.
- Įsitikinkite, kad visuomet turite lengvą priėjimą prie rozetės, kad galėtumėte lengvai atjungti prietaisą nuo elektros tinklo.

Pastaba

Bet kokie šio prietaiso pakeitimai ar modifikacijos, kurios nėra patvirtintos Philips Consumer Lifestyle, gali panaikinti vartotojo teisę naudotis prietaisu.



Šis prietaisas atitinka Europos bendrijos radijo trikdžių reikalavimus.



Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą.



Kai šis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad produktas yra atitinkantis Europos direktyvą 2002/96/EC.

Prašome pasidomėti apie atskirą atliekų surinkimo sistemą elektriniams ir elektroniniams prietaisams.

Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.



Jūsų prietaise yra naudojamos baterijos, atitinkančios Europos direktyvą 2006/66/EC, jų negalima atsikratyti kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis.

Prašome pasidomėti apie vietinę baterijų surinkimo sistemą.

Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite senų baterijų kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas baterijomis padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Aplinkosaugos informacija

Mes nenaudojame nereikalingų pakavimo medžiagų. Pakuotę galima lengvai atskirti į tris medžiagas: kartonas (dėžutė), poliesteris (apsaugos) ir polietilenas (maišeliai, apsauginės putų juostelės).

Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą, jei tai atlieka specializuota kompanija. Prašome pasidomėti vietinėmis taisyklėmis apie pakuotės, išsekusių baterijų ir senos įrangos išmetimą.



“Made for iPod”, “Made for iPhone” ir “Made for iPad” reiškia, kad elektroninis priedas yra sukurtas naudojimui specifiškai su iPod, iPhone ar iPad atitinkamai, ir yra sertifikuotas gamintojo atitikti Apple veikimo standartus. Apple nėra atsakingas už šio prietaiso veikimą ir atitikimą saugumo ir priežiūros standartams. Atkreipkite dėmesį, kad šio priedo naudojimas su iPod, iPhone arba iPad gali paveikti bevielio ryšio veikimą.

iPad ir iPhone yra Apple Inc. priklausantys prekės ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. iPad yra Apple Inc. priklausantis prekės ženklas.

II klasės prietaiso simbolis:



II klasės prietaisas su dviguba izoliacija ir be įžeminimo.

5. Klausykitės radijo

Pastaba

- Tik FM radijo priėmimas galimas šiame prietaise.

Nustatykite radijo stotį

✳ Patarimas

- Geriausia priėmimui, antena turi būti kuo toliau nuo televizorių, vaizdo grotuvų ar kitų spinduliuojančių šaltinių.
- Pilnai ištempkite ir pareguliuokite antenos poziciją.
- **[STEREO]** yra numatytasis režimas imtuvui.
- Imtuvo režime, jūs galite spusti **OK** pakartotinai norėdami perjungti tarp **[STEREO]** ir **[MONO]**. Prietaisas įsimeina jūsų nustatymą net kai išjungiate prietaisą ir vėl jį įjungiate.

1. Spauskite **TUNER** norėdami pasirinkti FM imtuvą.
2. Nuspauskite ir palaikykite **◀◀ / ▶▶** ilgiau nei dvi sekundes.
 - ↳ [Srch] (paieška) yra rodoma.
 - ↳ Radijo imtuvas susiranda radijo stotį su pakankamai stipriu signalu.
3. Pakartokite 2 žingsnį norėdami nustatyti daugiau radijo stočių.
 - Norėdami pareguliuoti silpną stotį spauskite **◀◀ / ▶▶** pakartotinai kol gausite geriausią rezultatą.

Automatinis radijo stočių programavimas

Jūs galite užprogramuoti iki 20 radijo stočių.

1. Imtuvo režime nuspauskite ir palaikykite **SET TIME / PROG** ilgiau nei dvi sekundes norėdami aktyvuoti automatinio programavimo režimą.
 - ↳ [AUTO] (automatinis) rodoma ekrane.
 - ↳ Visos galimos stotys su pakankamai stipriu signalu yra užprogramuojamos.
 - ↳ Pirma užprogramuota stotis imama transliuoti automatiškai.

Rankinis radijo stočių programavimas

Jūs galite užprogramuoti iki 20 radijo stočių.

1. Nustatykite radijo stotį.
2. Spauskite **SET TIME / PROG** norėdami aktyvuoti programavimo režimą.
3. Spauskite **◀ / ▶** norėdami priskirti numerį.
4. Spauskite **SET TIME / PROG** norėdami patvirtinti.
5. Pakartokite aukščiau aprašytus žingsnius norėdami užprogramuoti daugiau radijo stočių.

✳ Patarimas



- Norėdami perrašyti užprogramuotą stotį, išsaugokite kitą stotį jos vietoje.
- Norėdami pasirinkti FM stereo arba FM mono, spauskite **OK**.

Pasirinkite nustatytą radijo stotį

1. Spauskite **◀ / ▶** norėdami pasirinkti nustatytą radijo stoties numerį.

Uždėkite guminį kilimėlį

Jei reikalinga, naudokite pridedamą guminį kilimėlį, kad iPad / iPad 2 būtų stabilus.



Įkraukite iPod / iPhone / iPad

Pastaba

- Šių iPod modelių negalima įkrauti naudojant šį prietaisą: iPod classic, iPod su video ir iPod su spalvotu ekranu.

Kai prietaisas prijungiamas į elektros tinklą, įstatytas iPod / iPhone / iPad pradeda krautis.

Patarimas

- Kai kuriems iPod modeliams reikia iki minutės laiko, kad jie pradėtų krautis.
- Jei laikrodis nenustatytas rankiniu būdu, kai iPod / iPhone / iPad prijungiamas, laikrodis-radijas sinchronizuoja laiką su iPod / iPhone / iPad automatiškai.

Grokite iš išorinio prietaiso

Per šį prietaisą jūs taip pat galite klausytis muzikos iš išorinių prietaisų.

1. Spauskite **MP3 LINK** norėdami pasirinkti MP3 kaip šaltinį.
2. Prijunkite pridedamą MP3 link laidą prie:
 - **MP3 LINK** lizdo (3,5 mm) prietaiso galinėje dalyje.
 - ausinių lizdo išoriniame prietaise.
3. Pradėkite grojimą prietaise (žiūrėkite prietaiso naudojimosi instrukcijų knygelę).

2. Jūsų dokinė pramogų sistema

Sveikiname su nauju pirkiniumi ir sveiki prisijungę prie Philips!

Norėdami pilnai naudotis Philips siūloma pagalba, užregistruokite savo prietaisą www.philips.com/welcome.

Įžanga

Su šiuo prietaisu jūs galite mėgautis audio iš iPod grotuvų, iPhone, iPad, kitų audio prietaisų ar radijo.


Radijas, iPod, iPhone ar iPad gali būti nustatyti kaip žadintuvai. Jūs galite nustatyti du žadintuvus, kad jie suveiktų skirtingu metu.

Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite dėžutės turinį:

- Pagrindinis prietaisas
- Nuotolinio valdymo pultelis
- 1 x MP3 link laidas
- Naudojimosi instrukcijų knygelė
- Trumpas gidas
- Guminis kilimėlis, skirtas iPad

Pagrindinio prietaiso apžvalga



1. ▲ / DATE

- Peržiūrėti laikrodį ir datą.

2. SLEEP

- Nustatyti miego laikmatį.

3. ◀ / ▶

- Ieškoti audio takelyje.
- Nustatyti radijo stotį.

4. ▼ / SET TIME / PROG

- Nustatyti laikrodį ir datą.
- Programuoti radijo stotis.

5. ⏻

- Įjungti prietaisą arba perjungti į budėjimo režimą.
- Išjungti miego laikmatį.
- Sustabdyti žadintuvą.

4. Grokite

Grokite iš iPod / iPhone / iPad

Jūs galite mėgautis audio iš savo iPod / iPhone / iPad per šį prietaisą.

Suderinami iPod / iPhone / iPad


Šis prietaisas palaiko šiuos iPod / iPhone / iPad modelius:

Skirtas:

- iPod nano (1-os kartos)
- iPod nano (2-os kartos)
- iPod nano (3-ios kartos)
- iPod nano (4-os kartos)
- iPod nano (5-os kartos)
- iPod nano (6-os kartos)
- iPod touch (1-os kartos)
- iPod touch (2-os kartos)
- iPod touch (3-os kartos)
- iPod touch (4-os kartos)
- iPod Mini
- iPhone
- iPhone 3G
- iPhone 3GS
- iPhone 4
- iPad

Klausykites iPod / iPhone / iPad


1. Spauskite **DOCK** mygtuką norėdami pasirinkti doką kaip šaltinį.
2. Įstatykite savo iPod / iPhone / iPad į doką.



- Norėdami padaryti pauzę / tęsti grojimą, spauskite **OK / ▶||**.
- Norėdami praleisti takelį, spauskite **◀ / ▶**.
- Norėdami ieškoti grojimo metu, nuspauskite ir palaikykite **◀ / ▶**, tuomet atleiskite norėdami tęsti įprastą grojimą.
- Norėdami grįžti atgal į aukštesnį iPod / iPhone meniu, spauskite **MENU**.
- Norėdami naršyti po meniu, spauskite **◀ / ▶**.
- Norėdami patvirtinti pasirinkimą, spauskite **OK / ▶||**.
↳ Jei joks mygtukas nepaspaudžiamas ilgiau nei 10 sekundžių, **OK / ▶||** vėl veikia kaip groti / pauzė mygtukas.

Pastaba

- Informacinė prietaiso plokštelė yra prietaiso apatinėje dalyje.



1. Prijunkite AC maitinimo laidą į rozetę.

Nustatykite laiką ir datą

1. Budėjimo režime, nuspauskite ir palaikykite **SET TIME / PROG** dvi sekundes.
↳ Valandų skaičiai pradeda mirksėti.
2. Spauskite **OK / ►||** norėdami pasirinkti 12 / 24 valandų formatą.
3. Spauskite **◀ / ►** norėdami nustatyti valandas.
4. Spauskite **SET TIME / PROG** norėdami patvirtinti.
↳ Minučių skaičiai ima mirksėti.
5. Pakartokite 3-4 žingsnius norėdami nustatyti minutes, metus, mėnesį, dieną.

Patarimas

- 12 valandų formate, data rodoma formatu [MĖNUO -DIENA].
- 24 valandų formate, data rodoma formatu [DIENA-MĖNUO].

Ijunkite

1. Spauskite **POWER**.
↳ Prietaisas išsijungia ir pasirenka paskutinį naudotą šaltinį.

Perjunkite į budėjimo režimą

1. Spauskite **POWER** dar kartą norėdami perjungti prietaisą į budėjimo režimą.
↳ Laikas ir data (jei nustatyti) pasirodo ekrane.

6. ALARM1 / ALARM 2

- Nustatyti žadintuvą.
- Išjungti žadintuvo skambėjimą.
- Peržiūrėti žadintuvo nustatymus.

7. Ekranas

- Rodyti dabartinę būseną.

8. REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL

- Kartoti žadintuvą.
- Pareguliuoti ekrano ryškumą.

9. SOURCE

- Pasirinkti šaltinį: iPod / iPhone / iPad, FM imtuvus arba MP3 link.

10. OK / ►||

- Pradėti grojimą arba padaryti pauzę iPod / iPhone / iPad grojime.
- Patvirtinti pasirinkimą.
- Pasirinkti FM stereo arba FM mono.

11. ◀ / ►

- Peršokti prieš tai buvusio / sekančio takelio.
- Pasirinkti nustatytą radijo stotį.
- Pareguliuoti garsumą.

12. VOL +/-

- Pareguliuoti garsumą.

13. Dokas skirtas iPod / iPhone / iPad

- Įstatyti iPod / iPhone / iPad.


14. FM antena

- Pagerinti FM priėmimą.

15. MP3-LINK

- Lizdas išoriniam audio prietaisui.

Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga



1. POWER

- Ijungti prietaisą arba perjungti į budėjimo režimą.
- Sustabdyti žadintuvą.
- Išjungti miego laikmatį.

2. DOCK

- Pasirinkti iPod / iPhone / iPad kaip šaltinį.

3. ◀▶

- Peršokti prie prieš tai buvusio / sekančio takelio.
- Pasirinkti nustatytą radijo stotį.
- Naršyti po iPod / iPhone / iPad meniu.
- Pareguliuoti laiką.

4. ◀▶▶▶

- Ieškoti takelyje.
- Nustatyti radijo stotį.

5. OK ▶▶▶▶

- Pradėti grojimą arba padaryti pauzę iPod / iPhone / iPad grojime.
- Patvirtinti pasirinkimą.
- Pasirinkti FM stereo arba FM mono.

6. MP3 LINK

- Pasirinkti išorinį audio šaltinį.

7. MENU

- Pasirinkti iPod / iPhone / iPad meniu.

8. SLEEP

- Nustatyti miego laikmatį.

9. BRIGHTNESS / REP ALM

- Pareguliuoti ekrano ryškumą.
- Kartoti žadintuvą.

10. DBB

- Įjungti ar išjungti dinaminį bosų sustiprinimą.

11. DSC

- Pasirinkti nustatytą garso nustatymą.

12. ALM 1 / ALM 2

- Nustatyti žadintuvą.
- Išjungti žadintuvo skambėjimą.
- Peržiūrėti žadintuvo nustatymus.

13. VOL +/-

- Pareguliuoti garsumą.

14. MUTE

- Nutildyti garsumą.

15. SET TIME / PROG

- Nustatyti laikrodį ir datą.
- Programuoti radijo stotis.

16. TUNER

- Pasirinkti radijo imtuvą kaip šaltinį.

3. Nuo ko pradėti

! Atsargiai

- Valdymą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje. Kitu atveju galite sukelti pavojingą spinduliavimą arba kitą nesaugų veiksmą.

Visuomet sekite nurodymus šiame skyriuje nurodyta tvarka.

Jei susisiekiate su Philips, jums reikės nurodyti savo prietaiso modelį ir serijos numerį. Modelis ir serijos numeris yra nurodyti jūsų prietaiso apatinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:


Modelio numeris: _____

Serijos numeris: _____

Įdėkite baterijas

☰ Pastaba

- Prietaiso energijos tiekimui jūs galite naudoti tik elektros tinklo energiją. Baterijos (nepriedamos) yra tik atsarginis šaltinis.



1. Atidarykite baterijų skyrelį.
2. Įdėkite dvi R6 / UM-3/AA tipo baterijas atsižvelgdami į poliškumą (+/-) kaip nurodyta.

3. Uždarykite baterijų skyrelį.

! Pastaba

- Išimkite bateriją, jei ji yra išsekusi arba nebus naudojama ilgą laiką.
- Baterijų sudėtyje yra cheminių medžiagų, tad išsekusiomis baterijomis reikia tinkamai atsikratyti.
- Perchlorato medžiaga – gali reikalauti specialaus naudojimo. Apsilankykite www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

! Atsargiai

- Sprogimo pavojus! Laikykite baterijas toliau nuo karščio, saulės spindulių ar ugnies. Niekuomet nemeskite baterijų į ugnį.

☰ Pastaba

- Prieš spausdami bet kokios funkcijos mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, pirmiausia pasirinkite reikiamą šaltinį naudodamiesi nuotolinio valdymo pulteliu.

Prijunkite energijos tiekimą

! Atsargiai

- Rizika sugadinti prietaisą! Įsitinkite, kad elektros tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą prietaiso galinėje arba apatinėje dalyje.
- Elektros šoko rizika! Kai norite atjungti elektros tiekimą, visuomet ištraukite kištuką iš rozetės. Niekuomet netraukite už laido.
- Prieš prijungdami elektros maitinimo laidą, įsitinkite, kad atlikote visus kitus sujungimus.