

SPC520NC - SPC525NC

Bedienungsanleitung



PHILIPS

Was ist in der Box?

DE

Bitte prüfen Sie, ob die folgenden Teile in der Verpackung der Philips SPC520NC/SPC525NC enthalten sind. Sie sind vorgesehen, um Ihnen bei der Einrichtung und Benutzung der Philips SPC520NC/SPC525NC zu helfen.



*Philips SPC520NC/-
SPC525NC
WebCam*




*Installations-CD-ROM
einschließlich
Handbuch*



*Headset mit
Kopfhörer und
Mikrofon
(nur bei SPC525NC)*

Übersicht über die Funktionen



I Digitalmikrofon

Um beim Video-Chatting und bei Videoaufzeichnungen Stimme und Klang hinzuzufügen.

2 Fokussiererring

Zum manuellen Einstellen des Bildfokus.

3 Klemme mit Gummirändern

Zum Anbringen der WebCam am PC-Monitor oder Laptop-Bildschirm.

4 USB-Verbinder

Zum Anschluss der WebCam an den USB-Port des Laptops oder Desktop-PCs. Bei Herstellung einer USB-Verbindung wird die WebCam vom Laptop oder Desktop-PC mit Strom versorgt.

5 Drehfuß

Zur manuellen Änderung des WebCam-winkels in senkrechter Richtung.

6 Schnappschusstaste

Ermöglicht es, Fotos ohne Benutzung der Maus zu machen.

7 Aktivitäts-LED

Leuchtet bei Benutzung der WebCam rot auf.

8 Headset mit Kopfhörer und Mikrofon

(nur bei SPC525NC)

Um mit Ihrem Meeting-Partner beim Video-Chatting zu sprechen und ihm zuzuhören.

9 Audiokabel *(nur bei SPC525NC)*

Schwarzer Kopfhörerstecker (🎧) – zum Anschluss an die Kopfhörerbuchse der PC-Soundkarte.

Grauer Mikrofonstecker (!) – zum Anschluss an die Mikrofonbuchse oder die grüne Buchse der PC-Soundkarte.

3 Was ist in der Box?

4 Übersicht über die Funktionen

5 Inhalt

6 Willkommen

7 Was Sie wissen sollten

7 Sicherheitsvorkehrungen

7 Urheberrecht

8 Installation

8 Installieren der WebCam-Software

10 Anschluss der WebCam an Ihren PC/Laptop

11 WebCam-einstellungen

11 Allgemeine Einstellungen

12 Bildeinstellungen

15 Audioeinstellungen

16 Funktionseinstellungen

17 Bedienung der WebCam

17 Auswahl Ihrer WebCam

18 Erfassen von Bildern/Durchführung von Videoaufzeichnungen

19 Nachrichtensofortversand und Internetanrufe
(Video-Chatting, Videoanrufe und VoIP)

20 Technische Daten

21 Wichtige Informationen

21 Haftungsausschluss

21 FCC-Konformität

22 Umwelthinweise

22 Systemanforderungen

22 Gewährleistungsausschluss

22 Beschränkung von Schadensersatzansprüchen

Die Philips SPC520NC/SPC525NC WebCam wurde mit größter Sorgfalt hergestellt und wird Ihnen jahrelang gute Dienste leisten und viel Freude bereiten. Die SPC520NC/SPC525NC WebCam garantiert brillante Bilder und leuchtende Farben.

Nach der Installation können Sie Ihre neue WebCam für Anwendungen aller Art einsetzen, wie beispielsweise:

- **Video:** benutzen Sie die Philips SPC520NC/SPC525NC WebCam für Video-Chatting und Videoanrufe. Die WebCam arbeitet mit Skype, Windows® Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Messenger, QQ und anderen kostenlosen Nachrichtenübermittlungs- und VoIP- (Voice over Internet Protocol) Diensten;
- **Video-E-Mail/Videoaufnahmen:** erstellen Sie eigene Videopräsentationen, Video-E-Mails, Produktvorführungen, Schulungsvideos, Internetclips usw.;
- **Schnappschüsse:** verwenden Sie Bilder in Präsentationen, erstellen Sie Postkarten oder verschicken Sie sie per E-Mail.
- **Bearbeitung und Spezialeffekte:** nachdem Sie die gewünschten Bilder mit der Philips SPC520NC/SPC525NC WebCam aufgenommen haben, können Sie sie mit Bild- oder Videobearbeitungsprogrammen problemlos weiter bearbeiten.

Die folgenden Abschnitte in diesem Handbuch beschreiben schrittweise den Installationsvorgang und erläutern die Benutzung der Philips SPC520NC/SPC525NC WebCam.

Bitte lesen Sie sich die nachfolgenden Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf, damit Sie bei Bedarf darin nachschlagen können. Außerdem empfiehlt es sich, die Bedienungsanleitung für den PC zum Nachschlagen zur Hand zu haben.

Sicherheitsvorkehrungen

Bitte befolgen Sie die nachstehenden Richtlinien, um sicherzustellen, dass die WebCam sicher funktioniert und Probleme vermieden werden.

- Benutzen Sie die WebCam nicht bei Temperaturen, die außerhalb des Bereichs von 0 °C bis 40 °C liegen, sowie bei einer relativen Luftfeuchtigkeit, die außerhalb des Bereichs von 45% bis 85% liegt.
- Benutzen und bewahren Sie die WebCam nicht in:
 - direktem Sonnenlicht;
 - sehr feuchten und staubigen Umgebungen;
 - der Nähe einer Wärmequelle.
- Wenn die WebCam nass wird, trocknen Sie sie so schnell wie möglich mit einem weichen Tuch ab.
- Wenn das Objektiv verschmutzt ist, verwenden Sie bitte den Objektivpinsel oder ein weiches Tuch zur Reinigung des Objektivs. Berühren Sie das Objektiv NICHT mit Ihren Fingern.
- Säubern Sie das WebCam-gehäuse von außen mit einem weichen Tuch.
- Verwenden Sie KEINE Reinigungsflüssigkeiten auf Alkohol-, Brennspritus- oder Ammoniakbasis, usw.
- Versuchen Sie NICHT, die WebCam selbst zu zerlegen oder zu reparieren. Öffnen Sie die WebCam nicht. Bringen Sie die WebCam im Fall von technischen Schwierigkeiten zu Ihrem Philips Fachhändler.
- Benutzen Sie die WebCam NICHT im Wasser.
- Schützen Sie die WebCam gegen Öl, Dämpfe, Feuchtigkeit und Staub.
- Richten Sie das WebCam-objektiv nie auf die Sonne.

Urheberrecht

Copyright© 2003 Philips Consumer Electronics B.V. Alle Rechte vorbehalten. Diese Veröffentlichung darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Philips weder vollständig noch auszugsweise in irgendeiner Form oder mit Hilfe irgendwelcher Mittel, auf elektronische, mechanische, magnetische, optische, chemische, manuelle oder andere Weise vervielfältigt, übertragen, umgeschrieben, in einem Speicher- und Zugriffssystem gespeichert oder in eine Sprache oder Computersprache übersetzt werden. Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.

Installieren der WebCam-software

Die mitgelieferte Software funktioniert nur auf PCs mit den Betriebssystemen Microsoft® Windows® XP und Vista.

Hinweise!

- Bevor Sie anfangen, trennen Sie bitte alle USB-Geräte von Ihrem PC ab (USB-Tastatur und -Maus ausgenommen).
- Schließen Sie die WebCam noch nicht an. Legen Sie zuerst die Installations-CD-ROM ein und führen Sie das Installationsprogramm aus.
- Sorgen Sie dafür, dass Sie Ihre Windows®-CD-ROM zur Hand haben.

1 Legen Sie die Installations-CD-ROM in das CD-ROM-/DVD-Laufwerk Ihres Computers/Laptops ein.


> Nach einigen Sekunden erscheint der Bildschirm für die Sprachenauswahl ("Language selection").

Hinweis!

Wenn der Bildschirm für die Sprachenauswahl nicht automatisch erscheint, öffnen Sie den Windows® Explorer® und doppelklicken dann im CD-ROM-Verzeichnis auf das Symbol 'Set-up.exe'.

2 Wählen Sie die gewünschte Sprache.

> Die Installation wird automatisch fortgesetzt.




> Der Begrüßungsbildschirm ("Welcome") erscheint.

3 Klicken Sie auf 'Next' (Weiter), um weiterzugehen.



> Der Bildschirm 'Manual' (Benutzerhandbuch) erscheint.


4 Wählen Sie die erste Option, wenn Sie das Benutzerhandbuch vor Fortsetzung der Installation lesen möchten. Sie können das Handbuch ausdrucken, damit Sie es während des restlichen Installationsvorgangs zur Hand haben. Nachdem Sie das Benutzerhandbuch gelesen oder gedruckt haben, setzen Sie die Installation durch Wahl der zweiten Option fort.



Oder:

Wählen Sie die zweite Option, wenn Sie die Installation fortsetzen möchten.

Klicken Sie den Button **'Next'** (Weiter).



> Der Bildschirm 'Installation' erscheint. Die Punkte, die installiert werden können, werden auf der linken Seite des Bildschirms gezeigt. Eine Erläuterung jedes Punktes ist auf der rechten Seite zu finden. Alle Punkte sind bereits für die Installation gewählt.

- 5 Klicken Sie auf den Button **'Next'** (Weiter), wenn Sie alle Punkte installieren möchten.

Oder:

Wenn Sie bestimmte Punkte nicht installieren möchten, deaktivieren Sie die Kästchen vor diesen Punkten.

Wählen Sie mindestens 'SPC520NCWebCam Driver' und 'Philips V Lounge' für die SPC520NC WebCam sowie für die SPC525NC WebCam (die Software ist für beide WebCams dieselbe). Klicken Sie den Button **'Next'** (Weiter).



> Daraufhin erscheint die Softwarelizenzvereinbarung.

- 6 Klicken Sie auf **'Yes'** ('Ja'), um die Installation fortzusetzen.




> Bei erfolgreicher Installation erscheint der folgende Bildschirm.

- 7 Wählen Sie das Benutzerhandbuch.

Oder:

Klicken Sie auf **'Next'** (Weiter), um weiterzugehen.



> Der Bildschirm 'Reboot' (Neustart) erscheint.

- 8 Wählen Sie **'Yes'** (Ja), um Ihren PC / laptop erneut zu starten und klicken Sie danach auf **'Finish'** (Beenden).


> Der V(ideo)-Lounge Desktop Shortcut  wird nach Installation installiert.

> Über V Lounge haben Sie Zugriff auf die gesamte kamerabezogene Software. Siehe 'Bedienung der WebCam'.


- 9 Jetzt können Sie Ihre WebCam anschließen.

Installation

Anschluss der WebCam an Ihren PC/Laptop




- 1 Lassen Sie die Installations-CD zuerst laufen, bevor Sie die WebCam an den PC/Laptop anschließen.
- 2 Schalten Sie den PC/Laptop ein.
- 3 Schließen Sie den USB-Verbinder des USB-Kabels an den USB-Port des PCs/Laptops an.
 > Die WebCam wird jetzt vom PC/Laptop mit Strom versorgt.
- 4 Richten Sie die Webcam wie gewünscht aus.
- 5 Schieben Sie das USB-Kabel in den Kabelführungsschlitz
- 6 Benutzen Sie die Klemme und die beiden Gummiränder zum Anbringen der WebCam an Ihrem PC-Monitor oder Laptop-Bildschirm.
- 7 Schließen Sie das Headset-Audiokabel (nur bei SPC525NC) an die Soundkarte Ihres PCs/Laptops an.
 - Schließen Sie den schwarzen Kopfhörerstecker (!) an die Kopfhörerbuchse der PC-Soundkarte an.
 - Schließen Sie den grauen Mikrofonstecker (!) an die Mikrofonbuchse oder die grüne Buchse der Soundkarte an.



Die Video-Einstellungen der Philips SPC520NC/SPC525NC können geändert werden:

- innerhalb einer Anwendung;
- durch Klicken auf das VProperty-Symbol  in der Windows-Taskleiste unten rechts auf dem Bildschirm;
- durch Auswahl von 'PC Camera Settings' unter 'Preferences' im VLounge-Auswahlbildschirm;
- durch Klicken auf das -Symbol im VLounge-Auswahlbildschirm.

Allgemeine Einstellungen




① Flickerless image (Flimmerfreies Bild)

Die Option 'Flickerless image' (Flimmerfreies Bild) sollte nur bei entsprechender Beleuchtung (z.B. Neonröhren usw.) benutzt werden, um Flimmern oder farbverfremdete Videobilder zu vermeiden. Wenn diese Option bei normaler Beleuchtung benutzt wird, kann das Videobild überbelichtet sein.

② Region

In Europa müssen für die Philips SPC520NC/SPC525NC '50 Hz' und in Nordamerika '60 Hz' gewählt werden. In Asien hängt dies von der lokalen Stromversorgung ab (z.B. in China '50 Hz' und in Taiwan '60Hz'). Für Japan ist die Einstellung von der Region abhängig. Informieren Sie sich bitte diesbezüglich, um die jeweils korrekte Einstellung für 'Region' zu wählen.

Bildeinstellungen



③ Full automatic control (vollautomatische Steuerungsmodus): On/Off

Dieser vollautomatische Steuerungsmodus macht es sehr einfach, die Philips SPC520NC/SPC525NC WebCam optimal zu nutzen. Sie können ihn jedoch auch ausschalten, um maximale manuelle Kontrolle über die WebCam einstellungen zu haben. Die bevorzugte Einstellung bei normaler Benutzung ist 'On' (eingeschaltet).

Im vollautomatischen Steuerungsmodus sind folgende Optionen aktiviert:

- Automatische Belichtungskontrolle und automatischer Weißabgleich, um das bestmögliche Videoquellensignal bereitzustellen;
- Automatische Bildfrequenzwahl für eine höhere WebCam-empfindlichkeit bei schlechten Lichtverhältnissen.

④ Frame rate (Bildfrequenz)

Sie können das Aufrollmenü zum Einstellen der Bildfrequenz des Videos, das Sie erfassen möchten, benutzen. Beispiel: 30 fps bedeutet, dass die WebCam Videos mit 30 Bildern pro Sekunde aufnimmt.

⑤ **Auto Exposure (Automatische Belichtungskontrolle)**

Die Belichtung bezeichnet die in den Sensor einfallende Lichtmenge und wird dadurch bestimmt, wie lange der Sensor beim Erfassen eines Schnappschusses oder Videobildes belichtet wird. Das Ergebnis hängt von der Empfindlichkeit des Sensors ab. Die WebCam ermittelt die optimale Einstellung, wenn Sie die automatische Belichtungskontrolle als Option wählen.

Shutter speed (Blendengeschwindigkeit)

Die Blendengeschwindigkeit bestimmt, wie lange die Kamerablende bei einer Bildaufnahme offen bleibt. Je langsamer die Blendengeschwindigkeit, desto länger die Belichtungszeit. Die Blendengeschwindigkeit kontrolliert die den Sensor erreichende Gesamtmenge Licht.

Benutzen Sie den Schieberegler zur Einstellung der gewünschten Blendengeschwindigkeit.

Gain (Gain)

Bei der Videofunktion ist „Gain“ die Weißmenge in einem Videobild.

Benutzen Sie den Schieberegler zur Einstellung des gewünschten Gain-Pegels.

⑥ **Reset (Rücksetzen)**

Drücken Sie diesen Button, wenn Sie die Werkseinstellungen der WebCam wiederherstellen möchten.

⑦ **Restore (Wiederherstellen)**

Drücken Sie diesen Button, wenn Sie Ihre persönlichen bevorzugten Einstellungen wiederherstellen möchten.

⑧ **Save (Speichern)**

Drücken Sie diesen Button, wenn Sie Ihre persönlichen bevorzugten Einstellungen speichern möchten.

⑨ **Auto White balance (Automatischer Weißabgleich)**

Die meisten Lichtquellen sind nicht 100% rein weiß, sondern haben eine bestimmte 'Farbtemperatur'. Im Normalfall gleichen unsere Augen diese Lichtverhältnisse mit verschiedenen Farbtemperaturen aus.

Wenn der automatische Weißabgleich gewählt ist, sucht die WebCam nach einem Bezugspunkt, der Weiß darstellt.

Daraufhin berechnet sie alle anderen Farben von diesem Weißpunkt ausgehend und kompensiert die anderen Farben entsprechend, wie auch das menschliche Auge.

WebCam-einstellungen

Sie können auch fixe Einstellungen für die Bedingungen 'Indoor' (drinnen), 'Outdoor' (draußen) und 'Fluorescence' (Fluoreszenz) wählen oder die Schieberegler 'Red' (rot) und 'Blue' (blau) benutzen, wenn Sie die WebCam Ihren persönlichen Farbtemperatur-Vorzügen entsprechend einstellen möchten.

⑩ Brightness (automatischer Weißabgleich)

Hiermit können Sie die Helligkeit des angezeigten Bildes oder Videos wie gewünscht einstellen. Benutzen Sie den Schieberegler, um die gewünschte Einstellung zu finden.

⑪ Contrast (Kontrast)

Hiermit können Sie das Verhältnis zwischen Dunkel und Hell wie gewünscht einstellen. Benutzen Sie den Schieberegler, um die gewünschte Einstellung zu finden.

⑫ Gamma

Hiermit können Sie dunkle Bereiche im angezeigten Bild oder Video aufhellen, um mehr Einzelheiten sichtbar zu machen, ohne bereits helle Bereiche überzubelichten. Benutzen Sie den Schieberegler, um die gewünschte Einstellung zu finden.

⑬ Saturation (Sättigung)

Hiermit können Sie die Farbreproduktion von Schwarzweiß bis zu einem Farbbild oder -video wie gewünscht einstellen. Benutzen Sie den Schieberegler, um die gewünschte Einstellung zu finden.

⑭ Black and white (Schwarzweiß)

Markieren Sie das Auswahlfeld 'Black and white', um von Farbbildern zu Schwarzweißbildern zu wechseln.


⑮ Backlight compensation (Hintergrundlichtkompensation)

Aktivieren Sie diese Option, um die Bildqualität zu verbessern, wenn der Hintergrund einen hohen Beleuchtungspegel hat (z.B. wenn Sie vor einem hellen Licht sitzen).

⑯ Mirror (Spiegeln)


Wenn Sie das Auswahlfeld 'Mirror Image' markieren, wird das Bild horizontal gekippt. Diese Option kann verwendet werden, um den Philips SPC520NC/SPC525NC und den Monitor als Spiegel zu benutzen oder um spiegelverkehrte Bilder aufzunehmen.

Audioeinstellungen



- ⑪ **Volume (Lautstärke) Schieberegler**
Dieser Schieberegler ermöglicht die manuelle Steuerung des Mikrofons.

Funktionseinstellungen



18 Face tracking (Gesichtsverfolgung)

Bei aktivierter Gesichtsverfolgungsoption verfolgt die WebCam Ihr Gesicht. Dadurch wird das Video-Chatting angenehmer gemacht, weil Sie bei Ihrer Videounterhaltung nicht still sitzen müssen.

19 Digital zoom (Digitalzoom)

Benutzen Sie die Option Digitalzoom, um ein Objekt näher zu holen.

Digital zoom vergrößert die Pixel, aber nicht das eigentliche Bild. Dadurch wird die Bildqualität herabgesetzt. Benutzen Sie den Schieberegler zur Einstellung des gewünschten Zoompegels.

VLounge


Über die Philips V(ideo)-Lounge-Anwendung kann auf alle Anwendungen zugegriffen werden. VLounge ist die zentrale Anwendung für einfachen Zugriff auf die Philips WebCam.

• Starten Sie VLounge:

- durch das Windows QuickLaunch-Menü in Ihrer Taskleiste;
 - über die Programmgruppe 'SPC520NC WebCam';
 - durch Anklicken des VLounge-Symbols  auf dem Desktop.
- > Die VLounge-Anwendung wird jetzt initiiert, und der VLounge-Auswahlbildschirm erscheint.

Auswahl der WebCam


Wenn mehr als eine WebCam installiert und an einen PC/Laptop angeschlossen ist, können Sie die WebCam, die Sie bedienen möchten, auswählen.



- 1 Öffnen Sie das Menü '**Preferences**' (Einstellungen).
- 2 Wählen Sie '**Video Device**' (Videogerät).
> Alle angeschlossenen WebCams werden gezeigt.
- 3 Wählen Sie die WebCam, die Sie bedienen möchten.
- 4 Klicken Sie auf '**OK**'.
> Es erscheint der VLounge-Auswahlbildschirm für die gewählte WebCam.

Erfassen von Bildern/Durchführung von Videoaufzeichnungen

Im Menü 'Capture' (Erfassen) können Sie Bilder erfassen und Videoaufzeichnungen durchführen. Außerdem können Sie Fotos und Videoaufzeichnungen übertragen, voranschauen, bearbeiten, emailen, drucken und organisieren.




- Klicken Sie auf den Tab '**Capture**', um das Menü Capture zu öffnen.
> Die Kamera beginnt sofort zu arbeiten.
- Klicken Sie auf '**IMAGE**', um ein Bild zu erfassen.
- Klicken Sie auf '**VIDEO**', um mit einer Videoaufzeichnung zu beginnen.
Klicken Sie erneut auf '**VIDEO**', um mit der Aufzeichnung aufzuhören.
- Klicken Sie auf '🖥️', um den unteren Teil des Bildschirms zu maximieren und die Kameravorschau zu zeigen.
- Klicken Sie auf '🖼️', um den oberen Teil des Bildschirms zu maximieren und die erfassten Bilder und Videoaufzeichnungen zu zeigen.
- Bewegen Sie den Cursor auf einen Button, um eine kurze Erläuterung der Buttonfunktion zu sehen.
- Wenn Sie Hilfe benötigen, wählen Sie '**Application Help**' (Anwendungshilfe) im Menü '**Help**'.

Nachrichtensofortversand und Internetanrufe

(Video-Chatting, Videoanrufe und VoIP)

Die Philips SPC520NC/SPC525NC WebCam arbeitet mit allen kostenlosen Nachrichtenübermittlungs- und VoIP- (Voice over Internet Protocol) Anwendungen wie Skype, Windows® Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Messenger und QQ.



- 1 Klicken Sie auf den Tab **'Communicate'**, um das Menü **Communicate** (Kommunizieren) zu öffnen.
> Die verfügbaren Anwendungen werden durch ihre Symbole angezeigt.
- 2 Klicken Sie auf den entsprechenden **'Install'**-Button, um eine Anwendung zu downloaden und zu installieren.
- 3 Folgen Sie beim Downloaden und Installieren den Bildschirmangaben.
- 4 Nehmen Sie nach Installation einer Anwendung die gewünschten WebCam-Einstellungen *innerhalb* der Anwendung vor, um die WebCam korrekt über die Applikation benutzen zu können.
- 5 Klicken Sie auf den entsprechenden **'Launch'**-Button, um eine Anwendung zu starten.

Technische Daten

Sensor	VGA CMOS
Echte Videoauflösung (max.).....	640 x 480
Echte Festbildauflösung (max.).....	640 x 480
Interpolierte Festbildauflösung (max.)	1,3 MP
Bilder pro Sekunde.....	30 fps
F-Zahl	2,6
Objektivblickwinkel	52 Grad
Min. Beleuchtungsstärke.....	< 10 lux
Datenformat.....	1420, IYUV
Schnittstelle	UVC
USB-Kabellänge	1,5 m
Mikrofon	- Digital, eingebaut - Multimedia-Headset mitgeliefert (SPC525NC)
Stromversorgung.....	via USB-Kabel
Stromspannung.....	5V (— — —), 0,5A

Haftungsausschluss

Philips übernimmt keine Gewährleistung jeglicher Art in Bezug auf dieses Material, einschließlich, jedoch nicht hierauf beschränkt, der gesetzlichen Gewährleistung für handelsübliche Qualität und der Eignung für einen bestimmten Zweck. Philips haftet nicht für Fehler jeglicher Art, die in diesem Dokument enthalten sein können. Philips geht keine Verpflichtung ein, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem Laufenden zu halten.

FCC-Konformität

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Richtlinien.

Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

- 1** Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und
- 2** dieses Gerät muss empfangene Interferenzen kompensieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb zur Folge haben können.

Hinweis!

Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht nachweislich den Beschränkungen für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Richtlinien. Diese Beschränkungen sollen für einen angemessenen Schutz vor schädlichen Interferenzen bei der Installation in Wohngebieten sorgen. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen. Bei nicht vorschriftsmäßiger Installation und Benutzung kann es daher andere Funkverkehrsmedien beeinträchtigen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass in einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Interferenzen für den Rundfunk- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Produkts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Interferenzen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- *Die Empfangsantenne neu ausrichten oder woanders aufstellen.*
- *Den Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.*
- *Das Gerät an einer anderen Steckdose anschließen, so dass Gerät und Empfänger an verschiedene Stromkreise angeschlossen sind.*
- *Gegebenenfalls sich an den Fachhändler oder einen erfahrenen Rundfunk/Fernsehtechniker wenden.*

Unbefugte Modifikationen an diesem Gerät können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Gerät führen.


Wichtige Informationen

Umwelthinweise

Entsorgung Ihres alten Geräts

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wieder verwendet werden können.

Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.



Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Ihrem Land.

Richten Sie sich bitte nach den geltenden Bestimmungen in Ihrem Land, und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Haushaltsabfall. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

WARNUNG

Plastiktüten können gefährlich sein und sollten wegen Erstickungsgefahr von Säuglingen und Kleinkindern fern gehalten werden.

Systemanforderungen

- Microsoft® Windows® XP oder Vista;
- Pentium® III, 500 MHz oder entsprechend;
- 128 MB RAM und 100 MB freier Speicherplatz auf der Festplatte;
- ein freier USB-Port und ein CD-ROM- oder DV-Laufwerk.

Gewährleistungsausschluss

Die auf der CD-ROM gelieferte Software wird 'so wie sie ist' und ohne irgendeine gesetzliche oder vertragliche Gewährleistung verkauft. Aufgrund der verschiedenen Software- und Hardwareumgebungen, in die dieses Programm eingebunden werden kann, wird keine Gewährleistung für die Eignung für einen bestimmten Zweck angeboten.

Beschränkung von Schadenersatzansprüchen

In keinem Fall haftet der Verkäufer für mittelbare, besondere, Begleit- oder Folgeschäden jeglicher Art (einschließlich Schäden durch entgangene Geschäfte, Gewinne oder dergleichen), unerheblich, ob diese auf Vertragsbruch, unerlaubter Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit), Produktzuverlässigkeit oder Ähnlichem beruhen, selbst wenn der Verkäufer oder sein Vertreter auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde und ein hierin dargelegter Anspruch seinen eigentlichen Zweck verfehlt hat.

Informationen und Support

Besuchen Sie bitte unsere Website www.philips.com für aktuellste Produktinformationen.
Gehen Sie zu www.philips.com/support für die aktuellste Version von Treibern und für Fehlersuchtipps.

Technische Änderungen auch ohne Ankündigung vorbehalten.

Alle Warenzeichen sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder ihrer jeweiligen Inhaber.
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle Rechte vorbehalten.

www.philips.com



PHILIPS