

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese
www.philips.com/support



CE135BT



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1	Bezpečnost	2		
2	Audiosystém do auta	3		
	Úvod	3		
	Obsah balení	3		
	Celkový přehled systému	4		
3	Instalace audiosystému do auta	6		
	Připojení kabelů	7		
	Montáž na palubní desku	8		
	Připojení čelního panelu	9		
4	Začínáme	10		
	První použití	10		
	Nastavení hodin	10		
	Výběr zdroje	10		
5	Poslech rádia	10		
	Výběr oblasti tuneru	10		
	Výběr citlivosti tuneru	10		
	Povolení funkce RDS	11		
	Vyhledání rádiové stanice	11		
	Ukládání rádiových stanic do paměti	11		
6	Přehrávání z paměťového zařízení	12		
7	Použití zařízení Bluetooth	13		
	Připojení zařízení	13		
	Přehrávání hudby ze zařízení podporujícího technologii Bluetooth	14		
	Volání	14		
8	Poslech externího zařízení	15		
9	Nabíjení zařízení USB	15		
10	Nastavení zvuku	16		
11	Resetování systému	16		
12	Informace o výrobku	17		
	Informace o výrobku	17		
13	Odstraňování problémů	18		
14	Upozornění	19		
	Prohlášení o shodě	19		
	Péče o životní prostředí	19		
	Upozornění na ochrannou známku	20		
	Copyright	20		

1 Bezpečnost

Před použitím tohoto zařízení si přečtěte všechny pokyny a ujistěte se, že jim rozumíte. Pokud v důsledku neuposlechnutí těchto pokynů dojde k poškození přístroje, záruka na přístroj zanikne.

- Úpravy výrobku mohou vést ke škodlivému záření EMC nebo jiným nebezpečným situacím.
- Zařízení je určeno pouze pro negativní uzemněný provoz 12 V stejnosm.
- Aby byla jízda bezpečná, nastavte hlasitost na bezpečnou a příjemnou úroveň.
- Nevhodné pojistky mohou způsobit škody nebo požár: Pokud potřebujete vyměnit pojistku, obraťte se na odborníka.
- Chcete-li zajistit bezpečnou a důkladnou instalaci, používejte pouze dodaný instalační materiál.
- Aby nedošlo ke zkratu, nevystavujte zařízení dešti nebo vodě.
- Zařízení chraňte před kapající a stříkající vodou.
- Na zařízení nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- Nikdy nevkládejte žádné předměty do ventilačních nebo jiných otvorů na zařízení.
- Zařízení čistěte měkkým, vlhkým hadříkem. K čištění zařízení nikdy nepoužívejte alkohol, chemikálie nebo čisticí prostředky pro domácnost.

2 Audiosystém do auta

Úvod

S tímto systémem můžete:

- poslouchat zvuk z paměťových zařízení USB, karet SD/SDHC, zařízení Bluetooth a z dalších externích přehrávačů.
- poslouchat rádiové stanice

Zvukový výstup můžete obohatit těmito zvukovými efekty:


- DBB (Dynamic Bass Boost)
- DSC (Digital Sound Control)

Přehrávatelná média:

- Paměťové zařízení USB
 - Kompatibilita: USB 2.0, USB 1.1
 - Podpora tříd: MSC (třída velkokapacitních paměťových zařízení)
 - Maximální kapacita: 32 GB
- Karta SD/SDHC
 - Maximální kapacita: 32 GB
- Soubory
 - Systém souborů: FAT16, FAT32
 - Maximální počet složek: 99
 - Maximální počet skladeb/souborů: 999
 - Maximální počet úrovní adresářů: 8
 - soubory .mp3
 - Vzorkovací frekvence: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - Přenosová rychlost: 8–320 kb/s a proměnlivá přenosová rychlost
 - Soubory .wma
 - Verze: V4, V7, V8, V9 (L1 a L2)
 - Vzorkovací frekvence: 44,1 kHz, 48 kHz
 - Přenosové rychlosti: 64–192 kb/s a proměnlivé přenosové rychlosti
 - ID3 tag verze 2.0 nebo novější
 - **Nepodporované soubory:**
 - Soubory AAC, WAV a PCM
 - Soubory WMA chráněné technologií DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4 a .aac)
 - Soubory WMA ve formátu Lossless


Obsah balení

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:









- ① Hlavní jednotka (s pouzdem)
- ② Pouzdro na přenášení (včetně čelního panelu)
- ③ Obkládací deska
- ④ Nástroj pro demontáž X 2
- ⑤ Zástrčka ISO X 2
- ⑥ Uživatelská příručka

Celkový přehled systému



- ①
 - Odemknutí čelního panelu.
- ②
 - U skladeb ve formátu .wma a .mp3 lze stisknutím vybrat předchozí složku.
 - Stisknutím a podržením získáte přístup do systémové nabídky.
 - Stisknutím vyberete pásmo tuneru.
- ③
 - Návrat do předchozí nabídky.
- ④ **Obrazovka LCD**
- ⑤
 - Slouží k připojení paměťového zařízení USB.
- ⑥ **AUDIO IN**
 - Slouží k připojení ke konektoru audio výstupu (obvykle konektoru pro připojení sluchátek) externího zařízení.
- ⑦
 - Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání skladeb.
 - V režimu rádia lze stisknutím vybrat předvolbu rádiové stanice č. 6.

- V režimu rádia lze stisknutím a podržením uložit aktuální rádiovou stanici na kanálu č. 6.
- ⑧ 5
- V režimu rádia lze stisknutím vybrat předvolbu rádiové stanice č. 5.
 - V režimu rádia lze stisknutím a podržením uložit aktuální rádiovou stanici na kanálu č. 5.
- ⑨ SHUF 4
- V režimu rádia lze stisknutím vybrat předvolbu rádiové stanice č. 4.
 - V režimu rádia lze stisknutím a podržením uložit aktuální rádiovou stanici na kanálu č. 4.
 - U skladeb ve formátu .wma a .mp3 lze opakovaným stisknutím vybrat režim přehrávání: přehrávání všech skladeb v náhodném pořadí (**[SHU ALL]**), přehrávání skladeb v aktuální složce v náhodném pořadí (**[SHU FLD]**) nebo postupné přehrávání skladeb v paměťovém zařízení (**[SHU OFF]**).
- ⑩ 3 REP
- V režimu rádia lze stisknutím vybrat předvolbu rádiové stanice č. 3.
 - V režimu rádia lze stisknutím a podržením uložit aktuální rádiovou stanici na kanálu č. 3.
 - U skladeb ve formátu .wma a .mp3 lze opakovaným stisknutím vybrat režim opakování: opakování aktuální skladby (**[REP ONE]**), opakování všech skladeb v aktuální složce (**[RPT FLD]**) nebo opakování všech skladeb v paměťovém zařízení (**[RPT ALL]**).
- ⑪  2
- V režimu rádia lze stisknutím vybrat předvolbu rádiové stanice č. 2.
 - V režimu rádia lze stisknutím a podržením uložit aktuální rádiovou stanici na kanálu č. 2.
 - U skladeb ve formátu .wma a .mp3 lze stisknutím otevřít seznam složek.
- ⑫  1
- V režimu rádia lze stisknutím vybrat předvolbu rádiové stanice č. 1.
 - V režimu rádia lze stisknutím a podržením uložit aktuální rádiovou stanici na kanálu č. 1.
 - U skladeb ve formátu .wma a .mp3 lze stisknutím otevřít seznam skladeb.
- ⑬  /DSP
- Opakovaným stisknutím zobrazíte dostupné informace o aktuální skladbě.
 - Opakovaným stisknutím zobrazíte dostupné informace systému RDS.
 - Stisknutím a podržením zobrazíte hodiny přístroje.
- ⑭ AS/SOURCE
- Opakovaným stisknutím vyberete zdroj.
 - V režimu rádia lze podržením a stisknutím aktivovat automatické vyhledávání rádiových stanic.
- ⑮  AUDIO
- Opakovaným stisknutím vyberete předvolbu zvukového ekvalizéru.
 - Opakovaným stisknutím aktivujete nastavení basů, výšek, vyvážení a prolínání.
- ⑯  *
- Stisknutím zapnete reproduktor.
 - Stisknutím a podržením vypnete systém.
 - Stisknutím ztlumíte reproduktory nebo je uvolníte ze stavu ztlumení.
 - Stisknutím tlačítka potvrdíte možnost.
 - Otočením ovladače můžete přepínat mezi možnostmi.
 - Otočením ovladače upravíte úroveň hlasitosti.
- ⑰  ZONE
- U skladeb ve formátu .wma a .mp3 lze stisknutím vybrat následující složku.
 - Stisknutím a podržením aktivujete výběr poslechových zón.
 - Stisknutím vyberete pásmo tuneru.

18

- Naladění rádiové stanice.
- Stisknutím přejdete na předchozí nebo následující skladbu.
- Stisknutím a podržením přetočíte skladbu zpět nebo zahájíte rychlé vyhledávání směrem vpřed.

19

- Stisknutím povolíte nebo zakážete maximální hlasitost.
- Stisknutím a podržením povolíte nebo zakážete zvukový efekt DBB (Dynamic Bass Boost neboli dynamické zvýraznění basů).

20

- Stisknutím zavěsíte hovor.
- Stisknutím a podržením odmítnete příchozí hovor.

21 Slot pro kartu SD/SDHC

- Vložení karty SD/SDHC.

22 RESET

- Stisknutím resetujete systém na výchozí tovární nastavení.

3 Instalace audiosystému do auta



Pozor

- Ovládací prvky používejte pouze podle popisu uvedeného v této příručce.

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Tyto pokyny se týkají obvyklé instalace. Pokud má však vaše vozidlo jiné nároky, proveďte příslušné úpravy. Máte-li otázky k instalačním sadám, obraťte se na místního prodejce.



Poznámka


- Tento systém je určen pouze pro negativní uzemněný provoz 12 V stejnosměrný.
- Tento systém je třeba vždy instalovat na palubní desku vozidla, jiné umístění může být nebezpečné, protože se zadní část systému během používání zahřívá.
- Zabránění zkratu: než provedete připojení, zkontrolujte, zda je vypnuté zapalování.
- Dbejte na to, abyste připojili žluté a červené napájecí vodiče až po připojení všech ostatních vodičů.
- Zajistěte, aby byly všechny volné vodiče izolovány izolační páskou.
- Zajistěte, aby se vodiče nezachytily pod šrouby kovovými částí, které se budou pohybovat (např. kolejnice sedadla).
- Zajistěte, aby uzemňovací vodiče vedly ke společnému uzemňovacímu bodu.
- Chcete-li zajistit bezpečnou a důkladnou instalaci, používejte pouze dodaný instalační materiál.
- Nevhodné pojistky mohou způsobit škody nebo požár. Pokud potřebujete vyměnit pojistku, obraťte se na odborníka.
- Když k tomuto systému připojujete jiná zařízení, zkontrolujte, zda je zatížitelnost okruhu ve vozidle vyšší než celková hodnota pojistek všech připojených zařízení.
- Nikdy nepřipojujte kabely reproduktorů ke kovové karoserii nebo podvozku vozidla.
- Nikdy nepřipojujte kabely reproduktorů páskou k sobě.

Připojení kabelů

Poznámka

- Zajistěte, aby byly všechny volné vodiče izolovány izolační páskou.
- O připojení kabelů podle následujících pokynů se poraďte s odborníkem.


1 Pečlivě zkontrolujte kabeláž vozidla a připojte ji k zástrčkám ISO.



Zástrčky ISO	Připojení
a Zelený proužek, zelený proužek s černými okraji	Levý zadní reproduktor
b Bílý proužek, bílý proužek s černými okraji	Levý přední reproduktor
c Šedý proužek, šedý proužek s černými okraji	Pravý přední reproduktor
d Nachový proužek, nachový proužek s černými okraji	Pravý zadní reproduktor
e Červený proužek	Klíček zapalování +12V stejnosm. při ZAPNUTÍ/ACC
f Modrý proužek	Motor/řídící vodič relé elektrické antény

Zástrčky ISO	Připojení
g Modrý proužek s bílými okraji	Řídící vodič zesilovače
h Černý proužek	Uzemnění
i Žlutý proužek	K +12V baterie vozidla, která je za všech okolností pod proudem

2 V případě potřeby připojte anténu a zesilovač podle obrázku.



Zásuvky na zadním panelu	Externí zásuvky nebo konektory
1 Pro zástrčky ISO	Jak bylo uvedeno výše
2 ZADNÍ L	Levý zadní reproduktor
3 ZADNÍ P	Pravý zadní reproduktor
4 ANTÉNA	Anténa
5 Nachový proužek	Modul dálkového ovládání OE


Tip

- Uspořádání kolíků pro konektory ISO závisí na typu vašeho vozidla. Připojení proveďte správně, abyste zabránili poškození vozidla.


Montáž na palubní desku

- Pokud vozidlo nemá palubní jízdní počítač nebo navigační počítač, odpojte negativní konektor baterie vozidla.
- Pokud není baterie vozidla odpojena, zabraňte zkratování – dbejte na to, aby se obnažené vzájemně vodiče nedotýkaly.


- 1 Zkontrolujte, zda otvor v palubní desce vozidla odpovídá těmto třem rozměrům:




- 2 Odstraňte instalační pouzdro dodanými demontážními nástroji.




- 3 Nainstalujte pouzdro do palubní desky a ohnutím jazýčků směrem ven pouzdro upevněte.



- 4 Zasuňte jednotku do palubní desky, dokud neuslyšíte „klapnutí“.




- 5 Připojte obkládací desku.




- 6 Znovu připojte negativní konektor baterie vozidla.

Připojení čelního panelu

- 1 Vložte drážku na čelním panelu do pouzdra hlavní jednotky.




- 2 Stiskněte levou stranu čelního panelu směrem dovnitř, dokud bezpečně nezapadne a neozve se „klapnutí“.




Sejmutí čelního panelu

Poznámka


- Před vložením karty SD/SDHC nebo resetováním systému sejměte čelní panel.
- Než čelní panel sejmete, zkontrolujte, zda je systém vypnutý.

- 1 Stisknutím tlačítka  čelní panel uvolněte.
- 2 Zatáhněte za čelní panel směrem dopředu a sejměte jej.







4 Začínáme

První použití

- 1 Stisknutím tlačítka  zapnete systém.
↳ Zobrazí se zpráva [PHILIPS] a zařízení se samo přepne do režimu rádia.

Nastavení hodin

- 1 Stisknutím a podržením tlačítka  získáte přístup do systémové nabídky.
- 2 Opakovaně stisknete tlačítko  dokud se nezobrazí údaj [CLK] s blikajícími číslicemi času.
- 3 Otáčením ovladače  proti směru hodinových ručiček nastavte hodiny.
- 4 Otáčením ovladače  po směru hodinových ručiček nastavte minuty.

Výběr zdroje

Opakovaným stisknutím tlačítka **AS/SOURCE** vyberte zdroj.

- **[RADIO]:** Poslech rádia FM/AM.
- **[AUDIO IN]:** Poslech vstupu zvuku přes konektor **AUDIO IN**.
- **[USB]:** Jakmile je paměťové zařízení USB připojeno a rozpoznáno, můžete tento zdroj vybrat pro přehrávání zvukových souborů, které jsou v něm uloženy.
- **[SD/SDHC]:** Jakmile je karta SD/SDHC připojena a rozpoznána, můžete tento zdroj vybrat pro přehrávání zvukových souborů, které jsou v něm uloženy.

5 Poslech rádia




Výběr oblasti tuneru

Můžete vybrat oblast rádia, která odpovídá vašemu umístění.

- 1 Stisknutím a podržením tlačítka  získáte přístup do systémové nabídky.
- 2 Opakovaně stisknete tlačítko  dokud se nezobrazí jedna z následujících možností.
 - **[AREA EUROPE]** (Západní Evropa)
 - **[AREA ASIA]** (Asie a Tichomoří)
 - **[AREA M--EAST]** (Blízký a Střední východ)
 - **[AREA AUST]** (Austrálie)
 - **[AREA RUSSIA]** (Rusko)
 - **[AREA USA]** (USA)
 - **[AREA LATIN]** (Latinská Amerika)
- 3 Otočením vyberte oblast.

Výběr citlivosti tuneru






Chcete-li vyhledat rádiové stanice se silnými signály nebo jen více rádiových stanic, můžete změnit citlivost tuneru.

- 1 Stisknutím a podržením tlačítka  získáte přístup do systémové nabídky.
- 2 Opakovaně stisknete tlačítko  dokud se nezobrazí **[LOC ON]** nebo **[LOC OFF]**.
- 3 Otočením ovladače  vyberte nastavení.
 - **[LOC ON]:** Vyhledávání rádiových stanic FM se silným signálem.
 - **[LOC OFF]:** Vyhledávání rádiových stanic FM se silným i slabým signálem.

Povolení funkce RDS



Poznámka

- Funkce RDS je ve výchozím nastavení povolena.
- K nastavením souvisejícím s funkcí RDS lze přistupovat pouze v případě, že je funkce RDS povolena.





- 1 Stisknutím a podržením tlačítka  získáte přístup do systémové nabídky.
- 2 Opakovaně stiskněte tlačítka  / , dokud se nezobrazí [RDS ON] nebo [RDS OFF].
- 3 Otočením ovladače  vyberte možnost [RDS ON].
 - ↳ Funkce RDS je povolena.
 - Chcete-li funkci RDS zakázat, otočením ovladače  vyberte možnost [RDS OFF].

Vyhledání rádiové stanice.

Automatické vyhledání rádiové stanice

Stisknutím tlačítka  nebo  můžete vyhledat předchozí nebo následující rádiovou stanici se silnými signály.

Ruční vyhledání rádiové stanice





- 1 Stiskněte a podržte tlačítka  nebo , dokud nezačne blikat [M].
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka  nebo  zobrazte požadovanou frekvenci.

Ukládání rádiových stanic do paměti







Poznámka

- Máte možnost uložit maximálně šest stanic v každém pásmu.


Automatické uložení rádiových stanic

- 1 Přepněte zdroj na možnost [RADIO].
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **BAND**, , nebo  vyberte pásmo.
- 3 Stiskněte a podržte tlačítka **AS/SOURCE**, dokud se nezobrazí možnost [STORE---].
 - ↳ Po dokončení vyhledávání se automaticky spustí první uložená rádiová stanice.
 - Chcete-li vybrat uloženou rádiovou stanici, stiskněte tlačítka **1**, , **2**, **3** REP, **SHUF 4, 5** nebo .

Ruční uložení rádiových stanic

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **BAND**, , nebo  vyberte pásmo tuneru.
- 2 Naladíte rádiové stanice, které chcete uložit.
- 3 Stisknutím tlačítka **1**, , **2**, **3** REP, **SHUF 4, 5** nebo  uložte rádiovou stanici na vybraném kanálu.
 - Chcete-li vybrat uloženou rádiovou stanici, stiskněte tlačítka **1**, , **2**, **3** REP, **SHUF 4, 5** nebo .

6 Přehrávání z paměťového zařízení



- 1 Připojte kompatibilní paměťové zařízení USB nebo kartu SD/SDHC.
 - Používáte-li kartu SD/SDHC, nejprve sejměte čelní panel, vložte kartu do slotu na karty a připevněte čelní panel.
- 2 Přepněte zdroj na možnost [USB] nebo [SD/SDHC].
- 3 Jestliže se přehrávání nespustí, stiskněte tlačítko ►|6.

Tlačítko	Funkce
▲ / ▼ MENU / ZONE	Opakovaným stisknutím vyberte složku.
► 6	Pozastavení nebo obnovení přehrávání.

Tlačítko	Funkce
◀◀ / ▶▶	Stisknutím přehrajete předchozí nebo následující skladbu.
◀◀ / ▶▶	Stisknutím a podržením přetočíte skladbu zpět nebo zahájíte rychlé vyhledávání směrem vpřed.
⊕ / DISP	Opakovaným stisknutím zobrazíte dostupné informace o aktuální skladbě.
3 REP	Opakovaným stisknutím vyberte režim přehrávání: <ul style="list-style-type: none"> • [REP ONE]: opakování aktuální skladby, • [RPT FLD]: opakování všech skladeb v aktuální složce nebo • [RPT ALL]: opakování všech skladeb v paměťovém zařízení.
SHUF 4	Opakovaným stisknutím vyberte režim přehrávání: <ul style="list-style-type: none"> • [SHU ALL]: přehrávání všech stop v náhodném pořadí, • [SHU FLD]: přehrávání skladeb v aktuální složce v náhodném pořadí nebo • [SHU OFF]: postupné přehrávání skladeb v paměťovém zařízení.

7 Použití zařízení Bluetooth

S tímto audiosystémem do auta můžete poslouchat hudbu z přehrávače volat přes rozhraní Bluetooth.

Připojení zařízení



Poznámka

- Společnost Gibson Innovations nezaručuje kompatibilitu se všemi zařízeními Bluetooth.
- Před spárováním zařízení s tímto systémem si přečtěte informace o kompatibilitě s rozhraním Bluetooth v uživatelské příručce.
- Zajistěte, aby byla v zařízení aktivní funkce Bluetooth a vaše zařízení bylo viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth.
- K tomuto systému lze současně připojit pouze jedno zařízení podporující technologii Bluetooth.
- Provozní dosah mezi tímto systémem a zařízením Bluetooth je přibližně 3 metry.
- Všechny případné překážky mezi systémem a zařízením Bluetooth mohou vést ke snížení provozního rozsahu.
- Udržujte je mimo dosah elektronických zařízení, která mohou způsobovat rušení.

Ve svém zařízení postupujte následovně.

- 1 Vyhledejte zařízení podporující technologii Bluetooth.
- 2 V seznamu zařízení vyberte možnost **CE135BT**.
- 3 Zadejte výchozí heslo „0000“ a poté zadané heslo potvrďte.
↳ Pokud je párování úspěšné, na obrazovce LCD systému se zobrazí **[PAIRED]**.
- 4 Zapněte nebo povolte připojení k zařízení CE135BT.
↳ Pokud je připojení úspěšné, na obrazovce LCD systému se zobrazí informace **[CONNECTED]** a

↳ Pokud připojení není úspěšné, na obrazovce LCD systému se zobrazí informace **[FAILED]**.

Odpojení zařízení

- 1 Stisknutím a podržením tlačítka **MENU** získáte přístup do systémové nabídky.
- 2 Opakovaně tiskněte tlačítka **▲ / ▼**, dokud se nezobrazí možnost **[DISCONN]**.
- 3 Stiskněte tlačítka .
↳ **Zobrazí se hlášení [WAIT]** a střídavě bliká -, -- a ---, dokud se nezobrazí hlášení **[DISCONN OK]**.



Tip

- Odpojení můžete provést také na zařízení.

Opětovné připojení zařízení

Některá zařízení Bluetooth podporují automatické opakované připojení se spárovaným zařízením Bluetooth. Pokud vaše zařízení automatické opakované připojení nepodporuje, znovu je připojte k systému ručně.

- 1 Stisknutím a podržením tlačítka **MENU** získáte přístup do systémové nabídky.
- 2 Opakovaně tiskněte tlačítka **▲ / ▼**, dokud se nezobrazí možnost **[CONNECT]**.
- 3 Stiskněte tlačítka .
↳ **Zobrazí se hlášení [WAIT]** a střídavě bliká -, -- a ---, dokud se nezobrazí hlášení **[CONNECTED]** nebo **[FAILED]**.
↳ Zobrazí-li se hlášení **[CONNECTED]**, systém se připojí k naposledy připojenému zařízení.



Tip

- Opětovné připojení můžete provést také na zařízení.

Přehrávání hudby ze zařízení podporujícího technologii Bluetooth

Pokud připojené zařízení Bluetooth podporuje profil Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), můžete přes systém poslouchat skladby uložené na zařízení. Pokud zařízení podporuje také profil Audio Video Remote Control Profile (AVRCP), můžete ovládat přehrávání na systému nebo dálkovým ovladačem.

- 1 Přehrajte skladbu na připojeném zařízení.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** přepněte zdroj na **[BT AUDIO]**.
 - ↳ Přehrávání se automaticky spustí.
 - Chcete-li přehrávání pozastavit nebo obnovit, stiskněte tlačítka **⏸**.
 - Přejít na předchozí nebo následující stopu lze stisknutím tlačítka **⏮ / ⏭**.



Poznámka

- Pokud zařízení nepodporuje profil AVRCP, ovládejte přehrávání na připojeném zařízení.

Stisknutím tlačítka **📞** přijmete hovor.

Odmítnutí příchozího hovoru

Stiskněte a podržte tlačítka **📞**, dokud se nezobrazí možnost **[END]**.

Ukončení hovoru

Chcete-li probíhající hovor ukončit, stiskněte tlačítka **📞**.

Volání



Poznámka

- Ponechte aktivní připojení Bluetooth mezi systémem a mobilním telefonem.

Volání na telefonní číslo

V mobilním telefonu zavolejte na telefonní číslo.


↳ zobrazí se symbol **[CALLING]**.

Přijetí příchozího hovoru

Jakmile systém obdrží příchozí hovor, zobrazí se telefonní číslo nebo **[PHONE IN]**.

8 Poslech externího zařízení

System lze použít jako reproduktor pro zesílení audiovstupu z externího zařízení, například přehrávače MP3.



- 1 Přepněte zdroj na možnost **AUDIO IN**.
- 2 Připojte audiokabel do
 - konektoru **AUDIO IN** na systému a
 - konektoru audio výstupu (obvykle konektoru pro připojení sluchátek) externího zařízení.
- 3 Spusťte přehrávání externího zařízení.

9 Nabíjení zařízení USB

S tímto výrobkem můžete nabít USB zařízení, jako je například chytrý telefon.

Poznámka

- Výstupní napětí přes konektor USB je 5 V s výstupním proudem 1,0 A.

Připojte zařízení USB k výrobku pomocí kabelu USB. Jakmile je zařízení USB připojeno a rozeznáno, automaticky začne jeho nabíjení.


10 Nastavení zvuku

Následující funkce lze použít u všech podporovaných médií.

Tlačítko	Funkce
	Při otáčení zvyšuje nebo snižuje úroveň hlasitosti.
	Stisknutím ztlumíte reproduktory nebo je uvolníte ze stavu ztlumení.
	Stisknutím povolíte nebo zakážete maximální hlasitost.
	Stisknutím a podržením povolíte nebo zakážete efekt DBB (Dynamic Bass Boost neboli dynamické zvýraznění basů).
	Opakovaným stisknutím vyberete zvukový ekvalizér:
	<ol style="list-style-type: none">1 Stisknutím a podržením aktivujete nastavení přizpůsobeného zvukového ekvalizéru.2 Opakovaným stisknutím zvolíte možnost: [BAS] (basy), [TRE] (výšky), [BAL] (vyvážení) nebo [FAD] (prolínání).3 Otočením ovladače změníte úroveň hlasitosti.

11 Resetování systému

Pokud systém nepracuje normálně, resetujte jej na výchozí tovární nastavení.



- 1 Sejměte čelní panel.
- 2 Stiskněte tlačítko **RESET** špičkou kuličkového pera nebo párátkem.
↳ Všechna nastavení se resetují na výchozí tovární nastavení.

12 Informace o výrobku



Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Informace o výrobku

Všeobecné údaje

Napájení 12 V stejnosm. (11 V až 16 V), negativní uzemnění

Pojistka 15 A

Vhodná impedance reproduktoru 4 až 8 Ω

Maximální výstupní výkon 50 W × 4

Stálý výkon 22 W × 4 RMS (4 Ω 10 % celkového harmonického zkreslení)

Výstupní napětí předzesilovače 2,5 V

Úroveň připojení Aux-in ≥ 500 mV

Rozměry (Š × V × H) 188 × 58 × 110 (mm)

Hmotnost 0,63 kg

Rádio

Frekvenční pásmo – FM 87,5 až 108,0 MHz (100 kHz na jeden krok při automatickém vyhledávání a 50 kHz na jeden krok při ručním vyhledávání)

Využitelná citlivost – FM (signál/šum = 20 dB) 8 μV

Frekvenční pásmo – AM (MW) 522 až 1 620 kHz (9 kHz)
530 až 1710 kHz (10 kHz)

Využitelná citlivost – AM (MW) (signál/šum = 20 dB) 30 μV

Bluetooth

Výstupní výkon Třída 2

Frekvenční pásmo 2,4000–2,4835 GHz ISM Band

Dosah 3 metry (otevřený prostor)

Standardní Specifikace Bluetooth 2.0

Kompatibilní zařízení USB:

- Paměť Flash USB: rozhraní USB 1.1 s podporou čtení všech rychlostí (1.1, 2.0)
- Přehrávače Flash USB: rozhraní USB 1.1 s podporou čtení všech rychlostí (1.1, 2.0)

Podporované formáty:

- USB nebo formát paměťových souborů: FAT12, FAT16, FAT32
- Přenosová rychlost MP3: 32-320 Kb/s a proměnlivá přenosová rychlost
- WMA V4, V7, V8, V9 (L1, L2)
- Vzorkovací frekvence MP3: 8–48 kHz
- Přenosové rychlosti MP3: 8~320 (kbps), proměnlivé přenosové rychlosti
- Vzorkovací frekvence WMA: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Přenosové rychlosti WMA: 32~192 (kbps), proměnlivé přenosové rychlosti
- Hloubka adresářů maximálně do 8 úrovní

- Počet alb/adresářů: maximum pro CD: 99, maximum pro zařízení USB nebo paměť: 99
- Počet skladeb/titulů: maximum pro CD: 999 (podle počtu alb), maximum pro zařízení USB nebo paměť: 999
- ID3 tag v2.0 nebo novější

Nepodporované formáty:

- Prázdná alba: prázdné album je album, které neobsahuje soubory MP3/WMA a nezobrazí se na displeji.
- Nepodporované formáty souborů jsou přeskočeny. Například dokumenty Word (.doc) nebo soubory MP3 s příponou .dlf jsou ignorovány a nepřehrají se.
- Audiosoubory AAC, WAV a PCM
- Soubory WMA chráněné technologií DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Soubory WMA ve formátu Lossless

13 Odstraňování problémů



Upozornění

- Nikdy neodstraňujte kryt tohoto výrobku.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte výrobek sami.

Jestliže dojde k problémům s tímto výrobkem, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webovou stránku společnosti Philips (www.philips.com/support). Když budete kontaktovat středisko péče o zákazníky, nezapomeňte se ujistit, že výrobek je poblíž a číslo modelu a sériové číslo máte po ruce.

Nefunguje napájení nebo chybí zvuk

- Napájení z baterie vozidla je odpojeno nebo v baterii vozidla došla energie. Napájejte systém pomocí baterie vozidla.
- Motor vozidla není zapnutý. Zapněte motor vozidla.
- Kabel není správně připojen. Zkontrolujte připojení.
- Pojistka je spálená. Vyměňte pojistku.
- Příliš nízká hlasitost. Nastavení hlasitosti.
- Pokud výše uvedená řešení nepomohou, stiskněte tlačítko **RESET**.
- Zkontrolujte, zda má aktuální skladba kompatibilní formát.

Šum během vysílání

- Signály jsou příliš slabé. Vyberte jiné stanice se silnějšími signály.
- Zkontrolujte připojení antény vozidla.
- Změňte nastavení vysílání ze stereofonního na monofonní.

Předvolby stanic jsou vymazány.

- Kabel baterie není správně připojen. Připojte kabel baterie ke konektoru, který je stále pod proudem.

Na displeji se zobrazuje hlášení ERR-12.

- Chyba dat. Zkontrolujte paměťové zařízení USB nebo kartu SD/SDHC.

14 Upozornění

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Gibson Innovations, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

Prohlášení o shodě

CE 1177

Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení. Kopie Prohlášení o shodě ES je k dispozici ve verzi Portable Document Format (PDF) uživatelské příručky na adrese www.philips.com/support.

Péče o životní prostředí



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků. Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem.

Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

System se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

Upozornění na ochrannou známku



Logo Windows Media a Windows jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA a jiných zemích.

Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou známkami a názvy příslušných vlastníků.

Copyright

2016 © Gibson Innovations Limited. Všechna práva vyhrazena.

Philips a logo společnosti Philips se štítem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. a jsou použity v souladu s licencí.

Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění. Společnost Gibson Innovations si vyhrazuje právo kdykoli změnit výrobky bez povinnosti přizpůsobit odpovídajícím způsobem starší příslušenství.



2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license

CE135BT_10_UM_V4.0

