

PHILIPS

Seri 6000

TAPB603

Panduan Pengguna



Daftarkan produk Anda dan dapatkan dukungan melalui
www.philips.com/welcome

Daftar Isi

1	Penting	3	5	Memasang di dinding	15
	Bantuan dan dukungan	3			
	Keselamatan	3			
	Perawatan produk	4	6	Spesifikasi produk	16
	Kepedulian terhadap lingkungan	4			
	Pernyataan FCC dan IC untuk Pengguna (khusus AS dan Kanada)	5	7	Pemecahan masalah	17
	Kepatuhan	5			
2	Soundbar Anda	6			
	Unit utama	6			
	Subwoofer nirkabel	6			
	Remote control	6			
	Konektor	7			
	Siapkan Remote Control	8			
	Penempatan	8			
3	Menyambungkan	9			
	Dolby Atmos®	9			
	Menyambungkan ke Soket HDMI (ARC)	9			
	Menyambungkan ke Soket Optik	10			
	Menyambungkan ke Soket AUX	10			
	Menyambung daya	10			
	Memasangkan dengan subwoofer	11			
4	Menggunakan Soundbar	12			
	Menyalakan dan Mematikan	12			
	Siaga Otomatis	12			
	Memilih Mode	12			
	Menyetel Volume	12			
	Memilih Efek Equalizer (EQ)	12			
	Mengatur Level Bass/Treble	12			
	Mode suara Dolby	13			
	Mengatur kecerahan layar	13			
	Pengoperasian Bluetooth	13			
	Pengoperasian				
	AUX/OPTICAL/HDMI ARC	14			
	Pengoperasian USB	15			

I Penting

Baca dan pahami semua petunjuk sebelum Anda menggunakan produk. Garansi akan batal apabila kerusakan disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap petunjuk.

Bantuan dan dukungan

Untuk dukungan online yang lengkap, kunjungi www.philips.com/welcome untuk:

- mengunduh panduan pengguna dan panduan memulai cepat
- menonton video tutorial (khusus untuk model tertentu)
- membaca tanya jawab umum (FAQ)
- mengirimkan pertanyaan melalui email
- menghubungi perwakilan dukungan melalui chat.

Ikuti petunjuk di situs web untuk memilih bahasa, kemudian masukkan nomor model produk. Atau, Anda dapat menghubungi Layanan Konsumen di negara Anda. Sebelum menghubungi, jangan lupa catat nomor model dan nomor seri produk Anda. Anda dapat membaca informasi ini di bagian belakang atau bawah produk.

Keselamatan

Risiko sengatan listrik atau kebakaran!

- Sebelum membuat atau mengubah sambungan, pastikan semua perangkat sudah dicabut dari stopkontak.
- Jangan biarkan produk dan aksesorinya terkena hujan atau air. Jangan letakkan wadah cairan (misalnya vas) di dekat produk. Jika cairan menumpahi atau masuk ke dalam produk, cabut steker dari stopkontaknya dan segera hubungi Layanan Konsumen agar produk diperiksa sebelum dipakai kembali.
- Jangan letakkan produk dan aksesorinya di

dekat nyala api atau sumber-sumber panas lainnya, termasuk sinar matahari langsung.

- Jangan masukkan benda apa pun ke dalam celah ventilasi atau lubang lain yang ada pada produk.
- Apabila menggunakan steker atau coupler sebagai perangkat pemutus, perangkat pemutus harus senantiasa dapat berfungsi.
- Baterai (paket baterai atau baterai yang dipasang) tidak boleh terkena panas berlebihan seperti dari sinar matahari, api, dan sebagainya.
- Cabut steker produk dari stopkontaknya sebelum terjadi badai petir.
- Ketika mencabut kabel daya, tariklah bagian stekernya dan bukan bagian kabelnya.

Risiko korsleting atau kebakaran!

- Untuk informasi tentang identifikasi dan peringkat suplai listrik, lihat pelat di bagian belakang atau bawah produk.
- Sebelum menghubungkan produk ke stopkontak, pastikan tegangan listrik sesuai dengan spesifikasi yang tertera di bagian belakang atau bawah produk. Jangan hubungkan produk ke stopkontak yang tegangannya berbeda.

Risiko cedera atau kerusakan produk!

- Untuk pemasangan di dinding, produk ini harus dipasang kencang ke dinding sesuai dengan petunjuk pemasangan. Gunakan braketudukan dinding yang disediakan (jika ada). Kesalahan pemasangan di dinding dapat menyebabkan kecelakaan, cedera, atau kerusakan. Jika ada pertanyaan, hubungi Layanan Konsumen di negara Anda
- Jangan letakkan produk atau benda apa pun di atas kabel daya atau peralatan listrik lain.
- Jika sebelumnya produk diangkat pada suhu di bawah 5 °C, keluarkan produk dan tunggu agar suhunya mencapai suhu kamar sebelum menghubungkan ke stopkontak.
- Beberapa komponen produk ini terbuat dari kaca. Tanganilah secara hati-hati untuk menghindari cedera dan kerusakan.

Risiko panas berlebih!

- Jangan pasang produk ini di tempat yang tertutup. Beri jarak setidaknya empat inci di sekitar produk untuk sirkulasi udara. Pastikan tirai dan benda lainnya tidak menutupi celah ventilasi yang ada pada produk.

Risiko kontaminasi!

- Jangan campur baterai (lama dicampur dengan baru, jenis karbon dicampur dengan jenis alkali, dsb.).
- PERHATIAN: Bahaya ledakan jika penggantian baterai tidak benar. Ganti dengan baterai yang jenisnya sama atau setara.
- Lepas baterai jika sudah habis atau jika remote control tidak akan dipakai dalam waktu lama.
- Baterai mengandung zat kimia sehingga harus dibuang dengan benar.

Risiko baterai tertelan!

- Produk/remote control mungkin berisi baterai koin/kancing yang bisa tertelan. Jauhkan baterai dari jangkauan anak-anak! Jika tertelan, baterai dapat menyebabkan cedera parah atau bahkan kematian. Luka bakar dalam yang parah dapat terjadi dalam waktu dua jam setelah baterai tertelan.
- Jika ada dugaan baterai tertelan atau masuk ke tubuh, segera hubungi dokter.
- Ketika mengganti baterai, jauhkan baterai baru dan baterai bekas dari jangkauan anak-anak. Pastikan kompartemen baterai sudah benar-benar kencang setelah baterai diganti.
- Jika kompartemen baterai tidak dapat dikencangkan dengan sempurna, hentikan pemakaian produk. Jauhkan dari jangkauan anak-anak dan hubungi pihak produsen



Alat ini dikategorikan CLASS II dengan insulasi ganda, tanpa dilengkapi ground pelindung.

Perawatan produk

Gunakan kain microfiber untuk membersihkan produk.

Kepedulian terhadap lingkungan

Pembuangan produk lama dan baterai bekas



Produk Anda dirancang dan dibuat menggunakan bahan dan komponen berkualitas tinggi, yang dapat didaur ulang dan dipakai kembali.



Simbol ini pada produk berarti produk diatur oleh European Directive 2012/19/EU.



Simbol ini berarti produk mengandung baterai yang diatur oleh European Directive 2013/56/EU yang tidak boleh dibuang bersama limbah rumah tangga biasa. Harap ketahui sistem pengumpulan sampah terpisah bagi produk listrik dan elektronik serta baterai di tempat Anda. Patuhi peraturan di tempat Anda dan jangan buang produk dan baterai bersama dengan limbah rumah tangga biasa. Pembuangan produk lama dan baterai bekas yang tepat akan membantu mencegah dampak buruk pada lingkungan dan kesehatan manusia.

Melepas baterai sekali pakai

Untuk melepas baterai sekali pakai, baca bagian pemasangan baterai.

Pernyataan FCC dan IC untuk Pengguna (khusus AS dan Kanada)



INFORMASI FCC

Peringatan:

- Peralatan ini harus dipasang dan dioperasikan pada jarak sekurang-kurangnya 20 cm antara radiator & tubuh Anda
- Perubahan atau modifikasi terhadap unit ini yang tidak mendapatkan persetujuan jelas dari pihak penanggung jawab kepatuhan dapat membatalkan hak pengguna untuk mengoperasikan peralatan.

CATATAN: Peralatan ini sudah diuji dan dinyatakan memenuhi batasan perangkat digital Kelas B, sesuai dengan Peraturan FCC Bagian 15. Batasan ini dirancang untuk memberikan perlindungan wajar dari gangguan yang membahayakan di lingkungan permukiman. Peralatan ini menghasilkan, menggunakan, dan dapat memancarkan energi frekuensi radio dan (jika tidak dipasang dan digunakan sesuai petunjuk) dapat mengganggu komunikasi radio. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa gangguan tidak akan terjadi di lingkungan tertentu. Jika peralatan ini mengganggu tangkapan sinyal radio atau televisi, yang dapat diketahui dengan mematikan dan menyalakan peralatan, sebaiknya lakukan tindakan-tindakan berikut untuk mengatasinya:

- Ubah arah antena penerima atau pindahkan lokasinya.
- Perbesar jarak antara peralatan dan penerima.
- Hubungkan peralatan ke stopkontak yang berbeda jaringan dari stopkontak yang terhubung ke penerima.
- Hubungi pihak penjual atau teknisi radio/TV untuk mendapatkan bantuan.

Perangkat ini mengandung pemancar/penerima bebas lisensi yang memenuhi ketentuan bebas lisensi RSS dari Innovation, Science and Economic Development Canada (Departemen Perindustrian Kanada). Pengoperasiannya diatur oleh dua syarat berikut ini:

1. Perangkat ini tidak boleh menimbulkan gangguan.
2. Perangkat ini harus dapat menoleransi gangguan, termasuk gangguan yang dapat memengaruhi pengoperasian perangkat.

Kepatuhan



Produk ini mematuhi ketentuan European Community (EC) mengenai gangguan radio. Dengan ini, MMD Hong Kong Holding Limited menyatakan bahwa produk ini mematuhi persyaratan pokok dan ketentuan-ketentuan terkait lainnya dari Directive 2014/53/EU. Anda dapat membaca Pernyataan Kepatuhan di www.p4c.philips.com.

2 Soundbar Anda

Selamat, Anda telah membeli produk Philips, dan selamat datang di Philips! Agar mendapatkan manfaat maksimal dari dukungan yang disediakan oleh Philips, daftarkan Soundbar Anda di www.philips.com/welcome.

Unit utama

Bagian ini berisi gambaran umum mengenai unit utama.




- 1 (Standby-On)
Menyalakan Soundbar atau masuk ke mode siaga.
- 2 (Sumber)
Memilih sumber input bagi Soundbar.
- 3 - (Volume)
Perkecil volume.
- 4 + (Volume)
Perbesar volume.

- 5 Sensor Remote Control
- 6 Panel layar

Subwoofer nirkabel

Bagian ini berisi gambaran umum mengenai Subwoofer nirkabel:




- 1 Soket AC~
Untuk dihubungkan ke sumber listrik.
- 2 Tombol PAIR
Tekan untuk masuk ke mode pemasangan subwoofer.
- 3 Indikator subwoofer
 - Ketika daya dihidupkan, indikator ini menyala.
 - Selama proses pemasangan nirkabel antara subwoofer dan unit utama, indikator ini berkedip cepat berwarna jingga
 - Ketika proses pemasangan berhasil, indikator menyala berwarna jingga.
 - Ketika proses pemasangan gagal, indikator berkedip lambat berwarna jingga.

Remote control

Bagian ini berisi gambaran umum mengenai remote control.

- 1 (Standby-On)
Menyalakan Soundbar atau masuk ke mode Siaga.
- 2 Source
Memilih sumber input bagi Soundbar.




- 3 **◀◀ / ▶▶ (Previous/Next)**
Lompat ke lagu sebelumnya atau selanjutnya dalam mode USB/BT.
- 4 **▶▶ (Play/Pause)**
Memainkan, menghentikan sementara, atau melanjutkan pemutaran dalam mode USB/BT.
Tekan dan tahan untuk mengaktifkan fungsi pemasangan dalam mode Bluetooth atau memutuskan sambungan perangkat Bluetooth yang dipasang.
- 5 **+/- (Volume)**
Menambah atau mengurangi volume.
- 6 **Mute**
Menonaktifkan atau mengaktifkan suara.
- 7 **Dimmer**
Mengatur kecerahan panel layar Sound Bar.
- 8 **Ⓜ (Dolby)**
Menyalakan/mematikan Dolby.
- 9 **EQ**
Memilih efek Equalizer (EQ).

- 10 **Bass**
Mengaktifkan pengaturan bass.
- 11 **Treble**
Mengaktifkan pengaturan treble.

Konektor

Bagian ini berisi gambaran umum mengenai konektor yang terdapat pada Soundbar.




- 1 **AC~**
Untuk dihubungkan ke sumber listrik.
- 2 **OPTICAL**
Untuk dihubungkan ke output audio optik yang terdapat pada TV atau perangkat digital.
- 3 **• USB**
 - Input audio dari perangkat penyimpanan USB.
 - Memperbarui perangkat lunak produk.
- 4 **AUX**
Input audio (misalnya) dari pemutar MP3 (melalui jack 3,5 mm).
- 5 **HDMI OUT (ARC)**
Untuk dihubungkan ke input HDMI yang terdapat pada TV.
- 6 **HDMI 1 / HDMI 2**
Untuk dihubungkan ke input HDMI yang terdapat pada TV.
- 7 **Slot braket dinding**

Siapkan Remote Control

- Remote Control yang disediakan digunakan untuk mengoperasikan unit dari jauh.
- Meskipun berada dalam jarak efektifnya yakni 6 meter (19,7 kaki), remote control tidak dapat dioperasikan apabila ada penghalang antara unit dan remote control.
- Jika Remote Control dioperasikan di dekat produk lain yang menghasilkan sinar inframerah, atau jika perangkat remote control lain yang memakai sinar inframerah digunakan di dekat unit, maka kerjanya tidak akan normal dan produk lain itu pun tidak akan beroperasi dengan benar.



Penggunaan pertama kali:

Unit sudah dilengkapi baterai litium CR2025. Lepas label pelindungnya untuk mengaktifkan baterai remote control.



Mengganti Baterai Remote Control

- Remote control menggunakan baterai Litium CR2025 bertegangan 3 V.
- 1 Dorong tonjolan yang ada di samping baki baterai ke arah baki.
 - 2 Geser baki baterai ke luar sampai terlepas dari remote control.
 - 3 Lepas baterai lama. Pasang baterai CR2025 baru ke baki baterai sesuai kutub (+/-) yang tertera.
 - 4 Masukkan baki baterai ke dalam slot remote control.




Peringatan Terkait Baterai

- Apabila Remote Control tidak akan dipakai dalam waktu lama (lebih dari satu bulan), lepas baterainya agar tidak bocor.
- Jika baterai bocor, seka cairan yang ada di dalam kompartemen baterai dan ganti baterai yang bocor tersebut dengan yang baru.
- Jangan gunakan baterai yang tidak sesuai ketentuan.
- Jangan memanaskan atau membongkar baterai.
- Jangan buang baterai ke dalam api atau air
- Jangan membawa atau menyimpan baterai bersama benda-benda logam lainnya. Hal tersebut dapat menyebabkan baterai mengalami korsleting, bocor, atau meledak.
- Jangan mengisi ulang baterai yang bukan jenis isi ulang.

Penempatan

Letakkan subwoofer pada jarak sekurang-kurangnya 1 meter (3 kaki) dari Soundbar, dan sepuluh sentimeter dari dinding.

Untuk mendapatkan hasil terbaik, letakkan subwoofer sesuai ilustrasi di bawah.



3 Menyambungkan

Bagian ini memandu Anda menyambungkan Soundbar ke TV dan perangkat lain, kemudian mengatur konfigurasinya. Untuk informasi mengenai penyambungan Soundbar dan aksesoris yang sifatnya dasar, baca panduan memulai cepat.

Catatan

- Untuk informasi tentang identifikasi dan peringkat suplai listrik, lihat pelat di bagian belakang atau bawah produk.
- Sebelum membuat atau mengubah sambungan, pastikan semua perangkat sudah dicabut dari stopkontak.

Dolby Atmos[®]

Dolby Atmos memberikan pengalaman yang belum pernah Anda dengar sebelumnya dengan suara di atas kepala, dan semua kekayaan, kejelasan, dan tenaga dari suara Dolby.

Untuk menggunakan Dolby Atmos[®]

Dolby Atmos[®] hanya tersedia pada mode HDMI. Untuk keterangan lengkap mengenai penyambungan, baca "**Sambungan HDMI**".

- 1 Untuk menggunakan Dolby Atmos[®] dalam mode HDMI 1 /HDMI 2 / HDMI ARC, TV Anda harus mendukung Dolby Atmos[®].
- 2 Pastikan bahwa "Tanpa Pengodean" dipilih untuk bitstream pada output audio digital dari perangkat eksternal yang tersambung (misal, pemutar DVD Blu-ray, TV, dll.)
- 3 Ketika memasukkan format Dolby Atmos / Dolby Digital / PCM, soundbar akan menampilkan DOLBY ATMOS / DOLBY AUDIO / PCM AUDIO.

Catatan


- Pengalaman Dolby Atmos yang sepenuhnya hanya tersedia ketika Soundbar disambungkan ke sumber menggunakan kabel HDMI 2.0.
- Soundbar akan tetap berfungsi ketika disambungkan menggunakan metode lain (seperti Kabel Optik Digital), tetapi itu tidak dapat mendukung semua fitur Dolby. Oleh karena itu, kami rekomendasikan untuk menyambungkannya menggunakan HDMI, untuk memastikan dukungan penuh Dolby.

Menyambungkan ke Soket HDMI (ARC)

Beberapa TV 4K HDR memerlukan input HDMI atau pengaturan gambar yang diatur untuk penerimaan konten HDR. Untuk detail pengaturan yang lebih lanjut mengenai tampilan HDR, baca panduan instruksi TV Anda.

Pilihan 1: ARC (Audio Return Channel)

Soundbar Anda mendukung HDMI dengan Audio Return Channel (ARC). Jika TV Anda kompatibel dengan HDMI ARC, artinya Anda dapat mendengarkan audio TV melalui Soundbar hanya dengan satu kabel HDMI.




- 1 Menggunakan kabel HDMI Kecepatan Tinggi, sambungkan konektor **HDMI OUT (ARC)-TO TV** pada Soundbar ke konektor **HDMI ARC** pada TV.
 - Konektor **HDMI ARC** pada TV mungkin diberi label lain. Untuk keterangan lengkap, baca panduan pengguna TV.
- 2 Pada TV Anda, aktifkan pengoperasian HDMI-CEC. Untuk keterangan lengkap, baca panduan pengguna TV.

Catatan

- TV Anda harus mendukung fungsi HDMI-CEC dan ARC. HDMI-CEC dan ARC harus diaktifkan.
- Metode pengaturan HDMI-CEC dan ARC mungkin berbeda pada setiap TV. Untuk keterangan lengkap mengenai fungsi ARC, baca panduan pengguna TV Anda.
- Fungsi ARC hanya dapat menggunakan kabel yang kompatibel dengan HDMI 1.4.


Pilihan 2: HDMI Standar

Jika TV Anda tidak mendukung HDMI ARC, sambungkan soundbar Anda ke TV menggunakan sambungan HDMI Standar.



- 1 Gunakan kabel HDMI (yang disertakan) untuk menyambungkan soket HDMI OUT soundbar ke soket HDMI IN TV.
- 2 Gunakan sebuah kabel HDMI (yang disertakan) untuk menyambungkan soket HDMI IN soundbar (1 atau 2) ke perangkat eksternal Anda (misal, konsol game, pemutar DVD dan blu ray).



Menyambungkan ke Soket Optik



- 1 Menggunakan kabel optik, sambungkan konektor **OPTICAL** pada Soundbar ke konektor **OPTICAL OUT** pada TV atau perangkat lain.
 - Konektor optik digital mungkin diberi label lain seperti **SPDIF** atau **SPDIF OUT**.

Menyambungkan ke Soket AUX

- Gunakan kabel audio 3,5 mm ke 3,5 mm (disertakan) untuk menyambungkan soket headphone TV ke soket AUX pada unit.



- Gunakan RCA ke kabel audio 3,5 mm (tidak disertakan) untuk menyambungkan soket output audio TV ke soket AUX pada unit.

Menyambung daya

- Sebelum menghubungkan kabel listrik AC, pastikan semua penyambungan lainnya sudah diselesaikan.
- **Risiko kerusakan produk!** Pastikan tegangan suplai daya sesuai dengan spesifikasi tegangan yang tertera pada bagian belakang atau bawah unit.

- Hubungkan kabel listrik AC ke Soket AC~ unit, lalu hubungkan ke stopkontak listrik AC.
- Hubungkan kabel listrik AC ke Soket AC~ subwoofer, lalu hubungkan ke stopkontak listrik AC.
- Jumlah kabel daya dan jenis stekernya berbeda-beda sesuai wilayah.

Memasangkan dengan subwoofer

Pemasangan Otomatis

Hubungkan Soundbar dan subwoofer ke stopkontak, kemudian nyalakan unit dengan menggunakan tombol daya pada unit atau menggunakan remote control untuk mengubah unit ke mode **On (Menyala)**. Subwoofer dan Soundbar akan berpasangan secara otomatis. Subwoofer dan Soundbar akan berpasangan secara otomatis.

- Ketika subwoofer sedang dipasangkan dengan Soundbar, indikator **Pair** pada subwoofer akan berkedip cepat.
- Ketika subwoofer berhasil dipasangkan dengan Soundbar, indikator **Pair** pada subwoofer akan menyala tanpa berkedip.
- Jangan tekan **Pair** di bagian belakang subwoofer. Tombol tersebut untuk pemasangan manual.



Pemasangan Manual

Jika tidak ada suara yang keluar dari subwoofer nirkabel, pasang subwoofer secara manual.

- 1 Cabut steker kedua unit dari stopkontaknya, kemudian hubungkan lagi setelah 3 menit.
- 2 Tekan dan tahan tombol **PAIR** di bagian belakang subwoofer selama beberapa detik.
 - ↳ Indikator **Pair** pada subwoofer akan berkedip cepat.
- 3 Setelah itu, tekan **⏻** pada unit atau remote control untuk menyalakan unit.
 - ↳ Jika berhasil, indikator **Pair** pada subwoofer akan menyala tanpa berkedip.
- 4 Jika indikator **Pair** masih tetap berkedip, ulangi langkah 1-3.

Tips

- Subwoofer harus berada dalam rentang jarak 6 m dari Soundbar di area terbuka (semakin dekat semakin baik).
- Singkirkan benda-benda penghalang antara subwoofer dan Soundbar.
- Jika sambungan nirkabel tetap gagal, periksa ada tidaknya masalah atau gangguan di sekitar lokasi (misalnya gangguan dari perangkat elektronik lain). Atasi masalah atau gangguan ini lalu ulangi prosedur di atas.
- Jika unit utama tidak tersambung dengan subwoofer dan berada pada keadaan hidup, kalimat "PERIKSA SUBWOOFER" akan ditampilkan pada layar dan indikator **Pair** pada subwoofer akan berkedip perlahan.

4 Menggunakan Soundbar

Bagian ini menjelaskan penggunaan Soundbar untuk memutar audio dari perangkat yang tersambung.

Sebelum memulai

- Pastikan penyambungan yang dijelaskan dalam panduan memulai cepat dan panduan pengguna sudah diselesaikan.
- Atur Soundbar ke sumber yang benar sesuai perangkat lain yang ingin digunakan.

Menyalakan dan Mematikan

- Ketika dihubungkan ke stopkontak, unit akan dalam mode SIAGA. Indikator SIAGA akan menyala merah.
- Tekan tombol  pada remote control untuk menyalakan atau Mematikan unit.
- Cabut steker dari stopkontak jika Anda ingin mematikan unit secara total.
- Jika TV atau perangkat eksternal dalam keadaan tersambung (khusus untuk soket AUX), unit akan otomatis menyala ketika TV atau perangkat eksternal tersebut dinyalakan.

Siaga Otomatis

Unit akan otomatis masuk ke mode Siaga setelah sekitar 15 menit jika TV atau perangkat eksternal dicabut atau dimatikan.

- Untuk mematikan unit secara total, cabut steker dari stopkontaknya.
- Bila tidak digunakan, matikan unit secara total untuk menghemat listrik.

Memilih Mode

- 1 Tekan tombol  pada unit berulang kali atau tekan tombol **Source** pada remote control untuk memilih mode **Aux**, **Optical**, **HDMI ARC**, **HDMI 1**, **HDMI 2**, **BT**, **USB**.
↳ Mode yang dipilih akan ditampilkan pada layar.

Menyetel Volume

- 1 Tekan **Vol+/Vol-** (**Volume**) untuk menambah atau mengurangi volume.
 - Untuk menonaktifkan suara, tekan **Mute**.
 - Untuk mengembalikan suara, tekan lagi tombol **Mute** atau tekan **Vol+/Vol-** (**Volume**).

Memilih Efek Equalizer (EQ)

Pilih mode suara terprogram sesuai dengan video atau musik Anda.

- 1 Tekan tombol **EQ** pada remote control untuk memilih efek equalizer terprogram sesuai keinginan: **Film/Musik/Berita**:
 - **Film** - untuk menonton film
 - **Musik** - untuk mendengarkan musik
 - **Berita** - untuk mendengarkan berita

Mengatur Level Bass/Treble

Mengatur Level Bass

- 1 Tekan tombol **Bass** pada remote control untuk mengaktifkan pengaturan level bass.
↳ Layar akan menampilkan tulisan **BASS**.
- 2 Tekan tombol **Vol+/Vol-** berulang kali untuk mengatur level bass.
↳ bass + 5 / bass - 5

Mengatur Level Treble

- 1 Tekan tombol **Treble** pada remote control untuk mengaktifkan pengaturan level treble.
↳ Layar akan menampilkan tulisan **TREB**.
- 2 Tekan tombol **Vol+/Vol-** berulang kali untuk mengatur level treble.
↳ treble + 5 / treble - 5

Mengatur Suara Tengah

- 1 Tekan dan tahan tombol **Treble** pada remote control untuk mengaktifkan pengaturan level suara tengah.
↳ Layar akan menampilkan tulisan **CEN**.
- 2 Tekan tombol **Vol+/Vol-** berulang kali untuk mengatur level suara tengah.
- 3 Setelah 5 detik, unit akan keluar dari pengaturan bass/suara tengah/treble.
↳ Layar akan menampilkan mode yang dipilih saat ini.
↳ Anda dapat menekan tombol **Vol+/Vol-** untuk menyetel volume.

Mode suara Dolby

Nikmati sensasi suara yang menghanyutkan dengan mode suara Dolby.

- 1 Tekan tombol **⏏** pada remote control untuk mengaktifkan atau menonaktifkan mode Dolby.
 - **Aktif:** Menghasilkan pengalaman suara Dolby.
 - **Nonaktif:** Suara stereo dua saluran. Ideal untuk mendengarkan musik.

Pada kondisi non-HDMI1, HDMI2, ARC, tekan tombol **⏏** ini, layar unit akan menampilkan tulisan "**TIDAK DIDUKUNG DALAM SUMBER INI**".

Mengatur kecerahan layar

Anda dapat menekan **Pengatur kecerahan** berulang kali untuk memilih berbagai tingkat kecerahan panel layar produk ini.

Pengoperasian Bluetooth

Melalui Bluetooth, sambungkan Soundbar dengan perangkat Bluetooth Anda (misalnya iPad, iPhone, iPod touch, ponsel Android, atau laptop), lalu Anda akan dapat memutar file-file audio yang ada di perangkat tersebut melalui speaker Soundbar.

Persyaratan

- Perangkat Bluetooth yang mendukung profil Bluetooth A2DP, AVRCP dan versi Bluetooth 4.2 + EDR.
- Jarak operasional maksimum antara Soundbar dan perangkat Bluetooth adalah sekitar 10 meter (30 kaki)

- 1 Tekan tombol **⏏** pada unit berulang kali atau tekan tombol **Source** pada remote control agar Soundbar beralih ke mode Bluetooth.
↳ **NO BT** ditampilkan pada panel layar.
- 2 Pada perangkat Bluetooth, aktifkan Bluetooth, cari dan pilih **PHILIPS TAPB603** untuk menyambungkan (baca panduan pengguna perangkat Bluetooth untuk mengetahui cara mengaktifkan Bluetooth).
- 3 Tunggu sampai terdengar isyarat suara dari Soundbar.
↳ Jika perangkat berhasil disambungkan, **BT** ditampilkan pada panel layar
- 4 Pilih dan putar file audio atau musik yang ada pada perangkat Bluetooth.
 - Jika ada panggilan masuk, pemutaran musik akan dihentikan sementara. Ketika panggilan berakhir, pemutaran musik akan dilanjutkan kembali.
 - Jika perangkat Bluetooth Anda mendukung profil AVRCP, pada remote control Anda dapat menekan **⏮/⏭** untuk melompat ke suatu lagu, atau menekan **⏸/Pair** untuk menghentikan sementara/melanjutkan kembali pemutaran.

- 5 Untuk keluar dari Bluetooth, pilih sumber lain.
- Ketika kembali lagi ke mode Bluetooth, sambungan Bluetooth tetap aktif.

Catatan

- Streaming musik dapat terputus apabila ada penghalang antara perangkat dan Soundbar, misalnya dinding, wadah logam yang menutupi perangkat, atau perangkat lain di sekitarnya yang frekuensi kerjanya sama.
- Jika Anda ingin menyambungkan Soundbar dengan perangkat Bluetooth lain, tekan dan tahan ►II/PAIR pada remote control untuk memutus perangkat Bluetooth yang saat ini tersambung.

Pengoperasian AUX/ OPTICAL/HDMI ARC

Pastikan unit tersambung ke TV atau perangkat audio.

- 1 Tekan tombol  pada unit berulang kali atau tekan tombol **Source** pada remote control untuk memilih mode **AUX**, **OPTICAL**, **HDMI ARC**, **HDMI 1**, **HDMI 2**.
- 2 Operasikan perangkat audio Anda secara langsung untuk fitur pemutaran.
- 3 Tekan tombol **VOL +/-** untuk menyetel volume sesuai yang diinginkan.

Tips

- Ketika dalam mode OPTICAL/HDMI ARC, jika tidak ada output suara dari unit dan indikator status berkedip, Anda mungkin perlu mengaktifkan output **PCM** atau **Dolby Digital** Signal pada perangkat sumber Anda (misalnya TV, pemutar DVD atau Blu-ray).
- Unit mungkin tidak dapat mendekode semua format audio digital dari sumber input. Dalam kasus ini, unit akan menonaktifkan suara. Ini BUKAN kerusakan. Pastikan bahwa pengaturan Audio sumber input (misalnya TV, konsol game, pemutar DVD, dll.) diatur ke PCM atau Dolby Digital (Baca panduan pengguna perangkat sumber input untuk detail pengaturan audionya) dengan input HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI ARC / optical.
- Dalam mode HDMI, ketika format audio DOLBY ATMOS dimasukkan, layar Soundbar akan menampilkan DOLBY ATMOS.
- Ketika format audio DOLBY DIGITAL dimasukkan, layar Soundbar akan menampilkan DOLBY AUDIO.
- Ketika format audio PCM dimasukkan, layar Soundbar akan menampilkan PCM AUDIO.
- Ketika memasukkan format audio selain PCM atau DOLBY DIGITAL, jika tidak ada output suara dan layar menampilkan TIDAK DIDUKUNG.

Pengoperasian USB

Putar file audio yang ada pada perangkat penyimpanan USB seperti pemutar MP3 dan flash memory USB, dsb.

- 1 Masukkan perangkat USB.
- 2 Tekan tombol  pada unit berulang kali atau tekan tombol **Source** pada remote control untuk memilih mode **USB**.
- 3 Selama pemutaran:

Tombol	Tindakan
	Memainkan, menghentikan sementara, atau melanjutkan pemutaran.
	Lompat ke lagu sebelumnya atau selanjutnya.

Tips

- Unit dapat membaca perangkat USB dengan memori maksimum 32 GB.
- Unit ini dapat memutar file MP3/WAV/WMA.
- Mendukung port USB: 5 V \overline{DC} , 500 mA.


5 Memasang di dinding

Catatan

- Kesalahan pemasangan di dinding dapat menyebabkan kecelakaan, cedera, atau kerusakan. Jika ada pertanyaan, hubungi Layanan Konsumen di negara Anda.
- Sebelum memasang di dinding, pastikan dinding dapat menyokong berat Soundbar.
- Sebelum memasang di dinding, lepas keempat kaki karet yang ada di bagian dasar Soundbar. Jika tidak, kaki karet tidak dapat dipasang kembali.

Panjang/diameter sekrup

Tergantung jenis dinding yang digunakan untuk memasang Soundbar, pastikan panjang dan diameter sekrup telah sesuai.



Lihat ilustrasi dalam panduan memulai cepat untuk mengetahui cara memasang Soundbar di dinding.

- 1) Buat dua lubang di dinding menggunakan bor.
- 2) Kunci paku dinding dan sekrup di lubang-lubang tersebut.
- 3) Gantung Soundbar menggunakan sekrup pengencang.

6 Spesifikasi produk

Catatan

- Spesifikasi dan desain dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

Bluetooth / Nirkabel

- Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Versi Bluetooth: 4.2 + EDR
- Pita frekuensi/Daya output:
2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 2 dBm
- Jangkauan frekuensi nirkabel 5.8G:
5730 MHz - 5845 MHz
- Daya maksimum nirkabel 5.8G: 6 dBm

Unit utama

- Catu Daya: 100-240 V~ 50/60 Hz
- Daya Output Maksimum dari speaker:
25 W x 4 + 50 W x 2
- Pemakaian Daya: 25 W
- Daya Siaga: $< 0,5$ W
- USB: 5V= 500 mA
- Respons Frekuensi: 120 Hz - 20 KHz
- Sensitivitas input audio (AUX): 500 mV
- Impedans Speaker: $8 \Omega \times 2 + 4 \Omega$
- Dimensi (p x l x t):
950 x 75 x 134 mm
- Berat: 3,2 kg
- Suhu pengoperasian: $0^{\circ}\text{C} - 45^{\circ}\text{C}$

Subwoofer

- Catu Daya: 100-240 V~, 50-60 Hz
- Daya Output: 120 W
- Pemakaian Daya: 20 W
- Pemakaian daya siaga: $< 0,5$ W
- Respons Frekuensi: 40 Hz - 120 Hz
- Impedans: 3Ω
- Dimensi (p x l x t):
150 x 412 x 310 mm
- Berat: 5,7 kg
- Suhu pengoperasian: $0^{\circ}\text{C} - 45^{\circ}\text{C}$

Remote control

- Jarak/Sudut: 6m/30°
- Jenis Baterai: CR2025

Didukung

- HDMI ARC
Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch
- HDMI IN1/IN2
Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby Atmos, LPCM 2ch,
- OPTIK
Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch
- BLUETOOTH
SBC
- USB
MP3, WAV, WMA

7 Pemecahan masalah



Peringatan

- Spesifikasi dan desain dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

Agar garansi tidak batal, jangan sekali-kali mencoba memperbaiki produk sendiri.

Jika Anda mengalami masalah sewaktu menggunakan produk ini, periksalah hal-hal berikut sebelum meminta servis.

Jika masih ada masalah, mintalah bantuan melalui www.philips.com/welcome.

Tidak ada daya

- Pastikan kabel listrik AC sudah dihubungkan dengan benar.
- Pastikan ada sumber listrik pada stopkontak AC.
- Tekan tombol siaga pada remote control atau Soundbar untuk menyalakan Soundbar.

Tidak ada suara

- Perbesar volume. Tekan Volume Up pada remote control atau Soundbar.
- Tekan MUTE pada remote control untuk memastikan suara Soundbar tidak sedang dinonaktifkan.
- Tekan tombol sumber untuk memilih sumber input lain.
- Bila menggunakan input Digital, jika tidak ada suara yang keluar:
 - Coba atur output TV ke PCM atau
 - Sambungkan langsung ke Blu-ray/ sumber lain, karena sebagian TV tidak menyalurkan audio digital.
- TV mungkin diatur ke output audio variabel. Pastikan output audio diatur ke pilihan FIXED atau STANDARD, bukan VARIABLE. Baca panduan pengguna TV untuk informasi lebih lengkap.

- Jika menggunakan Bluetooth, pastikan volume pada perangkat sumber sudah diperbesar dan suara tidak dalam keadaan dinonaktifkan.

Remote control tidak berfungsi

- Sebelum menekan tombol kontrol pemutar, pilih dahulu sumbernya dengan benar.
- Perkecil jarak antara remote control dan unit.
- Masukkan baterai dalam posisi kutub (+/-) yang benar sesuai yang tertera.
- Ganti baterai.
- Arahkan remote control langsung ke sensor yang ada di bagian depan unit.

Nama Bluetooth unit ini tidak tercantum di perangkat Bluetooth saya

- Pastikan fungsi Bluetooth sudah diaktifkan pada perangkat Bluetooth Anda.
- Pasangkan ulang unit dengan perangkat Bluetooth Anda.

Ini adalah fungsi pematian 15 menit, salah satu ketentuan standar ERPII untuk menghemat daya

- Apabila sinyal input eksternal unit terlalu rendah, unit akan dimatikan otomatis setelah 15 menit. Perbesar level volume perangkat eksternal.

Subwoofer diam atau indikator subwoofer tidak menyala

- Cabut steker dari stopkontaknya, dan hubungkan lagi setelah 3 menit untuk mengirim ulang subwoofer.



Teks dan logo Bluetooth[®] merupakan merek dagang terdaftar Bluetooth SIG, Inc.

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, dan Logo HDMI merupakan merek dagang atau merek dagang terdaftar HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dibuat berdasarkan lisensi dari Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, dan simbol D ganda adalah merek dagang milik Dolby Laboratories.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

Philips dan Philips Shield Emblem merupakan merek dagang terdaftar Koninklijke Philips N.V. dan digunakan berdasarkan lisensi. Produk ini diproduksi oleh, dan dijual berdasarkan tanggung jawab MMD Hong Kong Holding Limited atau salah satu afiliasinya, dan MMD Hong Kong Holding Limited adalah pihak yang memberikan jaminan terhadap produk ini.

