

Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/support

BTM2460



Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

1 Importante	2
Segurança	2
2 O seu micro sistema	3
Introdução	3
Conteúdo da embalagem	3
Descrição geral da unidade principal	4
Descrição geral do telecomando	5
3 Introdução	7
Posicionar o altifalante	7
Ligar a antena FM	7
Ligar a corrente	7
Preparar o telecomando	8
Acertar o relógio	8
Ligar	8
4 Reprodução	9
Reproduzir a partir do disco	9
Reproduzir a partir de USB	9
Controlar a reprodução	9
Saltar para uma faixa	9
Programar faixas	10
Reproduzir de dispositivos com Bluetooth	10
5 Ouvir rádio	12
Sintonizar uma estação de rádio	12
Memorizar estações de rádio FM automaticamente	12
Memorizar estações de rádio FM manualmente	12
Seleccionar uma estação de rádio programada	12
Seleccionar a transmissão estéreo/mono	13
6 Ajustar som	14
Seleccionar um efeito de som predefinido	14
Ajustar o nível do volume	14
Cortar o som	14
7 Outras funções	15
Acertar o despertador	15
Definir o temporizador de desactivação	15
Ouvir a partir de um dispositivo externo	15
Ouvir através de auscultadores	16
8 Informações do produto	17
Especificações	17
Informações da capacidade de reprodução de USB	18
Formato de discos MP3 suportados	18
9 Resolução de problemas	19
10 Aviso	21
Declaração de Conformidade (DoC)	21

1 Importante

Segurança

- Assegure-se de que há espaço livre suficiente à volta do produto para assegurar a ventilação.
- Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- CUIDADOS a ter na utilização de pilhas – Para evitar derrame das pilhas e potenciais ferimentos, danos materiais ou danos no produto:
 - Coloque a pilha da forma correcta, com as polaridades + e – como marcadas no produto.
 - Retire a pilha se o produto não for utilizado durante um longo período de tempo.
 - A pilha não deve ser exposta a calor excessivo, por exemplo a luz solar; fogo ou fontes de calor semelhantes.
- O produto não deve ser exposto a gotas ou salpicos.
- Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do produto (por ex., objectos com líquidos ou velas acesas).
- Se a tomada da ficha adaptadora for utilizada para desligar o dispositivo, esta deve permanecer preparada para funcionamento.



Aviso

- Nunca retire o revestimento deste dispositivo.
- Nunca lubrifique qualquer componente deste dispositivo.
- Nunca coloque o dispositivo em cima de outros equipamentos eléctricos.
- Mantenha este dispositivo afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.
- Nunca olhe para o feixe de laser no interior deste dispositivo.
- Certifique-se de que dispõe de total acesso ao cabo de alimentação, ficha ou transformador para desligar o dispositivo da alimentação.

Segurança auditiva



Atenção

- Para evitar danos na sua audição, limite o tempo de utilização do auricular no volume mais elevado e defina o volume para um nível seguro. Quanto mais elevado for o volume, menor é o tempo seguro de audição.

Certifique-se de que respeita as seguintes directrizes ao utilizar os auscultadores.

- Ouça a um volume moderado durante períodos de tempo razoáveis.
- Tenha cuidado para não ajustar o volume à medida que a sua audição se adapta.
- Não aumente o volume de forma a que não consiga ouvir o que se passa à sua volta.
- Deve ter cuidados especiais ou deixar de utilizar temporariamente o dispositivo em situações potencialmente perigosas.
- A pressão sonora excessiva dos auriculares e auscultadores pode provocar perda de audição.

2 O seu micro sistema

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para beneficiar na totalidade do suporte que a Philips oferece, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.

Introdução

Com esta unidade, pode:

- desfrutar de áudio de discos, dispositivos com Bluetooth, dispositivos USB ou outros dispositivos externos;
- ouvir estações de rádio FM.

Pode seleccionar um dos seguintes efeitos de som:

- DSC 1 (Potente), DSC 2 (Equilibrado), DSC 3 (Envolvente), DSC 4 (Vivo), DSC 5 (Límpido)

A unidade suporta estes formatos multimédia:




Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal
- 1 antena de cabo FM
- Telecomando (com uma pilha AAA)
- Manual do utilizador resumido
- Dados de segurança
- Suporte para mesa
- Montagem na parede (com parafusos)

Descrição geral da unidade principal




- ①
 - Ligar ou desligar a unidade.
 - Mudar para o modo de espera ou para o modo de poupança de energia.
- ② **SOURCE**
 - Premir para seleccionar uma fonte: DISC, USB, TUNER, BT, AUDIO IN.
- ③ **▶||/PAIRING**
 - Iniciar, interromper ou retomar a reprodução.
 - No modo Bluetooth, manter premido durante 3 segundos para entrar no modo de emparelhamento.
- ④
 - Parar a reprodução ou eliminar um programa.
- ⑤
 - Tomada USB.
- ⑥ **Compartimento do disco**
- ⑦
 - Abrir/fechar o compartimento do disco.
- ⑧ **◀◀/▶▶**
 - Saltar para a faixa anterior/seguinte.
 - Pesquisar numa faixa/disco/USB.
 - Sintonizar uma estação de rádio.
 - Acertar a hora.

- 9 **VOL+/VOL-**
 - Ajustar o volume.
- 10 **Painel do visor**
- 11 **FM ANT**
 - Tomada da antena FM.
- 12 **🔊**
 - Tomada dos auscultadores.
- 13 **AUDIO IN**
 - Entrada de áudio (3,5 mm) para um dispositivo áudio externo.
- 14 **DC IN 12V \equiv 2.5A**
 - Tomada eléctrica.

- 1 **🔌**
 - Ligar ou desligar a unidade.
 - Mudar para o modo de espera ou para o modo de poupança de energia.
- 2 **CD**
 - Seleccionar a fonte DISC.
- 3 **FM**
 - Prima para seleccionar a fonte FM.
- 4 **⏮ / ⏪**
 - Saltar para a faixa anterior/seguinte.
 - Pesquisar numa faixa/disco/USB.
 - Sintonizar uma estação de rádio.
 - Acertar a hora.
- 5 **🔀**
 - Reproduzir as faixas aleatoriamente.
- 6 **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**
 - Seleccionar uma estação de rádio programada.
 - Salta para a faixa anterior/ seguinte.
- 7 **DISPLAY**
 - Ajustar o brilho do visor.
- 8 **SLEEP/TIMER**
 - Definir o temporizador.
 - Definir o despertador.
- 9 **CLOCK/SCAN**
 - Acertar o relógio.
 - Ver as informações do relógio.
 - Procurar estações de rádio FM.
- 10 **PROG**
 - Programa faixas.
 - Programar estações de rádio.
- 11 **🔊**
 - Cortar ou restaurar o som.
- 12 **SOUND**
 - Seleccionar um efeito de som predefinido.
- 13 **+/-**
 - Ajustar o volume.

Descrição geral do telecomando



- 14 
- Reproduzir uma faixa ou todas as faixas repetidamente.
- 15 
- Parar a reprodução ou eliminar um programa.
- 16 
- Iniciar, interromper ou retomar a reprodução.
- 17 **USB/AUDIO IN**
- Premir repetidamente para seleccionar a fonte USB ou AUDIO IN.
- 18  **PAIRING**
- Premir para seleccionar a fonte BT (Bluetooth).
 - No modo Bluetooth com um dispositivo ligado, manter premido durante 3 segundos para entrar no modo de emparelhamento.
 - No modo Bluetooth com dois dispositivos ligados, manter premido durante 3 segundos para desligar o primeiro dispositivo ligado ou o dispositivo que não está a reproduzir música e entrar no modo de emparelhamento.

3 Introdução



Atenção

- A utilização de controlos ou ajustes no desempenho de procedimentos para além dos que são aqui descritos pode resultar em exposição perigosa ao laser ou em funcionamento não seguro.

Siga sempre as instruções dadas neste capítulo pela devida sequência.

Se contactar a Philips, terá de fornecer os números de modelo e de série deste aparelho. Os números de modelo e de série encontram-se na parte posterior deste aparelho. Anote os números aqui:

Nº de modelo _____

Nº de série _____

Posicionar o altifalante




Sugestão

- consulte a folha relativa à montagem na parede para saber como montar o altifalante na parede.

Ligar a antena FM

- Ligue a antena fornecida a este dispositivo antes de ouvir rádio.




Ligar a corrente



Atenção

- Risco de danos no produto! Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão impressa na parte posterior da unidade principal.
- Risco de choque eléctrico! Antes de ligar o transformador de CA, assegure-se de que o conversor de ficha do transformado está fixo firmemente. Ao desligar o cabo de alimentação de CA, desligue sempre a ficha da tomada puxando pela própria ficha, nunca pelo cabo.
- Antes de ligar o transformador CA, certifique-se de que concluiu todas as outras ligações.



Preparar o telecomando

Atenção

- Risco de danos no produto! Se o telecomando não for utilizado durante um longo período de tempo, retire a pilha.

Para colocar a pilha do telecomando:

- 1 Abra o compartimento das pilhas.
- 2 Coloque a pilha AAA fornecida com a polaridade correcta (+/-) como indicado.
- 3 Feche o compartimento das pilhas.



Acertar o relógio

- 1 No modo de espera, mantenha **CLOCK** premido no telecomando durante três segundos.
↳ É apresentado o formato das horas [24H] ou [12H].
- 2 Prima **◀◀ / ▶▶** para seleccionar o formato de [24H] ou [12H].
- 3 Prima **CLOCK** para confirmar.
↳ Os dígitos da hora são apresentados e começam a piscar.
- 4 Prima **◀◀ / ▶▶** para seleccionar a hora e, em seguida, prima **CLOCK** para confirmar.
↳ Os dígitos dos minutos são apresentados e começam a piscar.
- 5 Prima **◀◀ / ▶▶** para seleccionar os minutos e, em seguida, prima **CLOCK** para confirmar.

Nota

- Se não for premido nenhum botão durante 10 segundos, o sistema sai automaticamente do modo de definição de relógio.

Dica

- Pode premir **CLOCK** para ver as informações do relógio no modo ligado.

Ligar

- Prima **⊕**.
↳ A unidade muda para a última fonte seleccionada.

Mudar para o modo de espera

- Prima **⊕** novamente para mudar a unidade para o modo de standby.
↳ O relógio (se estiver definido) é apresentado no visor.

Mudar para o modo de poupança de energia:

- Mantenha **⊕** premido durante mais de 3 segundos.
↳ A luminosidade do visor é regulada.

Nota

- A unidade muda para o modo de poupança de energia depois de se encontrar no modo de espera há 15 minutos.


4 Reprodução

Reproduzir a partir do disco

Nota

- Certifique-se de que o disco contém conteúdo áudio reproduzível.

- 1 Prima **CD** para seleccionar a fonte **DISC**.
- 2 Insira um disco no compartimento do disco com o lado impresso voltado para si.
↳ A reprodução inicia automaticamente.
Caso contrário, prima **▶||**.




Reproduzir a partir de USB

Nota

- Certifique-se de que o dispositivo USB possui conteúdo áudio reproduzível (consulte 'Informações do produto' na página 17).

- 1 Prima **USB/AUDIO IN** repetidamente para seleccionar a fonte **USB**.

- 2 Introduza um dispositivo USB na entrada **↳**.
↳ A reprodução inicia automaticamente.
Caso contrário, prima **▶||**.



Controlar a reprodução


- ▲ / ▼ Seleccione uma pasta.
- ⏪ / ⏩ Premir para avançar para a faixa anterior ou seguinte.
Manter premido para procurar para trás/para a frente dentro de uma faixa.
- ▶|| Interromper ou retomar a reprodução.
- Parar a reprodução.
- ↺ Reproduzir uma faixa ou todas as faixas repetidamente.
- ⌘ Reproduzir faixas aleatoriamente (não aplicável às faixas programadas).

Saltar para uma faixa

- Para CD:
Prima **⏪ / ⏩** para seleccionar outra faixa.

Para discos MP3 e USB:



- 1 Prima **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** para seleccionar um álbum ou uma pasta.
- 2 Prima **◀◀ / ▶▶** para seleccionar uma faixa ou um ficheiro.



Programar faixas

Pode programar um máximo de 20 faixas.

- 1 Pare a reprodução e, em seguida, prima **PROG/SCAN** para activar o modo de programação.
- 2 Para faixas MP3, prima **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** para seleccionar um álbum.
- 3 Prima **◀◀ / ▶▶** para seleccionar uma faixa e, em seguida, prima **PROG/SCAN** para confirmar.
- 4 Repita os passos 2 a 3 para programar mais faixas.
- 5 Prima **▶||** para reproduzir todas as faixas programadas.
 - Para apagar a programação, pare a reprodução e, em seguida, prima **■**.



Reproduzir de dispositivos com Bluetooth

Nota

- Antes de emparelhar um dispositivo com esta unidade, leia o respectivo manual do utilizador para se informar sobre a compatibilidade do Bluetooth.
- A compatibilidade com todos os dispositivos Bluetooth não é garantida.
- Qualquer obstáculo entre a unidade e o dispositivo pode reduzir o alcance de funcionamento.
- O alcance de funcionamento efectivo entre esta unidade e o dispositivo com Bluetooth é de aprox. 10 metros.
- A unidade pode memorizar até 8 dispositivos Bluetooth ligados anteriormente.

Para desfrutar de música sem fios através do altifalante, deve emparelhar o seu dispositivo Bluetooth com a unidade.

- 1 Prima **0 /PAIRING** para seleccionar a fonte Bluetooth.
 - ↳ **[BT]** (Bluetooth) é apresentado.
 - ↳ O indicador do Bluetooth fica intermitente a azul.
- 2 No seu dispositivo que suporta o Perfil avançado de distribuição de áudio (A2DP), active o Bluetooth e procure dispositivos Bluetooth que possam ser emparelhados (consulte o manual do utilizador do dispositivo).

3 Seleccione "**Philips BTM2460**" no seu dispositivo com Bluetooth e, se necessário, introduza "0000" como palavra-passe de emparelhamento.

↳ Depois do emparelhamento e da ligação bem sucedidos, o indicador Bluetooth mantém-se continuamente aceso a azul e a unidade emite sinais sonoros.

↳ "BT" é apresentado.

4 Reproduza música no dispositivo conectado.

↳ A música é transmitida do seu dispositivo com Bluetooth para esta unidade.

- Se não conseguir encontrar "**Philips BTM2460**" ou não for possível emparelhar com esta unidade, mantenha **Ⓟ /PAIRING** premido durante três segundos até ouvir um sinal sonoro indicando a entrada no modo de emparelhamento.

Para desligar o dispositivo com Bluetooth actual:

- Desactive o Bluetooth no seu dispositivo.

Emparelhar e ligar um segundo dispositivo

Pode emparelhar e ligar um máximo de dois dispositivos com Bluetooth a este produto em simultâneo.

Para ligar e reproduzir a partir de um segundo dispositivo com Bluetooth

- Mantenha **Ⓟ /PAIRING** premido durante 3 segundos para entrar no modo de emparelhamento.
 - ↳ O indicador de Bluetooth apresenta uma intermitência rápida a azul.
 - ↳ O produto emite um sinal sonoro.
- Para reproduzir a partir do outro dispositivo ligado, pare a transmissão de música do dispositivo actual e, em seguida, reproduza música a partir do outro dispositivo.

Para ligar e reproduzir a partir do terceiro dispositivo com Bluetooth.

- Mantenha **Ⓟ /PAIRING** premido durante 3 segundos para entrar no modo de emparelhamento.
 - ↳ O primeiro dispositivo ligado ou o dispositivo que não está a reproduzir música é desligado.
 - ↳ O produto emite um sinal sonoro.

5 Ouvir rádio

Dica

- Posicione a antena o mais afastada possível de televisores ou outras fontes de radiação.
- Assegure-se de que ligou a antena FM fornecida.
- Para uma óptima recepção, estenda completamente e ajuste a posição da antena.

Sintonizar uma estação de rádio

- 1 Prima **FM** para seleccionar a fonte de sintonização.
- 2 Mantenha **◀◀ / ▶▶** premido durante 3 segundos.
↳ O rádio sintoniza para uma estação com uma recepção forte automaticamente.
- 3 Repita o passo 2 para sintonizar mais estações.

Para sintonizar uma estação com sinal fraco:

- Prima **◀◀ / ▶▶** repetidamente até encontrar a melhor recepção.

Memorizar estações de rádio FM automaticamente

Nota

- Pode programar um máximo de 30 estações de rádio programadas (FM).

- 1 No modo de sintonizador, prima **CLOCK/SCAN** durante mais de dois segundos para activar a programação automática.
↳ **[AUTO]** é apresentado.
↳ Todas as estações disponíveis são programadas pela ordem da força da recepção da banda.

↳ A primeira estação de rádio programada é transmitida automaticamente.

- 2 Prima **▲ / ▼** para seleccionar uma estação programada.

Memorizar estações de rádio FM manualmente

- 1 Sintonizar uma estação de rádio FM.
- 2 Prima **PROG** para activar o modo de programação.
↳ **[PROG]** (programar) fica intermitente.
- 3 Prima **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** repetidamente para seleccionar uma frequência de rádio.
- 4 Prima novamente **PROG** para confirmar.
↳ A frequência da estação programada é apresentada.
- 5 Repita os passos descritos acima para memorizar mais estações FM.

Nota

- Para eliminar uma estação pré-memorizada, memorize outra estação na sua posição.

Seleccionar uma estação de rádio programada

- No modo FM, prima **▲ / ▼** para seleccionar uma estação de rádio programada.

Seleccionar a transmissão estéreo/mono



Nota

- A transmissão em estéreo é a predefinição para o modo de sintonizador.
 - Para estações com sinais fracos: mude para o som mono para melhorar a recepção.
-
- No modo de sintonizador FM, prima ►|| para alternar entre a transmissão mono e estéreo.
 - ↳ [ST] (Estéreo) é apresentado quando a estação de rádio é emitida em estéreo.

6 Ajustar som

As operações seguintes são aplicáveis a todos os suportes multimédia compatíveis.

Seleccionar um efeito de som predefinido

- Prima **SOUND** repetidamente para seleccionar um efeito de som predefinido.
 - **DSC 1** (Potente), **DSC 2** (Equilibrado), **DSC 3** (Envolvente), **DSC 4** (Vivo), **DSC 5** (Límpido).

Ajustar o nível do volume

- No telecomando, prima **+/-** repetidamente.
- Na unidade principal, prima **VOL+/VOL-** repetidamente.

Cortar o som

- Prima **⏏** para cortar ou restaurar o som.

7 Outras funções

Acertar o despertador

Esta unidade pode ser utilizada como um despertador. Pode seleccionar **DISC**, **USB** ou **TUNER** como fonte de alarme.

Nota

- Assegure-se de que acertou o relógio correctamente.

- 1 No modo de espera, mantenha **SLEEP/TIMER** premido durante três segundos.
- 2 Prima **◀◀ / ▶▶** repetidamente para seleccionar uma fonte de alarme (**DISC**, **USB** ou **TUNER**)
- 3 Prima **SLEEP/TIMER** para confirmar.
↳ Os dígitos das horas ficam intermitentes.
- 4 Repita os passos 2 e 3 para definir as horas e os minutos e para ajustar o volume do alarme.

Nota

- Se não for premido nenhum botão num intervalo de 90 segundos, o sistema sai automaticamente do modo de definição do despertador.

Para activar ou desactivar o despertador:

- Prima **SLEEP/TIMER** repetidamente para ver as informações de alarme e activar ou desactivar o alarme.
↳ Se despertador for activado, **[TIMER]** (Despertador) é apresentado.
↳ Se o despertador estiver desactivado, **[TIMER OFF]** (despertador desligado) é apresentado e a indicação **[TIMER]**(Despertador) desaparece.

Dica

- Se a fonte **DISC/USB** estiver seleccionada, mas não estiver inserido nenhum disco ou não estiver ligado um dispositivo **USB**, o sistema muda automaticamente para a fonte do sintonizador.



Definir o temporizador de desactivação

- Para definir o temporizador, com a unidade ligada, prima **SLEEP/TIMER** repetidamente para seleccionar um período definido de tempo (em minutos).
 - **[SLP 120]**
 - **[SLP 90]**
 - **[SLP 60]**
 - **[SLP 45]**
 - **[SLP 30]**
 - **[SLP 15]**
 - **[SLP OFF]**
↳ Quando o temporizador está activado, é apresentado **[SLEEP]** (temporizador). Caso contrário, a indicação **[SLEEP]** (temporizador) desaparece.

Ouvir a partir de um dispositivo externo


Também pode ouvir um dispositivo externo através desta unidade com um cabo áudio.

- 1 Prima **USB/AUDIO IN** repetidamente para seleccionar a fonte **AUDIO IN**.
- 2 Ligue um cabo de áudio (não fornecido) entre:
 - a tomada **AUDIO IN** (3,5 mm) na unidade;
 - e a entrada dos auscultadores num dispositivo externo.
- 3 Inicia a reprodução de música no dispositivo conectado (consulte o respectivo manual do utilizador).



Ouvir através de auscultadores

- Ligue uns auscultadores (não fornecidos) à respectiva entrada .



8 Informações do produto



Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Especificações

Amplificador

Potência efectiva	2 x 10 W
Frequência de resposta	63 -20 KHz, +/-3 dB
Distorção harmónica total	<1%(1 KHz)
Relação sinal/ruído (ponderação A)	>72 dBA
AUDIO IN	650 mV RMS 22 kohm

Disco

Tipo de Laser	Semicondutor
Diâmetro do disco	12 cm
Discos suportados	CD-DA, CD-R, CD-RW, CD de MP3
Áudio DAC	24 Bits/44,1 kHz
Distorção harmónica total	< 1% (1 kHz)
Resposta em frequência	63 Hz - 20 kHz, ±3 dB
Relação S/R	>72 dBA

Bluetooth

Versão do Bluetooth	V3.0 +EDR
Banda de frequências do Bluetooth	Banda ISM 2,4 GHz~ 2,48 GHz
Alcance	10 m (em espaços livres)

USB

Versão do USB	2.0 de velocidade total
Directo	

Sintonizador (FM)

Gama de sintonização	87,5-108 MHz
Grelha de sintonização	50 KHz
Estações programadas	30
Sensibilidade	
– Mono, relação S/R	<22 dBf
– Estéreo, relação S/R	<51,5 dBf
46 dB	
Selectividade de pesquisa	<28 dBf
Distorção harmónica total	< 3%
Relação sinal/ruído	>55 dBA

Informações gerais

Potência de CA	Modelo: AS360-120-AE250 Entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz, 1,2 A Saída: 12,0 V CC, 2,5 A
	Modelo: WAHU12000250-102 Entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A Saída: 12,0 V CC, 2,5 A
Consumo de energia em funcionamento	15 W
Consumo no modo de poupança de energia	< 0,5 W

Dimensões	
- Unidade principal (L x A x P)	465 x 233 x 107 mm
- Caixa de produto	520 x 323 x 123 mm
Peso	
- Unidade principal	2,4 kg
- Com a embalagem	3,6 kg

Informações da capacidade de reprodução de USB

Dispositivos USB compatíveis:

- Memória flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- Leitores flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- Cartões de memória (necessita de um leitor de cartões adicional para funcionar com esta unidade).

Formatos USB suportados:

- Formato de USB ou do ficheiro de memória FAT12, FAT16, FAT32 (tamanho do sector: 512 bytes)
- Taxa de bits MP3 (velocidade dos dados): 32-320 kbps e taxa de bits variável.
- O directório aceita um máximo de 8 níveis
- Número máximo de álbuns/pastas: 99
- Número máximo de faixas/títulos: 999
- Nome do ficheiro em Unicode UTF8 (comprimento máximo: 32 bytes)

Formatos USB não suportados:

- Álbuns vazios: um álbum vazio é um álbum que não contém ficheiros MP3 e não será apresentado no ecrã.
- Os formatos de ficheiro não suportados serão ignorados. Por exemplo, os documentos Word (.doc) ou ficheiros MP3 com a extensão .dlf são ignorados e não são reproduzidos.

Formato de discos MP3 suportados

- ISO9660, Joliet
- Número máximo de títulos: 128 (dependendo do tamanho do nome do ficheiro)
- Número máximo de álbuns: 99
- Frequências de amostragem suportadas: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Taxas de bits suportadas: 32~256 kbps, taxas de bits variáveis

9 Resolução de problemas



Aviso

- Nunca retire o revestimento desta unidade.

Para evitar que a garantia se torne inválida, nunca tente reparar a unidade.

Se tiver dificuldades ao utilizar este dispositivo, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite a página Web da Philips (www.philips.com/support). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o dispositivo por perto e de que os números do modelo e de série estão disponíveis.

Sem corrente

- Certifique-se de que o cabo de alimentação de CA do dispositivo está ligado correctamente.
- Certifique-se de que há electricidade na tomada de CA.
- Como uma função de poupança de energia, o sistema desliga-se automaticamente 15 minutos depois da reprodução da faixa chegar ao fim e se não existir qualquer actividade dos controlos.

Sem som ou som distorcido

- Ajuste o volume.

Sem resposta da unidade

- Desligue e ligue novamente a ficha de corrente de CA e, em seguida, volte a ligar a unidade.

O telecomando não funciona

- Antes de premir qualquer botão de função no telecomando, primeiro, seleccione a fonte correcta com o telecomando e não com a unidade principal.
- Reduza a distância entre o telecomando e a unidade.

- Introduza a pilha com as respectivas polaridades (sinais +/-) alinhadas conforme indicado.
- Volte a colocar a pilha.
- Aponte o telecomando na direcção do sensor, localizado na parte frontal da unidade.

Nenhum disco detectado

- Introduza um disco.
- Insira um disco no compartimento do disco com o lado impresso voltado para si.
- Aguarde até que a condensação de humidade na lente desapareça.
- Substitua ou limpe o disco.
- Utilize um CD finalizado ou um disco de formato correcto.

Não é possível mostrar alguns ficheiros no dispositivo USB

- O número de pastas ou ficheiros no dispositivo excede um determinado limite. Não se trata de uma avaria.
- Os formatos destes ficheiros não são suportados.

Dispositivo USB incompatível.

- O dispositivo USB é incompatível com a unidade. Tente outro dispositivo.

Má recepção de rádio

- Aumente a distância entre a unidade e o televisor ou outras fontes de radiação.
- Ligue e estenda completamente a antena fornecida.

A reprodução de música não está disponível na unidade, mesmo após uma ligação bem sucedida do Bluetooth.

- O dispositivo não pode ser utilizado para reproduzir música sem fios através desta unidade.

A qualidade de áudio é má após a ligação a um dispositivo com Bluetooth.

- A recepção Bluetooth é má. Aproxime o dispositivo desta unidade ou retire qualquer obstáculo existente entre estes.

Não é possível estabelecer a ligação via Bluetooth a esta unidade.

- O dispositivo não suporta os perfis necessários para esta unidade.
- A função Bluetooth do dispositivo não está activada. Consulte o manual do utilizador do dispositivo para descobrir como pode activar a função.
- Esta unidade não se encontra em modo de emparelhamento.
- A unidade está ligada a dois dispositivos com Bluetooth. Desligue um dos dois dispositivos e tente novamente.

O telemóvel emparelhado liga e desliga constantemente.

- A recepção Bluetooth é má. Aproxime o dispositivo desta unidade ou retire qualquer obstáculo existente entre estes.
- Alguns telemóveis podem ligar e desligar constantemente quando efectua ou termina chamadas. Isto não indica nenhuma avaria desta unidade.
- Em alguns dispositivos, a ligação Bluetooth pode ser desactivada automaticamente como medida de poupança de energia. Isto não indica nenhuma avaria desta unidade.

O temporizador não funciona

- Acerte o relógio correctamente.
- Active o temporizador.

Definição de relógio/temporizador eliminada

- A alimentação foi interrompida ou o cabo de alimentação foi desligado. Volte a definir o relógio/temporizador.

10 Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela Gibson Innovations poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

CE 0890

Declaração de Conformidade (DoC)

A Gibson Innovations declara, através deste documento, que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. A Declaração de conformidade pode ser encontrada em: www.p4c.philips.com.

Eliminação do produto usado e da pilha



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela Directiva Europeia 2012/19/UE.



Este símbolo significa que o produto contém pilhas abrangidas pela Directiva Europeia 2013/56/UE que não podem ser eliminadas

juntamente com os resíduos domésticos comuns.

Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos e pilhas. Siga as regras locais e nunca elimine o produto e as pilhas juntamente com os resíduos domésticos comuns. A eliminação correcta de produtos e pilhas usados ajuda a evitar consequências prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde pública.

Retirar as pilhas descartáveis

Para remover as pilhas descartáveis, consulte a secção sobre a instalação da bateria.

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, baterias gastas e equipamentos obsoletos.



**Be responsible
Respect copyrights**

Este item incorpora tecnologia de protecção contra cópia protegida pelas patentes dos E.U.A. e outros direitos de propriedade intelectual da Rovi Corporation. A manipulação e a alteração são proibidas.

Bluetooth

A marca com a palavra Bluetooth® e respectivos logótipos são marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização destes pela Gibson é feita sob licença. Outras marcas e nomes comerciais são propriedade dos respectivos proprietários.

Este aparelho inclui esta etiqueta:



Nota

- A placa de identificação encontra-se na parte posterior do dispositivo.



This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

