

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite

www.philips.com/welcome

AS851



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1	Dôležité	2
	Riziko prehltnutia batérií	2
2	Dokovací reproduktor pre zariadenia so systémom Android™	3
	Úvod	3
	Čo je v škatuli	3
	Hlavná jednotka - prehľad	4
	Diaľkové ovládanie – prehľad	5
3	Úvodné pokyny	6
	Príprava diaľkového ovládania	6
	Pripojenie napájania	6
	Zapnutie	6
	Prepnutie do pohotovostného režimu	6
4	Prehrávanie a nabíjanie	7
	Kompatibilita so systémom Android™	7
	Prehrávanie zvukového obsahu pomocou manuálneho pripojenia Bluetooth	7
	Prehrávanie zvukového obsahu pomocou automatického pripojenia Bluetooth s aplikáciou Philips DockStudio	8
	Inštalácia aplikácie DockStudio do zariadenia so systémom Android	9
	Aktivácia pripojenia Bluetooth v aplikácii DockStudio	11
	Prehrávanie zvuku zo zariadenia so systémom Android	13
	Prehrávanie zvukového obsahu pomocou aplikácie Philips Songbird	13
	Inštalácia aplikácie Songbird do zariadenia so systémom Android	13
	Inštalácia aplikácie Songbird v počítači	15
	Synchronizácia prostredníctvom aplikácie Philips Songbird pomocou počítača	15
	Vloženie zariadenia so systémom Android do dokovacieho systému a jeho nabíjanie	16
	Dokovanie zariadenia so systémom Android	16
	Používanie rozšírenia doku	17
	Nabíjanie telefónu so systémom Android	17
5	Ďalšie funkcie	18
	Používanie ďalších funkcií aplikácie DockStudio	18
	Počúvanie internetového rádia	18
	Nastavenie časovača vypnutia	18
	Nastavenie časovača budíka	19
	Nabíjanie zariadenia cez zásuvku USB	21
	Prehrávanie zvuku z externého zariadenia	21
6	Informácie o výrobku	22
	Technické údaje	22
7	Riešenie problémov	23
	Čo je zariadenie Bluetooth	23
8	Upozornenie	24
	Prehlásenie o rozhraní Bluetooth	24

1 Dôležité

- Prečítajte si tieto pokyny.
- Dbajte na všetky varovania.
- Dodržiavajte všetky pokyny.
- Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
- Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
- Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikto nestúpil ani ho nezaolomil, najmä pri zástrčkách, elektrických objímkach a v mieste, kde vychádza zo zariadenia.
- Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- Počas búrok s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte toto zariadenie zo siete.
- Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovanému servisnému personálu. Oprava je potrebná, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad bol poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak bola na zariadenie vyliala tekutina alebo do zariadenia spadol nejaký predmet, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti alebo ak zariadenie nefunguje správne, prípadne po páde zariadenia.
- Batériu odkladajte mimo dosahu zdrojov tepla, slnečného žiarenia a ohňa. Nikdy nevhadzujte batériu do ohňa.
- Pri výmene batérie vždy použite iba batériu rovnakého alebo ekvivalentného typu.
- Batéria obsahuje chemické látky, a preto vyžaduje náležitú likvidáciu.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.

- Neumiestňujte na zariadenie žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).

Riziko prehltnutia batérií

- Výrobok alebo diaľkové ovládanie môžu obsahovať gombíkovú batériu, pri ktorej hrozí riziko prehltnutia. Batériu vždy uchovávejte mimo dosahu detí. Prehltnutie batérie môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Do dvoch hodín od požitia sa môžu vyskytnúť vážne popáleniny.
- Ak máte podozrenie, že batéria bola prehltnutá alebo sa dostala dovnútra inej časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pri výmene batérií vždy uchovávejte všetky nové aj použité batérie mimo dosahu detí. Po výmene batérií sa uistite, že je priečinok na batérie bezpečne uzatvorený.
- Ak nie je možné bezpečne uzatvoriť priečinok na batérie, výrobok prestaňte používať. Uchovávejte ho mimo dosahu detí a kontaktujte výrobcu.

2 Dokovací reproduktor pre zariadenia so systémom Android™

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

Úvod

Tento reproduktor s dokovacou stanicou vám umožňuje:



- prehrávať zvukový obsah z vášho prenosného zariadenia s aktivovaným rozhraním Bluetooth alebo z externého zariadenia;
- nabíjať prenosné zariadenie a
- používať rôzne funkcie aplikácie Philips **DockStudio** a **Philips Songbird**.

Čo je v škatuli

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Hlavná jednotka
- Napájací adaptér
- Diaľkové ovládanie
- Rozšírenie doku
- Stručná úvodná príručka
- Bezpečnostný hárok

Hlavná jednotka - prehľad



① 

- Zapnutie reproduktora.
- Prepnutie reproduktora do pohotovostného režimu.

② 

- Indikátor rozhrania Bluetooth.

③ **AUX IN**

- Pripojenie externého zvukového zariadenia.

④ 

- Nabíjanie prenosného zariadenia cez kábel USB.

⑤ **Dok pre telefón so systémom Android**


⑥ **+/-**

- Nastavenie hlasitosti.

⑦ **18V**

- Pripojenie napájania.

Diaľkové ovládanie – prehľad



- 8 ◀/▶
 - Výber predchádzajúcej alebo nasledujúcej skladby.
- 9 ▶||
 - Spustenie alebo prerušenie prehrávania.
- 10 VOL +/-
 - Nastavenie hlasitosti.

- 1
 - Zapnutie reproduktora.
 - Prepnutie reproduktora do pohotovostného režimu.
- 2
 - Výber doku ako zdroja.
- 3 **Internet Radio**
 - Počúvanie internetových rádiových staníc cez aplikáciu **Philips DockStudio**.
- 4 **Songbird**
 - Zapnutie prehrávača **Songbird**.
- 5
 - Stlmenie alebo obnovenie zvuku.
- 6
 - Výber pripojenia MP3 Link ako zdroja.
- 7
 - Prístup na obrazovku s hodinami v aplikácii **DockStudio**.

3 Úvodné pokyny

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Príprava diaľkového ovládania

! Výstraha


- Nebezpečenstvo explózie! Batérie odkladajte mimo dosahu zdrojov tepla, slnečného žiarenia a ohňa. Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa.
- Pri nesprávne vlozenej batérii hrozí explózia. Pri výmene použite vždy rovnaký alebo ekvivalentný typ.
- Chloristanový materiál – môže byť nevyhnutná špeciálna manipulácia. Pozrite si stránku www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
- Batéria obsahuje chemické látky, a preto vyžaduje náležitú likvidáciu.

Pri prvom použití:

Odstraňte ochranné pútko a batéria sa aktivuje.

Výmena batérie:

- 1 Vytiahnite priečinku na batériu a vyberte starú batériu.
- 2 Do priečinka na batériu vložte novú lítiúvú batériu typu CR2025 a dodržte pritom správnu polohu jej pólov (+/-) podľa znázornenia na obrázku.
- 3 Zasuňte priečinku na batériu späť do štrbiny.




Pripojenie napájania

! Výstraha

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane zariadenia.
- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Sieťový adaptér striedavého prúdu vždy odpojajte od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky zo zásuvky. Nikdy neťahajte za kábel.

Zapojte sieťový napájací adaptér do

- zásuvky napájania na zadnej strane reproduktora.
- elektrickej zásuvky.



Zapnutie

Stlačte tlačidlo ϕ .

- ↳ Začne blikať indikátor rozhrania Bluetooth ✶ .

Prepnutie do pohotovostného režimu

Opätovným stlačením tlačidla ϕ prepnete dokovacia reproduktor do pohotovostného režimu.

- ↳ Indikátor Bluetooth ✶ zhasne.

4 Prehrávanie a nabíjanie

Prostredníctvom tohto dokovacieho reproduktora si môžete vychutnať svoj zvukový obsah dvomi spôsobmi:

- pomocou manuálneho pripojenia Bluetooth,
- pomocou automatického pripojenia Bluetooth s aplikáciou **Philips DockStudio**.

Kompatibilita so systémom Android™

Aby ste mohli naplno využívať svoj reproduktor s dokovacou stanicou, vaše zariadenie so systémom Android musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

- operačný systém Android (verzia 2.1 alebo novšia),
- softvér Bluetooth (verzia 2.1 alebo novšia) a
- konektor Micro USB.

V prípade zariadení s konektorom Micro USB a funkciou Bluetooth, ktoré nie sú založené na systéme Android, môžete pomocou reproduktora s dokovacou stanicou:

- Nabíjať vaše zariadenie cez konektor USB alebo zásuvku USB;
- Prehrávať zvukový obsah cez rozhranie Bluetooth.



Tip

- Podrobnejšie informácie nájdete na stránke www.philips.com/flexidock.



Prehrávanie zvukového obsahu pomocou manuálneho pripojenia Bluetooth


Reproduktor s dokovacou stanicou prenáša hudbu z vášho prenosného zariadenia do systému pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth.




Poznámka

- Skôr ako k tomuto reproduktoru s dokovacou stanicou pripojíte zariadenie s rozhraním Bluetooth, oboznámte sa s možnosťami využitia rozhrania Bluetooth v rámci daného zariadenia.
- Tento reproduktor s dokovacou stanicou udržujte mimo dosahu iných elektronických zariadení, ktoré by mohli spôsobovať rušenie.


- 1 Stlačením tlačidla  na reproduktore s dokovacou stanicou zapnete rozhranie Bluetooth.
↳ Začne blikať indikátor rozhrania Bluetooth .
- 2 Zapnete funkciu Bluetooth na prenosnom zariadení.
 - Na jednotlivých zariadeniach sa môže pripojenie Bluetooth aktivovať rôzne.



- 3 Vyhľadajte zariadenia Bluetooth, ktoré sa môžu spárovať s vašim prenosným zariadením.
- 4 Keď sa v zariadení zobrazí [PHILIPS AS851], jeho výberom spustíte pripájanie.
- ↳ Ak je pripojenie úspešné, zaznie potvrdzujúci tón v podobe dvojitého pípnutia a vo vrchnej časti obrazovky sa zobrazí odlišná ikona pripojenia Bluetooth.



- 5 Spustíte prehrávanie zvukového obsahu pomocou mediálneho prehrávača na svojom prenosnom zariadení.



- ↳ Zvuk bude znieť cez reproduktor s dokovacou stanicou.

Tip

- Účinný prevádzkový dosah medzi reproduktorom s dokovacou stanicou a spárovaným zariadením je približne 10 metrov (30 stóp).
- Akákoľvek prekážka medzi reproduktorom a daným zariadením môže znížiť prevádzkový dosah.

Prehrávanie zvukového obsahu pomocou automatického pripojenia Bluetooth s aplikáciou Philips DockStudio

Aplikácia **Philips DockStudio** prináša do vášho reproduktora s dokovacou stanicou nové funkcie vrátane automatického pripojenia Bluetooth, hudobného prehrávača Songbird, internetového rádia a multifunkčného budíka. Odporúčame vám prevziať a nainštalovať túto bezplatnú aplikáciu, pomocou ktorej môžete využívať ďalšie funkcie zariadenia.

Inštalácia aplikácie DockStudio do zariadenia so systémom Android


Aplikáciu **Philips DockStudio** môžete do zariadenia so systémom Android nainštalovať dvomi spôsobmi.

Inštalácia aplikácie DockStudio pomocou kódu QR

Poznámka

- Uistite sa, že je vaše zariadenie so systémom Android pripojené na internet.
- Uistite sa, že vaše zariadenie obsahuje aplikáciu na skenovanie čiarových kódov, ako napr. „QR Droid“. Ak túto aplikáciu neobsahuje, prevezmite ju z obchodu Android Market.

- 1 Pomocou aplikácie na skenovanie čiarových kódov naskenujte kód QR na obale alebo stručnej úvodnej príručke.




- 2 Podľa pokynov na obrazovke nainštalujte aplikáciu **Philips DockStudio**.



- 3 Po dokončení inštalácie ťuknite na položku **[Done]** (Hotovo).



↳ V prenosnom zariadení sa zobrazí ikona **DockStudio**.



Inštalácia aplikácie DockStudio pomocou lokality Android Market


Aplikáciu **Philips DockStudio** môžete taktiež vyhľadať priamo na lokalite Android Market a nainštalovať ju odtiaľ.

Poznámka

- Uistite sa, že je vaše zariadenie so systémom Android pripojené na internet.
- Uistite sa, že na vašom zariadení so systémom Android je k dispozícii aplikácia „Android Market“.

1 Ťuknite na ikonu aplikácie „Android Market“ na obrazovke zariadenia.

2 Ťuknite na ikonu vyhľadávania na obrazovke.



3 Do panela vyhľadávania zadajte výraz „Philips DockStudio“ a vyhľadajte aplikáciu.

4 V zozname výsledkov vyhľadávania nájdite položku **Philips DockStudio** a ťuknutím na ňu spustíte preberanie.

5 Aplikáciu **DockStudio** nainštalujte podľa pokynov na obrazovke.



- 6 Po dokončení inštalácie ťuknite na položku [Done] (Hotovo).





Aktivácia pripojenia Bluetooth v aplikácii DockStudio


Aplikácia **Philips DockStudio** vám pomôže automaticky prepojiť zariadenie so systémom Android a reproduktor s dokovacou stanicou prostredníctvom rozhrania Bluetooth.

Poznámka

- Uistite sa, že je vaše zariadenie so systémom Android pripojené na internet.

Prvé spustenie

- 1 Stlačením tlačidla  na reproduktore s dokovacou stanicou zapnete rozhranie Bluetooth.
↳ Začne blikať položka .
- 2 Ťuknutím na ikonu **DockStudio** na domovskej obrazovke zariadenia spustíte aplikáciu.




- ↳ Zobrazí sa hlásenie s výzvou, aby ste prevzali aplikáciu **Songbird**.



- 3 Ťuknite na položku [Cancel] (Zrušiť).



- ↳ Zariadenie automaticky začne vyhľadávať zariadenia značky Philips, s ktorými je možné sa spárovať.



- ↳ Po vytvorení pripojenia Bluetooth sa vo vrchnej časti obrazovky zobrazí odlišná ikona pripojenia Bluetooth.



- 4 Keď sa v zariadení zobrazí **[PHILIPS AS851]**, jeho výberom spustíte pripájanie.
- ↳ Vytvorenie pripojenia môže trvať niekoľko sekúnd.

Nasledujúce spustenie

Pri ďalšom spustení aplikácie **DockStudio** pripojte reproduktor s dokovacou stanicou pomocou rozhrania Bluetooth podľa pokynov uvedených nižšie.

- 1 V reproduktore s dokovacou stanicou aktivujte funkciu Bluetooth.
- 2 Spustíte aplikáciu **Philips DockStudio** a otvorte jej ponuku.



- 3 Ťuknutím na položku **[Speaker Connection]** (Pripojenie reproduktorov) aktivujete automatické pripojenie Bluetooth.









↳ Vytvorenie pripojenia môže trvať niekoľko sekúnd.

Prehrávanie zvuku zo zariadenia so systémom Android

Poznámka

- Uistite sa, že dokovací reproduktor je úspešne pripojený k zariadeniu so systémom Android cez rozhranie Bluetooth.

- 1 Stlačením tlačidla  vyberte ako zdroj dok.
- 2 V zariadení so systémom Android spustíte prehrávanie zvuku.
 - Prehrávanie pozastavíte/obnovíte stlačením tlačidla .
 - Na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu prejdete stlačením tlačidla  / .
 - Stlačením tlačidla  upravíte hlasitosť.
 - Stlačením tlačidla  stlmíte alebo obnovíte zvuk.

Prehrávanie zvukového obsahu pomocou aplikácie Philips Songbird


Aplikácia **Philips Songbird** je jednoduchý počítačový program a aplikácia pre systém Android. Môžete pomocou nej jednoducho objavovať, prehrávať a synchronizovať svoje mediálne súbory z počítača do svojho zariadenia so systémom Android.

Inštalácia aplikácie Songbird do zariadenia so systémom Android

- 1 V zariadení so systémom Android ťuknite na ikonu **DockStudio**.



↳ Zobrazí sa ponuka DockStudio.



↳ Aplikácia vás vyzve, aby ste prevzali aplikáciu Songbird.

3 Aplikáciu prevezmite podľa pokynov na obrazovke.




2 Ťuknite na položku [Songbird].



4 Po dokončení inštalácie ťuknutím na položku [Open] (Otvoriť) otvorte ponuku aplikácie Songbird.




- 5 Vyberte skladbu a ťuknutím na tlačidlo ► spustíte prehrávanie hudby.




Tip

- Ak chcete zvuk prehrávať cez prehrávač Songbird, stlačte tlačidlo **Songbird**.


Inštalácia aplikácie Songbird v počítači

- 1 Prejdite na stránku www.philips.com/songbird.
- 2 Vyhľadajte aplikáciu **Songbird**.

- 3 Prevezmite najnovšiu verziu aplikácie **Songbird**.
- 4 Podľa pokynov na obrazovke aplikáciu **Philips Songbird** nainštalujte do počítača.


Synchronizácia prostredníctvom aplikácie Philips Songbird pomocou počítača



- 1 V počítači spustíte softvér **Philips Songbird**.
- 2 Pomocou kábla USB pripojte zariadenie so systémom Android k počítaču. Počkajte, kým aplikácia **Songbird** zariadenie rozpozná.
↳ Keď ho počítač rozpozná, zariadenie sa zobrazí v aplikácii **Philips Songbird**.




- ↳ Ak dané zariadenie k aplikácii **Philips Songbird** pripájate prvýkrát, zobrazí sa kontextová obrazovka. Vyberte automatickú synchronizáciu podľa pokynov.




↳ Zariadenie sa s aplikáciou **Philips Songbird** automaticky zosynchronizuje.

Ak nevyberiete automatickú synchronizáciu, zariadenie môžete s aplikáciou **Songbird** synchronizovať ručne.

1 Vyberte zariadenie v položke **Devices** (Zariadenia).



2 Vyberte možnosť **Manual** (Ručne) alebo **Auto** (Automaticky).





3 Kliknite na položku **Sync** (Synchronizovať).
↳ Ak ste vybrali automatickú synchronizáciu, synchronizácia sa spustí automaticky po pripojení zariadenia k počítaču.

Vloženie zariadenia so systémom Android do dokovacieho systému a jeho nabíjanie


Dokovanie zariadenia so systémom Android

Ak chcete nabíjať svoj telefón so systémom Android, musíte ho najskôr vložiť do reproduktora s dokovacou stanicou.


- 1** Skontrolujte orientáciu konektora Micro USB na svojom telefóne so systémom Android. Ak má konektor USB kryt, vyklopte ho.
- 2** V prípade potreby otočte konektor USB na reproduktore s dokovacou stanicou a potom do dokovacieho systému vložte telefón so systémom Android.



3 Upravte podložky na oboch stranách konektora tak, aby bol telefón stabilný.




- 4 Posunutím konektora umiestnite telefón do stredu reproduktora s dokovacou stanicou.



 Tip

- Ak sa konektor Micro USB nachádza navrchu a používate systém Android verzie 2.3 alebo novejšej, bude dostupná funkcia automatického otáčania obrazovky.

- 2 Na dokovací konektor nasadíte rozšírenie doku.
3 Vložte telefón do doku.



Nabíjanie telefónu so systémom Android

Keď je reproduktor s dokovacou stanicou pripojený k zdroju napájania, pripojený telefón sa začne automaticky nabíjať.

 Tip

- Táto funkcia je taktiež dostupná pre zariadenia s konektorom Micro USB, ktoré nie sú založené na systéme Android.

Používanie rozšírenia doku

Ak sa konektor USB vášho telefónu nachádza v blízkosti okraja, pripojený telefón môžete vyrovnat' pomocou dodaného rozšírenia doku tak, ako je to znázornené na obrázku.

- 1 Upravte posuvné prvky tak, aby sa obe podložky nachádzali v najspodnejšej polohe.

5 Ďalšie funkcie

Používanie ďalších funkcií aplikácie DockStudio


Pomocou aplikácie **Philips DockStudio** môžete tiež počúvať internetové rozhlasové stanice, nastaviť časovač budíka a časovač vypnutia.

Poznámka

- Uistite sa, že je vaše prenosné zariadenie pripojené na internet.

Počúvanie internetového rádia

- 1 Prepojte zariadenie so systémom Android a dokovací systém pomocou rozhrania Bluetooth.
- 2 Otvorte aplikáciu **Philips DockStudio** a prejdite do hlavnej ponuky.
- 3 Na obrazovke ťuknite na položku **[Radio]** (Rádio).



- 4 Pomocou panela vyhľadávania vyhľadajte požadovanú rozhlasovú stanicu.





- 5 Vyberte požadovanú rozhlasovú stanicu zo zoznamu výsledkov vyhľadávania.
↳ Spustí sa prehrávanie vysielania danej rozhlasovej stanice.


Tip


- Internetové rádio môžete spustiť aj stlačením tlačidla **Internet Radio**.

Nastavenie časovača vypnutia


- 1 Spustíte aplikáciu **Philips DockStudio**.
- 2 Stlačením tlačidla  zobrazíte obrazovku s hodinami.



- 3 Ťuknutím na ikonu  otvorte ponuku časovača vypnutia.



- 4 Nastavte požadovanú dobu časovača vypnutia a ťuknite na položku **[Start]** (Spustiť).




Poznámka

- Táto funkcia funguje iba s aplikáciou **Philips Songbird**.


Nastavenie časovača budíka

Pomocou aplikácie **Philips DockStudio** môžete nastaviť viac budíkov a pozrieť si aktuálne informácie o počasí. Dokonca vás upozorní, keď je počasie vhodné pre vašu obľúbenú aktivitu vonku.


- 1 Spustíte aplikáciu.




- 2 Ťuknutím na ikonu ⚙️ otvorte ponuku nastavenia hodín.



- 3 Ťuknite na položku [Alarm settings] (Nastavenia budíka).




- 4 Ťuknutím na ikonu + otvorte ponuku nastavenia budíka.



- 5 Nastavte požadovaný budík a Ťuknite na položku [Save] (Uložiť) v pravej hornej časti obrazovky.

↳ Nový budík sa uloží a zobrazí na obrazovke.




☰ Poznámka

- Na karte [Lifestyle] (Životný štýl) môžete vybrať svoj obľúbený šport a počasie (výborné, dobré alebo primerané). Budík nezazvoní, ak počasie nie je dost' dobré.

Nabíjanie zariadenia cez zásuvku USB

Pripojte kábel USB (nie je súčasťou dodávky) k:

- zásuvke  na zadnej strane reproduktora.
- zásuvke USB na zariadení.

↳ Zariadenie sa začne nabíjať.




Poznámka

- Nie je zaručené, že budú všetky káble USB fungovať s týmto reproduktorom.

Prehrávanie zvuku z externého zariadenia

Pomocou tohto reproduktora môžete počúvať aj obsah prehrávaný z externého zariadenia.


- 1 Stlačením tlačidla  vyberte zdroj MP3 link.
- 2 Pripojte prepojovací kábel MP3 Link (nie je súčasťou balenia) k:
 - zásuvke **AUX IN**.
 - zásuvke pre slúchadlá na externom zariadení.
- 3 Na externom zariadení spustíte prehrávanie zvuku (pozrite si návod na používanie daného zariadenia).

6 Informácie o výrobku

Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické údaje

Sieťové napájanie	Model: OH-1065A1803500U2(Philips); OH-1065A1803500U(UL) (Philips). Vstup: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A, Výstup: 18 V === 3,5 A
Prevádzková spotreba energie	28 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime Eko	< 1 W
Rozmery – hlavná jednotka (Š × V × H)	429 × 169 × 108 mm
Hmotnosť – hlavná jednotka	2,1 kg
Nabíjanie:	
- Iba cez konektor Micro USB	2A
- Iba cez zásuvku	2A
 – Cez konektor Micro USB a zásuvku 	1A pre každý

7 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr ako sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte aj číslo modelu a sériové číslo.

Žiadne napájanie

- Uistite sa, že je sieťový napájací adaptér zariadenia správne pripojený.
- Uistite sa, že je sieťová zásuvka pod prúdom.

Žiadny zvuk alebo slabý zvuk

- Nastavte hlasitosť dokovacieho systému.
- Nastavte hlasitosť svojho telefónu.

Zariadenie nereaguje

- Odpojte a znovu pripojte sieťovú zástrčku, potom zariadenie opäť zapnite.

Čo je zariadenie Bluetooth

Prehrávanie hudby nie je na systéme dostupné ani po úspešnom pripojení rozhrania Bluetooth.

- Zariadenie nemožno používať so systémom na prehrávanie hudby.

Kvalita zvuku je po pripojení zariadenia s aktivovaným rozhraním Bluetooth nízka.

- Príjem rozhrania Bluetooth je slabý. Umiestnite zariadenie bližšie k systému alebo odstráňte prekážky medzi zariadením a systémom.

Nie je možné pripojiť sa k systému.

- Zariadenie nepodporuje profily požadované pre tento systém.
- Funkcia Bluetooth nie je v zariadení zapnutá. Pozrite si návod na používanie daného zariadenia, v ktorom nájdete informácie o aktivácii tejto funkcie.
- Systém nie je v režime párovania.
- Systém je už pripojený k inému zariadeniu s aktivovaným rozhraním Bluetooth. Odpojte toto zariadenie alebo všetky ostatné pripojené zariadenia a skúste to znova.

Spárované zariadenie sa pripojí a vzápätí odpojí.

- Príjem rozhrania Bluetooth je slabý. Umiestnite zariadenie bližšie k systému alebo odstráňte prekážky medzi zariadením a systémom.
- Niektoré zariadenia majú funkciu úspory energie, ktorá automaticky ukončí pripojenie rozhrania Bluetooth. Nepredstavuje to poruchu systému.

8 Upozornenie

Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú vyslovene povolené spoločnosťou Philips Consumer Lifestyle, môžu zrušiť oprávnenie používateľa používať toto zariadenie.

CE 2150

Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.

Informujte sa o lokálnom systéme separovaného zberu pre elektrické a elektronické zariadenia. Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domáceho odpadu. Správnu likvidáciu starého produktu pomôžete zabrániť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.



Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice EÚ č. 2006/66/EC nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.

Informujte sa o miestnych pravidlách separovaného zberu batérií, pretože správna likvidácia pomáha zabrániť možným negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

Prehlásenie o rozhraní Bluetooth



Označenie a logo Bluetooth® sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť Philips ich používa na základe licencie.

Poznámka

- Typový štítk sa nachádza na spodnej strane zariadenia.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AS851_10_CCR_V2.0

