

DVDVIDEO DIGITAL SURROUND SYSTEM



PHILIPS

Important notes for users in the U.K.

Mains plug

This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

- 1 Remove fuse cover and fuse.
- 2 Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
- 3 Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5 Amp.

Note: The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L).

- As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
 - Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.
 - Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.
 - Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or $\frac{1}{2}$) or coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.

Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio MX5700D, Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2
5616 JB Eindhoven, The Netherlands

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.



For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.

VAROITUS

Muiden kuin tässä esitettyjen toimintojen säädön tai asetusten muutto saattaa altistaa vaaralliselle säteilylle tai muille vaarallisille toiminnoille.



DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

S

Klass 1 laserparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

SF

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu-ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettyinä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

English 6

English

Français 46

Français

Español 86

Español

Deutsch 126

Deutsch

Nederlands 166

Nederlands

Italiano 206

Italiano

Informazioni generali

Accessori in dotazione	208
Informazione sulla cura e la sicurezza	208

Collegamenti

Operazione 1: Messa a punto degli altoparlanti surround	209
Operazione 2: Mettere a punto gli altoparlanti anteriori con i supporti del subwoofer	209
Operazione 3: Collegamento dei collegamenti e dei doppi subwoofer	210
Operazione 4: Posizionamento degli altoparlanti e dei subwoofer	211
Operazione 5: Collegamento delle antenne FM/MW	211
Operazione 6: Collegamento di una TV	212
Come utilizzare il jack Scart	212
Come utilizzare il jack video composto (CVBS)	212
Come utilizzare il jack S-Video	212
Operazione 7: Collegare il cordoncino dell'alimentazione	213

Collegamenti (opzionali)

Come collegare un VCR o una scatola via Cavo/Satellite	214
Come visualizzare ed ascoltare la riproduzione	214
Come utilizzare il VCR per registrare la riproduzione del DVD	214
Collegamento apparecchio audio digitale ...	215
Come ascoltare la riproduzione	215
Registrazione (digitale)	215

Panoramica funzionale

Apparecchio principale e telecomando	216
Pulsanti di comando disponibili solamente sul telecomando	217

Come incominciare

Operazione 1: Inserimento delle batterie nel telecomando	218
Utilizzo del telecomando per azionare l'apparecchio	218
Operazione 2: Regolazione dell'orologio	218
Operazione 3: Impostazione della TV	219
Come cambiare l'impostazione NTSC/PAL sul telecomando	219
Come selezionare il sistema del colore che corrisponde alla TV	219
Operazione 4: Come selezionare la disposizione degli altoparlanti	220
Cambio della posizione di controllo del posto a sedere	220
Come impostare i canali degli altoparlanti	221
Operazione 5: Come impostare le preferenze di lingua	221

Operazioni del disco

Dischi riproducibili	222
Come riprodurre dischi	222
Come attivare/disattivare la modalità standby Eco Power	223
Come utilizzare il menu del disco	223
Comandi di base di riproduzione	223
Come continuare la riproduzione dall'ultimo punto di arresto (DVD/VCD)	223
Per sostituire dei dischi senza interrompere la riproduzione	223
Selezione le varie funzioni di ripetizione.....	224
Ripetere modalità di riproduzione	224
Come ripetere una sezione di un capitolo/ brano	224
Programmare brani preferiti (CD e VCD audio)	224-225
Azzeramento del programma	225
Come utilizzare la barra del menu per programmare	225
Come riprodurre disco MP3/Picture (Kodak, JPEG)	226
Come programmare un disco MP3	226

Operazioni delle scanalature dei media

Cenni sulle scanalature dei media	227
Come riprodurre immagini JPEG dal scheda di memoria	227

Opzioni menu DVD

Come utilizzare la barra del menu	228
Come utilizzare il menu di impostazione ...	229
Impostazione il formato della TV	229
Come impostare l'uscita video	230
Salvaschermo - come attivare/ disattivare	230
Come impostare l'uscita analogica	230
Come impostare l'uscita digitale	231
Come impostare l'uscita PCM	231
Modalità notte – come attivare/ disattivare	232
Come ripristinare le impostazioni originali	232
Come limitare la riproduzione mediante il controllo parentale	233
Come cambiare la password	234

Operazioni del sintonizzatore

Sintonizzazione su stazioni radio	235
Come programmare le stazioni radio	235
Come utilizzare il Plug & Play	235
Programmazione automatica	236
Programmazione manuale	236
Selezione di una stazione radio programmata	236
Come cancellare una stazione radio programmata	236

Funzionamenti del timer

Regolazione del timer	237
Come attivare/ disattivare il timer	237
Funzionamenti del timer	238

Comandi del suono e del volume

Comando del suono	239
Come selezionare il suono surround	239
Come attivare/ disattivare l'effetto del suono a viva voce	239
Come cambiare il livello del volume del subwoofer	239
Come regolare il livello del Basso/ Treble	239
Come selezionare l'effetto suono digitale	239
Controllo del volume	239

Altre funzioni

Accensione/ spegnimento	240
Regolazione alla modalità attiva	240
Come regolare la modalità standby Eco Power	240
Come passare alla modalità standby (visualizzazione orologio)	240
Come attenuare lo schermo di visualizzazione del sistema	240
Come registrare su un componente esterno	240
Come utilizzare il telecomando per il funzionamento della televisione	240

Caratteristiche tecniche

Ricerca dei Guasti

Glossario

Informazione Media Slot

Accessori in dotazione

Cavetti dell'altoparlante surround/centrale



Cavetti dell'altoparlante anteriore e subwoofer




Cavetto Scart (nero)




Antenna a filo FM



Antenna a cerchio MW



Telecomando e due batterie



Cavo di alimentazione CA



Supporti e viti dei mini altoparlante



Staffe e viti



Informazione sulla cura e la sicurezza

Evitare alte temperature, umidità, acqua e polvere


- Non esporre l'apparecchio, le batterie o i dischi ad umidità, pioggia, sabbia o calore eccessivo (derivanti da attrezzature di riscaldamento o dalla luce solare diretta). Chiudere sempre la piastra del disco per evitare della polvere sulla lente.

Evitare problemi di condensa

- La lente potrebbe appannarsi quando il lettore viene spostato improvvisamente da un ambiente caldo ad uno freddo, rendendo impossibile riprodurre un disco. Lasciare l'apparecchio in un ambiente caldo fino a quando l'umidità si evapora.


Non ostruire le fessure di ventilazione

- Non adoperare l'impianto DVD in un armadietto chiuso, lasciare circa 10 cm (4 pollici) di spazio libero tutt'intorno al lettore per adeguata ventilazione.



Cura del disco

- Per pulire un CD, strofinarlo leggermente con un panno morbido e privo di sfilacci partendo in linea retta dal centro verso il bordo del disco. L'uso di un qualsiasi detergente potrebbe danneggiare il disco!



- Scrivere solo sul lato stampato di un CDRW, utilizzando una penna con punta morbida in feltro.

- Manipolare il disco tenendolo dai bordi, non toccare la superficie.


Cura dell'armadietto

- Utilizzate un panno morbido leggermente inumidito con una soluzione di un leggero detergente. Non usare una soluzione che contenga alcol, spirito, ammoniaca o abrasivi.

Trovare un posto adatto

- Posizionare il lettore su di una superficie piana, solida e stabile.

Operazione 1: Messa a punto degli altoparlanti surround



- 1 Prima di collegare gli altoparlanti al sistema DVD, fissare i supporti dei mini altoparlante agli altoparlanti surround utilizzando le viti fornite.
- 0
- 2 Alternativamente, si può scegliere di montare gli altoparlanti sulla parete. Fissare le staffe fornite fermamente sul retro degli altoparlanti utilizzando le viti fornite. Quindi montare una vite (non fornita) sulla parete dove l'altoparlante deve essere appeso ed appenderlo solidamente sulla vite montata.


ATTENZIONE!

Bisogna chiedere ad una persona qualificata di fissare le staffe sulla parete NON farlo da sé stessi per evitare imprevisti danni all'apparecchio o infortuni al personale.

Nota:

– Gli altoparlanti surround sono etichettati REAR L (sinistro) o REAR R (destra).

Operazione 2: Mettere a punto gli altoparlanti anteriori con i supporti del subwoofer




I collegamenti tra gli altoparlanti anteriori ed il sistema DVD sono effettuati attraverso i doppi supporti del subwoofer.

- 1 Collegare l'altoparlante anteriore sinistro al supporto del subwoofer sinistro e l'altoparlante al supporto del subwoofer destro.
- 2 Se si vuole scollegare l'altoparlante dal supporto del subwoofer, premere il pulsante sul retro di quest'ultimo mentre si tira su l'altoparlante.

Nota:

– Gli altoparlanti anteriori sono etichettati FRONT L (sinistro) o FRONT R (destra).

Operazione 3: Collegamento dei collegamenti e dei doppi subwoofer




Collegare gli altoparlanti forniti utilizzando i cavi di altoparlanti in dotazione collegando detti cavi al corrispondente jack dello stesso colore. Inserire completamente la porzione denudata del cavo dell'altoparlante nel terminale come illustrato.

Altoparlanti / Subwoofer	⊖	⊕
Anteriore sinistro (FL) (L)	nero	bianco
Anteriore destro (FR) (R)	nero	rosso
Centro (C)	nero	verde
Surround sinistro (SL)	nero	blue
Surround destro (SR)	nero	azzurro
Subwoofer (L)	nero	porpora
Subwoofer (R)	nero	porpora

Note:

- Assicurarsi che i cavetti dell'altoparlante vengano collegati correttamente. Collegamenti errati potrebbero danneggiare il sistema a causa di cortocircuiti.
- Non collegare più di un altoparlante a qualsiasi coppia di $+/-$ jack di altoparlante.
- Non collegare altoparlanti con un'impedenza inferiore a quella degli altoparlanti in dotazione. Consultare la sezione CARATTERISTICHE TECNICHE del presente manuale.

Operazione 4: Posizionamento degli altoparlanti e dei subwoofer




Per ottenere il miglior suono possibile, tutti gli altoparlanti devono essere posizionati alla stessa distanza dalla posizione di ascolto.

- 1 Posizionare gli altoparlanti anteriori sinistro e destro col subwoofer a pari distanza dalla TV ed ad un angolo di circa 45 gradi dalla posizione di ascolto.
- 2 Posizionare l'altoparlante centrale al di sopra della TV o del sistema DVD, in modo che il suono del canale centrale venga localizzato.
- 3 Posizionare gli altoparlanti surround a normale livello auricolare di ascolto uno di fronte all'altro o montati a parete.

Note:


- Per evitare interferenze magnetiche, non posizionare gli altoparlanti anteriori troppo vicino alla TV.
- Lasciare adeguata ventilazione attorno al sistema DVD.

Operazione 5: Collegamento delle antenne FM/MW



- 1 Collegare l'antenna a cerchio MW fornita in dotazione al jack **MW**. Posizionare l'antenna MW a cerchio su di uno scaffale o attaccarla ad un montante o alla parete.
- 2 Collegare l'antenna FM fornita in dotazione al jack **FM**. Estendere l'antenna FM e fissarne le estremità alla parete.


Per migliore ricezione stereo FM, collegare l'antenna esterna FM (non fornita).



Note:

- Regolare la posizione dell'antenna per la migliore ricezione.
- Posizionare le antenne più distanti possibile una TV, VCR o altre sorgenti di radiazione per impedire indesiderati interferenze.

Operazione 6: Collegamento di una TV



IMPORTANTE !

- C'è bisogno solo di effettuare un collegamento video dalle seguenti opzioni, secondo le capacità del sistema di TV.
- Collegare il sistema DVD direttamente alla TV.
- Il collegamento video scart produce qualità di immagine superiore e il collegamento S-Video produce una migliore qualità d'immagine. Queste opzioni devono essere disponibili sulla TV.
- Se vengono utilizzati entrambi i collegamenti video Scart ed S-Video per collegare la TV, il segnale video automaticamente passa a S-Video quando si accende il sistema DVD. Per regolare il video output a 'Scart', vedere la pagina 230.

Come utilizzare il jack Scart

- Usare il cavo video scart (nero) per collegare il jack **SCART** del sistema DVD ai corrispondenti jack ingresso Scart della TV.
OPPURE

Come utilizzare il jack video composto (CVBS)


- Usare il cavo video composto (giallo – non fornito) per collegare il jack **CVBS** del sistema DVD all'ingresso video (o etichettato come A/V In, Video In Composite oppure Baseband) sulla TV.
OPPURE

Come utilizzare il jack S-Video

- Usare il cavo S-Video (non fornito) per collegare il jack **S-VIDEO OUT** al jack ingresso S-Video del sistema DVD (o etichettato come Y/C oppure S-VHS) sulla TV.

Collegamenti (opzionali)

Come collegare un VCR o una scatola via Cavo/Satellite



Come visualizzare ed ascoltare la riproduzione

- 1 Collegare il VCR o la scatola via cavo/satellite alla TV come illustrato.
- 2 Collegare gli jack **AUX IN (R/L)** del sistema DVD alle uscite audio **AUDIO OUT** sul VCR o sulla scatola via cavo/satellite.

Prima di avviare il funzionamento, premere **AUX/DI** sul telecomando per selezionare "AUX" ed attivare la sorgente d'ingresso.

Come utilizzare il VCR per registrare la riproduzione del DVD

Alcuni DVD sono protetti da copia. Non è possibile registrare o doppiare dischi protetti utilizzando VCR.

- 3 Collegare il jack **CVBS** del sistema DVD all'ingresso video **VIDEO IN** sul VCR.
- 4 Collegare gli jack **LINE OUT (R/L)** del sistema DVD alle entrate audio **AUDIO OUT** sul VCR. Questo consentirà di effettuare registrazioni analogiche stereo (due canale, destro e sinistro).

Per visualizzare la riproduzione di DVD durante la registrazione bisogna collegare il sistema DVD alla TV utilizzando SCART (come illustrato sopra) o il collegamento S-VIDEO.

Apparecchio principale e telecomando

① STANDBY ON

- Passa alla modalità standby Eco Power o accende l'apparecchio.
- * Regola alla modalità standby

② Piastre dei dischi 1~5

③ OPEN•CLOSE ▲ (DISC1~5)

- Apre/chiede la piastra individuale del disco.

④ iR SENSOR

- Puntare il telecomando verso questo sensore.

⑤ MEDIA SLOT

- Inserire la scheda della memoria nell'adattatore di scheda del PC ed infilarla nella scanalatura dei media per visualizzazione.

⑥ EJECT ▲

- Espelle la scheda della memoria dalla scanalatura.

⑦ Pannello di display dell'altoparlante

⑧ Pannello di display del sistema

⑨ TUNING

- Commuta tra la sintonizzazione di frequenza e la modalità di preimpostazione.

⑩ PROG (PROGRAM)

- in modalità DISC: inizia la programmazione.
- in modalità TUNER: inizia la programmazione di preimpostazioni *automatica/manuale.
- in modalità CLOCK: seleziona il display dell'orario di 12 o 24 ore.

⑪ ► II PLAY•PAUSE

- in modalità DISC: avvia/pausa la riproduzione.
- in modalità TUNER: * entra nella modalità Plug & Play e/o inizia l'installazione di stazioni radio di preimpostazione. (soltanto sull'unità principale).

■ STOP

- Esce da un'operazione.
- in modalità DISC: arresta la riproduzione o *azzerà un programma.
- in modalità TUNER: * cancella una stazione radio di preimpostazione.

◀◀ SEARCH ▶▶ (PREV/NEXT)

- in modalità DISC: *effettua la ricerca all'indietro/in avanti o seleziona un brano
- in modalità TUNER: sintonizza la frequenza radio su/giù o seleziona una stazione radio programmata. (Sul telecomando, può sintonizzare la frequenza radio su/giù)
- in modalità CLOCK: regola minuti ed ore.

⑫ SEATING (disponibile soltanto nella modalità canali multipli)

- Attiva/disattiva il diagramma sulla TV di posti a sedere, quindi usa il controllo VOLUME sull'apparecchio principale o il joystick sul telecomando per selezionare la posizione di posto a sedere desiderato.

⑬ SURROUND (SURR.)

- Seleziona surround canali multipli, suono 3D o modalità stereo.

⑭ SOURCE

- Seleziona la rilevante modalità attiva: TV/AV, DISC, MEDIA SLOT, TUNER, AUX o DI.
- in modalità DISC: commuta tra DISC e MEDIA SLOT.
- in modalità TUNER: passa dalla banda FM ad MW.
- in modalità AUX: commuta tra la modalità AUX e DI (ingresso digitale).

⑮ CLOCK•TIMER

- * Imposta la modalità dell'orologio o del timer.
- Visualizza il display dell'orologio per alcuni secondi.

⑯ VOLUME (VOL + -)

- Regola il livello del volume.

⑰ BASS / TREBLE

- Seleziona il suono basso o treble, quindi utilizza il controllo VOLUME per selezionare il potenziato livello desiderato.

⑱

- Inserire la spina della cuffia. Gli altoparlanti verranno silenziati.

* = Premere e tenere premuto il pulsante per più di due secondi.

Pulsanti di comando disponibili solamente sul telecomando

19 **SYSTEM MENU** (solo modalità DVD)

- Entra o esce dal menu di impostazione del sistema.

20 **Joystick** ◀ ▶ ▲ ▼

- Seleziona la direzione di movimento nel menu.
- ◀▶ Seleziona una stazione radio programmata.

21 **OK**

- Conferma una selezione.

22 **DISC SKIP**

- Seleziona la successiva piastra del disco per la riproduzione.

23 **REPEAT**

- Seleziona le varie modalità di ripetizione.

24 **VOICE** (disponibile soltanto nella modalità canali multipli)

- Attiva/disattiva l'effetto del suono a viva voce.

25 **MUTE**

- Silenzia o ripristina il volume.

26 **DIM**

- Attiva/disattiva la modalità di attenuazione.

27 **SLEEP**

- Imposta la funzione del timer di sonno.

28 **SUB** + –

- regola il livello del suono del subwoofer.

29 **TVVOL** + –

- Regola il volume della TV (Soltanto TV Philips).

30 **REPEAT A-B**

- Ripete la riproduzione di una specifica sezione sul disco.

31 **ZOOM**

- Ingrandisce un'immagine sullo schermo della TV.

32 **DISC MENU**

- Entra o esce dal menu dei contenuti del disco.
- Solamente per VCD versione 2.0; Nella modalità di stop, attiva/disattiva il controllo della modalità di riproduzione (PBC). Durante la riproduzione, ritorna al menu principale.

33 **SOUND**

- Seleziona un effetto suono.

34 **Tastierina numerica (0-9)**


- Per digitare un numero di brano/titolo del disco.
- Per digitare un numero di stazioni radio programmate.

35

- Regola alla modalità standby Eco Power.
- * Regola alla modalità standby

Come incominciare


Operazione 1: Inserimento delle batterie nel telecomando



- 1 Aprire lo scomparto delle batterie.
- 2 Inserire due batterie del tipo R06 o AA, seguendo le indicazioni (+ -) all'interno del comparto.
- 3 Chiudere il coperchio.

Utilizzo del telecomando per azionare l'apparecchio

- 1 Puntare il telecomando direttamente verso il tele sensore (iR) sul pannello anteriore.
- 2 Selezionare la sorgente che si desidera comandare premendo uno dei tasti di selezione di sorgente sul telecomando (ad esempio TV/AV,TUNER).
- 3 Quindi selezionare la funzione desiderata (Ad esempio ►||, ◀◀▶▶).




ATTENZIONE!

- Togliere le batterie se sono scariche o se il telecomando non deve essere usato per un lungo periodo di tempo.
- Non usare in combinazione batterie nuove e vecchie o di tipo diverso.
- Le batterie contengono delle sostanze chimiche, quindi si raccomanda di smaltirle nel modo adeguato.

Operazione 2: Regolazione dell'orologio

L'orologio può essere regolato nella modalità di 12 ore che in quella di 24 ore ("12:00 AM" oppure "00:00" ad esempio).



- 1 Premere **STANDBY ON** per accendere il sistema DVD.
- 2 Premere e tenere premuto **CLOCK • TIMER** fino a quando si visualizza "SELECT CLOCK OR TIMER" (seleziona orologio o timer).
- 3 Premere ►►► (se necessario) per cambiare il display a "CLOCK" quindi premere di nuovo **CLOCK • TIMER** per confermare.
- 4 Premere ◀◀◀ / ▶▶▶ per regolare i minuti e l'ora. Per aumentare la velocità, tenere premuto ◀◀◀ o ▶▶▶
→ I cambiamenti dei minuti passeranno alle ore.
- 5 Premere **PROG** per cambiare la modalità dell'orario di 12 ore o di 24 ore.
- 6 Premere di nuovo **CLOCK • TIMER** per memorizzare la regolazione.
→ L'orologio inizia a funzionare.

Per visualizzare l'orario dell'orologio in qualsiasi modalità attiva

- Premere **CLOCK • TIMER**.
→ Visualizza il display dell'orologio per alcuni secondi.

Note:

- Se il sistema DVD viene scollegato dall'alimentazione di rete, la regolazione dell'orologio verrà cancellata.
- Se non si preme nessun pulsante entro 90 secondi, il sistema uscirà dalla modalità di regolazione dell'orologio.


Operazione 3: Impostazione della TV

IMPORTANTE !

Assicurarsi di aver completato tutti i collegamenti necessari. (Vedere pagine 212 "Collegamento di una TV").

- 1 Regolare il controllo **SOURCE** fino a quando "DISC X" non appare sul pannello di display (oppure premere **DISC/MEDIA** sul telecomando).
- 2 Accendere la TV ed impostare il corretto canale video. Sullo schermo della TV si dovrebbe visualizzare lo sfondo blu DVD Philips.
 - Normalmente questo canale si trova tra il canale più alto e quello più basso e potrebbe essere denominato FRONT,A/V IN o VIDEO.
 - Per ulteriori dettagli consultare il manuale della TV.
 - Oppure, si potrebbe andare al canale 1 della TV, quindi premere ripetutamente il pulsante giù del canale fino a quando si vede il canale d'ingresso video.
 - Oppure, il telecomando della TV potrebbe avere un pulsante o un interruttore che seleziona diverse modalità video.


Come cambiare l'impostazione NTSC/PAL sul telecomando



- 1 Premere **DISC/MEDIA** sul telecomando per entrare nella modalità disco.
 - Assicurarsi che nessun disco MP3 o Picture (Kodak, JPEG sia presente sulla relativa piastra)
 - Attendere fino a quando il sistema finisce di leggere i dischi prima di procedere alla successiva operazione. Se la riproduzione inizia, premere ■ per arrestarla.
- 2 Premere e tenere premuto **DISC/MEDIA** sul telecomando fino a quando sul pannello del display appare "PAL" o "NTSC".
 - Per cambiare l'impostazione ripetere l'operazione 2.

Come selezionare il sistema del colore che corrisponde alla TV

Questo sistema DVD è compatibile con entrambi NTSC e PAL. Per poter riprodurre un DVD su questo sistema, il sistema del colore del DVD, della TV e del sistema DVD devono corrispondere.



- 1 Nella modalità disco, arrestare la riproduzione e premere **SYSTEM MENU**.
- 2 Selezionare l'icona  e premere ▼.
- 3 Utilizzare il joystick (◀▶▲▼) sul telecomando per navigare per il menu.

Spostarsi su  e premere ▶.
Spostarsi su 'TV System' (Sistema TV) e premere ▶.

Auto – Selezionare questo se la TV collegata è compatibile con entrambi NTSC e PAL (sistemi multipli). Il formato di uscita sarà corrispondente al segnale video del disco.


NTSC – Selezionare questo se la TV collegata è nel sistema NTSC. Cambierà il segnale video di un disco PAL (VCD solamente) e lo emetterà in formato NTSC.

PAL – Selezionare questo se la TV collegata è nel sistema PAL. Cambierà il segnale video di un disco NTSC e lo emetterà in formato PAL.

- 4 Selezionare una voce e premere **OK**.

Per rimuovere il menu
Premere SYSTEM MENU.


Operazione 4: Come selezionare la disposizione degli altoparlanti



- 1 Nella modalità disco premere **SYSTEM MENU**.
- 2 Selezionare l'icona e premere ▼.
- 3 Utilizzare il joystick (◀▶▲▼) sul telecomando per navigare per il menu.

Spostarsi su e premere ▶.

Spostarsi su 'Speaker Layout' (Disposizione altoparlanti) e premere ▶.




- 4 Selezionare il layout che più strettamente rassomiglia a quello della disposizione degli altoparlanti, quindi premere **OK**.
→ L'uscita degli altoparlanti si regola automaticamente per adattarsi all'impostazione della disposizione selezionata degli altoparlanti basata sulla posizione del posto a sedere al centro. Per cambiare la posizione del posto a sedere, vedere "Cambio della posizione di controllo del posto a sedere".
→ Se si sceglie 'Personal' (Personale), le uscite del canale degli altoparlanti sarà conforme alle impostazioni nel menu 'Altoparlanti' (Vedere la pagina successiva "Come impostare i canali degli altoparlanti").

Per rimuovere il menu

Premere **SYSTEM MENU**.

Cambio della posizione di controllo del posto a sedere


Generalmente, il miglior punto del suono e la posizione ideale a sedere è al centro della stanza. Con questa funzione 'SEATING', consente di selezionare la posizione a sedere nella stanza e la disposizione dell'altoparlante viene regolata automaticamente per la migliore prestazione.



- 1 Premere **SURR.** (oppure **SURROUND** sul pannello anteriore) ripetutamente per selezionare 'multi-canali'.
- 2 Premere **SEATING**.
→ Il diagramma della disposizione degli altoparlanti che rappresenta la corrente disposizione sullo schermo della TV. Per cambiare la disposizione degli altoparlanti, vedere "Come selezionare la disposizione degli altoparlanti".
- 3 Utilizzare il joystick (◀▶▲▼) sul telecomando (oppure il controllo **VOLUME** sul pannello anteriore) per selezionare la corrente posizione a sedere.
→ Durante la riproduzione, si possono udire delle modifiche dell'effetto suono quando si cambia la posizione a sedere.
→ Se non si preme nessun pulsante entro cinque secondi, il diagramma del controllo a sedere esce dallo schermo della TV ed il sistema eseguirà l'ultima posizione a sedere selezionata.
- 4 Se si vuole disattivare la funzione a sedere, premere nuovamente **SEATING**.
→ "PERSONAL SETTING" (posti a sedere personali) appare ed il sistema ritorna alle impostazioni degli altoparlanti personali.

Come impostare i canali degli altoparlanti

Si possono regolare i tempi di ritardo (solamente surround) ed il livello del volume di ogni altoparlante individuale. Queste regolazioni consentono di ottimizzare il suono secondo il proprio ambiente ed impostazione. Le impostazioni degli altoparlanti sono attivi solamente sulle uscite audio dei canali multipli.



- 1 Premere **SURR.** (oppure **SURROUND** sul pannello anteriore) ripetutamente per selezionare 'Multi-canali'.
- 2 Nella modalità disco premere **SYSTEM MENU**.
- 3 Selezionare l'icona e premere **▼**.
- 4 Utilizzare il joystick (**◀▶▲▼**) sul telecomando per navigare per il menu. Spostarsi su e premere **▶**. Spostarsi su 'Speakers' (Altoparlanti) e premere **▶**.
- 5 Premere **▲▼** per selezionare (Anteriore SX e DX, Centrale, Surround SX e DX, Subwoofer), quindi premere **▶** per entrare nel menu d'impostazione degli altoparlanti. → Il tono di testaggio viene generato automaticamente.
- 6 Usare **▲▼** per regolare le impostazioni di ogni altoparlante adatte per le esigenze del proprio ambiente, che potrebbero includere:
 - (A) Attivazione o disattivazione dell'uscita del suono.
 - (B) Impostazioni del tempo di ritardo - usare le impostazioni di ritardo più lunghe quando gli altoparlanti surround sono più vicino a chi ascolta degli altoparlanti anteriori.
 - (C) Regolare i livelli del volume di uno o entrambi gli altoparlanti fino a quando il suono è pari.
- 7 Premere **OK** per confermare.

Per rimuovere il menu
Premere SYSTEM MENU.

Operazione 5: Come impostare le preferenze di lingua

Si possono selezionare le impostazioni della lingua preferita in modo che questo sistema DVD automaticamente passa alla propria lingua ogni qualvolta si carica un disco. Se la lingua selezionata non è disponibile sul disco, l'impostazione di default del disco viene usata al suo posto. Eccetto che la lingua del menu del sistema, rimarrà una volta selezionata.



- 1 Nella modalità disco, arrestare la riproduzione e premere **SYSTEM MENU**.
- 2 Selezionare l'icona e premere **▼**.
- 3 Utilizzare il joystick (**◀▶▲▼**) sul telecomando per navigare per il menu. Spostarsi su e premere **▶**. Spostarsi su 'Menu Language' (Lingua menu) e premere **▶**.
- 4 Selezionare una lingua e premere **OK**.
- 5 Utilizzare il joystick (**◀▶▲▼**) sul telecomando per navigare per il menu. Spostarsi su e premere **▶**. Spostarsi su uno delle seguenti voci e premere **▶**.
 - 'Audio Language' (Lingua audio)
 - 'Subtitle' (Sottotitoli)
 - 'Disc Menu' (Menu disco)
- 6 Selezionare una lingua e premere **OK**.
- 7 Ripetere operazioni da 5 a 6 per le altre impostazioni.

Per rimuovere il menu
Premere SYSTEM MENU.

Operazioni del disco

IMPORTANTE !

- I dischi DVD ed i lettori sono stati progettati con limitazioni regionali. Prima di leggere un disco, assicurarsi che sia nella stessa zona del lettore.
- A seconda del DVD o del CD Video, alcune operazioni possono essere diverse o limitate.
- Non esercitare nessuna pressione sulla piastra del disco o poggiarvi altri oggetti oltre al disco sulla relativa piastra. **Facendo questo si causerebbero dei cattivi funzionamento del lettore del disco.**

Dischi riproducibili

Il sistema di cinema domestico DVD potrà riprodurre:

- Dischi video digitali (DVD)
- CD Video (VCD)
- CD Super Video (SVCD)
- Dischi video digitali + Riscrivibili (DVD+RW)
- Dischi compatti (CD)
- Dischi MP3, file Picture (Kodak, JPEG) su CD-R(W)
 - Formato JPEG/ISO 9660.
 - Display di 30 caratteri massimo.
 - Frequenze di campionatura supportate: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - Velocità di trasferimento supportata: 32~256 (kbps), velocità di trasferimento variabile



Codici di regione

I DVD devono essere etichettati per tutte le **regioni (ALL)** oppure per **Regione 2** per poterli riprodurre su questo sistema di DVD. Non è possibile riprodurre dischi etichettati per altre regioni.



Nota:

- Se si incontrano delle difficoltà nel riprodurre certi dischi, togliere il disco e provarne un altro. *Dischi non formattati correttamente non verranno riprodotti su questo sistema DVD.*

IMPORTANTE !



Se l'icona d'inibizione (o X) appare sullo schermo della TV quando si preme un tasto, significa che la funzione non è disponibile sul corrente disco o al corrente momento.

Come riprodurre dischi


- 1 Regolare il controllo **SOURCE** fino a quando "DISC X" non appare sul pannello di display (oppure premere **DISC/MEDIA** sul telecomando).
- 2 Accendere la TV ed impostare il corretto canale video d'ingresso (Vedere pagina 219 "Impostazione della TV").
→ Sullo schermo della TV si dovrebbe visualizzare lo sfondo blu DVD Philips.
- 3 Premere una volta il pulsante **OPEN•CLOSE**  per aprire la piastra del disco e caricarvi un disco, quindi premere lo stesso pulsante un'altra volta per chiudere la piastra del disco.
→ Assicurarsi che l'etichetta del disco sia rivolta verso l'alto. Per dischi a doppio lato, caricare il disco col lato che si vuole riprodurre rivolto in alto.
- 4 Ripetere l'operazione 3 per caricare un disco su di un'altra piastra.
- 5 La riproduzione inizia automaticamente dall'ultimo disco caricato.
→ Tutti i dischi disponibili si riprodurranno una volta, e poi si arrestano.
→ Se un menu di disco appare sulla TV, vedere la successiva pagina "Come utilizzare il menu del disco".
→ Se il disco è bloccato dal controllo parentale, bisogna digitare la password di quattro cifre. (vedere pagina 233-234).
- Per ottenere i migliori effetti surround, vedere pagina 220 "Cambio della posizione di controllo del posto a sedere".

Nota:

- *Solamente una piastra alla volta può essere aperta. Se si intende aprire la seconda piastra prima di chiudere la prima, quest'ultima si chiude automaticamente prima che la seconda piastra si apra.*

Come attivare/disattivare la modalità standby Eco Power

Questa è una funzione per il risparmio d'energia, il sistema commuta automaticamente alla modalità standby Eco Power se non si preme nessun tasto entro 30 minuti dopo che il disco ha finito la riproduzione.



- 1 Premere e tenere premuto **STANDBY ON** per attivare il sistema nella modalità standby.
→ Appare l'orologio.
- 2 Premere e tenere premuto **STOP** fino a quando "AUTO ECO ON" appare.
→ Per disattivare l'impostazione, ripetere l'operazione 2 fino a quando si visualizza "AUTO ECO OFF".

Come utilizzare il menu del disco

A seconda del disco, un menu potrebbe visualizzarsi sullo schermo della TV una volta caricato il disco.

Per selezionare una funzione di riproduzione o una voce

- Utilizzare il joystick (◀▶▲▼) oppure la **tastierina numerica (0-9)** dal telecomando, quindi premere **▶ II** oppure **OK** per iniziare la riproduzione.

Per accedere al menu o rimuoverlo

- Premere **DISC MENU** sul telecomando.

Per VCD con la funzione di Controllo di Riproduzione (PBC) (solamente versione 2.0)

- Nella modalità di arresto, premere **DISC MENU** per passare tra 'PBC ON' (PBC attivo) e 'PBC OFF' (PBC disattivo), quindi la riproduzione avrà inizio automaticamente.
→ Se si seleziona 'PBC ON', il menu del disco (se disponibile) si visualizzerà sullo schermo della TV. Utilizzare il joystick (◀▶▲▼) per evidenziare la selezione e premere **OK** per confermare oppure utilizzare la tastierina numerica (0-9) per selezionare l'opzione di riproduzione.
- Durante la riproduzione, premendo **DISC MENU** si ritornerà allo schermo del menu (se PBC è attivo).

Comandi di base di riproduzione

Come interrompere la riproduzione

- Premere **▶ II**.
→ Per riprendere la riproduzione normale, premere di nuovo **▶ II**.

Come selezionare un altro brano/ capitolo

- Premere **◀◀◀ / ▶▶▶** oppure utilizzare la **tastierina numerica (0-9)** per digitare un numero di brano/capitolo.

Ricerca avanti/indietro

- Premere e tenere premuto **◀◀◀ / ▶▶▶** quindi premere **▶ II** per riprendere la normale riproduzione.
→ Durante la ricerca, premendo e tenendo premuto di nuovo **◀◀◀ / ▶▶▶** si aumenterà la velocità di ricerca.

Come selezionare il disco successivo

- Premere **DISC SKIP**.
→ Il disco selezionato si riprodurrà una volta, e poi si arresta.

Come arrestare la riproduzione

- Premere **■**.

Come continuare la riproduzione dall'ultimo punto di arresto (DVD/VCD)

- Nella modalità di stop e quando il disco non è stato espulso, premere **▶ II**.

Per annullare la modalità di ripresa

- Nella modalità di stop, premere nuovamente **■**.

Note:

- Aprendo la piastra del disco corrente o selezionando un'altra piastra annullerà la funzione di continuazione.
- L'opzione riprendi potrebbe non essere disponibile su alcuni dischi.

Per sostituire dei dischi senza interrompere la riproduzione

- Premere il pulsante **OPEN•CLOSE ▲** della piastra inattiva del disco.
Ad esempio, se la piastra del disco 1 sta riproducendo correntemente si può sostituire il disco sulle piastre da 2 a 5.

Seleziona le varie funzioni di ripetizione

Ripetere modalità di riproduzione

- Mentre si riproduce un disco, premere **REPEAT** per selezionare:

RIPETI CAPITOLO (DVD)

– Per ripetere la riproduzione del capitolo corrente.

RIPETI ALBUM (MP3)

– Per ripetere la riproduzione dell'album corrente.

RIPETI BRANO/TITOLO

– Per ripetere la riproduzione del brano/titolo corrente.

RIPETI DISCO (CD/VCD/SVCD)

– Per ripetere la riproduzione del corrente disco o i brani programmati (se la modalità programma è attiva)

RIPETI TUTTO (CD/VCD/SVCD)

– Per ripetere la riproduzione di tutti i dischi disponibili o i brani programmati.

RIPETIZIONE DISATTIVATO

– Per annullare la modalità di ripetizione.

Note:


- La ripetizione della riproduzione potrebbe funzionare in modo errato con alcuni DVD.
- Per VCD, se la modalità PBC è attiva, la ripetizione della riproduzione non è possibile.

Come ripetere una sezione di un capitolo/brano

- 1 Mentre si sta riproducendo un disco, premere **REPEAT A-B** dal punto d'inizio.
- 2 Premere **REPEAT A-B** di nuovo al punto per terminare la sezione.
→ I punti A e B possono essere impostate all'interno dello stesso capitolo/brano.
→ La sezione quindi si ripete in continuazione.
- 3 Premere **REPEAT A-B** di nuovo per riprendere la normale riproduzione.

Programmare brani preferiti (CD e VCD audio)

I contenuti del disco possono essere riprodotti nell'ordine desiderato, programmando l'ordine dei brani da riprodurre. Si possono memorizzare fino a **99** brani.



- 1 Premere **DISC/SKIP** ripetutamente per selezionare una piastra di disco che contenga CD o VCD audio.
→ Attendere fino a quando il sistema finisce di leggere i dischi prima di procedere alla successiva operazione.
- 2 Quando la riproduzione inizia, premere ■ per arrestarla.
- 3 Premere **PROGRAM** per entrare nella modalità di programma.
→ "PROGRAM FULL" (programma pieno) si visualizzerà se sono stati programmati 99 brani.



- 4 Premere **◀◀**, quindi utilizzare la **tastierina numerica (0-9)** per digitare il numero del disco.
→ Si visualizzerà "DISC X".
- 5 Premere **▶▶**, quindi utilizzare la **tastierina numerica (0-9)** per digitare il numero del brano.
→ Si visualizzerà "TRACK X".
- 6 Premere **OK** per memorizzare il brano.
- 7 Ripetere le operazioni da 4 a 6 per memorizzare altri dischi e brani.
- 8 Premere **▶||** per iniziare la riproduzione del programma.
→ Solamente i brani programmati da CD e VCD audio verranno riprodotti.
- 9 Premere **■** per arrestare la riproduzione o uscire dalla modalità di programma.

Note:

- Premendo il pulsante **OPEN•CLOSE** della piastra del disco programmato si annullerà il programma.
- Se non si preme nessun pulsante entro 20 secondi, il sistema uscirà dalla modalità di programmazione.

Azzeramento del programma

- Arrestare la riproduzione, quindi premere e tenere premuto **■**.
→ **PROG** scompare dal pannello del display e "PROGRAM CLEARED" (programma azzerato) appare.


Nota:

- Se il sistema DVD viene scollegato dall'alimentazione di rete, il programma verrà cancellato.

Come utilizzare la barra del menu per programmare

IMPORTANTE !

Bisogna accendere la TV e regolarla al corretto canale di entrata (Vedere pagina 219 "Impostazione della TV").



- 1 Arrestare la riproduzione, quindi premere **SYSTEM MENU**.
→ Si visualizza la barra del menu lungo la parte superiore dello schermo della TV.
- 2 Utilizzare il joystick (**◀▶**) per selezionare e premere **▼** per entrare nel menu del programma.
- 3 Utilizzare il joystick (**◀▶▲▼**) per spostarsi per il menu del programma ed utilizzare la **tastierina numerica (0-9)** per digitare il numero del brano da programmare.
- 4 Premere **▶||** per iniziare la riproduzione del programma.
→ Solamente i brani programmati da CD e VCD audio verranno riprodotti.
- Nella modalità stop, premere **PROG** sul pannello anteriore per passare da programma attivo a disattivo.

Per azzerare il programma

- Arrestare la riproduzione, quindi premere e tenere premuto **■**.

Operazioni del disco

Come riprodurre disco MP3/ Picture (Kodak, JPEG)

IMPORTANTE !

Bisogna accendere la TV ed impostarla al corretto canale di entrata. (Vedere pagina 219 "Impostazione della TV").

- 1 Caricare un disco MP3/Picture (Kodak, JPEG).
→ Il tempo di lettura del disco potrebbe superare i 30 secondi a causa della complessità della configurazione della directory/file.
- 2 La riproduzione inizierà automaticamente.
→ Per dischi di picture, 9 immagini sommarie appariranno sulla TV. Premere ►|| per iniziare la riproduzione dello show di diapositive.
→ Per dischi MP3, una lista di album/titoli apparirà sulla TV.

(esempio del menu di disco MP3)

Title : Title Name 1	
Artist : Unknown	
Root	...
BIG HITS	MP3 "Title Name 1" 14
FAT POP HI	MP3 "Title Name 2" 15
HOT RELEA	MP3 "Title Name 3" 16
M. TV MUSIC	MP3 "Title Name 4" 17
NOW THAT	MP3 "Title Name 5" 18

(esempio del display delle 9 immagini sommarie)

A	B	C
D	E	F
G	H	I

Durante la riproduzione si può:

- Premere ◀◀◀ / ▶▶▶ per selezionare un altro titolo/immagine nella corrente cartella.
- Utilizzare il joystick (◀▶▲▼) sul telecomando per ruotare/sfogliare i file di immagini.
- Premere ►|| per interrompere/riprendere la riproduzione.
- 3 Per arrestare la riproduzione, premere ■.

Nella modalità stop, si può:


- Utilizzare il joystick (◀▶▲▼) dal telecomando per spostarsi per il menu e premere **OK** per selezionare il file desiderato da riprodurre.

- Nel menu dell'immagine, si può utilizzare il joystick (◀▶▲▼) per selezionare l'◀◀◀ o ▶▶▶ nel menu per visualizzare la pagina precedente/successiva (se disponibile).

Note:

- A causa della natura dell'MP3 Audio Digitale (DAM), solo musica audio digitale viene riprodotta.
- È normale che si verifichi un "salto" occasionale durante l'ascolto di dischi MP3.
- Alcuni file su dischi Kodak o JPEG potrebbero essere distorti durante la riproduzione a causa della configurazione e le caratteristiche del disco.

Come programmare un disco MP3



- 1 Arrestare la riproduzione, quindi premere **SYSTEM MENU**.
→ Si visualizza la barra del menu lungo la parte superiore dello schermo della TV.
- 2 Utilizzare il joystick (◀▶) per selezionare e premere ▼ per entrare nel menu del programma.
- 3 Utilizzare la **tastierina numerica (0-9)** oppure il joystick (◀▶▲▼) per selezionare il numero del titolo e premere **OK**.
- 4 Ripetere l'operazione 3 per selezionare il numero del titolo.
- 5 Premere ■ per arrestare la programmazione.
→ Si visualizzerà una lista di brani programmati.
- 6 Premere ►|| per iniziare la riproduzione del programma.

Per azzerare il programma

- Arrestare la riproduzione, quindi premere e tenere premuto ■.

Note:

- La funzione di ripetizione non è possibile durante la riproduzione del programma MP3.

Cenni sulle scanalature dei media

I **MEDIA SLOT** consentono di riprodurre i contenuti (ad esempio, immagini fisse digitali) presenti nella scheda della memoria PCMCIA) senza bisogno di utilizzare il dispositivo stesso (ad esempio, videocamera digitale, camcorder digitale, lettore di MP3) oppure un computer.

Schede di memoria (ad esempio, scheda , Compact Flash, Memory Stick, Smart Media, Secure Digital, scheda Multimedia) sono nuove forme di sistemi compatti portatili, scambio di dati digitali o di memorizzazione con compatibili e versatili dispositivi scheda di memoria a IC (Circuito Integrato) di registrazione con capacità di dati che supera quella di un disco floppy.

Precauzioni nella manipolazione della scheda di memoria

- Non attaccare nessun altro materiale oltre a alle etichette fornite sull'apposito spazio.
- Non toccare il connettore della scheda di memoria con le dita o con oggetti metallici.
- Non piegare, far cadere, smontare o modificare la scheda di memoria.
- Non lasciare che la scheda di memoria si bagni.
- Se si sta utilizzando una scheda di memoria che è stata inizializzata con un computer oppure si inizializza una scheda di memoria attaccata ad una videocamera mediante un collegamento USB, ulteriore funzionamento non è garantito.
- Un file d'immagine è stato modificato utilizzando un software di processo d'immagine non può essere aperto se è stato convertito ad un formato di file diverso.

Formato di scheda di memoria supportato

Formato del file: Immagine JPEG (*.jpeg).

Compatibilità:

- *immagini .jpeg registrate con un camcorder digitale oppure una videocamera digitale con la funzione di scheda di memoria.
- Immagini JPEG memorizzate in una scheda di memoria utilizzando un apposito adattatore per PC.
- File MP3.

Directory:

- Scheda di memoria
- CD Picture

Come riprodurre immagini JPEG dal scheda di memoria

- 1 Rimuovere la scheda di memoria dalla videocamera digitale ed inserirla nell'adattatore della scheda di memoria (non fornito) del PC.
- 2 Inserire l'adattatore nella scanalatura di media del lettore.
- 3 Regolare il controllo **SOURCE** fino a quando "MEDIA SLOT" appare sul pannello di display (oppure premere **DISC/MEDIA** sul telecomando).
- 4 Accendere la TV ed impostare il corretto canale video d'ingresso (Vedere pagina 219 "Impostazione della TV").
→ Se la scheda di memoria viene riconosciuta, si possono visualizzare 9 immagini sommarie sulla TV.
- 5 Si può anche utilizzare il joystick (◀▶▲▼) per fare la selezione dalle 9 immagini sommarie. Se si preme **OK**, l'immagine selezionata si visualizzerà sullo schermo della TV. Se si preme ▶||, la riproduzione dello show di diapositive avrà inizio dall'immagine selezionata.

Durante la riproduzione si può:

- Premere |◀◀ / ▶▶| per selezionare un'altra immagine.
- Utilizzare il joystick (◀▶▲▼) sul telecomando per ruotare/sfogliare i file di immagini.
- Premere ▶|| per interrompere/riprendere la riproduzione.
- 6 Per arrestare la riproduzione, premere ■.
- 7 Per espellere la scheda di memoria, premere **EJECT ▲**.

Nella modalità stop, si può:

- Utilizzare il joystick (◀▶▲▼) per selezionare |◀◀ o ▶▶| nel menu per visualizzare la pagina precedente/successiva (se disponibile).


Note:

- Alcuni file sulle schede di memoria potrebbero essere distorti quando si riproducono.
- Se si inserisce l'adattatore della scheda da PC nella scanalatura di media mentre si sta guardando la riproduzione di un DVD, l'immagine/ suono del disco potrebbe fissarsi/saltare a causa di interferenze elettriche.

Opzioni menu DVD

Come utilizzare la barra del menu

Si possono continuare un numero di operazioni direttamente mediante le barre di menu multipli sullo schermo della TV senza interrompere la riproduzione del disco. Eccetto quando si entra  (MENU IMPOSTAZIONE), la riproduzione si arresta.



- 1 Nella modalità disco premere **SYSTEM MENU**.
→ Si visualizza la barra del menu lungo la parte superiore dello schermo della TV.



- 2 Utilizzare il joystick (◀▶▲▼) sul telecomando per navigare per il menu.
→ Premere ◀▶ per passare per tutta la barra del menu.
→ Premere ▼ per immettere la selezione. Se sono disponibili scelte multiple, premere ripetutamente ▼ per selezionare.
- 3 Premere **OK** per confermare la sezione.
→ La riproduzione ricomincia o inizia automaticamente.

Per rimuovere il menu

Premere SYSTEM MENU.


IMPORTANTE !

- Alcune operazioni possono essere diverse o limitate, secondo il formato del disco. Consultare la copertina o l'astuccio del disco che si sta riproducendo.
- La modifica della lingua dei sottotitoli re dell'audio dalla barra del menu vale soltanto per il disco corrente, non cambia la preimpostazione di default.

	SOTTOTITOLI Selezionare una lingua di sottotitolo disponibile sul DVD.
	AUDIO DVD : Selezionare una lingua di sottotitolo disponibile sul DVD. VCD : Selezionare canali audio: VOCALE SX, VOCALE DESTRO, MONO SX, MONO DX, o STEREO
	AL RALLENTAMENTO Selezionare la velocità rallentata di riproduzione. Il volume verrà silenziato. Per riprendere la normale riproduzione, premere ► II. DVD : x2, x4, x8. VCD : x1, x2, x3. (AL=Lento in Avanti, IL=Lento Indietro)
	RETROCESSIONE RAPIDA (RR) DVD : x2, x4, x6, x8. VCD/MP3 : x1, x2, x3, x4.
	AVANZAMENTO RAPIDO (AR) DVD : x2, x4, x6, x8 VCD/MP3 : x1, x2, x3, x4. Selezionare una velocità di ricerca (indietro/avanti). Il volume verrà silenziato. Per riprendere la normale riproduzione, premere ► II.
	STATO Consente di visualizzare il corrente stato del disco. L'informazione varierà a seconda del formato del disco.
	<i>Disponibile solamente su DVD</i> RICERCA TITOLO (TITOLO XX:YY) Seleziona un titolo per iniziare la riproduzione. RICER CAPITOLO (CAPITOLO XX:YY) Seleziona un capitolo per iniziare la riproduzione. "XX" - numero corrente titolo/capitolo. "YY" - numero totale di titoli/capitoli. Usare la tastierina numerica (0-9) per cambiare il numero XX , quindi premere OK .
	RICERCA TEMPO (TEMPO __:__:__) Usare la tastierina numerica (0-9) per digitare l'orario (ore, minuti e secondi) in cui si vuole che la riproduzione abbia inizio.
	ZOOM Seleziona un rapporto d'immagine più grande: x1.5, x2.0, x3.0, quindi premere OK per confermare. Utilizzare il joystick per spostarsi all'interno dell'immagine ingrandita sulla TV. Per riprendere la normale riproduzione, selezionare 'ZOOM DISATTIVATO' dal menu.
	ANGOLO (SOLTANTO PER DVD) Seleziona la visualizzazione della stessa scena da angoli diversi se il DVD è stato registrato con angoli multipli.
	PASSO AVANTI Seleziona l'avanzamento dell'immagine di un fotogramma in avanti. Per riprendere la normale riproduzione, premere ► II.
	PBC PBC ATTIVA/DISATTIVA (per-VCD 2.0 con funzione PBC) Seleziona PBC attiva e disattiva. 'PBC DISATTIVA' - la riproduzione inizia automaticamente. 'PBC ATTIVA' - il menu del disco (se disponibile) si visualizzerà sullo schermo della TV. Usare la tastierina numerica (0-9) per digitare la scelta.
	PROGRAMMA Arresta la riproduzione, quindi selezionare questo per entrare nel menu del programma (vedere pagina 225 "Come utilizzare la barra del menu per programmare").

Come utilizzare il menu di impostazione

L'impostazione di questo DVD viene effettuato tramite la TV, che consente di personalizzare l'apparecchio DVD secondo le proprie particolari esigenze.



- 1 Nella modalità disco premere **SYSTEM MENU**.
→ La riproduzione si arresta.
- 2 Selezionare l'icona  e premere ▼ per entrare nel menu di impostazione. Quindi premere ▲ ▼ per selezionare uno dei menu d'impostazione e premere ► per entrare nel menu.



- 3 Utilizzare il joystick (◀▶▲▼) sul telecomando per navigare per il menu.
- 4 Premere **OK** per confermare la sezione.
→ La riproduzione ricomincia o inizia automaticamente.

Per rimuovere il menu

Premere SYSTEM MENU.


NOTA:

Alcune delle funzioni nel menu d'impostazione vengono descritte alla sezione "Come incominciare".

Impostazione il formato della TV


Il formato che si seleziona deve essere disponibile su disco. Nel caso contrario, le impostazioni per la dimensione della TV non avranno effetto sull'immagine durante la riproduzione.

Seguire le operazioni descritte a "Come utilizzare il menu d'impostazione" e selezionare:



4:3 panscan

Selezionare questa se si dispone di una TV convenzionale ed il DVD non è formattato per visualizzazione a schermo largo. Una larga immagine viene visualizzata su tutto lo schermo della TV con una porzione automaticamente tagliata.



4:3 letterbox

Selezionare questa se si dispone di una TV convenzionale ed il DVD non è formattato per visualizzazione a schermo largo. Delle barre nere appariranno sulla parte superiore ed inferiore dello schermo della TV.



16:9

Selezionare questo se si dispone di una TV a schermo largo (bisogna anche impostare lo schermo della TV a "piena dimensione").




Opzioni menu DVD

Come impostare l'uscita video

Impostare l'uscita video secondo il collegamento video.

Arrestare la riproduzione, quindi seguire le operazioni descritte a "Come utilizzare il menu d'impostazione" e selezionare:



S-Video

Selezionare questa se si è collegato il sistema DVD alla TV utilizzando il jack S-Video.

Scart / Pr Pb Y

Selezionare questa se si è collegato il sistema DVD alla TV utilizzando i jack Scart.

(Pr Pb Y – questa funzione non è disponibile per questo modello).

Nota:

– Non c'è bisogno di regolare l'impostazione dell'uscita video se si sta utilizzando il jack CVBS (giallo) per collegare il sistema DVD alla TV.

Salvaschermo – come attivare/ disattivare

Seguire le operazioni descritte a "Come utilizzare il menu d'impostazione" e selezionare:



Off (Disattiva)

Selezionare questa per disattivare la funzione di salvaschermo.


On (Attiva)

Selezionare questa se si desidera attenuare lo schermo della TV quando la riproduzione del disco viene arrestata o interrotta per oltre cinque minuti. Ciò impedirà che il dispositivo di visualizzazione venga danneggiato.

Come impostare l'uscita analogica

Impostare l'uscita analogica in modo da corrispondere alla capacità di riproduzione del cinema domestico DVD. A questa funzione si può accedere anche mediante il pulsante SURR del telecomando (oppure SURROUND sul pannello anteriore).

Seguire le operazioni descritte a "Come utilizzare il menu d'impostazione" e selezionare:



Stereo

Selezionare questa funzione per cambiare l'uscita del canale a stereo che emette il suono solo dai due altoparlanti anteriori e dal subwoofer.

3D Sound (Suono 3D)

Selezionare questa funzione per cambiare l'uscita del canale a 3D che emette il suono solo dai due altoparlanti anteriori e dal subwoofer.


Multi-channel (Canali multiplo)

Selezionando questa attiva l'uscita del canale multiplo.

Come impostare l'uscita digitale

Impostare l'uscita digitale secondo i collegamenti del componente audio opzionale.

Seguire le operazioni descritte a "Come utilizzare il menu d'impostazione" e selezionare:



Off (Disattiva)

Selezionare Off (disattivo) per disattivare l'uscita digitale.

All (Tutte)

Selezionare questa funzione se si è collegato un'uscita digitale un pezzo opzionale di componente audio che disponga di decodificatore a canale multiplo.


PCM only (Soltanto PCM)

Impostare l'uscita PCM (Modulazione Codice Impulso) soltanto dopo aver impostato l'uscita digitale del sistema 'Soltanto PCM' (Vedere "Come impostare l'uscita PCM").

Come impostare l'uscita PCM

Impostare l'uscita PCM (Modulazione Codice Impulso) soltanto dopo aver impostato l'uscita digitale del sistema 'Soltanto PCM' (Vedere "Come impostare l'uscita digitale").

Seguire le operazioni descritte a "Come utilizzare il menu d'impostazione" e selezionare:



48 kHz

Selezionare questa funzione se il componente audio opzionale non è in grado di elaborare il segnale d'ingresso digitale di 96kHz. Il segnale quindi viene convertito ad uno standard con un valore di campionatura di 48 kHz.


96 kHz

Selezionare questa funzione se il componente esterno è in grado di elaborare ingresso di segnale digitale con valori di campionatura di 96 kHz. Tuttavia, se l'uscita del suono è distorta oppure il suono è assente, selezionare invece 48 kHz.

Opzioni menu DVD

Modalità notte – come attivare / disattivare

Seguire le operazioni descritte a “Come utilizzare il menu d’impostazione” e selezionare:



Off (Disattiva)


Selezionare questa funzione se si vuole godere il suono surround con la sua dinamica gamma.

On (Attiva)

Selezionare questa funzione per livellare il volume. Le uscite del volume alto verranno attenuate mentre le uscite de volume basso vengono aumentate ad un livello udibile. Questa funzione è disponibile soltanto per film con modalità Dolby Digitale.

Come ripristinare le impostazioni originali

Seguire le operazioni descritte a “Come utilizzare il menu d’impostazione” e selezionare:




Reset (Ripristina)

Premendo ► sul telecomando si ripristinano tutte le voci del menu d’impostazione al settaggio impostato in fabbrica ad eccezione della password del controllo parentale.

Come limitare la riproduzione mediante il controllo parentale

(disponibile soltanto in lettore regione 1)

Alcuni DVD potrebbero avere un livello di controllo parentale assegnato al completo disco o a certe scene contenute nel disco. Questa funzione consente un livello limite di riproduzione. I livelli di classificazione vanno da 1 a 8 e dipendono dalle normative del paese. Si può proibire la riproduzione di alcuni dischi non adatti per i bambini oppure riprodurre dei dischi con alternative scene.



1 Nella modalità disco premere **SYSTEM MENU**.


2 Selezionare l'icona e premere ▼.

3 Utilizzare il joystick (◀▶▲▼) sul telecomando per navigare per il menu.

Spostarsi su e premere ▶.

Spostarsi su 'Parental Control' (Il controllo Parentale) e premere ▶.

- 4 Utilizzare la **tastierina numerica (0-9)** per digitare '1234' (password di default) quando viene chiesto di digitare la password di 4 cifre. Bisogna digitare l'esatto codice due volte.
→ Per cambiare la password, vedere la pagina 234 "Come cambiare la password".
- 5 Selezionare un livello di classificazione e premere **OK**.
→ Dei DVD classificati oltre il livello selezionato non si verranno riprodotti a meno che non digita la password a quattro cifre e si seleziona un livello di classificazione superiore. Per disattivare il controllo parentale e lasciare che tutti i dischi vengano riprodotti, selezionare 'Non controllo parentale'.



6 Premere di nuovo **SYSTEM MENU** per eliminare il menu.

Spiegazione della classificazione

NO PARENTAL – Riproduce tutti i dischi. (Non controllo parentale)

8 ADULT – Materiale per adulti; deve essere visualizzato solamente da adulti a causa di materiale sessuale grafico, violenza o linguaggio.

7 NC-17 – Nessun bambino inferiore ai 17 anni; visualizzazione non raccomandata per bambini inferiore ai 17 anni.

6 PG-R – Guida Parentale - Vietato; si raccomanda che i genitori vietano la visualizzazione a bambini inferiore ai 17 anni oppure ne permettono la visualizzazione sotto la loro supervisione o quella di un adulto.

4 PG13 – Il materiale non è adatto per bambini di età inferiore ai 13 anni.

3 PG – Si suggerisce Guida Parentale

1 G – Udenza Generale; raccomandato come accettabile per persone di tutte le età.

Nota:


– Alcuni DVD non sono codificati con una classificazione sebbene la classificazione del film è stampata sulla busta del disco. La caratteristica del livello di classificazione non funziona con tali dischi.

Opzioni menu DVD

Come cambiare la password

È possibile cambiare la password di quattro cifre usata per il controllo parentale.

La password di default è '1234'.




1 Nella modalità disco premere **SYSTEM MENU**.

2 Selezionare l'icona  e premere ▼.

3 Utilizzare il joystick (◀▶▲▼) sul telecomando per navigare per il menu.

Spostarsi su  e premere ▶.

Spostarsi su 'Password' e premere ▶.




4 Utilizzare la **tastierina numerica (0-9)** per digitare la password originale di quattro cifre a 'Digita codice'.


→ Se viene domandato di digitare il codice per la prima volta, digitare '1234'.

→ Se si dimentica la password, premere ■ **quattro volte** per ripristinare alla password di default (1234).

5 Digitare la nuova password di quattro cifre.



6 Digitare un'altra volta la nuova password di quattro cifre.



7 Premere di nuovo **SYSTEM MENU** per eliminare il menu.

IMPORTANTE !

- Assicurarsi che le antenne FM e MW siano collegate.
- Il pulsante **TUNING** sul pannello anteriore viene utilizzato per passare tra la sintonizzazione di frequenza e quella programmata.

Quando nella sintonizzazione programmata, premendo i pulsanti **◀◀ / ▶▶** sul pannello anteriore si cambia il numero programmato. Altrimenti, premendo **◀◀ / ▶▶** si cambierà la frequenza radio.

Sintonizzazione su stazioni radio

- 1 Premere **TUNER** sul telecomando (o regolare il controllo **SOURCE** sul pannello anteriore) per selezionare "FM TUNER" o "MW TUNER".
- 2 Premere e tenere premuto **◀◀ / ▶▶** fino a quando l'indicazione di frequenza inizia a cambiare, quindi rilasciare il pulsante.
→ La successiva stazione radio si sintonizza automaticamente.
→ ∞ si illumina per la ricezione stereo FM.
- 3 Per sintonizzarsi su di una stazione debole, premere brevemente e ripetutamente **◀◀ / ▶▶** fino a quando si trova una ricezione ottimale.
- Se si utilizza **◀◀ / ▶▶** sul pannello anteriore per la sintonizzazione della frequenza, assicurarsi che il sistema sia nella modalità di sintonizzazione di frequenza. In caso negativo, premere **TUNING** (SINTONIZZAZIONE).
→ Si visualizzerà "FREQ MODE".

Come programmare le stazioni radio


È possibile memorizzare fino a 40 stazioni radio programmate, iniziando dalla lunghezza d'onda FM seguito da MW.

Note:

- Il sistema esce dalla modalità di programmazione se non si preme nessun pulsante entro 20 secondi .
- Se non viene rilevata nessuna frequenza stereo durante Plug & Play, si visualizza "CHECK ANTENNA" (controllare l'antenna).

Come utilizzare il Plug & Play

Plug & Play consente di memorizzare automaticamente tutte le stazioni radio disponibili.




- 1 Collegare il sistema all'alimentazione di rete, viene visualizzato "AUTO INSTALL - PRESS PLAY" (installazione automatica - premere PLAY).
OPPURE
Dalla modalità standby Eco Power, premere e tenere premuto **▶||** sul pannello anteriore fino a quando si visualizza "AUTO INSTALL - PRESS PLAY".
- 2 Premere **▶||** sul pannello anteriore per iniziare l'installazione.
→ Si visualizza "INSTALL TUNER" (installazione del sintonizzatore).
→ Tutte le stazioni radio memorizzate in precedenza verranno sostituite.
→ Una volta completato, l'ultima stazione radio sintonizzata verrà riprodotta.

Operazioni del sintonizzatore

Programmazione automatica

È possibile iniziare la programmazione automatica da un numero programmato.



- 1 Premere **TUNER** sul telecomando (o regolare il controllo **SOURCE** sul pannello anteriore) per selezionare "FM TUNER" o "MW TUNER".
- 2 Premere ◀ ▶ oppure utilizzare la **tastierina numerica (0-9)** per selezionare un numero programmato per iniziare.
 - Se si utilizza ◀◀◀ / ▶▶▶ sul pannello anteriore per la sintonizzazione programmata, assicurarsi che il sistema sia nella modalità di sintonizzazione programmata. In caso negativo, premere **TUNING**.
→ Si visualizzerà "PRESET MODE".
- 3 Premere e tenere premuto **PROGRAM** (oppure **PROG** sul pannello anteriore) fino a quando si visualizza "AUTO PROGRAM" (programmazione automatica).
→ Se una stazione radio è registrata in una delle programmazioni, la stessa stazione radio non potrà essere registrata sotto un altro numero di programmazione.
→ Se nessun numero preimpostato viene selezionato, la preimpostazione automatica inizia dal numero 1 ed il resto delle preimpostazioni verrà sorpassato.

Programmazione manuale

È possibile scegliere di programmare solamente le stazioni radio preferite.

- 1 Nella modalità di sintonizzazione, premere **PROGRAM** (o **PROG** sul pannello anteriore).
- 2 Premere ◀ ▶ oppure utilizzare la **tastierina numerica (0-9)** per selezionare un numero programmato.
- 3 Premere ◀◀◀ / ▶▶▶ sul telecomando per selezionare una stazione radio.
- 4 Premere di nuovo **PROGRAM** per memorizzare.

Selezione di una stazione radio programmata

- Premere ◀ ▶ oppure utilizzare la **tastierina numerica (0-9)** per selezionare un numero programmato.
→ Il numero programmato, la frequenza radio e la banda d'onda vengono visualizzati.

Come cancellare una stazione radio programmata

- Premere e tenere premuto ■ fino a quando si visualizza "PRESET DELETED" (stazione radio programmata cancellata).
→ La corrente stazione radio verrà cancellata e quella successiva disponibile prenderà il suo posto.
→ Tutte le stazioni programmate non numerate più alti verranno diminuite di uno.


Regolazione del timer

Il sistema può passare dalla modalità disco a sintonizzatore automaticamente ad un predeterminato orario, facendo da allarme per la sveglia.

IMPORTANTE !

– Prima di regolare il timer, assicurarsi che l'orologio sia regolato correttamente.

– Il volume del timer aumenterà gradualmente fino all'ultimo livello del volume sintonizzato. Se l'ultimo livello del volume programmato è troppo basso, l'apparecchio aumenterà ad un predeterminato livello udibile.



- 1 Premere **STANDBY ON** per accendere il sistema DVD.
- 2 Premere e tenere premuto **CLOCK•TIMER** fino a quando si visualizza "SELECT CLOCK OR TIMER" (selezione orologio o timer).
- 3 Premere **▶▶▶** (se necessario) per cambiare il display a "TIMER" quindi premere di nuovo **CLOCK•TIMER** per confermare.
- 4 Regolare **SOURCE** (o premere **DISC/MEDIA** oppure **TUNER** sul telecomando) per selezionare la sorgente di sveglia (il lettore di disco o il sintonizzatore).
- 5 Premere **◀◀◀ / ▶▶▶** per regolare l'orario di sveglia (minuti e ore). Per aumentare la velocità, tenere premuto **◀◀◀** o **▶▶▶**.
→ I cambiamenti dei minuti passeranno alle ore.

- 6 Premere di nuovo **CLOCK•TIMER** per memorizzare la regolazione.
→ Una volta regolato il timer, si accenderà sempre a meno che non venga disattivato.
→ L'icona rimarrà sul pannello del display. Sta ad indicare che il timer è attivato.
- **All'orario programmato, la sorgente del suono selezionata suonerà per 30 minuti prima di commutare alla modalità standby Eco Power** (se nessun pulsante viene premuto entro il predeterminato tempo).
→ **DISCO** – il primo brano dell'ultimo disco selezionato verrà riprodotto. Se la piastra dell'ultimo disco selezionato è vuota, passa al successivo disco disponibile. Se nessuna delle piastre è disponibile, passa alla modalità di sintonizzazione.
→ **SINTONIZZATORE** – l'ultima stazione radio sintonizzata suonerà.

Come attivare/disattivare il timer

- 1 Ripetere le operazioni da 1 a 3 di "Impostazione del timer".
- 2 Premere **■** per spegnere il timer.
→ L'icona scomparirà dal pannello del display e si visualizza "TIMER OFF" (timer disattivato).

OPPURE

Premere **CLOCK•TIMER** per attivare il timer all'ultima programmazione.
→ L'informazione del timer si visualizzerà per alcuni secondi, poi il sistema riprende la sua attiva sorgente o rimane nella modalità standby.

Nota:

– Il sistema uscirà dalla modalità di programmazione se non si preme nessun pulsante entro 90 secondi .

Funzionamenti del timer

Il timer di sonno permette che l'apparecchio passi automaticamente nella modalità standby Eco Power ad un predeterminato orario.

- Premere ripetutamente **SLEEP** sul telecomando fino a quando raggiunge il desiderato orario programmato.
→ Le selezioni sono come segue (orario in minuti);
15 → 30 → 45 → 60 → 90 → 120 →
OFF → 15 ...
→ Sul pannello del display si visualizzerà **SLEEP**, eccetto che se viene selezionato "OFF" (disattivato).
→ Prima che il sistema passa alla modalità standby Eco Power, si visualizza un conteggio alla rovescia di 10 secondi.
"SLEEP 10" → "SLEEP 9"... →
"SLEEP 1" → "SLEEP"

Per controllare o modificare l'impostazione

- Premere una volta **SLEEP** per visualizzare il tempo rimanente prima che si spegne. Se si continua a premere il pulsante **SLEEP**, sul pannello di display si visualizza la successiva opzione del timer di sonno.

Per annullare il timer di sonno

- Premere ripetutamente **SLEEP** fino a quando si visualizza "OFF", oppure premere il pulsante **STANDBY ON**.

Comandi del suono e del volume

Comando del suono

IMPORTANTE !

Per un corretto suono surround, assicurarsi che gli altoparlanti e subwoofer siano collegati (vedere pagina 210).

Come selezionare il suono surround

- Premere ripetutamente **SURROUND (SURR)** per selezionare: CANALI MULTIPLO, SUONO 3D o STEREO.
 - La disponibilità delle varie modalità di suono surround dipende dal numero di altoparlanti utilizzati e dal suono disponibile sul disco.
 - Gli altoparlanti centrale e surround funzionano solamente quando il sistema di cinema domestico DVD è impostato alla modalità canali multipli.
 - Le modalità di uscita disponibili per canali multipli includono: Dolby Digitale, DTS (Sistema Teatro Digitale) Surround, Dolby Surround e Dolby Pro Logic.
 - Trasmissioni o registrazioni stereo produrranno degli effetti di canale surround quando vengono riprodotte nella modalità surround. Tuttavia, le sorgenti mono (suono a singolo canale) non produrranno alcun suono dagli altoparlanti surround.

Nota:

– Non è possibile selezionare la modalità di suono mono se il menu / barra del menu del sistema è attiva.

Come attivare/disattivare l'effetto del suono a viva voce

È possibile potenziare le uscite del suono del centro e del surround attivando la funzione di suono a viva voce se è stato selezionato canali multipli come la modalità di surround.

- Premere **VOICE** sul telecomando per selezionare "CLEAR VOICE ON". (voce viva attivata).
 - Per disattivare l'impostazione, premere nuovamente VOICE per selezionare "CLEAR VOICE OFF" (voce viva disattiva).

Come cambiare il livello del volume del subwoofer

- Premere **SUB + / -** sul telecomando per regolare il livello del volume del subwoofer (da -6 dB a +6 dB).

Come regolare il livello del Basso/Treble

La funzione di BASSO (basso tono) e di TREBLE (alto tono) consente di definire le impostazioni del processore del suono.

- 1 Premere **BASS** oppure **TREBLE**.
 - Si visualizza l'indicatore del livello.
- 2 Entro cinque secondi, usare il comando **VOLUME** per regolare il livello del basso o del treble (da -3 dB a +3 dB).
 - Se il comando del volume non viene usato entro cinque secondi, si riprende la sua normale funzione di comando del volume.

Come selezionare l'effetto suono digitale

Selezionare un effetto suono digitale programmato che corrisponda ai contenuti del disco o che ottimizza lo stile di musica che si sta riproducendo.

- Premere **SOUND** sul telecomando.
 - Quando si riproducono dischi di film, si può selezionare: CONCERT, DRAMA, ACTION o SCI-FI.
 - Quando si riproducono dischi di musica o quando nella modalità di sintonizzazione o AUX/DI, si può selezionare: ROCK, DIGITAL, CLASSIC o JAZZ.

Controllo del volume

- Regolare il controllo del **VOLUME** (o premere **VOL + / -** sul telecomando) per aumentare o diminuire il livello del volume.
 - "VOL MIN" è il minimo livello del volume e "VOL MAX" è il massimo livello del volume.

Per ascoltare con le cuffie

- Collegare la spina della cuffia alla presa  sulla parte anteriore del sistema DVD.
 - Gli altoparlanti verranno silenziati.

Per disattivare temporaneamente il volume

- Premere **MUTE** sul telecomando.
 - La riproduzione continuerà senza suono e "MUTE" (suono silenziato) viene visualizzato.
 - Per ripristinare il volume, premere MUTE di nuovo o aumentare il livello del volume.

Altre funzioni

Accensione/spengimento

Regolazione alla modalità attiva

- Regolare il comando **SOURCE** per selezionare.
DISC 1...DISC 5 → FM TUNER →
MW TUNER → TV/AV → AUX → DI →
MEDIA SLOT → DISC 1....

OPPURE

Premere **DISC/MEDIA, TUNER, TV/AV** o **AUX/DI** sul telecomando.

Come regolare la modalità standby Eco Power

- Premere **STANDBY ON** (⏻).
→ Il pulsante ECO POWER si illumina.
→ Lo schermo del display appare vuoto.

Come passare alla modalità standby (visualizzazione orologio)

- Premere e tenere premuto **STANDBY ON** (⏻).
→ Appare l'orologio.
→ Dalla modalità standby, premendo il pulsante **CLOCK•TIMER** fa passare il sistema alla modalità standby Eco Power.

Come attenuare lo schermo di visualizzazione del sistema

- Premere ripetutamente **DIM** per selezionare diversi livelli di luminosità dello schermo del display:


Come registrare su un componente esterno

- 1 Collegare il componente esterno di registrazione a **LINE OUT** o **DIGITAL OUT** (vedere pagine 214, 215 "Collegamenti opzionali").
- 2 Selezionare la sorgente da cui registrare sul sistema DVD (DISC/MEDIA, TUNER, TV/AV o AUX/DI) ed iniziare la riproduzione (se necessario).
→ È possibile registrare solamente dal lettore del disco (DISC) se DIGITAL OUT viene utilizzato per il collegamento del componente esterno di registrazione.
- 3 Iniziare a registrare sul componente esterno di registrazione.

Note:

- Per questa selezione sono disponibili tutte le funzioni di controllo del suono.
- Per dettagli consultare il manuale del componente collegato.

Come utilizzare il telecomando per il funzionamento della televisione



- 1 Premere **TV/AV**.
- 2 Premere **◀◀ / ▶▶** oppure utilizzare la **tastierina numerica (0-9)** per selezionare il canale della TV.
- 3 Premere **TV VOL + / -** per regolare il livello del volume della TV.
- 4 Premere **⏻** per spegnere la TV.

Caratteristiche tecniche

SEZIONE AMPLIFICATORE

Potenza di uscita	
- Modalità stereo (DIN)	100 W + 100 W RMS ^①
- Modalità suono surround (1 kHz)	100 W RMS/canale
Risposta di frequenza	100 Hz – 20 kHz/–3 dB
Rapporto segnale/rumore	> 65 dB (CCIR)
Sensibilità d'ingresso	
- AUX In	880 mV
- TV In	350 mV
Sensibilità di uscita	
- Cuffia	32 Ω – 1000 Ω
- Line Out	600 mV
- Digital In	acc IEC 60958 & IEC 61937

① 80hm, 1 kHz, 10% THD

SEZIONE SINTONIZZATORE

Gamma di sintonizzazione	FM 87,5 – 108 MHz (50 kHz) MW 531 – 1602 kHz (9 kHz)
Sensibilità di quiete 26 dB	FM 20 dB MW 3162 mV/m
Rapporto reazione immagine	FM 25 dB MW 28 dB
Rapporto rigetto IF	FM 60 dB MW 24 dB
Rapporto segnale/rumore	FM 60 dB MW 40 dB
Rapporto di soppressione AM	FM 30 dB
Distorsione armonica	FM Mono 3% FM Stereo 3% MW 5%
Risposta di frequenza	FM 180 Hz – 10 kHz/±6 dB
Separazione stereo	FM 26 dB (1 kHz)
Soglia stereo	FM 23,5 dB

SEZIONE DISCO

Modello laser	Semiconduttore
Diametro disco	12cm/8cm
Decodificazione video	MPEG-2/MPEG-1
DAC video	10 Bits
Sistema segnale	PAL/NTSC
Formato video	4:3/16:9
Segnale/rumore video	56 dB (minimum)
Uscita video composita	1,0 Vp-p, 75 Ω
Uscita S-Video	Y - 1,0 Vp-p, 75 Ω C - 0,286 Vp-p, 75 Ω
DAC audio	24 Bits/96 kHz
Risposta di frequenza	4 Hz – 20 kHz (44.1 kHz) 4 Hz – 22 kHz (48 kHz) 4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
Uscita/ingresso digitale	SPDIF (Interfaccia Digitale) Philips Sony
- PCM	IEC 60958
- Dolby Digital/DTS	IEC 60958, IEC 61937

UNITÀ PRINCIPALE

Alimentazione	220 – 240 V; 50 Hz
Consumo	155 W
Dimensioni (l x a x p)	435 mm x 100 mm x 360 mm
Peso	7,15 kg

ALTOPARLANTI

Altoparlanti anteriore/posteriore (surround)	
Sistema	azionatore triplo
Impedenza	8 Ω
Driver per altoparlanti	Woofer 2 x 3, 1 3/4 pollice
Risposta di frequenza	120 Hz – 20 kHz
Dimensioni (l x a x p)	94 mm x 280 mm x 70 mm
Peso	1,23 kg/ciascuno

ALTOPARLANTE CENTRALE

Sistema	Azionatore multi direzionale 5
Impedenza	8 Ω
Driver per altoparlanti	Woofer 4 x 2, 1 3/4 pollice
Risposta di frequenza	120 Hz – 20 kHz
Dimensioni (l x a x p)	435 mm x 72 mm x 63,5 mm
Peso	1,32 kg

SUBWOOFER DOPPIO

Impedenza	8 Ω
Driver per altoparlanti	Woofer da 4 pollici
Frequency response	30 Hz – 120 Hz
Dimensioni	
- Base	diametro 240 x 40 (mm)
- Tubo	110 x 900 (mm)
Peso	4,5 kg

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso

Ricerca dei Guasti

AVVERTENZA

In nessuna circostanza bisogna tentare di riparare personalmente l'apparecchio; tali interventi annullano la garanzia. Non aprire l'apparecchio: pericolo di scossa elettrica.

In caso di guasto, prima di portare l'apparecchio a riparare, controllare i punti sottoelencati. Se non si è in grado di risolvere il problema seguendo questi suggerimenti, rivolgersi al proprio rivenditore o Philips presterà aiuto.

Problema	Soluzione
Mancanza di alimentazione	<ul style="list-style-type: none">– Controllare che il cavo di alimentazione CA sia collegato correttamente.– Premere STANDBY ON sul pannello anteriore del sistema DVD per inserire l'alimentazione.
Assenza di immagine	<ul style="list-style-type: none">– Consultare il manuale del TV per la selezione del corretto canale d'ingresso video. Cambiare canale TV fino a quando sullo schermo si visualizza DVD.– Premere DISC sul telecomando.
Distorsione o scarsa immagine	<ul style="list-style-type: none">– Controllare il collegamento del video. Se vengono utilizzati entrambi i collegamenti video Scart ed S-Video per collegare la TV, il segnale video automaticamente passa a S-Video ogni volta che si accende il sistema DVD. Per cambiare l'impostazione, consultare 'Uscita video'.– Delle volte potrebbe apparire una piccola distorsione dell'immagine. Questo non è un cattivo funzionamento.– Pulire il disco.
Immagine completamente distorta o monocromatica.	<ul style="list-style-type: none">– Le TV dispongono di uno standard di sistema del colore. Se il sistema del colore del sistema DVD o del disco è diverso dal sistema del colore della TV, l'immagine potrebbe essere distorta o monocromatica. Impostare al corretto settaggio del 'Sistema TV'.
Il rapporto dell'aspetto dello schermo non può essere cambiato anche se si è impostata il display della TV.	<ul style="list-style-type: none">– Il rapporto dell'aspetto è fissato sul disco DVD.– A seconda della TV, non potrebbe essere possibile cambiare il rapporto dell'aspetto.
Assenza o distorsione del suono.	<ul style="list-style-type: none">– Regolare il volume.– Sostituire i cavetti dell'altoparlante.– Controllare i collegamenti degli altoparlanti.– Scollegare la cuffia.– Premere PLAY per riprendere la normale modalità di riproduzione se necessario.– Premere il corretto pulsante della sorgente sul telecomando (TV/AV o AUX, ad esempio) per scegliere l'apparecchio che si vuole ascoltare attraverso il sistema DVD.
Il sistema DVD non funziona.	<ul style="list-style-type: none">– Scollegare il cavo dell'alimentazione dalla presa per alcuni minuti. Ricollegare il cavo dell'alimentazione e provare di nuovo a farlo funzionare normalmente.

Problema	Soluzione
<p>Il lettore di DVD non inizia la riproduzione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Inserire un disco leggibile col lato di riproduzione rivolto verso il basso. - Controllare il tipo del disco, il sistema del colore ed il codice di regione. - Controllare che non vi siano graffi o macchie sul disco. - Premere SYSTEM SETUP per spegnere lo schermo del menu delle impostazioni. - Cambiare il valore del livello. - Dell'umidità si è condensate all'interno del sistema. Rimuovere il disco e lasciare l'apparecchio acceso per circa un'ora.
<p>Impossibile attivare alcune funzioni, quali Angolo, Sottotitoli o Audio multilingue.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - La funzione non potrebbe essere disponibile sul DVD. - La modifica della lingua del suono o del sottotitolo è proibita sul DVD.
<p>C'è assenza di suono dagli altoparlanti centrale e surround.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Assicurarsi che gli altoparlanti centrale e surround siano collegati correttamente. - Premere il pulsante SURROUND per selezionare la corretta impostazione del suono surround. - Assicurarsi che la sorgente che si sta riproducendo sia registrata o trasmessa in suono surround (DTS, Dolby, Digitale, ecc.).
<p>Ricezione radio scadente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Se il segnale è troppo debole, regolare l'antenna o collegarne una esterna per migliore ricezione. - Aumentare la distanza tra il sistema e la TV o VCR. - Sintonizzare alla corretta frequenza. - Posizionare l'antenna più distante dall'apparecchio che sta causando il rumore.
<p>Il telecomando non funziona correttamente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Selezionare la sorgente (DISC o TUNER, ad esempio) prima di premere il pulsante di funzione (▶ , ◀◀◀, ▶▶▶). - Ridurre la distanza tra il telecomando ed il sistema. - Sostituire le batterie con delle nuove. - Puntare il telecomando direttamente verso il sensore IR. - Controllare che le batterie vengano sistemate correttamente.
<p>Il timer non funziona.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Regolare l'orologio correttamente. - Premere e tenuto premuto CLOCK•TIMER per accendere il timer.
<p>Il pannello del display è scuro.</p> <p>Basso suono di ronzio o brusio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Premere un'altra volta DIM. - Posizionare il sistema DVD più distante possibile da dispositivi elettrici che potrebbero causare interferenze.

Analogico: Suono che non è stato convertito in numeri. Il suono analogico varia, mentre il suono digitale dispone di specifici valori numerici. Questi jack inviano l'audio attraverso due canali, il sinistro ed il destro.

A voce viva: Consente al processore del suono digitale di estrarre la dinamica della voce nei dialoghi di un film su tutte e 5 i canali surround senza compromettere la precisione della locazione e l'ampiezza del suono surround.

Canali multipli: Il DVD è stato ideato in modo da costituire ogni brano in un campo di suono. Canale multiplo si riferisce ad una struttura di brani di suono di tre o più canali.

Capitolo: Sezioni di un'immagine o un pezzo di musica su di un DVD che siano più piccoli dei titoli. Un titolo è composto da diversi capitoli. Ad ogni capitolo viene assegnato un numero di capitolo che consente di individuare quello desiderato.

Codice regionale: Un sistema per permettere che il disco venga riprodotto solamente nella regione indicata in precedenza. Quest'apparecchio riprodurrà solamente dischi degli stessi codici di regione. Il codice di regione dell'apparecchio si trova sul retro del pannello. Alcuni dischi sono compatibili con più di una regione (o tutte le regioni ALL).

Controllo del posto a sedere: Offre all'utente un'esperienza perfetta del suono e del film in qualsiasi parte della stanza, offrendo massima flessibilità e vera totale immersione poiché l'utente può scegliere il perfetto posto a sedere.

Controllo parentale Una funzione del DVD di limitare la riproduzione del disco secondo l'età degli utenti secondo il livello di classificazione vigente in ogni paese. Le limitazioni variano da disco a disco; quando attivata, la riproduzione verrà impedita se il livello del software è superiore del livello impostato per l'utente.

Digitale: Suono che è stato convertito in valori numerici. Il suono digitale è disponibile quando si usano i jack DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL o OPTICAL. Questi jack inviano l'audio attraverso canali multipli, invece che attraverso solo due canali come si fa per quello analogico.

Digitale Dolby: Un sistema di suono digitale sviluppato dai laboratori Dolby che contiene fino a sei canali di audio digitale (sinistro e destro anteriore, sinistro e destro surround e centrale).

DTs: Digital Theatre Systems. Questo è un sistema di suono surround, ma è diverso dal Digitale Dolby. I formati sono stati sviluppati da aziende diverse.

Frequenza di campionatura: I dati della frequenza di campionatura quando analogici vengono convertiti a dati digitali. La frequenza di campionatura rappresenta numericamente quante volte il segnale analogico viene campionato per secondo.

Jack AUDIO OUT: Jack sul retro del sistema DVD che inviano l'audio ad un altro sistema (TV, stereo, ecc).

Jack di uscita video del componente: Jack sul retro del sistema DVD che invia segnali video di alta qualità ad una TV che abbia video d'ingresso video del componente (R/G/B, Y/Pb/Pr, ecc.).

Jack VIDEO OUT: Il jack sul retro del sistema DVD che invia segnali video alla TV.

JPEG: un sistema di compressione di dati di un'immagine fissa proposta dal Joint Photographic Expert Group, caratterizzato da piccole diminuzioni della qualità dell'immagine malgrado il rapporto di alta compressione.

Menu del disco: Una visualizzazione su schermo preparata per consentire la selezione di immagini, suoni, sottotitoli, angoli multipli, ecc. Registrati su di un DVD.

MP3: Un formato di file con un sistema di compressione di dati di suono. "MP3" è l'abbreviazione di Motion Picture Experts Group 1 (o MPEG-1) Audio Layer 3. Utilizzando il formato MP3, un CD-R o CDRW può contenere circa 10 volte il volume di dati capaci da un CD normale.

PBC - Comando della riproduzione: Si riferisce al segnale programmato sui CD video o SVCD per il controllo della riproduzione. Utilizzando schermi di menu registrati su di un CD Video o SVCD che supporta PBC, si può godere il tipo interattivo di software come pure software che dispongono di una funzione di ricerca.

PCM (Modulazione Codice Impulso) Un sistema per convertire segnali di suono analogici a segnali digitali per successivo processo, senza compressione di dati usata nella conversione.

Plug & Play: Dopo l'inserimento all'alimentazione di rete, il sistema suggerisce all'utente di procedere con l'installazione automatica della stazioni radio semplicemente premendo il pulsante PLAY sull'apparecchio.

Rapporto dell'aspetto: Il rapporto tra dimensioni verticali ed orizzontali di un'immagine visualizzata. Il rapporto orizzontale contro verticale di TV convenzionali è di 4:3, e quello a schermo largo è di 16:9.

Surround: Un sistema per la creazione di campi di suono tridimensionale pieno di realismo disponendo altoparlanti multipli attorno a chi ascolta.

S-Video: Produce un'immagine nitida inviando segnali separati per la brillantezza ed il colore. S-Video si può usare solamente se la TV dispone di jack d'ingresso S-Video.

Titolo: La più lunga sezione della caratteristica di immagine o di musica su DVD, musica, ecc. In software video, oppure l'intero album in software audio. Ad ogni capitolo viene assegnato un numero di titolo che consente di individuare quello desiderato.

Velocità di trasferimento dati bit: La quantità di dati utilizzati per mantenere una determinata lunghezza di musica; misurata in kilobit per secondi o kbps. Oppure, la velocità in cui si registra.

Generalmente più alta la velocità di trasferimento maggiore è la velocità di registrazione, migliore è la qualità del suono. Tuttavia, le velocità di trasferimento più elevate usano più spazio su di un disco.

(Si prega leggere prima dell'uso)

Usò del Media Slot

Noi offriamo una soluzione facile da usare e Plug & Play per i nostri clienti che usano videocamere digitali e consentire loro di visualizzare le immagini sul grande schermo.

Media Slot Philips offre una soluzione facile ed universale perché i clienti possano accedere a varie opzioni di schede di memoria. **La Media Slot Philips supporta scheda Compact Flash (CF), Memory Stick (MS), Multimedia (MMC), scheda Smart Media, Secure Digital (SD) e scheda Xtreme Digital (XD).**



Con l'appropriato adattatore Scheda PC (PCMCIA), si sarà in grado di inserire la scheda di memoria nella Media Slot del sistema di divertimento domestico.

Acquisto di una Adattatore Scheda di PC

Vi sono vari tipi di Adattatori Scheda di PC (PCMCIA) in commercio, alcune di essi non sono completamente compatibili con la Media Slot, poiché dei vari formati di schede di memoria in concorrenza. Vi sono singoli adattatori di scheda a formato di singola memoria, quali l'Adattatore Scheda di PC Memory Stick e l'Adattatore Scheda di PC Digitale Sicura.

Questi formati di adattatori di scheda di memoria singola o dedicata NON sono raccomandati per l'uso con la Media Slot Philips.

L'Adattatore Scheda di PC (PCMCIA) il più utilizzato ed altamente raccomandato per la Media Slot Philips è l'Adattatore Scheda di PC **4 i 1 (PCMCIA)** (anche noto come Adattatore Scheda Multipla). Quest'Adattatore Scheda di PC 4-in-1 supporta specificamente Scheda Secure Digital (SD), Scheda Memory Stick (MS), Scheda Multimedia (MMC) e Smart Media. Quest'Adattatore Scheda di PC offrirà ottima compatibilità e convenienza.

Per utenti di Scheda di Memoria Compact Flash (CF) (Modello II), è necessario acquistare **l'Adattatore Scheda di PC Compact Flash (CF)**, che funzionerà perfettamente bene con la nostra Media Slot Philips.

Queste sono alcune delle marche raccomandate di Adattatori Scheda di PC (PCMCIA):

- 1) Adattatore SanDisk 4-in1
- 2) Adattatore Mittoni 4-in1
- 3) Adattatore EagleTec 4-in1
- 4) Adattatore FlashLink 4-in1
- 6) SanDisk CompactFlash CF I/II
- 7) EagleTec CompactFlash CF I/II
- 8) Adattatore Scheda di PC Carry 4-in-1

Noi ci auguriamo che voi vi godiate le meravigliose caratteristiche della Media Slot Philips con ore di foto e di memorie sul grande schermo.