

Philips
Radiowecker



AJ3121

Beginnen Sie den Tag auf Ihre Art!

Weckfunktion mit Radio oder Alarmton

Dieser schicke Philips Radiowecker sieht gut aus und weckt Sie pünktlich. Er verfügt über ein integriertes MW/UKW-Radio, wodurch Sie die freie Wahl haben: Sie können sich von Ihrem Liebblingssender oder einem Summton wecken lassen.

Ihr persönlicher Weckanruf

- Lassen Sie sich von Ihrem Liebblingssender oder einem Weckton wecken
- UKW/MW-Tuner für Musikgenuss beim Radiohören

Bedienungsfreundlich

- Batterie für die Uhrzeit-Sicherung bei Stromausfall
- Einfache, intuitive Einstellung der Uhr und des Weckers
- Sleep-Timer – Ihre Lieblingsmusik als Einschlafhilfe

PHILIPS

Daten

Komfort

- Alarme: 24-Stunden-Alarmrückstellung, Summerwecker, Radioalarm, Alarm wiederholen (Schlummer)
- Display-Ziffern: 4
- Uhr: Digital, Sleep Timer
- Displaytyp: LED-Anzeige

Ton

- Soundsystem: mono
- Lautstärkeregelung: Drehregler (analog)
- Ausgangsleistung: 100 mW RMS

Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenne: UKW-Antenne
- Frequenzbänder: AM, UKW

Zubehör

- Sonstiges: Benutzerhandbuch
- Garantie: Garantiezertifikat



SLEEPTIMER

Abmessungen


- Bruttogewicht: 0,63 kg
- Produktgewicht: 0,55 kg
- Verpackungsart: D-Box
- Tiefe des Hauptgeräts: 122,8 mm
- Höhe des Hauptgeräts: 48,1 mm
- Verpackungsbreite: 180 mm
- Breite des Hauptgeräts: 177,1 mm
- Verpackungshöhe: 185 mm
- Verpackungstiefe: 58 mm

Leistung

- Akkutyp: 6F22, 9 V
- Akkuspannung: 9 V
- Anzahl der Batterien: 1
- Art der Stromversorgung: AC-Anschluss

Besonderheiten

Aufwachen mit Radio oder Weckton



Wachen Sie mit Ihrem Lieblingssender auf, oder lassen Sie sich von einem Alarmton wecken. Stellen Sie einfach den Alarm Ihres Philips Radioweckers so ein, dass er Sie mit dem zuletzt wiedergegebenen Radiosender oder mit einem Alarmton weckt. Der Philips Radiowecker schaltet sich zur angegebenen Weckzeit ein und aktiviert automatisch den entsprechenden Radiosender bzw. Alarmton.

AM/UKW-Tuner



UKW/MW-Tuner für Musikgenuss beim Radiohören


Batterie-Sicherung

Batterie für die Uhrzeit-Sicherung bei Stromausfall

Einfache Uhreinstellung

Uhrzeit und Alarm sind so einfach einzustellen, dass Sie vielleicht noch nicht einmal die Schnellstartanleitung oder die Bedienungsanleitung benötigen. Sie können die Uhrzeit und den Alarm ganz einfach mithilfe der Bildschirmstasten des Radioweckers einstellen.

Sleep-Timer



Mit dem Sleep-Timer können Sie festlegen, wie lange Sie vor dem Einschlafen noch Musik oder Radio hören möchten. Stellen Sie einfach eine Zeit ein (bis 1 Std.), und wählen Sie die CD bzw. den Sender, die/ den Sie zum Einschlafen hören möchten. Das System spielt bis zum gewünschten Zeitpunkt weiter und wechselt anschließend automatisch in den stromsparenden und leisen Standby-Modus. Mit dem Sleep-Timer können Sie sanft zu den Klängen der Lieblings-CD/des Lieblings-Radio-DJs entschlummern, ohne Schäfchen zu zählen oder sich Gedanken über Energieverschwendung zu machen.



Ausstellungsdatum
2014-02-18

Version: 1.0.6

12 NC: 8670 000 32662
EAN: 87 12581 35387 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com