

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

GoGear

SA1MUS08

SA1MUS16

SA1MUS32



IT Manuale utente

PHILIPS

Sommario

1	Informazioni di sicurezza importanti	3
	Manutenzione generale	3
	Riciclaggio del prodotto	5
2	La nuova unità MUSE	7
	Contenuto della confezione	7
3	Informazioni preliminari	8
	Panoramica su controlli e collegamenti	8
	Panoramica sul menu principale	9
	Installazione del software	9
	Collegamento e carica	9
	Collegare il MUSE al computer	10
	Riproduzione durante il processo di ricarica del sistema MUSE	10
	Indicazione del livello della batteria	10
	Indicazione del livello della batteria	10
	Rimozione sicura del sistema MUSE	10
	Accensione/spegnimento dell'unità MUSE	11
	Standby e spegnimento automatici	11
4	Utilizzo del MUSE per l'archiviazione di file	12
5	Lettore Napster (disponibile solo nel Regno Unito e in Germania)	13
	Attivazione/disattivazione del servizio Napster su un PC	13
	Trasferimento di file musicali Napster sul sistema MUSE	13
6	Musica	15
	Ascolto di brani musicali	15
	Riduzione dei rumori di fondo	15
	Ricerca di un brano	15
	Eliminazione di file musicali	16

7	Windows Media Player 11 (WMP11)	17
	Installazione di Windows Media Player 11 (WMP11)	17
	Trasferimento di file musicali o immagini sul catalogo multimediale WMP11	17
	Passaggio dai brani musicali alle immagini in WMP e in MUSE	18
	Copia di canzoni da un CD	18
	Acquisto di musica online	19
	Sincronizzazione del contenuto di Windows Media su MUSE	19
	Impostazione di MUSE per WMP11	20
	Passaggio dalla sincronizzazione automatica a quella manuale	20
	Selezione e assegnazione di priorità agli elementi sincronizzati automaticamente	20
	Selezione di file e playlist per la sincronizzazione manuale	21
	Copia di file da MUSE al computer	22
	Playlist WMP11	22
	Creazione di una playlist standard	22
	Creazione di una playlist automatica	23
	Modifica sequenza	23
	Trasferimento di playlist su MUSE	24
	Ricerca di brani musicali o immagini tramite WMP11	24
	Eliminazione di file e playlist dal catalogo multimediale di WMP11	24
	Eliminazione di file e playlist da MUSE	24
	Modifica delle informazioni sui brani musicali tramite WMP11	25
	Formattazione del MUSE tramite WMP11	25
8	Playlists	26
	Aggiunta di brani musicali alla playlist	26
	Riproduzione di file musicali da una playlist	26
	Creazione di una "Playlist-On-the-Go"	26
	Rimozione di file musicali da una playlist	26
	Eliminazione di una playlist	26

9 Audiobook	27
Aggiunta di audiobook al sistema MUSE	27
Comandi degli audiobook	27
Selezione dell'audiobook in base al titolo	27
Regolazione della velocità di riproduzione dell'audiobook	28
Aggiunta di un segnalibro in un audiobook	28
Ricerca di un segnalibro in un audiobook	28
Eliminazione di un segnalibro in un audiobook	28

10 BBC iPlayer (disponibile solo nel Regno Unito)	29
--	-----------

11 Video	31
Download, conversione e trasferimento di video	31
Riproduzione di video	31
Eliminazione di video	31

12 Immagini	32
Visualizzare immagini	32
Visualizzazione di una presentazione	32
Trasferimento di immagini sul sistema MUSE	32
Eliminazione di immagini	32

13 Radio	33
Ascolto della radio FM	33
Sintonizzazione automatica di una stazione radio preimpostata	33
Sintonizzazione manuale di una stazione radio	33
Riproduzione di una stazione radio preimpostata	33

14 Registrazioni	34
Registrazione di musica dalla radio FM	34
Registrazione audio/voce	34
Ascolto delle registrazioni dalla radio FM	34
Ascolto di registrazioni voce/audio	35
Caricamento di registrazioni sul computer	35
Eliminazione delle registrazioni	35

15 Impostazioni	36
------------------------	-----------

16 Aggiornamento del MUSE	39
Verifica/aggiornamento manuale del firmware	39

17 Risoluzione dei problemi	40
------------------------------------	-----------

18 Dati tecnici	41
Requisiti di sistema	42
File musicali supportati	42
Formati video supportati	42
Formati file immagine supportati	42
Formati audiobook supportati	42

19 Glossario	43
---------------------	-----------

In caso di aiuto

Visitare il sito Web

www.philips.com/welcome

dove è possibile accedere a una vasta gamma di materiali di supporto come manuali dell'utente, aggiornamenti software e risposte alle domande frequenti.

1 Informazioni di sicurezza importanti

Manutenzione generale

! Attenzione

- Per evitare danni o anomalie di funzionamento:
- Non esporre il prodotto a temperature eccessivamente alte, ad esempio quelle prodotte dal riscaldamento domestico o dalla luce solare diretta.
- Evitare cadute e colpi accidentali al prodotto.
- Non immergere il prodotto in acqua. Evitare che la presa degli auricolari/cuffie o il vano batteria entri a contatto con l'acqua: eventuali infiltrazioni potrebbero danneggiare in modo irreparabile il dispositivo.
- I telefoni cellulari accesi in prossimità del dispositivo possono causare interferenze.
- Eseguire il backup dei file. Conservare i file originali scaricati sul dispositivo. Philips non è responsabile per la perdita di dati se il prodotto viene danneggiato o i dati in esso contenuti risultano illeggibili.
- Gestire i file musicali (trasferimento, eliminazione, ecc.) esclusivamente mediante il software fornito per evitare qualsiasi inconveniente.
- Non usare detergenti che contengano alcol, ammoniaca, benzene o abrasivi, poiché possono danneggiare il prodotto.

Informazioni sulle temperature di funzionamento e di conservazione

- Il dispositivo è in grado di funzionare in ambienti dove la temperatura è compresa fra 0 e 35°C.
- Il dispositivo è in grado di funzionare in ambienti dove la temperatura è compresa fra -20 e 45°C (tra -4 e 113°F).
- Alle basse temperature, la durata della batteria potrebbe ridursi.

Parti/accessori di ricambio:

Visitare il sito www.philips.com/support per ordinare parti/accessori di ricambio.

Sicurezza per l'udito



Ascoltare a volume moderato.

L'utilizzo delle cuffie a volume elevato può danneggiare l'udito. Questo prodotto è in grado di riprodurre suoni a un livello di decibel che può provocare la perdita dell'udito in persone normali, anche in caso di esposizioni inferiori a 1 minuto. I livelli di decibel maggiori sono previsti per persone che hanno già subito danni all'udito.

La percezione dei suoni può essere ingannevole. Con il passare del tempo, l'orecchio si abitua a volumi di ascolto sempre più elevati. Per questa ragione, in caso di ascolto prolungato, i suoni avvertiti come "normali" potrebbero essere alti e dannosi per l'udito. Al fine di evitare questo problema, impostare il volume a un livello di sicurezza, prima che l'orecchio si abitui, e non alzarlo.

Per impostare un livello sicuro del volume: Impostare il volume a un livello basso. Aumentarlo lentamente fino a quando il suono non risulta piacevole, chiaro e non distorto. Non ascoltare per periodi di tempo prolungati: L'esposizione prolungata ai suoni, anche se a livelli normalmente "sicuri", può causare la perdita dell'udito.

Utilizzare l'apparecchio senza eccedere e interrompere l'ascolto di tanto in tanto. Quando si utilizzano le cuffie, attenersi alle indicazioni seguenti.

La riproduzione deve avvenire a un volume ragionevole e per periodi di tempo non eccessivamente lunghi.

Non regolare il volume dopo che l'orecchio si è abituato.

Non alzare il volume a un livello tale da non sentire i suoni circostanti.


Nelle situazioni pericolose è necessario prestare attenzione o interrompere temporaneamente l'ascolto.

Non utilizzare le cuffie quando si è alla guida di veicoli motorizzati, biciclette, skateboard, ecc., al fine di evitare pericoli per il traffico. In numerose località l'utilizzo delle cuffie non è consentito.

Livelli di rumorosità di fondo e cancellazione attiva del rumore

Un ambiente rumoroso può avere un impatto davvero dannoso sul benessere delle persone e aumentare lo stress. La tecnologia di cancellazione attiva del rumore consente a chi ascolta di ridurre fortemente i rumori a bassa frequenza e in questo modo lo stress.

Per trarre il massimo vantaggio dalla funzione di cancellazione attiva del rumore del sistema MUSE è necessario l'utilizzo degli auricolari speciali in dotazione e il loro corretto posizionamento:



I cuscinetti degli auricolari in dotazione devono essere inseriti all'interno dell'orecchio. Un corretto posizionamento all'interno

dell'orecchio consente di bloccare eventuali fonti audio di disturbo esterne e migliorare l'effetto di cancellazione attiva del rumore. Il rivestimento sintetico dei cuscinetti degli auricolari in dotazione consente la perfetta vestibilità all'interno della maggior parte delle orecchie. Per il massimo comfort è possibile cambiare il rivestimento dei cuscinetti con un altro di forma/grandezza diversa al fine di migliorare la vestibilità. (Sono forniti 3 tipi diversi in dotazione con il prodotto.)

Nota

- È fondamentale che l'utente rimanga sempre attento a quello che succede intorno a lui.

Modifiche

Le modifiche non autorizzate dal produttore rendono nullo il diritto dell'utente ad utilizzare il prodotto.

Informazioni sul copyright

Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi commerciali delle rispettive società/organizzazioni.

La copia non autorizzata di file scaricati da Internet o da CD audio rappresenta una violazione delle leggi sul copyright e dei trattati internazionali.

La copia non autorizzata di materiale protetto da copia, inclusi programmi per computer, file, trasmissioni e registrazioni audio, può rappresentare una violazione della legge sul copyright e costituire un reato penale. Questo apparecchio non deve essere utilizzato a tale scopo.

Windows Media e il logo Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Adottare un comportamento responsabile e rispettare i diritti di copyright.



**Be responsible
Respect copyrights**

Philips rispetta la proprietà intellettuale; per questo, richiediamo lo stesso impegno da parte dei nostri utenti.

I contenuti multimediali su Internet possono essere stati creati e/o distribuiti senza autorizzazione da parte dei proprietari dei diritti di copyright.

La copia o la distribuzione di contenuti non autorizzati può costituire violazione delle leggi sui diritti di copyright in vari paesi, tra cui il vostro.

Il rispetto delle leggi sul copyright rimane una responsabilità dell'utente.

La registrazione e il trasferimento sul lettore portatile di video in streaming scaricati sul computer è consentita solo per contenuti di pubblico dominio o dotati di apposita licenza. Tali contenuti sono solo per uso privato e non commerciale ed è necessario rispettare eventuali istruzioni relative ai diritti di copyright fornite dal proprietario. Tali istruzioni possono vietare la creazione di ulteriori copie. I video in streaming possono includere tecnologie di protezione da copia che impediscono la creazione di duplicati. In questi casi, la funzione di registrazione non è abilitata e viene visualizzato un messaggio di avviso.

Accesso ai dati

Philips si impegna a migliorare la qualità del prodotto e l'esperienza dell'utente Philips. Per comprendere il profilo d'utilizzo di questo dispositivo, nella memoria non volatile dello stesso vengono caricati dati/informazioni che consentono di identificare e rilevare eventuali guasti o problemi verificatisi durante il suo utilizzo. I dati memorizzati, ad esempio, riguardano la durata della riproduzione in modalità musicale, la durata della riproduzione in modalità di sintonizzazione, la frequenza con cui la batteria si è scaricata, ecc. I dati

memorizzati non rilevano il contenuto o i supporti utilizzati sul dispositivo, né la sorgente dei download. I dati memorizzati nel dispositivo vengono recuperati e utilizzati SOLO se il dispositivo viene consegnato dall'utente al centro di assistenza Philips e SOLO allo scopo di agevolare il rilevamento e la prevenzione degli errori. I dati memorizzati saranno disponibili su richiesta dell'utente.

Riciclaggio del prodotto

Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati. Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X, vuol dire che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva comunitaria 2002/96/CE.



Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.




Attenzione

- La rimozione della batteria integrata rende nulla la garanzia e può danneggiare il prodotto. Le istruzioni che seguono descrivono la procedura di smaltimento del prodotto al termine del suo ciclo di vita.


Il prodotto contiene una batteria ricaricabile integrata che rientra nell'ambito della Direttiva Europea 2006/66/CE e non può essere smaltita con i rifiuti domestici.




Per garantire il funzionamento e la sicurezza del prodotto, portare sempre l'apparecchio presso un punto di raccolta o un centro assistenza dove un tecnico provvederà alla rimozione/ sostituzione della batteria come mostrato di seguito:




①




②




③



④



⑤



⑥

Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata delle batterie. Il corretto smaltimento delle batterie contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

Nota per l'Unione Europea

Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio dell'Unione Europea.

2 La nuova unità MUSE

L'unità MUSE permette di:

- riprodurre file video
- riprodurre file MP3, WMA e AAC (M4A) senza protezione
- ascoltare la radio FM
- effettuare registrazioni

Contenuto della confezione

Verificare che la confezione contenga:
Lettore



Auricolari



Cavo USB



Custodia morbida



CD-ROM



Guida di avvio rapido




Nota

- Le immagini sono a puro scopo esemplificativo. Philips si riserva il diritto di modificare il colore/design del prodotto senza preavviso.

3 Informazioni preliminari

Panoramica su controlli e collegamenti



①	display
② NC	facendolo scorrere è possibile attivare/disattivare la modalità di cancellazione attiva del rumore
③ ▲ / ▼	premendoli è possibile scorrere su/giù tenendoli premuti è possibile scorrere su/giù velocemente
④ -VOL +	premendoli è possibile aumentare/diminuire il volume tenendoli premuti è possibile aumentare/diminuire il volume in maniera veloce
⑤ OPTIONS	consente di visualizzare le opzioni disponibili
⑥ ◀ / ▶	premendoli è possibile passare al brano precedente/successivo tenendoli premuti è possibile scorrere avanti/indietro veloce
⑦ MIC	microfono

⑧ ►►	premendolo è possibile avviare la riproduzione/ mettere in pausa/confermare
⑨ ◀	premendolo è possibile tornare indietro di un livello tenendolo premuto è possibile tornare al menu principale
⑩	jack per cuffie
⑪	jack per cavo USB
⑫ RESET	premendolo è possibile ripristinare l'unità MUSE
⑬ ⓘ / 🔒	facendolo scorrere e mantenendolo in posizione è possibile accendere/spengere il sistema MUSE



Attenzione

- L'ascolto prolungato di musica ad alto volume può risultare dannoso.

È possibile impostare il volume del MUSE per limitare l'audio in uscita.

- 1 Dal menu principale, selezionare **[Impostazioni]>[Impostazioni audio] > [Limite volume]**.
- 2 Premere i tasti **- / +** del volume per regolarne il livello.
- 3 Premere **►►** per confermare.
↳ Quando si imposta il limite del volume sul MUSE, non è più possibile superare il volume impostato, anche se si preme il pulsante **+**.

Per abilitare nuovamente il volume massimo:

- 1 Selezionare **[Impostazioni] > [Impostazioni audio] > [Limite volume]**.
- 2 Impostare il limite massimo del volume.
- 3 Premere **►►** per confermare.

Panoramica sul menu principale

Menu	Modalità	Per
	Musica	riprodurre brani musicali
	Video	riprodurre video
	Immagini	visualizzare immagini
	Radio FM	ascoltare la radio FM
	Registrazione	realizzare o ascoltare registrazioni
	Vista cartelle	visualizzare file all'interno delle cartelle
	Lettore testi	leggere file di testo
	Impostazioni	personalizzare le impostazioni del sistema MUSE
	Now playing	mostrare lo schermo di riproduzione corrente

Installazione del software

MUSE viene fornito con il seguente software:

- **Philips Device Manager** (consente di ricevere aggiornamenti firmware per il sistema MUSE)
- **Media Converter for Philips** (consente di convertire e trasferire file video per il sistema MUSE)
- **Windows Media Player** (consente di convertire e trasferire file musicali e di immagini per il sistema MUSE)
- Lettore **Napster** (consente di convertire e trasferire file musicali per il sistema MUSE)

Importante:

Assicurarsi di installare il software per il trasferimento di file musicali e/o video disponibile all'interno del CD-ROM in dotazione.

Importante: prima di installare il software, verificare che il computer rispetti i requisiti (vedere la sezione **Requisiti di sistema** nel presente manuale dell'utente).

- 1 Collegare MUSE al computer.
- 2 Inserire il CD in dotazione con il MUSE nell'unità CD-ROM del computer.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate su schermo per completare l'installazione del software.

Se il programma di installazione non si avvia automaticamente:

- 1 Accedere al contenuto del CD mediante Esplora risorse.
- 2 Fare doppio clic sul file con estensione ".exe".

Collegamento e carica

Il sistema MUSE è dotato di una batteria integrata che può essere caricata attraverso la porta USB del computer (cavo USB incluso).



Nota

- Quando si collega il sistema MUSE ad un computer, viene chiesto di selezionare:
- **[Carica e trasferisci]** oppure **[Carica e riproduci]**.
- Nel caso in cui non venga effettuata alcuna scelta, il sistema MUSE seleziona automaticamente l'opzione **[Carica e trasferisci]**.



Nota

- Al primo utilizzo, MUSE deve essere caricato per 3 ore.
- L'animazione che indica il processo di carica si arresta e l'icona  viene visualizzata a conclusione dello stesso.

Collegare il MUSE al computer

- 1 Collegare il connettore USB del cavo in dotazione a una porta USB libera del computer.
- 2 Collegare l'estremità più piccola del cavo USB al jack USB piccolo del MUSE.
- 3 Accendere il computer.
↳ L'unità MUSE inizia il processo di carica.

Riproduzione durante il processo di ricarica del sistema MUSE

È possibile visualizzare e riprodurre contenuti mentre il sistema MUSE è in carica:

- 1 Collegare il sistema MUSE al computer.
- 2 Quando viene richiesto il tipo di collegamento che si desidera utilizzare, selezionare **[Carica e riproduci]**.
↳ Il sistema MUSE avvia il processo di ricarica ed è possibile utilizzare i comandi normalmente.

Nota

- Se non viene effettuata alcuna scelta entro pochi secondi, il sistema MUSE sceglie automaticamente l'opzione **[Carica e trasferisci]**.

Indicazione del livello della batteria

Il display indica i livelli approssimativi di carica della batteria come indicato di seguito:

				
100%	75%	50%	25%	0%

- ↳ L'icona della batteria che lampeggia indica che la batteria è scarica. Il lettore salva tutte le impostazioni e si spegne nell'arco di 60 secondi.

Indicazione del livello della batteria

Nota

- Le batterie ricaricabili possono essere ricaricate per un numero limitato di volte. La durata e i cicli di ricarica della batteria variano in base all'uso e alle impostazioni.
- L'animazione che indica il processo di carica si arresta e l'icona  viene visualizzata a conclusione dello stesso.

Suggerimento

- È possibile risparmiare la carica della batteria e aumentare il tempo di riproduzione del MUSE accedendo al menu **Impostazioni > Impostazioni display** e impostando l'opzione **Timer retroilluminazione** sul tempo di spegnimento più breve possibile.

Rimozione sicura del sistema MUSE

Per evitare la perdita di dati, scollegare il sistema MUSE dal computer attenendosi alla seguente procedura:

- 1 Chiudere tutte le applicazioni attive sul computer che dipendono dal sistema MUSE.
- 2 Fare clic su  nella barra delle applicazioni del computer.
- 3 Attendere la conferma relativa alla rimozione sicura del sistema MUSE, quindi rimuovere il sistema MUSE dalla porta USB.

Accensione/spegnimento dell'unità MUSE

- 1 Per accendere/spegnere l'unità, far scorrere e mantenere in posizione ① per circa 2 secondi.

Standby e spegnimento automatici

Il MUSE dispone di una funzione di standby e spegnimento automatico che consente di preservare la batteria.

Dopo 10 minuti di inattività (nessuna riproduzione di file musicali, nessun pulsante premuto), il MUSE si spegne.

- 1 Far scorrere e mantenere in posizione ① per circa 2 secondi per accendere nuovamente il sistema MUSE.

Il MUSE dispone di un interruttore di blocco che evita di effettuare operazioni accidentali.

- 1 Per bloccare i pulsanti durante la riproduzione, spostare il cursore di blocco sulla posizione .
↳ Tutti i pulsanti, ad eccezione di quelli del volume, sono bloccati e sul display viene visualizzata l'icona di un lucchetto.

- 2 Per sbloccare nuovamente i pulsanti, spostare il cursore in posizione centrale.

4 Utilizzo del MUSE per l'archiviazione di file

Il MUSE consente di archiviare i file in **Esplora risorse**.

- 1 Quando il MUSE è collegato alla porta USB del computer, aprire **Esplora risorse**.
- 2 Creare le cartelle nel MUSE.
- 3 Trascinare i file suddividendoli all'interno delle cartelle.

5 Lettore Napster (disponibile solo nel Regno Unito e in Germania)

Il servizio di musica online Napster offre una vasta gamma di opzioni di abbonamento e acquisto.

Il Lettore **Napster** fornito assieme al sistema MUSE consente di

- cercare brani musicali per nome all'interno del servizio Napster
- sfogliare il catalogo Napster
- acquistare brani musicali Napster
- riprodurre brani musicali Napster sul computer
- convertire e trasferire brani musicali Napster sul sistema MUSE

Ecco come effettuare la ricerca di brani musicali per nome:

- 1 Verificare che il computer sia connesso a Internet.
- 2 Avviare il Lettore **Napster** sul computer.
- 3 Dal menu a discesa **Search**, selezionare il tipo di ricerca.
- 4 Nel campo di ricerca immettere i criteri di ricerca (ad esempio il nome dell'autore o il titolo della canzone).

- 5 Fare clic su **Search** per avviare la ricerca.

Ecco come sfogliare il catalogo Napster:

- 1 Verificare che il computer sia connesso a Internet.
- 2 Avviare il Lettore **Napster** sul computer.
- 3 Nel pannello di navigazione, fare clic sulla scheda **Explore Napster**.
- 4 Seguire le istruzioni a video.

Attivazione/disattivazione del servizio Napster su un PC

Attivazione su un PC:

Quando si scarica un abbonamento Napster su un PC, quest'ultimo viene attivato automaticamente.

È possibile attivare solo un numero limitato di PC, pertanto l'attivazione di un altro computer può richiedere la disattivazione di un PC attivato in precedenza.

Disattivazione di un PC:

- 1 Dal menu a discesa sulla parte superiore dello schermo, selezionare **My Accounts**, quindi fare clic su **Manage PCs/Devices**.
- 2 Seguire le istruzioni del menu per completare la disattivazione.



Suggerimento

- Per istruzioni più dettagliate, selezionare la guida dal menu a discesa e fare clic sull'installazione guidata o sulla guida utente.

Trasferimento di file musicali Napster sul sistema MUSE

L'installazione del software Napster deve essere completata prima di poter trasferire file musicali da Napster al sistema MUSE.

Ecco come trasferire file musicali Napster:

- 1 Collegare il sistema MUSE al computer.
- 2 La finestra **Transfer to Device** viene visualizzata sul lettore Napster.
- 3 Selezionare il file musicale, quindi trascinarlo nella finestra di dialogo **Transfer to Device**.
- 4 Nel menu **My Library**, selezionare il dispositivo, quindi controllare la cartella **Transfer Status** per verificare il progresso dell'operazione.



Nota

- Per istruzioni più dettagliate, selezionare la guida dal menu a discesa e fare clic sull'installazione guidata o sulla guida utente.

© 2003-2009 Napster LLC, Napster, Napster To Go e i logo Napster sono marchi registrati di Napster LLC; questi ultimi possono essere stati registrati nel Regno Unito e/o in altri paesi.

In parte vengono utilizzate le tecnologie Microsoft Windows Media. Copyright © 1999-2002 Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati.

La tecnologia di riconoscimento dei file musicali e dei relativi dati è fornita da Gracenote®. Gracenote® è la tecnologia standard del settore per il riconoscimento dei file musicali e la fornitura dei relativi contenuti. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo www.gracenote.com.

CD e relativi dati musicali forniti da Gracenote, Inc., copyright © 2000-2007 Gracenote. Software Gracenote, copyright © 2000-2007 Gracenote. Questo prodotto o servizio potrebbe essere conforme ad uno o più dei seguenti brevetti degli Stati Uniti: n. 5.987.525; n. 6.061.680; n. 6.154.773, n. 6.161.132, n. 6.230.192, n. 6.230.207, n. 6.240.459, n. 6.304.523, n. 6.330.593, n. 7.167.857 e altri brevetti concessi o in fase di concessione. Gracenote e CDDB sono marchi registrati di Gracenote. Il logo e il logotipo Gracenote, nonché il logo "Powered by Gracenote" sono marchi di Gracenote.

POWERED BY



gracenote.

Gracenote® è un marchio registrato di Gracenote, Inc. Il logo e il logotipo Gracenote, nonché il logo "Powered by Gracenote", sono marchi di Gracenote.

6 Musica

Ascolto di brani musicali


- 1 Nel menu principale, selezionare  per accedere alla modalità musica.
- 2 Eseguire la ricerca all'interno dei sottomenu per selezionare la propria musica preferita.
- 3 Premere  per avviare la riproduzione.
 - Premere  per passare dalla pausa alla riproduzione.

Riduzione dei rumori di fondo

Il sistema MUSE incorpora una funzione di cancellazione attiva del rumore che consente di riprodurre musica e filmati riducendo il rumore di fondo. Quando questa funzione viene attivata, è possibile ridurre fortemente i suoni a bassa frequenza come ad esempio il rumore del motore di un aereo o quello prodotto da un treno.

Ecco come si attiva e si controlla la funzione di cancellazione del rumore:

- 1 Collegare gli auricolari a cancellazione attiva del rumore in dotazione.



- 2 Con gli auricolari a cancellazione attiva del rumore collegati e i cuscinetti

posizionati correttamente, impostare l'interruttore a scorrimento sul segno **NC** (cancellazione del rumore), per attivare la funzione relativa.

- Per disattivare la funzione di cancellazione del rumore, riportare l'interruttore a scorrimento sulla posizione originaria (lontano dal segno **NC**)



Nota

- La funzione di cancellazione del rumore richiede il collegamento degli auricolari in dotazione di questa opzione. È possibile collegare altri auricolari, ma questi ultimi non supporteranno la funzione di cancellazione del rumore.
- Per informazioni relative alla sicurezza acustica, vedere le note della sezione **Sicurezza per l'udito** all'inizio del presente manuale dell'utente.
- Per ulteriori informazioni su come indossare gli auricolari dotati della funzione di cancellazione del rumore, vedere le note della sezione **Livelli di rumorosità di fondo e cancellazione attiva del rumore** all'inizio del presente manuale dell'utente.
- Per ulteriori informazioni su come ottimizzare la cancellazione del rumore, fare riferimento al capitolo **Impostazioni** nel presente manuale.

Ricerca di un brano

Nel menu principale, selezionare  per accedere alla modalità musica.

Il MUSE offre le seguenti opzioni di menu:

[Tutti i brani]

- Brani in ordine alfabetico

[Tutti i brani]

- Tutti i brani in ordine casuale secondo le proprie preferenze*.

* Il software controlla e analizza l'utilizzo dal lettore, ad esempio i brani saltati, la valutazione del gradimento o la ripetizione delle canzoni. Sulla base di questa analisi, il software determina l'ordine di riproduzione dei brani più adatto per l'utente. I brani vengono raggruppati secondo livelli di

preferenza diversi; all'interno di ciascun gruppo i brani vengono poi riprodotti in ordine casuale.

[Artisti]

- Artisti in ordine alfabetico
- Album in ordine alfabetico
- Elenco brani per album

[Copertine album]

- Album elencati in ordine alfanumerico

[Album]

- Album elencati in ordine alfanumerico
- Elenco brani per album

[Generi]

- Generi elencati in ordine alfanumerico
- Artisti elencati in ordine alfanumerico
- Album elencati in ordine alfanumerico
- Elenco brani per album

[Sequenze]

- [Playlist-On-the-Go]
- Elenco brani per sequenza

[Audiobook]

- Titoli degli audiobook in ordine alfabetico



Nota

- In alternativa è possibile selezionare  dal menu principale e individuare i file visualizzando le cartelle.

Eliminazione di file musicali

- 1 Dal menu principale, selezionare .
- 2 Premere  /  per individuare un brano.
- 3 Premere **OPTIONS** per visualizzare il menu delle opzioni.
- 4 Selezionare l'opzione di eliminazione per eliminare il brano.

italiano

[illegible]

- ↳ Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi al catalogo multimediale.

Add to Library

Select the files that you want to monitor for media files. The Player library on this computer is updated automatically to reflect changes.

Select the libraries to monitor:

☒ My personal library

☐ My hidden and those of others that I can access

Monitored folders

Folder	Type
Documents and Settings\All Users\Documents\My Music	Audio files
Documents and Settings\All Users\Documents\My Pictures	Audio files
Documents and Settings\All Users\Documents\My Recent Documents	Audio files
Documents and Settings\Chris Hearn\Documents\My Music	Audio files
Documents and Settings\Chris Hearn\Documents\My Pictures	Audio files
Documents and Settings\Chris Hearn\Documents\My Recent Documents	Audio files
Documents and Settings\Chris Hearn\Documents\My Videos	Audio files

☒ Add files previously deleted from library

☐ Add volume linking labels to all files (slow)

Skip files smaller than:

Audio files	Video files	KB
100	500	KB

☐ Advanced Options

- 3 Fare clic su **<< Opzioni avanzate** per espandere la finestra.
- 4 Fare clic su **Aggiungi...**
↳ Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi.

- 5 Selezionare una cartella che contiene file musicali o immagini, quindi fare clic su **OK**.
- 6 **WMP11** inizia la scansione della cartella e aggiunge i file musicali e le immagini disponibili al catalogo multimediale.
- 7 Al termine dell'operazione, fare clic su **Chiudi**.




Suggerimento

- **WMP11** è configurato in modo da ignorare i file audio di dimensioni inferiori a 100 KB. Per includere i file di dimensioni ridotte, è possibile modificare le impostazioni predefinite nella finestra di dialogo Aggiungi al catalogo multimediale.

Passaggio dai brani musicali alle immagini in WMP e in MUZE

- 1 Fare clic sulla freccia posta nella parte superiore sinistra di **WMP11**, quindi selezionare una categoria.



- 3 Fare clic sulla freccia verso il basso nella scheda **Copia da CD** e selezionare l'opzione **Formato**.



- 4 Fare clic sulla freccia verso il basso nella scheda **Copia da CD** e selezionare l'opzione **Velocità in bit**.



- 5 Inserire il CD audio nell'apposita unità del computer.



Copia di canzoni da un CD

È possibile trasferire brani musicali da un CD a MUZE. Il trasferimento richiede prima la creazione di una copia digitale dei brani sul computer. Si tratta di un'operazione di copia da CD.

- 1 Verificare che il computer sia connesso a Internet.
- 2 Avviare **WMP11**.

- Vengono visualizzati tutti i brani del CD.

Per impostazione predefinita, **WMP11** copia tutte le canzoni del CD.

- Per modificare questa opzione, fare clic sulla freccia verso il basso nella scheda **Copia da CD** e selezionare **Copia CD** quando viene inserito > Mai.

- 6 Fare clic sulle caselle di controllo per selezionare le canzoni da copiare.



- 7 Fare clic su **Avvia copia da CD**.

- I brani selezionati vengono convertiti e aggiunti al catalogo multimediale di **WMP11**.

Acquisto di musica online

È possibile selezionare un negozio di musica ed effettuare acquisti online.

- 1 Avviare **WMP11**.
- 2 Fare clic sulla freccia verso il basso nella scheda **Media Guide** e selezionare **Esplora tutti i negozi online**.
- 3 Scegliere un negozio e seguire le istruzioni visualizzate.



- Gli album o i brani acquistati sono archiviati nel catalogo multimediale di **WMP11**.

Sincronizzazione del contenuto di Windows Media su MUSE

È possibile effettuare la sincronizzazione dei file musicali e delle immagini su MUSE tramite **WMP11**. Quando si esegue il collegamento di MUSE al computer per la prima volta, **WMP11** seleziona automaticamente il metodo di sincronizzazione (automatico o manuale) più adatto a MUSE.

Automatico: se MUSE dispone di uno spazio di archiviazione sufficiente (almeno 4 GB di spazio libero) ed è possibile trasferirvi tutto il catalogo multimediale, quest'ultimo verrà copiato automaticamente su MUSE una volta collegato al computer.

Manuale: se non è possibile copiare su MUSE l'intero catalogo multimediale, viene richiesto di selezionare manualmente i file o le playlist che si desidera trasferire.

Impostazione di MUSE per WMP11

! Attenzione

- Non scollegare MUSE mentre è in corso il trasferimento. Se si scollega MUSE, il trasferimento risulta incompleto e Windows potrebbe non essere in grado di riconoscere MUSE.

- 1 Avviare **WMP11**.
- 2 Accendere MUSE.
- 3 Collegare MUSE al computer.
- 4 Impostazione del processo di sincronizzazione
 - Quando viene richiesto, selezionare l'opzione per la sincronizzazione di MUSE tramite **WMP11**.
 - Se **WMP11** sceglie di effettuare la sincronizzazione automatica di MUSE, fare clic su **Fine**.
 - Viene effettuata la sincronizzazione dell'intero catalogo multimediale su MUSE. Una volta portata a termine questa operazione, MUSE esegue la sincronizzazione automatica quando viene collegato al computer.
 - È possibile scegliere quali elementi verranno sincronizzati automaticamente (vedere la sezione **Selezione e assegnazione di priorità agli elementi sincronizzati automaticamente**).
 - Se **WMP11** sceglie di effettuare la sincronizzazione automatica di MUSE, fare clic su **Fine**.
 - Successivamente, fare clic sulla scheda **Sincronizza** e selezionare i file e le playlist per la sincronizzazione manuale (vedere la sezione **Selezione di file e playlist per la sincronizzazione manuale**).

Passaggio dalla sincronizzazione automatica a quella manuale

Dopo la prima impostazione del processo di sincronizzazione, è possibile passare dalla sincronizzazione automatica a quella manuale.

- 1 Fare clic sulla freccia verso il basso nella scheda **Sincronizza**, quindi selezionare **Philips MUSE > Configura sincronizzazione**.
- 2 Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Sincronizza automaticamente dispositivo**.

Selezione e assegnazione di priorità agli elementi sincronizzati automaticamente

Se **WMP11** ha scelto di effettuare la sincronizzazione automatica del MUSE, è possibile scegliere di non sincronizzare l'intero catalogo multimediale. È possibile scegliere gli elementi da sincronizzare da playlist già esistenti oppure creare nuove playlist. Le playlist selezionate verranno sincronizzate con il MUSE una volta collegato al computer.

- 1 Fare clic sulla freccia verso il basso nella scheda **Sync**, quindi selezionare **Philips MUSE > Set Up Sync**.
 - ↳ Viene visualizzata la finestra di dialogo Device Setup.



- 2 Nel pannello Available playlists, selezionare le playlist che si desidera sincronizzare, quindi fare clic su **Add**.

7 Per eseguire questa operazione, fare clic con il pulsante destro sull'elemento che si desidera rimuovere nel pannello Elenco di sincronizzazione, quindi selezionare **Rimuovi da elenco**.

8 Fare clic sul pulsante **Avvia sincronizzazione** per trasferire su MUSE gli elementi dell'elenco di sincronizzazione.

- ↳ Lo stato del trasferimento viene visualizzato in basso a destra di **WMP11**.
- ↳ Fare clic su **Interrompi sincronizzazione** per interrompere il trasferimento.



Suggerimento

- Se i brani da sincronizzare sono protetti, viene richiesto di aggiornare i componenti di protezione del computer. In tal caso, riprodurre il brano in **WMP11** e, quando richiesto, seguire i passaggi visualizzati su schermo per aggiornare i componenti di protezione. Al termine dell'aggiornamento, sincronizzare nuovamente il file con MUSE.

Copia di file da MUSE al computer

MUSE supporta la sincronizzazione inversa, vale a dire consente di copiare file da MUSE al computer tramite **WMP11**.

- 1 Avviare **WMP11**.
- 2 Accendere MUSE.
- 3 Collegare MUSE al computer.
- 4 Fare clic su **Philips MUSE** nel pannello di navigazione sinistro.
 - ↳ Il contenuto di MUSE è elencato nel pannello Brani.
- 5 Scorrere fino al file o alla playlist che si desidera copiare da MUSE al computer.

6 Fare clic sul pulsante destro sul file o sulla playlist e selezionare **Copia dal dispositivo**.

Playlist WMP11

Le playlist consentono di combinare brani musicali e immagini a propria scelta. WMP11 consente di creare playlist standard o automatiche. Queste playlist possono contenere canzoni, immagini o entrambi gli elementi.

Creazione di una playlist standard

- 1 Fare clic sulla freccia verso il basso nella scheda **Catalogo multimediale** e selezionare **Crea playlist**.
 - ↳ Nel pannello Playlist, viene visualizzato Playlist senza nome.
- 2 Fare clic su **Playlist senza nome** e inserire un nome.
- 3 Per aggiungere elementi alla playlist, trascinarli dal pannello Brani al pannello Playlist. La playlist può contenere brani e immagini.



- 4 Una volta aggiunti tutti gli elementi alla playlist, fare clic su **Salva playlist**.

Creazione di una playlist automatica

WMP11 può generare automaticamente playlist in base a vari criteri.

- 1 Fare clic sulla freccia verso il basso nella scheda **Catalogo multimediale** e selezionare **Crea playlist automatica**.
 ↳ Viene visualizzata la finestra di dialogo Nuova playlist automatica.
- 2 Inserire un nome per la playlist automatica.



- 3 Fare clic sul primo segno + verde e selezionare il primo criterio dall'elenco a discesa.
- 4 Fare clic sulle parole sottolineate per definire ulteriormente il criterio.
- 5 Fare clic sul secondo e terzo segno + verde per selezionare e definire altri criteri per la playlist automatica.
- 6 Al termine, fare clic sul pulsante **OK**.

Modifica sequenza

È possibile modificare le playlist esistenti in qualsiasi momento.

- 1 Nel pannello di navigazione sinistro, fare clic su **Playlist**.



- ↳ Nel pannello Brani, vengono visualizzate tutte le playlist esistenti.

Fare clic con il pulsante destro sulla playlist che si desidera modificare e selezionare **Modifica nel riquadro elenco** dal menu a discesa.

- ↳ Nel pannello Playlist, viene visualizzato il contenuto della playlist.

Per rimuovere un elemento dalla playlist, fare clic con il pulsante destro sull'elemento e selezionare **Rimuovi da elenco**.



Per modificare l'ordine degli elementi della playlist, fare clic e trascinare qualsiasi elemento in una nuova posizione all'interno del pannello Playlist.

Per aggiungere un elemento alla playlist, selezionarlo dal catalogo multimediale e trascinarlo nel pannello Playlist. Una volta terminata la modifica della playlist, fare clic sul pulsante **Salva playlist**.

Trasferimento di playlist su MUSE

La sezione **Selezione di file e playlist per la sincronizzazione manuale** nel manuale dell'utente spiega come trasferire le playlist su MUSE.

Ricerca di brani musicali o immagini tramite WMP11

- 1 Fare clic sulla scheda **Library**.
- 2 Fare clic sulla freccia posta sulla parte superiore sinistra di **WMP11**, quindi selezionare **Musica** o **Immagini** per effettuare la ricerca.
- 3 Digitare alcune parole chiave del file, ad esempio il titolo del brano o l'artista, nella casella di ricerca.
 - ↳ I risultati della ricerca vengono visualizzati nel pannello Contents mentre si digita la parola. I risultati vengono aggiornati ogni qualvolta viene aggiunta una nuova lettera.
- 4 Per definire ulteriormente i criteri di ricerca, immettere più parole chiave.

Eliminazione di file e playlist dal catalogo multimediale di WMP11

- 1 Fare clic sulla scheda **Catalogo multimediale**.
- 2 Fare clic sulla freccia posta sulla parte superiore sinistra di WMP11, quindi selezionare **Musica** o **Immagini** per procedere con l'eliminazione.
- 3 Scorrere fino al file o alla playlist che si desidera eliminare.
- 4 Fare clic con il pulsante destro sul file o sulla playlist e selezionare **Elimina**.
- 5 Selezionare **Elimina solo da catalogo multimediale** o **Elimina dal catalogo multimediale e dal computer** e fare clic su **OK**.

Eliminazione di file e playlist da MUSE


È possibile usare **WMP11** per gestire i file archiviati in MUSE. Quando si collega MUSE al computer, i contenuti di MUSE stesso vengono visualizzati in **WMP11**. È possibile eliminare file o playlist, come avviene per qualsiasi altro file visualizzato in **WMP11**.

- 1 Nel pannello di navigazione sinistro, fare clic su **Philips MUSE**.
- 2 È possibile visualizzare i contenuti di MUSE in vari modi, ad esempio in base agli ultimi file aggiunti o all'artista.
- 3 Il contenuto di MUSE è elencato nel pannello Brani.
- 4 Per eliminare file musicali o immagini, fare clic sulla freccia in alto a sinistra di **WMP11**, quindi selezionare **Musica** o **Immagini**.
- 5 Scorrere fino al file o alla playlist che si desidera eliminare.

- 6 Fare clic con il pulsante destro sul file o sulla playlist e selezionare **Elimina**.
- 7 Fare clic su **OK**.



- 4 Selezionare la scheda appropriata e inserire o modificare le informazioni.



- 5 Fare clic su **OK** per salvare le modifiche.

Modifica delle informazioni sui brani musicali tramite WMP11

- 1 Fare clic sulla scheda **Catalogo multimediale**.
- 2 Scorrere fino al brano che si desidera modificare.
- 3 Fare clic sul con il pulsante destro sul brano e selezionare **Editor tag avanzato** dal menu a discesa.
 ↳ Viene visualizzata la finestra di dialogo Editor tag avanzato.



Formattazione del MUSE tramite WMP11



Attenzione

- Questa procedura consente di riformattare la memoria del MUSE e di cancellare tutti i dati.

- 1 Avviare **WMP11**.
- 2 Accendere il MUSE.
- 3 Collegare il MUSE al computer.
- 4 Fare clic sulla freccia verso il basso nella scheda **Sync**, quindi selezionare **Philips MUSE > Format**.

8 Playlists

Aggiunta di brani musicali alla playlist

- 1 Nella modalità di riproduzione musicale, premere **OPTIONS**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **[Aggiungi a sequenza]**, quindi ►► per confermare.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare la playlist, quindi ►► per confermare.
↳ Il brano corrente viene aggiunto alla playlist selezionata.

Riproduzione di file musicali da una playlist

- 1 Dal menu principale, selezionare 🎵 > **[Sequenze]**.
- 2 Premere ▲ o ▼, quindi ►► per selezionare la playlist.
- 3 Premere ►► per riprodurre la playlist selezionata.
↳ Vengono riprodotti i brani musicali della playlist selezionata.

Creazione di una "Playlist-On-the-Go"

Il sistema MUSE consente di creare una "Playlist-On-the-Go". Queste ultime consentono di aggiungere e rimuovere brani mentre si ascolta la musica.

- 1 Selezionare 🎵 > **[Sequenze]**, quindi premere **OPTIONS**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **[Crea nuova 'Playlist On-The-Go']**, quindi ►► per confermare.
↳ Viene creata una nuova "Playlist-On-the-Go".

Rimozione di file musicali da una playlist

- 1 Nella modalità di riproduzione musicale, premere **OPTIONS**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **[Elimina da sequenza]**.
- 3 Premere ►► per rimuovere il brano musicale corrente dalla playlist.
↳ Il brano viene rimosso dalla playlist.

Eliminazione di una playlist

- 1 Nella modalità di riproduzione playlist, premere **OPTIONS**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **[Elimina una playlist]**.
- 3 Premere ►► per eliminare la playlist corrente.
↳ La playlist corrente viene eliminata; i brani restano nell'elenco **[Tutti i brani]**.

9 Audiobook

Il sistema MUSE supporta la riproduzione di libri in formato audio. Per utilizzare questa funzione, è necessario scaricare il programma **AudibleManager** dal sito audible.com. Tramite **AudibleManager**, è possibile gestire i contenuti digitali degli audiobook. Visitare audible.com/gogear ed effettuare la registrazione. Attenersi alle istruzioni visualizzate per scaricare il software **AudibleManager**.

Aggiunta di audiobook al sistema MUSE

- **Importante:** il sistema MUSE supporta il formato audiobook  o .
- 1 Sul computer in uso, avviare **AudibleManager**.
 - 2 Seguire le istruzioni online per scaricare gli audiobook in formato  o .
 - 3 Seguire le istruzioni a video di **AudibleManager** per attivare il sistema MUSE per gli audiobook.
 - 4 Seguire le istruzioni a video di **AudibleManager** per trasferire gli audiobook al sistema MUSE.

Nota

- Il sistema MUSE è in grado di riprodurre solo gli audiobook per i quali viene **attivato**.

Comandi degli audiobook

Il MUSE offre i seguenti comandi delle modalità per gli audiobook:

Azione	Operazione
Riproduzione/pausa	Premere ►►
Passare all'inizio di una nuova sezione/capitolo	Premere ►
Tornare all'inizio della sezione/capitolo corrente	Premere ◀
Avanti veloce all'interno dell'audiobook	Tenere premuto ►
Indietro veloce all'interno dell'audiobook	Tenere premuto ◀
Accesso al menu delle opzioni	Premere OPTIONS
Tornare al menu di ricerca	Premere ↶
Aumento/diminuzione del volume	Premere — VOL +



Suggerimento

- È possibile riprendere la riproduzione dopo aver effettuato altre operazioni al di fuori degli audiobook (vedere la sezione su come **riprendere la riproduzione** nel presente manuale dell'utente).

Selezione dell'audiobook in base al titolo

- 1 Nel menu principale, selezionare  per accedere alla modalità musica.
- 2 Premere ▲ o ▼, quindi ►► per selezionare **[Audiobook]**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare il titolo, quindi ►► per riprodurre.
↳ Per uscire, premere ↶.

Regolazione della velocità di riproduzione dell'audiobook

- 1 Nella modalità di riproduzione audiobook, premere **OPTIONS**.
- 2 Premere ▲ o ▼, quindi ►► per selezionare **[Velocità di riproduzione]**.
- 3 Premere ▲ o ▼, quindi ►► per selezionare **[Più bassa]**, **[Normale]**, o **[Più alta]**.
 - Per uscire, premere ➡.

Aggiunta di un segnalibro in un audiobook

- 1 Nella modalità di riproduzione audiobook, premere **OPTIONS**.
- 2 Premere ▲ o ▼, quindi ►► per selezionare **[Segnalibri]**.
- 3 Premere ▲ o ▼, quindi ►► per selezionare **[Aggiungi segnalibro]**.
 - ↳ Il display mostra una schermata di conferma.
 - ↳ Per uscire, premere ➡.

Ricerca di un segnalibro in un audiobook

- 1 Nella modalità di riproduzione audiobook, premere **OPTIONS**.
- 2 Premere ▲ o ▼, quindi ►► per selezionare **[Segnalibri]**.
- 3 Premere ▲ o ▼, quindi ►► per selezionare **[Vai a segnalibro]**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare il segnalibro in elenco.
- 5 Premere ►► per passare al segnalibro selezionato.
 - Per uscire, premere ➡.

Eliminazione di un segnalibro in un audiobook

- 1 Nella modalità di riproduzione audiobook, premere **OPTIONS**.
- 2 Premere ▲ o ▼, quindi ►► per selezionare **[Segnalibro [x]]**.
- 3 Premere ▲ o ▼, quindi ►► per selezionare **[Cancella segnalibro]**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare il segnalibro in elenco.
- 5 Premere ►► per eliminare il segnalibro selezionato.
 - Per uscire, premere ➡.

10 BBC iPlayer (disponibile solo nel Regno Unito)

Con BBC iPlayer è possibile seguire i propri programmi BBC preferiti degli ultimi 7 giorni sul sistema MUSE.


Ecco come usare BBC iPlayer sul sistema MUSE di Philips:

- 1 Aprire il browser sul proprio computer e andare su www.bbc.co.uk/iplayer
- 2 Fare clic su un programma per selezionarlo.
- 3 Muovere il mouse sul pulsante **Download** sulla parte in basso a destra dello schermo.




- 4 Fare clic sull'opzione: **For portable devices** per avviare il download.

- 5 Quando viene visualizzata una schermata come questa, fare clic su **Continue**.



- 6 Dopo un po' di tempo, dovrebbe comparire l'opzione di download. Fare clic su **Download** per salvare il programma sul proprio computer.




↳ Una volta terminato il processo, il file dovrebbe essere stato scaricato correttamente.


Una volta effettuato il download, è possibile utilizzare **Esplora risorse** o **Windows Media Player 11** per trasferire il file su MUSE.

- 7 Collegare MUSE al computer e trasferire il file con **A. Esplora risorse** o **B. Windows Media Player 11**.

Ⓐ Trasferimento con Esplora risorse



Durante il trasferimento, potrebbe essere visualizzato il seguente avviso di Windows. Fare clic su **Sì** o **Sì a tutti** per continuare.



Nota

- Ciascun programma BBC iPlayer è protetto da una licenza digitale e può essere sincronizzato fino a 5 volte su un qualsiasi dispositivo portatile.
- Per informazioni sui requisiti di sistema, consultare il manuale dell'utente o la guida di avvio rapido.
- I download BBC iPlayer sono compatibili solo con computer dotati di sistema **Windows XP** (SP2 o superiore) e con un'installazione **Windows Media Player 11**.
- BBC iPlayer è disponibile solo nel Regno Unito.

Quando si tenta di scaricare un programma, viene richiesto di scaricare un componente aggiuntivo. È necessario farlo?

Se sul proprio browser compare questo tipo di messaggio, seguire le istruzioni su schermo: Installare l'elemento active-X necessario al proprio browser per questa operazione (fare clic sulla parte gialla, presente in alto sullo schermo, su cui compare il messaggio). Dopo l'installazione, dovrebbe essere possibile scaricare normalmente il programma.

Quando si tenta di scaricare un programma viene richiesto di aggiornare il software Windows Media Player...


Seguire il collegamento presente sul messaggio "Software Upgrade Required" per aggiornare la propria versione di Windows Media Player.

Non è presente alcuna opzione di download nel programma che si desidera guardare.

Alcuni programmi non sono attualmente disponibili per il download.

Quando si trascina un file video scaricato sul lettore, compare il seguente messaggio.

Cosa di più fare?



Ignorare questo errore (fare clic su Yes o Yes to All). Il file verrà trasferito e riprodotto sul dispositivo senza problemi.

Per ulteriori informazioni riguardo al programma BBC iPlayer, visitare il sito Web http://iplayerhelp.external.bbc.co.uk/help/download_programmes/sideloading.

11 Video

Download, conversione e trasferimento di video

MediaConverter™ for Philips consente di:

- scaricare video da Internet sul PC con un solo pulsante,
- convertire file video sul PC nelle dimensioni giuste per il MUSE,
- trasferire i video convertiti dal PC al MUSE.

Nota

- A seconda della configurazione del PC, la conversione e il trasferimento possono richiedere molto tempo.

Informazioni sulle preferenze di collegamento al PC...

Quando si collega il sistema MUSE al PC, il primo richiede di selezionare una delle seguenti preferenze di collegamento al PC:

- **[Carica e trasferisci]**
- **[Carica e riproduci]**

- 1 Selezionare **[Carica e trasferisci]**.
↳ Una finestra pop-up sul computer consente di aprire i contenuti del dispositivo.
- 2 Aprire l'icona del dispositivo per visualizzarne i contenuti.
- 3 In Esplora risorse sul computer, trasferire i file video trascinandoli.

Nota

- Se non viene effettuata alcuna scelta entro pochi secondi, il sistema MUSE sceglie automaticamente l'opzione **[Carica e trasferisci]**.

Riproduzione di video

- 1 Nel menu principale, selezionare  per accedere alla modalità video.
- 2 Eseguire la ricerca all'interno dei sottomenu per selezionare il video desiderato.
- 3 Premere **▶||** per avviare la riproduzione.
 - Premere **▶||** per passare dalla pausa alla riproduzione.
- 1 Durante la riproduzione di un video, tenere premuto **▶** o **◀** per effettuare la ricerca indietro/avanti veloce.
 - Premere **▶||** per riavviare la riproduzione.

Eliminazione di video

- 1 Nel menu principale, selezionare  per accedere alla modalità video.
- 2 Selezionare il video da eliminare.
- 3 Premere **OPTIONS** per visualizzare il menu delle opzioni.
- 4 Selezionare l'opzione di eliminazione per eliminare il video.

Nota

- In alternativa è possibile selezionare  dal menu principale e individuare i file visualizzando le cartelle.

12 Immagini

Visualizzare immagini

Il sistema MUSE supporta un'ampia gamma di formati immagine (vedere la sezione **Formati supportati** nel presente manuale dell'utente).

- 1 Nel menu principale, selezionare  per accedere alla modalità immagini.
- 2 Premere  o , quindi  per effettuare la navigazione e la selezione.

Visualizzazione di una presentazione

In modalità  è possibile visualizzare le immagini come una presentazione:

- 1 Premere **OPTIONS** per visualizzare il menu delle opzioni.
- 2 Premere **[Inizia presentazione immagini]** per avviare la presentazione.



Suggerimento

- Il menu delle opzioni offre numerose opzioni di presentazione.

Trasferimento di immagini sul sistema MUSE

- 1 Quando il sistema MUSE è collegato alla porta USB del computer, aprire **Esplora risorse**.
- 2 Utilizzare le funzioni drag and drop per trasferire i file immagine nella cartella **Immagini** della memoria interna del sistema MUSE.



Suggerimento

- È possibile creare le proprie cartelle all'interno del sistema MUSE e ordinarvi i file.

Eliminazione di immagini

- 1 Nel menu principale, selezionare  per accedere alla modalità immagini.
- 2 Selezionare l'immagine da eliminare.
- 3 Premere **OPTIONS** per visualizzare il menu delle opzioni.
- 4 Selezionare l'opzione di eliminazione per eliminare l'immagine.



Nota

- In alternativa è possibile selezionare  dal menu principale e individuare i file visualizzando le cartelle.

13 Radio

Ascolto della radio FM

- 1 Collegare gli auricolari.
- 2 Nel menu principale, selezionare  per accedere alla modalità radio.
 - Il cavo delle cuffie funziona da antenna FM.

Sintonizzazione automatica di una stazione radio preimpostata

La funzione di sintonizzazione automatica del sistema MUSE consente di trovare le stazioni radio e di salvarle su numeri preimpostati.

- 1 Collegare gli auricolari.
- 2 Nel menu principale, selezionare  per accedere alla modalità radio.
- 3 Premere **OPTIONS** per visualizzare il menu delle opzioni.
- 4 Selezionare **[Sintonizzaz. automatica]**.
 - ↳ La radio effettua la sintonizzazione automatica delle stazioni radio e salva le 20 frequenze con il segnale più forte come preimpostate.
 - ↳ Per interrompere la sintonizzazione automatica, premere .
 - ↳ Per uscire dalla radio, tenere premuto  per 2 secondi.

Sintonizzazione manuale di una stazione radio

In modalità  è possibile sintonizzare manualmente una stazione radio:

- 1 Per cercare il canale successivo con un segnale forte, tenere premuto  / .
- 2 Per la regolazione ottimale della frequenza radio, premere brevemente  / .

Riproduzione di una stazione radio preimpostata

- 1 In modalità , è possibile riprodurre stazioni radio preimpostate:
- 2 Premere **OPTIONS** per visualizzare il menu delle opzioni.
- 3 Selezionare la stazione preimpostata.
- 4 Premere  /  per cambiare stazione.
- 5 Per cercare il segnale successivo con maggiore potenza, tenere premuto  /  per 2 secondi.
 - Per uscire dalla radio, tenere premuto  per 2 secondi.



Nota

- È possibile riprodurre le stazioni radio preimpostate solo dopo averle salvate (vedere **Sintonizzazione automatica di una stazione radio preimpostata** oppure **Sintonizzazione manuale di una stazione radio** nel presente manuale dell'utente).

14 Registrazioni

Registrazione di musica dalla radio FM

- 1 Nel menu principale, selezionare  per accedere alla modalità radio.
- 2 Selezionare la stazione radio preimpostata.
- 3 Premere **OPTIONS** per visualizzare il menu delle opzioni.
- 4 Selezionare **[Avvia registr. radio FM]**.
 - Premere **▶||** per passare dalla pausa alla riproduzione.
- 5 Premere  per interrompere la riproduzione.
 - ↳ Sul display viene chiesto di salvare la registrazione.
- 6 Premere **▲ / ▼** per selezionare **[Si]** / **[No]**.
- 7 Premere **▶||** per confermare.
 - ↳ Le registrazioni vengono salvate sul lettore (Formato nome file: FM_XX_XX_XX_##, dove XX_XX_XX rappresenta la data di registrazione e ## il numero di registrazione generato automaticamente).



Suggerimento

- Le registrazioni si trovano in  > **[Libreria registrazioni]** > **[Radio FM]**.

Registrazione audio/voce

Di seguito viene riportata la procedura di registrazione audio/voce tramite il microfono incorporato (vedere la sezione **Panoramica** per scoprire la posizione del microfono):

- 1 Nel menu principale, selezionare  per accedere alla modalità registrazioni.
- 2 Selezionare **[Avvia registr. vocale]**.
 - Premere **▶||** per passare dalla pausa alla riproduzione.
- 3 Premere  per interrompere la riproduzione.
 - ↳ Sul display viene chiesto di salvare la registrazione.
- 4 Premere **▲ / ▼** per selezionare **[Si]** / **[No]**.
- 5 Premere **▶||** per salvare la registrazione.
 - ↳ Le registrazioni vengono salvate sul lettore (formato nome file: VOICE_XX_XX_XX_##, dove XX_XX_XX rappresenta la data di registrazione e ## il numero di registrazione generato automaticamente).



Suggerimento

- Le registrazioni si trovano in  > **[Libreria registrazioni]** > **[Voice recordings]**.

Ascolto delle registrazioni dalla radio FM

- 1 Nel menu principale, selezionare  per accedere alla modalità registrazioni.
- 2 Selezionare **[Libreria registrazioni]** > **[Radio FM]**.
- 3 Selezionare una registrazione.
- 4 Premere **▶||** per avviare la riproduzione.

Ascolto di registrazioni voce/ audio

- 1 Dal menu  selezionare [**Libreria registrazioni**] > [**Voce**].
- 2 Selezionare una registrazione.
- 3 Premere  per riprodurre la registrazione.

Caricamento di registrazioni sul computer

- 1 Collegare il MUSE al computer (vedere la sezione **Collegamento e carica** nel presente manuale dell'utente).
- 2 Sul computer, in **Esplora risorse** selezionare il MUSE.
- 3 Selezionare **Registrazioni** > **Voce** o **Radio FM**.
- 4 Copiare e incollare le registrazioni nella posizione desiderata sul computer.

Eliminazione delle registrazioni

- 1 Nel menu principale, selezionare  per accedere alla modalità registrazioni.
- 2 Selezionare la libreria delle registrazioni.
- 3 Selezionare la registrazione da eliminare.
- 4 Premere **OPTIONS** per visualizzare il menu delle opzioni.
- 5 Selezionare l'opzione di eliminazione per eliminare la registrazione.

15 Impostazioni

Ecco come personalizzare il MUSE:
Nel menu principale, selezionare * per accedere alla modalità impostazioni.
Dal menu *, spostarsi come indicato di seguito:

- 1 Premere ▲ / ▼ per selezionare un'opzione.
- 2 Premere ►► per confermare la propria scelta e passare al livello successivo (se possibile).
- 3 Premere ◀◀ per tornare al livello precedente.
- 4 Tenere premuto ◀◀ per uscire dal menu *.

Nel menu * sono disponibili le seguenti opzioni:

Impostazioni	Menu delle opzioni	Menu delle opzioni secondarie
[Impostazioni audio]	Cancellazione attiva del rumore*	Indicatore di regolazione. Premere ◀◀ ►► per individuare l'impostazione di riduzione del rumore più adatta, quindi ►► confermare. * Attenzione! Per un'efficace regolazione di questa funzione, è necessario trovarsi in un ambiente rumoroso. Per ulteriori informazioni sulla funzione di cancellazione attiva del rumore, consultare il capitolo Riduzione dei rumori di fondo all'interno del presente manuale dell'utente.
	FullSound	• On (impostazione predefinita) • Spegnimento
	[Equalizzatore]	• [Off] (predefinito) • [Pop] • [Funk] • [Hip Hop] • [Jazz] • [Dance] • [Elettronica] • [Lounge] • RNB • [Techno] • [Parlato] • [Personale]
	[Limite volume]	Barra indicatrice. Premere –VOL+ per regolare il limite del volume, quindi premere ►► per confermare.
[Timer di spegnimento]	• [Off] (predefinito) • xx [min]	

[Impostazioni display]	[Tema]	• Tema 1 (predefinito) • Tema 2 • Tema 3
	[Luminosità]	• Livello 1 • Livello 2 • Livello 3 • Livello 4 • Livello 5
	[Timer retroilluminazione]	[[x] secondi]
	[Salvaschermo]	• [Off] (predefinito) • [Titolo brano] • [Copertine album] • [Orologio digitale]
Dimensioni caratteri	• Corta • Normale (impostazione predefinita) • Lunga	
[Data e ora]	Data	Premere ▲ oppure ▼ per modificare il valore. Premere ► per passare al valore successivo. Premere ►► per confermare l'impostazione.
	Formato data	Premere ►► per passare in rassegna le varie opzioni: • GG MM AA (opzione predefinita) • MM GG AA • AA MM GG
	Tempo	Premere ▲ oppure ▼ per modificare il valore. Premere ► per passare al valore successivo. Premere ►► per confermare l'impostazione.
	Formato ora	Premere ►► per passare in rassegna le varie opzioni: • 12 ore (impostazione predefinita) • 24 ore
	Mostra ora nell'intestazione	• Off (predefinito) • Accensione
[Impostazioni presentaz.]	[Tempo per diapositiva]	[[x] secondi]
	[Ripeti]	• [Off] (predefinito) • [On]
	[Casuale]	• [Off] (predefinito) • [On]

[Lingua]	• Ceco • Tedesco • [English] (predefinito) • Spagnolo • Francese • Italiano • Ungherese • Olandese • Norvegese	• Polacco • Portoghese • Portoghese (brasiliano) • Slovacco • Finlandese • Svedese • Turco • Greco	• Russo • Cinese semplificato • Cinese tradizionale • Giapponese • Coreano • Tailandese (solo versione /97)
[Preferenze connessione PC]	• MSC (impostazione predefinita) • MTP		
[Informazioni]	• [Capacità:] • [Spazio libero:] • [Versione firmware:] • [Modello:] • [Sito di assistenza:]		
[Impostazioni predefinite]	“[Riprist. imp. predef.? (File trasf. su lettore non modificati)]” • [Sì] • [No]		

16 Aggiornamento del MUSE

Il MUSE è controllato da un programma interno chiamato firmware. Dall'acquisto del MUSE, potrebbero essere state rese disponibili versioni più recenti.

Il programma software **Philips Device Manager** può utilizzare il computer per verificare l'esistenza di eventuali aggiornamenti firmware disponibili su Internet.

Installare **Philips Device Manager** sul computer dal MUSE oppure scaricare l'ultima versione aggiornata da www.philips.com/support.



Nota

- I file musicali non sono interessati dagli aggiornamenti firmware.

- ↳ Sul display del MUSE viene visualizzato il messaggio **Updating firmware**
- ↳ Dopo l'aggiornamento firmware, il MUSE si riavvia ed è pronto all'uso.

Verifica/aggiornamento manuale del firmware

- 1 Verificare che il computer sia connesso a Internet.
- 2 Collegare il MUSE al computer (per istruzioni vedere la sezione **Collegamento e carica**).
- 3 Sul computer, selezionare **Start > Programmi > Philips Digital Audio Player > Muse Device Manager** per avviare **Philips Device Manager**.
- 4 Fare clic su **Update**
 - ↳ **Philips GoGear Muse Device Manager** verifica la disponibilità di aggiornamenti e installa il nuovo firmware da Internet (qualora disponibile).
- 5 Quando il display visualizza **Update completed** fare clic su **OK**.
- 6 Scollegare il MUSE dal computer.

17 Risoluzione dei problemi

Se il MUSE non funziona correttamente o il display si blocca, è possibile ripristinarlo senza perdere dati:

Come si reimposta il MUSE?

- Inserire la punta di una penna o di un altro oggetto appuntito nel foro di reset posto sul lato inferiore dell'unità MUSE. Tenere premuto fino a quando il lettore non si spegne.
- Se l'opzione di ripristino non funziona, seguire i passaggi che spiegano come ripristinare l'unità MUSE tramite **Philips Device Manager**:

- 1 Sul computer, selezionare **Start > Programmi > Philips Digital Audio Player > Muse Device Manager > Philips Device Manager**, quindi avviare **Philips Device Manager**.
- 2 Prima di continuare, spegnere il MUSE.
- 3 Tenere premuto il pulsante del volume **+** mentre si esegue il collegamento dell'unità MUSE al computer.
- 4 Tenere premuto il pulsante finché **Philips Device Manager** non riconosce l'unità MUSE e accede alla modalità di ripristino.
- 5 Sul computer, fare clic sul pulsante **Repair**, quindi **Philips Device Manager** per completare il processo di ripristino.
- 6 Quando il processo di ripristino è terminato, scollegare l'unità MUSE dal computer.
- 7 Riavviare l'unità MUSE.

18 Dati tecnici

Alimentazione

Alimentazione: batteria interna ricaricabile da 750 mAh ai polimeri di ioni di litio

Durata di riproduzione¹ (musica): 25 ore

Durata di riproduzione¹ (video): 5 ore

Connettività

Auricolari con jack da 3,5 mm

USB 2.0 ad alta velocità

Audio

Separazione canali: 45 dB

Risposta di frequenza: 20 Hz-18 kHz

Potenza in uscita: 2 x 1,4 mW

Rapporto segnale/rumore: > 84 dB

THD 0,05% a 1 kHz

Ottimizzazione audio: FullSound™, cancellazione attiva del rumore

Riproduzione audio

Formato di compressione: MP3, WAV, WMA, AAC, Ogg Vorbis, FLAC, APE, Real Audio

Supporto tag ID3: titolo brano, artista, album

Velocità di trasmissione MP3: 8-320 kps e VBR

Velocità di trasmissione WMA: 5-192 kbps

Frequenze di campionamento MP3: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48 kHz

Frequenze di campionamento WMA: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48 kHz

Riproduzione video

Digital Rights Management: Windows Media DRM per dispositivi portatili supporta il download e l'abbonamento a servizi di noleggio video.

MPEG4 SP / ASP: risoluzione fino a D1, 30 fps, velocità di trasferimento fino a 4 Mbps in formato .avi e .mp4

MPEG4 AVC / H.264 BP: risoluzione fino a VGA (600 x 400 pixel), 30 fps, velocità di trasferimento fino a 1,5 Mbps in formato .mp4

WMV9: risoluzione VGA (600 x 400 pixel), 30 fps, velocità di trasferimento fino a 1 Mbps in formato .wmv

RMVB: risoluzione VGA (600 x 400 pixel), 30 fps, velocità di trasferimento fino a 1 Mbps in formato .rmvb

Supporti di archiviazione

Capacità di memoria integrata²:

SA1MUS08 da 8 GB Flash NAND

SA1MUS16 da 16 GB Flash NAND

SA1MUS32 da 32 GB Flash NAND

Trasferimento di file musicali³

Trascinamento in Esplora risorse

Display

Retroilluminazione

Tipo: LCD

Diagonale schermo: 3"

Risoluzione: WQVGA 400 x 240 pixel, 262.000 colori

¹ Le batterie ricaricabili possono essere ricaricate per un numero limitato di volte. La durata e i cicli di ricarica della batteria variano in base all'uso e alle impostazioni.

² 1 GB = 1 miliardo di byte; la capacità di archiviazione disponibile è inferiore. La capacità di memoria totale potrebbe non essere disponibile in quanto parte della memoria è destinata al lettore. La capacità di memorizzazione si basa su una durata di 4 minuti per brano e codifica MP3 a 128 kbps.

³ La velocità di trasferimento dipende dal sistema operativo e dalla configurazione software.

Requisiti di sistema

- Windows® XP (SP2 o superiore)/Vista
- Processore Pentium III 800 MHz o superiore
- 512 MB di RAM
- 500 MB di spazio libero sull'hard disk
- Connessione a Internet
- Microsoft® Internet Explorer 6.0 o versioni successive
- Unità CD-ROM
- Porta USB

File musicali supportati

L'unità MUSE supporta i seguenti formati musicali:

- .mp3
- .wma
- .aac
- .ape
- .flac
- .ogg
- .wav
- .ra / .rm

Formati video supportati

Il sistema MUSE supporta i seguenti formati video:

- .avi
- .mp4
- .rmvb
- .wmv

Formati file immagine supportati

Il sistema MUSE supporta i seguenti formati immagine:

- .jpg / .jpeg
- .bmp
- .png
- .gif

Formati audiobook supportati

Il sistema MUSE supporta i seguenti formati audiobook:

- .aa
- .aax

19 Glossario

A

Audio digitale

L'audio digitale è un segnale sonoro che è stato convertito in valori numerici. L'audio digitale può essere trasmesso su più canali. L'audio analogico può essere trasmesso solo su due canali.

C

Cancellazione attiva del rumore

Il controllo attivo del rumore (ANC) (anche detto cancellazione del rumore, riduzione attiva del rumore o anti-rumore) è un metodo per la riduzione dei suoni indesiderati. Il sistema di cancellazione attiva del rumore cancella i suoni indesiderati generando un "anti-suono" (anti-rumore). Il suono indesiderato originale e l'anti-rumore si combinano acusticamente, cancellando entrambi i suoni.

Compressione

In termini audio, è un processo per ridurre temporaneamente o permanentemente i dati audio per una memorizzazione o una trasmissione più efficiente. Una riduzione temporanea delle dimensioni del file viene chiamata compressione "non-lossy" (senza perdita) e consente di non perdere le informazioni. Una riduzione permanente delle dimensioni del file (come nei file MP3) viene chiamata compressione "lossy" (con perdita), poiché scarta le informazioni non necessarie, che vengono perse irrimediabilmente.

Copertine album

Copertine album è una funzione che visualizza la grafica (immagine di copertina) di un album musicale. Questa visualizzazione consente all'utente di identificare rapidamente un album musicale. I file grafici per gli album musicali possono essere scaricati da Internet.

D

Decibel (dB)

L'unità di misura utilizzata per esprimere una differenza relativa di energia o intensità di suono.

F

FM (modulazione di frequenza)

Nella trasmissione radio, si tratta di un metodo di modulazione per il quale la frequenza della tensione portante viene modificata in base alla frequenza della tensione di modulazione.

FullSound

FullSound™ è una tecnologia innovativa progettata da Philips. FullSound™ ripristina fedelmente i dettagli acustici della musica compressa, migliorandola in modo da fornire un'esperienza audio completa senza distorsioni.

J

JPEG

Un formato per immagini digitali molto comune. Un sistema di compressione dei dati di un'immagine proposto dal Joint Photographic Expert Group, caratterizzato da una piccola riduzione della qualità dell'immagine e da un alto rapporto di compressione. I file sono riconoscibili dall'estensione ".jpg" o ".jpeg".

K

Kbps

Kilobit al secondo. Un sistema di misura della velocità dei dati digitali che viene spesso utilizzato con formati ad alta compressione quali AAC, DAB, MP3, ecc. In genere, maggiore è la quantità, migliore sarà la qualità.

L

LCD (display a cristalli liquidi)

È probabilmente il modo più comune per mostrare informazioni visive su apparecchiature elettroniche diverse dai computer.

M

MHz (Mega Hertz)

Un milione di cicli al secondo.

Miniatura

Una miniatura è una versione di dimensioni ridotte di un'immagine che viene utilizzata per facilitarne il riconoscimento. Le miniature svolgono per le immagini lo stesso ruolo di un normale indice di testo per le parole.

MP3

Un formato di file con un sistema di compressione dei dati audio. MP3 è l'abbreviazione di Motion Picture Experts Group 1 (o MPEG-1) Audio Layer 3. Con il formato MP3, un CD-R o CD-RW può contenere fino a 10 volte più dati di un normale CD.

MSC [Mass Storage Class]

La classe del dispositivo di archiviazione di massa USB (anche detta USB MSC o UMS) è un insieme di protocolli di comunicazione informatici che forniscono un'interfaccia ai dispositivi di archiviazione. I dispositivi che supportano questo standard vengono definiti periferiche MSC (classe di archiviazione di massa).

MTP [Media Transfer Protocol]

Il Media Transfer Protocol supporta il trasferimento di file musicali e video su lettori portatili audio e video.

N

Napster

Napster è un servizio online che offre file musicali illimitati trasferibili sul proprio lettore MUSE.

P

PCM (Pulse Code Modulation, Modulazione a impulsi codificati)

Una forma pionieristica di registrazione digitale.

PlaysForSure*

PlaysForSure* è una funzione di Philips GoGear che assicura la compatibilità con Windows Media Player 10 e Windows XP. Il logo PlaysForSure* garantisce che la musica acquistata in un negozio online e che reca questo logo è compatibile con il lettore Philips GoGear.

S

Shuffle

Una funzione che riproduce i file audio (brani) in ordine casuale.

SMV [SigmaTel Motion Video Format]

Formato video parzialmente compresso di SigmaTel che consente di convertire file video comuni per PC per riprodurli su un lettore multimediale portatile.

Stereo

Letteralmente significa solido. Viene generalmente utilizzato per indicare due canali stereo, ma gli sviluppi nell'audio digitale favoriscono lo stereo multicanale.

SuperScroll

SuperScroll™ è una funzione di navigazione dei tasti di ricerca a doppia azione della MUSE. SuperScroll™ consente di controllare facilmente la velocità di scorrimento all'interno di librerie di grandi dimensioni per trovare rapidamente gli elementi al loro interno. Una

pressione più lunga del pulsante causa una velocità di scorrimento maggiore.

V

Volume

Volume è il termine utilizzato più comunemente per specificare il controllo dell'intensità relativa dei suoni. Indica anche la funzione di molti dispositivi elettronici che serve a controllare l'intensità sonora.

W

WAV

Un formato per i file audio sviluppato in collaborazione da Microsoft e IBM. È incorporato nelle versioni di Windows da 95 a XP, il che lo ha reso lo standard ufficiale per l'audio sui PC. I file audio WAV terminano con l'estensione “.wav” e funzionano con quasi tutte le applicazioni Windows che supportano l'audio.

WMA (Windows Media Audio)

Un formato audio di proprietà di Microsoft, che fa parte della tecnologia Microsoft Windows Media. Comprende strumenti Microsoft Digital Rights Management e la tecnologia di codifica Windows Media Video e Windows Media Audio.

WMV [Windows Media Video]

Indica una tecnologia di compressione video sviluppata da Microsoft Corporation. I contenuti WMV possono essere codificati tramite Windows Media® Encoder 9. È possibile riconoscere i file dalla loro estensione “.wmv”.

