


CD Atskaņotājs

AZ 1038



Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

INFORMĀCIJA

Jūsu vecās ierīces izmešana

Jūsu prece ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja precei ir piestiprināts šis pārsvītrotās riteņotās miskastes simbols, tas nozīmē, ka precei sedz Eiropas Direktīva 2002/96/EC.

Lūdzu, apziniet vietējo atsevišķās savākšanas sistēmu elektriskām un elektroniskām precēm.

Rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet Jūsu veco preci kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareiza Jūsu vecās preces izmešana palīdzēs novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Specifikācijas

Strāvas patēriņš12W

Izmēri (p x a x d)290x 146 x 240 (mm)

Svars 2.0 kg

UZMANĪBU

- Redzams un neredzams lāzera starojums. Ja vāks ir atvērts, neskatieties uz staru.
- Augsta voltāža! Neatvērt. Jūs pakļaujat sevi riskam saņemt elektrisko šoku. Ierīce nesatur nekādas daļas, ko varētu labot lietotājs.
- Ierīces modifikācijas var novest pie bīstama EMC starojuma vai citas nedrošas darbības.

Šī ierīce atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.

**PIRMKLASĪGS
LĀZERA
PRODUKTS**

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Ja rodas kļūda, vispirms pārbaudiet zemāk minētos punktus, pirms vest ierīci labot. Ja Jūs nevarat novērst problēmu, sekojot zemāk minētajiem padomiem, sazinieties ar ierīces pārdevēju vai servisa centru.

BRĪDINĀJUMS: Neatveriet ierīci, jo ir elektrošoka risks. Nekādā gadījumā nemēģiniet labot ierīci paši, jo tādējādi tiks anulēta garantija.

Problēma

- Iespējamais cēlonis
- Risinājums

Nav skaņas/ierīce neieslēdzas

- Skaļums nav noregulēts
- Regulējiet skaļumu
- Strāvas vads nav kārtīgi pieslēgts
- Kārtīgi pieslēdziet strāvas vadu
- Baterijas tukšas / nepareizi ievietotas
- Ievietojiet (jaunas) baterijas pareizi
- Ierīcei pieslēgtas ausiņas
- Atvienojiet ausiņas
- CD satur ne-audio failus
- Spiediet taustiņus ◀◀ vai ▶▶ vienu vai vairākas reizes, lai pārlektu uz CD audio celiņu, nevis datu celiņu.

Displejs nestrādā pareizi / Nav reakcijas uz taustiņiem

- Elektrostatiskā izlāde
- Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no strāvas. Pieslēdziet pie strāvas pēc dažām sekundēm.

Dažādi radio traucējumi vai trokšņi

- Elektriskie traucējumi: ierīce pārāk tuvu TV, videomagnetofonam vai datoram
- Palieliniet attālumu

Slikta radio uztveršana

- Vājš radio signāls
- FM: regulējiet FM teleskopisko antenu

Indikācija no

- Nav ievietots disks
- Ievietojiet disku
- CD ļoti saskrāpēts vai netīrs
- Nomainiet/notīriet CD, skatīt Apkope & Drošība
- Lāzera lēca aizsvīdusi
- Gaidiet līdz lēca kļūst tīra
- CD-R/CD-RW ir tukšs vai nav aizvērts
- Lietojiet tikai aizvērtu CD-R/CD-RW vai piemērotu CD Audio disku.

Piezīme:

Pārliecinieties, ka disks nav kodēts ar Autortiesību aizsardzības tehnoloģijām, jo dažas no tām neatbilst Compact Disc standartam.

CD izlaiž celiņus

- CD ir bojāts vai netīrs
- Nomainiet vai notīriet disku
- Programmas vai sajauktas secības režīms ir aktīvs
- Izslēdziet programmas/sajauktas secības režīmu


Piezīme:

Diskiem, kuros ierakstīti Audio ieraksti un MP3 faili, tikai CD audio ieraksti tiks atskaņoti.

MP3-CD pārlec albumus



- CD ir ierakstīti ne-MP3 failu mapes.
- Pārbaudiet, vai Jūsu diskā ir izmantojami failu mapes.

ATTĒLI



2

6 x R14 • UM-2 • C-CELLS

**Lai apskatītu Jūsu programmu**

- Stop pozīcijā, nospiediet un 3 sekundes turiet taustiņu **PROG**.
→ Displejā secīgi tiek parādīti visi saglabātie celiņi.

Tikai MP3: ALBUM un albuma numurs parādās, tad tiek parādīts saglabātā celiņa numurs.

Noderīgi padomi:

- Displejs rāda **PO1**, ja neviens celiņš nav ierprogrammēts.

Programmas dzēšana:

Jūs varat dzēst programmu:

- spiežot taustiņu **■** (divreiz atskaņošanas laikā vai vienreiz, kad atskaņošana apturēta);
- izvēloties **TUNER** (radio uztvērēja) skaņas avotu;
- atverot diska nodalījumu.
→ Displejs: Indikācija "**PROG**" pazūd.

APKOPE

CD atskaņotāja un CD apkope

- Ja CD atskaņotājs nevar pareizi nolasīt CD, lietojiet tīrāmo disku, lai notīrītu lēcu, pirms vest ierīci labot.
- CD atskaņotāja lēcu nekad nedrīkst aiztikt.
- Straujas izmaiņas apkārtējā temperatūrā var radīt kondensātu uz Jūsu CD atskaņotāja lēcas. Tad nav iespējams atskaņot CD. Nemēģiniet notīrīt lēcu, bet atstājiet ierīci siltā telpā līdz mitrums izgaro.

- Vienmēr aizveriet diska nodalījumu, lai izvairītos no putekļu uzkrāšanās uz lēcas.
- Lai tīrītu CD, tīriet taisnā līnijā no vidus uz malām, lietojot mīkstu bez-līnu lupatu. Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, jo tie var bojāt disku.
- Nekad nerakstiet uz CD un nelīmējiet uz tā uzlīmes.

**Dažādi atskaņošanas režīmi:
REPEAT (atkārtota atskaņošana)
un SHUFFLE (jaukta secība)
(Skatīt 6. – 7. zīm.)**

REPEAT – atkārtoti atskaņo pašreizējo celiņu.

Priekš MP3:

REPEAT ALBUM – atkārtoti atskaņo visu pašreizējo albumu.

REPEAT ALL – atkārtoti atskaņo visu disku/programmu.

SHUFFLE – atskaņo visus celiņus sajauktā secībā.

Noderīgs padoms:

- Sajauktas secības režīms nav pieejams programmas režīmā.
- 1. Lai izvēlētos atskaņošanas režīmu, vienu vai vairākas reizes spiediet taustiņu **MODE**.
→ Displejā tiek parādīts izvēlētais režīms.
- 2. Spiediet taustiņu **▶||**, lai sāktu atskaņošanu, ja ierīce ir pauzes vai stop pozīcijā.
- 3. Lai atkal izvēlētos normālu atskaņošanu, atkārtoti spiediet taustiņu **MODE**, līdz displejā vairs netiek parādīts neviens režīms.
→ Jūs varat spiest taustiņu **■**, lai atceltu Jūsu atskaņošanas režīmu.

Celiņu numuru programmēšana

Jūs varat saglabāt līdz 20 celiņiem vajadzīgajā secībā. Ja Jūs vēlaties, saglabājiēt jebkuru celiņu vairāk kā vienu reizi.

Priekš Audio CD:

1. Esot pozīcijā STOP, spiediet taustiņu **PROG**, lai sāktu programmēšanu.
→ Displejs rāda **PROG** un P01 mirgo, norādot programmas sākumu. (Skatīt 8. zīm.)
2. Spiediet taustiņus **▶▶** vai **◀◀**, lai izvēlētos vajadzīgo celiņa numuru.

→ Displejs: **PROG** un Jūsu izvēlēta celiņa numurs mirgo.








3. Nospiediet **PROG**, lai saglabātu vēlamā skaņdarba numuru.
→ Displejs: **PROG** un P02 mirgo, norādot nākamo pieejamo programmas vietu.
4. Atkārtojiet no 2. līdz 3. solim, lai izvēlētos un saglabātu visus vajadzīgos skaņdarbus.
→ **PROG** un --- mirgo pēc tam, kad 20 celiņi ir saglabāti.
5. Spiediet taustiņu **▶||**, lai atskaņotu programmu.

Priekš MP3:

1. Esot pozīcijā STOP, spiediet taustiņu **PROG**, lai sāktu programmēšanu.
→ Displejs: **PROG** un P01 mirgo, norādot programmas sākumu.
2. Ja nepieciešams, spiediet **ALBUM+**, lai izvēlētos citu albumu
→ Displejs: **ALBUM** un izvēlēta albuma numurs (Skatīt 9. zīm.)
3. Spiediet **▶▶** vai **◀◀**, lai izvēlēto nepieciešamo celiņa numuru.
→ Displejs: pašreizējā albuma izvēlēta celiņa numurs.
4. Nospiediet **PROG**, lai saglabātu izvēlēto celiņa numuru.
→ Displejs: **PROG** un P02 mirgo, norādot nākamo pieejamo programmas vietu.
5. Atkārtojiet no 2. līdz 4. solim, lai šādā veidā izvēlētos un saglabātu visus vajadzīgos skaņdarbus.
→ **PROG** un --- mirgo pēc tam, kad 20 celiņi ir saglabāti.
6. Spiediet taustiņu **▶||**, lai atskaņotu programmu.

Noderīgi padomi:

- Ja ir aktivizēta **PROGRAM** vai **SHUFFLE** atskaņošana, taustiņu **ALBUM+** lietošana nav iespējama.



SATURA RĀDĪTĀJS

Galvenā informācija

Komplektā iekļautie priekšmeti	7
Drošības informācija	7

Vadības

Augšējais un priekšējais panelis	8
Aizmugurējais panelis	8

Barošana

Barošana	9
----------------	---

Galvenā darbība/radio

Galvenā darbība	10
Radio uztvere	10

CD/MP3 atskaņotājs

Informācija par MP3	11
Diska atskaņošana	11
Cita celiņa izvēle	11
Pasāžas meklēšana viena ieraksta robežās	11

Dažādi atskaņošanas režīmi: REPEAT (atkārtota atskaņošana) un SHUFFLE (jaukta secība)	12
Celiņu numuru programmēšana	12

Apkope

CD atskaņotāja un CD apkope	13
-----------------------------------	----

Traucējumu novēršana

.....	14
-------	----

Specifikācijas

.....	15
-------	----

CD/MP3 ATSKAŅOTĀJS

Informācija par MP3

Mūzikas saspiešanas tehnoloģija MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) ievērojami samazina audio CD digitālos datus, saglabājot CD kvalitātes skaņu.

- **MP3 failu iegūšana:** Jūs varat lejupielādēt legālus mūzikas failus no interneta uz Jūsu datora cieto disku vai izveidot šādus failus, konvertējot audio CD failus Jūsu datorā ar atbilstošu kodēšanas programmatūru. (MP3 failiem ir ieteicams bitu ātrums ir 128kbps vai augstāks.)
- **MP3 CD izveidošana:** ierakstiet mūzikas failus no Jūsu datora cietā diska uz CDR vai CDRW, izmantojot Jūsu CD rakstītāju.

Noderīgi padomi:

- Pārliecinieties, ka MP3 failu paplašinājumi ir **.mp3**.
- Celiņu skaits: ne vairāk kā 500 (ar tipisko faila nosaukuma garumu līdz 20 zīmēm)
- Failu nosaukumu garums ietekmē atskaņojamo celiņu skaitu. Jo īsāks ir faila nosaukums, jo vairāk failus var ierakstīt vienā diskā.

Diska atskaņošana

Šis atskaņotājs atskaņo Audio Diskus, tai skaitā CD-R/CD-RW, MP3 CD. Nemēģiniet atskaņot CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD vai datora CD.

SVARĪGI!

- **Diskiem, kuros ierakstīti Audio ieraksti un MP3 faili, tikai CD audio ieraksti tiks atskaņoti.**
 - **Šis atskaņotājs neatbalsta UDF formāta CD.**
1. Paceliet CD nodalījuma durvītas vietā, kas apzīmēta ar **LIFT TO OPEN**. Ievietojiet CD ar apdrukāto pusi uz augšu, tad viegli uzspiediet uz diska nodalījuma, lai tas aizvērtos.
 2. Pārslēdziet **Avota izvēlēs slēdzi** pozīcijā **CD/MP3**.

→ Displejs rāda ---, un vēlāk celiņu skaitu.

3. Spiediet taustiņu **▶▶**, lai sāktu atskaņošanu.
→ **Audio CD:** pašreizējā celiņa numurs parādās. **MP3:** MP3 tiek parādīts, un displejs rāda pašreizējā ieraksta numuru (Skatiet 3. zīm.).
4. Lai pauzētu atskaņošanu, spiediet taustiņu **▶▶▶** (Skatiet 4. zīm.). Lai turpinātu atskaņošanu, vēlreiz spiediet taustiņu **▶▶**.
5. Lai beigtu atskaņošanu, spiediet taustiņu **■**.

Noderīgi padomi:

CD atskaņošana beigsies arī tad, ja:

- Jūs atvērsiet diska nodalījumu;
- Disks ir sasniedzis beigas.
- Jūs izvēlaties radio kā skaņas avotu.

Cita celiņa izvēle

- Vienu vai vairākas reizes spiediet taustiņu **▶▶▶ / ◀◀◀**, līdz displejā parādās vajadzīgais celiņa numurs.
Priekš MP3-CD: Vispirms vienu vai vairākas reizes spiediet taustiņu **ALBUM+**, lai atrastu Jūsu albumu.
→ Displejā tiks parādīts un īsi mirgos **“ALBUM”** un izvēlētā albuma numurs (Skatīt 5. zīm.).
- Pauzes/apturētā pozīcijā spiediet taustiņu **▶▶**, lai sāktu atskaņošanu.

Pasāžas meklēšana viena ieraksta robežās

1. Atskaņošanas laikā nospiediet un turiet taustiņu **▶▶▶** vai **◀◀◀**.
→ CD tiek atskaņots ar lielu ātrumu un samazinātu skaļumu.
2. Kad Jūs atpazīstat vajadzīgo segmentu, atlaidiet taustiņu **▶▶▶** vai **◀◀◀**, lai turpinātu normālu atskaņošanu.

GALVENĀ DARBĪBA/RADIO

Galvenā darbība

Ieslēgšana, izslēgšana un funkcijas izvēle

1. Lai izvēlētos skaņas avotu, pārbīdīet **Avota izvēles slēdzi** uz pozīciju: **CD/MP3** vai **TUNER** (radio uztvērējs), kā esat izvēlējušies.
2. Lai izslēgtu ierīci, pārbīdīet **avota izvēles slēdzi** pozīcijā **OFF**.

Skaļuma regulēšana

Izmantojot **VOLUME** un **DBB** vadības, noregulējiet skaņu.

Radio uztveršana

1. Pārbīdīet **Avota izvēles slēdzi** pozīcijā **TUNER**.
2. Noregulējiet **BAND** uz **MW** vai **FM**, lai izvēlētos nepieciešamo diapazonu.
3. Grieziēt vadību **TUNING** (Regulēšana), lai uzregulētu radio staciju.

Lai uzlabotu radio uztveršanu

- Priekš **FM**, izvelciet, pielieciet un grieziēt teleskopisko antenu, lai iegūtu vislabāko uztveršanu. Samaziniet antenas garumu, ja signāls ir pārāk spēcīgs.
- Priekš **MW**, ierīce lieto iebūvētu antenu. Regulējiet šo antenu, grieziēt visu ierīci.

GALVENĀ INFORMĀCIJA

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips!

Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu preci www.philips.com/welcome.

Komplektā iekļautie priekšmeti

- Maiņstrāvas barošanas vads.

Informācija par dabas aizsardzību

Viss nevajadzīgais iepakojuma materiāls ir noņemts. Iepakojumu var viegli sadalīt trīs materiālos: kartons, polistirols un plastmasa.

Jūsu ierīce sastāv no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veikusi specializējusies kompānija. Apziņiet vietējos noteikumus par iepakojuma, tukšo bateriju un veca aprīkojuma izmešanu.

Drošības informācija

- Novietojiet uz plakanas, cietas un stabilas virsmas, lai sistēma nesvārstās.
- Kad strāvas vads vai sadalītājs tiek lietots kā ierīces atslēdzējs, ierīces atslēdzējam jābūt gatavam darbam.
- Nepakļaujiet ierīci, baterijas, CD mitrumam, lietum, smiltīm vai pārmērīgam karstumam, ko izraisa sildīšanas aprīkojums vai tieša saules gaisma.

- Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šļakstiem.
- Lai izvairītos no ierīces uzkaršanas, starp ventilācijas atverēm un apkārtējām virsmām ir jānodrošina pietiekama ventilācija (15cm).
- Neaizsedziet ventilācijas atveres ar priekšmetiem kā avīzes, galdauti, aizkari, utt.
- Uz ierīces nedrīkst novietot priekšmetus, kas pilni ar šķidrumiem, kā vāzes.
- Uz ierīces nedrīkst novietot atklātas liesmas avotus, kā aizdedzinātas sveces.
- Ierīces mehāniskās daļas satur paš-elljojošus pārklājumus un tos nevajag elljot.
- Lai tīrītu ierīci, lietojiet sausu lupatu. Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur alkoholu, amonjaku, benzīnu vai abrazīvus, jo tie var bojāt korpusu.
- Baterijas (ievietotas baterijas vai bateriju pakas) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam kā saules gaisma, uguns vai līdzīgi.

Augšējais un priekšējais panelis (Skatīt 1. zīm.)

- VOLUME** – regulē skaļuma līmeni
- Avota izvēles slēdzis: CD/MP3, TUNER (uztvērējs) vai OFF (izslēgts)**
 - Izvēlas CD/MP3, vai radio skaņas avotu.
 - Izslēgšanas slēdzis.
- Displejs** – parāda diska funkcijas
- – beidz CD/MP3 atskaņošanu;
 - dzēš programmu
- ▶||** – sāk vai pauzē CD/MP3 atskaņošanu.

▶▶, ◀◀

CD/MP3:
 - ātri meklē uz priekšu/atpakaļ
 - pārlec uz pašreizējā/iepriekšējā/nākamā celiņa sākumu
ALBUM + –
 - Tikai MP3: izvēlas albumus (augšup).
PROG – programmē celiņus un pārskata programmu
- LIFT TO OPEN**
 - paceliet šeit, lai atvērtu CD nodalījuma durtiņas
- TUNING** – uzregulē radio stacijas
- MODE (Režīms)** – izvēlas no dažādiem atskaņošanas režīmiem: piem., REPEAT (Atkārtot) vai SHUFFLE (sajaukt secību).
- BAND** – izvēlas diapazonu (FM vai MW)

- Teleskopiskā antena** – uzlabo FM uztveršanu
- AC~ MAINS** – ligzda strāvas vadam.
- DBB** – ieslēdz vai izslēdz basu pastiprināšanu
- 🔊** – 3.5 mm stereo austiņu pievienošanas ligzda

Noderīgs padoms: *Laikā, kad austiņas ir pieslēgtas ierīcei, skaļruņu skaņa tiek atslēgta.*

Aizmugurējais panelis (Skatīt 2. zīm.)

- Bateriju nodalījums** – atveriet, lai ievietotu 6 x 1.5V **R-14/UM-2/C-cells** baterijas

Kad vien iespējams, lietojiet strāvas padeves vadu, ja vēlaties taupīt baterijas. Pārliedzieties, ka esat atvienojuši kontaktu no ierīces un sienas rozetes, pirms bateriju ievietošanas.

Baterijas

- Ievietojiet 6 **R-14, UM2** vai **C-cells** tipa baterijas (nav iekļautas komplektā, vēlams sārmu), ievērojot polaritāti (skatīt 2. zīm.).
- Ielieciet atpakaļ bateriju nodalījuma vāciņu, pārliedzinoties, ka baterijas ir stingri un pareizi savās vietās. Ierīce tagad ir gatava darbam.
 - Nepareiza bateriju lietošana var izraisīt elektrolīta noplūdi un bojāt bateriju nodalījumu vai izraisīt bateriju plīšanu.*
 - Nejauciet bateriju tipus: piem., sārmu ar oglekļa cinka baterijām. Lietojiet vienlaicīgi tikai viena tipa baterijas.*
 - Ievietojot jaunas baterijas, nelietojiet vienlaicīgi jaunas baterijas ar vecām.*
 - Izņemiet baterijas, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.*

Baterijas satur ķīmiskas vielas tāpēc no tām jāatbrīvojas pareizi.

Mainstrāvas barošanas lietošana

- Pārbaudiet vai barošanas voltāža, kas norādīta uz tipa plāksnītes, **kas atrodas ierīces apakšā**, atbilst elektrotīkla strāvas padevei. Ja tā nav, sazinieties ar ierīces pārdevēju vai servisa centru.

- Pieslēdziet strāvas vadu pie kontakta **AC MAINS~** un sienas rozetes. Ierīce tagad ir pieslēgta un gatava lietošanai.
- Lai pilnībā izslēgtu ierīci, atvienojiet strāvas vadu no sienas rozetes.
- Uzstādiet ierīci tuvu strāvas rozetei, kur strāvas kontakts ir viegli sasniedzams.
 - Atvienojiet strāvas vadu no sienas rozetes, lai aizsargātu Jūsu ierīci pērkona negaisa laikā.

Tipa plāksnīte atrodas ierīces apakšā.

Noderīgi padomi:

- Lai izvairītos no nevajadzīga strāvas patēriņa, vienmēr pārslēdziet **Avota izvēles slēdzi** pozīcijā **OFF** (Izslēgts) pēc ierīces lietošanas.