

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

HTS2500  
HTS2501



**PHILIPS**



# Spis treści

<b>1 Uwaga</b>	2
Prawa autorskie	2
Zgodność	2
Bezpiecznik zasilania (dotyczy tylko Wielkiej Brytanii)	2
Znaki towarowe	2
<b>2 Ważne</b>	3
Bezpieczeństwo	3
Konserwacja produktu	3
Utylizacja starych produktów i baterii	4
<b>3 Zestaw kina domowego</b>	4
Jednostka centralna	4
Pilot zdalnego sterowania	5
<b>4 Podłączanie zestawu kina domowego.</b>	6
Złącza	6
Podłączanie do telewizora	7
Podłączanie dźwięku z telewizora i innych urządzeń	7
<b>5 Korzystanie z zestawu kina domowego</b>	8
Przed uruchomieniem	8
Ustawienia dźwięku	8
Odtwarzanie płyty	9
Odtwarzanie z urządzenia pamięci masowej USB	10
Więcej opcji odtwarzania płyt lub za pomocą USB	10
Odtwarzanie z radia	11
Podłączanie dźwięku z telewizora i innych urządzeń	11
<b>6 Zmiana ustawień</b>	11
Dostęp do menu ustawień	11
Zmiana ustawień ogólnych	12
Zmiana ustawień dźwięku	12
Zmiana ustawień filmów	12
Zmiana ustawień preferencyjnych	13
<b>7 Aktualizacja oprogramowania</b>	13
Sprawdź wersję oprogramowania	13
Aktualizacja oprogramowania z płyty CD-R lub urządzenia USB	13
<b>8 Dane techniczne produktu</b>	14
<b>9 Rozwiązywanie problemów</b>	15
<b>10 Indeks</b>	16

# 1 Uwaga

## Prawa autorskie



W niniejszym produkcie zastosowano technologię zabezpieczenia przed kopiowaniem, która jest chroniona amerykańskimi patentami oraz innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej firmy Rovi Corporation. Zabroniony jest demontaż urządzenia oraz inżyniera wsteczna (odtworzenie konstrukcji urządzenia).

## Informacje o prawach autorskich w Wielkiej Brytanii

Nagrywanie i odtwarzanie materiałów może wymagać pozwolenia. Patrz ustawa o prawie autorskim (Copyright Act 1956) i ustawy dotyczące ochrony własności przemysłowej i intelektualnej (The Performers Protection Acts — 1958–1972).

## Zgodność



Ten produkt spełnia wszystkie niezbędne wymagania związane z dyrektywą 2006/95/WE (dyrektywa niskonapięciowa) oraz 2004/108/WE (dyrektywa zgodności elektromagnetycznej).

## Bezpiecznik zasilania (dotyczy tylko Wielkiej Brytanii)

Ten produkt jest wyposażony w zatwierdzoną wtyczkę formowaną. W razie konieczności wymiany bezpiecznika należy zastąpić go bezpiecznikiem o takich samych parametrach, jakie są podane przy gnieździe (przykład 10A).

- 1 Zdejmij pokrywkę bezpiecznika i wyjmij bezpiecznik.
- 2 Nowo montowany bezpiecznik musi być zgodny z brytyjskim standardem BS 1362 oraz musi znajdować się na nim znak zgodności ze standardami ASTA. Jeśli bezpiecznik zostanie zgubiony, należy skontaktować się ze sprzedawcą w celu określenia właściwego typu bezpiecznika zastępczego.
- 3 Załóż pokrywkę bezpiecznika.

## Uwaga

- Aby zachować zgodność z dyrektywą zgodności elektromagnetycznej (2004/108/WE), nie należy odłączać wtyczki urządzenia od przewodu zasilającego.

## Znaki towarowe



Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. Dolby oraz symbol podwójnej litery D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.




DivX® i DivX Ultra® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy DivX, Inc. i są użyte na podstawie licencji.

Urządzenie DivX Ultra® Certified należy zarejestrować, aby oglądać filmy DivX® z zawartością płatną i przy użyciu funkcji zaawansowanych.

INFORMACJE O DIVX VIDEO: DivX® jest cyfrowym formatem wideo stworzonym przez firmę DivX, Inc. To urządzenie jest oficjalnym produktem DivX Certified, który odtwarza format obrazu DivX. Aby uzyskać szczegółowe informacje i pobrać oprogramowanie do konwersji plików do formatu DivX, wejdź na stronę [www.divx.com](http://www.divx.com).

INFORMACJE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: To urządzenie DivX Certified® należy zarejestrować, aby odtwarzać zawartość DivX Video-On-Demand (VOD). Aby utworzyć kod rejestracji, znajdź część DivX VOD w menu konfiguracji urządzenia. Otwórz stronę [vod.divx.com](http://vod.divx.com), korzystając z tego kodu, aby dokończyć rejestrację i dowiedzieć się więcej na temat formatu DivX VOD.



## 2 Ważne

Przed rozpoczęciem korzystania z zestawu kina domowego należy zapoznać się z wszystkimi instrukcjami. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek postępowania niezgodnego z instrukcjami.

---

### Bezpieczeństwo

#### Niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem!

- Nie wystawiaj urządzenia i akcesoriów na działanie deszczu i wody. Nie stawiaj przedmiotów wypełnionych cieczą (np. wazonów) w pobliżu urządzenia. W przypadku rozlania cieczy na urządzenie należy natychmiast odłączyć je od zasilania. Aby sprawdzić urządzenie przed użyciem, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Philips.
- Nie stawiaj urządzenia ani akcesoriów w pobliżu otwartego ognia lub innych źródeł ciepła. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nigdy nie należy wkładać przedmiotów do otworów wentylacyjnych oraz innych otworów w urządzeniu.
- Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą przewodu zasilającego lub łącznika, ich wtyki muszą być łatwo dostępne.
- Odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego na czas burzy.
- Podczas odłączania przewodu zasilającego zawsze ciągnij wtyczkę, a nie kabel.

#### Niebezpieczeństwo zwarcia lub pożaru!

- Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania sprawdź, czy napięcie w gniazdku odpowiada wartości wydrukowanej z tyłu urządzenia. Nie wolno podłączać urządzenia do zasilania, jeżeli napięcie jest inne.

#### Istnieje ryzyko obrażeń i uszkodzenia zestawu kina domowego.

- W przypadku montażu urządzeń na ścianie używaj wyłącznie dostarczonego wspornika. Przymocuj wspornik do ściany, która utrzyma łączny ciężar urządzenia i wspornika. Firma Koninklijke Philips Electronics N.V. nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za niewłaściwy montaż na ścianie, będący przyczyną wypadku lub obrażeń.

- W przypadku głośników ze stojakami korzystaj wyłącznie z podstaw dołączonych do zestawu. Mocno i pewnie przymocuj głośniki do podstaw. Głośniki na podstawach stawiaj na płaskiej, równej powierzchni, zdolnej podtrzymać ciężar głośnika z podstawą.
- Nigdy nie umieszczaj urządzenia i innych przedmiotów na przewodzie zasilającym oraz innych urządzeniach elektrycznych.
- W przypadku transportu urządzenia w temperaturze otoczenia niższej niż 5°C rozpakuj je i przed podłączeniem do zasilania poczekaj, aż jego temperatura osiągnie temperaturę pokojową.
- Otwarcie obudowy grozi narażeniem użytkownika na działanie widzialnego oraz niewidzialnego promieniowania laserowego. Unikaj bezpośredniego kontaktu z wiązką promieni laserowych.
- Nie należy dotykać soczewki optycznej znajdującej się w kieszeni na płytę.

#### Niebezpieczeństwo przegrzania!

- Nie umieszczaj tego urządzenia w miejscu z ograniczoną wentylacją. Zawsze pozostawiaj co najmniej 10 cm wolnego miejsca z każdej strony urządzenia w celu zapewnienia właściwej wentylacji. Upewnij się, że zasłony i inne przedmioty nie zakrywają otworów wentylacyjnych urządzenia.

#### Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia!

- Nie należy używać różnych baterii (starych z nowymi, zwykłych z alkalicznymi itp.).
- Wyjmij baterie, jeśli są wyczerpane lub jeśli nie zamierzasz używać pilota przez dłuższy czas.
- Baterie zawierają substancje chemiczne, dlatego po rozładowaniu należy je zutylizować w sposób zgodny z przepisami.

---

### Konserwacja produktu

- W kieszeni na płytę nie należy umieszczać przedmiotów innych niż płyty.
- Nie wkładaj wygiętych lub porysowanych płyt do kieszeni na płytę.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij płytę z kieszeni na płytę.
- Do czyszczenia urządzenia używaj wyłącznie ściereczek z mikrofibry.

## Utylizacja starych produktów i baterii



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, iż podlega on postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2002/96/WE. Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.

Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Ścisłe przestrzeganie wytycznych w tym zakresie pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.




Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi. Zalecamy zapoznanie się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki akumulatorów, ponieważ ich odpowiednia utylizacja przyczynia się do zapobiegania negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

## 3 Zestaw kina domowego


Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj zestaw kina domowego na stronie [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Jednostka centralna



- 1 **Kieszień na płytę**
- 2 **▲ (Otwórz/zamknij)**  
Otwieranie lub zamykanie kieszeni na płytę.
- 3 **▶|| (Odtwarzaj/pauzuj)**  
Uruchamianie, wstrzymywanie lub wznawianie odtwarzania.
- 4 **■ (Zatrzymaj)**
  - Umożliwia zatrzymanie odtwarzania.
  - W trybie radia umożliwia skasowanie bieżącej ustawionej stacji radiowej.
- 5 **⏻ (Tryb gotowości/włącz)**  
Włączanie zestawu kina domowego lub przełączanie go w tryb gotowości.
- 6 **SOURCE**  
Wybór źródła audio/video dla zestawu kina domowego.
- 7 **◀ +/-**  
Służy do regulacji głośności.
- 8 **Panel wyświetlacza**

## Pilot zdalnego sterowania



- ① **⏻ (Tryb gotowości/włącz)**  
Włączenie zestawu kina domowego lub przełączanie go w tryb gotowości.
- ② **▲ (Otwórz/zamknij)**  
Otwieranie lub zamykanie kieszeni na płytę.
- ③ **SLEEP**  
Przełączanie zestawu kina domowego w tryb gotowości po upływie zaprogramowanego czasu.
- ④ **⏸ SETUP**  
Służy do wchodzenia do menu ustawień i wychodzenia z niego.
- ⑤ **▲▼◀▶ (Przyciski nawigacyjne)**
  - Nawigacja po pozycjach menu.
  - W trybie wideo: szybkie wyszukiwanie do tyłu albo do przodu za pomocą przycisków w prawo i w lewo.
  - W trybie radia: rozpoczęcie automatycznego wyszukiwania stacji radiowej za pomocą przycisków w prawo i w lewo.
- ⑥ **i INFO**  
Wyświetlanie informacji o odtwarzanym materiale.
- ⑦ **Przyciski odtwarzania**  
Sterowanie odtwarzaniem.
- ⑧ **SURR (Dźwięk przestrzenny)**  
Włączanie standardu dźwięku przestrzennego lub dźwięku stereo.
- ⑨ **AUDIO**  
Służy do wybierania języka lub kanału dźwięku.
- ⑩ **Przyciski numeryczne**  
Umożliwia wybór elementu do odtwarzania.
- ⑪ **SUBTITLE**  
Wybór języka napisów dialogowych filmu wideo.
- ⑫ **Ⓜ SCREEN FIT**  
Umożliwia dopasowanie formatu obrazu do wielkości ekranu telewizora.
- ⑬ **ZOOM**  
Powiększanie lub pomniejszanie sceny lub obrazu.
- ⑭ **REPEAT A-B**  
Tworzy pętlę pomiędzy dwoma punktami w obrębie rozdziału lub ścieżki albo wyłącza tryb powtarzania.
- ⑮ **REPEAT / PROGRAM**
  - Wybór trybu powtarzania lub odtwarzania losowego.
  - W trybie radia: programowanie stacji radiowych.
- ⑯ **ANGLE**  
Wyświetlanie opcji dla kilku różnych kamer.

- ⑰ **SOUND**  
Wybór trybu dźwięku.
- ⑱ **+/-**  
Służy do regulacji głośności.
- ⑲ **⌘ (Wyciszenie)**  
Wyciszenie dźwięku lub przywracanie poprzedniego poziomu głośności.
- ⑳ **↩ BACK**  
Powrót do poprzedniego ekranu menu.
- ㉑ **OK**  
Służy do potwierdzania wpisu lub wyboru.
- ㉒ **Przyciski źródła**
  - **AUDIO SOURCE:** Służy do wybierania źródła sygnału dźwiękowego.
  - **RADIO:** Przełączanie na radio FM.
  - **USB:** Przełączanie do urządzenia pamięci masowej USB.
  - **DISC:** Przełączanie na źródło płyty.

## 4 Podłączanie zestawu kina domowego.


W tej części opisano sposób podłączenia zestawu kina domowego do telewizora i innych urządzeń. Konfigurowanie podstawowych połączeń zestawu kina domowego z akcesoriami opisano w skróconej instrukcji obsługi. Pełną interaktywną instrukcję można znaleźć na stronie [www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com).

**Uwaga**

- Informacje na temat identyfikacji i klasyfikacji zasilania znajdują się na płytce z typem urządzenia umieszczonej z tyłu produktu lub na jego spodzie.
- Przed wykonaniem lub zmianą jakichkolwiek połączeń upewnij się, że wszystkie urządzenia są odłączone od gniazdka elektrycznego.


### Złącza

#### Boczne złącza



- ① **USB**  
Wejście audio, wideo lub zdjęć z urządzenia pamięci masowej USB.

#### Złącza tylne.



- ① **AC MAINS~**  
Podłączanie do źródła zasilania.
- ② **SPEAKERS**  
Podłączanie do głośników wchodzących w skład zestawu oraz subwoofera.



### 3 AUDIO IN-AUX

Podłączanie do analogowego wyjścia audio w telewizorze lub w urządzeniu analogowym.

### 4 VIDEO OUT-VIDEO

Podłączanie do wejścia kompozytowego sygnału wideo w telewizorze.

### 5 VIDEO OUT-Y Pb Pr

Podłączanie do wejścia komponentowego sygnału wideo w telewizorze.

### 6 FM ANTENNA

Podłączanie anteny FM umożliwiającej odbiór stacji radiowych.

## Podłączanie do telewizora

Podłącz zestaw kina domowego bezpośrednio do telewizora za pomocą jednego z następujących złączy (od najwyższej do podstawowej jakości):

#### 1 Component Video


#### 2 Kompozytowy sygnał wideo

### Opcja 1: Podłączanie do telewizora za pośrednictwem złącza YPbPr (Component Video)

#### Uwaga

- Przewód lub wtyczka przewodu rozdzielonych składowych sygnału wideo mogą być oznaczone symbolem Y Cb Cr lub YUV.


(Przewód niedołączony do zestawu)



### Opcja 2: Podłączanie do telewizora za pośrednictwem kompozytowego przewodu wideo (CVBS)

#### Uwaga

- Przewód lub wtyczka kompozytowego przewodu wideo może być oznaczone symbolem AV IN, VIDEO IN, COMPOSITE lub BASEBAND.




## Podłączanie dźwięku z telewizora i innych urządzeń

Zestaw kina domowego pozwala odtwarzać dźwięk z telewizora lub innych urządzeń, takich jak dekodek telewizji kablowej.

#### Wskazówka

- Naciśnij przycisk **AUDIO SOURCE**, aby wybrać wyjście audio połączenia.

(Przewód niedołączony do zestawu)



## 5 Korzystanie z zestawu kina domowego

W tej części opisano korzystanie z zestawu kina domowego do odtwarzania materiałów z różnych źródeł.

### Przed uruchomieniem

Wykonaj następujące czynności:


- Wykonaj niezbędne połączenia i skonfiguruj ustawienia zgodnie z opisem w skróconej instrukcji obsługi.
- Włącz w telewizorze odpowiednie wejście dla zestawu kina domowego.

### Ustawienia dźwięku

W tej części opisano ustawienie optymalnego dźwięku dla filmów i muzyki.

#### Zmiana trybu dźwięku

Można wybrać jeden z zaprogramowanych trybów dźwięku odpowiedni do odtwarzanego filmu lub muzyki.




Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SOUND**, aby przełączać dostępne tryby dźwięku.

Tryb dźwięku	Opis
<b>ACTION / ROCK</b>	Wzmocniony dźwięk średniego i wysokiego zakresu częstotliwości. Idealny do filmów akcji oraz muzyki rockowej i popu.
<b>DRAMA / JAZZ</b>	Czysty dźwięk średniego i wysokiego zakresu częstotliwości. Idealny do filmów fabularnych i muzyki jazzowej.
<b>CONCERT/ CLASSIC</b>	Naturalny dźwięk. Idealny do koncertów i muzyki klasycznej.
<b>SPORTS</b>	Umiarkowanie wzmocniony średni zakres częstotliwości oraz efekt dźwięku przestrzennego doskonale sprawdzają się w przypadku odtwarzania samego głosu oraz pozwalają uzyskać niepowtarzalną atmosferę wydarzeń sportowych.
<b>NIGHT</b>	Tryb z dynamicznie regulowaną głośnością przeznaczony do nocnego oglądania filmów lub do delikatnego odtwarzania muzyki w tle.

#### Zmiana trybu dźwięku przestrzennego

Tryby dźwięku przestrzennego zapewniają pełnię wrażeń dźwiękowych.



Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SURE**, aby przełączać dostępne tryby dźwięku przestrzennego.

Opcja	Opis
<b>MULTI-CHANNEL</b>	Wielokanałowy dźwięk przestrzenny zapewniający jeszcze silniejsze wrażenia podczas oglądania filmu.
<b>STEREO</b>	Dwukanałowy dźwięk stereo. Idealny do słuchania muzyki.

## Odtwarzanie płyty


Zestaw kina domowego odtwarza różne rodzaje płyt wideo, audio oraz płyt z różnymi materiałami (na przykład płyty CD-R zawierające zdjęcia JPEG i muzykę MP3).

- 1 Włóż płytę do zestawu kina domowego.
- 2 Naciśnij przycisk **DISC**.
  - ↳ Rozpocznie się odtwarzanie płyty lub zostanie wyświetlone główne menu płyty.
- 3 Poniższe przyciski umożliwiają sterowanie odtwarzaniem:

Przycisk	Czynność
<b>Przyciski nawigacyjne</b>	Nawigacja po pozycjach menu.
<b>OK</b>	Służy do potwierdzania wpisu lub wyboru.
<b>▶▶</b>	Uruchamianie, wstrzymywanie lub wznowianie odtwarzania.
<b>■</b>	Umożliwia zatrzymanie odtwarzania.
<b>◀ / ▶</b>	Przejdźcie do poprzedniej lub następnej ścieżki, rozdziału lub pliku.
<b>◀◀ / ▶▶</b>	Szybkie przewijanie do przodu lub do tyłu. Naciśnij ten przycisk kilkakrotnie, aby zmienić szybkość wyszukiwania.
<b>ZOOM</b>	Powiększanie lub pomniejszanie sceny lub obrazu.
<b>REPEAT A-B</b>	Tworzy pętlę pomiędzy dwoma punktami w obrębie rozdziału lub ścieżki albo wyłącza tryb powtarzania.
<b>SCREEN FIT</b>	Umożliwia dopasowanie formatu obrazu do wielkości ekranu telewizora.

## Korzystanie z opcji wideo

Dostęp do kilku przydatnych funkcji podczas wyświetlania filmu.

 Uwaga

- Dostępność opcji wideo zależy od źródła wideo.

Przycisk	Czynność
<b>▲ / ▼</b>	Wolne wyszukiwanie do tyłu lub do przodu. Naciśnij ten przycisk kilkakrotnie, aby zmienić szybkość wyszukiwania. W przypadku płyt VCD/SVCD nie jest dostępne wolne wyszukiwanie do tyłu.
<b>AUDIO</b>	Służy do wybierania języka lub kanału dźwięku.
<b>SUBTITLE</b>	Wybór języka napisów dialogowych filmu wideo.
<b>INFO</b>	Wyświetlanie informacji o odtwarzanym materiale.
<b>REPEAT</b>	Powtarzanie rozdziału lub tytułu.
<b>ANGLE</b>	Wyświetlanie opcji dla kilku różnych kamer.

## Korzystanie z opcji zdjęć

Dostęp do kilku przydatnych funkcji podczas wyświetlania zdjęć.

Przycisk	Czynność
<b>▲ / ▼</b>	Obrót obrazu w lewo lub w prawo.
<b>◀ / ▶</b>	Przejdźcie do poprzedniego lub kolejnego zdjęcia.
<b>REPEAT</b>	Powtarzanie wybranego folderu.
<b>INFO</b>	Wyświetlanie albumów zdjęć w widoku miniatur.

## Korzystanie z opcji audio

Podczas odtwarzania dźwięku możesz skorzystać z kilku przydatnych opcji.

Przycisk	Czynność
<b>REPEAT</b>	Powtarzanie utworu, całej płyty lub odtwarzanie w losowej kolejności.

## Odtwarzanie z urządzenia pamięci masowej USB

Zestaw kina domowego został wyposażony w złącze USB umożliwiające przeglądanie zdjęć, słuchanie muzyki i oglądanie filmów zapisanych na urządzeniu pamięci masowej USB.

- 1 Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do zestawu kina domowego.
- 2 Naciśnij przycisk **USB**.  
↳ Zostanie wyświetlona przeglądarka zawartości.
- 3 Wybierz plik i naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Przyciski odtwarzania umożliwiają sterowanie odtwarzaniem (patrz 'Odtwarzanie płyty' na str. 9).

### ☰ Uwaga

- Jeśli urządzenia pamięci masowej USB nie można podłączyć bezpośrednio do gniazda, należy skorzystać z przedłużacza USB.
- Zestaw kina domowego nie obsługuje aparatów cyfrowych wymagających do wyświetlania zdjęć specjalnego programu na komputerze.
- Urządzenie pamięci masowej USB musi być sformatowane w systemie plików FAT lub DOS oraz zgodne ze standardem Mass Storage Class (klasa pamięci masowej).

## Więcej opcji odtwarzania płyt lub za pomocą USB

Podczas odtwarzania filmów i zdjęć z płyt oraz urządzeń pamięci masowej USB dostępnych jest kilka funkcji zaawansowanych.

### Odtwarzanie pokazu slajdów z muzyką

Jednoczesne odtwarzanie muzyki i zdjęć w celu utworzenia pokazu slajdów z muzyką. Pliki muszą się znajdować na tej samej płycie lub urządzeniu pamięci masowej USB.

- 1 Odtwórz utwór.
- 2 Przejdź do obrazu, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby uruchomić pokaz slajdów.
- 3 Naciśnij przycisk **■**, aby zatrzymać pokaz slajdów.
- 4 Naciśnij ponownie przycisk **■**, aby zatrzymać odtwarzanie muzyki.

## Szybkie przejście do określonego miejsca na płycie

Szybkie przejście do określonej części filmu poprzez wprowadzenie czasu sceny.

- 1 Podczas odtwarzania materiału wideo naciśnij przycisk **INFO**.
- 2 Naciśnij przycisk **Przyciski nawigacyjne i OK**, aby wybrać opcję:
  - **[Czas tt]** : Czas.
  - **[Czas rd]** : Czas rozdziału.
  - **[Czas pł.]** : Czas płyty.
  - **[Czas ście]** : Czas utworu.
- 3 Wprowadź czas sceny, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

## Odtwarzanie z radia

Zestaw umożliwia zaprogramowanie maksymalnie 40 stacji radiowych.

- 1 Sprawdź, czy antena FM została podłączona.
- 2 Naciśnij przycisk **RADIO**.  
↳ Jeśli nie zaprogramowano żadnych stacji radiowych, na panelu wyświetlacza pojawi się symbol „**AUTO INSTALL...PRESS PLAY**”. Naciśnij przycisk **▶▶**.
- 3 Poniższe przyciski umożliwiają sterowanie odtwarzaniem:

Przycisk	Czynność
<b>◀ / ▶</b>	Wybór zaprogramowanej stacji radiowej.
<b>◀◀ / ▶▶</b>	Wyszukiwanie stacji radiowej.
<b>▲▼</b>	Dokładne dostrojenie częstotliwości radiowej.
<b>■</b>	Naciśnij i przytrzymaj, aby usunąć zaprogramowaną stację radiową. Naciśnij, aby zatrzymać programowanie stacji radiowych.
<b>PROGRAM</b>	Ręcznie: Naciśnij raz, aby włączyć tryb programowania, a następnie naciśnij ponownie, aby zapisać stację radiową w pamięci. Automatycznie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez pięć sekund, aby ponownie zaprogramować stacje radiowe.

## ☰ Uwaga

- Radio AM i radio cyfrowe nie jest obsługiwane.
- Jeśli podczas instalacji tunera radiowego nie zostanie wykryty sygnał stereo lub zostanie wykrytych mniej niż pięć stacji, pojawi się monit o ponowne zaprogramowanie stacji radiowych.
- W celu uzyskania najlepszego odbioru umieść antenę z dala od telewizora lub innych źródeł promieniowania.

## Podłączanie dźwięku z telewizora i innych urządzeń

Naciśnij kilkakrotnie przycisk **AUDIO SOURCE**, aby wybrać wyjście audio podłączonego urządzenia.

## 6 Zmiana ustawień

W tej części opisano zmianę ustawień zestawu kina domowego.



### Przeestroga

- Dla większości z ustawień zestawu zostały już skonfigurowane najlepsze wartości. Jeśli nie ma konkretnego powodu do zmiany danego ustawienia, zaleca się pozostawienie wartości domyślnej.

## Dostęp do menu ustawień

- 1 Naciśnij przycisk **☰ SETUP**.  
↳ Na ekranie pojawi się poniższe menu.

Symbol	Opis
	[Ustawienia ogólne]
	[Ustaw. Dźwięku]
	[Ust. obrazu]
	[Ust. preferencji]


- 2 Wybierz menu ustawień, a następnie naciśnij przycisk **OK**.  
Informacje dotyczące zmiany ustawień zestawu kina domowego można znaleźć w następujących częściach.
- 3 Naciśnij przycisk **↩ BACK**, aby powrócić do poprzedniego menu lub przycisk **☰ SETUP**, aby zakończyć.



### Uwaga

- Ustawienia wyświetlanego w kolorze szarym nie można zmienić.

## Zmiana ustawień ogólnych


- 1 Naciśnij przycisk  **SETUP**.
- 2 Wybierz opcję **[Ustawienia ogólne]** i naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Wybierz i dostosuj następujące ustawienia:
  - **[Język menu]** : Wybór domyślnego języka menu ekranowego.
  - **[Wygaszacz]** : Włączanie lub wyłączenie trybu wygaszacza ekranu. Jeśli opcja ta jest włączona, wyświetlacz wchodzi w tryb bezczynności po 10 minutach braku aktywności (np. w trybie wstrzymania lub gdy odtwarzanie jest zatrzymane).
  - **[Kod wypoż. DivX(R)]** : Wyświetlanie kodu rejestracji DivX VOD dla zestawu kina domowego.
- 4 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.




### Uwaga

- Przed zakupem filmów w formacie DivX i rozpoczęciem ich odtwarzania przy użyciu zestawu kina domowego należy na stronie [www.divx.com](http://www.divx.com) zarejestrować zestaw za pomocą kodu DivX VOD.

## Zmiana ustawień dźwięku

- 1 Naciśnij przycisk  **SETUP**.
- 2 Wybierz opcję **[Ustaw. Dźwięku]** i naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Wybierz i dostosuj następujące ustawienia:
  - **[Głośność]** : Ustawianie poziomu głośności dla każdego głośnika w celu uzyskania idealnego balansu dźwięku.
  - **[Opóźnienie]** : Ustawianie opóźnienia dla głośnika centralnego lub głośników tylnych w celu uzyskania równomiernej transmisji dźwięku ze wszystkich głośników.
- 4 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.

## Zmiana ustawień filmów


- 1 Naciśnij przycisk  **SETUP**.
- 2 Wybierz opcję **[Ust. obrazu]** i naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Wybierz i dostosuj następujące ustawienia:
  - **[System TV]** : Wybór systemu TV zgodnego z telewizorem.
  - **[Rodzaj TV]** : Wybór formatu wyświetlania obrazu dopasowanego do ekranu telewizora.
  - **[Dopasuj do ekranu]** : Wybór formatu pełnoekranowego, który najlepiej pasuje do ekranu telewizora.
  - **[Ustaw. kolorów]** : Wybór zdefiniowanego ustawienia kolorów.
  - **[Progresywne]** : Włączanie lub wyłączenie trybu obrazu bez przeplotu.
- 4 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.



### Uwaga

- Najlepsze ustawienie dla telewizora jest wybierane automatycznie. Przy zmianie ustawienia na inne upewnij się, że jest ono obsługiwane przez telewizor.
- Niektóre ustawienia obrazu są zależne od źródła wideo, dlatego należy upewnić się, że płyta i telewizor obsługują dane ustawienie lub funkcję.

## Zmiana ustawień preferencyjnych

- 1 Naciśnij przycisk  **SETUP**.
- 2 Wybierz opcję **[Ust. preferencji]** i naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Wybierz i dostosuj następujące ustawienia:
  - **[Dźwięk]** : Wybór języka ścieżki dźwiękowej filmu wideo.
  - **[Napisy]** : Wybór języka napisów dialogowych filmu wideo.
  - **[Menu płyty]** : Wybór języka menu płyty z filmem wideo.
  - **[Zab. rodzic.]** : Ograniczanie dostępu do płyt z informacjami o klasyfikacji. Aby odtwarzać wszystkie płyty bez względu na klasyfikację, wybierz poziom „8”.
  - **[PBC]** : Wyświetlanie lub pomijanie menu zawartości dla płyt VCD i SVCD.
  - **[Hasło]** : Ustawianie lub zmiana kodu PIN w celu odtwarzania płyty z ograniczeniami odtwarzania. Jeśli nie znasz lub nie pamiętasz kodu PIN, wprowadź „0000”.
  - **[Napisy DivX]** : Wybór zestawu znaków, który obsługuje napisy DivX.
  - **[Info o wersji]** : Wyświetlanie informacji o wersji oprogramowania zestawu kina domowego.
  - **[Domyślne]** : Przywracanie ustawień fabrycznych dla zestawu kina domowego.
- 4 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.




### Uwaga

- Jeśli wśród dostępnych języków nie ma tego, którego szukasz, możesz z listy wybrać opcję **[Inne]** i wprowadzić czterocyfrowy kod języka podany na końcu instrukcji.
- Jeśli wybrano język, który nie jest dostępny na płycie, zostanie wybrany domyślny język płyty.
- Nie można przywrócić wartości domyślnych dla ustawień blokady płyty, hasła (kodu PIN) oraz kontroli rodzicielskiej.

## 7 Aktualizacja oprogramowania

Aby sprawdzić nowe aktualizacje, porównaj bieżącą wersję oprogramowania zestawu kina domowego z najnowszą wersją dostępną na stronie internetowej firmy Philips.

### Sprawdź wersję oprogramowania

- 1 Naciśnij przycisk  **SETUP**.
- 2 Wybierz kolejno **[Ust. preferencji]** > **[Info o wersji]** i naciśnij przycisk **OK**.
  - ↳ Wyświetlona zostanie wersja oprogramowania.

### Aktualizacja oprogramowania z płyty CD-R lub urządzenia USB

- 1 Sprawdź najnowszą wersję oprogramowania na stronie [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
  - Wyszukaj model swojego urządzenia i kliknij pozycję „software&drivers” (oprogramowanie i sterowniki).
- 2 Pobierz oprogramowanie i zapisz je na płycie CD-R lub w urządzeniu pamięci masowej USB.
- 3 Włóż płytę CD-R lub podłącz urządzenie pamięci masowej USB do zestawu kina domowego.
- 4 Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie telewizora, aby potwierdzić aktualizację.
  - ↳ Po zakończeniu zestaw kina domowego automatycznie wyłączy się i włączy się ponownie.
  - Jeśli nie, odłącz przewód zasilający na kilka sekund, a następnie podłącz go ponownie.



### Przeostroga

- Podczas procesu aktualizacji nie wyłączaj zasilania, nie wyjmuj płyty CD-R ani nie odłączaj urządzenia pamięci masowej USB, ponieważ może to spowodować uszkodzenie zestawu kina domowego.

# 8 Dane techniczne produktu



## Uwaga

- Dane techniczne i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

## Kod regionu

Numer obsługiwanego regionu można znaleźć z tyłu lub na spodzie zestawu kina domowego.

Kraj	DVD
Europa, Wielka Brytania	
Rejon Azji i Pacyfiku, Tajwan, Korea	
Ameryka Łacińska	
Australia, Nowa Zelandia	
Rosja, Indie	
Chiny	

## Odtwarzane nośniki

DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, urządzenie pamięci masowej USB

## Format pliku

- Audio: .mp3, .wma
- Wideo: .divx, .divx ultra, .mpeg, .mpg, .wmv (profil prosty)
- Obraz: .jpeg, .jpg

## Wzmocniacz

- Całkowita moc wyjściowa: 300 W RMS (30% THD)
- Pasmo przenoszenia: 20 Hz–20 kHz /  $\pm 3$  dB
- Odstęp sygnału od szumu:  $> 65$  dB (CCIR) / (poziom dźwięku A)
- Czułość wejściowa:
  - AUX: 1000 mV

## Wideo

- System sygnału: PAL / NTSC

## Dźwięk

- Częstotliwość próbkowania:
  - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Stała szybkość kompresji:
  - MP3: 112 kb/s–320 kb/s
  - WMA: 48 kb/s–192 kb/s

## Radio

- Zakres strojenia: FM 87,5–108 MHz (50 kHz)
- Odstęp sygnału od szumu: FM 50 dB
- Pasmo przenoszenia: FM 180 Hz–10 kHz /  $\pm 6$  dB

## USB

- Zgodność: USB
- Obsługiwana klasa UMS (klasa pamięci masowej USB)
- System plików: FAT16, FAT32
- Maksymalna obsługiwana pamięć:  $< 160$  GB.

## Jednostka centralna

- Zasilanie: 110–240 V,  $\sim 50/60$  Hz
- Pobór mocy: 55 W
- Zużycie energii w trybie gotowości:  $\leq 0,9$  W
- Wymiary (S x W x D): 360 x 58 x 303 (mm)
- Waga: 2,3 kg

## Subwoofer

- Impedancja: 12 omów
- Przetworniki: głośnik wysokotonowy 133 mm (5,25")
- Pasmo przenoszenia: 20 Hz–150 Hz
- Wymiary (S x W x G): 160 x 267,5 x 265 (mm)
- Waga: 2,65 kg
- Długość przewodu: 2 m

## Głośniki

- System: pełnozakresowe satelitarne
- Impedancja głośnika: 3 omy
- Przetworniki: pełnozakresowe: 3"
- Pasmo przenoszenia: 150 Hz–20 kHz
- Wymiary (S x W x G): 100 x 100 x 75 (mm)
- Waga: 0,30~0,66 kg/każdy
- Długość przewodu:
  - Centralny: 1 m
  - Przedni: 2 m
  - Tylny: 10 m

## Dane techniczne lasera

- Typ: laser półprzewodnikowy GaAlAs (CD)
- Długość fali: 645–665 nm (DVD), 770–800 nm (CD)
- Moc wyjściowa: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Dywergencja wiązki: 60 stopni



# 9 Rozwiązywanie problemów



## Ostrzeżenie

- Ryzyko porażenia prądem. Nigdy nie zdejmuj obudowy urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.

W przypadku problemów w trakcie korzystania z produktu przed wezwaniem serwisu wykonaj poniższe czynności sprawdzające. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, w celu uzyskania pomocy technicznej zarejestruj swój produkt na stronie [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

W przypadku kontaktu z firmą Philips należy podać numer modelu i numer seryjny urządzenia. Numer modelu i numer seryjny można znaleźć z tyłu lub na spodzie urządzenia. Zapisz numery tutaj:

Nr modelu \_\_\_\_\_

Nr seryjny \_\_\_\_\_

## Jednostka centralna

Zestaw kina domowego nie reaguje na naciśnięcia przycisków.

- Odłącz zestaw kina domowego od gniazdka elektrycznego na kilka minut, a następnie podłącz zestaw ponownie.

## Obraz

**Brak obrazu.**

- Sprawdź, czy w telewizorze zostało włączone odpowiednie wejście dla zestawu kina domowego.
- Jeśli ma to miejsce po zmianie systemu TV, należy włączyć tryb domyślny w następujący sposób: 1) Naciśnij przycisk **▲**. 2) Naciśnij przycisk **◀**. 3) Naciśnij przycisk **SUBTITLE**.
- Jeśli dzieje się tak w przypadku włączania trybu obrazu bez przeplotu, należy włączyć tryb domyślny w następujący sposób: 1) Naciśnij przycisk **▲**. 2) Naciśnij przycisk **◀**. 3) Naciśnij przycisk **AUDIO**.

## Dźwięk

**Brak dźwięku.**

- Sprawdź, czy przewody audio są podłączone i wybierz odpowiednie źródło sygnału (np. **AUDIO SOURCE**), aby wybrać urządzenie, z którego ma być odtwarzany dźwięk.

**Brak dźwięku z programów telewizyjnych.**

- Za pomocą przewodów audio połącz wejście audio zestawu kina domowego z wyjściem audio telewizora, następnie naciśnij kilkakrotnie przycisk **AUDIO SOURCE**, aby wybrać odpowiednie źródło dźwięku.

**Zniekształcony dźwięk lub echo.**

- Jeśli dźwięk ma być emitowany z zestawu kina domowego, upewnij się, że dźwięk w telewizorze jest wyciszony.

## Odtwarzanie

**Nie można odtworzyć płyty.**

- Wyczyść płytę.
- Sprawdź, czy zestaw kina domowego obsługuje tę płytę (patrz 'Dane techniczne produktu' na str. 14).
- Upewnij się, że zestaw kina domowego obsługuje kod regionu DVD.
- W przypadku płyty DVD±RW lub DVD±R upewnij się, że płyta jest zamknięta.

**Nie można odtwarzać filmów w formacie DivX.**

- Upewnij się, że plik DivX został zapisany w formacie „kino domowego” przy użyciu kodeka DivX.
- Upewnij się, że plik wideo DivX jest kompletny.

**Napisy DivX nie są prawidłowo wyświetlane.**

- Upewnij się, że nazwa pliku z napisami jest taka sama jak nazwa pliku z filmem.
- Wybierz prawidłowy zestaw znaków: 1) Naciśnij przycisk **⏏** **SETUP**. 2) Wybierz **[Ust. preferencji]**. 3) Wybierz **[Napisy DivX]**. 4) Wybierz obsługiwany zestaw znaków. 5) Naciśnij przycisk **OK**.

**Nie można odczytać zawartości urządzenia pamięci masowej USB.**

- Sprawdź, czy format danych w urządzeniu pamięci masowej USB jest zgodny z zestawem kina domowego (patrz 'Dane techniczne produktu' na str. 14).
- Upewnij się, że urządzenie pamięci masowej USB zostało sformatowane w systemie plików obsługiwanych przez zestaw kina domowego.

**Na ekranie telewizora pojawia się napis „No entry” (Brak pozycji) lub znak „x”.**

- Operacja jest niedostępna.

# 10 Indeks

---

<b>B</b>	
bezpieczeństwo	3

---

<b>D</b>	
dane techniczne produktu	14
dźwięk	
połączenie	7
<b>Dźwięk</b>	
rozwiązywanie problemów	15
surround	8
tryb	8

---

<b>F</b>	
formaty plików	14

---

<b>K</b>	
kod regionu	14
konserwacja	3
konserwacja produktu	3
kontakt z nami	15

---

<b>O</b>	
obracanie zdjęć	9
obraz	
opcje	9
pokaz slajdów	10, 9
rozwiązywanie problemów	15
widok miniatur	9
odtworzenie	
opcje	9
płyta	9
radio	11
rozwiązywanie problemów	15
urządzenie pamięci masowej USB	10
opis	
jednostka centralna	4
pilot zdalnego sterowania	5
złącza	6
oprogramowanie	
aktualizacja	13
wersja	13

---

<b>P</b>	
pilot zdalnego sterowania	5
płyta	
obsługiwane płyty	14
odtworzenie	9
podłączanie	
dźwięk z telewizora	7, 11
inne urządzenia	7
przewodnik	6
telewizor	7
pokaz slajdów	
odtworzenie pokazu slajdów z muzyką	10
powtarzanie	9, 10
pozbycie się starego produktu	4

---

<b>R</b>	
radio	
dostrajanie	11
odtworzenie	11
program	11
recykling	4
rozwiązywanie problemów	15

---

<b>T</b>	
TV	
dźwięk z telewizora	7, 11
podłączanie	7

---

<b>U</b>	
USB	
aktualizacja oprogramowania	13
odtworzenie	10

---

<b>W</b>	
wyszukiwanie wideo według czasu	10
wzmacniacz	14

---

<b>Z</b>	
złącza	6
zmiana ustawień	11

# Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

