

# PHILIPS

## Barre de son

Séries 7000

TAB7568



# Mode d'emploi

Enregistrez votre produit pour recevoir une assistance à l'adresse  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Table des matières

---

<b>1</b>	<b>Consignes de sécurité importantes</b>	<b>3</b>
	Sécurité	3
	Entretien de votre produit	4
	Protection de l'environnement	4
	Déclaration de conformité	4
	Assistance et support	4
	Information FCC	5

---

<b>2</b>	<b>Votre barre de son</b>	<b>6</b>
	Contenu de l'emballage	6
	Unité principale	6
	Connecteurs	7
	Caisson de basses sans fil	7
	Enceintes surround	7
	Télécommande	8
	Préparer la télécommande	8
	Placement	9
	Montage mural	10

---

<b>3</b>	<b>Connexion</b>	<b>11</b>
	Dolby Audio-Dolby Digital Plus	11
	Connexion à HDMI ARC	11
	Connexion à la prise optique	12
	Connexion à la prise AUX	12
	Connexion de l'alimentation	12
	Appariement avec le caisson de basse	13
	Connecter les enceintes surround au caisson de basse	13

---

<b>4</b>	<b>Utiliser votre barre de son</b>	<b>14</b>
	Mise sous tension et hors tension	14
	Sélectionner la source	14
	Sélectionner l'effet de l'égaliseur (EQ)	14
	Réglage du volume	14
	Menu des paramètres	15
	Réinitialisation d'usine	17
	Fonctionnement Bluetooth	17
	Fonctionnement USB	18
	Fonctionnement AUX / Optique / HDMI ARC	18

---

<b>5</b>	<b>Spécifications du produit</b>	<b>19</b>
----------	----------------------------------	-----------

---

<b>6</b>	<b>Résolution des problèmes</b>	<b>20</b>
----------	---------------------------------	-----------

---

<b>7</b>	<b>Trademarks</b>	<b>22</b>
----------	-------------------	-----------

# 1 Consignes de sécurité importantes

Lisez et comprenez toutes les instructions avant d'utiliser votre produit. Si des dommages sont causés par le non-respect des instructions, la garantie ne s'applique pas.

---

## Sécurité

### Risque d'électrocution ou d'incendie !

- Avant d'effectuer ou de modifier tout raccordement, assurez-vous que tous les appareils sont débranchés de la prise de courant.
- N'exposez jamais le produit et les accessoires à la pluie ou à l'eau. Ne placez jamais de récipients contenant des liquides, tels que des vases, à proximité du produit. Si des liquides sont renversés sur ou dans le produit, débranchez-le immédiatement de la prise de courant. Contactez le service client pour faire vérifier le produit avant de l'utiliser.
- Ne placez jamais le produit et ses accessoires à proximité d'une flamme nue ou d'une autre source de chaleur, y compris la lumière directe du soleil.
- N'insérez jamais d'objets dans les fentes de ventilation ou autres ouvertures du produit.
- Lorsque la fiche secteur ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de déconnexion, le dispositif de déconnexion doit rester facilement utilisable.
- La batterie (bloc-piles ou piles installées) ne doit pas être exposée à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou autre.
- Débranchez le produit de la prise de courant avant les orages.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez toujours sur la fiche, jamais sur le câble.
- Utilisez le produit dans des climats tropicaux et/ou modérés.

### Risque de court-circuit ou d'incendie !

- Pour l'identification et les caractéristiques de l'alimentation, voir la plaque signalétique à l'arrière ou au bas du produit.
- Avant de brancher le produit à la prise de courant, assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à la valeur imprimée à l'arrière ou au bas du produit. Ne branchez jamais le produit à la prise de courant si la tension est différente.

### Risque de blessure ou d'endommagement de ce produit !

- Pour un montage mural, ce produit doit être solidement fixé au mur conformément aux instructions d'installation. Utilisez uniquement le support de fixation murale fourni (si disponible). Un montage mural incorrect peut entraîner un accident, des blessures ou des dommages. Si vous avez des questions, contactez le service client de votre pays.
- Ne placez jamais le produit ou tout autre objet sur les cordons d'alimentation ou sur d'autres équipements électriques.
- Si le produit est transporté à des températures inférieures à 5 °C, déballer le produit et attendez que sa température corresponde à la température ambiante avant de le brancher à la prise de courant.
- Certaines pièces de ce produit peuvent être en verre. Manipulez-les avec précaution pour éviter les blessures et les dommages.
- Veuillez utiliser le produit de manière sécurisée dans un environnement ayant une température comprise entre 0 °C et 40 °C.

### Risque de surchauffe !

- N'installez jamais ce produit dans un espace confiné. Laissez toujours un espace d'au moins quatre pouces autour du produit pour la ventilation. Veillez à ce que les rideaux ou autres objets ne recouvrent jamais les fentes de ventilation du produit.

### Risque de contamination !

- Ne mélangez pas les piles (anciennes et nouvelles ou carbone et alcaline, etc.)

- **ATTENTION** : Risque d'explosion en cas de remplacement incorrect des piles. Le fait de jeter une pile dans le feu ou dans un four chaud, ou d'écraser ou de couper mécaniquement une pile peut entraîner une explosion. Évitez de laisser la pile dans un environnement très chaud. Évitez que la pile ne soit soumise à une pression d'air extrêmement basse.



Cet appareil est de CLASSE II à double isolation, sans terre de protection.



Tension AC



Suivez les instructions du mode d'emploi !



**AVERTISSEMENT !**  
Avertissement : Risque de choc électrique!



Le signe exclamation a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation importantes.



Ce symbole indique une tension DC



#### Remarque

- L'étiquette signalétique est collée sur la partie inférieure ou arrière de l'appareil.

## Entretien de votre produit

Utilisez uniquement un chiffon en microfibre pour nettoyer le produit.

## Protection de l'environnement

### Mise au rebut de votre ancien produit et de la batterie



Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.



Ce symbole sur un produit signifie que le produit est couvert par European Directive 2012/19/EU.



Ce symbole signifie que le produit contient une batterie couverte par European Directive 2013/56/EU qui ne peut pas être éliminée avec les déchets ménagers normaux.

Informez-vous sur le système local de collecte sélective des produits électriques et électroniques et des piles. Respectez les règles locales et ne jetez jamais le produit et les piles avec les déchets ménagers normaux. Une élimination correcte des vieux produits et des piles permet d'éviter des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

### Retrait des piles jetables

Pour retirer les piles jetables, voir la section sur l'installation des piles.

## Déclaration de conformité

Ce produit est conforme aux exigences de la communauté européenne en matière d'interférences radio.

Par la présente, TP Vision Europe B.V déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de RED Directive 2014/53/EU et UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Vous pouvez trouver la Déclaration de Conformité sur [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Assistance et support

Pour obtenir une assistance en ligne supplémentaire, visitez [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) :

- Télécharger le mode d'emploi et le guide de démarrage rapide
- Regarder des tutoriels vidéo (disponibles uniquement pour certains modèles)

- Trouver des réponses aux questions fréquemment posées (FAQ)
- Nous envoyer une question par courrier électronique
- Discuter en ligne avec un représentant de notre service d'assistance

Suivez les instructions du site Web pour sélectionner votre langue, puis saisissez le numéro de modèle de votre produit.

Vous pouvez également contacter le service clientèle de votre pays. Avant de prendre contact, notez le numéro de modèle et le numéro de série de votre produit. Vous trouverez ces informations à l'arrière ou au bas de votre produit.

---

## Information FCC

**REMARQUE :** Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre l'interférence dangereuse dans les installations résidentielles. Cet équipement, génère, utilise et pourrait radier l'énergie de fréquence radio, et si installé et utilisé en violation des instructions, pourrait causer une interférence dangereuse aux communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie que l'interférence n'apparaîtra pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences dangereuses à la réception radio et télévision ce qui pourrait être déterminé en éteignant et rallumant l'équipement, il est recommandé à l'utilisateur de corriger l'interférence en suivant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou délocaliser l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement dans une sortie sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien de radio/TV professionnel pour assistance.

---

## Avertissement FCC&IC

- Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.
- Les changements ou modifications non approuvées par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à opérer cet équipement.

---

## IC-Canada : CAN ICAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

This device contains licence-exempt transmitter(s) / receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions :

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

---

## Avis d'Industrie Canada : CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

## 2 Votre barre de son

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour bénéficier pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit sur [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Contenu de l'emballage

Vérifiez et identifiez le contenu de votre emballage :


- Barre de son x 1
- Caisson de basses sans fil x 1
- Enceintes surround x 2
- Télécommande x 1
- Cordon d'alimentation (caisson de basse) x 1  
Cordon d'alimentation (barre de son) x 1
- Câbles audio des enceintes surround x 2
- Câble HDMI x 1
- Kit de montage mural x 1
- Guide de démarrage rapide x 1
- Carte de garantie x 1
- Fiche de sécurité x 1




Barre de son



Caisson de basse



Télécommande  
(Piles AAA x 2)



Cordons  
d'alimentation \* 2X

Câble RCA  
(Surround G/D)


Câble HDMI ARC



Guide de démarrage rapide / Carte  
de garantie / Fiche de sécurité



Kit de montage mural  
(supports x4 / vis de  
montage mural x4 /  
Ancrages muraux x4)




Modèle de montage mural

- La quantité de cordon d'alimentation et le type de prise varient selon les régions.
- Les images, illustrations et dessins figurant dans ce manuel de l'utilisateur sont fournis uniquement à titre indicatif. L'aspect du produit réel peut varier.

### Unité principale


Cette section comprend un aperçu de l'unité principale.



- ① **Bouton +/- (Volume)**  
Augmenter ou diminuer le volume.
- ② **⌘ bouton**
  - Appuyez pour passer à la source BT
  - Appuyez et maintenez enfoncé pour vous déconnecter de tous les appareils Bluetooth et entrer en mode d'appairage.
- ③ **⌚ (Source)**  
Appuyez sur cette touche pour sélectionner une source d'entrée.  
(La source prédéfinie est HDMI ARC par défaut).
- ④ **Bouton ⏻ (Veille activé)**  
Permet d'allumer ou de mettre en veille la barre de son.
- ⑤ **Indicateur d'affichage de la barre de son**
- ⑥ **Captteur de télécommande**

## Connecteurs

Cette section comprend un aperçu des connecteurs disponibles sur votre barre de son.



- 1 USB**
  - Connectez-vous à un périphérique de stockage USB pour la lecture de supports audio.
- 2 HDMI Out (ARC) (Sortie HDMI (ARC))**

Connecter une entrée HDMI (ARC) sur la TV.
- 3 Audio in (Entrée Audio)**


Entrée audio provenant, par exemple, d'un lecteur MP3 (prise jack 3,5 mm).
- 4 Optical in (Entrée optique)**

Connectez à une sortie audio optique du téléviseur ou d'un appareil numérique.
- 5 AC in (Entrée AC)**

Pour connecter à l'alimentation.
- 6 Fente pour support de montage mural**

## Caisson de basses sans fil

Cette section comprend un aperçu du caisson de basse sans fil.



- 1 AC in (Entrée AC)**

Pour connecter à l'alimentation.
- 2 Connecteur de l'enceinte surround**


Connecteur de l'enceinte surround
- 3 Indicateur de caisson de basse**

Déterminez l'état en fonction de l'indicateur du caisson de basse sans fil.
- 4 Pair Button (Bouton Appairier)**

Maintenez cette touche enfoncée pour accéder au mode de jumelage du caisson de basse.

État LED	Statut
Clignotement rapide	Clignotement rapide Caisson de basse en mode de couplage
Allumé en continu	Connecté / Couplage réussi
Clignotement lent	Connexion / Appariement échoué

## Enceintes surround



- 1** Connecteur pour le subwoofer.
- 2** Support de montage mural.


## Télécommande

Cette section comprend un aperçu de la télécommande.

- ① **⏻ (Bouton (Veille activé))**  
Permet d'allumer ou de mettre en veille la barre de son.
- ② **🔍 (Source)**  
Sélectionner une source d'entrée pour la barre de son.
- ③ **EQ**  
Sélectionner les quatre modes EQ : Film/Musique/Voix/Stade.
- ④ **⦿ (Effet sonore)**  
Sélectionnez l'un des trois effets sonores : VRT X (Virtual X), AUVOL (Réglage automatique du volume), NIGHT (Mode nuit).
- ⑤ **🔇 (Sourdine)**  
Permet de couper ou de rétablir le son.
- ⑥ **🔊 - (Volume du système)**  
Diminue le niveau de volume du système.
- ⑦ **🔊 + (Volume du système)**  
Augmenter le volume du système.
- ⑧ **Navigation**  
▲ ▼ (Haut/Bas)  
Naviguer vers le haut/bas dans la structure du menu.  
◀ ▶ (Haut/Bas)
  - Passez à la piste précédente ou suivante en mode USB/BT.
  - Naviguer vers la gauche/droite dans la structure du menu.
- ▶▶ (Lire/Pause)  
Démarrer, mettre en pause ou reprendre la lecture en mode USB/BT ; confirmer la sélection du menu.
- ⑨ **🔊 (SUB) - (Volume du caisson de basse)**  
Diminue le volume du caisson de basse.
- ⑩ **🔊 (SUB) + (Volume du caisson de basse)**  
Augmente le volume du caisson de basse.
- ⑪ **⚙️ (Réglages)**  
Entrer dans le menu de réglages

- ⑫ **🔊 (Mode sonore)**  
Sélectionner l'un des trois modes sonores : BASS, TREB (aigus), AV SYNC (délai audio).

- ⑬ **⬅️ (Retour)**  
Retour au niveau précédent.




## Préparer la télécommande

- La télécommande fournie permet d'utiliser l'appareil à distance.
- Même si la télécommande est utilisée dans la portée effective de 19,7 pieds (6 m), le fonctionnement de la télécommande peut être impossible s'il y a des obstacles entre l'appareil et la télécommande.
- Si la télécommande est utilisée à proximité d'autres produits qui génèrent des rayons infrarouges, ou si d'autres télécommandes utilisant des rayons infrarouges sont utilisées à proximité de l'unité, elle peut fonctionner de manière incorrecte. Inversement, les autres produits peuvent fonctionner de manière incorrecte.

## Remplacement de la pile de la télécommande

Faites glisser pour retirer le couvercle du compartiment à piles, insérez 2 piles AAA (1,5 V) en respectant la polarité, puis faites glisser le couvercle du compartiment à piles pour le remettre en place.

- Assurez-vous que les extrémités (+) et (-) des piles correspondent aux extrémités (+) et (-) indiquées dans le compartiment des piles.




## Précautions concernant les piles

- Veillez à insérer les piles en respectant les polarités positives "⊕" et négatives "⊖".
- Utilisez des piles de même type. N'utilisez jamais des piles de types différents ensemble.
- Vous pouvez utiliser des piles rechargeables ou non rechargeables. Reportez-vous aux précautions figurant sur leurs étiquettes.
- Faites attention à vos ongles lorsque vous retirez le couvercle de la pile et la pile.
- Ne laissez pas tomber la télécommande.
- Ne laissez rien heurter la télécommande.
- Ne renversez pas d'eau ou de liquide sur la télécommande.

- Ne placez pas la télécommande sur un objet mouillé.
- Ne placez pas la télécommande sous la lumière directe du soleil ou près de sources de chaleur excessive.
- Retirez la pile de la télécommande lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une longue période, car une corrosion ou une fuite de la pile peut se produire et entraîner des blessures physiques, et/ou des dommages matériels, et/ou un incendie.
- N'utilisez pas de piles autres que celles spécifiées.
- Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usagées.
- Ne rechargez jamais une pile à moins qu'elle ne soit confirmée qu'elle est de type rechargeable.

## Placement

Pour de meilleurs résultats, placez votre caisson de basse comme indiqué ci-dessous. En outre, placez vos satellites dans l'angle derrière le canapé, comme indiqué ci-dessous. Notez que les satellites doivent être placés à 5 m du caisson de basse, car le câble RCA mesure 5 m de long.




# Montage mural

## Remarque

- Un montage mural incorrect peut entraîner un accident, des blessures ou des dommages. Si vous avez des questions, contactez le service client de votre pays.
- Avant de procéder au montage mural, assurez-vous que le mur peut supporter le poids de votre barre de son.
- Avant le montage mural, vous ne devez pas retirer les pieds en caoutchouc situés au bas de la barre de son, sinon les pieds en caoutchouc ne peuvent pas être fixés en arrière.
- En fonction du type de fixation murale, assurez-vous d'utiliser des vis de longueur et de diamètre appropriés.
- Veuillez vérifier si le port USB situé à l'arrière de la barre de son est connecté à un périphérique USB. S'il s'avère que le périphérique USB connecté affecte le montage mural, vous devez utiliser un autre périphérique USB de taille appropriée.

## Longueur/diamètre de la vis




## Hauteur suggérée pour le montage mural

Nous vous recommandons d'installer d'abord le téléviseur avant de fixer la barre de son au mur. Avec un téléviseur préinstallé, fixez la barre de son au mur à 50 mm / 2.0" de distance du bas du téléviseur.

## AVERTISSEMENT

- Pour éviter toute blessure, cet appareil doit être solidement fixé au sol/mur conformément aux instructions d'installation.
- Hauteur suggérée pour le montage mural :  $\leq 1,5$  mètres.



- 1 Percez 2 trous parallèles (diamètre 3-8 mm chacun selon le type de mur) sur le mur.
  - ↳ La distance entre les trous est de : **600mm / 23,62"**
  - ↳ Vous pouvez utiliser le gabarit de montage mural fourni pour vous aider à positionner les trous de perçage sur le mur.
- 2 Fixez les chevilles et les vis dans les trous.
  - ↳ Veillez à laisser un espace de **2,5-3 mm** entre le mur et la tête de la vis.
- 3 Fixez les supports muraux (x2) à l'arrière de la barre de son.
- 4 Accrochez la barre de son sur les vis de fixation.

# 3 Connexion

Cette section vous aide à connecter votre barre de son à un téléviseur et à d'autres appareils, puis à la configurer. Pour plus d'informations sur les connexions de base de votre barre de son et des accessoires, consultez le guide de démarrage rapide.

## Remarque

- Pour l'identification et les caractéristiques de l'alimentation, voir la plaque signalétique à l'arrière ou au bas du produit.
- Avant d'effectuer ou de modifier tout raccordement, assurez-vous que tous les appareils sont débranchés de la prise de courant.

## Dolby Audio-Dolby Digital Plus

Dolby Audio-Dolby Digital Plus vous offre une expérience d'écoute exceptionnelle. Pour plus d'informations, visitez le site [dolby.com](http://dolby.com)

### Utilisez Dolby Audio-Dolby Digital Plus

Dolby Audio-Dolby Digital Plus est disponible en mode HDMI-ARC. Pour les détails de la connexion, veuillez-vous reporter à la section « Connexion HDMI ARC ».

- 1 Pour utiliser Dolby Audio-Dolby Digital Plus en mode HDMI-ARC, votre TV doit supporter Dolby Audio-Dolby Digital Plus.
- 2 Assurez-vous que l'option « No Encoding » est sélectionnée pour le flux binaire dans la sortie audio numérique de l'appareil externe connecté (par exemple, lecteur DVD Blu-ray, téléviseur, etc.).

## Remarque


- L'expérience Dolby Audio-Dolby Digital Plus est disponible uniquement lorsque la barre de son est connectée à la source HDMI-ARC via un câble HDLI supérieure à 1,4.
- La barre de son fonctionne toujours lorsqu'elle est connectée par d'autres méthodes (comme un câble optique numérique), mais celles-ci ne peuvent pas prendre en charge toutes les fonctionnalités Dolby Audio-Dolby Digital Plus. Ainsi, nous recommandons de connecter la barre de son via HDMI, afin d'assurer une prise en charge complète de Dolby Audio.

## Connexion à HDMI ARC

Votre barre de son supporte HDMI avec un canal de retour audio (ARC). Si votre téléviseur est compatible avec la norme HDMI ARC, vous pouvez entendre le son du téléviseur par l'intermédiaire de votre barre de son en utilisant un seul câble HDMI.

- 1 Sur votre téléviseur, activez les opérations HDMI-CEC. Pour plus de détails, consultez le mode d'emploi du téléviseur.

Le connecteur **HDMI ARC** du téléviseur peut être étiqueté différemment. Pour plus de détails, consultez le mode d'emploi du téléviseur.




- 2 À l'aide d'un câble HDMI haute vitesse, connectez le connecteur **HDMI ARC** de votre barre de son au connecteur **HDMI ARC** du téléviseur.

## Remarque

- Votre téléviseur doit prendre en charge les fonctions HDMI-CEC et ARC. Les fonctions HDMI-CEC et ARC doivent être réglées sur On.
- La méthode de réglage de HDMI-CEC et ARC peut varier en fonction du téléviseur. Pour plus de détails sur la fonction ARC, veuillez-vous reporter au mode d'emploi de votre téléviseur.
- Veillez à utiliser des câbles HDMI prenant en charge la fonction ARC.

## Connexion à la prise optique


- À l'aide d'un câble optique, connectez le connecteur **Optical (Optique)** de votre barre de son au connecteur **Optical out (Sortie optique)** du téléviseur ou d'un autre appareil.




- Le connecteur optique numérique peut être étiqueté **Spdif** ou **Spdif out**.

## Connexion à la prise AUX

- Utilisez un câble audio de 3,5 mm à 3,5 mm pour connecter la prise casque du téléviseur à la prise Audio in de la barre de son.




- Utilisez un câble audio RCA vers 3,5 mm pour connecter les prises de sortie audio du téléviseur à la prise AUX de la barre de son.



## Connexion de l'alimentation

- Avant de brancher le cordon d'alimentation AC, assurez-vous d'avoir effectué toutes les autres connexions.
  - Risque d'endommagement du produit ! Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à la tension imprimée à l'arrière ou sous l'appareil.
- 1 Branchez le câble d'alimentation à la prise **AC~** du caisson de basse, puis à une prise de courant.
  - 2 Branchez le câble d'alimentation à la prise **AC~** du caisson de basse, puis à une prise de courant.




- \* La quantité de cordon d'alimentation et le type de prise varient selon les régions.

## Appariement avec le caisson de basse

### Appariement automatique

Branchez la barre de son et le caisson de basse dans les prises secteur, puis appuyez  sur l'appareil ou la télécommande pour mettre l'appareil en mode **ON**. Le caisson de basse et la barre de son s'apparieront automatiquement



État LED	Statut
Clignotement rapide	Clignotement rapide Caisson de basse en mode de couplage
Allumé en continu	Connecté / Couplage réussi
Clignotement lent	Connexion / Appariement échoué



### Astuces

- N'appuyez pas sur le bouton **Pair** à l'arrière du caisson de basse, sauf pour le jumelage manuel.

### Appairage manuel

Si vous n'entendez aucun son provenant du caisson de basse sans fil, appairez manuellement le caisson de basse.

- Débranchez à nouveau la barre de son et le caisson de basse des prises de courant, puis rebranchez-les après 3 minutes.
- Appuyez sur le bouton **Pair** situé à l'arrière du caisson de basse et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.
  - ↳ Le voyant du caisson de basse clignote rapidement.

- Appuyez ensuite  sur la barre de son ou la télécommande pour mettre la barre de son sous tension.
  - ↳ L'indicateur du caisson de basse devient fixe lorsque l'opération est réussie.
- Si le voyant continue de clignoter, répétez les étapes 1 à 3.




### Astuces

- Le caisson de basse doit se trouver à moins de 6 m de la barre de son dans un endroit ouvert (plus c'est proche, mieux c'est).
- Retirez tout objet se trouvant entre le caisson de basse et la barre de son.
- Si la connexion sans fil échoue à nouveau, vérifiez s'il y a un conflit ou une forte interférence (par exemple, l'interférence d'un appareil électronique) autour de l'emplacement. Supprimez ces conflits ou fortes interférences et répétez les procédures ci-dessus.

## Connecter les enceintes surround au caisson de basse

Utilisez les câbles RCA pour connecter les enceintes surround au subwoofer, le joint rouge à la prise rouge et le joint blanc à la prise blanche.



## 4 Utiliser votre barre de son

Cette section vous aide à utiliser la barre de son pour lire le son des appareils connectés.

### Avant de commencer

- Effectuez les connexions nécessaires décrites dans le guide de démarrage rapide et le mode d'emploi.
- Réglez la barre de son sur la source correcte pour les autres appareils.

### Mise sous tension et hors tension

- Lorsque vous connectez la barre de son à la prise principale pour la première fois, l'appareil est en mode veille. L'indicateur [Standby] vert s'allume.
- Appuyez sur le bouton  de la télécommande ou sur l'unité principale pour activer ou désactiver l'unité principale.
- Débranchez la fiche secteur de la prise secteur si vous souhaitez éteindre complètement la barre de son.

### Sélectionner la source

Appuyez plusieurs fois sur le bouton  sur la barre de son ou sur la télécommande pour sélectionner. L'écran LED de la barre de son indique la source en cours d'utilisation.

Affichage	Statut
AUX	AUX
USB	USB
STANDBY	Standby (Veille)
BT NO BT	BT(Bluetooth) <ul style="list-style-type: none"><li>• Connecté</li><li>• Déconnecté</li></ul>
OPT	OPTICAL (OPTIQUE)
ARC	HDMI ARC

### Sélectionner l'effet de l'égaliseur (EQ)

Sélectionnez des effets d'égalisation prédéfinis pour adapter votre vidéo ou votre musique.

Appuyez sur le bouton EQ de la télécommande pour sélectionner vos effets d'égaliseur au préréglage désiré. Le mode par défaut est Film.

- **Film** (l'écran affiche MOVIE) : Créez une expérience d'écoute surround. Idéal pour regarder des films.
- **Musique** (l'écran affiche MUSIC) : Créez un son stéréo multicanal ou multicanal. Idéal pour écouter de la musique.
- **Voix** (l'écran affiche VOICE) : Crée un effet sonore qui rend la voix humaine plus claire et exceptionnelle pour l'écoute.
- **Stade** (l'écran affiche STADIUM) : Crée une atmosphère comme si vous regardiez un match de sport dans un stade.

### Réglage du volume

Lorsque vous réglez le volume de la barre de son et du caisson de basse, l'écran affiche le niveau de volume.

#### Régler le volume de la barre de son

Appuyez sur les boutons +/- de la barre de son ou sur les boutons  +/- (Volume) de la télécommande pour augmenter ou diminuer le niveau de volume du système.

- Pour couper le son, appuyez sur le bouton  de la télécommande.
- Pour rétablir le son, appuyez à nouveau sur ou sur les boutons  +/- de la barre de son ou sur les boutons  +/- de la télécommande.

#### Régler le volume du caisson de basses

Appuyez sur les boutons  +/- de la télécommande pour augmenter ou diminuer le niveau du volume du caisson de basse.

## Menu des paramètres

L'appareil vous permet de configurer des paramètres avancés pour vous offrir une expérience encore meilleure.

Bouton	Fonction
	Entrer dans le menu de réglages
	Naviguer vers le haut / bas dans la structure du menu.
	Sélection précédente / suivante
	Démarrer, mettre en pause ou reprendre la lecture en mode USB / BT ; confirmer la sélection du menu.
	Retour au menu précédent ou quitter le menu.

- 1 Appuyez sur le bouton  de la télécommande pour ouvrir le menu.
  - 2 Appuyez sur  pour sélectionner les paramètres.
  - 3 Appuyez sur  pour sélectionner les paramètres.
- Pour revenir à l'écran précédent / quitter les réglages, appuyez sur 

### APD (Mise en veille automatique)

La barre de son passe automatiquement en mode veille au bout d'environ 15 minutes si aucune source n'est lue, si aucune opération n'est effectuée ou si l'appareil est éteint.

- **ON** : Mise en veille automatique ON.
  - **OFF** : Mise en veille automatique OFF.
- ↳ Par défaut, la mise en veille automatique est réglée sur ON.

### DISP (Arrêt de l'affichage)

L'affichage LED s'éteint après 3 secondes d'inactivité (aucune action de l'utilisateur) et sera mémorisé et rappelé lors de la prochaine mise sous tension.

- **ON** : L'écran s'éteint après 3 secondes d'inactivité (aucune action de l'utilisateur).
  - **OFF** : L'écran ne s'éteint pas.
- ↳ Par défaut, l'affichage est réglé sur ON.

### DIM

Règle la luminosité de l'écran.

- **ÉLEVÉE, MOYENNE, FAIBLE**
- ↳ Par défaut, le gradateur est réglé sur MID.
- ↳ Par défaut, le niveau Bass / Treble est réglé sur 0.

### AURST (réinitialisation audio)

Si **AURST** est sélectionné, le réglage du son revient à sa valeur par défaut.

### UPG (UPGRADE)

Service uniquement, **NON** applicable à l'utilisateur final. **UPG** est sélectionné, insérer le disque USB et PLAY TO START pour démarrer la mise à jour du micrologiciel.

### VER -X( Version)

Service uniquement, **NON** applicable à l'utilisateur final.

**VER-X** est sélectionné pour vérifier la version du micrologiciel.

### Effets sonores

**VRT X** : DTS Digital Surround avec la technologie DTS Virtual X pour créer un effet sonore immersif.

**AUVOL** : Nivellement automatique du volume, maintien de la stabilité du son en ajustant automatiquement le niveau du volume de sortie tout en amplifiant les sons plus faibles à des niveaux appropriés.

**Nuit** : Le mode Nuit permet d'atténuer les basses pour rendre le son plus clair lorsque le volume d'écoute est faible.

- 1 Appuyez () sur la télécommande pour accéder au menu des effets sonores.
- 2 Appuyez  pour sélectionner l'effet sonore.
- 3 Appuyez  pour quitter le menu des effets sonores.

---

## Bass/Treble

Permet de régler les basses fréquences (graves) et les hautes fréquences (aigus) de ce produit.

- **BAS -5 ... BAS +5**
- **TRB -5 ... TRB +5**

---

## Régler le volume de chaque canal

Appuyez sur le bouton  de la télécommande pour entrer dans le menu des réglages sonores, appuyez sur les touches de navigation pour entrer dans les réglages sonores et sélectionner ce dont vous avez besoin.

---

### CENT (canal central)

Permet de régler le volume du canal central.

- **CTR-5 ... CTR+5**  
↳ Par défaut, le volume du canal central est réglé sur 0.

### FL (canal avant gauche)

- **FL-5 ...FL+5**  
↳ Par défaut, le volume du canal avant gauche est réglé sur 0.

### FR (canal avant droit)

- **FR-5 ...FR+5**  
↳ Par défaut, le volume du canal avant droit est réglé sur 0

### SL (canal surround droit)

- **SL-5 ...SL+5**  
↳ Par défaut, le volume du canal surround gauche est réglé sur 0

### SR (canal surround droit)

- **SR-5 ...SR+5**  
↳ Par défaut, le volume du canal surround droit est réglé sur 0.

---

## AV SYNC

Régler le retard audio.

Le traitement de l'image vidéo, parfois plus long que le temps nécessaire au traitement du signal audio. Ce phénomène est appelé « retard ». La fonction de retard audio est conçue pour remédier à ce retard.

- **AV 00 ... AV 10 ... AV200**

↳ Par défaut, le retard audio est réglé sur 00.

## Réinitialisation d'usine

Réinitialisez l'appareil aux paramètres par défaut.

- 1 Mise en marche de la barre de son.
- 2 Appuyez sur les touches + et - de la barre de son et maintenez-les enfoncées pendant 8 secondes. L'écran affiche « RESET » pendant 5 secondes. Lorsque le système redémarre, l'écran affiche « REBOOT ».

## Fonctionnement Bluetooth

Grâce au Bluetooth, connectez la barre de son à votre appareil Bluetooth (tel qu'un iPad, un iPhone, un iPod touch, un téléphone Android ou un ordinateur portable), puis vous pouvez écouter les fichiers audio stockés sur l'appareil via les enceintes de votre barre de son.

- 1 Appuyez sur le bouton  de la barre de son ou sur  la télécommande pour allumer ou mettre en veille la barre de son.  
→ L'écran affiche « Appariement ».
- 2 Sur le périphérique Bluetooth, activez Bluetooth, recherchez et sélectionnez **Philips TAB7568** pour lancer la connexion (consultez le mode d'emploi du périphérique Bluetooth pour savoir comment activer Bluetooth).
- 3 Attendez jusqu'à ce que vous entendiez l'invite vocale de la barre de son.  
→ Si la connexion est réussie, l'écran affiche « BT ».
- 4 Sélectionnez et lisez les fichiers audio ou la musique sur votre périphérique Bluetooth.
  - Pendant la lecture, si vous recevez un appel, la lecture de la musique s'interrompt. La lecture reprend lorsque l'appel est terminé.

- Si votre appareil Bluetooth prend en charge le profil AVRCP, vous pouvez appuyer sur la télécommande  /  pour passer à une piste, ou appuyez sur  pour mettre en pause/reprendre la lecture.

- 5 Pour déconnecter le Bluetooth et coupler un nouveau périphérique Bluetooth
  - Appuyer et maintenir le bouton  de la télécommande ou le bouton  de la barre de son pendant 3 secondes pour déconnecter la connexion Bluetooth actuelle et entrer dans le mode d'appariement.




### Remarque

- Dans un espace ouvert sans obstructions, la portée opérationnelle maximale entre la barre de son et un appareil Bluetooth est d'environ 10 mètres (30 pieds).
- La compatibilité avec tous les appareils Bluetooth n'est pas garantie.
- La diffusion de la musique peut être interrompue par des obstacles entre l'appareil et la barre de son, comme un mur, un boîtier métallique qui recouvre l'appareil ou d'autres appareils à proximité qui fonctionnent sur la même fréquence.

## Fonctionnement USB

Profitez de l'audio sur un périphérique de stockage USB, tel qu'un lecteur MP3 et une mémoire flash USB, etc.

- 1 Insérez le périphérique USB.



- 2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton  sur la barre de son ou sur la télécommande pour sélectionner le mode USB.

- 3 Pendant la lecture :

Bouton	Action
	Démarrer, mettre en pause ou reprendre la lecture.
	Pour passer à la piste précédente
	Pour passer à la piste suivante

### Astuces

- Ce produit peut ne pas être compatible avec certains types de périphériques de stockage USB.
- Si vous utilisez un câble d'extension USB, un hub USB ou un lecteur de cartes multifonctions USB, le périphérique de stockage USB peut ne pas être reconnu.
- Ne retirez pas le périphérique de stockage USB pendant la lecture des fichiers.
- Ce produit peut prendre en charge les périphériques USB dont la mémoire peut atteindre 128 Go.
- Ce produit peut lire les fichiers MP3 / WAV / FLAC.
- Supporte un port USB : 5V --- 500mA.

## Fonctionnement AUX / Optique / HDMI ARC

Assurez-vous que la barre de son est connectée au téléviseur ou à l'appareil audio.

- 1 Appuyez plusieurs fois sur le bouton  sur la barre de son ou sur la télécommande pour sélectionner la source désirée.

↳ L'affichage de la barre de son indique la source en cours d'utilisation.

Statut	Affichage
Audio in (Entrée audio)	AUX
OPTICAL (OPTIQUE)	OPT
HDMI ARC	ARC

- 2 Faites fonctionner votre appareil audio directement pour les fonctions de lecture.
- 3 Appuyez sur les boutons +/- (Volume) pour régler le volume au niveau souhaité.

### Astuces

- En mode **Optical/HDMI ARC**, si aucun son n'est émis par l'appareil et que l'indicateur d'état clignote, vous devrez peut-être activer la sortie du signal **PCM** ou **DTS** ou **Dolby Digital** sur votre appareil source (par exemple, un téléviseur, un lecteur DVD ou Blu-ray).

# 5 Spécifications du produit

## Remarque

- Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

## Bluetooth

Profils Bluetooth	A2DP, AVRCP
Version Bluetooth	V 5.3
Bande de fréquence Bluetooth	2402-2480 MHz
Puissance de l'émetteur	≤ 20 dBm
Plage de fréquences sans fil 5.8G / Puissance d'émission	5729 ~5847 MHz / ≤ 10dBm

## Section d'amplificateur

Puissance de sortie	RMS 113W @THD≤10%; Max. 226W
---------------------	---------------------------------

## Barre de son

Alimentation électrique	100-240 V~ 50/60 Hz
Consommation électrique	43 W
Consommation électrique en veille	< 0,5 W
USB	5 V==500 mA
Réponse en fréquence	150 Hz - 20 KHz
Impédance	C4Ω+L8Ω+R8Ω
Dimensions (l x H x P)	900x68x108 mm
Poids	2,75 kg
Température de fonctionnement	0 °C - 40 °C

## Caisson de basse

Alimentation électrique	100-240 V~ 50-60 Hz
Consommation électrique	70 W

Consommation électrique en veille	< 0,5 W
Réponse en fréquence	35 Hz - 150 Hz
Impédance	4 Ω
Dimensions (l x H x D)	160x232x277 mm
Poids	3,35 kg
Température de fonctionnement	0 °C - 40 °C

## Enceintes surround

Dimensions (l x H x D)	140x68x108 mm
Poids	1,1 kg
Température de fonctionnement	0 °C - 40 °C

## Télécommande

Distance / Angle	6 m / 30°
Type de batterie	AAA (1,5 V X 2)

## Formats audio pris en charge

HDMI ARC	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS Digital Surround (DTS 5.1), DTS Virtual : X, PCM 5.1ch</li></ul>
Optical	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dolby Digital, PCM 5.1ch</li></ul>
BLUETOOTH	<ul style="list-style-type: none"><li>• SBC</li></ul>
USB	<ul style="list-style-type: none"><li>• MP3, WAV, FLAC</li></ul>

# 6 Résolution des problèmes



## Avertissement

- Risque de choc électrique. Ne jamais enlever le boîtier du produit.

Pour garder la garantie valide, n'essayez jamais de réparer le produit vous-même.

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de ce produit, vérifiez les points suivants avant de demander une intervention. Si le problème persiste, demandez de l'aide à [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Unité principale

**Les boutons de l'unité principale ne fonctionnent pas.**

- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique pendant quelques minutes, puis rebranchez-le.

## Pas d'alimentation

- Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché.
- Assurez-vous que la prise secteur est alimentée.
- Appuyez sur le bouton  de la télécommande ou de la barre de son pour l'allumer.

## Son

**Aucun son ne provient du haut-parleur de la barre de son.**

- Connectez le câble audio de votre barre de son à votre téléviseur ou à d'autres appareils. Cependant, vous n'avez pas besoin d'une connexion audio séparée lorsque :
  - la barre de son et le téléviseur sont connectés via une connexion HDMI ARC, ou
  - un appareil est connecté au connecteur d'entrée HDMI de votre barre de son.
- Sur la télécommande, sélectionnez l'entrée audio correcte.

- Assurez-vous que le son de la barre de son n'est pas coupé.
- Sur la télécommande, sélectionnez l'entrée audio correcte.
- Assurez-vous que le son de la barre de son n'est pas coupé.
- Réinitialisez les paramètres d'usine de ce produit (voir 'Réinitialisation d'usine').

## Son déformé ou écho.

- Si vous lisez l'audio d'un téléviseur via ce produit, assurez-vous que le téléviseur est en sourdine.

## Aucun son ne provient du caisson de basse sans fil.

- Connectez manuellement le caisson de basse à l'unité principale.
- Augmentez le volume. Appuyez Vol + sur la télécommande ou + sur la barre de son.
- Lors de l'utilisation de l'une des entrées numériques, s'il n'y a pas de son :
  - Essayez de régler la sortie TV sur PCM ou
  - Connectez directement votre Blu-ray/ autres sources. Certains téléviseurs ne transmettent pas l'audio numérique.
- Votre téléviseur est peut-être réglé sur une sortie audio variable. Vérifiez que le paramètre de sortie audio est réglé sur FIXE ou STANDARD, et non sur VARIABLE. Consultez le mode d'emploi de votre téléviseur pour obtenir des informations plus détaillées.
- Si vous utilisez Bluetooth, assurez-vous que le volume de votre appareil source est élevé et que l'appareil n'est pas en sourdine.
- Lorsque la lecture se fige et qu'il n'y a pas de son en mode Wi-Fi, veuillez vérifier si votre réseau domestique est normal.

---

### **Aucun son ne provient de l'enceinte surround.**

- Débranchez le câble RCA entre vos enceintes surround et votre caisson de basse. Confirmez que votre caisson de basse fonctionne et qu'il émet du son, en suivant la direction indiquée ci-dessus. Rebranchez le câble RCA entre vos haut-parleurs surround et votre subwoofer, le joint rouge sur la prise rouge et le joint blanc sur la prise blanche.

---

### **Bluetooth**

#### **Un appareil ne peut pas se connecter à la barre de son.**

- L'appareil ne prend pas en charge les profils compatibles requis pour la barre de son.
- Vous n'avez pas activé la fonction Bluetooth de l'appareil. Consultez le mode d'emploi du périphérique pour savoir comment activer la fonction.
- Le périphérique n'est pas correctement connecté. Connectez le périphérique correctement.
- La barre de son est déjà connectée à un autre appareil Bluetooth. Déconnectez l'appareil connecté, puis réessayez.

#### **La qualité de la lecture audio à partir d'un appareil Bluetooth connecté est médiocre.**

- La réception Bluetooth est mauvaise. Rapprochez l'appareil de la barre de son ou éliminez tout obstacle entre l'appareil et la barre de son.

#### **Je ne trouve pas le nom Bluetooth de cet appareil sur mon appareil Bluetooth.**

- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur votre appareil Bluetooth.
- Re-couplez l'appareil avec votre appareil Bluetooth.

---

### **La télécommande ne fonctionne pas.**

- Avant d'appuyer sur une touche de commande de lecture, sélectionnez d'abord la bonne source.
- Réduisez la distance entre la télécommande et l'appareil.
- Insérez la pile en alignant ses polarités (+/-) comme indiqué.
- Remplacez la pile.
- Dirigez la télécommande directement vers le capteur situé à l'avant de l'appareil.

---

### **La barre de son est éteinte.**

- Lorsque le niveau du signal d'entrée externe de l'appareil est trop faible, l'appareil s'éteint automatiquement au bout de 15 minutes. Veuillez augmenter le niveau de volume de votre appareil externe.

---

### **Le caisson de basse est au repos ou le témoin du caisson de basse ne s'allume pas.**

- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur, et rebranchez-le après 3 minutes pour réinitialiser le caisson de basse.

# 7 Trademarks



The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



Roku, the Roku logo, Roku TV, Roku TV Ready, and the Roku TV Ready logo are trademarks and/or registered trademarks of Roku, Inc. This product is Roku TV Ready-supported in the United States, Canada, and Mexico. Countries are subject to change. For the most current list of countries in which this product is Roku TV Ready-supported, please email [rokutvready@roku.com](mailto:rokutvready@roku.com).



Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, Digital Surround, Virtual:X, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Veuillez visiter [www.Philips.com/support](http://www.Philips.com/support) pour les dernières mises à jour et les documents.

Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. et sont utilisées sous licence.

Ce produit a été fabriqué par et est vendu sous la responsabilité de MMD Hong Kong Holding Limited ou de l'une de ses sociétés affiliées, et MMD Hong Kong Holding Limited est le garant de ce produit.

