

PHILIPS

Głośnik
beprzewodowy

Seria 2000

TAS2307



Podręcznik użytkownika

Zarejestruj swój produkt i uzyskaj wsparcie na stronie:
www.philips.com/support

Zawartość

1 Ważne	2
Bezpieczeństwo	2

2 Twój głośnik bezprzewodowy	3
Zawartość opakowania	3
Informacje o głośniku	3

3 Rozpoczynanie	4
Ładowanie wbudowanej baterii	4
Włączanie/Wyłączanie	4

4 Odtwarzanie z urządzeń Bluetooth	5
Odtwarzanie z urządzeń Bluetooth	5

5 Informacje o produkcie	6
---------------------------------	----------

6 Rozwiązywanie problemów	6
Ogólne	6
Bluetooth	7

7 Uwagi	7
Kompatybilność	7
Dbałość o środowisko	7
Oświadczenie FCC i IC	8
Trademark notice	9

1 Ważne

Bezpieczeństwo

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

- Upewnić się, że napięcie zasilania jest zgodne z napięciem podanym z tyłu lub na spodzie urządzenia.
- Nie narażać urządzenia na kontakt z kapiącą czy pryskającą wodą.
- Na głośniku nie należy umieszczać żadnych źródeł zagrożenia (np.: przedmiotów wypełnionych cieczą, zapalonych świec).
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację urządzenia, pozostawiając dookoła niego wolną przestrzeń.
- Głośnik powinien być używany bezpiecznie w środowisku o temperaturze od 0 °C do 40 °C.
- Należy używać wyłącznie wyposażenia i akcesoriów zalecanych przez producenta.

Środki ostrożności dotyczące baterii

- Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany a baterii. Wymieniaj baterie na takiego samego typu lub ich odpowiedniki.
- Bateria (zestaw baterii lub zainstalowana bateria) nie może być narażona na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak promienie słoneczne, ogień itp.
- Bateria znajdująca się w ekstremalnie wysokich lub niskich temperaturach podczas użytkowania, przechowywania lub transportu oraz niskie ciśnienie powietrza na dużych wysokościach mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.

- Nie należy wymieniać baterii na baterie niewłaściwego typu, które mogą uszkodzić zabezpieczenie (na przykład niektóre typy baterii litowych).
- Wrzucenie baterii do ognia lub gorącego pieca, a także mechaniczne zgniecenie lub przecięcie baterii może spowodować wybuch.
- Pozostawienie baterii w otoczeniu o ekstremalnie wysokiej temperaturze lub ekstremalnie niskim ciśnieniu powietrza może spowodować eksplozję lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.



Ostrzeżenie

- Nie wolno zdejmować obudowy tego głośnika.
- Nie wolno smarować żadnej części tego głośnika.
- Ustawić głośnik na płaskiej, twardej i stabilnej powierzchni.
- Nie wolno umieszczać głośnika na innym sprzęcie elektrycznym.
- Głośnika można używać tylko wewnątrz budynku. Głośnik należy przechowywać z dala od wody, wilgoci i przedmiotów wypełnionych płynami.
- Głośnik należy trzymać z dala od bezpośredniego światła słonecznego, nieosłoniętych płomieni i źródeł ciepła.
- Ryzyko wybuchu w przypadku wymiany akumulatora na nieprawidłowy typ.
- Należy pamiętać, że urządzenie zawiera wbudowane baterie litowe. Pojemność ładowania baterii litowych zmniejsza się z czasem ze względu na ich charakterystykę samorozładowania. Aby zapewnić długą żywotność baterii urządzenia, zalecamy **ładowanie wbudowanej baterii litowej do około 50% co 6 miesięcy, gdy urządzenie nie jest używane.**

2 Twój głośnik bezprzewodowy


Gratulujemy zakupu i witamy w gronie klientów Philips! Aby w pełni skorzystać z pomocy oferowanej przez firmę Philips, należy zarejestrować swój produkt na stronie www.philips.com/support.

Zawartość opakowania

Sprawdź i zidentyfikuj zawartość przesyłki:

- Głośnik (z załączoną smyczą)
- Kabel USB
- Skrócona instrukcja obsługi
- Karta produktowa
- Gwarancja na cały świat

Informacje o głośniku



- ① Włącz lub wyłącz głośnik
- ② Krótkie naciśnięcie: Głośność zmniejsza się o jeden poziom
Długie naciśnięcie: Ciągłe zmniejszanie głośności
- ③ Krótkie naciśnięcie: Wstrzymaj lub wznów odtwarzanie
Długie naciśnięcie: Wejście w tryb parowania/rozłączenie sparowanego urządzenia w celu wejścia w tryb parowania
Szybkie naciśnięcie dwa razy: Następny utwór
Szybkie naciśnięcie trzy razy: Poprzedni utwór
- ④ Krótkie naciśnięcie: Głośność zwiększa się o jeden poziom
Długie naciśnięcie: Ciągłe zwiększanie głośności
- ⑤ Krótkie naciśnięcie: Przełączanie trybu oświetlenia
Długie naciśnięcie: Włącz lub wyłącz światło
- ⑥ **DC IN**
Ładowanie wbudowanej baterii
- ⑦ **Wskaźnik LED**
Wskazuje stan naładowania baterii

3 Rozpoczynanie

Instrukcje zawarte w tym rozdziale należy zawsze wykonywać po kolei.


Ładowanie wbudowanej baterii

Głośnik jest zasilany przez wbudowaną baterię akumulatorową.

Uwagi

- Przed użyciem należy w pełni naładować wbudowaną baterię.

Podłącz gniazdo USB-C głośnika do gniazdka (5 V = 1 A) za pomocą dostarczonego kabla USB.





- ↳ Podczas ładowania głośnika wskaźnik LED zmieni kolor na biały.
- ↳ Gdy głośnik jest w pełni naładowany, wskaźnik LED zgaśnie.

! Pouczenie

- Ryzyko uszkodzenia głośnika! Upewnić się, że napięcie zasilania odpowiada napięciu podanemu z tyłu lub na spodzie głośnika.
- Ryzyko porażenia prądem! Podczas odłączania kabla USB należy zawsze wyciągać wtyczkę z gniazda. Nigdy nie ciągnąć za kabel.
- Należy używać wyłącznie kabla USB określonego przez producenta lub sprzedawanego z tym głośnikiem.

Włączanie/Wyłączanie

Naciśnij , aby włączyć głośnik.
↳ Usłyszysz dźwięk monitu.

Aby wyłączyć głośnik, naciśnij  ponownie.
↳ Usłyszysz dźwięk monitu.

Uwagi

- Głośnik wyłączy się automatycznie w przypadku braku sygnału audio z Bluetooth przez 15 minut.


4 Odtwarzanie z urządzeń Bluetooth

Odtwarzanie z urządzeń Bluetooth

Dzięki temu głośnikowi możesz słuchać muzyki z urządzenia Bluetooth.

Uwagi


- Należy się upewnić, że funkcja Bluetooth w urządzeniu jest włączona.
- Maksymalna odległość parowania głośnika z urządzeniem Bluetooth wynosi 20 metrów (66 stóp).
- Trzymać głośnik z dala od innych urządzeń elektronicznych, które mogą powodować zakłócenia.

1. Po włączeniu głośnika przejdzie on automatycznie w tryb Bluetooth z białym podświetleniem. Można również nacisnąć i przytrzymać  przez 3 sekundy, aby przejść do trybu parowania Bluetooth.
2. Włącz Bluetooth i wybierz „Philips S2307” z listy Bluetooth na swoim urządzeniu w celu sparowania.
3. Odtwórz dźwięk na urządzeniu Bluetooth, aby rozpocząć strumieniowe przesyłanie muzyki.



Podczas odtwarzania muzyki



Naciśnij, aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie
Naciśnij dwukrotnie, aby odtworzyć następny utwór
Naciśnij trzykrotnie, aby odtworzyć poprzedni utwór

 Wyreguluj głośność


Kontrola efektu świetlnego

Po pomyślnym połączeniu Bluetooth można krótko nacisnąć , aby przełączyć tryb światła między symfonią, miganiem wielokolorowym i miganiem na biało. Lub nacisnąć i przytrzymać , aby włączyć lub wyłączyć światło.

Efekt świetlny	Status Bluetooth
Światło białe	Gotowość do parowania
Światło białe	Łączenie z ostatnio połączonym urządzeniem
Światło kolorowe	Połączono

Uwagi

Aby odłączyć urządzenie:

- Naciśnij i przytrzymaj , aż pojawi się białe światło migające; lub
- Na podłączonym urządzeniu wybierz nazwę parowania „Philips S2307” na liście urządzeń Bluetooth i kliknij, aby anulować parowanie. Po odłączeniu pojawi się białe, migające światło.

5 Informacje o produkcie

Uwagi

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Informacje ogólne

Port USB	5 V = 1 A
Wbudowana bateria litowa	1500 mAh
Wymiary (szer. x wys. x dł.)	103,3 x 46,6 x 88 mm
Masa (jednostka główna)	200 g ± 5 g
Praca w otoczeniu	0 °C ~ 40 °C

Wzmacniacz

Moc wyjściowa (RMS)	5 W
Pasma przenoszenia	160 Hz - 18 kHz
Stosunek sygnału do szumu	>70 dB

Głośnik

Impedancja	4 Ω
Maksymalna moc wejściowa	5 W
Sterownik	Średnica 45 mm
Chłodnice pasywne	1

Bluetooth

Wersja Bluetooth	5.3
Zakres częstotliwości	2402 - 2480 MHz
Maksymalna moc nadawania	<10 dBm
Kompatybilne profile Bluetooth	Obsługuje a2dp/avctp/avrcp/hfp
Zasięg Bluetooth	do 20 m

6 Rozwiązywanie problemów

Ostrzeżenie

- W żadnym przypadku nie wolno zdejmować obudowy tego głośnika.

Aby zachować ważność gwarancji, nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy głośnika.

Jeśli podczas korzystania z głośnika wystąpią problemy, przed wezwaniem serwisu należy sprawdzić poniższe punkty. Jeśli problem pozostaje nierozwiązany, przejdź do strony internetowej firmy Philips (www.philips.com/support). Kontaktując się z firmą Philips, należy upewnić się, że głośnik znajduje się w pobliżu, a numer modelu i numer seryjny są dostępne.

Ogólne

Brak zasilania

- Upewnij się, że głośnik jest w pełni naładowany.
- Upewnij się, że gniazdo USB głośnika jest prawidłowo podłączone.
- Aby oszczędzać energię, głośnik wyłącza się automatycznie po 15 minutach od braku sygnału audio.

Brak dźwięku

- Dostosuj głośność na głośniku.
- Dostosuj głośność podłączonego urządzenia.
- Upewnij się, że urządzenie Bluetooth jest w zasięgu działania.

Brak odpowiedzi ze strony głośnika


- Włącz głośnik ponownie.

Bluetooth

Jakość dźwięku jest niska po połączeniu z urządzeniem Bluetooth

- Odbiór sygnału Bluetooth jest słaby. Przesuń urządzenie bliżej głośnika lub usuń przeszkodę między nimi.

Nie można znaleźć [Philips S2307] na urządzeniu Bluetooth w celu sparowania

- Naciśnij i przytrzymaj  przez 3 sekundy, aby przejść do trybu parowania Bluetooth, a następnie spróbuj ponownie.

Nie można nawiązać połączenia z urządzeniem Bluetooth

- Funkcja Bluetooth urządzenia nie została włączona. Zobacz włączanie tej funkcji w instrukcji obsługi urządzenia.
- Głośnik nie jest w trybie parowania.
- Głośnik jest już połączony z innym urządzeniem Bluetooth. Odłącz i spróbuj ponownie.

7 Uwagi

Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez MMD Hong Kong Holding Limited, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

Kompatybilność



Niniejszym TP Vision Europe B.V. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami Directive 2014/53/EU. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie www.philips.com/support.

Dbałość o środowisko

Utylizacja produktu i baterii



Produkt ten został zaprojektowany i wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i komponentów, które można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać.



Ten symbol na produkcie oznacza, że jest on objęty dyrektywą European Directive 2012/19/EU.




Ten symbol oznacza, że produkt zawiera baterię objętą dyrektywą European Directive 2013/56/EU i nie można go utylizować wraz z normalnymi odpadami domowymi.

Zapoznać się z lokalnym systemem selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych oraz baterii. Należy przestrzegać lokalnych przepisów i nigdy nie wyrzucać produktu oraz baterii wraz z normalnymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja zużytych produktów i baterii pomaga zapobiegać negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Usuwanie zintegrowanej baterii

Przed wyjęciem wbudowanej baterii należy upewnić się, że produkt jest odłączony od zasilania.



Wyłącznie do celów ilustracyjnych

Informacje środowiskowe

Wszystkie zbędne opakowania zostały pominięte. Postaraliśmy się, aby opakowania można było łatwo rozdzielić na trzy materiały: tekturę (pudełko), styropian (bufor) i polietylen (torby, ochronna folia piankowa).

Produkt składa się z materiałów, które po zdemontowaniu przez wyspecjalizowaną firmę mogą zostać poddane recyklingowi i ponownie wykorzystane. Proszę przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji materiałów opakowaniowych, zużytych baterii i starych urządzeń.

Wrzucenie baterii do ognia lub gorącego pieca, a także mechaniczne zgniecenie lub przecięcie baterii może spowodować wybuch.

Oświadczenie FCC i IC

Informacje FCC

Urządzenie jest zgodne z przepisami FCC, część 15. Jego funkcjonowanie uwzględnia dwa następujące warunki:

- ① Urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń; oraz.
- ② Urządzenie musi przyjmować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Ostrzeżenie: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

Uwaga: Niniejsze urządzenie zostało poddane testom i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC.

Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji domowej.

Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak żadnych gwarancji, że w danej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

- (1) Zmienić kierunek lub położenie anteny odbiorczej.
- (2) Zwiększyć odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- (3) Podłączyć urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

(4) Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo/ telewizyjnym po pomoc.

Oświadczenie ostrzegawcze RF

Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełniania ogólnych wymagań dotyczących ekspozycji na fale radiowe. Urządzenie to może być używane w warunkach przenośnej ekspozycji bez ograniczeń.

IC-Kanada: CAN ICES-003(B)/ NMB-003(B)

Niniejsze urządzenie zawiera nadajnik(i)/ odbiornik(i) zwolnione z licencji, które są zgodne z RSS(i) zwolnione z licencji kanadyjskiego urzędu ds. innowacji, nauki i rozwoju gospodarczego. Jego funkcjonowanie uwzględnia dwa następujące warunki:

1. To urządzenie nie może wytwarzać zakłóceń.
2. Urządzenie to musi przyjmować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Trademark notice



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Philips i emblemat Philips Shield są zarejestrowanymi znakami towarowymi
Koninklijke Philips N.V. i używane są na podstawie licencji.
Ten produkt został wyprodukowany i sprzedawany jest na odpowiedzialność firmy
MMD Hong Kong Holding Limited lub jednej z jej spółek zależnych, a firma MMD
Hong Kong Holding Limited jest gwarantem w odniesieniu do tego produktu.
TAS2307_00_UM_V1.0

