

# PHILIPS

Bezvadu  
skaļrunis

2000 sērija

TAS2307



## Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu vietnē:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Saturs

---

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| <b>1 Svarīgi</b>                  | <b>2</b> |
| Drošība                           | 2        |
| <hr/>                             |          |
| <b>2 Bezvadu skaļrunis</b>        | <b>3</b> |
| Kārbas saturs                     | 3        |
| Skaļruņa pārskats                 | 3        |
| <hr/>                             |          |
| <b>3 Lietošana</b>                | <b>4</b> |
| Iebūvētā akumulatora uzlāde       | 4        |
| Ieslēgšana un izslēgšana          | 4        |
| <hr/>                             |          |
| <b>4 Bluetooth darbība</b>        | <b>5</b> |
| Bluetooth darbība                 | 5        |
| <hr/>                             |          |
| <b>5 Informācija par produktu</b> | <b>6</b> |
| <hr/>                             |          |
| <b>6 Problēmu novēršana</b>       | <b>6</b> |
| Vispārēji                         | 6        |
| Bluetooth                         | 7        |
| <hr/>                             |          |
| <b>7 Paziņojums</b>               | <b>7</b> |
| Atbilstība                        | 7        |
| Vides aizsardzība                 | 7        |
| FCC un IC paziņojums              | 8        |
| Trademark notice                  | 9        |

# 1 Svarīgi

## Drošība

### Svarīgi drošības norādījumi

- Pārliedzieties, vai strāvas padeves spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts izstrādājuma aizmugurē vai apakšpusē.
- Uz skaļruņa nekas nedrīkst uzpīlēt vai uzšļakstīties.
- Nenovietojiet uz skaļruņa nekādus bīstamības avotus (piem., ar šķidrumu pildītus priekšmetus, aizdegta sveces).
- Nodrošiniet, lai apkārt skaļrunim ir pietiekami daudz brīvas vietas ventilācijai.
- Lūdzu, izmantojiet produktu droši vidē, kuras temperatūra ir no 0 °C līdz 40 °C.
- Lietojiet tikai ražotāja norādītos stiprinājumus un piederumus.

### Piesardzības pasākumi attiecībā uz akumulatoru

- Ja akumulators tiek nepareizi nomainīts, pastāv sprādziena bīstamība. Nomainiet tikai ar tādu pašu vai ekvivalenta tipa akumulatoru.
- Baterijas (baterijas paka vai ievietotās baterijas) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules, uguns iedarbībai vai tamlīdzīgiem siltuma avotiem.
- Akumulators ļoti augstā vai zemā temperatūrā lietošanas, uzglabāšanas vai transportēšanas laikā un zems gaisa spiediens lielā augstumā var radīt drošības apdraudējumu.
- Nenomainiet akumulatoru ar nepareiza tipa akumulatoru, kas var

nedarboties ar aizsardzību (piemēram, daži litija bateriju veidi).

- Akumulatora iznīcināšana ugunī vai karstā krāsnī, tā mehāniska saspiešana vai griešana var radīt sprādzienu.
- Atstājot akumulatoru ārkārtīgi augstas temperatūras vai ārkārtīgi zema gaisa spiediena vidē, var rasties sprādziens vai uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūde.



### Brīdinājums!

- Nekad nenoņemiet šī skaļruņa korpusu.
- Nekad neieļļojiet nevienu šī skaļruņa daļu.
- Novietojiet šo skaļruni uz plakanas, cietas un stabilas virsmas.
- Nekad nelieciet šo skaļruni uz nekādas citas elektroiekārtas.
- Izmantojiet šo skaļruni tikai telpās. Turiet šo skaļruni prom no ūdens, mitruma un ar šķidrumu pildītiem priekšmetiem.
- Neturiet šo skaļruni tiešā saules gaismā vai atklātas liesmas vai karstuma avota tuvumā.
- Nomainot bateriju ar nepareiza tipa bateriju, pastāv sprādziena risks.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu ierīcē ir iebūvētas litija baterijas. Litija bateriju uzlādes jauda laika gaitā samazināsies to pašizlādes īpašību dēļ. Lai nodrošinātu ierīces akumulatora ilgmūžību, mēs iesakām **uzlādēt iebūvēto litija akumulatoru līdz aptuveni 50 % ik pēc 6 mēnešiem, kad ierīce netiek lietota.**

## 2 Bezvadu skaļrunis


Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips pasaulē! Lai saņemtu pilnīgu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet savu produktu tīmekļa vietnē [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Kārbas saturs

Parbaudiet un identificējiet tālāk norādīto komplekta saturu.

- Skaļrunis (pievienota siksnīņa)
- USB kabelis
- Īsā lietošanas pamācība
- Drošības datu lapa
- Vispasaules garantija

### Skaļruņa pārskats



- ① Skaļruņa ieslēgšana/izslēgšana
- ② Īsu brīdi nospieš. Skaļums samazinās par vienu līmeni  
Nospieš ilgstoši. Nepārtraukti samazinās skaļums
- ③ Īsu brīdi nospieš. Apturēt vai atsākt atskaņošanu  
Nospieš ilgstoši. Savienošanas pārī režīma ieslēgšana / atvienot pārī savienoto ierīci, lai pārītu pārī savienošanas režīmā  
Ātri nospieš divas reizes. Nākamā dziesma  
Ātri nospieš trīs reizes. Iepriekšējā dziesma
- ④ Īsu brīdi nospieš. Skaļums palielinās par vienu līmeni  
Nospieš ilgstoši. Nepārtraukti palielinās skaļums
- ⑤ Īsu brīdi nospieš. Pārslēgt apgaismojuma režīmu  
Nospieš ilgstoši. Apgaismojuma ieslēgšana / izslēgšana
- ⑥ **DC IN**  
Iebūvētā akumulatora uzlāde
- ⑦ **LED indikators**  
Norāda akumulatora uzlādes stāvokli

# 3 Lietošana

Vienmēr secīgi izpildiet šajā nodaļā sniegtos norādījumus.


## Iebūvētā akumulatora uzlāde

Skaļrunis tiek darbināts ar iebūvētu uzlādējamu akumulatoru.

### Piezīme

- Pirms lietošanas pilnībā uzlādējiet iebūvēto akumulatoru.

Savienojiet skaļruņa USB-C līgzdu ar kontaktlīgzdu (5 V = 1 A), izmantojot komplektā iekļauto USB kabeli.




↳ Kad skaļrunis tiek uzlādēts, LED indikators kļūst balts.

↳ Kad skaļrunis ir pilnībā uzlādēts, LED indikators nodziest.


### ⚠ Uzmanību!

- Skaļruņa sabojāšanas risks! Pārliecinieties, ka strāvas padeves spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts skaļruņa aizmugurē vai apakšpusē.
- Elektriskās strāvas trieciena risks! Atvienojot USB kabeli, vienmēr atvienojiet spraudkontakta no kontaktlīgzdas. Nekad nevelciet aiz kabeli.
- Izmantojiet tikai ražotāja norādīto vai kopā ar šo skaļruni pārdoto USB kabeli.

## Ieslēgšana un izslēgšana

Nospiediet , lai ieslēgtu skaļruni.

↳ Jūs dzirdēsiet uzvednes skaņu.

Lai izslēgtu skaļruni, nospiediet  vēlreiz.

↳ Jūs dzirdēsiet uzvednes skaņu.

### Piezīme

- Skaļrunis automātiski izslēgsies, ja 15 minūtes no Bluetooth nebūs skaņas signāla.


# 4 Bluetooth darbība

## Bluetooth darbība




Izmantojot šo skaļruni, var klausīties audio no Bluetooth ierīces.

### Piezīme

- Pārliecinieties, ka jūsu ierīcē ir iespējota Bluetooth funkcija.
- Maksimālais attālums skaļruņa un Bluetooth ierīces savienošanai pāri ir 20 metri (66 pēdas).
- Neatrodieties tuvu citām elektroniskajām ierīcēm, kas var radīt traucējumus.



1. Ieslēdziet skaļruni, skaļrunis automātiski pāries Bluetooth režīmā ar baltu elpojošu gaismu. Varat arī nospiegt un turēt nospiegtu  3 sekundes, lai pārietu uz Bluetooth savienošanas pāri režīmu.
2. Iespējojiet Bluetooth un ierīces Bluetooth sarakstā atlasiet "Philips S2307", lai izveidotu savienojumu pāri.
3. Atskaņojiet audio savā Bluetooth ierīcē, lai sāktu mūzikas straumēšanu.

### Mūzikas atskaņošanas laikā

-  Piespiediet, lai pauzētu vai atsāktu atskaņošanu
-  Divreiz nospiediet, lai atskaņotu nākamo dziesmu
-  Nospiediet trīs reizes, lai atskaņotu iepriekšējo dziesmu

 Skaļuma noregulēšana


### Gaismas efektu kontrole

Ja Bluetooth ir veiksmīgi izveidots, varat īsi nospiegt , lai pārlēgtu gaismas režīmu starp simfonisko, daudzkrāsaini vai balti pulsējošo. Vai arī turiet nospiegtus , lai ieslēgtu vai izslēgtu gaismu.

| Gaismas efekts  | Bluetooth statuss   |
|-----------------|---|
| Balta gaisma    | Gatavs savienošanai pāri                                      |
| Balta gaisma    | Notiek atkārtota pievienošana pie pēdējās pievienotās ierīces |
| Krāsaina gaisma | Savienots   |

### Piezīme

Lai atvienotu ierīci, varat

- nospiegt un turēt nospiegtu , līdz redzat baltu elpošanas gaismu; vai
- pievienotajā ierīcē Bluetooth ierīču sarakstā atlasīt savienojuma nosaukumu "Philips S2307" un noklikšķināt, lai atceltu savienošanu pāri. Pēc atvienošanas jūs redzēsiet baltu pulsējošu gaismu.

## 5 Informācija par produktu

### Piezīme

- Informāciju par produktu var mainīt bez iepriekšēja paziņojuma.

### Vispārīga informācija

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| USB ports                       | 5 V $\pm$ 1 A        |
| Iebūvēts litija akumulators     | 1500 mAh             |
| Izmēri (plat. x augst. x dziļ.) | 103,3 x 46,6 x 88 mm |
| Svars (galvenā ierīce)          | 200 g $\pm$ 5 g      |
| Darbības vide                   | 0 °C ~ 40 °C         |

### Pastiprinātājs

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Izejas jauda (RMS)           | 5 W             |
| Frekvenču raksturliktne      | 160 Hz - 18 kHz |
| Signāla un trokšņu attiecība | >70 dB          |

### Skaļrunis

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Pilnā pretestība       | 4 $\Omega$     |
| Maksimālā ieejas jauda | 5 W            |
| Driveris               | Diametrs 45 mm |
| Pasīvie radiatori      | 1              |

### Bluetooth

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Bluetooth versija           | 5.3                           |
| Frekvenču diapazons         | 2402 - 2480 MHz               |
| Maksimālā pārraides jauda   | <10 dBm                       |
| Saderīgie Bluetooth profili | Atbalsta a2dp/avctp/avrcp/hfp |
| Bluetooth diapazons         | līdz pat 20 m                 |

## 6 Problēmu novēršana

### Brīdinājums!

- Nekad nenoņemiet skaļruņa korpusu.

Lai garantija būtu spēkā, nekad nemēģiniet pats salabot šo skaļruni. Ja, lietojot šo skaļruni, rodas problēmas, pirms servisa pieprasīšanas pārbaudiet tālāk norādītos punktus. Ja problēma joprojām nav atrisināta, dodieties uz Philips vietni ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Sazinoties ar Philips, pārliedzinieties, vai skaļrunis atrodas tuvumā un ir pieejams modeļa numurs un sērijas numurs.

### Vispārēji

#### Nav elektroapgādes

- Pārliedzinieties, ka skaļrunis ir pilnībā uzlādēts.
- Pārliedzinieties, ka skaļruņa USB līgda ir pareizi pievienota.
- Enerģijas taupīšanas funkcijai skaļrunis automātiski izslēdzas 15 minūtes pēc tam, kad nav saņemts audio signāls.

#### Nav skaņas

- Noregulējiet skaļruņa skaņas skaļumu.
- Noregulējiet pievienotās ierīces skaņas skaļumu.
- Pārliedzinieties, ka Bluetooth ierīce atrodas darbības diapazonā.

#### Skaļrunis nereaģē

- Restartējiet skaļruni.


---

## Bluetooth

Pēc savienojuma ar Bluetooth iespējotu ierīci skaņas kvalitāte ir slikta

- Bluetooth uztveršana ir slikta. Pārvi-etojiet skaļruni tuvāk šim produktam vai noņemiet šķēršļus starp tiem.

Nevarat atrast [Philips S2307] jūsu Bluetooth ierīcē savienošanai pāri

- Nospiediet un turiet nospiešu  3 sekundes, lai pārietu Bluetooth savienošanas pāri režīmā, un pēc tam mēģiniet vēlreiz.

Nevar izveidot savienojumu ar jūsu Bluetooth ierīci

- Bluetooth funkcija ierīcē nav iespējota. Skatiet ierīces lietošanas rokasgrāmatā, kā iespējot šo funkciju.
- Šis skaļrunis nav savienošanas pāri režīmā.
- Šis skaļrunis ir jau savienots ar citu ierīci, kurai ir iespējota Bluetooth funkcija. Atvienojiet un mēģiniet vēlreiz.

## 7 Paziņojums

Jebkādas šajā ierīcē veiktās izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav nepārprotami apstiprinājis uzņēmums MMD Hong Kong Holding Limited, var anulēt lietotāja tiesības izmantot ierīci.

---

### Atbilstība



Ar šo TP Vision Europe B.V. paziņo, ka šis izstrādājums atbilst Directive 2014/53/EU būtiskajām prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem. Atbilstības deklarāciju varat atrast vietnē [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

### Vides aizsardzība

Vecā izstrādājuma un baterijas utilizācija



Produkts ir izstrādāts un izgatavots, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentus, kas ir pārstrādājami un lietojami atkārtoti.



Šis simbols uz izstrādājuma nozīmē, ka uz to attiecas European Directive 2012/19/EU.




Šis simbols nozīmē, ka izstrādājumā ir baterijas, uz kurām attiecas European Directive 2013/56/EU, un kuras nevar izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.



Uzziniet par vietējo elektrisko un elektronisko izstrādājumu un bateriju atsevišķo savākšanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet precī un baterijas kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza vecu preču un bateriju iznīcināšana palīdz novērst negatīvas sekas videi un cilvēku veselībai.

### Iebūvētā akumulatora izņemšana

Pirms iebūvētā akumulatora izņemšanas pārliecinieties, vai izstrādājums ir atvienots no strāvas padeves.



Tikai ilustratīviem nolūkiem

### Vides informācija

Mēs esam atteikušies no jebkādiem nevajadzīgiem iepakojumiem. Esam centušies veidot iepakojumu, kas ir ērti sašķirojams trīs dažādos materiālos: kartons (kaste), polistirols (buferis) un polietilēns (maisiņi, putu aizsargloksne). Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var pārstrādāt un izmantot atkārtoti, ja to izjauc specializētā uzņēmumā. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, nolieciet akumulatoriem un vecām iekārtām.

Akumulatora iznīcināšana ugunī vai karstā krāsnī, tā mehāniska spiešana vai griešana var radīt sprādzieni.

## FCC un IC paziņojums

### FCC informācija

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Lietošanā jāievēro turpmākie divi noteikumi.

- ① Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus.
- ② Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

**Brīdinājums!** Izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav skaidri apstiprinājuši atbildīgā puse, var anulēt lietotāja tiesības lietot šo iekārtu.

**Piezīme.** Šī iekārta ir pārbaudīta un atzīta par atbilstošu B klases digitālo ierīču ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu.

Šie ierobežojumi ir noteikti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās zonās.

Šī iekārta ģenerē, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā nav uzstādīta un izmantota saskaņā ar instrukcijām, tā var radīt kaitīgus traucējumus radio sakariem. Tomēr nav garantijas, ka konkrētā instalācijā netiks radīti traucējumi. Ja šī iekārta rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu, lietotājs var mēģināt novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākus no minētajiem pasākumiem.

(1) Pārorientēt vai pārvietot uztveršanas antenu; (2) Palieliniet attālumu starp aprīkojumu un uztvērēju. (3) Savienojiet iekārtu ar kontaktligzdu, kas neatrodas vienā ķēdē ar kontaktligzdu, kas savienota ar uztvērēju.

(4) Lai saņemtu palīdzību, konsultējieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV tehniķi.

#### **RF brīdinājuma paziņojums**

Ierīce ir novērtēta tā, lai tā atbilstu vispārējām RF iedarbības prasībām. Ierīci var izmantot pārnēsājamās ekspozīcijas apstākļos bez ierobežojumiem.

#### **IC-Kanāda: CAN ICES-003(B)/ NMB-003(B)**

Šajā ierīcē ir iekļauts(-i) no licences atbrīvots(-i) raidītājs(-i)/uztvērējs(-i), kas(-i) atbilst Kanādas inovāciju, zinātnes un ekonomiskās attīstības RSS(-iem), kas(-i) ir atbrīvoti(-i) no licences. Lietošanā jāievēro turpmākie divi noteikumi.

1. Šī ierīce nedrīkst radīt traucējumus.
2. Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu ierīces darbību.

#### **Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)**

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

---

## Trademark notice



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.

Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas prečzīmes, un tās tiek izmantotas saskaņā ar licenci.

Šo izstrādājumu ražo un pārdod MMD Hong Kong Holding Limited vai viens no tā saistītajiem uzņēmumiem, un MMD Hong Kong Holding Limited ir garantētājs saistībā ar šo izstrādājumu.

TAS2307\_00\_UM\_V1.0

