

PHILIPS

헤드폰

6000시리즈

TAH6509



사용자 설명서

사이트에서 제품을 등록하고 지원받으세요:

www.philips.com/support

목차

| | | |
|---|---------------------------------|----|
| 1 | 중요한 안전 지침 | 2 |
| | 청력 안전 | 2 |
| | 일반 정보 | 2 |
| 2 | 액티브 노이즈 캔슬링 무선 헤드폰 | 4 |
| | 구성품 | 4 |
| | 기타 장치 | 4 |
| | 무선 헤드폰 개요 | 5 |
| 3 | 시작하기 | 6 |
| | 배터리 충전 | 6 |
| | 앱 다운로드 | 6 |
| | 헤드폰을 Bluetooth 장치와 처음으로 페어링 | 6 |
| | 유닛과 Bluetooth 장치를 다시 페어링합니다. | 7 |
| 4 | 헤드폰 사용 | 8 |
| | Bluetooth 장치에 헤드폰 연결합니다 | 8 |
| | ANC 제어(액티브 노이즈 캔슬링) | 8 |
| | 전원 켜기/끄기 | 9 |
| | 통화 및 음악 관리 | 9 |
| | 음성 지원 | 9 |
| | 헤드폰 LED 표시기 상태 | 10 |
| 5 | 헤드폰 재설정 | 11 |
| 6 | 기술 데이터 | 11 |
| 7 | 고지 | 12 |
| | 적합성 선언 | 12 |
| | 오래된 제품 및 배터리 폐기 | 12 |
| | 배터리 팩 제거 | 12 |
| | EMF 준수 | 12 |
| | 환경 정보 | 13 |
| | 준수 고지 | 13 |

| | | |
|---|----------|----|
| 8 | 상표 | 14 |
| 9 | 자주 묻는 질문 | 15 |

1 중요한 안전 지침

청력 안전



위험

- 청력 손상을 방지하기 위해서는 높은 볼륨으로 오래 듣지 마시고 볼륨을 안전한 수준으로 설정하십시오. 볼륨이 클수록 안전한 청취 시간은 더 짧아집니다.

헤드셋 사용 시 반드시 다음 지침을 준수하십시오.

- 적당한 시간 동안 적절한 볼륨으로 청취하십시오.
- 청각이 적응함에 따라 볼륨을 높게 될 수 있습니다. 주의하십시오.
- 주변 상황을 듣지 못할 정도로 볼륨을 높이 올리지 마십시오.
- 잠재적 위험 상황에서는 주의하거나 사용을 잠시 중단하십시오.
- 이어폰과 헤드폰의 과도한 음압은 청력 손실을 유발할 수 있습니다.
- 운전 중 양쪽 귀에 헤드폰을 착용하는 것은 권장하지 않으며 일부 지역에서는 불법일 수 있습니다.
- 운행 중이거나 기타 잠재적 위험 환경에 있는 경우 안전을 위해 음악이나 전화 통화로 주의를 산만하게 하지 마십시오.

일반 정보

손상 또는 오작동 방지:

주의

- 헤드폰을 과도한 열에 노출시키지 마십시오.
- 헤드폰을 떨어뜨리지 마십시오.
- 헤드폰을 낙수물이나 분무에 노출해서는 안 됩니다. (특정 제품의 IP 등급 참조)
- 헤드폰을 물에 잠기게 하지 마십시오.
- 커넥터나 소켓이 젖어 있을 때는 헤드폰을 충전하지 마십시오.
- 알코올, 암모니아, 벤젠, 또는 연마제가 함유된 세척제를 사용하지 마십시오.
- 물에 적신 깨끗한 천을 사용하여 헤드폰, 특히 사운드 도관과 마이크 구멍을 정기적으로 청소하고 땀이나 귀지나 같은 물질이 쌓이지 않도록 주의합니다.
- 땀이나 물방울이 사운드 도관, 공기 구멍 또는 마이크 구멍에 남아 있으면 일시적으로 사운드 레벨이 떨어지거나 완전히 중단될 수 있습니다. 이는 결함이 아닙니다. 물에 적신 부드러운 천을 사용하여 헤드폰을 완전히 건조시킵니다. 또는 이어버드 팁을 분리하고 사운드 도관을 아래로 돌린 다음 마른 천 등으로 헤드폰을 5회 정도 가볍게 두드려 내부에 고인 물을 제거하세요.
- 헤드폰이 완전히 건조되었는지 확인한 후에 충전하고 사용하기 바랍니다. 청소 시 일회용 알코올 패드나 기타 물질을 사용하지 마십시오.
- 배터리 팩을 햇빛 또는 화재와 같은 과도한 열에 노출해서는 안 됩니다.
- 올바르게 않은 방법으로 배터리를 교체한 경우 폭발 위험이 있습니다. 기존 배터리 유형과 같거나 그에 준하는 배터리로만 교체하십시오.
- 특정 IP 등급을 달성하려면 충전 슬롯 덮개를 닫아야 합니다.
- 배터리를 불이나 뜨거운 오븐에 버리거나, 배터리를 기계적으로 부수거나 자르면 폭발이 발생할 수 있습니다.
- 온도가 매우 높은 주변 환경에 배터리를 방치하면 폭발이 발생하거나 인화성 액체 또는 가스가 누출될 수 있습니다.
- 극도로 낮은 공기압에 노출된 배터리는 폭발이 발생하거나 인화성 액체 또는 가스가 누출될 수 있습니다.
- 잘못된 유형의 배터리를 교체하면 헤드폰과 배터리가 심각하게 손상될 위험이 있습니다(예: 일부 리튬 배터리 유형의 경우).

- 헤드셋을 장시간 사용하지 않으면 충전식 배터리의 충전량이 줄어들기 시작합니다. 이러한 손실을 방지하려면 최소 3개월에 한 번씩 배터리를 완전히 충전하세요.
- 화재 위험을 방지하기 위해 장비에는 출력이 PS1(출력 용량 15W 미만)을 준수하는 외부 전원에 의해서만 공급됩니다.

작동 및 보관 온도 및 습도 정보

- 온도가 $-20^{\circ}\text{C}(-4^{\circ}\text{F}) \sim 50^{\circ}\text{C}(122^{\circ}\text{F})$ (최대 90%의 상대 습도)인 장소에서 작동 또는 보관하십시오.
- 온도가 $0^{\circ}\text{C}(32^{\circ}\text{F}) \sim 45^{\circ}\text{C}(113^{\circ}\text{F})$ (최대 90%의 상대 습도)인 장소에서 작동 또는 보관하십시오.
- 높거나 낮은 온도 조건에서는 배터리 수명이 짧아질 수 있습니다.

2 액티브 노이즈 캔슬링 무선 헤드폰

Philips 제품을 구매해주셔서 감사합니다!
Philips에서 제공하는 지원을 모두 누리시려면
www.philips.com/support에서 사운드바를
등록하십시오.

Philips headphones 사용하면 다음과 같은
장점을 누릴 수 있습니다.

- 편리한 무선 핸드프리 통화
- 무선으로 음악을 즐기고 콘트롤 할 수
있습니다.
- 통화 및 음악 전환
- 노이즈 캔슬레이션


구성품



액티브 노이즈 캔슬링 무선 헤드폰 TAH6509



USB 충전 케이블(충전 전용)



오디오 케이블



빠른 시작 가이드



글로벌 보증




안전 리플렛

기타 장치

Bluetooth를 지원하고 헤드폰과 호환되는
휴대전화 또는 이동식 장치(예: 노트북,
PDA, Bluetooth 어댑터, MP3 플레이어
등)(11페이지의 '기술 데이터' 참조).

무선 헤드폰 개요



- ① ANC/인식 모드 버튼
- ② 다기능버튼(MFB)
- ③ 전원 버튼
- ④ LED 표시기
- ⑤ 마이크로 USB 충전 슬롯
- ⑥ 오디오 케이블 커넥터

3 시작하기

배터리 충전


참고

- 처음 헤드폰을 사용하기 전에 최적의 배터리 용량 및 수명을 위해 배터리를 2시간 동안 충전하십시오.
- 손상을 방지하기 위해 오리지널 USB-C 충전 케이블만 사용하십시오.
- 충전하기 전에 통화를 마무리하세요. 이어피스를 연결하여 충전하면 전원이 꺼집니다.
- 헤드셋을 장시간 사용하지 않으면 충전식 배터리의 충전량이 줄어들기 시작합니다. 이러한 손실을 방지하려면 최소 3개월에 한 번씩 배터리를 완전히 충전하세요.

제공된 USB 충전 케이블을 다음에 연결하십시오.

- 헤드폰의 마이크로 USB 충전 슬롯;
- 컴퓨터의 충전기/USB 포트

↳ 충전 중에는 LED가 흰색으로 켜지며 헤드폰이 완전히 충전되면 꺼집니다.



팁

- 보통 완전 충전은 2시간이 소요됩니다.

앱 다운로드

QR 코드를 스캔하거나 '다운로드' 버튼을 누르거나 Apple App Store 또는 Google Play에서 'Philips Headphones'을 검색하여 앱을 다운로드하세요.

시작하기



Philips Headphones App 사용하면 사용자는 자신이 듣고 있는 음악을 직접 관리할 수 있습니다. 음악과 통화 환경이 항상 사용자의 요구에 가장 적합하도록 사운드를 사용자 지정할 수 있습니다.

헤드폰을 Bluetooth 장치와 처음으로 페어링

- 1 헤드폰이 완전히 충전되어 있고 전원이 꺼져 있는지 확인합니다.
- 2 전원 버튼을 2초간 길게 누르면 헤드폰이 페어링 모드로 전환되어 연결할 준비가 됩니다.

↳ 헤드폰의 LED가 흰색과 파란색으로 번갈아 가며 깜박입니다.

↳ 이제 헤드폰이 페어링 모드에 진입했으며 Bluetooth 장치(예: 휴대폰)와 페어링할 준비가 되었습니다.

- Bluetooth 장치의 Bluetooth 기능을 켭니다.
- 해당 Bluetooth 장치의 사용 설명서를 참조하여, 헤드폰을 Bluetooth 장치와 페어링합니다.

참고

- 전원을 켜 후 헤드폰이 이전에 연결된 Bluetooth 장치를 찾을 수 없으면 페어링 모드로 전환합니다(전원을 끈 후 다시 전원 버튼을 5초 동안 누릅니다).

다음 예에서는 헤드폰을 Bluetooth 장치와 페어링하는 방법을 보여줍니다.


- Bluetooth 기기의 Bluetooth 기능을 켜고 Philips TAH6509를 선택합니다.
- 지시를 받으면 헤드셋 암호 "0000"(4개의 0)을 입력합니다. Bluetooth 3.0 이상을 지원하는 휴대전화는 암호를 입력할 필요가 없습니다.



Philips TAH6509

유닛과 Bluetooth 장치를 다시 페어링합니다.

다른 Bluetooth 장치를 헤드폰과 페어링하려면 헤드폰의 전원을 끈 다음 전원 버튼을 5초 동안 누르고 일반 페어링에 따라 두 번째 장치를 검색합니다.



참고

- 헤드폰은 메모리에 최근 5개 장치를 저장합니다. 5개가 넘는 장치를 페어링하려는 경우 맨 처음 페어링한 장치가 새 장치로 교체됩니다.

4 헤드폰 사용

Bluetooth 장치에 헤드폰 연결합니다

- 1 Bluetooth 장치의 Bluetooth 기능을 켭니다.
- 2 전원 버튼 버튼을 길게 눌러 헤드폰을 켭니다.
 - ↳ 2초 후에 흰색 LED가 켜집니다
 - ↳ 헤드폰이 마지막으로 연결된 휴대전화/Bluetooth 장치에 자동으로 다시 연결됩니다

* 팁

- 헤드폰을 켜 후 Bluetooth 기기의 Bluetooth 기능을 켜면 해당 기기의 Bluetooth 메뉴로 이동해 헤드폰을 기기에 수동으로 연결해야 합니다.


☰ 참고

- 일부 Bluetooth 장치에서는 연결이 자동으로 이루어지지 않을 수 있습니다. 이 경우 장치의 Bluetooth 메뉴로 이동하여 헤드폰을 Bluetooth 장치에 수동으로 연결해야 합니다.

ANC 제어(액티브 노이즈 캔슬링)

ANC/인식 모드 버튼을 한 번 누르면 다양한 ANC 모드로 전환할 수 있습니다.

- 헤드폰을 켜면 ANC 기능이 자동으로 활성화됩니다.
- ANC 버튼을 한 번 누르면 ANC 기능이 꺼집니다.
- ANC 턴을 다시 한 번 누르면 인식 모드로 변경됩니다.



| 작업 | 버튼 | 작동 |
|--------|--------|------------------------------|
| ANC 켜짐 | ANC 버튼 | 한 번 누르기 |
| ANC 꺼짐 | ANC 버튼 | 한 번 누르기 |
| 인식 모드 | ANC 버튼 | 한 번 누르기 |
| 빠른 인식 | ANC 버튼 | ANC 버튼을 1초 동안 누르고 놓으면 종료됩니다. |

전원 켜기/끄기

| 작업 | 버튼 | 작동 |
|--------|---|-----------|
| 헤드폰 켜기 |  | 2초간 길게 누름 |
| 헤드폰 끄기 |  | 2초간 길게 누름 |

통화 및 음악 관리

음악 제어

| 작업 | 버튼 | 작동 |
|----------------|-----|-----------------------|
| 음악 재생 또는 일시 중지 | MFB | 한 번 누르기 |
| 다음 트랙 | MFB | 1초간 "+"를 위쪽으로 누릅니다 |
| 이전 트랙 | MFB | 1초 동안 "-" 아래쪽으로 누릅니다 |
| 볼륨을 조절합니다+ | MFB | 위로 한 번 눌러 "+"로 이동합니다 |
| 볼륨을 조절합니다- | MFB | 아래로 한 번 눌러 "+"로 이동합니다 |

통화 제어

| 작업 | 버튼 | 작동 |
|-------------|-----|-----------|
| 전화 받기 | MFB | 한 번 누르기 |
| 전화 끊기/통화 거부 | MFB | 1초간 길게 누름 |

3자간 통화

| 작업 | 버튼 | 작동 |
|---------------------------|-----|-----------|
| 현재 통화를 보류하고 수신 전화 받습니다 | MFB | 한 번 누르기 |
| 현재 통화를 보류하고 수신 전화를 거부합니다. | MFB | 1초간 길게 누름 |
| 2자 통화와 3자 통화 간으로 전환 | MFB | 한 번 누르기 |

음성 지원

| 작업 | 버튼 | 작동 |
|---------------------------|-----|-----------|
| 음성(Siri/Google) 어시스턴트 트리거 | MFB | 1초간 길게 누름 |
| 음성 지원 중지 | MFB | 한 번 누르기 |

| 작업 | 버튼 | 작동 |
|----------|--|---------|
| 게임 모드 |  | 두 번 누르기 |
| 다이나믹 베이스 | MFB | 두 번 누르기 |

헤드폰 LED 표시기 상태

| 헤드폰 상태 | 표시기 |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 헤드폰이 켜져 있으나 Bluetooth 장치에 연결되어 있지 않음 | 파란색 LED가 2초 동안 켜집니다 |
| 헤드폰이 페어링 준비가 되어 있음 | LED가 파란색과 흰색으로 번갈아 깜박입니다 |
| 헤드폰이 켜져 있으나 Bluetooth 장치에 연결되어 있지 않음 | 흰색 LED가 7초에 한 번씩 깜박입니다(5분 후 자동 꺼짐) |
| 충전 | 흰색 LED가 켜집니다 |
| 충전 완료 | 흰색 LED가 꺼집니다 |
| 배터리 부족 | 흰색 LED가 5초마다 느리게 깜박입니다 |
| 충전 오류 | 흰색 LED가 1초마다 빠르게 깜박입니다 |
| 전원 | 흰색 LED가 2초 동안 켜집니다 |
| 전원 끄기 | 흰색 LED가 3초 동안 켜집니다 |

5 헤드폰 재설정

페어링 또는 연결 문제가 발생하면 다음 절차에 따라 헤드폰을 공장 기본 설정으로 재설정할 수 있습니다.

- 1 Bluetooth 장치에서 Bluetooth 메뉴로 이동하여 장치 목록에서 **Philips TAH6509**를 제거합니다.
- 2 Bluetooth 장치의 Bluetooth 기능을 끕니다.
- 3 헤드폰을 켜십시오.
- 4 전원 버튼과 ANC 버튼을 동시에 3초간 길게 누르세요.
- 5 "헤드폰 사용하기 헤드폰을 Bluetooth 장치에 연결"의 단계를 따릅니다.
- 6 헤드폰을 Bluetooth 장치와 페어링하고 **Philips TAH6509**를 선택합니다.

6 기술 데이터

헤드폰

- 음악 재생 시간: (ANC 꺼짐) 70시간; (ANC 켜짐) 45시간
- 충전 시간: 2시간
- 충전식 리튬 폴리머 배터리 (600mAh)
- Bluetooth 버전: 5.3
- 호환 Bluetooth 프로필:
 - HFP(핸즈프리 프로필)
 - A2DP(고급 오디오 배포 프로필)
 - AVRCP(오디오 비디오 원격 제어 프로필)
- 주파수 범위: 2.402~2.480GHz
- 트랜스미터 출력: < 10dBm
- 작동 범위: 최대 10미터(33피트)
- 자동 전원 끄기
- 충전용 USB-C 포트
- 다이내믹 베이스
- 멀티 포인트 연결

참고

- 규격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 재생 시간의 배터리 수명은 대략적인 것이며 응용 프로그램 조건에 따라 달라질 수 있습니다.

7 고지

적합성 선언

이에 따라 TP Vision Europe B.V.는 제품이 RED 지침 2014/53/EU 및 영국 무선 장비 규정 SI 2017 No 1206의 필수 요구 사항 및 기타 관련 조항을 준수함을 선언합니다. www.philips.com/support에서 적합성 선언을 확인할 수 있습니다.

오래된 제품 및 배터리 폐기



제품은 고급 재질 및 구성품으로 설계, 제조되었으며 재활용 및 재사용될 수 있습니다.



제품에 명시된 이 기호는 제품에 유럽 지침 2012/19/EU가 적용된다는 의미입니다.




이 기호는 제품에 유럽 지침 2013/56/EU의 적용을 받아 일반 가정용 폐기물로 폐기할 수 없는 내장형 충전식 배터리가 포함되어 있습니다. 제품을 공식 수거 지점 또는 Philips 서비스 센터로 가져가 전문가가 충전식 배터리를 제거하도록 할 것을 강력히 권합니다. 전기, 전자 제품 및 충전식 배터리에 대한 별도의 지역 수거 시스템에 관해 알아보십시오. 지역 규정을 준수하고 절대로 제품 및 충전식 배터리를 일반 가정용 폐기물로 폐기하지 마십시오. 오래된 제품 및 충전식 배터리의 올바른 폐기는 환경 및 건강을 위한 부정적 결과를 막는 데 도움이 됩니다.

배터리 팩 제거

해당 국가에 전자 제품에 대한 수거/재활용 시스템이 없을 경우, 헤드폰을 폐기하기 전에 배터리를 제거하고 재활용하여 환경을 보호할 수 있습니다.

- 배터리를 제거하기 전에 헤드폰이 분리되어 있는지 확인합니다.



EMF 준수

본 제품은 전자파 노출에 관한 모든 해당 기준 및 규제를 준수합니다.

환경 정보

불필요한 포장은 모두 생략되었습니다. 시스템은 전문 회사가 분해할 경우 재활용 및 재사용될 수 있는 재질로 구성되어 있습니다. 포장재, 소모한 배터리 및 오래된 장비의 폐기에 관한 지역 규제를 준수하십시오.

준수 고지

장치는 FCC 규칙, 15장을 준수합니다. 작동은 다음 두 가지 조건을 충족해야 합니다.

1. 본 장치는 유해한 간섭을 유발하지 않습니다.
2. 본 장치는 예기치 않은 작동을 일으킬 수 있는 간섭을 포함한 어떠한 간섭도 수용할 수 있어야 합니다.

FCC 규칙

본 장비는 FCC 규칙 15장에 따라 B등급 디지털 장치의 제한 사항을 준수하도록 테스트되었습니다. 이러한 제한 사항은 상주 설치 시 유해한 간섭에 대해 합리적인 보호를 제공하도록 고안되었습니다. 본 장비는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용 및 방출하며 본 설명서에 따라 장비를 설치 및 사용하지 않으면 무선 통신 간섭이 발생할 수도 있습니다.

특정 설치를 하더라도 간섭이 발생하지 않는다고 보장해 드릴 수 없습니다. 본 장비에서 장비를 끄고 켜으로써 무선이나 텔레비전 수신에 간섭이 발생하면 사용자는 다음 방법 중 하나 이상의 방법으로 간섭을 수정해야 합니다.

- 수신 안테나의 방향 또는 위치를 다시 설정합니다
- 장비와 수신기의 간격을 넓힙니다.
- 장비를 수신기가 연결된 회로의 콘센트와 다른 콘센트에 연결합니다
- 대리점 또는 능숙한 라디오/TV 기술자에 문의하여 도움을 받습니다

FCC 방사 노출 진술:

본 장비는 제어할 수 없는 환경에 대해 규정된 FCC 방사 노출 제한을 준수합니다. 본 트랜스미터는 다른 안테나 또는 트랜스미터와 함께 위치하거나 작동되어서는 안 됩니다.

주의: 사용자는 준수 책임이 있는 당사자가 명시적으로 승인하지 않은 변경이나 수정이 수행되면 사용자가 장비를 작동할 권한이 없어질 수 있음을 주의받았습니다.

캐나다:

이 장치에는 캐나다의 혁신, 과학 및 경제 개발부의 라이선스 면제 RSS를 준수하는 라이선스 면제 송신기/수신기가 포함되어 있습니다. 작동은 다음 두 가지 조건을 충족해야 합니다. (1) 본 장치는 간섭을 유발하지 않습니다. (2) 본 장치는 예기치 않은 작동을 일으킬 수 있는 간섭을 포함한 모든 간섭을 수용해야 합니다.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

본 장비는 제어할 수 없는 환경에 대해 규정된 캐나다 방사 노출 제한을 준수합니다.

본 트랜스미터는 다른 안테나 또는 트랜스미터와 함께 위치하거나 작동되어서는 안 됩니다.

8 상표

Bluetooth

Bluetooth® 워드 마크와 로고는 Bluetooth SIG, Inc.가 소유한 등록 상표이며 MMD Hong Kong Holding Limited는 사용 허가를 받고 이러한 마크를 사용합니다. 다른 상표 및 상표명은 해당 소유자의 재산입니다.

Siri

Siri는 미국 및 기타 국가에서 등록되어 있는 Apple Inc.의 상표입니다.

Google

Google 및 Google Play는 Google LLC의 상표입니다.

9 자주 묻는 질문

Bluetooth 헤드폰이 켜지지 않습니다.

배터리 잔량이 낮습니다. 헤드폰을 충전하십시오.

Bluetooth 헤드폰을 휴대전화와 페어링할 수 없습니다.

Bluetooth 장치에서 Bluetooth 기능을 활성화하고 헤드폰을 켜기 전에 Bluetooth 장치를 켜십시오.

페어링을 재설정하는 방법.

헤드폰을 페어링 모드(흰색과 파란색 표시등이 교대로 깜박임)로 유지하고 파란색 LED 표시등이 켜질 때까지 전원 버튼을 16초 동안 길게 누릅니다.

Bluetooth 장치에서 음악은 들리나 제어할 수 없습니다(예: 재생/일시 정지/앞/뒤로 건너뛰기 등).

Bluetooth 오디오 소스가 AVRCP를 지원하는지 확인하십시오(11페이지의 '기술 데이터' 참조).

헤드폰의 볼륨 레벨이 너무 낮습니다.

일부 Bluetooth 장치는 볼륨 동기화를 통해 볼륨 수준을 헤드폰과 연결할 수 없습니다. 이 경우 적절한 볼륨 레벨을 얻으려면 Bluetooth 장치의 볼륨을 독립적으로 조정해야 합니다.

Bluetooth 장치가 헤드폰을 찾을 수 없습니다.

- 헤드폰이 이전에 페어링된 장치에 연결된 것일 수 있습니다. 연결된 장치를 끄거나 범위를 벗어나 이동하십시오.
- 페어링이 재설정되었거나 헤드폰이 이전에 또 다른 장치와 페어링된 것일 수 있습니다. 사용 설명서에 설명된 대로 헤드폰을 Bluetooth 장치와 다시 페어링하십시오. (7페이지의 '헤드폰을 다른 Bluetooth 장치와 페어링' 참조)

Bluetooth 헤드폰이 Bluetooth 스테레오 활성화된 휴대전화에 연결되어 있으나 휴대전화 스피커에서 음악만 재생됩니다.

휴대전화의 사용자 설명서를 참조하십시오. 헤드폰을 통한 음악 듣기를 선택하십시오.

오디오 품질이 불량이며 탁탁거리는 잡음이 들릴 수 있습니다.

- Bluetooth 장치가 범위를 벗어나 있습니다. 헤드폰과 Bluetooth 장치 사이의 거리를 줄이거나, 그 사이의 장애물을 제거하십시오.
- 헤드폰 충전.

정기적으로 헤드폰을 청소하세요.

- 물에 적신 깨끗한 천을 사용하여 헤드폰, 특히 사운드 도관과 마이크 구멍을 정기적으로 청소하고 땀이나 귀지와 같은 물질이 쌓이지 않도록 주의합니다.
- 땀이나 물방울이 사운드 도관, 공기 구멍 또는 마이크 구멍에 남아 있으면 일시적으로 사운드 레벨이 떨어지거나 완전히 중단될 수 있습니다. 이는 결함이 아닙니다. 물에 적신 부드러운 천을 사용하여 헤드폰을 완전히 건조시킵니다. 또는 이어버드 팁을 분리하고 사운드 도관을 아래로 돌린 다음 마른 천 등으로 헤드폰을 5회 정도 가볍게 두드려 내부에 고인 물을 제거하세요.
- 헤드폰이 완전히 건조되었는지 확인한 후에 충전하고 사용하기 바랍니다. 청소 시 일회용 알코올 패드나 기타 물질을 사용하지 마십시오.

헤드폰 충전

헤드셋을 장시간 사용하지 않으면 충전식 배터리의 충전량이 줄어들기 시작합니다. 이러한 손실을 방지하려면 최소 3개월에 한 번씩 배터리를 완전히 충전하세요.

추가 지원은 www.philips.com/support에 방문하십시오.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited. All rights reserved.

규격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

Philips 및 Philips Shield Emblem은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표이며 허가를 받고 사용합니다. 본 제품은 MMD Hong Kong Holding Limited 또는 그 계열사 중 한 곳의 책임하에 제조되어 판매되며, MMD Hong Kong Holding Limited는 본 제품과 관련한 보증인입니다. 기타 모든 회사 및 제품 이름은 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

