

PHILIPS

Sports
Hovedtelefoner

6000-serien

TAA6219



Brugervejledning

Registrer dit produkt, og få støtte på:
www.philips.com/support

Indholdet

1	Vigtige sikkerhedsinstruktioner	2
	Sikkerhed for hørelsen	2
	Generelle oplysninger	2
2	Dine solcelledrevne on-ear hovedtelefoner	4
	Hvad er der i æsken	4
	Andre enheder	4
	Oversigt over dine solcelledrevne on-ear hovedtelefoner	5
3	Kom i gang	6
	Opladning af batteriet	6
	App-download	7
	Par hovedtelefonerne med din Bluetooth-enheden for første gang	7
	Par hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enheden	7
4	Brug af hovedtelefonerne	8
	Forbind hovedtelefonerne med din Bluetooth-enheden	8
	Flerpunktsforbindelse	8
	Tænd/sluk	8
	Administrer dine opkald og musik	9
	Spiltilstand (lav latens-tilstand)	9
	Stemmeassistent	9
	Indikatorstatus	9
5	Nulstil hovedtelefonerne	11
6	Tekniske data	11
7	Varsel	12
	Overensstemmelseserklæring	12
	Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri	12
	Fjern det integrerede batteri	12
	Overensstemmelse med EMF	12
	Miljøoplysninger	13
	Meddelelse om overholdelse	13
8	Varemærker	14
9	Ofte stillede spørgsmål	14

1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Sikkerhed for hørelsen



Fare

- For at undgå høreskader bør du begrænse den tidsperiode, hvor du bruger hovedtelefonerne ved høj lydstyrke, samt indstille lydstyrken til et sikkert niveau. Jo højere lydstyrke, desto kortere er den sikre lyttetid.

Sørg for at overholde følgende retningslinjer, når du bruger hovedtelefonerne.

- Lyt med fornuftig lydstyrke i fornuftige tidsperioder.
- Pas på med at justere lydstyrken stigende op ad, mens din hørelse tilpasser sig.
- Skru ikke så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.
- Du bør være forsigtig eller midlertidigt standse brugen i potentielt farlige situationer.
- For høj lydtryk fra hovedtelefoner kan forårsage høretab.
- Det anbefales ikke at bruge hovedtelefoner, der dækker begge ører, mens man kører, og det kan være ulovligt i nogle områder.
- Af hensyn til din sikkerhed skal du undgå distraktioner fra musik eller telefonopkald, mens du er i trafik eller andre potentielt farlige miljøer.

Generelle oplysninger

For at undgå skade og funktionsfejl:



Forsigtig

- Udsæt ikke hovedtelefonerne for overdreven varme.
- Pas på ikke at tabe hovedtelefonerne.
- Hovedtelefonerne må ikke udsættes for dryp eller stænk. (Se IP-klassificeringen for det specifikke produkt)
- Hovedtelefonerne må ikke komme under vand.
- Lad ikke dine hovedtelefoner op, når stikket eller soklen er våd.
- Anvend ingen former for rengøringsmidler, som indeholder alkohol, ammoniak, benzen eller opløsningsmidler.
- Brug en ren, fugtig klud til regelmæssigt at rengøre dine hovedtelefoner - især lydkanalerne og mikrofonhullerne - og undgå ophobning af stoffer som sved eller ørevoks.
- Hvis der efterlades sved eller vanddråber i lydkanalerne, luftkanalerne eller mikrofonhullerne, vil lydniveauet midlertidigt falde eller helt forsvinde. Dette er ikke en fejlfunktion. Brug en blød, fugtig klud til grundigt at tørre hovedtelefonerne. Alternativt kan du fjerne øreprop-spidsene, vende lydkanalerne nedad og forsigtigt banke hovedtelefonerne cirka fem gange på et tørt klæde eller lignende for at fjerne eventuelt indsamlet vand indeni.
- Vær sikker på, at hovedtelefonerne er helt tørre før opladning og brug. Undgå at bruge engangsalcoholpulver eller andre stoffer til rengøring.
- Det integrerede batteri må ikke udsættes for overdreven varme, såsom solskin, ild eller lignende.
- Der er fare for eksplosion, hvis batteriet udskiftes forkert. Udskiftning må kun ske med batteri af samme eller lignende type.
- For at opnå den specifikke IP-klassificering skal dækslet til opladningsskakt være lukket.
- Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri, kan resultere i en eksplosion.
- At efterlade et batteri i et ekstremt højt temperaturområde kan resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas.
- Et batteri udsat for ekstremt lavt lufttryk kan resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas.
- Udskiftning af et batteri med en forkert type medfører stor risiko for alvorlig skade på hovedtelefonerne og batteriet (for eksempel i tilfælde af visse lithiumbatterityper).

- Hvis hovedtelefonerne ikke bruges i lang tid, vil det genopladelige batteri begynde at miste sin opladning. For at undgå dette tab, oplad venligst batteriet fuldt op mindst én gang hver tredje måned.
- For at undgå brandfare forsynes udstyret kun af en ekstern strømkilde, hvis output skal overholde PS1 (med en udgangskapacitet mindre end eller lig med 15 W).

Drifts- og opbevaringstemperaturer samt fugtighed

- Opbevar på et sted, hvor temperaturen er mellem -20 °C (-4 °F) og 55 °C (131 °F) med op til 90% relativ fugtighed.
- 0-45 °C for opladningsdriftstemperatur; 0-55 °C for afladningsdriftstemperatur.
- Batteriets levetid kan være kortere under høje eller lave temperaturforhold.

2 Dine solcelledrevne on-ear hovedtelefoner

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For at kunne bruge den hjælp Philips tilbyder, bør du registrere dit produkt på www.philips.com/support. Med disse Philips headphones kan du:

- Nyde bekvemme trådløse håndfri klare opkald
- Nyd og styr fantastisk lyd musik trådløst
- Skifte mellem opkald og musik
- Fra sollys til elektrisk lys, disse hovedtelefoner oplades, når de udsættes for lys
- Cool og behagelig on-ear pasform til løb, gang, rulleskøjteløb

Hvad er der i æsken



On-ear solcelledrevne hovedtelefoner
Philips TAA6219



Lynguide



Global Garanti





Sikkerhedsbrochure

Andre enheder

En mobiltelefon eller enhed (f.eks. bærbar, tablet, Bluetooth-adaptore, MP3-afspillere osv.), der understøtter Bluetooth og er kompatibel med hovedtelefonerne (se 'Tekniske data' på side 11).

Øversigt over dine solcelledrevne on-ear hovedtelefoner



- ① Solpanel
- ② LED-lyskildeindikator
- ③ MFB (Multifunktionsknap)
- ④ Volume + / Volume -
- ⑤ PWB (Tænd/sluk-knap)
- ⑥ Bluetooth / Opladning LED-indikator
- ⑦ USB-C opladningsslot
- ⑧ Mikrofon

3 Kom i gang


Opladning af batteriet

Bemærk

- Før du bruger dine hovedtelefoner, skal du placere dem i opladningsboksen og oplade batteriet i 2,5 timer for optimal batterikapacitet og levetid.
- Afslut dit opkald før opladning. Tilslutning af hovedtelefonerne til opladning slukker dem.
- Hvis headsettet ikke bruges i lang tid, vil det genopladelige batteri begynde at miste sin ladning. For at undgå dette tab, oplad venligst batteriet fuldt op mindst én gang hver tredje måned.

Opladning af hovedtelefoner via strømkilde

Sæt den ene ende af USB-C-kablet (kabel medfølger ikke) i Hovedtelefonerne og den anden ende i strømkilden.




LED'en lyser hvidt under opladning og slukker, når hovedtelefonerne er fuldt opladede.

Tip

- Normalt tager en fuld opladning 2,5 timer.

Opladning af hovedtelefoner med alle lyskilder

Hovedtelefonernes indbyggede solcelle kan oplades af enhver lyskilde.



Opladning af solpanelet i en time på en solrig dag kan spille musik i op til 2 timer.

Bemærk

- Hvis temperaturen er lavere end 0 °C (32 °F) eller højere end 45 °C (113 °F), kan hovedtelefonerne ikke oplades, uanset om det er via strømkilde eller solenergi.

App-download

Scan QR-koden/tryk på 'Download'-knappen eller søg efter 'Philips Headphones' i Apple App Store eller Google Play for at downloade appen.

Bliv forbundet



philips.to/headapp

Philips Headphones App giver dig kontrol over den musik, du lytter til. Du kan tilpasse lyden, så din musik- og opkaldsoplevelse altid bedst passer til dine behov.

Par hovedtelefonerne med din Bluetooth-enhed for første gang

- 1 Sørg for, at hovedtelefonerne er fuldt opladede og slukkede.
- 2 Tryk og hold PWB nede i 2 sekunder, indtil den blå og hvide LED blinker hurtigt.
 - ↳ Hovedtelefonerne forbliver i paringstilstand i 5 minutter.
- 3 Aktivér Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhed.
- 4 Par hovedtelefonerne med mobiltelefonen. For detaljeret information henvises til din brugervejledning til din mobiltelefon.

Følgende eksempel viser dig, hvordan du parres hovedtelefonerne med din Bluetooth-enhed.



- 1 Aktivér Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhed, og vælg **Philips TAA6219**.
- 2 Indtast hovedtelefonernes adgangskode "**0000**" (4 nuller) hvis du bliver bedt om det. For enheder med Bluetooth 3.0 eller højere er det ikke nødvendigt at indtaste en adgangskode.



Philips TAA6219

Par hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed

Hvis du vil parre en anden Bluetooth-enhed med Hovedtelefonerne, skal du blot sætte dem i paringstilstand, trykke på **Volume +** og **Volume -** knapperne samtidig i 4 sekunder, og derefter finde den anden enhed som ved normal parring.



4 Brug af hovedtelefonerne

Forbind hovedtelefonerne med din Bluetooth-enhed

- 1 Tænd din mobiltelefon/ Bluetooth-enhed.
- 2 Tryk på PWB-knappen og hold den nede for at tænde hovedtelefonerne.
 - ↳ Den blå LED lyser i 1 sekund
 - ↳ Hovedtelefonerne tilsluttes automatisk til den mobiltelefon eller Bluetooth-enhed, som sidst var tilsluttet. Hvis den sidste ikke er tilgængelig, går hovedtelefonerne i parringstilstand

Tip

- Hvis du tænder for mobiltelefonen eller Bluetooth-enheden eller aktiverer Bluetooth-funktionen, når du har tændt for hovedtelefonerne, skal du tilslutte hovedtelefonerne og mobiltelefonen/ Bluetooth-enheden manuelt igen.

Bemærk

- Hvis hovedtelefonerne ikke opretter forbindelse til en Bluetooth-enhed inden for 5 minutter, vil de automatisk slukke for at spare på batteriet.

Flerpunktsforbindelse

Parring

- Parring af hovedtelefonerne med 2 enheder, f.eks. mobiltelefon og bærbar pc.

Skift mellem enhed

- På ethvert tidspunkt kan du kun lytte til musik fra 1 enhed. En anden enhed vil være til telefonopkald.
- Sæt lyden på pause fra 1 enhed, og start derefter afspilning af lyd fra en anden enhed.

Bemærk

- Når du streamer lyd fra Enhed 1, afbrydes afspilningen af Enhed 1 automatisk midlertidigt, når du modtager et opkald fra Enhed 2. Og opkaldet vil automatisk blive dirigeret til hovedtelefoner.
- Hvis du afslutter opkaldet, genoptages afspilningen automatisk fra enhed 1.

Tænd/sluk

Opgave	Knap	Betjening
Tænd hovedtelefonerne	PWB	Tryk og hold 2s
Sluk for hovedtelefoner	PWB	Tryk og hold 2s

Administrere dine opkald og musik

Musikstyring

Opgave	Knap	Betjening
Afspil eller sæt musik på pause	MFB	Tryk én gang
Juster lydstyrken op	+	Tryk én gang
Juster lydstyrken ned	-	Tryk én gang
Næste nummer	+	Langt tryk
Forrige nummer	-	Langt tryk

Opkaldstyring

Opgave	Knap	Betjening
Besvar	MFB	Tryk én gang
Afvis et opkald / læg et opkald på	MFB	Tryk og hold nede i 1 sekund
Skift opkalder under et opkald	MFB	Tryk én gang


Spiltilstand (lav latens-tilstand)

Opgave	Knap	Betjening
Spiltilstand tændt	PWB	Dobbeltklik
Spiltilstand slukket	PWB	Dobbeltklik

Stemmeassistent

Opgave	Knap	Betjening
Aktiver stemmeassistent (Siri/Google)	MFB	Tryk og hold i 1 sekund
Stop stemmeassistent	MFB	Tryk én gang

Indikatorstatus



Bluetooth / Opladning
LED-indikator


Opladnings LED-indikator

Under opladning	Indikator
Batteri lavt	Blå LED blinker, indtil den slukker
Opladning	Hvid LED lyser, indtil den er fuldt opladet

Bluetooth LED-indikator

Hovedtelefonernes Indikator status

Venter på parring	Blå og hvid LED blinker skiftevis
Forbundet til en Bluetooth-enhed	Hvid LED blinker én gang



LED-lyskildeindikator


LED-lyskildeindikator

Lyskildeintensitet	Indikator
Om natten eller indendørs	Én LED blinker
Regnvejrsdag	Én LED er tændt
Nær vinduer (indendørs) på en solrig dag eller en overskyet dag	To LED'er er tændt
Solrig dag	Tre LED'er er tændt

5 Nulstil hovedtelefonerne

Hvis du støder på problemer med parring eller forbindelse, kan du følge følgende procedure for at nulstille dine hovedtelefoner til fabriksindstillingerne.

- 1 På din Bluetooth-enhed skal du gå til Bluetooth-menuen og fjerne **Philips TAA6219** fra listen over enheder.
- 2 Sluk for Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhed.
- 3 Tryk på både **volume +** og **volume -** på Hovedtelefonerne samtidig i 4 sekunder.



- 4 Følg trinnene i "**Brug dine Hovedtelefoner - Par Hovedtelefonerne med din Bluetooth-enhed for første gang**".
- 5 Par Hovedtelefonerne med din Bluetooth-enhed, vælg **Philips TAA6219**.

6 Tekniske data

- Musiktid: 80 timer
- Taletid: 60 timer
- Standby-tid: 600 timer
- Opladetid: 2,5 timer
- Genopladeligt litiumpolymerbatteri (650 mAh)
- Bluetooth-version: 5.4
- Kompatible Bluetooth-profiler:
 - HFP (håndfri profil)
 - A2DP (avanceret lydfordelingsprofil)
 - AVRCP (profil for audio/video-fjernbetjening)
- Understøttet lydkodeks: SBC, AAC
- Frekvensområde: 2,402-2,480 GHz
- Sendeeffekt: < 10 dBm
- Driftsområde: Op til 10 meter (33 fod)
- 1 AI-mikrofon
- Automatisk slukning
- Advarsel om lavt batteri: tilgængelig
- Indbygget solcelle
- Opladning af solpanel 1 times spilletid: ≈ 2 timer
 - ↳ Belysning > 100000 Lux
 - ↳ Opladningstid på en overskyet dag mellem kl. 10:00-16:00
- Aftagelige og vaskbare køleleg ørepuder

Bemærk

- Specifikationer kan ændres uden varsel.

7 Varsel

Overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer TP Vision Europe B.V., at produktet overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i RED-direktivet 2014/53/EU og UK Radio Equipment Regulations SI 2017 Nr. 1206. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.

Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri



Dit produkt er designet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet som kan genbruges og genbruges.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2012/19/EU.




Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier dækket af europæisk forordning (EU) 2023/1542, som ikke kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Informer dig selv om det lokale separate indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg de lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og batterierne sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af gamle produkter og batterier hjælper

med at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Fjern det integrerede batteri

Hvis der ikke er noget system til indsamling eller genbrug af elektroniske produkter i dit land, kan du beskytte miljøet ved at fjerne og genbruge batteriet, inden du bortskaffer hovedtelefonerne.

- Sørg for, at hovedtelefonerne er afbrudt, før du fjerner batteriet.



Overensstemmelse med EMF

Dette produkt overholder alle gældende standarder og forskrifter vedrørende eksponering for elektromagnetiske felter.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Dit system består af materialer, der kan genbruges, hvis de afmonteres af et specialfirma. Overhold de lokale bestemmelser vedrørende bortskaffelse af emballage, brugte batterier og gammelt udstyr.

Meddelelse om overholdelse

Enheden overholder del 15 i FCC-reglerne. Operationen er underlagt følgende to betingelser:

- 1. Enheden forårsager måske ikke skadelige forstyrrelser, og**
- 2. Denne enhed skal acceptere modtagne interferenser, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.**

FCC regler

Dette udstyr er blevet testet og overholder grænseværdierne for en Klasse B-digital enhed i henhold til afsnit 15 i FCC-lovgivningen. Disse grænseværdier er designet til at give passende beskyttelse mod skadelig interferens i en beboelsesinstallation. Dette udstyr generer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi og, ved forkert installation og anvendelse i forhold til instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikationsudstyr. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke vil finde sted i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelsen, hvilket kan bestemmes ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at korrigere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Genorienter eller flyt den modtagende antenne
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren
- Slut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for at få hjælp

FCC Erklæring om eksponering af stråling:

Dette udstyr overholder FCC's grænser for eksponering af stråling angivet for et ukontrolleret miljø.

Denne sender må ikke være placeret eller anvendt sammen med anden antenne eller sender.

Advarsel: Brugeren advares om, at ændringer eller ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens tilladelse til at betjene udstyret.

Canada:

Enheden indeholder licensfritagne sendere/modtagere, der er i overensstemmelse med Innovation, Science and Economic Development Canadas licensfritagne RSS(er). Operationen er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke skabe skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusiv interferens, der kan skabe uønsket drift af enheden. CAN ICES-(B)/NMB-(B)

IC Erklæring om eksponering af stråling:

Dette udstyr overholder Industry Canadas grænser for eksponering af stråling angivet for et ukontrolleret miljø. Denne sender må ikke være medlokaliseret eller i drift i forbindelse med andre antenner eller sendere.

8 Varemærker

Bluetooth

Bluetooth®-mærket og logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af MMD Hong Kong Holding Limited kræver licens. Andre varemærker og varebetegnelser tilhører deres respektive ejere.

Siri

Siri er et varemærke tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.

Google

Google og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.

9 Ofte stillede spørgsmål

Mine solcelledrevne on-ear Hovedtelefoner tænder ikke.
Batteriniveauet er lavt. Oplad hovedtelefonerne.

Jeg kan ikke parre mine solcelledrevne on-ear Hovedtelefoner med min Bluetooth-enhed.

Bluetooth er slået fra. Aktivér Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhed og tænd for Bluetooth-enheden, før du tænder for hovedtelefonerne.

Bluetooth-enheden kan ikke finde hovedtelefonerne.

- Hovedtelefonerne er måske forbundet til en tidligere parret enhed. Sluk for den tilsluttede enhed, eller flyt den udenfor rækkevidde.
- Tilslutningen er måske blevet nulstillet, eller hovedtelefonerne er tidligere blevet parret en anden enhed. Par hovedtelefonerne med Bluetooth-enheden igen, som beskrevet i brugervejledningen. (se 'Par hovedtelefonerne med din Bluetooth-enhed for første gang' på side 7).

Mine solcelledrevne on-ear Hovedtelefoner er forbundet til en mobiltelefon med Bluetooth-stereofunktion, men musikken afspilles kun på mobiltelefonens højttaler.

Tjek vejledningen til din mobiltelefon. Vælg for at lytte til musik gennem hovedtelefonerne.

Lydkvaliteten er dårlig, og knitrende støj kan høres.

- Bluetooth-enheden er udenfor rækkevidde. Gør afstanden mindre mellem dine hovedtelefoner og Bluetooth-enheden, eller fjern eventuelle hindringer mellem dem.
- Opladning af dine hovedtelefoner.

Lydkvaliteten er dårlig, når streaming fra en mobiltelefon er meget langsom, eller streaming fungerer slet ikke.

Sørg for, at din mobiltelefon ikke kun understøtter (mono) HFP, men også understøtter A2DP og er BT4.0x (eller højere) kompatibel (se 'Tekniske data' på side 11).

Jeg kan høre, men ikke styre musik på min Bluetooth-enhed (f.eks. afspil/pause/spring over/tilbage).

Sørg for, at Bluetooth-lydkilden understøtter AVRCP (se 'Tekniske data' på side 11).

Lydniveauet på hovedtelefonerne er for lavt.

Nogle Bluetooth-enheder kan ikke linke lydstyrken med hovedtelefonerne gennem volumensynkronisering. Hvis det er tilfældet, skal du justere lydstyrken på din Bluetooth-enhed uafhængigt for at opnå et passende lydstyrkeniveau.

Jeg kan ikke forbinde Hovedtelefonerne til en anden enhed, hvad gør jeg?

- Sørg for, at Bluetooth-funktionen til den forrige parrede enhed er slået fra.
- Gentag pareringsproceduren på din anden enhed (se 'Par hovedtelefonerne med din Bluetooth-enhed for første gang' på side 7).

Rengør dine hovedtelefoner regelmæssigt.

- Brug en ren, fugtig klud til regelmæssigt at rengøre dine hovedtelefoner - især lydkanalerne og mikrofonhullerne - og undgå ophobning af stoffer som sved eller ørevoks.
- Hvis der efterlades sved eller vanddråber i lydkanalerne, luftkanalerne eller mikrofonhullerne, vil lydniveauet midlertidigt falde eller helt forsvinde. Dette er ikke en fejlfunktion. Brug en blød, fugtig klud til grundigt at tørre hovedtelefonerne. Alternativt, for in-ear Hovedtelefoner fjern ørepropperne, vend lydkanalerne nedad, og bank forsigtigt Hovedtelefonerne omkring fem gange på en tør klud eller lignende for at fjerne eventuelt vand, der er samlet indeni.
- Vær sikker på, at hovedtelefonerne er helt tørre før opladning og brug. Undgå at bruge engangsalkoholpulver eller andre stoffer til rengøring.

Oplad dine hovedtelefoner regelmæssigt.

Hvis headsettet ikke bruges i lang tid, vil det genopladelige batteri begynde at miste sin ladning. For at undgå dette tab, oplad venligst batteriet fuldt op mindst én gang hver tredje måned.

For yderligere support, besøg www.philips.com/support



MMD Hong Kong Holding Limited. Alle rettigheder forbeholdes. Specifikationerne kan ændres uden varsel. Philips og Philips Shield Emblem er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og er brugt under licens. Dette produkt er blevet fremstillet af og solgt under ansvar af MMD Hong Kong Holding Limited eller en af dennes aliasser, og MMD Hong Kong Holding Limited er garant i forhold til dette produkt. Alle andre firma- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive firmaer, som de er associeret med.

