

PHILIPS

سماعة رأس
رياضية

سلسلة 6000

TAA6219



دليل المستخدم

سجل منتجك واحصل على الدعم من:

www.philips.com/support

جدول المحتويات

7	ملاحظة	12
	إعلان المطابقة	12
	التخلص من المنتج والبطاريات القديمة	12
	إخراج البطارية المدمجة	12
	الامتثال لحدود المجالات	
	الكهرومغناطيسية	12
	المعلومات البيئية	13
	إخطار الامتثال	13
8	العلامات التجارية	14
9	الأسئلة الشائعة	14

1	تعليمات مهمة للسلامة	2
	سلامة السمع	2
	معلومات عامة	2
2	سماعة الأذن العاملة بالطاقة الشمسية	
	محتويات العبوة	4
	الأجهزة الأخرى	4
	لمحة عامة عن سماعة الأذن التي تعمل بالطاقة الشمسية	4
		5
3	بدء التشغيل	6
	شحن البطارية	6
	تنزيل التطبيق	7
	إقران سماعة الرأس بجهاز Bluetooth	7
	للمرة الأولى	7
	إقران سماعة الرأس بجهاز Bluetooth آخر.	7
4	استخدام سماعة الرأس	8
	قم بتوصيل سماعة الرأس بجهاز Bluetooth الخاص بك	8
	اتصال متعدد النقاط	8
	التشغيل/إيقاف التشغيل	8
	إدارة المكالمات والموسيقى	9
	وضع اللعب (وضع زمن الاستجابة المنخفض)	9
	المساعد الصوتي	9
	حالة مؤشر LED	9
5	إعادة تعيين سماعة الرأس	11
6	البيانات الفنية	11

1 تعليمات مهمة للسلامة

سلامة السمع



خطر

- لتجنب الإضرار بالسمع، قُلِّل من الوقت الذي تستخدم فيه سماعة الرأس بمستوى صوت مرتفع واطبط مستوى الصوت على مستوى آمن. فكلما ارتفع الصوت، قصُرت مدة الاستماع الآمنة.

تأكد من اتباع الإرشادات التالية عند استخدام سماعة الرأس.

- احرص على الاستماع على مستويات صوت معقولة لفترات زمنية معقولة.
- احرص على عدم رفع مستوى الصوت باستمرار كي يناسب مستوى سمعك.
- تجنب رفع مستوى الصوت إلى درجة مرتفعة تحول دون سماع ما يحيط بك.
- ينبغي لك توخي الحذر أو التوقف مؤقتًا عن استخدام السماعة في المواقف الخطرة المحتملة.
- يمكن أن يتسبب ضغط الصوت المفرط الناتج من سماعة الأذن سماعة الرأس في فقدان حاسة السمع.
- لا يُنصح باستخدام سماعة الرأس مع تغطية كلتا الأذنين في أثناء القيادة وقد يكون غير قانوني في بعض المناطق.
- حافظًا على سلامتك، تجنب مشتتات الانتباه مثل الاستماع إلى الموسيقى أو إجراء مكالمات هاتفية في أثناء السير وسط الحركة المرورية أو في بيئات أخرى يُحتمل أن تكون خطيرة.

معلومات عامة

لتجنب حدوث أضرار أو أعطال:



- تجنب تعريض سماعة الرأس للحرارة الزائدة.
- تجنب إسقاط سماعة الرأس.
- تجنب تعريض سماعة الرأس للرياح أو قطرات الماء. (راجع تصنيف IP لمنتج معين)
- تجنب غمر سماعة الرأس في الماء.
- لا تشحن سماعة الرأس عندما يكون الموصل أو المقبس مبتلاً.
- تجنب استخدام أي مواد تنظيف تحتوي على الكحول أو الأمونيا أو البنزين أو المواد الكاشطة.
- استخدم قطعة قماش نظيفة ورطبة لتنظيف سماعة الرأس بانتظام - خاصة قنوات الصوت وفتحات الميكروفون - وتجنب تراكم المواد مثل العرق أو شمع الأذن.
- في حالة ترك أي عرق أو قطرات ماء في قنوات الصوت أو فتحات الهواء أو فتحات الميكروفون، سيخفض مستوى الصوت مؤقتًا أو ينقطع تمامًا. وهذا ليس عطلاً. استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة لتنظيف سماعة الرأس تمامًا. وبدلاً من ذلك، قم بإزالة أطراف سماعة الأذن، وأدر قنوات الصوت إلى الأسفل ثم اضغط برفق على سماعة الرأس حوالي خمس مرات على قطعة قماش جافة أو ما شابه لإزالة أي ماء متجمّع بالداخل.
- تأكد من أن سماعة الرأس جافة تمامًا قبل الشحن والاستخدام. تجنب استخدام ضمادات الكحول التي يمكن التخلص منها أو غيرها من المواد للتنظيف.
- لا ينبغي تعريض البطارية المدمجة للحرارة الزائدة مثل أشعة الشمس أو النار أو ما شابه.
- خطر الانفجار في حالة استبدال البطارية بطريقة غير صحيحة. لا تبذل البطارية إلا بوحدة ماثلة أو بنوع مكافئ.
- لتحقيق تصنيف IP المحدد ، يجب إغلاق غطاء فتحة الشحن.
- قد يؤدي التخلص من البطارية في النار أو الفرن الساخن، أو سحق البطارية أو تقطيعها ميكانيكيًا، إلى حدوث انفجار.
- قد يؤدي ترك البطارية في بيئة ذات درجة حرارة مرتفعة للغاية إلى انفجارها أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.
- قد ينتج عن تعريض البطارية لضغط هواء منخفض للغاية حدوث انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.
- قد يؤدي استبدال بطارية بنوع غير صحيح إلى إلحاق أضرار جسيمة بسماعة الرأس والبطارية (على سبيل المثال، في حالة بعض أنواع بطاريات الليثيوم).
- إذا لم يتم استخدام سماعة الرأس لفترة طويلة، فستبدأ البطارية القابلة لإعادة الشحن في فقد شحنتها. لتجنب هذا الفقد ، يرجى شحن البطارية بالكامل مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

- لتجنب خطر الحريق، لا يتم إمداد الجهاز إلا من خلال مصدر طاقة خارجي والذي يجب أن يتوافق خرج مع PS1 (بسعة خرج أقل من 15 وات).

درجات حرارة التشغيل والتخزين والرطوبة

- احرص على التخزين في مكان تتراوح درجة الحرارة فيه بين 20- درجة مئوية (-4- درجة فهرنهايت) و 55 درجة مئوية (131 درجة فهرنهايت) مع رطوبة نسبية تصل إلى 90%.
- 45-0 درجة مئوية لدرجة حرارة التشغيل المحيطة في أثناء الشحن؛
55-0 درجة مئوية لدرجة حرارة التشغيل المحيطة في أثناء التفريغ.
- يمكن أن تؤدي ظروف درجات الحرارة العالية أو المنخفضة إلى تقصير عمر البطارية.

2 سماعة الأذن العاملة بالطاقة الشمسية



دليل البدء السريع



ضمان شامل



نشرة السلامة

تهانينا لكم على شراء هذا المنتج ومرحبًا بكم في Philips! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، سجّل منتجك على www.philips.com/support.

- باستخدام سماعات الرأس من Philips ، يمكنك:
 - الاستمتاع بإجراء مكالمات لاسلكية مريحة بدون استخدام اليدين.
 - الاستمتاع بالموسيقى الرائعة والتحكم بها لاسلكيًا
 - التبديل بين المكالمات والموسيقى
 - يُعاد شحن هذه السماعات كلما تعرضت للضوء، سواء كان ضوء الشمس أو الضوء الكهربائي.
 - مريحة وملائمة للارتداء على الأذن في أثناء الجري أو المشي أو التزلج.

الأجهزة الأخرى

جهاز أو هاتف محمول (مثل الكمبيوتر المحمول أو الجهاز اللوحي أو محولات بلوتوث أو مشغلات MP3 وما إلى ذلك) يدعم تقنية البلوتوث ومتوافق مع سماعة الرأس (راجع البيانات الفنية في الصفحة 11).

محتويات العبوة



سماعة الأذن العاملة بالطاقة الشمسية من نوع

Philips TAA6219

لمحة عامة عن سماعة الأذن التي تعمل بالطاقة الشمسية




- ① لوح الطاقة الشمسية
- ② مؤشر LED لمصدر الضوء
- ③ زر الوظائف المتعددة (MFB)
- ④ Volume + (رفع مستوى الصوت)/
- ⑤ Volume - (خفض مستوى الصوت)
- ⑥ زر التشغيل (PWB)
- ⑦ مؤشر Bluetooth / LED لبيان الشحن
- ⑧ منفذ شحن من النوع Type-C
- ⑧ ميكروفون

3 بدء التشغيل

شحن السماعات باستخدام أي مصدر ضوء.

تحتوي السماعات على خلية شمسية مدمجة، ويمكن شحنها باستخدام أي مصدر من مصادر الضوء.



شحن لوح الطاقة الشمسية لمدة ساعة في يوم مشمس يمكن أن يشغل الموسيقى لمدة تصل إلى ساعتين.

ملاحظة

- عندما تكون درجة الحرارة أقل من 0 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت) أو أعلى من 45 درجة مئوية (113 درجة فهرنهايت)، فلا يمكن شحن السماعات سواء بمصدر طاقة أو بالطاقة الشمسية.


شحن البطارية

ملاحظة

- قبل استخدام سماعة الرأس، ضعها في صندوق الشحن لمدة 2.5 ساعة للحصول على أفضل سعة وأطول عمر للبطارية.
- قم بإنهاء مكالمتك قبل الشحن. سيؤدي توصيل سماعات الأذن بالشحن إلى إيقاف تشغيلها.
- إذا لم يتم استخدام سماعة الرأس لفترة طويلة، فستبدأ البطارية القابلة لإعادة الشحن في فقد شحنها. لتجنب هذا الفقد، يرجى شحن البطارية بالكامل مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

شحن سماعات الرأس بواسطة مصدر الطاقة

قم بتوصيل أحد طرفي كبل USB-C (الكبل غير مرفق) بسماعات الرأس والطرف الآخر بمصدر الطاقة.



يضيئ مؤشر LED باللون الأبيض في أثناء الشحن وينطفئ عندما يكتمل شحن سماعة الرأس.

تلميح

- عادة ما يستغرق شحن السماعة بالكامل 2.5 ساعة.

يوضح المثال التالي كيفية اقتران سماعة الرأس بجهاز Bluetooth.

1 شغّل وظيفة Bluetooth في جهاز Bluetooth، ثم حدد **Philips TAA6219**.


2 أدخل كلمة مرور سماعة الرأس "0000" (4 أصفار) إذا طلب منك ذلك. بالنسبة لأجهزة Bluetooth المزودة بتقنية Bluetooth 3.0 أو أعلى، لا يلزم إدخال كلمة مرور.



Philips TAA6219

إقران سماعة الرأس بجهاز Bluetooth آخر.

إذا كنت ترغب في إقران جهاز Bluetooth آخر بسماعة الرأس، فقم بإيقاف تشغيل سماعة الرأس، ثم اضغط على **Volume + (رفع مستوى الصوت)** و- **Volume (خفض مستوى الصوت)** لمدة 4 ثوانٍ واكتشف الجهاز الثاني وفقًا للاقتران العادي.



04" + 04"

تنزيل التطبيق

امسح رمز QR ضوئيًا/اضغط على زر "تنزيل" أو ابحث عن "Philips Headphones" في متجر تطبيقات Apple أو Google Play لتنزيل التطبيق.

اتصل



philips.to/headapp

يُمكنك تطبيق Philips Headphones من التحكم بالموسيقى التي تستمع إليها. يمكنك تخصيص الصوت بحيث تحقق دائمًا أفضل تناسب بين الموسيقى وتجربة الاتصال.

إقران سماعة الرأس بجهاز Bluetooth للمرة الأولى

1 تأكد من أن سماعة الرأس مشحونة بالكامل وفي وضع إيقاف التشغيل.

2 اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل (PWB) لمدة 2 ثانية حتى يومض مؤشر LED الأزرق والأبيض بسرعة.

← تظل سماعة الرأس في وضع الإقران لمدة 5 دقائق.

3 شغّل وظيفة Bluetooth في جهاز Bluetooth.

4 أقرن سماعة الرأس بهاتفك المحمول. للحصول على معلومات مفصلة، راجع دليل المستخدم الخاص بهاتفك المحمول.

4 استخدام سماعة الرأس

قم بتوصيل سماعة الرأس بجهاز Bluetooth الخاص بك

1 شغل الهاتف المحمول/جهاز Bluetooth.

2 اضغط مطولاً على زر التشغيل (PWB) لسماعة الرأس.

← يومض مؤشر LED الأزرق لمدة 1 ثانية

← تتم إعادة توصيل سماعة الرأس بآذر هاتف محمول/جهاز Bluetooth متصل تلقائياً. إذا لم يكن الجهاز الأخير متاحاً، فستكون سماعة الرأس في وضع الإقران.

تلميح

- إذا قمت بتشغيل الهاتف المحمول/جهاز Bluetooth أو تنشيط خاصية Bluetooth بعد تشغيل سماعة الرأس، فعليك إعادة توصيل سماعة الرأس والهاتف المحمول/جهاز Bluetooth يدوياً.

ملاحظة

- إذا تعذر على سماعة الرأس الاتصال بأي جهاز Bluetooth في غضون 5 دقائق، فسيتم إيقاف تشغيلها تلقائياً للحفاظ على عمر البطارية.

اتصال متعدد النقاط

اللاقتران

- إقتران سماعات الرأس بجهازين، على سبيل المثال الهاتف المحمول والكمبيوتر المحمول.

التبديل بين جهازين

- يمكنك الاستماع إلى الموسيقى من جهاز واحد فقط في أي وقت. والجهاز الآخر سيكون للمكالمات الهاتفية.
- أوقف الصوت مؤقتاً من أحد الأجهزة ثم ابدأ تشغيل الصوت من الجهاز الآخر.

ملاحظة

- عند تشغيل الصوت من الجهاز 1، فسيؤدي تلقي مكالمة من الجهاز 2 تلقائياً إلى إيقاف تشغيل الجهاز 1 مؤقتاً. وسيتم نقل المكالمة تلقائياً إلى سماعة الرأس.
- سيؤدي إنهاء المكالمة إلى استئناف التشغيل تلقائياً من الجهاز 1.


التشغيل/إيقاف التشغيل

المهمة	الزر	التشغيل
تشغيل سماعة الرأس	زر التشغيل (PWB)	اضغط مطولاً لمدة 2 ثانية
إيقاف تشغيل سماعة الرأس.	زر التشغيل (PWB)	اضغط مطولاً لمدة 2 ثانية

المساعد الصوتي

المهمة	الزر	التشغيل
تشغيل المساعد الصوتي (Siri/ Google)	زر الوظائف المتعددة (MFB)	اضغط مع الاستمرار لمدة 1 ثانية
إيقاف المساعد الصوتي	زر الوظائف المتعددة (MFB)	اضغط مرة واحدة

حالة مؤشر LED



مؤشر LED / Bluetooth
ليان الشحن

مؤشر LED لبيان الشحن

المؤشر	في أثناء الشحن
يومض مؤشر LED الأزرق حتى إيقاف التشغيل	البطارية منخفضة
يضيء مؤشر LED الأبيض حتى اكتمال الشحن	جارٍ الشحن

مؤشر LED لتقنية Bluetooth

المؤشر	حالة سماعة الرأس
يومض مؤشر LED باللون الأزرق والأبيض بالتناوب.	جاهزة للاقتراح
يومض مؤشر LED الأبيض مرة واحدة	التوصيل بجهاز Bluetooth

إدارة المكالمات والموسيقى

التحكم في الموسيقى


المهمة	الزر	التشغيل
تشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتًا	زر الوظائف المتعددة (MFB)	اضغط مرة واحدة
رفع مستوى الصوت.	+	اضغط مرة واحدة
خفض مستوى الصوت.	-	اضغط مرة واحدة
المقطع الصوتي التالي	+	اضغط مطولاً
المقطع الصوتي السابق	-	اضغط مطولاً

التحكم في المكالمات

المهمة	الزر	التشغيل
الرد	زر الوظائف المتعددة (MFB)	اضغط مرة واحدة
رفض / إنهاء المكالمة	زر الوظائف المتعددة (MFB)	اضغط مطولاً لمدة ثانية واحدة
تبديل المتصل في أثناء المكالمة	زر الوظائف المتعددة (MFB)	اضغط مرة واحدة

وضع اللعب (وضع زمن الاستجابة المنخفض)

المهمة	الزر	التشغيل
تشغيل وضع اللعب	زر التشغيل (PWB)	انقر نقراً مزدوجاً.
إيقاف وضع اللعب	زر التشغيل (PWB)	انقر نقراً مزدوجاً.



مؤشر LED لمصدر الضوء

مؤشر LED لمصدر الضوء



المؤشر	حدة مصدر الضوء
يومض مؤشر LED واحد	في الليل أو في الداخل
يضئ مؤشر LED واحد	يوم ممطر
يضئ 2 مؤشر LED	بالقرب من النوافذ (في الداخل) في يوم مشمس أو غائم
يضئ 3 مؤشر LED	يوم مشمس

5 إعادة تعيين سماعة الرأس

إذا واجهت أي مشكلة تتعلق بالاقتران أو الاتصال، يمكنك اتباع الإجراء التالي لإعادة ضبط المصنع لسماعة الرأس.

- 1 في جهاز Bluetooth، انتقل إلى قائمة Bluetooth وقم بإزالة Philips TAA6219 من قائمة الأجهزة.
- 2 أوقف تشغيل وظيفة Bluetooth في جهاز Bluetooth.

- 3 اضغط على **volume+** (رفع مستوى الصوت) و **volume-** (خفض مستوى الصوت) معاً لمدة 4 ثوانٍ



- 4 اتبع التعليمات الواردة في " استخدام سماعة الرأس - إقران سماعة الرأس بجهاز Bluetooth للمرة الأولى."

- 5 إقران سماعة الرأس بجهاز Bluetooth، حدد TAA6219.

6 البيانات الفنية

- وقت تشغيل الموسيقى: 80 ساعة
- مدة التحديث: 60 ساعة
- وقت الاستعداد: 600 ساعة
- وقت الشحن: 2.5 ساعة
- بطارية ليثيوم بوليمر قابلة لإعادة للشحن بقوة (650 مللي أمبير في الساعة)
- إصدار Bluetooth: 5.4
- ملفات تعريف Bluetooth المتوافقة:
 - HFP (وضع الاستخدام حر اليدين)
 - A2DP (وضع توزيع الصوت المتقدم)
 - AVRCP (وضع التحكم عن بعد الخاص بالفيديو الصوتي)
- ترميز الصوت المدعوم: AAC, SBC
- نطاق التردد: 2.480-2.402 جيجاهرتز
- طاقة جهاز الإرسال: > 10 ديسيبيل مللي واط
- نطاق التشغيل: ما يصل إلى 10 أمتار (33 قدمًا)
- 1 ميكروفون بتقنية الذكاء الاصطناعي
- إيقاف التشغيل التلقائي
- تحذير البطارية منخفضة: متاح
- خلية شمسية مدمجة
- شحن لوح الطاقة الشمسية لمدة ساعة يوفر وقت تشغيل: ≈ 2 ساعة
- ← الإضاءة < 100000 لوكس
- ← وقت الشحن في يوم غائم بين الساعة 10:00 صباحًا و 16:00 مساءً.
- وسائد أذن قابلة للإزالة والغسل تحتوي على جل تبريد.

ملاحظة

- المواصفات عُرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

7 ملاحظة

إعلان المطابقة

تعلن شركة TP Vision Europe B.V. بموجب هذه الوثيقة توافق هذا الجهاز مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الخاصة بتوجيه المفوضية الأوروبية EU/2014/53 ولوائح المعدات اللاسلكية في المملكة المتحدة SI 2017 رقم 1206. ويمكنك الاطلاع على إعلان المطابقة على الموقع الإلكتروني التالي www.philips.com/support.

التخلص من المنتج والبطاريات القديمة



تم تصميم المنتج وتصنيعه باستخدام مواد ومكونات ذات جودة عالية، يمكن إعادة تصنيعها واستخدامها مرة أخرى.



يعني هذا الرمز الموجود على المنتج أن المنتج يخضع لتوجيهات الاتحاد الأوروبي EU/2012/19.




يعني هذا الرمز أن المنتج يحتوي على بطاريات مدمجة خاضعة لتوجيهات الاتحاد الأوروبي EU/2023/1542 والتي لا يمكن التخلص منها في النفايات المنزلية العادية. احرص على التعرف على نظام التجميع المحلي المنفصل الخاص بالمنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات. احرص على اتباع القواعد المحلية ولا تتخلص مطلقاً من المنتج والبطاريات مع النفايات المنزلية العادية. حيث يساعد التخلص الصحيح من المنتجات والبطاريات القديمة على منع حدوث آثار سلبية على البيئة وصحة الإنسان.

إخراج البطارية المدمجة

إذا لم يكن هناك نظام لجمع/إعادة تدوير المنتجات الإلكترونية في بلدك، يمكنك حماية البيئة عن طريق إخراج البطارية وإعادة تدويرها قبل التخلص من سماعة الرأس.

- تأكد من فصل سماعات الرأس قبل إزالة البطارية.



الامتثال لحدود المجالات الكهرومغناطيسية

يتوافق هذا المنتج مع جميع المعايير واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بالتعرض للمجالات الكهرومغناطيسية.

المعلومات البيئية

تم التخلص من جميع مواد التغليف غير الضرورية.

يتكون نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفكيكها بمعرفة شركة متخصصة. يُرجى مراعاة اللوائح المحلية الخاصة بالتخلص من مواد التغليف والبطاريات المستهلكة والمعدات القديمة.

إخطار الامتثال

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد هيئة الاتصالات الفيدرالية. ويخضع التشغيل إلى الشرطين التاليين:

1. ألا يتسبب هذا الجهاز في تشويش ضار.
2. يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيلًا غير مرغوب فيه.

قواعد هيئة الاتصالات الفيدرالية

لقد تم اختبار هذا الجهاز وثبت أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة "ب" بموجب الفقرة 15 من قواعد هيئة الاتصالات الفيدرالية. وُضعت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة من التداخل الضار داخل المنشآت السكنية. يولد هذا الجهاز طاقة راديو ترددية ويستخدمها ومن الممكن أن يثبثها وإذا لم يتم التركيب والاستخدام وفقًا لدليل التعليمات، فقد تسبب التداخل الضار مع اتصالات الراديو.

ومع ذلك، فإن هذا ليس ضمانًا لعدم حدوث التداخل في حالة التركيب بشكل معين، فإذا تسبب هذا الجهاز في إحداث تداخل يؤثر سلبًا على استقبال الراديو أو التلفاز، يمكن التعرف عليه عند تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله، فيجب على المستخدم محاولة تصحيح هذا التداخل

باتباع إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية:

- أعد توجيه الهوائي المستقبل أو أعد تحديد موقعه.
- زد المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- صل الجهاز بأخذ متصل بدائرة مختلفة غير الدائرة المتصل بها جهاز الاستقبال.
- استشر الموزع أو فني راديو/تلفزيون متمرس للحصول على المساعدة.

بيان التعرض للإشعاع الخاص بهيئة

الاتصالات الفيدرالية:

يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع التابعة للجنة الاتصالات الفيدرالية المنصوص عليها بخصوص البيئة التي لا يمكن التحكم فيها. يجب عدم وضع جهاز الإرسال هذا أو تشغيله بالقرب من أي هوائي أو جهاز إرسال آخر.

تنبيه: على المستخدم الانتباه إلى أن التغييرات أو التعديلات التي لم يوافق عليها الطرف المسؤول عن التوافق بوضوح قد تُبطل صلاحية المستخدم في تشغيل الجهاز.

كندا:

يحتوي هذا الجهاز على جهاز (أجهزة) إرسال/استقبال معفى من الترخيص متوافق مع معايير RSS الخاصة بمؤسسة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية في كندا. ويخضع التشغيل إلى الشرطين التاليين: (1) لا ينبغي أن يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار، (2) يجب أن يقبل التداخل، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في عمل الجهاز بصورة غير مرغوب فيها. CAN ICES-(B)/NMB-(B).

بيان التعرض للإشعاع الخاص بهيئة الصناعة

الكندية

يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع الكندية المنصوص عليها بخصوص البيئات التي لا يمكن التحكم بها. يجب عدم وضع جهاز الإرسال هذا أو تشغيله بالقرب من أي هوائي أو جهاز إرسال آخر.

8 العلامات التجارية

Bluetooth

علامة Bluetooth® وشعارها هي علامات تجارية مُسجلة ومملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc، وأي استخدام لهذه العلامات من قبل شركة MMD Hong Kong Holding Limited يكون بموجب ترخيص. وتعود العلامات والأسماء التجارية الأخرى لمالكيها المعنيين.

Siri

علامة Siri هي علامات تجارية لشركة Apple Inc. مسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

Google

تعد علامات Google Play و Google علامات تجارية مملوكة لشركة Google LLC.

9 الأسئلة الشائعة

سماعة الأذن العاملة بالطاقة الشمسية لا تعمل.

مستوى البطارية منخفض. اشحن سماعة الرأس.

لا يمكنني إقران سماعة الأذن التي تعمل بالطاقة الشمسية بجهاز Bluetooth.

تقنية Bluetooth معطلة. قم بتمكين خاصية Bluetooth في جهاز Bluetooth وشغّله قبل تشغيل سماعة الرأس.

يتعذر على جهاز Bluetooth العثور على سماعة الرأس.

- قد تكون سماعة الرأس متصلة بجهاز مقترن مسبقًا. أوقف تشغيل الجهاز المتصل أو حركه خارج النطاق.
- ربما تمت إعادة تعيين الاقتران أو تم إقران سماعة الرأس مسبقًا بجهاز آخر. أقرن سماعة الرأس بجهاز Bluetooth مرة أخرى على النحو الموضح في دليل المستخدم. (راجع 'إقران سماعة الرأس بجهاز Bluetooth للمرة الأولى' في الصفحة 7).

سماعة الأذن العاملة بالطاقة الشمسية

متصلة بهاتف محمول مزود بتقنية Bluetooth استرئو، ولكن لا تعمل الموسيقى إلا على سماعة الهاتف المحمول فقط.

راجع دليل المستخدم الخاص بهاتفك المحمول. حدد للاستماع إلى الموسيقى عبر سماعة الرأس.

جودة الصوت ضعيفة ويمكن سماع صوت ضجيج.

- جهاز Bluetooth خارج النطاق. قلّل المسافة بين سماعة الرأس وجهاز Bluetooth، أو أزل العقبات بينهما.
- شحن سماعة الرأس.

تكون جودة الصوت ضعيفة عندما يكون التشغيل من الهاتف المحمول بطيئاً للغاية أو لا يعمل تشغيل الصوت على الإطلاق.

- تأكد من أن الهاتف المحمول لا يدعم وضع الاستخدام حر اليادين (التشغيل الأحادي) فقط ولكن يدعم أيضاً A2DP ويكون متوافقاً مع BT4.0x (أو أعلى) (راجع "البيانات الفنية" في الصفحة 11).

أسمع الموسيقى ولكن لا يمكنني التحكم بها على جهاز Bluetooth (مثل التشغيل/الإيقاف المؤقت/التخطي للأمام/للخلف).

- تأكد أن مصدر صوت Bluetooth يدعم AVRCP (راجع 'البيانات الفنية' في الصفحة 11).

مستوى صوت سماعة الرأس منخفض جداً.

- لا يمكن لبعض أجهزة Bluetooth ربط مستوى الصوت بسماعة الرأس من خلال مزامنة الصوت. وفي هذه الحالة، يجب عليك ضبط مستوى الصوت على جهاز Bluetooth بشكل مستقل لضبط مستوى الصوت المناسب.

لا يمكنني توصيل سماعة الرأس بجهاز آخر، ماذا يجب أن أفعل؟

- تأكد من إيقاف تشغيل وظيفة Bluetooth في الجهاز المقترن السابق.
- أعد إجراءات الاقتران على جهازك الثاني (راجع 'إقران سماعة الرأس بجهاز Bluetooth للمرة الأولى' في الصفحة 7).

نظف سماعات الرأس بانتظام.

- استخدم قطعة قماش نظيفة ورطبة لتنظيف سماعة الرأس بانتظام - خاصة قنوات الصوت وفتحات الميكروفون - وتجنب تراكم المواد مثل العرق أو شمع الأذن.
- في حالة ترك أي عرق أو قطرات ماء في قنوات الصوت أو فتحات الهواء أو فتحات الميكروفون، سينخفض مستوى الصوت مؤقتاً أو ينقطع تماماً. وهذا ليس عطلاً. استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة لتنظيف سماعة الرأس تماماً. وبدلاً من ذلك، قم بإزالة أطراف سماعة الأذن، وأدر قنوات الصوت إلى الأسفل ثم اضغط برفق على سماعة الرأس حوالي خمس مرات على قطعة قماش جافة أو ما شابه لإزالة أي ماء متجمّع بالداخل.
- تأكد من أن سماعة الرأس جافة تماماً قبل الشحن والاستخدام. تجنب استخدام ضمادات الكحول التي يمكن التخلص منها أو غيرها من المواد للتنظيف.

اشحن سماعة الرأس بانتظام.

- إذا لم يتم استخدام سماعة الرأس لفترة طويلة، فستبدأ البطارية القابلة لإعادة الشحن في فقد شحنتها. لتجنب هذا فقد، يرجى شحن البطارية بالكامل مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

للحصول على مزيد من الدعم، يرجى زيارة
visit www.philips.com/support



MMD Hong Kong Holding Limited. جميع الحقوق محفوظة. المواصفات غرضية للتغيير دون إشعار مسبق.
Philips و Philips Shield Emblem هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Koninklijke Philips N.V. ولا يُستخدمان إلا بموجب ترخيص منها. صنعت هذا المنتج شركة MMD Hong Kong Holding Limited وتبيعه على مسؤوليتها هي أو إحدى شركاتها التابعة، وهي الضامن فيما يتعلق به. قد تكون جميع أسماء الشركات والمنتجات الأخرى علامات تجارية لشركاتها المرتبطة بها.

