

PHILIPS

Bezvadu skaļrunis

1000. sērija

TAS1209



Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu:
www.philips.com/support

Saturs

1 Svarīgi	2
Drošība	2
Produkta apkope	3
2 Jūsu bezvadu skaļrunis	4
Komplektā iekļauts	4
Skaļruņa pārskats	4
3 Lietošana	5
Iebūvētā akumulatora uzlāde	5
Ieslēgšana/izslēgšana	5
4 Atskaņošana no Bluetooth ierīcēm	6
Skaļruņa savienošana ar Bluetooth ierīci	6
Bluetooth indikators	6
Atskaņošanas vadība	6
Kontroles tālruņa zvans	6
Savienošana pārī stereo režīmam	7
5 Produkta informācija	8
6 Problēmu novēršana	8
Vispārīgi	8
Bluetooth	9
7 Paziņojums	9
Atbilstība	9
Rūpes par vidi	9
FCC un IC paziņojums	10
Paziņojums par prečzīmi	11

1 Svarīgi

Drošība


Svarīgi drošības norādījumi

- Pārliecinieties, ka barošanas avota spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts ierīces aizmugurē vai apakšā.
- Skaļruni nedrīkst pakļaut pīlēšanai vai šķakšiem.
- Nenovietojiet uz skaļruņa nekādus bīstamības avotus (piem., ar šķidrumu pildītus priekšmetus, aizdegta sveces).
- Pārliecinieties, ka ap skaļruni ir pietiekami daudz brīvas vietas ventilācijai.
- Lūdzu, lietojiet skaļruni drošā veidā vidē ar temperatūru no 0°C līdz 40°C.
- Izmantojiet tikai pierīces un piederumus, ko norādījis ražotājs.

Piesardzība attiecībā uz akumulatoriem

- Ja akumulators tiek nepareizi nomainīts, pastāv sprādziena bīstamība. Nomainiet tikai ar tādu pašu vai ekvivalenta tipa akumulatoru.
- Akumulatoru (ievietoto akumulatoru komplektu vai akumulatoru) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij un tamlīdzīgi.
- Akumulatora atrašanās ekstremāli augstā vai zemā temperatūrā lietošanas, glabāšanas vai transportēšanas laikā, kā arī zems gaisa spiediens lielā augstumā var radīt drošības apdraudējumu.
- Nenomainiet akumulatoru ar nepareiza tipa akumulatoru (piemēram, dažādu tipu litija akumulatori), kas var bojāt aizsardzību.

- Atbrīvojoties no akumulatora, to sadedzinot ugunī vai karstā krāsnī, mehāniski saspiežot vai sagriežot, iespējams sprādziens.
- Atstājot akumulatoru vidē ar ekstremāli augstu temperatūru vai ekstremāli zemu gaisa spiedienu, iespējams sprādziens vai uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūde.
- Lādētāja nodrošinātajai jaudai ir jābūt robežās starp 5 vatiem, kas ir radioiekārtai vajadzīgā minimālā jauda, un 15 vatiem, kas ir radioiekārtai vajadzīgā maksimālā jauda, lai sasniegtu maksimālo uzlādes ātrumu.



Produkta apkope

- Produkta tīrīšanai izmantojiet tikai mikrošķiedras drānu.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu ierīce satur iebūvētus litija akumulatorus. Laika gaitā pašizlādes dēļ litija akumulatoru uzlādes jauda mazinās. Lai nodrošinātu ierīces akumulatora ilgmūžību, mēs iesakām uzlādēt iebūvēto litija akumulatoru līdz aptuveni 50% reizi 6 mēnešos, kad ierīce netiek lietota.



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet skaļruņa korpusu.
- Nekad neeļļojiet skaļruņa daļas.
- Novietojiet skaļruni uz līdzenas, cietas un stabilas virsmas.
- Nekad nenovietojiet skaļruni uz cita elektroaprīkojuma.
- Lietojiet skaļruni tikai telpās. Sargiet skaļruni no ūdens, mitruma un priekšmetiem, kas pildīti ar ūdeni.
- Sargiet skaļruni no tiešiem saules stariem, atklātas liesmas un karstuma.
- Ja akumulators tiek nomainīts ar nepareiza tipa akumulatoru, pastāv sprādziena risks.

2 Jūsu bezvadu skaļrunis


Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips pasaulē! Lai saņemtu pilnīgu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet savu produktu tīmekļa vietnē www.philips.com/support.

Komplektā iekļauts

Pārbaudiet un nosakiet iepakojuma saturu:

- Skaļrunis
- USB kabelis
- Īsā lietošanas pamācība / drošības lapa / garantija

Skaļruņa pārskats



- ① **—**
Regulējiet mazāku skaļumu
- ② **+**
Regulējiet lielāku skaļumu
- ③ **▶||**
Atskaņojiet vai pauzējiet audio atskaņošanu / Atbildiet uz zvanu vai noraidiet to
- ④ **Bluetooth**
Bluetooth / Stereo savienojums
- ⑤ **⏻**
Ieslēdziet vai izslēdziet skaļruni
- ⑥ **LED lampiņa**
Ieslēgšana/Izslēgšana / Bluetooth / Stereo statusa indikators
- ⑦ **Mikrofons**
- ⑧ **LED lampiņa**
Zema akumulatora uzlādes līmeņa / uzlādes indikators
- ⑨ **DC IN (LĪDZSTRĀVAS IEEJA)**
Iebūvētā akumulatora uzlāde

3 Lietošana

Vienmēr ievērojiet šajā nodaļā sniegtos norādījumus un to secību.


Iebūvētā akumulatora uzlāde

Šo skaļruni darbina iebūvēts atkārtoti uzlādējams akumulators.

Piezīme

- Pirms lietošanas pilnīgi uzlādējiet iebūvēto akumulatoru.

Savienojiet USB-C ligzdu uz skaļruņa ar kontaktligzdu (5 V = 1 A), izmantojot komplektā iekļauto USB kabeli.





- ↳ Kad notiek skaļruņa uzlāde, LED deg sarkanā krāsā.
- ↳ Kad skaļrunis ir pilnīgi uzlādēts, LED indikators izslēdzas.
- ↳ Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zem 10%, ik pēc 60 sekundēm atskan balss uzvedne.
- ↳ Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zem 2%, skaļrunis izslēdzas.

Uzmanību

- Skaļruņa bojājuma risks! Pārliecinieties, ka barošanas avota spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts skaļruņa aizmugurē vai apakšā.
- Elektrotrieciena risks! Atvienojot USB kabeli, vienmēr raujiet spraudni no ligzdas. Nekad neraujiet kabeli.
- Izmantojiet tikai USB kabeli, ko norādījis ražotājs vai kas iegādāts kopā ar šo skaļruni.

Ieslēgšana/izslēgšana

Nospiediet , lai ieslēgtu skaļruni.
↳ Jūs dzirdēsiet uzvednes signālu.

Lai izslēgtu skaļruni, nospiediet  vēlreiz.
↳ Jūs dzirdēsiet uzvednes signālu.

Piezīme

- Skaļrunis izslēdzas automātiski, ja 15 minūtes netiek saņemts audio signāls no Bluetooth.


4 Atskaņošana no Bluetooth ierīcēm

Skalrūņa savienošana ar Bluetooth ierīci

Ar šo skalrūni varat baudīt audio no Bluetooth ierīces.

Piezīme

- Pārlicinieties, ka ierīcē ir iespējot Bluetooth funkcija.
- Maksimālais attālums skalrūņa un Bluetooth ierīces savienošanai pāri ir 30 metri (99 pēdas).
- Turiet prom no jebkādam citām elektroniskām ierīcēm, kas var radīt traucējumus.






1. Nospiediet , lai ieslēgtu skalrūni. Automātiski tiks aktivizēts Bluetooth savienošanas pāri režīms, un baltā lampiņa lēni mirgos. Jūs varat arī nospiegt , lai ieslēgtu Bluetooth savienošanas pāri režīmu.
2. Iespējojiet Bluetooth un ierīces Bluetooth sarakstā atlasiet "Philips S1209" savienošanai pāri.
3. Atskaņojiet audio savā Bluetooth ierīcē, lai sāktu mūzikas straumēšanu.

Bluetooth indikators




LED indikators	Bluetooth statuss
Ātri mirgo baltā krāsā	Gatavs savienošanai pāri
Lēni mirgo baltā krāsā	Pēdējās savienotās ierīces atvienošana
Deg zilā krāsā	Savienots

Atskaņošanas vadība

Mūzikas atskaņošanas laikā




-  Nospiediet, lai pauzētu vai atsāktu atskaņošanu
-  Nospiediet divas reizes, lai atskaņotu nākamo ierakstu
-  Nospiediet trīs reizes, lai atskaņotu iepriekšējo ierakstu
-  Nospiediet uz īsu brīdi, lai samazinātu/palielinātu skaļumu par vienu līmeni
-  Nospiediet ilgstoši, lai pastāvīgi samazinātu/palielinātu skaļumu

Kontroles tālrūņa zvans

-  Nospiediet, lai atbildētu uz zvānu vai beigtu to
-  Nospiediet un turiet, lai noraidītu zvānu
-  Noregulējiet skaļumu


Savienošana pāri stereo režīmam

Divus identiskus bezvadu skaļruņus (Philips S1209) var savstarpēji savienot pāri, iegūstot stereo skaņu.

1. Nospiediet , lai ieslēgtu abus skaļruņus, un tie automātiski ieslēgs Bluetooth savienošanas pāri režīmu. Uz viena no skaļruņiem ilgstoši nospiediet , lai atvienotu no Bluetooth ierīces. Ar Bluetooth ierīci savienotais skaļrunis tiks izmantots kā primārais skaļrunis.
2. Nospiediet  divas reizes uz abiem skaļruņiem, lai aktivizētu stereo savienošanas pāri režīmu. LED indikators uz maiņām mirgo baltā un zilā krāsā. Pēc sekmīgas savienošanas atskanēs uzvednes signāls. Primārā skaļruņa LED deg zilā krāsā, bet sekundārā skaļruņa - baltā krāsā.
3. Nospiediet  uz viena no skaļruņiem, lai atskaņotu/pauzētu / regulētu skaļumu abos skaļruņos.
4. Lai izietu no stereo režīma, nospiediet  divas reizes uz viena no skaļruņiem.



Piezīme

- Lai izdzēstu savienošanas pāri informāciju, nospiediet un 3 sekundes turiet , līdz LED indikators ātri mirgo baltā krāsā.

5 Produkta informācija

Piezīme

- Produkta informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.

Vispārīga informācija

USB ports	5 V \equiv 1 A
Iebūvēts litija akumulators	1500 mAh
Izmēri (P x A x Dz)	123,5 x 79 x 46 mm
Svars (galvenā ierīce)	195 g
Apkārtējā temperatūra	0°C - 40°C

Pastiprinātājs

Izejas jauda (RMS)	5 W
Frekvenču raksturliktne	110 Hz~18 kHz
Signāla un trokšņa attiecība	>70 dB

Skaļrunis

Pretestība	4 Ω
Maksimālā ieejas jauda	5 W
Draiveris	Diametrs 40 mm
Pasīvi starotāji	1

Bluetooth

Bluetooth versija	5.3
Frekvenču diapazons	2402 - 2480 MHz
Maksimālā pārraides jauda	<10 dBm
Saderīgi Bluetooth profili	Atbalsta a2dp/avctp/avrcp/hfp
Bluetooth diapazons	atklātā zonā BT līdz 30 m, TWS līdz 10 m

6 Problēmu novēršana

Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet skaļruņa korpusu.

Lai nezaudētu garantiju, nekad nemēģiniet pats labot skaļruni. Ja, lietojot šo skaļruni, saskaraties ar problēmām, izpildiet zemāk minēto, pirms vērsties servisa centrā. Ja problēma netiek atrisināta, dodieties uz Philips tīmekļa vietni (www.philips.com/support). Sazinoties ar Philips pārliecinieties, ka skaļrunis atrodas jūsu tuvumā un jums ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Vispārīgi

Nav barošanas padeves

- Pārliecinieties, ka skaļrunis ir pilnīgi uzlādēts.
- Pārliecinieties, ka skaļruņa USB līgзда ir pareizi savienota.
- Lai taupītu enerģiju, skaļrunis automātiski izslēdzas, ja 15 minūšu laikā netiek saņemts audio signāls.

Nav skaņas

- Regulējiet skaļruņa skaļumu.
- Regulējiet savienotās ierīces skaļumu.
- Pārliecinieties, ka Bluetooth ierīce atrodas darbības diapazonā.

Skaļrunis nereaģē


- Restartējiet skaļruni.

Bluetooth

Pēc savienošanas ar Bluetooth iespējotu ierīci audio kvalitāte ir vāja

- Vāja Bluetooth uztveršana. Pārvietojiet ierīci tuvāk skaļrunim vai novērsiet jebkādas šķēršļus starp tiem.

Jūsu Bluetooth ierīcē neizdevās atrast [Philips S1209] savienošanai pāri

- Nospiediet , lai ieslēgtu Bluetooth savienošanas pāri režīmu, un mēģiniet vēlreiz.

Nevar izveidot savienojumu ar Bluetooth ierīci

- Ierīces Bluetooth funkcija nav iespējota. Skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatu, lai uzzinātu, kā iespējot funkciju.
- Skaļrunis nav savienošanas pāri režīmā.
- Skaļrunis jau ir savienots ar citu Bluetooth iespējotu ierīci. Atvienojiet un mēģiniet vēlreiz.

7 Paziņojums

Jebkādas izmaiņas vai pārveidojumi šai ierīcei, ko MMD Hong Kong Holding Limited nav skaidri apstiprinājis, var atcelt lietotāja pilnvaras lietot šo produktu.

Atbilstība



Ar šo TP Vision Europe B.V. paziņo, ka šis produkts atbilst Direktīvas 2014/53/EU būtiskajām prasībām un citiem būtiskiem noteikumiem.

Atbilstības deklarācija ir pieejama tīmekļa vietnē www.philips.com/support.

Rūpes par vidi

Nolietota produkta un akumulatora utilizācija



Produkts ir izstrādāts un izgatavots, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentus, kas ir pārstrādājami un lietojami atkārtoti.




Šis simbols uz produkta norāda, ka tas atbilst Eiropas Direktīvai 2012/19/EU.



Šis simbols norāda, ka produkts satur akumulatorus atbilstoši Eiropas Regulai (EU) 2023/1542, ko nedrīkst izmest sadzīves atkritumos.

Iepazīstieties ar vietējo elektrisko un elektronisko ierīču un akumulatoru šķirošanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet šo produktu un akumulatorus sadzīves atkritumos. Pareiza atbrīvošanās no nolietota produkta un akumulatoriem palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Iebūvētā akumulatora izņemšana.



Tikai ilustratīviem nolūkiem

FCC un IC paziņojums

FCC informācija

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai.

Lietošanā jāievēro šādi divi noteikumi:

- ① Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, un
- ② Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

Brīdinājums: Izmaiņas vai pārveidojumi, ko nav skaidri apstiprinājusi puse, kas ir atbildīga par atbilstību, var atcelt lietotāja pilnvaras lietot šo iekārtu.

Piezīme: Šī iekārta ir testēta un atzīta par atbilstošu B klases digitālās ierīces ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. Daļu.

Šie ierobežojumi ir noteikti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās zonās.

Šī iekārta rada, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā netiek uzstādīta un lietota atbilstoši norādījumiem, var radīt kaitīgus traucējumus radiosakariem. Tomēr nav garantijas, ka traucējumi netiks radīti kādas konkrētas uzstādīšanas rezultātā. Ja šī iekārta rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu, lietotājs var mēģināt novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākus no minētajiem pasākumiem:

- (1) Pagrieziet uztveršanas antenu vai novietojiet to citā vietā.
- (2) Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju.
- (3) Savienojiet iekārtu ar kontaktligzdu, kas neatrodas vienā ķēdē ar kontaktligzdu, kas savienota ar uztvērēju.
- (4) Vērsieties pēc palīdzības pie izplatītāja vai pieredzējuša radio/televīzoru tehniķa.

RF brīdinājuma paziņojums

Ierīce ir novērtēta kā atbilstoša vispārējām radiofrekvenču iedarbības prasībām. Ierīci var izmantot pārnēsājamas iedarbības apstākļos bez ierobežojumiem.

IC Kanāda: CAN ICES-(B)/NMB-(B)

Šajā ierīcē ir raidītājs (-i) / uztvērējs (-i) bez licences, kas atbilst Kanādas Jauninājumu, zinātnes un ekonomiskās attīstības RSS bez licences. Lietošanā jāievēro šādi divi noteikumi:

1. Šī ierīce nevar radīt traucējumus.
2. Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi traucējumi, tostarp traucējumi, kas var radīt ierīces nevēlamu darbību.

Avis d'Industrie Canada:

CAN ICES-(B)/NMB-(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Starojuma iedarbības paziņojums: Šis produkts atbilst Kanādas pārnēsājamo ierīču pakļaušanas radiofrekvenču iedarbībai ierobežojumiem, kas noteikti nekontrolētai videi, un ir drošs paredzētajai izmantošanai, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā. Déclaration d'exposition aux radiations: Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrlé.

Paziņojums par prečzīmi



Bluetooth® vārdiskā zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas prečzīmes, un MMD Hong Kong Holding Limited tās izmanto saskaņā ar licenci. Citas prečzīmes un tirdzniecības zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.



Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.

Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas prečzīmes, un tās tiek izmantotas saskaņā ar licenci.

Par šī produkta ražošanu un pārdošanu atbild MMD Hong Kong Holding Limited vai kāda no tā filiālēm, un MMD Hong Kong Holding Limited ir garantijas sniedzējs saistībā ar šo produktu.

TAS1209_00_UM_LV_V1.0

