

PHILIPS

Fejhallgató

4000-es sorozat

TAK4200



Felhasználói kézikönyv

Termékrejestráció és támogatás kérése:

www.philips.com/support

Tartalom

1	Fontos biztonsági utasítások	2
	Hallásvédelem	2
	Általános tudnivalók	2
2	A Bluetooth fejhallgató	4
	A doboz tartalma	4
	Egyéb eszközök	4
	A Bluetooth vezeték nélküli fejhallgató áttekintése	5
3	Kezdeti lépések	6
	Az akkumulátor töltése	6
	A fejhallgató Bluetooth-eszközökkel történő első párosítása	6
	A fejhallgató párosítása más Bluetooth-eszközzel	7
4	A fejhallgató használata	8
	A fejhallgató Bluetooth-eszközhöz való csatlakoztatása	8
	Hívások és zene kezelése	8
	Hangszisztem	9
	Fényhatás	9
	Hang megosztása	9
	A fejhallgató LED-jelzőfényének állapota	9

5	Hang testreszabása a Philips Headphones alkalmazásban	10
	Lejátszási időkorlát beállítása	11
	Hangerőkorlát beállítása	11
	Lehetővé teszi, hogy Ön a saját hangját hallja	12
6	A fejhallgató alaphelyzetbe állítása	13
7	Műszaki adatok	13
8	Nyilatkozat	14
	Megfelelőségi nyilatkozat	14
	Régi termék és akkumulátor ártalmatlanítása	14
	Az akkumulátor eltávolítása	14
	EMF-megfelelőség	14
	Környezetvédelmi tudnivalók	15
	Megfelelőségi nyilatkozat	15
9	Védjegyek	16
10	Gyakran Ismételt Kérdések	17

1 Fontos biztonsági utasítások

Hallásvédelem



Veszély!

- A halláskárosodás elkerülése érdekében korlátozza a fejhallgató nagy hangerőn történő használatával töltött időt, és állítsa a hangerőt biztonságos szintre. Minél nagyobb a hangerő, annál rövidebb a biztonságos használat időtartama.

A fejhallgató használatakor mindig tartsa be az alábbi útmutatásokat.

- Megfelelő hangerőn és indokolt ideig használja a fejhallgatót.
- Ügyeljen arra, hogy ahogy a hallása alkalmazkodik, ne állítsa folyamatosan magasabbra a hangerőt.
- Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környezetében lévő hangokat.
- Legyen elővigyázatos, és potenciálisan veszélyes helyzetekben átmenetileg szüneteltesse a fejhallgató használatát.
- A hallgatók, illetve a fejhallgató által keltett túl nagy hangnyomás halláskárosodást okozhat.
- A fejhallgató vezetés közben, mindkét fülén történő használata nem javasolt, és egyes helyeken illegális lehet.
- Biztonsága érdekében közlekedés közben vagy potenciálisan veszélyes környezetben ne hagyja, hogy a zenehallgatás vagy telefonhívás elvonja a figyelmét.

Általános tudnivalók

A termék sérülésének vagy meghibásodásának elkerülése érdekében:

Vigyázat!

- Ne tegye ki a fejhallgatót túl nagy hőhatásnak.
- Ne ejtse le a fejhallgatót.
- A fejhallgatót nem érheti csöpögő vagy fröccsenő folyadék. (Lásd az adott termék IP-védettségi besorolását)
- Ne hagyja, hogy a fejhallgató víz alá merüljön.
- Ne töltsé a fejhallgatót, ha a csatlakozó vagy aljzat nedves.
- Ne használjon alkoholt, ammóniát, benzolt vagy súroló hatású tisztítószeret.
- A fejhallgatót rendszeres időközönként tisztítsa meg egy tiszta, nedves ruhával, különös tekintettel a hangvezető csatornára és a mikrofonnyílásokra. Ne hagyja az idegen anyagokat, például izzadtságot vagy fűlszirt felhalmozódni.
- Ha a hangvezető csatornában, mikrofonnyílásokban izzadtság vagy vízcseppek gyűlnek össze, akkor a hangerő átmenetileg lecsökkenhet vagy teljesen megszűnhet. Ez nem meghibásodás. Egy puha, nedves ruhával törölje teljesen szárazra a fejhallgatót. Másik lehetőségként vegye le a fülbetétek végeit, hajtsa le a hangvezető csatornákat, majd körülbelül ötször finoman ütögesse a fejhallgatókat egy száraz ruhára vagy hasonló anyagra a bent esetlegesen felgyülemlt víz eltávolítása érdekében.
- A töltés és használat előtt győződjön meg arról, hogy a fejhallgató teljesen száraz. Ne használjon alkohollal átitatott, eldobható kendőt vagy hasonló anyagot a tisztításhoz.
- Ne tegye ki a beépített akkumulátort túl nagy hőhatásnak, például napsugárzás, tűz stb. hatásának.
- Az akkumulátor nem megfelelő cseréje robbanásveszéllyel járhat. Csak az eredetivel megegyező vagy azzal ekvivalens típust használjon.
- A megadott IP-védettségi fokozat eléréséhez a töltőnyílás fedelét le kell zárni.
- Az akkumulátor tűzbe vagy forró sütőbe helyezése, mechanikai összezúzása vagy felvágása robbanást okozhat.
- Az akkumulátor rendkívül magas környezeti hőmérsékletnek való kitétele robbanást, illetve gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását idézheti elő.

- Az akkumulátor rendkívül alacsony légnyomásnak kitéve robbanást, illetve gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.
- Egy akkumulátor nem megfelelő típusal történő helyettesítése a fülhallgató és az akkumulátor súlyos károsodásához vezethet (például bizonyos típusú lítium-ion akkumulátorok esetében).
- Ha a fülhallgatót hosszabb időn keresztül nem használja, akkor az akkumulátor veszteni kezd a töltéséből. Ennek elkerülése érdekében legalább háromhavonta teljesen töltsse fel az akkumulátort.
- A tűzveszély elkerülése érdekében a berendezés kizárólag külső tápellátást használjon, amelynek kimenetének teljesítenie kell a PS1 (legfeljebb 15 W kimeneti teljesítmény) szabvány előírásait.

Működési és tárolási hőmérséklet, illetve páratartalom

- A terméket -20 °C és 50 °C közötti hőmérsékletű, legfeljebb 90% relatív páratartalmú helyen szabad tárolni.
- A terméket 0 °C és 45 °C közötti hőmérsékletű, legfeljebb 90% relatív páratartalmú környezetben szabad működtetni.
- Magas vagy alacsony hőmérsékletű környezetben előfordulhat, hogy az akkumulátor élettartama lerövidül.

2 A Bluetooth fejhallgató

Gratulálunk a vásárlásához, és üdvözljük a Philips vásárlói között! A Philips által nyújtott támogatás teljes körű igénybe vételéhez regisztrálja termékét a www.philips.com/support oldalon. Ez a Philips fejhallgató a következőket nyújtja:

- Vezeték nélkül folytathat kihangosított hívásokat
- Vezeték nélkül hallgathat zenét és vezérelheti a lejátszást
- Átválthat a hívások és a zene között



Üzembe helyezési útmutató



Nemzetközi jótállási jegy



Biztonsági útmutató

A doboz tartalma



Vezeték nélküli, fülre helyezhető
gyermek fejhallgató
Philips TAK4200




Type-C töltőkábel (csak töltéshez)

Egyéb eszközök

Olyan mobiltelefon vagy mobileszköz (pl. notebook, táblagép, Bluetooth-adapter, MP3-lejátszó stb.), amely támogatja a Bluetooth szabványt, és kompatibilis a fejhallgatóval (lásd: „Műszaki adatok”, 13. oldal).

A Bluetooth vezeték nélküli fejhallgató áttekintése



- ① Hangerő fel / Következő műsorszám
- ② Hangerő le / Előző műsorszám
- ③ Lejátszás/Szünet
- ④ Type-C töltőcsatlakozó
- ⑤ LED-jelzőfény
- ⑥ Mikrofon
- ⑦ MFB (Többfunkciós gomb)
- ⑧ Be-/kikapcsolás
- ⑨ RGB LED-jelzőfény gyermekek számára

3 Kezdeti lépések


Az akkumulátor töltése

Megjegyzés

- Az akkumulátor optimális kapacitásának és élettartamának elérése érdekében az első használatba vétel előtt 2 órán keresztül töltsse a fejhallgatót.
- A termék károsodásának megelőzése érdekében kizárólag az eredeti USB töltőkábelt használja.
- A töltés előtt fejezze be a hívást. Töltőre csatlakoztatáskor a fejhallgató kikapcsol.
- Ha a fülhallgatót hosszabb időn keresztül nem használja, akkor az akkumulátor veszteni kezd a töltéséből. Ennek elkerülése érdekében legalább háromhavonta teljesen töltsse fel az akkumulátort.

Illessze az USB-C-kábel egyik végét a fejhallgatóba, a másik végét pedig a tápfeszültségforráshoz.

↳ Töltés közben a LED fehéren világít, majd a fejhallgató teljes feltöltését követően kialszik.



Tipp

- A teljes feltöltés normál esetben 2 órát vesz igénybe.

A fejhallgató Bluetooth-eszközökkel történő első párosítása

- 1 Győződjön meg arról, hogy a fejhallgató teljesen fel van töltve és ki van kapcsolva.
- 2 A be-/kikapcsoló gombot megnyomva és 2 másodpercig nyomva a fejhallgató párosítási módba lép, és csatlakozásra kész állapotra vált.
 - ↳ A fejhallgatón található LED fehér és kék színnel felváltva villog.
 - ↳ A fejhallgató ekkor párosítási módban van, és készen áll a Bluetooth-eszközzel (pl. mobiltelefon) történő párosításra.
- 3 Kapcsolja be a Bluetooth-eszközén a Bluetooth funkciót.
- 4 Párosítsa a fejhallgatót Bluetooth-eszközével. Lásd a Bluetooth-eszköz felhasználói útmutatóját.

Megjegyzés

- Ha a fejhallgató a bekapcsolást követően egyik előzőleg csatlakoztatott Bluetooth-eszközt sem találja, állítsa párosítási módba (nyomja meg és 5 másodpercen keresztül tartsa nyomva a MFB gombot).

Az alábbi példa a fejhallgató Bluetooth-eszközrel való párosításának módját mutatja be.

- 1 Kapcsolja be a Bluetooth funkciót Bluetooth-eszközén, majd válassza ki a **Philips TAK4200** eszközt.



- 2 Kérés esetén adja meg a fejhallgató jelszavát: „0000” (4 db nulla). A Bluetooth 3.0 vagy újabb szabvánnyal kompatibilis eszközök esetében nincs szükség jelszó megadására.



Philips TAK4200

A fejhallgató párosítása más Bluetooth-eszkővel

Ha másik Bluetooth-eszközt kíván a fejhallgatóval párosítani, kapcsolja be a fejhallgatót, a nyomja meg és 5 másodpercen keresztül tartsa nyomva az MFB gombot majd a normál párosításnak megfelelően keresse meg a második eszközt.



Megjegyzés

- A fejhallgató 4 eszköz adatait képes a memóriájában tárolni. Ha több mint 4 eszközt próbál párosítani, akkor a hallgató a legkorábban párosított eszközt írja felül az újjal.

4 A fejhallgató használata

A fejhallgató Bluetooth-eszközhöz való csatlakoztatása

- 1 Kapcsolja be mobiltelefonját/Bluetooth-eszközét.
- 2 A be-/kikapcsoló gombot hosszan megnyomva kapcsolja be a fejhallgatót.
 - ↳ A kék LED 1 másodpercig világít
 - ↳ A fejhallgató automatikusan az utoljára csatlakoztatott mobiltelefonhoz/Bluetooth-eszközhöz csatlakozik. Ha az utoljára csatlakoztatott eszköz nem érhető el, akkor a fejhallgató párosítás módba lép

Tipp



- Ha a mobiltelefont/Bluetooth-eszközt a fejhallgató bekapcsolása után kapcsolja be vagy azt követően aktiválja a Bluetooth-funkciót, akkor kézzel kell a fejhallgatót a mobiltelefonnal/Bluetooth-eszközzel újracsatlakoztatnia.

Megjegyzés

- Ha a fejhallgató 5 percen belül semmilyen Bluetooth-eszközhöz nem tud csatlakozni, akkor az akkumulátor kímélése érdekében automatikusan kikapcsol.

Hívások és zene kezelése


Be/ki

Feladat	Gomb	Művelet
A fejhallgató bekapcsolása		Nyomja meg és 2 másodpercen keresztül tartsa nyomva
A fejhallgató kikapcsolása		Nyomja meg és 2 másodpercen keresztül tartsa nyomva ↳ A kék LED 1 másodpercig világít

Zenelejátszás vezérlése

Feladat	Gomb	Művelet
Zene lejátszása vagy szüneteltetése		Egyszer nyomja meg
Hangerő növelése	+	Egyszer nyomja meg
Hangerő csökkentése	-	Egyszer nyomja meg
Előző műsorszám	+	Hosszan megnyomva
Következő műsorszám	-	Hosszan megnyomva

Hívásvezérlés

Feladat	Gomb	Művelet
Hívás fogadása/befejezése		Egyszer nyomja meg
Hívás elutasítása		Hosszan megnyomva
Hívó fél váltása hívás közben		Egyszer nyomja meg

Hangasszisztens

Feladat	Gomb	Művelet
Hangasszisztens (Siri/Google) indítása	MFB	Nyomja meg kétszer
Hangasszisztens leállítása	MFB	Egyszer nyomja meg

Fényhatás

Feladat	Gomb	Művelet
Fényhatás indítása	▶	Hosszan megnyomva
Fényhatás leállítása	▶	Az indítást követően 5 másodperc múlva hosszan nyomja meg ismét
Fényhatás váltása	▶	Az indítást követően 5 másodpercen belül hosszan nyomja meg ismét

Megjegyzés

1. A fényhatást a Philips Headphones alkalmazásból is válthatja 8 nagyszerű fényhatás közül választhat.
2. Az indítást követően 5 másodpercen belül hosszan nyomja meg a **lejátszás/szünet** gombot a fényhatás váltásához. Ügyeljen arra, hogy 5 másodpercen belül váltson a következő hatásra. 5 másodpercen túl az indítástól előlről kell kezdenie a műveletet.

Hang megosztása

Feladat	Gomb	Művelet
Hangmegosztás engedélyezése	MFB	1 másodpercen belül négyszer nyomja meg
Hangmegosztás letiltása	MFB	1 másodpercen belül négyszer nyomja meg

A fejhallgató LED-jelzőfényének állapota

A fejhallgató állapota	Jelzőfény
A fejhallgató egy Bluetooth-eszközhöz csatlakozik	A LED 5 másodpercenként kéken felvillan
A fejhallgató párosításra kész	A LED felváltva kék és fehér színnel villog
A fejhallgató be van kapcsolva, de nem csatlakozik Bluetooth-eszközhöz	A LED 7 másodpercenként fehéren felvillan
Alacsony akkumulátorszint	A LED 5 másodpercenként fehéren felvillan

5 Hang testreszabása a Philips Headphones alkalmazás- ban

Az alkalmazás letöltéséhez olvassa be a QR-kódot/nyomja meg a „Letöltés” gombot, vagy keresse meg a „Philips Headphones” alkalmazást az Apple App Store vagy a Google Play áruházban.


Csatlakoztatás



philips.to/headapp


A Philips Headphones alkalmazással Ön vezérelheti a hallgatott zenéket. Testreszabhatja a hangbeállításokat, így a zenehallgatás és a hívás minőségét is igényeikhez igazíthatja.

Győződjön meg arról, hogy eszköze csatlakozik a fejhallgatóhoz.




Lejátszási időkorlát beállítása

Kattintson az alkalmazás alsó menüjében található „Beállítások” lehetőségre, majd a „Lejátszási időkorlát” elemre kattintva 30 perc, 1 óra vagy 2 óra lejátszási időt állíthat be.



Hangerőkorlát beállítása

Az alkalmazás „Beállítások” menüjében az „Utazás mód” alapértelmezett beállítása KI, a maximális hangerőkorlát pedig 75 dB. Az „Utazás mód” BE beállítása esetén a maximális hangerőkorlát 85 dB.




- ↳ A „Lejátszási időkorlát” hangüzenet lesz hallható, és a készülék a korlát elérésekor szünetelteti zenelejátszást. Ezzel egy időben a fejhallgató kikapcsol.
- ↳ Ha folytatni kívánja a csatlakoztatott eszköztől történő lejátszást, akkor 5 percet várni kell a fejhallgató ismételt bekapcsolása előtt. Ha az 5 perc várakozási idő NEM telt le, a „Lejátszási időkorlát” hangüzenet lesz hallható.

Lehetővé teszi, hogy Ön a saját hangját hallja

Az alkalmazás „**Beállítások**” menüjében kapcsolja BE a „**Mellékhang**” opciót, ekkor olvasáskor hallhatja a saját hangját.

Settings



Home



Explore



Support



Settings

6 A fejhallgató alaphelyzetbe állítása

Ha a párosítás vagy csatlakozás során bármilyen problémát tapasztal, az alábbi utasításokat követve visszaállíthatja a fejhallgató gyári alapbeállításait.

- 1 Bluetooth-eszközén nyissa meg a Bluetooth menüt, és távolítsa el a **Philips TAK4200** eszközt a listából.
- 2 Kapcsolja ki a Bluetooth-funkciót Bluetooth-eszközén.
- 3 Kapcsolja be a fejhallgatót.
- 4 Egyszerre nyomja meg és 4 másodpercig tartsa nyomva a Hangerő - és Hangerő + gombokat.
- 5 Kövesse „A fejhallgató használata – A fejhallgató Bluetooth-eszközhöz való csatlakoztatása” című fejezetben leírtakat.
- 6 Párosítsa a fejhallgatókat Bluetooth-eszközével, válassza a **Philips TAK4200** eszközt.

7 Műszaki adatok

- Lejátszási idő: 45 óra
- Beszélgetési idő: 19 óra
- Készenléti idő: 180 nap
- Töltési idő: 2 óra
- Lítium-polimer akkumulátor (300 mAh)
- Bluetooth-verzió: 5.4
- Kompatibilis Bluetooth-profilok:
 - HFP (Hands-Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Támogatott hangkodekek: SBC
- Frekvenciatartomány: 2,402–2,480 GHz
- Adóteljesítmény: < 10 dBm
- Működési hatótávolság: Legfeljebb 10 méter
- Automatikus kikapcsolás
- USB-C töltőcsatlakozó
- Alacsony akkumulátortöltöttségre vonatkozó figyelmeztetés: elérhető
- Hang megosztása



Megjegyzés

- A műszaki adatok bejelentés nélkül változhatnak.

8 Nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat

Az TP Vision Europe B.V. ezennel kijelenti, hogy a termék teljesíti a 2014/53/EU vonatkozó RED irányelv, valamint az UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. pontjának szükséges követelményeit. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.philips.com/support oldalon található.

Régi termék és akkumulátor ártalmatlanítása



Termékét kiváló minőségű, újrahasznosítható, illetve újból felhasználható anyagok és alkatrészek felhasználásával terveztük és készítettük.



Ez a terméken elhelyezett szimbólum azt jelenti, hogy a termékre a 2012/19/EU európai uniós irányelv vonatkozik.




Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék akkumulátort tartalmaz, amelyre a 2023/1542 (EU) irányelv vonatkozik, ezért nem szabad azt a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Tájékoztadjon elektromos és elektronikus termékek, valamint akkumulátorok begyűjtését végző, helyi szelektív hulladékgyűjtő szolgáltatással kapcsolatban. Tartsa be a helyi szabályokat, és soha ne ártalmatlanítsa a terméket, illetve akkumulátort a normál háztartási hulladékkal együtt. A régi

termékek és akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása segít a környezetre és emberi egészségre gyakorolt káros következmények megelőzésében.

Az akkumulátor eltávolítása

Amennyiben országában nem működik hulladékgyűjtési/újrahasznosítási rendszer, az akkumulátor eltávolításával és újrahasznosításával, majd a fejhallgató ártalmatlanításával gondoskodhat környezete védelméről.

- Az akkumulátor eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a fejhallgató semmihez sem csatlakozik.



EMF-megfelelőség

Ez a termék az összes, elektromágneses mezőknek való kitettségre vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.

Környezetvédelmi tudnivalók

Minden nélkülözhető csomagolást mellőztünk. A termék olyan anyagokat is tartalmaz, amelyek újrahasznosításához és újbóli felhasználásához a terméket egy erre specializálódott vállalatnak kell szétszerelnie. Kérjük, tartsa be a csomagolóanyagok, használt elemek/akkumulátorok és régi berendezések ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásokat.

Megfelelőségi nyilatkozat

A készülék teljesíti az FCC-szabályzat 15. részében leírt követelményeket. A megfelelő működésnek az alábbi két feltétele van:

1. Az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
2. Az eszköznek el kell viselnie a más eszközök által keltett interferenciát, beleértve azt is, amely nemkívánatos működést eredményezhet.

FCC-szabályzat

A berendezés a tesztelés során megfelelt az FCC szabályzat 15. része értelmében a B. osztályú digitális eszközök korlátozásainak. Ezeket a korlátozásokat arra tervezték, hogy észszerű védelmet nyújtsanak a lakossági létesítményekben előforduló káros interferenciák ellen. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használ és képes sugározni. Amennyiben a berendezést nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, az káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációs rendszerekben. Mindamelllett nem garantálható, hogy egy adott telepítés esetén az interferencia nem fog létrejönni. Amennyiben az eszköz káros

interferenciát okoz a rádió- és televízióvetelben (amit a berendezés ki- és bekapcsolásával tud megállapítani), a felhasználó az alábbi intézkedésekkel kísérheti meg az interferencia elhárítását:

- Állítsa vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje meg a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot.
- A berendezést a vevőkészülékétől különböző áramkörhöz kapcsolódó hálózati aljzathoz csatlakoztassa.
- Kérjen segítséget értékesítőinktől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőtől.

FCC rádiófrekvenciás sugárzásterhelési nyilatkozat:

Ez a berendezés megfelel az FCC nem szabályozott környezetre vonatkozóan előírt, besugárzási kitettségre vonatkozó határértékeinek.

Az adót nem szabad más antennával vagy adóval egy helyen elhelyezni vagy azzal együtt működtetni.

Vigyázat: Felhívjuk a felhasználó figyelmét, hogy a megfelelőségért felelős fél kifejezett jóváhagyása nélküli változtatások vagy módosítások érvénytelenítik a felhasználó berendezés használatára vonatkozó jogosultságát.

Kanada:

Az eszköz olyan, engedélyek alól mentesülő adó(ka)t / vevő(ke)t tartalmaz, amelyek a Kanadai Tudományos és Gazdasági Fejlesztési Hivatal (Innovation, Science and Economic Development Canada) rádióhullámú szabványa alapján megfelelnek az engedélymentességhez szükséges előírásoknak. A megfelelő működésnek az alábbi két feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) a készüléknek el kell viselnie minden interferenciát, ideértve az olyan interferenciákat is, amelyek az eszköz nem kívánatos működését okozzák.
CAN ICES-(B)/NMB-(B)

IC rádiófrekvenciás sugárzásterhelési nyilatkozat:

Ez a berendezés megfelel Kanada nem szabályozott környezetre vonatkozóan előírt, besugárzási kitétségre vonatkozó határértékeinek.

Az adót nem szabad más antennával vagy adóval egy helyen elhelyezni vagy azzal együtt működtetni.

9 Védjegyek

Bluetooth

A Bluetooth® védjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és a védjegyek MMD Hong Kong Holding Limited általi mindenfajta használata licenc alapján történik. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek tulajdonjoga a megfelelő tulajdonosokat illeti meg.

Siri

A Siri az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.

Google

A Google és a Google Play a Google LLC védjegyei.

10 Gyakran Ismételt Kérdések

A Bluetooth-fejhallgató nem kapcsol be.

Az akkumulátor töltöttsége alacsony. Töltse fel a fejhallgatót.

Nem tudom a Bluetooth-fejhallgatómat a Bluetooth-eszközzel párosítani.

A Bluetooth funkció ki van kapcsolva. Kapcsolja be a Bluetooth-funkciót Bluetooth-eszközén, majd a fejhallgató bekapcsolása előtt kapcsolja be a Bluetooth-eszközt.

A párosítás törlése.

Hagyja a fejhallgatót párosítási módban (a fehér és kék jelzőfény felváltva villog), nyomja meg egyszerre és tartsa nyomva a „Hangerő +” és „Hangerő -” gombokat négy másodpercnél hosszabb ideig, amíg a kék LED folyamatosan nem kezd villogítani.

Hallom a zenét, de nem tudom Bluetooth-eszközömmön a lejátszást vezérelni (például lejátszás/szünet/előreugrás/visszaugrás).

Ellenőrizze, hogy a Bluetooth hangforrás támogatja-e az AVRCP profilt (lásd: „Műszaki adatok”, 13. oldal).

A fejhallgató hangereje túl alacsony.

Egyes Bluetooth-eszközök nem tudják a hangerőszintet a hangerőszinkronizáláson keresztül a fejhallgatóéval összekapcsolni. Ilyen esetben a megfelelő hangerőszint eléréséhez külön kell a hangerőt Bluetooth-eszközén beállítani. Gyermekek fejhallgató esetén amennyiben nem hall tisztán, annak oka a hangerőkorlát (75 dB alatt) lehet. Ellenőrizze a Hangerőkorlát beállítást a hangerő beállításához.

A Bluetooth-eszköz nem találja a fejhallgatót.

- Lehet, hogy a fejhallgató egy korábban párosított eszközhöz kapcsolódik. Kapcsolja ki a csatlakoztatott eszközt, vagy vigye hatókörön kívülre.
- Lehet, hogy a párosítást törölték vagy a fejhallgatót előzőleg egy másik eszközhöz párosították. Párosítsa újra a Bluetooth-eszközt a használati útmutatóban leírt módon. (lásd: „A fejhallgató Bluetooth-eszközökkel történő első párosítása” a(z) 6. oldalon).

Bluetooth-fejhallgatóm egy Bluetooth-kompatibilis, sztereó zenelejátszásra alkalmas mobiltelefonhoz kapcsolódik, de a zene csak a mobiltelefon hangszórójából szól.

Olvassa el a mobiltelefon felhasználói útmutatóját. Válassza a fejhallgatón keresztül történő zenelejátszást.

Rossz hangminőség, recsegő zaj hallható.

- A Bluetooth-eszköz hatótávolságon kívül van. Csökkentse a fejhallgató és a Bluetooth-eszköz közötti távolságot, vagy távolítsa el a közöttük lévő akadályokat.
- Töltse fel a fejhallgatót.

Rendszeres időközönként tisztítsa a fejhallgatót.

- A fejhallgatót rendszeres időközönként tisztítsa meg egy tiszta, nedves ruhával, különös tekintettel a hangvezető csatornákra és a mikrofonnyílásokra. Ne hagyja az idegen anyagokat, például izzadtságot vagy fülzsírt felhalmozódni.
- Ha a hangvezető csatornában, mikrofonnyílásokban izzadtság vagy vízcseppek gyűlnek össze, akkor a hangerő átmenetileg lecsökkenhet vagy teljesen megszűnhet. Ez nem meghibásodás. Egy puha, nedves ruhával törölje teljesen szárazra a fejhallgatót. Másik lehetőségként vegye le a fülbetétek végeit, hajtsa le a hangvezető csatornákat, majd körülbelül ötször finoman ütögesse a fejhallgatókat egy száraz ruhára vagy hasonló anyagra a bent esetlegesen felgyülemlt víz eltávolítása érdekében.
- A töltés és használat előtt győződjön meg arról, hogy a fejhallgató teljesen száraz. Ne használjon alkohollal átitatott, eldobható kendőt vagy hasonló anyagot a tisztításhoz.

Rendszeres időközönként töltsse fel a fejhallgatót.

Ha a fejhallgatót hosszabb időn keresztül nem használja, akkor az akkumulátor veszteni kezd a töltéséből. Ennek elkerülése érdekében legalább háromhavonta teljesen töltsse fel az akkumulátort.

További támogatásért látogasson a www.philips.com/support oldalra.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Minden jog fenntartva. A műszaki adatok bejelentés nélkül változhatnak.

A Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegyei, és licenc alapján kerültek felhasználásra. A termék gyártásáért és értékesítéséért az MMD Hong Kong Holding Limited vagy valamelyik fiókvállalata felelős, a termékhez kapcsolódó jótállást az MMD Hong Kong Holding Limited biztosítja. Minden egyéb vállalat- és terméknév a hozzájuk kapcsolódó vállalatok védjegyei.

