

PHILIPS

Hodetelefoner

2000-serien

TAQ2000



Bruksanvisning

Registrer produktet og få støtte på

www.philips.com/support

Innhold

1	Viktige sikkerhetsinstruksjoner	2	8	Varemerker	15
	Hørselssikkerhet	2			
	Generell informasjon	2	9	Vanlige spørsmål	16
2	Dine åpne True Wireless-hodetelefoner	4			
	Hva er i esken	4			
	Andre enheter	4			
	Oversikt over dine åpne True Wireless-hodetelefoner	5			
3	Kom i gang	6			
	Lade batteriet	6			
	Slik bruker man dem	7			
	Laste ned appen	7			
	Par de trådløse hodetelefonene med Bluetooth-enheten din for første gang	7			
	Par de trådløse hodetelefonene med en annen Bluetooth-enheten	8			
4	Bruke de trådløse hodetelefonene	10			
	Koble de trådløse hodetelefonene til Bluetooth-enheten	10			
	Strøm av/på	10			
	Håndter anrop og musikk	11			
	Stemme Assistent	11			
	Status for etuiets LED-indikator	11			
	Spillmodus (modus med lav latens)	11			
5	Tilbakestille de trådløse hodetelefonene	12			
6	Tekniske data	12			
7	Merknad	13			
	Samsvarserklæring	13			
	Avhending av gammelt produkt og batteri	13			
	Ta ut det innebygde batteriet	13			
	Samsvar med EMF	14			
	Miljøinformasjon	14			
	Samsvarsmerknad	14			

1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Hørselssikkerhet



Fare

- For å unngå hørselsskade bør du begrense tiden du bruker med trådløse hodetelefoner på høyt volum og stille inn volumet til et trygt nivå. Jo høyere volum, desto kortere er trygg lyttetid.

Husk følgende retningslinjer når du bruker trådløse hodetelefoner.

- Lytt med rimelig lydvolument i rimelige tidsperioder.
- Vær forsiktig så du ikke hele tiden justerer volumet høyere etter hvert som hørselen tilpasser seg.
- Ikke skru volumet så høyt at du ikke kan høre hva som er rundt deg.
- Du bør være forsiktig eller midlertidig slutte å bruke dem i potensielt farlige situasjoner.
- Overdrevent lydtrykk fra trådløse hodetelefoner kan forårsake hørselstap.
- Bruk av hodetelefoner med begge ører tildekket under kjøring er ikke anbefalt og kan være ulovlig noen steder.
- For sikkerhets skyld bør du unngå å bli distraheret av musikk eller telefonsamtaler i trafikken eller andre potensielt farlige omgivelser.

Generell informasjon

Slik unngår du skade eller feil:

Forsiktighet

- Ikke utsett de trådløse hodetelefonene for høy varme.
- Ikke slipp de trådløse hodetelefonene ned.
- De trådløse hodetelefonene skal ikke utsettes for væskedrypp eller -sprut. (Se IP-klassifisering for det spesifikke produktet)
- Ikke la de trådløse hodetelefonene senkes i vann.
- Ikke lad de trådløse hodetelefonene når ledningen eller kontakten er våt.
- Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol, salmiakk, benzen eller slipemidler.
- Bruk en ren, fuktig klut til å rengjøre de trådløse hodetelefonene – spesielt lydkanalene og mikrofonhullene – regelmessig, og unngå opphopning av stoffer som svette eller ørevoks.
- Hvis svette eller vandråper blir igjen i lydkanalene, luftehullene eller mikrofonhullene, vil lydnivået midlertidig synke eller kuttes helt. Dette er ikke en funksjonsfeil. Bruk en myk, fuktig klut for å tørke de trådløse hodetelefonene grundig. Alternativt kan du fjerne de trådløse hodetelefonene, snu lydkanalene nedover og bank hodetelefonene forsiktig omtrent fem ganger på en tørr klut eller lignende for å fjerne vann som har samlet seg inni.
- Pass på at de trådløse hodetelefonene er helt tørre før du lader og bruker dem. Unngå å bruke engangspads med alkohol eller andre stoffer til rengjøring.
- Det integrerte batteriet må ikke utsettes for høy varme, som solskinn, brann eller lignende.
- Det er fare for eksplosjon hvis batteriet skiftes ut feil. Erstatt bare med samme eller tilsvarende type.
- For å ha den spesifikke IP-klassifiseringen må dekslet til ladeåpningen være lukket.
- Avhending av batteri i ild eller en varm oven, eller å mekanisk knuse eller kutte et batteri, kan føre til eksplosjon.
- Å utsette et batteri for miljø med ekstremt høy temperatur kan føre til en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.
- Å utsette et batteri for veldig lavt trykk kan føre til en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.
- Å skifte ut et batteri med feil type medfører risiko for alvorlig skade på de trådløse hodetelefonene og batteriet (for eksempel i tilfelle med enkelte typer litiumbatterier).

- Hvis hodetelefonene ikke brukes på lang tid, vil det oppladbare batteriet begynne å miste ladningen. For å unngå dette tapet, må du lade batteriet helt opp minst én gang hver tredje måned.
- For å unngå brannfare, forsynes utstyret kun av eksterne strømkilder som overholder PS1 (med en utgangskapasitet på mindre enn eller tilsvarende 15 W).

Drifts- og oppbevaringstemperaturer og fuktighet

- Oppbevares på et sted med temperatur mellom $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ og $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ med opptil 90 % relativ fuktighet.
- Brukes på et sted med temperatur mellom $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ og $45\text{ }^{\circ}\text{C}$ med opptil 90 % relativ fuktighet.
- Batteriets levetid kan være kortere under forhold med høy eller lav temperatur.

2 Dine åpne True Wireless-hodetelefoner

Gratulerer med kjøpet ditt, og velkommen til Philips! Registrer produktet på www.philips.com/support for å få full nytte av støtten som Philips tilbyr.

Med Philips åpne True wireless-hodetelefoner kan du:

- Nyte praktiske trådløse telefonsamtaler
- Nyte og styre musikk trådløst
- Bytte mellom telefonsamtaler og musikk



Hurtigstart-veiledning



Garanti



Sikkerhets-vedlegg

Andre enheter

En mobiltelefon eller -enhet (f.eks. bærbar PC, nettbrett, Bluetooth-adaptore, MP3-spillere osv.) som støtter Bluetooth og er kompatibel med de trådløse hodetelefonene.

Hva er i esken






Åpne True wireless-hodetelefoner
TAQ2000



USB-C-ladekabel (kun til lading)

Oversikt over dine åpne True Wireless- hodetelefoner



- ① Multifunksjonsknapp (MFB)
- ② LED-indikator (batteritilstand eller ladetilstand)
- ③ Tilbakestillingsknapp / Bluetooth-paringsknapp
- ④ USB-C-ladespor

3 Kom i gang


Lade batteriet

Merk

- Før du bruker de trådløse hodetelefonene må du sette dem i ladeetuiet og lade batteriene i 2 timer for optimal kapasitet og levetid for batteriet.
- Bruk bare den originale USB-C-ladekabelen for å unngå skade.
- Hvis hodetelefonene ikke brukes på lang tid, vil det oppladbare batteriet begynne å miste ladningen. For å unngå dette tapet, må du lade batteriet helt opp minst én gang hver tredje måned.

Ladeetui

Plugg én ende av USB-C-kabelen inn i ladeetuiet og den andre enden inn i strømkilden.





Tips

- Ladeetuiet brukes som et mobilt ekstrabatteri for oppladning av de trådløse hodetelefonene. Når ladeetuiet er fullt oppladet, kan det lade fullt opp de trådløse hodetelefonene 3 ganger.

Trådløse hodetelefoner

Ta ut isolasjonsfilmene på de trådløse hodetelefonene og sett de trådløse hodetelefonene tilbake i ladeetuiet.

- LED-indikatoren på ladeetuiet blinker hvitt.
- Lukk lokket til ladeetuiet. Ladeetuiet begynner å lade ørepluggene.




Tips

- Normalt tar full opplading 2 timer (for de trådløse hodetelefonene eller ladeetuiet) ved lading via USB-kabel.

Slik bruker man dem

- 1 Sjekk hvilken av de trådløse hodetelefonene som skal til venstre og hvilken som skal til høyre.
- 2 Klem de trådløse hodetelefonene på ørene og vri litt til en sikker passform oppnås.



Laste ned appen

Skann QR-koden/trykk på «Last ned»-knappen eller søk etter «Philips Headphones» i Apple App Store eller Google Play for å laste ned appen.

Bli tilkoblet




philips.to/headapp

Philips Headphones-appen lar deg styre musikken du hører på. Du kan tilpasse lyden slik at musikken og ringeopplevelsen alltid passer dine behov.

Par de trådløse hodetelefonene med Bluetooth-enheten din for første gang

- 1 Sørg for at de trådløse hodetelefonene er helt ladet og slått av.
- 2 Åpne dekslet til ladeetuiet, de trådløse hodetelefonene vil være i paringsmodus og klare til å kobles til.
 - ↳ LED-lysene på begge de trådløse hodetelefonene blinker vekselvis hvitt og blått
 - ↳ De trådløse hodetelefonene er nå i paringsmodus og er klare for paring med en Bluetooth-enhet (f.eks. en mobiltelefon).



- 3 Slå på Bluetooth-funksjonen på Bluetooth-enheten din.
- 4 Par de trådløse hodetelefonene med Bluetooth-enheten. Se brukerhåndboken til Bluetooth-enheten.

Merk

- Etter at de trådløse hodetelefonene er blitt slått på – hvis de ikke kan finne en tidligere tilkoblet Bluetooth-enhet, går de automatisk over til paringsmodus.

Følgende eksempel viser deg hvordan du parer de trådløse hodetelefonene med Bluetooth-enheten.

- 1 Slå på Bluetooth-funksjonen på Bluetooth-enheten din og velg **Philips TAQ2000**.
- 2 Skriv inn de trådløse hodetelefonenes passord «0000» (4 nuller) hvis du blir bedt om det. For enheter med Bluetooth 3.0 eller høyere trenger du ikke å skrive inn et passord.



Philips TAQ2000

Enkelt trådløs hodetelefon (monomodus)


Ta enten den høyre eller venstre trådløse hodetelefonen ut av ladeetuiet for monobruk. Den trådløse hodetelefonen slås på automatisk.

Merk

- Ta den andre trådløse hodetelefonen ut av ladeetuiet, så kobles de sammen automatisk.

Par de trådløse hodetelefonene med en annen Bluetooth-enheten

Hvis du vil pare en annen Bluetooth-enhet med de trådløse hodetelefonene, setter du dem bare i sammenkoblingsmodus, (trykk tilbakestillingsknappen på ladedekselet i 3 sekunder med begge de trådløse hodetelefonene inne og dekslet åpent), og oppdag deretter den andre enheten i henhold til vanlig sammenkobling.



Merk

- De trådløse hodetelefonene kan lagre 4 enheter i minnet. Hvis du prøver å pare mer enn 4 enheter, blir den tidligste parede enheten erstattet av den nye.

Flerpunktstilkobling

Paring

- Paring av de trådløse hodetelefonene til 2 enheter, f.eks. mobiltelefon og bærbar PC.

Veksle mellom enheter

- Du kan bare lytte til musikk fra 1 enhet til enhver tid. En annen enhet blir reservert for telefonsamtale.
- Sett lyden fra 1 enhet på pause og start deretter avspilling av lyd fra den andre enheten.



Merk

- Når du streamer lyd fra enhet 1, vil avspilling av enhet 1 automatisk settes på pause når du mottar et anrop fra enhet 2. Samtalen dirigeres også automatisk til de trådløse hodetelefonene.
- Avslutning av samtalen vil automatisk gjenoppta avspillingen fra enhet nummer 1.

4 Bruke de trådløse hode-telefonene

Koble de trådløse hodetelefonene til Bluetooth-enheten

- 1 Slå på Bluetooth-funksjonen på Bluetooth-enheten din.
- 2 Åpne dekslet på ladeetuiet.
 - ↳ Den hvite LED-lampen blinker.
 - ↳ De trådløse hodetelefonene søker etter den sist tilkoblede Bluetooth-enheten og kobler til den igjen automatisk. Hvis den sist tilkoblede ikke er tilgjengelig, søker og kobler de trådløse hodetelefonene til den nest sist tilkoblede enheten.

Tips

- Hvis du slår på Bluetooth-funksjonen på Bluetooth-enheten etter at du har slått på de trådløse hodetelefonene, må du gå til Bluetooth-menyen i enheten og koble de trådløse hodetelefonene til enheten manuelt.

Merk

- Enkelte Bluetooth-enheter kan ikke kobles til automatisk. I dette tilfellet må du gå til Bluetooth-menyen i enheten og koble de trådløse hodetelefonene til enheten manuelt.

Strøm av/på

Med ladeetui

Oppgave	MFB	Handling
Slå på de trådløse hodetelefonene		Åpne lokket til ladeetuiet for å slå på
Slå av de trådløse hodetelefonene		Lukk lokket til ladeetuiet for å slå av

Uten ladeetui

Oppgave	MFB	Handling
Slå på de trådløse hodetelefonene	Venstre + høyre	Trykk i 5 sekunder for å slå på de trådløse hode-telefonene uten etui
Slå av de trådløse hodetelefonene	Venstre + høyre	Trykk i 5 sekunder for å slå av de trådløse hode-telefonene uten etui

Håndter anrop og musikk

Styring av musikk

Oppgave	MFB	Handling
Spill av eller sett musikk på pause	Høyre trådløs hodetelefon	Ett trykk
Neste spor	Høyre trådløs hodetelefon	Dobbeltrykk
Forrige spor	Venstre trådløs hodetelefon	Dobbeltrykk
Dynamisk bass av/på	Venstre trådløs hodetelefon	Trykk og hold i 2 sekunder



Merk

- Du vil høre en tone som indikerer når volumet har nådd maksimalt nivå.

Styring av anrop

Oppgave	MFB	Handling
Besvar/ avslutt et anrop	Høyre/ venstre trådløs hodetelefon	Ett trykk
Avslutt anrop/avis anrop	Høyre/ venstre trådløs hodetelefon	Dobbeltrykk

Stemme Assistent

Oppgave	MFB	Handling
Utløs Stemme Assistent (Siri/Google)	Høyre trådløs hodetelefon	Trykk og hold i 2 sekunder
Stopp Stemme Assistent	Høyre trådløs hodetelefon	Ett trykk

Status for etuiets LED-indikator

Under lading	Indikator
Batterinivå lavt	Oransje LED-lyd tennes
Relativt tilstrekkelig batteri	Hvitt LED-lyd tennes

Sett de trådløse hodetelefonene på plass

Batterinivå lavt	Indikator
Relativt tilstrekkelig batteri	Gul LED blinker i 4 sykluser Hvit LED tennes i 2 sekunder

Spillmodus (modus med lav latens)

Oppgave	MFB	Handling
Spillmodus av/på	Venstre trådløs hodetelefon	Trippeltrykk

5 Tilbakestille de trådløse hode-telefonene

Hvis du opplever problemer med paring eller tilkobling, kan du følge denne prosedyren for å tilbakestille de trådløse hodetelefonene til fabrikkinnstillinger.

- 1 På Bluetooth-enheten går du til Bluetooth-menyen og fjerner **Philips TAQ2000** fra enhetslisten.
- 2 Slå av Bluetooth-funksjonen på Bluetooth-enheten din.
- 3 Sett de trådløse hodetelefonene inn i ladeetuiet igjen og åpne lokket.
- 4 Trykk på knappen på etuiet to ganger.
- 5 Følg trinnene i «Bruk de trådløse hodetelefonene – Koble de trådløse hodetelefonene til Bluetooth-enheten».
- 6 Par de trådløse hodetelefonene med Bluetooth-enheten, velg **Philips TAQ2000**.

6 Tekniske data

- Spilletid for musikk: opptil 28 timer (7 + 21)
- Ladetid: 2 timer
- Litium-ion-batteri 51 mAh på hver trådløse hodetelefon, litium-ion-batteri 450 mAh på ladeetui
- Bluetooth-versjon: 5.4
- Kompatible Bluetooth-profiler:
 - HFP (håndfri profil)
 - A2DP (avansert lydistribueringsprofil)
 - AVRCP (profil for fjernstyring av lyd og video)
- Støttet lydkodek: SBC
- Frekvensområde: 2,402–2,480 GHz
- Sendereffekt: < 10 dBm
- Rekkevidde: Opptil 10 meter
- USB-C-port for lading
- Varsel om lavt batterinivå: tilgjengelig
- Hurtigladetid: 15 minutters lading gir én times avspillingstid



Merk

- Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel.

7 Merknad

Samsvarserklæring

TP Vision Europe B.V. erklærer herved at dette produktet oppfyller alle avgjørende krav og andre relevante bestemmelser i RED-direktiv 2014/53/EU og UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Du finner samsvarserklæringen på www.philips.com/support.

Avhending av gammelt produkt og batteri



Produktet er designet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og brukes på nytt.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet dekkes av EU-direktiv 2012/19/EU.




Dette symbolet betyr at produktet inneholder batterier som dekkes av EU-forordning (EU) 2023/1542 og som ikke skal kastes i vanlig husholdningsavfall. Skaff deg informasjon om det lokale systemet for avfallsdeponering av elektriske og elektroniske produkter samt batterier. Følg lokale regler og ikke kast produktet og batteriene sammen med normalt husholdningsavfall. Riktig avfallshåndtering av gamle produkter og batterier bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.


Ta ut det innebygde batteriet

Hvis det ikke finnes noe system for innsamling/resirkulering av elektroniske produkter i landet ditt, kan du beskytte miljøet ved å fjerne og resirkulere batteriet før du kaster de trådløse hodetelefonene.

- Sørg for at de trådløse hodetelefonene er koblet fra ladeetuiet før du fjerner batteriet.



- Sørg for at ladeetuiet er koblet fra USB-ladekabelen før du fjerner batteriet.



Samsvar med EMF

Dette produktet oppfyller alle aktuelle standarder og forskrifter når det gjelder eksponering for elektromagnetiske felt.

Miljøinformasjon

All unødvendig emballasje er unngått. Systemet består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes hvis det blir demontert av et spesialisert firma. Følg lokale forskrifter ved kasting av emballasje, oppbrukte batterier og gammelt utstyr.

Samsvarsmerknad

Enheten samsvarer med FCC-reglene, del 15. Bruk er avhengig av følgende til villkår:

1. Dette utstyret kan ikke forårsake skadelig interferens, og
2. Dette utstyret må akseptere enhver mottatt interferens, inkludert slik interferens som kan forårsake uønsket drift.

FCC-regler

Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grenseverdiene for et Klasse B digitalt utstyr i henhold til del 15 av FCC-forskriftene. Disse grensene er utarbeidet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonshåndboken, kan det forårsake skadelig interferens for radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at det ikke vil oppstå interferens i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller fjernsynsmottak som kan fastslås

ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Vri på eller flytt mottakerantennene.
- Øk avstanden mellom utstyr og mottaker.
- Plugg utstyret i en stikkontakt på en annen strømkrets enn den mottakeren er koblet til.
- Rådfør deg med forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for å få hjelp.

FCC-utsagn om strålingseksponering:

Dette utstyret er i samsvar med FCCs strålingseksponeringsgrenser som er angitt for et ukontrollert miljø. Denne mottakeren må ikke samlokaliseres eller brukes sammen med noen annen antenne eller sender.

Forsiktig: Brukeren advares om at endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av den som er ansvarlig for samsvar, kan gjøre brukerens tillatelse til å drive utstyret ugyldig.

Canada:

Denne enheten inneholder lisensfrie sendere / mottakere som er i samsvar med Innovation, Science and Economic Development Canadas lisensfrie RSS. Bruk er avhengig av følgende to villkår: (1) Enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) apparatet må akseptere eventuell interferens som mottas, herunder interferens som kan forårsake uønsket funksjon på enheten. CAN ICES-(B)/NMB-(B)

IC-utsagn om strålingseksponering:

Dette utstyret er i samsvar med Canadas strålingseksponeringsgrenser som er angitt for ukontrollerte miljøer. Denne mottakeren må ikke samlokaliseres eller brukes sammen med noen annen antenne eller sender.

8 Varemerker

Bluetooth

Navnet Bluetooth® og tilknyttede logoer er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av disse fra MMD Hong Kong Holding Limiteds side er på lisens. Andre varemerker og varemerker tilhører sine respektive eiere.

Siri

Siri er et varemerke som eies av Apple Inc., og er registrert i USA og andre land.

Google

Google og Google Play er varemerker som tilhører Google LLC.

9 Vanlige spørsmål

De trådløse hodetelefonene med Bluetooth slår seg ikke på.

Batterinivået er lavt. Lade de trådløse hodetelefonene.

Jeg kan ikke pare de trådløse hodetelefonene med Bluetooth sammen med Bluetooth-enheten min.

Bluetooth er deaktivert. Aktiver Bluetooth-funksjonen på Bluetooth-enheten din før du slår på de trådløse hodetelefonene.

Paring fungerer ikke.

- Sett begge de trådløse hodetelefonene i ladeetuiet.
- Sørg for at du har deaktivert Bluetooth-funksjonen på alle tidligere tilkoblede Bluetooth-enheter.
- På Bluetooth-enheten sletter du «Philips TAQ2000» fra Bluetooth-listen.
- Par de trådløse hodetelefonene (se «Par de trådløse hodetelefonene med Bluetooth-enheten din for første gang» på side 7).

Bluetooth-enheten kan ikke finne de trådløse hodetelefonene.

- Det kan hende de trådløse hodetelefonene er koblet til en tidligere paretenhet. Slå av den tilkoblede enheten eller flytt den utenfor dekning.

- Paringen kan ha blitt tilbakestillt, eller de trådløse hodetelefonene kan tidligere ha blitt paretenhet. Par de trådløse hodetelefonene med Bluetooth-enheten på nytt som beskrevet i brukerhåndboken. (se «Pare de trådløse hodetelefonene med en annen Bluetooth-enheten» på side 8).

De trådløse hodetelefonene med Bluetooth er koblet til en Bluetooth stereo-aktivert mobiltelefon, men musikk spilles bare av på mobiltelefonhøytaleren.

Se brukerhåndboken for mobiltelefonen. Velg å lytte til musikk gjennom de trådløse hodetelefonene.

Lydkvaliteten er dårlig, og en knitrende støy høres.

- Bluetooth-enheten er utenfor rekkevidde. Reduser avstanden mellom de trådløse hodetelefonene og Bluetooth-enheten, eller fjern hindringer mellom dem.
- Lade de trådløse hodetelefonene dine.

Lydkvaliteten er dårlig ved strømming fra en mobiltelefon, er veldig langsam eller strømming fungerer ikke i det hele tatt.

Sørg for at mobiltelefonen ikke bare støtter (mono) HFP, men også støtter A2DP og er kompatibel med BT4.0x (eller høyere) (se «Tekniske data» på side 12).

Rengjør de trådløse hodetelefonene regelmessig.

- Bruk en ren, fuktig klut til å rengjøre de trådløse hodetelefonene – spesielt lydkanalene og mikrofonhullene – regelmessig, og unngå opphopning av stoffer som svette eller ørevoks.

- Hvis svette eller vanndråper blir igjen i lydkanalene, luftehullene eller mikrofonhullene, vil lydnivået midlertidig synke eller kuttes helt. Dette er ikke en funksjonsfeil. Bruk en myk, fuktig klut for å tørke de trådløse hodetelefonene grundig. Alternativt kan du for i øret-hodetelefonene fjerne de trådløse hodetelefonene, snu lydkanalene nedover og banke hodetelefonene forsiktig omtrent fem ganger på en tørr klut eller lignende for å fjerne vann som har samlet seg inni.
- Pass på at de trådløse hodetelefonene er helt tørre før du lader og bruker dem. Unngå å bruke engangspads med alkohol eller andre stoffer til rengjøring.

Lad de trådløse hodetelefonene regelmessig.

Hvis de trådløse hodetelefonene ikke brukes på lang tid, vil det oppladbare batteriet begynne å miste ladningen. For å unngå dette tapet, må du lade batteriet helt opp minst én gang hver tredje måned.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Med enerett. Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel.

Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V. og brukes på lisens. Dette produktet er produsert av og solgt under ansvar for MMD Hong Kong Holding Limited eller ett av dets datterselskaper, og MMD Hong Kong Holding Limited er garantist for dette produktet. Alle andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive firmaene de er tilknyttet.

UM_TAQ2000_00_NO_V1.0

