

PHILIPS

Radio portable TAR1659



Mode d'emploi

Enregistrez votre produit et obtenez une assistance à :
www.philips.com/support

Amazon
ASIN#: B0FMKKPS37

Table des matières

1	Important	2
	Sécurité	2
	Avis	3
2	Votre radio FM/AM	4
	Introduction	4
	Contenu de la boîte	4
	Présentation de la radio FM/AM	4
3	Mise en route	6
	Installation des piles	6
	Indicateur de charge	6
	Méthodes de chargement	6
	① Charge USB	6
	② Chargement solaire	6
	③ Chargement par manivelle	6
4	Écouter la radio FM/AM	7
	Syntonisez les stations de radio	7
	Réglage du volume	7
5	Autres fonctions	7
	Lampe de poche	7
	SOS	7
	Recharger votre téléphone	7
6	Informations du produit	8
7	Résolution des problèmes	8

1 Important

Sécurité

- Lisez ces instructions.
- Tenez compte de tous les avertissements.
- Suivez toutes les instructions.
- Ne bouchez aucune ouverture de ventilation. Exécutez l'installation conformément aux instructions du fabricant.
- Ne l'installez pas à proximité d'une source de chaleur telle que des radiateurs, des bouches de chaleur, des fourneaux ou d'autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Toutes les réparations doivent être effectuées par un personnel qualifié. Il est nécessaire de procéder à une inspection lorsque l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, qu'un liquide a été renversé ou que des objets sont tombés dans l'appareil, que l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, qu'il ne fonctionne pas normalement ou qu'il a été échappé.
- Utilisation de la batterie MISE EN GARDE - Pour prévenir toute fuite de la batterie pouvant entraîner des blessures corporelles, des dégâts matériels ou des dommages à la radio portable :
 - Installez toutes les piles correctement, + et - respectant les marquages de l'appareil.
 - Ne pas mélanger des piles anciennes et des piles neuves. Ne pas associer des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (ni-cad, ni-mh, etc.).
 - Enlevez les piles lorsque l'appareil ne doit pas être utilisé sur une longue période.
 - Les piles ou batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que le soleil, un feu ou un équivalent.
 - Le remplacement d'une pile par un type de pile non adapté peut mettre fin à une mesure de protection ;
 - L'élimination d'une pile dans le feu ou dans un four chaud, ou l'écrasement ou le découpage mécanique d'une pile, peut entraîner une explosion ;
 - Laisser une pile dans un environnement à température extrêmement élevée, comme au soleil, au feu ou une surface chaude, peut entraîner une explosion ou la fuite d'un liquide ou d'un gaz inflammable ;
- La soumission d'une batterie à une pression d'air extrêmement basse peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Les piles contiennent des substances chimiques. Elles doivent être jetées de façon appropriée.
- Si vous pensez qu'une pile pourrait avoir été avalée ou introduite dans une partie du corps, consultez un médecin immédiatement.
- Lorsque vous remplacez les piles, conservez toujours toutes les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Vérifiez que le compartiment de la pile est bien fermé après les avoir remplacées.
- Si le compartiment de la pile ne peut pas être complètement fermé, cessez d'utiliser le produit. Conservez-le hors de portée des enfants et contactez le fabricant.
- Cette radio portable doit être protégée contre les gouttes d'eau et les éclaboussures.
- Aucune source de danger ne doit être placée sur la radio portable (par exemple, objets remplis de liquide, bougies allumées).
- Veuillez noter que votre appareil contient des piles au lithium intégrées. La capacité de charge des piles au lithium diminue avec le temps en raison de leurs caractéristiques d'autodécharge. Afin de garantir la longévité de la batterie de votre appareil, nous vous recommandons de **charger la batterie au lithium intégrée à environ 50 % tous les 6 mois lorsque l'appareil n'est pas utilisé.**

Avis

Ce produit est conforme aux exigences relatives aux interférences radio de la Communauté européenne.

Par la présente, TP Vision Europe B.V. déclare que le produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes du RED Directive 2014/53/EU et de la réglementation britannique sur les équipements radio SI 2017 N° 1206. Vous pouvez trouver la déclaration de conformité sur www.philips.com/support.



Ce produit est conforme aux exigences relatives aux interférences radio de la Communauté européenne.



La conception et la fabrication de ce produit sont réalisées à l'aide de matériaux et de composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés.




Lorsque ce symbole est apposé, le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères et doit être remis à un centre de collecte approprié pour être recyclé. Respectez les règles locales et ne jetez jamais le produit et ses batteries rechargeables avec les déchets ménagers courants. Une mise au rebut correcte des produits et des batteries rechargeables usagés contribue à éviter des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.



Ce symbole signifie que le produit contient des batteries couvertes par le règlement européen (EU) 2023/1542 qui ne peuvent pas être jetées avec les déchets ménagers normaux. Vous devez vous renseigner à propos du système local de collecte sélective des produits électriques et électroniques et des piles. Respectez les règles locales et ne jetez jamais le produit et ses piles avec les déchets ménagers courants. Une mise au rebut correcte des produits et des piles usagés contribue à éviter des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Renseignez-vous sur le système de collecte séparé local des produits électriques, électroniques et des piles. Respectez les règles locales et ne jetez jamais le produit et ses piles avec les déchets ménagers courants. Une mise au rebut correcte des produits et des piles usagés contribue à éviter des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Retrait des batteries intégrées Assurez-vous que le produit soit déconnecté de l'alimentation avant de retirer la batterie intégrée.



À des fins d'illustration uniquement

Contraintes d'environnement

Tout l'emballage inutile a été supprimé. Votre système contient des matériaux qui peuvent être recyclés et réutilisés s'il est démonté par une société spécialisée. Veuillez respecter les réglementations locales relatives à la mise au rebut des matériaux d'emballage, batteries usagées et anciens équipements. L'élimination d'une batterie dans le feu ou dans un four chaud, ou l'érasement ou le découpage mécanique d'une batterie, peut entraîner une explosion.

2 Votre radio FM/AM

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour profiter complètement du support offert par Philips, enregistrez votre produit sur www.philips.com/support.

Introduction


Avec cette radio FM/AM, vous pouvez

- écouter la radio FM/AM
- charger votre appareil mobile à l'aide d'un câble USB
- utiliser une lampe de poche pour l'éclairage
- appuyer sur le bouton SOS pour demander de l'aide en cas d'urgence

Contenu de la boîte

Vérifiez et identifiez le contenu de votre emballage :

- Unité principale
- Guide de démarrage rapide
- Fiche de sécurité
- Carte de garantie
- Câble USB Type-C
- Étui de voyage
- Dragonne



Présentation de la radio FM/AM

① Antenne télescopique

– Améliore la réception FM/AM.

② Indicateur de Tune

– Le voyant rouge s'allume lorsque le signal radio est reçu.

③ Indicateur de charge

– Le voyant est allumé lorsque le produit est chargé par panneau solaire / manivelle / USB.
– L'indicateur clignote rapidement lorsque la batterie est faible.
– L'indicateur est éteint lorsque la batterie est complètement chargée.

④ Tuning

– Permet, en mode FM/AM, d'affiner le réglage d'une station.

⑤ Volume


– Permet de régler le niveau sonore.

⑥ Commutateur de bande

– Sélectionner la bande FM/AM.

⑦ Sélecteur de fonctions

– OFF / CHG. OUT / Li-ion Battery / AAA.



⑧ Lampe de poche


- Avertissement lumineux et clignotant disponible

⑨

- Appuyez sur pour allumer/éteindre la lampe de poche.

⑩

- Appuyez sur cette touche pour passer d'un mode SOS à l'autre :
 - Sirène (son d'alarme)
 - Lumière clignotante
 - Sirène + lumière clignotante
 - Éteint




⑪ Prise DC IN

- Utiliser un câble USB TYPE-C pour vous connecter à l'alimentation électrique afin de charger l'appareil.

⑫ Prise CHARGE OUT

- Utiliser un câble USB pour charger un appareil externe.




⑬ Compartiment de la pile

- Installer 3 piles AAA (non fourni)

⑭ Manivelle

- Enrouler pour charger la batterie Li-ion intégrée.



3 Mise en route

Suivez toujours les instructions de ce chapitre selon leur séquence.


Installation des piles



Attention


- Risque d'explosion ! Les piles doivent être conservées à l'abri de la chaleur, du soleil et du feu. Ne jetez jamais les piles au feu.
- Les piles contiennent des substances chimiques, elles doivent être jetées de façon appropriée.
- Les types de piles ne doivent pas être combinés : par exemple, des piles alcalines avec des piles au carbone-zinc. N'utilisez que des piles du même type pour l'appareil.

Insérez 3 piles AAA (non fourni) en respectant la polarité (+/-) comme illustré. Durée d'utilisation de la radio avec des piles AAA : Jusqu'à 12 heures à 50 % du volume.



Indicateur de charge

État de la batterie	Indicateur de charge
Batterie faible	Clignotement rapide en vert
En cours de chargement	Vert fixe
Charge complète	Éteint




Méthodes de chargement

L'appareil est équipé d'une batterie rechargeable intégrée, à charger avant d'utiliser la radio FM/AM pour la première fois.

① Charge USB

Lorsque l'appareil est connecté à une source d'alimentation via le câble USB fourni, la batterie Li-ion est automatiquement rechargeée. Une charge complète par USB prend 3,5 heures. Durée d'écoute de la radio sur la batterie Li-ion : Jusqu'à 32 heures à 50 % du volume.



Remarque

- Ne pas utiliser le chargement solaire et la production d'électricité à la manivelle qu'en cas d'urgence.

② Chargement solaire

Placer l'appareil au soleil, le chargement solaire démarre et l'indicateur de charge devient vert. **Ne pas couvrir le panneau solaire pendant la charge.**




Remarque

- Niveau de luminosité de l'irradiance solaire : 1.000 W/m².
- Durée d'émission radio avec l'énergie solaire : Lorsque l'éclairage solaire est supérieur à 60.000 Lux, le produit peut avoir une durée d'écoute de 30 minutes à un volume raisonnable après un temps de charge de 60 minutes.

③ Chargement par manivelle

Il est possible de charger la batterie rechargeable intégrée en tournant la manivelle du générateur. L'indicateur de charge devient vert.



Remarque

- Vitesse de la puissance de sortie nominale : Générateur de puissance : 3.000 rpm ± 50 rpm ; Manivelle : 120 rpm
- Durée d'écoute de la radio à la manivelle : Environ 60 minutes à un volume raisonnable avec un temps de charge de 25 minutes à la vitesse de démarrage de 120 rpm. (rpm : Tours par minute)

4 Écouter la radio FM/AM



Remarque

- Éloigner la radio FM/AM des autres appareils électroniques afin d'éviter les interférences radio.
- Pour une meilleure réception, déployez complètement l'antenne et réglez sa position.

Syntonisez les stations de radio

- 1 Faire glisser le sélecteur de fonction sur **Li-ion Battery** ou **AAA** pour allumer la radio.
- 2 Faire glisser le sélecteur de bande pour sélectionner la bande **FM / AM**.
- 3 Tourner le bouton de **Tuning** pour sélectionner la fréquence FM / AM.
Fréquence FM : 87,5 - 108 MHz
Fréquence AM : 520 - 1.710 kHz
- 4 L'indicateur de syntonisation (rouge) s'allume lorsqu'un canal radio clair est reçu.
- 5 Pour éteindre la radio, faire glisser le sélecteur de fonction sur **OFF**.


Réglage du volume

tourner le bouton de **Volume** pour régler le niveau de volume.

5 Autres fonctions

Lampe de poche

Appuyer sur le bouton  situé sur le côté pour allumer la lampe de poche. Appuyez à nouveau pour l'éteindre.




SOS

Appuyer sur le bouton  pour activer le SOS et passer d'un mode à l'autre :

- Mode 1: Sirène
- Mode 2: Lumière clignotante
- Mode 3: Sirène + lumière clignotante
- Mode 4: ÉTEINT

Recharger votre téléphone

- 1 Placer le sélecteur de fonction sur **CHG OUT**.
- 2 Ouvrir le couvercle en caoutchouc de l'USB et connecter votre téléphone portable au produit via le câble USB-C fourni.



6 Informations du produit



Remarque

- Les informations du produit peuvent être modifiées sans préavis.

Alimentation électrique

Type de batterie	Piles AAA (LR3) (non fourni)
Tension des piles	1,5 V
Nombre de piles	3
Batterie rechargeable	18650 2.000 mAh
Tension des piles	3,7 V
Capacité de la batterie	2.000 mAh
Nombre de piles	1

Syntoniseur/Réception/Transmission

Bandes du syntoniseur	FM 87,5 - 108 MHz AM 520 - 1.710 kHz
-----------------------	---

Environnement de travail

Altitude	5.000 m
Température de fonctionnement	0 - 45 °C

Son

Système sonore	Mono
Contrôle du volume	Rotatif (analogique)
Puissance de sortie	1 W

Informations générales

Dimensions (L x H x P)	150 x 90 x 68 mm
Poids (Unité principale)	390 g

7 Résolution des problèmes



Avertissement

- Ne pas retirer le boîtier du produit.

Ne tentez jamais de réparer vous-même l'appareil afin de préserver la validité de la garantie. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de ce appareil, vérifiez les points suivants avant requérir une intervention. Si le problème persiste, rendez-vous sur la page Web de Philips (www.philips.com/support). Lorsque vous contactez Philips, assurez-vous d'avoir l'appareil à proximité et de disposer du numéro de modèle et du numéro de série.

Pas de son/alimentation

- Le volume n'est pas réglé. Réglez le VOLUME.
- Piles épuisées/mal insérées. Insérez correctement des piles (neuves).
- Recharger la batterie Li-ion.
- Quand vous insérez des piles neuves, n'essayez pas de mélanger des piles usagées avec des autres neuves.
- En cas de non-utilisation prolongée de l'appareil, retirez les piles. Les piles contiennent des substances chimiques, elles doivent être jetées de façon appropriée.
- Veuillez noter que votre appareil contient des piles au lithium intégrées. La capacité de charge des batteries au lithium diminue avec le temps en raison de leurs caractéristiques d'autodécharge. Afin de garantir la longévité de la batterie de votre appareil, nous vous recommandons de **charger la batterie au lithium intégrée à environ 50 % tous les 6 mois lorsque l'appareil n'est pas utilisé**.

Mauvaise réception radio

- Pour la bande FM, déployez, inclinez et tournez l'antenne télescopique pour une meilleure réception. Réduisez sa longueur si le signal est trop fort.
- Pour la bande AM, l'appareil utilise une antenne intégrée pour la modulation de fréquence. Pour une meilleure réception, orientez cette antenne en tournant l'ensemble de l'appareil.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Tous droits réservés. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

Philips et Philips Shield Emblem sont des marques commerciales déposées de Koninklijke Philips N.V. et sont utilisés sous licence. Ce produit a été fabriqué par MMD Hong Kong Holding Limited ou l'une de ses filiales et est vendu sous sa responsabilité, et MMD Hong Kong Holding Limited est le garant de ce produit.

Modèle : TAR1659/00_UM_V1.0

