

PHILIPS

NeoPix 140

Home Projector

دليل المستخدم



سجل منتجك واحصل على الدعم على
www.philips.com/support


جدول المحتويات

13.....	تشغيل الصوتيات	3	مقدمة.....
13.....	عرض الملفات النصية.....	3	عزيمي العميل
13.....	6 عرض سلكي.....	3	حول دليل المستخدم.....
14.....	7 عرض لاسلكي.....	3	محتويات العلبة
14.....	العرض اللاسلكي على أجهزة أندرويد/ويندوز.....	3	مركز خدمة العملاء.....
15.....	العرض اللاسلكي باستخدام أجهزة iOS/أجهزة كمبيوتر Mac.....	4	1 معلومات السلامة العامة.....
16.....	بث الوسائط باستخدام DLNA.....	4	إعداد المنتج.....
17.....	8 الوصول إلى شبكة واي فاي.....	4	الإصلاحات.....
17.....	الاتصال بشبكة واي فاي.....	5	مزود الطاقة.....
17.....	قطع الاتصال بشبكة Wi-Fi.....	5	2 نظرة عامة.....
17.....	أعد الاتصال بشبكة Wi-Fi.....	5	منظر جانبي يساري.....
18.....	تشغيل أو إيقاف الواي فاي.....	5	منظر أمامي.....
18.....	9 تغيير إعدادات جهاز العرض.....	6	منظر الجانب الأيمن.....
20.....	10 الصيانة.....	6	منظر علوي.....
20.....	التنظيف.....	6	التحكم عن بعد.....
20.....	تحديث البرنامج.....	7	3 الإعداد الأولي.....
21.....	11 استكشاف الأخطاء وإصلاحها.....	7	تركيب جهاز العرض.....
23.....	12 الملاحق.....	8	الاتصال بمصدر الطاقة.....
23.....	البيانات الفنية.....	9	تشغيل جهاز العرض وإعداده.....
24.....	بيان CE.....	10	اختيار اللغة.....
24.....	بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC).....	10	4 التوصيل بأجهزة أخرى.....
24.....	الامتثال للوائح الكندية.....	10	التوصيل بجهاز تشغيل عبر HDMI™.....
25.....	إشعار آخر.....	11	التوصيل بجهاز دونجل.....
		11	التوصيل بمكبرات صوت أو سماعات رأس سلكية.....
		12	5 تشغيل/عرض الوسائط من أجهزة تخزين USB.....
		12	توصيل جهاز تخزين USB.....
		12	تشغيل الفيديوهات.....
		12	عرض الصور.....

مقدمة

محتويات العلبة

- ① جهاز عرض نيوبكس 140 (NPX140/INT)
- ② جهاز تحكم عن بُعد
- ③ بطاريان AAA
- ④ دليل بدء التشغيل السريع مع بطاقة الضمان
- ⑤ 4 محولات طاقة
- ⑥ محول تيار متردد



عزيمي العميل

نشكرك على شراء جهاز العرض هذا. نأمل أن تستمتع بهذا المنتج ووظائفه المتعددة!

حول دليل المستخدم

يُمكنك دليل البدء السريع المرفق بهذا المنتج من بدء استخدامه بسرعة وسهولة. تجد وصفاً تفصيلياً في الأقسام التالية من دليل المستخدم.

اقرأ دليل المستخدم كاملاً بعناية. اتبع جميع تعليمات السلامة لضمان التشغيل السليم لهذا المنتج (انظر معلومات السلامة العامة، الصفحة 4). لا تتحمل الشركة المصنعة أي مسؤولية في حال عدم اتباع هذه التعليمات.

الرموز المستخدمة

ملاحظة

يشير هذا الرمز إلى النصائح التي ستساعدك على استخدام هذا المنتج بشكل أكثر فعالية وسهولة.



خطر!

خطر الإصابة الشخصية!

يُحذر هذا الرمز من خطر الإصابة الشخصية. قد ينتج عن سوء الاستخدام إصابة جسدية أو ضرر.



حذراً!

تلف المنتج أو فقدان البيانات!

يُحذر هذا الرمز من تلف المنتج واحتمال فقدان البيانات. قد ينتج التلف عن سوء الاستخدام.



مركز خدمة العملاء

يمكنكم العثور على صفحة الدعم، وبطاقة الضمان، وأدلة المستخدم هنا:

الموقع الإلكتروني: www.philips.com/support

جهات اتصال الدعم:

الهاتف الدولي: +41 215 391 665

يرجى الاستفسار من مزود الخدمة عن تكاليف المكالمات الدولية!

البريد الإلكتروني: support@philipsprojection.com

للاطلاع على الأسئلة الشائعة، تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني:

<https://support.philipsprojection.com>

<https://community.philipsprojection.com>

1 معلومات السلامة العامة

خطراً!

خطر الانفجار عند استخدام نوع بطارية غير مناسب!
هناك خطر انفجار عند استخدام نوع بطارية غير مناسب



يرجى مراعاة جميع التحذيرات وإرشادات السلامة الموضحة. لا تُجرِ أي تغييرات أو إعدادات غير مذكورة في دليل المستخدم هذا. قد يؤدي التشغيل غير الصحيح أو التعامل غير السليم إلى إصابة جسدية أو تلف المنتج أو فقدان البيانات.

إعداد المنتج

هذا المنتج مخصص للاستخدام الداخلي فقط. ضع المنتج بإحكام على سطح ثابت ومستوٍ. لتجنب الإصابات المحتملة أو تلف المنتج نفسه، ضع جميع الكابلات بطريقة تمنع أي شخص من التعثر بها. لا تُشغّل المنتج في غرف رطبة. لا تلمس كابل التيار الكهربائي أو وصلة التيار الكهربائي بأيدي مبللة. لا تُشغّل المنتج فور نقله من مكان بارد إلى مكان ساخن. عند تعرض المنتج لمثل هذا التغيير في درجة الحرارة، قد تتكثف الرطوبة على الأجزاء الداخلية الأساسية.

يجب أن يكون المنتج مزوداً بتهووية كافية ويجب عدم تغطيته. لا تضع المنتج في خزان أو صناديق مغلقة أو أي أعطية أخرى أثناء الاستخدام.

احمِ المنتج من أشعة الشمس المباشرة والحرارة والتقلبات الشديدة في درجات الحرارة والرطوبة. لا تضع المنتج بالقرب من السخانات أو مكيفات الهواء. راقب درجة الحرارة المذكورة في البيانات الفنية (انظر البيانات الفنية، الصفحة 23).

يؤدي تشغيل المنتج لفترات طويلة إلى ارتفاع درجة حرارة سطحه. في حالة ارتفاع درجة الحرارة، ينتقل المنتج تلقائياً إلى وضع الاستعداد.

لا تسمح بتسرب السوائل إلى المنتج. أوقف تشغيل المنتج وافصله عن مصدر الطاقة الرئيسي في حال تسرب أي سوائل أو مواد غريبة إليه. اطلب فحص المنتج لدى مركز خدمة معتمد.

تعامل مع المنتج بحذر دائماً. تجنب لمس العدسة. لا تضع أبداً أشياء ثقيلة أو حادة على المنتج أو على كابل الطاقة.

إذا ارتفعت درجة حرارة المنتج أو انبعث منه دخان، فأوقف تشغيله فوراً وافصل كابل الطاقة. اطلب فحص المنتج لدى مركز خدمة معتمد. أبقِ المنتج بعيداً عن اللهب المكشوف (مثل الشموع).

لا تُعرّض البطاريات (حزمة البطارية أو البطاريات المدمجة) لحرارة زائدة، مثل أشعة الشمس أو النار المكشوفة.

في الحالات التالية، قد تتكون طبقة من الرطوبة داخل المنتج، مما قد يؤدي إلى تعطله:

- عند نقل المنتج من مكان بارد إلى مكان دافئ؛
- بعد تسخين غرفة باردة؛

عند وضعه في غرفة رطبة.

1 اتّبع الخطوات التالية لتجنب تراكم الرطوبة:

2 ضع المنتج في كيس بلاستيكي مغلق بإحكام قبل نقله إلى غرفة أخرى، ليتناسب مع ظروف الغرفة.

انتظر ساعة إلى ساعتين قبل إخراج المنتج من الكيس البلاستيكي. لا تستخدم الجهاز أو تخزّنه في بيئة مترتبة. قد تُتلف جزئيات الغبار والأجسام الغريبة الأخرى للجهاز، مما يُبطل ضمان المنتج.

لا تُعرّض المنتج لاهتزازات شديدة، فقد يُتلف ذلك مكوناته الداخلية.

لا تسمح للأطفال بالتعامل مع المنتج دون إشراف. يجب إبقاء مواد التغليف بعيداً عن متناول الأطفال.

لسلامتك، لا تستخدم المنتج أثناء العواصف الرعدية المصحوبة بالبرق.

الإصلاحات


لا تُصلح المنتج بنفسك. قد يؤدي سوء الصيانة إلى إصابات أو تلف المنتج. يجب إصلاح المنتج لدى مركز خدمة معتمد.

يرجى الاطلاع على تفاصيل مراكز الخدمة المعتمدة في بطاقة الضمان المرفقة بهذا المنتج.

لا تُزل ملصق النوع من هذا المنتج، لأن ذلك سيؤدي إلى إلغاء الضمان.

2 نظرة عامة

منظر جانبي يساري



① تيار مستمر

وصله بمحول التيار المتردد المرفق.

② USB-C

وصله بمصدر طاقة USB مثل محول طاقة USB أو بنك طاقة.

③


- شغل جهاز العرض أو ضعه في وضع الاستعداد.
- عند تشغيل جهاز العرض، يضيء مؤشر LED باللون الأبيض.
- عند وضع جهاز العرض في وضع الاستعداد، يضيء مؤشر LED باللون الأحمر.

④ وسادة قدم

⑤ حامل دوار

⑥ وسادة قدم

منظر أمامي



① عدسة الإسقاط

استخدم فقط محول طاقة معتمدًا لهذا المنتج (انظر البيانات الفنية، الصفحة 23). تأكد من أن جهد مصدر الطاقة الرئيسي يطابق جهد التيار الرئيسي المتوفر في موقع التركيب. يتوافق هذا المنتج مع نوع الجهد المحدد عليه.

يجب تركيب منفذ الطاقة بالقرب من المنتج، وأن يكون سهل الوصول إليه.

حذر!

استخدم دائمًا زر لإيقاف تشغيل جهاز العرض.



أطفئ المنتج وافصله عن مقبس الكهرباء قبل تنظيف السطح (انظر قسم التنظيف، الصفحة 20). استخدم قطعة قماش ناعمة وخالية من الوبر. تجنّب استخدام المنظفات السائلة أو الغازية أو سريعة الاشتعال (مثل البخاخات، والمواد الكاشطة، ومواد التلميع، والكحول). احرص على عدم وصول أي رطوبة إلى داخل المنتج.


خطر!

خطر تهيج العين!



هذا المنتج مزود بمصباح LED عالي الطاقة (ثنائي باعث للضوء)، يُصدر ضوءًا ساطعًا للغاية. لا تنظر مباشرة إلى عدسة جهاز العرض أثناء التشغيل، فقد يُسبب ذلك تهيجًا أو تلفًا للعين.

منظر الجانب الأيمن



HDMI ①

للتوصيل بمنفذ إخراج HDMI™ على جهاز تشغيل.


②

مخرج صوت 3.5 مم؛ للتوصيل بمكبرات صوت خارجية أو سماعات رأس.

USB ③

للتوصيل بجهاز تخزين USB أو دونجل.

منظر علوي




① فتحة تهوية

② مستشعر الأشعة تحت الحمراء

③ مقبض ضبط التركيز

ضبط حدة الصورة.

التحكم عن بعد



①

عرض جميع مصادر الإدخال، مع إمكانية التبديل إلى مصدر إدخال مختلف.

②

موافق تأكيد اختيار أو تغيير قيمة الإعداد الحالي.

③

العودة إلى الشاشة السابقة.

④

رفع أو خفض مستوى الصوت.

⑤

كتم صوت مكبر الصوت أو إلغاؤه.

⑥

الوصول إلى الشاشة الرئيسية.

⑦ أزرار التنقل (أعلى، أسفل، يسار، يمين)

• التنقل بين العناصر على الشاشة.

• اضغط على ▲/▼ أو ▶/◀ لتغيير قيمة الإعداد الحالي.

⑧

تشغيل جهاز العرض أو وضعه في وضع الاستعداد.

3 الإعداد الأولي

إشعار



تأكد من فصل جميع الأجهزة عن مصادر الطاقة قبل إنشاء أي اتصالات أو تغييرها.

تركيب جهاز العرض

يمكنك تركيب جهاز العرض بأربع طرق مختلفة. اتبع الإرشادات أدناه لتركيبه بشكل صحيح.

ملاحظة:




لتركيب العلوي على السقف، اشترِ حامل جهاز عرض موصى به من قبل فني تركيب مُختص، واتباع التعليمات المرفقة معه.

قبل التركيب على السقف، تأكد من قدرة السقف على تحمل وزن جهاز العرض ومجموعة التركيب.

لتركيب على السقف، يجب تثبيت هذا المنتج بإحكام وفقاً لتعليمات التركيب. قد يؤدي التركيب غير الصحيح على السقف إلى وقوع حادث أو إصابة أو تلف.

الواجهة


1 ضع جهاز العرض على سطح مستوي، مثل طاولة، أمام سطح العرض. هذه هي الطريقة الأكثر شيوعاً لتثبيت جهاز العرض بسهولة التركيب والحمل.



2 إذا كان اتجاه العرض غير صحيح، فاختر الإعدادات من الشاشة الرئيسية لفتح قائمة الإعدادات، ثم انتقل إلى *Display > Projection mode*، واضغط على زر موافق لاختيار أمامي.

أمامي - سقف


1 ثبت جهاز العرض على السقف بحيث يكون رأساً على عقب أمام شاشة العرض. يلزم وجود حامل جهاز عرض لتثبيته على السقف.



2 إذا كان اتجاه العرض غير صحيح، فاختر الإعدادات من الشاشة الرئيسية لفتح قائمة الإعدادات، ثم انتقل إلى *Display > Projection mode*، واضغط على زر موافق لاختيار أمامي - سقف.

خلفي


1 ضع جهاز العرض على طاولة خلف شاشة العرض. يلزم وجود شاشة عرض خلفية خاصة.



2 إذا كان اتجاه العرض غير صحيح، فاختر الإعدادات من الشاشة الرئيسية لفتح قائمة الإعدادات، ثم انتقل إلى *Display > Projection mode*، واضغط على زر موافق لاختيار خلفي.

خلفي - سقف

1 ثبت جهاز العرض على السقف بحيث يكون رأساً على عقب خلف شاشة العرض. لتثبيت جهاز العرض على السقف خلف الشاشة، يلزم وجود حامل جهاز عرض وشاشة عرض خلفية خاصة.



1 إذا كان اتجاه العرض غير صحيح، فاختر الإعدادات من الشاشة الرئيسية لفتح قائمة الإعدادات، ثم انتقل إلى *Display > Projection mode*، واضغط على زر موافق لاختيار السقف الخلفي.

حذراً!



قد يؤدي الاستخدام غير السليم للبطاريات إلى ارتفاع درجة حرارتها، وانفجارها، وخطر نشوب حريق، وإصابة. كما قد يؤدي تسرب البطاريات إلى إتلاف جهاز التحكم عن بُعد.

لا تُعرض جهاز التحكم عن بُعد لأشعة الشمس المباشرة. تجنب تشويبه البطاريات أو تفكيكها أو شحنها.

تجنب تعريضها للبران المكشوفة والماء.


استبدل البطاريات الفارغة فوراً.

أزل البطاريات من جهاز التحكم عن بُعد إذا لم يكن قيد الاستخدام لفترات طويلة.

1 افتح حجرة البطارية.

2 أدخل البطاريات المرفقة (نوع AAA مع مراعاة قطبية (+/-) الصحيحة).

3 أغلق حجرة البطارية.



• عند استخدام جهاز تحكم عن بعد مع إشارات الأشعة تحت الحمراء، قم بتوجيه جهاز التحكم عن بعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء الموجود على جهاز العرض، وتأكد من عدم وجود عائق بين جهاز التحكم عن بعد ومستشعر الأشعة تحت الحمراء.

حذراً!



استخدم دائماً الزر لتشغيل جهاز العرض وإيقاف تشغيله.


التوصيل بمحول التيار المتردد المرفق

الطريقة الموصى بها لتشغيل جهاز العرض هي توصيله بمحول التيار المتردد المرفق.

1 صل محول التيار المتردد بمقبس التيار المستمر على الجانب الأيسر من جهاز العرض.

2 صل محول طاقة مناسب بمحول التيار المتردد، ثم وصله بمقبس كهربائي.

• يضيء مؤشر LED الخاص بالطاقة في جهاز العرض باللون الأحمر.



التوصيل بمصدر طاقة USB

يمكنك أيضاً تشغيل جهاز العرض بتوصيله بمصدر طاقة USB، مثل محول طاقة USB أو بنك طاقة. ملاحظة: يجب أن يكون جهد خرج مصدر طاقة 5 فولت، أو 9 فولت، أو 12 فولت، وأن تكون قدرته أكثر من 10 واط.

1 وصل مصدر طاقة USB بمنفذ USB-C على الجانب الأيسر من جهاز العرض.


2 إذا لزم الأمر، وصل مصدر طاقة USB بمقبس كهربائي أو شحّله.

• يضيء مؤشر LED الخاص بالطاقة في جهاز العرض باللون الأحمر.

تشغيل جهاز العرض وإعداده

تشغيل/إيقاف جهاز العرض


لتشغيل جهاز العرض، اضغط على  في جهاز العرض/جهاز التحكم عن بُعد. يتحول مؤشر LED للطاقة في جهاز العرض من الأحمر إلى الأبيض.



- لإيقاف تشغيل جهاز العرض، اضغط على  في جهاز العرض/جهاز التحكم عن بُعد ثلاث مرات. يدخل جهاز العرض في وضع الاستعداد ويتحول مؤشر LED للطاقة من الأبيض إلى الأحمر.
- لإيقاف تشغيل جهاز العرض تمامًا، افصله عن مصدر الطاقة.

ضبط تركيز الصورة

لضبط تركيز الصورة (حدثها)، أدر مقبض ضبط التركيز فوق عدسة العرض.
نصيحة: إذا غيّرت مسافة العرض لاحقًا، فستحتاج إلى ضبط تركيز الصورة مرة أخرى.



ضبط حجم الشاشة

يُحدّد حجم شاشة العرض (أو حجم الصور) بالمسافة بين عدسة جهاز العرض وسطح العرض.
يُوصى بمسافة عرض تبلغ 210 سم (85 بوصة)، وبالتالي يُنتج حجم شاشة أقصى يبلغ 100 بوصة (230 سم). الحد الأدنى للمسافة من سطح العرض هو 85 سم (35 بوصة).


التكبير الرقمي

يمكنك استخدام وظيفة التكبير الرقمي لتصغير حجم الشاشة. يمكنك تصغير الشاشة حتى 50% من حجمها الكامل.

- 1 اختر الإعدادات من الشاشة الرئيسية لفتح قائمة الإعدادات، ثم انتقل إلى *Window Zoom > Display*، واضغط على زر موافق. ستظهر شاشة جديدة.
- 2 لضبط حجم الشاشة، حدد تكبير- أو تكبير+ على الشاشة، ثم اضغط على زر موافق. لإعادة ضبط حجم الشاشة، حدد إعادة تعيين ثم اضغط على زر موافق.

ضبط اتجاه العرض

يمكنك ضبط اتجاه العرض عن طريق تدوير الجسم الرئيسي حول محور الحمل. يمكن تدوير الجسم الرئيسي حتى 135 درجة.



ضبط شكل الصورة

التصحيح التلقائي للانحراف


يكون التصحيح التلقائي للانحراف مُفعّلًا افتراضياً، ويقوم جهاز العرض بتحويل الصورة إلى شكل مستطيل تلقائياً في كل مرة يتم فيها تشغيله أو عند اكتشاف أي تغيير في موضعها أو زاويتها. إذا كان التصحيح التلقائي للانحراف مُعطّلًا، فاتبع الخطوات التالية لتنفيذه. نصيحة: يمكنك اتباع نفس الخطوات لإيقاف التصحيح التلقائي للانحراف.

4 التوصيل بأجهزة أخرى

التوصيل بجهاز تشغيل عبر HDMI™

يمكنك توصيل جهاز تشغيل (مثل مشغل أقراص Blu-ray، أو وحدة تحكم ألعاب، أو كاميرا فيديو، أو كاميرا رقمية، أو كمبيوتر شخصي) بجهاز العرض عبر منفذ HDMI™. باستخدام هذا المنفذ، تُعرض الصور على شاشة العرض، ويُشغّل الصوت على جهاز العرض.

- 1 باستخدام كابل HDMI™، وصّل منفذ HDMI في جهاز العرض بمنفذ إخراج HDMI في جهاز العرض.



- 2 إذا لم يتم تحويل جهاز العرض تلقائيًا إلى مصدر الإدخال الصحيح، فحدد HDMI من الشاشة الرئيسية، أو اضغط على  في جهاز التحكم عن بعد وحدد HDMI.



- 1 اختر الإعدادات من الشاشة الرئيسية لفتح قائمة الإعدادات، ثم انتقل إلى *Display > Automatic vertical keystone*.

- 2 اضغط على زر موافق لتشغيل تصحيح الانحراف التلقائي.

تصحيح الانحراف اليدوي

يمكنك جعل الصورة مستطيلة يدويًا عن طريق ضبط زوايا الانحراف الرأسي.

- 1 اختر الإعدادات من الشاشة الرئيسية لفتح قائمة الإعدادات، ثم انتقل إلى *Display > keystone*، واضغط على زر موافق. ستظهر شاشة جديدة.

- 2 لضبط شكل الصورة، حدد + أو - على الشاشة، ثم اضغط على زر موافق. لإعادة ضبط شكل الصورة، حدد إعادة الضبط، ثم اضغط على زر موافق.

اختيار اللغة


عند تشغيل جهاز العرض لأول مرة أو بعد إعادة ضبطه إلى إعدادات المصنع الافتراضية، سيبدأ نظام جهاز العرض ويطلب منك اختيار اللغة.

اضغط على أزرار التنقل لاختيار لغة العرض المفضلة لديك، ثم اضغط على زر موافق للتأكيد.

بعد اختيار اللغة، يمكنك البدء في استخدام جهاز العرض أو الاستمرار في إجراء تعديلات أخرى.

نصيحة: لتغيير اللغة لاحقًا، اختر الإعدادات من الشاشة الرئيسية لفتح قائمة الإعدادات، ثم اذهب إلى *Options > Menu language*، واضغط على زر موافق.


ستظهر لك الشاشة الرئيسية كما هو موضح أدناه بعد اختيار اللغة.



التوصيل بجهاز دونجل

يمكنك توصيل جهاز دونجل (مثل Roku، Amazon Fire Stick، و Chromecast) بجهاز العرض لمشاهدة الفيديوهات بسهولة عبر الإنترنت. من خلال هذا التوصيل، تُعرض الصور على شاشة العرض، ويُشغّل الصوت على جهاز العرض.

- 1 صل جهاز دونجل بمنفذ HDMI في جهاز العرض مباشرةً أو باستخدام كابل HDMI™.
- 2 صل جهاز دونجل بمنفذ USB في جهاز العرض باستخدام كابل USB. ملاحظة: أقصى تيار كهربائي يوفره هذا المنفذ هو 5 فولت و1 أمبير.



- 3 إذا لم يتم تحويل جهاز العرض تلقائيًا إلى مصدر الإدخال الصحيح، فحدد HDMI من الشاشة الرئيسية، أو اضغط على  في جهاز التحكم عن بعد وحدد HDMI.

التوصيل بمكبرات صوت أو سماعات رأس

سلكية

يمكنك توصيل مكبرات صوت أو سماعات رأس سلكية بجهاز العرض. من خلال هذا التوصيل، يتم تشغيل الصوت من جهاز العرض عبر مكبرات الصوت الخارجية أو سماعات الرأس.

- يتم إيقاف تشغيل مكبرات الصوت الداخلية لجهاز العرض تلقائيًا عند توصيل مكبرات صوت أو سماعات رأس خارجية بجهاز العرض.

خطر!


خطر تلف السمع!



قبل توصيل سماعات الرأس، اخفض مستوى صوت جهاز العرض.

لا تستخدم جهاز العرض لفترة طويلة بمستوى صوت مرتفع، خاصةً عند استخدام سماعات الرأس. قد يؤدي ذلك إلى تلف السمع.

- 1 باستخدام كابل صوت 3.5 مم، وصل مقبس الصوت  في جهاز العرض بمدخل الصوت التناظري (مقبس 3.5 مم، أو المقابس الحمراء والبيضاء) في السماعات الخارجية. أو وصل مقبس الصوت  في جهاز العرض بسماعات الرأس.



- 2 بعد توصيل مكبرات الصوت أو سماعات الرأس، اضغط على  في جهاز التحكم عن بعد لضبط مستوى الصوت إلى المستوى المطلوب.

5 تشغيل/عرض الوسائط من

أجهزة تخزين USB

يحتوي جهاز العرض على مشغل وسائط مدمج. باستخدام هذا المشغل، يمكنك تشغيل/عرض مقاطع الفيديو والصوت والصور والملفات النصية المخزنة على جهاز تخزين USB.

تنسيقات الملفات المدعومة

يدعم مشغل الوسائط المدمج تنسيقات الملفات التالية:

- تنسيقات الفيديو: MP4، RMVB، AVI، RM، MKV
- تنسيقات الصوت: MP3، WMA، OGG، FLAC، WAV
- تنسيقات الصور: BMP، PNG، JPEG


توصيل جهاز تخزين USB

ملاحظة

يدعم جهاز العرض جهاز تخزين USB مهياً لنظام الملفات FAT16 أو FAT32.



- 1 تأكد من أن جهاز تخزين USB الخاص بك يحتوي على ملفات وسائط أو نصوص يدعمها مشغل الوسائط المدمج.
- 2 وصل جهاز تخزين USB بمنفذ USB في جهاز العرض.



تشغيل الفيديوها

- 1 من الشاشة الرئيسية لجهاز العرض، اختر فيلم.
- 2 اضغط على زر موافق لفتح وحدة تخزين USB. ملاحظة: تُعرض ملفات الفيديو المدعومة فقط على الشاشة. جميع المجلدات والملفات مرتبة أبجدياً حسب الاسم.
- 3 اضغط على أزرار التنقل في جهاز التحكم عن بُعد لتحديد ملف فيديو أو مجلد. لفتح مجلد محدد، اضغط على زر موافق. للعودة إلى المجلد الرئيسي، اضغط على أو اختر رجوع على الشاشة.
- 4 اضغط على زر "موافق" لبدء تشغيل ملف الفيديو المحدد.
- 5 أثناء تشغيل ملف فيديو، يمكنك الضغط على للانتقال إلى ملف الفيديو السابق أو التالي في المجلد الحالي. يمكنك أيضاً الضغط على لفتح قائمة إعدادات جهاز العرض. لإخفاء القائمة، اضغط على .

- أثناء تشغيل ملف فيديو، يمكنك الضغط على زر موافق أو لإظهار شريط التحكم أسفل الشاشة. سيختفي شريط التحكم تلقائياً في غضون 5 ثوانٍ. لإخفاء شريط التحكم فوراً، اضغط على أو .
- أثناء ظهور شريط التحكم، اضغط على لتحديد شريط التقدم، ثم اضغط على للتقديم السريع أو الإرجاع للفيديو.
- أثناء ظهور شريط التحكم، اضغط على لتحديد خيار، ثم اضغط على موافق لتأكيد الإجراء أو تغيير القيمة. لإغلاق مربع حوار أحد الخيارات، اضغط على .
- لإيقاف تشغيل ملف فيديو والعودة إلى قائمة الملفات في المجلد الحالي، اضغط على بجهاز التحكم عن بُعد.


عرض الصور

يمكنك عرض الصور بنفس طريقة عرض مقاطع الفيديو. الاختلافات الرئيسية هي:

- في الخطوة 1، عليك اختيار صورة بدلاً من فيلم.
- في الخطوة 4، بعد الضغط على زر موافق، يبدأ جهاز العرض عرض الشرائح لجميع الصور المدعومة في المجلد الحالي من الصورة المحددة.
- لا يمكنك تغيير سرعة عرض الشرائح.

يمكنك تشغيل الصوتيات بنفس طريقة تشغيل الفيديو. الفرق الرئيسي هو:


- في الخطوة 1، اختر موسيقى بدلاً من فيلم.
- عند تشغيل الصوت، ستشاهد دائماً موجة الصوت المتغيرة على الشاشة.



6 عرض سلكي

يُمكن هذا الجهاز من عرض شاشة جهاز iOS أو iPhone أو iPad أو iPod touch على شاشة العرض عند توصيل الجهازين عبر كابل.

- 1 من الشاشة الرئيسية لجهاز العرض، اختر عرض الشاشة السلكي على iOS لتفعيل خاصية العرض.



- 2 وصل جهاز iOS بمنفذ USB الخاص بجهاز العرض باستخدام كابل البيانات الأصلي.

- 3 إذا ظهرت شاشة جهاز iOS، فاختر ثقة للمتابعة.

- 4 إذا طلب منك جهاز iOS إدخال رمز المرور، فأدخله للمتابعة.

- 5 سيبدأ عرض الشاشة خلال ثوانٍ.

عرض الملفات النصية

يمكنك عرض الملفات النصية بنفس طريقة عرض الصور. الاختلافات الرئيسية هي:

- في الخطوة 1، عليك اختيار نص بدلاً من صورة.
- في الخطوة 4، بعد الضغط على زر موافق، يفتح جهاز العرض الملف النصي المحدد ويعرض الصفحة الأولى منه. لا يقوم جهاز العرض بالتمرير للأسفل أو فتح الملف التالي تلقائياً.
- سيختفي شريط التحكم تلقائياً خلال 15 ثانية. يمكنك إخفاؤه فوراً بالضغط على  أو ، أو إظهاره مجدداً بالضغط على زر موافق.
- عند عرض ملف نصي، يمكنك الضغط على زر موافق أو  لإظهار شريط التحكم أسفل الشاشة.
- اضغط على  أو  لعرض الصفحة السابقة أو التالية من الملف النصي.
- عند عرض ملف نصي، لا يمكنك فتح قائمة إعدادات جهاز العرض.

7 عرض لاسلكي

WIRELESS SCREEN

SSID: NPX140-XXXXXX Password: 12345678
 IP: 192.168.50.102 ✓ Connected
 UBUNTU-5G

ANDROID

1. Open the "Settings" Menu on your Android device.
2. Click the "Smart View" or "Wireless Projection" function.
3. Select Your projector (NPX140-XXXXXX) to mirror your device to projector.

iOS

1. Connect your iPhone and projector to the same Wi-Fi network.
2. Open your iPhone "Control Centre" and select the "Screen Mirroring" function.
3. Click the device (NPX140-XXXXXX) to mirror your device to projector.

يُمكن هذا الجهاز من عرض شاشات الأجهزة التالية لاسلكيًا على شاشة العرض:

- أجهزة أندرويد
- أجهزة كمبيوتر ويندوز
- أجهزة iOS (iPhone و iPad و iPod touch)
- أجهزة كمبيوتر ماك

ملاحظة



للحصول على أداء بث أفضل، استخدم شبكة واي فاي بتعدد 5 جيجاهرتز.


لا يُمكن بث المحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر من نتفليكس، وأمازون برايم فيديو، وهولو، وغيرها. قد تختلف الخطوات التالية قليلاً حسب إصدار نظام التشغيل وجهازك.

العرض اللاسلكي على أجهزة أندرويد/ويندوز

ما تحتاجه

- جهاز أندرويد أو ويندوز يدعم تقنية Miracast. ملاحظة: تُعرف هذه الميزة أيضًا باسم بث الشاشة، أو مشاركة الشاشة، أو العرض اللاسلكي، أو العرض اللاسلكي، إلخ. لا تحتوي جميع الأجهزة على هذه الميزة. راجع دليل مستخدم جهازك لمزيد من التفاصيل.
- 1 تأكد من تشغيل شبكة Wi-Fi في جهاز العرض. لمعرفة كيفية تشغيل Wi-Fi، راجع تشغيل Wi-Fi أو إيقاف تشغيله، الصفحة 17. نصيحة: لست بحاجة إلى توصيل جهاز العرض بشبكة Wi-Fi لاستخدام خاصية انعكاس الشاشة.
- 2 تأكد من تشغيل Wi-Fi على جهاز أندرويد أو ويندوز. نصيحة: لست بحاجة إلى توصيل جهازك بشبكة Wi-Fi لاستخدام خاصية انعكاس الشاشة. ولكن، سيسمح لك توصيله بشبكة Wi-Fi بالوصول إلى الإنترنت عبر Wi-Fi أثناء انعكاس شاشته.
- 3 من الشاشة الرئيسية لجهاز العرض، حدد انعكاس Wi-Fi لتفعيل خاصية انعكاس الشاشة.
- يعرض جهاز العرض اسم الجهاز وحالة الاتصال بالجهاز على الشاشة.

- 4 على جهاز أندرويد، افتح قائمته "الإعدادات"، ثم اختر إعداد العرض اللاسلكي أو العرض.
- أو على جهاز ويندوز 10، انقر على أيقونة مركز الإجراءات في أسفل يمين الشاشة، ثم اختر اتصال.
- سيبحث جهازك تلقائيًا عن أجهزة العرض المتاحة ويعرضها.
- 5 على جهاز أندرويد أو ويندوز، اختر جهاز العرض للاتصال به وابدأ بعكس شاشة جهازك. ملاحظة: قد تحتاج إلى الانتظار لبعض ثوانٍ حتى يبدأ انعكاس الشاشة.



العرض اللاسلكي باستخدام أجهزة iOS/أجهزة

كمبيوتر Mac

الطريقة 1

باستخدام هذه الطريقة، لا يمكن لجهاز iOS الخاص بك الوصول إلى الإنترنت عبر Wi-Fi أثناء عرض شاشته لاسلكياً.

ما تحتاجه

- جهاز iOS مثل iPhone أو كمبيوتر Mac.

1 تأكد من تشغيل Wi-Fi على جهاز العرض، ومن عدم اتصاله بأي شبكة Wi-Fi. لمعرفة كيفية تشغيل Wi-Fi وقطع الاتصال بشبكة Wi-Fi، راجع الوصول إلى شبكة Wi-Fi، الصفحة 17.

2 من الشاشة الرئيسية لجهاز العرض، حدد **Wi-Fi Mirroring** لتفعيل وظيفة عرض الشاشة.

- يعرض جهاز العرض اسم الجهاز وكلمة المرور للاتصال بشبكة Wi-Fi (نقطة الاتصال)، بالإضافة إلى حالة الاتصال بجهازك.

3 على جهاز iOS الخاص بك، انتقل إلى **Settings > Wi-Fi**

وشغل Wi-Fi إذا كان مُطفأً. أو على جهاز ماك، انقر على أيقونة الواي فاي في شريط القوائم، وشغل الواي فاي إذا كان مُطفأً. ستظهر قائمة بشبكات الواي فاي المتاحة.

4 على جهاز iOS أو ماك، حدد اسم شبكة الواي فاي لجهاز العرض، وأدخل كلمة المرور المورور الظاهرة على شاشة جهاز العرض، ثم انقر على خيار الانضمام.



5 على جهاز iOS الخاص بك، افتح مركز التحكم.

- على iPhone X أو الإصدارات الأحدث أو iPad بنظام iOS 13 أو الإصدارات الأحدث: مرر لأسفل من الزاوية العلوية اليمنى للشاشة.

- على iPhone 8 أو الإصدارات الأقدم أو iOS 11 أو الإصدارات الأقدم: مرر لأعلى من الحافة السفلية للشاشة.

أو على جهاز Mac، حدد أيقونة حالة AirPlay في شريط القائمة، بالقرب من الزاوية العلوية اليمنى للشاشة.

6 على جهاز iOS الخاص بك، انقر على "انعكاس الشاشة" في مركز التحكم وحدد جهاز العرض لبدء انعكاس شاشة جهاز iOS الخاص بك.

أو على جهاز Mac، حدد جهاز العرض لبدء انعكاس شاشة جهاز Mac. ملاحظة: قد تحتاج إلى الانتظار لبضع ثوانٍ حتى يبدأ انعكاس الشاشة.



الطريقة الثانية

باستخدام هذه الطريقة، يمكن لجهاز iOS الخاص بك الوصول إلى الإنترنت عبر Wi-Fi أثناء عرض شاشته لاسلكيًا.


ما تحتاجه:

- جهاز iOS مثل iPhone أو كمبيوتر Mac.
- 1 تأكد من توصيل جهاز العرض وجهاز iOS أو كمبيوتر Mac بنفس شبكة Wi-Fi. لمعرفة كيفية توصيل جهاز العرض بشبكة Wi-Fi، راجع الاتصال بشبكة Wi-Fi، الصفحة 17.
- 2 من الشاشة الرئيسية لجهاز العرض، حدد DLNA لتفعيل خاصية انعكاس الشاشة.
- يعرض جهاز العرض اسم الجهاز وحالة اتصال Wi-Fi على الشاشة.
- 3 على جهاز iOS الخاص بك، افتح مركز التحكم.
- على iPhone X أو أحدث أو iPad بنظام iPadOS 13 أو أحدث: مرر لأسفل من الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.
- على iPhone 8 أو أقدم أو iOS 11 أو أقدم: مرر لأعلى من الحافة السفلية للشاشة.
- أو على جهاز كمبيوتر Mac الخاص بك، حدد رمز حالة AirPlay  في شريط القائمة، الموجود بالقرب من الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.
- 4 على جهاز iOS الخاص بك، انقر فوق Screen Mirroring  في مركز التحكم وحدد جهاز العرض لبدء انعكاس شاشة جهاز iOS الخاص بك.
- أو على جهاز كمبيوتر Mac الخاص بك، حدد جهاز العرض لبدء انعكاس شاشة جهاز Mac الخاص بك.
- ملاحظة: قد تحتاج إلى الانتظار لبضع ثوانٍ بدء تشغيل انعكاس الشاشة.

بث الوسائط باستخدام DLNA

ما تحتاجه

- جهاز ذكي (مثل هاتف ذكي أو جهاز لوحي) مُثبت عليه تطبيقات وسائط تدعم DLNA.
- 1 تأكد من توصيل جهاز العرض وجهازك الذكي بنفس شبكة Wi-Fi. لمعرفة كيفية توصيل جهاز العرض بشبكة Wi-Fi، راجع الاتصال بشبكة Wi-Fi، الصفحة 17.
- 2 من الشاشة الرئيسية لجهاز العرض، حدد DLNA لتفعيل خاصية انعكاس الشاشة.
- يعرض جهاز العرض اسم الجهاز وحالة اتصال Wi-Fi على الشاشة.



- 3 على جهازك الذكي، أثناء تشغيل فيديو/صوت أو مشاهدة صورة في تطبيق وسائط يدعم DLNA، انقر أو المس الشاشة لإظهار عناصر التحكم إذا كانت غير مرئية.
- 4 على جهازك الذكي، حدد رمز التلفزيون.
- 5 على جهازك الذكي، حدد جهاز العرض لبدء بث الفيديو أو الصوت أو الصورة. ملاحظة: قد تحتاج إلى الانتظار لبضع ثوانٍ حتى يبدأ البث.

8 الوصول إلى شبكة واي فاي

قطع الاتصال بشبكة Wi-Fi

- 1 حدد Wi-Fi من الشاشة الرئيسية لفتح شاشة إعدادات Wi-Fi. سيبحث جهاز العرض عن شبكات Wi-Fi المتاحة ويعرضها.
 - 2 اضغط على أزرار التنقل لتحديد شبكة Wi-Fi المتصلة، ثم اضغط على زر موافق. سيظهر مربع حوار.
 - 3 حدد زر قطع الاتصال واضغط على زر موافق لفصل جهاز العرض عن شبكة Wi-Fi المتصلة، ثم أغلق مربع الحوار. ستنتقل هذه الشبكة إلى القائمة ضمن شبكات Wi-Fi المحفوظة.
- ملاحظة: بعد فصل شبكة Wi-Fi، سيتذكر جهاز العرض كلمة مرورها، إلا إذا قمت بإعادة ضبط المصنع.

أعد الاتصال بشبكة Wi-Fi

- 1 عند تشغيل جهاز العرض مرة أخرى، سيحاول الجهاز تلقائيًا إعادة الاتصال بأخر شبكة Wi-Fi متصلة، إلا إذا أعدت ضبط المصنع.
- 2 لإعادة الاتصال يدويًا بشبكات Wi-Fi أخرى متصلة سابقًا، اتبع الخطوات التالية:
- 1 اختر Wi-Fi من الشاشة الرئيسية لفتح شاشة إعدادات Wi-Fi. سيبحث جهاز العرض عن شبكات Wi-Fi المتاحة ويعرضها.
- 2 اضغط على أزرار التنقل لتحديد شبكة Wi-Fi من القائمة ضمن شبكات Wi-Fi المحفوظة، ثم اضغط على زر موافق. سيظهر مربع حوار.
- 3 اختر زر اتصال ثم اضغط على زر موافق. سيظهر مربع حوار آخر.
- 4 لاستخدام كلمة المرور المحفوظة لإعادة الاتصال، حدد زر لا ثم اضغط على زر موافق. لإعادة إدخال كلمة المرور، حدد زر نعم، ثم اضغط على زر موافق، ثم اتبع الخطوتين 4 و5 في الاتصال بشبكة Wi-Fi، الصفحة 17.
- 5 انتظر بضع ثوانٍ حتى يتم إنشاء الاتصال.

الاتصال بشبكة واي فاي

يمكنك توصيل جهاز العرض بنفس شبكة واي فاي المتصل بها جهاز iOS، باستخدام هذا الاتصال، يمكن لجهاز iOS الوصول إلى الإنترنت عبر واي فاي أثناء عرض شاشته لاسلكيًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحديث برنامج جهاز العرض عبر الإنترنت باستخدام هذا الاتصال.

ملاحظة: يمكن لجهاز Android الوصول إلى الإنترنت عبر واي فاي أثناء عرض شاشته لاسلكيًا، حتى عندما لا يكون جهاز العرض متصلًا بشبكة واي فاي.

ما تحتاجه

- جهاز توجيه لاسلكي متصل بالإنترنت. للحصول على أفضل أداء وتغطية لاسلكية، استخدم جهاز توجيه "Wi-Fi 4" (802.11n).
- 1 اختر Wi-Fi من الشاشة الرئيسية لفتح شاشة إعدادات Wi-Fi. إذا كانت واي فاي مُعطلة، فاضغط على زر موافق لتشغيلها.



- 2 سيبحث جهاز العرض عن شبكات Wi-Fi المتاحة ويعرضها. ستظهر الشبكة ذات الإشارة الأقوى في أعلى القائمة.
- 3 اضغط على أزرار التنقل لتحديد شبكة من قائمة شبكات Wi-Fi المتاحة، ثم اضغط على زر موافق. س يُطلب منك إدخال كلمة المرور للاتصال بالشبكة باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة.
- 4 أدخل كلمة المرور الصحيحة باستخدام أزرار التنقل وزر موافق.
- 5 ضع علامة صح على لوحة المفاتيح واضغط على زر موافق.
- 6 انتظر بضع ثوانٍ حتى يتم إنشاء الاتصال. بعد إنشاء الاتصال، ستظهر شبكة Wi-Fi المتصلة في أعلى الشاشة، وستصبح حالتها متصل.

نصيحة: عند توصيل جهاز العرض بشبكة Wi-Fi، يظهر رمز Wi-Fi أبيض بالقرب من الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة الرئيسية.

تشغيل أو إيقاف الواي فاي

الواي فاي مُعطل افتراضيًا. لتشغيله أو إيقافه، حدّد زر التبديل على يسار شاشة إعدادات الواي فاي، ثم اضغط على زر موافق.




9 تغيير إعدادات جهاز العرض

يساعدك هذا القسم على تغيير إعدادات جهاز العرض باستخدام قائمة الإعدادات.

- 1 اختر الإعدادات من الشاشة الرئيسية لفتح قائمة الإعدادات.
- 2 استخدم أزرار التنقل وزر موافق لتحديد عنصر قائمة. اضغط ↶ للعودة إلى المستوى السابق من شجرة القائمة.
- 3 اضغط ▲/▼ أو ◀/▶ أو زر موافق لتحديد قيمة لعنصر القائمة.
- 4 اضغط زر موافق لإجراء التغيير. ملاحظة: بالنسبة لبعض عناصر القائمة، مثل التباين، يسري التغيير بمجرد تحديد قيمة مختلفة.
- 5 اضغط 🏠 مرة واحدة أو أكثر أو ↶ للخروج من قائمة الإعدادات.

إعدادات الصورة

يمكنك عرض وتغيير إعدادات الصورة التالية.



- وضع الصورة: حدد إعدادات الألوان المحددة مسبقًا لعرض الصورة أو الفيديو. حدد "المستخدم" لتخصيص الإعدادات التالية:
- التباين: اضبط تباين الصورة المعروضة.
- السطوع: اضبط السطوع الكلي للصورة المعروضة.
- اللون: اضبط تشبع اللون للصورة المعروضة.
- الحدة: اضبط وضوح التفاصيل في الصورة المعروضة.
- درجة حرارة اللون: يمكنك ضبط جهاز العرض لاستخدام أنواع درجات حرارة اللون التالية:
- بارد: جعل الصورة أكثر زرقة.
- قياسي: استخدام درجة حرارة لون معتدلة.
- دافئ: جعل الصورة أكثر احمرارًا.

إعدادات الصوت


يمكنك عرض إعدادات الصوت التالية وتغييرها.



- وضع الصوت: يمكنك ضبط جهاز العرض لاستخدام أوضاع الصوت التالية، حسب بيئتك أو نوع الصوت أو تفضيلاتك.
- قياسي: تحسين مستويات الجهير والصوت العالي للصوت العام.
- موسيقى: تحسين مستويات الجهير والصوت العالي للموسيقى.
- أفلام: تحسين مستويات الجهير والصوت العالي للأفلام.
- رياضة: تحسين مستويات الجهير والصوت العالي للرياضة.
- مستخدم: تحديد مستويات الجهير والصوت العالي الخاصة بك.
- تربل: ضبط مستوى الصوت العالي. يتم تفعيل هذا العنصر من القائمة فقط عندما يكون وضع الصوت مستخدم.
- جهير: ضبط مستوى الجهير. يتم تفعيل هذا العنصر من القائمة فقط عندما يكون وضع الصوت مستخدم.
- توازن: ضبط توازن الاستريو لتعويض اختلافات مستوى الصوت بين مكبري الصوت الأيمن والأيسر عند وضع الاستماع.

إعدادات العرض

يمكنك عرض إعدادات العرض التالية وتغييرها.




- وضع العرض: اضبط العرض على الاتجاه الصحيح بناءً على كيفية تركيب جهاز العرض.
- تكبير النافذة: صغر حجم الشاشة حتى 50% من حجمها الكامل. القيمة الافتراضية هي 100% (بدون تصغير).

- تشوه الصورة: اجعل الصورة مستطيلة يدويًا عن طريق ضبط زوايا تشوه الصورة الرأسية والأفقية.
- تشوه الصورة الرأسي التلقائي: اختر تفعيل أو إيقاف تفعيل التصحيح التلقائي لتشوه الصورة.

إعدادات أخرى

يمكنك عرض الإعدادات الإضافية التالية وتغييرها.



- لغة القائمة: اختر لغة العرض المفضلة لديك.
- إعادة ضبط المصنع: استعادة إعدادات جهاز العرض إلى إعدادات المصنع الافتراضية. بعد إعادة ضبط المصنع، سيُعاد تشغيل جهاز العرض ويتيح لك إعداداته كجهاز جديد.
- ترقية البرنامج: تحديث برنامج جهاز العرض دون اتصال بالإنترنت. لمزيد من التفاصيل، راجع تحديث البرنامج دون اتصال بالإنترنت، صفحة 20.
- السكون التلقائي: حدد فترة زمنية يتوقف بعدها جهاز العرض تلقائيًا. القيمة الافتراضية هي إيقاف.
- المؤقت: حدد فترة زمنية تُغلق بعدها قائمة الإعدادات تلقائيًا. القيمة الافتراضية هي 15 ثانية. إذا حددت إيقاف، فلن تُغلق القائمة تلقائيًا.
- ترقية الشبكة: تحديث برنامج جهاز العرض عبر الإنترنت. لمزيد من التفاصيل، راجع تحديث البرنامج عبر الإنترنت، صفحة 20.
- معلومات الإصدار: عرض إصدار برنامج هذا المنتج.

تحديث البرنامج

يمكنك تحديث برنامج جهاز العرض عبر الإنترنت أو دون اتصال بالإنترنت للحصول على أفضل الميزات والدعم من جهاز العرض.

حذرا!

لا تتم بإيقاف تشغيل جهاز العرض أو إزالة محرك أقراص فلاش USB أثناء تحديث البرنامج.



تحديث البرنامج عبر الإنترنت

تحديث برنامج جهاز العرض عبر الإنترنت سريع وسهل.

- 1 تأكد من اتصال جهاز العرض بالإنترنت عبر شبكة Wi-Fi. لمعرفة كيفية توصيل جهاز العرض بشبكة Wi-Fi، راجع الاتصال بشبكة Wi-Fi، الصفحة 17.
- 2 اختر الإعدادات من الشاشة الرئيسية لفتح قائمة الإعدادات، ثم اختر *Options > Network Upgrade*. سيتحقق جهاز العرض تلقائيًا من وجود إصدار جديد من برنامجه. في حال العثور على إصدار جديد، سيطلب منك الجهاز بدء التحديث.
- 3 في حال العثور على إصدار جديد، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال التحديث.

تحديث البرنامج دون اتصال بالإنترنت

- 1 تفضل زيارة www.philips.com/support، وابحث عن منتجك (رقم الموديل: NPX140/INT)، وافتح صفحة الدعم الخاصة به، ثم حدد "البرامج وبرامج التشغيل".
- 2 من صفحة الدعم التي فتحتها في الخطوة 1، نزل ملف تثبيت البرنامج على محرك أقراص USB محمول. فك ضغط الملف الذي تم تنزيله واحفظ الملف الناتج في المجلد الجذر لمحرك أقراص USB المحمول.
- 3 قم بتوصيل ذاكرة فلاش USB بجهاز العرض.
- 4 اختر الإعدادات من الشاشة الرئيسية لفتح قائمة الإعدادات، ثم اختر *Options > Software Upgrade*.
- 5 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال التحديث.

خطر!

اتبع التعليمات التالية عند تنظيف جهاز العرض:



استخدم قطعة قماش ناعمة وخالية من الوبر. تجنّب استخدام المنظفات السائلة أو سريعة الاشتعال (مثل البخاخات، والمواد الكاشطة، ومواد التلميع، والكحول، إلخ). لا تسمح بوصول أي رطوبة إلى داخل جهاز العرض. لا ترشّ جهاز العرض بأي سائل تنظيف. امسح الأسطح برفق. احرص على عدم خدشها.

تنظيف العدسات

استخدم فرشاة ناعمة أو ورق تنظيف العدسات لتنظيف عدسة جهاز العرض.

خطر!

لا تستخدم أي مواد تنظيف سائلة!



لا تستخدم أي مواد تنظيف سائلة لتنظيف العدسات، لتجنب إتلاف طبقة الطلاء على العدسة.

11 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إعادة تشغيل الطاقة

في حال حدوث مشكلة ولم تتمكن من حلها باتباع التعليمات الواردة في دليل المستخدم هذا، جرّب الخطوات التالية لحل المشكلة.

- 1 أوقف تشغيل جهاز العرض بالضغط على (⏻).
- 2 انتظر 10 ثوانٍ على الأقل.
- 3 شغّل جهاز العرض بالضغط على (⏻).
- 4 إذا استمرت المشكلة، يُرجى التواصل مع أحد مراكز خدمة العملاء أو الوكيل المعتمد.

المشكلة	حل
لا يمكن تشغيل جهاز العرض.	<ul style="list-style-type: none"> • افصل كابل الطاقة ثم أعد توصيله، وحاول تشغيل جهاز العرض مرة أخرى.
لا يمكن إيقاف تشغيله.	<ul style="list-style-type: none"> • اضغط باستمرار على (⏻) لأكثر من عشر ثوانٍ. إذا لم ينجح ذلك، فافصل كابل الطاقة.
لا توجد صورة من جهاز HDMI™ الخارجي.	<ol style="list-style-type: none"> 1. تحقق مما إذا كنت قد حولت مصدر الإدخال إلى HDMI. 2. افصل كابل HDMI™ أو أوقف تشغيل جهاز HDMI™. 3. انتظر ثلاث ثوانٍ. 4. أعد توصيل كابل HDMI™ أو شغّل جهاز HDMI™ مرة أخرى.
لا يوجد صوت من الجهاز الخارجي المتصل.	<ul style="list-style-type: none"> • تحقق من توصيلات الجهاز الخارجي. • تأكد من تفعيل الصوت على الجهاز الخارجي. • لا تعمل إلا الكابلات الأصلية من الشركة المصنعة للجهاز.
لا يوجد صوت من جهاز إخراج HDMI™ الخارجي.	<ul style="list-style-type: none"> • في جهاز إخراج HDMI™، اضبط إعداد الصوت على متعدد القنوات (البيانات الخام) وستيريو (PCM).
لا يوجد صوت عند توصيل جهاز الكمبيوتر باستخدام كابل HDMI™.	<ul style="list-style-type: none"> • تأكد من تفعيل الصوت على الكمبيوتر.
تظهر القائمة الرئيسية فقط، ولا تظهر الصورة من الجهاز الخارجي.	<ul style="list-style-type: none"> • تأكد من توصيل الكابلات بالمقابس الصحيحة. • تأكد من تشغيل الجهاز الخارجي. • تأكد من تشغيل مخرج الفيديو للجهاز الخارجي.
تظهر القائمة الرئيسية فقط، ولا تظهر الصورة من الكمبيوتر المتصل.	<ul style="list-style-type: none"> • تأكد من تشغيل منفذ HDMI™ بالكمبيوتر. • تأكد من ضبط دقة الشاشة على 1080*1920.
يتوقف جهاز العرض تلقائيًا.	<ul style="list-style-type: none"> • عند تشغيل جهاز العرض لفترة طويلة، يصبح سطحه ساخنًا. • تأكد من توصيل كابل الطاقة بشكل صحيح.

المشكلة	حل
لا يستطيع جهاز العرض قراءة وحدة تخزين USB.	<ul style="list-style-type: none"> لا يدعم جهاز العرض نظام الملفات exFAT. قم بتهيئة جهاز تخزين USB إلى نظام FAT32 أو NTFS، ثم استخدمه.
لا يستجيب جهاز العرض لأوامر جهاز التحكم عن بُعد.	<ul style="list-style-type: none"> تحقق من بطاريات جهاز التحكم عن بعد.
درجة حرارة سطح جهاز العرض دافئة.	<ul style="list-style-type: none"> من الطبيعي أن يولد هذا الجهاز حرارة معتدلة أثناء التشغيل.
لا يعمل جهاز العرض بعد توصيله بجهاز كمبيوتر محمول.	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من توصيل كابل HDMI[™] بشكل صحيح. تأكد من تحويل الكمبيوتر المحمول إلى شاشة العرض.
بكسلات سوداء/بيضاء	<p>قد تحتوي شاشة LCD على عدد قليل من وحدات البكسل التي لا تعمل بشكل طبيعي (تُعرف أيضاً باسم "وحدات البكسل الميتة" أو "وحدات البكسل السوداء"). تم فحص شاشتك وتبين أنها مطابقة لمواصفات الشركة المصنعة، مما يعني أن أي عيوب في وحدات البكسل لا تؤثر على تشغيلها أو استخدامها. مع مراعاة عمومية ما سبق، فإن وحدات البكسل الميتة أو وحدات البكسل السوداء التي لا تتجاوز 5 نقاط مطابقة لمواصفات الشركة المصنعة ولا تُعتبر عيباً بموجب هذا الضمان.</p> <p>تراكم الغبار - استثناء من الضمان:</p> <p>قد يتراكم الغبار داخل جهاز العرض بمرور الوقت، مما قد يؤثر على جودة الصورة، بل ويعطل عمل الجهاز. مع ذلك، لا تُعتبر هذه الظاهرة عيباً بموجب هذا الضمان.</p> <p>نوصي بتنظيف العدسة بانتظام بقطعة قماش ناعمة مناسبة لتنظيف الزجاج. كما يمكنك دفع الهواء الجاف عبر فتحات التهوية لإزالة الغبار من المحرك البصري داخل الجهاز.</p>

البيانات الفنية

التكنولوجيا/البصريات

تكنولوجيا العرض..... شاشة LCD
مصدر الضوء..... مصباح LED واحد W
السطوع..... 150 لومن ANSI
الدقة..... 1280 x 720 بكسل
عمر مصباح LED..... أكثر من 30,000 ساعة
نسبة التباين..... 1000:1
نسبة العرض إلى الارتفاع..... 16:9
نسبة الإسقاط..... 1.075:1
حجم الشاشة (قطريًا)..... 100-35 بوصة
مسافة الشاشة..... 0.85-4 أمتار
أوضاع العرض..... 4
التكيز الضبط..... يدويًا
تصحيح الانحراف..... عموديًا تلقائيًا
مؤقت السكون..... نعم

مشغل الوسائط المتعددة

صيغ الفيديو المدعومة: MP4, RMVB, AVI, RM, MKV
 صيغ الصوت المدعومة: MP3, WMA, OGG, FLAC, WAV
 صيغ الصور المدعومة: BMP, PNG, JPEG

الأبعاد والوزن

بعد الفتح (العرض × العمق × الارتفاع)..... 68 x 74 x 142 مم
 بعد الفتح (الطول × العرض × الارتفاع)..... 195 x 110 x 133 مم
 الوزن الصافي..... 0.309 كجم / 0.68 رطل
 الوزن الإجمالي..... 0.842 كجم / 1.86 رطل

متطلبات درجة الحرارة: درجة حرارة التشغيل

..... 5 درجات مئوية - 35 درجة مئوية
 التخزين درجة الحرارة..... > 60 درجة مئوية

الصوت

مكبر صوت مدمج..... 3 واط
 نوع مكبر الصوت..... أحادي

محتويات العبوة

1. جهاز عرض نيوبكس 140
2. جهاز تحكم عن بُعد
3. محول تيار متردد
4. محولات قابس الطاقة (أستراليا، الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية)
5. بطاريات AAA لجهاز التحكم عن بُعد
6. دليل البدء السريع مع بطاقة الضمان

التوصيل

مدخل HDMI™..... عدد 1
 منفذ USB-A (مخرج 5 فولت/1 أمبير + محرك أقراص خارجي)..... عدد 1
 منفذ USB-C (يدعم مدخل طاقة 5/9/12 فولت)..... عدد 1
 مخرج صوت 3.5 مم..... عدد 1
 واي فاي..... 802.11a/b/g/n/ac, 2.4 + 5
 شاشة واي فاي النسخ المتطابق..... نعم

الطراز

NPX140/INT

EAN (INT): 7640186962964

UPC: 667619993163

مصدر الطاقة

استهلاك الطاقة..... أثناء التشغيل: 28.42 واط
 في وضع الاستعداد: 0.98 واط
 المدخل: تيار متردد 100-240 فولت، 50-60 هرتز، 1 أمبير (كحد أقصى)

بيان CE

15.105 معلومات للمستخدم.

تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب، وفقاً للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). صُممت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة من التداخل الضار في التريكات السكنية. يُؤد هذا الجهاز طاقة ترددات لاسلكية، ويستخدمها، ويمكنه إشعاعها، وقد يُسبب تداخلاً ضاراً في الاتصالات اللاسلكية إذا لم يُرَكَّب وتُستخدم وفقاً للتعليمات. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في أي تركيب. إذا تسبب هذا الجهاز في تداخل ضار في استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يُمكن تحديده بإيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله، يُنصح المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل من خلال واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو نقله.
- زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- توصيل الجهاز بمقبس كهربائي على دائرة كهربائية مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال.

استشر الوكيل أو فني راديو/تلفزيون خبيراً للحصول على المساعدة. أثناء التشغيل، يجب ألا تقل المسافة الفاصلة بين المستخدم والهوائي عن 20 سم. تضمن هذه المسافة وجود مسافة كافية بين المستخدم والهوائي الخارجي المُثبت بشكل صحيح، وذلك لتلبية متطلبات التعرض للترددات الراديوية.

FCC ID: 2ASRT-NPX140

الامتثال للوائح الكندية

يتوافق هذا الجهاز مع معايير الصناعة الكندية / (B) CAN ICES-3 NMB-3(B)

بيان RSS-Gen و RSS-247: يتوافق هذا الجهاز مع معايير الصناعة الكندية RSS.

يخضع التشغيل للشرطين التاليين:

- 1 ألا يُسبب هذا الجهاز تداخلاً، و
- 2 يجب أن يُقبل هذا الجهاز أي تداخل، بما في ذلك التداخل الذي قد يُسبب تشغيلاً غير مرغوب فيه للجهاز.

• يجب توصيل المنتج فقط بمنفذ USB من الإصدار USB 2.0 أو أعلى.

• يجب تركيب المحول بالقرب من الجهاز، وأن يكون سهل الوصول إليه.

• لا تتجاوز درجة حرارة تشغيل جهاز EUT 35 درجة مئوية، ولا تقل عن 5 درجات مئوية.

• يُعتبر القابس بمثابة جهاز فصل للمحول.

• نطاق UNII 5150-5250 ميغاهرتز مخصص للاستخدام الداخلي فقط.

• يتوافق الجهاز مع مواصفات التردد اللاسلكي عند استخدامه على بُعد 20 سم من الجسم.

بموجب هذا، تُعلن شركة Screeno Innovation SA أن هذا المنتج متوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة من التوجيه EU/53/2014.



يمكن الاطلاع على إعلان الامتثال على الموقع www.philips.com.

نطاقات التردد	أقصى طاقة خرج
واي فاي 2.4 جيجا هرتز (EIRP)	17.88 ديسيبل ميلي واط
واي فاي 5 جيجا هرتز (EIRP)	17.89 ديسيبل ميلي واط

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

15.19 متطلبات وضع العلامات.

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). يخضع تشغيله للشرطين التاليين: (1) ألا يُسبب هذا الجهاز تداخلاً ضاراً، و(2) أن يتقبل هذا الجهاز أي تداخل مُستقبل، بما في ذلك التداخل الذي قد يُسبب تشغيلاً غير مرغوب فيه.

15.21 معلومات للمستخدم.

أي تغييرات أو تعديلات غير مُعتمدة صراحةً من الجهة المسؤولة عن الامتثال قد تُبطل صلاحية المستخدم في تشغيل الجهاز.

أو أي أطراف ثالثة نتيجة لحادث أو سوء استخدام أو إساءة استخدام هذا المنتج أو التعديلات أو الإصلاحات أو التغييرات غير المصرح بها على هذا المنتج أو عدم الامتثال الصارم لتعليمات التشغيل والصيانة الخاصة بشركة Screeneo Innovation SA.

لا تتحمل شركة Screeneo Innovation SA مسؤولية أي أضرار أو مشاكل ناجمة عن استخدام أي خيارات أو أي مواد استهلاكية بخلاف تلك المخصصة لمنتجات Screeneo Innovation SA/PHILIPS الأصلية أو المنتجات المعتمدة من Screeneo Innovation SA/PHILIPS.

لا تتحمل شركة Screeneo Innovation SA مسؤولية أي ضرر ناتج عن التداخل الكهرومغناطيسي الناتج عن استخدام أي كوابل واجهة بخلاف تلك المخصصة لمنتجات Screeneo Innovation SA/PHILIPS.

جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا المنشور، أو تخزينه في نظام استرجاع، أو نقله بأي شكل أو وسيلة، سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية، أو عن طريق التصوير أو التسجيل أو غير ذلك، دون الحصول على إذن كتابي مسبق من شركة Screeneo Innovation SA. المعلومات الواردة هنا مصممة للاستخدام مع هذا المنتج فقط. شركة Screeneo Innovation SA غير مسؤولة عن أي استخدام لهذه المعلومات عند تطبيقها على أجهزة أخرى.

دليل المستخدم هذا وثيقة لا تُمثل عقدًا. الأخطاء، وأخطاء الطباعة، والتغييرات محفوظة.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

تُعد مصطلحات HDMI، وواجهة الوسائط المتعددة عالية الدقة HDMI، وتصميم HDMI التجاري، وشعارات HDMI علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc.

بيان التعرض لإشعاع الترددات الراديوية: يستوفي الجهاز الإعفاء من حدود التقييم الروتينية في القسم 2.5 من RSS102، ويمكن للمستخدمين الحصول على معلومات كندية حول التعرض للترددات الراديوية والامتثال لها.

يجب تركيب هذا الجهاز وتشغيله بمسافة لا تقل عن 7.8 بوصة (20 سم) بينه وبين جسمك.

إشعار آخر

يُعد الحفاظ على البيئة، كجزء من خطة التنمية المستدامة، أحد الشواغل الأساسية لشركة Screeneo Innovation SA. وتسعى شركة Screeneo Innovation SA إلى تشغيل أنظمة تراعي البيئة، ولذلك قررت دمج الأداء البيئي في دورة حياة هذه المنتجات، من التصنيع إلى التشغيل والاستخدام والتخلص منها.

البطاريات: إذا كان منتجك يحتوي على بطاريات، فيجب التخلص منها في نقطة تجميع مناسبة.



المنتج: يشير رمز سلة المهملات المشطوب على المنتج إلى أنه ينتمي إلى فئة المعدات الكهربائية والإلكترونية. وفي هذا الصدد، تطلب منك اللوائح الأوروبية التخلص منه بشكل انتقائي:

- في نقاط البيع في حال شراء معدات مماثلة.
- في نقاط التجميع المتاحة لك محليًا (مركز التسليم، التجميع الانتقائي، إلخ).

بهذه الطريقة، يمكنك المشاركة في إعادة استخدام نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية وتحسينها، والتي قد يكون لها تأثير على البيئة وصحة الإنسان.

يمكن التخلص من ورق التغليف والكرتون المستخدم كأوراق قابلة لإعادة التدوير. أما الغلاف البلاستيكي، فيمكنك إعادة تدويره أو التخلص منه في النفايات غير القابلة لإعادة التدوير، وفقًا لمتطلبات بلدك.

العلامات التجارية: الإشارات المذكورة في هذا الدليل هي علامات تجارية للشركات المعنية. عدم وجود العلامتين التجاريتين ™ و ® لا يبرر افتراض أن هذه المصطلحات المخصصة هي علامات تجارية مجانية. أسماء المنتجات الأخرى المستخدمة هنا هي لأغراض التعريف فقط، وقد تكون علامات تجارية لأصحابها. تخلي شركة Screeneo Innovation SA عن أي حقوق في هذه العلامات التجارية.

لا تتحمل شركة Screeneo Innovation SA ولا الشركات التابعة لها أي مسؤولية تجاه مشتري هذا المنتج أو أي أطراف ثالثة عن الأضرار أو الخسائر أو التكاليف أو النفقات التي يتكبدها المشتري



شركة سكرينيو إنوفيشن إس إيه
طريق لولي 5 سي - 1131 تولوشيناز - سويسرا

فيليبس وشعار فيليبس علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة كونينكليكي فيليبس إن. في.، وتُستخدمان بموجب ترخيص. شركة سكرينيو إنوفيشن إس إيه هي الضامن للمنتج الذي عُبئ معه هذا الكتيب.

NeoPix 140

AR

© 2025 شركة سكرينيو إنوفيشن إس إيه. جميع الحقوق محفوظة.